



A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
Pamut: Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák Utasítás: A Speed beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.	8 kg/5** kg; (hideg) - 90 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Pamut Eco: Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a Pamut programhoz hasonló mosási eredménnyel. Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a Pamut programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.	8 kg; (hideg) - 90 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Kímélő mosás: Műszálas vagy kevert szálas anyagok	4 kg; (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Gyapjú: Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak). Utasítások ■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh). ■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert.	2 kg; (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p -
Gyors 15'/30': Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz Utasítás: A Speed beállítás kiválasztásakor a Gyors 15' program indul el.	2/3,5 kg; (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p
Gyors/Mix: Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg; (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a Speed beállításnál *** típusától függően	

Program / Ruha típusa / Információ Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	Beállítások max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség* további választható beállítások
Mix éjszakai: Különösen csendes program az éjszakai órákban történő mosáshoz; pamut, vászon, műszálás és kevert szálak anyagok esetén Utasítás: A program lejártát jelző hangjelzés ki van kapcsolva.	4 kg; ❄ (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőtőp), 0 - 1400* f/p ≡🌀👑 Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás: Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítőtíz leeresztéséhez Utasítások ■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+. ■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára. ■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet. ■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót.	-; - -- (Öblítőtőp), 0 - 1400* f/p 👑 Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Dobtisztítás: A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemben kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A Dobtisztítás jelzőfény 🌀 villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot. Utasítások ■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül. ■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószert. A habképződés elkerülése érdekében a mosószert gyártója által javasolt mennyiség felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószert.	0 kg; 90 °C 1200* f/p -
Finom/Selyem: Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálak anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál) Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	2 kg; ❄ (hideg) - 40 °C - -- (Öblítőtőp), 0 - 800 f/p ≡🌀👑 Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a Speed beállításnál *** típustól függően	

Program / Ruha típusa / Információ Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	Beállítások max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség* további választható beállítások
Vattapaplan: műszálal anyaggal töltött, gépben mosható ruhadarabok (pl. párna, paplan, ágytakaró); tollal töltött ruhadarabok mosására is alkalmas Utasítás: A nagyméretű ruhákat mossa külön. Használjon a kényes anyagokhoz megfelelő mosószert, és kövesse a ruha kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat. Kevés mosószert használjon. A ruhaneműhöz nem használható öblítőszer.	2 kg (tollbélés esetén 1,5 kg); * (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p = Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Sport/Fitness: Mikroszálal anyagból készült sport- és szabadidő-ruházat Utasítások ■ A ruhaneműhöz nem használható öblítőszer. ■ Mosás előtt tisztítsa ki alaposan a mosószer-adagolót (annak minden rekeszt) a maradék öblítőszer eltávolításához.	2 kg; * (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p = Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Sötét ruhanemű: Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák. Utasítás: A ruhákat kifordítva mossa.	3,5 kg; * (hideg) - 40 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p = Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
Ingek/Business: Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálal vagy kevert szálal anyag Utasítások ■ A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzekat a Less Ironing (Vasaláskönnny)** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amíg nedvesek. → Önsimító hatás ■ Használja a Finom/Selyem programot a selyemből vagy kényes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához.	2 kg; * (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p = Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
AllergiaPlus: Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok Utasítás: Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.	6,5 kg; * (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p = Extra Rinse (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a Speed beállításnál *** típustól függően	



Fogyasztási értékek

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**/**
	kg-ban	kWh-ban	l-ben	órában	%-ban
Pamut 20 °C	8	0,29	78	2 ½	58
Pamut 40 °C	8	1,01	78	3	58
Pamut 60 °C	8	1,20	78	2 ½	58
Pamut  Eco + 	8	0,94	55	3 ½	53
Pamut  Eco + 	4	0,78	42	3 ½	53
Pamut  Eco + 	4	0,56	42	3 ½	53
Pamut 90 °C	8	2,25	89	2 ½	58
Kímélő mosás 40 °C	4	0,79	69	2	40
Gyors/Mix 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
Finom/Selyem 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Gyapjú 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Az EN60456 érvényes változata szerinti értékek

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószerrel, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

** Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programok a normál mértékben szennyezett pamut textíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a törvényi előírásoknak.

*** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatók.

WAN24163BY

9001430891 (9902)

