



Prezentarea generală a programelor

Program/tip de rufe/informații	Setări
	Încărcătură max.; temperatură
	turație de centrifugare*
	setări suplimentare care pot fi selectate
Cottons (Bumbac): țesături cu un grad ridicat de murdărie, țesături din bumbac sau în, rezistente la căldură Indicație: Setarea Speed este recomandată ca program scurt pentru rufe ușor murdare.	8 kg/5** kg; (rece) - 90 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
Cottons Eco (Bumbac Eco): rufe cu un grad de murdărie ridicat, țesături din bumbac sau în rezistente la căldură Spălare cu consum de energie optimizat prin reducerea temperaturii și obținerea unui rezultat de spălare comparabil cu cel al programului Cottons (Bumbac). Indicație: Temperatura de spălare este mai mică decât temperatura selectată. Dacă doriți să obțineți o temperatură mai ridicată a apei, utilizați programul Cottons (Bumbac) la o temperatură mai mare decât cea necesară.	8 kg; (rece) - 90 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
Easy Care (Ușor de îngrijit): țesături din materiale sintetice sau amestecuri	4 kg; (rece) - 60 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
Wool (Lână): țesături din lână sau lână fină care pot fi spălate la mașină sau manual. Program de spălare ușoară special pentru evitarea intrării la apă, cu pauze mai lungi în timpul programului (țesăturile rămân în apa cu detergent). Indicații ■ Lâna este de origine animală, de ex.: Angora, alpaca, lama, oaie. ■ Utilizați un detergent adecvat pentru lână care poate fi spălată la mașină.	2 kg; (rece) - 40 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min -
Quick 15'/30' (Super 15'/30'): program extra scurt de aprox. 15/30 de minute, adecvat pentru articole mici de îmbrăcăminte, puțin murdare Indicație: Când selectați setarea Speed, rulează programul Quick 15' (Super 15').	2/3,5 kg; (rece) - 40 °C - - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min
* turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** cantitate de rufe redusă pentru setarea Speed *** în funcție de model	

Program/tip de rufe/informații Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adecvat.	Setări încărcătură max.; temperatură turație de centrifugare* setări suplimentare care pot fi selectate
»  Mixed Load (Mixte): încărcătură combinată de țesături din bumbac și din fibre sintetice	4 kg;  (rece) - 40 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min    Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 Night Wash Mix (Mixte/Spălare în timpul nopții): program deosebit de silențios pentru spălare în timpul nopții; adecvat pentru țesături din bumbac, in, fibre sintetice și amestecuri Indicație: Avertizor sonor final dezactivat.	4 kg;  (rece) - 40 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min    Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 Rinse/Spin/Drain (Clătire/Centrifugare/Evacuare): program extra combinat pentru clătirea și centrifugarea rufelor, precum și evacuarea apei de clătire Indicații ■ Setarea Apă+/Clătire+ este presetată în mod implicit. ■ Exclusiv pentru clătire, setați rpm (Turație de centrifugare) la 0. ■ Exclusiv pentru centrifugare, dezactivați Apă+/Clătire+ și, dacă este necesar, reglați turația de centrifugare. ■ Exclusiv pentru evacuare, setați rpm (Turație de centrifugare) la 0 și dezactivați Apă+/Clătire+.	-;- - -- (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min  Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 Drum Clean (Întreținere tambur): program pentru curățarea și întreținerea tamburului și a cuvei exterioare, de ex. înainte de a rula primul ciclu de spălare, în cazul în care spălați frecvent la o temperatură joasă (40 °C sau mai mică) sau în cazul în care apare un miros neplăcut după o perioadă îndelungată de neutilizare. Lampa indicatoare Drum Clean (Curățare tambur)  clipește atunci când nu ați utilizat un program de spălare la 60 °C sau mai mult o perioadă îndelungată de timp. Indicații ■ Rulați programul de întreținere a tamburului fără rufe. ■ Utilizați detergent sub formă de pulbere sau un detergent care conține înălbitor. Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu utilizați detergenți pentru țesături din lână sau țesături delicate.	0 kg; 90 °C 1200* rot/min -
* turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** cantitate de rufe redusă pentru setarea Speed *** în funcție de model	

Program/tip de rufe/informații Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adecvat.	Setări încărcătură max.; temperatură turație de centrifugare* setări suplimentare care pot fi selectate
 Delicates/Silk (Țesături delicate/Mătase): pentru țesături delicate, dar care pot fi spălate la mașină, de ex. mătase, satin, materiale sintetice sau amestecuri (cum ar fi bluze din mătase, eșarfe din mătase) Indicație: Utilizați un detergent adecvat pentru spălarea la mașină a rufelor delicate sau din mătase.	2 kg;  (rece) - 40 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min   Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 Duvet (Cuverturi): articole umplute cu fibre sintetice care pot fi spălate la mașină, cum ar fi perne, cuverturi și plăpumi; program adecvat și pentru articole umplute cu puf Indicație: Spălați separat articolele mari. Utilizați un detergent adecvat pentru țesături delicate și respectați instrucțiunile de pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire a articolului. Utilizați detergent în cantități moderate. Rufe nu trebuie tratate cu balsam.	2 kg (pentru articole cu puf 1,5 kg);  (rece) - 60 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min   Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 Sportswear (Articole sport): articole sport și purtate în timpul liber, din țesături din microfibre Indicații - Rufe nu trebuie tratate cu balsam. - Înainte de spălare, curățați bine sertarul pentru detergent (toate compartimentele) pentru a îndepărta reziduurile de balsam de rufe.	2 kg;  (rece) - 40 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min   Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 Dark Wash (Țesături de culori închise): țesături negre din bumbac și țesături delicate negre. Indicație: Spălați țesăturile întoarse pe dos.	3,5 kg;  (rece) - 40 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min   Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 Shirts/Blouses (Cămăși/Costume): cămăși sau bluze din bumbac, in, fibre sintetice sau amestecuri, care nu necesită călcare Indicații - Cămășile/bluzele sunt centrifugate numai pentru scurt timp cu setarea Less Ironing (Protecție împotriva șifonării)**. Atârnați-le pentru a se usca cât sunt încă îmbibate cu foarte multă apă. → Efect de autonetezire - Utilizați programul  Delicates/Silk (Țesături delicate/Mătase) pentru a spăla cămăși/bluze din mătase/țesături delicate.	2 kg;  (rece) - 60 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min   Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
 AllergyPlus (Articole sensibile): rufe din bumbac sau in, cu un grad ridicat de murdărie Indicație: Adecvat în special pentru spălarea articolelor care necesită curățare igienică și pentru pielea sensibilă, datorită ciclului de spălare îndelungat la o temperatură definită, volumului mai mare de apă și ciclului de centrifugare îndelungat.	6,5 kg;  (rece) - 60 °C - -- (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min   Extra Rinse (Apă+/Clătire+)
* turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** cantitate de rufe redusă pentru setarea Speed *** în funcție de model	



Valori de consum

(informații aproximative)

Program	Încărcare	Consum de energie*	Consum de apă*	Durata pro-gramului*	informații aproximative despre umidi-tatea rezidua-lă*/***
	în kg	în kWh	în l	în ore	în %
Bumbac 20 °C	8	0,29	78	2 ½	58
Bumbac 40 °C	8	1,01	78	3	58
Bumbac 60 °C	8	1,20	78	2 ½	58
Bumbac  Eco +  **	8	0,94	55	3 ½	53
Bumbac  Eco +  **	4	0,78	42	3 ½	53
Bumbac  Eco +  **	4	0,56	42	3 ½	53
Bumbac 90 °C	8	2,25	89	2 ½	58
Ușor de îngrijit 40 °C	4	0,79	69	2	40
Mixte 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
Țesături delicate/Mătase 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Lână 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Valori în conformitate cu versiunea valabilă a EN60456

* Valorile se abat de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de intrare a apei, temperatura ambiantă, felul, cantitatea și gradul de murdărire a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile tensiunii de rețea și funcțiile suplimentare selectate.

** Setare de program cu rotație maximă pentru verificări și etichetarea clasei energetice conform directivei 2010/30/EU cu apă rece (15 °C).

Programele sunt indicate pentru curățarea articolelor textile din bumbac, cu grad de murdărire normal și sunt cele mai eficiente la consumul combinat de apă și energie.

Indicarea temperaturii programului se orientează după temperatura prezentată pe eticheta de îngrijire a articolelor textile. Temperatura de spălare efectivă poate fi diferită de temperatura indicată a programului, din motive de economisire a energiei, dar eficiența spălării corespunde specificațiilor directivei.

*** Informație privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turajului de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

Indicații

- Această specificație suplimentară este furnizată împreună cu instrucțiunile dumneavoastră de utilizare și instalare. Păstrați toate documentele pentru consultarea ulterioară.
- Mai multe informații importante pot fi găsite în instrucțiunile dumneavoastră de utilizare și instalare.

WAN24163BY

9001430892 (9902)

