



Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Όνομα προγράμματος Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μέγιστο φορτίο Θερμοκρασία, αριθμός στροφών στυψίματος** Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος Αυτόματη δοσομέτρηση επιλέγεται/ακυρώνεται ✓, μη επιλεγμένη -
Βαμβακερά υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατοάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα. Υπόδειξη: Στη ρύθμιση Speed κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	μέγ. 9,0 kg / 5,0* kg * - 90 °C, ⌀ - 1400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ◊ ✓, ⌘ ✓
Βαμβακερά Eco υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατοάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα. Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλύση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης στο πρόγραμμα Βαμβακερά . Υπόδειξη: Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμίας για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνιάς χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία.	max. 9,0 kg * - 90 °C, ⌀ - 1400** στροφές/λεπτό ◊ ✓, ⌘ ✓
Ευαίσθητα υφάσματα συνθετικά ή μεικτής ύφανσης.	μέγ. 4,0 kg * - 60 °C, ⌀ - 1200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ◊ ✓, ⌘ ✓
Λεπτά/Μεταξωτά Για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάρια). Υπόδειξη: Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευπαθή ή μεταξωτά.	μέγ. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 στροφές/λεπτό Eco, Speed, ◊ ✓, ⌘ ✓
Μάλλινα Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπαινούν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ηουχάζουν στο νερό πλύσης) Υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> ■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο. ■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα. 	μέγ. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 στροφές/λεπτό ◊ -, ⌘ ✓
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση Speed ** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
👕 Ανάμεικτα Ανάμεικτο φόρτωμα, αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα	μέγ. 4,0 kg * - 40 °C, ⌚ - 1400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🔄, 📏, 🧺, 🗑️ ⚡ ✓, ⚙️ ✓
👖 Σκουρόχρωμα σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα, Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.	μέγ. 3,5 kg * - 40 °C, ⌚ - 1200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🔄, 📏, 🧺, 🗑️ ⚡ ✓, ⚙️ ✓
Ξέβγαλμα / Στύψιμο / Άντληση 🔄/📏/🧺 Συνδυασμένο έξτρα πρόγραμμα για ξέβγαλμα, στύψιμο των ρούχων και άντληση του νερού ξεβγάλματος Υπόδειξη: Σε αυτό το πρόγραμμα από το εργοστάσιο η ρύθμιση 🧺 είναι ενεργοποιημένη.	- ⌚ - 1400** στροφές/λεπτό 🔄, 🧺, 🗑️ ⚡ -, ⚙️ ✓
Πρέπει μόνο να γίνει στύψιμο: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση 🧺 και ενδεχομένως προσαρμόστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος. Πρέπει μόνο να γίνει άντληση νερού: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση 🧺 και επιλέξτε τη ρύθμιση ⌚.	
Καθαρισμός κάδου 🔄 Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας οσμών μετά από χρονικά μεγάλη απουσία. Η ένδειξη 🔄 (λειτουργία υπενθύμισης της φροντίδας του κάδου) αναβοσβήνει, όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κανένα πρόγραμμα με 60 °C ή υψηλότερες θερμοκρασίες.	0,0 kg 90 °C, 1200** στροφές/λεπτό - ⚡ -, ⚙️ -
Υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων. 	
Γρήγορο 15'/30 🔄/📏 Ιδιαίτερα σύντομο πρόγραμμα περίπου 15 / 30 λεπτών, κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα μικρά ρούχα. Υπόδειξη: Στη ρύθμιση Speed εκτελείται το πρόγραμμα Γρήγορο 15' .	μέγ. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C, ⌚ - 1200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🗑️ ⚡ ✓, ⚙️ ✓
🧺 Παπλώματα υφάσματα, μαξιλάρια, παπλώματα ή κουβέρτες με πλήρωση συνθετικών ινών που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων Υπόδειξη: Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων - προσέξτε τις ετικέτες φροντίδας. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.	μέγ. 2,5 kg (πούπουλα μέγ. 2,0 kg) * - 60 °C, ⌚ - 1.200** στροφές/λεπτό Eco, Speed, 🧺, 🗑️ ⚡ -, ⚙️ -

* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση **Speed**

** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Κουρτίνες 3,5 kg βαριές κουρτίνες ή 25 - 30 m ² ελαφριές κουρτίνες Υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> ■ μειωμένο ξέβγαλμα και τελικό στύψιμο, ■ Για ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό για κουρτίνες. ■ Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από τη μεριά του εργοστασίου. Όταν δεν επιθυμείτε καμία πρόπλυση, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση. 	μέγ. 3,5 kg * - 40 °C; - 800 στροφές/λεπτό Eco, Speed, , , ✓, ✓
Υγιεινή ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα Υπόδειξη: Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγιεινών απαιτήσεων ή ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξέβγαλματος.	μέγ. 6,5 kg * - 60 °C, - 1400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, , , , ✓, ✓
Αυτόματο απαλό απαλό πλύσιμο των ρούχων. Ο βαθμός ρύπανσης και το είδος του υφάσματος ανιχνεύονται αυτόματα και προσαρμόζεται η διαδικασία της πλύσης καθώς και η έξυπνη δοσομέτρηση.	μέγ. 3,5 kg αυτόματα, έως: 30 °C 1000 στροφές/λεπτό ✓, ✓
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση Speed ** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	



Τιμές κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης (στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 λίτρα	3 h
Βαμβακερά Eco**	9 kg	0,92 kWh	57 λίτρα	4 ¾ h
Βαμβακερά Eco**	4,5 kg	0,60 kWh	46 λίτρα	4 ½ h
Βαμβακερά Eco**	4,5 kg	0,42 kWh	46 λίτρα	4 ½ h
Βαμβακερά 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 λίτρα	2 ¾ h
Ευαίσθητα 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 λίτρα	2 h
Γρήγορα/Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ h

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση***		
	WAT28 ... μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	WAT24 ... μέγ. 1200 στροφές/λεπτό	WAT20 ... μέγ. 1000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Ευαίσθητα	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

** Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επισήμανση ενεργειακών στοιχείων βάσει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, με κρύο νερό (15 °C). Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος, το αποτέλεσμα της πλύσης αντιστοιχεί με αυτό της επιλεγμένης θερμοκρασίας

*** Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

WAT28681ME

9001431679 (9812)

