

Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Programnév: A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (☀ = hideg) centrifuga-fordulatszám* kiegészítő programbeállítások
Pamut: strapabíró textíliák, kifőzhető pamut vagy vászon textíliák	9 kg/5** kg; ☀ - 90 °C ----, 0–1200* ford/perc
Utasítások ■ Az Eco opciónál a mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a programot az Eco opció nélkül, adott esetben magasabb hőmérséklettel. ■ A Speed beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	Speed Eco =    előmosás  , víz+ 
Kímélő mosás: műszálas vagy kevertszálas textíliák	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0–1200 ford/perc Speed Eco =    előmosás  , víz+ 
 Gyapjú: kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összenemésének elkerüléséhez, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak)	max. 2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0–800 ford/perc -
Utasítások ■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka. ■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.	
Gyors 15'/30': extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	2/3,5 kg; ☀ - 40 °C 0–1200 ford/perc Speed = 
Utasítás: A Speed opciónál az Gyors 15' program fut le.	
Gyors/Mix: pamut és műszálas ruhaneműkből álló vegyes töltet	4 kg; ☀ - 40 °C ----, 0–1200* ford/perc Speed Eco =    előmosás  , víz+ 
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően	
** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Függönyök: 3,5 kg nehéz sötétítő függöny vagy 25 – 30 m ² könnyű függöny Utasítások ■ Csökkentett öblítés utáni és utolsó centrifugálás. ■ Gépi mosáshoz megfelelő, függönyökhöz való mosószert kell használni. ■ Gyárilag az Előmosás gomb van beállítva. Amennyiben nincs szükség előmosásra, akkor ki kell kapcsolni a gombot.	3,5 kg; - 40 °C ---, 0–800 ford/perc Speed Eco = előmosás
Öblítés: extra öblítés megválasztható centrifuga-fordulatszámmal	-;- ---, 0–1200** ford/perc -
Centrifugálás/Szivattyúzás: extra centrifugálás megválasztható centrifuga-fordulatszámmal Ha csak szivattyúzni kell, állítsa a centrifuga-fordulatszámot 0-ra.	-;- ---, 0–1200** ford/perc -
Utasítás: A késleltetett indítás idejének kijelzője csak a program indítása után aktualizálódik.	-
Dobtisztítás: Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor.	0 kg; 90 °C 1200 ford/perc -
Utasítások ■ Futtasson le egy, a dob tisztítására szolgáló programot ruhanemű nélkül. ■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószert használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószert.	
Vattapaplan: géppel mosható, műszállal töltött textíliák, fejpárnák, steppelt és ágytakarók; alkalmas pehelytoll töltethez is	2 kg; - 60 °C ---, 0–1200 ford/perc Speed Eco = víz+
Utasítás: A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószert, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószert takarékosan adagolja.	
Finom/Selyem: érzékeny, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)	2 kg; - 40 °C ---, 0–800 ford/perc Speed Eco = előmosás
Utasítás: Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert kell használni.	
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Sport/Fitness: sportruházat, mikroszálas textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez Utasítások - A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni. - Mosás előtt a mosószertartó fiókot (minden kamrát) alaposan meg kell tisztítani az öblítőszer-maradványoktól.	2 kg; - 40 °C ---, 0-800 ford/perc Speed Eco , előmosás , víz+
Sötét ruhanemű: pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textíliák; a textíliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg; - 40 °C ---, 0-1200 ford/perc Speed Eco , előmosás , víz+
Ingek/Business: vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok Utasítások - A Gyűrődésvédelem (modelltől függően) opcionál az ingeket/blúzoikat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani. —> A ruhanemű magától kisimul. - A selyemből/kényes anyagból készült ingeket/blúzokat a Finom/Selyem programmal mossa.	2 kg; - 60 °C ---, 0-800 ford/perc Speed Eco , előmosás , víz+
AllergiaPlus: strapabíró pamut vagy vászon textíliák Utasítás: Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	7,5 kg/5** kg; - 60 °C ---, 0-1200* ford/perc Speed Eco , előmosás , víz+
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modellel függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	



Fogyasztási értékek

Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamut Eko** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Pamut Eko** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Pamut Eko** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Pamut 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Gyors/Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finommosás/Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai***		
	WAT28...	WAT24..	WAT20...
	max. 1400 ford/perc	max. 1200 ford/perc	max. 1000 ford/perc
Pamut	48 %	53 %	62 %
Kímélő mosás	40 %	40 %	40 %
Finommosás/Selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

** Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez. A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől.

*** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

WAT24461BY

9001469646 (9906)

