



Tabell med forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og resterende fuktighet for hovedvaskeprogrammet
(omtrentlige verdier)

Program	Tøymengde [kg]	Energiforbruk [kWh]*	Vannforbruk [l]*	Programvarighet [h:min]*
Bomull 20 °C	10,0	0,390	89,0	3:23
Bomull 40 °C	10,0	1,280	89,0	4:08
Bomull 60 °C	10,0	1,570	89,0	3:26
Eco 40-60 **	10,0	1,300	59,0	3:53
Eco 40-60 (vasking)	10,0			
Bomull + Dry + ☐* (Skaptørt+) (tørking)***	6,0	7,300	150,0	9:00
Bomull 40 °C + Forvask)	10,0	1,300	100,0	4:08
Syntetisk 40 °C	4,0	0,830	66,0	2:29
Mix 40 °C	4,0	0,630	47,0	1:00
Finvask/Silke 30 °C	2,0	0,210	36,0	0:39
☑ Ull/Håndvask 30 °C	2,0	0,220	40,0	0:41
Bomull + Dry + ☐ (Skaptørt) (drying)	6,0	3,110	37,7	2:15
Syntetisk + Dry + ☐ (Skaptørt) (drying)	2,5	1,315	21,3	1:30

Verdier bestemt i henhold til gjeldende versjon av EN50229.

* De observerte verdiene kan avvike fra de indikerte verdiene på grunn av påvirkning fra vanntrykk, vannhardhet, innløpstemperatur, romtemperatur, type, mengde klesvask og skittenhetsgrad, type vaske-middel, variasjoner i strømtilførselen og valgte ekstrafunksjoner.

** EU-energimerkingstest iht. gjeldende versjon av EN50229 og direktiv 96/60/EF for vasking med maks. tøymengde, kaldt vann (15 °C) og maks. sentrifugeringshastighet.

*** EU-energimerkingstest iht. gjeldende versjon av EN50229 og direktiv 96/60/EF for vasking med maks. tøymengde, kaldt vann (15 °C) og maks. sentrifugeringshastighet og for tørking, som er delt i 2 deler og fordelt på 2 tørkesykluser.

WDU8H541SN

9001527138 (0006)

