



Tabell med forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og resterende fuktighet for hovedvaskeprogrammet
(omtrentlige verdier)

Program	Tøymengde [kg]	Energiforbruk [kWh]*	Vannforbruk [l]*	Programvarighet [h:min]*
Bomull 20 °C	9,0	0,350	89,0	3:02
Bomull 40 °C	9,0	1,300	89,0	3:48
Bomull 60 °C	9,0	1,700	89,0	3:03
Eco 40-60 **	9,0	1,120	58,0	3:45
Eco 40-60 (vasking)	9,0			
Intensiv tørk + ☐* (Skaptørt+) (tørking)**	6,0	7,000	143,0	9:40
Bomull 40 °C + ⏴ (Forvask)	9,0	1,300	98,0	3:50
Syntetisk 40 °C	4,0	0,830	66,0	2:29
Mix 40 °C	4,0	0,630	47,0	1:00
Finvask/Silke 30 °C	2,0	0,210	36,0	0:39
Ull 🌀 30 °C	2,0	0,220	40,0	0:41
Intensiv tørk + ☐ (Skaptørt) (tørking)	6,0	3,630	45,6	3:25
Skånsom tørk + ☐ (Skaptørt) (tørking)	2,5	1,207	25,3	1:30

Verdier bestemt i henhold til gjeldende versjon av EN50229.

* De observerte verdiene kan avvike fra de indikerte verdiene på grunn av påvirkning fra vanntrykk, vannhardhet, innløpstemperatur, romtemperatur, type, mengde klesvask og skittenhetsgrad, type vaskemiddel, variasjoner i strømtilførselen og valgte ekstrafunksjoner.

** EU-energimerkingstest iht. gjeldende versjon av EN50229 og direktiv 96/60/EF for vasking med maks. tøymengde, kaldt vann (15 °C) og maks. sentrifugeringshastighet.

*** EU-energimerkingstest iht. gjeldende versjon av EN50229 og direktiv 96/60/EF for vasking med maks. tøymengde, kaldt vann (15 °C) og maks. sentrifugeringshastighet og for tørking, som er delt i 2 deler og fordelt på 2 tørkesykluser.

no Vedlegg til monterings- og bruksanvisningen

WNA144L9SN

9001533078 (0005)

