Lave-vaisselle à poignée de poche de 24 pouces

Des technologies pour la vie

Gamme 800 - Noir SHPM78W56N



SHPM78W56N Noir

Aussi offert en:

Acier SHPM78W55N inoxydable

Blanc SHPM78W52N

Le 3e panier réglable vous permet de charger des articles avec une plus grande profondeur alors que les fourches réglables vous permettent de personnaliser l'espace de chargement du panier.

Caractéristiques et avantages

42 dBA : La marque de lavevaisselle la plus silencieuse en Amérique du Nord.*

Un 3e panier réglable avec les côtés qui se replient offre 30% plus d'espace de chargement.

La technologie de commande à effleurement permet la programmation d'un cycle rapide.

Le panier EasyGlide^{MD} fournit une glisse optimale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

RacMatic^{MD} offre 3 niveaux de hauteur, permettant 9 positions possibles du panier.

Propriétés générales		
Nombre de cycles de lavage	6	
Nombre d'options	5	
dBA	42	
Troisième panier	3e panier réglable	
Réglage du panier	Rackmatic ^{MD}	
Matériel de la cuve	Acier inoxydable	
Type de commande	Par effleurement	
Élément chauffant intégré	Oui	
Système de protection contre les fuites	AquaStop ^{MD} tous les jours, 24 heures sur 24	
Adoucisseur d'eau	Non	
Cinq niveaux de lavage	Oui	
Verrou de sécurité pour enfants	Non	
Caractéristiques spéciales	InfoLight ^{MD} , option extra sec	
Efficacité		
Consommation d'eau par cycle	2,9	
Classe d'efficacité énergétique	Première catégorie	
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui	
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	269	
Consommation d'eau annuelle totale (g)	623,5	
Capacité		
	16	





Watts (W) 1440 W Courrant (A) 12 A Volt (V) 120 V Fréquence (Hz) 60 Hz Longueur du cordon d'alimentation Pression d'eau minimale (Ib/po) Longueur du tuyau de sortie (po) Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Poids net (Ib) Poids net (Ib) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à froid			
Courrant (A) Volt (V) Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation Pression d'eau minimale (lb/po) Longueur du tuyau de sortie (po) Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Poids net (lb) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Détails techniques		
Volt (V) Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation Pression d'eau minimale (Ib/po) Longueur du tuyau de 79 po Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Poids net (Ib) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à S/O 3/0 5/O 3/0 3/2 3/3 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8	Watts (W)	1440 W	
Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation Pression d'eau minimale (lb/po) Longueur du tuyau de sortie (po) Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Oui Poids net (lb) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Courrant (A)	12 A	
Longueur du cordon d'alimentation Pression d'eau minimale (Ib/po) Longueur du tuyau de 79 po Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Poids net (Ib) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Volt (V)	120 V	
d'alimentation Pression d'eau minimale (lb/po) Longueur du tuyau de sortie (po) Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Poids net (lb) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Fréquence (Hz)	60 Hz	
(Ib/po) Longueur du tuyau de sortie (po) Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Poids net (Ib) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à 79 po 83 7/8 po x 23 9/16 po x 23 3/4 po 23 5/8 po x 24 po Pieds réglables Oui 92 lb Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation SMZ5000 SMZ5002UC SMZPC002UC		S/O	
Dimensions et poids Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Oui Poids net (lb) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à 33 7/8 po x 23 9/16 po x 23 3/4 po 23 3/4 po 33 7/8 po x 24 po 23 5/8 po x 24 po SGZ1010UC SGZ1010UC SMZ5000 SMZ5000 SMZ5002UC		14	
Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Poids net (lb) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à 33 7/8 po x 23 9/16 po x 23 3/4 po 33 7/8 po x 23 5/8 po x 24 po Poids net (lb) 92 lb SGZ1010UC SMZ5000 SMZ5000 SMZ5002UC		79 po	
de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Pieds réglables Oui Poids net (lb) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Dimensions et poids		
(H x L x P) (po) Pieds réglables Oui Poids net (lb) Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	de l'appareil ménager	23 9/16 po x	
Poids net (lb) 92 lb Accessoires – en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à			
Accessoires—en option Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Pieds réglables	Oui	
Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Poids net (lb)	92 lb	
pour le tuyau d'évacuation Ensemble d'accessoires pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à	Accessoires – en option		
pour le lave-vaisselle Cassette anti-ternissure pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à SMZPC002UC	pour le tuyau	SGZ1010UC	
pour couverts en argent Cordon d'alimentation avec branchement à SMZPC002UC		SMZ5000	
avec branchement à		SMZ5002UC	
	avec branchement à	SMZPC002UC	




Lave-vaisselle à poignée de poche de 24 pouces


BOSCH


Des technologies pour la vie


Gamme 800 - Noir SHPM78W56N


Détails d'installation











Pour obtenir de l'aide sur les accessoires de Bosh, veuillez nous appeler au 1 800-944-2904 du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP et le samedi de 6 h à 15 h HNP.

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les produits et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe. Vous pouvez retrouver la garantie applicable du produit dans la documentation de produit ci-joint ou vous pouvez contacter votre directeur de compte pour plus de détails.


Garanties: BSH garantit que le produit est exempt de défauts de matériels et de main-d'oeuvre pour une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d'achat. La période susmentionnée commence à partir de la date d'achat et ne doit pas être retenue, retardée, prolongée, ou interrompue pour une raison quelconque. Ce produit est également garanti comme étant exempt de défauts cosmétiques en ce qui a trait au matériel et à la main-d'oeuvre (comme des égratignures sur l'acier inoxydable, des imperfections de peinture/porcelaine, des écaillages, des bosses ou autres dommages à la finition du produit), pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat ou de la date d'achèvement pour la fabrication d'un nouveau produit. Cette garantie cosmétique exclut les variations légères de couleur causées par les différences inhérentes entre les parties peintes et les parties en porcelaine, de même que les différences causées par l'éclairage de la cuisine, l'emplacement du produit et autres facteurs similaires. Cette garantie cosmétique exclut spécifiquement tous les appareils ménagers d'exposition, sur place, « tels quels » ou remis à neuf.


Lave-vaisselle à poignée de poche de 24 pouces



Gamme 800 - Noir SHPM78W56N

Détails d'installation





Note: Les installations de plomberie varieront - veuillez vous référer aux indicatifs locaux. Le tuyau d'évacuation inclus est de 79 po (201 cm) et peut être rallongé jusqu'à un maximum de 155 3/4 po (396 cm).

Utilisez toujours l'ensemble du tuyau d'évacuation approuvé (SGZ1010UC).

Assurez-vous qu'une partie du tuyau d'évacuation est surélevée entre un min. de 20 po (50 cm) et un max. de 43 po (110 cm) du plancher d'armoire.

Pour obtenir de l'aide sur les accessoires de Bosh, veuillez nous appeler au 1 800-944-2904 du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP et le samedi de 6 h à 15 h HNP.

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les produits et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe. Vous pouvez retrouver la garantie applicable du produit dans la documentation de produit ci-joint ou vous pouvez contacter votre directeur de compte pour plus de détails.

Garanties: BSH garantit que le produit est exempt de défauts de matériels et de main-d'oeuvre pour une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d'achat. La période susmentionnée commence à partir de la date d'achat et ne doit pas être retenue, retardée, prolongée, ou interrompue pour une raison quelconque. Ce produit est également garanti comme étant exempt de défauts cosmétiques en ce qui a trait au matériel et à la main-d'oeuvre (comme des égratignures sur l'acier inoxydable, des imperfections de peinture/porcelaine, des écaillages, des bosses ou autres dommages à la finition du produit), pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat ou de l nouveau produit. Cette garantie cosmétique exclut les variations légères de couleur causées par les différences inhérentes entre les parties peintes et les parties en porcelaine, de même que les différences causées par l'éclairage de la cuisine, l'emplacement du produit et autres facteurs similaires. Cette garantie cosmétique exclut spécifiquement tous les appareils ménagers d'exposition, sur place, « tels quels » ou remis à neuf.