

**Серия 4, Електрически котлон, 60 см
ПКМ631ВВ2Е**



Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- **TouchSelect:** избор на желаната готварска зона и лесно настройване на необходимата степен на мощност.
- **Front-Bevel:** Елегантен, привлекателен дизайн със скосена предна част.
- **ReStart:** ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.
- **ChildLock:** заключва контролния панел, за да се предотврати инцидентна промяна в настройките.

Техническа информация

име/семејство на продукта : Зона за готвене, керамична

Вид монтаж : Вграден

Източник на енергия : Електрически

Брой зони за готвене, използвани едновременно : 3

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Широчина на продукта : 592 mm

размери на уреда : 45 x 592 x 522 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 100 x 750 x 590 mm

Нето тегло : 7,1 kg

Бруто тегло : 7,8 kg

Индикатор на остатъчната топлина : Отделен

Местоположение на панела за управление : Предна част на плот

Материал на основната повърхност : Стъклокерамика

цвет на повърхността : Черно

EAN код : 4242005280636

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50; 60 Hz



4 242005 280636

Серия 4, Електрически котлон, 60 см PKM631BB2E

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- 60 см: място за 3 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Зона за готвене отзад вляво: 230 мм, 2.5 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отпред вдясно: 180 мм, 2 KW

Удобство при управление

- TouchControl +/- (EntryTouch): управлявайте мощността с отпечатаните с +/- бутони.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- on device: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- on device: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

Спестяване на време и ефективност

- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- yes: бързо изключете зоната за готвене с едно по-дълго докосване.

Дизайн

- Скошена предна част

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 45 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм

