

**Серия 6, Индукционен плот, 80 cm,  
монтаж над плот без рамка  
PXE831HC1E**



**Допълнителни аксесоари**

HEZ32WA00	Безжична сонда за месо
HEZ390522	Грил-плоча
HEZ9ES100	Кафеварка
HEZ9FF010 :	
HEZ9FF030 :	
HEZ9SE030	Комплект съдове за готвене 3 ч
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части
HEZ9TY010 :	

**Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus:  
Директен и лесен контрол с  
температурен сензор за  
предотвратяване на прегаряне.**

- **DirectSelect:** непосредствен и лесен избор на желаните зона за готвене, мощност и допълнителни функции.
- **Технологията FlexInduction:** повече гъвкавост на готварския плот, за да поберете и големите си съдове.
- **28 cm зона за готвене:** за малки и големи тенджери и тигани.
- **Функцията PerfectFry Plus:** спрете да се безпокоите, че храната ще загори.
- **Още по-удобно готвене със зони Easy Flex:** регулира зоните на готвене според това, което ви трябва.

**Техническа информация**

Име/семејство на продукта: ..... Зона за готвене, керамична  
 За вграждане/ свободностоящ: ..... За вграждане  
 Източник на енергия: ..... Електрически  
 Брой зони за готвене, използвани едновременно: ..... 4  
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Ширина: ..... 802 mm  
 Размери на уреда: .....51x802x522 mm  
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 126x953x608 mm  
 Нето тегло: ..... 14.9 kg  
 Бруто тегло: ..... 16.4 kg  
 Индикатор на остатъчната топлина: ..... Отделен  
 Местоположение на панела за управление: ..... Предна част на плот  
 Материал на основната повърхност: ..... Стъклокерамика  
 цвят на повърхността: ..... Черно  
 Дължина на захранващия кабел: ..... 110 cm  
 EAN код: ..... 4242005394463  
 Напрежение: ..... 220-240 V  
 Честота: ..... 50; 60 Hz



## Серия 6, Индукционен плот, 80 см, монтаж над плот без рамка PXH831HC1E

### Плотът с DirectSelect и PerfectFry Plus: Директен и лесен контрол с температурен сензор за предотвратяване на прегаряне.

- 80 см: място за 4 тигани или тенджери.

#### Гъвкавост на зоните за готвене

- FlexInduction зона: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 см.
- Предна лява зона за готвене: 200 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 200 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 280 мм, 3 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 145 мм, 1.6 KW (макс. мощност 2.2 KW)

#### Удобство при управление

- Multitouch+: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- Бутон за любими функции: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно отброяване (може да се избере вместо таймер за изключване): в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

#### Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost функция за всички зони
- :водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Rap Boost, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): загрявайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Зоните за готвене могат да бъдат автоматично съединени или разделени в зависимост от формата и размера на поставените съдове.
- Автоматично пренасяне на настройките: когато премествате тенджера в различна зона за готвене, може да прехвърлите всички предишни настройки в новата зона с натискането на един бутон.
- Автоматично избиране на зона: когато е включен, плотът автоматично избира зоната за готвене Flex, върху която се

поставя нов съд.

- При преместване на съда за готвене върху Flex зоната, настройките се настройват незабавно и зоната за готвене се адаптира към размера му
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

#### Асистент за готвене

- 5 нива за пържене и 5 нива за готвене предотвратяват изгарянето благодарение на автоматичното регулиране на температурата чрез интегрирания сензор.
- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

#### Свързаност

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.
- Управление на съвместим с плота аспиратор: автоматично активира аспирацията при готвене, благодарение на WiFi връзката на плота и подходящия аспиратор.
- да: аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснатото предоставяне на данни за готвене от плота (със съответстващ аспиратор и свързан акаунт за Home Connect).
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

#### Дизайн

- Скошена предна част

#### Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Пауза – временно заключване на текущите опции: поставете на пауза процеса на нагряване, например, за да отворите вратата.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

#### Инсталация


- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 802 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).

**Серия 6, Индукционен плот, 80 см,  
монтаж над плот без рамка  
PXE831HC1E**

Измерване в mm



Измерване в mm



**A:** Мин. разстояние от профила на печката до стената


**B:** Разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на предната част на фурната трябва да бъде 30 mm

Вж. изискванията за разстояние за фурната

Работният плот, върху който е инсталирана фурната, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 kg; подходящи структури трябва да се използват, ако е нужно


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Отдръпнатата дълбочина




① Ventilation gap must be present

All measurements in mm



Measurements in mm



①  
Ventilation gap must  
be present.

Measurements in mm