

Håndmixer, ErgoMixx Startline, 400 W, Hvid, intensiv gul MFQ36300Y



Håndmikser med behageligt håndtag hvid/intensiv gul

- **Stærk motor med 400 watt:** Sikrer optimale resultater for alle piske og ælte opgaver.
- **5 hastigheder plus turbo funktion:** Præcis hastighedskontrol for alle opskrifter.
- **Afmonteringsknap:** Frigør tilbehør for at skrive det eller rengøring .
- **Turbo piskeris og dejkroge i rustfrit stål:** Sikrer perfekt piskning og æltning.

Teknisk data

Produktmål (HxBxD):	154 x 208 x 74 mm
Dimension af pakket produkt:	225 x 100 x 230 mm
Palledimensioner:	208.0 x 80.0 x 120.0
Antal enheder pr kolli:	4
Standardantal enheder pr. palle:	320
Nettovægt:	0.9 kg
Bruttovægt:	1.1 kg
EAN-kode:	4242002841274
Effekt:	400 W
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Længde på elledning:	130.0 cm
Stiktype:	Euro stik u. jord op til 2,5 A
Medfølgende tilbehør:	2 x Æltekrog rustfrit stål



4 242002 841274

Håndmixer, ErgoMixx Startline, 400 W, Hvid, intensiv gul MFQ36300Y

Håndmikser med behageligt håndtag hvid/intensiv gul

Udmærket resultat

- 400 watt
- 5 hastighedsindstillinger med forskellige omdrejningstal
- Ekstra moment- /turbo indstillinger

Komfort

- Optimal håndtering takket være store og ergonomisk udformede betjeningsselementer
- Moderne motorteknologi: Kraftfuld men samtidig let og stillegående
- Separat udløsertaste til piskeris og dejkrog
- Mulighed for ledningsoprul

Alsidighed

- 2 højeffektive turbo piskeris giver perfekt piske- og røresultat
- 2 stabile dejkroge