

Vakuum-Zubehörset MSZV8FS1



Sonderzubehör

MSZV0FB1	10 Vakuum-Frischhaltebeutel (1,2 l)
MSZV0FB3	10 Vakuum-Frischhaltebeutel (3,8 l)
MSZV0FC2	2 Vakuum-Frischhaltebehälter (1,2 L)
MSZV0FC3	3 Vakuum-Frischhaltebehälter
MSZV0FCG1	1 Glas-Vakuum-Frischhaltedose (1,2 L)
MSZV6FSG2	Vakuum-Frischhalteset

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger geniessen.

- **Längere Frische:** vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier-, Vorratschrank.
- **Leistungsstarke Vakuumpumpe für den Ergomaster und MaxoMixx Stabmixer:** entfernt Luft aus den Vakuum-Dosen und -Beuteln.
- **Wiederverwendbare Vakuum-Frischhaltebeutel:** BPA-freies, reißfestes Material, mit Zipperverschluss, spülmaschinengeeignet.
- **Im Lieferumfang:** Vakuumpumpe, Vakuum-Frischhaltedose (1,0 l), jeweils 3 Vakuum-Frischhaltebeutel (1,2 l und 3,8 l).
- **Langlebige Vakuum-Frischhaltedose:** aus bruchsicherem, BPA-freiem Tritan, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes:113x175x270 mm
Abmessung der Palette:195.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton:12
Anzahl Geräte pro Palette:240
Nettogewicht:0.9 kg
Bruttogewicht:1.1 kg
EAN-Nummer:4242005248698



Vakuum-Zubehörset

MSZV8FS1

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger geniessen.

- ErgoMixx Stabmixer
- MSZV8FS1

Exzellente Ergebnisse

- Verschließt Lebensmittel luftdicht und hält sie länger frisch, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank.
- Sous-vide: Die Vakuum-Frischhaltebeutel sind zum Vakuumgaren von Fleisch, Fisch oder Gemüse bis zu 85°C geeignet.

Komfort / Reinigung

- Kompatibel mit Bosch MaxoMixx Stabmixer.
- Wiederverwendbare Vakuum-Frischhaltebeutel: praktischer Doppelreißverschluss für einfaches Öffnen und Verschließen.
- Die Vakuum-Frischhaltedosen und -beutel sind spülmaschinengeeignet.

Sicherheit / Material

- Langlebige Vakuum-Frischhaltebox aus Tritan: bruchsicher, geruchs- und geschmacksneutral, mikrowellengeeignet.
- Die Vakuum-Frischhaltebeutel sind reißfest sowie geruchs- und geschmacksneutral.
- Alle Plastikteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei.