

Mixeur plongeurs, ErgoMixx Style, 1000 W, Acier inoxydable MS64M6170



2 x couvercle, 1 x lame pour pileur de glace, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier inox, 1 x batteur, 1 x broyeur universel

MSZV6FS1 ACCESSOIRES SOUS VIDE

Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité: puissant et confortable à la fois.

- Accessoires pratiques et moteur Bosch puissant (1000W) pour des résultats parfaits et rapides.
- Bosch QuattroBlade et fonction AntiSplash pour des résultats parfaits.
- Ergonomique et confortable. Boîtier inox et poignée soft-touch pour une bonne prise en main.
- Vitesse variable: 12 vitesses et fonction turbo. La bonne vitesse pour chaque recette.
- Mini hachoir avec lames glace pilée et fouet : une plus grande variété de savoureux plats "maison".

Dimensions du l'appareil (HxLxP): 393x55x62 mm
Dimensions du produit emballé: 225 x 195 x 264 mm
Dimensions de la palette (mm): 197.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage: 2
Colisage par palette: 144
Poids net: 1.5 kg
Poids brut: 1.8 kg
Code EAN: 4242005171682
Puissance de raccordement: 1000 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50/60 Hz
Longueur du cordon électrique: 140.0 cm
Type de prise: Prise Gardy sans mise à la terre
Accessoires inclus: . 2 x couvercle, 1 x lame pour pileur de glace, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier inox, 1 x batteur, 1 x broyeur universel



Mixeur plongeurs, ErgoMixx Style, 1000 W, Acier inoxydable MS64M6170

Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité: puissant et confortable à la fois.

Résultats excellents

- Mixeur plongeur 1000 Watts pour faire de la purée, pour mixer et pour hacher les ingrédients les plus durs.
- Choix entre 12 vitesses. Toujours la bonne vitesse pour chaque application.
- Stand turbo: performances maximales en un clin d'oeil. Facile et rapide, sans éclaboussures.
- La technologie QuattroBlade innovante avec 4 lames en inox ultra coupantes.

Confort d'utilisation

- Moteur silencieux, peu vibrant.
- Poignée "Soft-touch" optimal, de grands boutons et une forme ergonomique.
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Pied-mixeur ainsi que tous les accessoires à l'exception des entraînements peuvent être lavés au lave-vaisselle

Sécurité

- Verrouillage de sécurité Bosch: le pied mixeur, le fouet et le hachoir sont lié au moteur et ne fonctionnent après avoir entendu le "clic".
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont garanties sans Bisphénol A (BPA).

Flexibilité

- Le pied en inox est lavable au lave-vaisselle.
- Mini hachoir pratique avec couteau en inox pour couper les herbes, les oignons et le fromage de façon rapide et précise. Pour de délicieux pestos, sauces, ... Avec couvercle pour conserver au frigo.
- Couteau supplémentaire pour le broyeur (pour piler de la glace)
- Fouet en inox
- Bol mélangeur gradué avec couvercle pour une parfaite conservation au frais.