

Kit d'accessoires pour aspirateur MSZV8FS1



MSZV0FB1	10 SACS DE CONSERVATION SOUS VIDE
MSZV0FB3	10 SACS DE CONSERVATION SOUS VIDE
MSZV0FC2	2 BOITES DE CONSERVATION
MSZV0FC3	3 BOITES DE CONSERVATION
MSZV0FCG1	2 BOITES DE CONSERVATION
MSZV6FSG2	ACCESSOIRES SOUS VIDE

Le meilleur moyen de conserver les aliments. Profitez plus longtemps de vos produits frais.

- Conservez tout aliment et boisson sous vide au frigo, au congélateur ou dans votre cellier.
- Pompe sous vide puissante pour les mixeurs main ErgoMaster et MaxoMixx : élimine l'air des accessoires sous vide.
- Sachets sous vide réutilisables : sans BPA, résistant à la déchirure, avec double fermeture éclair pratique, lavable au lave-vaisselle.

Dimensions du produit emballé: 113 x 175 x 270 mm
Dimensions de la palette (mm): 195.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage: 12
Colisage par palette: 240
Poids net: 0.9 kg
Poids brut: 1.1 kg
Code EAN: 4242005248698



Kit d'accessoires pour aspirateur MSZV8FS1

**Le meilleur moyen de conserver les
aliments. Profitez plus longtemps de vos
produits frais.**

- MaxoMixx
- MSZV8FS1

Résultats excellents

- Crée une fermeture hermétique pour conserver les aliments et les garder frais plus longtemps dans votre réfrigérateur, votre congélateur ou votre cellier.
- Les sachets à fermeture zip peuvent être utilisés pour une préparation sous vide jusqu'à 85°C.

Confort / Nettoyage

- Les sachets sous vide sont réutilisables et facile à ouvrir/ fermer.
- Les récipients sous vides et les sacs à fermeture éclair passent au lave-vaisselle.
- Récipient sous vide durable en Tritan : incassable, résistant aux odeurs et aux goûts, utilisable au micro-ondes.
- Les sachets sous vide n'ont pas de goût ni d'odeur et sont résistant à la déchirure.
- Compatible avec les mixeurs plongeurs ErgoMaster et MaxoMixx de Bosch
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont garanties sans Bisphénol A (BPA).