


Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre PXY890DV1E



Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HEZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile spacieuse et intuitive.
- **Zone flexible étendue** : un maximum de place sur votre table de cuisson pour les grandes casseroles.
- **PerfectFry** : des aliments dorés, jamais brûlés.
- **Comfort-design** : design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **MoveMode** : le réglage automatique des niveaux de cuisson vous permet de cuire rapidement vos plats sur les foyers avant et de mijoter sur les foyers arrière.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type énergie: Electrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Largeur: 816 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 51x816x527 mm
 Dimensions du produit emballé: 130 x 950 x 600 mm
 Poids net: 16.8 kg
 Poids brut: 18.2 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110 cm
 Code EAN: 4242005438495
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz



4 242005 438495

Série 8, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, Encastrable avec cadre PXY890DV1E

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- FlexZones Plus: 2 zones Flex + zone(s) auxiliaire(s): utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)
- Count-up timer : indique le temps écoulé depuis le démarrage du minuteur (par exemple, pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- Les zones de cuisson seront automatiquement raccordées ou séparées en fonction de la forme et de la taille de l'ustensile de cuisine placé.
- MoveMode (3 niveaux): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- PowerTransfer: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.
- Sélection automatique de zone: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle un nouvel ustensile de cuisson est placé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- Fonction PerfectFry, par capteurs, réglable sur 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.
- Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

Connectivité

- Contrôle à distance: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- HoodControl (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.

Design

- GlassProtect: vitrocéramique anti-rayures
- Pour un aspect visuel optimal, nous recommandons les sources lumineuses halogène, LED ou lumière du jour. Les ampoules néon et à économie d'énergie ne sont pas recommandées.
- accent line Comfort Design, Carbon Black

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 816 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

Accessoires

- baguette d'ajustement 750 - 780 mm, Capteur sans fil CookingSensor inclus

**Série 8, Table de cuisson à induction,
80 cm, Noir, Encastrable avec cadre
PXY890DV1E**

