

**Mixeur-plongeur, ErgoMixx Style,
1000 W, Acier inoxydable
MS6CM6120**



2 x couvercle, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier inox,
1 x broyeur universel

MSZV6FS1 ACCESSOIRES SOUS VIDE

**Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité:
puissant et confortable à la fois.**

- **Moteur puissant de 1000 watts:** mixez les ingrédients durs et utilisez de nombreux accessoires.
- **QuattroBlade:** pour des résultats de mixage fins et rapides et avec fonction AntiSplash.
- **Ergonomie avec style:** boîtier inox et poignée soft-touch pour une bonne prise en main.
- **Variateur de vitesse:** 12 vitesses + turbo pour une maîtrise totale de la consistance.
- **Mini-hachoir inclus:** pour mixer rapidement et facilement des herbes, noix, fromage etc.

Dimensions du produit:393x55x62 mm
Dimensions du produit emballé:220 x 195 x 260 mm
Dimensions de la palette (mm):197.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage:2
Colisage par palette:144
Poids net:1.4 kg
Poids brut:1.7 kg
Code EAN:4242005171675
Puissance:1000 W
Tension:220-240 V
Fréquence:50/60 Hz
Longueur du cordon électrique:140.0 cm
Type de prise:Fiche Gardy/K. sans fil terre
Accessoires inclus:2 x couvercle, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier inox, 1 x broyeur universel



**Mixeur-plongeur, ErgoMixx Style,
1000 W, Acier inoxydable
MS6CM6120**

**Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité:
puissant et confortable à la fois.**

Excellents résultats

- Puissance 1000 Watt
- Mixeur plongeur 1000 Wats pour faire de la purée, pour mixer et pour hacher les ingrédients les plus durs.
- Choix entre 12 vitesses. Toujours la bonne vitesse pour chaque application.
- Fonction turbo pour une puissance maximale du bout des doigts. Mixage rapide, facile et sans éclaboussure.
- Technologie innovante "QuattroBlade" avec 4 lames ultra aiguisées et résistantes pour des résultats parfaits.

Confort

- Moteur silencieux générant peu de vibrations
- Manipulation optimale grâce à un design ergonomique, de grosses touches et une coque antidérapante Soft Touch
- Mécanisme d'éjection permettant de retirer facilement le pied du mixeur
- Pied mixeur inox, bol mélangeur avec couvercle et mini-hachoir avec couvercle (sauf couvercle avec axe de rotation) sont lavables au lave-vaisselle.

Sécurité

- Mécanisme sécurisé. L'appareil fonctionne uniquement avec accessoires bien accordés.
- Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans risque.

Flexibilité

- Mini hachoir pratique avec couteau en inox pour couper les herbes, les onions et le fromage de façon rapide et précise. Pour de délicieux pestos, sauces, ... Avec couvercle pour conserver au frigo.
- Bol mélangeur gradué avec couvercle pour une parfaite conservation au frais.