

Kit d'accessoires d'aspiration MSZV8FS1



Accessoires en option

MSZV0FB1	10 SACS DE CONSERVATION SOUS VIDE
MSZV0FB3	10 SACS DE CONSERVATION SOUS VIDE
MSZV0FC2	2 BOITES DE CONSERVATION
MSZV0FC3	3 BOITES DE CONSERVATION
MSZV0FCG1	2 BOITES DE CONSERVATION
MSZV6FSG2	ACCESSOIRES SOUS VIDE

**C'est un jeu d'enfant de conserver
hermétiquement les plats fraîchement
cuisinés et de les savourer plus
longtemps.**

- **Préservation de la fraîcheur** : fermeture hermétique pour conserver les aliments et les garder frais dans votre réfrigérateur, votre congélateur ou votre garde-manger.
- **Pompe de mise sous vide pour mixeur plongeant ErgoMaster & MaxoMixx** : élimine l'air des sacs et boîtes dédiées
- **Sacs de mise sous vide réutilisables** : matériau sans BPA, résistant à la déchirure, avec double fermeture éclair pratique, lavable au lave-vaisselle.
- **Accessoires de mise sous vide inclus** : pompe spécifique, boîte (1,2 l), 3 grands et 3 petits sacs (1,2 l et 3,8 l).
- **Boîte de mise sous vide** : fabriquée en Tritan très résistant et sans BPA, elle peut être utilisée au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Données techniques

Dimensions du produit emballé:	113x175x270 mm
Dimensions de la palette (mm):	195.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage:	12
Colisage par palette:	240
Poids net:	0.9 kg
Poids brut:	1.1 kg
Code EAN:	4242005248698



Kit d'accessoires d'aspiration

MSZV8FS1

**C'est un jeu d'enfant de conserver
hermétiquement les plats fraîchement
cuisinés et de les savourer plus
longtemps.**

-
- ErgoMixx
 - MSZV8FS1

Excellent résultats

- Ferme hermétiquement les aliments et les garde frais plus longtemps, que ce soit dans le réfrigérateur, le congélateur ou le garde-manger.
- Sous-vide: les sachets de conservation sous vide sont adaptés à la cuisson sous vide de la viande, du poisson ou des légumes jusqu'à 85°C.

Confort / Nettoyage

- Compatible avec les mixeurs plongeants MaxoMixx de Bosch
- Sachets de conservation sous vide réutilisables: double fermeture à glissière très pratique pour une ouverture et une fermeture faciles.
- Les boîtes et sacs de rafraîchissement sous vide passent au lave-vaisselle.

Sécurité / Matériel

- Boîte de rafraîchissement sous vide longue durée en tritan : incassable, inodore et sans goût, adaptée au micro-ondes.
- Les sachets de conservation sous vide sont résistants à la déchirure et sont neutres en goût et en odeur.
- Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans risque.