



BOSCH

**Série 4, Lave-linge, chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min
WAN28290CH**



WMZ2200 FIXATION AU SOL
WMZ2381 Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZPW20W Socle pour lave-linge avec tiroir

Le lave-linge avec EcoSilence Drive™ : compter sur un fonctionnement souple et durable.

- **Classe énergétique A** : le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- **Eco Silence Drive™** : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- **Hygiène Plus** : un lavage hygiénique pour éliminer efficacement les germes, même à 40 °C.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Système Vario Drum** : distribution homogène de l'eau pour un lavage aussi efficace que délicat.

Classe d'efficacité énergétique: A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 46 kWh
Capacité maximale: 8.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 47 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:33 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 70 dB(A) re 1pW
Pose-libre,Encastrable: Pose libre
Dimensions du produit: 848x598x590 mm
Poids net: 71.8 kg
Puissance: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
Emplacement de la charnière de la porte: porte à gauche
Roulettes: Non
Code EAN: 4242005358830
Type d'installation: En pose libre



4 242005 358830

Série 4, Lave-linge, chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min WAN28290CH

Le lave-linge avec EcoSilence Drive™ : compter sur un fonctionnement souple et durable.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 46 kWh / 47 litres
- Capacité: 1 - 8 kg
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesse d'essorage^{**}: 400 - 1400 tr/min
- Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, Hygiène, Jeans/Couleurs sombres, Mix Silent, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15'/30'

Options

- SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%. ***
- TouchControl: Prélavage, Fin différée, Rinçage plus, Température, Express, Départ/Pause ou Rajout de linge, Essorage variable/Arrêt rinçage
- Confort et sécurité**
 - Fonction rajout de linge : la fonction rajout de linge vous permet d'ajouter du linge même après avoir lancé un programme de lavage.
 - Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement
 - Volume du tambour: 65 l
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
 - Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Isolation acoustique: couverture inférieure
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - ActiveWater Plus: consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
 - Détection de mousse
 - Contrôle du déséquilibre
 - Non
 - Signal en fin de programme
 - Sécurité enfants
 - Insert de détergent liquide
 - Porte 32 cm de large (Hublot de 30 cm), avec angle d'ouverture de 171°
 - Crochets de fermeture en métal
 - Fermeture magnétique du hublot

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

¹ Échelle des classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)


⁴ Durée du programme Eco 40-60

** La valeur indiquée a été arrondie.


* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

*** Différence entre la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C et la durée d'exécution du programme Synthétiques 40°C + activation de la touche Speed.

**Série 4, Lave-linge, chargement frontal, 8 kg, 1400 trs/min
WAN28290CH**



Mesures en mm



Mesures en mm