

Mixeur plongeurs, ErgoMixx, 1000 W, Noir, anthracite MS61B6170



Accessoires intégrés

2 x couvercle, 1 x lame pour pileur de glace, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier inox, 1 x batteur, 1 x broyeur universel

Accessoires en option

MSZV6FS1 : ACCESSOIRES SOUS VIDE

Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité: puissant et confortable à la fois.

- Accessoires pratiques et moteur Bosch puissant (1000W) pour des résultats parfaits et rapides.
- Bosch QuattroBlade et fonction AntiSplash pour des résultats parfaits.
- Prise en main facile et confortable grâce à la poignée ergonomique et son revêtement soft-touch.
- **Vitesse variable:** 12 vitesses et fonction turbo. La bonne vitesse pour chaque recette.
- **Mini hachoir avec lames glace pilée et fouet :** une plus grande variété de savoureux plats "maison".

Données techniques

Dimensions de l'appareil (HxLxP) :	393x55x62 mm
Dimensions du produit emballé :	410x130x200 mm
Dimensions de la palette (mm) :	185.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage :	6
Colisage par palette :	144
Poids net :	1,4 kg
Poids brut :	1,7 kg
Code EAN :	4242005171705
Puissance de raccordement :	1000 W
Tension :	220-240 V
Fréquence :	50/60 Hz
Longueur du cordon électrique :	140 cm
Type de prise :	Prise Gardy sans mise à la terre
Liste des accessoires inclus :	2 x couvercle, 1 x lame pour pileur de glace, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier inox, 1 x batteur, 1 x broyeur universel



Mixeur plongeurs, ErgoMixx, 1000 W, Noir, anthracite MS61B6170

**Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité:
puissant et confortable à la fois.**

Résultats excellents

- 1000 Watts
- Mixeur-plongeur puissant.
- Sélecteur avec 12 vitesses différentes.
- Fonction turbo pour une puissance maximale.
- Couteau révolutionnaire à quatre lames pour des résultats parfaits

Confort d'utilisation

- Moteur silencieux, peu vibrant.
- Poignée "Soft-touch" optimal, de grands boutons et une forme ergonomique.
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Sécurité

- Verrouillage de sécurité Bosch: le pied mixeur, le fouet et le hachoir sont liés au moteur et ne fonctionnent après avoir entendu le "clic".
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont garanties sans Bisphénol A (BPA).

Flexibilité

- Le pied en inox est lavable au lave-vaisselle.
- Hâchoir pratique pour émincer des épices, noix, oignons, viande, fromage, etc....
- Couteau supplémentaire pour le broyeur (pour piler de la glace)
- Fouet en inox
- Bol mélangeur gradué (600ml).