

## Håndmikser, CleverMixx Fun, 400 W, Hvit, dynamisk blå MSM2410DW



### CleverMixx Fun: mer moro i matlaging.

- **Ergonomisk grep:** Komfortabelt å holde når det brukes.
- **Enkel å bruke:** Starter raskt og enkelt med et tastetrykk.
- **Avtakbar miksefot:** kan frigjøres med en enkel vri for enkel rengjøring.

#### Teknisk data

Mål (HxBxD) :	375x60x60 mm
Emballasjemål (H x B x D) :	430x110x110 mm
Pallmål (cm) :	190.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter pr kolli :	6
Antall enheter per pall :	240
Nettvekt :	0,8 kg
Bruttvekt :	1,0 kg
EAN-kode :	4242005032327
Tilkoblingsgrad :	400 W
Spenning :	220-240 V
Frekvens :	50/60 Hz
Lengden på strømledningen :	120 cm
Støpseltype :	Euro-støpsel uten jord.inntil
Inkluderte tilbehør :	
1 x Mikse-/målebeger, 1 x Miksestav, rustfritt stål	

#### Inkludert tilbehør

- 1 x Mikse-/målebeger
- 1 x Miksestav
- rustfritt stål



## Håndmikser, CleverMixx Fun, 400 W, Hvit, dynamisk blå MSM2410DW

### CleverMixx Fun: mer moro i matlaging.

---

#### Utmerket resultat

- 400 Watt motor, lavt lydnivå, lav vekt og høy ytelse.
- Mikser og moser raskt og effektivt med den innovative kniven QuattroBlade med fire knivblader.

#### Komfort

- CleverMixx er lett og komfortabelt å håndtere.
- Designet for å minske sprut og søl til et minimum.
- Enkel rengjøring: Mikserfot og miksebeger tåler oppvaskmaskin

#### Sikkerhet

- Alle deler av plast som kommer i kontakt med matvarer er BPA-frie
- Sikker montering av mikserfoten med bajonettlås.

#### Allsidighet

- Enkel rengjøring: avtakbar mikserfot kan vaskes i oppvaskmaskin