

Håndmixer, ErgoMixx, 750 W, Sort, telegrå MSM67166



Inkludert tilbehør

2 x Lokk, 1 x Mikse-/målebeger, 1 x Miksestav, rustfritt stål, 1 x Visp

Ekstra tilbehør

MSZV6FS1 Vacuum accessory set

Fint, medium eller grovt - opplev matlaging med større variasjon med den nye VarioChopper

- **750 watt:** Ekstra kraftfull for vanskelige oppgaver
- **QuattroBlade - blad med 4 kniver blander raskt og effektivt uten å sprute.**
- **Ergonomisk og komfortabel:** Lett vekt, ergonomisk design og gummiert grepoverflate.
- **Hastighetsvelger med 12 trinn til forskjellige bruksområder**
- **VarioChopper og visp inkludert:** Hjelper med å tilberede en rekke hjemmelagde retter.

Teknisk data

Mål (HxBxD):	393 x 55 x 62 mm
Emballasjemål (H x B x D):	430 x 140 x 200 mm
Pallmål (cm):	195.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter pr kolli:	4
Antall enheter per pall:	128
Nettovekt:	1.6 kg
Bruttovekt:	1.9 kg
EAN-kode:	4242002860572
Effekt:	750 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Lengden på strømledningen:	140.0 cm
Støpseltype:	Gardy-/K.støpsel uten jord
Medfølgende tilbehør:	.2 x Lokk, 1 x Mikse-/målebeger, 1 x Miksestav, rustfritt stål, 1 x Visp



Håndmikser, ErgoMixx, 750 W, Sort, telegrå **MSM67166**

**Fint, medium eller grovt - opplev
matlaging med større variasjon med den
nye VarioChopper**

Utmerket resultat

- 750 watt
- Kraftig, slank stavmikser
- Hastighetsvelger med 12 trinn
- Ekstra turbobryter for maksimal ytelse
- Mikserfot i rustfritt stål med fire-bladet kniv QuattroBlade

Komfort

- Stillegående og vibrasjonssvak motor
- Optimal å håndtere pga. ergonomisk design, store knapper og ergonomisk form
- Utløserknapp for enkel demontering av mikserfot
- Mikserfot og tilbehør (unntatt motorenheten) kan vaskes i oppvaskmaskin

Allsidighet

- Nye VarioChopper for rask hakking av nøtter, sjokolade, ost i tre valgfrie størrelser: S, M, L. Knuser også isbiter
- Visp av rustfritt stål
- Gjennomsiktig skalert målebeger med lokk til oppbevaring i kjøleskap.