

Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W, antikoro MS6CM6166



Zvláštne príslušenstvo

MSZV6FS1 Vákuovací set

Komfort, ktorý cítite. Sila, ktorú si vychutnáte.

- **Maximálna sila Bosch s 1000 W motorom:** pre spracovanie aj tých najtvrdších ingrediencií, s možnosťou využitia najrôznejšieho príslušenstva.
- **Ergonomicky tvarovaný:** telo z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s mäkkčenou rukoväťou SoftTouch pre bezpečné uchopenie.
- **Nôž "QuattroBlade" zabezpečí účinné mixovanie. Funkcia AntiSplash - mixovanie bez vyšplachnutia ingrediencií.**
- **Variabilná rýchlosť: 12 rýchlostí plus Turbo tlačidlo zabezpečí pri každom recepte dokonalú konzistenciu surovín.**
- **Mixovacia nádoba s odmerkou a vrchákom: pre mixovanie, odmeranie ingrediencií a aj skladovanie.**

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| rozmery spotrebiča: | 393 x 55 x 62 mm |
| rozmery zabaleného spotrebiča: | 305 x 195 x 260 mm |
| rozmery palety: | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| množstvo obalu na kartón: | 2 |
| počet spotrebičov na palete: | 108 |
| Hmotnosť netto: | 1.7 kg |
| Hmotnosť brutto: | 2.1 kg |
| EAN: | 4242005189625 |
| príkion: | 1000 W |
| napätie: | 220-240 V |
| frekvencia: | 50/60 Hz |
| Dĺžka prírodného kábla: | 140.0 cm |
| typ zástrčky: | Gardy zástrčka bez uzemnenia |



4 242005 189625

Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W, antikoro MS6CM6166

Komfort, ktorý cítite. Sila, ktorú si vychutnáte.

- ErgoMixx Style

Skvelé výsledky

- Vysoko výkonný tyčový mixér s 1000 wattmi pre jednoduché mixovanie a sekanie aj tých najtvrdších ingrediencií
- Volič otáčiek s 12 rýchlosťami poskytne ideálnu rýchlosť pre každý recept. Jednoduchým stlačením prídavného tlačidla sa navyše zapne režim turbo pre maximálny výkon
- Bosch "AntiSplash funkcia": pohodlné a ľahké mixovanie bez vyšplachnutia ingrediencií
- "QuattroBlade technológia": s inovatívnou, špeciálne ostrenou a tvrdou štvorkridlovou čepeľou zaisťuje perfektné výsledky

Komfort

- Tichý, bezvibračný motor
- Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému designu, veľkým tlačidlám a softTouch povrchu rukoväte
- Vysúvací mechanizmus umožňujúci jednoduché vybratie mixovacej nohy
- Jednoduché čistenie: mixovaciu nohu, metličku a ďalšie príslušenstvo (okrem pohonu) je možné umývať v umývačke riadu

Bezpečnosť

- Bezpečné pripojenie nádstavcov: vďaka počutelnému cvaknutiu mechanizmu, sú mixovacia noha, sekáčik VarioChopper a šľahacia metla bezpečne pripojené k časti s motorom
- Všetky plasty, ktoré sa dostanú do kontaktu s jedlom, sú bez obsahu BPA

Univerzálnosť

- Spoľahlivá nemecká kvalita BOSCH. Vysoko kvalitná noha z nehrdzavejúcej ocele je pachovo aj chuťovo neutrálna, odolný materiál je ideálny pre prípravu horúcich polievok a omáčok - nezafarbí sa ani pri kontakte napr. s mrkvou
- VarioChopper rýchle naseká orechy, čokoládu, alebo syr v 3 voliteľných veľkostiach: S, M, alebo L, navyše drví aj ľad do koktejlov
- Šľahacia metla z nehrdzavejúcej ocele pre šľahanie vaječných bielkov, smotany, palacinkového cesta či krémových dezertov
- Priehľadná mixovacia nádoba (600 ml) s odmerkou - možnosť uskladnenia v chladničke