

**Stavmixer, CleverMixx Fun, 400 W,
Rosa, grå
MSM2410K**



**CleverMixx Fun i rosa sätter färg på
matlagningen.**

- **Ergonomiskt grepp:** Bekvämt att hålla i vid användning.
- **Enkel att använda:** Startar snabbt och enkelt med ett knapptryck.
- **Mixerbägare:** Graderad bägare att mäta upp i eller mixa direkt i.
- **Avtagbar mixerfot:** Vrid och ta isär för enkel rengöring.

Produktmått (H x B x D): 375 x 60 x 60 mm
Emballagemått (H x B x D): 430 x 110 x 110 mm
Pallmått i cm (H x B x D): 190.0 x 80.0 x 120.0
Antal per förpackningsenhet: 6
Antal per pall: 240
Nettovikt: 0.8 kg
Bruttovikt: 1.0 kg
EAN kod: 4242005028368
Anslutningseffekt: 400 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
Elkontakt: Euro-kont. utan jord till 2,5A
Medföljande tillbehör: 1 x Mixerbägare, 1 x Mixstav, rostfri



Stavmixer, CleverMixx Fun, 400 W, Rosa, grå MSM2410K

CleverMixx Fun i rosa sätter färg på matlagningen.

Utmärkt resultat

- 400 watt motor med låg ljudnivå, låg vikt och snabb bearbetning
- Mixa och gör puree snabbt och effektivt med den innovativa vassa fyrbladiga kniven QuattroBlade

Bekvämlighet

- Gör puré, mixa och blanda: tack vare det ergonomiska handtaget och den låga vikten är CleverMixx både bekväm och enkel att använda.
- Utformad för stänkfri användning
- Den rostfria mixerfoten tål värme och blir inte missfärgad - perfekt för att mixa en god morots eller tomatsoppa.
- Enkel rengöring: bägaren och den rostfria mixerfoten går att diska i maskin

Säkerhet

- Alla plastdelar som kommer i kontakt med livsmedel är BPA-fria
- Säker montering av mixerfoten med bajonettlås.

Mångsidighet

- Avtagbar rostfri mixerfot av hög kvalitet.