

## PMS 1050


de Gebrauchsanleitung  
en Operating instructions  
fr Notice d'utilisation  
it Istruzioni per l'uso  
nl Gebruiksaanwijzing  
da Brugsanvisning  
no Bruksanvisning  
sv Bruksanvisning  
fi Käyttöohje  
es Instrucciones de uso

pt Instruções de serviço  
el Οδηγίες χρήσης  
tr Kullanma talimatı  
pl Instrukcja obsługi  
hu Használati utasítás  
bg Указания за употреба  
ru Инструкция  
по эксплуатации  
ar تعليمات الاستخدام



# BOSCH

<b>de</b>	2
<b>en</b>	4
<b>fr</b>	6
<b>it</b>	9
<b>nl</b>	11
<b>da</b>	14
<b>no</b>	16
<b>sv</b>	18
<b>fi</b>	20
<b>es</b>	22
<b>pt</b>	24
<b>el</b>	27
<b>tr</b>	29
<b>pl</b>	32
<b>hu</b>	34
<b>bg</b>	37
<b>ru</b>	39
<b>ar</b>	44



**Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren!**

**Dieses Gerät ist für die private Nutzung und nicht für den gewerblichen oder medizinischen Gebrauch bestimmt.**

## Sicherheitshinweise

**⚠ Stromschlaggefahr und Brandgefahr**  
Gerät mit Ladegerät nur nach Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

Kinder oder Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eine sichere Anwendung nicht gewährleisten, dürfen das Gerät nicht ohne Hilfe oder Aufsicht benutzen.

Kinder unter 12 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen.

Nicht bei Säuglingen verwenden.

Nur benutzen wenn Ladegerät und Gerät keine Beschädigung aufweist.

Stecker nach jedem Aufladen ziehen.

Im Fehlerfall muss der Stecker sofort gezogen werden.

Reparaturen am Gerät oder Ladegerät dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ausschließlich das beigelegte Ladegerät zum Aufladen benutzen.

**⚠ Lebensgefahr**

Das Gerät nie mit Wasser in Berührung bringen. Gerät nur ohne Ladegerät benutzen.

## Teile und Bedienelemente

- 1 Kopf**
  - a** Massagefläche oval
  - b** Massagefläche breit
  - c** Massagefläche mit Rippen
  - d** Massagefläche mit Noppen
  - e** Massagefläche gewölbt

**2 Drehgelenk**

**3 Griff verstellbar**

**4 Druckknopf für Griffarretierung**

- 5 Schiebeschalter**    0 = aus (Ladeposition)  
                          1 = schwach  
                          2 = stark
- 6 Schalter Turbo an/aus**
- 7 Kontroll-Lampe Akku laden**
- 8 Ladegerät**

## Wichtig

Sofern während der Massage Schmerzen auftreten oder die Massage als unangenehm empfunden wird, ist die Massage sofort abzubrechen.

Das Gerät nie direkt am Kopf, auf Knochen oder Gelenken, dem vorderen Halsbereich sowie im Genital- und Nierenbereich anwenden.

Bei gesundheitlichen Problemen oder

- wenn eine Schwangerschaft vorliegt
- bei Personen mit Herzschrittmacher, künstlichen Gelenken oder elektronischen Implantaten
- bei Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offenen Wunden, Prellungen, Hautrissen und Venenentzündungen
- bei Personen mit Rückgratbeschwerden
- bei geschwollenen, entzündeten oder verletzten Körperpartien
- wenn Personen an Diabetes erkrankt sind oder an Nervenerkrankungen wie z.B. Ischias leiden
- bei Schmerzen in Muskeln und Gelenken nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt benutzen

## Anwendung

### Allgemein

Eine Anwendung sollte nicht länger als 10-15 Minuten dauern. Während der Anwendung keinen starken Druck ausüben und nicht zu lange an der gleichen Körperstelle verweilen. In kleinen, kreisenden Bewegungen massieren.

### Benutzung

- Griff **3** mit Druckknopf **4** lösen und in gewünschter Position einrasten lassen.

- Durch Drehen des Kopfes **1** die Massagefläche **a**, **b**, **c**, **d** oder **e** auswählen. An den Markierungen ▼ einrasten lassen.
- Mit dem Schiebeschalter **5** die gewünschte Vibrationsstärke einstellen.
- Die ausgewählte Körperpartie massieren. Zum Ausschalten den Schiebeschalter **5** wieder auf 0 zurückstellen.

## Funktion Massageflächen

**a Massagefläche oval:** Durch die ovale Form konzentriert sich der Massage-Druck ähnlich wie bei einem Daumen. Auf Stufe 1 stellen und mit leichtem Druck anwenden.

**b Massagefläche breit:** Diese Massagefläche ist für große Partien wie z.B. Schulter und Gesäß geeignet. Hiermit kann mit Stufe 2 und etwas stärkerem Druck massiert werden.

**c Massagefläche mit Rippen:** Die gerippte Massagefläche empfiehlt sich für eine beruhigende, sanfte Massage. Mit Stufe 1 und sanftem Druck für sensitive Bereiche wie Arme anwenden.

**d Massagefläche mit Noppen:** Die Noppen bewirken eine Tiefenmassage und sind besonders geeignet für große Muskelgruppen wie Rücken und Gesäß.

**e Massagefläche gewölbt:** Durch die gewölbte Form passt sich die Fläche hervorragend an gewölbte Körperstellen wie z.B. Fußsohlen an. Auch große Flächen können mit Stufe 1 sanft massiert werden.

**Info:** Durch Zuschalten des Schalters **6** Turbo verstärkt sich der Massageeffekt.

## Reinigung und Aufbewahrung

### ⚠ Stromschlaggefahr!

Das Gerät nicht reinigen, während der Akku geladen wird.

Das Gerät niemals in Wasser tauchen.

Keinen Dampfreiniger benutzen. Das Gerät außen nur mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend nachtrocknen.

Keine scharfen oder scheuernden

Reinigungsmittel verwenden.

Das Massagegerät im abgekühlten Zustand an einem sauberen und trockenen Platz aufbewahren.

## Akku laden

Der eingebaute Akku hat eine Betriebszeit von ca. 45 Min., dann muss er wieder geladen werden.

- Das ausgeschaltete Massagegerät (Schalterposition „0“) an das Ladegerät **8** anschließen. In Position 1 und 2 ist Laden nicht möglich.
  - Anschließend das Ladegerät **8** an der Steckdose anstecken. Die Kontroll-Lampe **7** leuchtet auf.
- Der Akku wird jetzt ungefähr 6 Stunden geladen. Er ist voll aufgeladen, wenn die Kontroll-Lampe **7** erlischt.
- Nun das Ladegerät **8** wieder abstecken. Das Massagegerät ist betriebsbereit.

**Tipp:** Den Akku immer ganz aufladen und solange benutzen bis er komplett leer ist. Dies erhält die volle Leistung des Akkus und verlängert die Lebensdauer.

## Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.



Die Akkus im Gerät müssen gesondert nach Vorschrift entsorgt werden.

Das Gerät darf bei Entnahme nicht am Netz angeschlossen sein. Werden die Akkus nicht entnommen, muss das komplette Gerät gemäß der Verordnung Sondermüll entsorgt werden.

Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler informieren.

Änderungen vorbehalten

Please read the instructions for use carefully, apply them and keep them in a safe place!

This appliance is intended for household use, and not for commercial or medical applications.

## Safety notes

### **⚠ Danger of electric shocks and fire hazard**

Connect the appliance to the charger and operate only as directed on the type plate. Children or persons whose physical, sensory or mental capacity does not guarantee safe usage should not be permitted to operate the appliance without assistance or supervision.

Children under the age of 12 years should not use the appliance at all.

Not to be used on infants.

To be used only if the charger and appliance are undamaged.

Remove the plug after each recharging operation.

Unplug the appliance immediately in the event of a fault.

On safety grounds, repairs to the appliance or charger, must only be carried out by our customer service experts.

The appliance must only be charged using the charger supplied.

### **⚠ Risk of death**

Do not allow the appliance to come into contact with water. Use the appliance only when disconnected from the lead and the charger.

## Parts and operating controls

- |        |   |
|--------|---|
| 1 Head | a Oval massage surface<br>b Broad massage surface<br>c Ribbed massage surface<br>d Massage surface with nodules<br>e Convex massage surface |
|--------|---|

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 2 Rotating joint                |  |
| 3 Adjustable handle             |  |
| 4 Pushbutton for locking handle |  |
| 5 Slider switch                 | 0 = off (charging position)<br>1 = low<br>2 = high |
| 6 Turbo on/off switch           |  |
| 7 Turbo indicator light         |  |
| 8 Charger                       |  |

## Important

If you experience pain or unpleasant sensations during use, discontinue the massage immediately.

Never use the appliance directly on the head, bones or joints, the front of the throat or in the area of the genitals and kidneys.

In the case of health problems or

- when pregnant
  - in the case of persons with heart pacemakers, artificial joints or electronic implants
  - in the case of circulatory disorders, varicose veins, open wounds, bruises, cuts and phlebitis
  - in the case of spinal complaints
  - in the case of swellings, inflammation or injuries to the body
  - in the case of diabetics or those suffering from neurological conditions such as sciatica
  - in the case of muscle or joint pain
- do not use the appliance without consulting a doctor first

# Application

## General

Sessions should not last longer than 10 –15 minutes. Do not apply pressure during use, and do not concentrate for too long on the same part of the body.

Massage using small circular movements.

## Usage

- Loosen the handle **3** with the press-button **4**, and lock in the desired position.
- By turning the head **1**, select the massage surface **a**, **b**, **c**, **d** or **e**. Allow to lock in place according to the ▼ markings.
- To switch off, return the slider switch **5** to the **0** position.
- Massage the selected part of the body. Set the desired vibration strength with the slider switch **5**.

## Function of the massage surfaces

**a Oval massage surface:** Due to the oval form, the massage pressure is concentrated as with the human thumb. Set to Level 1 and use with gentle pressure.

**b Broad massage surface:** This massage surface is suitable for larger areas such as shoulders and the buttocks. Here, massaging can employ Level 2 and somewhat firmer pressure.

**c Ribbed massage surface:** The ribbed massage surface is recommended for a calming, gentle massage. Level 1 used in conjunction with gentle pressure is suitable for sensitive areas such as arms.

**d Massage surface with nodules:** The nodules effect a deep massage, and are particularly suitable for large groups of muscles, for example in the back and the buttocks.

**e Convex massage surface:** Thanks to its convex form, this surface is ideal for curved areas of the body such as the soles of the feet. Gentle massage can also be performed on larger areas using Level 1.

**Info:** Actuating the Turbo switch **6** increases the massage effect.

# Cleaning and storage

## ⚠ Danger of electric shock!

Do not clean the appliance while the battery is being charged.

Never immerse the appliance in water.

Do not use steam cleaners.

Simply wipe the exterior of the appliance with a damp cloth and dry. Do not use any sharp objects or scourers to clean the unit.

When it has cooled down, store the massage appliance in a clean, dry place.

## Charging the battery

The built-in battery has an operating time of about 45 min. before it requires recharging.

- Ensuring the appliance is switched off (“0” Position), connect it to the charger **8**. Charging is not possible in Positions 1 and 2.
  - Then connect the charger **8** and the power socket. The indicator **7** light on the charger comes on.
- The battery will now be on charge for about 6 hours. The appliance is fully charged when the indicator light **7** goes out.
- Now disconnect the charger **8** once again. The massage unit is ready for operation.

**Tip:** Always charge the battery fully and use it until fully discharged. This retains the full capacity of the battery (memory effect), and extends its useful life.

## Disposal



This appliance is labelled in accordance with the European Directive 2002/96/EG relating to waste electrical and electronic equipment – WEEE. This directive sets out the framework for EU-wide takeback and disposal of end-of-life appliances.



The batteries in the appliance must be disposed of separately as directed.

The appliance must not be connected to the mains when they are removed. If the

batteries are not removed, the complete appliance must be disposed of according to "special waste" provisions.  
Ask your dealer about current possibilities for disposal.

## Guarantee

The guarantee conditions of for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Right of technical modification reserved

**Lire attentivement ce mode d'emploi, s'y conformer et bien conserver.**  
**Cet appareil est destiné à une utilisation privée et n'est pas conçu à des fins industrielles ou médicales.**

## Consignes de sécurité

### ⚠ Danger de choc électrique et danger d'incendie

Ne brancher et n'utiliser l'appareil avec le chargeur que d'après les données figurant sur la plaquette de type.

Les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles ne permettent pas de garantir une utilisation sûre ne doivent pas utiliser cet appareil sans aide ou sans surveillance. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas utiliser l'appareil.

Ne pas utiliser sur des nourrissons.

N'utiliser que si le chargeur et l'appareil ne présentent aucun dommage !

Retirer la fiche après chaque charge.

En cas de dysfonctionnement, débrancher immédiatement la fiche.

Les réparations sur l'appareil ou le chargeur ne doivent être effectuées que par notre SAV afin d'éviter tout danger.

N'utiliser que le chargeur livré pour l'opération de charge.

### ⚠ Danger de mort

Ne jamais mettre l'appareil au contact de l'eau. Ne jamais utiliser l'appareil avec le chargeur.

## Pièces et éléments d'utilisation

### 1 Tête

- a Surface de massage ovale
- b Surface de massage large
- c Surface de massage avec rainures
- d Surface de massage avec ergots
- e Surface de massage courbée

### 2 Articulation rotative

- 3** Poignée réglable
- 4** Bouton pression pour blocage de poignée
- 5** Interrupteur 0 = arrêt (position de charge)
  - 1 = faible
  - 2 = fort
- 6** Interrupteur turbo marche/arrêt
- 7** Témoin lumineux charge accu
- 8** Chargeur

## Important

Si, pendant le massage, des douleurs apparaissent ou que le massage est désagréable, interrompre immédiatement le massage.

Ne pas appliquer l'appareil directement à la tête, sur des os ou des articulations, sur la partie avant du cou ainsi que de dans les zones génitales et rénales.

En cas de problèmes de santé ou

- en cas de grossesse
  - chez les personnes avec stimulateur cardiaque, articulations artificielles ou implants électroniques
  - chez les personnes ayant des problèmes de circulation sanguine, des varices, des plaies ouvertes, des contusions ou souffrant de phlébite
  - chez les personnes souffrant de douleurs de la colonne vertébrale
  - en cas de parties du corps gonflées, avec inflammation ou blessures
  - chez les personnes souffrant de diabète ou des nerfs telles que le nerf sciatique
  - en cas de douleurs musculaires ou articulatoires
- consulter impérativement le médecin avant d'utiliser cet appareil.

## Application

### Généralités

Une application ne doit pas durer plus de 10 à 15 minutes. Pendant l'utilisation, ne pas exercer de pression forte et ne pas rester trop longtemps au même endroit. Masser en procédant à des petits mouvements en forme de cercle.

### Utilisation

- Desserrer la poignée **3** avec le bouton **4** et enclencher à la position désirée.
- Tourner la tête **1** pour sélectionner la surface de massage **a**, **b**, **c**, **d** et **e**.  
Enclencher aux marques ▼.
- Régler l'intensité de vibration souhaitée à l'aide de l'interrupteur **5**.
- Masser la partie du corps choisie.  
Pour éteindre, replacer l'interrupteur **5** sur 0.

### Fonction surfaces de massage

**a Surface de massage ovale :** Grâce à la forme ovale, la pression du massage se concentre sur un point comme le fait un pouce. Régler au niveau 1 et appliquer une légère pression.

**b Surface de massage large :** Cette surface de massage est prévue pour les parties plus importantes telles qu'épaules ou fessier. Le massage est possible ici au niveau 2 et avec une pression un peu plus forte.

**c Surface de massage avec rainures :** La surface de massage rainurée est recommandée pour un massage reposant et doux. Régler au niveau 1 et appliquer une légère pression sur les zones sensibles telles que les bras.

**d Surface de massage avec ergots :** Les ergots exercent un massage en profondeur et sont particulièrement conçus pour les groupes musculaires importants tels que le dos ou le fessier.

**e Surface de massage courbée :** Grâce à sa forme courbée, la surface s'adapte remarquablement aux parties corporelles courbées telles que plante des pieds. Les grandes surfaces peuvent également être massées au niveau 1.

**Information :** Le bouton **6** turbo intensifie l'effet de massage.

## Nettoyage et conservation

### **⚠ Danger de choc électrique !**

Ne pas nettoyer l'appareil pendant que l'accu est en charge.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur. Ne nettoyer l'extérieur de l'appareil qu'avec un chiffon humide et ensuite sécher.

Ne pas utiliser de nettoyants agressifs ou récurants.

Conserver l'appareil de massage refroidi à un endroit propre et sec.

### Charge de l'accu

L'accu intégré a une autonomie d'env. 45 minutes ensuite il doit être rechargeé.

- Brancher l'appareil de massage éteint (position de l'interrupteur sur „0“) au chargeur **8**. En positions 1 et 2, il n'est pas possible de charger.
- Ensuite, brancher le chargeur **8** à la prise de courant. Le témoin **7** s'allume.  
La charge de l'accu dure env. 6 heures.  
Lorsque l'accu est entièrement chargé, le témoin lumineux **7** s'éteint.
- Débrancher le chargeur **8**. L'appareil de massage est prêt à fonctionner.

**Conseil :** Toujours charger complètement l'accu et l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit complètement vide. Cette méthode maintient la pleine puissance de l'accu et en augmente la durée de vie.

### Elimination



Cet appareil est identifié conformément à la directive européenne 2002/96/CE (directive sur les déchets électriques et électroniques – WEEE waste electrical and electronic equipment). Cette directive décrit le cadre de la reprise et du recyclage des anciens appareils en vigueur dans tout l'UE.



Les accus dans l'appareil doivent être éliminés spécialement conformément aux prescriptions. Lors du retrait de l'accu, l'appareil ne doit pas être branché au réseau. Si les accus ne sont pas enlevés, éliminer l'appareil complet conformément aux prescriptions relatives aux déchets spéciaux. S'informer sur les possibilités d'élimination auprès du revendeur.

### Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications

**Utilizzare il dispositivo solo dopo aver letto attentamente le istruzioni per l'uso, che devono essere conservate!**

**Il dispositivo è destinato a un impiego privato e non ad un uso industriale o commerciale.**

## Avvertenze di sicurezza

### **⚠ Pericolo di folgorazione e di incendio**

Collegare all'alimentazione e attivare il dispositivo con il rispettivo caricabatteria solo in base alle indicazioni riportate sulla targhetta modello.

Senza assistenza o supervisione non è consentito l'uso a bambini o persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali non garantiscono un impiego sicuro.

Non è consentito l'uso ai bambini di età inferiore a 12 anni.

Non utilizzare su neonati.

Impiegare soltanto se caricabatteria e dispositivo non mostrano alcun danno.

Dopo ogni ricarica estrarre la spina dall'alimentazione.

In caso di guasto, la spina deve essere immediatamente estraetta.

Le riparazioni al dispositivo o al caricabatteria devono essere effettuate soltanto dalla nostra assistenza clienti, per evitare pericoli.

Per ricaricare il dispositivo utilizzare esclusivamente il caricabatteria in dotazione.

### **⚠ Pericolo di morte**

Non porre mai il dispositivo a contatto con l'acqua. Il dispositivo va utilizzato solo scollegato dal caricabatteria.

## Componenti ed elementi di comando

### 1 Testa

- a Superficie massaggiante ovale
- b Superficie massaggiante larga
- c Superficie massaggiante con alette
- d Superficie massaggiante con nodini
- e Superficie massaggiante convessa

### 2 Snodo girevole

### 3 Impugnatura regolabile

### 4 Pulsante per il bloccaggio impugnatura

### 5 Interruttore a scorrimento

- 0 = spento (posizione di ricarica)
- 1 = debole intensità
- 2 = forte intensità

### 6 Accensione/spegnimento dell'interruttore del turbo

### 7 Spia luminosa del caricabatteria

### 8 Caricabatteria

## Importante

Se durante il massaggio dovessero insorgere dolori o il massaggio risultasse sgradito, deve essere immediatamente interrotto. Non applicare mai il dispositivo direttamente su testa, ossa o articolazioni, sulla parte anteriore del collo e nell'area genitale e lombare.

In caso di problemi di salute o

- di gravidanza
- Su persone con pacemaker, protesi articolari o impianti elettronici
- In presenza di disturbi circolatori, vene varicose, ferite aperte, contusioni, pelle screpolata e flebite
- Su persone con dolori alla colonna vertebrale
- In caso di aree del corpo gonfie, infiammate o lese
- In presenza di patologie quali diabete o a carico del sistema nervoso, quali per es. ischialgia
- In presenza di dolori muscolari e articolari non utilizzare senza aver consultato prima il medico

## Applicazione

### Informazioni generali

L'applicazione non deve durare oltre 10-15 minuti, facendo attenzione a non applicare una pressione elevata e a non insistere troppo a lungo nella stessa posizione. Massaggiare effettuando piccoli movimenti circolari.

### Utilizzo

- Rilasciare l'impugnatura **3** premendo il pulsante **4** e bloccarla a scatto nella posizione desiderata.
- Ruotando la testa **1**, scegliere la superficie massaggiante **a**, **b**, **c**, **d** o **e**. Bloccare a scatto in corrispondenza dei contrassegni **▼**.
- Regolare con l'interruttore a scorrimento **5** l'intensità di vibrazione preferita.
- Massaggiare la parte del corpo d'interesse.

Per spegnere il dispositivo riportare l'interruttore a scorrimento **5** in posizione 0.

### Azione svolta dalle superfici massaggianti

**a Superficie massaggiante ovale:** La forma ovale comporta la concentrazione della pressione del massaggio simile a quella esercitata con un pollice. Impostare sul livello 1 e applicare esercitando una leggera pressione.

**b Superficie massaggiante larga:** Questa superficie massaggiante è adatta ad aree estese del corpo, quali le spalle o i glutei. Se si sceglie questa superficie è possibile massaggiare applicando una pressione leggermente superiore, impostando il livello 2.

**c Superficie massaggiante con alette:** Si consiglia la superficie massaggiante ad alette per un massaggio dolce e rilassante. Scegliere il livello 1 e applicare una pressione dolce sulle aree sensibili quali le braccia.

**d Superficie massaggiante con nodini:** I nodini esercitano un massaggio profondo e sono particolarmente adatti per i grandi gruppi muscolari quali la schiena e i glutei.

### e Superficie massaggiante convessa:

La forma convessa è eccezionalmente adatta ai punti del corpo convessi, quali le piante dei piedi. Anche le grandi superfici possono essere massaggiate dolcemente, selezionando il livello 1.

**Info:** Attivando l'interruttore **6 Turbo**, si potenzia l'effetto massaggiante.

## Pulizia e conservazione

### ⚠ Pericolo di folgorazione!

Non pulire il dispositivo mentre la batteria viene ricaricata. Non immergere mai il dispositivo in acqua. Non utilizzare pulitori a vapore. Detergere il dispositivo passando soltanto un panno inumidito e poi asciugarlo. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Conservare il dispositivo in un luogo pulito e asciutto, dopo averlo lasciato raffreddare.

### Ricarica della batteria

La batteria integrata ha un'autonomia di ca. 45 min., trascorsi i quali deve essere ricaricata.

- Collegare il massaggiatore spento (posizione "0" sull'interruttore) al caricabatteria **8**. La ricarica non è possibile in posizione 1 e 2.
- Inserire poi il caricabatteria **8** in una presa dell'alimentazione. Si illumina la spia luminosa **7**.

La batteria si ricaricherà in 6 ore. È completamente carica quando la spia luminosa **7** si spegne.

- Estrarre quindi nuovamente il caricabatteria **8** dalla presa di alimentazione. Il massaggiatore è ora pronto all'uso.

**Suggerimento:** Ricaricare sempre completamente la batteria e utilizzare il massaggiatore fino a quando la batteria è completamente scarica. In questo modo si conserva la sua potenza completa e si allunga la sua vita utile.

## Smaltimento

Il presente dispositivo è conforme alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (nota anche come WEEE, waste electrical and electronic equipment) e ne porta il contrassegno. La direttiva definisce le disposizioni quadro per il ritiro e il riciclaggio validi in tutta la UE di rifiuti di apparecchiature.

 Le batterie del dispositivo devono essere smaltite separatamente in base alle disposizioni.

Se le batterie vengono estratte, il dispositivo non deve essere collegato all'alimentazione elettrica. Se le batterie non vengono estratte, l'intero dispositivo deve essere smaltito in base alla normativa sui rifiuti speciali.

Informarsi presso il rivenditore specializzato in merito alle attuali modalità di smaltimento.

## Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche

**De gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, overeenkomstig handelen en goed bewaren.**

**Dit apparaat is bedoeld voor privé-gebruik en niet voor commercieel of medisch gebruik.**

## Veiligheidsaanwijzingen

### **Gevaar voor elektrische schokken en brand**

Apparaat met oplader uitsluitend aansluiten en bedienen volgens de gegevens op het typeplaatje.

Kinderen of personen waarvan de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten een veilig gebruik niet garanderen, mogen het apparaat niet zonder hulp of toezicht gebruiken.

Kinderen onder de 12 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.

Niet bij zuigelingen gebruiken.

Uitsluitend gebruiken, wanneer apparaat en oplader geen beschadigingen vertonen.

Na elke keer opladen de stekker uit het stopcontact verwijderen.

Bij storingen de stekker direct uit het stopcontact verwijderen.

Reparaties aan het apparaat of de oplader mogen uitsluitend door onze klantenservice worden uitgevoerd, om gevvaarlijke situaties te voorkomen. Voor het opladen mag uitsluitend de bijgeleverde oplader worden gebruikt.

### **Levensgevaar**

Het apparaat nooit in aanraking laten komen met water. Apparaat uitsluitend gebruiken zonder oplader.

## Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Kop**      **a** Massagevlak ovaal  
**b** Massagevlak breed  
**c** Massagevlak met ribbels  
**d** Massagevlak met noppen  
**e** Massagevlak gewelfd
- 2 Draaigewricht**
- 3 Verstelbare handgreep**
- 4 Drukknop voor vergrendeling handgreep**
- 5 Schuifschakelaar**
  - 0 = uit (oplaadstand)
  - 1 = zwak
  - 2 = sterk
- 6 Schakelaar turbo aan/uit**
- 7 Controlelampje accu opladen**
- 8 Oplader**

## Belangrijk

Wanneer er tijdens de massage pijn optreedt of de massage als onaangenaam wordt ervaren, dient deze direct te worden beëindigd.

Het apparaat nooit direct gebruiken op hoofd, botten of gewrichten, de voorzijde van de hals, de schaamstreek en in de buurt van de nieren.

Bij gezondheidsproblemen of

- tijdens de zwangerschap
- bij personen met een pacemaker, kunstgewrichten of elektronische implantaten
- bij doorbloedingsproblemen, spataders, open wonden, kneuzingen, kloven en aderontstekingen
- bij personen met ruggengraatklachten
- bij gezwollen, ontstoken of geblesseerde lichaamsdelen
- wanneer personen lijden aan diabetes of zenuwaandoeningen zoals ischias
- bij pijn in spieren en gewrichten niet zonder overleg met uw arts gebruiken.

## Gebruik

### Algemeen

Het apparaat mag niet langer dan 10-15 minuten worden gebruikt. Tijdens het gebruik geen sterke druk uitoefenen en niet te lang op dezelfde plaats gebruiken. Met kleine cirkelbewegingen masseren.

### Gebruik

- Handgreep **3** met drukknop **4** ontgrendelen en in de gewenste stand vergrendelen
- Door draaien van kop **1**, massagevlak **a**, **b**, **c**, **d** of **e** selecteren. Op markeringen ▼ vergrendelen.
- Met schuifschakelaar **5** de gewenste vibratiesterkte instellen.
- Het gewenste lichaamsdeel masseren. Voor uitschakelen de schuifschakelaar **5** weer op stand 0 zetten.

### Functie massagevlakken

**a Massagevlak ovaal:** door de ovale vorm wordt de massagedruk, net als bij een duim, geconcentreerd. Op stand 1 zetten en met lichte druk gebruiken.

**b Massagevlak breed:** het massagevlak is geschikt voor grote gedeelten zoals schouders en zitvlak. Hiermee kan met stand 2 en iets sterkere druk worden gemasseerd.

**c Massagevlak met ribbels:** het geribbelde massagevlak is geschikt voor een rustgevende, zachte massage. Met stand 1 en zachte druk voor gevoelige lichaamsdelen, zoals de armen, gebruiken.

**d Massagevlak met noppen:** de noppen geven een dieptemassage en zijn uiterst geschikt voor grote spiergroepen zoals de rug en het zitvlak.

**e Massagevlak gewelfd:** door de gewelfde vorm past het oppervlak zich uitstekend aan gewelfde lichaamsdelen, zoals de voetzolen, aan. Ook grote oppervlakken kunnen met stand 1 zacht gemasseerd worden.

**Info:** Door het bijschakelen van schakelaar 6 turbo, wordt het massage-effect versterkt.

## Reinigen en bewaren

### **⚠ Elektrische schokken!**

Het apparaat niet reinigen tijdens het opladen van de accu.

Het apparaat nooit in water onderdompelen.

Geen stoomreiniger gebruiken.

Het apparaat uitsluitend schoonmaken met een vochtige doek en vervolgens afdrogen.

Geen scherp of schurend schoonmaakmiddel gebruiken.

Het afgekoelde massage-apparaat op een schone en droge plaats bewaren.

### **Accu laden**

De ingebouwde accu heeft een capaciteit voor ca. 45 min., dan moet deze weer opgeladen worden.

- Het uitgeschakelde massage-apparaat (schakelstand „0“) aan oplader **8** aansluiten. In stand 1 en 2 is opladen niet mogelijk.
  - Vervolgens oplader **8** op het stopcontact aansluiten. Het controlelampje **7** gaat branden.
- De accu wordt nu ongeveer 6 uur opgeladen. De accu is vol opgeladen, wanneer het controlelampje **7** dooft.
- Nu kan de oplader **8** uit het stopcontact verwijderd worden. Het massage-apparaat is klaar voor gebruik.

**Tip:** De accu altijd helemaal opladen en gebruiken tot hij volledig leeg is. Die behoudt het volle vermogen van de accu en verlengt de levensduur.

### **Verwijdering**

Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekenmerkt. De richtlijn stelt het kader vast voor een voor de gehele EU geldige inname en verwerking van oude apparatuur.



De accu's in het apparaat dienen apart volgens de voorschriften te worden verwijderd.

Bij het verwijderen van de accu's mag het apparaat niet aan het lichtnet zijn aangesloten. Als de accu's niet worden verwijderd, dient het complete apparaat volgens de verordening voor gevvaarlijke afvalstoffen te worden verwijderd.

U kunt zich bij uw vakhandelaar laten informeren over verwijderingsmethoden.

### **Garantie**

Voor dit apparaat gelden de garantieverwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

**Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde og opbevare den!**  
**Dette apparat er kun beregnet til privat brug og ikke til kommercial eller medicinsk brug.**

## Sikkerhedshenvisninger

### ⚠ Fare for elektriske stød og brand

Apparatet med oplader må kun tilsluttes og drives i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet.

Børn eller personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner ikke garanterer en sikker anvendelse, må ikke anvende apparatet uden hjælp eller opsyn.

Børn under 12 år må ikke bruge apparatet.

Må ikke bruges på spædbørn.

Må kun bruges, hvis opladeren og apparatet ikke viser tegn på beskadigelse.

Træk stikket ud efter hver opladning.

I tilfælde af fejl skal stikket trækkes ud med det samme.

For at undgå farer må reparationer på apparatet eller opladeren kun udføres af vores kundeservice.

Brug kun den vedlagte oplader til opladning af apparatet.

### ⚠ Livsfare

Apparatet må aldrig komme i kontakt med vand. Brug kun apparatet uden oplader.

## Dele og betjeningselementer

**1 Hoved a Oval massageflade**

**b Bred massageflade**

**c Massageflade med ribber**

**d Massageflade mit noppen**

**e Buet massageflade**

**2 Drejeled**

**3 Justerbart greb**

**4 Trykknap til låsning af grebet**

**5 Skydeomskifter**

**0 = fra (opladningsposition)**

**1 = svagt**

**2 = kraftigt**

**6 Omskifter turbo til/fra**

- 7 Kontrollampe for opladning af akkumulator**
- 8 Oplader**

## Vigtigt

Hvis der optræder smertyper under massagen eller massagen opleves som ubehagelig, skal massagen standses med det samme. Apparatet må aldrig bruges på hovedet, knogler eller led, foran på halsområdet eller i genital- og nyreområdet.

Ved helbredsproblemer eller

- ved graviditet
  - ved personer med hjertepacemakere, kunstige led eller elektroniske implantater
  - ved blodcirkulationsforstyrrelser, årenknuder, åbne sår, 'blå mærker', revner i huden eller venebetændelser
  - ved personer med rygradsproblemer
  - ved opsvulmede, betændte eller kvæstede kropsdele
  - ved personer, som lider af diabetes eller nervesygdomme som f.eks. iskias
  - ved smertyper i muskler og led
- må apparatet ikke bruges uden aftale med lægen.

## Anvendelse

### Generelt

En anvendelse bør ikke være længere end 10-15 minutter. Brug ikke kraftigt tryk under anvendelsen og bliv ikke på samme sted på kroppen for længe. Massér med små, cirkulerende bevægelser.

### Brugsvejledning

- Løsn grebet **3** med trykknappen **4** og lad det gå i hak i den ønskede position.
- Ved at dreje knappen **1** kan man vælge massageflade **a**, **b**, **c**, **d** eller **e**. Lad den gå i hak ved markeringerne **▼**.
- Indstil den ønskede vibrationsstyrke med skydeomskifteren **5**.
- Massér de ønskede dele af kroppen. Sæt skydeomskifteren **5** tilbage til 0 for at slukke.

## Massagefladernes funktion

**a Oval massageflade:** P.g.a. den ovale form koncentreres massagetrykket på lignende måde som ved en tommelfinger. Vælg trin 1 og brug let tryk.

**b Bred massageflade:** Denne massageflade er egnet til større kropsdele, f.eks. skulder og bagdel. Her kan man bruge trin 2 og et lidt kraftigere tryk.

**c Massageflade med ribber:** Massagefladen med ribber anbefales til en beroligende, blid massage. Bruges med trin 1 og let tryk på følsomme områder som f.eks. armene.

**d Massageflade mit nopper:** Nopperne sørger for en dybdemassage og er især egnet til store muskelgrupper som f.eks. ryg eller bagdel.

**e Buet massageflade:** P.g.a. den buede form tilpasser fladen sig glimrende til buede steder på kroppen, f.eks. fodålerne. Også store flader kan masseres blidt med trin 1.

**Info:** Ved aktivering af omskifteren **6** turbo forstærkes massageeffekten.

## Rengøring og opbevaring

### ⚠ Fare for elektriske stød!

Apparatet må ikke gøres rent, mens akkumulatoren oplades.

Sænk aldrig apparatet ned i vand.

Brug ikke damprensere. Apparatets ydre må kun tørres af med en fugtig klud; lad det tørre derefter.

Brug ikke skarpe eller skurende rengøringsmidler.

Massageapparatet skal opbevares på et rent og tørt sted i afkølet tilstand.

## Opladning af akkumulatoren

Den indbyggede akkumulator har en driftstid på ca. 45 minutter, derefter skal den oplades igen.

- Tilslut det slukkede massageapparat (omskifterposition „0“) til opladeren **8**. Opladning er ikke mulig i position 1 og 2.
- Tilslut derefter opladeren **8** til en stikkontakt. Den kontrollampe **7** tændes.

Akkumulatoren oplades nu i ca. 6 timer.

Den er helt opladet, når den kontrollampe **7** slukkes.

- Træk opladeren **8** ud af stikkontakten igen. Massageapparatet er nu klar til brug.

**Tip:** Oplad altid akkumulatoren helt og brug den, indtil den er helt tom. Dette opretholder akkumulatorens fulde ydelse og forlænger levetiden.

## Bortskaffelse

Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet beskriver rammerne for returnering og udnyttelse af de gamle apparater, som gælder inden for hele EU.

 Akkumulatoren i apparatet skal bortskaffes separat og forskriftsmæssigt. Apparatet må ikke være tilsluttet elnettet, når akkumulatoren tages ud. Hvis akkumulatoren ikke tages ud, skal hele apparatet bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne om farligt affald. Oplysninger om aktuelle bortskaffelsesmetoder fås hos forhandleren.

## Reklamationsret

På dette apparat yder BOSCH 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparasjonen altid blive udført mod beregning.

## Indsendelse til reparation

Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes

**Bruksanvisningen må leses gjennom nøye, man må følge den og oppbevare den godt for senere bruk!**  
**Apparatene er beregnet for privat bruk og ikke for yrkes- eller medisinsk bruk.**

## Sikkerhetsinformasjoner

### ⚠ Støt- og brannfare

Barn eller personer som på grunn av sin fysiske, motoriske eller mentale tilstand ikke kan benytte apparatet på en sikker måte, får ikke benytte det uten tilsyn.

Barn under 12 år får ikke benytte apparatet.

Må ikke benyttes på spedbarn.

Må kun benyttes når ladeenheten og apparatet ikke er skadet.

Trekk ut støpselet etter hver ladeprosess.

Hvis det oppstår feil må støpselet straks trekkes ut.

Reparasjoner på apparatet eller ladeenhet må kun utføres av vår kundetjeneste. Dette for å forhindre at det oppstår fare.

Man må kun benytte den vedlagte ladeenheten ved opplading.

### ⚠ Livsfare

Apparatet må aldri komme i berøring med vann. Apparatet må kun benyttes uten ladeenhet.

## Deler og betjeningselementer

- 1 Hode      a Oval massasjeflate
- b Bred massasjeflate
- c Massasjeflate med rifler
- d Massasjeflate med nupper
- e Buet massasjeflate

2 Dreieledd

3 Justerbart skaft

4 Trykknapp for å stanse skaftet

- 5 Skyvbryter    0 = av (ladeposisjon)
- 1 = svak
- 2 = sterkt

6 Bryter turbo på/av

7 Lade kontrollampe akkumulator

8 Ladeenhet

## Viktig

Hvis det skulle opptre smerter under masseringen eller man føler masseringen som ubehagelig, må man straks avbryte behandlingen.

Man må aldri holde apparatet direkte mot hodet, knokler eller ledd, fremre delen av halsen, genital- eller nyreområdet.

Ved helseproblemer eller

- når man er gravid
  - for personer med pacemaker, kunstige ledd eller elektroniske implantater
  - ved forstyrrelser i gjennomblødningen, åreknuter, åpne sår, blåmerker, sprekker i huden og årebettelser
  - for personer med problemer med ryggraden
  - ved oppsvulmede, betente eller skadete deler av kroppen
  - for personer med diabetes eller nervelidelser som f. eks. isjas
  - ved smerter i muskler og ledd
- må apparatet ikke benyttes uten at man har rådført seg med lege.

## Anvendelse

### Generelt

Man må ikke benytte apparatet i mer enn 10-15 minutter. Under bruken må man ikke utøve sterkt trykk og man må heller ikke benytte det for lenge på hvert sted på kroppen. Det må masseres i små sirkulerende bevegelser.

### Bruk

- Løsne skaftet **3** med trykknappen **4** og la det festes i ønsket posisjon.
- Velg massasjeflate **a**, **b**, **c**, **d** eller **e** ved å dreie på hodet **1**. La det festes i markeringene **▼**.
- Still inn den ønskete vibrasjonsstyrken med skyvbryteren **5**.
- Masser ønsket del av kroppen.

For å slå av apparatet, stiller skyvbryteren **5** tilbake på **0**.

## Funksjonen massasjeflater

**a Oval massasjeflate:** Ved den ovale formen koncentreres massasjetrykket som en tommelfinger. Still apparatet på trinn 1 og benytt det med lett trykk.

**b Bred massasjeflate:** Denne massasjeflaten er egnet for store partier som f. eks. skulder og bakende. Her kan man innstille apparatet på trinn 2 og benytte litt sterkere trykk.

**c Massasjeflate med rifler:** Den riflete massasjeflaten anbefales for beroligende og myk massasje. Man kan innstille apparatet på trinn 1 og utøve svakt trykk for følsomme områder som f. eks. armen.

**d Massasjeflate med nupper:** Nuppene gir en dyp massasje og er spesielt godt egnet for muskelgrupper som ryggen og bakenden.

**e Buet massasjeflate:** Ved sin buete form passer flaten veldig godt til buete kroppsdelene som f. eks. forsålene. Man kan også massere store flater med trinn 1.

**Info:** Stiller man i tillegg inn bryteren **6** turbo økes massasjeeffekten.

## Rengjøring og oppbevaring

### ⚠ Fare for støt!

Apparatet må ikke rengjøres mens akkumulatoren lades.

Apparatet må aldri dyppes i vann. Ikke benytt damprenser. Apparatet må kun tørkes med en fuktig klut og etterpå må man tørke det.

Ikke benytt sterke eller skurende rengjøringsmidler.

Massasjeapparatet må avkjøles og så oppbevares på et rent og tørt sted.

### Lade akkumulatoren

Den innbygde akkumulatoren har en driftstid på ca. 45 min., da må den lades opp igjen.

- Kople det avslutte massasjeapparatet (bryterposisjon „0“) til ladeenheten **8**. Det er ikke mulig å lade i posisjon 1 og 2.

- Stikk så ladeenheten **8** i stikkontakten.

Den kontrollampen **7** lyser.

Akkumulatoren vil nå lades i ca. 6 timer. Den er fulladet når den kontrollampen **7** slukker.

- Når kan man frakople ladeenheten **8**.

Massasjeapparatet er klar til bruk.

**Tips:** Man bør alltid lade akkumulatoren helt opp og bruke den til den er helt tom. Dette gjør at akkumulatoren kan yte sin fulle effekt og at den lever lengre.

## Bortskaffing

Dette apparatet er merket i henhold til den europeiske retningslinjen 2002/96/EEC ang. elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Denne retningslinjen gir rammene for europeisk praksis ang. tilbaketaking og utnyttelse av brukte apparater.

 Akkumulatorene må bortskaffes separat i henhold til gjeldene forskrifter.

Ved uttak må apparatet ikke være koplet til strømnettet. Hvis akkumulatorene ikke tas ut, må hele apparatet bortskaffes i henhold til forskriftene ang. spesialavfall.

-Ta kontakt med fagforhandler ang. aktuelle bortskaffingsmuligheter.

## Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelsene som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer.

**Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Spara bruksanvisningen.**  
**Apparaten är endast avsedd för privat bruk och är inte avsedd för yrkesmässigt eller medicinskt bruk.**

## Säkerhetsanvisningar

### ⚠ Risk för strömstöt och brand

Följ alltid uppgifterna på typskylten när apparaten ansluts och används med laddningsaggregatet.

Barn eller personer som inte har fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga att använda apparaten på säkert sätt får inte använda apparaten utan hjälp eller övervakning. Barn under 12 år får inte använda apparaten.

Får inte användas till spädbarn.

Använd inte apparaten om den eller laddningsaggregatet är skadat.

Dra ut stickproppen ur vägguttaget efter varje uppladdning.

Dra ut stickproppen ur vägguttaget omedelbart om ett fel skulle inträffa.

För att undvika risker får reparationer på apparaten eller laddningsaggregatet endast utföras av vår kundtjänst.

Använd endast det medföljande laddningsaggregatet för uppladdning.

### ⚠ Livsfara

Låt inte apparaten komma i kontakt med vatten. Använd alltid apparaten utan laddningsaggregatet.

## Delar och reglage

- 1** Huvud    **a** Oval massageyta
- b** Bred massageyta
- c** Massageyta med räfflor
- d** Massageyta med noppor
- e** Välvd massageyta

**2** Vridled

**3** Justerbart handtag

**4** Tryckknapp för låsning av handtaget

- 5** Skjutreglage 0 = av (laddningsläge)  
1 = svag  
2 = kraftig
- 6** Turboknapp på/av
- 7** Kontrollampa för batteriladdning
- 8** Laddningsaggregat

## Viktigt

Avbryt massagen omedelbart om smärter uppstår eller om massagen upplevs som obehaglig.

Använd inte apparaten direkt på huvudet, på skelettben eller leder, halsen eller i närheten av könsorganen eller njurarna.

Tala med din läkare innan du använder apparaten vid hälsoproblem eller

- vid graviditet
- för personer med pacemaker, konstgjorda leder eller elektroniska implantat
- vid cirkulationsstörningar, åderbråck, öppna sår, blåmärken, hudristningar och veninflammationer.
- för personer med ryggradsbesvärs
- vid svullna, inflammerade eller skadade kroppspartier
- för personer som lider av diabetes eller nervsjukdomar som t.ex. ischias
- vid smärter i muskler och leder

## Användning

### Allmänt

Apparaten bör inte användas mer än 10–15 minuter åt gången. Använd inte kraftigt tryck när du använder apparaten och håll inte kvar den för länge på samma ställe. Massera med små, cirklande rörelser.

### Gör så här

- Lossa handtaget **3** med tryckknappen **4** och lås fast det i önskat läge.
- Välj massageyta **a**, **b**, **c**, **d** eller **e** genom att vrida på knappen **1**. Lås fast vid markeringen **▼**.
- Ställ in önskad vibrationsnivå med skjutreglaget **5**.
- Massera önskat kroppsparti.

Stäng av genom att ställa skjutreglaget **5** på 0 igen.

### **Massageytornas funktion**

**a Oval massageyta:** Genom den ovala formen koncentreras massagetrycket jämnt som en tumme. Ställ in läge 1 och använd med lätt tryck.

**b Bred massageyta:** Denna massageyta är lämplig för stora partier som t.ex. axlar och säte. Du kan massera med läge 2 och ett något kraftigare tryck.

**c Massageyta med räfflor:** Den räfflade massageytan är lämplig för lugnande, mjuk massage. Använd läge 1 och mjukt tryck för känsliga områden som armarna.

**d Massageyta med noppor:** Nopporna ger djupmassage och är speciellt lämpliga för stora muskelgrupper som rygg och säte.

**e Välvd massageyta:** Tack vare den välvda formen passar den här massageytan framför allt till välvda ställen på kroppen som t.ex. fotulorna. Även stora ytor kan masseras mjukt med läge 1.

**Info:** Om turboknappen **6** kopplas på, förstärks massageeffekten.

## **Rengöring och förvaring**

### **⚠ Risk för strömstöt!**

Rengör inte apparaten under tiden den laddas med laddningsaggregatet. Doppa aldrig ned apparaten i vatten. Använd inte ångrengöring. Torka bara av apparaten med en fuktig duk och eftertorka den sedan.

Skarpa eller slipande rengöringsmedel får inte användas.

Förvara massageapparaten rent och torrt när den har svalnat.

### **Ladda batteriet**

Det inbyggda batterier har en driftstid på ca 45 minuter, sedan måste det laddas upp igen.

- Anslut den avstängda massageapparaten (skjutreglaget i läge „0“) till laddningsaggregatet **8**. I läge 1 och 2 går det inte att ladda.

- Sätt laddningsaggregatet **8** i ett vägguttag. Den kontrollpannan **7** tänds. Batteriet laddas nu i ungefär 6 timmar. Det är fulladdat när den kontrollpannan **7** släcknar.

- Dra då ut laddningsaggregatet **8** ur vägguttaget igen. Massageapparaten är nu klar att använda.

**Tips:** Ladda alltid upp batteriet helt och använd apparaten tills batteriet är helt slut. På så sätt bevaras batteriets effekt och livslängden ökar.

### **Avfallshantering**

Den här apparaten är märkt enligt europeiskt direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). I direktivet finns anvisningar för återtagning och återvinning av förbrukade apparater inom EG.



Batteriet i apparaten måste avfalls hanteras separat enligt gällande bestämmelser.

När batteriet tas ut får apparaten inte vara ansluten till vägguttag. Om batterierna inte tas bort, måste hela apparaten avfallssorteras med hänsyn till batterierna. Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.

## **Konsumentbestämmelser**

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätt till ändringar förbehålls.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita ja säilytä nämä ohjeet!

Laite on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä ammattimaiseen tai lääkinnälliseen käyttöön.

## Turvallisuusohjeet

### **⚠ Sähköiskun ja palovaara**

Laitteen ja laturin liittäminen sähköverkkoon ja käyttö vain nimikilvessä olevien tietojen mukaisesti.

Ilman apua tai valvontaa laitetta ei saa antaa lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet eivät riitä laitteen turvalliseen käyttöön.

Alle 12-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.

Ei saa käyttää imeväisikäisillä

Laitetta saa käyttää ainoastaan silloin, kun laite ja sen johto eivät ole vaurioituneita.

Lataamisen jälkeen pistoke on vedettävä seinästä. Vian ilmestyessä on pistoke välittömästi vedettävä irti seinästä.

Vaaran välttämiseksi laitteen ja laturin korjaukset on aina suoritettava asiakaspalvelussamme.

Laitetta saa ladata ainoastaan mukana olevalla laturilla.

### **⚠ Hengenvaara**

Laite ei saa koskaan olla kosketuksessa veden kanssa. Laitetta saa käyttää vain laturin ollessa irrotettuna.

## Laitteen osat ja kytkimet

### 1 Hierontapää

- a Soikea hierontapinta
- b Leveä hierontapinta
- c Ripapintainen hierontapinta
- d Nystyräpintainen hierontapinta
- e Kupera hierontapinta

### 2 Kiertonivel

### 3 Säädettyvä kahva

### 4 Kahvalukituksen painonappi

### 5 Työntökytkin

0 = pois (latausasento)

1 = mieto

2 = voimakas

6 Turbokytkin pääälle/pois

7 Akkulatauksen merkkivalo

8 Laturi

## Tärkeää

Hieronta on heti keskeytettävä, mikäli hieronta tekee kipeää tai se tuntuu epämukavalta. Laitetta ei saa soveltaa suoraan päähän, luihin tai niveliin, kaulan alueelle eikä genitaali- tai munuaisten alueelle. Mikäli on terveysongelmaa tai

- jos on raskaana
- jos on sydäntahdistin, tekoniveliä tai elektronisia implantaatteja
- jos on verenkierron häiriötä, suonikohuja, avoimia haavoja, ruhjeita, ihohaavoja tai laskimotulehdoksia
- jos on selkävaivoja
- jos on turvotuksia, tulehduksia tai haavoja
- jos on diabetes tai hermostoon liittyviä tauteja kuten esim. iskias
- jos on kipeitä lihaksia tai niveliä on laiteen käytöstä keskusteltava lääkärin kanssa.

## Käyttö

### Yleistä

Hoitokerran pituuden ei pitäisi ylittää 10-15 minuuttia. Laitetta ei saa käyttää kovalla paineella eikä liian pitkää samassa paikassa. Hieronta suoritetaan pienin, pyörivin liikkein.

### Käyttö

- Avataan painonapin **4** avulla kahvan lukitus **3** ja siirretään kahva haluttuun asentoon, jossa se loksahataa paikoilleen.
- Kiertämällä hierontapäätä **1** valitaan haluttua hierontapintaa **a, b, c, d** tai **e**. Pää loksahataa paikoilleen merkkien ▼ kohdalla.
- Työntökytkimellä **5** valitaan haluttu väärähtelyvahvuus.

- Hierotaan valittu kehon osa.  
Laite sammutetaan siirtämällä työntökytkintä **5** takaisiin nolla-asentoon (0).

### Hierontapintojen käytöstä

**a Soikea hierontapinta:** Soikean muodon ansiosta hierontapaine kohdistuu samalla tavalla kuin peukaloa käytettäessä.

Kytketään asentoon 1 ja hierotaan kevyesti.

**b Leveä hierontapinta:** Hierontapinta soveltuu hyvin suurien alueiden, kuten olkapäiden tai takamuksen hierontaan. Hierontapintaa voidaan käyttää hieman suuremmalla painella työntökytkimen ollessa asennossa 2.

### c Ripapintainen hierontapinta:

Ripapintaista hierontapintaa suositellaan hyvin hellälle ja rauhoittavalle hieronnanalle. Käytetään pienellä paineella herkillä alueilla kuten käsivarsilla työntökytkimen ollessa asennossa 1.

### d Nystyräpintainen hierontapinta:

Nystyröiden avulla saavutetaan syvähieronnan vaikutus. Hierontapinta soveltuu erityisesti suurille lihasryhmiille, kuten selälle ja takamukselle.

**e Kupera hierontapinta:** Kuperan muodon ansiosta hierontapinta soveltuu erinomaisesti kuperien alueiden, kuten jalkapohjien hierontaan. Myös isompia alueita voidaan hierota työntökytkimen ollessa asennossa 1.

**Huom:** Turbokytkimen **6** avulla voidaan vahvistaa hieronnan vaikutusta.

## Puhdistus ja hoito

### ⚠ Sähköiskun vaara!

Älä puhdista laitetta akun lataamisen aikana. Älä koskaan upota laitetta veteen. Älä käytä höyrypuhdistinta. Puhdista laite ulkopuolelta vain pyyhkimällä sitä kostealla rievulla ja kuivaamalla sitä sen jälkeen. Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita.

Laite säilytetään jäähtymisen jälkeen puhtaassa ja kuivassa paikassa.

### Akun lataus

Sisäänrakennetun akun kesto on noin 45 minuuttia, jonka jälkeen se on ladattava uudestaan.

- Hierontalaite liitetään laturiin **8** sen ollessa kytketty pois päältä (työntökytkimen ollessa asennossa "0"). Laitetta ei voi ladata kytkimen ollessa asennossa 1 tai 2.
- Laturi **8** liitetään verkkovirtaan. Merkkivalo **7** syttyy.

Akku latautuu noin 6 tunnissa. Merkkivalon **7** sammuessa akku on kokonaan latautunut.

- Laturi **8** irrotetaan verkosta ja laitteesta. Hierontalaite on valmis käytettäväksi.

**Vihje:** Akku on aina ladattava täyteen ja käytettävä kunnes se on kokonaan tyhjentynyt. Tällä tavalla käytettynä akun teho säilyy ja akun elinikä pidetyy.

### Jätehuolto



Laite on merkitty valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun asetuksen (852/2004) ja EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2002/96/EY) edellyttämällä tavalla. Direktiivi säättää EU-laajuisesta käytettyjen laitteiden palautusta ja hyödyntämistä.



Laitteen sisältämät akut on toimitettava määräysten mukaisesti erilliskeräykseen. Ennen akkujen poistamista laite on irrotettava verkosta. Mikäli akkuja ei poisteta, on koko laite toimitettava ongelmajätteiden keräykseen. Tietoja oikeasta jätehuolosta saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.

## Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuehdot. Täydelliset takuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapaussessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

**Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y después guárdelas para su consulta futura. Este aparato está destinado a uso privado y no para uso industrial o médico.**

1 = floja

2 = fuerte

**6** Interruptor Turbo on/off

**7** Piloto de control de carga del acumulador

**8** Cargador

## Indicaciones de seguridad

### ⚠ Peligro de electrocución y de incendio

Conectar y utilizar el aparato con cargador sólo según lo indicado en la placa de características.

Los niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o espirituales no garanticen una aplicación segura no deben utilizar el aparato sin ayuda o supervisión. Los niños menores de 12 años no deben utilizar el aparato. No utilizar con lactantes. Utilizar sólo cuando el cargador y el aparato no presenten daños.

Desenchufar el conector después de cada carga. En caso de fallo debe desenchufarse inmediatamente el conector.

Para evitar peligros, las reparaciones en el aparato o el cargador deben ser realizadas exclusivamente por nuestro servicio al cliente.

Para cargar, utilizar exclusivamente el cargador que se adjunta.

### ⚠ Peligro de muerte

No permitir nunca que el aparato se moje. Usar el aparato sólo sin cargador.

## Piezas y elementos de mando

### 1 Cabeza

- a Superficie de masaje oval
- b Superficie de masaje ancha
- c Superficie de masaje con nerviaciones
- d Superficie de masaje con botones
- e Superficie de masaje abombada

### 2 Articulación giratoria

### 3 Mango regulable

### 4 Botón de bloqueo del mango

### 5 Interruptor deslizante

0 = off (posición de carga)

## Importante

Si durante el masaje se siente dolor o una sensación desagradable, debe interrumpirse inmediatamente.

No aplicar nunca el aparato directamente en la cabeza, los huesos o las articulaciones, la zona delantera del cuello, así como en la zona genital y de los riñones.

En caso de problemas de salud o

- en caso de embarazo
- usuarios de marcapasos, prótesis de articulaciones o implantes electrónicos
- problemas de circulación, varices, heridas abiertas, contusiones, grietas en la piel y flebitis
- personas con molestias en la columna vertebral
- si hay zonas del cuerpo hinchadas, irritadas o heridas
- personas con diabetes o con enfermedades nerviosas, como por ejemplo, ciática
- dolor en los músculos y articulaciones no usar sin consultar con el médico

## Aplicación

### General

Una aplicación no debe durar más de 10-15 minutos. Durante la aplicación no debe realizarse una presión intensa ni permanecer demasiado en la misma zona de cuerpo. Masajear realizando pequeños movimientos circulares.

### Modo de empleo

- Soltar el mango 3 con el botón 4 y encajar en la posición deseada.
- Girando la cabeza 1 seleccionar la superficie de masaje a, b, c, d o bien e. Dejar encajar en las marcas ▼.

- Ajustar con el interruptor deslizante 5 la intensidad de vibración deseada.
- Masajear la zona del cuerpo seleccionada. Para desactivar el interruptor deslizante 5 poner de nuevo a 0.

### **Función de superficies de masaje**

**a Superficie de masaje oval:** Por medio de la forma oval, la presión del masaje se concentra de modo similar a un dedo pulgar. Ajustar en la posición 1 y aplicar con una ligera presión.

**b Superficie de masaje ancha:** Esta superficie de masaje es indicada para zonas grandes, como por ejemplo, los hombros y las nalgas. Aquí puede masajearse con la posición 2 y una presión algo más intensa.

**c Superficie de masaje con nerviaciones:** La superficie de masaje con nerviaciones se recomienda para un masaje suave y relajante. Aplicar con la posición 1 y una suave presión para zonas sensibles como los brazos.

### **d Superficie de masaje con botones:**

Los botones producen un masaje en profundidad y son especialmente indicados para grandes grupos musculares como la espalda o las nalgas.

### **e Superficie de masaje abombada:**

Gracias a la forma abombada, la superficie se adapta de forma excelente a las zonas del cuerpo abombadas, como las plantas de los pies. Con la posición 1 también pueden masajearse suavemente superficies grandes.

**Información:** Activando el interruptor 6 Turbo se refuerza el efecto del masaje.

## **Limpieza y conservación**

### **⚠ ¡Peligro de electrocución!**

No limpiar el aparato mientras se carga el acumulador.

No sumergir nunca el aparato en agua.

No utilizar un limpiador de vapor. Limpiar el exterior del aparato exclusivamente con un paño húmedo y a continuación secar.

No utilizar productos de limpieza fuertes o

abrasivos. Dejar que el aparato de masaje se enfrie y a continuación guardar en un lugar limpio y seco.

### **Carga del acumulador**

El acumulador incorporado tiene una capacidad de carga para 45 min. aprox., después debe cargarse de nuevo.

- Conectar el aparato de masaje desactivado (posición del interruptor „0“) al cargador 8. En las posiciones 1 y 2 no es posible la carga.
- A continuación, enchufar el cargador 8 a la toma de corriente. El piloto de control 7 se ilumina.

El acumulador se carga ahora durante unas 6 horas. Cuando está totalmente cargado, el piloto de control 7 se apaga.

- A continuación, desenchufar de nuevo el cargador 8. El aparato de masaje está listo para funcionar.

**Consejo:** Cargar siempre el acumulador totalmente y usarlo hasta que esté totalmente descargado. Esto conserva toda la potencia del acumulador y prolonga la duración.

### **Eliminación**



Este aparato está señalizado según la directiva europea 2002/96/CEG sobre aparatos eléctricos y electrónicos residuales (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directiva establece el marco para una recogida y reciclaje de los aparatos residuales válida en toda la UE.



Los acumuladores del aparato deben eliminarse aparte, según lo prescrito.

Cuando se extraigan, el aparato no debe estar conectado a la red. Si no se extraen los acumuladores, el aparato completo debe eliminarse según el Reglamento de residuos especiales. Infórmese en su distribuidor especializado sobre las vías de eliminación actuales.

Modificaciones reservadas

## Garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE BOSCH se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de doce meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por BOSCH.

En el caso de que el usuario solicitará la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones. Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de BOSCH, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH, significa la pérdida de garantía. GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA. Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de BOSCH. Exija su identificación.

**Leia as instruções de utilização cuidadosamente, observe e guarde-as!**  
Este aparelho destina-se ao uso privado e não ao uso comercial ou medicinal.

## Instruções de segurança

### ⚠ Perigo de choques eléctricos e perigo de incêndios

Ligar e operar o aparelho com o carregador exclusivamente conforme as indicações constantes da placa de tipo.

Crianças ou pessoas cujas faculdades físicas, sensitivas ou mentais não garantam uma aplicação segura do aparelho, nunca podem utilizar o aparelho sem ajuda ou supervisão.

Crianças com idade inferior a 12 anos não podem utilizar o aparelho.

Nunca utilizar com lactentes.

Utilizar apenas, se o carregador e o aparelho se apresentarem sem danos.

Tirar a ficha da tomada após cada processo de carga.

Em caso de erro, deve retirar-se a ficha imediatamente.

As reparações do aparelho ou do carregador podem ser efectuadas exclusivamente pela nossa assistência técnica, para evitar situações de perigo.

Utilizar apenas o carregador fornecido para a carga.

### ⚠ Perigo de vida

Nunca colocar o aparelho em contacto directo com a água. Utilizar o aparelho exclusivamente sem o carregador.

## Componentes e elementos de comando

### 1 Cabeça

- a Superfície de massagem oval
- b Superfície de massagem larga
- c Superfície de massagem com ripas
- d Superfície de massagem com níples
- e Superfície de massagem arredondada

- 2** Articulação giratória
- 3** Punho regulável
- 4** Botão para a fixação do punho
- 5** Interruptor de deslize  
0 = desligado (posição de carga)  
1 = fraco  
2 = forte
- 6** Interruptor Turbo ligado/desligado
- 7** Lâmpada de controlo de carga do acumulador
- 8** Carregador

## Importante

No caso de surgirem dores durante a massagem ou caso a massagem seja desagradável, a mesma deve ser imediatamente interrompida. Nunca aplicar o aparelho directamente na cabeça, sobre os ossos ou articulações, na zona dianteira do pescoço, e na zona genital e dos rins.

- Em caso de problemas de saúde ou
- em caso de gravidez
  - em caso de pessoas com pace-maker, articulações artificiais ou implantes electrónicos
  - em caso de doença vascular, varizes, lesões abertas, contusões, lesões cutâneas e inflamações venosas
  - em caso de pessoas com problemas com a coluna
  - em caso de zonas corporais inchadas, inflamadas ou lesionadas
  - em caso de doentes com diabetes ou com doenças nevrálgicas, como, por exemplo, ciática
  - em caso de dores dos músculos e articulações
- nunca utilizar sem consulta prévia do médico

## Aplicação

### Geral

Uma aplicação nunca deve ultrapassar os 10-15 minutos. Nunca exercer forte pressão durante a aplicação e nunca permanecer demasiado tempo na mesma zona do corpo. Massajar com movimentos pequenos e circulares.

### Utilização

- Desapertar o punho **3** com o botão **4** e deixar encaixar na posição pretendida.
- Seleccionar a superfície de massagem **a**, **b**, **c**, **d** ou **e**, girando a cabeça **1**. Deixar encaixar nas marcações ▼.
- Regular a intensidade de vibração pretendida com o interruptor de deslize **5**.
- Massajar a zona do corpo pretendida. Para desligar, reposicionar o interruptor de deslize **5** de novo para 0.

### Função das superfícies de massagem

**a Superfície de massagem oval:** Devido à forma oval, a pressão de massagem concentra-se como se fosse executada por um polegar. Regular o nível 1 e aplicar com leve pressão.

**b Superfície de massagem larga:** Esta superfície de massagem é adequada para grandes secções, como, por exemplo, os ombros e as nádegas. Aqui pode massajarse com o nível 2 e com uma pressão ligeiramente maior.

**c Superfície de massagem com ripas:**

A superfície de massagem ripada é recomendada para uma massagem relaxante e suave. Aplicar com o nível 1 com pressão suave em zonas sensíveis, como, por exemplo, os braços.

**d Superfície de massagem com nipes:**

Os nipes provocam uma massagem em profundidade e são especialmente adequados para grupos musculares grandes, como, por exemplo, as costas e as nádegas.

**e Superfície de massagem arredondada:**

Devido à forma arredondada, a superfície

adapta-se de forma excelente às zonas do corpo arredondadas, como, por exemplo, as palmas dos pés. Também podem ser massajadas grandes superfícies com o nível 1.

**Informação:** Activando o interruptor **6** Turbo, é reforçado o efeito da massagem.

## Limpeza e armazenamento

### ⚠ Perigo de choques eléctricos!

Não limpar o aparelho enquanto o acumulador estiver a ser carregado. Nunca submergir o aparelho na água. Nunca utilizar dispositivos de limpeza a vapor. Limpar simplesmente o exterior do aparelho com um pano húmido e secá-lo a seguir. Nunca utilizar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos. Guardar o aparelho de massagem no estado arrefecido num lugar limpo e seco.

### Carregar o acumulador

O acumulador integrado tem um tempo de operação de cerca de 45 minutos; de seguida, deverá ser carregado de novo.

- Ligar o aparelho de massagem desligado (posição do interruptor „0“) no carregador **8**. É impossível carregar o aparelho nas posições 1 e 2.
- De seguida, ligar o carregador **8** à tomada. A lâmpada de controlo **7** ficará acesa.

Agora, o acumulador será carregado durante cerca de 6 horas. No momento em que a lâmpada de controlo **7** se apagar, o acumulador estará completamente carregado.

- Nesse momento, retirar novamente o carregador **8**. O aparelho de massagem está pronto a ser utilizado.

**Sugestão:** Carregar o acumulador sempre por completo e utilizá-lo até ficar completamente vazio. Isto manterá a plena potência do acumulador e prolongará a vida útil.

## Eliminação

Este aparelho foi homologado conforme a directiva europeia 2002/96/CE respeitante os equipamentos usados eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Esta directiva define o quadro válido em toda a CE para a recepção e reciclagem dos equipamentos usados.



Os acumuladores do aparelho devem ser eliminados em separado e conforme os regulamentos.

No caso da remoção do acumulador, o aparelho nunca deve estar ligado à rede. Caso os acumuladores não sejam removidos, deve eliminar-se o aparelho completo conforme os regulamentos respeitantes a resíduos especiais.

Para os procedimentos de eliminação actuais, queira consultar o comércio especializado.

## Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país, em que o mesmo for adquirido. O Representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Reservado o direito a alterações

**Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά, ακολουθήστε τις και στη συνέχεια φυλάξτε τις.**

**Η συσκευή αυτή προορίζεται για ιδιωτική χρήση και όχι για επαγγελματική ή για ιατρική.**

## Υποδείξεις Ασφαλείας

### ⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς

Χρησιμοποιήστε και λειτουργήστε την συσκευή και το φορτωτή μόνο σύμφωνα με τις ενδείξεις της πινακίδας τύπου. Παιδιά, καθώς και άτομα των οποίων οι ψυχικές, αισθητηριακές, ή οι νοητικές τους ικανότητες δεν εγγυούνται την ασφαλή χρήση της συσκευής, δεν επιτρέπεται να την χρησιμοποιούν χωρίς βοήθεια ή επίβλεψη. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την συσκευή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε νήπια.

Να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο φορτωτής και η συσκευή δεν παρουσιάζουν βλάβες. Βγάλτε το βύσμα μετά από κάθε φόρτιση. Σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να βγει από την πρίζα αμέσως.

Επισκευές στην συσκευή ή στον φορτωτή, επιτρέπεται να γίνουν μόνο από την υπηρεσία μας εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να μην μπει κανένας σε κίνδυνο. Χρησιμοποιήστε για τη φόρτιση αποκλειστικά τον συνημμένο φορτιστή.

### ⚠ Θανάσιμος κίνδυνος

Η συσκευή δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό. Χρησιμοποιείτε την συσκευή πάντα χωρίς το φορτωτή.

## Τμήματα και στοιχεία χειρισμού

### 1 Κεφαλή

- a Οβάλ επιφάνεια μασάζ
- b Φαρδιά επιφάνεια μασάζ
- c Επιφάνεια μασάζ με ραβδώσεις
- d επιφάνεια μασάζ με εξογκώματα
- e καμπυλωτή επιφάνεια μασάζ

### 2 Στρεπτή άρθρωση

### 3 Ρυθμιζόμενη λαβή

### 4 Μπουτόν για το κούμπωμα του χερουλιού

### 5 Συρτός διακόπτης

- 0 = ΕΚΤΟΣ (θέση φόρτισης)
- 1 = σιγανά
- 2 = δυνατά

### 6 Διακόπτης Turbo ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ

### 7 Λάμπα ελέγχου θερμότητας

### 8 Φορτωτής

## Σημαντικό

Αν κατά τη διάρκεια του μασάζ παρουσιαστούν πόνοι, ή αν νοιώθετε το μασάζ ως δυσάρεστο, πρέπει να το διακόψετε αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή βάζοντας την απευθείας πάνω στο κεφάλι σας, στα κόκαλα, στο μπροστινό μέρος του λαιμού σας, ή πάνω στην περιοχή των γεννητικών σας οργάνων ή στην κάτω περιοχή του σώματός σας. Όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας ή

- σε περίπτωση εγκυμοσύνης
- σε άτομα με βηματοδότη, τεχνητές κλειδώσεις, ή με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.
- σε διαταραχές του κυκλοφοριακού, φλεβίτιδα, ανοιχτές πληγές στουμπίσματα, ρωγμές στο δέρμα και πρησμένες φλέβες
- σε άτομα με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη.
- σε πρησμένα, φλεγμονώδη ή τραυματισμένα μέρη του σώματος
- Σε διαβητικά άτομα ή σε άτομα με νευρικές παθήσεις, όπως π.χ. ισχιαλγία

- Σε άτομα με μυϊκούς πόνους και πόνους στις κλειδώσεις μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ χωρίς συνεννόηση με το γιατρό.

## Εφαρμογή

### Γενικά

Μια χρήση δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τα 10 με 15 λεπτά. Όσο διαρκεί η χρήση δεν πρέπει να ασκείται δυνατή πίεση, επίσης δεν πρέπει να παραμένει για πολύ στην ίδια θέση του σώματος. Το μασάζ πρέπει να γίνεται με μικρές κυκλικές κινήσεις.

### Χρήση

- Λύστε τη λαβή **3** με το μπουτόν **4** και αφήστε το να κουμπώσει στην επιθυμητή θέση
- Στρέφοντας την κεφαλή **1** επιλέγεται η επιφάνεια μασάζ **a, b, c, d** ή **e**. Αφήστε να κουμπώσει στα σημάδια **▼**.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή ισχύ δόνησης με τον συρόμενο διακόπτη **5**.
- Κάντε το μασάζ στο μέρος του σώματος που θέλετε.

Για να κλείστε την συσκευή βάλτε πάλι το συρόμενο διακόπτη **5** στη θέση **0**

### Λειτουργία Επιφάνειες μασάζ

**a Επιφάνεια μασάζ οβάλ:** Με το οβάλ σχήμα η πίεση του μασάζ συγκεντρώνεται όπως γίνεται και με τον αντίχειρα

Βάλτε τη συσκευή στην κλίμακα 1 και χρησιμοποιήστε την με ελαφρά πίεση.

**b Φαρδιά επιφάνεια μασάζ:** Αυτή η επιφάνεια μασάζ είναι κατάλληλη για μεγάλα μέρη του σώματος, π.χ. ώμους και πισινό. Εδώ μπορεί να δουλευτεί η συσκευή στην κλίμακα 2 και να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση

### c Επιφάνεια μασάζ με ραβδώσεις:

Η ραβδωτή επιφάνεια μασάζ συνίσταται για απαλό, ηρεμιστικό μασάζ. Χρησιμοποιήστε την για τα ευαίσθητα μέρη, όπως είναι οι βραχίονες στην κλίμακα 1 και με ελαφρά πίεση.

**d Επιφάνεια μασάζ με εξογκώματα:** Τα εξογκώματα επενεργούν μασάζ σε βάθος και συνίστανται ιδιαίτερα για μεγάλες μυϊκές ομάδες, όπως για την πλάτη και τον πισινό.

**e Καμπυλωτή επιφάνεια μασάζ:** Με το καμπυλωτό σχήμα η επιφάνεια ταιριάζει θαυμάσια σε καμπυλωτά μέρη του σώματος, όπως πχ. στα πέλματα. Ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες μπορεί να γίνει μασάζ στην κλίμακα 1

**Ενημέρωση:** Με ενεργοποίηση του διακόπτη **6 Turbo**, ενισχύεται η απόδοση του μασάζ

### Καθαρισμός και Αποθήκευση

#### ⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μην καθαρίζετε ποτέ την συσκευή όσο φορτώνει η μπαταρία.

Μη βουτάτε ποτέ την συσκευή στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστήρα.

Σκουπίστε τη συσκευή μόνο απέξω με ένα υγρό πανί και μετά με στεγνό.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πολύ επιθετικό απορρυπαντικό, ή απορρυπαντικό που αφρίζει.

Τοποθετείτε την συσκευή μασάζ σε ψυχρή κατάσταση σε καθαρό και στεγνό μέρος

### Φόρτωση μπαταρίας

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει αυτονομία για περίπου 54 λεπτά, μετά πρέπει πάλι να φορτιστεί.

• Συνδέστε την εκτός λειτουργίας συσκευή μασάζ (θέση διακόπτη „0“) με τον φορτωτή **8**. Στη θέση 1 και 2 δεν μπορεί να γίνει φόρτιση.

• Μετά συνδέστε τον φορτωτή **8** στην πρίζα. Το λαμπάκι ελέγχου **7** ανάβει .

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτώνει τώρα για περίπου 6 ώρες. Όταν σβήσει το λαμπάκι **7**, η μπαταρία είναι γεμάτη.

• Τώρα αποσυνδέστε πάλι τον φορτωτή **8**. Η συσκευή μασάζ είναι πάλι έτοιμη να λειτουργήσει.

**Συμβουλή:** Η μπαταρία πρέπει πάντα να γεμίζει μέχρι τέρμα και να χρησιμοποιείται μέχρι να αδειάσει. Αυτό θα διατηρήσει την ισχύ της μπαταρίας και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

## Αποκομιδή

Η συσκευή αυτή έχει σημανθεί σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΓ σχετική με παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για τον τρόπο αποκομιδής και αξιοποίησης παλαιών συσκευών που ισχύει για ολόκληρη την Ε.Ε.

 Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της συσκευής πρέπει να αποκομίζονται ξεχωριστά από αυτήν και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Όταν αφαιρούνται οι μπαταρίες δεν πρέπει η συσκευή να είναι στο ρεύμα. Αν οι μπαταρίες δεν αφαιρεθούν, πρέπει ολόκληρη η συσκευή να αποκομιστεί σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για συγκεκριμένα απορρίμματα.

Για τους τρόπους αποκομιδής που ισχύουν επί του παρόντος, θα σας ενημερώσει ο ειδικός έμπορος.

## Εγγύηση

Για τη συσκευή αυτή ισχύουν οι όροι εγγύησης που έχουν εκδοθεί από την αντιπροσωπεία μας στη χώρα αγοράς της συσκευής. Σχετικές λεπτομέρειες θα σας δώσει, αν χρειαστεί, ανά πάσα στιγμή το ειδικό κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Με επιφύλαξη για τις όποιες αλλαγές

Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyun, buna göre hareket edin ve bu kullanma kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak saklayın!

Bu masaj aleti özel kullanım amacıyla yönelik olup sanayi veya tıbbi alanda kullanılması öngörülmemektedir.

## Emniyetle ilgili açıklamalar

### ⚠ Elektrik çarpması tehlikesi ve yangın tehlikesi

Masaj aletini şarj aleti ile birlikte sadece tip etiketi üzerinde belirtilen verilere göre bağlantısını yapın ve çalıştırın.

Masaj aletinin güvenli bir şekilde kullanması için yardım almadan veya yanında kontrol amaçlı kimse olmadan fiziksel, algılayıcı veya zihinsel yetenekleri yerinde olmayan çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

12 yaş altında olan çocuklar masaj aletini kullanılmamalıdır.

Masaj aletini bebeklerde kullanmayın. Sadece masaj aleti veya şarj aleti hasarlı değilken kullanın.

Her şarj işleminden sonra fişin çıkarın.

Hatalı bir durumda fişin derhal çıkarılması gereklidir.

Ortaya çıkabilecek tehlikelerden kaçınılmaması için masaj aletindeki veya şarj aletindeki tamir işlemleri sadece yetkili servislerimiz tarafından yapılmalıdır.

Şarj için sadece teslimat kapsamında birlikte verilen şarj aletini kullanın.

### ⚠ Ölüm tehlikesi

Masaj aletini asla suyla temas ettirmeyin.

Masaj aletini sadece şarj aleti olmadan kullanın.

## Parçalar ve işletme elemanları

- 1 Başlık**
- a Masaj yüzeyi oval
  - b Masaj yüzeyi geniş
  - c Masaj yüzeyi yivli
  - d Masaj yüzeyi havlı
  - e Masaj yüzeyi kubbeli
- 2 Döner mafsal**
- 3 Ayarlanabilir kulp**
- 4 Kulp istopu için puşbuton**
- 5 Sürgülü şalter**
- 0 = Kapalı (şarj pozisyonu)
  - 1 = Zayıf
  - 2 = Kuvvetli
- 6 Turbo şalteri açık/kapalı**
- 7 Pil şarj kontrol lambası**
- 8 Şarj aleti**

## Önemli

Masaj esnasında ağrı hissederseniz veya hoşunuza gitmeyecek şekilde algılarсанız masajın derhal kesilmesi gereklidir.

Masaj aletini asla direkt olarak başınızda, kemiklerinizin veya eklem yerlerinizin üzerinde, girtlak kısmında, genital organlar ve böbrekler üzerinde kullanmayın.

Sağlık sorunlarında veya

- bir hamilelik durumu ortaya çıktığında
- kalp pili takan, yapay eklem taşıyan veya elektronik doku yaması olan kişilerde
- dolaşım bozukluğu, varis, açık yara, bere, cilt çatlaklıği ve verit iltihabı olan kişilerde
- omurga ağrıları çeken kişilerde
- şişmiş, iltihaplanmış veya yaralanmış vücut uzuvları olan kişilerde
- şeker hastalığı veya örneğin siyatik gibi sinir hastalıkları olan kişilerde
- kas veya eklem ağrıları olan kişilerde doktora danışılmadan bu masaj aletinin kullanılması gereklidir.

## Kullanım

### Genel

Bir kullanım zamanı 10-15 dakikadan daha uzun olmamalıdır. Kullanım esnasında kuvvetli bir basınç uygulanmamalı ve aynı vücut uzuvları üzerinde çok uzun kalınmamalıdır. Küçük, dairesel hareketlerle masaj yapılmalıdır.

### Kullanma şekli

- Kulp 3'ü puşbuton 4 ile birlikte gevşetin ve istenilen pozisyonda birbirine geçirin.
- Başlık 1'i çevirerek masaj yüzeyi a, b, c, d veya e'yi seçin. İşareti yerlerde ▼ birbirine geçirin.
- Sürgülü şalter 5 ile istenilen vibrasyon ayarını yapın.
- Belirlenmiş olunan vücut yüzeylerine masaj yapın.

Masaj aletini kapatmak için sürgülü şalter 5'i tekrar 0 konumuna getirin.

### Masaj yüzeylerinin fonksiyonu

**a Masaj yüzeyi oval:** Masaj yüzeyinin oval şeklinde olmasından dolayı masaj basıncı tipki bir başparmakla masaj yapılır gibi yoğunlaşır. Kademe 1'e ayarlayın ve hafif basınçla yapın.

**b Masaj yüzeyi geniş:** Bu masaj yüzeyi örneğin omuz veya kalça gibi büyük vücut uzuvları için uygundur. Burada kademe 2'de ve biraz daha kuvvetli bir basınçla masaj yapılabilir.

**c Masaj yüzeyi yivli:** Yivli masaj yüzeyi bir yataştırıcı ve yumuşak masaj için tavsiye edilir. Kademe 1 ve yumuşak basınç ile kollar gibi hassas yerler masaj yapılır.

**d Masaj yüzeyi havlı:** Havalar derin bir masaj yapılmasını sağlar ve bu masaj şekli özellikle sırt ve kalça gibi büyük vücut uzuvları için uygundur.

**e Masaj yüzeyi kubbeli:** Kubbeli şekeiten dolayı yüzey mükemmel olarak örneğin ayak topukları gibi kubbeli vücut uzuvlarına uyum sağlar. Ayrıca büyük yüzeylerde kademe 1 ile yumuşak şekilde masaj yapılabilir.

**Bilgi:** Şalter 6'nın devreye girmesiyle masaj etkisi daha fazla artırlır.

## Temizlik ve depolama

### ⚠ Elektrik çarpması tehlikesi!

Pil şarj edilirken masaj aletini temizlemeyin. Masaj aletini asla suyun içine batırmayın. Buharlı temizleyiciler kullanmayın. Masaj aletinin dış yüzeyini sadece nemli bir bezle silin ve sonra kurulayın.

Keskin veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Masaj aletini soğuduktan sonra temiz ve kuru bir yerde muhafaza edin.

### Pil şarjı

Takılmış olunan pil yaklaşık 45 dakikalık bir süre içerisinde yeterli olur, daha sonra bunun tekrar şarj edilmesi gereklidir.

- Kapalı konumda olan masaj aletini (şalter konumu „0“) şarj aleti 8'e bağlantısını yapın. 1 ve 2 konumunda şarj işlemi mümkün olmaz.
  - Bunu müteakip olarak şarj aleti 8'i prize takın. Kontrol lambası 7 yanar.
- Pil şimdi yaklaşık 6 saat şarj olur. Kontrol lambası 7 söndüğü zaman tam olarak şarj edilmiştir.
- Şimdi şarj aleti 8'i tekrar takınız. Masaj aleti işletmeye hazırır.

**Tüyo:** Pili daima tam olarak doldurun ve tamamen boşalıncaya kadar kullanın. Bu sayede pil tam randımanlı olarak çalışır ve dayanıklılık süresi artar.

## Eski aletlerin imhası

Bu masaj aleti elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) kapsamında Avrupa normları gereği 2002/96/AB onaylıdır. Bu normlar AB tarafından geniş ölçüde geçerli olan eski cihazların geri alımı ve yeniden değerlendirilmesi konusunda çerçeveye kriterleri belirler.



Alet içerisindeki pillerin ayrı şekilde, kurallara göre imha edilmesi gereklidir. Piller çıkarılırken aletin elektrik bağlantısının olmaması gereklidir. Piller çıkarılmıyorsa alet komple şekilde özel imha talimatlarına göre imha edilmelidir. Güncel imha yolları hakkında lütfen yetkili satıcınızdan bilgi alın.

## Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilcilikleriminin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Değişiklik hakları mahfuzdur

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, przestrzegać jej i zachować ją! Urządzenie jest przeznaczone do użytku osobowego, a nie do stosowania w zakładach przemysłowych lub medycznych.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru

Masażer z urządzeniem do ładowania akumulatora należy zawsze podłączać i stosować zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.

Dzieci oraz osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe nie gwarantują bezpiecznego stosowania, mogą używać urządzenia tylko przy pomocy innych osób lub pod nadzorem.

Niedopuszczalne jest stosowanie urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie stosować urządzenia dla masażu niemowląt. Używać tylko wtedy, gdy masażer i urządzenie do ładowania akumulatora są sprawne.

Po każdym ładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci. W przypadku usterki należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci. Ze względu na bezpieczeństwo do wszelkich napraw masażera i urządzenia do ładowania akumulatorów uprawniony jest jedynie personel serwisowy producenta. Do ładowania akumulatora używać jedynie dołączonego urządzenia do ładowania.

### Zagrożenie życia

Trzymać urządzenie z dala od wody. Używać tylko po odłączeniu od urządzenia do ładowania akumulatorów.

## Części i elementy obsługi

- 1 Główica
  - a Element masażowy ovalny
  - b Element masażowy szeroki
  - c Element masażowy rowkowany
  - d Element masażowy węzłowy
  - e Element masażowy wypukły
- 2 Przegub obrotowy
- 3 Regulowalny uchwyt
- 4 Przycisk blokady uchwytu
- 5 Przełącznik suwakowy
  - 0 = WYŁ (pozycja ładowania)
  - 1 = Słaby
  - 2 = Silny
- 6 Wyłącznik Turbo WI/WYŁ
- 7 Lampka kontrolna ładowania akumulatora
- 8 Urządzenie do ładowania akumulatora

## Ważna wskazówka

W przypadku bólu przy masażu lub jeśli masaż jest odczuwany jako nieprzyjemne działanie, należy natychmiast przerwać masaż.

Nigdy nie używać urządzenia do bezpośredniego masażu głowy, kości lub stawów, przedniej części szyi oraz obszaru genitalii i nerek.

W przypadku problemów ze stanem zdrowotnym oraz

- podczas ciąży,
- w przypadku osób ze stymulatorem pracy serca, sztucznymi stawami lub implantami elektronicznymi,
- w przypadku zaburzeń dopływu krwi, żyłaków, otwartych ran, uderień, rozpadlin skóry lub zapalenia żył,
- w przypadku osób z objawami chorobowymi w obszarze kręgosłupa,
- w przypadku opuchniętych, zapalonych lub uszkodzonych części ciała,
- w przypadku cukrzycy lub schorzeń układu nerwowego, np. neuralgii nerwu kulszowego,
- przy bólach w mięśniach i stawach stowarzyszonych z urządzaniem należy jedynie zgodnie z poradą lekarza.

## Stosowanie

### Ogólne wskazówki

Stosować urządzenie nie dłużej niż 10-15 minut. Przy stosowaniu nie przyciskać zbyt silnie i nie zatrzymywać się zbyt długo na tej samej części ciała. Masażować drobnymi kolistymi ruchami.

### Wskazówki dotyczące stosowania

- Poluzować uchwyt **3** przyciskiem **4** i zablokować w wymaganej pozycji.
- Wybrać element masażowy **a**, **b**, **c**, **d** lub **e** obracaniem głowicy **1**. Zablokować na oznaczeniu **▼**.
- Ustawić wymagany poziom vibracji przełącznikiem suwakowym **5**.
- Dokonać masażu odpowiedniej części ciała.

Przesunąć przełącznik suwakowy **5** do pozycji 0, aby wyłączyć urządzenie.

### Funkcje elementów masażowych

#### a Element masażowy ovalny:

Owalna forma powierzchni powoduje, że ciśnienie przy masażu jest podobne do pryciskania kciuka. Ustawić stopień 1 i masażować ze słabym ciśnieniem.

#### b Element masażowy szeroki:

Ten element masażowy jest przeznaczony do masażu dużych części ciała, jak np. ramion i pośladków. Masażować można ze stopniem 2 i nieco większym ciśnieniem.

#### c Element masażowy rowkowany:

Ten element masażowy jest zalecany dla uspokajającego łagodnego masażu. Stosować z ustawieniem stopnia 1 i łagodnym ciśnieniem dla wrażliwych części ciała, np. rąk.

#### d Element masażowy węzłowy:

Węzleki gwarantują głębszy masaż i szczególnie są przydatne do masażu dużych grup mięśni, np. pleców i pośladków.

#### e Element masażowy wypukły:

Wypukła forma powierzchni jest bardzo użyteczna do masażu wypukłych części ciała, np. podeszw. Łagodny masaż dużych powierzchni jest również możliwy ze stopniem 1.

**Informacja:** Podłączenie trybu pracy Turbo wyłącznikiem **6** wzmacnia działanie masażowe.

## Czyszczenie i przechowywanie

### ⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nie czyścić urządzenia podczas ładowania akumulatora.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Nie stosować urządzeń do czyszczenia parą. Urządzenie przecierać tylko z zewnątrz wilgotną szmatką, a następnie osuszać.

Nie stosować ostrych narzędzi ani mleczka do szorowania.

Przechowywać masażer w ochłodzonym stanie w czystym i suchym miejscu.

### Ładowanie akumulatora

Czas pracy wbudowanego akumulatora wynosi około 45 min., po czym jest konieczne powtórne ładowanie.

- Podłączyć wyłączony masażer (pozycja przełącznika „0“) do urządzenia do ładowania **8**. W pozycjach 1 i 2 ładowanie nie jest możliwe.
  - Następnie podłączyć urządzenie do ładowania **8** do gniazdka. Lampka kontrolna **7** świeci się.
- Ładowanie akumulatora trwa około 6 godzin. Akumulator jest w pełni załadowany po zgaśnięciu lampki kontrolnej **7**.
- Odłączyć urządzenie do ładowania **8** od sieci. Masażer jest gotowy do pracy.

**Porada:** Zawsze należy ładować akumulator do pełna i używać urządzenia aż do do pełnego rozładowania akumulatora. Gwarantuje to pełną moc akumulatora i dłuższy okres użytkowania.

## Utylizacja

Urządzenie oznakowane jest zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego WEEE. Dyrektywa określa ramy obowiązującego na terenie UE zbierania i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Akumulatory należy utylizować oddzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy usuwaniu akumulatorów urządzenie musi być odłączone od sieci. Jeśli akumulatory nie są usunięte z urządzenia, należy utylizować urządzenie zgodnie z przepisami dla utylizacji odpadów specjalnych.

Informacji na temat możliwości utylizacji udzielają sklepy specjalistyczne.

## Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest porzedżenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

Zmiany zastrzeżone.

**A használati útmutatót olvassa végig gondosan, mielőtt bármit is csinálna és jól őrizze meg!**

**A készülék otthoni használatra készült. Ipari vagy orvosi használatra nem alkalmas.**

## Útmutatások a biztonságos kezeléshez

### ⚠ Áramütés- és tűzveszély

Töltőkészülékkel csak a típustáblán megadott módon csatlakoztassa és üzemeltesse a készüléket.

Segítség vagy felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket gyermekek és olyan felnőttek, akiknek testi adottságai, érzékelési vagy szellemi képességei nem garantálják a biztonságos használatot.

12 év alatti gyermekek nem használhatják a készüléket.

Csecsemők mellett nem használható.

Csak akkor szabad használni, ha a töltőkészüléken és magán a készüléken nincsenek rongálódások.

A csatlakozódugót minden feltöltés után húzza ki.

Hiba esetén azonnal ki kell húzni a csatlakozódugót. A készüléket vagy töltőkészüléket csak Vevőszolgálatunk javíthatja, nehogy emberélet kerüljön veszélybe.

Feltöltésre kizárálag a készülékhez adott töltőkészülék használható.

### ⚠ Életveszély!

Soha ne engedje, hogy víz érje a készüléket. A készüléket csak töltőkészülék nélkül használja.

## Alkatrészek és kezelőelemek

**1 fej**

- a** ovális masszározó felület
- b** széles masszározó felület
- c** bordás masszározó felület
- d** bütykös masszározó felület
- e** domború masszározó felület

- 2** forgócsukló
- 3** állítható fogantyú
- 4** nyomógomb a fogantyú rögzítéséhez
- 5** tolókapcsoló    0 = ki (töltő helyzet)  
                    1 = gyenge  
                    2 = erős
- 6** turbo be-/kikapcsoló
- 7** akkutöltés ellenőrző lámpája
- 8** töltőkészülék

## Fontos!

Amennyiben masszírozás közben fájdalmak jelentkeznek vagy a masszírozás kellemetlen érzést vált ki, azonnal félbe kell szakítani a masszírozást.

A készüléket sohase használja közvetlenül fejen, csontokon vagy izületeken, a nyak elülső részén, valamint a nemi szervek és vese tájékán.

Egészségügyi problémák esetén, vagy

- terhes nőknél
- szívritmus adót, mesterséges izületet vagy elektronikus implantátumot viselő egyéneknél
- keringési zavarok, visszerek, nyitott sebek, zúzódások, repedezett bőr és érgyulladások esetén
- hátgerinc panaszokkal bajlódó egyéneknél
- a testrészek duzzanata, gyulladása vagy sérülése esetén
- ha az egyén cukorbeteg vagy vesebetegségekben, így pl. isiászban szenved
- izom- és izületi fájdalmak esetén csak akkor használja a készüléket, ha beszélt az orvosával.

## A készülék alkalmazása

### Általános tudnivaló

Egy-egy alkalommal 10-15 percnél hosszabb ideig lehetőleg ne használja a készüléket. A használat során ne nyomja rá erősen a bőrre és ne tartsa hosszabb ideig a test egyetlen pontján sem. A masszírozó készülékkel apró, köröző mozgásokat végezzen.

### Használat

- A **3** fogantyú a **4** nyomógombbal oldja ki és pattintsa be a kívánt helyzetbe.
- Az **1** fej forgatásával válassza ki az **a**, **b**, **c**, **d** vagy **e** masszírozó felületet. A ▼ jelölésekkel hagyja helyére pattanni.
- Az **5** tolókapcsolóval állítsa be a kívánt rezgésserűsséget.
- A kiválasztott testrészt masszírozza meg. A kikapcsoláshoz állítsa vissza 0-ra az **5** tolókapcsolót.

### Masszírozó felületek rendeltetése

**a ovális masszírozó felület:** Az ovális alak következtében a masszírozó nyomás egy helyre összpontosul, mintha hüvelykujjával nyomkodná a testrészt. Állítsa 1-es fokozatra és használat közben gyengéd nyomást fejtsen ki.

**b széles masszírozó felület:** Ez a masszírozó felület kiterjedt testrészek, például váll és ülep masszírozására alkalmas. A felülettel 2-es fokozatban, némileg erősebb nyomással lehet masszírozni.

**c bordás masszírozó felület:** A bordázott masszírozó felület nyugtató, gyengéd masszírozás végzéséhez ajánlható. Érzékeny területeken, így a karon, 1-es fokozatban és gyengéd nyomással alkalmazza.

**d bütykös masszírozó felület:** A kiálló bütykök mélymasszázs kifejtésére alkalmasak és különösen jól használhatók nagy izomcsoportokon, így a háton és ülepen.

**e domború masszírozó felület:** A domború alak következtében a felület kiválóan illeszkedik a domború testrészekhez, így a talpakhoz. 1-es fokozattal nagy felületeken is ki lehet fejteni gyengéd masszírozó hatást.

**Info:** A **6** turbo kapcsoló bekapsolásával intenzívebb masszírozó hatás érhető el.

## Tisztítás és tárolás

### Áramütés veszély!

A készüléket az akku töltése alatt ne tisztítsa!

A készüléket sohase tegye vízbe!

Gőzzel működő tisztítókészüléket ne használjon! A készülék külsejét csak nedves ruhával törölje le és utána száritsa meg. Éles vagy karcoló tisztítót szert ne használjon.

A masszírozó készüléket lehűlt állapotban, tiszta és száraz helyen tárolja.

### Akku töltése

A beépített akku üzemideje kb. 45 perc, utána fel kell tölteni.

- A kikapcsolt masszírozó készüléket (kapcsoló „0“ állásban) csatlakoztassa a **8** töltökészülékre. 1-es és 2-es állásban nem lehet tölteni.
  - Utána a **8** töltökészüléket dugja be a fali csatlakozóaljzatba. A **7** ellenőrző lámpa felgyullad.
- Az akku körülbelül 6 órán át töltődik. A töltés befejeződött, ha elalszik a **7** ellenőrző lámpa.
- Ekkor húzza ki újból a **8** töltökészüléket. A masszírozó készülék üzemelésre kész.

**Tipp:** Az akkut mindenig töltse fel egészen és a készüléket az akku teljes lemerülésig használja. Ezzel eléri az akku teljes teljesítményét és meghosszabbítja az élettartamát.

### Ártalmatlanítás



A készülék a használt elektromos és elektronikus készülékek rövidítése 2002/96/EG jelű európai irányelv (waste electrical and electronic equipment – WEEE) szerint van megjelölve. Az irányelv keretbe foglalja a használt készülékek Európai Közösség szerte érvényes visszavételét és újrahasznosítását.



A készülék akkuit előírás szerűen külön kell ártalmatlanítani. Kivételükkel a készülék nem lehet a hálózaton. Ha az akkukat nem veszik ki, a teljes készüléket a különlegesnek számító szemétre érvényes rendelet alapján kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás helyileg lehetséges módjáról kérdezze meg a szakkereskedést.

### Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelemben kicseréli.

Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik az előírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. Minőségtanúsítás: A 2/1984.

(111.10) BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatások jogát fenntartjuk

**Моля прочетете внимателно  
упътването за използване на уреда,  
спазвайте упътването и го запазете!  
Този уред е предназначен за лично  
ползване, а не за професионална или  
медицинска употреба.**

## Указания за безопасност

### ⚠ Опасност от токов удар и от пожар

Уредът да се свързва със зарядното устройство и да се използва само в съответствие с данните върху заводската табелка.

Деца или лица, чиито физически, сензорни или умствени способности не гарантират безопасно използване на уреда, не бива да го използват без помощ или надзор.

Деца под 12 години не бива да използват уреда. Да не се използва за кърмачета. Уредът да се използва само, ако зарядното устройство и уредът нямат повреди.

След всяко зареждане изваждайте щепсела.

В случай на неизправност веднага извадете щепсела.

Ремонти по уреда или по зарядното устройство да се извършват само от нашия сервис, за да се избегнат опасности.

За зареждане на уреда да се използва изключително само доставеното заедно с уреда зарядно устройство.

### ⚠ Опасност за живота

Уредът никога да не влиза в контакт с вода. Уредът да се използва само без зарядно устройство.

## Части и елементи на обслужването

- 1 Глава
  - a овална масажна повърхност
  - b широка масажна повърхност
  - c оребрена масажна повърхност
  - d масажна повърхност с пъпки
  - e заоблена масажна повърхност
- 2 Шарнир
- 3 Регулируема дръжка
- 4 Копче за регулиране на дръжката
- 5 Превключвател
 

0 = изкл (позиция за зареждане)  
1 = слабо  
2 = силно
- 6 Превключвател турбо вкл/изкл
- 7 Контролна лампа за зареждане на акумулаторната батерия
- 8 Зарядно устройство

## Важно

Ако по време на масажа се появят болки или масажът се възприеме като неприятен, масажът да се спре веднага. Никога не използвайте уреда директно на главата, на кости или стави, на гушата, както и в областта на гениталиите и на бъбреците.

При здравословни проблеми или

- при бременност,
- при лица с пейс-мейкър, изкуствени стави или електронни имплантанти,
- при смущения в кръвоснабдяването, разширени вени, отворени рани, натъртени места, напукана кожа и възпаления на вените,
- при лица с гръбначни заболявания,
- на отекли, възпалени или наранени участъци от тялото,
- при болни от диабет или страдащи от нервни заболявания, като напр. ишиас,
- при болки в мускулите и ставите да не се използва без консултация с лекар.

## Приложение

### Общи указания

Едно използване на уреда да не трае по-дълго от 10-15 минути. По време на използването да не се упражнява силен натиск и да не се остава твърде дълго на едно и също място на тялото. Масажирайте с малки кръгообразни движения.

### Използване

- Освободете дръжката **3** с копчето **4** и я фиксирайте в желаната позиция.
- С въртене на копчето **1** изберете масажната повърхност **a**, **b**, **c**, **d** или **e**. Фиксирайте на маркировките **▼**.
- С превключвателя **5** нагласете желаната сила на вибрациите.
- Масажирайте избрания участък от тялото.

За изключване на уреда преместете превключвателя **5** обратно на **0**.

### Функция масажни повърхности

**а Овална масажна повърхност:** Благодарение на овалната форма масажният натиск се концентрира като при палец. Поставете на степен 1 и масажирайте с лек натиск.

**б Широка масажна повърхност:** Тази масажна повърхност е подходяща за големи участъци, като напр. рамене и седалище. С нея може да се масажира на степен 2 и с малко по-силен натиск.

**с Оребрена масажна повърхност:** Оребрената масажна повърхност се препоръчва за успокояващ, мек масаж. Да се използва на степен 1 и с мек натиск за чувствителни участъци, като ръцете.

**d Масажна повърхност с пъпки:** Пъпките предизвикват масаж в дълбочина и са особено подходящи за големи мускулни групи, като гърба и седалището.

### е Заоблена масажна повърхност:

Благодарение на заоблената форма повърхността се напасва превъзходно към заоблени места на тялото, като напр. ходила. Със степен 1 могат да се масажират леко и големи повърхности.

**Информация:** с допълнително включване на превключвателя **6** "турбо" ефектът от масажа се усилва.

### Почистване и съхранение

#### ⚠ Опасност от токов удар!

Не почиствайте уреда, докато се зарежда акумулаторната батерия.  
Никога не потопявайте уреда във вода.  
Не използвайте парочистачка.  
Избръсвайте уреда отвън само с влажна кърпа и след това подсушавайте.  
Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.  
Съхранявайте уреда за масаж в охлаждено състояние на чисто и сухо място.

### Зареждане на акумулаторната батерия

Вградената акумулаторна батерия може да работи около 45 минути, след това трябва да бъде заредена отново.

- Изключете уреда за масаж (превключвателят е в позиция „0“) и го включете към зарядното устройство **8**. В позиция 1 и 2 зареждането е невъзможно.
- След това пъхнете зарядното устройство **8** в контакта на мрежата. Контролна лампа **7** светва.

Акумулаторната батерия се зарежда около 6 часа. Тя е напълно заредена, когато контролната лампа **7** угасне.

- Извадете зарядното устройство **8** от контакта. Уредът за масаж е готов за използване.

**Забележка:** Винаги зареждайте акумулаторната батерия напълно и я използвайте, докато се изпразни изцяло. Това запазва пълната мощност на акумулаторната батерия и удължава нейния експлоатационен срок.

**Внимателно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и храните ее!**  
**Данный прибор предназначен для личного пользования, а не для применения в промышленных или медицинских учреждениях.**

## Отвеждане на уреда като отпадък

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2002/96/EО за електрически и електронни стари уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивата задава рамката за приемане и оползотворяване на стари уреди, валидна за ЕС.



Акумулаторните батерии в уреда трябва да се предават отделно по предписание.

При изваждането на акумулаторната батерия уредът не бива да е свързан към мрежата. Ако акумулаторните батерии не се извадят, целият уред трябва да се отведе съобразно наредбата за специални отпадъци.

Моля информирайте се при специализирания търговец за актуалните начини за отвеждане на уреда като отпадък.

## Гаранция

За този уред са валидни условията за гаранция, които са издадени от нашите представителства в съответната страна. Подробности ще Ви даде Вашия търговец, откъдето сте закупили уреда, по всяко време при запитване то Ваша страна. При използване на гарантията на уреда е необходимо във всеки случай да представите бележката за покупката.

Запазваме си правото на промени

## Указания по безопасости

### ⚠ Опасность поражения током и пожара

Подключать прибор с зарядным устройством и пользоваться им можно только в соответствии с данными, указанными на фирменной табличке.

Дети или лица, физические, умственные или психические способности которых не гарантируют безопасной эксплуатации, могут пользоваться прибором только при помощи других лиц или под их присмотром.

Не допускается пользование прибором детьми в возрасте до 12 лет.

Не применять прибор для грудных детей. Пользоваться прибором только при исправном состоянии прибора и зарядного устройства.

После каждой зарядки вынимать вилку из розетки.

В случае неисправности незамедлительно вынуть вилку из розетки.

Во избежание опасных ситуаций ремонт прибора или зарядного устройства должен производиться только нашей сервисной службой. Для зарядки использовать исключительно зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

### ⚠ Опасность для жизни

Ни в коем случае не допускать контакта прибора с водой. Пользоваться прибором только после его отсоединения от зарядного устройства.

## Детали и элементы управления

### 1 Головка

- a** массажная поверхность овальная
- b** массажная поверхность широкая
- c** массажная поверхность ребристая
- d** массажная поверхность с узелками
- e** массажная поверхность выпуклая

### 2 Вращательный шарнир

### 3 Рукоятка регулируемая

### 4 Кнопка фиксации рукоятки

### 5 Движковый переключатель

- 0 = ВЫКЛ (положение зарядки)  
 1 = слабый режим  
 2 = сильный режим

### 6 Выключатель турборежима ВКЛ/ВЫКЛ

### 7 Контрольная лампа зарядки

аккумулятора

### 8 Зарядное устройство

## Важное указание

При появлении болей при массаже или в случае, если массаж воспринимается как неприятное воздействие, немедленно прекратить массаж.

Ни в коем случае не пользоваться прибором для непосредственного массажа головы, костей или суставов, передней части шеи, а также области половых органов и почек.

В случае проблем со здоровьем, а также

- при беременности;
- в случае лиц с кардиостимулятором, искусственными суставами или электронными имплантантами;
- при нарушениях кровообращения, варикозном расширении вен, открытых ранах, ушибах, трещинах на коже или воспалительных процессах вен;
- в случае лиц с жалобами на боли в позвоночнике;
- в случае опухших, воспаленных или поврежденных частей тела;
- в случае диабета или заболеваний нервной системы, например, ишиаса;
- при болях в мышцах и суставах

не пользоваться прибором без консультации врача.

## Применение

### Общие сведения

Пользование прибором допускается в течение не более 10-15 минут. При пользовании прибором не производить сильного нажима и не подвергать слишком долгому воздействию один и тот же участок тела.

Массаж должен производиться мелкими кругообразными движениями.

### Указания по пользованию

- Расфиксировать рукоятку **3** кнопкой **4** и зафиксировать ее в требуемом положении.
- Выбрать массажную поверхность **a**, **b**, **c**, **d** или **e** вращением головки **1**. Зафиксировать на отметках **▼**.
- Установить требуемый уровень вибрации движковым переключателем **5**.
- Произвести массаж соответствующей части тела.

Для выключения вернуть движковый переключатель **5** в положение 0.

### Функции массажных поверхностей

#### **a Массажная поверхность овальная:**

Овальная форма поверхности обеспечивает концентрацию массажного давления аналогично давлению большого пальца руки. Установить на ступень 1 и массажировать с малым давлением.

#### **b Массажная поверхность широкая:**

Данная массажная поверхность предназначена для крупных частей тела: например, плечей и ягодиц. Массаж может производиться с установкой ступени 2 и несколько большим давлением.

#### **c Массажная поверхность ребристая:**

Ребристая массажная поверхность рекомендуется для успокаивающего плавного массажа. Применять с установкой на

ступень 1 и плавным давлением для чувствительных участков: например, рук. **d Массажная поверхность с узелками:** Узелки обеспечивают более глубокий массаж и в особой мере пригодны для массажа крупных групп мышц: например, на спине и ягодицах.

#### **e Массажная поверхность выпуклая:**

Выпуклая форма поверхности прекрасно подходит для массажа вогнутых частей тела: например, подошв. Плавный массаж крупных поверхностей также может производиться с установкой ступени 1.

**Информация:** Подключение турборежима переключателем **6** обеспечивает усиление массажного воздействия.

## **Чистка и хранение**

### **⚠ Опасность поражения током!**

Не производить чистку прибора во время зарядки аккумулятора. Ни в коем случае не погружать прибор в воду.

Не пользоваться устройствами паровой чистки. Обтереть прибор снаружи, используя в этих целях только влажную тряпку, и затем высушить его.

Не применять никаких острых или царапающих чистящих средств.

Хранить массажер в охлажденном состоянии в чистом и сухом месте.

## **Зарядка аккумулятора**

Время работы встроенного аккумулятора составляет примерно 45 мин., после чего требуется его перезарядка.

- Подключить выключенный массажер (положение переключателя "0") к зарядному устройству **8**. В положениях 1 и 2 зарядка невозможна.
- Затем подключить зарядное устройство **8** к розетке. Контрольная лампа **7** светится.

Для зарядки аккумулятора требуется примерно 6 часов. Он полностью заряжен при погасании контрольной лампы **7**.

- После этого отсоединить зарядное устройство **8** от розетки. Массажер готов к работе.

**Совет:** Всегда заряжайте аккумулятор полностью и пользуйтесь прибором до полной разрядки аккумулятора. Этим обеспечиваются полная мощность аккумулятора и более длительный срок его службы.

## **Утилизация**



Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/ЕС по электрическим и электронным приборам б/у (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Этой директивой определены действительные на всей территории ЕС положения по приемке и утилизации приборов б/у.



Утилизация аккумуляторов прибора должна производиться отдельно согласно предписаниям.

При удалении аккумуляторов прибор должен быть отключен от сети. Если аккумуляторы не удалены из прибора, его утилизация должна производиться согласно предписаниям по утилизации спецотходов.

Информацию о актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений



Уважаемые господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей». Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в фирме ООО «БСХ Бытовая техника» по телефону (095) 737-2833.

Телефон диспетчерской службы по ремонту бытовых приборов «Бош»:	(095) 737-2961
Телефон диспетчерской службы по ремонту бытовых приборов «Сименс»:	(095) 737-2962
Телефон диспетчерской службы по ремонту бытовых приборов «Гaggenau»:	(095) 737-2965
Технические консультации по телефону:	(095) 737-2975
Прием заявок на ремонт и рекламаций:	(095) 737-2982 (факс)

## Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор, к которому при покупке был выдан Гарантийный талон, гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком **12 месяцев**.

## Внимание! Важная информация для потребителей

- Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
- Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.
- Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантитный талон с указанием серийного номера прибора, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора, обращайтесь к мастерам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ремонтных работах в соответствующий раздел Гарантийного талона.
- Рекомендуем доверять подключение (установку) приборов, требующих специального подключения (установки), только организациям (предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку о подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении (установке) Вашего прибора в течение срока его эксплуатации.
- Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
- Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
- В период и после истечения гарантийного срока наша Служба сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания прилагается.
- С информацией о сроке службы на бытовые приборы Вы можете ознакомиться в товаро-сопроводительной документации, в магазине при покупке прибора, либо в сервисных центрах.

تتطلب البطارية 6 ساعات كي تتشحن. ويكون شحن البطارية قد اكتمل حينما ينطفيء مصباح التحكم الأحمر 7.

- أفصل الآن جهاز الشحن 8 عن جهاز التدليك وحينها يكون جهاز التدليك جاهز للعمل.

**نصيحة :** أشحن البطارية دائمًا بشكل كامل واستعملها إلى أن تقرع تماماً. هذا يحافظ على القرارات الكاملة للبطارية ويطيل عمرها.

## التخلص من الجهاز

صنع هذا الجهاز حسب تعليمات الاتحاد الأوروبي EG/2002/96/EG الخاصة بالنفايات الإلكترونية والتجهيزات الإلكترونية القديمة. وتحدد هذه التعليمات إطار الاستعادة والانتفاع من الأجهزة القديمة النافذة في كل بلدان الاتحاد الأوروبي.

 يجري التخلص من البطارية في الجهاز بشكل منفرد وحسب التعليمات. لا يجوز فصل البطارية عن الجهاز حينما يكون الجهاز مربوطاً بالكهرباء. وإذا جري ذلك دون فصل الجهاز عن الكهرباء فتنبغي معاملة الجهاز بأكمله كنفاية خاصة حسب التعليمات. استعلم رجاءً لدى البائع المختص عن الطرق السائدة للتخلص من الجهاز.

## الضمان

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريت منه الجهاز. يرجى إحضار فاتورة أو إيصال الشراء في حال أصاب جهازك أي طارئ يغطيه الضمان.

## التغيرات محفوظة

### وظائف مساحات التدليك

**a مساحة التدليك البيضوية :** في استخدام الشكل البيضوي يتراكم ضغط التدليك كما هي الحال عند الضغط بالإيمام. نظم على درجة 1 وسلط ضغطاً طفيفاً عند الاستخدام.

**b مساحة تدليك عريضة :** ومساحة التدليك هذه ملائمة لأجزاء الجسم الكبيرة مثل الكتف والعجز. ومن الممكن في هذه الحالة التدليك على الدرجة 2 وتسلط ضغط أكبر.

**c مساحة تدليك مع أضلاع :** تتطلب مساحة التدليك التي تشمل الأضلاع تدليكاً مهدناً ورفقاً. ذلك بدرجة 1 وبتسليط ضغط طفيف على المناطق الحساسة مثل الذراع.

**d مساحة التدليك ذات العقد :** تتطلب المساحات ذات العقد تدليكاً عميقاً وهي درجة ملائمة جداً لمجاميع العضلات الكبيرة كما هي الحال في الظهر والعجز.

**e مساحة التدليك المقوسة :** يتآثر شكل مساحة التدليك المقوسة تماماً مع مواضع الجسم المحدبة كما هي الحال في باطن القدم. يمكن تدليك المناطق الكبيرة أيضاً برفق على الدرجة 1.

**ملاحظة:** يمكن تقوية تأثير الدليل من خلال التحول على الدرجة التربيعية 6.

## التنظيف والرعاية

 خطر الصدمة الكهربائية!  
لاتنظف الجهاز بينما تكون البطارية مشحونة.

لا تغطس الجهاز أبداً في الماء.  
لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار.  
امسح الجهاز من الخارج باستخدام منديل رطب فقط ، ثم جففه جيداً بعد ذلك. لاستخدام مواد التنظيف المخرشة والحادية. احفظ جهاز التدليك وهو في حالة باردة في مكان نظيف وجاف.

## شحن البطارية

تعمل البطارية المنصوبة على الجهاز مدة 45 دقيقة بعد شحنها ، ينبغي بعد ذلك إعادة شحنها.

• ركب جهاز التدليك وهو مطفأً (على درجة 0) على جهاز الشحن 8. الشحن على درجتي 1 أو 2 غير ممكن.

• وصل جهاز الشحن 8 بعد ذلك بفيشة الكهرباء. سيشتعل مصباح التحكم بالشحن 7 باللون الأحمر.

الرجاء قراءة تعليمات الاستخدام بعناية، ثم احرص  
عليها واحتفظ بها!  
هذا الجهاز مخصص للاستعمال الشخصي وغير  
صالح للاستخدامات التجارية والطبية.

## تعليمات السلامة

⚠ خطر الصدمة الكهربائية والحرق  
لا توصل الجهاز وجهاز الشحن الملحق به بالكهرباء  
و لا تستخدمه إلا حسب التعليمات المثبتة على  
رقطه. لا يجوز للأطفال والأفراد الذين لا تؤهلهم  
قدراتهم الجسمية والنفسية على استخدام الجهاز بشكل  
أمين استخدامه دون مساعدة أو اشراف.  
لا يجوز للأطفال من سن تحت 12 سنة استخدام  
الجهاز. لا تستخدمه للأطفال الرضع.  
استعمل الجهاز وجهاز الشحن فقط حينما ترى أنهما  
لا يعانيان من ضرر ظاهر.  
اسحب الكابل من فيشة الكهرباء بعد كل استعمال.  
يجب سحب الكابل من الفيشة في الحال في حالة  
وجود عطب ما. التصليات على الجهاز وجهاز  
الشحن لا ينبغي أن تجري إلا من قبل خدماتنا تجنبًا  
للخطر.

## ⚠ الخطر على الحياة

لا تعرض الجهاز للماء في أية حال من الأحوال.  
 واستخدم الجهاز فقط بعد فصله عن جهاز الشحن.

## الأجزاء المستخدمة و الإضافية

- 1 الرأس a مساحة تدليك بيضوية
- b مساحة تدليك عريضة
- c مساحة تدليك مع أضلاع
- d مساحة تدليك مع عقد
- e مساحة تدليك مقوسة
- 2 مفصل دوار
- 3 قبضة قابلة للتحكم بها
- 4 زر كبس للتحكم بالمقبض
- 5 زر منزلق 0 = مطفأ
- 6 ضعيف = قوي
- 7 مصباح التحكم بشحن البطارية
- 8 جهاز الشحن

## الاستعمال

### عموماً

لا يجب أن تطول فترة الاستعمال لأكثر من 10-15 دقيقة. لا تسلط ضغطاً قوياً عند استعمال الجهاز ولا تبقيه لفترة طويلة على نفس أجزاء الجسم. ذلك بحرکات دائيرية صغيرة.

### طريقة الاستخدام

- حرر القبضة 3 من خلال الكبس على الزر 4 واجعلها تستقر على الموضع المرغوب به.
- اختر مساحة التدليك المنشودة a ، b ، c ، d أو e من خلال إدارة الرأس 1. دع الرأس يستقر على الإشارة ▶.
- نظم قوة الاهتزاز المطلوبة بواسطة الزر المنزلق 5.
- ذلك أجزاء الجسم التي اخترتها.
- لإطفاء الجهاز أدر الزر المنزلق 5 على درجة 0 من جديد.

# **Garantiebedingungen**

**Gültig in der Bundesrepublik Deutschland**

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten – nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder einzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

## **Bosch Info-Team:**

**DE ☎ 0 18 05 / 26 72 42 (EUR 0,12/Min)**

**AT ☎ 06 60 / 59 95**

## **Internet:**

**<http://www.bosch-hausgeraete.de>**

### **Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:**

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

**Carl Wery Str. 34 / 81739 München // Germany**

**de/en/fr/it/nl/da/no/sv/fi/es/pt/el/tr/pl/hu/bg/ru/ar**

**210605**