



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Kūlmik  
Šaldytuvas  
Dzesēšanas ierīce  
KIR51.. / KIR41.. / KIR31.. / KFR31.. / KIR21.. /  
KFR21..**



**BOSCH**

<b>et</b>	Kasutusjuhend .....	2
<b>lt</b>	Naudojimo instrukcija .....	16
<b>lv</b>	Lietošanas instrukcija .....	30

## Sisukord

 <b>Ohutusnõuded</b> .....	<b>3</b>	 <b>Alarm</b> .....	<b>11</b>
Siinse juhendi kohta .....	3	Uksealarm .....	11
Plahvatusoht .....	3	 <b>Jahutuskamber</b> .....	<b>11</b>
Elektrilöögi oht .....	3	Seadmesse asetamisel tuleb arvestada järgmisega .....	11
Vigastuste oht .....	4	Järgige jahutuskambri jahutusalasid .....	11
Külmutusainest tulenevad ohud .....	4	Köögiviljamahuti niiskusreguleerijaga .....	12
Laste ja ohustatud isikute kahjuohtu vältimine .....	4	 <b>Sulatamine</b> .....	<b>12</b>
Varaline kahju .....	4	Jahutuskamber .....	12
Kaal .....	5	 <b>Puhastamine</b> .....	<b>12</b>
 <b>Otstarbekohane kasutamine</b> ...	<b>5</b>	Tarvikute puhastamine .....	13
 <b>Keskkonnakaitse</b> .....	<b>5</b>	 <b>Lõhnad</b> .....	<b>13</b>
Pakend .....	5	 <b>Valgustus</b> .....	<b>13</b>
Vana seade .....	5	 <b>Müra</b> .....	<b>14</b>
 <b>Paigaldamine ja vooluvõrku ühendamine</b> .....	<b>6</b>	Normaalne müra .....	14
Tarnekomplekt .....	6	Müra vältimine .....	14
Tehnilised andmed .....	6	 <b>Mida teha tõrgete korral?</b> .....	<b>14</b>
Seadme paigaldamine .....	6	 <b>Klienditeenindus</b> .....	<b>15</b>
Niši sügavus .....	6	Seadme enesekontroll .....	15
Energia kokkuhoid .....	7	Remonditööde tellimine ja nõustamine tõrgete korral .....	15
Esimesel kasutuskorral .....	8	Garantii .....	15
Ühendamine vooluvõrku .....	8		
 <b>Seadme kasutuse õppimine</b> ...	<b>8</b>		
Seade .....	8		
Juhtseadised .....	9		
Varustus .....	9		
 <b>Seadme kasutamine</b> .....	<b>10</b>		
Seadme sisselülitamine .....	10		
Seadme väljalülitamine ja hoiustamine .....	10		
Temperatuuri seadmine .....	10		
Superjahutus .....	10		

## Ohutusnõuded

Siinne seade vastab asjaomastele elektriseadmete ohutuseeskirjadele ja on häiringukindel.

Külmutusaine ringluse tihedust on kontrollitud.

### Siinse juhendi kohta

- Lugege ning järgige kasutus- ja paigaldusjuhendit. Need sisaldavad olulist teavet seadme paigaldamise, kasutamise ja hoolduse kohta.
- Tootja garantii ei kehti, kui kasutus- ja paigaldusjuhendis olevaid suuniseid ning hoiatusi eirate.
- Hoidke kõik dokumendid hilisemaks kasutamiseks ja seadme järgmiste omanike jaoks alles.

## Plahvatusoht

- Ärge kunagi kasutage seadme sees teisi elektriseadmeid (nt kütteseadmeid või elektrilisi jäämasinaid).
- Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase ega plahvatusohtlikke aineid sisaldavaid tooteid (nt aerosoolidosaatoreid).
- Hoidke kanget alkoholi vaid tihedalt suletuna ja püstises asendis.

## Elektrilöögi oht

- Asjatundmatu paigaldus ja remont võivad kasutajale väga ohtlikud olla.
- Toitekaabli kahjustuse korral: lahutage seade kohe vooluvõrgust.
  - Laske seadet remontida ainult tootjal, klienditeeninduses või vastava kvalifikatsiooniga isikul.
  - Kasutage ainult tootja originaalosi. Tootja tagab nende osade vastavuse ohutusnõuetele.
  - Toitekaabli pikenduse võib tellida ainult klienditeenindusest.

## Vigastuste oht

Süsihappegaasi sisaldavate jookide pakendid võivad lõhkeda.

## Külmutusainest tulenevad ohud

Külmutusaine ringluse torudes on väike kogus keskkonnasõbralikku, kuid süttivat külmutusainet R600a. See ei kahjusta osoonikihti ega suurenda kasvuhoonenähtust. Väljatungiv külmutusaine võib silmi kahjustada või süttida.

- Ärge kahjustage torusid.

Torude kahjustuse korral:

- hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal;
- tuulutage ruumi;
- tõmmake pistik seinakontaktist välja;
- Helistage klienditeenindusse.

## Laste ja ohustatud isikute kahjuohu vältimine

Ohustatud on:

- lapsed;
- füüsilise, vaimse puudega või piiratud tajuvõimega isikud;
- isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme ohutust kasutamisest.

Meetmed

- Veenduge, et lapsed ja ohustatud isikud oleks ohtudest aru saanud.
- Ohutuse eest vastutav isik peab lapsi ja ohustatud isikuid seadme juures valvama või juhendama.
- Seadet võib lasta kasutada lastel alates 8. eluaastast.
- Puhastuse ja hoolduse juures tuleb tagada laste järelevalve.
- Kunagi ei tohi lubada lastel seadmega mängida.

## Lämbumisoht

- Ukselukuga seade: hoidke võtit lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge jätke pakendit ja selle osi laste kätte.

## Varaline kahju

Varalise kahju vältimiseks tuleb arvestada järgmist.

- Ärge astuge ega toetuge soklile, siinidele ega ustele.
- Hoidke plastosad ja uksetihendid õlist ja rasvast puhtad.
- Tõmmake pistikust (mitte toitekaablist).

## Kaal

Arvestage seadme paigaldamisel ja transportimisel, et seade võib olla väga raske.

→ "Paigalduskoht" lk 6



## Otstarbekohane kasutamine

Seadme kasutamine

- Ainult toiduainete jahutamiseks.
- ainult eramajapidamises ja kodustes tingimustes;
- ainult siinse kasutusjuhendi järgi.

See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni maksimaalselt 2000 meetrit üle merepinna.



## Keskkonnakaitse

### Pakend

Kõik materjalid on keskkonnaohutud ja ümbertöödeldavad.

- Käideldge pakendit keskkonnasäästlikult.
- Tutvuge jäätmetest vabanemise võimalustega oma edasimüüja juures või kasutage vastavat avalikku teenust.

### Vana seade

Keskkonnasäästliku käitlemisega saab uuesti väärtuslikku toorainet.



### Hoiatus

#### Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda!

- Et lastel oleks raskem seadmesse ronida, ärge võtke riuleid ja mahuteid seadmest välja.
- Hoidke lapsed kasutuselt kõrvaldatud seadmest eemal.

### Tähelepanu!

#### Seadmest võib lekkida külmutusainet ja kahjulikke gaase.

Ärge kahjustage külmutusaine ringluse torusid ja isolatsiooni.

1. Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
2. Lõigake toitekaabel küljest.
3. Andke seade nõuete järgi jäätmekäitlusse.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.



## Paigaldamine ja vooluvõrku ühendamine

### Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi võimalike transpordikahjustuste suhtes.

Puuduste korral võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest seadme ostsite, või meie klienditeenindusega. → "Klienditeenindus" lk 15

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- Integreeritav seade
- Varustus (oleneb mudelist)
- Kott paigaldusmaterjaliga
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Klienditeeninduse brošüür
- Garantii lisalet
- Teave energiakulu ja müra kohta

### Tehnilised andmed

Külmutusaine, kasutatav maht ja muud tehnilised andmed on kirjas tüübisildil.

### Seadme paigaldamine

#### Paigalduskoht

Mida rohkem on seadmes külmutusainet, seda suurem peab olema ruum, kus seade asub. Liiga väikeses ruumis võib lekke korral tekkida süttiv gaasi-õhu segu.

Ruumi suurus peab olema 8 g külmutusaine kohta vähemalt 1 m<sup>3</sup>. Seadmes oleva külmutusaine kogus on kirjas seadme sees asuval tüübisildil.

Seadme mass võib olla olenevalt mudelist kuni 60 kg.

#### Lubatud ruumitemperatuur

Lubatud ruumitemperatuur on seadme kliimaklassist.

Andmed kliimaklassi kohta leiate tüübisildilt.

Kliimaklass	Lubatud ruumitemperatuur
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Seade on lubatud ruumitemperatuuril täielikult toimiv.

Kui kliimaklassi SN seadet käitatakse madalamal ruumitemperatuuril, võib vältida seadme kahjustused kuni ruumitemperatuurini +5 °C.

### Niši sügavus

Seadme jaoks soovitatav niši sügavus on 56 cm. Kui niši sügavus on väiksem (vähemalt 55 cm), siis energiatarve veidi suureneb.

## Energia kokkuhoid

Kui järgmisi juhtnööre järgite, tarbib teie seade vähem voolu.

**Märkus:** Tarvikute järjekord ei mõjuta mingil viisil seadme energiatarbimist.

### Seadme paigaldamine

Kaitske seadet otsese päikesekiirguse eest.

Madalal keskkonnatemperatuuril jahutab seade harvemini ja tarbib seega vähem voolu.

Paigaldage seade küttekehadest, pliidist ja muudest soojusallikatest võimalikult kaugemale:  
3 cm elektri- või gaaspliidist;  
30 cm õli- või sõepliidist.

**Märkus:** Kui see pole võimalik, paigaldage seadme ja soojusallika vahele isoleeriv plaat.

Valige paigalduskoht ruumitemperatuuriga umbes 20 °C.

Valige niši sügavuseks 56 cm.

#### Tähelepanu! Põletusohu.

Mõned seadme osad lähevad töötamisel kuumaks. Nende osade puudutamine võib põhjustada põletusi.

Seadme tagaseina ääres ei kuumene õhk nii palju. Seade tarbib vähem voolu, kui soe õhk saab välja liikuda.

Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida.

Õhutage ruumi iga päev.

### Seadme kasutamine

Avage seadme ust ainult korraks.

Õhk seadmes ei soojene nii palju. Seade jahutab harvemini ja tarbib seega vähem voolu.

Transportige ostetud toiduaineid külmakotis ja pange kiiresti seadmesse.

Laske soojadel toiduainetel ja jookidel kõigepealt jahtuda, siis pange seadmesse.

Pange külmutatud toiduid jahutuskambrisse sulama, et nende külma ära kasutada.

Jätke toiduainete ja tagaseina vahele alati veidi ruumi.

Õhk saab tsirkuleerida ja õhuniiskus püsib ühtlane. Seade jahutab harvemini ja tarbib seega vähem voolu.

Pakkige toiduid õhutihedalt.

Eemaldage kord aastas seadme tagaküljelt tolumijajaga tolm.

Seadme tagaseina ääres ei kuumene õhk nii palju. Seade tarbib vähem voolu, kui soe õhk saab välja liikuda.

Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida.

**et** Paigaldamine ja vooluvõrku ühendamine

## Esimesel kasutuskorral

1. Võtke teabematerjal välja ja eemaldage kleeplindid ning kaitsefoolium.
2. Puhastage seade.  
→ "Puhastamine" lk 12

## Ühendamine vooluvõrku

### Tähelepanu!

Ärge ühendage seadet elektrisäästliku pistikuga.


**Märkus:** Võite ühendada seadme võrgujuhtimisega ja siinusjuhtimisega vaheldiga.

Võrgujuhtimisega vaheldeid kasutatakse päikesepaneelidel otse avalikku vooluvõrku ühendatuna. Isoleeritud süsteemides peate kasutama siinusjuhtimisega vaheldeid. Isoleeritud süsteemidel (nt laevades või mägionnides) puudub otseühendus avaliku vooluvõrguga.

1. Pärast seadme paigaldamist oodake vooluvõrku ühendamisega vähemalt 1 tund, et vältida kompressori kahjustusi.
2. Ühendage seade nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa. Pistikupesa peab vastama järgmistele andmetele:  
pistikupesa      220 V ... 240 V  
kaitsejuht        50 Hz  
kaitse             10 A ... 16 A  
Väljaspool Euroopat: kontrollige, kas seadme vooluliik sobib teie vooluvõrgu andmetega. Seadme andmed leiate tüübisildilt.
3. Ühendage seade seadme lähedal asuvasse pistikupessa. Pistikupesale peab ka pärast seadme paigaldamist olema tagatud vaba juurdepääs.

## Seadme kasutuse õppimine

Võtke viimane (joonistega) leht lahti. Olenevalt varustusest võib seade piltidest erineda.



## Seade

→ Joonis **1**

\* Ei ole kõigil mudelitel.

<input type="checkbox"/> 1	...	<input type="checkbox"/> 5	Juhtseadised
<input type="checkbox"/> 6	*		Ventilaator
<input type="checkbox"/> 7			Valgustus
<input type="checkbox"/> 8	*		Väljatõmmatav riiul
<input type="checkbox"/> 9			Köögilijamahuti niiskusreguleerijaga
<input type="checkbox"/> 10			Tüübisilt
<input type="checkbox"/> 11			Või- ja juusturiil
<input type="checkbox"/> 12	*		Hoiukoht Vario
<input type="checkbox"/> 13			Riiul suurte pudelite jaoks

## Juhtseadised

→ Joonis **2**

- 1 Nupp ①  
Lülitab seadme sisse või välja.
- 2 Nupp **super** (jahutuskamber)  
Lülitab superjahutuse sisse või välja.
- 3 Nupp </> Jahutuskamber  
Reguleerib jahutuskambri temperatuuri.
- 4 Jahutuskambri temperatuuri näidik  
Näitab seadistatud temperatuuri Celsiuse kraadides (°C).
- 5 Nupp **alarm**  
Lülitab hoiatusheli välja.

## Varustus

(ei ole kõigil mudelitel)

### Riiul

→ Joonis **3**

Te võite riiuleid varieerida:

- Tõmmake riiul välja ja võtke ära.

### Vario-riiul

→ Joonis **4**

Seate säilitada toiduaineid kõrgetes nõudes (nt kannudes või pudelites).

- Võtke riiuli eesmine osa välja ja lükake tagumise olsa alla.

## Väljatõmmatav riiul

→ Joonis **5**

Saate luua parema ülevaate.

- Tõmmake riiul välja.

Võite riiuli täiesti välja võtta.

1. Vajutage kahte riiuli all olevat nuppu ja hoidke all.
2. Tõmmake riiul välja, langetage ja pöörake küljele välja.

## Mahutid

→ Joonis **6**

Te võite sahtli välja võtta:

- Tõmmake sahtlid kuni piirikuni välja, tõstke esiosa üles ja võtke välja.

## Hoiukoht

→ Joonis **7**

Te võite hoiukoha välja võtta:

- Tõste hoiukoht üles ja võtke välja.

## Hoiukoht Vario

→ Joonis **8**

Alumises hoiukohas saate hoida suuri pudeleid.

- Nihutage hoiukohta paremale või vasakule.

## Pudelihoidik

→ Joonis **9**

Kui ukse avate või selle sulgete

- Pudelihoidik takistab pudelite ümberkukkumist.



## Seadme kasutamine

### Seadme sisselülitamine

1. Vajutage nuppu .  
Seade hakkab jahutama.
2. Seadistage soovitud temperatuur.  
→ "Temperatuuri seadmine" lk 10

### Juhtnõõrid töötamiseks

- Sisselülitamisest võib mööduda mitu tundi, enne kui saavutatakse seadistatud temperatuur. Ärge pange toiduaineid sisse enne, kui valitud temperatuur on saavutatud.
- Korpuse esikülj soojeneb pisut osaliselt. See takistab kondensatsioonivee teket uksetihendite piirkonda.

### Seadme väljalülitamine ja hoiustamine

#### Seadme väljalülitamine

- Vajutage nuppu .  
Seade lõpetab jahutamise.

#### Seadme töö seiskamine

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, toimige järgmiselt.

1. Vajutage nuppu .  
Seade lõpetab jahutamise.
2. Tõmmake pistik seinakontaktist välja või lülitage kaitse välja.
3. Puhastage seade.
4. Jätke seadme uks lahti.

## Temperatuuri seadmine

### Soovitatav temperatuur

Jahutuskamber: +4 °C

### Jahutuskamber

- Vajutage nuppu mitu korda, kuni näidikule ilmub soovitud temperatuur.

### Kleeps OK

(ei ole kõigil mudelitel)

Kleepsuga **OK** saate kontrollida, kas temperatuur jahutuskambris on +4 °C või madalam.

Kui kleeps ei näita **OK**, alandage sammhaaval temperatuuri.

Pärast seadme kasutuselevõttu võib kuluda kuni 12 tundi, enne kui saavutatakse seatud temperatuur.

### Õige seadistus



### Superjahutus

Superjahutuse korral läheb jahutuskamber nii külmaks kui võimalik.

Superjahutuse sisselülitamine nt:

- enne suurema koguse toiduainete sisseasetamist;
- jookide kiirjahutamist.

**Märkus:** Kui superjahutus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

Umbes 15 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

Superjahutuse sisse-/väljalülitamine

- Vajutage nuppu **super**.  
Kui superjahutus on sisse lülitatud, siis nupp põleb.

## Alarm

### Uksealarm

Uksealarm (pidev helisignaal) lülitub sisse, kui seadme uks on avatud kauem kui kaks minutit.

- Sulgege uks või vajutage nuppu **alarm**. Hoiatusheli lülitub välja.

## Jahutuskamber

Jahutuskamber sobib liha, vortside, kala, piimatoodete, munade, valmissöökidete ja küpsetiste hoidmiseks.

Temperatuur on seadistav vahemikus +2 °C ... +8 °C.

Jahutuskambris hoides saab ka kiirestiriknevaid toiduaineid lühikest aega kuni keskmise kestusega säilitada. Mida madalam temperatuur valitakse, seda aeglasemalt toimuvad ensüümsed ja keemilised protsessid ning rikkumine mikroobide tõttu. Temperatuur +4 °C või alla selle tagab säilitatavate toiduainete optimaalse säilivuse ja ohutuse.

## Seadmesse asetamisel tuleb arvestada järgmisega

- Asetage seadmesse värsked, rikkemata toiduained. Nii säilivad värskus ja kvaliteet kauem.
- Valmistoodetel ja pakendatud kaupadel ei tohi ületada tootja märgitud säilivusaega või viimast tarbimiskuupäeva.
- Lõhna, värvi ja värskuse säilitamiseks hoidke toiduaineid hästi pakitult või kinni kaetult. Nii väldite maitsete ülekandumist ja plastosade värvimuutust.
- Laske soojadel toitudel ja jookidel kõigepealt jahtuda, alles seejärel asetage jahutuskambrisse.

## Järgige jahutuskambri jahutusalasid

Olenevalt jahutuskambri õhutsirkulatsioonist on erinevad alad erineva jahutusega.

### Kõige külmema ala

Kõige külmema ala on äärmise graveeritud noole ja selle all oleva aluse vahel.

→ Joonis **10**

**Märkus:** Hoidke kõige külmemas tsoonis tundlike toiduaineid (nt kala, vorsti ja liha).

### Kõige soojema ala

Kõige soojema ala on ukse ääres kõige üleval.

**Märkus:** Pange kõige soojemale alale nt kõva juust ja või. Juust võib oma lõhna edasi anda, või püsib kergesti kasutatavana.

## Köögiljamahuti niiskusreguleerijaga

→ Joonis 11

Köögiljamahuti on sobiv hoiustamiskoht värske puu- ja köögivilja jaoks. Niiskusreguleerija ja spetsiaalse sõelaga saate köögiviljamahutis õhuniiskust jälgida. Seega saate värsket puu- ja köögivilja kuni kaks korda kauem hoiustada kui tavalise hoiustamise korral.

Köögiljamahuti õhuniiskust saate hoiustatava toote tüübi ja koguse järgi seadistada

- Valdavalt puuviljad ja suur kogus tooteid: madal õhuniiskus.
- Valdavalt köögiviljad ja keskmine või väike kogus tooteid: kõrge õhuniiskus.

### Märkused

- Külmatundlikud puuviljad (nt ananass, banaan, papaia, tsitruselised) ja köögiviljad (nt baklažaan, kurk, suvikõrvits, paprika, tomat ja kartulid) peaksid kvaliteedi ja lõhna parema säilimise tõttu külmkapist väljas olema (temperatuuril +8 °C ... +12 °C).
- Olenevalt hoiustatavate toodete hulgast ja toodetest võib köögiviljamahuti kondensaati tekitada. Eemaldage kondensaat kuiva lapiga ja seadistage köögiviljamahuti õhuniiskust niiskusreguleerijaga.

---

## Sulatamine

### Jahutuskamber

Jahuti töötamise ajal moodustuvad tagaseinale sulamisveetilgad või härmatis. See on talitlusest tingitud. Sulamisveetilku ega härmatist pole vaja ära pühkida. Tagaseina sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab sulamisvee renni.

→ Joonis 12

Sulamisvesi voolab sulamisveerennist aurustusanumasse, kus see aurustub.

**Märkus:** Hoidke sulamisveerenni ja äravooluauk puhtana, et sulamisvesi saaks ära voolata ja et halba lõhna ei tekiks.

---

## Puhastamine

### Tähelepanu! Vältige seadme ja tarvikute kahjustamist.

- Ärge kasutage liiva-, kloori- või happepõhiseid puhastus- ja loputusvahendeid.
- Ärge kasutage karedaid ega kraapivaid svamme. Metallist pealispindadele võib tekkida korrosioon.
- Ärge peske aluseid ega mahuteid kunagi nõudepesumasinas. Osad võivad deformeeruda.

Toimige järgmiselt:

1. Lülitage seade välja.
2. Tõmmake pistik seinakontaktist välja või lülitage kaitse välja.
3. Võtke toiduained välja ja hoidke neid jahedas kohas.  
Kui on olemas: asetage toiduainetele külmaaku.
4. Kui on olemas: oodake, kuni härmatisekiht on ära sulanud.
5. Puhastage seadet pehme lapi, leige vee ja vähese pH-neutraalse nõudepesuvahendiga.

### Tähelepanu!

- Loputusvesi ei tohi sattuda valgustusse ega läbi äravooluava aurustusalasse.
6. Puhastage uksetihendit puhta veega ja hõõruge täielikult kuivaks.
  7. Ühendage seade uuesti vooluvõrku, lülitage sisse ja pange toiduained sisse.

## Tarvikute puhastamine

Võtke tarvikud puhastamiseks seadmest välja.  
→ "Varustus" lk 9

### Sulamisveerenn

→ Joonis 12

Puhastage sulamisveerenni ja äravooluauku regulaarselt vatipulkade või millegi sarnasega, et sulamisvesi saaks ära voolata.

### Köögiviljamahuti alus

→ Joonis 13

1. Tõmmake köögiviljamahuti välja.
2. Võtke alus ja seejärel muud osad üksteise seest puhastamiseks välja.

## Lõhnad

Kui tunnete ebameeldivat lõhna, toimige järgmiselt.

1. Lülitage seade sisse-/väljalülitusnupust ① välja.
2. Võtke kõik toiduained seadmest välja.
3. Puhastage seadme sisemus. → "Puhastamine" lk 12
4. Puhastage kõik pakendid.
5. Pakkige tugeva lõhnaga toiduained õhutihedalt, et vältida ebameeldiva lõhna teket.
6. Lülitage seade uuesti sisse.
7. Asetage toiduained sisse.
8. Kontrollige 24 tunni pärast, kas ebameeldivat lõhna pole uuesti tekkinud.

## Valgustus

Teie seade on varustatud hooldusvaba LED-valgustusega.

Valgustust tohib lasta parandada ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjatel.



## Müra

### Normaalne müra

**Surin:** töötab mõni mootor (nt külmutusseadme, ventilaatori).

**Mulin, vulin või kõrin:** külmutusaine voolab torudes.

**Plöksumine:** mootor, lülitid või magnetventiilid lülituvad sisse või välja.

**Naksumine:** automaatsulatus töötab.

### Müra vältimine

**Seade seisab ebatasaselt:** rihtige seade vesiloodi abil välja. Vajaduse korral asetage midagi alla.

**Mahutid, riulid või hoiukohad logisevad või kiiluvad kinni:** kontrollige eemaldatavaid osi ja vajaduse korral asetage uuesti sisse.

**Pudelikud või nõud puutuvad kokku:** nihutage pudelikud või nõud üksteisest eemale.



### Mida teha tõrgete korral?

Enne klienditeenindusse helistamist kontrollige seda tabelit kasutades, kas saate ise tõrke kõrvaldada.

#### Temperatuur erineb seadistatust palju.

Lülitage seade 5 minutiks välja.  
 → "Seadme väljalülitamine ja hoiustamine" lk 10  
 Kui temperatuur on liiga kõrge, kontrollige paari tunni pärast uuesti.  
 Kui temperatuur on liiga madal, kontrollige järgmisel päeval uuesti.

#### Ükski näidik ei sütti.

Toitepistik ei ole korralikult sees.

Ühendage pistik seinakontakti.

Kaitse aktiveerus.

Kontrollige kaitsmeid.

Voolu ei ole.

Kontrollige, kas vool on olemas.

#### Näidikul on E....

Elektronika on tuvastanud rikke.

Helistage klienditeenindusse.  
 → "Klienditeenindus" lk 15

#### Kõlab hoiatusheli ja nupp põleb.

Vajutage nuppu **alarm**. Alarm on välja lülitatud.

Seadme uks on lahti.

Sulgege seadme uks.

Ventilatsioonivad on kinni kaetud.

Vabastage ventilatsioonivad.

## Seade ei jahuta enam, näit ja valgustus põlevad.

Väljapanekurežiim sisse lülitatud.

Käivitage seadme kontrolltest.

→ "Klienditeenindus" lk 15

Pärast programmi lõppu läheb seade tavarežiimile.



## Klienditeenindus

Kui teil ei õnnestu ise tõrget kõrvaldada, pöörduge meie klienditeeninduse poole. Leiame alati sobiva lahenduse ja sageli ei ole tehnikut vaja kohale kutsudagi.

Lähima klienditeeninduse kontaktandmed leiate siit või kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Teatage meile helistades oma seadme tootenumber (E-nr) ja valmistamisnumber (FD-nr), mille leiate tüübisildilt.

### Usaldage tootja asjatundlikkust.

Seeläbi on tagatud, et remonditöid teevad koolitatud hooldustehnikud, kellel on olemas teie kodumasina jaoks vajalikud originaalvaruosad.

## Seadme enesekontroll

Teie seade on varustatud enesekontrolli programmiga mis kuvab rikkeid, mida klienditeenindus saab kõrvaldada.

1. Lülitage seade välja ja oodake 5 minutit.
2. Lülitage seade sisse.
3. Vajutage esimese 10 sekundi jooksul pärast sisselülitamist jahutuskambri nuppu **super** ja hoidke seda 3 ... 5 sekundit all, kuni kõlab helisignaali. Käivitub kontrolltesti programm. Kontrolltesti ajal kõlab vahepeal pikk helisignaali.

- Kui pärast kontrolltesti lõppu kõlavad 2 helisignaali ja kuvatakse seadistatud temperatuur: teie seade on korras.
- Kui pärast kontrolltesti lõppu kõlavad 5 helisignaali ja jahutuskambri nupp **super** vilgub 10 sekundit: teavitage klienditeenindust.

Pärast programmi lõppu läheb seade tavarežiimile.

## Remonditööde tellimine ja nõustamine tõrgete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

## Garantiid

Teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate oma klienditeenindustest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

## It Turinys

	<b>Saugos informacija</b> . . . . .	<b>17</b>		<b>Pavojaus signalas</b> . . . . .	<b>25</b>	
	Apie šią instrukciją . . . . .	17		Durų aliarmas . . . . .	25	
	Sprogimo pavojus . . . . .	17		<b>Šaldytuvo skyrius</b> . . . . .	<b>25</b>	
	Elektros smūgio pavojus . . . . .	17		Maisto produktų dėjimas . . . . .	25	
	Pavojus susižeisti . . . . .	18		Atkreipkite dėmesį į šaldytuvo šaltumo zonas . . . . .	25	
	Šaltenšio keliamas pavojus . . . . .	18		Daržovių stalčius su drėgnio regulatoriumi . . . . .	25	
	Rizikos vaikams ir pažeidžiamiems asmenims vengimas . . . . .	18		<b>Atitirpinimas</b> . . . . .	<b>26</b>	
	Daiktinė žala . . . . .	18		Šaldytuvo skyrius . . . . .	26	
	Svoris . . . . .	19		<b>Valymas</b> . . . . .	<b>26</b>	
	<b>Naudojimas pagal paskirtį</b> . . . . .	<b>19</b>		Dalių valymas . . . . .	27	
	<b>Aplinkosauga</b> . . . . .	<b>19</b>		<b>Kvapai</b> . . . . .	<b>27</b>	
	Pakuotė . . . . .	19			<b>Apšvietimas</b> . . . . .	<b>27</b>
	Pasenęs prietaisas . . . . .	19		<b>Garsai</b> . . . . .	<b>27</b>	
	<b>Pastatymas ir prijungimas</b> . . . . .	<b>20</b>		Normalūs garsai . . . . .	27	
	Komplektacija . . . . .	20		Garsų išvengimas . . . . .	27	
	Techniniai duomenys . . . . .	20		<b>Sutrikimai, ką daryti?</b> . . . . .	<b>28</b>	
	Prietaiso pastatymas . . . . .	20		<b>Klientų aptarnavimo tarnyba</b> . . . . .	<b>29</b>	
	Nišos gylis . . . . .	20		Prietaisų savaiminė patikra . . . . .	29	
	Energijos taupymas . . . . .	21		Remonto tvarka ir patarimai sugedus . . . . .	29	
	Prieš pirmą naudojimą . . . . .	22		Garantija . . . . .	29	
	Elektros jungtis . . . . .	22				
	<b>Susipažinimas su prietaisu</b> . . . . .	<b>22</b>				
	Prietaisas . . . . .	22				
	Valdymo elementai . . . . .	23				
	Įranga . . . . .	23				
	<b>Prietaiso valdymas</b> . . . . .	<b>24</b>				
	Prietaiso įjungimas . . . . .	24				
	Prietaiso išjungimas ir sustabdymas . . . . .	24				
	Temperatūros nustatymas . . . . .	24				
	Stiprus šaldymas . . . . .	24				

## Saugos informacija

Šis prietaisas atitinka galiojančius elektros prietaisų saugos reikalavimus ir nesukelia radijo trukdžių.

Šaltnešio grandinės sandarumas patikrintas.

### Apie šią instrukciją

- Perskaitykite ir laikykitės naudojimo ir montavimo instrukcijos. Ten pateikta svarbios informacijos apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir techninę priežiūrą.
- Gamintojas neprisiims atsakomybės, jei nesilaikysite naudojimo ir montavimo instrukcijos nuorodų ir įspėjimų.
- Išsaugokite visus dokumentus, kad galėtumėte jais pasinaudoti vėliau ir juos perduoti kitiems savininkams.

### Sprogimo pavojus

- Šio prietaiso viduje niekada nenaudokite elektros prietaisų (pvz., šildytuvų ar elektrinių ledukų aparatų).
- Nelaikykite prietaise degių dujų (pvz., aerozolio balionėlių) ir sprogių medžiagų.
- Laikykite didelės koncentracijos alkoholi tik sandariai uždarytame ir pastatyta inde.

### Elektros smūgio pavojus

Netinkama instaliacija ir remontas kelia pavojų naudotojui.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo tinklo.
- Paveskite prietaisą remontuoti tik gamintojui, klientų aptarnavimo tarnybai ar panašios kvalifikacijos asmeniui.
- Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Gamintojas garantuoja, kad šios dalys atitinka saugos reikalavimus.
- Maitinimo laido ilgintuvą reikia užsisakyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

## Pavojus susižeisti

Indai su angliarūgštės prisotintais gėrimais gali sprogti.

## Šaltensio keliamas pavojus

Šalčio apytakos rato vamzdžiuose yra nedidelis tausojančio aplinką, tačiau degaus šaltnešio R600a kiekis. Jis nekenkia ozono sluoksniui ir neskatina šiltnamio efekto. Išsiskverbęs šaltnešis gali sužaloti akis arba užsidegti.

- Neapgadinkite vamzdžių.

Vamzdžiams apsigadinus:

- Saugokite, kad šalia prietaiso nebūtų ugnies arba uždegimo šaltinių.
- Išvėdinkite patalpą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite iš el. tinklo kištuką.
- Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

## Rizikos vaikams ir pažeidžiamiems asmenims vengimas

Pažeidžiami yra:

- vaikai,
- ribotų fizinių, psichinių arba jutinių pajėgumų asmenys,
- asmenys, nepakankamai išmanantys, kaip saugiai elgtis su prietaisu.

Priemonės:

- Įsitikinkite, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys būtų supratę pavojus.
- Vaikus ir pažeidžiamus asmenis prie prietaiso turi prižiūrėti arba jiems vadovauti už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prietaisu naudotis leiskite tik vaikams nuo 8 metų.
- Valymo ir einamosios techninės priežiūros metu vaikus prižiūrėkite.
- Niekada neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

## Pavojus uždusti

- Jei prietaiso durelės su spyna, laikykite raktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neduokite vaikams pakuotės ir jos dalių.

## Daiktinė žala

Siekiant išvengti daiktinės žalos:

- Nelipkite ir nesiremkite ant cokolio, ištrauciamųjų mechanizmų ir durelių.
- Saugokite, kad plastikinės dalys ir durelių sandarikliai būtų nealyvuoti ir netepaluoti.
- Traukite už kištuko, o ne už prijungimo kabelio.

## Svoris

Statydami ir transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad jis labai sunkus.

→ "Pastatymo vieta" 20 psl.



## Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite šį produktą

- Tik maisto produktams šaldyti.
- tik privačiai ir namų aplinkoje;
- tik pagal šią naudojimo instrukciją.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.



## Aplinkosauga

### Pakuotė

Visos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai ir jas galima perdirbti.

- Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.
- Kaip tai geriausia padaryti, susižinokite Jus aptarnaujančioje specializuotoje parduotuvėje arba savivaldybėje.

## Pasenęs prietaisas

Utilizuojant aplinkai nekenksmingu būdu, vertingas žaliavas galima panaudoti dar kartą.



### Įspėjimas

**Vaikai gali užsidaryti prietaise ir uždusti!**

- Kad vaikai negalėtų įlipti į prietaisą, neišimkite iš jo lentynų ir stalčių.
- Žiūrėkite, kad vaikai neitų prie nenaudojamo prietaiso.

### Dėmesio!

**Iš jo gali ištekėti šaltnešio ir kenksmingų dujų.**

Nepažeiskite šaltnešio grandinės vamzdžių ir izoliacijų.

1. Ištraukite elektros kištuką.
2. Perkirpkite maitinimo laidą.
3. Utilizuokite prietaisą laikydamiesi taisyklių.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.



## Pastatymas ir prijungimas

### Komplektacija

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar jos nepažeistos transportuojant.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybininką, iš kurio įsigijote prietaisą, arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

→ "Klientų aptarnavimo tarnyba" 29 psl.

Prietaisas pristatomas su šiomis dalimis:

- Įmontuojamas prietaisas
- Įranga (priklauso nuo modelio)
- Montavimo priemonių maišelis
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo tarnybos knygelė
- Garantinis lapas
- Informacija apie energijos sąnaudas ir keliamą triukšmą

### Techniniai duomenys

Šaltnešis, galia ir kita techninė informacija pateikta specifikacijų lentelėje.

### Prietaiso pastatymas

#### Pastatymo vieta

Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo patalpa, kurioje jis stovi, turi būti didesnė. Per mažose patalpose įvykus nuotėkiui gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys.

1 m<sup>3</sup> patalpoje turi būti ne daugiau kaip 8 g šaltnešio. Jūsų prietaiso šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje prietaiso viduje.

Atsižvelgiant į modelį, prietaiso svoris gali būti iki 60 kg.

### Leistina patalpos temperatūra

Leistina patalpos temperatūra priklauso nuo prietaiso klimato klasės.

Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje.

Klimato klasė	Leistina patalpos temperatūra
<b>SN</b>	+10–32 °C
<b>N</b>	+16–32 °C
<b>ST</b>	+16–38 °C
<b>T</b>	+16–43 °C

Esant leistinai temperatūrai veikia visos prietaiso funkcijos.

Jei SN klimato klasės prietaisas bus naudojamas esant žemesnei patalpos temperatūrai, jis nebus pažeistas esant iki +5 °C temperatūrai.

### Nišos gylis

Prietaisui rekomenduojama 56 cm gylio niša. Kai niša mažesnio gylio – mažiausiai 55 cm – šiek tiek padidėja energijos sąnaudos.

## Energijos taupymas

Jei paisysite toliau pateiktų nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

**Pastaba.** Įrangos dalių išdėstymas prietaiso energijos sąnaudoms įtakos neturi.

<b>Prietaiso pastatymas</b>	
<p>Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.</p> <p>Pastatykite prietaisą kuo toliau nuo radiatorių, viryklės ir kitų šilumos šaltinių: 3 cm nuo elektrinių ar dujinių viryklių; 30 cm nuo alyvos ar anglių krosnelių.</p> <p><b>Pastaba.</b> Jei tai neįmanoma, padėkite tarp prietaiso ir šilumos šaltinio izoliacinę plokštę.</p>	<p>Stovėdamas žemoje temperatūroje prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.</p>
<p>Statykite patalpoje, kurios temperatūra maždaug 20 °C.</p> <p>Niša turi būti 56 cm gylio.</p> <p><b>Dėmesio!</b> <b>Nudegimo pavojus!</b> Kai kurios prietaiso dalys eksploatuojant įkaista. Palietus šias dalis galima nusideginti.</p>	<p>Oras prie galinės prietaiso sienelės taip stipriai neįšyla. Prietaisas sunaudoja mažiau elektros, jei gali išleisti šiltą orą.</p>
<p>Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.</p> <p>Kasdien vėdinkite patalpą.</p>	
<b>Prietaiso naudojimas</b>	
<p>Prietaiso dureles atidarykite tik trumpam.</p> <p>Nupirtus maisto produktus gabenkite nešiojamame šaldytuve ir greitai sudėkite į prietaisą.</p> <p>Šiltus maisto produktus ir gėrimus dėkite į prietaisą tik jiems atvėsus.</p> <p>Norėdami atitirpinti užšaldytą produktą, dėkite jį į šaldytuvo skyrių, kad būtų panaudotas užšaldyto produkto šaltis.</p>	<p>Oras prietaiso viduje stipriai nesusišils. Prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.</p>
<p>Visada palikite šiek tiek vietos tarp maisto produktų ir galinės sienelės.</p> <p>Supakuokite maisto produktus, kad į pakuotę nepatektų oro.</p>	<p>Oras gali cirkuliuoti ir oro drėgnumas išlieka pastovus. Prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.</p>
<p>Kartą per metus nuvalykite prietaiso galinę sienelę.</p> <p>Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.</p>	<p>Oras prie galinės prietaiso sienelės taip stipriai neįšyla. Prietaisas sunaudoja mažiau elektros, jei gali išleisti šiltą orą.</p>

## Prieš pirmą naudojimą

1. Išimkite informacinę medžiagą ir nuimkite lipnią juostą bei apsauginę plėvelę.
2. Išvalykite prietaisą.  
→ "Valymas" 26 psl.

## Elektros jungtis

### Dėmesio!


Neprijunkite prietaiso prie elektroninio energiją taupančio kištuko.

**Pastaba.** galite prijungti prietaisą prie tinklo ir sinusinio signalo inverterių. Tinklo signalo inverteriai naudojami su fotovoltiniais įrenginiais, tiesiogiai prijungtais prie viešojo elektros tinklo. Jei įrenginiai izoliuoti, reikia naudoti sinusinių signalų inverterius. Izoliuoti įrenginiai, pvz., laivuose ar kalnu trobelėse, nėra tiesiogiai prijungti prie viešojo elektros tinklo.

1. Pastatę prietaisą mažiausiai 1 valandą jo nejunkite, kad nesugadintumėte kompresoriaus.
2. Prijunkite prietaisą prie tinkamai įrengto lizdo.  
Lizdas turi atitikti šiuos duomenis:  
Lizdas 220–240 V  
Apsauginis 50 Hz  
Saugiklis 10–16 A  
Už Europos ribų: patikrinkite, ar nurodyta prietaiso elektros įtampa atitinka jūsų tinklo įtampą. Prietaiso duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.
3. Prijunkite prietaisą prie netoli jo esančio lizdo.  
Net ir pastačius prietaisą lizdas turi būti laisvai prieinamas.

## Susipažinimas su prietaisu

Išlankstykite paskutinį puslapį su paveikslais. Atsižvelgiant į įrangą, galimi prietaiso ir paveikslų skirtumai.



## Prietaisas

→ **1** pav.

\* Ne visuose modeliuose.

<input type="checkbox"/> 1	...	<input type="checkbox"/> 5	Valdymo elementai
<input type="checkbox"/> 6	*		Ventiliatorius
<input type="checkbox"/> 7			Apšvietimas
<input type="checkbox"/> 8	*		Ištraukiama lentyna
<input type="checkbox"/> 9			Daržovių stalčius su drėgmės reguliatoriumi
<input type="checkbox"/> 10			Specifikacijų lentelė
<input type="checkbox"/> 11			Sviesto ir sūrio skyrelis
			Lentynėlė „Vario“
<input type="checkbox"/> 13			Didelių butelių lentyna

## Valdymo elementai

→ **2** pav.

- 1 Mygtukas **ⓘ**  
Įjungia arba išjungia prietaisą.
- 2 Šaldytuvo skyriaus mygtukas **super**  
Įjungia arba išjungia stiprų šaldymą.
- 3 Šaldytuvo skyriaus mygtukas **</>**  
Nustato temperatūrą šaldytuvo skyriuje.
- 4 Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodmuo  
Rodo nustatytą temperatūrą °C.
- 5 Mygtukas **alarm**  
Išjungia įspėjamąjį garsinį signalą.

## Įranga

(yra ne visuose modeliuose)

### Lentyna

→ **3** pav.

Lentynos padėtį Jūs galite keisti.  
■ Ištraukite lentyną ir ją išimkite.

### Lentyna „Vario“

→ **4** pav.

Galite laikyti aukštus produktus (pvz., ašočius arba butelius):  
■ išimkite priekinę lentynos dalį ir pastumkite po galine.

### Ištraukiama lentyna

→ **5** pav.

Jūs galite geriau viską apžvelgti:  
■ ištraukite lentyną.

Jūs galite visiškai išimti lentyną:

1. Nuspauskite ir laikykite nuspaustus abu po lentyna esančius mygtukus.
2. Ištraukite lentyną, nuleiskite ir per šoną iškelkite.

### Stalčiai

→ **6** pav.

Indą Jūs galite išimti.

- Ištraukite indą iki užsikirtimo, priekyje kilstelėkite ir ištraukite.

### Lentyna

→ **7** pav.

Dėtuvę Jūs galite išimti.

- Pakelkite dėtuvę aukštyn ir išimkite.

### Lentynėlė „Vario“

→ **8** pav.

Apatinėje lentynoje galite laikyti didelius butelius:

- pastumkite lentyną į dešinę arba kairę.

### Butelių laikiklis

→ **9** pav.

Kai atidarote ir uždarote dureles:

- butelių laikiklis apsaugo, kad buteliai neapvirstų.



## Prietaiso valdymas

### Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite mygtuką . Prietaisas pradeda šaldyti.
2. Nustatykite norimą temperatūrą. → "Temperatūros nustatymas" 24 psl.

### Eksplotavimo nuorodos

- Įjungus prietaisą, gali praeiti net kelios valandos, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Maisto produktus dėkite, tik kai bus pasiekta pasirinkta temperatūra.
- Korpuso priekinė pusė iš dalies pašildomos. Dėl to durų sandariklio zonoje nesusikaupia kondensatas.

### Prietaiso išjungimas ir sustabdymas

#### Prietaiso išjungimas

- Paspauskite mygtuką . Prietaisas nebešaldo.

#### Prietaiso išjungimas ilgesniam laikui

Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką . Prietaisas nebešaldo.
2. Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.
3. Prietaiso valymas.
4. Palikite prietaisą atvirą.

## Temperatūros nustatymas

### Rekomenduojama temperatūra

Šaldytuvo skyrius: +4 °C

### Šaldytuvo skyrius

- Spauskite mygtuką , kol indikatorius rodys norimą temperatūrą.

### Lipdukas OK

(yra ne visuose modeliuose)

Lipduku **OK** galite patikrinti, ar šaldytuvo skyriuje temperatūra yra +4 °C ar mažesnė.

Jei lipdukas nerodo **OK**, pakopomis sumažinkite temperatūrą.

Pradėjus eksploatuoti prietaisą gali užtrukti iki 12 valandų, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.

### Tinkamas nustatymas



### Stiprus šaldymas

Nustačius stiprų šaldymą šaldytuvo skyrius atšaldomas iki žemiausios galimos temperatūros.

Įjunkite stiprų šaldymą, pvz.:

- prieš įdėdami daug maisto produktų;
- norėdami greitai atvėsinti gėrimus.

**Pastaba.** kai įjungtas stiprus šaldymas, gali būti skleidžiamas didesnis triukšmas.

Po maždaug 15 valandų prietaisas persijungia į įprastinį režimą.

Stipraus šaldymo įjungimas / išjungimas:

- Paspauskite mygtuką **super**. Kai įjungtas stiprus šaldymas, mygtukas šviečia.

## Pavojaus signalas

### Durų aliarmas

Durų aliarmas (nenutrūkstamas garsas) įsijungia, jeigu prietaiso durelės atidarytos ilgiau kaip dvi minutes.

- Uždarykite dureles arba paspauskite mygtuką **alarm**. Įspėjamasis signalas išsijungia.

## Šaldytuvo skyrius

Šaldytuvo skyrius skirtas mėsai, dešrai, žuviai, pieno produktams, kiaušiniams, pagamintiems patiekalams ir kepiniams laikyti.

Galima nustatyti temperatūrą nuo +2 °C iki +8 °C.

Dėl šaltumo galite ir itin greitai gendančius produktus laikyti trumpą ar vidutinį laiką. Kuo žemesnė pasirinkta temperatūra, tuo lėčiau vyksta fermentiniai, cheminiai procesai bei mikroorganizmų sukeliamas gedimas. +4 °C ar žemesnė temperatūra užtikrina optimalų šviežumo išlaikymą ir laikomų maisto produktų saugumą.

### Maisto produktų dėjimas

- Dėkite laikyti šviežius, nepažeistus maisto produktus. Taip jie ilgiau išliks švieži ir kokybiški.
- Neviršykite gamintojo nurodytos pagamintų produktų ir sufasuotų gaminių galiojimo arba sunaudojimo datos.
- Kad išsilaikytų aromatas, spalva ir šviežumas, laikykite maisto produktus gerai supakuotus arba uždengtus. Taip nesusimaišys skoniai ir nenusidažys plastikinės dalys.

- Šiltus maisto produktus ir gėrimus dėkite į šaldiklį tik jiems atvėsus.

## Atkreipkite dėmesį į šaldytuvo šaltumo zonas

Dėl oro cirkuliacijos šaldytuve susidaro skirtingos šaltumo zonos.

### Šalčiausia zona

Šalčiausia zona yra tarp šone įspaustos rodyklės ir po ja esančios lentynos.

→ **10** pav.

**Pastaba.** Šalčiausioje zonoje laikykite greitai gendančius maisto produktus, pvz., žuvį, dešrą ir mėsą.

### Šilčiausia zona

Šilčiausia zona yra prie durelių pačiame viršuje.

**Pastaba.** Šilčiausioje zonoje laikykite, pvz., kietą sūrį ar sviestą. Sūris išlaikys savo aromatą, o sviestą bus galima tepti.

## Daržovių stalčius su drėgnio reguliatoriumi

→ **11** pav.

Daržovių stalčius yra optimaliausia vieta šviežiems vaisiams ir daržovėms laikyti. Drėgnio reguliatoriumi ir specialiu sandarikliu galite reguliuoti daržovių stalčiaus oro drėgnį. Todėl galite išlaikyti vaisius ir daržoves šviežius du kartus ilgiau nei įprastai.

Daržovių stalčiaus oro drėgnį galite nustatyti pagal laikomų produktų rūšį ir kiekį:

- daugiausia vaisiai ir jų esant dideliame kiekiui – nustatykite mažą oro drėgnį;
- daugiausia daržovės ar maišyti produktai ir esant mažam kiekiui – nustatykite didelį oro drėgnį.

### Pastabos

- Šalčiui jautrius vaisius (pvz., ananasus, bananus, papajas ir citrusinius vaisius) ir daržoves (pvz., baklažanus, agurkus, cukinijas, paprikas, pomidorus ir bulves) turėtumėte laikyti ne šaldytuve maždaug +8 °C ...+12 C temperatūroje, kad jie išliktų geros kokybės ir išsaugotų aromatą.
- Atsižvelgiant į kiekį ir produktus daržovių stalčiuje, gali susidaryti kondensatas. Nuvalykite kondensatą sausu rankšluosčiu ir pritaikykite daržovių stalčiaus oro drėgnį drėgnio reguliatoriumi.



## Atitirpinimas

### Šaldytuvo skyrius

Šaldytuvui veikiant, ant galinės sienelės susidaro vandens lašelių arba šerkšno. Tai normalu. Vandens lašelių ar šerkšno nuvalyti nereikia. Galinė sienelė atitirpsta automatiškai. Atitirpęs vanduo teka į jam skirtą griovelį.

→ 12 pav.

Iš atitirpusio vandens griovelio vanduo patenka į garavimo dubenį, kur jis išgaruoja.

**Pastaba.** Žiūrėkite, kad atitirpusio vandens griovelis ir išleidimo anga būtų švarūs, kad atitirpęs vanduo galėtų ištekėti ir nesusidarytų nemalonus kvapas.



## Valymas

### Dėmesio!

#### Nepažeiskite prietaiso ir jo dalių.

- Nenaudokite valymo priemonių ar tirpiklių, kurių sudėtyje yra abrazyvių medžiagų, chlorido ar rūgščių.
- Nenaudokite šveičiančių ar grandančių kempinių. Gali atsirasti metalinių paviršių korozija.
- Niekada neplaukite lentynų ir stalčių indaplovėje. Dalys gali deformuotis.

Darykite taip:

1. Išjunkite prietaisą.
  2. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį.
  3. Išimkite maisto produktus ir sudėkite vėsioje vietoje. Jei turite: ant maisto produktų uždėkite šaldymo akumuliatorius.
  4. Jei yra: palaukite, kol šerkšno sluoksnis nutirps.
  5. Valykite prietaisą su minkšta šluoste, drungnu vandeniu su šiek tiek pH-neutraliaus ploviklio.
- Dėmesio!**
- Vanduo, kuriuo švarinate prietaisą, neturi patekti į apšvietimo įtaisus arba pro nutekėjimo angą į išgarinimo zoną.
6. Durelių sandarinimo juosta valykite gryn vandeniu ir sausiai nuvalykite.
  7. Prietaisą vėl prijunkite, įjunkite ir sudėkite maisto produktus.

## Dalių valymas

Norėdami valyti, išimkite dalis iš prietaiso.

→ "Irranga" 23 psl.

### Atitirpusio vandens griovelis

→ 12 pav.

Reguliariai valykite atitirpusio vandens griovelį ir išleidimo angą vatos lazdele ar panašiu daiktu, kad atitirpęs vanduo galėtų ištekėti.

### Lentyna virš daržovių stalčiaus

→ 13 pav.

1. Ištraukite daržovių stalčių.
2. Išimkite lentyną ir išardykite, kad galėtumėte išvalyti.

## Kvapai

Jeigu pajusite nemalonų kvapą:

1. Prietaisą išjunkite įjn. /išj. mygtuku ①.
2. Išimkite iš prietaiso visus maisto produktus.
3. Prietaiso vidaus valymas. → "Valymas" 26 psl.
4. Išvalykite visas pakuotes.
5. Kad nesklisėtų kvapas, stipriai kvepiančius maisto produktus sandariai supakuokite.
6. Vėl įjunkite prietaisą.
7. Sudėkite maisto produktus.
8. Po 24 valandų patikrinkite, ar vėl neatsirado kvapas.



## Apšvietimas

Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujančios LED lemputės.

Apšvietimą gali taisyti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba įgalioti specialistai.



## Garsai

### Normalūs garsai

**Ūžimas:** veikia variklis, pvz., šaldymo agregatas, ventiliatorius.

**Burbuliavimas, zvimbimas, gurguliavimas:** šaltnešis teka vamzdžiais.

**Spragsėjimas:** įsijungia arba išsijungia variklis, jungiklis ar magnetiniai vožtuvai.

**Traškėjimas:** vyksta automatinis atitirpinimas.

### Garsų išvengimas

**Prietaisas stovi nelygiai:** išlygiuokite prietaisą naudodami gulsčiuką. Jei reikia, ką nors pakiškite.

**Stalčiai, lentynos ar lentynėlės juda arba įstringa:** patikrinkite išimamas dalis ir jas vėl įdėkite.

**Buteliai arba indai susiliečia:** pastumkite butelius ar indus toliau vienus nuo kitų.

## ? Sutrikimai, ką daryti?

Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą, patikrinkite pagal šią lentelę, ar galite pašalinti sutrikimą patys.

### Temperatūra labai skiriasi nuo nustatytosios.

Išjunkite prietaisą ir palaukite 5 minutes.  
→ "Prietaiso išjungimas ir sustabdymas" 24 psl.  
Jei temperatūra per didelė, patikrinkite ją vėl po poros valandų.  
Jei temperatūra per žema, patikrinkite ją vėl kitą dieną.

### Nedega joks indikatorius.

Elektros kištukas neprijungtas.

Prijunkite elektros kištuką.

Suveikė saugiklis.

Patikrinkite saugiklius.

Dingo elektra.

Patikrinkite, ar tiekama elektra.

### Indikatorius rodoE....

Elektroninė įranga nustatė klaidą.

Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.  
→ "Klientų aptarnavimo tarnyba" 29 psl.

### Pasigirsta įspėjamasis signalas ir šviečia mygtukas alarm.

Spustelėkite mygtuką **alarm**. Pavojaus signalas išjungtas.

Prietaiso durelės atidarytos.

Uždarykite prietaiso dureles.

Uždengtos ventiliacijos angos.

Atidenkite ventiliacijos angas.

### Prietaisas nešaldo, šviečia rodmuo ir apšvietimas.

Ijungtas demonstracinis režimas.

Paleiskite prietaiso savikontrolę.  
→ "Klientų aptarnavimo tarnyba" 29 psl.  
Programai pasibaigus prietaisas persijungia į normalų režimą.



## Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei nepavyks pašalinti gedimo kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir siekdami, kad meistrai nereikėtų atvykti be reikalo.

Artimiausios klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite čia arba pridėtame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė.

Kreipdamiesi nurodykite gaminio (E Nr.) ir gamyklos numerį (FD Nr.), nurodytus specifikacijų lentelėje.

### Pasitikėkite gamintojo kompetencija.

Tuomet galėsite būti tikri, kad jūsų prietaiso remonto darbus atliks išmokyti technikai ir bus naudojamos originalios atsarginės dalys.

### Prietaisų savaiminė patikra

Jūsų prietaise yra savaiminės patikros programa, nurodanti klaidą, kurią gali pašalinti jūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

1. Prietaisą išjunkite ir palaukite 5 minutes.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Per pirmąsias 10 sekundžių paspauskite šaldytuvo skyriaus mygtuką **super** ir laikykite nuspaustą 3–5 s, kol pasigirs garsinis signalas. Pradedama veikti savikontrolės programa. Kol vykdoma savikontrolės programa, suskamba ilgas garsinis signalas.

- Jei pasibaigus savikontrolėi pasigirsta 2 garsiniai signalai ir rodoma nustatyta temperatūra: Jūsų prietaisas tvarkoje.
- Jei pasibaigus savikontrolėi garsinis signalas pasigirsta 5 kartus ir 10 sekundžių mirksi šaldytuvo skyriaus mygtukas **super**: praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.

Programai pasibaigus prietaisas persijungia į normalų režimą.

### Remonto tvarka ir patarimai sugedus

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė.

### Garantija

Daugiau duomenų apie garantijos trukmę ir sąlygas savo šalyje gausite iš savo klientų aptarnavimo tarnybos, prekybininko ir mūsų internetinėje svetainėje.

## Iv Satura rādītājs

	<b>Drošības tehnikas noteikumi</b> . . . . .	<b>31</b>		<b>Trauksme</b> . . . . .	<b>39</b>	
	Par šo instrukciju . . . . .	31		Durvju signalizācija . . . . .	39	
	Sprādzienbīstamība . . . . .	31		<b>Atvēsinātais nodalījums</b> . . . . .	<b>39</b>	
	Strāvas trieciena risks . . . . .	31		Produktu ievietošanas principi . . . . .	40	
	Savainošanās risks . . . . .	32		Ņemiet vērā atvēsinātā nodalījuma aukstuma zonas . . . . .	40	
	Aukstumaģenta radītie riski . . . . .	32		Dārzeņu nodalījums ar mitruma regulatoru . . . . .	40	
	Bērniem un apdraudētajām personām radīto risku novēršana . . . . .	32		<b>Atkausēšana</b> . . . . .	<b>41</b>	
	Materiālie zaudējumi . . . . .	33		Atvēsinātais nodalījums . . . . .	41	
	Svars . . . . .	33		<b>Tīrīšana</b> . . . . .	<b>41</b>	
	<b>Noteikumiem atbilstoša izmantošana</b> . . . . .	<b>33</b>		Aprīkojuma tīrīšana . . . . .	41	
	<b>Vides aizsardzība</b> . . . . .	<b>33</b>		<b>Smakas</b> . . . . .	<b>42</b>	
	Iepakojums . . . . .	33			<b>Apgaismojums</b> . . . . .	<b>42</b>
	Nolietotās iekārtas . . . . .	33		<b>Trokšņi</b> . . . . .	<b>42</b>	
	<b>Uzstādīšana un pieslēgšana</b> . . . . .	<b>34</b>		Parasti trokšņi . . . . .	42	
	Piegādes komplekts . . . . .	34		Trokšņu novēršana . . . . .	42	
	Tehniskie dati . . . . .	34		<b>Traucējumi, ko darīt?</b> . . . . .	<b>43</b>	
	Iekārtas uzstādīšana . . . . .	34			<b>Tehniskā servisa dienests</b> . . . . .	<b>44</b>
	Nišas dziļums . . . . .	34		Iekārtas paštests . . . . .	44	
	Elektroenerģijas taupīšana . . . . .	35		Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā . . . . .	44	
	Pirms pirmās lietošanas . . . . .	36		Garantija . . . . .	44	
	Elektropieslēgums . . . . .	36				
	<b>Iekārtas iepazīšana</b> . . . . .	<b>37</b>				
	Iekārta . . . . .	37				
	Vadības elementi . . . . .	37				
	Aprīkojums . . . . .	37				
	<b>Iekārtas lietošana</b> . . . . .	<b>38</b>				
	Lekārtas ieslēgšana . . . . .	38				
	Iekārtas izslēgšana un lietošanas pārtraukšana . . . . .	38				
	Temperatūras iestatīšana . . . . .	39				
	Spēcīgas atvēsināšanas režīms Super-Kühlen . . . . .	39				

## **Drošības tehnikas noteikumi**

Iekārta atbilst piemērojamajiem elektroiekārtu drošības tehnikas noteikumiem, un tajā ir uzstādīts trokšņu slāpēšanas aprīkojums.

Ir veikta aukstumaģenta cikla hermētiskuma pārbaude.

### **Par šo instrukciju**

- Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju un uzstādīšanas norādījumus. Tajos ir ietverta svarīga informācija par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.
- Ražotājs neuzņemas atbildību, ja netiek ievēroti lietošanas instrukcijā un uzstādīšanas norādījumos ietvertie brīdinājumi un norādes.
- Saglabājiēt visu iekārtas dokumentāciju, lai tā būtu pieejama arī turpmāk, kā arī lai varētu to nodot nākamajam iekārtas īpašniekam.

## **Sprādzienbīstamība**

- Nedrīkst iekārtas iekšienē izmantot elektroiekārtas (piem., sildītājus vai elektriskos saldējuma pagatavošanas aparātus).
- Iekārtā nedrīkst glabāt uzliesmojošas vielas un izstrādājumus, kas satur uzliesmojošas gāzes (piem., aerosolu flakonus).
- Stiprus alkoholiskos dzērienus drīkst glabāt tikai cieši aizvērtus un stāvus.

## **Strāvas trieciena risks**

Nepareizi veikta uzstādīšana un remonts var nopietni apdraudēt lietotāju.

- Ja barošanas kabelis ir bojāts, nekavējoties atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai ražotājs, tehniskā servisa dienests vai līdzvērtīga kvalificēta persona.
- Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālās daļas. Ja tiek izmantotas oriģinālās daļas, ražotājs garantē, ka tiek ievērotas drošības tehnikas prasības.
- Barošanas kabeli drīkst pagarināt tikai tehniskā servisa dienestā.

## Savainošanās risks

Trauki, kuros ir gāzēti dzērieni, var plīst.

## Aukstumaģenta radītie riski

Aukstumaģenta cirkulācijas caurulēs ir neliels daudzums apkārtējai videi nekaitīga, bet uzliesmojoša aukstumaģenta R600a. Tas neizraisa ozona slāņa noārdīšanos un nepalielina siltumnīcas efekta rašanās risku. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā tas var izraisīt acu savainojumus vai uzliesmot.

- Nedrīkst bojāt caurules.

Ja caurules ir bojātas:

- iekārta nedrīkst atrasties uguns un aizdegšanās avotu tuvumā;
- izvēdiniet telpu;
- izslēdziet iekārtu un atvienojiet elektroapgādes vadu no tīkla;
- sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.

## Bērniem un apdraudētajām personām radīto risku novēršana

Apdraudētās personas ir:

- bērni;
- personas ar fiziskiem, garīgiem vai intelektuāliem traucējumiem;
- personas, kurām nav pietiekamu zināšanu par drošu iekārtas lietošanu.

Pasākumi:

- pārliecinieties, vai bērni un apdraudētās personas ir sapratuši pastāvošos riskus;
- personai, kas ir atbildīga par drošību, ir jāuzrauga, kā bērni un apdraudētās personas lieto iekārtu, vai jāsniedz norādījumi par tās lietošanu;
- iekārtu drīkst lietot tikai bērni, kas vecāki par 8 gadiem;
- tīrīšanas un apkopes laikā ir jānodrošina bērnu uzraudzība;
- nekādā gadījumā neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu.

## Nosmakšanas risks

- Iekārtām ar durvju slēdzeni: glabājiet atslēgu bērniem nepieejamā vietā.
- Nedrīkst dot bērniem iepakojumu un tā daļas.

## Materiālie zaudējumi

Lai novērstu materiālos zaudējumus:

- nedrīkst kāpt uz paliktņa, izvelkamajiem nodalījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem;
- uz plastmasas detaļām un durvju blīvējumiem nedrīkst būt eļļaini vai taukaini nosēdumi;
- atvienojot no tīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis elektroapgādes vada;

## Svars

Uzstādot un pārvietojot iekārtu ņemiet vērā, ka tā var būt ļoti smaga.

→ "Uzstādīšanas vieta"

34. lappusē



## Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Izmantojiet šo iekārtu:

- tikai pārtikas produktu atdzesēšanai.
- tikai māsaimniecībām un ģimenes vajadzībām;
- tikai saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.



## Vides aizsardzība

### Iepakojums

Visi materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi un izmantojami atkārtoti:

- utilizējiet iepakojumu apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
- Sazinieties ar tirdzniecības vietu vai valsts pārvaldes institūcijām, lai saņemtu informāciju par utilizācijas veidiem.

### Nolietotās iekārtas

Utilizēšana, nekaitējot apkārtējai videi, ļauj atkārtoti iegūt vērtīgas izejvielas.



### Bīdīnājums

**Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt!**

- Lai apgrūtinātu ierāpšanos iekārtā, neizņemiet no iekārtas plauktus un traukus.
- Neļaujiet bērniem tuvoties nolietotajai iekārtai.

### Uzmanību!

**Var izplūst aukstumagēns un kaitīgas gāzes.**

Nedrīkst bojāt aukstumagēnta cikla caurules un izolāciju.

1. Atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
2. Atdaliet barošanas kabeli.
3. Utilizējiet iekārtu noteiktajā kārtībā.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.



## Uzstādīšana un pieslēgšana

### Piegādes komplekts

Pēc iepakojuma atvēršanas pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.

Bojājumu gadījumos vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājāties iekārtu, vai tehniskā servisa dienestā.

→ "Klientu serviss" 44. lappusē

Piegādes komplektā ietilpst tālāk norādītās detaļas:

- Iebūvējamā iekārta
- Aprikojums (atkarīgs no modeļa)
- Iepakojums ar uzstādīšanai paredzētajiem materiāliem
- Lietošanas instrukcija
- Uzstādīšanas norādījumi
- Tehniskā servisa dienesta grāmata
- Garantijas karte
- Informācija par elektroenerģijas patēriņu un trokšņa līmeni

### Tehniskie dati

Informācija par aukstumaģentu, derīgo tilpumu un cita tehniskā informācija ir norādīta informācijas plāksnītē.

### Iekārtas uzstādīšana

#### Uzstādīšanas vieta

Jo iekārtā ir vairāk aukstumaģenta, jo lielākai ir jābūt telpai, kurā tā atrodas. Ja telpa ir pārāk maza, noplūdes gadījumā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums.

Uz 8 g aukstumaģenta ir jānodrošina 1 m<sup>3</sup> telpas. Iekārtā esošā aukstumaģenta daudzums ir norādīts informācijas plāksnītē iekārtas iekšienē.

Atkarībā no modeļa iekārtas svars var būt līdz 60 kg.

#### Pieļaujamā telpas temperatūra

Pieļaujamā telpas temperatūra ir atkarīga no iekārtas klimata klases.

Norādi par klimata klasi skatiet informācijas plāksnītē.

Klimata klase	Pieļaujamā telpas temperatūra
<b>SN</b>	+10 °C ... 32 °C
<b>N</b>	+16 °C ... 32 °C
<b>ST</b>	+16 °C ... 38 °C
<b>T</b>	+16 °C ... 43 °C

Lietojot iekārtu pieļaujamajā telpas temperatūrā, tā ir pilnībā darbaspējīga.

Lietojot iekārtu ar klimata klasi SN aukstākā telpas temperatūrā, ir izslēgti iekārtas bojājumi, ja telpas temperatūra ir augstāka par +5 °C.

### Nišas dziļums

Iekārtas uzstādīšanai ieteicamais nišas dziļums ir 56 cm. Ja nišas dziļums ir mazāks (vismaz 55 cm) nedaudz palielinās elektroenerģijas patēriņš.

## Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

**Norādījums:** Aprīkojuma daļu izvietoējums neietekmē iekārtas elektroenerģijas patēriņu.

### Iekārtas uzstādīšana

Iekārtu nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.

Uzstādiet iekārtu iespējami tālu no radiatoriem, krāsnīm un citiem siltuma avotiem:  
3 cm attālumā no elektriskās vai gāzes plīts;  
30 cm attālumā no krāsnīm ar eļļas vai ogļu apkuri.

**Norādījums:** Ja nav iespējams ievērot norādīto attālumu, starp iekārtu un siltuma avotu ir jāuzstāda izolācijas plāksne.

Izvēlieties uzstādīšanas vietu, kur telpas temperatūra ir aptuveni 20 °C.

Izmantojiet nišas ar dziļumu 56 cm.

#### Uzmanību!

#### Apdegumu gūšanas risks!

Atsevišķas iekārtas daļas ekspluatācijas laikā var sakarst. Pieskaroties šīm daļām, pastāv apdegumu gūšanas risks.

Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.

Katru dienu vēdiniet telpu.

Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema, iekārtai atvēsināšana ir jāveic retāk, tādējādi elektroenerģijas patēriņš ir mazāks.

Gaiss pie iekārtas aizmugurējās sienas nesakarst līdz tādi pakāpei. Ja siltais gaiss tiek aizvadīts, samazinās iekārtas strāvas patēriņš.

### Iekārtas lietošana

Atveriet iekārtas durvis tikai uz īsu brīdi.

Iegādātos pārtikas produktus ievietojiet aukstumšomā un pēc iespējas ātrāk ievietojiet iekārtā.

Siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem vispirms ļaujiet atdzist, un pēc tam ievietojiet tos iekārtā.

Sasaldētos produktus, kas ir jāatkausē, ievietojiet atvēsinātajā nodalījumā, lai izmantotu sasaldēto produktu aukstumu.

Vienmēr atstājiet nelielu atstarpi starp pārtikas produktiem un aizmugurējo sienu.

Pārtikas produktu iepakojumam ir jābūt hermētiskam.

Tādējādi iekārtā esošais gaiss sasilst mazāk. Iekārtai atvēsināšana ir jāveic retāk, tādējādi elektroenerģijas patēriņš ir mazāks.

Tādējādi tiek nodrošināta gaisa cirkulācija un tiek saglabāts nemainīgs gaisa mitrums. Iekārtai atvēsināšana ir jāveic retāk, tādējādi elektroenerģijas patēriņš ir mazāks.

### Iekārtas lietošana

Reizi gadā ar putekļsūcēju notīriet iekārtas aizmuguri.

Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.

Gaiss pie iekārtas aizmugurējās sienas nesakarst līdz tādai pakāpei. Ja siltais gaiss tiek aizvadīts, samazinās iekārtas strāvas patēriņš.

## Pirms pirmās lietošanas

1. Izņemiet informatīvos materiālus, noņemiet līmlentu un aizsargplēvi.
2. Izfīriet iekārtu.  
→ "Tīrīšana" 41. lappusē

## Elektropieslēgums

### Uzmanību!


Iekārtu nedrīkst pieslēgt elektroniskajām kontaktligzdām ar ekonomisko režīmu.

**Norādījums:** Iekārtu var pieslēgt maiņstrāvas pārveidotājam, ko vada elektrotīkls vai sinusa funkcija. Maiņstrāvas pārveidotājs, ko vada elektrotīkls, tiek izmantots fotoelektriskajās enerģētiskajās iekārtās, kas ir tieši pieslēgtas publiskajam elektrotīklam. Atsevišķi izvietotu risinājumu gadījumā ir jāizmanto maiņstrāvas pārveidotājs, ko vada sinusa funkcija. Atsevišķi izvietoti risinājumi, piemēram, uz kuģiem vai kalnu mājās, nav tieši pieslēgti publiskajam elektrotīklam.

1. Pēc iekārtas uzstādīšanas gaidiet vismaz 1 stundu, pirms pieslēdzat to elektrotīklam, lai novērstu iespējamus kondensatora bojājumus.
2. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai, kas ir uzstādīta atbilstoši noteikumiem.  
Kontaktligzdai ir jāatbilst tālāk norādītajiem parametriem.  
Kontaktligzda 220 V ... 240 V  
Zemējumvads 50 Hz  
Drošinātājs 10 A ... 16 A  
Ārpus Eiropas: pārbaudiet, vai strāvas veids, kas norādīts iekārtai, sakrīt ar elektrotīkla vērtībām. Informāciju par iekārtu skatiet informācijas plāksnītē.
3. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas iekārtas tuvumā. Arī pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt brīvi pieejamai.

## Iekārtas iepazīšana

Atveriet pēdējās lapas atloku ar attēliem. Atkarībā no aprīkojuma iekārta var atšķirties no attēlos redzamajiem piemēriem.



### Iekārta

→ attēls **1**

\* Ne visos modeļos.

- 1... 5 Vadības elementi
- 6\* Ventilators
- 7 Apgaismojums
- 8\* Izvelkams plaukts
- 9 Dārzeņu nodalījums ar mitruma regulatoru
- 10 Informācijas plāksnīte
- 11 Nodalījums sviestam un sieram
- 12\* Plaukts Vario
- 13 Plaukts lielām pudelēm

### Vadības elementi

→ attēls **2**

- 1 Taustiņš **⓪**  
Tiek ieslēgta vai izslēgta iekārta.
- 2 Taustiņš **super** atvēsinātais nodalījums  
Tiek ieslēgts vai izslēgts spēcīgas atvēsināšanas režīms Super-Kühlen.
- 3 Taustiņš **</>** Dzesēšanas nodalījums  
Iestata temperatūru dzesēšanas nodalījumā.
- 4 Atvēsinātā nodalījuma temperatūras rādījums  
Rāda iestafto temperatūru °C.
- 5 Taustiņš **alarm**  
Tiek atslēgts brīdinājuma skaņas signāls.

### Aprīkojums

(ne visos modeļos)

#### Plaukts

→ attēls **3**

Plaukta izkārtojumu var mainīt:  
■ izvelciet un izņemiet plauktu.

#### Plaukts Vario

→ attēls **4**

Lai atvēsinātajā nodalījumā novietotu augstus priekšmetus (piem., kannas vai pudeles):

- izņemiet plaukta priekšējo daļu un novietojiet zem tā aizmugurējās daļas.

### Izvelkami plaukti

→ attēls **5**

Lai varētu vieglāk pārskatīt:

- izvelciet plauktu.

Plauktu var pavisam izņemt:

1. Nospiediet abas pogas zem plaukta un turiet nospiešanas.
2. Izvelciet plauktu, nolaidiet to uz leju un izņemiet, pavēršot uz sāniem.

### Trauki

→ attēls **6**

Tvertni var izņemt:

- izvelciet tvertni līdz galam, paceliet tās priekšdaļu un izņemiet to.

### Plaukts

→ attēls **7**

Plauktu var izņemt:

- paceliet plauktu uz augšu un izņemiet to.

### Plaukts Vario

→ attēls **8**

Apakšējā plauktā var glabāt lielas pudeles.

- Pārvietojiet plauktu pa labi vai pa kreisi.

### Pudeļu turētājs

→ attēls **9**

Atverot un aizverot durvis:

- pudeļu turētājs neļauj pudelēm apgāzties.



## Iekārtas lietošana

### Lekārtas ieslēgšana

1. Nospiediet taustiņu **ⓘ**.  
Lekārta uzsāk dzesēšanas procesu.
2. Lestatiet vajadzīgo temperatūru.  
→ "Temperatūras iestatīšana"  
39. lappusē

### Lietošanas norādījumi

- Pēc ieslēgšanas var paiet vairākas stundas līdz nostādītās temperatūras sasniegšanai. Nelieciet pārtikas produktus, kamēr nav sasniegta izvēlētā temperatūra.
- Korpusa priekšpuses malas tiek daļēji nedaudz apsildītas. Tas nepieciešams, lai mazinātu kondensāta veidošanos durvju blīvējuma daļā.

### Iekārtas izslēgšana un lietošanas pārtraukšana

#### Lerīces izslēgšana

- Nospiediet taustiņu **ⓘ**.  
Lekārta vairs nedzesē.

#### Lekārtas sagatavošana ilgākai dīkstāvei

Ja iekārta ilgāku laiku netiek lietota, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Nospiediet taustiņu **ⓘ**.  
Lekārta vairs nedzesē.
2. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
3. Izīriiet iekārta.
4. Atstājiet iekārta atvērtu.

## Temperatūras iestatīšana

### Leteicamā temperatūra

Atvēsinātais nodalījums +4 °C

### Atvēsinātais nodalījums

- Nospiediet taustiņu </> tik daudz reižu, līdz ir redzams vēlamās temperatūras rādījums.

### Uzlīme OK

(ne visos modeļos)

Izmantojot uzlīmi **OK**, var pārbaudīt, vai temperatūra atvēsinātajā nodalījumā ir +4 °C vai zemāka.

Ja uz uzlīmes nav redzams rādījums **OK**, pakāpeniski samaziniet temperatūru.

Pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā var paiet pat 12 stundas, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra.

### Pareizs iestatījums



## Spēcīgas atvēsināšanas režīms Super-Kühlen

Spēcīgas atvēsināšanas režīmā atvēsinātajā nodalījumā tiek sasniegta zemākā iespējamā temperatūra.

Ieslēdziet spēcīgas atvēsināšanas režīmu Super-Kühlen, piem.:

- pirms tiek ievietots liels daudzums pārtikas produktu;
- lai ātri atvēsinātu dzērienus.

**Norādījums:** Ja ir ieslēgts spēcīgas atvēsināšanas režīms Super-Kühlen, var palielināties trokšņa līmenis.

Pēc aptuveni 15 stundām iekārta pārslēdzas normālā darba režīmā.

Režīma Super-Kühlen ieslēgšana un izslēgšana:

- Nospiediet taustiņu **super**. Kad ir ieslēgts režīms Super-Kühlen, taustiņš ir izgaismots.



## Trauksme

### Durvju signalizācija

Durvju signalizācija (nepārtraukta skaņa) ieslēdzas, ja iekārtas durvis ir atvērtas ilgāk par divām minūtēm.

- Aizveriet durvis vai nospiediet taustiņu **alarm**. Brīdinājuma skaņas signāls tiek izslēgts.



## Atvēsinātais nodalījums

Atvēsinātais nodalījums ir piemērots gaļas, desu, zivju, piena produktu, olu, gatavu ēdienu un ceptu izstrādājumu glabāšanai.

Temperatūru var iestatīt +2 °C ... +8 °C robežās.

Pateicoties glabāšanas iespējai atvēsinātajā nodalījumā, ātri bojājošos produktus var glabāt īsu vai vidēji ilgu laiku. Jo zemāka izvēlēta temperatūra, jo lēnāk noris fermentēšanās, ķīmiskās reakcijas un mikroorganismu izraisīta produktu bojāšanās. Temperatūra, kas ir vienāda ar +4 °C vai zemāka, nodrošina optimālu pārtikas produktu svaigumu un glabāšanas drošību.

## Produktu ievietošanas principi

- Ievietojiet svaigus, nebojātus pārtikas produktus. Tādējādi tiks ilgāk saglabāts svaigums un kvalitāte.
- Ievērojiet ražotāja norādīto gatavo pārtikas produktu un iepakoto pārtikas produktu derīguma vai izlietošanas termiņu.
- Lai saglabātu pārtikas produktu aromātu, krāsu un svaigumu, tiem ir jābūt hermētiski iepakotiem vai nosegtiem. Tādējādi tiks nodrošināts, ka tiek saglabāta pārtikas produktu garša un novērsta plastmasas daļu iekrāsošanās.
- Siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem vispirms ļaujiet atdzist, un pēc tam ievietojiet tos atvēsinātajā nodalījumā.

## Nemiet vērā atvēsinātā nodalījuma aukstuma zonas

Gaisa cirkulācijas ietekmē atvēsinātajā nodalījumā veidojas zonas ar atšķirīgu temperatūru.

### Aukstākā zona

Zemākā temperatūra ir zonā starp bultu, kas redzama sānu daļā, un zem tās esošo plauktu.

→ attēls 10

**Norādījums:** Aukstākajā zonā glabājiet jutīgus pārtikas produktus, piem., zivis, desu un gaļu.

### Siltākā zona

Augstākā temperatūra ir atvēsinātā nodalījuma augšdaļā pie durvīm.

**Norādījums:** Siltākajā zonā glabājiet, piem., cietos sierus un sviestu. Siers turpina gatavoties, sviests ir viegli smērējams.

## Dārzeņu nodalījums ar mitruma regulatoru

→ attēls 11

Dārzeņu nodalījums ir optimāla vieta augļu un dārzeņu glabāšanai. Dārzeņu nodalījuma gaisa mitrumu var regulēt, izmantojot mitruma regulatoru un īpašu blīvējumu. Tas ļaus glabāt svaigus augļus un dārzeņus pat divas reizes ilgāk nekā glabājot tos ierastā veidā.

Dārzeņu nodalījuma gaisa mitrumu var iestatīt atbilstoši glabājamo produktu veidam un daudzumam.

- Ja pārsvarā tiek glabāti augļi, kā arī ja nodalījums ir pilns — iestatiet zemāku gaisa mitruma vērtību.
- Ja pārsvarā tiek glabāti dārzeņi, dažādi produkti vai nodalījums nav pilns — iestatiet augstāku gaisa mitruma vērtību.

## Norādījumi

- Lai maksimāli saglabātu salneizturīgu augļu (piem., ananāsu, banānu, papaiju un citrusaugļu) un dārzeņu (piem., baklažānu, gurķu, kabaču, paprikas, tomātu un kartupeļu) kvalitāti un aromātu, glabājiet tos ārpus ledusskapja temperatūras aptuveni +8 °C ... +12 °C robežās.
- Atkarībā no glabājamiem produktiem un to daudzuma dārzeņu nodalījumā var veidoties kondensāts. Noslaukiet kondensātu ar sausu drānu un ar mitruma regulatoru neregulējiet dārzeņu nodalījuma gaisa mitrumu.



## Atkausēšana

### Atvēsinātais nodalījums

Ledusskapja darbības laikā uz aizmugurējās sienas veidojas ūdens pilieni vai apsarmojums. Tas ir saistīts ar iekārtas darbību. Ūdens pilieni vai apsarmojums nav jāslauka. Aizmugures sienas atkušana noris automātiski. Ūdens, kas rodas kušanas laikā, tiek izvadīts kondensāta tehnē.

→ attēls **12**

No kondensāta teknes ūdens plūst iztvaikošanas nodalījumā, kur tas izgaro.

**Norādījums:** Kondensāta teknei un noteces atverei ir jābūt tīrai, lai kondensāts varētu noplūst un tiktu samazināti nepatīkami aromāti.



## Tīrīšana

### Uzmanību!

#### Nedrīkst bojāt iekārtu vai aprīkojuma daļas.

- Nedrīkst izmantot tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus, kas satur smiltis, hloru vai skābi.
- Nedrīkst izmantot slīpēšanas sūkļus vai skrāpējošus sūkļus. Tas var izraisīt korozijas rašanos uz metāla daļām.
- Nekādā gadījumā plauktus un traukus nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Šīs daļas var deformēties.

Rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
3. Izņemiet pārtikas produktus un novietojiet vēsā vietā.  
Ja ir pieejams: nolieciet uz pārtikas produktiem aukstuma akumulatoru.
4. Ja ir pieejams: gaidiet, līdz ir atkusis apsarmojums.
5. Iztīriet iekārtu ar mīkstu drānu, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa ar neitrālu pH vērtību.

### Uzmanību!

Ūdens, kas tiek izmantots mazgāšanai, nedrīkst nokļūt apgaismojumā vai caur noteces atveri iztvaikošanas nodalījumā.

6. Nomazgājiet durvju blīvējumu ar tīru ūdeni un rūpīgi noslaukiet sausu.
7. Atkal pieslēdziet iekārtu elektrotīklam, ieslēdziet to un ievietojiet pārtikas produktus.

### Aprīkojuma tīrīšana

Lai veiktu tīrīšanu, izņemiet iekārtas maināmās daļas.

→ "Aprīkojums" 37. lappusē

### Kondensāta tekne

→ attēls **12**

Regulāri iztīriet kondensāta tekni un noteces atveri ar vates kociņu vai līdzīgu priekšmetu, lai kondensāts varētu noplūst.

### Plaukts virs dārzeņu nodalījuma

→ attēls **13**

1. Izvelciet dārzeņu nodalījumu.
2. Izņemiet plauktu un izjauciet, lai to notīrītu.

## Smakas

Nepatīkamu smaku gadījumā:

1. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ①.
2. Izņemiet visus pārtikas produktus no ierīces.
3. Iekšējā korpusa tīrīšana. → "Tīrīšana" 41. lappusē
4. Notīriet visus iepakojumus.
5. Pārtikas produktus, kuriem ir stipra smaka, hermētiski iepakojiet, lai novērstu smakas izdalīšanos.
6. Atkal ieslēdziet ierīci.
7. Sakārtojiet pārtikas produktus.
8. Pēc 24 stundām pārbaudiet, vai atkal rodas smaka.

## Apgaismojums

Iekārta ir aprīkota ar gaismas diodes apgaismojumu, kam nav vajadzīga apkope.

Apgaismojuma remontu drīkst veikt tikai tehniskā servisa dienests vai pilnvaroti kvalificēti darbinieki.

## Trokšņi

### Parasti trokšņi

**Dūkoņa:** darbojas kāds no motoriem, piem., saldēšanas iekārta, ventilators.

**Burboļošana, šņākšana vai skalošanās:** aukstumaģents plūst pa caurulēm.

**Klikšķi:** tiek ieslēgts vai izslēgts motors, slēdzis vai magnētiskais vārsts.

**Knakšķēšana:** notiek automātiska atkausēšana.

### Trokšņu novēršana

**Iekārta nav novietota līdzeni:**

izmantojot līmeņrādi, iztaisnojiet iekārta. Ja nepieciešams, palieciet nelielus paliktņus.

**Trauki, nodalījumi vai plaukti svārstās vai iestrēgst:** pārbaudiet izņemamās aprīkojuma daļas un, ja vajadzīgs, nomainiet tās.

**Pudeles vai trauki saskaras:** novietojiet pudeles un traukus ar lielāku atstarpi.

## Traucējumi, ko darīt?

Pirms sazināties ar tehniskā servisa dienestu, izmantojot šo tabulu, pārliecinieties, vai nevarat pats novērst traucējumu.

### Temperatūra ievērojami atšķiras no iestatītās temperatūras.

Izslēdziet iekārtu uz 5 minūtēm.  
 → "Iekārtas izslēgšana un lietošanas pārtraukšana" 38. lappusē  
 Ja temperatūra ir pārāk augsta, vēlreiz pārbaudiet temperatūru pēc dažām stundām.  
 Ja temperatūra ir pārāk zema, vēlreiz pārbaudiet temperatūru nākamajā dienā.

### Nedeg neviens rādījums.

Kontaktdakša nav stingri pievienota.

Pievienojiet kontaktdakšu.

Drošinātājs ir izdedzis.

Pārbaudiet drošinātāju.

Nav elektrības.

Pārbaudiet, vai ir elektrība.

### Ir redzams rādījums E....

Elektronika ir atpazinusī kļūmi.

sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.  
 → "Klientu serviss" 44. lappusē

### Skat brīdinājuma skaņas signāls un ir izgaismots taustiņš alarm.

Nospiediet taustiņu **alarm**. Trauksme ir izslēgta.

Iekārtas durvis ir atvērtas.

Aizveriet ierices durvis.

Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ir nosegtas.

Atbrīvojiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.

### Iekārta nedzesē, mirdz indikators un apgaismojums.

Ir ieslēgts izslēgšanas režīms.

Palaidiet iekārtas paštestu.  
 → "Klientu serviss" 44. lappusē  
 Pēc tam, kad programma ir pabeigta, iekārta tiek pārslēgta normālā darba režīmā.



## Tehniskā servisa dienests

Ja nevarat novērst traucējumu, vērsieties mūsu tehniskajā servisa dienestā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgu tehniķa izsaukšanu.

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformāciju skatiet šajā instrukcijā vai pielikumā pievienotajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Zvanot tehniskā servisa dienestam, lūdzu, norādiet ražošanas numuru (E nr.) un sagatavošanas numuru (F nr.).

### Uzticieties ražotāja kompetencei.

Tādējādi būs nodrošināts, ka iekārtu remontē pieredzējis servisa speciālists, iekārtas remontam izmantojot tikai oriģinālās rezerves detaļas.

## Iekārtas paštests

Iekārtā ir uzstādīta paštesta programma, kas rāda kļūmes, ko var novērst tehniskā servisa dienests.

1. Izslēdziet iekārtu un gaidiet 5 minūtes.
2. Ieslēdziet iekārtu.
3. Pēc ieslēgšanas pirmo 10 sekunžu laikā nospiediet dzesēšanas nodalījuma taustiņu **super** un turiet to nospiestu 3 līdz 5 sekundes, līdz atskan skaņas signāls. Paštesta programma tiek palaista. Paštesta norises laikā atskan ilgs skaņas signāls.

- Ja pēc paštesta beigām atskan 2 skaņas signāli un atkal ir redzama iestatītā temperatūra: iekārta ir kārtībā.
- Ja pēc paštesta beigām atskan 5 skaņas signāli un 10 sekundes mirgo dzesēšanas nodalījuma taustiņš **super**: informējiet klientu servisu.

Pēc tam, kad programma ir pabeigta, iekārta tiek pārslēgta normālā darba režīmā.

## Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Tehniskā servisa dienestu kontaktinformāciju dažādās valstīs skatiet pielikumā pievienotajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

## Garantija

Plašāku informāciju par valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt tehniskā servisa dienestā, tirdzniecības vietā un mūsu uzņēmuma vietnē.



















**1**




**2**




3




4




5




6




7




8




9





10




11



12



13



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**8001031723** (9604)  
et, lt, lv