



Let's **move**

 **BOSCH**

Barcode: 8001038676

05/12



## Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltssame Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

### Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München,  
GERMANY



























Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

**Bosch-Infoteam**

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter

[bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)




de	Gebrauchsanweisung .....	2
en	Instructions for use .....	6
fr	Notice d'utilisation .....	10
it	Instruzioni per l'uso .....	14
nl	Gebruiksaanwijzing .....	18
da	Brugsanvisning .....	22
no	Bruksanvisning .....	26
sv	Bruksanvisning .....	30
fi	Käyttöohje .....	34
es	Instrucciones de uso .....	38
pt	Instruções de utilização .....	42
el	Οδηγίες χρήσης .....	46
tr	Kullanma kılavuzu .....	50
pl	Instrukcja obsługi .....	54
hu	Használati utasítás .....	58
bg	Инструкция за ползване .....	62
ru	Руководство по эксплуатации .....	66
ro	Instructiuni de utilizare .....	70
uk	Інструкція з експлуатації .....	74
81	.....	

إرشادات الاستخدام

ar

**Gerätebeschreibung**

de



- 1 Bodendüse mit Elektrobürste
- 2 Funktionsanzeige Bodendüse
- 3 Entriegelungsknopf Bodendüse
- 4 Schmutzbehälter
- 5 Schmutzfilter
- 6 Textilfilter
- 7 Minibürste
- 8 Saugeinheit
- 9 Entriegelungsknopf Schmutzbehälter
- 10 Fugendüse

- 11 Handgriff Handstaubsauger
- 12 Ein-/Ausschalter Handstaubsauger
- 13 Entriegelungsknopf Handgriff
- 14 Entriegelungsknopf Akkusauger
- 15 Handgriff Akkusauger
- 16 Tastschalter Akkusauger
- 17 Anzeige Ladebetrieb
- 18 Ladestation
- 19 Bodenhalterung Ladestation
- 20 Ladekabel

**de**

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist für den Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht- gewerblichen Anwendungen bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterräumen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt. Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

Der Staubsauger darf nur bedient werden mit:

- Original-Filtereinsätzen
- Original-Ersatzteilen, -Zubehör

Der Staubsauger ist nicht geeignet für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren
- das Aufsaugen von:
  - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen
  - feuchten oder flüssigen Substanzen
  - leicht entflammablen oder explosiven Stoffen und Gasen
  - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.

## **Sicherheitshinweise**

- Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.  
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

## **Sachgemäßer Gebrauch**

- Ladegerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Filtereinsätze saugen.=> Gerät kann beschädigt werden!
- Nicht am Netzzchlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Ladegerät vom Netz zu trennen.
- Laden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C.
- Defektes Ladegerät nicht anschließen oder öffnen, sondern gegen neues tauschen.
- Beschädigten Akkusauger nicht in Betrieb nehmen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteilaustausch, soweit sie nicht unter »Reinigung« in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind, nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger und Ladestation vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

## **Hinweise zur Entsorgung**

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Achtung: Dieses Gerät enthält wieder aufladbare NiMH-Batterien (Akkus). Vor der Entsorgung des Gerätes die entladenen Batterien ausbauen (siehe Bilder 15) und umweltgerecht entsorgen.

**de****Bitte Bildseiten ausklappen!****Vor dem ersten Gebrauch****Montage Ladegerät**

Das Ladegerät ist sowohl zur Wandmontage als auch als Bodenhalterung verwendbar.

**Bild 1**

Zur Wandmontage suchen Sie sich einen Platz in der Nähe einer Steckdose und montieren das Ladegerät ohne Bodenhalterung mit Hilfe der beigelegten Schrauben an der Wand.

**Bild 2**

Bei Verwendung als Bodenhalterung Ladegerät auf den Sockel aufstecken.

**Bild 3**

Ladekabel seitlich in den Anschluss des Kontaktarms stecken.

**Bild 4**

- Handgriff aufrichten und verrasten
- Um den Handgriff umzuklappen Entriegelungsknopf drücken und Handgriff- Verrastung lösen.

**Bild 5**

- Handstaubsauger in die Bodendüse stecken und verrasten.
- Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Handstaubsauger aus der Düse ziehen.

**Bild 6**

Akkusauger wie dargestellt in den Handstaubsauger einsetzen und verrasten.

**Achten Sie darauf, dass die Kontakte von Akku- sauger und Handstaubsauger nicht verschmutzt sind. Gegebenenfalls die Kontakte reinigen.**

**Bild 7**

- Handstaubsauger wie dargestellt in die Ladestation einsetzen.

**Achten Sie darauf, dass die Kontakte von Hand- staubsauger und Ladestation nicht verschmutzt sind. Gegebenenfalls die Kontakte reinigen.**

- Beim Einsetzen des Handstaubsaugers in die Ladestation wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, falls es versehentlich noch in Betrieb war.

**! Vor dem ersten Betrieb müssen die Akkus des Staubaugers mindestens 16 Stunden geladen werden.**

- Stecker des Ladegerätes in Steckdose stecken.
- Die Anzeige Ladebetrieb leuchtet.
- Die Anzeige leuchtet solange der Staubsauger über das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Sie erlischt auch dann nicht, wenn die Akkus des Staubaugers komplett geladen sind.
- Eine Erwärmung des Ladegerätes und Staubaugers ist normal und unbedenklich.
- Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er nicht benutzt wird. Auf diese Weise steht er immer zur Verfügung.

**Saugen****Verwendung des Handstaubsaugers****Bild 8**

Gerät aus der Ladestation nehmen.

**Für Modell BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Ein-/ Ausschalter in Pfeilrichtung betätigen.  
Die Funktionsanzeige der Bodendüse leuchtet und zeigt damit an, dass sich die Bürstenwalze dreht.

**Ab Modell BBHMOVE4:**

**Der Ein-/Ausschalter kann in folgende zwei Positionen geschaltet werden:**

- **Position 1** = mittlere Leistungsstellung  
=> Das Gerät hat eine längere Laufzeit.
- **Position 2** = hohe Leistungsstellung  
=> Das Gerät hat eine höhere Leistung bei kürzerer Laufzeit.

**Bild 9**

- Bei kurzen Saugpausen kann das Gerät frei im Raum abgestellt werden. Dazu den Sauger leicht nach vorne in Richtung Düse kippen.

**Achtung: Zum Abstellen das Gerät unbedingt ausschalten, da die drehende Bürste bei Stillstand des Saugers Schäden am Bodenbelag verursachen könnte.****Bild 10**

Nach dem Saugen Gerät ausschalten und in die Ladestation zurückstellen.

**Achtung!**

Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsenohren können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller

**de**

haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

#### **Verwendung des Akkusaugers**

##### **Bild 11**

Durch Betätigen des Entriegelungsknopfs Akkusauger entriegeln und aus dem Handstaubsauger entnehmen.

#### **Fugendüse**

##### **Bild 12**

Zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.  
Die Fugendüse, wie dargestellt, in die Saugöffnung des Akkusaugers stecken.

##### **Bild 13**

Zum Laden Akkusauger in den Handstaubsauger einsetzen und verrasten. Auf korrekten Sitz achten.

### **Reinigung der Filter**

Der Staubbehälter sollte möglichst nach jedem Saugvorgang geleert werden.

##### **Bild 14**

- Entnehmen Sie den Akkusauger aus dem Handstaubsauger(siehe Bild 11)
- Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und von der Saugeinheit abziehen.

##### **Bild 15**

Schmutzfilter und Textilfilter mit Hilfe des Handgriffs aus dem Staubbehälter entnehmen und durch Ausklopfen bzw. Ausbürsten mit dem beigefügten Bürstchen reinigen.

##### **Bild 16**

- Staubbehälter entleeren.
- Bei starker Verschmutzung können die Filter und der Staubbehälter ausgewaschen werden.  
Staubbehälter im Anschluss mit einem trockenen Tuch ausreiben; Filter vor dem Wiedereinsetzen komplett trocknen lassen.

##### **Bild 17**

- a) Schmutzfilter und Textilfilter in den Staubbehälter einsetzen.
- b) Staubbehälter auf die Saugeinheit aufsetzen und verrasten.

Bei Bedarf können die Filter über den Kundendienst bezogen werden

### **Reinigung der Bodendüse**

##### **Bild 18**

- Die Bodendüse sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.
- Dazu die Bodendüse vom Handstaubsauger lösen. (siehe Bild 5)
- Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere durchschneiden.  
Fäden und Haare mit der Fugendüse absaugen.

### **Pflege**

Vor Reinigung des Akkusaugers bzw. Handgerätes müssen diese ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein. Sie können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

**! Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Sauger niemals in Wasser tauchen**

### **Entsorgung der Akkus**


Vor der Entsorgung des Gerätes Akkublock bitte ausbauen und getrennt entsorgen.

##### **Bild 19**

- Batteriefach in Pfeilrichtung aufschieben.
- Halteband durchtrennen und Akkublock aus dem Gerät entnehmen.
- Zuleitungen durchtrennen und zur Sicherheit Kabelenden mit Band zur Isolierung einzeln verkleben.

**Your vacuum cleaner**

en



- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1 Floor tool with electric brush | 11 Handstick vacuum cleaner handle          |
| 2 Floor tool function indicator  | 12 Handstick vacuum cleaner ON / OFF button |
| 3 Floor tool unlocking knob      | 13 Handle unlocking knob                    |
| 4 Dirt container                 | 14 Handheld vacuum cleaner unlocking knob   |
| 5 Dirt filter                    | 15 Handheld vacuum cleaner handle           |
| 6 Textile dust bag               | 16 Handheld vacuum cleaner pushbutton       |
| 7 Mini brush                     | 17 Charging indicator                       |
| 8 Suction unit                   | 18 Charger                                  |
| 9 Dirt container unlocking knob  | 19 Charger floor support                    |
| 10 Crevise nozzle                | 20 Charging cable                           |

**en**

Please keep this instruction manual in a safe place.  
When passing the vacuum cleaner on to a third party,  
please also pass on this instruction manual.

### **Intended use**

This appliance is designed for the household or for similar, non-industrial applications. Household-like environments include staff areas in shops, offices, agricultural and other small businesses or for use by guests at bed-and-breakfast establishments, small hotels and similar residential facilities. This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.

The vacuum cleaner must only be operated with:

- Original filter inserts
- Original spare parts and accessories

The vacuum cleaner is not suitable for:

- cleaning persons or animals
- vacuuming up:
  - Hazardous, sharp-edged, hot or burning substances.
  - Damp or liquid substances
  - Highly flammable or explosive substances and gases
  - Ash, soot from tiled stoves and central heating systems

### **Safety information**

- This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.
- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and have understood the potential dangers of using the appliance.
- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.  
=> Risk of suffocation.

### **Proper use**

- The charger must only be connected and operated as specified on the rating plate.
- Never use the vacuum cleaner without filter inserts.  
=> The appliance may be damaged.
- When disconnecting the charger from the mains, pull on the plug, not the power cord.
- Do not charge the appliance in temperatures below 0 °C or above 40 °C.
- Do not connect or open a defective charger; replace it with a new unit.
- Do not operate a cordless vacuum cleaner if it is damaged.
- To avoid dangerous situations, repairs and spare part replacements, which are not dealt with in this instruction manual under »Cleaning«, must only be carried out by an authorised after-sales service.
- Protect vacuum cleaner and charger from atmospheric exposure, moisture and sources of heat.
- At the end of its life, the vacuum cleaner should be disposed of in accordance with appropriate regulations.

### **Disposal information**

Please contact an exclusive dealer or your local council to find out about current disposal routes. Caution: This appliance contains rechargeable NiMHbatteries. Before disposing of the appliance, remove the discharged batteries (see pictures 15) and dispose of them in an environmentally responsible manner.

en

**Figure 4**

- Raise the handle and lock into place
- To fold the handle back down, press the unlocking knob and release the handle catch.

**Figure 5**

- Plug the handstick vacuum cleaner into the floor tool and lock into place.
- To release the floor tool, press the unlocking knob and pull the handstick vacuum cleaner out of the tool.

**Figure 6**

Insert the handheld vacuum cleaner into the handstick vacuum cleaner as shown and lock into place.

**! Make sure that the contacts of the handheld**

- vacuum cleaner and handstick vacuum cleaner are not dirty. Clean the contacts if necessary.**

**Figure 7**

- Insert the handstick vacuum cleaner into the charger as shown.
- ! Make sure that the contacts of the handstick**
- vacuum cleaner and charger are not dirty. Clean the contacts if necessary.**
- When the handstick vacuum cleaner is inserted into the charger, the appliance is automatically switched off, should it have still been left on by mistake.
- ! Before using the appliance for the first time, the**
- vacuum cleaner batteries must be charged for at least 16 hours.**
- Plug the charger plug into the socket.
- The charging indicator lights up.
- The indicator remains lit for as long as the vacuum cleaner is connected to the mains via the charger.
- It does not go out even when the vacuum cleaner batteries are fully charged.
- It is normal for the charger and vacuum cleaner to become hot and not a cause for concern.
- You can charge the vacuum cleaner at any time when it is not in use. In this way, it is always ready for use.

**Vacuuming****Using the hand-held vacuum cleaner****Figure 8**

Remove the appliance from the charger.

**For BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3 models:**

Press the on/off switch in the direction of the arrow. The function indicator on the floor tool lights up, indicating that the brush roller is turning.

**As of BBHMOVE4 model:**

**The on/off switch can be moved to the following two positions:**

- Position 1** = medium power setting  
=> The appliance has a longer run time.
- Position 2** = high power setting  
=> The appliance has more power for a shorter run time.

**Figure 9**

- During short pauses in vacuuming, the appliance can be left standing upright anywhere in the room. To do this, tilt the vacuum cleaner forwards slightly in the direction of the nozzle.

**! Caution: When the appliance is left standing, it must be switched off, because if the brush is turning while the appliance is standing still, it could cause damage to the floor covering.**

**Figure 10**

After vacuuming, switch the appliance off and return it to the charger.

**Caution!**

Floor tools are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check the underside of the floor tool at regular intervals. Worn undersides of floor tools may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor tools.

**Using the handheld vacuum cleaner****Figure 11**

Unlock the handheld vacuum cleaner by pressing the unlocking knob and remove it from the handstick vacuum cleaner.

en

### Crevice nozzle

#### Figure 12

For vacuuming crevices and corners, etc.  
Insert the crevice nozzle into the air intake opening of the handheld vacuum cleaner, as illustrated.

#### Figure 13

To charge the handheld vacuum cleaner, insert it into the handstick vacuum cleaner and lock into place. Make sure it is correctly seated.

### Cleaning the filters

As far as possible, the dust container should be emptied every time after vacuuming.

#### Figure 14

- Remove the handheld vacuum cleaner from the handstick vacuum cleaner (see Figure 11)
- Using the release button, unlock the dust container and withdraw it from the suction unit.

#### Figure 15

Using the handle, remove the dirt filter and cloth filter from the dust container and clean them by tapping out or brushing out the dirt with the brush provided.

#### Figure 16

- Empty the dust container.
- If heavily soiled, the filters and dust container can be washed out.  
Then wipe out the dust container with a dry cloth.  
Allow the filters to dry completely before refitting.

#### Figure 17

- a) Insert the dirt filter and cloth filter into the dust container.
- b) Fit the dust container onto the suction unit and lock into place.

Filters can be obtained from our after-sales service as required

### Cleaning the floor tool

#### Figure 18

- The floor tool should be cleaned at regular intervals.
- To clean it, release the floor tool from the handstick vacuum cleaner. (see Figure 5)
- Cut through threads and hairs wound round the rollers using scissors.  
Vacuum threads and hairs with the crevice nozzle.

### Care

Before cleaning, the handheld vacuum cleaner or hand-held appliance must be switched off and disconnected from the charger. They can be cleaned using an ordinary cleaning agent for plastics.


**! Do not use a scourer, glass-cleaning agent or all-purpose cleaning product. Never immerse the vacuum cleaner in water**

### Battery disposal

Before disposing of the appliance, please remove the battery cartridge and dispose of it separately.

#### Figure 19

- Slide open the battery compartment in the direction of the arrow.
- Cut through the retaining tape and remove the battery cartridge from the appliance.
- Cut through the power cables and to ensure safety, bind and insulate each of the cable ends with tape.

**Description de l'appareil****fr**

- |   |   |
|---|---|
| 1 Brosse pour sols avec électro Brosse              | 11 Poignée de l'aspirateur balai                    |
| 2 Témoin de fonctionnement de la brosse pour sols   | 12 Interrupteur marche/arrêt de l'aspirateur balai  |
| 3 Bouton de déverrouillage de la brosse pour sols   | 13 Bouton de déverrouillage de la poignée           |
| 4 Collecteur de saletés                             | 14 Bouton de déverrouillage de l'aspirateur à accus |
| 5 Filtre de saletés                                 | 15 Poignée de l'aspirateur à accus                  |
| 6 Filtre textile                                    | 16 Bouton-poussoir aspirateur à accus               |
| 7 Minibrosse  | 17 Témoin "recharge"                                |
| 8 Unité d'aspiration                                | 18 Station de charge                                |
| 9 Bouton de déverrouillage du collecteur de saletés | 19 Support de base station de charge                |
| 10 Suceur de joints                                 | 20 Câble de charge                                  |

fr

Conservez cette notice d'utilisation.  
Si vous remettez l'aspirateur à un tiers, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

## **Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu**

Cet appareil est destiné à des applications dans un foyer ou similaires à celles d'un foyer, il n'est pas destiné à un usage professionnel. Les utilisations de type domestique englobent par exemple le fonctionnement de la machine dans la salle de repos dédiée au personnel des boutiques, bureaux, entreprises agricoles ou artisanales, ainsi que l'utilisation par les clients des pensions, petits hôtels et unités d'habitation similaires. Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation.

L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec :

- des cartouches de filtre d'origine
- des pièces de rechange et des accessoires d'origine

L'aspirateur n'est pas approprié à :

- aspirer sur des personnes ou des animaux
- aspirer des :
  - substances nocives, à arêtes vives, chaudes ou incandescentes
  - substances humides ou liquides
  - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs
  - cendres, suie des poèles et d'installations de chauffage central.

## **Consignes de sécurité**

- Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.  
=> Il y a risque d'asphyxie !

## **Utilisation correcte**

- Raccorder et mettre le chargeur en service conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans les cartouches de filtre.  
=> L'appareil peut être endommagé !
- Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour déconnecter le chargeur du secteur.
- Ne pas recharger l'appareil lors de températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C.
- Ne pas raccorder ou ouvrir le chargeur s'il est défectueux, mais le remplacer par un chargeur neuf.
- Ne pas mettre l'aspirateur à accus en service s'il est défectueux.
- Pour éviter des dangers, les réparations et le remplacement des pièces d'usure doivent uniquement être exécutés par le SAV agréé, dans la mesure où ces opérations ne sont pas décrites dans le chapitre « Nettoyage » de cette notice d'utilisation.
- Ne pas exposer l'aspirateur et la station de charge aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de manière réglementaire.

## **Indication pour la mise au rebut**

Pour obtenir les coordonnées d'un centre de recyclage ou des informations sur les moyens actuels de mise au rebut, veuillez consulter votre revendeur ou l'administration de votre municipalité.


Attention : Cet appareil contient des batteries NiMH rechargeables (accus). Avant la mise au rebut de l'appareil, enlever les accus déchargés (voir fig. 15) et les éliminer en respectant l'environnement.

## **Consignes pour la mise au rebut**



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

fr

**Veuillez déplier les pages d'images !****Avant la première utilisation****Montage du chargeur**

Le chargeur est utilisable pour un montage mural ou comme support de base

**Fig. 1**

Pour le montage mural, choisissez un emplacement à proximité d'une prise de courant et montez le chargeur sur le mur sans support de base en utilisant les vis jointes.

**Fig. 2**

En cas d'utilisation comme support de base, enficher le chargeur sur la base.

**Fig. 3**

Connecter le câble de chargement sur le côté dans la prise du bras de contact.

**Fig. 4**

- Lever la poignée et l'enclencher
- Pour relever la poignée, appuyer sur le bouton de déverrouillage et débloquer le crantage de la poignée.

**Fig. 5**

- Engager l'aspirateur balai dans la brosse pour sols et l'enclencher.
- Pour désenclencher la brosse pour sols, appuyer sur le bouton de déverrouillage et retirer l'aspirateur balai de la brosse.

**Fig. 6**

Introduire l'aspirateur à accus dans l'aspirateur balai, comme illustré, et l'enclencher.

**! Veillez à ce que les contacts de l'aspirateur à accus et de l'aspirateur balai ne soient pas encrassés.  
Nettoyer les contacts, le cas échéant.**

**Fig. 7**

- Placer l'aspirateur balai dans la station de charge, comme illustré.

**! Veillez à ce que les contacts de l'aspirateur balai et de la station de charge ne soient pas encrassés.  
Nettoyer les contacts, le cas échéant.**

■ Lorsqu'on place l'aspirateur balai dans la station de charge, l'appareil sera automatiquement éteint s'il était encore en marche par mégarde.

**! Les accus de l'aspirateur doivent être chargés au moins 16 heures avant la première utilisation.**

- Brancher la fiche du chargeur sur la prise de courant.
- Le témoin de recharge s'allume.
- Le témoin reste allumé tant que l'aspirateur est relié au secteur par le chargeur.
- Il ne s'éteint pas non plus lorsque les accus de l'aspirateur sont complètement chargés.
- Un chauffement du chargeur et de l'aspirateur est normal et sans risque.
- Vous pouvez toujours recharger l'aspirateur lorsque vous ne l'utilisez pas. Il sera ainsi toujours opérationnel.

**Aspiration****Utilisation de l'aspirateur balai****Fig. 8**

Enlever l'appareil de la station de charge.

**Pour modèle BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Actionner l'interrupteur marche/arrêt dans le sens de la flèche.

Le témoin de fonctionnement de la brosse pour sols s'allume et indique ainsi que la brosse rotative tourne.

**A partir du modèle BBHMOVE4:****L'interrupteur marche/arrêt peut être commuté dans les deux positions suivantes :**

- **Position 1** = réglage puissance moyenne  
=> Le temps de marche de l'appareil est plus long.
- **Position 2** = réglage puissance élevée  
=> La puissance de l'appareil est plus élevée, mais le temps de marche est plus court.

**Fig. 9**

- Lors de courtes pauses d'aspiration, l'appareil peut être posé librement dans la pièce. Pour cela, basculez l'aspirateur légèrement vers l'avant en direction de la brosse.

**! Attention : Pour garer l'appareil, l'éteindre**

- impérativement du fait que la brosse rotative risque d'endommager le revêtement de sol lors de l'immobilisation de l'aspirateur.**

**Fig. 10**

Après l'aspiration, éteindre l'appareil et le replacer dans la station de charge.

**fr****Attention !**

Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (p.ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

**Utilisation de l'aspirateur à accus****Fig. 11**

Déverrouiller l'aspirateur à accus en actionnant le bouton de déverrouillage et l'extraire de l'aspirateur balai.

**Suceur de joints****Fig. 12**

Pour aspirer dans les joints et les coins, etc. Introduire le suceur de joints dans l'orifice d'aspiration de l'aspirateur à accus, comme illustré.

**Fig. 13**

Pour le recharger, introduire l'aspirateur à accus dans l'aspirateur balai et verrouiller. S'assurer qu'il est correctement en place.

**Nettoyage des filtres**

Il est recommandé de vider le collecteur de poussières si possible après chaque travail d'aspiration.

**Fig. 14**

- Retirer l'aspirateur à accus de l'aspirateur balai (voir fig. 11)
- Déverrouiller le collecteur de poussières à l'aide du bouton de déverrouillage et retirer le collecteur de l'unité d'aspiration.

**Fig. 15**

Extraire le filtre de saletés et le filtre textile hors du collecteur de poussières en se servant de la poignée et les nettoyer en les frappant ou à l'aide de la brosse jointe.

**Fig. 16**

- Vider le collecteur de poussières.
- Les filtres et le collecteur de poussières peuvent être lavés s'ils sont très encrassés. Essuyer ensuite l'intérieur du collecteur de poussières avec un chiffon sec ; laisser complètement sécher les filtres avant de les remettre en place.

**Fig. 17**

a) Mettre en place le filtre de saletés et le filtre textile dans le collecteur de poussières.

b) Poser le collecteur de poussières sur l'unité d'aspiration et l'enclencher.

En cas de besoin, les filtres peuvent être commandés auprès du service après-vente

**Nettoyage de la brosse pour sols****Fig. 18**

- Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse pour sols.
- A cet effet, détacher la brosse pour sols de l'aspirateur balai. (voir fig. 5)
- Couper les fils et cheveux enroulés avec des ciseaux. Aspirer les fils et cheveux avec le suceur de joints.

**Entretien**

Avant le nettoyage de l'aspirateur à accus ou de l'appareil balai, ils doivent être éteints et séparés du chargeur. Ils peuvent être nettoyés avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

**! Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyants**

- pour vitres ni de nettoyants universels. Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.

**Mise au rebut des accus**


Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez retirer le bloc d'accus et l'éliminer séparément.

**Fig. 19**

- Ouvrir le logement d'accus en coulissant le couvercle dans le sens de la flèche.
- Couper le ruban de fixation et retirer le bloc d'accus hors de l'appareil.
- Couper les conduites d'alimentation et, pour toute sécurité, coller chaque extrémité de câble avec un ruban pour l'isolation.

**Descrizione dell'apparecchio**

it



- |  |   |
|--|---|
| 1 Spazzola per pavimenti con spazzola elettrica    | 11 Impugnatura della scopa elettrica                      |
| 2 Indicatore funzione della spazzola per pavimenti | 12 Interruttore ON/OFF della scopa elettrica              |
| 3 Pulsante di sblocco della spazzola per pavimenti | 13 Pulsante di sblocco dell'impugnatura                   |
| 4 Contenitore dello sporco                         | 14 Pulsante di sblocco dell'aspirapolvere a batteria      |
| 5 Filtro dello sporco                              | 15 Impugnatura dell'aspirapolvere a batteria              |
| 6 Filtro tessile                                   | 16 Interruttore a pressione dell'aspirapolvere a batteria |
| 7 Minispazzola                                     | 17 Indicatore della funzione di caricamento               |
| 8 Unità di aspirazione                             | 18 Stazione di carica                                     |
| 9 Pulsante di sblocco del contenitore dello sporco | 19 Supporto a pavimento della stazione di carica          |
| 10 Bocchetta per giunti                            | 20 Cavo di carica   |

**it**

Conservare le istruzioni per l'uso.  
In caso di cessione dell'apparecchio a terzi si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

### **Utilizzo conforme**

Questo apparecchio è previsto per l'impiego domestico o simile, non professionale. Gli utilizzi simili a quelli domestici comprendono l'uso in ambienti di lavoro, quali negozi, uffici, aziende agricole o artigianali, nonché l'utilizzo da parte di ospiti in pensioni, piccoli alberghi e simili realtà residenziali. Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare. Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente con:

- filtri originali
- parti di ricambio e accessori originali

L'apparecchio non è adatto all'uso nei seguenti casi:

- aspirazione di polvere su persone o animali
- aspirazione di:
  - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
  - sostanze umide o liquide
  - materiali e sostanze infiammabili o esplosive
  - cenere, fuligine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali

### **Norme di sicurezza**

- Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.

- Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.  
=> Pericolodi soffocamento!


### **Uso conforme**

- Collegare e mettere in funzione il caricabatterie solo in conformità a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il filtro.  
=> L'apparecchio può danneggiarsi!!
- Per staccare il caricabatterie dalla rete, non tirare il cavo di collegamento alla rete elettrica, bensì la spina.
- Non caricare l'apparecchio se la temperatura ambiente è inferiore a 0°C o superiore a 40°C.
- Se difettoso, il caricabatterie non deve essere collegato né aperto. Provvedere invece alla sua sostituzione.
- Non mettere in funzione l'aspirapolvere a batteria se danneggiato.
- Per evitare danni, le riparazioni e la sostituzione dei componenti devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato, a meno che non siano descritte nella sezione «Pulizia» delle presenti istruzioni per l'uso.
- Proteggere l'apparecchio e la stazione di carica dal maltempo, dall'umidità e dalle fonti di calore.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.

### **Avvertenze per lo smaltimento**

Il vostro rivenditore specializzato o la vostra amministrazione comunale vi possono fornire informazioni sulle procedure di smaltimento vigenti.

Attenzione: questo apparecchio contiene batterie NiMH ricaricabili. Prima di smaltire l'apparecchio è necessario smontare le batterie (si vedano le figure 15). Provvedere quindi allo smaltimento conformemente alle normative vigenti in materia di tutela ambientale.

**it****Aprire le pagine illustrate.****Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta****Montaggio del caricabatterie**

Il caricabatterie può essere utilizzato sia con il montaggio a parete che con il supporto a pavimento.

**Figura 1**

Per il montaggio a parete, individuare un punto vicino a una presa e fissare il caricabatterie senza supporto a pavimento alla parete utilizzando le viti in dotazione.

**Figura 2**

Se si utilizza il supporto a pavimento, infilare il caricabatterie sulla base.

**Figura 3**

Infilare il cavo di carica lateralmente nella connessione del braccio di contatto.

**Figura 4**

- Raddrizzare l'impugnatura e farla innestare in posizione
- Per ripiegare l'impugnatura, premere il pulsante di sblocco. In questo modo si sblocca il suo meccanismo di innesto.

**Figura 5**

- Infilare la scopa elettrica sulla spazzola per pavimenti e farla innestare in posizione.
- Per sganciare la spazzola, premere il pulsante di sblocco ed estrarre la scopa elettrica dalla spazzola per pavimenti.

**Figura 6**

Montare l'aspirapolvere a batteria come illustrato nella figura e farlo innestare in posizione.

**! Verificare che i contatti dell'aspirapolvere a**

- batteria e della scopa elettrica non siano sporchi. Se necessario, pulirli.**

**Figura 7**

- Montare la scopa elettrica nella stazione di carica, come illustrato nella figura.

**! Verificare che i contatti della scopa elettrica e della stazione di carica non siano sporchi. Se necessario, pulirli.**

- Quando si monta la scopa elettrica sulla stazione di carica, l'apparecchio si spegne automaticamente, nel caso fosse stato inavvertitamente lasciato acceso.

**! Prima del primo utilizzo, caricare le batterie dell'apparecchio per almeno 16 ore.**

- Inserire la spina del caricabatterie nella presa.
- L'indicatore della funzione di caricamento si illumina.
- L'indicatore resta acceso fino a quando l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione tramite il caricabatterie.
- Non si spegne neanche quando le batterie dell'apparecchio sono completamente cariche.
- Il riscaldamento del caricabatterie e dell'apparecchio durante questa operazione è un fenomeno normale e non comporta problemi.
- Si può lasciare in carica l'apparecchio quando non lo si sta utilizzando. In questo modo è sempre pronto per l'uso.

**Aspirazione****Utilizzo della scopa elettrica****Figura 8**

Estrarre l'apparecchio dalla stazione di carica.

**Per modelli BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Azionare l'interruttore ON/OFF nella direzione indicata dalla freccia.  
L'indicatore funzione della spazzola per pavimenti si illumina, segnalando così che il rullo spazzola è in rotazione.

**A partire dal modello BBHMOVE4:****L'interruttore ON/OFF può essere impostato nelle due seguenti posizioni:**

- **Posizione 1** = potenza assorbita media  
=> l'apparecchio ha un'autonomia più lunga.
- **Posizione 2** = potenza assorbita elevata  
=> l'apparecchio ha più potenza ma meno autonomia.

**Figura 9**

- In caso di brevi pause durante l'aspirazione, si può posizionare l'apparecchio nel locale senza appoggiarlo. A tale scopo spingerlo leggermente in avanti in direzione della bocchetta per pavimenti.

**! Attenzione: quando si posiziona l'apparecchio in questo modo è indispensabile spegnerlo, perché ad apparecchio fermo la spazzola rotante potrebbe causare danni al rivestimento del pavimento.****Figura 10**

Dopo l'aspirazione, spegnere l'apparecchio e ricollocarlo sulla stazione di carica.

**it****Attenzione!**

Le spazzole per pavimenti sono soggette a diversi livelli di usura, a seconda delle caratteristiche del pavimento (ad es. piastrelle ruvide, rustiche). Perciò è necessario controllare regolarmente la soletta della spazzola. Solette usurate o con spigli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da spazzole usurate.

**Utilizzo dell'aspirapolvere a batteria****Figura 11**

Sbloccare l'aspirapolvere a batteria azionando il tasto di sblocco ed estrarlo dalla scopa elettrica.

**Bocchetta per giunti****Figura 12**

Per la pulizia dei giunti e degli angoli, ecc. Inserire, come descritto, la bocchetta per giunti nell'apertura di aspirazione dell'aspirapolvere a batterie.

**Figura 13**

Per caricarlo, montare l'aspirapolvere a batteria nella scopa elettrica, e farlo innestare in posizione. Verificare che sia in posizione corretta.

**Pulizia del filtro**

Il contenitore raccoglisporco dovrebbe essere svuotato possibilmente dopo ogni utilizzo.

**Figura 14**

- Estrarre l'aspirapolvere a batteria dalla scopa elettrica (vedere figura 11)
- Sbloccare il contenitore raccoglisporco mediante il tasto di sblocco e sfilarlo dall'apparecchio.

**Figura 15**

Rimuovere il filtro dello sporco e il filtro tessile dal contenitore raccoglisporco mediante la maniglia e pulirli con l'apposita spazzolina oppure scouterli.

**Figura 16**

- Svuotare il contenitore raccoglisporco.
- Quando sono molto sporchi, i filtri e il contenitore raccoglisporco si possono lavare. Quindi asciugare il contenitore raccoglisporco con un panno asciutto e far asciugare completamente i filtri prima di reinserirli.

**Figura 17**

a) Introdurre il filtro dello sporco e il filtro tessile nel contenitore raccoglisporco.

b) Montare il contenitore sull'apparecchio e farlo innestare in posizione.

In caso di necessità, i filtri possono essere richiesti al servizio di assistenza tecnica

**Pulizia della spazzola per pavimenti****Figura 18**

- La spazzola per pavimenti deve essere pulita a intervalli regolari.
- A questo scopo, staccarla dalla scopa elettrica. (cfr. figura 5)
- RTagliare con le forbici i fili e i capelli rimasti attorcigliati.

Aspirare fili e capelli con la bocchetta per giunti.

**Manutenzione**

Prima di pulire l'aspirapolvere a batteria o la scopa elettrica, questi devono essere spenti e non collegati alla stazione di carica. Possono essere puliti con un detergente per materie plastiche normalmente in commercio.

**! Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua**

**Smaltimento delle batterie**


Prima di smaltire l'apparecchio, è necessario smontare le batterie e smaltilre separatamente.

**Figura 19**

- Spingere il coperchio del vano batterie nella direzione della freccia.
- Tagliare la cinghia di fissaggio e togliere la batteria dall'apparecchio.
- Tagliare i cavi di alimentazione e, per sicurezza, avvolgerne ciascuna estremità separatamente con del nastro isolante.

**Beschrijving van het apparaat**

nl



- 1 Vloermondstuk met elektroborstel
- 2 Functie-indicatie vloermondstuk
- 3 Ontgrendelingsknop vloermondstuk
- 4 Vuilcontainer
- 5 Vuilfilter
- 6 Textielfilter
- 7 Miniborstel
- 8 Zuigeneheid
- 9 Ontgrendelingsknop vuilcontainer
- 10 Kierenmondstuk

- 11 Handgreep handstofzuiger
- 12 Aan-/uitknop handstofzuiger
- 13 Ontgrendelingsknop handgreep
- 14 Ontgrendelingsknop accuzuiger
- 15 Handgreep accuzuiger
- 16 Tastschakelaar accuzuiger
- 17 Indicatie laadfunctie
- 18 Laadstation
- 19 Vloerstaand laadstation
- 20 Laadsnoer

**nl**

De gebruiksaanwijzing goed bewaren.  
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden  
de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

### **Gebruik volgens de voorschriften**

Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en voor huishoudachttige, niet-commerciële toepassingen. Huishoudachttige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen. Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zee niveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:

- originele filterelementen
- originele onderdelen, originele accessoires

De stofzuiger is niet geschikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren
- het opzuigen van:
  - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
  - vochtige of vloeibare stoffen
  - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen
  - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.

### **Veiligheidsvoorschriften**

- Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.  
=> Er bestaat gevaar voor verstikking!

### **Juist gebruik**


- Laadapparaat alleen volgens typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- Nooit zonder filterelementen zuigen.  
=> Het apparaat kan beschadigd worden!
- Niet aan het netsnoer maar aan de stekker trekken om het laadapparaat van het net af te sluiten.
- Laad het apparaat niet bij temperaturen onder de 0°C of boven de 40°C.
- Defect laadapparaat niet aansluiten of openen, maar door een nieuw vervangen.
- Beschadigde accu's niet in gebruik nemen.
- Om risico's te vermijden mogen reparaties en de vervanging van onderdelen in zoverre ze niet bij »Reiniging« in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven, alleen door onze klantenservice worden uitgevoerd.
- De stofzuiger en het laadstation beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
- Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het apparaat daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.

### **Instructies voor recycling**

Bij uw speciaalaak of gemeente kunt u informatie krijgen over actuele methodes van afvalverwerking.

Let op: dit apparaat bevat herlaadbare NiMH-batterijen (accu's). Alvorens het apparaat af te voeren de ontlaadden batterijen eruit halen (zie afbeelding 15) en op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

nl

**Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!****Voor het eerste gebruik****Montage laadapparaat**

Het laadapparaat kan zowel aan de wand als op de vloer staand worden gemonteerd.

**Afbeelding 1**

Om het laadapparaat aan de wand te monteren zoekt u een plaats in de buurt van een stopcontact en monteert u het zonder vloerbevestiging met behulp van bijgeleverde schroeven aan de wand.

**Afbeelding 2**

Bij gebruik op de vloer staand op de sokkel bevestigen.

**Afbeelding 3**

Laadsnoer aan de zijkant in de aansluiting van de contactarm steken.

**Afbeelding 4**

- Handgreep optillen en vergrendelen
- Om de handgreep om te klappen de ontgrendelingsknop indrukken en de handgreepvergrendeling ophffen.

**Afbeelding 5**

- Handstofzuiger in het vloermondstuk steken en vergrendelen.
- Om het vloermondstuk om te klappen de ontgrendelingsknop indrukken en de handstofzuiger uit het mondstuk trekken.

**Afbeelding 6**

Accuzuiger zoals weergegeven inbrengen in de handstofzuiger en vergrendelen.

**! Let erop dat de contacten van de accuzuiger en de handstofzuiger niet vervuild zijn. Eventueel de contacten schoonmaken.**

**Afbeelding 7**

- Handstofzuiger zoals weergegeven in het laadstation plaatsen.

**! Let erop dat de contacten van de handstofzuiger en het laadstation niet vervuild zijn. Eventueel de contacten schoonmaken.**

- Het apparaat wordt bij het inbrengen van de handstofzuiger in het laadstation automatisch uitgeschakeld als het per ongeluk nog aan staat.
- ! Voor het eerste gebruik moeten de accu's van de stofzuiger minstens 16 uur geladen worden.**
- Stekker van het laadapparaat in het stopcontact steken.
- De indicatie voor het laden is verlicht.
- De indicatie is verlicht zolang de stofzuiger via het laadapparaat met het stroomnet verbonden is.
- Deze gaat ook niet uit wanneer de accu's van de stofzuiger volledig geladen zijn.
- Het is normal en onbezaarlijk dat het laadapparaat en de stofzuiger warm worden.
- U kunt de stofzuiger altijd laden wanneer hij niet gebruikt wordt. Op deze manier is hij altijd beschikbaar.

**Zuigen****Gebruik van de handstofzuiger****Afbeelding 8**

Toestel uit het laadstation nemen.

**Voor model BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

In-/Uitschakelaar bedienen in de richting van de pijl. De functiewerklage van het vloermondstuk is verlicht, om aan te geven dat de rolborstel draait.

**Vanaf model BBHMOVE4:**

**De In-/Uitschakelaar kan in de volgende twee posities worden geschakeld:**

- **Positie 1** = gemiddelde vermogensstand  
=> Het apparaat heeft een langere looptijd.
- **Positie 2** = hoge vermogensstand  
=> het apparaat beschikt over een hoger vermogen bij een kortere looptijd.

**Afbeelding 9**

■ Bij korte zuigpauzes kan het apparaat vrij in de ruimte worden neergezet. Hiervoor de zuiger licht naar voren in de richting van het mondstuk kantelen.

**! Let op: het apparaat beslist uitschakelen wanneer u het neerzet, omdat de draaiende borstel bij stilstand van de zuiger schade aan de vloerbedekking kan veroorzaken.**

**Afbeelding 10**

Na het zuigen het apparaat uitschakelen en in het laadstation terugzetten.

**nl****Let op!**

Mondstukken zijn, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe vloeren of rustieke plavuizen) onderhevig aan enige slijtage. Daarom dient u de onderkant van het mondstuk regelmatig te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan gevoelige harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een versleten mondstuk.

**Gebruik van de accuzuiger****Afbeelding 11**

Door aan de ontgrendelingsknop te draaien de accuzuiger ontgrendelen en uit de handstofzuiger nemen.

**Kierenmondstuk****Afbeelding 12**

Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken, etc. Het kierenmondstuk zoals weergegeven in de zuigopening van de accuzuiger steken.

**Afbeelding 13**

Voor het laden de accuzuiger in de handstofzuiger inbrengen en vergrendelen. Let erop dat hij goed bevestigd is.

**Reiniging van de filters**

Het stofreservoir dient zo mogelijk na het zuigen altijd te worden geleegd.

**Afbeelding 14**

- Neem de accuzuiger uit de handstofzuiger (zie Afbeelding 11)
- Het stofreservoir met behulp van de ontgrendelingsknop ontgrendelen en van de zuigopening trekken.

**Afbeelding 15**

Vuilfilter en textielfilter met behulp van de handgreep uit het stofreservoir nemen en schoonmaken door ze uit te kloppen of met het bijgevoegde borsteltje uit te borstelen.

**Afbeelding 16**

- Stofreservoir leegmaken.
- Bij sterke vervuiling kunnen de filters en het stofreservoir worden uitgewassen. Stofreservoir in de aansluiting met een droge doek schoonwrijven; filters volledig laten drogen voordat ze weer worden ingebracht.

**Afbeelding 17**

- a) Vuilfilter en textielfilter in het stofreservoir inbrengen.
- b) Stofreservoir op de zuigopenheid plaatsen en vergrendelen.

Onderdelen kunnen indien gewenst via de klantenservice worden verkregen.

**Reiniging van het vloermondstuk****Afbeelding 18**

- Het vloermondstuk dient regelmatig te worden schoongemaakt.
  - Hier voor het vloermondstuk van de handstofzuiger losmaken. (zie afbeelding 5)
  - Opgewikkelde draden en haren met een schaar doorknippen.
- Draden en haren wegzuigen met het mondstuk voor kieren.

**Onderhoud**

Voordat de accuzuiger of het handapparaat worden schoongemaakt moeten ze uitgeschakeld en van het laadapparaat losgekoppeld zijn. Ze kunnen met een in de handel gebruikelijke kunststofreiniger worden schoongemaakt.

**! Geen schurende middelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De zuiger nooit in water houden.**

**Afvalverwerking van de accu's**


Voordat u het apparaat afvoert, dient het accublok te worden gedemonteerd en afzonderlijk met het vuil te worden meegegeven.

**Afbeelding 19**

- Het batterijvak in de richting van de pijl openschuiven.
- Bevestigingsband doorknippen en het accublok uit het apparaat nemen.
- Toevoersnoeren doorknippen en voor de zekerheid ter isolering de uiteinden afzonderlijk met band vastplakken.

**Beskrivelse**

da



- 1 Gulvmundstykke med elektrobørste
- 2 Funktionsindikator, gulvmundstykke
- 3 Frigøringstast, gulvmundstykke
- 4 Støvbeholder
- 5 Støvfilter
- 6 Tekstilfilter
- 7 Minibørste
- 8 Støvsugerenhed
- 9 Frigøringstast, støvbeholder
- 10 Fugemundstykke

- 11 Håndgreb, håndstøvsuger
- 12 Tænd-/sluk-knap, håndstøvsuger
- 13 Frigøringstast, håndgreb
- 14 Frigøringstast, akku-støvsuger
- 15 Håndgreb, akkustøvsuger
- 16 Frigøringstast, akku-støvsuger
- 17 Indikator for opladning
- 18 Ladestation
- 19 Gulvholder, ladestation
- 20 Ladekabel

**da**

Opbevar brugsanvisningen.  
Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver støvsugeren videre til andre.

## Formålsbestemt anvendelse

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller til husholdningslignende, ikke-kommercielle anvendelser. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i medarbejderrum i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssige og andre kommercielle virksomheder samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne brugsanvisning.

Støvsugeren må kun bruges med:

- Originale filter-indsatser
- Originale reservedele og tilbehør

Støvsugeren egner sig ikke til:

- Støvsugning af mennesker eller dyr
- Opsugning af:
  - sundhedsskadelige, skarpantede, varme eller glødende substanser
  - fugtige eller flydende substanser
  - letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser
  - aske, sod fra kakkelenovne eller centralvarmeanlæg.

## Sikkerhedsanvisninger

- Denne støvsuger opfylder de anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsanvisninger.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.
- Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsigt.
- Plastikposer og folie må ikke være tilgængelige for småbørn, hverken ved opbevaring og kassering  
=> Der er fare for kvælning!

## Korrekt anvendelse

- Ladestationen må kun anvendes i henhold til angivelserne på typeskiltet.
- Støvsug aldrig uden filterindsats => apparatet kan blive beskadiget!
- Træk ikke i ledningen, men kun i selve stikket, når ladestationens netledning skal trækkes ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke oplades ved temperaturer under 0°C eller over 40°C.
- En defekt ladestation må ikke tilsluttes eller åbnes, men skal udskiftes med en ny.
- Hvis akku-støvsugeren er blevet beskadiget, må den ikke anvendes.
- For at der ikke skal opstå fare, må reparationer og udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted, såfremt de ikke er beskrevet under "Rengøring" i denne brugsvejledning.
- Støvsugeren og ladestationen skal beskyttes mod påvirkning fra vind og vejr, fugtighed og varmekilder.
- Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det samme, hvorefter det skal bortskaffes efter forskriften.

## Anvisninger om bortskaffelse


Forhør Dem om de aktuelle bortskaffelsesmåder hos Deres forhandler eller hos kommunens tekniske forvaltning.

Bemærk: Dette apparat indeholder genopladelige NiMH-batterier (akku'er). Inden apparatet bortskaffes, skal de afladede batterier afmonteres (se figur 15) og bortskaffes under hensyntagen til miljøet.

## Fare for elektrisk stød!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik).

For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks.13 amperer) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581)

**da****Fold siderne med figurerne ud!****Før apparatet tages i brug første gang****Montage af ladestation**

Ladestationen kan både anvendes vægmonteret og som gulvholder.

**Figur 1**

Find et sted i nærheden af en stikkontakt til vægmontagen, og monter ladestationen på væggen uden gulvholder ved hjælp af de vedlagte skruer.

**Figur 2**

Ved anvendelse som gulvholder:  
Placer ladestationen på soklen.

**Figur 3**

Stik ladekablet ind i tilslutningsåbningen i siden af kontaktarmen.

**Figur 4**

- Ret håndgrebet op, og lad det gå i indgreb.
- Tryk på håndgrebets frigøringstast for at frigøre låsemekanismen, når håndgrebet skal klappes ned igen.

**Figur 5**

- Stik håndstøvsugerens ind i gulvmundstykket, og lad den klikke på plads.
- Tryk på gulvmundstykkets frigøringstast, og træk håndstøvsugerens ud af gulvmundstykket, når delene skal skilles ad.

**Figur 6**

Sæt akku-støvsugerens ind i håndstøvsugerens, som vist, og lad den klikke på plads.

**Kontroller, at kontakterne i akku-støvsugerens og i håndstøvsugerens ikke er snavsede. Rengør i givet fald kontakterne.**

**Figur 7**

- Sæt håndstøvsugerens i ladestationen, som vist.

**Kontroller, at kontakterne i håndstøvsugerens og ladestationen ikke er snavsede. Rengør i givet fald kontakterne.**

- Når håndstøvsugerens sættes på plads i ladestationen, bliver den automatisk slukket, når den ved et uheld stadig er tændt.

**Inden apparatet bruges første gang, skal støvsugerens genopladelige batterier (akku'er) oplades i mindst 16 timer.**

- Stik ladestationens netstik ind i en stikkontakt.
- Indikatoren for opladning lyser.
- Indikatoren lyser, når støvsugerens er forbundet med strømnettet via ladestationen.
- Den slukker heller ikke, når støvsugerens genopladelige batterier er helt ladet op.
- Det er normalt og er uden betydning, at ladestationen bliver varm.
- De kan altid lade støvsugerens stå til opladning, når den ikke er i brug. På den måde er den altid klar til brug.

**Støvsugning****Anvendelse af håndstøvsugerens****Figur 8**

Tag apparatet ud af ladestationen.

**For model BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Tryk på tænd-/sluk-knappen i pilens retning.  
Funktionsindikatoren på gulvmundstykket lyser og viser dermed, at børstevalsen roterer.

**Fra og med model BBHMOVE4:****Tænd/sluk-knappen kan placeres i følgende to positioner:**

- Position 1 = mellem effekt  
=> Apparatet har en længere driftstid.
- Position 2 = høj effekt  
=> Apparatet har en højere effekt med kortere driftstid.

**Figur 9**

- Ved korte pauser i støvsugningen kan apparatet stilles frit i rummet. Hertil skal støvsugerens vippes lidt fremad i retning af mundstykket.

**Bemærk: Apparatet skal altid slukkes, når det stilles til side, fordi de roterende børster kan beskadige gulvbelægningen, når støvsugerens står stille.**

**Figur 10**

Sluk for støvsugerens, når støvsugningen er afsluttet, og sæt apparatet tilbage på plads i ladestationen.

**da****Bemærk!**

Gulvmundstykker bliver utsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.

**Anvendelse af akku-støvsugeren****Figur 11**

Frigør akku-støvsugeren ved hjælp af frigøringstasten, og tag den ud af håndstøvsugeren.

**Fugemundstykke****Figur 12**

Til støvsugning af fuger, hjørner osv. Stik fugemundstykket ind i akku-støvsugeren's sugeåbning, som vist.

**Figur 13**

Sæt akku-støvsugeren til opladning i håndstøvsugeren, og lad den klikke på plads. Sørg for, at den er placeret korrekt.

**Rengøring af filtrene**

Støvbeholderen skal helst tømmes, hver gang støvsugeren har været brugt.

**Figur 14**

- Tag akku-støvsugeren ud af håndstøvsugeren (se figur 11)
- Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigøringstasten, og tag den ud af sugeenheden.

**Figur 15**

Tag støvfiltret og tekstilfiltret ud af støvbeholderen ved hjælp af håndgrebet, og bank dem rene, eller børst dem med den vedlagte rengøringsbørste.

**Figur 16**

- Tømning af støvbeholder
- Hvis filtrene er meget snavsesede, kan både filtre og støvbeholder vaskes. Tør til sidst støvbeholderen af med en tør klud. Filterne skal være helt tørre, inden de sættes tilbage i apparatet igen.

**Figur 17**

- a) Sæt støvfiltret og tekstilfiltret på plads i støvbeholderen.
- b) Sæt støvbeholderen på plads i sugeenheden, og lad den klikke på plads.

Om nødvendigt kan der bestilles nye filtre hos kundeservice.

**Rengøring af gulvmundstykket****Figur 18**

- Gulvmundstykket skal rengøres med regelmæssige mellemrum.
- Hertil skal gulvmundstykket frigøres fra håndstøvsugeren. (se figur 5)
- Hår og tråde, som har viklet sig om børsterne, kan klippes over med en saks. Tråde og hår suges bort med fugemundstykket.

**Pleje**

Sluk altid for akku-støvsugeren og håndstøvsugeren, og tag dem ud af ladestationen inden rengøring af apparatet. De kan plejes med et almindeligt rengøringsmiddel til kunststoffer.

- Brug aldrig skuremidler, glas- eller universal-rengøringsmidler. Støvsugeren må aldrig dypes i vand.**

**Bortskaffelse af genopladelige batterier**


Inden apparatet bortskaffes, skal akku-blokken afmonteres og bortskaffes separat.

**Figur 19**

- Skyd batterirummet i pilens retning.
- Klip befæstigelsesbåndet over, og tag akku-blokken ud af apparatet.
- Klip strømforsyningsslæddinger over, og rul af hensyn til sikkerheden isoleringsbånd om hver enkelt kabelende.

**Beskrivelse av apparatet**

no



- |   |   |
|---|---|
| 1 Gulvmunnstykke med elektrobørste      | 11 Håndtak for håndstøvsuger              |
| 2 Funksjonsindikator for gulvmunnstykke | 12 På-/avbryter for håndstøvsuger         |
| 3 Låseknappt for gulvmunnstykke         | 13 Låseknappt for håndtak                 |
| 4 Smussbeholder                         | 14 Låseknappt for batteridrevne støvsuger |
| 5 Smussfilter                           | 15 Håndtak for batteridrevne støvsuger    |
| 6 Tekstilfilter                         | 16 Bryter for batteridrevne støvsuger     |
| 7 Minibørste                            | 17 Indikator for lading                   |
| 8 Sugedel                               | 18 Ladestasjon                            |
| 9 Låseknappt for smussbeholde           | 19 Gulvholder for ladestasjon             |
| 10 Fugemunnstykke                       | 20 Ladekabel                              |

**no**

Ta godt vare på bruksanvisningen.  
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

## **Tiltenkt bruk**

Dette apparatet er beregnet for husholdningen eller for husholdningspreget, ikke industrielt bruk. Husholdningspreget bruk omfatter f.eks. bruk i medarbeiderrom i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter, såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Støvsugeren må bare brukes med:

- originale filterelementer
- originale reservedeler og -tilbehør

Støvsugeren egner seg ikke til:

- støvsuging av mennesker eller dyr
- oppsuging av:
  - helseskadelige, varme eller glødende stoffer eller gjenstander med skarpe kanter
  - fuktige eller flytende stoffer
  - lettantennelige eller eksplasive stoffer og gasser
  - aske, sot fra kakkelovner og sentralfyringer

## **Sikkerhetsanvisninger**

- Denne støvsugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeende sikkerhetsbestemmelser.
- Apparatet skal bare brukes av barn over åtte år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan oppstå.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor barns rekkevidde.  
=> Fare for kvelning!

## **Forskriftsmessig bruk**


- Laderen må kun kobles til og tas i bruk i henhold til opplysningene på typeskiltet.
- Støvsug aldri uten filterpose.  
=> Apparatet kan bli ødelagt!
- Trekk i støpselet, ikke i ledningen, når du skal koble laderen fra nettet.
- Lad ikke apparatet ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
- Ikke koble til eller åpne en defekt lader, men skift den ut med en ny.
- Ikke bruk den batteridrevne støvsugeren hvis den er skadet.
- Reparasjoner og bytte av deler skal, så lenge de ikke står oppført under "Rengjøring" i denne bruksanvisningen, bare foretas av autorisert kundeservice for å unngå farlige situasjoner.
- Beskytt støvsugeren og laderen mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
- Utslitte apparater må straks gjøres ubrukelige og de retter avhendes på forskriftsmessig måte.

## **Informasjon om avhending**

Adressen til avfallsdeponier og miljøstasjoner får du ved å henvende deg til faghandelen eller kommunen der du bor.

Viktig: Dette apparatet inneholder oppladbare NiMH-batterier. Før apparatet avhendiges, må de utladede batteriene tas ut (se bilde 15) og avhendiges slik at de ikke skader miljøet.

no

**Brett ut bildesidene.****Før første gangs bruk****Montering av lader**

Laderen er egnet for både veggmontering og som gulvholder.

**Figur 1**

Ved montering på vegg må du finne et passende sted i nærheten av en stikkontakt. Laderen monteres uten gulvholder. Bruk de medfølgende skruene til å feste den til vegggen.

**Figur 2**

Ved montering som gulvholder Sett laderen på sokkelen.

**Figur 3**

Sett ladekabelen i inngangen på siden av kontaktarmen.

**Figur 4**

- Rett ut og smekk på plass håndtaket.
- Trykk på låsekappen og løsne håndtaket for å klappe det ned igjen.

**Figur 5**

- Sett håndstøvsuger i gulvmunnstykket så den smekker på plass.
- For å løsne håndstøvsuger fra gulvmunnstykket må du trykke på låsekappen på håndstøvsuger og trekke den ut av munnstykket.

**Figur 6**

Sett den batteridrevne støvsuger inn i håndstøvsuger og smekk på plass som illustrert.

**! Pass på at kontaktene på den batteridrevne delen og håndstøvsuger ikke er tilsmusset. Om nødvendig må kontaktene rengjøres.**

**Figur 7**

- Sett håndstøvsuger inn i laderen som vist på bildet.

**! Pass på at kontaktene på håndstøvsuger og laderen ikke er tilsmusset. Om nødvendig må kontaktene rengjøres.**

- Når håndstøvsugeren settes i laderen, blir apparatet automatisk slått av dersom det fortsatt skulle være slått på.

**! Batteriene i støvsugeren må lade i minst 16 timer før første gangs bruk.**

- Sett laderens støpsel i stikkontakten.
- Ladeindikatoren lyser.
- Indikatoren lyser så lange støvsugeren er koblet til strømnettet via laderen.
- Den slukker heller ikke når batteriene på støvsugeren er fulladet.
- Laderen og støvsugeren kan bli litt varme under lading, men dette er normalt og ikke farlig.
- Støvsugeren kan stå og lade hele tiden når den ikke er i bruk. På den måten er den alltid klar til bruk.

**Støvsuging****Bruk av håndstøvsuger****Figur 8**

Ta apparatet ut av laderen.

**For modell BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Vri av/på-bryteren i pilretningen  
Driftsindikatoren for gulvmunnstykket lyser og viser dermed at børstevalsen går rundt.

**Fra modell BBHMOVE4:****Av/på-bryteren kan settes i følgende to stillinger:**

- **Stilling 1** = middels effekt  
=> Apparatet har en lengre driftstid.
- **Stilling 2** = høy effekt  
=> Apparatet har høyere ytelse ved kortere driftstid.

**Figur 9**

- Ved kortere pauser fra støvsugingen kan apparatet settes fritt i rommet. Trykk da håndtaket på støvsugeren lett fremover i retning av munnstykket.

**! Obs! Slå alltid av apparatet når du setter det fra deg, fordi den roterende børsten ellers kan**

**forårsake skade på gulvbelegget når støvsugeren står stille.**

**Figur 10**

Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge, og sett det tilbake i laderen.

**OBS!**

Gulvmunnstykker utsettes for slitasje avhengig av gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, rustikke fliser). Derfor bør du med jevne mellomrom sjekke undersiden av munnstykket. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at det brukes slitte gulvmunnstykker.

**no**

## **Bruk av batteridrevne støvsuger**

### **Figur 11**

Løsne den batteridrevne støvsugeren med låsekappen, og ta den ut av håndstøvsugeren.

Fugemunnstykke

### **Figur 12**

Til støvsuging i fuger, hjørner osv.  
Sett fugemunnstykket i åpningen på den batteridrevne støvsugeren, som vist.

### **Figur 13**

Sett den batteridrevne støvsugeren inn i håndstøvsugeren og smekk på plass for å lade den. Pass på at den sitter ordentlig.

## **Rengjøring av filter**

Støvbeholderen bør tømmes etter hver bruk.

### **Figur 14**

- Ta den batteridrevne støvsugeren ut av håndstøvsugeren (se bilde 11).
- Løsne støvbeholderen ved hjelp av låsetasten og trekk den av sugedelen.

### **Figur 15**

Ta smussfilter og tekstilfilter ut av støvbeholderen ved hjelp av håndtaket, og bank dem rene eller rengjør med den medfølgende børsten.

### **Figur 16**

- Tøm støvbeholderen.
- Hvis filtrene og støvbeholderen er svært skitne, kan de skyllses.  
Tørk deretter av støvbeholderen med en tørr klut; filtrene må tørke helt før de settes inn igjen.

### **Figur 17**

- a) Sett smussfilter og tekstilfilter inn i støvbeholderen.
- b) Sett støvbeholderen tilbake på sugedelen og smekk på plass.

Ved behov kan filter bestilles via vår kundeservice.

## **Rengjøring av gulvmunnstykket**

### **Figur 18**

- Gulvmunnstykket bør rengjøres med jevne mellomrom.
- Løsne gulvmunnstykket fra håndstøvsugeren. (se bilde 5).
- Tråder og hår som er blitt viklet opp, må klippes av med en saks.  
Sug opp tråder og hår med fugemunnstykket.

## **Vedlikehold**

Den batteridrevne støvsugeren eller håndstøvsugeren må være slått av og koblet fra laderen før rengjøring. Bruk vanlig plastrensemiddel til rengjøringen.


**! Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i vann.**

## **Avhending av batteriene**

Før apparatet avhendiges, skal batteriblokken demonteres og avhendiges for seg.

### **Figur 19**

- Åpne batterirommet i pilretning.
- Klipp over festeremmen og ta batteriblokken ut av apparatet.
- Kutt over ledningene, og lim for sikkerhets skyld hver kabelende for seg med isoleringstape.

**Beskrivning av produkten****sv**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1 Golvmunstycke med elborste        | 11 Handtag handdammsugare                  |
| 2 Funktionsindikering golvmunstycke | 12 PÅ/AV-knapp handdammsugare              |
| 3 Låsknapp golvmunstycke            | 13 Låsknapp handtag                        |
| 4 Dammbehållare                     | 14 Låsknapp sladdlös dammsugare            |
| 5 Dammfilter                        | 15 Handtag sladdlös dammsugare             |
| 6 Textilfilter                      | 16 Återgående brytare, sladdlös dammsugare |
| 7 Miniborste                        | 17 Laddindikering                          |
| 8 Sugdel                            | 18 Laddstation                             |
| 9 Låsknapp dammbehållare            | 19 Bottendel laddstation                   |
| 10 Fogmunstycke                     | 20 Laddsladd                               |

**sv**

Spara bruksanvisningen.  
Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ågarbyte.

## **Avsedd användning**

Denna apparat är avsedd för användning i hushållet eller för hushållsliknande, icke-kommersiella användningar. Hushållsliknande användning omfattar t.ex. användning i personalutrymmen för medarbetare i butiker, kontor, jordbruk och andra yrkesmässiga företag, samt användning genom gäster i pensionat, mindre hotell och liknande bostadsformer. Skäpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet. Dammsugaren är bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

Dammsugaren är bara avsedd för användning med:

- Originalfilterinsats
- Originalreservdelar, -tillbehör

Ej avsedd användning av dammsugaren:

- dammsugning på människor eller djur
- för att dammsuga av:
  - hälsosfarliga material, föremål med vassa kanter, heta eller glödande material
  - fuktiga eller flytande material
  - lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser
  - aska, sot från kakelugnar och centralvärmeanläggningar.

## **Säkerhetsanvisningar**

- Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.
- Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.
- Låt inte barn leka med enheten.
- Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.
- Plastpåsar och plastfolie ska hållas utom räckhåll för barn.  
=> Kvävningsrisk föreligger!

## **Avsedd användning**

- Anslut och använd bara laddaren enligt märkskylten.
- Dammsug aldrig utan filterinsats.  
=> Du kan skada enheten!
- Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till laddaren.
- Ladda inte enheten vid temperaturer under 0°C eller över 40°C.
- Anslut eller öppna aldrig trasiga laddare, byt ut mot ny i stället.
- Använd inte den sladdlösa dammsugaren om den är trasig.
- Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra reparitioner och byta reservdelar på dammsugaren om det inte står annat under "Rengöring" i bruksanvisningen. Allt för att undvika risker i användningen.
- Skydda dammsugare och laddare från påverkan av värder, fukt och värme.
- Gör uttjänta enhet obrukbar direkt, släng den sedan i återvinningen.


## **Avfallshantering**

Kontakta kommunen eller din återförsäljare om du vill ha information om hur enheten går att återvinna när den är uttjänt.

Obs! Enheten innehåller uppladdningsbara NiMHbatterier.

Ta ur batterierna (se bild 15) och lägg dem i en batteriholk innan du slänger enheten i återvinningen.

sv

**Veckla ut bildsidorna!****Före första användning****Sätta ihop laddaren**

Laddaren går både att väggmontera och ställa i bottendelen.

**Bild 1**

Vid väggmontering, leta upp en plats i närheten av ett vägguttag och montera laddningsenheten, utan golstavtak, på väggen med hjälp av de bifogade skruvarna.

**Bild 2**

Använda du bottendelen, sätt bara i laddaren i sockeln.

**Bild 3**

Sätt i sladden till laddaren i sidan av fästet.

**Bild 4**

- Fäll upp handtaget och snäpp fast det.
- Vill du fälla ned handtaget, tryck på låsknappen och snäpp loss handtaget ur fixläget.

**Bild 5**

- Sätt handdammsugaren i golvmunstycket och snäpp fast det.
- Vill du lossa golvmunstycket, tryck på låsknappen och dra ut handdammsugaren ur munstycket.

**Bild 6**

Sätt i den sladdlösa dammsugaren i handdammsugaren och snäpp fast den.

**! Se till så att kontaktblecken på dammsugardelarna inte blir smutsiga. Rengör kontakerna, om det behövs.**

**Bild 7**

- Sätt handdammsugaren i laddaren som bilden visar.

**! Se till så att kontaktblecken på dammsugare och laddare inte blir smutsiga. Rengör kontakerna, om det behövs.**

- Laddstationen slår av handdammsugaren automatiskt när du sätter den i laddaren, om enheten är på av misstag.

**! Du måste ladda dammsugarbatterierna i minst**

- **16 timmar före första användning.**
- Sätt i kontakten till laddaren i uttaget.
- Laddindikeringen lyser.
- Indikeringen lyser konstant när dammsugaren är elansluten via laddaren.
- Den släcknar inte ens när dammsugarbatterierna är fullladdade.
- Laddare och dammsugare blir varma. Det är normalt och innebär ingen risk.
- Du kan lämna dammsugaren i laddaren när du inte använder den. Då är den alltid redo att använda.

**Dammsugning****Använda handdammsugaren****Bild 8**

Lyft ur enheten ur laddaren.

**Avser modell BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Manövrera PÅ/AV-knappen i pilens riktning. Golvmunstyckets indikator tänds, vilket betyder att borstvalsen roterar.

**Från modell BBHMOVE4:****PÅ/AV-knappen kan ställas i följande två lägen:**

- **Läge 1** = medeleffekt  
=> enheten har en längre drifttid.
- **Läge 2** = hög effekt  
=> enheten får en högre effekt vid kortare drifttid.

**Bild 9**

- Vid kortare pauser kan du ställa upp enheten i rummet. Tippa dammsugaren lite framåt mot munstycket.

**! Obs! Slå alltid av enheten när du ställer upp den, annars kan den roterande borsten skada golvet när dammsugaren står still.**

**Bild 10**

Slå av enheten när du dammsugit klart och sätt tillbaka den i laddaren igen.

**Varng!:**

Golvmunstycket utsätts för ett visst slitage, beroende på vad du har för sorts golv (t.ex. grova, rustika klinker). Därför bör munstyckets gliddynor kontrolleras med jämna intervall. Om munstyckets gliddynor är slitna och vassa, kan känsliga golv som parkett eller linoleum ta skada. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som har uppstått på grund av att munstyckets gliddynor är slitna.

SV

### Använda den sladdlösa dammsugaren

#### Bild 11

Ta loss den sladdlösa dammsugaren ur handdammsugaren genom att trycka på låsknappen.

### Fogmunstycke

#### Bild 12

Dammsuger i fogar och hörn etc.  
Sätt fogmunstycket i sugöppningen till den sladdlösa dammsugaren som bilden visar.

#### Bild 13

Ladda den sladdlösa dammsugaren genom att sätta tillbaka och snäppa fast den i handdammsugaren. Se till så att den sitter ordentligt.

### Rengöra filtret

Töm helst dammbehållaren efter varje användning.

#### Bild 14

- Ta loss den sladdlösa dammsugaren ur handdammsugaren (se bild 11)
- Tryck på låsknappen och ta loss dammbehållaren ur sugdelen.

#### Bild 15

Ta ut damm- och textilfiltren ur dammbehållaren med handtaget och knacka ur resp. borsta rent med den medföljande borsten.

#### Bild 16

- Töm dammbehållaren.
- Är filtren jättesmutiga, tvätta ur dem.  
Torka ur dammbehållaren med torr trasa; filtren ska vara helt torra innan du sätter tillbaka dem.

#### Bild 17

- a) Sätt i damm- och textilfiltren i dammbehållaren igen.
- b) Sätt på dammbehållaren i sugdelen igen och snäpp fast den.

Beställ nya filter hos service, om det behövs.

### Rengöra golvmunstycket

#### Bild 18

- Rengör golvmunstycket med jämna mellanrum.
- Lossa golvmunstycket från handdammsugaren.  
(se bild 5)
- Klipp av insnodda trådar och hår som fastnat med sax.  
Sug upp trådar och hårstrån med fogmunstycket.

### Skötsel

Slå av den sladdlösa dammsugaren resp. handenheten och ta loss den ur laddaren innan du rengör den. Du rengör med vanligt plastrengöringsmedel.

**! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrengöring.  
Doppa aldrig dammsugaren i vatten**

### Batteriåtervinning


Ta ur batterierna och lägg dem i en batteriholk innan du återvinner enheten.

#### Bild 19

- Ta av batterifacket i pilens riktning.
- Kapa fästbandet och ta ut batteriet ur enheten.
- Kapa sladden och tejp sladdändarna med eltejp för säkerhets skull.

## Laitteen kuvaus

fi



- 1 Lattiasuulake, jossa sähkötoiminen harja
- 2 Lattiasuulakkeen toimintanäytö
- 3 Lattiasuulakkeen vapautuspainike
- 4 Pölysäiliö
- 5 Roskasuodatin
- 6 Kangassuodatin
- 7 Pieni harja
- 8 Imuysikko
- 9 Pölysäiliön vapautuspainike
- 10 Rakosuulake

- 11 Varsi-imurin kädensija
- 12 Varsi-imurin katkaisin
- 13 Kädensijan vapautuspainike
- 14 Rikkaimurin vapautuspainike
- 15 Rikkaimurin kädensija
- 16 Rikkaimurin katkaisin
- 17 Latausnäyttö
- 18 Latauslaite
- 19 Latauslaitteen jalusta
- 20 Latausjohto

fi

Säilytä käyttöohjeet.

Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.

## Määräystenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttöön. Se ei sovella ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouksien kaltaisia paikkoja ovat esimerkiksi myymälöiden, toimistojen, maatalojen ja muiden kaupallisisten yritysten työntekijöiden taukotilat tai pienet hotellit, motellit ja muut niiden tyypiset ma joitustilat, joissa laite voi olla vieraiden käytettävässä. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta. Käytä pölynimuria vain tässä käyttööhjeessa annettujen ohjeiden mukaan

Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:

- alkuperäisten suodatinen kanssa
- alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden kanssa

Pölynimuri ei sovi:

- ihmisten tai eläinten imurointiin
- sillä ei voida imuroida:
  - terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita
  - kosteita tai nestemäisiä aineita
  - helposti sytytviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja
  - tuhkaa tai nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista.

## Turvaohjeet

- Tämä pölynimuri vastaa teknikan hyväksyttyjä sääntöjä ja asianmukaisia turvamääräyksiä.
  - Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymärtäneet laiteen käytön vaarat.
  - Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
  - Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
  - Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienien lasten ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
- => Tukehtumisvaara!


## Asianmukainen käyttö

- Liitä latauslaite sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain typpikivillessä olevien tietojen mukaan.
- Älä imuroi koskaan ilman suodattimia.  
=> Laite voi vaurioitua!
- Kun irrotat latauslaitteen sähköverkosta, älä vedä verkkoliitäntäjohdosta, vaan pistokkeesta.
- Älä lataa laitetta lämpötilassa alle 0 °C tai yli 40 °C.
- Älä liitä viallista latauslaitetta sähköverkkoon tai avaa sitä, vaan vahinda se uuteen.
- Älä käytä viallista akkupölynimuria.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi korjaukset ja varaosien vaihto, joita ei ole kuvattu tämän käyttööhjeen kappaleessa "Puhdistus", on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
- Suojaa pölynimuria ja latauslaitetta sääolo-suhteiden vaikutukselta, kosteudesta ja lämmönlähteiltä.
- Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käytökelvottomaksi ja hävittää määräystenmukaisesti.

## Ohjeita hävittämisestä

Tarkempia tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä tai kunnan tai kaupungin virastosta. Huomio: Tässä laitteessa on ladattavat NiMH-akut. Irrota purkautuneet akut ennen laitteen hävittämistä (katso kuvat 15) ja hävitä ne ympäristöstäävällisesti.

fi

**Käännä kuvasivut esii!****Ennen ensimmäistä käyttöä****Latauslaitteen asennus**

Latauslaitetta voidaan käyttää sekä seinään asennettuna että lattiatelineenä.

**Kuva 1**

Valitse seinääsennusta varten pistorasiaan läheillä oleva paikka ja kiinnitä latauslaite ilman lattiatelinettä mukana toimitettujen ruuvien avulla seinään.

**Kuva 2**

Kun käytät lattiatelinettä, laita latauslaite jalustaan.

**Kuva 3**

Liitä latausjohto varren sivulla olevaan liitintään.

**Kuva 4**

- Nosta kädensija pystyn ja lukitse paikalleen
- Käännä kädensija alas painamalla vapautuspainiketta ja vapauta kädensijan lukitus.

**Kuva 5**

- Aseta vars-i-muri lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen.
- Irrota lattiasuulake painamalla vapautuspainiketta ja vedä vars-i-muri pois suulakkeesta.

**Kuva 6**

Aseta rikkaimuri kuvan osoittamalla tavalla vars-i-muriin ja lukitse paikalleen.

**Varmista, että rikkaimurin ja vars-i-murin kontaktipinnat eivät ole likaiset. Puhdista kontaktipinnat tarvittaessa.**

**Kuva 7**

- Aseta vars-i-muri kuvan mukaisesti latauslaitteeseen.

**Varmista, että vars-i-murin ja latauslaitteen kontaktipinnat eivät ole likaiset. Puhdista kontaktipinnat tarvittaessa.**

- Kun vars-i-muri laitetaan latauslaitteeseen, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos se oli vahingossa vielä päällä.

**Pölynimurin akkuja on ladattava ennen ensimmäistä käyttöä vähintään 16 tuntia.**

- Kytke latauslaitteen pistoke pistorasiaan.
- Latausnäytö palaa.
- Näyttö palaa niin kauan kuin pölynimuri on kytkettynä latauslaitteen kautta sähköverkkoon.
- Se ei sammu silloinkaan, kun pölynimurin akut ovat latautuneet täyteen.
- Latauslaitteen ja pölynimurin lämpeneminen on normaalista ja vaaratonta.
- Voit ladata pölynimuria aina, kun sitä ei käytetä. Tällöin se on aina valmiina käyttöön.

**Imurointi****Varsi-imurin käyttö****Kuva 8**

Ota laite latauslaitteesta.

**Koskee mallia BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Paina virtakytkintä nuolen suuntaan. Lattiasuulakkeen toimintoäytö palaa ja osoittaa siten, että harjatela pyörii.

**Mallisarjasta BBHMOVE4 alkaen:**

Virtakytkin voidaan kytkeä seuraaviin kahteen asentoon:

- **Asento 1** = keskimääräinen teho  
=> Laitteen käyntiaika on pidempi.
- **Asento 2** = suuri teho  
=> Laitteen teho on suurempi, käyntiaika lyhyempi.

**Kuva 9**

- Laite voidaan asettaa lyhyiden imurointitaukojen ajaksi seisomaan ilman tukea. Kallista tättä varten imuria kevyesti eteenpäin suulakkeen suuntaan.

**Huomio: Kytke laite ehdottomasti pois päältä tauon ajaksi, koska pyörivä harja voi vaurioittaa lattiapintaa imurin seistessä paikallaan.**

**Kuva 10**

Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä ja aseta se latauslaitteeseen.

**Huomio!**

Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita hellävaraisesti käsilettäviä lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista vahingoista.

fi

## Rikkaimurin käyttö

### Kuva 11

Vapauta rikkaimurin lukitus painamalla vapautuspainiketta ja ota se pois varsi-imurista.

## Rakosuulake

### Kuva 12

Rakojen ja kulmien yms. imurointiin. Laita rakosuulake kuvan osoittamalla tavalla rikkaimurin imuaukseen.

### Kuva 13

Ladataksesi rikkaimurin laita se varsi-imuriin ja lukitse paikalleen. Varmista, että se on oikein paikallaan.

## Suodattimien puhdistus

Pölysäiliö on hyvä tyhjentää aina imuroinnin jälkeen.

### Kuva 14

- Irrota rikkaimuri varsi-imurista (katso kuva 11)
- Vapauta pölysäiliön lukitus vapautuspainikkeen avulla ja vedä se pois imuysiköstä.

### Kuva 15

Ota roskasuodatin ja kangassuodatin kädensijan avulla pois pölysäiliöstä ja puhdistá ne ravistamalla tai harjaamalla mukana olevalla pienellä harjalla.

### Kuva 16

- Tyhjennä pölysäiliö.
- Jos suodattimet ja pölysäiliö ovat hyvin likaiset, ne voidaan pestää. Kuivaa pölysäiliö sen jälkeen kuivalla liinalla; anna suodattimiin kuivua kokonaan ennen kuin laitat ne takaisin paikoilleen.

### Kuva 17

- a) Aseta roskasuodatin ja kangassuodatin pölysäiliöön.
- b) Aseta pölysäiliö imuysikköön ja lukitse paikalleen.

Suodattimia on tarvittaessa saatavana huoltopalvelusta

## Lattiasuulakkeen puhdistus

### Kuva 18

- Lattiasuulake on puhdistettava säännöllisin välein.
- Irrota sitä varten lattiasuulake varsi-imurista. (katso kuva 5)
- Leikkaa harjaan kiertyneet langanpätkät ja hiukset saksilla poikki. Imuroi langanpätkät ja hiukset irti rakosuulakkeen avulla.

## Hoito

Kytke ennen puhdistusta rikkaimuri ja varsi-imuri pois päältä ja irrota ne latauslaitteesta. Ne voidaan pudistaa yleisesti saatavana olevilla muovipuhdistusaineilla.

**! Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä koskaan upota imuria veteen**

## Akkujen hävittäminen


Irrota akkulohko ennen käytetyn laitteen hävittämistä ja hävitä se erikseen.

### Kuva 19

- Työnnä akkukotelo auki nuolen suuntaan.
- Katkaise kiinnityshihna ja ota akkulohko pois paikaltaan.
- Katkaise liitäntäjohto ja eristä johdon päät varmuuden vuoksi yksittään eristysnauhalla.

**Descripción del aparato**

es



- |   |   |
|---|---|
| 1 Cepillo universal con cepillo eléctrico           | 11 Empuñadura del aspirador de mano                       |
| 2 Indicador de funcionamiento del cepillo universal | 12 Interruptor de encendido/apagado del aspirador de mano |
| 3 Botón de desbloqueo del cepillo universal         | 13 Botón de desbloqueo de la empuñadura                   |
| 4 Depósito de suciedad                              | 14 Botón de desbloqueo del aspirador recargable           |
| 5 Filtro de suciedad                                | 15 Empuñadura del aspirador recargable                    |
| 6 Filtro textil                                     | 16 Pulsador del aspirador recargable                      |
| 7 Minicepillo                                       | 17 Indicador de funcionamiento con carga                  |
| 8 Unidad de aspiración                              | 18 Estación de carga                                      |
| 9 Botón de desbloqueo del depósito de suciedad      | 19 Soporte base para la estación de carga                 |
| 10 Boquilla para juntas                             | 20 Cable de carga   |

**es**

Conservar las instrucciones de uso.

En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

### **Uso de acuerdo con las especificaciones**

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico o para su uso en entornos no industriales equiparables a los domésticos. Por aplicaciones semejantes a las de hogares particulares se entienden aquéllas en salas de personal en oficinas, comercios, explotaciones agrícolas, etc., así como cocinas para uso por huéspedes o clientes de pensiones, hostales, casas de huéspedes, etc. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.

El aspirador deberá usarse sólo con:

- Cartuchos filtrantes originales
- Repuestos y accesorios originales

El aspirador no es apropiado para:

- aplicar sobre personas o animales
- aspirar:
  - sustancias calientes, incandescentes, nocivas para la salud o con bordes cortantes.
  - sustancias húmedas o líquidos
  - sustancias y gases muy inflamables o explosivos.
  - ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central

### **Consejos y advertencias de seguridad**

- Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.  
=> ¡Peligro de asfixia!

### **Uso adecuado**


- Conectar y poner en funcionamiento el cargador de acuerdo con la placa de características.
- No aspirar sin cartucho filtrante.  
=> ¡El aparato puede estropearse!
- No tirar del cable de alimentación para desconectar el cargador de la red, sino del enchufe.
- No cargar el aparato a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 40°C.
- No conectar ni abrir el cargador si está defectuoso, sino cambiarlo por uno nuevo.
- No poner en marcha el aspirador recargable si presenta algún desperfecto.
- A fin de evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador (a excepción de las descritas en el apartado "Limpieza" de estas instrucciones de uso) deben llevarse a cabo únicamente por personal autorizado de nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
- Proteger el aspirador y la estación de carga de las inclemencias del tiempo, de la humedad y de fuentes de calor.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos fuera de uso para poder desecharlos según la normativa.

### **Indicaciones para la eliminación**

Infórmese sobre las posibilidades para eliminar los residuos en su establecimiento especializado o en la administración municipal correspondiente.

Atención: este aparato contiene pilas NiMH recargables (acumuladores). Extraer las pilas descargadas antes de eliminar el aparato (ver las figuras 15) y desecharlas de forma respetuosa con el medio ambiente.

es

**¡Abrir los desplegables laterales!****Antes del primer uso****Montaje del cargador**

El cargador se puede utilizar montado en la pared o como soporte en el suelo.

**Figura 1**

Para el montaje en la pared es conveniente situarlo cerca de un enchufe y fijar el cargador sin soporte base a la pared con los tornillos suministrados.

**Figura 2**

Si se utiliza como soporte en el suelo sólo hay que insertar el cargador en la base.

**Figura 3**

Enchufar el cable de carga en la conexión lateral del brazo de contacto.

**Figura 4**

- Levantar la empuñadura y enclavarla
- Para plegar de nuevo la empuñadura, presionar el botón de desbloqueo y desenclavarla.

**Figura 5**

- Insertar el aspirador de mano en el cepillo universal y enclavarlo.
- Para desprender el cepillo universal, presionar el botón de desbloqueo y extraer el aspirador de mano del cepillo.

**Figura 6**

Colocar el aspirador recargable en el aspirador de mano tal como se muestra en la figura y enclavarlo.

**! Observar que no haya suciedad en los contactos del aspirador recargable y del aspirador de mano. En caso necesario, limpiar los contactos.**

**Figura 7**

- Colocar el aspirador de mano en la estación de carga tal como se muestra en la figura.

**! Observar que no haya suciedad en los contactos del aspirador recargable y de la estación de carga. En caso necesario, limpiar los contactos.**

- Al colocar el aspirador de mano en la estación de carga, el aparato se apaga automáticamente en caso de que aún esté funcionando por descuido.

**! Antes de utilizarlo por primera vez es preciso cargar los acumuladores del aspirador durante 16 horas como mínimo.**

- Insertar el enchufe del cargador en la toma de corriente.
- El indicador de funcionamiento con carga se ilumina.
- El indicador permanece iluminado mientras el aspirador esté enchufado a la red eléctrica a través del cargador.
- No se apagan aunque los acumuladores del aspirador estén completamente cargados.
- El calentamiento del cargador y del aspirador es un proceso normal sin consecuencia alguna.
- El aspirador se puede cargar cuando no se está usando. De esta forma estará siempre disponible.

**Aspiración****Uso del aspirador de mano****Figura 8**

Sacar el aparato de la estación de carga.

**Para modelos BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Accionar interruptor de encendido y apagado en la dirección de la flecha.

El indicador de funcionamiento del cepillo universal se ilumina, lo que indica que el rodillo del cepillo está girando.

**A partir del modelo BBHMOVE4:**

**El interruptor de encendido y apagado tiene las siguientes dos posiciones:**

- **Posición 1** = potencia media  
=> Se desea usar el aparato un tiempo prolongado.
- **Posición 2** = potencia alta  
=> El aparato ofrece mayor potencia en menos tiempo.

**Figura 9**

■ Si se interrumpe brevemente el trabajo, se puede dejar el aparato de pie en el suelo. Para ello, volcar el aspirador un poco hacia delante en dirección a la boquilla.

**! Atención: si el aparato se deja de pie en el suelo es imprescindible apagarlo, ya que el cepillo sigue girando cuando el aspirador está parado y podría dañar el revestimiento del suelo.**

**Figura 10**

Después de aspirar, apagar el aparato y colocarlo de nuevo en la estación de carga.

**es****¡Atención!**

Los cepillos universales están sometidos a un gran desgaste, independientemente del estado del suelo duro (p. ej. suelos rugosos, rústicos, etc.). Por esta razón es aconsejable comprobar con cierta frecuencia la base de la boquilla. La base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos duros delicados, como parquet o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

**Uso del aspirador recargable****Figura 11**

Desbloquear el aspirador recargable accionando el botón de desbloqueo y extraerlo del aspirador de mano.

**Boquilla para juntas****Figura 12**

Para aspirar en juntas, rincones, etc.

La boquilla para juntas se inserta en la abertura de aspiración del aspirador recargable como se muestra en la figura.

**Figura 13**

Para cargarlo, colocar el aspirador recargable en el aspirador de mano y enclavarlo. Observar que quede bien encajado.

**Limpieza de los filtros**

Es conveniente vaciar el depósito para el polvo tras cada proceso de aspiración.

**Figura 14**

- Extraer el aspirador recargable del aspirador de mano (ver la figura 11)
- Desbloquear el depósito para el polvo accionando el botón de desbloqueo y extraerlo de la unidad de aspiración.

**Figura 15**

Extraer el filtro de suciedad y el filtro textil del depósito para el polvo tirando del asa y sacudirlos o limpiarlos con el cepillo pequeño suministrado.

**Figura 16**

- Vaciar el depósito para el polvo.
- Los filtros y el depósito para el polvo se pueden lavar si están muy sucios.  
Frotar el depósito para el polvo con un paño seco después de lavarlo; dejar que los filtros se sequen por completo antes de colocarlos.

**Figura 17**

a) Colocar el filtro de suciedad y el filtro textil en el depósito para el polvo.

b) Colocar el depósito para el polvo en la unidad de aspiración y enclavarlo.

En caso necesario se pueden adquirir los filtros a través del Servicio de Asistencia Técnica

**Limpieza del cepillo universal****Figura 18**

- El cepillo universal debe limpiarse con regularidad.
- Para ello es preciso desprender el cepillo universal del aspirador de mano. (ver figura 5)
- Cortar los hilos y pelos enredados con unas tijeras. Aspirar las pelusas y los cabellos con la boquilla para juntas.

**Cuidados**

Antes de limpiar el aspirador recargable o el aparato de mano es imprescindible que ambos estén apagados y separados del cargador. Se pueden limpiar con cualquier producto de limpieza para plásticos convencional.

**■ No utilizar productos abrasivos, limpiacristales o**

- productos de limpieza universales. No introducir nunca el aspirador dentro del agua.

**Eliminación de los acumuladores**


Antes de desechar el aparato, desmontar el bloque de acumuladores y eliminarlos por separado.

**Figura 19**

- Abrir el compartimento de las pilas presionando en dirección de la flecha.
- Cortar la cinta de sujeción y extraer el bloque de acumuladores del aparato.
- Cortar los cables y, para mayor seguridad, envolver los extremos de los cables con cinta aislante.

**Descrição do aparelho**

pt



- |  |   |
|--|---|
| 1 Bocal com escova eléctrica             | 11 Pega do aspirador manual                     |
| 2 Indicador de funcionamento do bocal    | 12 Botão para ligar/desligar o aspirador manual |
| 3 Botão de desbloqueio do bocal          | 13 Botão de desbloqueio da pega                 |
| 4 depósito de pó                         | 14 Botão de desbloqueio do aspirador a bateria  |
| 5 Filtro de sujidades                    | 15 Pega do aspirador a bateria                  |
| 6 Filtro téxtil                          | 16 Botão para ligar o aspirador a bateria       |
| 7 Mini-escova                            | 17 Indicador de carregamento                    |
| 8 Unidade de aspiração                   | 18 Estação de carregamento                      |
| 9 Botão de desbloqueio do depósito de pó | 19 Suporte de base da estação de carregamento   |
| 10 Bocal para fendas                     | 20 Cabo de alimentação                          |

pt

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aparelho sempre que o entregar a terceiros.

## Uso a que se destina

Este aparelho está preparado para utilizações normais no lar ou para outras utilizações não industriais semelhantes a um lar. Utilizações semelhantes a um lar abrangem, p. ex., a utilização em espaços para colaboradores de lojas, escritórios, empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras empresas do género. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do nível do mar.

O aspirador só pode ser utilizado com:

- conjuntos de filtros originais;
- peças de substituição e acessórios originais.

O aspirador não é indicado para:

- limpar pessoas ou animais;
- aspirar:
  - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes;
  - substâncias húmidas ou líquidas;
  - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos;
  - cinzas, fuligem de fogões de lenha e de instalações de aquecimento central.

## Indicações de segurança

- Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.
- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.  
=> Existe perigo de asfixia!

## Utilização correta


- Ligue o carregador à corrente e coloque-o em funcionamento apenas segundo as indicações que constam da chapa de características.
- Nunca aspire sem o conjunto de filtros.  
=> O aparelho pode danificar-se!
- Para desligar o carregador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não carregue o aparelho a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 40°C.
- Se o carregador tiver um defeito, não o ligue à corrente nem o abra e troque-o por um novo.
- Caso o aspirador a bateria se encontre danificado, não o coloque em funcionamento.
- Para evitar a ocorrência de danos, desde que não se encontrem descritas em «Limpeza» no presente manual de instruções, as reparações e a substituição de peças só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador e a estação de carregamento das intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

## Indicações relativas à eliminação

Informe-se sobre os actuais meios de eliminação junto da loja especializada da sua zona ou das entidades municipais competentes.

Atenção: este aparelho contém baterias NiMH recarregáveis (acumuladores). Antes de eliminar o aparelho, retire-lhe as baterias descarregadas (figuras 15) e eliminate-as de forma ecológica.

pt

**Desdobre, por favor, as páginas com figuras!****Antes da primeira utilização****Montagem do carregador**

É possível utilizar o carregador montado na parede ou com suporte de base.

**Figura 1**

Para montá-lo na parede, procure um local junto a uma tomada e fixe o carregador à parede sem suporte de base com os parafusos fornecidos.

**Figura 2**

Para utilizá-lo com o suporte de base, insira o carregador na base.

**Figura 3**

Insira o cabo de alimentação na ligação do braço de contacto, que se encontra na parte lateral.

**Figura 4**

- Endireite e encaixe a pega.
- Para dobrar a pega, prima o botão de desbloqueio e solte a pega do encaixe.

**Figura 5**

- Insira e encaixe o aspirador manual no bocal.
- Para soltar o bocal, prima o botão de desbloqueio e retire o aspirador manual do bocal.

**Figura 6**

Insira e encaixe o aspirador a bateria no aspirador manual.

**! Certifique-se de que os contactos do aspirador**

- a bateria e do aspirador manual não estão sujos. Se necessário, limpe os contactos.

**Figura 7**

- Coloque o aspirador manual na estação de carregamento conforme apresentado.

**! Certifique-se de que os contactos do aspirador**

- manual e da estação de carregamento não estão sujos. Se necessário, limpe os contactos.

- Ao colocar o aspirador manual na estação de carregamento, o aparelho desliga-se automaticamente, caso ainda se encontre inadvertidamente em funcionamento.

**! Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deixe as baterias do aspirador carregarem durante, pelo menos, 16 horas.**

- Ligue a ficha do carregador à tomada.
- O indicador de carregamento acende-se.
- O indicador mantém-se aceso enquanto o aspirador estiver ligado à corrente através do carregador.
- Por conseguinte, também não se apaga quando as baterias do aspirador estiverem totalmente carregadas.
- O aquecimento do carregador e do aspirador é normal e inofensivo.
- Pode carregar sempre o aspirador quando não o estiver a utilizar. Deste modo, o aparelho estará sempre à disposição.

**Aspiração****Utilização do aspirador manual****Figura 8**

Retire o aparelho da estação de carga.

**Para os modelos BBHMOVE1, BBHMOVE2 e BBHMOVE3:**

Acegue o botão para ligar/desligar no sentido da seta. O indicador de funcionamento do bocal para pavimentos acende-se, indicando que a escova rotativa está a rodar.

**A partir do modelo BBHMOVE4:**

**O Botão para ligar/desligar o aspirador pode ser ligado nas duas posições seguintes:**

- **Posição 1** = posição de potência média  
=> o aparelho tem um tempo de operação mais longo.
- **Posição 2** = posição de potência alta  
=> o aparelho tem uma potência maior durante um tempo de operação mais curto.

**Figura 9**

■ No caso de pequenas pausas durante a aspiração, o aparelho pode ser pousado em qualquer lugar. Para isso, incline o aspirador ligeiramente para a frente no sentido do bocal.

**! Atenção: para pousar o aparelho, é fundamental desligá-lo, pois as escovas rotativas podem causar danos no pavimento se estiverem em funcionamento com o aspirador parado.**

**Figura 10**

Depois de aspirar, desligue o aparelho e volte a colocá-lo na estação de carregamento.

**pt****Atenção!**

Dependendo das características do pavimento (p.ex., azulejos ásperos ou rústicos), os bocais estão sujeitos a certo desgaste. Por conseguinte, deve verificar regularmente a sola do bocal. Bocais com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquete ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por um bocal desgastado.

**Utilização do aspirador a bateria****Figura 11**

Pressione o botão de desbloqueio do aspirador a bateria e retire-o do aspirador manual.

**Bocal para fendas****Figura 12**

Para aspirar fendas e cantos, etc.  
Insira o bocal para fendas, conforme representado, na abertura do aspirador.

**Figura 13**

Para carregar o aspirador a bateria, insira-o e encaixe-o no aspirador manual. Certifique-se de que está bem encaixado.

**Limpeza dos filtros**

O depósito de pó deve ser esvaziado após cada aspiração.

**Figura 14**

- Retire o aspirador a bateria do aspirador manual (ver figura 11)
- Com o botão de desbloqueio, solte o depósito de pó e retire-o da unidade de aspiração.

**Figura 15**

Retire o filtro de sujidades e o filtro têxtil do depósito de pó com a ajuda da pega e limpe-os sacudindo e escovando com a pequena escova fornecida.

**Figura 16**

- Esvazie o depósito de pó.
- Em caso de muita sujidade, os filtros e o depósito de pó podem ser lavados.  
No final, seque bem o depósito de pó com um pano seco e deixe os filtros secarem totalmente antes de voltar a colocá-los no aparelho.

**Figura 17**

- a) Insira o filtro de sujidades e o filtro têxtil no depósito de pó.

- b) Coloque o depósito de pó na unidade de aspiração e encaixe-o.

Se necessário, é possível adquirir os filtros através do Serviço de Assistência Técnica.

**Limpeza do bocal****Figura 18**

- O bocal deve ser limpo em intervalos regulares.
- Para isso, retire o bocal do aspirador manual. (ver figura 5)
- Corte os fios e cabos enrolados com uma tesoura. Aspire os fios e cabos com o bocal para fendas.

**Manutenção**

Antes de efectuar a limpeza do aspirador a bateria ou do aparelho manual, estes têm de estar desligados e separados do carregador. Podem ser limpos com os produtos normalmente utilizados para a limpeza de plásticos.

- ! Não utilize produtos abrasivos, limpadores ou produtos lava-tudo. O aspirador não deve ser colocado dentro de água em nenhuma circunstância**

**Eliminação das baterias**


Antes de eliminar o aparelho, desmonte o bloco de baterias e elimine-o em separado.

**Figura 19**

- Abra o compartimento das baterias, deslocando a tampa no sentido da seta.
- Corte a fita de retenção e retire o bloco de baterias do aparelho.
- Corte os fios de alimentação e, como medida de segurança, isole as extremidades dos cabos separadamente com fita isolante.

## Περιγραφή συσκευής

el



- |   |  |
|---|--|
| 1 Πέλμα δαπέδου με ηλεκτρική βούρτσα                | 12 Διακόπτης On/Off της ηλεκτρικής σκούπας χειρού              |
| 2 Ένδειξη λειτουργίας του πέλματος δαπέδου          | 13 Κουμπί απασφάλισης της χειρολαβής                           |
| 3 Κουμπί απασφάλισης του πέλματος δαπέδου           | 14 Κουμπί απασφάλισης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας |
| 4 Δοχείο συλλογής των ρύπων                         | 15 Χειρολαβή της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας          |
| 5 Φίλτρο ρύπων                                      | 16 Πληκτροδιακόπτης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας   |
| 6 Υφασμάτινο φίλτρο                                 | 17 Ένδειξη της λειτουργίας φόρτισης                            |
| 7 Βουρτσάκι   | 18 Σταθμός φόρτισης  |
| 8 Μονάδα αναρρόφησης                                | 19 Στήριγμα δαπέδου του σταθμού φόρτισης                       |
| 9 Κουμπί απασφάλισης του δοχείου συλλογής των ρύπων | 20 Καλώδιο φόρτισης  |
| 10 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών           |  |
| 11 Χειρολαβή της ηλεκτρικής σκούπας χειρού          |  |

**ει**

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.  
Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

### **Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού**

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για το νοικοκυριό ή για παρόμοιες με αυτές του νοικοκυριού, μη επαγγελματικές εφαρμογές. Στις οικιακές χρήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η χρήση σε χώρους συνεργατών σε καταστήματα, γραφεία, γεωργικές και άλλες μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η χρήση από πελάτες πανδοχείων, μικρών ξενοδοχείων και άλλων παρόμοιων καταλυμάτων. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με:

- Γήνισα στοιχεία φίλτρου
- Γήνισα ανταλλακτικά και αξεσουάρ
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για:
  - τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα
  - την απορρόφηση:
    - βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών
    - υγρών ουσιών
    - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων
    - στάχτης, αιθάλης οπό τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.

### **Υποδειξεις ασφαλείας**

- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλάγονται μακριά από μικρά παιδιά και να αποσύρονται.  
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!


### **Ενδεδειγμένη χρήση**

- Συνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία το φορτιστή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς στοιχεία φίλτρου.  
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβήξετε το ηλεκτρικό καλώδιο, αλλά τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Μη φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C.
- Μη συνδέστε ή μην ανοίξετε έναν ελαττωματικό φορτιστή, αλλά αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο.
- Μη θέστε σε λειτουργία μια χαλασμένη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα.
- Για την αποφυγή των κινδύνων, η εκτέλεση των επισκευών και της αντικατάστασης των ανταλλακτικών εξαρτημάτων, εφόσον δεν περιγράφονται στο κεφάλαιο »Καθαρισμός« σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, επιτρέπονται μόνο από το εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών.
- Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα και το σταθμό φόρτισης από τις καιρικές επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
- Καταστρέψτε αμέων τις άχρηστες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

### **Υποδειξεις για την απόσυρση**

Πληροφορηθείτε παρακαλώ για τους ισχύοντες τρόπους απόσυρσης στο ειδικό κατάστημα πώλησης ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

Προσοχή: Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH (συσωρευτές). Πριν την απόσυρση της συσκευής αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες (βλέπε εικόνες 15) και αποσύρετε τις σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

**el****Ανοιξτε παρακαλω τις σελιδες με τις εικόνες!****Πριν την πρώτη χρήση****Συναρμολόγηση του φορτιστή**

Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την τοποθέτηση στον τοίχο όσο και για στήριγμα δαπέδου.

**Εικ. 1**

Για την τοποθέτηση στον τοίχο αναζητήστε μια θέση κοντά σε μια πρίζα και στερεώστε το φορτιστή χωρίς το στήριγμα στο δάπεδο με τη βοήθεια των συνημμένων βιδών στον τοίχο.

**Εικ. 2**

Σε περίπτωση χρήσης του φορτιστή ως στήριγμα δαπέδου βυσματώστε τον στη βάση.

**Εικ. 3**

Βυσματώστε το καλώδιο φόρτισης στο πλάι στη σύνδεση του βραχίονα επαφής.

**Εικ. 4**

- Σηκώστε όρθια τη χειρολαβή και ασφαλίστε την.
- Για να διπλώσετε τη χειρολαβή, πιέστε το κουμπί απασφάλισης και λύστε την ασφάλιση της χειρολαβής.

**Εικ. 5**

- Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα χειρού στο πέλμα δαπέδου και ασφαλίστε την.
- Για το λύσιμο του πέλματος δαπέδου πιέστε το κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε την ηλεκτρική σκούπα χειρού από το πέλμα.

**Εικ. 6**

Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα, όπως φαίνεται στην ηλεκτρική σκούπα χειρού και ασφαλίστε την.

- ! Προσέξτε, να μην είναι λερωμένες οι επαφές της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας και της ηλεκτρικής σκούπας χειρού. Ενδεχομένως καθαρίστε τις επαφές.**

**Εικ. 7**

- Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα χειρού, όπως φαίνεται στο σταθμό φόρτισης.

- ! Προσέξτε, να μην είναι λερωμένες οι επαφές της ηλεκτρικής σκούπας χειρού και του σταθμού φόρτισης. Ενδεχομένως καθαρίστε τις επαφές.**

■ Κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρικής σκούπας χειρού στο σταθμό φόρτισης απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα, σε περίπτωση που ήταν αθέλητα ακόμα σε λειτουργία.

- ! Πριν την πρώτη λειτουργία πρέπει να φορτιστούν οι μπαταρίες της ηλεκτρικής σκούπας το λιγότερο 16 ώρες.**

- Συνδέστε το φις του φορτιστή στην πρίζα του ρεύματος.
- Η ένδειξη της λειτουργίας φόρτισης ανάβει.
- Η ένδειξη ανάβει τόσο, όσο η ηλεκτρική σκούπα είναι συνδεδεμένη μέσω του φορτιστή με το δίκτυο του ρεύματος.
- Η ένδειξη δε σβήνει ακόμα και όταν οι μπαταρίες της ηλεκτρικής σκούπας είναι πλήρως φορτισμένες.
- Μία θέρμανση του φορτιστή και της ηλεκτρικής σκούπας είναι κανονική και ακίνδυνη.
- Μπορείτε να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα οποτεδήποτε, όταν δε χρησιμοποιείται. Με αυτό το τρόπο η ηλεκτρική σκούπα είναι πάντα διαθέσιμη.

**Αναρρόφηση****Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χειρού****Εικ. 8**

Πάρτε τη συσκευή από το σταθμό φόρτισης.

**Για το μοντέλο BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Πλατήστε το διακόπτη On/Off προς την κατεύθυνση του βέλους.

Η ένδειξη λειτουργίας του πέλματος δαπέδου ανάβει και δείχνει έτσι, ότι η κυλινδρική βούρτσα περιστρέφεται.

**Από το μοντέλο BBHMOVE4:**

**Ο διακόπτης On/Off μπορεί να τεθεί στις ακόλουθες δύο θέσεις:**

- **Θέση 1** = μεσαία βαθμίδα ισχύος  
=> Η συσκευή έχει ένα μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας.
- **Θέση 2** = μεγάλη βαθμίδα ισχύος  
=> Η συσκευή έχει μια μεγαλύτερη ισχύ με συντομότερο χρόνο λειτουργίας.

**Εικ. 9**

- Στα σύντομα διαλείμματα αναρρόφησης μπορεί να εναποθεθεί η συσκευή ελεύθερη στο χώρο. Γι αυτό σπρώχτε τη σκούπα ελαφρά προς τα εμπρός στην κατεύθυνση του πέλματος.

- ! Προσοχή: Για την εναπόθεση απενεργοποιήστε τη συσκευή οπωσδήποτε, επειδή η περιστρεφόμενη βούρτσα σε περίπτωση που η σκούπα παραμένει στην ίδια θέση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επένδυση του δαπέδου.**

**Εικ. 10**

Μετά την αναρρόφηση απενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε την ξανά στο σταθμό φόρτισης.

**el****Προσοχή!**

Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού δαπέδου (π.χ. νέα, ρουστικ πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε την κάτω επιφάνεια του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπταρα. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

**Χρήση της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας****Εικ. 11**

Πατώντας το κουμπί απασφάλισης απασφαλίστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα και αφαιρέστε την από την ηλεκτρική σκούπα χεριού.

**Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών****Εικ. 12**

Για την αναρρόφηση αρμών, γωνιών, κλπ. Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα αρμών, όπως φαίνεται στην εικόνα, στο άνοιγμα αναρρόφησης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας.

**Εικ. 13**

Για τη φόρτιση τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα στην ηλεκτρική σκούπα χεριού και ασφαλίστε την. Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή.

**Καθαρισμός των φίλτρων**

Το δοχείο σκόνης πρέπει να αδειάζει κατά το δυνατόν μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης.

**Εικ. 14**

■ Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα από την ηλεκτρική σκούπα χεριού (βλέπε Εικ. 11)  
■ Απασφαλίστε το δοχείο της σκόνης με τη βοήθεια του πλήκτρου απασφάλισης και αφαιρέστε το από τη μονάδα αναρρόφησης.

**Εικ. 15**

Αφαιρέστε το φίλτρο ρύπων και το υφασμάτινο φίλτρο με τη βοήθεια της χειρολαβής από το δοχείο της σκόνης και καθαρίστε τα με κτύπημα ή βούρτσισμα με το συνημμένο βουρτσάκι.

**Εικ. 16**

■ Αδειάστε το δοχείο της σκόνης.  
■ Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορούν να πλυθούν τα φίλτρα και το δοχείο της σκόνης.  
Τρίψτε το δοχείο σκόνης στη συνέχεια μ' ένα στεγνό πανί και αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν εντελώς πριν την επανατοποθέτηση.

**Εικ. 17**

- α)** Τοποθετήστε το φίλτρο ρύπων και το υφασμάτινο φίλτρο στο δοχείο της σκόνης.  
**β)** Τοποθετήστε το δοχείο της σκόνης στη μονάδα αναρρόφησης και ασφαλίστε το.

Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να προμηθευτείτε τα φίλτρα μέσω του σέρβις πελατών.

**Καθαρισμός του πέλματος δαπέδου****Εικ. 18**

- Το πέλμα δαπέδου πρέπει να καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.  
■ Για αυτό λύστε το πέλμα δαπέδου από την ηλεκτρική σκούπα χεριού. (βλέπε Εικ. 5)  
■ Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τρίχες με ένα ψαλίδι.  
Αναρροφάτε τις κλωστές και τις τρίχες με το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών.

**Φροντίδα**

Πριν τον καθαρισμό της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας ή της συσκευής του χεριού πρέπει να απενεργοποιηθούν και να αποσυνδεθούν από το φορτιστή. Μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

- !  
■ Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό υλικό, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε τη συσκευή ποτέ στο νερό.

**Απόσυρση των μπαταριών**


Πριν την απόσυρση της συσκευής αφαιρέστε το μπλοκ των μπαταριών και αποσύρτε το ξεχωριστά.

**Εικ. 19**

- Ανοίξτε, σπρώχνοντας τη θήκη των μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους.  
■ Κόψτε την ταινία συγκράτησης και αφαιρέστε το μπλοκ των μπαταριών από τη συσκευή.  
■ Κόψτε το καλώδιο του ρεύματος και για ασφάλεια μονώστε ξεχωριστά τα άκρα των καλωδίων με ταινία.

## Cihazın teknik özelliklerini

tr



- 1 Elektrikli fırçaya sahip taban memesi
- 2 Taban memesi fonksiyon göstergesi
- 3 Taban memesi açma düğmesi
- 4 Kir haznesi
- 5 Kir filtresi
- 6 Tekstil filtresi
- 7 Mini fırça
- 8 Emme ünitesi
- 9 Kir haznesi açma düğmesi
- 10 Dar aralık temizleme ünitesi
- 11 Dik şarjlı el süpürgesi tutamağı
- 12 Dik şarjlı el süpürgesi açma/kapatma şalteri
- 13 Tutamak açma düğmesi

- 14 Dik şarjlı elektrik süpürgesi açma düğmesi
- 15 Dik şarjlı elektrik süpürgesi tutamağı
- 16 Dik şarjlı elektrik süpürgesi periyot şalteri
- 17 Şarj işletmesi göstergesi
- 18 Şarj ünitesi
- 19 Şarj ünitesi zemine sabitleyici
- 20 Şarj kablosu

Elektrik bağlanması 220-240 V\*\*  
 Gerilim / Frekans 50 Hz\*\*  
 Amper 10 A\*\*

EEE Yönetmeliğine Uygundur

\*\*Modelle göre değişiklik gösterebilir

tr

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla muhafaza ediniz. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Kullanım kılavuzlarındı birçok model için yapılmaktadır. Sizin cihazınız ile kullanım kılavuzu detaylarında farklılıklar olabilir. Lütfen cihazınızın teknik özelliklerine dikkat ederek okuyunuz.

### **Amaca uygun kullanım**

Bu cihaz, evde kullanım ya da ev ortamına benzer, ticari olmayan uygulamalar için öngörmüştür. Ev ortamına benzer uygulamalar deyiimle, örneğin dükkan, büro, tarımsal ve başka işletmelerin personel bölmelerinde ayrıca pansiyon, küçük otel ve benzer konaklama olanaklarının misafirleri tarafından kullanılması kastedilmektedir. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır.

Elektrikli süpürge sadece aşağıdaki parçalar ile kullanılmalıdır:

- Orijinal filtre kartuşları
- Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar

Elektrikli süpürge aşağıdaki işlemler için uygun değildir:

- İnsanların veya hayvanların bu cihaz ile temizlenmesi
- Aşağıdakilerin bu cihaz ile temizlenmesi:
  - Sağlıklı zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya akıllaşmış maddeler
  - Nemli, ıslak veya sıvı maddeler
  - Kolay alevlenen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
  - Merkezi ısıtma tesisatlarındaki ve çini sobalarındaki kül ve kurumlar

### **Güvenlik bilgileri**

- Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kural-lara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uyundur.
- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.  
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!


### **Usulüne uygun kullanım**

- Sarj cihazını sadece tip levhasına göre takınız ve kullanınız.
- Hiçbir zaman filtre uçları olmadan emme işlemi yapmayın. => Cihaz zarar görebilir!
- Sarj cihazı elektrik fisinden çekilişken elektrik bağlantı kablosundan değil fişin kendisinden tutulup çekilmelidir.
- Cihaz 0°C altında veya 40°C üzerindeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir.
- Arızalı şarj cihazı takılmamalı veya açılmamalıdır, yeni-si ile değiştirilmelidir.
- Pilli elektrik süpürgesinde herhangi bir ariza mevcut-sa, kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- Onarımlar ve yedek parça değişiklikleri bu kullanım kılavuzunun »Temizlik« bölümünde açıklanmamışa, tehliki durumları önlemek amacıyla bu işlemler sade-ce yetkili Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge ve şarj ünitesi, hava şartları etkile-rinden, nemden ve ıslak havadan korunmalıdır.
- Eski ve artık kullanılmayacak olan cihazlar derhal kullanılamaz hale getirilmeli ve gerektiği şekilde imha edilmelidir.

### **Giderme bilgileri**

Güncel imha yöntemleri hakkında yetkili satıcılarınızdan veya yerel yönetim yetkililerinizden bilgi alabilirsiniz. Dikkat: Bu cihaz yeniden şarj edilebilir NiMH pilere (akküler'e) sahiptir. Cihazın imha edilmesinden önce boşalmış piller sökülmeli (bkz. Resim 15) ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

tr

**Lütfen resimli sayfaları açınız!****İlk kullanımdan önce****Şarj cihazı montajı**

Şarj cihazı, duvar monte edilerek veya zemine sabitlenerek kullanılabilir.

**Resim 1**

Duvar montajı için prizin yakınında bir alan arayınız ve şarj cihazınızı zemin tutucusu olmadan teslimat sırasında verilen vidalar yardımcı ile duvara monte ediniz.

**Resim 2**

Zemine sabitlenerek kullanımda şarj cihazını yuvaya takınız.

**Resim 3**

Şarj kablosunu kontak kolu bağlantısına yandan takınız.

**Resim 4**

- Tutamağı doğrultunuz ve oturtunuz.
- Tutamağı aşağı katlamak için açma düğmesine basınız ve tutamak kıldını açınız.

**Resim 5**

- Elektrikli el süpürgesini taban memesine takınız ve oturtunuz.
- Taban memesinin çözülmesi için açma düğmesine basınız ve elektrikli el süpürgesini memeden dışarı çıkartın.

**Resim 6**

Pilli elektrik süpürgesini gösterilen şekilde elektrikli el süpürgesine yerleştiriniz ve oturtunuz.

- ! Pilli elektrik süpürgesi ve elektrikli el süpürgesi kontaklarının kirli olmamasına dikkat ediniz.  
Gerekirse kontakları temizleyiniz.**

**Resim 7**

- Elektrikli el süpürgesini gösterilen şekilde şarj ünitesine yerleştiriniz.

- ! Elektrikli el süpürgesi kontaklarının ve şarj ünitesinin kirli olmamasına dikkat ediniz.  
Gerekirse kontakları temizleyiniz.**

- Elektrikli el süpürgesinin şarj ünitesine yerleştirilmesi sırasında cihaz kazara çalışmaya devam ederse otomatik olarak kapatılır.

**! İlk kullanımdan önce elektrikli süpürgenin pilleri en az 16 saat süreyle şarj edilmelidir.**

- Şarj ünitesinin fişini (socket) prize takınız.
- Şarj işletmesi göstergesi yanar.
- Gösterge, elektrikli süpürge şarj cihazı üzerinden elektrik şebekesine bağlı olduğu sürece yanmaya devam eder.
- Elektrikli süpürgenin pilleri tamamen şarj edildiğinde gösterge sönmek.
- Şarj ünitesinin veya elektrikli süpürgenin işinması normaldir ve zararsızdır.
- Elektrikli süpürgeyi kullanılmadığı her zaman şarj edebilirsiniz. Bu şekilde her zaman kullanıma hazır olur.

**Emerek temizleme****Elektrikli el süpürgesinin kullanımı****Resim 8**

Cihazı şarj istasyonundan çıkarınız.

**BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3 modeli için:**

Açma/kapama şalterini ok yönünde bastırınız. Zemin süpürme başlığının fonksiyon göstergesi yanar ve rulo fırçanın döndüğünü gösterir.

**BBHMOVE4 modelinden itibaren:****Açma/Kapatma şalteri aşağıdaki iki konuma getirilebilir:**

- **Konum 1** = Orta konumu  
=> Cihaz daha uzun bir çalışma süresine sahiptir.
- **Konum 2** = Yüksek güç konumu  
=> Kısa çalışma sürelerinde cihaz daha yüksek performans verir.

**Resim 9**

- Kısa emme molalarında cihaz odada istenen bir yere bırakılabilir. Bunun için, elektrikli süpürge hafifçe öne doğru meme yönünde bastırılmalıdır.

- ! Dikkat: Cihaz ayrılmadan önce kesinlikle kapatılmalıdır, aksi halde elektrik süpürgesi dururken fırçaların dönmesi zemin kaplamasında hasara neden olabilir.**

**Resim 10**

Emme işleminden sonra cihaz kapatılmalı ve şarj ünitesine geri konmalıdır.

tr

**Dikkat!**

Yer fırçaları sert yüzeyin özelliklerine bağlı olarak (Örn. sert, sade akış) belirli bir aşınmaya maruz kalır. Bu nedenle fırçanın temas yüzeyi belirli aralıklarda kontrol edilmelidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlar neden olabilir. Üretici aşınmış yer fırçaları nedeniyle meydana gelen olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.

**Pilli elektrik süpürgesinin kullanılması****Resim 11**

Pilli elektrik süpürgesi, kilit açma düğmesine basılarak açılmalı ve elektrikli el süpürgesinden ayrılmalıdır.

**Dar aralık temizleme ünitesi****Resim 12**

Dar aralıkların ve köşelerin emilerek temizlenmesi vb. için kullanılır.  
Dar aralık temizleme ünitesi, resimde gösterildiği gibi şarjlı el süpürgesinin emme ağızına takılmalıdır.

**Resim 13**

Şarj işlemi için pilli elektrik süpürgesi elektrikli el süpürgesine yerleştirilmeli ve oturtulmalıdır. Yerine doğru oturmasına dikkat edilmelidir.

**Filtrenin temizlenmesi**

Toz kabi, mümkünse her emme işleminden sonra boşaltılmalıdır.

**Resim 14**

- Pilli elektrik süpürgesini elektrikli el süpürgesinden ayırmak (bkz. Resim 11)
- Toz kabi kilit açma düğmesinin yardımıyla açılmalı ve emme ünitesinden çıkartılmalıdır.

**Resim 15**

Kir filtersi ve tekstil filtresi tutamak yardımıyla toz kabından çıkartılmalı ve çırpmalar veya fırçalama yardımıyla kirlerinden temizlenmelidir.

**Resim 16**

- Toz kabi boşaltılmalıdır.
- Kirlenmenin yoğun olduğu durumda filtre ve toz kabi aşınabilir.  
Toz kabi kuru bir bezle tutularak çıkartılmalıdır; tekrar kullanmadan önce filtre tamamen kurulanmış olmalıdır.

**Resim 17**

- a) Kir filtersi ve tekstil filtresi toz kabına yerleştirilmelidir.
- b) Toz kabi emme ünitesinin üzerine konmalıdır ve yerine oturtulmalıdır.

Gerekirse filtreler müsteri hizmetlerinden tedarik edilebilir

**Taban memesinin temizlenmesi****Resim 18**

- Taban memesi düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
- Bunun için taban memesi elektrikli el süpürgesinden ayrılmalıdır. (bkz. Resim 5)
- Sarılan ip ve saçları bir makasla kesiniz. İpleri ve saçları dar aralık temizleme ünitesi ile süpürünüz.

**Bakım**

Temizleme işleminden önce pilli elektrik süpürgesi ve el ünitesi kesinlikle kapatılmış ve şarj cihazından çıkarılmış olmalıdır. Bunların bakımı piyasadaki mevcut plastik temizleyiciler kullanılarak yapılabilir.

**! Aşındırıcı madde, cam temizleyicisi veya çok yönlü temizleyici kullanmayın. Elektrik süpürgesi kesinlikle suya batırılmamalıdır**

**Akülerin imha edilmesi**


Cihazın imha edilmesinden önce lütfen akü bloğunu sökünen ve ayrı olarak imha ediniz.

**Resim 19**

- Pil gözünü ok yönünde kaydırınız.
- Tutucu bandı ayıranız ve akü bloğunu cihazdan çıkartınız.
- Besleme hatlarını ayıranız ve güvenlik amacıyla izole etmek için kablo uçlarını ayrı ayrı bantlayınız.

**Opis urządzenia**

pl



- 1 Ssawka do podłóg ze szczotką elektryczną
- 2 Wskaźnik funkcji ssawki do podłóg
- 3 Przycisk odblokowujący ssawkę do podłóg
- 4 Pojemnik na kurz
- 5 Filtr pyłu
- 6 Filtr tekstylny
- 7 Szczoteczka
- 8 Jednostka ssąca
- 9 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
- 10 Końcówka szczelinowa

- 11 Uchwyt odkurzacza ręcznego
- 12 Włącznik/wyłącznik odkurzacza ręcznego
- 13 Przycisk odblokowujący uchwyt
- 14 Przycisk odblokowujący odkurzacz akumulatorowy
- 15 Uchwyt odkurzacza akumulatorowego
- 16 Włącznik odkurzacza akumulatorowego
- 17 Wskaźnik trybu ładowania
- 18 Stacja ładowania
- 19 Stojak stacji ładowania
- 20 Przewód do ładowania

**pl**

Instrukcję użytkowania należy zachować.  
 Przy przekazywaniu odkurzacza osobom trzecim  
 należy również przekazać instrukcję obsługi.

### **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytkowania domowego lub użytkowania o charakterze podobnym do domowego, nie jednak do użytkowania profesjonalnego. Warunki bliższe do domowych obejmują na przykład zastosowanie w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych i innych małych firmach. Urządzenie może być także używane przez gości w pensjonatach, małych hotelach i podobnych obiektach mieszkalnych. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi

Odkurzacz można eksplotować wyłącznie z:  
 ■ oryginalnymi wkładami filtra  
 ■ oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnym wyposażeniem

Odkurzacz nie nadaje się do:

- odkurzania ludzi i zwierząt
- odkurzania:
  - substancji szkodliwych dla zdrowia, gorących lub zarzączających się oraz przedmiotów o ostrych krawędziach,
  - substancji wilgotnych lub płynnych
  - substancji i gazów łatwopalnych i wybuchowych
  - popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania.

### **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

- Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.
- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

■ Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.  
 => Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!


### **Odpowiednie użytkowanie**

- Ładowarkę należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z tabliczką znamionową.
- Nigdy nie odkurzać bez wkładu filtra.  
 => Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia!
- W celu odłączenia ładowarki od sieci zasilającej nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.
- Urządzenia nie ładować w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
- Nie podłączać ani nie otwierać uszkodzonej ładowarki, lecz wymienić na nową.
- Nie wolno uruchamiać uszkodzonego odkurzacza akumulatorowego.
- W celu uniknięcia zagrożeń naprawy i wymiana części zamiennych, jeśli nie są opisane w rozdziale »Czyszczenie« niniejszej instrukcji obsługi, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Odkurzacz i ładowarkę należy chronić przed wpływami warunków atmosferycznych, wilgotością i źródłami ciepła.
- Wystalone urządzenia należy bezzwłocznie prowadzić do stanu nieprzydatności, a następnie przekazać je do utylizacji zgodnej z przepisami.

### **Wskazówki dotyczące utylizacji**

Informację na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w Urzędzie Gminy.  
 Uwaga: urządzenie wyposażone jest w baterie do ładowania NiMH (akumulatory). Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć rozładowane baterie (patrz rys. 15) i usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

pl

**Należy rozłożyć strony z rysunkami!****Przed pierwszym użyciem****Montaż ładowarki**

Ładowarkę można przymocować do ściany lub włożyć do stojaka.

**Rysunek 1**

W przypadku montażu na ścianie należy poszukać miejsca w pobliżu gniazda elektrycznego i zamontować ładowarkę bez stojaka za pomocą dołączonych śrub.

**Rysunek 2**

W przypadku korzystania ze stojaka ładowarkę nasadzić na cokół.

**Rysunek 3**

Przewód do ładowania włożyć w przyłącze z boku.

**Rysunek 4**

- Uchwyt ustawić pionowo i zatrzasnąć.
- Aby złożyć uchwyt, nacisnąć przycisk odblokowujący i zwolnić blokadę.

**Rysunek 5**

- Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg i zatrzasnąć.
- Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przycisk odblokowujący i ściągnąć odkurzacz ręczny ze ssawki.

**Rysunek 6**

Odkurzacz akumulatorowy nasadzić na odkurzacz ręczny i zablokować, jak przedstawiono na rysunku.

**! Zwrócić uwagę, aby styki odkurzacza**

- akumulatorowego i odkurzaca ręcznego nie były zanieczyszczone. Ewentualnie wyczyścić styki.

**Rysunek 7**

- Odkurzacz ręczny umieścić w stacji ładowania, jak przedstawiono na rysunku.

**! Zwrócić uwagę, aby styki odkurzacza**

- akumulatorowego i stacji ładowania nie były zanieczyszczone. Ewentualnie wyczyścić styki.

- W przypadku włożenia odkurzacza ręcznego do stacji ładowania urządzenie uruchomi się automatycznie, jeśli uprzednio zostało przypadkowo włączone.

**! Przed pierwszym uruchomieniem odkurzacza baterie trzeba ładować przynajmniej przez 16 godzin.**

- Włożyć wtyczkę ładowarki do gniazda.
- Świeci się wskaźnik trybu ładowania.
- Wskaźnik świeci się dopóki odkurzacz połączony jest przez ładowarkę z siecią elektryczną.
- Nie gaśnie również wtedy, gdy baterie odkurzacza są całkowicie ładowane.
- Nagrzewanie się ładowarki i odkurzacza jest zjawiskiem normalnym i nie ma wpływu na ich działanie.
- Odkurzacz można ładować zawsze, gdy nie używa się go do odkurzania. Dzięki temu zawsze jest gotowy do pracy.

**Odkurzanie****Zastosowanie odkurzacza ręcznego****Rysunek 8**

Wyjąć urządzenie ze stacji ładowania.

**Dla modelu BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Przesunąć włącznik/wyłącznik zgodnie z kierunkiem strzałki.  
Świeiący wskaźnik funkcji szczotki do podłóg sygnalizuje, że wałek szczotki obraca się.

**Od modelu BBHMOVE4:****Włącznik/wyłącznik można ustawić w dwóch pozycjach:**

- **Pozycja 1** = ustawienie średniej mocy  
=> dłuższy czas użytkowania urządzenia.
- **Pozycja 2** = ustawienie wysokiej mocy  
=> wyższa moc urządzenia przy krótszym czasie użytkowania.

**Rysunek 9**

- W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu, urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomieszczeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylić do przodu w kierunku ssawki.

**! Uwaga: przed odstawieniem koniecznie wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoi w**

- miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzić podłogę/dywan.

**Rysunek 10**

Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie i ponownie umieścić w stacji ładowania.

**pl****Uwaga!**

W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

**Zastosowanie odkurzacza akumulatorowego****Rysunek 11**

Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego odblokować odkurzacz akumulatorowy i zdjąć z odkurzacza ręcznego.

**Końcówka szczelelinowa****Rysunek 12**

Do odkurzania trudno dostępnych miejsc (szczelin, rogów itp.). Końcówkę szczelelinową należy, jak widać na rysunku, wetknąć w otwór ssący odkurzacza akumulatorowego.

**Rysunek 13**

W celu naładowania nasadzić odkurzacz akumulatorowy na odkurzacz ręczny i zablokować. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.

**Czyszczenie filtrów**

Pojemnik na pył należy opróżnić możliwie po każdym odkurzaniu.

**Rysunek 14**

- Zdjąć odkurzacz akumulatorowy z odkurzacza ręcznego (patrz rys. 11)
- Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku odblokowującego i zdjąć z jednostki ssącej.

**Rysunek 15**

Filtre pyłu i filtr tekstylny wyjąć za pomocą uchwytu z pojemnika na pył i wyczyścić poprzez wytrzepanie lub szczotkowanie dołączoną szczoteczką.

**Rysunek 16**

- Opróżnianie pojemnika na pył.
- W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr i pojemnik na pył można wypiąkać. Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ścieżeczką; przed zamontowaniem filtr pozostawić do całkowitego wysuszenia.

**Rysunek 17**

- a) Filtr pyłu i filtr tekstylny włożyć do pojemnika na pył.
- b) Pojemnik na pył nasadzić na jednostkę ssącą i zatrzasnąć.

W razie potrzeby filtry można nabyć w punkcie serwisowym

**Czyszczenie ssawki do podłóg****Rysunek 18**

- Ssawkę do podłóg należy czyścić w regularnych odstępach czasu.
- W tym celu zdjąć ssawkę do podłóg z odkurzacza ręcznego (patrz rysunek 5).
- Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami. Nici i włosy odkurzyć za pomocą ssawki do szczelelin.

**Konserwacja**

Odkurzacz akumulatorowy lub ręczny wolno czyścić jedynie wówczas, gdy jest on wyłączony i nie jest podłączony do ładowarki. Do czyszczenia odkurzaczy można używać powszechnie dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia tworzyw sztucznych.


- Nie należy stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie.**

**Utylizacja baterii**

Przed utylizacją urządzenia należy wymontować blok baterii i oddać oddzielnie do utylizacji.

**Rysunek 19**

- Otworzyć kieszeń na baterie zgodnie z kierunkiem strzałki.
- Przeciąć taśmę i wyjąć blok baterii z urządzenia.
- Popracować przewody elektryczne i ze względów bezpieczeństwa koniec każdego przewodu owinąć taśmą izolacyjną.

**A készülék leírása****hu**

- 1 Padlószívófej elektromos kefével
- 2 Padlószívófej funkciókijelzője
- 3 Padlószívófej zárnyitó gombja
- 4 Hulladéktartály
- 5 Szennyeződés-szűrő
- 6 Textilszűrő
- 7 Minikefe
- 8 Szívóegység
- 9 Hulladéktartály zárnyitó gombja
- 10 Réstisztító fej

- 11 Kézi porszívó kézi fogantyúja
- 12 Kézi porszívó be-/kikapcsoló gombja
- 13 Kézi fogantyú zárnyitó gombja
- 14 Akkus porszívó zárnyitó gombja
- 15 Akkus porszívó kézi fogantyúja
- 16 Akkus porszívó nyomógombja
- 17 Töltés-kijelző
- 18 Töltőállomás
- 19 Töltőállomás padlótartója
- 20 Töltőkábel

**hu**

Kérjük,őrizze meg a használati utasítást.  
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék háztartások és háztartásokhoz hasonló, nem ipari felhasználók számára készült. Háztartási jellegű használat alatt például a boltok, irodák, mezőgazdasági és más kisipari üzemek személyzeti helyiségeiben való használatot, vagy panziókban, kisebb szállodákban és hasonló lakóörnyezetekben a vendégek általi használatot értjük. Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra terveztek. A porszívót kizárolag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja.

A porszívó csak:

- eredeti szűrőbetéttel
- eredeti pótalkatrészkekkel, -tartozékokkal használható

A porszívó nem alkalmas:

- emberek vagy állatok leporszívázására
- a következők felszívására:
  - egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy forrásban lévő anyagok
  - nedves vagy folyékony anyagok
  - gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok és gázok
  - hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezésekből

## Biztonsági útmutató

- Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Soha ne engedjen gyerekeket a készüléket játszani.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekktől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.  
=> Fulladásveszély!

## Megfelelő használat


- A töltökészüléket csak a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
- Soha ne porszívózzon szűrőbetét nélkül.  
=> Ez a gép károsodását okozhatja!
- Ne a hálózati csatlakozókábeltől, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a dugót, ha a töltökészüléket le akarja választani a hálózatról.
- A készüléket ne töltse 0°C alatti vagy 40°C feletti hőmérsékleten.
- A hibás töltökészüléket ne csatlakoztassa vagy ne nyissa ki, cseréltesse ki újra.
- Sérült töltökészüléket ne helyezzen üzembe.
- A veszélyek elkerülése érdekében javításokat és az alkatrészcsereit csak erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet, kivéve, ha azok szerepelnek a jelen használati utasítás »Tisztítás « fejezetében.
- Védje a porszívót és a töltökészüléket az időjárási behatásuktól, nedvességtől és hőforrásról.
- Az elhasználódott készüléket azonnal tegye használhatatlanná, majd a készüléket adjá le szakszerű ártalmatlanításra.

## Környezetvédelmi tudnivalók

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről tájékozódjon szakkereskedejénél vagy a helyi önkormányzatnál. Figyelem: A készülék újratölthető NiMH-elemeket (akkumulátorokat) tartalmaz. A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki a kisütött akkumulátorokat (lásd 15. ábra) és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

**hu**

**Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.**



## Az első használat előtt elvégzendő tennivalók

### Töltökészülék összeszerelése

A töltökészülék falra és padlóra is szerelhető.

#### ábra 1

A falra szereléshez keressen helyet egy dugaszoló aljzat közében és a mellékelt csavarokkal szerezze fel a töltökészüléket úgy, hogy az ne érintkezzen a padlóval.

#### ábra 2

A töltőtartó használatához a töltökészüléket dugja a lábazatra.

#### ábra 3

A töltökábel oldalról dugja a kontaktkar csatlakozójába.

#### ábra 4

- Hajtsa fel a kézi fogantyút és kattintsa be
- A kézi fogantyú felhajtásához nyomja meg a zárrányító gombot és oldja ki a kézi fogantyú reteszélését.

#### ábra 5

- A kézi porszívót dugja a padlószívőfejeire és kattintsa be.
- A padlószívőfej kioldásához nyomja meg a zárrányító gombot és húzza ki a kézi porszívót a fűvökából.

#### ábra 6

Az akkus porszívó az ábrán látható módon illessze a kézi porszívóba és kattintsa be.

#### ! Ügyeljen rá, hogy az akkus porszívó és a kézi porszívó érintkezői ne legyenek szennyezettek.

Szükség esetén tisztítsa meg az érintkezőket.

#### ábra 7

- A kézi porszívót az ábrán látható módon helyezze a töltőállomásra.

#### ! Ügyeljen rá, hogy a kézi porszívó és a töltőállomás érintkezői ne legyenek szennyezettek. Szükség esetén tisztítsa meg az érintkezőket.

- Ha a kézi porszívót a töltőállomásra helyezi, a készülék automatikus kikapcsol, ha esetleg véletlenül még üzemelt.

#### ! Az első használat előtt a porszívó akkumulátorait

##### • legalább 16 órán át tölteni kell.

- Dugja a töltökészülék csatlakozódugóját a dugaszoló aljzatba.
- A töltés-kijelző világít.
- A kijelző addig világít, amíg a porszívó a töltökészüléken keresztül össze van kötve az elektromos hálózattal.
- Akkor sem alszik ki, ha a porszívó akkumulátorai már teljesen feltöltötték.
- A töltökészülék és a porszívó felmelegedése normális és nincs jelentősége.
- A porszívót mindenkor töltetheti, ha nem használja. Így minden rendelkezésre áll.

## Porszívázás

### A kézi porszívó használata

#### ábra 8

Vegye ki a készüléket a töltőállomásból.

### A BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3 modellre vonatkozóan:

Nyomja a be-/ kikapcsoló gombot a nyíl irányába. A padlószívőfej kijelzője világít, jelezve, hogy a kefedob forog.

### A BBHMOVE4 modellről:

#### A be-/kikapcsoló gomb a következő két állásba kapcsolható:

- 1. állás = közepes teljesítmény  
=> Hosszabb működési idő.
- 2. állás = magas teljesítmény  
=> Magasabb teljesítmény esetén a készülék működési ideje rövidebb.

#### ábra 9

Rövid porszívázási szüneteknél a készüléket bárhová leteheti. Ehhez a porszívót enyhén billentse előre a szívőfej irányába.

#### ! Figyelem: Ha leteszi a készüléket, feltétlenül kapcsolja ki, mivel a forgó kefe a porszívó leállásakor károsíthatja a padlóborítást.

#### ábra 10

Porszívázás után a készüléket kapcsolja ki és tegye vissza a töltőállomásra.

hu

**Figyelem!**

A padlószívőfején bizonyos mértékű kopás jelentkezik, ha kemény padlófelületek (pl. durva, rusztikus csempe) tisztításához használja. Ezért fontos, hogy a szívőfejet rendszeres időközönként ellenőrizze. Ha a szívőfej alja kopott, ill. szellei élessé válthat, könnyen megkarcolja a kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy linóleum. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a kopott szívőfej okoz.

**Az akkus porszívó használata****ábra 11**

A zárványt gomb működtetéshez reteszeli ki az akkus porszívót és vegye ki a kézi porszívóból.

**Rétesztítő fej****ábra 12**

Rések és sarkok stb. porszívázásához  
A rétesztítő fejet az ábrán látható módon  
csatlakoztassa az akkus porszívó szívónyílásába.

**ábra 13**

Töltséshoz tegye az akkus porszívót a kézi porszívóból  
és kattintsa be. Ügyeljen a pontos illesztésre.

**A szűrök tisztítása**

A portartályt lehetőleg minden porszívás után ürítse ki.

**ábra 14**

- Vegye ki az akkus porszívót a kézi porszívóból (lásd 11. ábra)
- A portartályt a reteszélőgomb segítségével oldja ki és húzza le a szívóegységről.

**ábra 15**

A szennyeződés-szűrőt és a textilszűrőt a kezifogantyú segítségével vegye ki a portartályból és rázza ki ill. a mellékelt kefével tisztitsa ki.

**ábra 16**

- Ürítse ki a portartályt.
- Erős szennyezettség esetén a szűrők és a portartály kimoshatók.  
Végül a portartályt száraz kenővel törölje ki; a szűrőket teljesen szárítsa meg, mielőtt visszateszi.

**ábra 17**

- a) A szennyeződés-szűrőt és a textilszűrőt tegye vissza a portartályba.
- b) Tegye vissza a portartályt a szívóegységre és kattintsa be.

Szűrők igény szerint a vevőszolgálatnál beszerezhetők

**A padlószívőfej tisztítása****ábra 18**

- A padlószívőfejet rendszeresen időközönként tisztítsa meg.
- Ehhez vegye le a padlószívőfejet a kézi porszívóról. (lásd 5. ábra)
- A rácsavarodott szöszt és hajat ollóval vágja át. A szöszt és a hajszálat/szöört a keskeny szívőfejjel porszívózza össze.

**Ápolás**

Az akkus porszívó ill. a kézi készülék tisztítása előtt a készüléket kapcsolja ki és válassza le a töltőkészüléktől. A készülékek kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztítóval ápolhatók.

- ! A tisztításhoz ne használjon sürolószert, üveg- vagy általános tisztítószert. A porszívót soha ne mártsa vízbe

**Az akkumulátorok ártalmatlanítása**


A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkublokkot és külön ártalmatlanítsa.

**ábra 19**

- Az elemtartót a nyíl irányába hajtsa fel.
- Válassza szét a tartószalagot és vegye ki az akkumulátorokat a készülékből.
- Válassza szét a csatlakozóvezetékeket és a biztonság kedvéért a kábelvégeket szigetelőszalaggal egyenként tekerje be.

## Описание на уреда

bg



- 1 Подова дюза с електрочетка
- 2 Функционален индикатор на подовата дюза
- 3 Деблокиращ бутон за подовата дюза
- 4 Контейнер за боклук
- 5 Филтер за боклук
- 6 Текстилен филтър
- 7 Мини-четка
- 8 Засмукващ модул
- 9 Деблокиращ бутон за контейнера за боклук
- 10 Дюза за фиги
- 11 Ръкохватка на прахосмукачката
- 12 Превключвател вкл./изкл. на ръчната прахосмукачка
- 13 Деблокиращ бутон за ръкохватката
- 14 Деблокиращ бутон за акумулаторната прахосмукачка
- 15 Ръкохватка на акумулаторната прахосмукачка
- 16 Бутонен превключвател на акумулаторната прахосмукачка
- 17 Индикатор за режима на зареждане
- 18 Зарядно устройство
- 19 Поставка за пода за зарядното устройство
- 20 Кабел за зареждане

**bg**

Моля указанията за ползване да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

## **Използване по предназначение**

Този уред е предназначен за домакинството или за подобни на домакинските, нетърговски цели. Подобните на битовите приложения включват напр. употребата в служебни помещения на магазини, офиси, селскостопански и други промишлени предприятия, както и ползването от гости на пансиони, малки хотели и подобни жилищни заведения. Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище. Използвайте прахосмукачката само в съответствие с данните на това указание за начина на употреба.

Прахосмукачката може да работи само с:

- Оригинални филтриращи елементи
- Оригинални резервни части, консумативи

Прахосмукачката не е пригодена за:

- прахоизсмукване по хора или животни
- прахоизсмукване на :
  - вредни за здравето, с остри ръбове, горещи или нажежени вещества
  - влажни или течни вещества
  - леко взръзливими или експлозивни вещества и газове
  - пепел, сажди от камини и централни отопителни инсталации

## **Указания за безопасност**

- Тази прахосмукачка отговаря на признатите правила на техниката и на съответните правила на техниката за безопасност.
- Уредът може да се ползва от деца на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Пластмасови торби и фолия трябва да се съхраняват на места недостъпни за малки деца и да се унищожават.  
=> Съществува опасност от задушаване!


## **Правилно използване**

- Свържете и пуснете в експлоатация зарядното устройство само съгласно фирмennata табелка.
- Никога не използвайте без филтриращи елементи.  
=> Уредът може да се повреди!
- За да изключите зарядното устройство от мрежата, не теглете за кабела за мрежово захранване, а изтеглете щепсела.
- Не зареждайте уреда при температури под 0°C или над 40°C.
- Зарядното устройство не трябва да се свърза или отваря, а да се смени с ново.
- Не включвате повредената акумулаторна прахосмукачка.
- За да се избегнат опасности, ремонти и смяна с резервни части, ако не са описани в раздел » Почистване « в това ръководство за употреба, трябва да се извършват само оторизиран сервис.
- Пазете прахосмукачката и зарядното устройство от външни климатични влияния, влага и източници на топлина.
- Остарелите прахосмукачки трябва веднага да бъдат привеждани в негодност, след което да бъдат отстранявани по съответния предписан начин.

## **Указания за унищожаване**

Моля информирайте се за актуалните начини за унищожаване от Вашия специализиран търговец или управлението на общината.

Внимание: Този уред съдържа зареждащи се NiMH-батерии (акумулатори). Преди унищожаването на уреда демонтирайте разредените батерии (вижте фигури 15) и унищожете съобразено с нормите за опазване на околната среда.

**bg****Моля отгърнете страниците с фигурите!****Преди да започнете работата за първи път****Монтаж на зарядното устройство**

Зарядното устройство може да се използва както за стенен монтаж, така и като поставка за пода.

**Фиг. 1**

За стенен монтаж потърсете място близо до контакт и монтирайте зарядното устройство на стената без долнен държач с помощта на приложените винтове.

**Фиг. 2**

При използването като поставка на пода поставете зарядното устройство върху цокъла.

**Фиг. 3**

Вкарайте кабела за зареждане странично в извода на контактното рамо.

**Фиг. 4**

- Изправете ръкохватката и фиксирайте с прещракване
- За да затворите ръкохватката натиснете деблокиращия бутон и освободете фиксатора на ръкохватката.

**Фиг. 5**

- Вкарайте ръчната прахосмукачка в подовата дюза и фиксирайте с прещракване.
- За освобождаване на подовата дюза натиснете деблокиращия бутон и изтеглете ръчната прахосмукачка от дюзата.

**Фиг. 6**

Поставете акумулаторната прахосмукачка, както е показано, в ръчната прахосмукачка и фиксирайте с прещракване.

- ! Следете контактите на акумулаторна и ръчната прахосмукачка да не са замърсени. Еventуално почистете контактите.**

**Фиг. 7**

- Поставете ръчната прахосмукачка както е показано в зарядното устройство.

- ! Следете контактите на ръчната прахосмукачка и зарядното устройство да не са замърсени.**

**Еventуално почистете контактите.**

- При поставянето на ръчната прахосмукачка в зарядното устройство уредът автоматично се изключва, в случай че по невнимание е бил още в работен режим.

- ! Преди използването за първи път акумулаторите на прахосмукачката трябва да се зареждат минимум 16 часа.**

- Вкарайте щепсела на зарядното устройство в контакта.
- Индикаторът за режима на зареждане свети.
- Индикаторът свети докато прахосмукачката е свързана посредством зарядното устройство с електрическа мрежа.
- Той не изгласва и тогава, когато акумулаторите на прахосмукачката са заредени напълно.
- Нагряване на зарядното устройство и прахосмукачката е нормално и безопасно.
- Вие можете да зареждате прахосмукачката винаги, когато тя не се използва. По този начин тя винаги ще бъде на разположение.

**Изсмукване на прах****Приложение на ръчната прахосмукачка****Фиг. 8**

Извадете уреда от зарядното устройство.

**За модел BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Задействайте превключвателя за включване/изключване в посока на стрелката. Индикаторът за функциите на подовата дюза свети и така показва, че четковият валък се върти.

**От модел BBHMOVE4:**

Превключвателят за включване/изключване може да се включи в следните две положения:

- **Положение 1** = средна мощност  
=> Уредът има по-голяма продължителност на работа.
- **Положение 2** = висока мощност  
=> Уредът има по-висока мощност при по-кратка продължителност на работа.

**Фиг. 9**

- При кратки паузи по време на работа уредът може свободно да се остави в помещението. За целта наклонете прахосмукачката леко напред по посока на дюзата.

## bg

**! Внимание:** При оставяне винаги изключвайте уреда, тъй като въртящата се четка би могла да повреди подовата настилка, когато прахосмукачката е спряна.

### Фиг. 10

След прахоизсмуването изключете уреда и го поставете обратно в зарядното устройство.

#### Внимание!

Подовите дюзи в зависимост от вида твърд под (напр. грапави, рустикални плочки) се износват до известна степен. Затова на редовни интервали от време Вие трябва да проверявате пъзгащите се части на дюзата. Износени, пъзгащи се части с остри ръбове могат да причинят увреждания върху чувствителни твърди подове като паркет или линолеум.

Производителят не поема отговорност за евентуални щети, които се причиняват от износена подова дюза.

#### Приложение на акумулаторната прахосмукачка

### Фиг. 11

Чрез задействане на деблокирация бутон освободете акумулаторната прахосмукачка и я изведете от ръчната прахосмукачка.

#### Дюза за фуги

### Фиг. 12

За изсмукване на праха от фуги и ъгли и т.н. Вкарайте дюзата за фуги, както е показано, в смукателния отвор на акумулаторната прахосмукачка.

### Фиг. 13

За зареждане поставете акумулаторната прахосмукачка в ръчната прахосмукачка и фиксирайте с прешракване. Внимавайте да бъде поставен правилно.

#### Почистване на филтрите

Контейнерът за прах трябва да се изпразва след всяко прахоизсмуване.

### Фиг. 14

■ Извадете акумулаторната прахосмукачка от ръчната прахосмукачка (вижте фиг. 11)  
■ Освободете контейнера за прах с помощта на деблокирация бутон и изведете от засмукващия модул.

### Фиг. 15

Извадете филтера за боклук и текстилен филтър с помощта на ръкохватката от контейнера за прах и почистете чрез изтръскване, рест. изчеткане с приложената четчица.

### Фиг. 16

■ Изпразнете контейнера за прах.  
■ При силно замърсяване филтре и контейнерът за прах могат да се сменят.  
В тази връзка изтъркайте контейнера за прах със суха кърпа; преди поставяне отново оставете филтре да изсъхнат напълно.

### Фиг. 17

a) Поставете филтера за боклук и текстилен филтър в контейнера за прах.  
b) Поставете контейнера за прах върху засмукващия модул и фиксирайте с прешракване.

При необходимост можете да си набавите филтре от сервиза

#### Почистване на подовата дюза

### Фиг. 18

■ Подовата дюза трябва да се почиства на редовни интервали от време.  
■ За целта освободете подовата дюза от ръчната прахосмукачка. (вижте фиг. 5)  
■ Навийте конци и косми прережете с ножица.  
Изсмукване на конци и косми с дюзата за фуги .

#### Поддържане

Преди почистване на акумулаторната прахосмукачка, рест. ръчната прахосмукачка те трябва да са изключени и разкачени от зарядното устройство. Те могат да се поддържат със стандартните почистващи препарати за пластмаса от Търговската мрежа.

**! Не използвайте изтрявачи средства, препарати за почистване на стъкло и универсални средства за чистене. Никога не потапяйте прахосмукачката във вода**

#### Унищожаване на акумулаторите


Преди унищожаване на уреда демонтирайте акумулаторния блок и ги унищожавайте разделно.

### Фиг. 19

■ Отворете отделението за акумулатора чрез пъзгане по посока на стрелката.  
■ Срежете закрепващата лента и изведете акумулаторния блок от уреда.  
■ Разкачете захранващите проводници и с цел безопасност, за да ги изолирате, облепете поотделно краищата на кабелите с изолирбанд.

## Описание пылесоса

ru



- 1 Насадка для пола/ковра с электрощёткой  
 2 Индикатор рабочего состояния насадки для пола/ковра  
 3 Кнопка фиксации насадки для пола/ковра  
 4 Пылесборник  
 5 Грязевой фильтр  
 6 Матерчатый фильтр  
 7 Внутренняя щёточка  
 8 Всасывающий узел  
 9 Кнопка фиксации пылесборника  
 10 Щелевая насадка

- 11 Ручка  
 12 Сетевой выключатель  
 13 Кнопка фиксации ручки  
 14 Кнопка фиксации аккумулятора  
 15 Ручка аккумулятора  
 16 Выключатель аккумулятора  
 17 Индикатор зарядки  
 18 Зарядное устройство  
 19 Подставка для зарядного устройства  
 20 Кабель зарядного устройства

ru

Сохраните инструкцию по эксплуатации.  
При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

## Указания по использованию

Данный прибор предназначен для использования в домашних или бытовых условиях и не рассчитан для использования в коммерческих целях. Домашнее использование подразумевает также использование на кухнях персонала магазинов, офисов, сельскохозяйственных и других предприятий, а также использование гостями пансионатов и небольших гостиниц, а также аналогичных мест пребывания. Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

В процессе эксплуатации пылесоса необходимо использовать только:

- оригинальные фильтрующие элементы
- оригинальные запасные части и принадлежности

Запрещается использовать пылесос для:

- чистки людей и животных
- удаления:
  - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскаленных предметов
  - мокрых предметов или жидкостей
  - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов
  - пепла, сажи из кафельных печей и установок центрального отопления

## Правила техники безопасности

- Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.
- Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- Детям запрещено играть с прибором. Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.

- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.  
=> Опасность удушья!


## Правильное использование

- При подсоединении зарядного устройства к электросети и его включении учитывайте данные заводской таблички.
- Никогда не используйте пылесос без фильтрующих элементов.=> Пылесос может быть поврежден!
- При отсоединении зарядного устройства от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Не заряжайте пылесос в мес тах, где температура воздуха ниже 0°C или выше 40°C.
- Запрещается пользоваться и вскрывать вышедшее из строя зарядное устройство. Поврежденное зарядное устройство следует заменить на новое.
- Запрещается пользоваться неисправным пылесосом.
- Чтобы избежать повреждений, ремонт пылесоса и замену отдельных частей следует производить только в соответствующей сервисной службе, поскольку эти операции не описаны в разделе «Очистка» инструкции по эксплуатации.
- Защищайте пылесос и зарядное устройство от воздействия неблагоприятных климатических условий, влажности и источников тепла.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.

## Инструкция по утилизации

Информацию о существующих способах утилизации можно получить у специализированного дилера или в вашей коммунальной службе. Перед утилизацией пылесоса разряженные аккумуляторы выньте (рис. 15) и утилизируйте отдельно в соответствии с экологическими нормами.

ru

**Разверните страницы с рисунками!****Перед первым использованием****Монтаж зарядного устройства**

Зарядное устройство может быть прикреплено к стене или установлено на напольную подставку.

**Рис. 1**

При монтаже на стену прикрепите зарядное устройство без напольной подставки винтами недалеко от розетки (винты прилагаются).

**Рис. 2**

При использовании напольной подставки установите зарядное устройство на цоколе.

**Рис. 3**

Вставьте кабель зарядного устройства сбоку в место подключения.

**Рис. 4**

- Поднимите и зафиксируйте ручку
- Чтобы откинуть ручку, нажмите кнопку фиксации и снимите ручку с упора.

**Рис. 5**

- Вставьте пылесос в насадку для пола/ковра и зафиксируйте.
- Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра, нажмите кнопку фиксации и отсоедините пылесос от насадки.

**Рис. 6**

Установите и закрепите аккумуляторы так, как показано на рисунке.

**Следите за тем, чтобы контакты аккумуляторов и пылесоса не загрязнялись. Если это произошло, очистите контакты.**

**Рис. 7**

- Установите пылесос в зарядное устройство так, как показано на рисунке.

**Следите за тем, чтобы контакты пылесоса и зарядного устройства не загрязнялись. Если это произошло, очистите контакты.**

- При постановке в зарядное устройство пылесос автоматически выключается (если он по недосмотру остался включённым).

**! Перед первым использованием пылесоса аккумуляторы должны заряжаться минимум 16 часов.**

- Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
- Загорается соответствующий индикатор.
- Индикатор горит до тех пор, пока пылесос через зарядное устройство связан с электросетью.
- Индикатор не гаснет даже в том случае, если аккумуляторы пылесоса полностью заряжены.
- Нагревание зарядного устройства и пылесоса закономерно и не представляет опасности.
- Вы всегда можете заряжать пылесос в тот момент, когда он не используется. В таком случае он всегда будет готов к работе.

**Уборка****Использование пылесоса****Рис. 8**

Выньте пылесос из зарядного устройства.

**Для моделей BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:**

Нажмите выключатель в направлении, указанном стрелкой.  
Функциональный индикатор на насадке для чистки пола/ковра загорится, указывая на то, что валик щётки начал вращаться.

**Начиная с модели BBHMOVE4:**

**Выключатель пылесоса имеет две следующие позиции:**

- **Позиция 1** = средняя мощность  
=> Большая продолжительность работы прибора.
- **Позиция 2** = высокая мощность  
=> Более высокая мощность уменьшает продолжительность работы прибора.

**Рис. 9**

- Во время коротких перерывов пылесос можно спокойно оставлять в помещении. Для этого слегка наклоните пылесос по направлению к насадке.

**! Внимание: при остановках в работе обязательно выключайте пылесос, так как врачающаяся щётка остановленного пылесоса может повредить напольное покрытие.**

**Рис. 10**

После уборки выключите пылесос и поставьте его в зарядное устройство.

ru

**Внимание!**

Насадки для чистки пола/ковра подвергаются определённому износу, в зависимости от характеристики вашего твёрдых напольного покрытия (например, шероховатая, грубая напольная плитка). В связи с этим, необходимо через регулярные промежутки времени контролировать состояния рабочей поверхности насадки. Изношенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких, как паркет или линолеум. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, которые вызваны изношеннной насадкой для пола.

**Использование аккумуляторов****Рис. 11**

Кнопкой фиксации обесточьте аккумулятор и выньте его из пылесоса.

**Щелевая насадка****Рис. 12**

Для чистки щелей, углов и т.д.

Вставьте щелевую насадку во всасывающее отверстие аккумуляторного пылесоса так, как показано на рисунке.

**Рис. 13**

Для зарядки установите и закрепите аккумуляторы в пылесосе. Следите за правильным положением аккумуляторов.

**Очистка фильтров**

Контейнер для сбора пыли следует опорожнить, по возможности, после каждой уборки.

**Рис. 14**

- Выньте аккумуляторы из пылесоса (см. рис. 11)
- Отсоедините контейнер для сбора пыли с помощью кнопки фиксации и снимите его с всасывающего элемента.

**Рис. 15**

За ручку выньте грязевой и матерчатый фильтры из контейнера для сбора пыли и вычистите их выколачиванием или при помощи щёточки из комплекта.

**Рис. 16**

- Опорожните контейнер для сбора пыли.
- При сильном загрязнении фильтры и контейнер для сбора пыли можно вымыть. Контейнер для сбора пыли в подключённом состоянии протирайте сухой тряпкой; перед установкой фильтры должны быть полностью высушены.

**Рис. 17**

**a)** Вставьте грязевой и матерчатый фильтры в контейнер для сбора пыли.

**b)** Наденьте контейнер для сбора пыли на всасывающий элемент и закрепите.

При необходимости фильтры можно заказать через сервисную службу

**Очистка насадки для пола/ковра****Рис. 18**

■ Насадка для пола/ковра должна очищаться регулярно.

■ Отделите насадку от пылесоса. (см. рис. 5).

■ Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте ножницами.

Удалите нитки и волосы с помощью щёлевой насадки.

**Уход**

Перед чисткой аккумуляторы и пылесос должны быть выключены и сняты с зарядного устройства. Вы можете использовать стандартный очиститель для искусственных материалов.

- !** Не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стекол или универсальные моющие средства. Не погружайте всасывающее устройство в воду.

**Утилизация аккумуляторов**


Перед утилизацией пылесоса выньте блок с аккумуляторами и утилизируйте его отдельно.

**Рис. 19**

- Откройте гнездо для размещения батареи по направлению стрелки.
- Порвите натяжную ленту и выньте блок с аккумуляторами из пылесоса.
- Разъедините подводящие провода и для надёжности заклейте концы кабелей изолентой.

## Descrierea aparatului

ro



- 1 Duză podea cu perie electrică
- 2 Afisare funcție duză podea
- 3 Buton deblocare duză podea
- 4 Rezervor gunoi
- 5 Filtru mizerie
- 6 Filtru textile
- 7 Mini-perie
- 8 Unitate aspirație
- 9 Buton deblocare rezervor gunoi
- 10 Duză pentru îmbinări

- 11 Mâner aspirator manual
- 12 Întrerupător aspirator manual
- 13 Buton deblocare mâner
- 14 Buton deblocare aspirator cu acumulatori
- 15 Mâner aspirator cu acumulatori
- 16 Tastă întrerupătoare aspirator cu acumulatori
- 17 Afisaj operare încărcare
- 18 Stație de încărcare
- 19 Suport podea stație încărcare
- 20 Cablu încărcare

ro

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare.  
În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane  
vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de  
utilizare.

## Utilizare conform destinației

Acest aparat este destinat uzului casnic sau utilizării similare în spații non-comerciale. Din utilizările similare uzului casnic fac parte, de exemplu, utilizarea în spațiile destinate angajaților din magazine, birouri, întreprinderi agricole și alte companii de mici dimensiuni, utilizarea de către clienti în pensiuni, hoteluri mici sau alte spații de cazare asemănătoare. Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare.

Aspiratorul poate fi utilizat numai cu

- Filtre originale
- Piese de schimb originale, accesorii originale

Aspiratorul nu este adecvat pentru:

- aspirarea oamenilor sau a animalelor
- pentru aspirarea:
  - substanțe periclitante pentru sănătate, cu muchii ascuțite, fierbinți sau incandescente,
  - substanțe umede sau lichide,
  - substanțelor și a gazelor ușor inflamabile sau explozive
  - a cenușii, a funinginelor sau a zgurei și a instalațiilor de încălzire centrală.

## Instrucțiuni de siguranță

- Acest aspirator corespunde reglementelor recunoscute ale tehnicii și dispozițiilor de securitate în vigoare.
- Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericolelor care pot rezulta.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.
- Pungile de plastic și foliile trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și trebuie evacuate ca deșeu.  
=> Pericol de asfixiere!

## Utilizare corespunzătoare


- Dispozitivul de încărcare se va conecta și opera doar conform plăcuței de identificare.
- Nu aspirați niciodată fără filtru. => Aparatul se poate defecta!
- Nu trageți de cablul de alimentare ci doar de ștecar pt a deconecta aparatul de încărcare de la rețea.
- Nu încărcați aparatul la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C.
- Nu conectați și nu deschideți aparatul de încărcare defect ci schimbați-l cu unul nou.
- Aspiratoarele cu acumulatori defecte nu trebuie operate.
- Pentru evitarea accidentelor, reparațiile, schimbările de piese, în măsură în care nu sunt descrise în acest manual la capitolul »Curățare«, se vor efectua doar de către personalul autorizat.
- Aspiratorul și stația de încărcare trebuie protejată de intemperi, umezeală și surse de căldură.
- Aparatele uzate trebuie făcute imediat inutilizabile, iar apoi îndepărtate regulamentar.

## Indicații asupra îndepărtării ambalajului și aparatului scos din uz

Informați-vă cu privire la modalitățile de dezafectare curente la distribuitorul dvs sau la administrația locală. Atenție: acest aparat conține acumulatori NiMH. Înainte de dezafectarea aparatului demontați acumulatorii (vezi imaginile 15) și dezafectați-le ecologic.

ro

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!



## Înainte de prima utilizare

### Montare dispozitiv de încărcare

Aparatul de încărcare poate fi utilizat atât pe perete cât și pe podea.

**Fig. 1**

Pentru montarea pe perete căutați un loc în apropierea unei prize și montați pe perete dispozitivul de încărcare fără suportul de podea cu ajutorul șuruburilor din pachet.

**Fig. 2**

La utilizarea ca suport de podea, puneți dispozitivul de încărcare pe soclu.

**Fig. 3**

Cabul de încărcare se introduce lateral în mufa brațului de contact.

**Fig. 4**

- Ridicați mânerul și fixați-l
- Pentru desfacerea mânerului apăsați butonul de deblocare și desfaceți prinderea mânerului.

**Fig. 5**

- Introduceți și fixați aspiratorul manual în duza de podea.
- Pentru desfăcerea duzei de podea apăsați butonul de deblocare și trageți aspiratorul din duză.

**Fig. 6**

Puneți aspiratorul cu acumulatori în aspiratorul manual și fixați-l ca în figură.

**! Aveți grijă ca contactele celor două aspiratoare să nu fie murdare. Eventual curătați-le.**

**Fig. 7**

- Puneți aspiratorul în stația de încărcare conform figurii.

**! Aveți grijă ca contactele aspiratorului cu acumulatori și ale stației de încărcare să nu fie murdare. Eventual curătați-le.**

- La punerea aspiratorului manual în stația de încărcare aparatul se oprește automat dacă a fost uitat cumva pornit.

### ! Înainte de prima punere în funcțiune acumulatorii aspiratorului trebuie încărcate cel puțin 16 ore.

- Introduceți fișa dispozitivului de încărcare în priză.
- Se aprinde afișajul operaționii de încărcare.
- Afișajul e aprins atâta timp cât aspiratorul e conectat la rețeaua de curent electric prin intermediul dispozitivului de încărcare.
- Nu se închide nică când acumulatorii aspiratorului sunt complet încărați.
- Faptul că dispozitivul de încărcare se încălzește e normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
- Puteți încărca aspiratorul atunci când nu îl folosiți. În acest fel el va fi întotdeauna disponibil.

## Aspirarea

### Utilizarea aspiratorului

**Fig. 8**

Scoateți aparatul din stația de încărcare.

### Pentru modelul BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:

Acționați comutatorul de pornire/oprire în direcția săgeții. Afișajul funcției duzei de podea se aprinde și indică faptul că valțul periei se rotește.

### Începând cu modelul BBHMOVE4:

#### Comutatorul de pornire/oprire poate fi pus pe următoarele două poziții:

- **Pozitia 1** = Pozitia de putere medie  
=> Aparatul are un timp de funcționare mai lung.
- **Pozitia 2** = Pozitia de putere mare  
=> Aparatul are o putere mai mare și un timp de funcționare mai scurt.

**Fig. 9**

- În timpul pauzelor în aspirare scurte, aparatul poate fi lăsat liber în cameră. În acest sens împingeți aspiratorul încet înainte în direcția duzei.

**! Atenție: Pentru scoaterea aparatului acesta trebuie neapărat oprit pt că peria în mișcare cu aspiratorul staționar poate deteriora podeaua.**

**Fig. 10**

După aspirare opriți aspiratorul și puneti-l la loc în stația de încărcare.

### Atenție!

În funcție de structura dușumelei (de ex. asperitate, gresie rustică), duzele de podea sunt supuse unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificați la intervale regulate talpa duzei. Tăpile care sunt uzate și prezintă muchii ascuțite pot provoca deteriorări pe dușumelele sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale prejudicii cauzate de uzura duzei de podea.

ro

## Utilizarea aspiratorului cu acumulatori

### Fig. 11

Prin actionarea butonului de deblocare desfaceți aspiratorul cu acumulatori și scoateți-l din aspiratorul manual.

## Duză pentru îmbinări

### Fig. 12

Pentru aspirarea la nivelul îmbinărilor, colțurilor, etc. Duza pentru îmbinări se fixează pe orificiul de aspirație al aspiratorului după cum se indică în figură.

### Fig. 13

Pentru încărcare puneți aspiratorul cu acumulatori în aspiratorul manual și fixați-l. Aveți grijă să fie așezat corect.

## Curățarea filtrului

Recipientul de praf trebuie golit cât mai repede după fiecare aspirare.

### Fig. 14

- Scoateți aspiratorul cu acumulatori din aspiratorul manual (vezi imaginea 11)
- Scoateți recipientul de praf cu ajutorul tastei de deblocare și îndepărtați-l din unitatea de aspirare.

### Fig. 15

Filtrul de murdărie și filtrul textil trebuie scoase din recipientul de praf cu ajutorul mânerului și se va curăța prin scuturare sau periere.

### Fig. 16

- Goliti recipientul de praf.
- În caz de murdărie accentuată filtrele și recipientul de praf pot fi spălate. Uscați apoi recipientul de praf cu o cărpă uscată; lăsați filtrul să se usuze complet înainte de reutilizare.

### Fig. 17

- a) Puneți filtrul de murdărie și cel textil în recipientul de praf.
- b) Puneți recipientul de praf pe unitatea de aspirare și fixați-l.

La nevoie filtrele pot fi achiziționate prin serviciul clienti

## Curățarea duzei de podea

### Imag. 18

- Duza trebuie curățată în intervale regulate.
- În acest scop desfaceți duza din aspiratorul manual. (vezi fig. 5)
- Scamele și părul înfășurate se vor taie cu foarfecă. Scamele și părul se aspiră cu duza pentru spații înguste.

## Întreținere

Înainte de curățarea aspiratorului cu acumulatori resp. aparatului manual acestea trebuie operte și separate de aparatul de încărcare. Puteți utiliza un detergent de plastic obișnuit.


- ! Nu folosiți produse de curățare prin frecare, substanțe de curățat sticla sau univesrale. Nu introduceți niciodată aspiratorul în apă

## Dezafectarea acumulatorilor

Înainte de dezafectarea aparatului vă rugăm demontați blocul acumulator și aruncați-l separat.

### Fig. 19

- Împingeți locașul bateriei în direcția săgeții.
- Separați banda suport și scoateți blocul acumulator din aparat.
- Separați cablurile și pt siguranță izolați capetele cablurilor una căte una.

**Склад пилососа****uk**

- |  |  |
|--|--|
| 1 Насадка для підлоги з електричною щіткою | 11 Ручка ручного пилососа                    |
| 2 Індикатор функцій насадки для підлоги    | 12 Перемикач ручного пилососа                |
| 3 Кнопка кріплення насадки для підлоги     | 13 Кнопка кріплення ручки                    |
| 4 Контейнер для сміття                     | 14 Кнопка кріплення акумуляторного пилососа  |
| 5 Фільтр для сміття                        | 15 Ручка акумуляторного всмоктувача          |
| 6 Текстильний фільтр                       | 16 Сенсорний перемикач всмоктувача           |
| 7 Міні-щітка                               | 17 Індикатор зарядження                      |
| 8 Всмоктуючий блок                         | 18 Заряджувальна станція                     |
| 9 Кнопка кріплення контейнера для сміття   | 19 Напільна підставка заряджувальної станції |
| 10 Насадка для щілин                       | 20 Заряджувальний кабель                     |

## uk

Будь-ласка, збережіть цю інструкцію з експлуатації. Якщо пилосос передається стороннім, разом із ним слід передати Інструкцію з експлуатації.

### Застосування за призначенням

Цей прилад призначений для використання в домашніх або побутових умовах інерозраховані на використання в промислових цілях. Під подібними до домашніх умовами мається на увазі, напр., використання в приміщеннях для співробітників в магазинах, бюро, сільськогосподарських та інших промислових підприємствах, а також використання гостями в пансіонах, невеликих готелях та подібних установах для проживання. Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Пилосос може використовуватися тільки з:

- фірмовими змінними фільтруючими пакетами
  - фірмовими запасними частинами та приладдям
- Пилосос не призначений для:
- чищення людей чи тварин
  - збирання:
    - шкідливих для здоров'я речовин, предметів з гострими краями, гарячих або розжарених часток
    - вологих або мокрих предметів
    - легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, зокрема газів
    - попелу з печей або пристрій центрального опалення

### Техніка безпеки

- Цей пилосос відповідає встановленим правилам щодо технічних засобів та належним стандартам з техніки безпеки.
- Діти до 8 років, особи з фізичними чи розумовими вадами або особи, які не мають достатнього досвіду та знань, можуть користуватися приладом, лише якщо знаходяться під наглядом або навчені правильному користуванню пилососом та усвідомлюють можливі ризики.
- Дітям заборонено грратися з приладом.
- Дітям забороняється без нагляду проводити очищення або користування обслуговування.
- Пластикові пакети та фольгу необхідно зберігати й утилізовувати поза досяжністю маленьких дітей.  
=> Небезпека задихнутись!

### Правильне використання


- Вмикати заряджувальний пристрій слід тільки в електромережу з параметрами, зазначеними в паспортній таблиці.
- Заборонено використовувати без фільтрувального пакета. => Прилад може бути пошкоджений!
- При від'єднанні заряджувального пристроя від мережі ніколи не тягніть за шнур живлення, тримайте його тільки за вилку.
- Забороняється заряджати прилад при температурі нижче 0°C або вище 40°C.
- Не використовуйте пошкоджений заряджувальний пристрій та не відкривайте його, замініть його на новий.
- Не використовуйте пошкоджений акумуляторний всмоктувач.
- Для уникнення небезпечних ситуацій, ремонт та заміна запчастин, можуть виконуватись лише сертифікованим технічним персоналом, оскільки такі дії не описуються як »Очищення « в цій інструкції з експлуатації.
- Пилосос та заряджувальна станція потребують захисту від атмосферних впливів, волого та високої температури.
- Прилад, що відпрацював свій строк експлуатації, приведіть в неробочий стан і передайте для утилізації належним чином.

### Вказівки щодо утилізації

За роз'ясненнями, щодо утилізації, звертайтесь до продавця або до місцевої комунальної служби. Перед утилізацією приладу необхідно видалити розряджені елементи (див. рис. 15) та утилізувати їх окремо, відповідно до вказівок.

## uk

### Розгорніть сторінки з рисунками!



### Перш ніж розпочати роботу

#### Установка заряджувального пристрію

Заряджувальний пристрій може застосовуватися і як настінна установка, і як напільна підставка для приладу.

##### Рис. 1

Підшукайте для настінної установки місце поблизу розетки та прикріпіть заряджувальний пристрій без напільної підставки до стіни за допомогою гвинтів у комплекті.

##### Рис. 2

При використанні в якості підставки для приладу поставте заряджувальний пристрій на цоколь.

##### Рис. 3

Увімкніть заряджувальний кабель у роз'єм, збоку від контактної щітки.

##### Рис. 4

- Встановіть та закріпіть ручку
- Щоб зняти ручку, натисніть кнопку кріплення та відділіть ручку від фіксатора.

##### Рис. 5

- Поставте ручний пилосос у насадку для підлоги та закріпіть її.
- Щоб від'єднати насадку для підлоги, натисніть кнопку кріплення та витягніть ручний пилосос з насадки.

##### Рис. 6

Встановіть акумуляторний всмоктувач у ручний пилосос, як показано на зображенні, та закріпіть його.

#### ! Переконайтесь в тому, що контакти

- акумуляторного всмоктувача та ручного пилососа не забруднені. При необхідності, очистіть контакти.

##### Рис. 7

- Встановіть ручний пилосос у заряджувальну станцію, як показано на зображенні.

#### ! Переконайтесь в тому, що контакти ручного пилососа та заряджувальної станції не забруднені. При необхідності, очистіть контакти.

- При встановленні ручного пилососа в заряджувальну станцію прилад автоматично вимикається.

#### ! Перед першим використанням треба зарядити акумулятор пилососа щонайменше протягом 16 годин.

- Вставте штекер заряджувального пристрою в розетку.
- Загордається індикатор зарядження.
- Індикатор світиться стільки часу, скільки пилосос приданий до електромережі через заряджувальний пристрій.
- Він не згасає також тоді, коли акумулятор пилососа повністю зарядився.
- Нагрівання заряджувального пристрою та пилососа нормальне явище та не свідчить про порушення роботи.
- Ви можете заряджати пилосос у будь-який час, коли він не використовується. Для цього він завжди у Вашому розпорядженні.

## Чищення

#### Використання ручного пилососа

##### Рис. 8

Вийміть пилосос із заряджувальної станції.

#### Для моделей BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:

Пересуньте вимикач у напрямку стрілки.

Індикатор функцій насадки для підлоги світиться, що вказує на те, що вал щітки обертається.

#### Для моделей, починаючи з BBHMOVE4:

#### Вимикач може встановлюватись у двох наступних позиціях:

- **Позиція 1** = середня потужність всмоктування  
=> Прилад працюватиме довше на одному заряді.
- **Позиція 2** = висока потужність всмоктування  
=> Більша висока потужність знижує тривалість роботи приладу.

##### Рис. 9

- У короткій перерві під час використання, прилад можна залишити стояти у приміщенні. Для цього нахилайте пилосос вперед у напрямку насадки.

#### ! Увага: Перед тим, як залишити прилад, обов'язково вимкніть його, оскільки щітка, що обертається, у стоячому положенні пилососа може привести до пошкоджень покриття підлоги.

##### Рис. 10

Після використання вимкніть прилад та поставте у заряджувальну станцію.

## uk

### Увага!

У залежності від властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка груба плитка) насадка для підлоги може швидко зношуватися. Тому потрібно регулярно перевіряти нижню частину насадки. Зношена нижня частина насадки з гострими краями може пошкодити легкоушкоджувану тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідатиме за можливі збитки, спричинені зношеною насадкою для підлоги.

### Використання акумуляторного пилососа

#### Рис. 11

Розблокуйте акумуляторний всмоктувач, натиснувши кнопку кріплення, та витягніть його з ручного пилососа.

Насадка для щілин

#### Рис. 12

Для чищення щілин, кутів тощо. Встановіть насадку для щілин, як зображене на малюнку, у всмоктувальний отвір акумуляторного пилососа.

#### Рис. 13

Для зарядження встановіть акумуляторний всмоктувач у ручний пилосос та закріпіть його. Стежте за тим, щоб пилосос зайняв правильне положення.

### Очищення фільтра

Контейнер для пилу, по можливості, слід спорожнити після кожного використання пилососу.

#### Рис. 14

- Витягніть акумуляторний всмоктувач з ручного пилососа (див. рис. 11)
- Розблокуйте контейнер для пилу за допомогою педалі розблокування та зніміть його зі всмоктувочого блоку.

#### Рис. 15

Витягніть фільтр для сміття та текстильний фільтр за допомогою ручки з контейнеру для пилу та очистіть їх вибиранням або щіточкою, якою укомплектовано прилад.

#### Рис. 16

- Витрусять сміття з контейнера для пилу.
  - При сильному забрудненні можна промити фільтр та контейнер для пилу.
- Наприкінці протріть контейнер для пилу сухою ганчіркою; фільтр повинен повністю висохнути перед подальшим встановленням.

#### Рис. 17

- a) Встановіть текстильний фільтр та фільтр для сміття у контейнер для пилу.
- b) Поставте контейнер для пилу на всмоктувочий блок та закріпіть його.

При необхідності, фільтри можна замовити в сервісній службі

### Очищення насадки для підлоги

#### Рис. 18

- Насадка для підлоги повинна регулярно очищуватися.
- Для цього від'єднайте насадку для підлоги від ручного пилососа. (див. рис. 5)
- Волосинки та ниточки, що розтріпались, обріжте ножицями.

Видаліть їх за допомогою насадки для щілин.

### Обслуговування

Перед чищенням акумуляторного всмоктувача або ручного приладу, вони повинні бути вимкнені та від'єднані від заряджувального пристрою. Для догляду Ви можете використовувати звичайні миючі засоби.

- ! Не використовуйте абразивні засоби, миючі засоби для скла або універсалні миючі засоби.  
Заборонено занурювати всмоктувач у воду!**

### Утилізація акумулятора

Перед утилізацією приладу, будь ласка, розберіть акумуляторний блок та утилізуйте від'єднане.

#### Рис. 19

- Пусніть відсік для елементів живлення у напрямку стрілки.
- Розріжте утримуючу стрічку та вийміть акумуляторний блок з приладу.
- Переріжте кабель живлення та для безпеки обклейте його кінці ізоляційною стрічкою.

عربي

**استخدام الشفاط العامل بالبطاريات****صورة 11**

من خلال الضغط على زر التحرير قم بتحرير الشفاط العامل بالبطاريات وافصله عن المكنسة اليدوية.

**رأس تنظيف الشقوق****صورة 12**

لتنظيف الشقوق والأركان وخلافة، أدخل رأس تنظيف الشقوق في فتحة الشفط الخاصة بالشفاط العامل بالبطاريات، كما هو موضح في الصورة.

**صورة 13**

لشنح الشفاط العامل بالبطاريات، قم بتركيبه في المكنسة اليدوية وثبتته، وتأكد من ثباتهما بشكل صحيح.

**تنظيف الغلائر**

ينبغي قدر الإمكان تفريغ خزان تجميع الأتربة بعد كل تشغيل للمكنسة.

**صورة 14**

- افتح درج البطاريات بتحريكه في اتجاه الأسهم.
- اقطع حزام التثبيت وأخرج وحدة البطاريات من المكنسة.
- اقطع الأسلاك ثم ضع شريطياً لاصقاً على أطراف الأسلاك لعزل كل طرف على حدة، وذلك حرصاً على سلامتك.

**صورة 15**

أخرج فلتر الاتساحات والفلتر القماشي من خزان تجميع الأتربة عن طريق المقبض وقم بتنظيفهما من خلال نفذهما أو تنظيفهما بالفرشاة الصغيرة المرفقة.

**صورة 16**

- قم بتفريغ خزان تجميع الأتربة.
- في حالة وجود اتساحات شديدة يمكن غسل الغلائر وخران تجميع الأتربة.
- بعد ذلك مباشرةً امسح خزان تجميع الأتربة بمنديل جاف واترك الغلائر تجف تماماً قبل إعادة استخدامها.

**صورة 17**

- (a) قم بتركيب فلتر الاتساحات والفلتر القماشي في خزان تجميع الأتربة.
- (b) قم بتركيب خزان تجميع الأتربة على وحدة الشفط وثبتة.

يمكن طلب الغلائر عند الحاجة من مركز خدمة العملاء

**تنظيف رأس تنظيف الأرضيات****صورة 18**

- ينبعي تنظيف رأس تنظيف الأرضيات على فترات منتقطة.
- وللقيام بذلك فك رأس تنظيف الأرضيات من المكنسة اليدوية. (انظر صورة 5)

- اقطع الخيوط المجتمعنة والشعر المجتمع بمقص.
- قم بشفط الخيوط والشعر برأس تنظيف الشقوق.

**العناية بالمكنسة**

قبل تنظيف الشفاط العامل بالبطاريات أو المكنسة اليدوية يجب إيقافهما وفصلهما عن جهاز الشحن، ويمكنك استخدام منظفات من منظفات البلاستيك المتداولة في الأسواق للعناية بالمكنسة.

!  
لا تستخدم مواد خادشة أو منظفات الزجاج أو منظفات جميع الأغراض. ولا تغمر المكنسة أبداً في الماء

**التخلص من البطاريات**

قبل التخلص من المكنسة يرجى فك وحدة البطاريات والتخلص منها على حدة.

**صورة 19**

- افتح درج البطاريات بتحريكه في اتجاه الأسهم.
- اقطع حزام التثبيت وأخرج وحدة البطاريات من المكنسة.
- اقطع الأسلاك ثم ضع شريطياً لاصقاً على أطراف الأسلاك لعزل كل طرف على حدة، وذلك حرصاً على سلامتك.

**تنظيف الغلائر**

ينبغي قدر الإمكان تفريغ خزان تجميع الأتربة بعد كل تشغيل للمكنسة.

افصل الشفاط العامل بالبطاريات، قم بتركيبه في المكنسة اليدوية وثبتة، وتأكد من ثباتهما بشكل صحيح.

- افصل الشفاط العامل بالبطاريات عن المكنسة اليدوية (انظر صورة 11)
- قم بتحريك خزان تجميع الأتربة باستخدام زر التحرير واحله من وحدة الشفط.

أخرج فلتر الاتساحات والفلتر القماشي من خزان تجميع الأتربة عن طريق المقبض وقم بتنظيفهما من خلال نفذهما أو تنظيفهما بالفرشاة الصغيرة المرفقة.

- قم بتفريغ خزان تجميع الأتربة.
- في حالة وجود اتساحات شديدة يمكن غسل الغلائر وخران تجميع الأتربة.

بعد ذلك مباشرةً امسح خزان تجميع الأتربة بمنديل جاف واترك الغلائر تجف تماماً قبل إعادة استخدامها.


- (a) قم بتركيب فلتر الاتساحات والفلتر القماشي في خزان تجميع الأتربة.
- (b) قم بتركيب خزان تجميع الأتربة على وحدة الشفط وثبتة.

عربي

**قبل تشغيل المكنسة لأول مرة يجب شحن بطارياتها لمدة 16 ساعة على الأقل.**

- أدخل قابس جهاز الشحن في المقبس.
- فضيء بيان حالة الشحن.
- يظل البيان مضيئا طوال فترة توصيل المكنسة بالكهرباء عن طريق جهاز الشحن.
- لا ينطفئ البيان بعد ذلك حتى عند اكتمال شحن بطاريات المكنسة.
- جدير بالذكر أن سخونة جهاز الشحن والم肯سة أمر عادي ولا يدعو للقلق.
- يمكنك دائماً شحن المكنسة في حالة عدم استخدامها. وبهذه الطريقة تظل المكنسة متاحة للتشغيل بصفة دائمة.

برجي فرد صفحات الصور!

**قبل استخدام المكنسة لأول مرة**

تركيب جهاز الشحن

جهاز الشحن مناسب للتركيب على جدار، أو كقاعدة سفلية.

## الشافت

### استخدام المكنسة اليدوية

**8**

**صورة 8**  
اخلع المكنسة من وحدة الشحن.

### للموديل BBHMOVE1 و BBHMOVE2 و BBHMOVE3

اضغط مقاييس التشغيل/الإيقاف في اتجاه السهم.  
يضيء معيّن وظيفة رأس تنظيف الأرضيات ويشير بذلك إلى دوران بكرة الفرشاة.

### ابتداء من الموديل BBHMOVE4

يمكن ضبط مقاييس التشغيل/الإيقاف في الوضعين التاليين:  
▪ الوضع 1 = الوضع الأوسط للقدرة  
=> تعمل المكنسة لفترة أطول.  
▪ الوضع 2 = الوضع المرتفع للقدرة  
=> تعمل المكنسة بقدرة أعلى لفترة أقل.

**9**

**صورة 9**  
في حالة التوقف عن استعمال المكنسة لفترات قصيرة يمكن تركها في مكانها دون الحاجة إلى سدها. وللقيام بذلك أقلب المكنسة برفق للأمام في اتجاه رأس التنظيف.

**تنبيه!** عند ترك المكنسة لفترة قصيرة يجب إيقافها عن العمل. لأن دوران الفرشاة أثناء ذلك قد يلحق الضرر بالأرضية.

**10**

**صورة 10**  
بعد الانتهاء من استخدام المكنسة قم بإيقافها وأعد تركيبها في وحدة الشحن.

### تنبيه!

تعرض روؤس تنظيف الأرضيات للتآكل نوعاً ما، وذلك تبعاً لطبيعة الأرضية الصلبة (مثلاً البلاط الخشن غير الأسلبي). لذلك يتعين عليك فحص القاعدة المتحركة لرأس التنظيف على فترات منتظمة. فالقواعد المتآكلة حادة الحواف لرؤوس تنظيف الأرضيات يمكن أن تتسبب في حدوث أضرار للأرضيات الصلبة الحساسة مثل الماركيه أو مشمع الأرضية الليتيولوم. ولا تعتبر الجهة الصانعة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس متآكلة لتنظيف الأرضيات.

برجي فرد صفحات الصور!

**صورة 1**  
للتركيب على حائط، حدد مكاناً بالقرب من مقبس كهربائي ثم قم بتركيب جهاز الشحن على الحائط بدون الحامل السفلي، وذلك بواسطة البراغي المرفقة.

**صورة 2**  
في حالة استخدام جهاز الشحن كقاعدة سفلية، قم بتركيبه على القاعدة.

**صورة 3**  
قم بتركيب كابل الشحن في وصلة زراع التوصيل من الجانب.

**صورة 4**  
▪ أفرد المقاييس وثبتها.  
▪ لطي المقاييس اضغط زر التحرير وقم بتحرير وسيلة ثبيت المقاييس.

**صورة 5**  
قم بتركيب الشفاط العامل بالبطاريات في المكنسة اليدوية كما هو موضح في الصورة وثبتها.  
▪ لفك فرشاة تنظيف الأرضيات اضغط زر التحرير واسحب المكنسة اليدوية من الفرشاة.

**صورة 6**  
قم بتركيب الشفاط العامل بالبطاريات في المكنسة اليدوية كما هو موضح في الصورة وثبتها.

تأكد من عدم وجود اتساخات بمواقع تلامس الشفاط العامل بالبطاريات مع المكنسة اليدوية وفي حالة وجود اتساخات بتلك المواقع، قم بتنظيفها.

**صورة 7**  
قم بتركيب المكنسة اليدوية في وحدة الشحن كما هو موضح في الصورة.

تأكد من عدم وجود اتساخات بمواقع تلامس المكنسة اليدوية مع وحدة الشحن. وفي حالة وجود اتساخات بتلك المواقع، قم بتنظيفها.

**▪ عند تركيب المكنسة اليدوية في وحدة الشحن يتم أوتوماتيكياً إيقاف المكنسة، وذلك إذا تركت مشغلة سهوا.**

عربي

- يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرفاقات بعيداً عن متناول الأطفال والخلص منها.
- => **وإلا فسيكون هناك خطر الاختناق!**

يرجى الاحتفاظ بارشادات الاستخدام.  
في حالة إعارة المكنسة لشخص آخر يرجى تسليمه إرشادات الاستخدام معها.

### الاستخدام الصحيح

- يجب دائمًا توصيل جهاز الشحن وتشغيله طبقاً لما هو موضح في لوحة الصنف.
- لا تستخدم المكنسة أبداً للتنظيف دون وجود خراطيش الفلاتر=> وإلا فقد تتعرض المكنسة للضرر!
- لفصل جهاز الشحن عن التيار الكهربائي لا تجذب من كابل الكهرباء، بل اجذب القابس نفسه.
- لا تقم بشحن المكنسة في درجات حرارة أقل من صفر °م او أعلى من 40 °م.
- لا تقم بتوصيل أو فتح جهاز الشحن إذا كان به عطل، ولكن استبدله بجهاز جديد.
- لا تقم بتشغيل الشفاط العامل بالبطاريات إذا كان به تلف.
- لتجنب التعرض للأخطار لا يجوز أن تتم عمليات الإصلاح واستبدال قطع غيار المكنسة - طالما أنها لم تذكر في موضوع «التنظيف» في هذا الدليل - إلا لدى مركز خدمة العملاء المعتمد.
- احرص على حماية المكنسة وجهاز الشحن من تأثيرات الطقس والحرارة ومصادر السخونة.
- يلزم على الفور تعطيل الأجهزة القديمة وجعلها غير صالحة للاستخدام، وتسليمها بعد ذلك لمستودع التخلص من المخلفات ليتم التخلص منها طبقاً للتعليمات.

### إرشادات التخلص من الأجهزة القديمة

- للتعرف على أحدث السبل المتتبعة في التخلص من الأجهزة القديمة يرجى الاستعلام لدى التاجر المتخصص في الأجهزة أو لدى إدارة البلدية التي تتبعها.
- تنبيه: هذه المكنسة على بطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن. ويجب قبل التخلص من المكنسة خلع البطاريات فارقة الشاشة (انظر الصور 15 ) والتخلص منها بطريقة لا تضر بالبيئة.

### الاستخدام المطابق للتعليمات

هذا الجهاز مخصص لاستخدام المنزل أو في التطبيقات المنزلية المتباينة غير التجارية وأو الاستعمالات الطبية. الاستخدام في التطبيقات المتباينة المتباينة للتطبيقات المنزلية يتضمن على سبيل المثال الاستخدام في الأماكن المخصصة للعاملين في المتاجر أو المكاتب أو المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات المهنية، وكذلك الاستخدام من قبل نزلاء البيسونيون والفنادق المسيرة ومنشآت السكري المتباينة. هذا الجهاز مناسب لاستخدامه على ارتفاع حتى 2000 متر فوق سطح البحر بعد تفصي. لا يجوز استعمال المكنسة إلا مع استخدام:

- خراطيش الفلاتر الأصلية
- قطع الغيار الأصلية أو الملحقات التكميلية الأصلية

المكنسة غير مناسبة للأغراض التالية:

- تنظيف الأشخاص أو الحيوانات
- شفط الأشياء التالية:
- المواد الضارة بالصحة أو الساخنة أو المثلثة أو الأجسام حادة
- الحواف
- المواد الرطبة أو السائلة
- الغازات والمواد سريعة الاشتعال أو القابلة لانفجار
- الرماد أو السخام الناتج من المدافئ الحرارية أو أجهزة التدفئة المركزية.


### إرشادات الأمان

هذه المكنسة تفي بالقواعد التقنية المعتمدة وشروط الأمان ذات الصلة.

- **الأطفال ابتداءً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة وأو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكنسة إذا تم مراقبتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكنسة لهم وتوسيعهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.**
- لا يجوز للأطفال اللعب بالمكنسة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف المكنسة أو إجراء أعمال الصيانة المسموح بها للمستخدم بدون مراقبة.

عربي

## وصف المكنسة



مقبض المكنسة اليدوية	11	رأس تنظيف للأرضيات مزودة بفرشاة كهربائية	1
زر تشغيل/إيقاف المكنسة اليدوية	12	بيان تشغيل رأس تنظيف الأرضيات	2
زر تحرير المقبض	13	زر تحرير رأس تنظيف الأرضيات	3
زر تحرير الشفاط العامل بالبطاريات	14	خزان الاتساحات	4
مقبض الشفاط العامل بالبطاريات	15	فلتر القماش	5
زر الشفاط العامل بالبطاريات	16	فرشاة صغيرة	6
بيان حالة الشحن	17	وحدة الشفط	7
وحدة الشحن	18	زر تحرير خزان الاتساحات	8
القاعدة السلفية لوحدة الشحن	19	رأس تنظيف الشقوق	9
كابل الشحن	20	بيان تحرير الشفاط العامل	10

## Kundendienst – Customer Service

### **DE Deutschland, Germany**

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine  
Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040  
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

### **AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة**

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
<mailto:service.uae@bshg.com>  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)

### **AL Republika e Shqiperise, Albania**

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k  
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstruktions",  
Kati 0 dhe +1  
1023 Tirane  
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130  
<mailto:info@elektro-servis.com>

### **EXPERT SERVIS**

Ruga e Kavajes,  
Kulla B Nr 223/1 Kati I  
1023 Tirane  
Tel.: 4 480 6061  
Tel.: 4 227 4941  
Fax: 4 227 0448  
Cel: +355 069 60 45555  
<mailto:info@expert-servis.al>

### **AT Österreich, Austria**

BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst  
für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme,  
Ersatzteile und Zubehör und  
viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produktinformationen  
Tel.: 0810 550 511  
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
für Sie erreichbar.

### **AU Australia**

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
7-9 Arco Lane  
HEATHERTON, Victoria 3202  
Tel.: 1300 368 339  
<mailto:bshau-as@bshg.com>  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)

### **BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina**

"HIGH" d.o.o.  
Gradačačka 29b  
71000 Sarajevo  
Tel.: 061 10 09 05  
Fax: 033 21 35 13  
[mailto:bosch\\_siemens\\_sarajevo@yahoo.com](mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com)

### **BE Belgique, België, Belgium**

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
<mailto:bru-repairs@bshg.com>  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

### **BG Bulgaria**

BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building,  
5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 0700 208 17  
Fax: 02 878 79 72  
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>  
[www.bosch.home.bg](http://www.bosch.home.bg)

### **BH Bahrain, مملكة البحرين**

Khalaifat Est.  
P.O. Box 5111  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
<mailto:service@khalaifat.com>

### **BY Belarus, Беларусь**

ООО "БСХ Бытовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
<mailto:mok-kdhl@bshg.com>

### **CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für  
Hausgeräte  
Fahrweidistrasse 80  
8954 Geroldswil  
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

### **CY Cyprus, Κύπρος**

BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 658 128  
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

### **CZ Česká Republika, Czech Republic**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích  
spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

### **DK Danmark, Denmark**

BSH Hvivedarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
<mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com>  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

### **EE Eesti, Estonia**

SIMSON OÜ  
Raua 55  
10152 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
<mailto:teenindus@simson.ee>

### **ES España, Spain**

BSH Electrodomésticos  
España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713  
Fax: 976 578 425  
<mailto:CAU-Bosch@bshg.com>  
[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

### **FI Suomi, Finland**

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
<mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com>  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%)

**FR France**  
 BSH Electroménager S.A.S.  
 50 rue Ardoin – BP 47  
 93401 SAINT-Ouen cedex  
 Service interventions à domicile:  
 01 40 10 11 00  
 Service Consommateurs:  
 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)  
 mailto:soa-bosch-conso@bshg.com  
 Service Pièces Détachées et Accessoires:  
 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)  
 www.bosch-home.fr

**GB Great Britain**  
 BSH Home Appliances Ltd.  
 Grand Union House  
 Old Wolverton Road  
 Wolverton  
 Milton Keynes MK12 5PT  
 To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) or call Tel.: 0344 892 8979\*

\*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges

**GR Greece, Ελλάς**  
 BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
 Central Branch Service  
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
 14564 Kifisia  
 Γηνεύληνο τηλέφωνο: 181 82 (Αστική χρέωση)  
[www.bosch-home.gr](http://www.bosch-home.gr)

**HK Hong Kong, 香港**  
 BSH Home Appliances Limited  
 Unit 1 & 2, 3rd Floor  
 North Block, Skyway House  
 3 Sham Mong Road  
 Tai Kok Tsui, Kowloon  
 Hong Kong  
 Tel.: 2565 6151  
 Fax: 2565 6681  
 mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
[www.bosch-home.cn](http://www.bosch-home.cn)

**HR Hrvatska, Croatia**  
 BSH kućni uređaji d.o.o.  
 Kneza Branimira 22  
 10000 Zagreb  
 Tel.: 01 552 08 88  
 Fax: 01 640 36 03  
 mailto:informacije.servis-hr@bshg.com  
[www.bosch-home.com/hr](http://www.bosch-home.com/hr)

**HU Magyarország, Hungary**  
 BSH Házterási Készülék  
 Kereskedelmi Kft.  
 Házterási gépek márkaszervize  
 Királyhágó tér 8-9  
 1126 Budapest  
 Hibabejelentés  
 Tel.: +361 489 5461  
 Fax: +361 201 8786  
 mailto:hibabejelentes@bsh.hu  
 Alkatrészrendelés  
 Tel.: +361 489 5463  
 Fax: +361 201 8786  
 mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu  
[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)

**IE Republic of Ireland**  
 BSH Home Appliances Ltd.  
 Unit F4, Ballymount Drive  
 Ballymount Industrial Estate  
 Walkinstown  
 Dublin 12  
 Service Requests,  
 Spares and Accessories  
 Tel.: 01450 2655\*  
 Fax: 01450 2520  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)  
 \*0,03 € per minute at peak.  
 Off peak 0,0088 € per minute

**IL Israel, ישראל**  
 C/S/B Home Appliance Ltd.  
 1, Hamasgar St.  
 North Industrial Park  
 Lod, 7129801  
 Tel.: 08 9777 222  
 Fax: 08 9777 245  
 mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il  
[www.bosch-home.co.il](http://www.bosch-home.co.il)

**IN India, Bhārat, भारत**  
 BSH Household Appliances  
 Mfg. Pvt. Ltd.  
 Arena House, 2nd Floor, Main Bldg.,  
 Plot No. 103, Road No. 12, MIDC,  
 Andheri East  
 Mumbai 400 093  
 Toll Free 1800 266 1880  
[www.bosch-home.com/in](http://www.bosch-home.com/in)

**IS Iceland**  
 Smith & Norland hf.  
 Noatuni 4  
 105 Reykjavik  
 Tel.: 0520 3000  
 Fax: 0520 3011  
[www.sminor.is](http://www.sminor.is)

**IT Italia, Italy**  
 BSH Elettrodomestici S.p.A.  
 Via. M. Nizzoli 1  
 20147 Milano (MI)  
 Numero verde 800 829 120  
 mailto:info@bosch-elettrodomestici.it  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**  
 IP Turebekov Yerhan  
 Nurmanovich  
 Jangeldina str. 15  
 Shimkent 160018  
 Tel.: 0252 31 00 06  
 mailto:evrika\_kz@mail.ru

**LB Lebanon, لبنان**  
 Teheni, Hana & Co.  
 Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
 P.O. Box 90449  
 Jdeideh 1202 2040  
 Tel.: 01 255 211  
 mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**  
 Senuku prekybos centras UAB  
 Jonavos g. 62  
 44192 Kaunas  
 Tel.: 0372 12146  
 Fax: 0372 12165  
[www.senukai.lt](http://www.senukai.lt)

**LU Luxembourg**  
 BSH électroménagers S.A.  
 13-15, ZI Breedeweuves  
 1259 Senningerberg  
 Tel.: 26349 300  
 Fax: 26349 315  
 Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
[www.bosch-home.com/lu](http://www.bosch-home.com/lu)

**LV Latvija, Latvia**  
 General Serviss Limited  
 Bullu street 70c  
 1067 Riga  
 Tel.: 07 42 41 37  
 mailto:bt@olimpeks.lv  
 Elkor Serviss  
 Brivibas gatve 201  
 1039 Riga  
 Tel.: 067 0705 20; -36  
 mailto:domoservice@elkor.lv  
[www.servisacentrs.lv](http://www.servisacentrs.lv)

**MD Moldova**  
 S.R.L. "Rialto-Studio"  
 ул. Щусева 98  
 2012 Кишинев  
 тел./факс: 022 23 81 80  
 mailto:bosch-md@mail.ru

**ME Crna Gora, Montenegro**  
 Elektronika komerc  
 Ul. Slobode 17  
 84000 Bijelo Polje  
 Tel./Fax: 050 432 575  
 Mobil: 069 324 812  
 mailto:ekobosch.servis@t-com.me

**MK Macedonia, Македонија**  
 GORENEC  
 Jane Sandanski 69 lok.3  
 1000 Skopje  
 Tel.: 022 454 600  
 Mobil: 070 697 463  
 mailto:gorenec@yahoo.com

**MT Malta**  
 Oxford House Ltd.  
 Notabile Road  
 Mriehel BKR 14  
 Tel.: 021 442 334  
 Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**MV Raajjeeye Jumhooriyyaa,  
Maledives**

Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@  
lintel.com.mv

**NL Nederland, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@  
bosch.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
mailto:Bosch-Service-NO@  
bosch.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 09 477 0492  
Fax: 09 477 2647  
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centralna Serwisu  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**

BSHP Electrodomésticos Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@  
bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești,  
nr. 19-21, sect.1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**

ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
теп.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdh@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia,**

المملكة العربية السعودية  
Abdul Latif Jameel Electronics  
and Airconditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre,  
Kilo 5 Old Makkah Road  
(Next to Toyota), Jamiah Dist.  
P.O.Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 244 0043  
mailto:kunnumalp@aj.com  
www.aljelectronics.com.sa

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@  
bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
TECHPLACE I and  
Mo Kio Avenue 10  
Block 4012 #01-01  
569628 Singapore  
Tel.: 6751 5000  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.sg

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 00  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@  
bshg.com  
www.bosch-home.si

**SK Slovensko, Slovakia**

BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\*Çağrı merkezini sabit hatlarından aramanın  
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep  
telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre  
değişkenlik göstermektedir

**TW Taiwan, 台湾**

我們期盼您不斷的鼓勵與指導,  
任何諮詢或服務需求,  
歡迎洽詢客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
Fax: 02 2627 9788  
mailto:bshtzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**UA Ukraine, Україна**

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
теп.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**

NTP GAMA  
Rruja Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 9ž  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@  
bshg.com  
www.bosch-home.com/za

**DE Garantie**

Bundesrepublik Deutschland  
siehe letzte Seite.

**Ausland:** Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.  
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.  
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

**GB Conditions of guarantee**

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

**FR Conditions de garantie**

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.  
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

**IT Condizioni di garanzia**

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.  
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da un regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

**NL Garantieverwoorden**

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantieverwoorden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.  
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.  
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

**DK Garanti**

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

**NO Leveringsbetingelse**

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

**SE Konsumentbestämmelser**

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

**FI Takuuaika**

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoina (12) kuukauden takuu tuotteesta riippuen. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietylle osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

**PT Condições de Garantia**

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

**ES Condiciones de garantía**

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

**TR Garanti Şartları**

Bu cihaz için satışın gerçekleştiği ülkeyedeki temsil ciliğimiz tarafından berilinen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın alındığı bayİYE ya da TÜKETİCİ Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamlındaki taleplerinize cevap verilebilmesi için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

**PL Gwarancja**

Dla urządzeń obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach mówicie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

**AE الضمان**

لهذا الجهاز تسرى شروط الضمان السارية و الصادرة عن وكيل شركة في بلدكم.

يمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى النايجر الذي قبضتم باقتها هذا الجهاز عنده.

عند المطالبة باستحقاقات الضمان فإنه من المضوري وفي حال تقديم قضية الشراء .

**RU Условия гарантийного обслуживания**

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО »БСХ Бытовая Техника«, а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при приобретении.

**BG Гаранция**

За този уред вжате условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Поглубоностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сте купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гаранционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

**HU Garanciális feltételek**

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól lezártott 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez után időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

**RO Garanție**

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare.

Comerçantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.


Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

**UK** На цей пристрій поширюються гарантійні зобов'язання, надані представництвом нашої фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання можна отримати будь-коли в продавця, в якого був приданий цей пристрій.

Під час звертання в гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівллю пристроя.

## ΕΛ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
  2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους ( πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ
  3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις ( ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
  4. Ζεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεωσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ABE
  5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις ( ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.
  6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
  7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες επικίνδυνες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
  8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
    - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE
    - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής , της πτώσης της συσκευής κλπ.
    - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
    - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
  9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.
  10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις ( ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE
  11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
  12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.
- BOSCH  
**Πανελλήνιο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών:**  
 18182 (αστική χρέωση για τα μεγάλα αστικά κέντρα)
- Εξυπηρέτηση πελατών:**  
 Αθήνα: 170 χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά  
 Θεσσαλονίκη: Χάλκης - Πατριαρχικό Πυλαίας, 57001, Θέρμη  
 Πάτρα: Χαράλαμπη & Ερεντάρωλε  
 Κρήτη: Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, Ηράκλειο  
 Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, Εγκωμη - Λευκωσία - Παγκύπριο τηλ.: 77778007

**de**

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

**en**

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

**fr**

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

**it**

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

**nl**

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

**da**

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

**no**

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-tronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-ning av innbytteprodukter.

**sv**

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

**fi**

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

**es**

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.



pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atılı Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékek rövidített címkeihez kapcsolódóan a 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

bg

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди

ry

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

ro

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).


Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vecchi.

uk

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назал та утилізації бувших у використанні приладів електричної та електронної обладнання (WEEE).

ar



**Информация о бытовой технике, произведенной\* под контролем концерна  
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия  
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании  
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

**Продукция: пылесосы**

**Товарный знак: Bosch**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергозэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергозэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготавителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготавителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготавителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготавителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям применимых технических регламентов Таможенного союза, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготавителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготавителя о гарантинном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в сопроводительной документации.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготавителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантинного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготавителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

 Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств – членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидентом соответствующего государства – члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-bl.ru>

\* 09.02.2015 БСХ Буш унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия, переименована в компанию БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия.

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BCH6ATH18	VCAS010V18	C-DE.AЯ46.B.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BCH6ATH25	VCAS010V25	C-DE.AЯ46.B.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BCH6ATH25K	VCAS010V25	C-DE.AЯ46.B.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BGL32000	VBBS22Z4V0	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL32003	VBBS22Z4V0	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL32500	VBBS25Z4V0	C-DE.AЯ46.B.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGL35MOV14	VBBS22Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV15	VBBS22Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV16	VBBS22Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV40	VBBS22Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35SPORT	VBBS25Z35M	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL42130	VBBS22Z4V0	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL42455	VBBS25Z4V0	C-DE.AЯ46.B.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGL42530	VBBS25Z4V0	C-DE.AЯ46.B.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGN21700	VBBS18Z2V0	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21702	VBBS18Z2V0	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21800	VBBS18Z2V0	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGS11700	VIBS22X2V0	C-DE.AЯ46.B.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS11702	VIBS22X2V0	C-DE.AЯ46.B.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS11703	VIBS22X2V0	C-DE.AЯ46.B.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS1830	VIBS22X2V0	C-DE.AЯ46.B.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21832	VIBS22X2V0	C-DE.AЯ46.B.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21833	VIBS22X2V0	C-DE.AЯ46.B.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS31800	VIBS22X4V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42230	VIBS22X4V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42234	VIBS22X4V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42242	VIBS22X4V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS4GOLD	VIBS18X4V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS52530	VCBS25X5V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BGS5ZOOO1	VCBS22X5V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BGS62530	VCBS25X6V0	C-DE.AЯ46.B.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BSA2680	VBBS550V20	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2884	BS55	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2982	BS55	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG61800RU	VBBS600V00	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG62185	VBBS600V02	C-DE.AЯ46.B.62867	20.03.2014	19.03.2019	Германия
BSG62186	VBBS600V02	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL2MOV30	VBBS550V20	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL2MOV31	VBBS550V20	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL32180	VBBS600V02	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL32383	VBBS625V00	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL52531	VBBS25Z5V0	C-DE.AЯ46.B.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSM1805RU	VCBS118V00	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN1701RU	VCBS118V00	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN2100RU	VCBS122V00	C-DE.AЯ46.B.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай



Сервисные центры по обслуживанию бытовой техники

<http://www.bosch-home.com/ru/>

**ИРКУТСК** ООО «КОМПА-СЕРВИС Центр» № 664047. Падиганская ул., д. 46а

ИЧИ. 000 «Союз-Содружеская», 354000, г. Боржоми Ул., 489, тел.: (862) 2643322.

THE JOURNAL OF CLIMATE

102015

ISSN 0043-811M/26 12/2013



**BOSCH**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarfesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

### **Yazılı başvurular için adresimiz**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

**Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüze iyi günlerde kullanmanızı dileriz.**



- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilisi kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemesi olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SURE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bliğlendirmeye hizmetlerini garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya faz乱ligi, hatalı elektrik testisati, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afterfil (Deprem-Sel baskını v.b.) yanığı ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

#### **GARANTİ ŞARTLARI**


1. Garanti süresi, malin teslimi tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisini kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan:
  - a- Sözleşmeden dönen,
  - b- Satıcı bedelenin indirim isteme,
  - c- Ücretsız onarılmasını isteme,
  - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 hukuklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklarından **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altıda hiçbir ücret talep etmemekszin malin onarımını yapmak veya yaptırılmış yükümlülür.  
Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütevesilin sorumludur.
5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanmasında halinde malin;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gerekli azami sureni aşması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir.  
Satıcı, tüketicinin talebinin reddedilmesi, "Bu talebin yerine getirilmemesi" durumunda satıcı, üreticive ithalatçı mütevesilin sorumludur.
6. Malin tamir süresi **20. is gününe** gecmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malin ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinden, garanti süresi dışında ise malin Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10. is günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanmaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalandığı durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malin kullanım kılavuzunda yer alan hukümler aykırı kullanılmadan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicili, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarla yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici ismenin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesi**nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.**

#### **BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul  
Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su İstüci (Kettle)
Bosch	Miksör
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Suç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Suç Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sıkacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sıkacağı
Bosch	Masaç Aletleri



## Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca [www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

[www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr)

[www.bosch-yetkiliservisi.com](http://www.bosch-yetkiliservisi.com)

### Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



## DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

## ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı : .....

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi : .....  
Ümraniye 34771 İstanbul Telefonu: .....

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks : .....

Faks : 0216 528 91 88 E-posta : .....

E-posta : [boschcagrimerkezi@bshg.com](mailto:boschcagrimerkezi@bshg.com) Fatura Tarih ve sayısı: .....

Yetkilinin imzası : Teslim Tarihi ve yeri : .....

Yetkilinin imzası : .....

Firmanın Kaşesi:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmanın Kaşesi : .....

## MALIN

Cinsi : KÜCÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli : .....

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. : .....

