



BOSCH

GUIDE DE DÉMARRAGE ET DE SÉCURITÉ

LAVE-VAISSELLE
SHX3AR****

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
MISE EN MARCHÉ	4
CYCLES ET OPTIONS	6
CONSEILS D'ENTRETIEN	8
DÉCLARATION DE LA GARANTIE	10





CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

Le présent guide de démarrage et de sécurité explique le fonctionnement du lave-vaisselle ainsi que les mesures de sécurité qui doivent être suivies lors de son utilisation. Pour les renseignements du produit, reportez-vous au guide d'utilisation et d'entretien en ligne à l'adresse **www.bosch-home.com/us/service/get-support/owner-manuals**.

Indications de sécurité :

⚠ AVERTISSEMENT : Ceci indique des risques de blessures grave ou mortelles en cas de non-respect de cette mise en garde.

⚠ ATTENTION : Ceci indique des risques de blessures mineures ou de gravité moyenne en cas de non-respect de cette mise en garde.

AVIS : Ceci indique un risque d'endommagement de l'appareil ou de biens en cas de non respect de ces consignes.

AVERTISSEMENT : Risque de basculement!

Le lave-vaisselle doit être installé immédiatement et immobilisé avec des supports de montage. Les enfants risquent de faire basculer le lave-vaisselle et de se blesser si la porte est ouverte avant que le lave-vaisselle ne soit installé. (voir le guide d'installation pour des instructions)



AVERTISSEMENT : Opération sécuritaire

Utilisez ce lave-vaisselle uniquement aux fins spécifiées, notamment le lavage de vaisselle et d'ustensiles de cuisine identifiés comme lavables au lave-vaisselle.

LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE. Voir le guide d'installation pour des instructions.

Les points et bords tranchants des couteaux et autres ustensiles coupants peuvent causer de blessures graves. Lors du chargement, les pointes des couteaux et autres ustensiles tranchants doivent être vers le bas.

Pour éviter des risques de blessures, faites toujours attention lorsque vous ouvrez la porte pendant ou après un cycle de lavage car des rejets d'eau chaude ou de vapeur peuvent survenir. N'ouvrez pas complètement la porte avant que les bruits d'eau n'aient cessés et que la vapeur ne soit dissipée.

La mauvaise utilisation du lave-vaisselle peut causer des blessures graves ou mortelles. Évitez d'utiliser le lave-vaisselle d'une manière non conforme aux directives énoncées dans le manuel d'utilisation et d'entretien ou à d'autres fins que celles énoncées dans les pages suivantes.

N'utilisez jamais des produits chimiques agressifs pour nettoyer votre lave-vaisselle. Certains produits à base de javellisant peuvent endommager le lave-vaisselle et présenter des risques pour la santé!

Faites preuve de prudence lorsque vous démontez les pièces pour le nettoyage, car certains débris peuvent être tranchants.

Évitez de vous asseoir, de vous appuyez ou d'utiliser de manière abusive la porte ou les paniers à vaisselle du lave-vaisselle.

RISQUE D'EXPLOSION - Sous certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se créer dans un système d'eau chaude inutilisé pendant deux semaines ou plus. L'hydrogène gazeux est de nature explosive. Avant d'utiliser un lave-vaisselle connecté à un système d'eau chaude inutilisé pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes. Tout l'hydrogène gazeux accumulé sera ainsi évacué. Compte tenu de la nature explosive du gaz, évitez de fumer ou d'utiliser des flammes nues à ce moment.

RISQUE D'EXPLOSION - Videz d'abord le lave-vaisselle de l'équipement, des ustensiles et des matières étrangères qu'il pourrait contenir avant de le laver avec un nettoyant quelconque. Certains nettoyants sont hautement acides ou caustiques, ce qui pourrait entraîner la formation d'hydrogène gazeux si la cuve du lave-vaisselle contient de l'aluminium. L'hydrogène gazeux est de nature explosive. Reportez-vous à la section Soins et entretien du





CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

manuel d'utilisation du lave-vaisselle pour des instructions de nettoyage.

Pour éviter d'endommager le plancher et la propagation des moisissures, les alentours et le dessous du lave-vaisselle ne doivent pas rester humides.

AVERTISSEMENT : SÉCURITÉ POUR ENFANTS

Utilisez uniquement des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle, puis tenez-les hors de la portée des enfants.

Pour réduire le risque de blessure, interdisez aux enfants de jouer dans ou sur le lave-vaisselle. Les enfants ne doivent pas manier des couteaux et ustensiles tranchants ou jouer à proximité. Lorsque les enfants sont assez grands pour se servir de l'appareil, les parents/tuteurs légaux ont la responsabilité de veiller à ce qu'une personne qualifiée leur explique comment s'y prendre en toute sécurité.

ATTENTION

Lors du chargement de vaisselle à laver :

identifiez les objets tranchants pour éviter qu'ils n'endommagent le joint de la porte.

ne lavez pas les objets en plastique, sauf s'ils portent l'inscription « lavable au lave-vaisselle » ou une indication équivalente. Pour les objets en plastique ne portant pas cette indication, consultez les recommandations de leurs fabricants respectifs.

évitiez de mettre votre votre lave-vaisselle en marche à moins que tous les panneaux ne soient en place.

ne touchez pas ou ne contournez les commandes et verrouillages.

La vaisselle peut être brûlante immédiatement après un cycle. Ouvrez la porte légèrement et laissez la vaisselle se refroidir quelques minutes avant de la retirer.

Ce lave-vaisselle est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude de 13 000 pieds (4000 m) au-dessus du niveau de la mer.

Utilisez uniquement des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT

Élimination en fin de vie - Retirez la porte du lave-vaisselle menant au compartiment de nettoyage lors du retrait d'un ancien lave-vaisselle dans le cadre de l'entretien ou de la mise au rebut.

AVIS : Il est vivement recommandé à l'utilisateur final de se familiariser avec les procédures d'arrêt de l'alimentation en eau ainsi qu'avec les procédures d'arrêt de l'alimentation électrique entrante. Consultez les instructions de montage ou contactez votre installateur pour de plus amples informations.

CAUSES DE DOMMAGES

Le détergent endommage le système d'adoucissement de l'eau! Ne versez jamais de détergent dans le distributeur de sels.

Pour prévenir les excès de mousse ou l'engorgement, ne remplissez pas le distributeur de produit de rinçage au-delà de sa capacité. Essuyez les débordement à l'aide d'un chiffon humide. Évitez de laisser l'eau pénétrer dans les systèmes de votre appareil pendant de longues périodes à des températures de gel. Par temps de gel, la vanne de remplissage d'eau ainsi que d'autres composants de votre lave-vaisselle peuvent s'endommager.

N'utilisez jamais de nettoyeurs à vapeur pour laver votre lave-vaisselle. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des conséquences éventuels.

N'utilisez pas des produits chimiques agressifs, des serviettes à base de javellisant, des nettoyeurs abrasifs, des tampons à récuser (métalliques ou plastiques) ou des éponges/essuie-tout abrasifs pour nettoyer le panneau de porte extérieure de votre lave-vaisselle. Le panneau de porte extérieure de votre lave-vaisselle peut être endommagé.

Ne mettez pas au lave-vaisselle des objets en papier, des sacs en plastique, des matériaux d'emballage ou tout article autre qu'un article normal, de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine lavables au lave-vaisselle.







MISE EN MARCHÉ

CONSEILS DE CHARGEMENT POUR UN NETTOYAGE OPTIMAL

Panier inférieur




Chargez les assiettes et bols dans le panier inférieur en les faisant pencher vers l'avant.




Chargez les chaudrons, casseroles et autres gros objets à l'envers.

Panier supérieur




Pour les assiettes, verres et tasses de petite taille. Les petites tasses se rangent sur l'étagère à tasses.



L'étagère à tasses sert également à supporter les tiges de verres de vin.

Panier à ustensiles






⚠ AVERTISSEMENT

- Déposez les objets tranchants (couteaux, brochettes, etc.) pointés vers le bas. Les objets tranchants pointés vers le haut pose un risque de blessure.
- Pour éviter des risques de blessures, faites toujours attention lorsque vous ouvrez la porte pendant ou après un cycle de lavage car des rejets d'eau chaude ou de vapeur peuvent survenir. N'ouvrez pas complètement la porte avant que les bruits d'eau n'aient cessés et que la vapeur ne se soit dissipée.


AJOUT DE DÉTERGENT

Utiliser les comprimés détergents ou déteratives fraîches pour les meilleurs résultats.

Tip : Le couvercle du distributeur devrait coulisser facilement.



CONSEILS D'UTILISATION POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS




Ne placez pas d'objet dans le compartiment à détergent et ne le bloquez pas avec des assiettes



Videz les assiettes sans les rincer.



Utilisez un produit de rinçage pour un meilleur séchage.




Ajustez le panier supérieur au besoin pour accommoder les plus gros objets.






CYCLES ET OPTIONS



Cycles	Degré de saleté	Fonctionnement	Exemples de plats
Heavy (intensif)	Plats crou- teux/gras	cycle allongé et température plus élevée	casserole de lasagne collée
Auto	sans résidus collés	ajuste l'intensité et la durée du cycle en dé- tectant la saleté	charge quotidienne
Normal	sans résidus collés	cycle d'économie de l'énergie et de l'eau	charge quotidienne
Express	frais, pas séchés	cycle rapide sans sé- chage pour écono-miser du temps.	charge quotidienne
Delicate	léger	Permet de nettoyer les plats légèrement en- crassés et de réduire le temps total de nettoyage.	vaisselle légè-re- ment sale
Half Load (Demi- charge)	sans résidus collés	nettoie une petite charge de vaisselle avec moins d'énergie, de temps et de l'eau. Utilisez moins de détergent.	une petite charge de vaisselle





Options	Degré de saleté	Fonctionnement	Exemples de plats
Delay (Retardé)	n'importe lequel	permet aux utilisateurs de retarder le départ du cycle de 3, 6 ou 9 heures	n'importe lequel
Sanitize (Désinfecter)	n'importe lequel	rallonge le cycle et augmente la température pour désinfecter	planches à découper, bouteilles

DÉMARRER LE LAVE-VAISSELLE

1. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer le lave-vaisselle.
2. Sélectionnez un cycle et les options désirées.
3. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer le programme.

* Utilisez les boutons **A**, **B** et **C** pour modifier les réglages. Voir page suivante pour les directions.






AJOUT DE PRODUIT DE RINÇAGE

Pour un séchage optimal, utilisez toujours un produit de rinçage liquide, même si votre détergent contient un produit de rinçage ou des additifs de séchage.

- Ajoutez du produit de rinçage avant la première utilisation et lorsque le voyant Add Rinse Aid du panneau de commande s'allume.
- Ouvrez le réservoir de liquide de rinçage et ajoutez du liquide de rinçage dans l'ovale jusqu'à ce qu'il soit plein, en évitant le purgeur d'air.



Essayez tout excédent de produit de rinçage déversé.

Conseil : Pour verser plus facilement, retirez le couvercle de la bouteille.

La quantité de produit de rinçage distribuée peut être réglée sur 4 niveaux. Tout changement de paramètre doit se faire uniquement si les plats présentent des traces (diminuer la quantité), ou si les plats ne séchent pas complètement (augmenter la quantité).

Réglage	Réglages d'usine	Description
Agent de rinçage OFF/Faible/Moyen/Élevé	Moyen	La quantité de produit de rinçage utilisée affecte le séchage.
Signal de fin de cycle OFF/Faible/Moyen/Élevé	Moyen	Le signal retentit à la fin du cycle.
Séchage intensif Off/On	Off	Séchage amélioré pour les verres et la vaisselle en plastique.

AJUSTER LES RÉGLAGES

1. Ouvrez la porte. Appuyez sur le bouton ON/OFF.
2. Maintenez enfoncé le bouton > et appuyez sur le bouton START jusqu'à ce que les indicateurs de fin de nettoyage et de désinfection clignotent.
3. Relâchez les boutons.

A. Pour changer le réglage de produit de rinçage et le signal de fin de cycle:

1. Maintenez la touche > enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur de remplissage du distributeur de produit de rinçage clignote. Ou pour modifier les réglages du signal, appuyez jusqu'à ce que les indicateurs de produit de rinçage, de nettoyage et de désinfection clignotent. L'indicateur de remplissage de produit de rinçage clignote et les afficheurs **A** et **B** sont allumés (= réglage Moyen).
2. Appuyez sur le bouton < jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné. L'afficheur **A** = réglage faible, les afficheurs **A**, **B** et **C** = réglage Élevé.

B. Activer le séchage intensif

1. Appuyez sur le bouton < jusqu'à ce que l'afficheur **A** s'allume (séchage intensif activé).
2. Appuyez sur le bouton START








CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez les surfaces avec un linge humide et du savon doux.

AVIS : N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS OU À BASE DE JAVELLISANT. N'utilisez pas de nettoyant pour l'acier inoxydable sur des surfaces en acier inox noir ou anti-empreintes.

Nettoyez le filtre 3 à 12 fois par année, selon votre usage.

1. Dévissez le filtre à gros éléments tel qu'illustré et retirez tout le système de filtration.
2. Retirez le microfiltre du filtre fin, rincez les filtres sous l'eau courante et frottez-les avec une brosse souple.
3. Remontez le système de filtration dans l'ordre inverse et alignez les flèches.



FOIRE AUX QUESTIONS

Q: Pourquoi reste-t-il de la nourriture sur les assiettes?

A: Il est possible que l'écart entre les assiettes ne soit pas assez grand. Assurez-vous également que rien ne gêne la rotation des bras de lavage.

Q: Pourquoi le cycle dure-t-il si longtemps?

A: 1. Les capteurs dans le lave-vaisselle rallongent automatiquement le cycle pour assurer un bon lavage lorsque la souillure est détectée.

2. L'eau entrante n'est peut-être pas assez chaude et doit donc être réchauffée par le lave-vaisselle.

Q: Pourquoi E:XX (X pouvant être n'importe quel chiffre) apparaît-il?

A: Il s'agit d'un code d'erreur. Par exemple, E:22 indique que de l'eau s'est accumulée dans le puisard parce que le filtre est bloqué ou doit être nettoyé. Voir le manuel d'utilisation et d'entretien pour une liste des codes d'erreur.

Pour consulter le manuel d'utilisation et d'entretien dans son intégralité, rendez-vous sur : www.bosch-home.com/us/service/get-support/owner-manuals.





DÉCLARATION DE LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Ce que couvre cette garantie et à qui elle s'applique :

La garantie limitée prévue par BSH Home Appliances Corporation (BSH) dans cette Déclaration de garantie limitée du produit s'applique aux lave-vaisselle Bosch® (« Produit ») mis à votre disposition, en tant que premier acquéreur, à condition que le Produit ait été acheté :

- pour vos besoins, personnels (non-commerciaux), et qu'il ait été utilisé, à tout moment, à des fins familiales normales ;
- neuf au détail (pas en tant qu'objet exposé, « en l'état », ou un modèle précédemment retourné), et non pour la revente, ou pour une utilisation commerciale ; et
- aux États-Unis ou au Canada, et est à tout moment resté opérationnel dans le pays d'achat. Les garanties mentionnées dans le présent manuel s'appliquent uniquement au premier acquéreur du Produit et ne sont pas transférables.

Assurez-vous de retourner votre carte d'enregistrement ; alors qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une couverture de garantie, il s'agit toutefois du meilleur moyen pour BSH de vous notifier en cas de notice de sécurité ou de rappel de produit.

Quelle est la durée de la garantie

BSH garantit que le Produit est exempt de défauts matériels et de défauts liés à la finesse d'exécution, laquelle garantie s'applique pour une période de trois cent soixante-cinq jours (365) à compter de la date d'achat. La période susmentionnée commence à partir de la date d'achat et ne doit pas être limitée, prolongée, ou interrompue pour une quelconque raison. Ce Produit est également garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication apparent (tels les éraflures sur l'acier inoxydable, les défauts d'aspect de la peinture ou de la porcelaine, les ébréchures, les bosselures, ou autres dégâts au fini du Produit), pendant une période de trente (30) jours à compter de la date d'achat ou de la date de clôture pour une nouvelle construction. Cette garantie relative à l'apparence exclut les légères variations de couleur découlant des différences inhérentes aux pièces peintes et en porcelaine, ainsi que découlant des différences causées par l'éclairage de cuisine, l'emplacement du produit ou d'autres facteurs similaires. Cette garantie relative à l'apparence exclut plus particulièrement tout appareil électroménager en exposition, de plancher, « En l'état » ou de stock « B ».

Réparer/Remplacer, Votre recours exclusif

Pendant cette période de garantie, BSH ou l'un de ses fournisseurs de services agréés réparera gratuitement votre Produit (soumis à certaines restrictions susmentionnées) si celui-ci présente des défauts de fabrication matériels ou des défauts liés à la finesse d'exécution. Si des tentatives de réparation du Produit ont été entreprises, sans succès toutefois, alors BSH remplacera votre Produit (des modèles améliorés peuvent être mis à votre disposition, à la seule discrétion de BSH, moyennant une majoration). Toutes les pièces et tous les composants retirés demeurent la propriété de BSH à sa seule discrétion. Toutes les pièces remplacées et/ou réparées doivent assumer l'identité de la pièce originale aux fins de la présente garantie et cette dernière ne doit pas être prolongée en considération de telles pièces. La seule responsabilité de BSH, en vertu des présentes, se limite à la réparation des Produits défectueux au départ de l'usine, par le biais d'un fournisseur de services BSH pendant les heures de travail normales. Pour des considérations de sécurité et d'endommagement de propriétés, BSH vous recommande vivement de ne pas essayer de réparer le Produit vous-même, ou de faire appel à un agent d'entretien non autorisé ; BSH n'est en aucun cas responsable des réparations ou des travaux effectués par un agent non qualifié. Si vous faites appel à un agent d'entretien autre qu'un fournisseur de services agréé pour la réparation de votre Produit, CETTE GARANTIE SERA AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE. Les fournisseurs de service agréés désignent ces personnes ou entreprises ayant reçu des formations spéciales sur les produits BSH, et qui ont, de l'avis de BSH, une très bonne réputation en matière de service apporté à la clientèle et d'aptitude technique (notez qu'elles sont des entités indépendantes et non des agents, partenaires, sociétés affiliés ou représentants de BSH). Nonobstant ce qui précède, BSH n'encourra aucune responsabilité, pour le Produit si ce dernier est utilisé dans une zone éloignée (à plus de 100 miles d'un fournisseur de services agréé) ou s'il se trouve dans un environnement





raisonnablement inaccessible, à risque, menaçant, ou hostile ; à cet effet, BSH se chargera, à la demande, du paiement des travaux et pièces, et les enverra au fournisseur de services agréé le plus proche de votre localité, mais vous serez entièrement responsable des frais de déplacement ou d'autres frais spéciaux encourus par l'entreprise de services, en espérant qu'elle accepte d'intervenir pour la réparation.

Produit hors garantie

BSH n'est pas tenu, légalement ou autrement, de faire des concessions, y compris des réparations, des partages de frais ou un remplacement du Produit une fois que cette garantie a expiré.

Exclusions de garantie

La couverture de garantie décrite dans le présent manuel exclut tous les défauts ou dommages dont BSH n'est pas directement responsable, y compris, sans pour autant s'y limiter, l'un ou plusieurs des points suivants :

L'utilisation du Produit dans des conditions anormales ou inhabituelles, (y compris, mais sans limitation, toute forme d'utilisation commerciale, l'utilisation ou le stockage à l'extérieur d'un produit destiné à un usage interne, l'utilisation du Produit conjointement avec des réservoirs d'air ou d'eau courante) ;

Une faute intentionnelle d'un tiers, la négligence, la mauvaise utilisation, l'utilisation abusive, des accidents, l'exploitation inadéquate, le manque d'entretien, la mauvaise installation, la falsification, le non respect des instructions d'utilisation, la manipulation sans précaution, les réparations non autorisées (y compris les réparations effectuées par l'utilisateur ou l'étude du fonctionnement interne de la machine par celui-ci) ;

Tout ajustement, toute altération ou toute modification ;

Le non respect des codes, règlements ou lois locaux, étatiques ou départementaux applicables au système électrique, à la plomberie et/ou aux bâtiments, y compris la non installation du produit conformément aux règlements et codes de sécurité locaux applicables au bâtiment et à la prévention des incendies ;

L'usure et la détérioration normales, les déversements d'aliments et de liquides, les accumulations de graisses ou d'autres substances sur, dans ou autour du Produit ;

Les forces et facteurs externes, élémentaires et/ou environnementaux, y compris, mais sans limitation, la pluie, le vent, le sable, les inondations, les incendies, coulées de boue, températures de gel, moisissures excessives ou l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, défaillances de structure autour de l'appareil, et catastrophes naturelles.

BSH n'est en aucun cas tenu pour responsable de de tout dommage sur les propriétés adjacentes, notamment les armoires, planchers, plafonds et autres structures ou objets se trouvant aux alentours du Produit. Également exclus de la garantie sont des Produits sur lesquels les numéros de série ont été altérés, oblitérés ou effacés ; les visites de service vous enseignant comment utiliser le Produit ; la correction des défauts sur l'installation (vous êtes entièrement responsable de toute structure et paramètre liés au produit, y compris tous les circuits électriques, la plomberie ou d'autres installations de raccordement , des revêtements de plancher/fondation, et de toutes les altérations y compris, mais sans limitation, aux armoires, murs, planchers, étagères, etc.); et de la réinitialisation des disjoncteurs ou fusibles.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, CETTE GARANTIE DÉFINIT VOTRE RECOURS EXCLUSIF QUANT AU PRODUIT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA DÉCLARATION, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT OU D'UN PRÉJUDICE (INCLUANT LA RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU LA NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU ÉCRITE. TOUTE GARANTIE IMPLICITEMENT VISÉE PAR LA LOI, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER, OU AUTREMENT NE SERA EFFECTIVE QUE POUR LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE « PERTE COMMERCIALE » IMMATÉRIELLE, PARTICULIÈRE, ACCESSOIRE, INDIRECTE, ET/OU DES DOMMAGES PUNITIFS, DES PERTES OU DES DÉPENSES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, L'ABSENCE AU POSTE, LES FRAIS D'HOTELS ET/OU DE REPAS PRIS AU RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RESTRUCTURATION EN SUS DES DOMMAGES DIRECTEMENT CAUSÉS



PAR BSH, OU AUTREMENT. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES ET D'AUTRES N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE, IL EST DONC POSSIBLE QUE LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES NE VOUS CONCERNENT PAS. CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES LÉGAUX, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Aucun changement, aucune modification ou aucun amendement apporté à la présente garantie ne prendra effet à moins d'être autorisé par écrit par un responsable du groupe BSH Home Appliances Corporation.

Comment bénéficier d'un service de garantie

POUR BÉNÉFICIER D'UN SERVICE SOUS GARANTIE POUR VOTRE PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER LE CENTRE DE SERVICES BSH AGRÉÉ LE PLUS PROCHE, OU APPELEZ LE 1-800-944-2904.

Avertissement issue de la proposition 65 de l'État de la Californie :

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit pourrait porter l'étiquette suivante, comme requis par la Californie :

AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE :

 **AVERTISSEMENT**

Cancer et dommages à la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov

1901 MAIN STREET, SUITE 600 IRVINE, CA 92614 // WWW.BOSCH-HOME.COM

@ 2017 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION

9001490737 9910 640B EV