



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)

Microwave Oven

BE.634G.1

[kk]	Пайдаланушы және орнату нұсқаулықтар	2
[ru]	Руководство пользователя и инструкция по установке	30
[tr]	Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları	60

Мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1	Қауіпсіздік	2
2	Материалдың зияндардың алдын алу	6
3	Қоршаған ортаны қорғау және сақтау.....	6
4	Танысу.....	7
5	Керек-жараптар.....	8
6	Бірінші пайдаланудан алдын	9
7	Негізгі басқару	9
8	Микротолқын	10
9	Гриль	11
10	Біріктірілген микротолқындар	12
11	Бағдарламалар	12
12	Таймер.....	14
13	Негізгі орнату жүйесі	15
14	Тазалау және күту	16
15	Ақауларды жою	17
16	Кәдеге жарату.....	19
17	Сервистік қызмет көрсету	19
18	Сізде бәрі болып шығады!.....	19
19	МОНТАЖДАУ НҰСҚАУЛЫҚЫ	27
19.2	Орнату барысында қауіпсіздік	27



1 Қауіпсіздік

Келесі қауіпсіздік техникасының нұсқауларын ескерініз.

1.1 Жалпы нұсқаулар

- Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты және өнім мәліметтерін келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау зақымдары болғанда қоспаңыз.

1.2 Тиісті ретте пайдалану

Құрылғыны тек арнайы жіберілген маман ғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.

Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.

Құрылғыны тек төмендегідей пайдаланыңыз:

- тاماқ және сусындар дайындауға.
- бақылауда ұстau керек. Қысқа мерзімді ас әзірлеу процесін әрдайым бақылауда ұстau керек.
- тұрмыстық қажеттіліктер үшін немесе ұқсас мақсаттар үшін, мысалы: дүкендердін, кеңселердің және басқа коммерциялық кәсіпорындардың жұмысқерлеріне арналған ас үйде; ауылшаруашылық үйлімдарында; қонақ үйдегі клиенттер немесе тамақтануды қамтитын басқа орналастыру нұсқалары.
- теңіз деңгейінен 4000 м биіктікке дейін.

Бұл құрылғы EN 55011 немесе CISPR 11 стандарттарына сай келеді. Бұл 2-топ, В сыныбының өнімі. 2-топ микротолқындардың тамақты жылыту мақсатында жасалатындығын білдіреді. В класы құрылғының үй жағдайына жарамды екендігін білдіреді.

1.3 Пайдаланушыларды шектеу

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды біреу қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеніз.

Тазалау мен пайдаланушыға қызмет көрсетуге 15 жас немесе одан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі. 8 жасқа толмаған балаларды құрылғы және жалғағыш сымнан алшақ ұстаңыз.

1.4 Қауіпсіз пайдалану

Жадбықты әрдайым дұрыс күйде пісіру камерасына салыңыз.

→ "Керек-жараптар", Бет8

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Жұмыс камерасында сақталған тез жанғыш заттар тұтануы мүмкін.

- ▶ Жұмыс камерасында тез жанғыш заттарды сақтамаңыз.
 - ▶ Егер тұтін пайда болса, құрылғыны өшіріңіз немесе желіден суырыңыз және жалынды сөндіру үшін есікті жабық ұстаныз.
- Жұмсақ тамақ қалдықтары, май мен куырдақ сұзы жаңып кетуі мүмкін.
- ▶ Құрылғыны пайдалана алдында пісіру камерасындағы, қыздырғыш элементтер мен жабдықтардың бетіндегі қатты кірлерді кетіріңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!

Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызады.

- ▶ Үстік бөлшектерге абай болып қол тигізбеніз.
 - ▶ Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол берменіз.
- Керек-жарақтары немесе ыдыс өте ыстық.
- ▶ Жұмыс камерасынан ыстық ыдыстарды немесе керек-жарақтарды алу үшін әрқашан пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
- Алкогольдің булары ыстық жұмыс камерада тұтануы мүмкін.
- ▶ Тамаққа құрамында алкоголь аз мөлшерде ғана сусындарды қосыңыз.
 - ▶ Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Күйдіріп алу қауіпі!

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегендеге қызып кетеді.

- ▶ Құрылғының қызып тұрған бөлшектеріне ешқашан тименіз.
 - ▶ Балаларды жақыннатпаңыз.
- Аспап есігін ашқан кезде ыстық бу шығуы мүмкін. Бу температураға байланысты ретте көрінбеуі мүмкін.
- ▶ Құрылғы есігін абайлап ашыңыз.
 - ▶ Балаларды жақыннатпаңыз.
- Жұмыс камерасында су пайдаланылған кезде ыстық су буы пайда болуы мүмкін.
- ▶ Қызыған жұмыс камерасына ешқашан су құймаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Құрылғының есігіндегі сызылған әйнек жарылуы мүмкін.

- ▶ Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетіне сызат түсіруі мүмкін.
- Есік ашылғанда және жабылғанда топсалар әрекеттеніп қысқылып қалуы мүмкін.
- ▶ Топсалар аймағына тименіз.
- Құрылғы есігінің кейбір бөліктерінде өткір жиектері бар.
- ▶ Сақтағыш қолғабын киіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Дұрыс жасалмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- ▶ Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орынданай алады.
- ▶ Құрылғыны жөндеу үшін тек тұпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- ▶ Осы бұйымның желі кабелі бұзылып зақымданған күде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмай үшін, оның шығарушы немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға үқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

Желіге қосу сымының зақымдалған оқшаулауы қауіпті.

- ▶ Еш жағдайда желі кабелін ыстық құрылғы бөліктеріне немесе жылу көздеріне тигізбеніз.
- ▶ Желі кабелін өткір ұштарға немесе шеттерге тигізбеніз.
- ▶ Желі кабелін бүкпеніз, баспаңыз немесе өзгертпеніз.

Ішке кірген ылғал ток соғуға әкелуі мүмкін.

- ▶ Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

Зақымдалған құрылғы немесе зақымдалған желіге қосу сымы қауіпті болады.

- ▶ Тек қана зақымдалған құрылғыны пайдаланыңыз.
- ▶ Құрылғыны ешқашан сызылған немесе бұзылған беттермен пайдаланбаңыз.
- ▶ Құрылғыны электр желісінен ажырату үшін желілік кабельден тартуға тыйым салынады. Желіге қосу кабелді ашасынан тартыңыз.
- ▶ Құрылғы немесе желілік кабель зақымданған жағдайда, желі кабелінің

ашасын розеткадан дереу шығарып алыңыз немесе сақтандырғыш блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз.

- ▶ Қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
→ *Бет19*

⚠ ЕСКЕРТУ – Қауіпті: Магнетизм!

Реттеу панелінде немесе реттеу элементтерінде тұрақты магниттер орнатылған. Олар электронды имплантанттарға, мысалы кардиостимулатор немесе инсулин сорғыштары, әсер етуі мүмкін.

- ▶ Электрон имплантант тасушысы ретінде реттеу панелінен 10 см минималдық аралықты сақтаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Тұншығып қалу қатері!

Балалар орама материалын бастарына киіп немесе оралып тұншығып қалуы мүмкін.

- ▶ Орама материалды балалардан алыс ұстаңыз.
- ▶ Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Балалар кіші бөлшектерді деммен жұтып немесе жұтып тұншығып қалуы мүмкін.

- ▶ Кіші бөлшектерді балалардан алыс ұстаңыз.
- ▶ Балаларға кіші бөлшектерді ойнауға рұқсат етпеңіз.

1.5 Қысқа толқын

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ
МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП
ШЫҒЫНЫЗ, ОЛАРДЫ БОЛАШАҚ СІЛТЕМЕСІ
ҮШІН САҚТАҢЫЗ

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті және зақымдалуы мүмкін. Мысалы, жарма немесе дәнді дақылдар қыздырылған кезде өртеніп кетуі мүмкін.

- ▶ Құрылғыда тағамды немесе киімді кептірменіз
- ▶ Құрылғыда шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасты заттарды қыздыруға тиім салынады.
- ▶ Құрылғыны тек тағамдар мен ішімдіктерді өзірлеуге арналған.

Азық- туліктер, олардың қаптамалар және сақтау контейнерлер оталуы мүмкін.

- ▶ Ешқашан тағамды жылустатикалық қаптамада қыздырмаңыз.

- ▶ Пластмассадан, қағаздан немесе басқа жанғыш заттардан жасалған ыдыстардағы тағамды тек қадағалауымен жылытыңыз.
- ▶ Микротолқындардың тым жоғары қуатын немесе ұзак уақытын орнатуға болмайды. Осы пайдалану нұсқаулықта берілген кеңестерді сақтаңыз.
- ▶ Микротолқынды режимінде азық- түліктерді кептірменіз.
- ▶ Суы аз тағамдарды (мысалы, нан) микротолқындардың жоғары деңгейінде немесе ұзак уақыт бойы жібітпеніз немесе пісірменіз.

Пісіру майы тұтануы мүмкін

- ▶ Ешқашан өсімдік майын микротолқынды пеште жылдытпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарылу қауіпі!

Сұйықтар немесе басқа тاماқ өнімдері тығыз жабылған ыдыста жарылуы мүмкін.

- ▶ Сұйықтарды немесе басқа тاماқ өнімдерді тығыз жабылған ыдыста ешқашан жылдытпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Құйіп қалу қатері!

Қатты терісі немесе қабығы бар тағамдар қыздыру кезінде және одан кейін «жарылуы» мүмкін.

- ▶ Жұмыртқаны қабықта пісіруге және қайнатылған жұмыртқаны қабықта қыздыруға тыйым салынады.
- ▶ Ешқашан моллюскалар мен шаяндарды дайындауға болмайды.
- ▶ Құырылған жұмыртқаны пісіру кезінде сарыуызын жару керек.
- ▶ Терісі немесе қабығы қатты тағамдар (мысалы, алма, қызанак, картоп, шұжық) терісі жарулуы мүмкін. Пісіру алдында қабықты немесе теріні тесіп алыңыз.

Балаларға арналған тағам біркелкі қыздырайтын.

- ▶ Балаларға арналған тағамды жабық ыдыста қайта қыздырманыз.
- ▶ Әрқашан қақпақты немесе емізікті шешіп алыңыз.
- ▶ Қыздырудан кейін ішіндеңгісін мұқият араластырыңыз немесе шайқаңыз.
- ▶ Баланы тамақтандырмас бұрын температуралы тексеріп алыңыз.

Қыздырылған тамақ жылулық береді. Үйдис-аяқ өте ыстық болуы мүмкін.

- Үйдис-аяқ пен керек- жарақтарды пісіру бөлімінен алу үшін әрқашан пештің қолғаптарын пайдаланыңыз.

Бітеу жабылған қаптамалар мен банкаларға қапталған консервілер қыздырылған кезде жарылып кетуі мүмкін.

- Қаптамада берілген нұсқаулықтарды әрқашан сақтаңыз.
- Жұмыс камерадан тағамдарды шығару үшін қорғаныс қолғаптарды пайдалаңыз.

Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегендे қызып кетеді.

- Ыстық бөлшектерге ешқашан тименіз.
- Балаларды жақыннатпаңыз.


Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті. Мысалы, қызып кеткен шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасы күйіп қалуға алып келуі мүмкін

- Құрылғыда тағамды немесе киімді кептірменіз.
- Құрылғыда шәркелер, дәндік және тұқымдастық жастықтар, губкалар, ылғалды шүберек және ұқсасты заттарды қыздыруға тиім салынады.
- Құрылғыны тек тағамдар мен ішімдіктерді әзірлеуге арналған.

⚠ ЕСКЕРТУ – Қүйдіріп алу қауіпі!

Сұйықтықты ысытуда температура асып кетуі мүмкін. Ол дегені, қайнату температурасы бу шықпаса да жетіледі. Үйдистің кіші тербелуінде де абай болыңыз. Үйдистің сұйықтық кенеттен қайнап, қатты шашырауы мүмкін.

- Жылтыу кезінде әрқашан ыдысқа қасық салыңыз. Бұл кешіктірлген қайнатуды болдырмауға көмектеседі.



⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Жарамсыз ыдыс жарылуы мүмкін. Фарфор мен тастан жасалған бүйімдардың тұтқалары мен қақпақтарында артында бос жерлер бар . Кішкене тесіктер болуы мүмкін. Ұлғал осы бос жерлерге енген кезде, ыдыс-аяқ жарылып кетуі мүмкін.

- Тек микротолқынды пеш үшін жарамды ыдысты пайдаланыңыз.

Үйдистар мен метал контейнерлер немесе метал шеттік ыдыстар таза микротолқынды жұмыста үшқын жасалуына алып келуі мүмкін. Құрылғы зақымдалады.

- Таза миротолқынды жұмыста ешқашан метал контейнерді пайдаланбаңыз.
- Тек микротолқынды пеш үшін жарамды ыдысты немесе микротолқындық қыздыру түрімен комбинацияда пайдаланыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Құрылғы жоғары кернеуде жұмыс істейді.

- Құрылғы корпусын ешқашан ашпаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Денсаулыққа ауыр зиян келтіру қауіпі!

Дұрыс емес тазалау құрылғының бетін зақымдауы, оның қызмет ету мерзімін қысқартуы және микротолқынды энергияның ағып кетуі сияқты қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны жүйелік түрде тазалаңыз және тамақ қалдықтарын бірден жойыңыз.
- Жұмыс камераның, есігінің және есіктің ашылуын шектегішің әрқашанда таза күйде ұстаңыз.

→ "Тазалау және күту", Бет16

Құрылғыны оның есігі зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз. Микротолқын энергиясы шығуы мүмкін.

- Жұмыс камераның есігі немесе пластикалық рама зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жөндеу жұмыстарын тек техникалық қызмет көрсету маманы орнату көрек.

Қорғаныс корпусы жоқ құрылғылар үшін микротолқынды энергия сыртқа шығуы мүмкін.

- Қорғаныс корпусын ешқашан шешпейіз.
- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қызмет көрсету бөліміне қонырау шалыңыз.

2 Материалдың зияндардың алдын алу

2.1 Жалпы ақпарат

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Спирт тұтіндері ыстық пісіру камерасында тұтанып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін. Құралдың есігі жарылып ашылуы және өрттің салдарынан құлап кету мүмкін. Есіктің әйнегі сынуы мүмкін. Пайдала болған теріс қысым пісіру камерасының ішке қарай қатты деформациялануына әкелуі мүмкін.

- Сүйылтылмаған спиртті ($\geq 15\%$ көлем) қызылманды (мысалы, тағамның үстіне құю немесе құю үшін).

Қызыған пісіру камерасында орналасқан су ыстық су буын жасайды. Температуралың өзгеруі құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Қызыған пісіру камерасына ешқашан су құйманыз.
- Жұмыс камерада ұзақ уақыт жиналған ылғалдылық тотты тудыруы мүмкін.
- Пісіру процесстен кейін конденсатты сұртініз.
- Үлғалды азық-түлікті жабық пеш ошағына ұзақ уақытқа сақтамаңыз.
- Жұмыс камераны тамақ сақтау үшін пайдаланбаңыз.

Уақыт өте келе, құрылғыны ашық есігімен салқыннату құрылғыға іргелес жиһаздың бетін зақымдауы мүмкін.

- Жоғары температурада жұмыс істегеннен кейін, пісіру камерасының есігі жабық күйінде сұтып алыңыз.
- Құрылғы есігіне ешнәрсе қысылып қалмауы тиіс.
- Тек көп ылғалдықты жұмыстан соң пісіру камерасын ашық күйде құрғатыңыз.

Құрылғының есігіне отыруға немесе оған сүйенуге тырысу оны зақымдауы мүмкін.

- Құрылғының есігін баспаңыз, отырмаңыз, ұстамаңыз немесе оған сүйенбеніз.

Құрал түріне байланысты керек-жараптар құрылғының есігін жапқан кезде оны сызып тастауы мүмкін.

- Керек-жараптарды жұмыс камераға тірелгенше дейін орнатыңыз

2.2 Микротолқын

Микротолқынды пешпен пайдалану барысында берілген нұсқауларды орындаңыз.


НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тиоі құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, үшқын тудыруы мүмкін.

- Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізініз.

Құрылғыға қойылған алюминий ыдыс үшқын тудыруы мүмкін. Аспап пайдала болатын үшқындар арқылы зақымдалады.

- Аспапта алюминий табақтарын пайдаланбаңыз. Құрылғының оған орнатылған тағамсыз жұмыс шамадан тыс жүктемеге әкеледі.
- Микротолқынды жұмыс камерасында тағамсыз ешқашан қоспаңыз. Ыдысты қысқа сынақтау ерекшелік болады.



Микротолқынды режимінде попкорнді бірнеше рет қатарынан өте жоғары микротолқынды қуатпен дайындау, жұмыс камераны зақымдауы мүмкін.

- Пісіру арасында құрылғыны бірнеше минут сұтыңыз.
 - Микротолқындардың қуатын ең жоғары мәніне ешқашан орнатпаңыз.
 - Максималды 600 ватт пайдаланыңыз.
 - Попкорнмен пакеттерді шыны табаға әрқашан қойыңыз.
- Сәйкес емес ыдыстар зақымдарға алып келуі мүмкін.
- Гриль немесе микротолқынды пештің аралас режимінде ыстыққа тәзімді ыдыстыға қолданыңыз.

3 Қоршаған ортаны қорғау және сақтау

3.1 Буып-түйетін нәрселерді кәдеге жарату

Орауыш материалдары қоршаған ортаға зиян тигізбейді және оларды қайта өңдеуге болады.

- Бөлек компоненттерді ажыратып, сұрыптары бойынша кәдеге жаратыңыз.

3.2 Энергия үнемдеу

Егер төмендегі нұсқауларды орындасаныз құрылғы кемірек тоқ тұтынады.

Пісіру кезінде құрылғының есігін сирек ашуға тырысыңыз.

- Осылайша жұмыс камерасындағы температура жақсы сақталады және құрылғыны қосымша жылжту қажет емес.

Күтү режимінде уақыт қөрсетуді өшіріңіз.

- Құрылғы күтү режимінде аз энергия тұтынады.

Жазба:

Құрылғы жұмыс істеуі үшін қажет:


- дисплеймен жұмыс режимі макс. 1 Вт
- дисплей өшірүлі жұмыс режимі макс. 0,5 Вт

4 Танысу

4.1 Басқару панелі

Басқару панелі арқылы құрылғының барлық функцияларын реттеуге және жұмыс күйі туралы мәліметтерді алуға болады.

Құрылғы түріне байланысты суретте кейбір пункттарда айырмашылықтар болуы мүмкін, мысалы, тұс және пішінде.



2 Сенсорлық өрістер

Сенсорлық өрістер арқылы, Сіз әртүрлі атқарымдарды тікелей реттей аласыз.

3 Айналмалы реттеуіш

Айналмалы реттеуішті солға да, онға да шектеусіз бұруға болады. Айналмалы реттеуішті аздап басып, саусағыңызben қажетті бағытта қозғалтыңыз.

4 Дисплей

Дисплейде ағымдық параметр мәндері, таңдау мүмкіндіктері және ақпараттық нұсқаулар көрсетіледі.

Батырмалар

Батырмалар арқылы, Сіз әртүрлі атқарымдарды тікелей таңдай аласыз.

Белгі	Батырма	Пайдалану
①	on/off	Құрылғыны қосу немесе өшіру
▷	start/stop	Жұмысты бастау немесе тоқтату

Сенсорлық өрістер

Сенсорлық өрістерде тиуоге сезімтал аймақтар бар. Функцияны таңдау үшін тиісті өрісті түртініз.

Белгі	Сенсорлық өріс	Пайдалану
90	Микротолқындар қуаты	90 Ватт орнатыңыз
180	Микротолқындар қуаты	180 Ватт орнатыңыз
360	Микротолқындар қуаты	360 Ватт орнатыңыз
600	Микротолқындар қуаты	600 Ватт орнатыңыз
900	Микротолқындар қуаты	900 Ватт орнатыңыз
🕒	Грильдеу/Комбинацияланған жұмыс	Грильдеу деңгейін немесе микротолқындар қуатымен грильдеу деңгейін таңданыз
🌡	Уақыт функциялары	Уақыт функцияларын таңдау
💡	Бағдарламалар	Бағдарламаны таңдау
🕒	Салмақ	Салмақты бағдарламалар ішінен таңдай аласыз
⌚	Ақпарат	Нұсқауларды қараңыз немесе басып тұру арқылы (шам. 3 сек.) негізгі баптауларды шақырыңыз
🕒	Есікті автоматты тұрде ашу жүйесі	Құрылғы есігін ашу

Жазба: і жанып тұрған кезде, ақпаратты бірнеше секунд көру үшін і белгісіне басыңыз.

Дисплейде мәнін өзгертуге болатын немесе алдыңғы қатарда көрсетілген сенсорлық өріс, қызыл түсті болып жанады.

Айналмалы реттеуіш

Дисплейде көрсетілген баптау мәндерін, айналмалы реттеуіш арқылы өзгертуге болады.

Көптеген таңдау тізімдерінде, мысалы, бағдарламалар үшін, бірінші бағдарлама соңы бағдарламадан кейін қайтадан басталады. Кейбір таңдау тізімдерінде, мысалы, ұзақтық үшін, таңдау кезінде минималды немесе максималды мәнге жеткенде, айналмалы реттеуішті артқа қарай бұраңыз.

Дисплей

Дисплейде ағымдық параметрлерді немесе таңдау мүмкіндітерін көрсөз.

Дисплей	Сипаттама
Фокус	Фокустағы мәнді, алдын-ала мәнді таңдамай-ақ, тікелей өзгертуге болады. Жұмыс басталғаннан соң, әрдайым ұзақтық фокуста болады.
Үлкейту	Сіз фокустағы мәнді айналмалы реттеуіш арқылы өзгертсөніз, дисплейде тек сол мәнді үлкейтіп көрсетіледі.

Айналмалы сзық

Айналмалы сзық, дисплей сыртында орналасқан. Мәнді өзертекен кезде, айналмалы сзық таңдау тізімінде, қай жерде екеніңді көрсетеді.

Орнату аймағына және таңдау тізімінің ұзындығына байланысты, айналмалы сзық сақина пішінінде ұздықсіз сзық, түрінде көрсетіледі немесе сегменттерге бөлінеді.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, айналмалы сзық прогресті көрсетеді және әр секунд сайын қызыл түспен толтырылады. Әр толық өткен минуттан соң, сегменттер басынан бастап қайтадан толтырылады. Ұзақтығы біткенде, секунд сайын бір-бір сегменттен өшеді.

4.2 Пісіру камерасы

Пісіру камерасының функциялары құрылғының жұмысын жеңілдетеді.

Пісіру камерасын жарықтандыру

Егер құрылғы есігін ашсаныз, пісіру камерасының шамы қосылады. Егер құрылғы есігі 5 минуттан артық ашық қалса, онда пісіру камерасының шамы қайтадан сөнеді.

Көп қыздыру түрлері мен атқарымдарды пісіру камерасының жарықтығы құрылғы жұмыс істегендеге қосулы болады. Жұмысты аяқтағаннан кейін, пісіру бөлімінің жарығы өшіріледі.

Салқын ауа жедеткіші

Салқын ауа жедеткіші керекті болса қосылып өшеді. Жылы ауа құрылғы есігінің үстіндегі жедеткіш саңылаулардан шығады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жедеткіш саңылауларды жабу құрылғының қызып кетуіне әкеледі.

► Жедеткіш саңылауларды жауып қоймаңыз.

Жұмыстан соң пісіру камерасы жылдам суатын болуы үшін сұту жедеткіші белгілі уақыт істейді. Микротолқындар режимінде құрылғы қызбайды, бірақ сұту жедеткіші белгілі уақыт істейді. Салқыннатқыш жедеткіш микротолқынды режимі аяқталған болса да, жұмысын жалғастыра алады.

Конденсат

Тағам пісірген кезде жұмыс камерасында және құрылғының есігінде конденсат жиналуы мүмкін. Конденсаттың жиналуы қалыпты жағдай және бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді. Пісіргеннен кейін конденсатты сұртіңіз.

Автоматты есік ашқыш

Автоматты ашуды қолданған кезде, құрылғының есігі ашылады. Құрылғының есігін қолмен толықтай ашуға болады.

Жазбалар

- Электр қуаты өшкен жағдайда, есіктің автоматты ашылуы жұмыс істемейді. Есікті қолмен ашуға болады.
- Егер сіз, жұмыс кезінде құрылғының есігін ашсаныз, жұмыс тоқтайды.
- Егер сіз құрылғының есігін жапсаныз, жұмыс автоматты тұрде жалғаспайды. Жұмысты бастаңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт сөндірүлі болса, құрылғының есігі кешіктіріліп ашылады.

5 Керек-жарақтар

Тұпнұсқалық жабдықтарды пайдаланыңыз. Олар осы құрылғыға бейімделген.

Керек-жарақтар	Пайдалану
Тор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Грильге және қуыруға арналған тор сәре ■ Тор, ыдыс-аяқты қоюға арналған орын ретінде

Керек-жарақтар	Пайдалану
Шыны ыдыс	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тікелей торда гриль жасау кезіндегі шашыраудан қорғау бағдарламасы ■ Торды шыны ыдысқа салыңыз ■ Микротолқынды пеште пайдалануға қауіпсіз

6 Бірінші пайдаланудан алдын

Алғашқы орнату үшін параметрлерді реттеңіз.
Құрылғы және керек-жарақтарды тазалаңыз.

6.1 Алғашқы рет іске қосу

Электр қуатына қосылғаннан кейін немесе электр қуатына ұзақ уақыт қосылмай тұрғаннан кейін, құрылғыны алғашқы рет іске қосудың баптаулары көрсетіледі.

Жазбалар

- Сіз, бұл баптауларды негізгі баптаулардың ішінде әрқашан реттей аласыз.
→ "Негізгі орнату жүйесі", Бет15
- Құрылғының есігін ішкі тексерулер үшін, бірінші іске қосу алдында және электр қуатынан ажыраған сайын ашып, жабыңыз.

Тілді таңдау

1. Айналмалы реттеуіш арқылы тілді таңдаңыз.
2. басыңыз.

✓ Дисплей келесі баптауды көрсетеді.

Уақытын реттеу.

1. Айналмалы реттеуіш арқылы сағаттық уақытты орнатыңыз.
 2. басыңыз.
- ✓ Дисплейде алғашқы іске қосу аяқталғаны туралы нұсқау пайда болады.

Жазба: → "Негізгі орнату жүйесі", Бет15 арқылы Сіз, құрылғы өшіріліп тұрған жағдайда, дисплейде уақыты көрсететінің немесе көрсетпейтінің белгілелейсіз.

6.2 Алғашқы қолданар алдында құрылғыны тазалау

Құралды алғашқы қолданар алдында жұмыс камерасын және керек- жарақтарды тазалау керек.

1. Пісіру камерасында қаптаманың, керек- жарақтардың немесе басқа заттардың қалдықтары жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Пісіру камерасының ішіндегі тегіс беттерді, жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалау.
3. Құрылғы есігін жабыңыз.
4. Құрылғы жылыған кезде, бөлмені желдетіңіз.
5. Грильдеу бағдарламасын 3-ші дейгейге орнатыңыз.
6. Пісіру ұзақтығын 15 минутқа орнатыңыз.
7. Құрылғыны сұтыныңыз.
8. Пісіру камерасы салқындағаннан кейін, тегіс аймақтарды сілті ерітіндісімен және шүберекпен тазалаңыз.

6.3 Жабдықтарды тазалау

- Керек- жарақтарды сілті ерітіндісімен және шүберекпен мұқият тазалаңыз.

7 Негізгі басқару

7.1 Құрылғыны қосу

- Құрылғыны ① көмегімен қосыңыз.
- ✓ Барлық сенсорлық өрістер, қызыл түсті болып жанып тұр. Дисплейде Bosch логотипі, содан кейін максималды микротолқындар қуаты көрсетіледі.
- ✓ Құрылғы жұмыс істеуге дайын.
- ✓ қызыл түсті болып жанып тұр.

7.2 Құрылғыны өшіру

- Құрылғыны ① көмегімен өшіріңіз.
- ✓ Құрылғы іске қосылып тұрған атқарымдарды тоқтатып тұр.
- ✓ Дисплейде уақыт көрсетіледі.

Жазба: Егер құрылғы керек болмаса, оны өшіріңіз. Егер ұзақ уақыт ештеңе реттелген болмаса, құрылғы автоматтарты тұрға өshedі.

7.3 Жұмысты бастау

- Жұмысты ▶ көмегімен бастаңыз.
- ✓ Дисплей баптауларды көрсетеді.
- ✓ Айналмалы сызық пайда болады және ұзақтығының аяқталуын көрсетеді.

Жазба: Егер Сіз, құрылғының есігін жұмыс кезінде ашсаныз, режим үзіліп, пісірудің белгіленген уақыты тоқтайды. Егер Сіз, құрылғының жұмыс істеуін қайтадан бастағыңыз келсе, онда оның есігін жауып, ▶ басыңыз.

7.4 Режимді тоқтату

1. ▷ басыңыз.
 - ✓ Құрылғы жұмысын тоқтатады.
 2. Барлық баптауларды өшіру үшін, ① басыңыз.
- Жазба:** Құрылғының есігін ашсаныз, құрылғы жұмысын тоқтатады. Жұмыс үзілсе немесе тоқтатылса, сұту жедеткіші жұмысын жалғастыруы мүмкін.

7.5 Жұмыс режимін реттеу

- Құрылғыны қосқан кезде, дисплейде орнатылған жұмыс режимі көрсетіледі. Сіз, ұсынылған жұмыс режимін қоса аласыз немесе басқа жұмыс режимін орната аласыз.
1. Қажетті жұмыс режимі үшін өрісті басыңыз.
 2. Айналмалы реттеуіш арқылы, фокустағы таңдауды өзгерту.
- Керек болса, басқа баптауларды реттеңіз. Ол үшін тиісті өріске басып, айналмалы реттеуіш арқылы мәнді өзгертиңіз.
3. ▷ басыңыз.
 - ✓ Құрылғы жұмысты бағыттады.

8 Микротолқын

Микротолқындар көмегімен сіз, тағамды өте жылдам пісіруге, ысытуға немесе ерітуге мүмкіндік аласыз.

8.1 Микротолқынды режимге арналған керек-жарақтар мен ыдыс-аяқ

Тағамды біркелкі қыздыру және құрылғыны зақымдамау үшін қолайлы ыдыс-аяқ пен керек-жарақтарды колданыңыз.

Жазба: Үйдісты микротолқынды пеште қолданар алдында өндірушінің акпаратын ескеріп алыңыз Егер сізде күмән болса, ыдыстың жарамдылығын тексеріңіз.

Микротолқынды пеште пайдалануға қауіпсіз

Үйдіс- аяқ және керек- жарақтар

Микротолқынды пеште қолдануға жарамды термо тәзімді материалдан жасалған ыдыс:	Бұл материалдар микротолқындарды еткізеді.
■ Эйнер	Микротолқындар ыстыққа тәзімді ыдысты зақымдамайды.
■ Шыны керамикасы	
■ Фарфор	
■ Термо тәзімді пластик	
■ Жарықтарсыз толық зерлерген керамика	

Металл құрылғылар	Жазба: Кешіктірілген қайнатпау үшін, сіз стаканда қасық сияқты металл құрылғыларды пайдалана аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тио құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, ұшқын тудыруы мүмкін.

- Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

Микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз

Үйдіс- аяқ және керек- жарақтар

Металлдан жасалған ыдыс- аяқ	Метал шағын толқынды еткізбейді. Тамақ ыстық болмайды.
Алтындаған немесе күміс әрлеуі бар ыдыс- аяқ	Микротолқындар алтындаған немесе күміс әрлеуін зақымдау мүмкін.
	Көнек: Үйдісты тек өндіруші ыдыстың микротолқынды пеште қолдануға жарамды екеніне кепілдік берген жағдайдаға ғана колданыңыз.

8.2 Микротолқынды пешке арналған ыдысты тексеру

Үйдістың микротолқынды пешке жарамдылығын арналы сынақ арқылы тексеріңіз. Бос ыдыстарды тек қана сынақтама кезінде микротолқынды пеште ғана пайдалануға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ – Құйдіріп алу қауіпі!

- Қолжетімді бөлшектер жұмыс істегендеге қызып кетеді.
- Құрылғының қызып тұрған бөлшектеріне ешқашан тименіз.
 - Балаларды жақыннатпаңыз.
 - 1. Бос ыдысты жұмыс камерасына орнатыңыз.
 - 2. Максималды микротолқынды қуатты $\frac{1}{2}$ - 1 минутқа қойыңыз.
 - 3. Жұмыс режимін бастаңыз.
 - 4. Үйдіс-аяқтар төмендергідей тексеріледі:
 - Егер ыдыс сұық немесе жылы болса, ол микротолқынды пешке пайдалану үшін қауіпсіз.
 - Егер ыдыс қызып кетсе немесе ұшқын пайда болса, жарамдылық сынағын тоқтатыңыз.
- Үйдіс-аяқ микротолқынды пеште қолдануға жарамсыз.

8.3 Микротолқын қуаты

Мұнда сіз микротолқынды қуатқа шолу және оларды қолдану.

Микротолқынды қуат, Вт	Максималды ұзақтығы	Пайдалану
90 W	1:30 с	Аялауыш тағамдарды еріту
180 W	1:30 с	Тағамды еріту және пісіру.
360 W	1:30 с	Ет пен балықты пісіру немесе аялауыш тағамдарды еріту
600 W	1:30 с	Тағамды еріту және пісіру.
900 W	30 минут	Сұйықтықтарды жылыту. Тамақты жылыту үшін максималды қуат берілмейді.

Ұсынылған мәндер

Микротолқынның әр қуатына құрылғымен пісіру уақыты ұсынылады. Оны қабылдауынызға немесе тиісті аймақта өзгертуінзге болады.

8.4 Микротолқынды орнату

Құрылғыны қосқанда, дисплейде әрдайым ең жоғары микротолқындар қуаты ұсынылады.

1. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулығын сактаңыз. → *Бет4*
2. Материалдық зиянға жол бермеу туралы нұсқауларды қадағалаңыз. → *Бет6*
3. Микротолқындар қуатына сай, ыдыстардың нұсқауларын ескерініз. → *Бет10*
4. ① басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмыс істеуге дайын. Дисплейде максималды микротолқындар қуаты ұсыныс ретінде көрсетіледі. Микротолқындар қуатын, кез келген уақытта өзгертуге болады.
5. Қажетті микротолқындар қуаты үшін өрісті басыңыз.
- ✓ Дисплейде микротолқындар қуаты мен ұсынылған ұзақтық көрсетіледі.
- ✓ ☐ қызыл түсті болып жанып тұр.
6. Қажетті ұзақтықты айналмалы реттеуіш арқылы реттепініз.
7. ▷ басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмысты бастайды.
- ✓ Дисплейде ұзақтықтың санағы көрсетіледі.

- ✓ Пісіру ұзақтығы өткен болса, сигнал дыбысы шығады.

8. Сигналды ерте аяқтау үшін ☐ басыңыз.
9. ① арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Жазбалар

- ☐ басқанда, дисплейде қысқа уақыт ішінде таймер функциясы көрсетіледі. Ұзақтықты арттыру үшін ☐ қайтадан басыңыз.
- Құрылғы есігін арасында ашып тұрсаныз, сұтуу желдеткіші әрі қарай жұмыс істей беруі мүмкін.

8.5 Ұзақтықты өзгерту

Пісіру ұзақтығын, кез келген уақытта өзгертуге болады.

- Айналмалы реттеуіш арқылы ұзақтықты өзгертініз.
- ✓ Жұмыс қайта басталады.

8.6 Микротолқындар қуаты деңгейін өзгерту

Жұмыс кезінде микротолқындар қуаттың өзгертуге болады.

- Қажетті микротолқындар қуатының аймағын басыңыз.
- ✓ Ұзақтығы өзгермейді.
- ✓ Жұмыс қайта басталады.

Жазба: Егер таңдаған ұзақтық, 900 Вт микротолқындар қуатына арналған максималды уақыттан асып кетсе, құрылғы ұзақтықты автоматты түрде азайтады. Жұмыс жалғастырылмайды. ▷ басып, жұмысты бастаңыз.

9 Гриль

Гриль жасаған кезде сіздің тағамыңыз қызаруы немесе жақсы пісіу мүмкін. Гриль жалғыз немесе микротолқынмен қысында суымен грильмен бірге үйимдаса енеді.

9.1 Грильдеу деңгейлері

Келесі грильдеу деңгейлері қол жетімді.

Гриль деңгейі	Тағамдар
1 (әлсіз)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Жоғары көтерілетін көмештер ■ Суфле

Гриль деңгейі	Тағамдар
2 (орташа)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Жазық көмештер ■ Балық
3 (қатты)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Шұжық ■ Тост

9.2 Грильді реттеңіз

1. ① басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмыс істеуге дайын.
2. ☐ басыңыз.
- ✓ Дисплейде 3-ші деңгей үшін ұсынылған мән көрсетіледі.

3. Айналмалы реттеуішті солға бұрап, қажетті деңгейді реттеніз.
- ✓ Дисплейде деңгей мен ұсынылған ұзақтық көрсетіледі.
4. басыңыз.
- ✓ қызыл түсті болып жанып тұр.
5. Қажетті ұзақтықты айналмалы реттеуіш арқылы реттеніз.
6. басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмысты бастайды.
- ✓ Дисплейде ұзақтықтың санағы көрсетіледі.
- ✓ Пісіру ұзақтығы өткен болса, сигнал дыбысы шығады.
7. Сигналды ерте аяқтау үшін басыңыз.
8. арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Жазбалар

- басқанда, дисплейде қысқа уақыт ішінде таймер функциясы көрсетіледі. Ұзақтықты арттыру үшін қайтадан басыңыз.
- Құрылғы есігін арасында ашып тұрсаныз, сұту желдеткіші әрі қарай жұмыс істей беруі мүмкін.

10 Біріктірілген микротолқындар

Пісіру ұзақтығын қысқарту үшін гриль функциясын микротолқынды функциямен біріктіруге болады. Келесі микротолқынды қуат қол жетімді:

- 90 Вт
- 180 Вт
- 360 Вт

10.1 Біріктірілген микротолқындар режимін реттеніз

1. басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмыс істеуге дайын.
2. басыңыз.
- ✓ Дисплейде 3-ші деңгей үшін ұсынылған мән көрсетіледі.
3. Айналмалы реттеуішті онға қарай бұраңыз да, қажетті біріктірілген жұмыс режимін реттеніз.
- ✓ Дисплейде қажетті біріктірілген жұмыс режимі мен ұсынылған ұзақтық көрсетіледі.
4. басыңыз.
- ✓ қызыл түсті болып жанып тұр.
5. Қажетті ұзақтықты айналмалы реттеуіш арқылы реттеніз.
6. басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмысты бастайды.
- ✓ Дисплейде ұзақтықтың санағы көрсетіледі.
- ✓ Пісіру ұзақтығы өткен болса, сигнал дыбысы шығады.
7. Сигналды ерте аяқтау үшін басыңыз.

11 Бағдарламалар

Пісіру бағдарламалары ең жақсы параметрлерді автоматты тұрдау арқылы түрлі тағамдарды дайындауға көмектеседі.

9.3 Ұзақтықты өзгерту

Пісіру ұзақтығын, кез келген уақытта өзгертуге болады.

- Айналмалы реттеуіш арқылы ұзақтықты өзгертіңіз.
- ✓ Жұмыс қайта басталады.

9.4 Гриль деңгейін өзгерту

Жұмыс кезінде гриль деңгейін өзгертуге болады.

1. басыңыз.
2. Қажетті гриль деңгейін, айналмалы реттеуіш арқылы реттеніз.
- ✓ Ұзақтығы өзгермейді.
- ✓ Жұмыс қайта басталады.

Жазба: Жұмыс режимін грильден біріктірілген жұмыс режиміне немесе керісінше аудыстырғанда, құрылғы уақытша тоқтату режиміне өтеді. Жұмыс жалғастырылмайды. Жұмыс режимін өзгерту үшін, басу арқылы жұмысты жалғастырыңыз.

Дисплей ұзақтықты көрсеткен кезде фана, жұмыс режимін бастауға болады.

10.2 Ұзақтықты өзгерту

Пісіру ұзақтығын, кез келген уақытта өзгертуге болады.

- Айналмалы реттеуіш арқылы ұзақтықты өзгертіңіз.
- ✓ Жұмыс қайта басталады.

10.3 Біріктірілген микротолқындар жұмысын өзгерту

Жұмыс кезінде гриль деңгейін өзгертуге болады.

1. басыңыз.
2. Айналмалы реттеуіш арқылы қажетті жұмыс режимін реттеніз.
- ✓ Ұзақтығы өзгермейді.
- ✓ Жұмыс қайта басталады.

Жазба: Жұмыс режимін грильден біріктірілген жұмыс режиміне немесе керісінше аудыстырғанда, құрылғы уақытша тоқтату режиміне өтеді. Жұмыс жалғастырылмайды. Жұмыс режимін өзгерту үшін, басу арқылы жұмысты жалғастырыңыз.

Дисплей ұзақтықты көрсеткен кезде фана, жұмыс режимін бастауға болады.

11.1 Тағамды пісіру үшін баптау нұсқаулары

Пісірудің онтайлы нәтижесі үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Тек сапалы өнімдерді қолданыңыз.
- Мұздатқышта сақталған қатты мұздатылған тағамды қолданыңыз.
- Тағамды орамнан шығарының және өлшемен. Егер сіз, құрылғыға нақты салмақты орната алмасаңыз, салмақты жоғары немесе тәмен дәңгелектеніз.
- Микротолқынды пешке, ыстыққа тәзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз, мысалы, әйнектен немесе керамикадан жасалған.
- Тағамды салқын пісіру камерасына қойыңыз.

Еріту

- Тағамды бірқалыпты жатқызып, бірдей бөліктерге бөліп мұздатыңыз және -18 °C температурада сақтаңыз.
- Тоңазытылған тағамды жалпақ ыдысқа, мысалы, шыны немесе фарфор тәрелкеге салыңыз.
- Тағам еріту бағдарламасынан кейін, толығымен ерімеуі мүмкін. Тағамды әлі де жақсы өндеуге болады.
- Ет, тауық етін немес балықты еріткен кезде су бөлінеді. Аударған кезде, пайда болған сұйықтықты төгіңіз. Сұйықтықты ешбір жағдайда әрі қарай қолдануға болмайды немесе ол басқа тағаммен байланысқа түспеуі керек.
- Айналғаннан кейін, еріген шабылған етті алып қойыңыз.
- Бүтін тауық етін алдымен төсімен, бөлшектерін терісімен ыдысқа салыңыз.

Көкөністер

- Жаңа піскен көкөністер: бірдей мөлшерде кесектерге кесіңіз. Әр 100 г-ға, бір ас қасық су қосыңыз.
- Тоңазытылған көкөністер: тек буланған, алдын-ала пісірілмеген көкөністер жарамды болады. Тоңазытылған көкөністер каймақтық тұздықпен жарамсыз. 1 ден 3 ас қасық су қосыңыз. Саумалдық және қызыл қырыққабат әзірлегендеге, су қоспаңыз.

Картоп

- Тұздалған картоп: бір қалыпты бөліктерге кесіңіз. Әр 100 г-ға, екі ас қасық су мен кішкене аз тұзды салыңыз.
- Қабығымен пісірілген картоп: бір қалындықтағы картоптарды пайдаланыңыз. Қабығын жуыңыз және тесіңіз. Картопты ылғалды болған кезде, сусыз ыдысқа салыңыз.
- Пеште пісірілген картоп: бір қалындық, картоптарды пайдаланыңыз. Қабығын жуыңыз, құрғатыңыз және тесіңіз.

Күріш

- Табиғи күріш пен жылдам пісетін күрішті қолданбаңыз.
- Екі, екі жарым есе суды күрішке құйыңыз.

Тауық еті

- Тоңазытыш температурасында тек тауық етін қолданыңыз.
- Тауық бөліктегін тері жағымен жоғарыға етіп торға салыңыз.

Ұзіліс

Кейбір тағамдарға бағдарлама аяқталғаннан соң, пісіру камерасында демалу уақытын қажет етеді.

Тамақ	Ұзіліс
Көкөністер	шам. 5 минут
Картоп	шам. 5 минут Алынған суды, алдын-ала төгіп тастаңыз
Күріш	шам. 5-10 минут

11.2 Бағдарламаны реттеу

1. ① басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмыс істеуге дайын.
2. ⓧ басыңыз.
- ✓ Дисплей алғашқы бағдарламаны көрсетеді.
3. Қажетті бағдарламаны айналмалы реттеуіш арқылы реттеңіз.
4. ⓧ басыңыз.
- ✓ Дисплейде ұсынылған салмақ көрсетіледі.
5. Қажетті салмақты айналмалы реттеуіш арқылы реттеңіз.
6. ⓧ басыңыз.
- ✓ Құрылғы жұмысты бастайды.
- ✓ Дисплейде ұзақтықтың санағы көрсетіледі.
7. Егер бағдарлама кезінде, дисплейде аудару немесе арапастыру туралы нұсқаулар пайда болса:
 - Құрылғы есігін ашыңыз.
 - Тағамды бөліңіз, арапастырыңыз немесе бұраныңыз.
 - Құрылғы есігін жабыңыз.
 - ⓧ басыңыз.

Жазба: Егер тағамды аудармасаңыз немесе арапастырмасаңыз, бағдарлама сонына дейін қалыпты жұмыс істейді.

Бағдарламалар өздерінің орындалу ұзақтығын санай алады.

11.3 Бағдарламалық кесте

Бағдарламалардың көмегімен тағамды онай дайындауға болады. Сіз бағдарламаны таңдап, тағамыныздың салмағын енгізесіз. Оптималды баптауды бағдарлама өзіне алады.

Еріту

Тағам	Сәйкес азық-түлік	Салмақ аймағы	Ұйдыстар/жабдықтар
		кг	
Нанды жібіту ¹	Нан, бүтін, домалақ немесе ұзын, дөңгелек ретіндеңі нан, бисквит бәліші, ашытқы бәліш, жеміс бәліші, әйнекейсіз, кілегей немесе желатинсыз бәліштер	0,20 – 1,50	Жалпақ, ашық ыдыс Пісіру камерасының түбі
Балықты еріту ¹	Құрылған ет, жайпақ кесілген ет бәліктері, тартылған ет, тауық еті	0,20 – 2,00	Жалпақ, ашық ыдыс Пісіру камерасының түбі
Балықты еріту ¹	Бүтін балық, балық еті, балық котлеті	0,10 – 1,00	Жалпақ, ашық ыдыс Пісіру камерасының түбі

¹ Аудару сигналын ескерініз.

Пісу

Тағам	Сәйкес азық-түлік	Салмақ аймағы	Ұйдыстар/жабдықтар
		кг	
Көкөністер, жаңа піскен ¹	Гүлді қырыққабат, брокколи, сәбіз, кольраби пияз, тәтті бұрыш, цуккини	0,15 – 1,00	Жабық ыдыс Пісіру камерасының түбі
Көкөністер, тоңазытылған ¹	Гүлді қырыққабат, брокколи, сәбіз, кольраби, қызыл қырыққабат, шпинат	0,15 – 1,00	Жабық ыдыс Пісіру камерасының түбі
Пісірілген картоп	Аршылған немесе аршылмаған картоп, картоп бәліктері бірдей болып туралған	0,20 – 1,00	Жабық ыдыс Пісіру камерасының түбі
Күріш ¹	Ұзын дәндік күріш	0,05 – 0,30	Биік, жабық ыдыс Пісіру камерасының түбі
Baked potatoes (Пеште пісірілген картоп) ¹	Аршылмаған картоп, қалыңдығы шам. 6 см	0,20 – 1,50	Тор сөре Пісіру камерасының түбі

¹ Арадастыру сигналын ескерініз.

Біріктірілген

Тағам	Сәйкес азық-түлік	Салмақ аймағы	Ұйдыстар/жабдықтар
		кг	
Лазанья, тоғазытылған	Лазанья немесе ол тәріздес мұздатылған көмеш	0,30 – 1,00	Ашық ыдыс
Тауық бәліктері, жаңа	Тауық сан еті, жарты тауық	0,50 – 1,80	Шыны ыдысы мен тор

12 Таймер

Таймер уақытын орнатуға болады, ол біткеннен кейін сигнал шығады. Таймер уақытын, ұзақтығы 24 сағатқа дейін орнатуға болады.

Таймер жұмыс режимінен және басқа уақыт функцияларынан төуелсіз жұмыс істейді. Таймер сигналы басқа дыбыстық сигналдардан өзгеше.

12.1 Таймер функциясын орнату

1. басыңыз.
- ✓ Дисплейде таймер функциясы көрсетіледі.
2. Айналмалы реттеуіш арқылы таймер уақытын реттепіз.
3. басыңыз.

Бірнеше секундтан соң таймер автоматты іске қосылады.

- ✓ Таймер уақыты азаяды.
- ✓ Көрсеткіш қысқа уақыттан соң оралады.
- ✓ Дисплей таймер белгісін қосымша көрсетеді.
- ✓ Таймер уақыты аяқталғанда, сигнал дыбысы шығады.
- 4. Сигналды ерте аяқтау үшін басыңыз.

12.2 Таймерді өзгерту

1. басыңыз.
- ✓ Дисплейде таймер функциясы көрсетіледі.

2. Таймер уақытын айналмалы реттеуіш арқылы өзгертіңіз.

Жазба: Жұмыс режимі реттелген ұзақтықпен істеп тұрса, оның ұзақтығы басты назарда болады. Таймер функциясы көмегімен таңдалады. Таймер уақытына, белгілі бір уақыт бойы назар аударылады. Сіз таймер уақытын өзгерте аласыз.

Гриль жұмыс режимі орнатылған болса, басқан кезде, орындалу ұзақтығы көрсетіледі. Таймер функциясы көмегімен таңдалады. Таймер уақытына, белгілі бір уақыт бойы назар аударылады. Сіз таймер уақытын өзгерте аласыз.

12.3 Таймерді тоқтату

- Таймер уақытын алдынғы қалпына келтіріңіз.
- ▼ Қабылдаудан кейін таймер белгісі бұдан әрі жанбайды.

13 Негізгі орнату жүйесі

Сіз өзініздің қажеттіліктеріңізге сәйкес құрылғының негізгі параметрлерін реттей аласыз.

13.1 Негізгі баптауды өзгерту

Талап: Құрылғы өшірулі.

1. 0 шам. З секунд бойы басып тұрыңыз.
- ✓ Дисплейде әрекет жөніндегі нұсқаулар пайда болады.
2. Нұсқауларды көмегімен растаңыз.
- ✓ Дисплейде бірінші баптау пайда болады "Тіл".
3. Керек болса баптауды, айналмалы реттеуіш арқылы өзгертіңіз.
4. басыңыз.
- ✓ Кейінгі баптау дисплейде пайда болып, оны айналмалы реттеуіш арқылы өзгерту мүмкін.
5. Барлық нұсқауларды арқылы қарап шығының және керек жағдайда оларды айналмалы реттеуіш арқылы өзгертіңіз.
6. Параметрлерді сақтап қою үшін, 0 3 секундтай басып тұрыңыз.
- ✓ Дисплейде баптаулардың сақталғандығы туралы нұсқау пайда болады.

Жазба: Тоқ өшкенде негізгі параметрлердегі өзгертулер сақталады.

13.2 Негізгі баптауларды өзгертулерді жою

- ① басыңыз.
- ✓ Барлық өзгерістер жойылады және сақталмайды.

13.3 Негізгі баптауларға шолу

Осы жерде негізгі және зауыттық баптауларға шолуды табасыз. Негізгі баптаулар құрылғының жабдықталуына байланысты болады.

Жазбалар

- Тіл, батырмалар дыбысы және дисплей жарықтығының баптауларына енгізілген өзгертулер бірден күшіне енеді. Басқа функциялар баптауларына енгізілген өзгертулер, оларды сақтағаннан кейін ғана күшіне енеді.
- Негізгі баптауларға Сіз, енгізген өзгертулер электр қуаты өшкенде де сол қалпында қалады. Тек қана алғашқы іске қосу баптауларын электр қуаты өшіп, қайта қосылған жағдайда, қайтадан реттеуініз керек.
→ "Алғашқы рет іске қосу", Бет9

Негізгі баптаулар	Таңдау
Тіл	"Тіл" реттеу
Уақыт	"Уақыт" реттеу
Дыбыстық сигнал	Қысқа ұзақтық Орташа ұзақтық Ұзақ ұзақтық
Түймені басу сигналы	Өшірілген ¹ қосулы
Дисплей жарықтығы	Дисплей жарықтығын 5 деңгейде орнатуға болады 3 деңгей ¹
Сағат белгісі	Қосулы ¹ Өшірілген
Тұнгі қараңғылау	Өшірілген ¹ Қосулы (дисплей 22:00-ден 06:00-ға дейін қараңғыланды)
Демонстрациялық режимі	Өшірілген ¹ Қосулы (тек алғашқы 3 минутта қайта қосудан соң немесе алғашқы іске қосудан соң көрсетіледі)
Зауыттық параметрлер	Бастапқы күйге қайтару Қайтару ¹

¹ Зауыттық параметр (құрылғы түріне байланысты басқа болуы мүмкін)

Жазба: Тіл, пернелен дыбысы мен дисплей жарықтығы баптаулары дереу өсер етеді. Ал басқа барлық баптаулар, тек сақталғаннан соң.

13.4 Уақытты өзгерту

Талап: Құрылғы өшірулі.

1. 0 шам. З секунд бойы басып тұрыңыз.
- ✓ Дисплейде әрекет жөніндегі нұсқаулар пайда болады.
2. Нұсқауларды көмегімен растаңыз.
- ✓ Дисплейде бірінші баптау пайда болады "Тіл".
3. басыңыз.
- ✓ Сағаттық уақыт баптауы пайда болады.
4. Айналмалы реттеуіш арқылы сағаттық уақытты өзгертіңіз.
5. Параметрлерді сақтап қою үшін, 0 3 секундтай басып тұрыңыз.
- ✓ Дисплейде баптаулардың сақталғандығы туралы нұсқау пайда болады.

14 Тазалау және құту

Құрылғыныздың ұзақ уақыт бойы жұмыс жасаудың болдыру үшін, оны мұқият тазалап күтіңіз.

14.1 Тазалау құралы

Тек жарамды тазалағыш құралды пайдаланыңыз.

△ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғы қатері бар!

Ішіне кірген ылғалдық тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

- Құрылғыны тазалау үшін булап тазартқыш немесе жоғары басымдылықты булап тазартқышты пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарамсыз тазартқыш құралдар құрылғыны зақымдайды.

- Өткір немесе абразивті тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
- Құрамында спирт мөлшері үлкен тазалағыш құралды пайдаланбаңыз.
- Ешқандай қатты абразивті ысқыштарды немесе тазалауға арналған ысқыштарды пайдаланбаңыз.
- Арнайы тазартқыш құралдарды жылы күйінде пайдаланбаңыз.
- Әйнек тазартқыш құралдарды, әйнек беттерді тазалайтын қырғыштарды немесе тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды күті құралдарын, сәйкес бөлшекті тазалау жөніндегі нұсқауларда айтылған болсағана пайдаланыңыз.

Жана губкаларда өндіріс кезінде ұсталған бөгде бөлшектер болады.

- Жана губкалар шүберектерді пайдаланудан алдын әбден жуыңыз.

Жеке беттер мен бөлшектерді тазартатын заттар туралы тазалау нұсқаулығында қараңыз.

14.2 Құралды тазалау

Дұрыс тазаламау салдарынан немесе жарамсыз тазартқыш құралдарды пайдалану салдарынан зақымдалған болса, құралды берілген нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

△ ЕСКЕРТУ – Құйіп қалу қатері!

Құрылғы және оның бөлшектері пісіру барысында қызыады.

- Ыстық бөлшектерге абай болып қол тигізбеніз.
- Құралды 8 жасқа дейінгі балаларға пайдалануға жол берменіз.

△ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Жұмсақ тاماқ қалдықтары, май мен қуырдақ сұы жанып кетуі мүмкін.

- Құрылғыны пайдаланар алдында пісіру камерасындағы, қыздырыш элементтер мен жабдықтардың бетіндегі қатты кірлерді кетіріңіз.

△ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Құрылғының есігіндегі сыйылған әйнек жарылуы мүмкін.

- Пештің есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетінен сыйыт түсіруі мүмкін.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. → *Бет16*
2. Құрылғының жекелеген бөлшектерін немесе беттерін тазалау бойынша нұсқауларды орындаңыз.
3. Егер басқаша көрсетілмесе:
 - құрылғының компоненттерін ыстық сабынды сумен және шүберекпен тазалаңыз.
 - Жұмсақ шүберекпен күргатыңыз.

14.3 Жұмыс камерасын тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Дұрыс емес тазалау пісіру бөлімін зақымдауы мүмкін.

- Пешке арналған спрейлерді немесе басқа қатты тазартқыштарды немесе абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. → *Бет16*
2. Сабынды сумен немесе сірке сұнының ерітіндісімен тазалаңыз.
3. Қатты ластану жағдайында: пеш тазалау құралын пайдаланыңыз.
Пешті тазартқышты тек салқындағылған жұмыс камерасында қолданыңыз.
4. **Кеңес:** Жагымсыз істерді болдырмау үшін максималды микротолқынды қуатта бір стакан суды бірнеше тамшы лимон шырынын 1-2 минут қыздырыңыз. Қайнатудың асып кетпеуі үшін ыдысқа қасықты салыңыз.
5. Жұмыс камерасын жұмсақ шүберекпен сұртіп, күргатып тазалаңыз.

14.4 Құрылғының алдыңғы панелін тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Дұрыс емес тазалау құралдың алдыңғы панелін зақымдауы мүмкін.

- Тазалау үшін шыны тазалағыштарды, металл қырғыштарды немесе шыны қырғыштарды пайдаланбаңыз.
- Коррозияны болдырмау үшін, тот баспайтын беттерден майдын, әк, крахмал және жұмыртқа акузызы дақтарды дереу тазалаңыз.
- Tot баспайтын болаттан жасалған ыстық беттерді тазарту үшін арнайы тот баспайтын болаттан жасалған күтім құралдарын пайдаланыңыз.

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. → *Бет16*
2. Құрылғының алдыңғы панелін ыстық сабынды сумен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

Жазба: Құрылғының алдыңғы жағындағы түстердің шамалы айырмашылықтары әйнек, пластмасса немесе металл сияқты өр түрлі материалдарға байланысты.

3. Tot баспайтын болаттан жасалған алдыңғы панелді тазалау үшін tot баспайтын болат беттерді күтіге арналған құралды жұмсақ шүберекпен жұқа қабатта жағу керек.

Тот баспайтын болат беттерді күтүге арналған құралды қызмет көрсету орталығынан немесе арнайы сатушылардан алынаады.

- Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

14.5 Басқару панелін тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Дұрыс емес тазалау басқару панелін зақымдауы мүмкін.

- Басқару панельдерін дымқыл шүберекпен сұртпеніз.
- 1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. → *Бет16*
- 2. Басқару панелін микроталшықты шүберекпен немесе дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

14.6 Жабдықтарды тазалау

1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. → *Бет16*
2. Тағамның күйген қалдықтарын ыстық сабынды сумен суланған шүберекпен сулаңыз.
3. Керек- жарактарты ыстық сабынды сумен және матамен немесе ыдыс жуғыш щеткамен мұқият тазалаңыз.
4. Тор сөрені тот баспайтын болаттан тазартқышпен немесе ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз. Қатты ластану жағдайда тот баспайтын болаттан жасалған губканы немесе пешті тазартқышты қолданыңыз.
5. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

14.7 Есік әйнектерін тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Дұрыс емес тазалау есіктің әйнектерін зақымдауы мүмкін.

- Әйнек қырғышын пайдаланбаңыз.
- 1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. → *Бет16*

2. Есіктің терезелерін шыны тазартқышпен суланған шүберекпен тазалаңыз.
- Жазба:** Есік әйнегіндегі шырышқа ұқсас іздер жұмыс камерасының жарықтық кескіндері болады.
3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

14.8 Есік тығыздауышын тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тиісті емес тазалау есіктің тығыздағышын зақымдауы мүмкін.

- Тазалау үшін металл қырғыштарды немесе шыны қырғыштарды пайдаланбаңыз.
- Ешқандай қырғыш тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- 1. Тазалағыш заттарды қолдану бойынша нұсқауларды орындаңыз. → *Бет16*
- 2. Есік тығыздауышын тазалау үшін жылы сілті ерітіндісі мен жұмсақ шүберекті пайдаланаңыз.
- 3. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

14.9 Тазалық бағдарламасы

Тазалық бағдарламасы - бұл пешті мезгіл-мезгіл тазалаудың жылдам баламасы. Бұл бағдарлама кезінде ласташы заттар сабын ерітіндісінің булануы арқылы жұмсартылады. Содан кейін дақтар оңай тазартылады.

Тазалық бағдарламаның орнатуы

1. Екі тамши шаю құралын бір шынаяқ суға салыңыз.
2. Кешіктірілген қайнатпау үшін, стаканға қасық салыңыз.
3. Стаканды пісіру бөлімінің ортасына қойыңыз.
4. Микротолқын қуатын 600 Вт орнатыңыз.
5. Пісіру уақытын 5 минутқа орнатыңыз.
6. Микротолқын режимін бастаңыз.
7. Пісіру уақыты аяқтағаннан кейін есікті тағы 3 минут жабық қалдырыңыз.
8. Пісіру камерасын жұмсақ шүберекпен сұртіп, құрғатып тазалаңыз.
9. Есікті ашық күйде қалдырып, құрғатып алыңыз.

15 Ақауларды жою

Құрылғыдағы елеусіз ақаулықтарды ез бетінізбен жоюға болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын ақаулықты жою бойынша ақпаратты қарап шығыңыз. Осылайша қажетсіз шығындардың алдын аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақаттану қатері!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Тек қана білікті мамандар құрылғыны жөндеуі мүмкін.
- Егер құрылғыда ақау бар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
→ "Сервистік қызмет көрсету", *Бет19*

⚠ ЕСКЕРТУ – Электрик тоқ соғу қатері бар!

Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады.

- Құрылғыдағы жөндеу жұмыстарын тек білікті мамандар орындей алады.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа бөлшектері ғана пайдаланылуы мүмкін.
- Осы бүйімнің жөндеу кабелі бұзылып зақымданған күйде болса, қауіптердің пайда болуын болдырмау үшін, оның шығаруши немесе техникалық қызмет көрсету орталығының маманы арқылы, немесе осыларға ұқсас арнайы білімі бар адам тарабынан ауыстырылуы қажет.

15.1 Функциялық ақаулықтар

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Құрылғы жұмыс істемейді.	<p>Желілік кабель ашасы розеткаға салынбаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Құрылғыны тоқ желісіне қосыңыз. <p>Сақтандырғыштар блогында сақтандырғыш іске қосылды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш жұмыс істегенін тексеріңіз. <p>Электр қуаты өшкен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Білме жарықтары немесе басқа құрылғылар бөлмеде жұмыс істеудің тексеріңіз. <p>Функциялық ақаулық</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сақтандырғышты сақтандырғыш шкафында өшіріңіз. 2. Оны 10 секундан кейін қайта қосыңыз. ✓ Егер ақаулық бір рет болған болса, хабар өшеді. 3. Егер хабарлама қайта пайда болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Хабарласқан кезде қате туралы нақты хабарламаны көрсетіңіз. → "Сервистік қызмет көрсету", Бет19
Құрылғы іске қосылмай жатыр.	<p>Құрылғы есігі толығымен жабылмаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Құрылғының есігін жабыңыз.
Құрылғы қызығынан түр, дисплейде белгісі жаңын түр 	<p>Демонстрациялық режим іске қосылған.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышты қысқа уақытқа ажырату арқылы құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. 2. Келесі 3 минут ішінде демо режимін негізгі параметрлерде өшіріңіз.
Айналмалы реттеуіш орнынан түсіп қалған.	<p>Айналмалы реттеуіш бекітілмеген.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Айналмалы реттеуішті басқару панеліндегі бекіту орнына қойыңыз. 2. Бекіту орнына айналмалы реттеуішті, ол орнында бекітіліп, бұрыла алатында басыңыз.
Айналмалы реттеуіш жақсы бұралмай жатыр.	<p>Айналмалы реттеуіштің асты ластанған. Айналмалы реттеуішті алып қою мүмкін.</p> <p>Жазба: Айналмалы реттеуіштің орнында берік түруын қамтамасыз ету үшін, оны жиі алып тастамаңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Айналмалы реттеуіштің құлпын ашу үшін, оның сыртқы жиегін басыңыз. ✓ Айналмалы реттеуіш қисайып кетеді және оны қарау онайырақ болады. 2. Айналмалы реттеуішті өзінің орнынан алыңыз. 3. Айналмалы реттеуішті және орнын, құрылғыда абайлап сілті ертіндісі және шуберекпен тазалаңыз. Агрессивті немесе абразивті құралдарды пайдаланбаңыз. Айналмалы реттеуішті суламаңыз. Айналмалы реттеуішті ыдыс жуғыш мишинада жууға болмайды. 4. Айналмалы реттеуішті жұмсақ шуберекпен сұртіңіз.
Жұмыс камерасының жарықтандырылуы жұмыс істемей түр.	<p>Ішкі жарықтандыру ақаулы</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Сервистік қызметке хабарласыңыз. → "Сервистік қызмет көрсету", Бет19

15.2 Бейнебеттегі мағлұмат

Ақаулық	Ақаулардың себебі және оларды жою
Дисплейде «Exxx» қате туралы хабарлама көрсетіледі	<p>Қате пайда болды.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Егер дисплейде қате туралы хабарлама көрсетілсе, құрылғыны өшіріп қайта қосыңыз. ✓ Егер дисплейде бұдан былай қате туралы хабарлама көрсетілмесе, бұл бір реттік проблема болды. 2. Егер дисплей, қате туралы хабарламаны өлі де көрсете берсе немесе қайталаса, тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласып, қате кодын жіберіңіз. 3. Егер дисплейде E0532 қатесі туралы хабарлама болса, құрылғының есігін ашыңыз және жабыңыз. 4. Егер дисплейде E6501 қатесі туралы хабарлама болса, құрылғыны өшіріп, 10 минуттан кейін қайта қосыңыз.

16 Көдеге жарату

16.1 Ескі құрылғыны көдеге жарату

Қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен көдеге жарату құнды материалдарды қайта өндеге мүмкіндік береді.

1. Желіге қосу кабелінің ашасын тартыңыз.
2. Еліге қосу сымын ажыратыңыз.
3. Құрылғыны қоршаған ортаны сақтайдын жолмен көдеге жаратыңыз.

Ағымдағы көдеге жарату жолдары туралы мәліметтерді мамандандырылған дүкеннен және қоғамдық немесе қалалық әкімшіліктен біліп алыңыз.



Бұл тоназытық Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU (ЕО) Еуропа заңнамасына сәйкес келетін таңбасымен белгіленген. Бұл заңнама Еуропада құралдардың қалдықтарын қайтып алуын және қоршаған ортаны қорғап көдеге жаратуын реттейді.

17 Сервистік қызмет көрсету

Сіздің елініздегі кепілдік мерзімі мен шарттары жөніндегі толық ақпаратты қызмет көрсету орталығынан, сауда бөлімінен немесе біздің веб-сайттан алушыңызға болады.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, сізге құрылғыныздың артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) қажет болады.

Мүшелер қызметінің хабарласу деректерін жинақтағы мүшелер қызметінің тізімінде немесе біздің веб-торабымызда табасыз.

Бұйым энергия тиімділігі Е класти жарық шығарғыштармен жабдықталған. Жарық шығарғыштарды қосалқы құрал ретінде сатып алуға болады; жарық шығарғыштарды тек білікті маман алмастыруы қажет.

Импорттаушы/ Сапа шағымдарын қабылдайтын үйім: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қажы Мұқан көш, 22/5, 7 қабат
e-mail: ala-infokz@bshg.com

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 7 жыл.

Ақаулық анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында 5454 сервистік байланыс орталығына қонырау шалыңыз (тек ұялы телефондар үшін).

Біріккен Корольдікте жасалған

17.1 Артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК)

Артикул нөмірі (Е нөмірі) және өндіру нөмірі (ӨК) құрылғының фирмалық тақтайшасында берілген. Зауыттық тақтайшасын нөмірлерімен аспап есігін ашып табасыз.



Құрылғы деректерін және мүшелер қызметінің нөмірін жылдам қайта табу үшін деректерді жазып алуға болады.

18 Сізде бәрі болып шығады!

Мында сіз ыдыс пен жабдықтар туралы ұсыныстарды, сонымен қатар әртүрлі тағам дайындау үшін оңтайлы нұсқауларды таба аласыз. Барлық ұсыныстар арнайы сіздің құрылғына сәйкес реттелген.

18.1 Ұсынылған әрекеттер тізбегі

Мұнда Сіз, ұсынылған параметрлерді тиімді пайдалануға көмектесетін, іс-әрекеттердің біртіндеп тізбегін таба аласыз. Сізге әртүрлі тағамдар туралы ақпарат, сондай-ақ құрылғыны алдын-ала орнатылған бағдарламалардан тыс оңтайлы етіп орнатуға және пайдалануға көмектесетін ұсыныстар мен кеңестер беріледі.

Кеңес

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Ұсынылған баптаулар, тек сүйк және бос пісіру камерасына қолданылады.
- Шолу ретінде берілген уақыт, бағдарлау үшін көрсетілген. Олар тағамның сапасы мен құрамына байланысты.

⚠ ЕСКЕРТУ – Қүйіп қалу қатері!

Қатты терісі немесе қабығы бар тағамдар қыздыру кезінде және одан кейін «жарылуы» мүмкін.

- ▶ Жұмыртқаны қабықта пісіруге және қайнатылған жұмыртқаны қабықта қыздыруға тыйым салынады.
- ▶ Ешқашан моллюскалар мен шаяндарды дайындауға болмайды.
- ▶ Қуырылған жұмыртқаны пісіру кезінде сарыуызын жару керек.
- ▶ Терісі немесе қабығы қатты тағамдар (мысалы, алма, қыранак, картоп, шұжық) терісі жарулуы мүмкін. Пісіру алдында қабықты немесе теріні тесіп алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қышқыл тағамдар темір сөреге закым келтіруі мүмкін

- ▶ Қышқылы бар тағамдары, мысалы, жемістерді немесе маринад қосылған грильде пісірілген тағамдарды тікелей темір сөренің бетіне қоймаңыз.

Жазба: Никельге қарсы аллергиясы бар адамдарға арналған хабарлама

Сирек жағдайларда никельдің кішкене іздері тағамдарға түсіү мүмкін.

1. Қолданар алдында пісіру камерасынан қажет емес ыдыстарды алып тастаңыз.
2. Қажетті тағамды, ұсынылған параметрлеріне таңдаңыз.
3. Тағамды қолайлы ыдысқа салыңыз.
4. Ұдысты пісіру камерасының ортасына қойыңыз. Осылай микротолқындар, тағамның барлық жағын камтиды.
5. Құрылғыны орнату бойынша нұсқауларына сәйкес реттеңіз.
Алдымен қысқа ұзақтықты орнатыңыз. Қажет болса, ұзақтықты үлкейтіңіз.

Микротолқында ерітіңіз

Жазба:

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Тағамды тегіс жайып қойып, жібітіңіз.
- Микротолқынды пешке қолжетімді, ашық ыдыстарды қолданыңыз.
- Ұдысты пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Ұдысты 2-3 рет айналдырыңыз немесе араластырыңыз. Аудару кезінде пайда болған сұйықтықты төгіп тастаңыз.
- Ет, тауық етін немес балықты еріткен кезде су бөлінеді. Аударған кезде, пайда болған сұйықтықты төгіңіз. Сұйықтықты ешбір жағдайда әрі қарай қолдануға болмайды немесе ол басқа тағаммен байланысқа түспеуі керек.
- Айналғаннан кейін, еріген шабылған етті алып қойыңыз.
- Аудару барысында еріген бөлшектерін бір-бірінен ажырату.
- Ерігеннен кейін тағамды 10-60 минут ұстаңыз.

Тағамдар	Салмақ	Микротолқындар құаты	Ұзақтығы
Туралмаған ет, сүйекпен және сүйексіз	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 мин. ¹ 2. 15-25 мин.
Туралмаған ет, сүйекпен және сүйексіз	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 20 мин. ¹ 2. 20-30 мин. ¹
Туралмаған ет, сүйекпен және сүйексіз	1500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 25 мин. ¹ 2. 25-30 мин. ¹
Ет кесектермен немесе тілімдермен	200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5-8 мин. ² 2. 5-10 мин.
Ет кесектермен немесе тілімдермен	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8-11 мин. ² 2. 10-15 мин.
Ет кесектермен немесе тілімдермен	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10 мин. ² 2. 10-15 мин.
Шабылған ет, араластырылған	200 г	90 Вт	10-15 мин. ¹
Шабылған ет, араластырылған	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. ¹ 2. 10-15 мин.
Шабылған ет, араластырылған	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 мин. ¹ 2. 10-15 мин.
Тауық еті бүтіндей немесе бөлшегі	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин. ¹ 2. 10-15 мин.

¹ Ұдысты бірнеше рет аударыңыз.

² Аудару барысында еріген бөлшектерін бір-бірінен ажырату.

³ Арасында абайлап араластыру.

⁴ Орама корабын толық алу.

⁵ Тек әйнекейсіз, кілегей немесе желатинсіз бөліштерді ерітіңіз.

⁶ Бөліш бөлшектерін бір-бірінен ажырату.

6. Пісіру камерасынан ыстық ыдыстарды алсаңыз, пешке арналған қолғаптарды пайдаланыңыз.

18.2 Қысқа толқындар арқылы еріту, ысыту және пісіру.

Қысқа толқындар арқылы пісіру, еріту мен ысытуға қатысты ұсындарды табыңыз.

Пісіру уақыты қолданылатын ыдысқа және тағамның температурасына, мөлшеріне және қасиеттеріне байланысты. Сондықтан кестеде үлгілері көрсетілген. Алдымен төмөнгі мәннен бастаңыз, қажет болған жағдайда келесісі үшін жоғары мәнге көтеріңіз. Кестеде көрсетілгендей емес, Сізде басқа мөлшерде болуы мүмкін. Ол үшін қарапайым ереже бар: үлкен болған сайын уақытын ұзартамыз, кіші болған сайын уақытын қысқартамыз.

Тағамдар	Салмақ	Микротолқындар қуаты	Ұзақтығы
Тауық еті бүтіндей немесе бөлшегі	1200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 мин. ¹ 2. 20-25 мин.
Балық филесі, балық котлеттер немесе балық тілімдері	400 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. 2. 10-15 мин.
Бүтін балық	300 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 мин. ¹ 2. 10-15 мин.
Бүтін балық	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин. ¹ 2. 15-20 мин.
Көкөністер, мысалы: асбұршақтар	300 г	180 Вт	10-15 мин. ³
Жемістер, мысалы: таңқурай	300 г	180 Вт	6-9 мин. ³
Жемістер, мысалы: таңқурай	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин. 2. 5-10 мин. ³
Сары майды еріту ⁴	125 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 мин. ⁴ 2. 1-2 мин.
Сары майды еріту ⁴	250 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 мин. 2. 2-4 мин.
Бүтін нан	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин. ¹ 2. 5-10 мин.
Бүтін нан	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 12 мин. ¹ 2. 10-20 мин.
Бәліш, құрғақ, мысалы: майқоспалы бәліш ^{5, 6}	500 г	90 Вт	10-15 мин.
Бәліш, құрғақ, мысалы: майқоспалы бәліш ^{5, 6}	750 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. 2. 10-15 мин.
Бәліш, шырынды, мысалы: жеміс бәліші, сүзбелі бәліші ⁵	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин. 2. 15-20 мин.
Бәліш, шырынды, мысалы: жеміс бәліші, сүзбелі бәліші ⁵	750 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 7 мин. 2. 15-20 мин.

¹ Үйдисты бірнеше рет аударыңыз.² Аудару барысында еріген бөлшектерін бір-бірінен ажырату.³ Арасында абалап араластыру.⁴ Орама қорабын толық алу.⁵ Тек әйнекейсіз, кілегей немесе желатинсіз бәліштерді ерітіңіз.⁶ Бәліш бөлшектерін бір-бірінен ажырату.

Микротолқындар режимінде тағамды жібіту, жылыту және пісіруге арналған кеңестер.

Микротолқындар режимінде тағамды жібіту, жылыту және пісіру кезінде онтайлы нәтижесіне жету үшін мына кеңестерді орындаңыз.

Орналасқан жері	Кеңес
Сіздің тағамыңыз тым құрғақ.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Пісіру уақытын қысқартыңыз немесе микротолқынды қуатты азайтыңыз. ■ Үйдисты жауып, одан да көп сұйықтық қосыңыз.

Орналасқан жері	Кеңес
Уақыт өткеннен кейін ыдыс еріген жоқ, қызыған жоқ немесе дайын болмады.	<ul style="list-style-type: none"> Пісіру уақытын арттырыңыз. Ірі және биіктігі тым жоғары өнімдерді өндеде ұзаққа созылады.
Уақыт өткеннен кейін тағамның іші ылғалды, ал сырты қызып кетеді.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Арасында араастырыңыз. ■ Микротолқынды қуатты азайтып, пісіру уақытын ұзартыңыз.
Еріткеннен соң құс немесе ет сыртында аздап піскен болып ортасында әлі ерімеген.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Микротолқынды қуатты азайтып. ■ Үлкен тағамды бірнеше рет айналдырыңыз.

18.3 Жылды

Бұл құрылғыда тағамдарды ысытуға мүмкін.


Микротолқынды режимінде жылды

Микротолқында тағамды жылдытуға арналған ұсыныстарды ескеріңіз.

△ ЕСКЕРТУ – Құйдіріп алу қауіп!

Сұйықтықты ысытуда температура асып кетуі мүмкін. Ол дегені, қайнату температурасы бу шықпаса да жетіледі. Үдістың кіші тербелуінде де абай болыңыз. Үстік сұйықтық, кенеттен қайнап, қатты шашырауды мүмкін.

- Жылдыту кезінде әрқашан ыдысқа қасық салыңыз. Бұл кешіктірлген қайнатуды болдырмауға көмектеседі.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Пісіру бөлігінің ішкі бөлігіне металл тиоі құрылғыны немесе есіктің ішкі әйнегін зақымдауы мүмкін, үшқын тудыруы мүмкін.

- Металл заттардың (мысалы, стакандағы қасық) пісіру бөлімінің қабырғалары мен есіктің ішкі бөлігінен кем дегенде 2 см қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

Жазба:

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Микротолқынды пешке қаупсіз, қақпағы бар ыдыс- аяқты қолданыңыз. Тағамды тәрелкемен немесе микротолқынды пешке арналған қаупсіз фольгамен жабуға болады. Жартылай дайын өнімді қорабынан алып.
- Үдісты пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Тағамды 2-3 рет айналдырыңыз немесе араластырыңыз.
- Жылынғаннан кейін тағамды 2-5 минут ұстаңыз.
- Тағамдар ыстығын ыдысқа өткізеді. Үдіс қатты ысып кетуі мүмкін. Қорғаныш қолғаптарды пайдалаңыз.

Тағамдар	Салмақ	Микротолқындар қуаты	Ұзақтығы
Мәзір, қарапайым тағам, дайын тағам (2-3 компонент)		600 Вт	5-8 мин.
Сусындар ¹	125 мл	900 Вт	0,5-1 мин. ^{2,3}
Сусындар ¹	200 мл	900 Вт	1-2 мин. ^{2,3}
Сусындар ¹	500 мл	900 Вт	3-4 мин. ^{2,3}
Емізулі балаларға арналған тағам, мысалы: кішкене бөтөлкедегі сүт ⁴	50 мл	360 Вт	шам. 0,5 минут. ^{5,6}
Емізулі балаларға арналған тағам, мысалы: кішкене бөтөлкедегі сүт ⁴	100 мл	360 Вт	0,5-1 мин. ^{4,6}
Емізулі балаларға арналған тағам, мысалы: кішкене бөтөлкедегі сүт ⁴	200 мл	360 Вт	1-2 мин. ^{4,6}
Сорпа, 1 тәрелке	әр бірі 175 г	600 Вт	1-2 мин.
Сорпа, 2 тәрелке	әр бірі 175 г	600 Вт	2-3 мин.
Тұздықтағы ет ⁷	500 г	600 Вт	7-10 мин.
Қою сорпа	400 г	600 Вт	5-7 мин.
Қою сорпа	800 г	600 Вт	7-8 мин.
Көкөністер, 1 порция	150 г	600 Вт	2-3 мин.
Көкөністер, 2 порция	300 г	600 Вт	3-5 мин.

¹ Қасықты стақанға салыңыз.

² Алкогольді ішімдіктерді қатты қыздырмашыз.

³ Пісіру процесін мезгіл-мезгіл басқарыңыз.

⁴ Балаларға арналған тағамды емізіксіз немесе қақпақсыз жылдылыштыңыз.

⁵ Қыздырганнан соң әбден шайқаңыз.

⁶ Температуралы міндетті ретте бақылаңыз.

⁷ Ет бөліктерін бір бірінен ажырату.

Терен мұздатылған тағамды, микротолқын арқылы жылыту

Микротолқында тағамды жылытуға арналған ұсыныстарды ескеріңіз.

Жазба:

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Микротолқынды пешке қауіпсіз, қақпағы бар ыдыс- аяқты қолданыңыз. Тағамды тәрелкемен немесе микротолқынды пешке арналған қауіпсіз фольгамен жабуға болады. Жартылай дайын өнімді қорабынан алып.
- Тағамды ыдысқа біркелкі орналастырыныңыз. Жалпақ тағам биіктен тезірек піседі.
- Үйдисті пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Тағамдар ыстығын ыдысқа өткізеді. Үйдис қатты ысып кетуі мүмкін. Қорғаныш қолғаптарды пайдалаңыз.
- Тағамды 2-3 рет айналдырыныңыз немесе арапастырыныңыз.
- Жылынғаннан кейін тағамды 2-5 минут ұстаныңыз.
- Тағамдар ыстығын ыдысқа өткізеді. Үйдис қатты ысып кетуі мүмкін. Қорғаныш қолғаптарды пайдалаңыз.
- Тағамдардың өз дәмі сақталады. Тұз берілгенде өз дәмі сақталады. Тұз берілгенде өз дәмі сақталады.

Тағамдар	Салмақ	Микротолқындар қуаты	Ұзақтығы
Мәзір, қарапайым тағам, дайын тағам (2-3 компонент)	300-400 г	600 Вт	8-13 мин.
Сорпа	400 г	600 Вт	8-12 мин.
Қою сорпа	500 г	600 Вт	10-15 мин.
Гуляш сияқты тұздықтағы ет кесектері немесе бөліктері	500 г	600 Вт	10-15 мин.
Балық, мысалы: кесек еті	400 г	600 Вт	10-15 мин.
Көмештер, мысалы: лазанья, каннелони	450 г	600 Вт	10-15 мин.
Гарнир, мысалы: күріш, кеспелер ¹	250 г	600 Вт	3-7 мин.
Гарнир, мысалы: күріш, кеспелер ¹	500 г	600 Вт	8-12 мин.
Көкөністер, мысалы: асбұршақтар, брокколи, сәбіздер ¹	300 г	600 Вт	7-11 мин.
Көкөністер, мысалы: асбұршақтар, брокколи, сәбіздер ¹	600 г	600 Вт	14-17 мин.
Саумалдық ²	450 г	600 Вт	10-15 мин.

¹ Тағамға азғантай су мөлшерін қосыңыз.

² Су қоспай пісіру.

18.4 Пісу

Осы құрылғыда тағамды пісіре аласыз.

Микротолқын арқылы дайындау

Жазба:

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Үйдисті пісіру камерасының түбіне қойыңыз.
- Тағамды ыдысқа біркелкі орналастырыныңыз. Жалпақ тағам биіктен тезірек піседі.
- Микротолқынды пешке қауіпсіз, қақпағы бар ыдыс- аяқты қолданыңыз. Сондай-ақ, жабу үшін табақшаны немесе микротолқынды пештің қақпағын пайдалануға болады. Дайын тағамдарды қаптаудан алып шығыңыз.
- Тағамдардың өз дәмі сақталады. Тұз берілгенде өз дәмі сақталады.
- Жылынғаннан кейін тағамды 2-5 минут ұстаныңыз.
- Тағамдар ыстығын ыдысқа өткізеді. Үйдис қатты ысып кетуі мүмкін. Қорғаныш қолғаптарды пайдалаңыз.

kk Сізде бәрі болып шығады!

- Егер орамда тағамды пісіру үшін 600 Вт-тан жоғары қуатты пайдалануға рұқсат берілсе де, бәрібір ең көп дегенде 600 Вт қуатты қолданыңыз. Керек жағдайда берілген уақытты, қажетті нәтижеге қол жеткенше дейін созуға болады.

Тамақтар	Салмағы	Микротолқынды қуат	Ұзақтығы
Тұтас тауық еті, жана піскен, ішегі жоқ ¹	1200 г	600 Вт	25-30 мин.
Балық филесі, жана піскен	400 г	600 Вт	7-12 мин.
Көкөністер, жана піскен ^{2, 3, 4}	250 г	600 Вт	6-10 мин.
Көкөністер, жана піскен ^{2, 3, 4}	500 г	600 Вт	10-15 мин.
Картоп ^{2, 3, 4}	250 г	600 Вт	8-10 мин.
Картоп ^{2, 3, 4}	500 г	600 Вт	10-15 мин.
Картоп ^{2, 3, 4}	750 г	600 Вт	15-22 мин.
Күріш ⁵	125 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 4-6 мин. 2. 12-15 мин.
Күріш ⁵	250 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 6-8 мин. 2. 15-18 мин.
Тәттілер, мысалы, пудинг (лэзде) ⁴	500 мл	600 Вт	5-8 мин.
Жемістер, компот ⁴	500 мл	600 Вт	9-12 мин.
Микротолқынды Попкорн ⁶	100 г 1 қап	600 Вт	2,5-3,5 мин.

¹ Тағамды жалпы уақыттың 1/2 өткеннен соң аударыңыз.

² Бір қалыпты бөліктеге кесіңіз.

³ Тағамға азғайнтай су мөлшерін қосыңыз.

⁴ Арасында абалап араластыру.

⁵ Екі есе көп сұйықтық қосыңыз.

⁶ Попкорнмен пакеттерді шыны табаға әрқашан қойыңыз. Өндіріс мағлұматына мән беріңіз.

Пудинг ұнтағынан жасалған пудинг

Δ ЕСКЕРТУ – Күйіп қалу қатері!

Қыздырылған тамақ жылулық береді. Үйдис-аяқ өте ыстық болуы мүмкін.

- Үйдис-аяқ пен керек- жараптарды пісіру бөлімінен алу үшін әрқашан пештің қолғаптарын пайдаланыңыз.
- Қантамадағы нұсқауларға сәйкес, пудинг пакетін қант пен кішкене сүтпен микротолқынды пеште қолдануға болатын биік ыдыста араластырыңыз, сонда түйіршіктер болмайды.

- Қалған сүтті қосып, қайтадан араластырыңыз.
- Үйдисті пісіру камерасына салыңыз да, құрылғының есігін жабыңыз.
- Құрылғыны орнату нұсқауларына сәйкес реттеңіз.
- З минуттан кейін бірінші рет араластырыңыз. Содан кейін қажетті консистенцияға жеткенше бір минуттан кейін араластыру керек.
- Ұзақтығы сүттің температурасына және қолданылатын ыдысқа байланысты.

18.5 Грильде пісіру

Қытырлақ қабықты қуырып алу үшін, арналған гриль торды пайдалаңыз.

Грильде пісіру

Қытырлақ қабықты қуырып алу үшін, арналған гриль тағамды пайдалаңыз.

Жазба:

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Гриль режимінде, тек құрылғының есігі жабық күйде пісіріңіз.
- Алдын-ала қыздырманыңыз.
- Салмағы мен қалындығы бірдей бөліктегі қолданыңыз. Содан кейін, олар біркелкі қызырып, шырынды болып қалады.
- Стейктерді тікелей торға салыңыз.
- Бөліктегі гриль қысқышымен аударыңыз. Егер Сіз шанышқымен етті тессеніз, сөлі төтіліп кетеді де, етініз күргақ боп қалады.

- Тек грильдегеннен соң, тағамды тұздап алыңыз. Бұл аеттен су алып қояды.
- Қою түсті еттер, мыс.: ашық түсті бұзау мен шошқа етіне қарағанда, сиыр еті тезірек қызартады. Грильдегі ак ет немесе балықтың кесектері көбінесе бетінде ашық қоныр болады, бірақ ішкі жағынан пісрілген және шырынды.
- Гриль қыздыру элементі өрдайым сөніп, қайта қосылады. Бұл қалыпты жағдай. Жиілік белгіленген гриль режиміне байланысты.
- Грильдеуде тұтін пайда болады.

Тағамдар	Көлемі	Салмағы	Грильде пісіру режимі	Ұзақтық
Мойын стейктері, қалыңдығы шам 2 см	3-4 дн.	әр бірі шам. 120 г	3 (қатты)	1-жағы шам. 15 мин. 2-жағы шам. 10-15 мин.
Гриль шұжықтары	4–6 дн.	әр бірі шам. 150 гр	3 (қатты)	1-жағы шам. 10-15 мин. 2-жағы шам. 10-15 мин.
Балық котлеттер ¹	2-3 дана	әр бірі шам. 150 гр	3 (қатты)	1-жағы шам. 10 мин. 2-жағы шам. 10-15 мин.
Балық, бүтін, мысалы: бақтақ ¹	2-3 дана	әр бірі шам. 150 гр	3 (қатты)	1-жағы шам. 15 мин. 2-бет: шам. 15-20 мин.
Тост наны (тосттайға дейін)	2-6 тілім		3 (қатты)	1-жағы шам. 4 мин. 2-жағы: шам. 4 мин.
Тост пісіру	2-6 тілім		3 (қатты)	салындысына байланысты: 5-10 мин.

¹ Темір торды өсімдік майымен алдын ала майлаңыз.

18.6 Грильдеуді микротолқында қосқанда

Пісіру ұзақтығын қысқарту үшін гриль функциясын микротолқынды функциямен біріктіруге болады.

Грильдеуді микротолқында қосқанда

Жазба:

Дайындау жөніндегі нұсқаулар

- Үйдісты торға қойыңыз.
 - Мұздатылған тағамды, алдын-ала еріту керек.
 - Қуыру үшін биік табаны қолданыңыз. Тығыздалған ыдыста өзірлеу пісіру камерасын таза қылып сақтайты.
 - Тауық еті мен оның бөлшектерін және де үйректің кеудесінің терісі жағын жоғары қаратып қойыңыз.
 - Көмеш пен граниттерге үшін үлкен, жалпақ ыдыстарды қолданыңыз.
- Тар биік ыдыста пісетін тағамдарға көбірек уақыт қажет болып, үстінгі жағы қоныр болып піседі.
- Көмеш пен граниттерге құрылғы өшкеннен кейін, құрылғыда 5 минутқа қалдырыңыз.
 - Үйдістың үлкендігі пісіру камера ішіне сиятынына көз жеткізіңіз. Үйдіс тым үлкен болмау керек.
 - Етті кесу алдында, шамамен 5-10 минут демалдырыңыз.
- Осылай ет суы бірқалыпты таралып, кескен кезде ағып кетпейді.
- Өрдайым максималды пісіру уақытын реттеніз.
- Реттелген уақыт өткен соң, тағамды тексерініз.

Тағамдар	Салмағы	Грильде пісіру режимі	Қысқа толқындар қуаты	Ұзақтық
Қуырылған шошқа еті, мысалы: мойын стейк ¹	шам. 750 гр	1 (жай)	360 Вт	35-40 мин

¹ Тағамға азғайнтай су мөлшерін қосыңыз.

² Тағамды арапастыру керек емес.

³ Үстіне ірімшік себініз.

kk Сізде бәрі болып шығады!

Тағамдар	Салмағы	Грильде пісіру режимі	Қысқа толқындар қуаты	Ұзақтық
ет орамасы, максималды биіктігі 7 см	шам. 750 гр	2 (орташа)	360 Вт	шам. 25 минут
Тауық, жартысы ²	шам. 1200 г	3 (қатты)	360 Вт	40 мин.
Тауық бөліктері, мысалы: тауық ширегі ²	шам. 800 г	2 (орташа)	360 Вт	20-25 мин.
Үйрек төс еті ²	шам. 800 г	3 (қатты)	180 Вт	25-30 мин
Нан көмеш (алдын-ала пісірілген ингредиенттерден) ³	шам. 1000 г	1 (жай)	360 Вт	25-30 мин
Картоп грatinі (шикі картоптан жасалған), максималды биіктігі 3 см	шам. 1000 г	2 (орташа)	360 Вт	35 мин.
Балық, қыздырып пісірілген	шам. 500 г	3 (қатты)	360 Вт	15 мин
Сүзбе көмеш, максималды биіктігі 5 см	шам. 1000 г	1 (жай)	360 Вт	20-25 мин.

¹ Тағамға азғайнтай су мәлшерін қосыңыз.

² Тағамды араластыру керек емес.

³ Үстіне ірімшік себіңіз.

18.7 Бақылауға арналған тағам

Бұл шолулар EN 60350-1: 2013 немесе IEC 60350-1: 2011 сәйкес және EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010 стандарттарына сәйкес құрылғыны тексеруді жөнілдету үшін әр түрлі реттеуші органдарға арналған.

Микротолқын арқылы дайындау

Тағам	Микротолқын қуаты Вт	Пісіру уақыты, мин	Ескерту
Омлет, 1000 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 11-12 мин. 2. 8-10 мин.	Pyrex ыдысы
Бисквит, 475 г	600 Вт	7-9 мин.	Pyrexform ыдысы Ø 22 см
Ет орамасы, 900 г	600 Вт	25-30 мин.	Pyrexform ыдысы Ø 28 см

Микротолқында ерітіңіз

Микротолқында ерітуге арналған параметрлерге арналған ұсыныстар.

Тағам	Микротолқын қуаты Вт	Пісіру уақыты, мин	Ескерту
Ет, 500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт немесе бағдарлама "Балықты еріту"	1. 8 мин. 2. 7-10 мин.	Pyrexform ыдысы Ø 24 см

Микротолқынды пеште пісіру және грильдеу

Тағам	Микротолқын қуаты Вт	Пісіру уақыты, мин	Ескерту
Картоп граниті, 1100 г	360 Вт + гриль деңгейі 2	20-35 мин.	Домалақ Pyrexform ыдысы Ø 22 см
Беліш	-		Ұсынылмайды
Тауық, жартысы шам. 1100 г	360 Вт + гриль деңгейі 3	40-45 мин.	Top, шыны ыдыс


19 Монтаждау нұсқаулығы

Осы ақпаратты құралды орнатқан кезде ескертіңіз.



19.1 Жеткізілім жиынтығы

Жеткізіп алған соң барлық бөлшектерді тасымалдау зақымдарын және жинақ толығына тексеріңіз.



19.2 Орнату барысында қауіпсіздік

Құралды орнату барысында қауіпсіздік техникасы жөніндегі берілген нұсқауларды орындаңыз.

- Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатушы орнатылған жерде кедергіз жұмыс істеуі үшін жауапкер.
- Құрылғыны орамадан ашудан соң тексеріңіз. Тасымалдаудағы зақым жағдайында қоспаңыз.
- Орам материалы мен жабысқақ пленкаларды іске қосудан алдын жұмыс камерасынан және есіктен шығарып алыңыз.
- Керек-жарақтарды орнатуда орнату парақтарын ескерініз.
- Кіріктірме жиһаз 90 °C дейін температураға шыдамды болуы керек, шектес жиһаз алдылары 65 °C дейін.
- Құрылғыны декор немесе жиһаз есігінің арқасына орнатпаңыз. Эйтпесе қызып кетудің қаупі бар.
- Құрылғыны орнатпас бұрын жиһаз кесектерін орындаңыз. Жонқаларды алып тастаңыз. Электр бөліктерінің жұмысына әсер етуі мүмкін.

- Құрылғыны тек арнайы жіберілген маманғана ашасыз қоса алады. Қате қосу себебінен пайда болға зақымдар үшін кепілдік берілмейді.

⚠ ЕСКЕРТУ – Жарақттану қатері!

Монтаждау барысында шығарылған бөлшектер өткір болуы мүмкін және кесуге әкелуі мүмкін.

- ▶ Қорғаныс қолғаптарын пайдалану

⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Ұзартылған желілік кабельді және рұқсат етілмеген адаптерді пайдалану қауіпті болып табылады.

- ▶ Ұзартқыш кабельді немесе көп ұялы қалыптарды пайдаланбаңыз.
- ▶ Желілік кабелі тым қысқа болса, қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.

19.3 Орнатылатын жиһаз

Бұл құрылғы тек орнатуға арналған. Құрылғы үстел үстінде немесе шкаф ішінде жұмыс істеуге арналмаған.

Ендірмे шкафта құрылғы артында қабырға болмауы тиіс. Минималды орнату биіктігі 850 мм. Желдеткіш саңылауарды жаппаңыз.

19.4 Электр желісіне қосылым

Құрылғыны электр желісіне қауіпсіз жалғау үшін, берілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ – Қауіпті: Магнетизм!

Құрылғыда тұрақты магниттер бар. Олар электронды имплантанттарға, мысалы: кардиостимулятор немесе инсулин сорғыштары әсер етеді.

- ▶ Электрон имплантанты бар адамдар, құрылғыдан 10 см минималдық аралықты сақтауы тиіс.


⚠ ЕСКЕРТУ – Өрт шығу қатері!

Көп жанасқан штекерді, қуат жолақтарын немесе ұзартқыштарды пайдалану өртке әкелуі мүмкін.

- ▶ Көп жанасқан штекерді, қуат жолақтарын және ұзартқыштарды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы қосуға дайын болып, тек ережелер бойынша орнатылған қорғалған контакттік розеткасына қосылуы мүмкін.
- Сақтандыру зауыттық тақтайшадағы қуат деректері және жергілікті қағидалар бойынша орындалуы керек.
- Розетканы көшіру, тек қана электр маманы тиісті зандарды ескеріп орындау керек.
- Егер орнатудан кейін штепсельге енді қол жеткізу мүмкін болмаса, онда орнату жағында кемінде 3 мм байланыс саңылауы бар ажыратқыш құрылғы болуы керек.


19.5 Жар шкафы ішіне орнату

Колонна шкафы үшін орнату өлшемдерін және қауіпсіздік арақашықтықтарын ескеріңіз.




Құрылғыны, жабдықтар кедергісіз алынатын жағдайдағы биіктікте орнатыңыз.

Tіреу аяқтарын алып тастаңыз.




19.6 Бағаналы шкафына орнату

Колонна шкафы үшін орнату өлшемдерін және қауіпсіздік арақашықтықтарын ескеріңіз.




Құрылғыны, жабдықтар кедергісіз алынатын жағдайдағы биіктікте орнатыңыз.

Tіреу аяқтарын реттепеңіз.




19.7 Құрылғыны орнату

1. Құрылғыны толық орнатыңыз.



Онда қосу кабелін бұктеменіз, қыспаңыз немесе өткір шет үстінен өткізбеніз.

2. Іргелес құрылғыларға дейінгі қашықтықты тексеріңіз.




3. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Құрылғы есігін ашқан кезде, құрылғы алға қисауы мүмкін.

- Құрылғының есігін ашқанда, оны тік түрған күйінде ұсташыз.


Құрылғы есігін асықпай, жайлап ашыңыз.



4. Құрылғыны жиһазға, ілмектің қарама-қарсы жағынан бекітіңіз.



5. Жиһаздағы ілмектердің бүйіріндегі бұрандаларға арналған тесіктерді, алдын-ала бұргылаңыз.




Есік ілмектерін жабыңыз.

Диаметрі 2 мм болатын қол бұргысын қолданыңыз.

6. Жонқаны пісіру камерасынан алып тастаңыз.

7. Құрылғыны жиһазға ілмектің жағынан бекітіңіз.



8. Қолданар алдында, орауыш пен жабысқақ лентаны пісіру камера мен құрылғының есігінен алыңыз.

19.8 Құрылғыны шешіңіз

1. Құрылғыны кернеуден босату.
2. Бекіту бұрандаларын босатыңыз.
3. Құрылғыны сөл көтеріп, оны толығымен алып тастаңыз.

Содержание

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1	Безопасность	30
2	Во избежание материального ущерба.....	34
3	Защита окружающей среды и экономия	35
4	Знакомство с прибором	36
5	Аксессуары	37
6	Перед первым использованием	38
7	Стандартное управление	38
8	Микроволны	39
9	Приготовление на гриле	41
10	Комбинированный режим с микроволнами	41
11	Программы	42
12	Таймер.....	43
13	Базовые установки	44
14	Очистка и уход	45
15	Устранение неисправностей	47
16	Утилизация	48
17	Сервисная служба	48
18	У Вас все получится!.....	49
19	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	57
19.2	Безопасность при монтаже	57



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки ответственность несёт установщик.

Используйте прибор только:

- для приготовления блюд и напитков.
- под присмотром. Необходимо постоянно контролировать кратковременный процесс приготовления пищи.
- для бытового использования или использования в аналогичных целях, например: на кухнях для сотрудников магазинов, офисов и других коммерческих предприятий; в сельскохозяйственных организациях; клиентами в гостиницах или других вариантах размещения, предусматривающих питание.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Этот прибор соответствует норме EN 55011 или CISPR 11. Этот продукт относится к группе 2, классу В. Принадлежность к группе 2 означает, что для нагрева пищевых продуктов создаются микроволны. Принадлежность к классу В означает, что прибор предназначен для бытового использования.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 15 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасная эксплуатация

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру.

→ "Аксессуары", Страница 37

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Легковоспламеняющиеся предметы, хранящиеся в рабочей камере, могут воспламеняться.

- ▶ Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы.
- ▶ Если из прибора поступает дым, выключите его или отключите от электросети и держите дверь закрытой, чтобы погасить возможное пламя.

Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть.

- ▶ Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры, с поверхности нагревательных элементов и принадлежностей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор и его доступные части нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- ▶ Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору.

Принадлежности или посуда очень горячие.

- ▶ Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

Пары алкоголя могут воспламеняться в горячей рабочей камере.

- ▶ Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта.
- ▶ Осторожно открывайте дверцу прибора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. При определённой температуре он может быть не виден.

- ▶ Осторожно открывайте дверцу прибора.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.

При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар.

- ▶ Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть.

- ▶ Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы прибора, так как они могут поцарапать поверхность.

Петли дверцы прибора подвижны при открывании и закрывании дверцы, вы можете защемить себе пальцы.

- ▶ Не дотрагивайтесь до участка, где находятся петли.

Некоторые части дверцы прибора имеют острые кромки.

- ▶ Используйте защитные перчатки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу.

→ Страница 48

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность: магнетизм!

В панели управления или в элементах управления имеются встроенные постоянные магниты. Они могут воздействовать на электронные имплантаты, например, на кардиостимуляторы или инжекторы инсулина.

- ▶ Если вы используете электронные имплантаты, соблюдайте минимальное расстояние до панели управления 10 см.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

1.5 Микроволновая печь

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАЖНЫМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование прибора не по назначению опасно и может привести к поломке. Например, крупяные или зерновые подушечки при разогревании могут вспыхнуть.

- ▶ Запрещается сушить в приборе продукты или одежду.
- ▶ Запрещается нагревать в приборе домашнюю обувь, крупяные или зерновые подушечки, губки, влажные тряпки и тому подобное.
- ▶ Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков.

Продукты, их упаковка и контейнеры для хранения могут загореться.

- ▶ Никогда не разогревайте продукты питания в термостатической упаковке.
- ▶ Разогревать продукты в контейнерах из пластмассы, бумаги или из других воспламеняющихся материалов можно только под личным наблюдением.
- ▶ Нельзя устанавливать слишком большую мощность микроволн или время их воздействия. Всегда следуйте указаниям, приведённым в данном руководстве по эксплуатации.
- ▶ Не сушите продукты в микроволновой печи.
- ▶ Не размораживайте и не нагревайте продукты с низким содержанием воды, например, хлеб при слишком высокой мощности микроволн или длительном времени.
- ▶ Масло для приготовления пищи может загореться.
- ▶ Никогда не разогревайте растительное масло в микроволновом режиме.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде могут взорваться.

- ▶ Никогда не нагревайте жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут лопнуть во время и после нагревания.

- ▶ Запрещено готовить яйца в скорлупе и разогревать варёные яйца в скорлупе.
- ▶ Никогда не готовьте моллюсков и ракообразных.
- ▶ При приготовлении яичницы-глазуни проколите желток.

- ▶ У продуктов питания с твёрдой кожурой или шкуркой, например, яблок, помидоров, картофеля, сосисок кожура или шкурка могут лопнуть. Проколите кожуру или шкурку перед нагреванием.

Детское питание прогревается не равномерно.

- ▶ Не разогревайте детское питание в закрытой посуде.
- ▶ Всегда снимайте крышку или соску.
- ▶ После нагрева тщательно перемешайте или взболтайте содержимое.
- ▶ Перед тем как кормить ребенка, обязательно проверьте температуру.

Разогретые блюда отдают тепло. Посуда может сильно нагреваться.

- ▶ Чтобы извлечь посуду и принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

Герметично запаянная упаковка и закатанные в банки продукты при нагревании могут лопнуть.

- ▶ Всегда соблюдайте указания на упаковке.
- ▶ Чтобы извлечь блюда из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- ▶ Не подпускайте детей близко к прибору.


Использование прибора не по назначению опасно. Например, слишком горячая домашняя обувь, крупяные или зерновые подушечки, губки, влажные тряпки и тому подобное могут привести к ожогам.

- ▶ Запрещается сушить в приборе продукты или одежду.
- ▶ Запрещается нагревать в приборе домашнюю обувь, крупяные или зерновые подушечки, губки, влажные тряпки и тому подобное.
- ▶ Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При нагревании жидкости возможна задержка закипания. В этом случае температура кипения достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Рекомендуется соблюдать осторожность даже при незначительном сотрясении ёмкости. Горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать.

- ▶ При нагревании всегда кладите в ёмкость ложку. Это поможет избежать т.н. отложенного закипания.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находятся пустоты. При проникании в эти пустоты влаги посуда может треснуть.

- ▶ Используйте специальную посуду для микроволновых печей.

Использование металлической посуды или ёмкостей, а также посуды с металлической фурнитурой в режиме микроволн может вызвать образование искр. Это может привести к повреждению прибора.

- ▶ Запрещается использовать металлические ёмкости в режиме микроволн.
- ▶ Используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи, или режим микроволн в комбинации с видом нагрева.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Прибор работает под высоким напряжением.

- ▶ Никогда не вскрывайте корпус прибора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения серьезного вреда здоровью!

Неправильная очистка может повредить поверхность прибора, сократить срок его службы и привести к возникновению опасных ситуаций, например, утечке микроволновой энергии.

- ▶ Регулярно очищайте прибор и сразу же удаляйте из него остатки продуктов.
- ▶ Всегда следите за чистотой рабочей камеры, дверцы и ограничителя открывания дверцы.

→ "Очистка и уход", Страница 45

Не используйте прибор с повреждённой дверцей. Возможна утечка микроволновой энергии.

- ▶ Не используйте прибор, если повреждена дверца или её пластиковая рамка.
- ▶ Ремонт прибора должен производиться только специалистами сервисной службы. У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу.
- ▶ Никогда не снимайте защитный корпус.
- ▶ Для осуществления профилактики и ремонта вызывайте сервисную службу.

2 Во избежание материального ущерба

2.1 Общая информация

ВНИМАНИЕ!

Находящиеся в нагретой рабочей камере пары алкоголя могут воспламеняться и привести к необратимому повреждению прибора. В результате дефлаграции дверца прибора может быть выбита вырывающимися парами. Стекла дверцы могут разбиться и разлететься на осколки. Возникающее отрицательное давление может привести к сильной деформации внутренней поверхности рабочей камеры.

- ▶ Не нагревайте неразбавленный спирт ($\geq 15\%$ алк.) (например, при добавлении в блюдо).

Вода, находящаяся в разогретой рабочей камере, вызывает образование горячего водяного пара. В результате изменения температуры возможно повреждение прибора.

- ▶ Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

Влага, скопившаяся в рабочей камере в течение длительного времени, может стать причиной коррозии.

- ▶ Протирайте конденсат каждый раз после завершения приготовления.
- ▶ Не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени.
- ▶ Не используйте рабочую камеру для хранения продуктов.

Охлаждение прибора с открытой дверцей со временем вызывает повреждение поверхности примыкающей к прибору мебели.

- ▶ После режима эксплуатации при высокой температуре дайте рабочей камере остывать с закрытой дверцей.
- ▶ Запрещается фиксировать дверцу прибора в открытом состоянии каким-либо предметом.
- ▶ Оставляйте рабочую камеру открытой для высыхания только после режима работы с большим количеством влаги.

Сидеть на дверце прибора или облокачиваться на неё запрещается, так как дверца при этом повреждается.

- ▶ Запрещается вставать на дверцу прибора, садиться, держаться или опираться на неё.

В зависимости от типа прибора принадлежности могут поцарапать стекло дверцы прибора при её закрывании.

- ▶ Всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора.

2.2 Микроволновая печь

При использовании микроволновой печью соблюдайте данные указания.

ВНИМАНИЕ!

Соприкосновение металла с внутренней поверхностью рабочей камеры может привести к образованию искр, которые могут повредить прибор или внутреннее стекло дверцы.


- ▶ Следите за тем, чтобы металлические предметы (например, ложка в стакане) находились на расстоянии не менее 2 см от стенок рабочей камеры и внутренней стороны дверцы.

Алюминиевая посуда, помещённая в прибор, может вызвать искровые разряды. Прибор может повредиться из-за искрообразования.

- ▶ Ни в коем случае не используйте алюминиевую посуду.

Работа прибора без установленных в него блюд ведёт к перегрузке.

- ▶ Никогда не запускайте режим микроволн, не установив блюдо в рабочую камеру. Исключением является кратковременная проверка пригодности посуды.



Приготовление попкорна в режиме микроволн несколько раз подряд при слишком высокой мощности микроволн может привести к повреждению рабочей камеры.

- ▶ Дайте прибору остывать в течение нескольких минут между приготовлениями.

- ▶ Никогда не устанавливайте слишком большую мощность микроволн.
- ▶ Используйте максимум 600 Вт.
- ▶ Пакетики с попкорном всегда кладите на стеклянное блюдо.

- Использование неподходящей посуды может привести к повреждению прибора или травмированию.
- ▶ В режиме гриля или комбинированном режиме с микроволнами используйте только термостойкую посуду.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Как сэкономить электроэнергию

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Во время приготовления открывайте дверцу прибора как можно реже.

- Так лучше сохраняется температура в рабочей камере и не требуется дополнительный подогрев прибора.

Отключите отображение времени в режиме ожидания.

- Прибор расходует меньше электроэнергии в режиме ожидания.

Заметка:

Для работы прибора требуется:


- режим работы с включенным дисплеем макс. 1 Вт
- режим работы с выключенным дисплеем макс. 0,5 Вт

4 Знакомство с прибором

4.1 Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.



1 Кнопки

Кнопки имеют точку нажатия. Для запуска нажмите кнопку.

2 Сенсорные поля

С помощью сенсорных полей можно напрямую устанавливать различные функции.

3 Поворотный регулятор

Поворотный регулятор можно проворачивать как влево, так и вправо без ограничений. Слегка нажмите на поворотный регулятор и передвиньте его пальцем в необходимом направлении.

4 Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора и текстовые указания.

Кнопки

Кнопками можно напрямую выбирать различные функции.

Символ	Кнопка	Применение
①	on/off	Включение или выключение прибора
▷	start/stop	Запуск или прерывание режима

Сенсорные поля

Сенсорные поля имеют чувствительные к касанию поверхности. Для выбора функции коснитесь соответствующего поля.

Символ	Сенсорное поле	Применение
90	Мощность микроволн	Установить 90 Ватт
180	Мощность микроволн	Установить 180 Ватт
360	Мощность микроволн	Установить 360 Ватт
600	Мощность микроволн	Установить 600 Ватт
900	Мощность микроволн	Установить 900 Ватт
⌚	Приготовление на гриле/комбинированный режим	Выбрать режим гриля или режим гриля с микроволнами
🕒	Функции времени	Выбрать функцию времени
🌡	Программы	Выбрать программу
⚖	Вес	Выбрать вес для программ
ℹ	Информация	Вывести информацию или вызвать базовые установки, нажав и удерживая (прибл. 3 с)
⚠	Автоматическое открывание дверцы	Открывание дверцы прибора

Заметка: Когда горит $\ddot{\text{I}}$, коснитесь $\ddot{\text{I}}$, чтобы на несколько секунд отобразилась информация.

Красным светом загорается сенсорное поле, значение которого можно изменить на дисплее или которое отображается на переднем плане.

Поворотный регулятор

Поворотным регулятором можно изменить установочные значения, отображающиеся на дисплее.

В большинстве списков выбора, например, для программ, после последнего пункта снова следует первый. В некоторых списках выбора, например, для продолжительности, при достижении минимального или максимального значения следует поворачивать поворотный регулятор назад.

Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения или опции для выбора.

Дисплей	Описание
Центр дисплея	Значение, находящееся в центре дисплея, можно изменить сразу, не выбирая его предварительно. После запуска режима работы в центре всегда находится продолжительность.
Увеличение	Значение в центре дисплея, изменяемое поворотным регулятором, отображается на дисплее в увеличенном виде.

Кольцевой индикатор

По внешнему краю дисплея расположен кольцевой индикатор.

При изменении значения кольцевой индикатор показывает, где именно в списке выбора вы находитесь. В зависимости от зоны настройки и длины списка выбора кольцевой индикатор имеет вид непрерывной линии или разделен на сегменты.

Во время работы кольцевой индикатор отображает ход прогресса и заполняется красным цветом каждую секунду. По истечении минуты сегменты снова заполняются с самого начала. По истечении продолжительности каждую секунду исчезает один сегмент.

5 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

4.2 Рабочая камера

Функции рабочей камеры упрощают эксплуатацию прибора.

Освещение рабочей камеры

При открывании дверцы прибора включается подсветка рабочей камеры. Если дверца прибора открыта более 5 минут, освещение рабочей камеры отключается.

Для большинства видов нагрева и функций внутреннее освещение рабочей камеры во время работы включено. По завершении работы освещение рабочей камеры отключается.

Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Тёплый воздух выходит через вентиляционные прорези над дверцей прибора.

ВНИМАНИЕ!

Не накрывайте вентиляционные прорези, чтобы не вызвать перегрев прибора.

- Не закрывайте вентиляционные прорези.

Для более быстрого охлаждения рабочей камеры охлаждающий вентилятор продолжает работать определённое время после её выключения. В режиме микроволн прибор не нагревается, но охлаждающий вентилятор всё равно включается. Охлаждающий вентилятор может продолжать работу, даже если режим микроволн завершён.

Конденсат

Во время доведения блюд до готовности в рабочей камере и на дверце прибора может скапливаться конденсат. Скопление конденсата является нормой и не влияет на функционирование прибора. После завершения приготовления протрите конденсат.

Автоматическая кнопка открывания дверцы

При активировании автоматического открывания дверца прибора слегка открывается. Дверцу прибора можно полностью открыть вручную.

Примечания

- При отключении электроэнергии автоматическое открывание дверцы не работает. Вы можете открыть дверцу вручную.
- При открывании дверцы прибора во время работы выполнение режима приостанавливается.
- Работа прибора не возобновится автоматически при закрывании дверцы. Запустите режим работы.
- Если прибор был выключен в течение длительного времени, дверца прибора открывается с задержкой.

Принадлежности	Применение
Решётка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Решётка для приготовления на гриле и запекания ■ Решётка, как место для размещения посуды

Принадлежности	Применение
Стеклянная форма для выпечки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Защита от брызг при приготовлении на гриле прямо на решётке ■ Поставьте решётку в стеклянный противень ■ Пригодно для использования в микроволновой печи

6 Перед первым использованием

Выполните установки для первого ввода в эксплуатацию. Очистите прибор и аксессуары.

6.1 Первый ввод в эксплуатацию

После выполнения электрического подключения или после длительного отключения электроэнергии отображаются установки для первого ввода прибора в эксплуатацию.

Примечания

- Эти установки можно в любой момент изменить в меню базовых установок.
→ "Базовые установки", Страница 44
- Перед первым вводом прибора в эксплуатацию и после каждого отключения электроэнергии открывайте и закрывайте дверцу для проверки внутреннего состояния.

Установка языка

1. Установите язык с помощью поворотного регулятора.
2. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается следующая настройка.

Установка времени суток

1. Установите время суток с помощью поворотного регулятора.
2. Нажмите .
- ✓ На дисплее появляется сообщение о завершении первого ввода в эксплуатацию.

Заметка:

→ "Базовые установки", Страница 44 вы указываете, будет ли отображаться время суток на дисплее выключенного прибора.

6.2 Очистка прибора перед первым использованием

Перед первым использованием прибора необходимо очистить рабочую камеру и принадлежности.

1. Убедитесь, что в рабочей камере нет остатков упаковки, принадлежностей или других предметов.
2. Протрите гладкие поверхности внутри рабочей камеры мягкой влажной тканевой салфеткой.
3. Закройте дверцу прибора.
4. Во время нагревания прибора проветривайте помещение.
5. Установите режим гриля 3.
6. Установите продолжительность на 15 минут.
7. Дайте прибору остыть.
8. После того, как рабочая камера остынет, протрите гладкие поверхности тканевой салфеткой с мыльным раствором.

6.3 Чистка принадлежностей

- ▶ Тщательно очистите принадлежности салфеткой из мягкой ткани и мыльным раствором.

7 Стандартное управление

7.1 Включение прибора

- ▶ Включите прибор кнопкой ①.
- ✓ Все сенсорные поля горят красным светом. На дисплее появляется логотип Bosch, а затем максимальная мощность микроволн.
- ✓ Прибор готов к работе.
- ✓  горит красным.

7.2 Выключение прибора

- ▶ Выключите прибор с помощью ①.
- ✓ Выполнение функций прибора прерывается.
- ✓ На дисплее отображается время суток.

Заметка: После завершения работы выключите прибор. Если установки не выполняются в течение длительного времени, прибор автоматически выключается.

7.3 Включение режима

- ▶ Запустите режим с помощью ▷.
- ✓ На дисплее отображаются установки.
- ✓ Появляется кольцевой индикатор, отображающий ход процесса .

Заметка: Если вы откроете дверцу прибора во время работы, выполнение программы прервется и отсчет установленной продолжительности остановится. Для возобновления выполнения режима закройте дверцу прибора и нажмите ▷.

7.4 Прерывание режима

1. Нажмите ⌂.
- ✓ Режим работы прерван.
2. Для отмены всех установок нажмите ⌂.

Заметка: При открывании дверцы прибора прибор прекращает выполнение режима. После прерывания или отмены режима охлаждающий вентилятор может продолжать работу.

7.5 Установка режима работы

При включении прибора на дисплее отображается установленный рекомендуемый режим работы. Вы можете сразу же запустить рекомендуемый режим работы или установить другой.

1. Нажмите на поле необходимого режима работы.
2. Измените выбор значения в центре поля с помощью поворотного регулятора.
При необходимости выполните дальнейшие установки. Для этого нажмите на соответствующее поле и измените значение с помощью поворотного регулятора.
3. Нажмите ⌂.
- ✓ Запускается режим работы прибора.

8 Микроволны

В режиме микроволн можно особенно быстро приготовить, разогреть или разморозить пищу.

8.1 При надлежности и посуда для использования в режиме микроволн

Чтобы равномерно разогревать блюда и не повредить прибор, используйте подходящую посуду и принадлежности.

Заметка: Прежде чем использовать посуду в микроволновой печи, ознакомьтесь с информацией от производителя. В случае сомнений проведите проверку пригодности посуды.

Пригодно для использования в микроволновой печи

Посуда и принадлежности – Обоснование

Посуда из термостабильного материала, подходящего для использования в микроволновой печи:
Эти материалы пропускают микроволны. Микроволны не повреждают жаропрочную посуду.

- Стекло
- Стеклокерамика
- Фарфор
- Термостабильный пластик
- Полностью глазуреванная керамика без трещин

Металлические приборы

Заметка: Чтобы избежать задержки закипания, вы можете использовать металлические приборы, например, ложку в стакане.

ВНИМАНИЕ!

Соприкосновение металла с внутренней поверхностью рабочей камеры может привести к образованию искр, которые могут повредить прибор или внутреннее стекло дверцы.

- Следите за тем, чтобы металлические предметы (например, ложка в стакане) находились на расстоянии не менее 2 см от стенок рабочей камеры и внутренней стороны дверцы.

Не пригодно для использования в микроволновой печи

Посуда и принадлежности – Обоснование

Посуда из металла	Металл не пропускает микроволны. Продукты почти не нагреваются.
-------------------	---

Посуда с золотистой или серебристой отделкой	Микроволны могут повредить золотой и серебряный декор.
--	--

Рекомендация: Используйте посуду только в том случае, если производитель гарантирует, что посуда подходит для применения в микроволновой печи.

8.2 Проверка посуды на пригодность для использования в микроволновой печи

Проверьте пригодность посуды к использованию в микроволновой печи при помощи специального теста. Пустую посуду можно использовать в режиме микроволн только во время проведения проверки пригодности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

В процессе эксплуатации открытые для доступа части прибора сильно нагреваются.

- Не прикасайтесь к горячим частям прибора.
- Не подпускайте детей близко к прибору.
- 1. Поставьте пустую посуду в рабочую камеру.

2. Установите максимальную мощность микроволн на $\frac{1}{2}$ – 1 минуту.
3. Запустите режим работы.
4. Проверка посуды происходит следующим образом:

- Если посуда осталась холодной или теплой, она подходит для использования в микроволновой печи.
- Если посуда стала горячей или возникли искры, прервите проверку пригодности. Посуда не подходит для использования в микроволновой печи.

8.3 Мощность микроволн

Здесь приведён обзор видов мощности микроволн и их применение.

Мощность микроволн в ваттах	Максимальное время приготовления	Применение
90 W	1:30 ч	Щадящее размораживание продуктов.
180 W	1:30 ч	Размораживание и доведение до готовности продуктов.
360 W	1:30 ч	Доведение до готовности мяса и рыбы или щадящее разогревание блюд.
600 W	1:30 ч	Разогревание блюд и доведение их до готовности.
900 W	30 минут	Разогревание жидкостей. Максимальная мощность не предусмотрена для разогревания блюд.

Предлагаемые значения

Для каждой мощности микроволн прибором рекомендуется время приготовления. Вы можете принять или изменить рекомендуемое значение в соответствующем поле.

8.4 Установка мощности микроволн

При включении прибора на дисплее всегда появляется наибольшая мощность микроволн в качестве предложения.

1. Соблюдайте указания по технике безопасности.
→ *Страница 32*
2. Соблюдайте указания по предотвращению материального ущерба. → *Страница 34*
3. Следуйте указаниям по применению посуды и принадлежностей, пригодных для использования в микроволновой печи. → *Страница 39*
4. Нажмите ①.
- ✓ Прибор готов к работе. На дисплее в качестве предложения отображается максимальная мощность микроволн. Мощности микроволн можно изменить в любой момент.
5. Нажмите на поле с необходимой мощностью микроволн.
- ✓ На дисплее отображается мощность микроволн и рекомендуемая продолжительность.
- ✓ ② горит красным.
6. Установите требуемую продолжительность поворотным регулятором.
7. Нажмите ③.
- ✓ Запускается режим работы прибора.

- ✓ На дисплее начинается отсчет продолжительности.
- ✓ По истечении времени продолжительности раздается звуковой сигнал.
- 8. Для досрочного отключения сигнала нажмите ④.
- 9. Выключите прибор с помощью ⑤.

Примечания

- При нажатии ④ на дисплее непродолжительно отображается функция таймера. Чтобы увеличить продолжительность, снова нажмите ④.
- Вентилятор может продолжать работать даже при открывании дверцы прибора во время приготовления.

8.5 Изменение продолжительности

Продолжительность можно изменить в любой момент.

- Измените продолжительность с помощью поворотного регулятора.
- ✓ Продолжается выполнение режима работы.

8.6 Изменение мощности микроволн

Вы можете изменить мощность микроволн в процессе выполнения режима.

- Нажмите на необходимую мощность микроволн.
- ✓ Продолжительность не изменяется.
- ✓ Продолжается выполнение режима работы.

Заметка: Если установленная продолжительность превышает максимальную для мощности микроволн в 900 Вт, прибор автоматически сократит продолжительность. Работа прибора не возобновляется. Запустите режим с помощью ③.

9 Приготовление на гриле

При приготовлении на гриле ваши блюда могут особенно хорошо подрумяниться или запечься. Режим приготовления на гриле можно использовать как отдельно, так и в комбинации с режимом микроволн.

9.1 Режимы гриля

Вы можете выбрать один из следующих режимов гриля.

Режим гриля	Блюдо
1 (слабая мощность)	■ Высокие запеканки ■ Суфле
2 (средняя мощность)	■ Тонкие запеканки ■ Рыба
3 (высокая мощность)	■ Колбаски ■ Тосты

9.2 Установка приготовления на гриле

- Нажмите ①.
- Прибор готов к работе.
- Нажмите □.
- На дисплее отображается рекомендуемый режим гриля 3.
- Установите необходимый режим, повернув поворотный регулятор влево.
- На дисплее отображаются режим и рекомендуемая продолжительность.
- Нажмите ②.
- ② горит красным.
- Установите требуемую продолжительность поворотным регулятором.
- Нажмите ▷.
- Запускается режим работы прибора.
- На дисплее начинается отчет продолжительности.

- По истечении времени продолжительности раздается звуковой сигнал.
- Для досрочного отключения сигнала нажмите ③.
- Выключите прибор с помощью ①.

Примечания

- При нажатии ④ на дисплее непродолжительно отображается функция таймера. Чтобы увеличить продолжительность, снова нажмите ④.
- Вентилятор может продолжать работать даже при открывании дверцы прибора во время приготовления.

9.3 Изменение продолжительности

Продолжительность можно изменить в любой момент.

- Измените продолжительность с помощью поворотного регулятора.
- Продолжается выполнение режима работы.

9.4 Изменение режима гриля

Вы можете изменить режим гриля в процессе работы прибора.

- Нажмите □.
- Установите требуемый режим гриля поворотным регулятором.
- Продолжительность не изменяется.
- Продолжается выполнение режима работы.

Заметка: При смене режима работы «Гриль» на комбинированный режим и наоборот прибор переключается в режим остановки. Работа прибора не возобновляется. Чтобы изменить режим работы, продолжите выполнение режима с помощью ▷.

Вы можете запустить режим работы, только когда на дисплее отображается продолжительность.

10 Комбинированный режим с микроволнами

Чтобы сократить продолжительность, комбинируйте режим «Гриль» с режимом микроволн.

Доступны следующие уровни мощности микроволн:

- 90 Вт
- 180 Вт
- 360 Вт

10.1 Установка комбинированного режима с использованием микроволн

- Нажмите ①.
- Прибор готов к работе.
- Нажмите □.
- На дисплее отображается рекомендуемый режим гриля 3.
- Установите необходимый комбинированный режим, поворачивая поворотный регулятор вправо.
- На дисплее отображаются необходимый комбинированный режим и рекомендуемая продолжительность.

- Нажмите ②.
- ② горит красным.
- Установите требуемую продолжительность поворотным регулятором.
- Нажмите ▷.
- Запускается режим работы прибора.
- На дисплее начинается отчет продолжительности.
- По истечении времени продолжительности раздается звуковой сигнал.
- Для досрочного отключения сигнала нажмите ③.
- Выключите прибор с помощью ①.

Заметка: При нажатии ④ на дисплее непродолжительно отображается функция таймера. Чтобы увеличить продолжительность, снова нажмите ④.

10.2 Изменение продолжительности

Продолжительность можно изменить в любой момент.

- ▶ Измените продолжительность с помощью поворотного регулятора.
- ✓ Продолжается выполнение режима работы.

10.3 Изменение комбинированного режима с микроволнами

Вы можете изменить режим гриля в процессе работы прибора.

1. Нажмите □.

2. Установите нужный комбинированный режим с помощью поворотного регулятора.
- ✓ Продолжительность не изменяется.
- ✓ Продолжается выполнение режима работы.

Заметка: При смене режима работы «Гриль» на комбинированный режим и наоборот прибор переключается в режим остановки. Работа прибора не возобновляется. Чтобы изменить режим работы, продолжите выполнение режима с помощью ▶.

Вы можете запустить режим работы, только когда на дисплее отображается продолжительность.

11 Программы

Программы приготовления помогают при приготовлении различных блюд, автоматически выбирая оптимальные установки.

11.1 Указания установкам для приготовления блюд

Чтобы добиться оптимального результата приготовления, следуйте следующим указаниям.

- Используйте только продукты отличного качества.
- Используйте продукты глубокой заморозки сразу из морозильного отделения.
- Выньте продукты из упаковки и взвесьте их. Если невозможно указать точный вес продукта, округлите его.
- Используйте только жаропрочную посуду, пригодную для использования в микроволновой печи, например стеклянную или керамическую.
- Размещайте продукты в холодной рабочей камере.

Размораживание

- Замораживайте продукты тонким слоем, разделив на порции, и храните при —18 °C.
- Кладите замороженные продукты на плоскую посуду, например, в стеклянную или фарфоровую тарелку.
- Продукты могут не разморозиться полностью к моменту завершения программы. Тем не менее продукт достаточно подготовлен к дальнейшей обработке.
- При размораживании мяса или птицы образуется жидкость. При переворачивании слейте жидкость. Запрещено использовать эту жидкость для дальнейшего приготовления, она также не должна со-прикасаться с другими продуктами.
- Уже размороженный фарш доставайте после переворачивания.
- Целую птицу укладывайте в посуду грудкой вниз, кусочки птицы — кожей вверх.

Овощи

- Свежие овощи: порежьте на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г овощей добавьте 1 столовую ложку воды.
- Замороженные овощи: подходят только бланшированные, а не предварительно приготовленные овощи. Не подходят овощи глубокой заморозки со сливочным соусом. Добавьте 1–3 столовые ложки воды. К шпинату и краснокочанной капусте воду добавлять не нужно.

Картофель

- Отварной картофель: порежьте на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г овощей добавьте 2 столовые ложки воды и немного соли.
- Картофель в мундире: возьмите картофель одинаковой толщины. Помойте картофелины и проткните кожуру. Выложите еще влажный картофель в посуду без добавления воды.
- Картофель в духовом шкафу: возьмите картофель одинаковой толщины. Помойте и высушите, проткните кожуру.

Рис

- Не используйте неполированенный рис и рис быстрого приготовления в пакетиках.
- Добавьте воду в объеме, в 2–2,5 раза превышающем количество риса.

Птица

- Используйте кусочки курицы температуры хранения в холодильнике.
- Выкладывайте кусочки курицы на решетку кожей вверх.

Время выдержки

Некоторые блюда по окончании программы следует оставлять в рабочей камере до полного приготовления.

Блюдо	Время выдержки
Овощи	Прим. 5 минут
Картофель	Прим. 5 минут Слейте образовавшуюся воду
Рис	Прим. 5–10 минут

11.2 Установка программы

1. Нажмите ①.
- ✓ Прибор готов к работе.
2. Нажмите ॥.
- ✓ На дисплее отображается первая программа.
3. Установите нужную программу поворотным регулятором.
4. Нажмите ▶.
- ✓ На дисплее отображается рекомендуемый вес.
5. Установите вес поворотным регулятором.
6. Нажмите ▶.
- ✓ Запускается режим работы прибора.
- ✓ На дисплее начинается отсчет продолжительности.

7. Когда во время выполнения программы на дисплее появляются инструкции по переворачиванию или перемешиванию:
- Откройте дверцу прибора.
 - Разделите, перемешайте или переверните блюдо.

- Закройте дверцу прибора.
- Нажмите ▶.

Заметка: Если не переворачивать и не перемешивать блюдо, программа будет выполняться, как обычно, до момента ее завершения.
Продолжительность рассчитывается программой.

11.3 Таблица программ

С помощью программ приготовления готовить блюда очень просто. Необходимо выбрать программу и указать вес продуктов. Программа предложит оптимальную установку.

Размораживание

Блюдо	Подходящие продукты	Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности
Разморозка хлеба ¹	Хлеб, целиком, круглой или продолговатой формы, в нарезке, сдобный пирог, пирог из дрожжевого теста, фруктовый пирог, пирог без глазури, сливок или крема	0,20 – 1,50	Плоская открытая посуда Дно рабочей камеры
Размораживание мяса ¹	Жаркое, тонкие порционные куски мяса, фарш, цыпленок	0,20 – 2,00	Плоская открытая посуда Дно рабочей камеры
Разморозка рыбы ¹	Рыба целиком, рыбное филе, рыбные котлеты	0,10 – 1,00	Плоская открытая посуда Дно рабочей камеры

¹ Не забывайте переворачивать блюдо после сигнала.

Доведение до готовности

Блюдо	Подходящие продукты	Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности
Овощи, свежие продукты ¹	Цветная капуста, брокколи, морковь, кольраби, зеленый лук, сладкий перец, цукини	0,15 – 1,00	Закрытая посуда Дно рабочей камеры
Овощи, заморож. ¹	Цветная капуста, брокколи, морковь, кольраби, краснокочанная капуста, шпинат	0,15 – 1,00	Закрытая посуда Дно рабочей камеры
Отварной картофель	Картофель в мундире или очищенный, картофелины примерно одинакового размера	0,20 – 1,00	Закрытая посуда Дно рабочей камеры
Рис ¹	Длиннозерный рис	0,05 – 0,30	Высокая закрытая посуда Дно рабочей камеры
Картофель печёный ¹	Картофель в мундире, размером прим. 6 см	0,20 – 1,50	Решетка Дно рабочей камеры

¹ Не забывайте перемешивать блюдо после сигнала.

Комбинированный режим

Блюдо	Подходящие продукты	Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности
Лазанья, глубокой заморозки	Лазанья или аналогичный продукт глубокой заморозки	0,30 – 1,00	Открытая посуда
Цыпленок, кусочкими, свеж.	Куриные бедрышки, половинки цыпленка	0,50 – 1,80	Стеклянная форма для выпечки и решетка

12 Таймер

Вы можете задать время таймера, по истечении которого раздастся звуковой сигнал. Время таймера можно установить максимум до 24 часов.

Таймер работает независимо от режима работы и других функций времени. Сигнал таймера отличается от других звуковых сигналов.

12.1 Установка таймера

1. Нажмите .
 - ✓ На дисплее отображается таймер.
 2. Установите время таймера с помощью поворотного регулятора.
 3. Нажмите .
- Через несколько секунд таймер запустится автоматически.
- ✓ Начинается отсчет времени таймера.
 - ✓ Через некоторое время индикация сбрасывается.
 - ✓ На дисплее также отображается символ таймера.
 - ✓ По истечении времени таймера раздается звуковой сигнал.
4. Для досрочного отключения сигнала нажмите .

12.2 Изменение времени таймера

1. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается таймер.

13 Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

13.1 Изменение базовой установки

Требование: Прибор выключен.

1. Удерживайте нажатым  прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее появляется сообщение о выполнении.
2. Подтвердите сообщение с помощью .
- ✓ На дисплее появляется первая установка "Язык".
3. При необходимости измените установку поворотным регулятором.
4. Нажмите .
- ✓ На дисплее отображается следующая установка, которую можно изменить поворотным регулятором.
5. Просмотрите все указания с помощью  и при необходимости измените их с помощью поворотного регулятора.
6. Чтобы сохранить изменения, нажмите и удерживайте  прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее появляется сообщение о том, что установки были сохранены.

Заметка: Введенные вами изменения для установок сохраняются также после отключения электроэнергии.

13.2 Сброс изменений базовых установок

- Нажмите .
- ✓ Все изменения будут сброшены и не сохранятся.

13.3 Обзор базовых установок

Здесь приведен обзор базовых установок и заводских настроек. Базовые установки зависят от оснащения прибора.

2. Измените время таймера поворотным регулятором.

Заметка: Если выполняется режим работы с установленной продолжительностью, продолжительность располагается в центре. Вы можете выбрать таймер с помощью  . В течение некоторого времени таймер отображается в центре. Вы можете изменить время таймера.

Если установлен режим гриля, продолжительность отображается при нажатии  . Вы можете выбрать таймер с помощью  . В течение некоторого времени таймер отображается в центре. Вы можете изменить время таймера.

12.3 Прерывание работы таймера

- Сбросьте время таймера.
- ✓ После сохранения изменения символ гаснет.

Примечания

- Изменение установок языка, уровня сигнала нажатия кнопок и яркости сразу вступают в действие. Все остальные установки не принимаются, пока вы их не сохраните.
- Введенные вами изменения для базовых установок сохраняются даже после отключения электроэнергии. После отключения электроэнергии необходимо заново выполнить установки для первого ввода в эксплуатацию.
→ "Первый ввод в эксплуатацию", Страница 38

Базовые уста- Выбор новки

Язык	Установить "Язык"
Время суток	Установить "Время суток"
Звуковой сигнал	Непродолжительный Средней продолжительности ¹ Продолжительный
Изменить сигнал наж. кнопок	Выключено ¹ Включено
Яркость дисплея	Регулировка яркости дисплея предусматривает 5 ступеней Ступень 3 ¹
Индикатор времени	Включено ¹ Выключено
Ночной реж. освещения	Выключено ¹ Включено (дисплей затемнен с 22:00 по 06:00)
Демонстрационный режим	Выключено ¹ Включено (отображается только в первые 3 минуты после сброса или первого ввода в эксплуатацию)
заводские установки	Сбросить Не сбрасывать ¹

¹ Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

Заметка: Изменение языка, громкости сигнала кнопок и яркости экрана принимаются сразу. Остальные настройки принимаются после сохранения.

13.4 Изменение времени суток

Требование: Прибор выключен.

- 1. Удерживайте нажатым і прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее появляется сообщение о выполнении.

2. Подтвердите сообщение с помощью ☑.
- ✓ На дисплее появляется первая установка "Язык".
3. Нажмите ☑.
- ✓ Отображается установка для времени суток.
4. Измените время суток поворотным регулятором.
5. Чтобы сохранить изменения, нажмите и удерживайте і прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее появляется сообщение о том, что установки были сохранены.

14 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

14.1 Чистящее средство

Используйте только подходящие чистящие средства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящие чистящие средства повреждают поверхности прибора.

- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- Не используйте жесткие мочалки или губки.
- Не используйте специальные чистящие средства в теплом состоянии.
- Используйте средство для очистки стёкол, скребок для стеклянных поверхностей или средства по уходу за изделиями из нержавеющей стали только в том случае, если это рекомендовано в указаниях по очистке соответствующей детали.

Новые губки содержат посторонние частицы, попавшие при производстве.

- Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.

Чистящие средства для отдельных поверхностей и компонентов см. в руководствах по очистке.

14.2 Очистка прибора

Очищайте прибор в соответствии с указаниями, чтобы не повредить отдельные компоненты или поверхности неподходящим способом очистки или чистящим средством.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время работы прибор и его доступные части нагреваются.

- Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть.

- Перед эксплуатацией удалите грубые загрязнения из рабочей камеры, с поверхности нагревательных элементов и принадлежностей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть.

- Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы прибора, так как они могут поцарапать поверхность.
- 1. Следуйте указаниям по использованию чистящих средств. → *Страница 45*
- 2. Следуйте указаниям по очистке отдельных компонентов или поверхностей прибора.
- 3. Если не указано иное:
 - Компоненты прибора очищайте с помощью горячего мыльного раствора и тканевой салфетки.
 - Протрите насухо мягкой тканевой салфеткой.

14.3 Очистка рабочей камеры

ВНИМАНИЕ!

Несоответствующая очистка может привести к повреждению рабочей камеры.

- Не используйте ни спреи для духовых шкафов, ни любые другие агрессивные очистители или абразивные чистящие средства.

1. Следуйте указаниям по использованию чистящих средств. → *Страница 45*

2. Очищайте горячим мыльным раствором или раствором уксуса.

3. При сильном загрязнении используйте средство для очистки духовых шкафов.

Используйте средство для очистки духовых шкафов только в остывшей рабочей камере.

Рекомендация: Чтобы избежать неприятных запахов, нагревайте чашку воды с несколькими каплями лимонного сока в течение 1–2 минут при максимальной мощности микроволн. Чтобы избежать задержки закипания, всегда кладите в ёмкость ложку.

4. Протрите рабочую камеру влажной тканевой салфеткой.

5. Просушите рабочую камеру, оставив дверцу открытой.

14.4 Очистка передней панели прибора

ВНИМАНИЕ!

Несоответствующая очистка может привести к повреждению передней панели прибора.

- Не используйте для очистки средства для очистки стёкол, металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
 - Чтобы предотвратить коррозию, сразу же удаляйте пятна известки, жира, крахмала и яичного белка с поверхностей из нержавеющей стали.
 - Используйте специальные средства по уходу за изделиями из нержавеющей стали для очистки нагретых поверхностей из нержавеющей стали.
 - 1. Следуйте указаниям по использованию чистящих средств. → *Страница 45*
 - 2. Переднюю панель прибора очищайте с помощью горячего мыльного раствора и салфетки из мягкой ткани.
- Заметка:** Небольшие цветовые отличия на передней панели прибора возникают из-за различных материалов, например стекла, пластмассы или металла.
- 3. Средство по уходу за изделиями из нержавеющей стали следует наносить переднюю панель прибора из нержавеющей стали тонким слоем с помощью мягкой тканевой салфетки.
 - Средство по уходу за изделиями из нержавеющей стали можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.
 - 4. Вытряните насухо мягкой салфеткой.

14.5 Очистка панели управления

ВНИМАНИЕ!

Несоответствующая очистка может привести к повреждению панели управления.

- Не протирайте панели управления мокрой салфеткой.
- 1. Следуйте указаниям по использованию чистящих средств. → *Страница 45*
- 2. Очистите панель управления салфеткой из микрофибры или влажной тканевой салфеткой.
- 3. Вытряните насухо мягкой салфеткой.

14.6 Чистка принадлежностей

1. Следуйте указаниям по использованию чистящих средств. → *Страница 45*
2. Размочите подгоревшие остатки пищи тканевой салфеткой, смоченной горячим мыльным раствором.
3. Тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и тканевой салфеткой или щёткой для мытья посуды.
4. Очищайте решётку средством для очистки изделий из нержавеющей стали или в посудомоечной машине.

При сильном загрязнении используйте губку из нержавеющей стали или средство для очистки духовых шкафов.

5. Вытряните насухо мягкой салфеткой.

14.7 Очистка стёкол дверцы

ВНИМАНИЕ!

Несоответствующая очистка может привести к повреждению стёкол дверцы.

- Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
 - 1. Следуйте указаниям по использованию чистящих средств. → *Страница 45*
 - 2. Стекла дверцы очищайте тканевой салфеткой, смоченной средством для чистки стёкол.
- Заметка:** Тени на стёклах дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отражённым от освещения рабочей камеры.
3. Вытряните насухо мягкой салфеткой.

14.8 Очистка уплотнителя дверцы

ВНИМАНИЕ!

Несоответствующая очистка может привести к повреждению уплотнителя дверцы.

- Не используйте для очистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
- Не использовать абразивные чистящие средства.
- 1. Следуйте указаниям по использованию чистящих средств. → *Страница 45*
- 2. Для очистки уплотнителя дверцы используйте горячий мыльный раствор и салфетку из мягкой ткани.
- 3. Вытряните насухо мягкой салфеткой.

14.9 Программа для поддержания чистоты

Программа для поддержания чистоты является быстрым альтернативным вариантом для периодической очистки рабочей камеры. В ходе этой программы загрязнения размягчаются посредством испарения мыльного раствора. Затем загрязнения легко удаляются.

Установка программы для поддержания чистоты

1. Добавьте несколько капель моющего средства в чашку с водой.
2. Положите в чашку ложку, чтобы предотвратить запаздывание образования пузырьков.
3. Поставьте чашку в центр рабочей камеры.
4. Установите мощность микроволн 600 Вт.
5. Установите продолжительность программы 5 минут.
6. Запустите режим микроволн.
7. По завершении оставьте дверцу закрытой еще на 3 минуты.
8. Протрите остывшую рабочую камеру мягкой салфеткой.
9. Просушите рабочую камеру, оставив дверцу открытой.

15 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.
- ▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.

→ "Сервисная служба", Страница 48

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

15.1 Сбои в работе

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор не работает.	<p>Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите прибор к электросети. <p>Сработал предохранитель в блоке предохранителей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей. <p>Сбой электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении. <p>Функциональная неисправность</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. 2. Включите его снова примерно через 10 секунд. ✓ В случае однократной неисправности сообщение исчезнет. 3. Если сообщение появится снова, обратитесь в сервисную службу. Позвонив, укажите точное сообщение об ошибке. <p>→ "Сервисная служба", Страница 48</p>
Прибор не запускается.	<p>Дверца прибора закрыта неплотно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте дверцу прибора.
Прибор не нагревается, на дисплее горит символ 	<p>Активирован демонстрационный режим.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините прибор от сети питания, ненадолго отключив предохранитель в блоке предохранителей. 2. В течение 3 минут деактивируйте демонстрационный режим в базовых установках.
Поворотный регулятор выпал из места крепления.	<p>Поворотный регулятор не был зафиксирован.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установите поворотный регулятор в место крепления на панели управления. 2. Прижмите поворотный регулятор в месте крепления таким образом, чтобы он зафиксировался и его можно было повернуть.
Поворотный регулятор поворачивается только с усилием.	<p>Под поворотным регулятором скопилась грязь.</p> <p>Поворотный регулятор является съемным.</p> <p>Заметка: Для того чтобы обеспечить прочную фиксацию поворотного регулятора в месте крепления, не снимайте его слишком часто.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чтобы расфиксировать поворотный регулятор, нажмите на его внешний край. ✓ Поворотный регулятор наклонится и его будет легче поддеть. 2. Снимите поворотный регулятор с места его крепления. 3. Осторожно очистите поворотный регулятор и место крепления на приборе специальной тряпочкой с мыльным раствором. <p>Не используйте агрессивные или абразивные средства.</p> <p>Не мочите поворотный регулятор.</p> <p>Не мойте поворотный регулятор в посудомоечной машине.</p> <p>4. Насухо вытрите поворотный регулятор мягкой тканью.</p>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Освещение рабочей камеры не функционирует.	Освещение рабочей камеры неисправно ► Обратитесь в → "Сервисная служба", Страница 48.

15.2 Указания на дисплее

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
На дисплее отображается сообщение об ошибке «Exxx»	Произошла ошибка. 1. Если на дисплее отображается сообщение об ошибке, выключите и снова включите прибор. ✓ Если на дисплее больше не отображается сообщение об ошибке, значит, проблема возникла однократно. 2. Если на дисплее по-прежнему отображается или несколько раз появляется сообщение об ошибке, обратитесь в сервисную службу и сообщите код ошибки. 3. Если на дисплее отображается сообщение об ошибке E0532, откройте и закройте дверцу прибора. 4. Если на дисплее отображается сообщение об ошибке E6501, выключите и снова включите прибор через 10 минут.

16 Утилизация

16.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.


17 Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.
<https://www.bosch-home.ru>



Этот продукт имеет источники света класса энергоэффективности Е. Источники света предлагаются в качестве запчасти и должны заменяться только специально обученным для этого квалифицированным персоналом.

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству/ ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайанссэс)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Великобритании

17.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

Фирменная табличка с номерами находится на внутренней стороне дверцы.



Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

18 У Вас все получится!

Здесь вы найдёте обзор оптимальных установок для приготовления различных типов блюд, а также рекомендации относительно принадлежностей и посуды. Все рекомендации подобраны с учетом характеристик именно вашего прибора.

18.1 Рекомендуемая последовательность действий

Здесь вы найдете поэтапную последовательность действий, которая поможет вам наилучшим образом использовать рекомендуемые установки. Вы получите информацию о множестве блюд, а также рекомендации и советы, которые помогут вам настраивать и использовать прибор помимо предустановленных программ оптимальным образом.

Рекомендация

Указания по приготовлению

- Рекомендации по установкам всегда подразумевают холодную и пустую рабочую камеру.
- Значения времени, указанные в обзорах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут лопнуть во время и после нагревания.

- ▶ Запрещено готовить яйца в скорлупе и разогревать варёные яйца в скорлупе.
- ▶ Никогда не готовьте моллюсков и ракообразных.
- ▶ При приготовлении яичницы-глазуны проколите желток.
- ▶ У продуктов питания с твёрдой кожурой или шкуркой, например, яблок, помидоров, картофеля, соусиков кожура или шкурка могут лопнуть. Проколите кожуру или шкурку перед нагреванием.

ВНИМАНИЕ!

Продукты, содержащие кислоту, могут повредить решетку

- ▶ Не кладите продукты, содержащие кислоту, такие как фрукты или вымоченные в кислом маринаде блюда для приготовления на гриле, прямо на решетку.

Размораживание с микроволнами

Заметка:

Указания по приготовлению

- Замораживайте продукты на плоской поверхности.
- Используйте открытую посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
- Установите посуду на дно рабочей камеры.

Заметка: Указание для пользователей, имеющих аллергию на никель

В редких случаях на продуктах могут остаться незначительные следы никеля.

1. Перед началом работы удалите из рабочей камеры все лишние принадлежности.
2. Выберите требуемое блюдо в рекомендациях по установкам.
3. Выложите блюдо в подходящую посуду.
4. Посуду можно устанавливать на дно рабочей камеры по центру.
Таким образом, микроволны могут обрабатывать продукт со всех сторон.
5. Выполните установки прибора в соответствии с рекомендациями по установкам.
Сначала установите более короткое время приготовления. При необходимости увеличьте время приготовления.
6. Всегда используйте прихватки, когда достаете горячую посуду из рабочей камеры.

18.2 Размораживание, разогревание и доведение блюд до готовности при помощи микроволн

Советы по установкам для размораживания, разогревания и доведения блюд до готовности в режиме микроволн

Время приготовления зависит от используемой посуды, а также температуры, количества и свойств продуктов. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Начинайте с наименьшего значения и, если необходимо, в следующий раз установите температуру чуть выше. Может случиться так, что объём приготавливаемых продуктов отличается от указанного в таблице. При этом действует общее правило: двойной объём = удвойте время приготовления, половина объёма = половина времени приготовления.

- 2–3 раза переверните или перемешайте блюдо. При переворачивании слейте образовавшуюся жидкость.
- При размораживании мяса или птицы образуется жидкость. При переворачивании слейте жидкость. Запрещено использовать эту жидкость для дальнейшего приготовления, она также не должна соприкасаться с другими продуктами.
- Уже размороженный фарш доставайте после переворачивания.
- При переворачивании отделяйте размороженные части друг от друга.
- После размораживания дайте продуктам постоять 10–60 минут.

Блюдо	Вес	Мощность микроволн	Продолжительность
Мясо куском, на кости или без кости	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 мин ¹ 2. 15–25 мин
Мясо куском, на кости или без кости	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 20 мин ¹ 2. 20–30 мин ¹
Мясо куском, на кости или без кости	1500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 25 мин ¹ 2. 25–30 мин ¹
Мясо кусочками или ломтиками	200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5–8 мин ² 2. 5–10 мин
Мясо кусочками или ломтиками	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8–11 мин ² 2. 10–15 мин
Мясо кусочками или ломтиками	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10 мин ² 2. 10–15 мин
Мясной фарш, смешанный	200 г	90 Вт	10–15 мин ¹
Мясной фарш, смешанный	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин ¹ 2. 10–15 мин
Мясной фарш, смешанный	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 мин ¹ 2. 10–15 мин
Птица целиком или кусками	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин ¹ 2. 10–15 мин
Птица целиком или кусками	1200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 мин ¹ 2. 20–25 мин
Рыбное филе, рыбные котлеты или рыбные ломтики	400 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 мин 2. 10–15 мин
Рыба целиком	300 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 мин ¹ 2. 10–15 мин
Рыба целиком	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин ¹ 2. 15–20 мин
Овощи, например, горошок	300 г	180 Вт	10–15 мин ³
Фрукты, ягоды, например, малина	300 г	180 Вт	6–9 мин ³
Фрукты, ягоды, например, малина	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин 2. 5–10 мин ³
Масло, растапливание ⁴	125 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 мин ⁴ 2. 1–2 мин
Масло, растапливание ⁴	250 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 мин 2. 2–4 мин
Хлеб целиком	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 мин ¹ 2. 5–10 мин
Хлеб целиком	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 12 мин ¹ 2. 10–20 мин
Выпечка, сухая, например, сдобный пирог ^{5, 6}	500 г	90 Вт	10–15 мин

¹ Несколько раз перевернуть блюдо.

² При переворачивании отделять размороженные части друг от друга.

³ Время от времени осторожно перемешивать блюдо.

⁴ Полностью снять упаковку.

⁵ Размораживайте только выпечку без глазури, сливок, желатина или крема.

⁶ Отделить куски пирога друг от друга.

Блюдо	Вес	Мощность микроволн	Продолжительность
Выпечка, сухая, например, сдобный пирог ^{5, 6}	750 г	1. 180 Вт	1. 5 мин
		2. 90 Вт	2. 10–15 мин
Выпечка, сочная, например, фруктовый пирог, творожный пирог ⁵	500 г	1. 180 Вт	1. 5 мин
		2. 90 Вт	2. 15–20 мин
Выпечка, сочная, например, фруктовый пирог, творожный пирог ⁵	750 г	1. 180 Вт	1. 7 мин
		2. 90 Вт	2. 15–20 мин

¹ Несколько раз перевернуть блюдо.
² При переворачивании отделить размороженные части друг от друга.
³ Время от времени осторожно перемешивать блюдо.
⁴ Полностью снять упаковку.
⁵ Размораживайте только выпечку без глазури, сливок, желатина или крема.
⁶ Отделить куски пирога друг от друга.

Советы по размораживанию, разогреванию и доведению блюд до готовности в режиме микроволн

Следуйте этим советам, чтобы получить хороший результат при размораживании, разогревании и доведении блюд до готовности в режиме микроволн.

Расположение	Совет
Ваше блюдо слишком сухое.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сократите время приготовления или уменьшите мощность микроволн. ■ Накройте блюдо и добавьте больше жидкости.

Расположение	Совет
Блюдо по истечении времени не разморозилось, не разогрелось или не дошло до готовности.	Увеличьте время приготовления. Продукты большего объёма и большей высоты требуют больше времени для обработки.
По истечении времени блюдо сырое внутри, но перегретое снаружи.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Время от времени перемешивайте. ■ Уменьшите мощность микроволн и увеличьте время приготовления.
После размораживания птица или мясо снаружи мягкие, а внутри еще не оттали.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уменьшите мощность микроволн. ■ Крупные продукты переверните несколько раз.

18.3 Разогревание

В этом приборе можно подогреть блюда.


Разогревание в режиме микроволн

Соблюдайте рекомендации по установкам для разогревания блюд в режиме микроволн.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

При нагревании жидкости возможна задержка закипания. В этом случае температура кипения достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Рекомендуется соблюдать осторожность даже при незначительном сотрясении ёмкости. Горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать.

- ▶ При нагревании всегда кладите в ёмкость ложку. Это поможет избежать т.н. отложенного закипания.



ВНИМАНИЕ!

Соприкосновение металла с внутренней поверхностью рабочей камеры может привести к образованию искр, которые могут повредить прибор или внутреннее стекло дверцы.

- Следите за тем, чтобы металлические предметы (например, ложка в стакане) находились на расстоянии не менее 2 см от стенок рабочей камеры и внутренней стороны дверцы.

Заметка:

Указания по приготовлению

- Используйте закрытую посуду, пригодную для использования в микроволновой печи. Вы можете накрыть блюдо тарелкой или специальной фольгой, предназначенной для использования в микроволновой печи. Выньте полуфабрикаты из упаковки.
- Установите посуду на дно рабочей камеры.
- 2–3 раза помешайте или поверните блюдо.
- После подогревания дайте продуктам постоять 2–5 минут.
- Блюда отдают тепло посуде. Посуда может очень сильно нагреваться. Используйте прихватки.

Блюдо	Вес	Мощность микроволн	Продолжительность
Меню, порционное блюдо, готовое блюдо (из 2–3 компонентов)		600 Вт	5–8 мин
Напитки ¹	125 мл	900 Вт	0,5–1 мин ^{2,3}
Напитки ¹	200 мл	900 Вт	1–2 мин ^{2,3}
Напитки ¹	500 мл	900 Вт	3–4 мин ^{2,3}
Детское питание, например, бутылочки с молочной смесью ⁴	50 мл	360 Вт	прим. 0,5 мин ^{5,6}
Детское питание, например, бутылочки с молочной смесью ⁴	100 мл	360 Вт	0,5–1 мин ^{4,6}
Детское питание, например, бутылочки с молочной смесью ⁴	200 мл	360 Вт	1–2 мин ^{4,6}
Суп, 1 тарелка	по 175 г	600 Вт	1–2 мин
Суп, 2 тарелки	по 175 г	600 Вт	2–3 мин
Мясо в соусе ⁷	500 г	600 Вт	7–10 мин
Рагу, густой суп	400 г	600 Вт	5–7 мин
Рагу, густой суп	800 г	600 Вт	7–8 мин
Овощи, 1 порция	150 г	600 Вт	2–3 мин
Овощи, 2 порции	300 г	600 Вт	3–5 мин

¹ Положить ложку в стакан.

² Не перегревать алкогольные напитки.

³ Следить за приготовлением блюда.

⁴ Разогревать детское питание отдельно от соски или крышки.

⁵ После разогревания хорошо встряхнуть блюдо.

⁶ Обязательно контролировать температуру.

⁷ Отделить ломтики мяса друг от друга.

Разогревание блюд глубокой заморозки с использованием микроволн

Соблюдайте рекомендации по установкам для разогревания блюд в режиме микроволн.

Заметка:

Указания по приготовлению

- Используйте закрытую посуду, пригодную для использования в микроволновой печи. Вы можете накрыть блюдо тарелкой или специальной фольгой, предназначенной для использования в микроволновой печи. Выньте полуфабрикаты из упаковки.
- Равномерно выложите блюдо в посуду. Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие.
- Установите посуду на дно рабочей камеры.
- Блюда отдают тепло посуде. Посуда может очень сильно нагреваться. Используйте прихватки.
- 2–3 раза помешайте или поверните блюдо.
- После подогревания дайте продуктам постоять 2–5 минут.
- Блюда отдают тепло посуде. Посуда может очень сильно нагреваться. Используйте прихватки.

- Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Используйте умеренное количество соли и приправ.

Блюдо	Вес	Мощность микроволн	Продолжительность
Меню, порционное блюдо, готовое блюдо (из 2–3 компонентов)	300–400 г	600 Вт	8–13 мин
Суп	400 г	600 Вт	8–12 мин
Рагу, густые супы	500 г	600 Вт	10–15 мин
Мяса кусочками или ломтиками в соусе, например, гуляш	500 г	600 Вт	10–15 мин
Рыба, например, филе	400 г	600 Вт	10–15 мин
Запеканка, например, лазанья, каннеллони	450 г	600 Вт	10–15 мин
Гарниры, например, рис, макароны ¹	250 г	600 Вт	3–7 мин
Гарниры, например, рис, макароны ¹	500 г	600 Вт	8–12 мин
Овощи, например, горошек, брокколи, морковь ¹	300 г	600 Вт	7–11 мин
Овощи, например, горошек, брокколи, морковь ¹	600 г	600 Вт	14–17 мин
Шпинат ²	450 г	600 Вт	10–15 мин

¹ Добавить в блюдо немного жидкости.

² Готовить блюдо без добавления воды.

18.4 Доведение до готовности

В этом приборе можно готовить блюда.

Приготовление с использованием микроволн

Заметка:

Указания по приготовлению

- Установите посуду на дно рабочей камеры.
- Равномерно выложите блюдо в посуду. Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие.
- Используйте закрытую посуду, пригодную для использования в режиме микроволн. Вы можете накрыть блюдо тарелкой или специальной крышкой, предназначенной для использования в режиме микроволн. Выньте полуфабрикаты из упаковки.
- Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Используйте умеренное количество соли и приправ.
- После нагревания дайте продуктам постоять 2–5 минут.
- Блюда отдают тепло посуде. Посуда может очень сильно нагреваться. Используйте прихватки.
- Если на упаковке продукта указана мощность, превышающая 600 Вт, все равно при приготовлении устанавливайте максимум 600 Вт. При необходимости готовьте дольше до достижения желаемого результата.

Вид блюда	Вес	Мощность микроволн	Время приготовления
Цыпленок целиком, свежий, потрошеный ¹	1200 г	600 Вт	25–30 мин
Рыбное филе, свежее	400 г	600 Вт	7–12 мин
Овощи, свежие ^{2, 3, 4}	250 г	600 Вт	6–10 мин
Овощи, свежие ^{2, 3, 4}	500 г	600 Вт	10–15 мин

¹ Поверните блюдо по истечении 1/2 общего времени приготовления.

² Порежьте на кусочки одинаковой величины.

³ Добавить в блюдо немного воды.

⁴ Время от времени осторожно перемешивать блюдо.

⁵ Добавьте вдвое больше жидкости.

⁶ Пакетики с попкорном всегда кладите на стеклянное блюдо. Соблюдайте указания производителя.

ru У Вас все получится!

Вид блюда	Вес	Мощность микроволн	Время приготовления
Картофель ^{2, 3, 4}	250 г	600 Вт	8–10 мин
Картофель ^{2, 3, 4}	500 г	600 Вт	10–15 мин
Картофель ^{2, 3, 4}	750 г	600 Вт	15–22 мин
Рис ⁵	125 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 4–6 мин 2. 12–15 мин
Рис ⁵	250 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 6–8 мин 2. 15–18 мин
Сладкие блюда, например, пудинг (быстрого приготовления) ⁴	500 мл	600 Вт	5–8 мин
Фрукты, компот ⁴	500 мл	600 Вт	9–12 мин
Попкорн для приготовления в микроволновой печи ⁶	1 пакет весом 100 г	600 Вт	2,5–3,5 мин

¹ Поверните блюдо по истечении 1/2 общего времени приготовления.
² Порежьте на кусочки одинаковой величины.
³ Добавить в блюдо немного воды.
⁴ Время от времени осторожно перемешивать блюдо.
⁵ Добавьте вдвое больше жидкости.
⁶ Пакетики с попкорном всегда кладите на стеклянное блюдо. Соблюдайте указания производителя.

Пудинг из порошка для пудинга

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Разогретые блюда отдают тепло. Посуда может сильно нагреваться.

- Чтобы извлечь посуду и принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- 1. В высокой посуде, пригодной для использования в микроволновой печи, смешайте одну упаковку порошка для пудинга с сахаром, залейте небольшим количеством молока, в соответствии с инструкциями на упаковке, и размешайте, чтобы не образовались комочки.

2. Добавьте оставшийся объем молока и перемешайте.
 3. Поставьте посуду в рабочую камеру и закройте дверцу прибора.
 4. Выполните настройки прибора в соответствии с советами по установкам.
 5. Перемешайте в первый раз через 3 минуты. Затем помешивайте каждую минуту до достижения желаемой консистенции.
- Время приготовления зависит от температуры молока и используемой посуды.

18.5 Приготовление на гриле

Для получения поджаристой корочки готовьте блюда на гриле.

Приготовление на гриле

Для получения хрустящей корочки готовьте блюда на гриле.

Заметка:

Указания по приготовлению

- Готовьте в режиме гриля только с закрытой дверцей прибора.
- Не используйте предварительный разогрев.
- Используйте порционные куски одинакового веса и толщины. Тогда они равномерно подрумяниваются и остаются сочными.
- Кладите порционные куски непосредственно на решетку.
- Переворачивайте порционные куски при помощи щипцов для гриля. Если проткнуть мясо вилкой, сок вытечет и мясо получится сухим.
- Солите порционные куски только после приготовления на гриле. Соль вытягивает из мяса воду.
- Темное мясо, например говядина, подрумяняется быстрее, чем телятина или свинина. Снаружи куски светлого мяса или рыбы часто бывают лишь слегка коричневого цвета, в то время как внутри они уже готовые и сочные.
- Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Частота зависит от установленного режима гриля.

- В процессе приготовления на гриле может образовываться дым.

Вид блюда	Количество	Вес	Режим гриля	Продолжительность
Стейки из шейной части, прим. 2 см толщиной	3–4 шт.	прим. по 120 г	3 (высокая мощность)	1 сторона: прим. 15 мин 2 сторона: прим. 10–15 мин
Колбаски на гриле	4–6 шт.	прим. по 150 г	3 (высокая мощность)	1 сторона: прим. 10–15 мин 2 сторона: прим. 10–15 мин
Рыбные котлеты ¹	2–3 шт.	прим. по 150 г	3 (высокая мощность)	1 сторона: прим. 10 мин 2 сторона: прим. 10–15 мин
Рыба целиком, например, форель ¹	2–3 шт.	прим. по 150 г	3 (высокая мощность)	1 сторона: прим. 15 мин 2 сторона: прим. 15–20 мин
Хлеб для тостов (предварительно обжарить)	2–6 ломтиков		3 (высокая мощность)	1 сторона: прим. 4 мин 2 сторона: прим. 4 мин
Запекание тостов	2–6 ломтиков		3 (высокая мощность)	В зависимости от начинки: 5–10 мин

¹ Предварительно смажьте решётку растительным маслом.

18.6 Гриль в комбинации с микроволнами

Чтобы сократить продолжительность, комбинируйте режим «Гриль» с режимом микроволн.

Гриль в комбинации с микроволнами

Заметка:

Указания по приготовлению

- Поставьте посуду на решётку.
- Предварительно разморозьте продукты глубокой заморозки.
- Для жарения используйте высокую форму. Приготовление в закрытой посуде позволяет содержать рабочую камеру в чистоте.
- Цыпленка, кусочки цыпленка и утиные грудки выкладывайте кожей вверх.
- Для приготовления запеканок и гретенов используйте большую плоскую посуду. В узкой высокой посуде блюда будут готовиться дольше и могут подгореть сверху.
- Оставляйте запеканки и гретены постоять 5 минут в приборе после выключения.
- Проверьте, подходит ли посуда по размеру для рабочей камеры. Посуда не должна быть слишком большой.
- Перед тем как нарезать мясо, дать ему постоять прим. 5–10 минут. Тогда сок распределится по куску мяса равномерно и не будет вытекать при нарезании.
- Всегда устанавливайте максимальное время приготовления. Проверяйте готовность блюда через короткие заданные промежутки времени.

Вид блюда	Вес	Режим гриля	Мощность микроволн	Продолжительность
Жаркое из свинины, например, стейк из шейной части ¹	прим. 750 г	1 (слабая мощность)	360 Вт	35-40 мин
Мясной рулет, макс. высота 7 см	прим. 750 г	2 (средняя)	360 Вт	прим. 25 мин
Цыпленок, половинками ²	прим. 1200 г	3 (высокая мощность)	360 Вт	40 мин

¹ Переворачивайте блюдо время от времени.

² Не переворачивать блюдо.

³ Посыпьте блюдо сверху сыром.

ru У Вас все получится!

Вид блюда	Вес	Режим гриля	Мощность микроволн	Продолжительность
Цыпленок кусочками, например, четвертинка цыпленка ²	прим. 800 г	2 (средняя)	360 Вт	20–25 мин
Утиная грудка ²	прим. 800 г	3 (высокая мощность)	180 Вт	25-30 мин
Запеканка из макарон (из предварительно приготовленных ингредиентов) ³	прим. 1000 г	1 (слабая мощность)	360 Вт	25-30 мин
Картофельная запеканка (из сырого картофеля), макс. высота 3 см	прим. 1000 г	2 (средняя)	360 Вт	35 мин
Запеченная рыба	прим. 500 г	3 (высокая мощность)	360 Вт	15 мин
Творожная запеканка, макс. высота 5 см	прим. 1000 г	1 (слабая мощность)	360 Вт	20–25 мин

¹ Переворачивайте блюдо время от времени.
² Не переворачивать блюдо.
³ Посыпьте блюдо сверху сыром.

18.7 Контрольные блюда

Данные обзоры были составлены для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки прибора в соответствии с EN 60350-1:2013 или IEC 60350-1:2011 и в соответствии с нормой EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Приготовление с использованием микроволн

Вид блюда	Мощность микроволн в Вт	Время приготовления, в мин	Указание
Омлет, 1000 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 11–12 мин 2. 8–10 мин	Форма из термостойкого стекла
Бисквит, 475 г	600 Вт	7–9 мин	Форма из термостойкого стекла, Ø 22 см
Мясной рулет, 900 г	600 Вт	25–30 мин	Форма из термостойкого стекла, Ø 28 см

Размораживание с микроволнами

Рекомендации по установкам для размораживания в режиме микроволн.

Вид блюда	Мощность микроволн в Вт	Время приготовления, в мин	Указание
Мясо, 500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт или программа "Размораживание мяса"	1. 8 мин 2. 7–10 мин	Форма из термостойкого стекла, Ø 24 см

Приготовление пищи на гриле с использованием микроволн

Вид блюда	Мощность микроволн в Вт	Время приготовления, в мин	Указание
Картофельная запеканка, 1100 г	360 Вт + режим гриля 2	20–35 мин	Круглая форма из термостойкого стекла, Ø 22 см

Вид блюда	Мощность микроволн в Вт	Время приготовления, в мин	Указание
Пирог	-		не рекомендуется
Цыпленок, половинками, прим. 1100 г	360 Вт + режим гриля 3	40–45 мин	Решетка, стеклянная форма для выпечки


19 Инструкция по монтажу

Учитывайте данную информацию при установке прибора.



19.1 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.



19.2 Безопасность при монтаже

При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности.

- Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки ответственность несёт установщик.
- Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был повреждён во время транспортировки.
- Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую пленку из рабочей камеры и с дверцы прибора.
- Обратите внимание на монтажные пластины для установки принадлежностей.
- Мебель для встраивания должна выдерживать температуру до 90 °C, а соседние фасады – до 65 °C.

- Не устанавливайте прибор за декоративной или мебельной дверцей. В противном случае возникнет опасность перегрева.
- Работы по выполнению вырезов в мебели выполняйте перед установкой прибора. Удалите опилки. Они могут нарушить работу электрических компонентов.
- Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми и привести к порезам.

- ▶ Использование защитных перчаток

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.

19.3 Мебель для встраивания

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Прибор нельзя использовать, установив его на стол или в шкаф.

У шкафа для встраивания не должно быть задней стенки. Минимальная высота установки составляет 850 мм.

Запрещается закрывать вентиляционные прорези и отверстия для забора воздуха.

19.4 Подключение к электросети

Для безопасного подключения прибора к электросети соблюдайте данные инструкции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность: магнетизм!

Прибор содержит постоянные магниты. Они могут воздействовать на электронные медицинские транспланты, например, кардиостимуляторы или инсулиновые помпы.

- ▶ Лицам с электронными трансплантиками запрещается приближаться к прибору ближе, чем на 10 см.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование тройников, разветвителей или удлинителей может привести к возгоранию.


- Не используйте тройники, разветвители и удлинители.
- Прибор готов к подключению и его можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.
- Система защиты предохранителями настраивается в соответствии с показателями мощности, указанными на типовой табличке, и существующими местными требованиями.
- Перенос розетки должен выполняться только квалифицированным электриком с учетом существующих предписаний.
- Если после установки прибора до штепсельной вилки невозможно будет добраться, то при установке следует предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

19.5 Встраивание в навесной шкаф

Учитывайте установочные размеры и безопасные расстояния для шкафа-колонны.




Установливайте приборы на такой высоте, на которой будет удобно вынимать принадлежности.
Снимите ножки.




19.6 Встраивание в шкаф-колонну

Учитывайте установочные размеры и безопасные расстояния для шкафа-колонны.




Установливайте приборы на такой высоте, на которой будет удобно вынимать принадлежности.

Установите ножки.




19.7 Установка прибора

1. Полностью задвиньте прибор в шкаф для встраивания.



Не допускайте перегибания, защемления и соприкосновения сетевого кабеля с острыми кромками.


2. Проверьте расстояние до соседних приборов.




3. ВНИМАНИЕ!

При открывании дверцы прибор может опрокинуться.


- Открывая дверцу, придерживайте прибор.
Не открывайте дверцу прибора рывком.



4. Прикрутите прибор к мебели с противоположной стороны от петель.



5. Просверлите отверстия для винтового крепления в стенке мебели со стороны петель.




Прикройте петли дверцы.

Используйте сверло по дереву диаметром 2 мм.

6. Удалите опилки из рабочей камеры.

7. Прикрутите прибор к мебели со стороны петель.



8. Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую пленку из рабочей камеры и с дверцы прибора.

19.8 Демонтаж прибора

1. Выключите прибор.
2. Ослабьте винты крепления.
3. Слегка приподнимите прибор и полностью извлеките.

İçindekiler tablosu

KULLANIM KILAVUZU

1	Güvenlik	60
2	Maddi hasarların önlenmesi	64
3	Çevrenin korunması ve tasarruf	64
4	Cihazı tanıma	65
5	Aksesuar	66
6	İlk Kullanım öncesi	67
7	Temel Kullanım	67
8	Mikrodalga	68
9	Izgara	69
10	Mikrodalga kombine çalışması	70
11	Programlar	70
12	Alarm	72
13	Temel ayarlar	72
14	Cihazı temizleme ve bakımını yapma	73
15	Arızaları giderme	75
16	Atığa verme	76
17	Müşteri hizmetleri	76
18	Pişirme önerileri	77
19	MONTAJ KILAVUZU	84
19.2	Güvenli montaj	85

1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınınız.

1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Sadece eğitimli bir uzman personel soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Hatalı bağlantıdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar.

Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde sorunsuz çalışmadan tesisatçı sorumludur.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanın.
- gözünüze cihazdan ayırmadan kullanın. Kısa süreli pişirme işlemlerinde sürekli olarak dikkat ediniz.
- evde ve benzeri uygulamalarda,örneğin: Mağazada, ofiste ve diğer ticari alanlarda çalışanlar için mutfaklarda; çiftliklerde; otel ve diğer yaşam alanlarındaki müşterilerde; kahvaltı pansionlarında.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Bu cihaz EN 55011 veya CISPR 11 standardına uygundur. Ürün sınıflandırması Grup 2, Sınıf B biçimindedir. Grup 2, mikrodalgaların besin maddelerinin ısıtilması amacıyla üretildiğini göstermektedir. Sınıf B ise, cihazın ev içi kullanıma uygun olduğunu göstermektedir.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübe ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 15 yaşında veya daha büyük çocukların, bir yetişkin gözetimi altında olmaları şartıyla bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukların cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

1.4 Emniyetli kullanım

Aksesuar her zaman pişirme bölümünün içine doğru şekilde itilmelidir.

→ "Aksesuar", Sayfa 66

⚠️ UYARI – Yangın tehlikesi!

Pişirme bölümünün üzerine koyulan yanıcı cisimler alev alabilir.

- ▶ Yanıcı cisimler kesinlikle pişirme bölümünde muhafaza edilmemelidir.
- ▶ Duman çıkmaya başlarsa cihaz kapatılmalı veya fişi çekilmeli ve ortaya çıkabilecek olası alevleri havasız bırakarak söndürmek için kapak kapalı tutulmalıdır.

Sıvı yemek artıkları, yağ ve et suyu tutuşabilir.

- ▶ İşletim öncesinde kaba kirler pişirme bölümünden, ısıtıcı parçalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

⚠️ UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kısımları kullanım esnasında sıcaktır.

- ▶ Sıcak bileşenlere dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- ▶ 8 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır. Aksesuar veya kap çok ısınır.
- ▶ Sıcak aksesuar veya kaplar daima bir mutfak eldiveniyle pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.

Alkol buharı sıcak pişirme bölümünde tutuşabilir.

- ▶ Yiyeceklerde sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanılmalıdır.
- ▶ Cihaz kapağı dikkatlice açılmalıdır.

⚠️ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur.

- ▶ Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.
- ▶ Çocuklar uzak tutulmalıdır.

Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkışlı olabilir. Sıcaklık durumuna göre buhar görünmeyebilir.

- ▶ Cihaz kapağı dikkatlice açılmalıdır.
- ▶ Çocuklar uzak tutulmalıdır.

Pişirme bölümündeki su nedeniyle sıcak su buharı ortaya çıkabilir.

- ▶ Sıcak pişirme bölümünde kesinlikle su dökülmemelidir.

⚠️ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Çizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir.

- ▶ Cihaz kapağındaki camı temizlemek için aşındırıcı veya keskin metal kazıcı kullanılmamalıdır, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.

Cihaz kapağının menteşeleri, kapağı açıp kapatma sırasında hareket eder ve bu sırada sıkışabilirler.

- ▶ Menteşelerin olduğu bölüm tutulmamalıdır. Cihaz kapağının içindeki parçaların kenarları sıvri olabilir.
- ▶ Koruyucu eldiven kullanınız.

⚠️ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmemeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlampış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fışından tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 76

⚠️ UYARI – Tehlike: Manyetizma!

Kumanda bölümünde veya kumanda elemanlarında sabit mıknatıslar kullanılmıştır. Bu mıknatıslar elektronik implantları, örneğin kalp pillerini veya insülin pompalarını etkileyebilir.

- ▶ Elektronik implant taşıyanlar kumanda bölümünden en az 10 cm uzak durmalıdır.

⚠️ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
 - ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
 - ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Mikrodalga

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI - DİKKATLE OKUYUNUZ VE DAHA SONRA KULLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ

⚠️ UYARI – Yangın tehlikesi!

Cihazın usulüne uygun kullanılmaması tehlikelidir ve hasara neden olabilir. Örneğin ısınmış terlikler, çekirdek veya tahıl yastıkları saatler sonra da tutuşabilir.

- ▶ Yiyecekler veya kıyafetler kesinlikle cihazda kurulmamalıdır.
- ▶ Terlikler, çekirdek veya tahıl yastıkları, süngerler, nemli temizleme bezleri veya benzeri cisimler kesinlikle cihazda ısıtılmamalıdır.
- ▶ Cihaz yalnızca yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanılmalıdır.

Yiyecekler ve ambalajları ve kapları alev alabilir.

- ▶ Yiyecekler kesinlikle sıcak tutan ambalajlarda ısıtılmamalıdır.
- ▶ Yiyecekler kesinlikle plastik, kağıt veya diğer yanıcı malzemelerden üretilmiş kaplarda gözetimsiz olarak ısıtılmamalıdır.
- ▶ Kesinlikle aşırı yüksek bir mikrodalga kademesi veya süresi ayarlamayınız. Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmalıdır.
- ▶ Yiyecekler kesinlikle mikrodalgada kurulmamalıdır.

▶ Örneğin ekmek gibi su oranı düşük yiyecekler kesinlikle yüksek mikrodalga kademesinde ve çok uzun süre buz çözme veya ısıtma işlemeye tabi tutulmamalıdır.

Yemeklik yağ tutuşabilir.

- ▶ Mikrodalga ile kesinlikle yalnızca yemeklik yağ ısıtılmamalıdır.

⚠️ UYARI – Patlama tehlikesi!

İçinde sıvı veya diğer gıda maddeleri bulunan sıkıca kapatılmış kaplar kolayca patlayabilir.

- ▶ Sıvılar veya diğer gıda maddeleri kesinlikle sıkıca kapatılmış kaplarda ısıtılmamalıdır.

⚠️ UYARI – Yanma tehlikesi!

Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri ısıtma işlemi sırasında veya sonrasında patlayabilir.

- ▶ Kabuklu yumurtalar asla pişirilmemeli veya katı pişirilmiş yumurtalar kabuğuyla ısıtılmamalıdır.
- ▶ Kabuklu deniz ürünlerleri pişirilmemelidir.
- ▶ Bardakta pişecik yumurtalarda veya sahanada yumurtada önce yumurtanın sarısı delinmelidir.
- ▶ Örneğin elma, domates, patates veya sosis gibi sert kabuklu veya derili yiyeceklerde kabuk patlayabilir. Bu tür gıda maddelerini ısıtmadan önce kabuklarında veya derilerinde bir delik açılmalıdır.

Bebek mamasında ısı eşit oranda dağılmaz.

- ▶ Bebek maması kesinlikle kapalı kap içerisinde ısıtılmamalıdır.
- ▶ Kapak veya emzik her zaman çıkarılmalıdır.
- ▶ Mama ısıtıldıktan sonra iyice karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır.
- ▶ Mama çocuğa verilmeden önce sıcaklık kontrol edilmelidir.

Isıtlan yemekler etrafına ısı yayar. Kap ısınabilir.

- ▶ Kap veya aksesuar her zaman bir mutfak eldiveniyle pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.

Hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş gıdalarda ambalaj patlayabilir.

- ▶ Ambalaj üzerindeki bilgileri daima dikkate alınız.
- ▶ Yiyecekleri pişirme bölümünden daima fırın eldivenleri ile çıkarınız.

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur.

- ▶ Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.
- ▶ Çocuklar uzak tutulmalıdır.


Cihazın usulüne uygun şekilde kullanılmaması tehlikelidir. Örneğin aşırı ısınan terlikler, çekirdek veya tahıl yastıkları, süngerler, nemli temizleme bezleri ve benzeri cisimler yangınlara neden olabilir.

- ▶ Yiyecekler veya kıyafetler kesinlikle cihazda kurutulmamalıdır.
- ▶ Terlikler, çekirdek veya tahıl yastıkları, süngerler, nemli temizleme bezleri veya benzeri cisimler kesinlikle cihazda ısıtılmamalıdır.
- ▶ Cihaz yalnızca yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanılmalıdır.

⚠️UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Siviların ısıtılmaması esnasında kaynama gecikebilir. Yani, sivilar kaynama sıcaklığına ulaşır ancak bu sırada standart buhar kabarcıkları yükselmez. Hazne hafifçe sallansa bile dikkatli olunması önerilir. Sıcak sıvı aniden taşabilir ve sıçrayabilir.

- ▶ Isıtma işlemi sırasında kabın içerisine daima bir kaşık koyulmalıdır. Böylece kaynama gecikmesi engellenir.



⚠️UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Uygun olmayan kaplar kırılabilir. Porselen ve seramik kapların kulplarının ve kapaklarının içinde çok küçük delikler olabilir. Bu deliklerin arkasında bir boşluk bölümü yer almaktadır. Boşluk bölümüne giren nem, kabın çatlamasına neden olabilir.

- ▶ Sadece mikrodalga fırına uygun kaplar kullanılmalıdır.

Metalden üretilen kaplar ve tencereler veya metal içeren kaplar sadece mikrodalganın kullanılması sırasında kırılcım oluşumuna neden olabilir. Cihaz hasar görebilir.

- ▶ Sadece mikrodalganın kullanılması sırasında asla metal kaplar kullanmayın.
- ▶ Sadece mikrodalgaya uygun kaplar veya mikrodalga fonksiyonunu başka bir ısıtma türüyle kombine olarak kullanınız.

⚠️UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz yüksek gerilimle çalışmaktadır.

- ▶ Gövde kesinlikle çıkarılmamalıdır.

⚠️UYARI – Ciddi sağlık tehlikesi!

Yetersiz temizlik, cihazın yüzeyine zarar verebilir, kullanım ömrünü kısaltabilir ve mikrodalga enerjisi sızıntısı gibi tehlikeli durumlara yol açabilir.

- ▶ Cihazı düzenli olarak temizleyiniz ve gıda maddesi kalıntılarını derhal temizleyiniz.
- ▶ Pişirme bölümü, kapak ve kapak yuvası daima temiz tutulmalıdır.
→ "Cihazı temizleme ve bakımını yapma", Sayfa 73

Pişirme bölümü kapısı hasarlı ise cihazı kesinlikle çalıştırılmayınız. Mikrodalga enerjisi dışarı çıkabilir.

- ▶ Pişirme bölümü kapağı, veya kapağın plastik çerçevesi hasarlı ise cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Sadece Yetkili Servis tarafından onarılmalıdır.
- Gövde kapağı olmayan cihazlarda mikrodalga enerjisi dışarı çıkar.
- ▶ Gövde kapağını kesinlikle çıkarılmamalıdır.
- ▶ Bakım ve onarım işleri için müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmelidir.

2 Maddi hasarların önlenmesi

2.1 Genel

DİKKAT!

Alkol buharı sıcak pişirme bölümünde tutuşabilir ve cihazda kalıcı hasarlara neden olabilir. Patlama nedeniyle cihaz kapağı kendiliğinden açılabilir ve bazı durumlarda yerinden çıkararak düşebilir. Kapak camları patlayabilir ve parçalanabilir. Oluşan vakum nedeniyle pişirme bölümünün şekli içeriye doğru büyük ölçüde bozulabilir.

- ▶ Seyretilmemiş alkollü içecekleri (hacmen $\geq 15\%$) ısıtmayınız (örn. yiyeceklerin üzerine dökmek için). Pişirme bölümünde su bulunması halinde su buharı oluşur. Sıcaklık değişimi nedeniyle hasarlar meydana gelebilir.
- ▶ Sıcak pişirme bölümüne kesinlikle su dökülmemelidir.
- ▶ Pişirme bölümünde uzun süre kalan nem korozyona neden olur.
- ▶ Her pişirme işleminden sonra yoğuşma suyu temizlemelidir.
- ▶ Kapalı pişirme bölümünde uzun süre nemli gıda maddesi muhafaza edilmemelidir.
- ▶ Pişirme bölümünde yiyecek muhafaza edilmemelidir. Cihazın kapağı açık şekilde soğutulması zaman içinde yanında bulunan mobilya panellerinin hasar görmesine neden olur.
- ▶ Yüksek sıcaklıklarla yapılan çalışmalar sonrasında pişirme bölümünü yalnızca kapalı şekilde soğutulmalıdır.
- ▶ Cihaz kapağına herhangi bir şey sıkıştırılmamalıdır.
- ▶ Yalnızca çok nemli çalışmalar sonrasında pişirme bölümünü açık olarak kurumaya bırakılmalıdır. Cihaz kapağının oturma yüzeyi veya tezgah olarak kullanılması nedeniyle cihaz kapağı hasar görebilir.
- ▶ Cihaz kapağına eşya koyulmamalı, oturulmamalı, kapağa asılmamalı veya yaslanılmamalıdır.
- ▶ Aksesuar, cihaz tipine bağlı olarak cihaz kapağını kapatma sırasında kapak camını çizebilir.
- ▶ Aksesuar her zaman dayanak noktasına kadar pişirme bölümünü itilmelidir.


2.2 Mikrodalga

Mikrodalgayı kullanırken bu uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT!

Metalin pişirme bölümü duvarına temas etmesi halinde cihaza veya kapağın iç camına zarar veren kırılcımlar çıkar.

- ▶ Metaller, örn. camın içindeki kaşıklar pişirme bölümü duvarlarından ve kapağın iç kısmından en az 2 cm uzakta olmalıdır.
- ▶ Cihazdaki alüminyum kaplar kırılcım oluşumuna neden olabilir. Kırılcım oluşumu cihaza zarar verir.
- ▶ Cihazda alüminyum kaplar kullanılmamalıdır. Cihazın pişirme bölümünde yiyecek olmadan çalıştırılması aşırı yüklenmeye neden olur.
- ▶ Mikrodalga kesinlikle pişirme bölümünde yemek olmadan çalıştırılmamalıdır. Bunun tek istisnası kısa süreli kap testidir.



Cok yüksek mikrodalga gücü ile doğrudan, arka arkaya pek çok kez mikrodalga tipi patlamış misir hazırlanması pişirme bölümünde hasara neden olabilir.

- ▶ Hazırlamalar arasında cihaz birkaç dakika soğumaya bırakılmalıdır.
- ▶ Mikrodalga gücü kesinlikle çok yüksek ayarlanmamalıdır.
- ▶ Maksimum 600 Watt kullanılmalıdır.
- ▶ Patlamış misir torbası her zaman bir cam tabağın içine koyulmalıdır.

Uygun olmayan kaplar hasara yol açabilir.

- ▶ Izgara veya mikrodalga ile kombine işletmede sadece yüksek sıcaklıklara dayanıklı kaplar kullanılmalıdır.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Çalışma sırasında cihaz kapağı mümkün olduğunda seyrek açılmalıdır.

- ▶ Pişirme bölümündeki sıcaklık korunur ve cihazın yeniden ısıtmasına gerek kalmaz.

Bekleme modunda saatı gizleyiniz.

- Cihaz, bekleme modunda enerji tasarrufu sağlar.

Not:

Cihaz şunları gerektirir:


- Ekran açıkken çalışmada maks. 1 W
- Ekran kapalıken çalışmada maks. 0,5 W

4 Cihazı tanıma

4.1 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.



1 Tuşlar

Tuşların bir baskı noktası vardır. Devreye sokmak için tuşa basınız.

2 Dokunmatik alanlar

Dokunmatik alanlarla farklı fonksiyonları doğrudan ayarlayabilirsiniz.

3 Halka ayar düğmesi

Halka ayar düğmesini istediğiniz sıklıkta sola veya sağa çevirebilirsiniz. Bunun için halka ayar düğmesine basınız ve istenen yöne hareket ettiriniz.

4 Ekran

Ekranda mevcut ayar değerleri, seçim seçenekleri ve bilgi metinleri gösterilir.

Tuşlar

Tuşlarla farklı fonksiyonları doğrudan seçebilirsiniz.

Sembol	Tuş	Kullanımı
①	on/off	Cihazın açılması veya kapatılması
▷	start/stop	Çalışmanın başlatılması veya iptal edilmesi

Dokunmatik alanlar

Dokunmatik alanlar, dokunmaya karşı duyarlı alanlardır. Bir fonksiyon seçmek için ilgili alana dokununuz.

Sembol	Dokunmatik alan	Kullanımı
90	Mikrodalga gücü	90 watt'a ayarlama
180	Mikrodalga gücü	180 watt'a ayarlama
360	Mikrodalga gücü	360 watt'a ayarlama
600	Mikrodalga gücü	600 watt'a ayarlama
900	Mikrodalga gücü	900 watt'a ayarlama
□	Izgara/kombine çalışma	Izgara kademesinin veya mikrodalga kapasitesine sahip izgara kademesinin seçilmesi
⌚	Zaman fonksiyonları	Zaman fonksiyonlarının seçilmesi
💻	Programlar	Programın seçilmesi
⚖	Ağırlık	Programlarda ağırlığın seçilmesi
ℹ	Bilgi	Uyarılar gösterilebilir veya uzun süre basarak (yak. 3 sn) temel ayarlar çağrılabilir
☰	Otomatik kapı açılması	Cihaz kapağının açılması

Not: ℹ yaniyorsa, bilgileri birkaç saniye görüntülemek için ℹ üzerine basınız.

Değerini ekranda değiştirebileceğiniz veya ön planda gösterilen dokunmatik alan kırmızı yanar.

Halka ayar düğmesi

Halka ayar düğmesi ile ekranda gösterilen ayar değerlerini değiştirebilirsiniz. Çoğu seçim listesinde, örneğin programlarda, son noktadan sonra yeniden ilk noktaya dönülür. Bazı seçim listelerinde, örneğin sürede, minimum veya maksimum değere ulaştığınızda kumanda halkasını geri çevirmeniz gereklidir.

Ecran

Ekranda güncel ayar değerlerini veya seçim olanaklarını görebilirsiniz.

Ecran	Açıklama
Odak	Odaktaki değer doğrudan değiştirilebilir, önceden seçilmesine gerek yoktur. Bir çalışma başlatıldıktan sonra her zaman süre odaktadır.
Büyütme	Kumanda halkasıyla odaktaki rengi değiştirdiğiniz sürece, büyütülmüş olarak sadece bu değer gösterilir.

Halka çizgisi

Ekranın dışında bir halka çizgisi mevcuttur. Bir değeri değiştirdiğinizde, halka çizgisi seçim listesinin neresinde bulunduğuuzu gösterir. Ayarlama alanına ve seçim listesinin uzunluğuna bağlı olarak, halka çizgisi sürekli olarak bölümle ayrılmıştır. Cihaz işletiminde halka çizgisi ilerlemeyi gösterir ve saniyelik takıtlarla kırmızı renkte dolar. Her bir dakikadan sonra segmentler baştan başlayarak tekrar dolar. Süre azalıyorsa her saniye bir segment söner.

4.2 Pişirme bölümü

Pişirme bölümündeki fonksiyonlar cihazınızı çalıştırmayı kolaylaştırır.

5 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

Pişirme bölümü aydınlatması

Cihaz kapağını açarsanız, pişirme bölümü aydınlatması açılır. Eğer cihaz kapağı yaklaşık 5 dakikadan uzun süre açık kalırsa pişirme bölümü aydınlatması yeniden kapanır.

Çok sayıda ısıtma türünde ve fonksiyonda pişirme bölümü aydınlatması çalışma sırasında açıktır. Çalışma sonlandığında, pişirme bölümü aydınlatması kapanır.

Soğutma fanı

Bu soğutma fanı, gerekiğinde çalışır ve durur. Sıcak hava cihaz kapağındaki havalandırma deliklerinden dışarı çıkar.

DİKKAT!

Havalandırma deliklerinin kapatılması cihazın aşırı ısınmasına neden olur.

- Havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.

Pişirme bölümünün çalışmaya işleminden sonra hızlı bir şekilde soğuması için soğutma fanı belirli bir süre boyunca çalışır. Cihaz mikrodalga modunda çalışırken soğuk kalır, soğutma fanı buna rağmen çalışır. Mikrodalga modu sonlandığından da soğutma fanı çalışmaya devam edebilir.

Yoğunlaşma suyu

Pişirme sırasında pişirme bölümünde ve cihaz kapağında yoğunlaşma suyu oluşabilir. Yoğunlaşma suyu normaldir ve cihazın fonksiyonunu etkilemez. Pişirme işleminden sonra yoğunlaşma suyu temizlenmelidir.

Otomatik kapak açma düzeneği

Otomatik kapak açma düzeneğine bastığınızda, cihaz kapağı açılır. Cihaz kapağını elinizle tamamen açabilirsiniz.

Notlar

- Elektrik kesintisi durumunda, otomatik kapak açma düzeneği çalışmaz. Kapağı elle açabilirsiniz.
- Çalışma sırasında cihaz kapağını açarsanız, çalışma durur.
- Cihaz kapağını kapattığınızda, çalışma otomatik olarak devam etmez. Çalışmayı başlatınız.
- Cihaz uzun süre kapalı kalırsa, cihaz kapağı gecikmeli olarak açılır.

Aksesuarlar

Tel izgara

Kullanımı

- Izgara ve graten yapmak için izgara
- Kap altlığı olarak izgara

Cam kase

- Doğrudan tel izgara üzerinde izgara yaparken sıçrama koruması
- Izgara telin cam kasenin içine yerleştirilmesi
- Mikrodalgaya uygun

6 İlk Kullanım öncesi

İlk çalışma için ayarları gerçekleştirin. Cihazı ve aksesuarı temizleyin.

6.1 İlk kez çalışma

Güç kaynağına bağlandıktan sonra veya uzun bir elektrik kesintisinden sonra, cihazınızın ilk çalıştırılması için ayarlar görünür.

Notlar

- Ayarları, temel ayarlardan her zaman değiştirilebilirsiniz.
→ "Temel ayarlar", Sayfa 72
- İlk işletme alma öncesinde ve her elektrik kesintisinden sonra içten kontrol için cihaz kapağını açınız ve kapatınız.

Dilin ayarlanması

1. Halka ayar düğmesi ile dili ayarlayınız.
2. üzerine basınız.

✓ Ekranda sonraki ayar görüntülenir.

Saatin ayarlanması

1. Halka ayar düğmesi ile saatı ayarlayabilirsiniz.
 2. üzerine basınız.
- ✓ Ekranda, ilk çalıştırmanın tamamlandığına dair bir uyarı gösterilir.

Not: → "Temel ayarlar", Sayfa 72 altında, cihaz kapalıken ekranda saatin gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

6.2 Cihazın ilk kullanımdan önce temizlenmesi

Cihazla ilk kez yemek hazırlamadan önce pişirme bölümünü ve aksesuarını temizleyiniz.

1. Pişirme bölümünde ambalaj artıkları, aksesuar veya diğer cisimlerin bulunmadığından emin olunmalıdır.
2. Pişirme bölümündeki pürüzsüz yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.
3. Cihaz kapağını kapatılmalıdır.
4. Cihazın ısıtma işlemi devam ettiği sürece oda havalandırılmalıdır.
5. Izgara, kademeye 3'e ayarlanmalıdır.
6. Süre 15 dakikaya ayarlanmalıdır.
7. Cihaz soğumaya bırakılmalıdır.
8. Pişirme bölümü soğuduktan sonra, düz yüzeyleri deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizleyiniz.

6.3 Aksesuarların temizlenmesi

- Aksesuarı deterjanlı su ve yumuşak bir bulaşık beziyle iyice temizleyiniz.

7 Temel Kullanım

7.1 Cihazın açılması

- Cihazı ile açınız.
- ✓ Tüm dokunmatik alanlar kırmızı yanar. Ekranda Bosch logosu ve ardından maksimum mikrodalga kapasitesi gösterilir.
- ✓ Cihaz çalışmaya hazır.
- ✓ kırmızı yanar.

7.2 Cihazın kapatılması

- Cihazı ile kapatınız.
- ✓ Cihaz devam eden fonksiyonları iptal eder.
- ✓ Ekranda saat gösterilir.

Not: Cihazınızı kullanmayacaksanız kapatınız. Uzun süre ayarlama yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.

7.3 Çalışmanın başlatılması

- ile çalışmayı başlatınız.
- ✓ Ekranda ayarlar gösterilir.
- ✓ Halka çizgi görünür ve sürenin akışını gösterir.

Not: Cihaz kapağını çalışma sırasında açarsanız, cihaz çalışmayı durdurur ve ayarlanan süre boyunca durur. Çalışmayı tekrar başlatmak istiyorsanız, cihaz kapağını kapatınız ve üzerine basınız.

7.4 Çalışmanın yarıda kesilmesi

1. üzerine basınız.
- ✓ Cihaz çalışmayı iptal eder.
2. Tüm ayarları silmek için üzerine basınız.

Not: Cihaz kapağını açığınızda, cihaz çalışmayı iptal eder. Çalışmayı duraklatma veya iptal etme sonrasında soğutma fanı çalışmaya devam edebilir.

7.5 Çalışma modunun ayarlanması

Cihazı açığınızda, ekranda ayarlanmış olan önerilen çalışma modu gösterilir. Önerilen çalışma modunu hemen başlatılabilir veya başka bir çalışma modu ayarlayabilirsiniz.

1. İstenen çalışma modunun alanına basılmalıdır.
2. Halka ayar düğmesiyle odaktaki seçimi değiştiriniz. Gerekliyorsa diğer ayarları yapınız. Bunun için ilgili alana dokununuz ve halka ayar düğmesiyle değeri değiştiriniz.
3. üzerine basınız.
- ✓ Cihaz çalışmayı başlatır.

8 Mikrodalga

Mikrodalgayla yemekleri çok daha hızlı pişirebilir, ısıtabilir veya yemeklerin buzunu çözebilirsiniz.

8.1 Mikrodalgaya uygun kap ve aksesuarlar

Yiyeceklerinizin eşit şekilde ısıtilması ve cihazınızın hasar görmemesi için uygun kap ve aksesuarları kullanınız.

Not: Mikrodalgada kullanmadan önce, kap üreticisinin verdiği bilgileri dikkate alınız. Emin olmamanız halinde, bir kap testi gerçekleştürünüz.

Mikrodalgaya uygun

Kaplar ve Aksesuarlar	Nedeni
İsya dayanıklı ve mikrodalgaya uygun malzemeden üretilen kaplar: ■ Cam ■ Cam seramik ■ Porselen ■ Isya dayanıklı plastik ■ Açıklık bulunmayan, tamamen cam kaplı seramik	Bu malzemeler mikrodalga ısısını geçirir. Mikrodalgalar isya dayanıklı kaplara zarar vermez.
Metal çatal bıçak	Not: Kaynama gecikmesini önlemek için metal çatal bıçak kullanabilirsiniz, örn. bardak içinde bir kaşık.

DİKKAT!

Metalin pişirme bölümü duvarına temas etmesi halinde cihaza veya kapağın iç camına zarar veren kırılcımlar çıkar.

- Metaller, örn. camın içindeki kaşıklar pişirme bölümü duvarlarından ve kapağın iç kısmından en az 2 cm uzakta olmalıdır.

8.3 Mikrodalga kademeleri

Burada mikrodalga kademelerine ve bunların kullanımına ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Watt bazında mikrodalga kademesi	Maksimum süre	Kullanımı
90 W	1:30 saat	Hassas yiyeceklerin buzunun çözülmesi.
180 W	1:30 saat	Yiyeceklerin buzunun çözülmesi ve pişirilmeye devam edilmesi.
360 W	1:30 saat	Et ve balığın pişirilmesi veya hassas yiyeceklerin ısıtilması.
600 W	1:30 saat	Yiyeceklerin ısıtilması ve pişirilmesi.
900 W	30 dakika	Sıvıların ısıtilması. Maksimum yiyeceklerin ısıtilması için öngörülmemiştir.

Varsayılan değerler

Her bir mikrodalga kademesi için cihaz bir süre önerir. Varsayılan değeri devalabilir veya ilgili alanda değiştirebilirsiniz.

Mikrodalgaya uygun değil

Kaplar ve Aksesuarlar	Nedeni
Metal kaplar	Metal mikrodalgaları geçirmez. Yemekler iyice ısılmaz.
Altın veya gümüş dekorlu kaplar	Mikrodalgalar altın ve gümüş dekorlara zarar verebilir.

İpucu: Üretici kapların mikrodalgada kullanılabileceğini belirtmişse, bu kapları kullanabilirsiniz.

8.2 Kabın mikrodalgaya uygunluk bakımından test edilmesi

Kabi, mikrodalgaya uygunluk bakımından test ediniz. Yalnızca kap testi sırasında cihazı içinde yiyecek olmadan mikrodalga modunda çalıştırılabilirsiniz.

⚠️ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur.

- Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.
- Çocuklar uzak tutulmalıdır.
- 1. Boş kabı pişirme bölümüne yerleştiriniz.
- 2. Cihazı ½ - 1 dakika boyunca maksimum mikrodalga gücünde ayarlayınız.
- 3. Çalışmayı başlatınız.
- 4. Kabin birkaç kez kontrol edilmesi:
 - Kap soğuk veya el yakmayacak sıcaklıkta ise mikrodalgaya uygundur.
 - Kap sıcaksa veya kırılcım oluşuyorsa, kap testi iptal edilmelidir. Kap mikrodalgaya uygun değildir.

2. Maddi hasarları önleme uyarlarına dikkat edilmelidir.
→ Sayfa 64
3. Mikrodalgaya uygun kap ve aksesuarlara yönelik uyarılar dikkate alınmalıdır. → Sayfa 68
4. ① üzerine basınız.

 - ✓ Cihaz çalışmaya hazırır. Ekranda önerilen değer olarak maksimum mikrodalga kapasitesi gösterilir. Mikrodalga kapasitesini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

5. İstenen mikrodalga kapasitesi alanına basınız.
- ✓ Ekranda mikrodalga kademesi ve önerilen süre görüntülenir.
- ✓ ② kırmızı yanar.
6. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz süreyi ayarlayınız.
7. ▶ üzerine basınız.

 - ✓ Cihaz çalışmayı başlatır.
 - ✓ Ekranda süre azalmaya başlar.
 - ✓ Süre dolduğunda bir sinyal sesi duyulur.

8. Sinyali zamanından önce sonlandırmak için ③ seçeneğine basınız.
9. ① ile cihazı kapatınız.

Notlar

- ② üzerine bastığınızda ekranda kısa süreliğine alarm fonksiyonu gösterilir. Süreyi uzatmak için tekrar ② üzerine basınız.
- Eğer cihaz kapağını arada bir açarsanız fan çalışmaya devam edebilir.

8.5 Sürenin değiştirilmesi

Süreyi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

- ▶ Halka ayar düğmesiyle süreyi değiştiriniz.
- ✓ Çalışma devam eder.

8.6 Mikrodalga gücünün değiştirilmesi

Mikrodalga kapasitesini çalışma sırasında değiştirebilirsiniz.

- ▶ İstediğiniz mikrodalga kapasitesi alanına basınız.
- ✓ Süre değişmeden kalır.
- ✓ Çalışma devam eder.

Not: Ayarlanan süresi 900 W mikrodalga kapasitesinin maksimum süresini aşarsa, cihaz süreyi otomatik olarak azaltır. Çalışma devam etmez. ▶ ile çalışma başlatılmalıdır.

9 Izgara

Izgarayı yemeğinizi kızartmak veya pişirmek için kullanabilirsiniz. Izgarayı tek başına veya mikrodalga ile kombine biçimde kullanabilirsiniz.

9.1 Izgara kademeleri

Aşağıdaki izgara kademeleri kullanıma hazırlıdır.

Izgara kademesi	Yemekler
1 (zayıf)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kabarık güveçler ■ Sufleler
2 (orta)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Düz güveçler ■ Balık
3 (güçlü)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sosis ■ Tost

9.2 Izgaranın ayarlanması

1. ① üzerine basınız.
- ✓ Cihaz çalışmaya hazırır.
2. ② üzerine basınız.
- ✓ Ekranda önerilen değer olarak kademe 3 gösterilir.
3. Kullanım halkasını sola döndürünüz ve istediğiniz kademi ayarlayınız.
- ✓ Ekranda kademe ve önerilen süre gösterilir.
4. ③ üzerine basınız.
- ✓ ② kırmızı yanar.
5. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz süreyi ayarlayınız.
6. ▶ üzerine basınız.
- ✓ Cihaz çalışmayı başlatır.
- ✓ Ekranda süre azalmaya başlar.

- ✓ Süre dolduğunda bir sinyal sesi duyulur.
- 7. Sinyali zamanından önce sonlandırmak için ③ seçeneğine basınız.
- 8. ① ile cihazı kapatınız.

Notlar

- ② üzerine bastığınızda ekranda kısa süreliğine alarm fonksiyonu gösterilir. Süreyi uzatmak için tekrar ② üzerine basınız.
- Eğer cihaz kapağını arada bir açarsanız fan çalışmaya devam edebilir.

9.3 Sürenin değiştirilmesi

Süreyi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

- ▶ Halka ayar düğmesiyle süreyi değiştiriniz.
- ✓ Çalışma devam eder.

9.4 Izgara kademesinin değiştirilmesi

Izgara kademesini çalışma sırasında değiştirebilirsiniz.

1. ④ üzerine basınız.
2. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz izgara kademesini ayarlayınız.
- ✓ Süre değişmeden kalır.
- ✓ Çalışma devam eder.

Not: Çalışma modunu izgaradan kombine çalışmaya veya tersi yönde değiştirme sırasında cihaz bekletme moduna geçer. Çalışma devam etmez. Çalışma modunu değiştirmek için ▶ ile işletme devam ediniz. Çalışma modunu ancak ekranda süre göründüğünde başlatabilirisiniz.

10 Mikrodalga kombine çalışması

Pişirme süresini kısaltmak için izgarayı, mikrodalga ile birlikte kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki mikrodalga kapasiteleri seçilebilir:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

10.1 Mikrodalganın kombine çalışmasının ayarlanması

1. ① üzerine basınız.
- ✓ Cihaz çalışmaya hazırır.
2. ☐ üzerine basınız.
- ✓ Ekranda önerilen değer olarak kademe 3 gösterilir.
3. Kullanım halkasını sağa döndürünüz ve istediğiniz kombine çalışmayı ayarlayınız.
- ✓ Ekranda istenen kombine çalışma ve önerilen süre görüntülenir.
4. ☐ üzerine basınız.
- ✓ ☐ kırmızı yanar.
5. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz süreyi ayarlayınız.
6. ▷ üzerine basınız.
- ✓ Cihaz çalışmayı başlatır.
- ✓ Ekranda süre azalmaya başlar.
- ✓ Süre dolduğunda bir sinyal sesi duyulur.
7. Sinyali zamanından önce sonlandırmak için ☐ seçeneğine basınız.

8. ① ile cihazı kapatınız.

Not: ☐ üzerine bastığınızda ekranda kısa süreli alarm fonksiyonu gösterilir. Süreyi uzatmak için tekrar ☐ üzerine basınız.

10.2 Sürenin değiştirilmesi

Süreyi istediğiniz zaman değiştirebilirsınız.

- Halka ayar düğmesiyle süreyi değiştiriniz.
- ✓ Çalışma devam eder.

10.3 Mikrodalga kombine çalışmasının değiştirilmesi

Izgara kademesini çalışma sırasında değiştirebilirsınız.

1. ☐ üzerine basınız.
2. Halka ayar düğmesiyle istediğiniz kombine çalışmayı ayarlayınız.
- ✓ Süre değişmeden kalır.
- ✓ Çalışma devam eder.

Not: Çalışma modunu izgaradan kombine çalışmaya veya tersi yönde değiştirme sırasında cihaz bekletme moduna geçer. Çalışma devam etmez. Çalışma modunu değiştirmek için ▷ ile işletme devam ediniz. Çalışma modunu ancak ekranda süre göründüğünde başlatatabilirsiniz.

11 Programlar

Cihazınız otomatik programlarla farklı yemekler hazırlarken sizin destekler ve optimum ayarları otomatik olarak seçer.

11.1 Yemeklere yönelik ayarlara ilişkin uyarılar

Optimum pişirme sonucu elde etmek için bu uyarıları dikkate alınız.

- Yalnızca iyi durumdaki besinler kullanılmalıdır.
- Dondurulmuş yemeklerde yiyecek doğrudan dondurucudan alınmalıdır.
- Yiyeceği ambalajdan çıkarınız ve tartınız. Tam ağırlığı ayarlayamıysanız bir üst veya bir alt sayıya yuvarlayınız.
- Yalnızca mikrodalgaya uygun, ısiya dayanıklı kaplar kullanılmalıdır, örn. cam veya seramik.
- Yiyeceği soğuk pişirme bölümüne yerleştiriniz.

Buz çözme

- Yiyecekleri yatay ve porsiyonlar halinde -18 °C'de dondurunuz ve saklayınız.
- Dondurulmuş gıda maddelerini düz kaplara, örn. cam veya porselen tabaklara koyunuz.
- Programın sonunda yiyeceklerin buzlu tamamen çözülmemiş olabilir. Ancak yiyecekler yine de yine işlenebilir.
- Et ve küməs hayvanlarının buzlu çözülürken sıvı oluşur. Çevirirken sıvıları temizleyiniz. Bu sıvılar tekrar kullanılmamalı veya yiyecekle temas etmemelidir.

- Çevirdikten sonra buzu çözülmüş kıymanın çözülme sıvısı boşaltılmalıdır.
- Bütün tavukları önce göğüs tarafı alta gelecek şekilde, tavuk parçalarını ise deri tarafları alta gelecek şekilde kaba yerleştiriniz.

Sebze

- Taze sebze: Eşit büyüklükte parçalara bölünüz. Her 100 g için bir yemek kaşığı su ilave ediniz.
- Dondurulmuş sebze: Sadece haşlanmış, önceden pişirilmemiş sebzeler için uygundur. Krema soslu derin dondurulmuş sebze, bu program için uygun değildir. 1 - 3 yemek kaşığı kadar su ilave ediniz. Ispanak ve kırmızı lahana için su eklemeyiniz.

Patates

- Soyulmuş tuzlu haşlanmış patates: Bunları eşit büyüklükteki parçalar halinde kesiniz. Her 100 g için iki yemek kaşığı su ve biraz tuz ekleyiniz.
- Kabuğu ile haşlanmış patates: Eşit büyüklükte patatesler kullanınız. Yıkayız ve kabuğu birkaç yerden deliniz. Patatesleri, nemli iken bir kaba, susuz koyunuz.
- Fırında patates: Eşit kalınlıkta patatesler kullanınız. Yıkayız, kurutunuz ve kabuğu birkaç yerden deliniz.

Pilav

- Doğal pirinç veya haşlanmış pirinç kullanmayınız.
- Pirinç iki ile iki buçuk katı kadar su ekleyiniz.

Kümes hayvanı

- Yalnızca buzdolabında saklanmış tavuk parçaları kullanılmalıdır.
- Yarım tavukları derili taraf yukarıya gelecek şekilde tel izgaranın üzerine yerleştiriniz.

Dinlenme süresi

Bazı yemeklerin, pişirme programı bittikten sonra pişirme bölümünde biraz dinlenmesi gerekir.

Yemek	Dinlenme süresi
Sebze	yakl. 5 dakika
Patates	yakl. 5 dakika Önce ortaya çıkan suyu süzünüz
Pilav	yakl. 5-10 dakika

11.2 Programın ayarlanması

1. ① üzerine basınız.
- ✓ Cihaz çalışmaya hazırır.

2. ④ üzerine basınız.

✓ Ekranda ilk program gösterilir.

3. Halka ayar düğmesi ile istediğiniz programı ayarlayınız.

4. ⑤ üzerine basınız.

✓ Ekranda ağırlık için önerilen değer görüntülenir.

5. Kumanda halkası ile istediğiniz ağırlığı ayarlayınız.

6. ⑥ üzerine basınız.

✓ Cihaz çalışmayı başlatır.

7. Program sırasında ekranda çevirme veya karıştırma uyarıları gösterilir:

– Cihazın kapağını açınız.

– Yiyecekleri bölünmeli, karıştırılmalı veya
çevrilmelidir.

– Cihaz kapağını kapatılmalıdır.

- ⑦ üzerine basınız.

Not: Yemeği çevirmeseni veya karıştırmasanız da program normal biçimde sonuna kadar devam eder. Programlar süreyi hesaplar.

11.3 Program tablosu

Programlarla yemekleri basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Programı seçiniz ve yiyeceklerin ağırlığını giriniz. Optimum ayarı yapmayı program üstlenir.

Buz çözme

Yemek	Uygun yiyecek	Ağırlık aralığı, kg cinsinden	Kap/Aksesuar
Ekmek buzunu çözme ¹	Ekmek, tüm, yuvarlak ya da uzunlamasına, dilimli ekmek, kuru pasta, mayalı pasta, meyveli pasta kaplamasız, jelatinsiz veya kremasız kek	0,20 – 1,50	Yassi, açık kap Pişirme bölümü zemini
Etin buzunu çözme ¹	Kızartma, düz et parçaları, kıyma, tavuk	0,20 – 2,00	Yassi, açık kap Pişirme bölümü zemini
Balığın buzunu çözme ¹	Bütün balık, balık filetosu, balık pirzolası	0,10 – 1,00	Yassi, açık kap Pişirme bölümü zemini

¹ Çevirme sinyaline dikkat ediniz.

Pişirme

Yemek	Uygun yiyecek	Ağırlık aralığı, kg cinsinden	Kap/Aksesuar
Sebze, taze ¹	Karnabahar, Brokoli, Havuç, Kolrabi, Pirasa, Biber, Kabak	0,15 – 1,00	Üzeri kapalı kaplar Pişirme bölümü zemini
Sebze, dondurulmuş ¹	Karnabahar, Brokoli, Havuç, Kolrabi, Kırmızı lahana, İspanak	0,15 – 1,00	Üzeri kapalı kaplar Pişirme bölümü zemini
Soylmış tuzlu haşlı. patates	Kabuklu veya kabuksuz patates, eşit büyüklükte patates dilimleri	0,20 – 1,00	Üzeri kapalı kaplar Pişirme bölümü zemini
Pilav ¹	Uzun pirinç	0,05 – 0,30	Yüksek, üzeri kapalı kap Pişirme bölümü zemini
Fırında patates ¹	Kabuklu patates, yakl. 6 cm kalınlığında	0,20 – 1,50	Izgara Pişirme bölümü zemini

¹ Karıştırma sinyaline dikkat ediniz.

Kombine çalışma

Yemek	Uygun yiyecek	Ağırlık aralığı, kg cinsinden	Kap/Aksesuar
Lazanya, dondurulmuş	Lazanya veya benzeri dondurulmuş yiyecek	0,30 – 1,00	Üzeri açık kaplar
Tavuk parçası, taze	Tavuk budu, yarılm tavuk	0,50 – 1,80	Cam kase ve tel ızgara

12 Alarm

Süre dolduğunda bir sinyalin duyulduğu bir alarm zamanı belirleyebilirsiniz. Alarm zamanını maksimum 24 saatte ayarlayabilirsiniz.

Fonksiyon, çalışmadan ve diğer zaman fonksiyonlarından bağımsız olarak çalışır. Alarm sinyali diğer sinyallerden farklıdır.

12.1 Çalar saatin ayarlanması

1. üzerine basınız.
 - ✓ Ekranda çalar saat görüntülenir.
 2. Halka ayar düğmesi ile alarm zamanını ayarlayınız.
 3. üzerine basınız.
- Bırkaç saniye sonra alarm otomatik olarak çalışmaya başlar.
- ✓ Alarm zamanı görünür şekilde azalır.
 - ✓ Gösterge kısa süre sonra eski durumuna döner.
 - ✓ Ekranda ek olarak bir alarm simbolü gösterilir.
 - ✓ Alarm zamanı sona erdiğinde bir sinyal duyulur.

4. Sinyali zamanından önce sonlandırmak için seçeneğine basınız.

12.2 Çalar saatin değiştirilmesi

1. üzerine basınız.
 - ✓ Ekranda çalar saat görüntülenir.
 2. Halka ayar düğmesi ile alarm zamanını değiştiriniz.
- Not:** Ayarlanan süreye sahip bir çalışma modu o sırada çalışıyorsa, süre odak içinde bulunur. Alarmsı ile seçebilirsiniz. Alarm zamanı bir süre odakta kalır. Alarm zamanını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Izgara çalışma modu ayarlandıysa, üzerine basıldığında süre görüntülenir. Alarmsı ile seçebilirsiniz. Alarm zamanı bir süre odakta kalır. Alarm zamanını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

12.3 Çalar saatin iptal edilmesi

- Alarm zamanını geri alınız.
- ✓ Devraldiktan sonra simbol artık yanmaz.

13 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

13.1 Temel ayarın değiştirilmesi

Gerekli: Cihaz kapatılmıştır.

1. İ tuşunu yakl. 3 saniye basılı tutunuz.
- ✓ Ekranda iş akışına ilişkin uyarılar görünür.
2. Uyarıları ile onaylayınız.
- ✓ Ekranda ilk ayar olan "Dil" görünür.
3. Gerekiyorsa ayarı halka ayar düğmesiyle değiştirebilirsiniz.
4. üzerine basınız.
- ✓ Ekranda bir sonraki ayar görünür ve bu ayar halka ayar düğmesiyle değiştirilebilir.
5. Uyarılara ile göz atınız ve gerekirse halka ayar düğmesi ile değiştiriniz.
6. Değişiklikleri kaydetmek için, İ yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.
- ✓ Ekrandaki bir uyarı, ayarların kaydedildiğini gösterir.

Not: Bir elektrik kesintisinden sonra temel ayarlara yönelik değişiklikler korunur.

13.2 Temel ayarların değişikliğinin iptal edilmesi

- üzerine basınız.
- ✓ Tüm değişiklikler iptal edilir ve kaydedilmez.

13.3 Temel ayarlara genel bakış

Burada temel ayarlara ve fabrika ayarlarına yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz. Temel ayarlar, cihazınızın donanımına bağlıdır.

Notlar

- Dil, tuş sesi ve ekran parlaklığını ayarlarında yapılan değişiklikler hemen etkili olur. Diğer tüm ayarlar, siz ayarları kaydedinceye kadar etkinleşmez.
- Bir elektrik kesintisinden sonra temel ayarlara yönelik değişiklikler korunur. Sadece ilk işletmeye almaya ilişkin ayarlar uzun elektrik kesintilerinden sonra yeniden yapılmalıdır.
→ "İlk kez çalıştırma", Sayfa 67

Temel ayarlar Seçim

Dil	"Dil" ayarlama
-----	----------------

Saat	"Saat" ayarlama
------	-----------------

¹ Fabrika ayarıdır (cihaz tipine göre farklı olabilir)

Temel ayarlar	Seçim
Sinyal sesi	Kısa süre Orta uzunlukta süre ¹ Uzun süre
Tuş sesi	Kapalı ¹ Açık
Gösterge parlaklığı	Ekran parlaklığı 5 kademe ayarlanabilir Kademe 3 ¹
Saat görüntüsü	Açık ¹ Kapalı
Gece karartma	Kapalı ¹ Açıldı (ekran 22:00 ile 06:00 arasında karartılır)
Demo modu	Kapalı ¹ Açık (sadece bir sıfırlama sonrasında veya ilk işletme alma sırasında ilk 3 dakika boyunca gösterilir)
Fabrika ayarları	Sıfırla Sıfırlama ¹

¹ Fabrika ayarıdır (cihaz tipine göre farklı olabilir)

Not: Dil, tuş sesi ve ekran parlaklıği ayarlarında yapılan değişiklikler hemen etkili olur. Tüm diğer ayarlar ancak ayarlar kaydedildikten sonra etkili olur.

13.4 Saatin değiştirilmesi

Gerekli: Cihaz kapatılmıştır.

1. İ tuşunu yakla. 3 saniye basılı tutunuz.
- ✓ Ekranda iş akışına ilişkin uyarılar görünür.
2. Uyarıları ile onaylayınız.
- ✓ Ekranda ilk ayar olan "Dil" görünür.
3. üzerine basınız.
- ✓ Saat ayarı görünür.
4. Halka ayar düğmesi ile saatı değiştiriniz.
5. Değişiklikleri kaydetmek için, İ yakla. 3 saniye basılı tutulmalıdır.
- ✓ Ekrandaki uyarı, ayarların kaydedildiğini gösterir.

14 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

14.1 Temizlik malzemeleri

Sadece uygun temizlik maddelerini kullanın.

UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

DİKKAT!

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazın yüzeyine zarar verir.

- Keskin veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanılmamalıdır.
- Sıcak temizleme için özel deterjanlar kullanılmamalıdır.
- Cam temizleyici, cam kazıcı veya paslanmaz çelik bakım malzemeleri ancak ilgili parçanın temizleme kılavuzunda buna ilişkin bir öneride bulunulduysa kullanılmalıdır.

Yeni temizleme bezleri üretim kalıntıları içerir.

- Yeni temizleme bezleri kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.

Özel yüzey ve parçalar için hangi temizleme malzemelerinin uygun olduğunu ilgili temizlik talimatlarından öğrenebilirsiniz.

14.2 Cihazın temizlenmesi

Farklı parça ve yüzeylerin yanlış temizleme veya uygun olmayan temizleme maddeleri nedeniyle zarar görmemesi için cihazı belirtildiği şekilde temizleyiniz.

UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kısımları kullanım esnasında sicaktır.

- Sıcak bileşenlere dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- 8 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.

UYARI – Yangın tehlikesi!

Sıvı yemek artıkları, yağ ve et suyu tutuşabilir.

- İşletim öncesinde kaba kirler pişirme bölümünden, ısıtıcı parçalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Çizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir.

- Cihaz kapağındaki camı temizlemek için aşındırıcı veya keskin metal kazıcıyı kullanılmamalıdır, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 73
2. Cihaz bileşenlerinin veya yüzeylerin temizlenmesine yönelik uyarılar dikkate alınmalıdır.
3. Eğer aksi belirtildiyse:
 - Cihaz bileşenlerini sıcak deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizleyiniz.
 - Yumuşak bir bezle kurulayınız.

14.3 Pişirme bölümünün temizlenmesi

DİKKAT!

Usulüne uygun olmayan temizlik pişirme bölümünde zarar verebilir.

- Fırın spreyi, ovalama maddeleri veya diğer aşındırıcı fırın temizleyicilerini kullanmayın.
- 1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 73
- 2. Sıcak sabunlu su veya sirkeli su ile temizleyiniz.

tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

3. Aşırı kirlenme durumunda, fırın temizleme maddesi kullanınız.
Fırın temizleme maddesi yalnızca pişirme bölümü soğukken kullanılmalıdır.
- İpucu:** Rahatsız edici kokuları gidermek için bir fincan suya birkaç damla limon eklenerek en yüksek mikrodalga kademesinde 1 - 2 dakika ısıtılmalıdır. Kaynamanın gecikmesi için kabın içine bir kaşık koyulmalıdır.
4. Pişirme bölümü yumuşak bir bezle silinmelidir.
5. Pişirme bölümü, kapağı açık şekilde kurumaya bırakılmalıdır.

14.4 Cihazın ön tarafının temizlenmesi

DİKKAT!

Usulüne uygun olmayan temizlik, cihazın ön kısmına zarar verebilir.

- Temizlik için cam temizleyici, metal kazıcı veya cam kazıcı kullanmayın.
 - Paslanmaz çelik cepheerde korozyonu önlemek için kireç lekelerini, yağ lekelerini, nişasta lekelerini ve protein lekelerini hemen çıkarınız.
 - Paslanmaz çelik yüzeylerde, sıcak yüzeylere özel paslanmaz çelik bakım malzemesi kullanılmalıdır.
 - 1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ [Sayfa 73](#)
 - 2. Cihazın ön tarafı sıcak deterjanlı su ve bezle temizlenmelidir.
- Not:** Cihazın ön yüzeyindeki küçük renk farkları örneğin cam, plastik veya metal gibi farklı malzemelerden kaynaklanmaktadır.
- 3. Paslanmaz çelik cihaz cepheerde, paslanmaz çelik bakım ürünlerini yumuşak bir bezle çok ince bir tabaka halinde uygulayınız.
Paslanmaz çelik bakım malzemesini müşteri hizmetlerinden veya yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.
 - 4. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

14.5 Kumanda panelinin temizlenmesi

DİKKAT!

Usulüne uygun olmayan temizlik kumanda paneline zarar verebilir.

- Kumanda panelini asla ıslak silmeyiniz.
- 1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ [Sayfa 73](#)
- 2. Kumanda panelini mikrofiber bir bezle veya yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.
- 3. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

14.6 Aksesuarların temizlenmesi

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ [Sayfa 73](#)
2. Yanmış yemek artıkları nemli bir bezle ve sıcak deterjanlı suyla silinmelidir.

3. Aksesuarları sıcak sabunlu su ve bulaşık bezi veya bulaşık fırçası ile temizleyiniz.
4. Izgara, paslanmaz çelik temizleyicisi ile veya bulaşık makinesinde temizlenmelidir.
Aşırı kirlenme durumunda, paslanmaz çelik tel veya fırın temizleme maddesi kullanılmalıdır.
5. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

14.7 Kapak camlarının temizlenmesi

DİKKAT!

Usulüne uygun olmayan temizlik kapak camına zarar verebilir.

- Cam kazıcı kullanmayın.
 - 1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ [Sayfa 73](#)
 - 2. Kapak camları nemli bir bez ve cam temizleyicisi ile temizlenmelidir.
- Not:** Kapak camlarındaki leke gibi görünen gölgeler, pişirme bölümü aydınlatmasının ışık yansımalarıdır.
3. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

14.8 Kapı contasının temizlenmesi

DİKKAT!

Usulüne uygun olmayan temizlik, kapı contasına hasar verebilir.

- Temizlik için metal kazıcı veya cam kazıcı kullanılmamalıdır.
- Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanılmamalıdır.
- 1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ [Sayfa 73](#)
- 2. Kapı contası sıcak deterjanlı su ve yumuşak bir bezle temizlenmelidir.
- 3. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

14.9 Temizlik desteği

Temizlik desteği pişirme bölümünü arada bir temizlemek için hızlı bir alternatifdir. Temizlik desteği deterjanlı suyun buharlaşmasıyla kirleri yumusatır. Böylelikle bunlar daha kolay çıkarılabilir.

Temizlik desteği ayarlanması

1. Bir fincan içindeki suya birkaç damla deterjan eklenmelidir.
2. Kaynamanın gecikmesi için fincana bir kaşık koyulmalıdır.
3. Fincan pişirme bölümünün ortasına yerleştirilmelidir.
4. Mikrodalga gücü 600 W olarak ayarlanmalıdır.
5. Süre 5 dakika olarak ayarlanmalıdır.
6. Mikrodalga başlatılmalıdır.
7. Sürenin sona ermesinin ardından kapak 3 dakika daha kapalı tutulmalıdır.
8. Pişirme bölümü yumuşak bir bezle silinmelidir.
9. Pişirme bölümü, kapağı açık şekilde kurumaya bırakılmalıdır.

15 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce ariza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafi önlemiş olursunuz.

⚠️ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- ▶ Sadece eğitimiğini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın arızalanması halinde müşteri hizmetlerini arayın.
→ "Müşteri hizmetleri", Sayfa 76

⚠️ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikeliidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimiğini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

15.1 Fonksiyon arızaları

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	<p>Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
Sigorta kutusundaki sigorta atmış.	<p>Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol ediniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz.
Elektrik beslemesi kesildi.	<p>Elektrik beslemesi kesildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Fonksiyonel arıza	<p>1. Sigorta, sigorta kutusundan kapatılmalıdır.</p> <p>2. Sigorta yakl. 10 saniye sonra yeniden açılmalıdır.</p> <p>✓ Arıza bir defaya mahsus ise mesaj kapanır.</p> <p>3. Mesaj yeniden görüntülenirse müşteri hizmetlerini arayınız. Aradığınızda hata mesajını eksiksiz olarak belirtiniz. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 76</p>
Cihaz başlatılamıyor.	<p>Cihazın kapağı tam kapanmamış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihazın kapağını kapatınız.
Cihaz ısıtmıyor, ekranda simgesi yanıyor	<p>Demo modu etkinleştirildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sigortayı sigorta kutusundan kapatarak cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. 2. Demo modu 3 dakika içinde Temel ayarlar'dan devre dışı bırakılmalıdır.
Halka ayar düğmesi yuvasından düşmüş.	<p>Halka ayar düğmesi yerinden çıkmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Halka ayar düğmesini, kumanda bölümünün yuvasına yerleştiriniz. 2. Halka ayar düğmesini, yerine oturup donecek şekilde yuvaya oturtunuz.
Halka ayar düğmesi artık kolayca dönürtülemiyor.	<p>Halka ayar düğmesinin altında kir birikmiş. Halka ayar düğmesi çıkarılabilir.</p> <p>Not: Yuvasının stabil kalabilmesi için halka ayar düğmesini çok sık çıkarmayınız.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Halka ayar düğmesini çıkarmak için halka ayar düğmesinin dış kenarına bastırınız. ✓ Halka ayar düğmesi eğilir ve daha kolay kavranır. 2. Halka ayar düğmesini yuvalan çıkarınız. 3. Halka ayar düğmesini ve cihazdaki yuvasını dikkatlice deterjanlı su ve bulaşık bezile temizleyiniz. Aşındırıcı veya keskin malzemeler kullanmayın. Halka ayar düğmesini ıslatmayın. Halka ayar düğmesini bulaşık makinesinde temizlemeyiniz. 4. Halka ayar düğmesini yumuşak bir bez ile kurulayınız.
Pişirme bölümü aydınlatması çalışmıyor.	<p>Pişirme bölümü aydınlatması arızalı</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 76 arayınız.

15.2 Gösterge alanındaki uyarılar

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Ekranda "Exxx" hata mesajı görüntüleniyor	Cihazda bir sorun ortaya çıktı. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekranda bir hata mesajı görüntülenirse, cihazı kapatınız ve tekrar açınız. ✓ Ekranda hata mesajı artık görünmüyorsa, bu tek seferlik bir sorundur. 2. Ekranda hata mesajı görüntülenmeye devam ediyorsa veya tekrar görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz ve hata kodunu paylaşınız. 3. Ekranda hata mesajı E0532 görüntüleniyorsa, cihaz kapağını açınız ve kapatınız. 4. Ekranda hata mesajı E6501 görüntüleniyorsa, cihazı kapatınız ve 10 dakika sonra tekrar açınız.

16 Atığa verme

16.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
 2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
 3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
- Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınızla veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

17 Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99
Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizinine veya web sitemizde yer almaktadır. Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı E'ye sahip ışık kaynakları içerir. ışık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.
<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>
Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

17.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketine bulabilirsiniz.
Numaraların yer aldığı tip plaketini, cihazın kapağını açtığınızda görebilirsiniz.



Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızla bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

17.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malin ayılı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malin onarımını yapmak veya

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

18 Pişirme önerileri

Burada çeşitli yemeklere ilişkin uygun ayarları, en iyi aksesuar ve kapları bulabilirsiniz. Öneriler optimum şekilde cihazınız için belirlenmiştir.

18.1 Yapılması gerekenler

Burada, ayar önerilerinden en iyi şekilde faydalananbilmeniz için adım adım yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Cihazı ideal şekilde nasıl

kullanacağınızı ve ayarlayacağınızı dair bilgiler ve ipuçları ile birlikte, çok sayıda yemek hakkında bilgiler bulacaksınız.

İpucu

Hazırlık bilgileri

- Ayar önerileri her zaman, soğuk ve boş pişirme bölümünde pişirme için geçerlidir.
- Genel bakışlarda bildirilmiş olan süreler kılavuz değerlerdir. Bu değerler yiyeceklerin kalitesine ve özelliğine bağlıdır.

UYARI – Yanma tehlikesi!

Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri ısıtma işlemi sırasında veya sonrasında patlayabilir.

- Kabuklu yumurtalar asla pişirilmemeli veya katı pişirilmiş yumurtalar kabuğuyla ısıtılmamalıdır.
- Kabuklu deniz ürünleri pişirilmemelidir.
- Bardakta pişecik yumurtalarda veya sahanda yumurtada önce yumurtanın sarısı delinmelidir.
- Örneğin elma, domates, patates veya sosis gibi sert kabuklu veya derili yiyeceklerde kabuk patlayabilir. Bu tür gıda maddelerini ısıtmadan önce kabuklarında veya derilerinde bir delik açılmalıdır.

DİKKAT!

Asitli yiyecekler tel rafa zarar verebilir

- Örn. meyve veya asitli malzemelerle marinize edilerek çeşnilendirilmiş izgaralık malzemeleri doğrudan kombine izgaranın üstüne koymayınız.

Not: Nikel alerjisi olan kişiler için uyarı

Nadir durumlarda eser miktarda nikel yiyeceklerle bulaşabilir.

1. Kullanmadan önce, ihtiyacınız olmayan kapları pişirme bölümünden çıkarınız.
2. Önerilen ayarlardan istediğiniz yemeği seçiniz.
3. Yiyecekleri uygun kaplara koyunuz.
4. Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz. Mikrodalga fırını böylece yemeklerin her tarafına ulaşabilir.
5. Cihaz ayar önerilerine göre ayarlanmalıdır. Önce daha kısa süreyi ayarlayınız. Gerekirse süreyi uzatınız.
6. Sıcak kabı pişirme bölümünden çıkartırken her zaman bir mutfak eldiveni kullanınız.

18.2 Mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirme

Mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirmeye yönelik ayar önerileri.

Pişirme süresi kaba, sıcaklık, yiyeceğin miktarına ve yapısına bağlıdır. Bunun için aralıklar tablolarda verilmiştir. Önce kısa süreyi ayarlayınız. Gerekirse bir sonraki sefer daha uzun olan süreyi ayarlayınız.

Tablolarda belirtildenden farklı miktarlar söz konusu olabilir. Bunun için basit bir kural vardır: İki kat miktar - yak. iki kat süre, yarı miktar - sürenin yarısı.

Mikrodalga ile buz çözme

Not:

Hazırlık bilgileri

- Yemekler yassı bir şekilde dondurulmalıdır.
- Açık, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır.
- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yemekler arada bir 2-3 kez çevrilmeli veya karıştırılmalıdır. Çevirirken çözülme sıvısı temizlenmelidir.

- Et ve kümes hayvanlarının buzu çözülürken sıvı oluşur. Çevirirken sıvıları temizleyiniz. Bu sıvılar tekrar kullanılmamalı veya yiyecekle temas etmemelidir.
- Çevirdikten sonra buzu çözülmüş kıymanın çözülme sıvısı boşaltılmalıdır.
- Çevirirken çözülen parçalar birbirinden ayrılmalıdır.
- Yiyecekler buzu çözüldükten sonra 10-60 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Bütün et, kemikli ve kemiksiz	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 dak. ¹ 2. 15-25 dak.
Bütün et, kemikli ve kemiksiz	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 dak. ¹ 2. 20-30 dak. ¹
Bütün et, kemikli ve kemiksiz	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 dak. ¹ 2. 25-30 dak. ¹
Parçalanmış veya dilimlenmiş et	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 dak. ² 2. 5-10 dak.
Parçalanmış veya dilimlenmiş et	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-11 dak. ² 2. 10-15 dak.
Parçalanmış veya dilimlenmiş et	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 dak. ² 2. 10-15 dak.
Kıyma, karışık	200 g	90 W	10-15 dak. ¹
Kıyma, karışık	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak. ¹ 2. 10-15 dak.
Kıyma, karışık	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 dak. ¹ 2. 10-15 dak.
Kümes hayvanı veya kümes hayvanı parçaları	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. ¹ 2. 10-15 dak.
Kümes hayvanı veya kümes hayvanı parçaları	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 dak. ¹ 2. 20-25 dak.
Balık filetosu, balık pirzolası veya balık dilimleri	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak. 2. 10-15 dak.
Bütün balık	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 dak. ¹ 2. 10-15 dak.
Bütün balık	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. ¹ 2. 15-20 dak.
Sebze, örn. bezelye	300 g	180 W	10-15 dak. ³
Meyve, örn. frambuaz	300 g	180 W	6-9 dak. ³
Meyve, örn. frambuaz	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. 2. 5-10 dak. ³
Tereyağı, yumusatma ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 dak. ⁴ 2. 1-2 dak.
Tereyağı, yumusatma ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 dak. 2. 2-4 dak.
Bütün ekmek	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. ¹ 2. 5-10 dak.
Bütün ekmek	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 dak. ¹ 2. 10-20 dak.
Pasta, kuru, örn. kuru pasta ^{5, 6}	500 g	90 W	10-15 dak.
Pasta, kuru, örn. kuru pasta ^{5, 6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak. 2. 10-15 dak.

¹ Yemek birkaç kez çevrilmelidir.² Çevirirken çözülen parçalar birbirinden ayrılmalıdır.³ Yemek ara sıra dikkatlice karıştırılmalıdır.⁴ Ambalaj tamamen çıkarılmalıdır.⁵ Yalnızca kaplamasız, kaymaksız, jelatinsiz veya kremsiz pastaların buzu çözülmelidir.⁶ Pasta parçaları birbirinden ayrılmalıdır.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Pasta, yumuşak, örn. meyveli kek, süzme yoğurtlu kek ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak. 2. 15-20 dak.
Pasta, yumuşak, örn. meyveli kek, süzme yoğurtlu kek ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 dak. 2. 15-20 dak.

¹ Yemek birkaç kez çevrilmelidir.
² Çevirirken çözülen parçalar birbirinden ayrılmalıdır.
³ Yemek ara sıra dikkatlice karıştırılmalıdır.
⁴ Ambalaj tamamen çıkarılmalıdır.
⁵ Yalnızca kaplamasız, kaymaksız, jelatinsiz veya kremasız pastaların buzu çözülmelidir.
⁶ Pasta parçaları birbirinden ayrılmalıdır.

Sonraki mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirmeye yönelik ipuçları

Mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirmede iyi sonuçlar almak için bu ipuçlarını dikkate alınız.

Konu	İpucu
Yemeğiniz çok kuru.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Süre kısaltılmalı veya daha düşük bir mikrodalga kademesi seçilmelidir. ■ Yemeğin üzeri kapatılmalı ve daha fazla sıvı ilave edilmelidir.

Konu	İpucu
Sürenin dolmasına rağmen yemeğinizin buzu çözülmeli, ısınmadı veya pişmedi.	Süre uzatılmalıdır. Daha büyük miktarlar ve yüksek yiyecekler daha uzun süre pişmelidir.
Sürenin dolmasına rağmen dışı aşırı ısınsa da yemeğiniz hazır değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arada bir karıştırılmalıdır. ■ Mikrodalga kademesi düşürülmeli ve süre uzatılmalıdır.
Buz çözme işleminin ardından kümes hayvanının veya etin dışı pişiyor ancak içinin buzu çözülmüyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mikrodalga kademesi düşürülmelidir. ■ Buzu çözülecek büyük yiyecekler birkaç kez çevrilmelidir.

18.3 Isıtma

Cihazınız ile yiyecekleri ısıtabilirsiniz.


Mikrodalga ile ısıtma

Mikrodalga ile ısıtma için önerilen ayarlara dikkat ediniz.

UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Sıvıların ısıtilması esnasında kaynama gecikebilir. Yani, sıvılar kaynama sıcaklığına ulaşır ancak bu sırada standart buhar kabarcıkları yükselmez. Hazne hafifçe sallansa bile dikkatli olunması önerilir. Sıcak sıvı aniden taşıabilir ve sıçrayabilir.

- Isıtma işlemi sırasında kabin içerisinde daima bir kaşık koyulmalıdır. Böylece kaynama gecikmesi engellenir.



DİKKAT!

Metalin pişirme bölümü duvarına temas etmesi halinde cihaza veya kapağın iç camına zarar veren kırılcımlar çıkar.

- Metaller, örn. camın içindeki kaşıklar pişirme bölümü duvarlarından ve kapağın iç kısmından en az 2 cm uzakta olmalıdır.

Not:

Hazırlık bilgileri

- Kapalı, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır. Kapatmak için bir tabak veya mikrodalganın özel folyosunu kullanabilirsiniz. Hazır yiyecekler ambalajından çıkarılmalıdır.
- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yemekler arada 2-3°kez karıştırılmalı veya çevrilmelidir.
- Yiyecekler ısıtıldıktan sonra 2-5 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.
- Yemekler sıcaklıklarını kaplara verirler. Kap çok ısınabilir. Tutacak kullanılmalıdır.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Menü, tencere yemeği, hazır yemek (2-3 bileşenli)		600 W	5-8 dak.
İçecekler ¹	125 ml	900 W	0,5-1 dak. ^{2, 3}
İçecekler ¹	200 ml	900 W	1-2 dak. ^{2, 3}
İçecekler ¹	500 ml	900 W	3-4 dak. ^{2, 3}
Bebek maması, örn. biberonda süt ⁴	50 ml	360 W	yakl. 0,5 dak. ^{5, 6}
Bebek maması, örn. biberonda süt ⁴	100 ml	360 W	0,5-1 dak. ^{4, 6}
Bebek maması, örn. biberonda süt ⁴	200 ml	360 W	1-2 dak. ^{4, 6}
Çorba, 1 kase	her biri 175 g	600 W	1-2 dak.
Çorba, 2 kase	her biri 175 g	600 W	2-3 dak.
Soslu et ⁷	500 g	600 W	7-10 dak.
Sebze yemeği	400 g	600 W	5-7 dak.
Sebze yemeği	800 g	600 W	7-8 dak.
Sebze, 1 porsiyon	150 g	600 W	2-3 dak.
Sebze, 2 porsiyon	300 g	600 W	3-5 dak.

¹ Cama bir kaşık koyulmalıdır.

² Alkollü içecekler ısıtılmamalıdır.

³ Yemek ara sıra kontrol edilmelidir.

⁴ Bebek mamaları emzik veya kapak olmadan ısıtılmalıdır.

⁵ Isıtıktan sonra yemek daima iyice çalkalanmalıdır.

⁶ Mutlaka sıcaklığı kontrol ediniz.

⁷ Et dilimleri birbirinden ayrılmalıdır.

Dondurulmuş yiyeceklerin mikrodalga ile ısıtılması

Mikrodalga ile ısıtma için önerilen ayarlara dikkat ediniz.

Not:

Hazırlık bilgileri

- Kapalı, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır. Kapatmak için bir tabak veya mikrodalganın özel folyosunu kullanabilirsiniz. Hazır yiyecekler ambalajından çıkarılmalıdır.
- Yiyecekler kabın üzerinde dağıtılmalıdır. Yassı yiyecekler yüksek yiyeceklerden daha hızlı pişer.
- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yemekler sıcaklıklarını kaplara verirler. Kap çok ısınabilir. Tutacak kullanılmalıdır.
- Yemekler arada 2-3 kez karıştırılmalı veya gevrilmelidir.
- Yiyecekler ısıtıldıktan sonra 2-5 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.
- Yemekler sıcaklıklarını kaplara verirler. Kap çok ısınabilir. Tutacak kullanılmalıdır.
- Yiyeceklerin kendi tatları büyük ölçüde korunacaktır. Fazla tuz veya baharat kullanılmamalıdır.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Menü, tencere yemeği, hazır yemek (2-3 bileşenli)	300-400 g	600 W	8-13 dak.
Çorba	400 g	600 W	8-12 dak.
Tencere yemekleri	500 g	600 W	10-15 dak.
Soslu et dilimleri ya da et parçaları, örn. gulas	500 g	600 W	10-15 dak.
Balık, örn. fileto parçaları	400 g	600 W	10-15 dak.
Güveçler, örn. Lazanya, Cannelloni	450 g	600 W	10-15 dak.
Garnitürler, örn. pirinç, makarna ¹	250 g	600 W	3-7 dak.
Garnitürler, örn. pirinç, makarna ¹	500 g	600 W	8-12 dak.
Sebze, örn. bezelye, brokoli, havuç ¹	300 g	600 W	7-11 dak.
Sebze, örn. bezelye, brokoli, havuç ¹	600 g	600 W	14-17 dak.
Kremali ıspanak ²	450 g	600 W	10-15 dak.

¹ Yemeğe biraz sıvı eklenmelidir.
² Yemek su eklenmeden pişirilmelidir.

18.4 Pişirme

Cihazınızla yemek pişirebilirsiniz.

Mikrodalga ile pişirme

Not:

Hazırlık bilgileri

- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yiyecekler kabın üzerinde dağıtılmalıdır. Yassı yiyecekler yüksek yiyeceklerden daha hızlı pişer.
- Kapalı, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır. Örtmek için bir tabağı veya mikrodalga davlumbazını kullanabilirsiniz. Hazır yiyecekler ambalajından çıkarılmalıdır.
- Yiyeceklerin kendi tatları büyük ölçüde korunacaktır. Fazla tuz veya baharat kullanılmamalıdır.
- Yiyecekler ısıtıldıktan sonra 2 ila 5 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.
- Yemekler sıcaklıklarını kaplara verirler. Kap çok ısınabilir. Tutacak kullanılmalıdır.

- Ambalajın üzerinde yemeği pişirmek için 600 watt üzeri bir değer belirtilmiş olsa bile maksimum 600 watt değerini aşmayınız. Gerekirse belirtilen süreyi istenen sonuç elde edilene kadar uzatınız.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Bütün tavuk, taze, içi boş ¹	1200 g	600 W	25 - 30 dak.
Balık fileto, taze	400 g	600 W	7 - 12 dak.
Sebze, taze ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	6 - 10 dak.
Sebze, taze ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10 - 15 dak.
Patates ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	8 - 10 dak.
Patates ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10 - 15 dak.
Patates ^{2, 3, 4}	750 g	600 W	15 - 22 dak.
Pilav ⁵	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 - 6 dak. 2. 12 - 15 dak.
Pilav ⁵	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 - 8 dak. 2. 15 - 18 dak.
Tatlılar, örn. puding (toz halinde) ⁴	500 ml	600 W	5 - 8 dak.
Meyve, komposto ⁴	500 ml	600 W	9 - 12 dak.
Mikrodalga tipi patlamış mısır ⁶	1 paket her biri 100 g	600 W	2,5 - 3,5 dak.

¹ Yemek toplam sürenin 1/2'sinden sonra çevrilmelidir.

² Eşit büyüklükte parçalara kesilmelidir.

³ Yemeğe biraz su eklenmelidir.

⁴ Yemek ara sıra dikkatlice karıştırılmalıdır.

⁵ İki katı kadar sıvı eklenmelidir.

⁶ Patlamış mısır torbası her zaman bir cam tabağın içine koyulmalıdır. Üretici bilgilerine dikkat ediniz.

Puding tozundan puding

⚠️ UYARI – Yanma tehlikesi!

Isıtılan yemekler etrafı ısı yayar. Kap ısnabilir.

- Kap veya aksesuar her zaman bir mutfak eldiveniyle pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.

- Bir poşet puding tozunu paketin üzerindeki talimatlara göre şeker ve biraz sütle mikrodalga fırına uygun yüksek bir kapta topaklaşmayacak şekilde karıştırınız.

- Kalan sütü ekleyiniz ve tekrar karıştırınız.
- Kabı pişirme bölümüne yerleştiriniz ve cihazın kapağını kapatınız.
- Cihaz, ayar önerilerine göre ayarlanmalıdır.
- 3 dakika sonra ilk defa karıştırınız. Ardından istenilen kıvama gelene kadar her seferinde bir dakika karıştırınız.
Süre, sütün sıcaklığına ve kullanılan kaba bağlıdır.

18.5 Izgara

Çitir çitir olmasını istediğiniz yiyecekleri izgara yapınız.

Izgara

Çitir çitir olmasını istediğiniz yiyecekleri izgara yapınız.

Not:

Hazırlık bilgileri

- Yalnızca cihaz kapağı kapalıken izgara yapılmalıdır.
- Ön ısıtma yapılmamalıdır.
- Benzer ağırlık ve kalınlıktaki yiyecekler kullanılmalıdır. Böylelikle yiyecekler eşit şekilde kızarır ve kurumaları önlenir.
- Izgara yapılacak olan yiyecekleri doğrudan tel izgaranın üzerine diziniz.
- Yiyecekler bir izgara maşası ile çevrilmelidir. Çatal ile eti deldiğiniz takdirde, et suyunu yitirecek ve kuruyacaktır.
- Yiyecek izgara yapıldıktan sonra tuzlanmalıdır. Tuz, etin suyunu alır.
- Örn. şişir eti gibi koyu renk etler daha hızlı kızarırken, dana eti gibi açık renk etler daha yavaş kızaracaktır. Açık renk et veya balık gibi izgara parçalarında sadece üst kısmı açık kahverengi olurken, içi pişer ve yumuşak olur.
- Izgara yüzeyi sürekli açılıp kapanır. Bu normaldir. Bunun sıklığı, ayarlanmış izgara kademesine göre değişir.

- Izgara sırasında duman oluşabilir.

Yemekler	Miktar	Ağırlık	Izgara kademesi	Süre
Boyun biftek, yakl. 2 cm kalınlığında	3-4 parça	her biri yakl. 120 g	3 (güçlü)	1. taraf yakl. 15 dak. 2. taraf yakl. 10-15 dak.
Izgara sosis	4-6 parça	her biri yakl. 150 g	3 (güçlü)	1. taraf yakl. 10-15 dak. 2. taraf yakl. 10-15 dak.
Balık pirzolası ¹	2-3 parça	her biri yakl. 150 g	3 (güçlü)	1. taraf yakl. 10 dak. 2. taraf yakl. 10-15 dak.
Balık, bütün, örn. alabalık ¹	2-3 parça	her biri yakl. 150 g	3 (güçlü)	1. taraf yakl. 15 dak. 2. taraf yakl. 15-20 dak.
Tost ekmeği (ön kızartma)	2-6 dilim		3 (güçlü)	1. taraf yakl. 4 dak. 2. taraf yakl. 4 dak.
Tostu üstten kızartma	2-6 dilim		3 (güçlü)	malzemeye göre: 5-10 dak.

¹ Tel izgaraya önceden sıvı yağ sürüneniz.

18.6 Mikrodalga fırın ile kombine izgara

Pişirme süresini kısaltmak için izgarayı, mikrodalga ile birlikte kullanabilirsiniz.

Mikrodalga fırın ile kombine izgara

Not:

Hazırlık bilgileri

- Kap, tel izgaranın üzerine yerleştirilmelidir.
- Derin dondurulmuş yiyeceklerin buzu önceden çözülmelidir.
- Kızartmalar için yüksek bir kalıp kullanılmalıdır. Kapalı kaptı hazırlandığında pişirme bölümü daha temiz kalır.
- Tavuklar, tavuk parçaları ve ördek göğsü derili tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Sufle ve graten için büyük, yassı bir kap kullanılmalıdır. Dar, yüksek kaplarda yemeklerin pişmesi daha uzun sürecek ve üst tarafları daha koyu olacaktır.
- Kapalı cihazda, güveçler ve gratenler 5 dakika dinlendirilmelidir.
- Kabin pişirme bölümüne sıçıp sıyrılmış kontrol edilmelidir. Kap aşısı büyük olmamalıdır.
- Eti kesmeden önce et 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Böylece etin suyu eşit olarak dağılırlar ve kesme sırasında akmaz.
- Her zaman maksimum pişirme süresi ayarlanmalıdır. Belirtilen kısa süre sonra yemek kontrol edilmelidir.

Yemekler	Ağırlık	Izgara Kademesi	Mikrodalga gücü	Süre
Domuz kızartması, örn. boyun biftek ¹	yakl. 750 g	1 (zayıf)	360 W	35 - 40 dak.
Dalyan köfte, maks. 7 cm yüksekliğinde	yakl. 750 g	2 (orta)	360 W	yakl. 25 dak
Tavuk, yarım ²	yakl. 1200 g	3 (güçlü)	360 W	40 dak.
Tavuk parçaları, örn. çeyrek tavuk ²	yakl. 800 g	2 (orta)	360 W	20-25 dak.
Ördek göğsü ²	yakl. 800 g	3 (güçlü)	180 W	25 - 30 dak.
Fırında makarna (önceden pişirilmiş malzemelerden) ³	yakl. 1000 g	1 (zayıf)	360 W	25 - 30 dak.

¹ Yemek ara sıra çevrilmelidir.

² Yemek çevirilmemelidir.

³ Yemeğe peynir eklenmelidir.

Yemekler	Ağırlık	Izgara kademesi	Mikrodalga gücü	Süre
Patates graten (çığ patatesten), maks. 3 cm yüksekliğinde	yakl. 1000 g	2 (orta)	360 W	35 dak.
Balık, üstten kızartılmış	yakl. 500 g	3 (güçlü)	360 W	15 dak
Süzme yoğurtlu sufle, maks. 5 cm yüksekliğinde	yakl. 1000 g	1 (zayıf)	360 W	20-25 dak.

¹ Yemek ara sıra çevrilmelidir.
² Yemek çevirilmemelidir.
³ Yemeğe peynir eklenmelidir.

18.7 Test yemekleri

Bu genel bakış cihazın EN 60350-1:2013, IEC 60350-1:2011 ve EN 60705:2012, IEC 60705:2010 normuna göre test edilmesini kolaylaştırmak amacıyla kontrol enstitüleri için hazırlanmıştır.

Mikrodalga ile pişirme

Yiyecek	W cinsinden mikrodalga kademesi	Dakika cinsinden süre	Uyarı
Yumurtalı süt, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 dak. 2. 8-10 dak.	Payreks kalıp
Bisküvi, 475 g	600 W	7-9 dak.	Payreks kalıp Ø 22 cm
Dalyan köfte, 900 g	600 W	25-30 dak.	Payreks kalıp Ø 28 cm uzun

Mikrodalga ile buz çözme

Mikrodalga ile buz çözme için önerilen ayarlar.

Yiyecek	W cinsinden mikrodalga kademesi	Dakika cinsinden süre	Uyarı
Et, 500 g	1. 180 W 2. 90 W veya "Etin buzunu çözme" programı	1. 8 dak. 2. 7-10 dak.	Payreks kalıp Ø 24 cm

Mikrodalga fırın ve izgara ile pişirme

Yiyecek	W cinsinden mikrodalga kademesi	Dakika cinsinden süre	Uyarı
Patates graten, 1100 g	360 W + izgara kademesi 2	20-35 dak.	Yuvarlak payreks kalıp Ø 22 cm
Kek	-		Tavsiye edilmez
Tavuk, ikiye bölünmüş yakl. 1100 g	360 W + izgara kademesi 3	40-45 dak.	Tel izgara, cam kase


19 Montaj kılavuzu

Cihazın montajı sırasında bu bilgilere dikkat ediniz.



19.1 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıktıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.



19.2 Güvenli montaj

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

- Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde sorunsuz çalışmadan tesisatçı sorumludur.
- Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda bağlanmamalıdır.
- Fırını ve kapağını cihazı çalıştırmadan önce ambalaj malzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirme bölümünden ve kapağından çıkarınız.
- Aksesuarların montajı için montaj sayfalarına dikkat edilmelidir.
- Gömme mobilyalar 90 °C'lik sıcaklığa kadar, yan mobilya yüzeyleri ise 65 °C'lik sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- Cihaz bir dekor veya mobilya kapağının arkasına monte edilmemelidir. Aşırı ısınma nedeniyle tehlike oluşturur.
- Mobilyada yapılacak kesim işleri cihaz takılmadan önce yapılmalıdır. Talaşlar temizlenmelidir. Elektrikli ünitelerin işlevi olumsuz etkilenebilir.
- Sadece eğitimli bir uzman personel soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Hatalı bağlantıdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar.

⚠️ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Montaj sırasında erişilebilen parçalar keskin kenarlı olabilir ve kesilme kaynaklı yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Koruyucu eldiven takınız

⚠️ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayın.
- ▶ Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz.

19.3 Gömme mobilya

Bu cihaz yalnızca ankastre montaj için tasarlanmıştır. Bu cihaz bir masa cihazı olarak veya bir dolap içinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Ankastre dolapta cihazın arka tarafında arka duvar olmamalıdır. Asgari montaj yüksekliği 850 mm'dir. Havalandırma açıklıkları ve emis ağızları kapatılmamalıdır.

19.4 Elektrik bağlantısı

Cihazın elektrik bağlantısının güvenli şekilde sağlanması için bu bilgileri dikkate alınız.

⚠️ UYARI – Tehlike: Manyetizma!

Cihazda kalıcı mıknatıslar vardır. Bu mıknatıslar elektronik implantları, örneğin kalp pillerini veya insülin pompalarını etkileyebilir.

- ▶ Elektronik implant bulunan kişiler cihazla en az 10 cm mesafeyi korumalıdır.


⚠️ UYARI – Yangın tehlikesi!

Çoklu priz, fiş bloğu veya uzatma kullanımı yanına neden olabilir.


- ▶ Kesinlikle çoklu priz, fiş bloğu veya uzatma kullanmayın.
- Cihaz, fişi elektrik prizine takılıp çalıştırılacak şekilde hazır ve sadece yönetmeliklere uygun korulmuş, toprak hattına sahip bir prize bağlanmalıdır.
- Sigorta, tanıtım plakası üzerindeki güç değerine göre ve yerel yönetmeliklere uygun olarak seçilmelidir.
- Priz sadece bir elektrisyen tarafından ilgili talimatlar dikkate alınarak döşenmelidir.
- Montajdan sonra fişe ulaşlamıyorsa, kurulum tarafında en az 3 mm kontak mesafeli birçok kutup ayırma düzeneği mevcut olmalıdır.

19.5 Üst mutfak dolabına montaj

Boy dolabındaki montaj ölçülerine ve güvenlik mesafelerine dikkat ediniz.




Cihaz, sadece aksesuarların kolaylıkla çıkartılabilceği bir yüksekliğe monte edilmelidir.
Ayaklar çıkarılmalıdır.




19.6 Boy dolabına montaj

Boy dolabındaki montaj ölçülerine ve güvenlik mesafelerine dikkat ediniz.




Cihaz, sadece aksesuarların kolaylıkla çıkartılabilceği bir yüksekliğe monte edilmelidir.

Ayakları ayarlayınız.




19.7 Cihazın monte edilmesi

1. Cihaz tamamen içeri itilmelidir.



Bağlantı kablosu bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya keskin kenarların üzerinden geçirilmemelidir.




2. Bitişik cihazlara yönelik mesafeyi kontrol ediniz.




3. DİKKAT!

Kapak açıldığı sırada cihaz kapağı öne doğru devrilmemelidir.

- Cihazı açarken cihaz kapağını sabit tutunuz.
Cihazın kapağını yavaşça açınız.

**4. Cihazı karşı taraftaki menteşelerden mobilyaya sıkıca vidalayınız.****5. Mobilyada menteşelerin olduğu tarafta vidalama deliklerinin ön deliklerini açınız.**

Kapak menteşesinin üzerini kapatınız.
2 mm çapında bir ahşap matkabı kullanınız.

6. Pişirme bölümündeki talaşları temizleyiniz.**7. Cihazı menteşelerin tarafında mobilyaya sıkıca vidalayınız.****8. Pişirme bölümünden ve kapıdan ilgili ambalaj malzemesini ve yapışkan folyoları çıkarınız.****19.8 Cihazın sökülmesi**

1. Cihaz fişten çekilmelidir.
2. Sabitleme vidaları sökülmelidir.
3. Cihaz hafifçe kaldırılmalı ve tamamen dışarı çekilmelidir.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001654558 (030912)

kk, ru, tr