

**Serie | 6, Freistehender  
Geschirrspüler, 60 cm, Weiß  
SMS6ZCW07E**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste  
Trocknungsergebnisse mit einer  
Intensivreinigungszone, der ExtraClean  
Zone im Oberkorb, für makellos sauberes  
Geschirr.**

- **PerfectDry mit Zeolith-Technologie:** perfekte Trocknungsergebnisse mit weniger Energieverbrauch – sogar für schwer zu trocknendes Kunststoffgeschirr.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung Ihres Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Silence Plus:** bemerkenswert leise bei 42dB.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Extra Clean Zone:** extra gründliche Reinigung für stark verschmutztes Geschirr im Oberkorb.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	75
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9,5
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:55
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	42
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	30
Abmessungen des Gerätes (mm):	845 x 600 x 600
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm):	1155
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle
Höhenverstellung max. (mm):	20
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht (kg):	54,832
Bruttogewicht (kg):	57,0
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	165
Länge Ablaufschlauch (cm):	190
EAN-Nummer:	4242005194582
Art der Installation:	Unterbaugerät

**Sonderzubehör**

- SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb



## Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS6ZCW07E

### PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- ExtraClean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>