

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns – Você escolheu um electrodoméstico moderno, de qualidade e sofisticado da Marca Bosch. Esta máquina de lavar roupa distingue-se por um consumo de energia económico. Cada máquina, que sai da nossa fábrica, é cuidadosamente testada no que se refere ao funcionamento e às perfeitas condições.

Mais informações e uma seleção dos nossos produtos podem ser encontradas na nossa página da Internet: <http://www.electrodomesticos.bosch.pt> ou nos nossos Centros de Assistência Técnica

Reciclagem compatível com o meio ambiente

Reciclar a embalagem de forma não poluente.

Este aparelho está identificado de acordo com a Directriz europeia 2002/96/EG sobre aparelhos eléctricos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). A Directriz define o enquadramento para uma devolução e uma valorização dos aparelhos usados, com validade em toda a UE.

Índice

Utilização de acordo com as determinações	1
Programas	1
Preparação	3
Lavagem	3/4
Após o lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de comandos	9
Mantenção	10
Que fazer, se ...	11

Programas

Ver tabela de programas detalhada na pág. 7.

Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis separadamente.

Resistentes/Algod.	tecidos resistentes
Intensivo	
Color eco/Cor eco	
Clinic Wash	
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil
Delicado/Seda	tecidos laváveis na máquina
Lana/Lã	tecidos laváveis à mão e na máquina
(Escoramento)	da água do último enxaguamento
Centrif. adicional Ⓛ	de roupa lavada manualmente
(Centrifugação adicional)	seguido de centrifugação
Centrif. adicional delicado	centrifugação com velocidade reduzida de roupa lavada à mão
(Centrifugação delicada)	
Sport Ⓛ	Tecidos com micro-fibras
Rápido 15 min.	Programa curto
Mix	Tipos de roupa diversos
Roupa escura/Roupa escura	tecidos escuros

Utilização de acordo com as determinações

- exclusivamente para o uso doméstico,
- para a lavagem de tecidos laváveis na máquina,
- para o funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento correntes no mercado e que são próprios para utilização em máquinas de lavar roupa.

Mais informações e uma seleção dos nossos produtos podem ser encontradas na nossa página da Internet: <http://www.electrodomesticos.bosch.pt> ou nos nossos Centros de Assistência Técnica

Reciclagem compatível com o meio ambiente

Reciclar a embalagem de forma não poluente.

Este aparelho está identificado de acordo com a Directriz europeia 2002/96/EG sobre aparelhos eléctricos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). A Directriz define o enquadramento para uma devolução e uma valorização dos aparelhos usados, com validade em toda a UE.

Índice

Utilização de acordo com as determinações	1
Programas	1
Preparação	3
Lavagem	3/4
Após o lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de comandos	9
Mantenção	10
Que fazer, se ...	11

Programas

Ver tabela de programas detalhada na pág. 7.

Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis separadamente.

Resistentes/Algod.	tecidos resistentes
Intensivo	
Color eco/Cor eco	
Clinic Wash	
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil
Delicado/Seda	tecidos laváveis na máquina
Lana/Lã	tecidos laváveis à mão e na máquina
(Escoramento)	da água do último enxaguamento
Centrif. adicional Ⓛ	de roupa lavada manualmente
(Centrifugação adicional)	seguido de centrifugação
Centrif. adicional delicado	centrifugação com velocidade reduzida de roupa lavada à mão
(Centrifugação delicada)	
Sport Ⓛ	Tecidos com micro-fibras
Rápido 15 min.	Programa curto
Mix	Tipos de roupa diversos
Roupa escura/Roupa escura	tecidos escuros

Índice

Utilização de acordo com as determinações	1
Programas	1
Preparação	3
Lavagem	3/4
Após o lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de comandos	9
Mantenção	10
Que fazer, se ...	11

Programas

Ver tabela de programas detalhada na pág. 7.

Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis separadamente.

Resistentes/Algod.	tecidos resistentes
Intensivo	
Color eco/Cor eco	
Clinic Wash	
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil
Delicado/Seda	tecidos laváveis na máquina
Lana/Lã	tecidos laváveis à mão e na máquina
(Escoramento)	da água do último enxaguamento
Centrif. adicional Ⓛ	de roupa lavada manualmente
(Centrifugação adicional)	seguido de centrifugação
Centrif. adicional delicado	centrifugação com velocidade reduzida de roupa lavada à mão
(Centrifugação delicada)	
Sport Ⓛ	Tecidos com micro-fibras
Rápido 15 min.	Programa curto
Mix	Tipos de roupa diversos
Roupa escura/Roupa escura	tecidos escuros

Índice

Utilização de acordo com as determinações	1
Programas	1
Preparação	3
Lavagem	3/4
Após o lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de comandos	9
Mantenção	10
Que fazer, se ...	11

Programas

Ver tabela de programas detalhada na pág. 7.

Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis separadamente.

Resistentes/Algod.	tecidos resistentes
Intensivo	
Color eco/Cor eco	
Clinic Wash	
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil
Delicado/Seda	tecidos laváveis na máquina
Lana/Lã	tecidos laváveis à mão e na máquina
(Escoramento)	da água do último enxaguamento
Centrif. adicional Ⓛ	de roupa lavada manualmente
(Centrifugação adicional)	seguido de centrifugação
Centrif. adicional delicado	centrifugação com velocidade reduzida de roupa lavada à mão
(Centrifugação delicada)	
Sport Ⓛ	Tecidos com micro-fibras
Rápido 15 min.	Programa curto
Mix	Tipos de roupa diversos
Roupa escura/Roupa escura	tecidos escuros

Índice

Utilização de acordo com as determinações	1
Programas	1
Preparação	3
Lavagem	3/4
Após o lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de comandos	9
Mantenção	10
Que fazer, se ...	11

Programas

Ver tabela de programas detalhada na pág. 7.

Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis separadamente.

Resistentes/Algod.	tecidos resistentes
Intensivo	
Color eco/Cor eco	
Clinic Wash	
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil
Delicado/Seda	tecidos laváveis na máquina
Lana/Lã	tecidos laváveis à mão e na máquina
(Escoramento)	da água do último enxaguamento
Centrif. adicional Ⓛ	de roupa lavada manualmente
(Centrifugação adicional)	seguido de centrifugação
Centrif. adicional delicado	centrifugação com velocidade reduzida de roupa lavada à mão
(Centrifugação delicada)	
Sport Ⓛ	Tecidos com micro-fibras
Rápido 15 min.	Programa curto
Mix	Tipos de roupa diversos
Roupa escura/Roupa escura	tecidos escuros

Índice

Utilização de acordo com as determinações	1
Programas	1
Preparação	3
Lavagem	3/4
Após o lavagem	4
Regulações individuais	5
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de comandos	9
Mantenção	10
Que fazer, se ...	11

Programas

Ver tabela de programas detalhada na pág. 7.

Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis separadamente.

Resistentes/Algod.	tecidos resistentes
Intensivo	
Color eco/Cor eco	
Clinic Wash	
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil
Delicado/Seda	tecidos laváveis na máquina
Lana/Lã	tecidos laváveis à mão e na máquina
(Escoramento)	da água do último enxaguamento
Centrif. adicional Ⓛ	de roupa lavada manualmente
(Centrifugação adicional)	seguido de centrifugação
Centrif. adicional delicado	centrifugação com velocidade reduzida de roupa lavada à mão
(Centrifugação delicada)	
Sport Ⓛ	Tecidos com micro-fibras
Rápido 15 min.	Programa curto
Mix	Tipos de roupa diversos
Roupa escura/Roupa escura	tecidos escuros

Índice

Utilização de acordo com as determinações	1
Programas	1
Preparação	3
Lavagem	3/4
Após o lavagem	4
Regula	

Tabela de programas

→ Tenha em atenção os Valores de consumo (página 8) e as Indicações importantes (página 6).

Programas	Programas	Programas adicionais	Máx.	Tipo de roupa	Função adicional	Carga	Energia **	Água **	Duração do programa **
Resistentes/Algod.	Resistentes/Algod.		**-90 °C						
Intensivo	Color eco/Cor eco		**-60 °C	7 kg*		Tecidos fortes e resistentes a alta temperatura, de algodão ou linho			
			**-40 °C	3 kg*		Tecidos de algodão e tecidos mistos			
Sintéticos	Mix		**-40 °C			Tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de limpeza fácil			
Roupa escuro/Roupa escura			**-30 °C			Para tecidos delicados laváveis na máquina por ex. seda, cetim, sintéticos ou tecidos mistos (por ex. cortinas)			
Delicado/Seda			**-40 °C	2 kg		Tecidos laváveis à mão ou na máquina, de lã ou com percentagem de lã			
Lana/Lã/✓ 30 °C*	Sport ✓		**-40 °C			Tecidos de microfibra			
Rápido 15 min.						Tecidos de limpeza fácil, de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos			

i Os programas têm uma duração optimizada para roupa com sujidade ligeira. No caso de tecidos com maior sujidade, selecionar ✓ (Nódoas).

Ao lavar com a carga máxima dos programas assinalados com * , seleccione sempre ✓ (Nódoas).

Como programa rápido – independente do tipo de roupa – é mais adequado o programa Sintéticos 40 °C, sem a opção ✓ (Nódoas) e à velocidade máxima de centrifugação.

Programas sem pré-lavagem – deltar o detergente no compartimento II –

Indicações para testes comparativos: Os programas de teste são avaliados com: carga máxima, opção ✓ (Nódoas) selecionada, velocidade máxima de centrifugação.

Como **programa curto** para roupa colorida, selecione o programa **Sintéticos 40 °C**, sem a opção ✓ (Nódoas) e à velocidade máxima de centrifugação.

**** Os valores podem diferir dos valores indicados em função da pressão, grau de dureza e temperatura da água, da temperatura ambiente, do tipo, quantidade e sujidade da roupa, do detergente utilizado, das oscilações de tensão da corrente eléctrica e, ainda, das funções adicionais seleccionadas.**

Instruções de segurança

Perigo de choque eléctrico! Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

O óculo pode estar muito quente.

Cuidado ao fazer o escoamento da água quente da lavagem.

Não subir para cima da máquina de lavar roupa.

Não se apoiar no óculo aberto.

Não tocar no tambor no caso de ele ainda rodar.

Cuidado ao abrir a gaveta do detergente, quando a máquina estiver a funcionar!

Guardar detergentes e produtos de tratamento fora do alcance das crianças.

Mantener embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de ferimentos!

Prelava.., Fácil ✓ (Engomar fácil), Skin Care (Água extra);

para peles especialmente sensíveis, lavagem prolongada com temperatura seleccionada, maior nível de água.

Perigo de envenenamento! Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de morte!

✓ (Nódoas), Prelava.., Fácil ✓ (Engomar fácil), Centrif. adicional ✓, (Escalfamento), Centrif. adicional ✓, (Escoamento)

Perigo de explosão! Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de choque eléctrico! Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de ferimentos!

✓ (Nódoas), Prelava.., Fácil ✓ (Engomar fácil), Skin Care (Água extra);

para peles especialmente sensíveis, lavagem prolongada com temperatura seleccionada, maior nível de água.

Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de envenenamento! Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de morte!

✓ (Nódoas), Prelava.., Fácil ✓ (Engomar fácil), Skin Care (Água extra);

para peles especialmente sensíveis, lavagem prolongada com temperatura seleccionada, maior nível de água.

Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de explosão!

✓ (Nódoas), Prelava.., Fácil ✓ (Engomar fácil), Skin Care (Água extra);

para peles especialmente sensíveis, lavagem prolongada com temperatura seleccionada, maior nível de água.

Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

No caso de aparelhos fora de uso:

Desligar a ficha da tomada.

Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.

Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Pezas de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Centrifugação retardada no enxaguamento final

Programa de lavagem especialmente cuidado, para evitar que a roupa encosta, pausas nas prolongadas durante a lavagem (os tecidos repousam na barreira)

Programa curto com cerca de 15 minutos de duração

Programa adequado para roupa pouco suja

Perigo de queimadura! Deixar arrefecer a água da lavagem!

Fechar a torneira da água!

<p

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns – Você escolheu um electrodoméstico moderno, de qualidade e sofisticado da Marca Bosch. Esta máquina de lavar roupa distingue-se por um consumo de energia económico.

Cada máquina, que sai da nossa fábrica, é cuidadosamente testada no que se refere ao funcionamento e às perfeitas condições.

Mais informações e uma seleção dos nossos produtos podem ser encontradas na nossa página da Internet:
<http://www.electrodomesticos.bosch.pt> ou nos nossos Centros de Assistência Técnica



Reciclagem compatível com o meio ambiente

Reciclar a embalagem de forma não poluente.

Este aparelho está identificado de acordo com a Directriz europeia 2002/96/EG sobre aparelhos eléctricos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). A Directriz define o enquadramento para uma devolução e uma valorização dos aparelhos usados, com validade em toda a UE.

Índice

Página

■ Utilização de acordo com as determinações	1
■ Programas	1
■ Preparação	3
■ Lavagem	3/4
■ Apêlo lavagem	4
■ Regulações individuais	5
■ Indicações importantes	6
■ Tabela de programas	7
■ Instruções de segurança	8
■ Valores de consumo	8
■ Limpeza	9
■ Indicações no painel de comandos	9
■ Manutenção	10
■ Que fazer, se	11

Utilização de acordo com as determinações

- exclusivamente para o uso doméstico,
- para a lavagem de tecidos laváveis na máquina,
- para o funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento correntes no mercado e que são próprios para utilização em máquinas de lavar roupa.



- Não deixar as crianças junto da máquina, sem qualquer vigilância!
- Manter os animais domésticos afastados da máquina!

Preparação

Instalação de acordo com as respectivas instruções em separado.



Verificar a máquina

- Não pôr a funcionar uma máquina que apresente danos!
- Favor contactar a Assistência Técnica!




Abrir a torneira da água



Ligar a ficha à tomada



Só com as mãos secas!
Puxar apenas pela ficha!



Programas

Ver tabela de programas detalhada na pág. 7.

Temperatura e velocidade de centrifugação seleccionáveis separadamente.

Resistentes/Algod.	tecidos resistentes
Intensivo	
Color eco/Cor eco	
Clinic Wash	
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil
Delicado/Seda	tecidos laváveis na máquina
Lana/Lâ/	tecidos laváveis à mão e na máquina
(Escoamento)	da água do último enxaguamento
Centrif. adicional	(Centrifugação adicional)	de roupa lavada manualmente
(Enxaguamento)	seguido de centrifugação
Centrif. adicional delicado	(Centrifugação delicada)	centrifugação com velocidade reduzida de roupa lavada à mão
Sport	Tecidos com micro-fibras
Rápido 15 min.	Programa curto
Mix	Tipos de roupa diversos
Roupa escura/	Roupa escura	tecidos escuros

The control panel diagram illustrates the layout of the machine's controls. It includes:

- Funções adicionais (Additional Functions):** Includes icons for Prelava., Fácil, and Skin Care buttons.
- Painel de comandos/Teclas de opções (Control Panel/Option Keys):** Features a central display screen flanked by four circular keys labeled with symbols: a wash tub, a temperature scale, a clock, and a gear.
- Início/Pausa (Start/Stop):** A large circular button with a central symbol.
- Selector (Selector):** A dial with various program options: Clinic Wash, Sport, Rapido 15 min., Mix, Centrif. adicional delicado, and Centrif. adicional.
- Indicators at the bottom:**
 - * - 90 (Temp. °C) / (Terminado em)
 - 1 - 24h* / (Rotac. /min)
 - 1200* / (Rotaç. /min)
 - Indicações sobre a situação / -0-
 - Seleção da temperatura /
 - Fim do programa após ... /
 - Seleção da velocidade de ou / (Paragem no enxaguamento)
 - Indicações sobre o estado /
 - Lavagem, Enxaguamento, C

*Antes da primeira lavagem,
lavar uma vez sem roupa. Ver pág. 6*

Preparação e colocação da roupa

Respeitar as instruções do fabricante sobre limpeza!
De acordo com os símbolos das etiquetas.
De acordo com tipo, cor, sujidade e temperatura.
Não exceder a carga máxima -> Página 7.

Respeitar as indicações importantes! Ver pág. 6!

Misturar peças de roupa grandes com pequenas! Fechar o óculo. Ter cuidado para que as peças de roupa não fiquem entaladas entre o óculo e o aro de borracha.

Adicionar detergente e produto de tratamento

Dosear de acordo com:
Quantidade de roupa, sujidade, grau de dureza da água (esta informação pode ser obtida junto da empresa abastecedora de água) e indicações do fabricante.
Colocar o detergente líquido no doseador respetivo e colocar o mesmo dentro do tambor.

Distribuidor I: Detergente para a pré-lavagem


Distribuidor II: Amaciador, goma

Distribuidor III: Detergente para a lavagem principal, amaciador, lixívia, produto anti-nódoas
amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vinhos da roupa muito
pesados devem ser diluídos num pouco de água. Evita o entupimento da passagem.

Selecção do programa e regulações

Sobre funções adicionais e teclas de opções, ver Regulações individuais, pág. 5.

de programas



frio)

** dependente do modelo)*

centrifugação (dependente do modelo)
enxugamento = sem centrifugação final)*

do programa:

Centrifugação, Fim

*Antes da primeira lavagem,
lavar uma vez sem roupa. Ver pág. 6*

Preparação e colocação da roupa

Respeitar as instruções do fabricante sobre limpeza!
De acordo com os símbolos das etiquetas.
De acordo com tipo, cor, sujidade e temperatura.
Não exceder a carga máxima -> Página 7.

Respeitar as indicações importantes! Ver pág. 6!

Misturar peças de roupa grandes com pequenas! Fechar o óculo. Ter cuidado para que as peças de roupa não fiquem entaladas entre o óculo e o aro de borracha.

Adicionar detergente e produto de tratamento

Dosear de acordo com:
Quantidade de roupa, sujidade, grau de dureza da água (esta informação pode ser obtida junto da empresa abastecedora de água) e indicações do fabricante.
Colocar o detergente líquido no doseador respetivo e colocar o mesmo dentro do tambor.

Distribuidor I: Detergente para a pré-lavagem

Distribuidor II: Amaciador, goma

Distribuidor III: Detergente para a lavagem principal, amaciador, lixívia, produto anti-nódoas
amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vinhos da roupa muito
pesados devem ser diluídos num pouco de água. Evita o entupimento da passagem.

Selecção do programa e regulações

Sobre funções adicionais e teclas de opções, ver Regulações individuais, pág. 5.

de programas



Todas as teclas têm grande sensibilidade, bastando apenas um leve toque!
Em caso de toque mais prolongado, aparecem automaticamente as opções de regulação!



Selector de programas para ligar e desligar a máquina, bem como para selecção de programas.
Pode rodar para ambos os lados.


Seleccionar Inicio/Pausa



1

2

Lavagem



Lavagem

3



3

... ou cancelar

No caso de programas com temperatura elevada, em primeiro lugar:

- Deixar arrefecer a roupa: Seleccionar (Enxugamento). O óculo mantém-se bloqueado.
- Seleccionar **Stop**.
- Seleccionar **Centrif. adicional** (Centrifugação adicional) ou (Escoamento).
- Seleccionar **Início/Pausa**.

Retirar a roupa

Abrir o óculo e retirar a roupa.

Se (paragem na água do enxugamento) activa: Posicionar o selector de programas em (Escoamento) ou seleccionar a velocidade de centrifugação.
Seleccionar **Início/Pausa**.

Remover eventuais corpos estranhos – Perigo de formação de ferrugem.

Fechar a torneira da água

Desnecessário, no caso de máquinas com Aqua-Stop.

Desligar

Posicionar o selector de programa em **Stop**.

Fim do programa, se ...

... **Início/Pausa** a piscar e no painel aparece **-0-**.

Alterar o programa ...

Se, por engano, tiver seleccionado um programa errado:

- Seleccionar um novo programa.
- Seleccionar **Início/Pausa**.

... ou cancelar

Regulações individuais

Teclas de opções

Antes e enquanto decorre o programa podem ser alteradas a velocidade de centrifugação e a temperatura. Efeitos dependentes da progressão do programa.

! (Temp. °C)

Poderá alterar a temperatura de lavagem indicada. A temperatura máxima seleccionável depende do programa regulado.

⌚ (Terminado em)

Após seleção do programa, é sempre indicada a sua duração. O início do programa pode ser retardado, antes do seu início. A hora de «Terminado em» pode ser acertada em fases de hora, até ao máximo de 24 horas (dependente do modelo). Acionar a tecla ⌚ (Terminado em) tantas vezes até que seja indicado o número de horas pretendido (h=hora). Seleccionar Início/Pausa.

⌚ (Rotaç./min)

Poderá alterar a velocidade de centrifugação indicada. A velocidade máxima de centrifugação seleccionável depende do programa regulado.

Funções adicionais


ver também tabela de programas

!(Nódoas)	Prolongamento do tempo de lavagem, para a lavagem mais intensiva de roupa muito suja ou de 7 kg de resistentes/algodão.
Prelava. (Pré-lavagem)	Para tecidos muito sujos e resistentes, por ex. de algodão ou linho. Pré-lavagem a 30 °C.
Fácil 🛑 (Engomar fácil)	Centrifugação especial, seguida de fase anti-víncos. A humidade residual da roupa aumenta ligeiramente.
Skin Care (Água extra)	Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para zonas com menor grau de dureza da água ou para melhorar o resultado do enxaguamento.

Início/Pausa

Para início ou interrupção do programa.

Sinal



Indicações importantes

Cuidar da roupa e da máquina

- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/de um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Antes da primeira lavagem

Não colocar roupa! Abrir a torneira da água, adicionar cerca de 1 litro de água e ½ doseador de detergente no compartimento II. Posicionar o selector de programas em **Sintéticos 60 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. No final do programa posicionar o selector de programa em **Stop**.

Roupa com sujidade diferente

ligeira		Lavar separadamente a roupa nova.
forte		Não pré-lavar. Se necessário, tratar previamente as nódoas. Seleccionar !(Nódoas).
		Colocar menos roupa. Pré-lavar.

Pôr de molho

Colocar roupa da mesma cor
No compartimento II, deitar o produto para pôr de molho/detergente, de acordo com as indicações do fabricante. Posicionar o selector de programas em **Resistentes/Algod. 30 °C** e seleccionar **Início/Pausa**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa**. Decorrer o tempo de pôr de molho pretendido, seleccionar, de novo, **Início/Pausa**, se o programa tiver que prosseguir, ou alterar o programa.

Pôr goma

A roupa não deve ser previamente tratada com amaciador
Em todos os programas de lavagem é possível pôr goma na roupa com goma líquida. Dosear a goma de acordo com as instruções do fabricante e deitar a mesma no compartimento destinado ao amaciador ☈.

Tingir/Descolorir

Tingir apenas quantidades de roupa adequadas para um tingimento em casa. O sal pode atacar o aço inoxidável!
Respeitar as instruções do fabricante do produto de tingimento. Não descolorir a roupa na máquina de lavar roupa.

Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia

- Aproveita a capacidade máxima do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal, sem Prelava. (Pré-lavagem).
- Em vez de **Resistentes/Algod. 90 °C**, seleccionar o programa **Color eco/Cor eco 60 °C**. O mesmo resultado de lavagem com consumo de energia consideravelmente menor.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida num secador de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação, de acordo com as indicações do fabricante do secador.

Tabela de programas -> Tinha em atenção os Valores de consumo (página 8) e as Indicações importantes (página 6).

Programas	Máx.	Tipo de roupa		Funções adicionais; indicações
Resistentes/Algod.	*-90 °C			
Intensivo				☞ (Nódas), Prelava., Fácil ☞ (Engomar fácil), Skin Care (Água extra)
Color eco/Cor eco	*-60 °C	7 kg*		☞ (Nódas), Prelava., Fácil ☞ (Engomar fácil), Skin Care (Áqua extra); para peles especialmente sensíveis, lavagem prolongada com temperatura selecionada, maior nível de água, enxaguamento adicional
Clinic Wash ±				
Sintéticos	*-60 °C			Tecidos de limpeza fácil, de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos
Mix	*-40 °C	3 kg*		Tecidos de algodão e tecidos de limpeza fácil
Roupa obscura/Roupa escura	*-40 °C			Tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de limpeza
Delicado/Seda	*-30 °C			Para tecidos delicados laváveis na máquina por ex. seta, cetim, sintéticos ou tecidos mistos (por ex. continas)
Lana/Lã/↪	*-40 °C	2 kg		Tecidos laváveis à mão ou na máquina, de lã ou com percentagem de lã
Sport ↪	*-40 °C			Tecidos de micro fibras
Rápido 15 min.	*-40 °C			Tecidos de limpeza fácil, de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos
Prorogramas adicionais				☞ (Enxugamento), Centrif. antirrolo (☞ (Escoramento)), Centrif. ☞ adicional delicado

Instruções de segurança

- Deverá ler, atentamente, as instruções de serviço e de instalação, bem como todas as informações que acompanham a máquina e proceder em conformidade.
 - Guardar toda a documentação, para eventual necessidade mais tarde.

Perigo de choque eléctrico!

 - Puxar sempre pela ficha e nunca pelo cabo eléctrico!
 - Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Perigo de ferimentos!

 - O óculo pode estar muito quente.
 - Cuidado ao fazer o escoamento da água quente da lavagem.
 - Não subir para cima da máquina de lavar roupa.
 - Não se apoiar no óculo aberto.
 - Não tocar no tambor no caso de ele ainda rodar.
 - Cuidado ao abrir a gaveta do detergente, quando a máquina estiver a funcionar!

Perigo de envenenamento!

Perigo de asfixia!

 - Guardar detergentes e produtos de tratamento fora do alcance das crianças.
 - Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

Perigo de morte!

No caso de aparelhos fora de uso:

 - Desligar a ficha da tomada.
 - Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho, juntamente com a ficha.
 - Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não podem ficar fechadas dentro da máquina e correr perigo de morte.

Perigo de explosão!

 - Peças de roupa tratadas com produtos que contenham diluentes, por ex. tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão. Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem estas peças de roupa manualmente.

Valores de consumo

Programa	Função adicional	Carga	Energia **	Água **	Duração do programa **
Resistentes/Algod. 40 °C*	☞ (Nódoas)	7 kg	0,65 kWh	60 l	2:30 h
Color eco/Cor eco 60 °C*	☞ (Nódoas)	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:36 h
Resistentes/Algod. 90 °C	☞ (Nódoas)	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Sintéticos 40 °C*	☞ (Nódoas)	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Sintéticos 40 °C* (também adequado como programa curto)	—	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Mix 30 °C	—	3 kg	0,32 kWh	35 l	0:44 h
Delicado/Seda 30 °C	—	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Lana/Lã/☞ 30 °C*		2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Regulacão do programa para teste, em conformidade com a norma europeia 60456, que se encontra em vigor.

Indicações para testes comparativos: Os programas de teste são avaliados com: carga máxima, opção  (Nódoas) selecionada, velocidade máxima de centrifugação.

Como **programa curto** para roupa colorida, seleccione o programa **Sintéticos 40 °C**, sem a opção (Nódoas) e à velocidade máxima de centrifugação.

** Os valores podem diferir dos valores indicados em função da pressão, grau de dureza e temperatura da água, da temperatura ambiente, do tipo, quantidade e sujidade da roupa, do detergente utilizado, das oscilações de tensão da corrente eléctrica e, ainda, das funções adicionais seleccionadas.

Limpeza



- Perigo de choque eléctrico!
Desligar a ficha da tomada!
- Perigo de explosão! Não utilizar diluentes!




i Exterior da máquina, painel de comandos

- Limpar com um pano macio e húmido.
- Não utilizar panos de limpeza abrasivos, esponjas ou produtos de limpeza (produtos de limpeza de inox).
- Remover, de imediato, restos de detergente e de outros produtos de limpeza.
- Proibida a limpeza com jacto de água.

i Limpeza da gaveta do detergente ...

... se houver restos de detergente ou de amaciador.

1. Pressionar o acessório e retirar completamente.
2. Abrir a tampa para cima.
3. Lavar com água e, depois, secar.
4. Fechar e encaixar a tampa (encaixar o cilindro no pino de guia).
5. Inserir a gaveta do detergente.



i Deixar a gaveta do detergente aberta, para que possa secar completamente.

i Tambor

Deixar o óculo aberto, para que o tambor seque.

Manchas de ferrugem – utilizar um produto sem doro, não utilizar palha de aço.

i Descalcificação Sem roupa na máquina!

Descalcificar de acordo com as indicações do fabricante do produto de descalcificação, desnecessário se houver uma dosagem correcta do detergente.

Indicações no painel de comandos

dependente do

modelo

F:16 Óculo não fecha bem, eventualmente, roupa entalada.

F:17 Abrir a tomeira da água completamente, mangueira de admissão dobrada/entalada; Limpar o filtro (Pág. 10), água com pressão muito baixa.

F:18 Bomba de esgoto entupida; limpar a bomba de esgoto -> Página 10. Mangueira de esgoto/tubo de esgoto entupido; Limpar a mangueira de esgoto no sifão -> Página 10.

F:21 Falha do motor. Chamar a Assistência Técnica!

F:23 Água por baixo da máquina, aparelho com fugas de água. Chamar a Assistência Técnica!

Manutenção




- Perigo de queimadura!
Deixar arrefecer a água da lavagem!
- Fechar a tomeira da água!

Bomba de escoamento

Posicionar o selector de programas em **Stop**, desligar a ficha da tomada.

1. Abrir e retirar a tampa de serviço.




Para modelos com tubo de escoamento:

2. Retirar a mangueira do suporte e puxá-la para fora da máquina. Retirar o tampão e deixar escorrer a água. Voltar a colocar o tampão e fixar a mangueira de escoamento no suporte.




Para modelos sem mangueira de escoamento:

- 2*. Rodar, cuidadosamente, a tampa da bomba até que a água comece a correr. Quando a tampa de serviço estiver semi-cheia, fechar a tampa da bomba e despejar a tampa de serviço. Repetir o procedimento até que a água tenha escorrido completamente.



3. Desapertar, cuidadosamente, a tampa da bomba (Restos de água).



4. Limpar o espaço interior, a rosca da tampa e a estrutura da bomba (a roda de pás da bomba de esgoto tem que rodar livremente).

5. Voltar a colocar e a aparafusar a tampa da bomba.

6. Aplicar e fechar a tampa de serviço.

i Para evitar que, na próxima lavagem, escorra detergente não utilizado para o esgoto: Deitar 1 litro de água no compartimento **III** e seleccionar o programa **W** (Escoamento).

Mangueira de esgoto no sifão

Posicionar o selector de programas em **Stop**, desligar a ficha da tomada.



1. Soltar a abraçadeira, retirar a mangueira de esgoto com cuidado (restos de água).
2. Limpar a mangueira de esgoto e o tubo do sifão.
3. Voltar a encaixar a mangueira de esgoto e fixá-la com a abraçadeira.

Filtros na entrada de água

Perigo de choque eléctrico!


Não mergulhar em água o dispositivo de segurança do Aqua-Stop (contém uma válvula eléctrica).

Retirar a pressão da água da mangueira de admissão:

1. Fechar a tomeira da água!
2. Seleccionar qualquer programa (excepto **Centrif. adicional** **G** (Centrifugação adicional)/**W** (Escoamento)).
3. Seleccionar **Inicio/Pausa**. Deixar funcionar o programa durante cerca de 40 segundos.
4. Posicionar o selector de programas em **Stop**.
5. Retirar a mangueira da tomeira da água.
6. Limpar o filtro com uma escova pequena.
7. Retirar a mangueira, dependendo do modelo, da parte traseira da máquina e limpar o filtro.




8. Ligar a mangueira e verificar, se não há fugas de água.



Houver derrame de água.	<ul style="list-style-type: none"> Mangueira de escoamento incorrectamente fixada/colocada. Apertar bem a união rosada da mangueira de admissão de água.
Não houver entrada de água. O detergente não foi adicionado.	<ul style="list-style-type: none"> Foi seleccionado Inicio/Pausa? Está aberta a torneira da água? Eventualmente, filtro entupido? Limpar o filtro (Pág. 10). Mangueira de admissão dobrada ou entalada?
Não conseguir abrir o óculo.	<ul style="list-style-type: none"> Função de segurança activa, esperar 2 minutos aprox. Seleccionado (Paragem no enxaguamento)?
O programa não se iniciar.	<ul style="list-style-type: none"> Seleccionado Inicio/Pausa? Óculo fechado?
Não houver escoamento da água da lavagem.	<ul style="list-style-type: none"> Limpar a bomba de esgoto (Pág. 10). Limpar a mangueira de escoamento e/ou bomba de esgoto.
A roupa não for devidamente centrifugada.	<ul style="list-style-type: none"> Misturar peças de roupa grandes e pequenas dentro do tambor.
Centrifugação com arranques repetidos.	<ul style="list-style-type: none"> Não há problema – O sistema de controlo de desequilíbrio está a controlar o desequilíbrio.
Se a água não for visível dentro do tambor.	<ul style="list-style-type: none"> Não há problema – Água abaixo do campo de visão
Se houver restos de água no compartimento do produto de tratamento.	<ul style="list-style-type: none"> Não há problema – Não prejudica a ação do produto de tratamento.
Se houver formação de ruído dentro da máquina.	<ul style="list-style-type: none"> Fazer o programa Resistentes/Algod. 90 °C sem roupa. Adicionar detergente para lavagem completa.
Sair espuma por fora da gaveta do detergente.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizado demasiado detergente? Se sair espuma da gaveta do detergente: misturar 1 colher de sopa de amaciador com ½ litro de água e deitar no compartimento II (não, no caso de tecidos Outdoor!). Reducir a dose de detergente na próxima lavagem.
Se houver vibrações durante a centrifugação.	<ul style="list-style-type: none"> Estão bem fixos os pés da máquina? Fixar bem os pés da máquina (<i>Instruções de instalação</i>). Foram retiradas assegurâncias de transporte? Retirar assegurâncias de transporte (<i>Instruções de instalação</i>).
Se o resultado da centrifugação não for satisfatório.	<ul style="list-style-type: none"> Foi seleccionado Fácil (Engomar fácil) (Pág. 5)?
Painel de comandos/Indicadores luminosos não actuam durante o funcionamento da máquina.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de corrente eléctrica? Os fusíveis dispararam? Ligar/sustituir os fusíveis. Se a anomalia se repetir, chamar a Assistência Técnica.
Duração do programa maior do que o habitual.	<ul style="list-style-type: none"> Não há problema – O sistema de controlo de desequilíbrio controla o desequilíbrio através de distribuição repetida da roupa. Não há problema – Sistema de detecção de espuma activo: iniciou-se um ciclo de enxaguamento.
Resíduos de detergente na roupa.	<ul style="list-style-type: none"> Por vezes, os detergentes dem fosfatos contêm resíduos não solúveis na água. Seleccionar (Enxaguamento) ou escovar a roupa, depois de lavada.
Se V. mesmo não conseguir eliminar a anomalia ou se for necessária uma reparação:	<ul style="list-style-type: none"> Posicionar o selector de programas em Stop e desligar a ficha da tomada. Fechar a torneira da água e chamar a Assistência Técnica (<i>Instruções de instalação</i>).



Máquina de lavar roupa pt



Instruções de serviço



Call Center (Portugal): 21 4250 730



Só pôr a máquina a funcionar, depois de ler estas instruções!
Dar também atenção às instruções de instalação em separado.
Respeitar as instruções de segurança na pág. 8!