

 Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuda ...
**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće se raspatiti kod preduzeća za snabdijevanje vodom i uneti je ...

* samo pre prvog
pranja posuda ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

°dH Područje tvrdoće mmol / l Stepen A B C

0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutu i pritisnati tipku START dok ne zatrepte  i .
- Otpustite tastere.
Prikaz za kontrolu punjenja soli  i prikaz za sušenje  trepere.
Prikaz A svetli (= stepen 1).

Podešavanje promeni kako sledi.

- Tipku < pritisniti sve dok se ne podesi željeni stepen.
- Pritisnuti tipku START.
Displej  i  se gase. Podešeni stepen je memorisan.
- Zatvoriti vrata.

2

Punjenje specijalne soli

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!...)

Odvrnuti poklopac.

Samo pre prvog pranja posuda posudu za so napuniti vodom.

3

Punjenje sredstva za ispiranje

Sve postaje blistavo čisto...

Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.

4

Punjenje sredstva za pranje posuda

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

Eventualno otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

Pažnja!
Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

50 ml
25 ml
15 ml

Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrali program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatu sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

7

Pokretanje programa Napred, krećemo ...

8

Dodatane funkcije **

 **Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
stroškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

 **Pola kapaciteta**
... kod malo posuda
štodi vodu, energiju
i vreme.

 **Intenzivna zona**
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja i temperatura pranja
postaju nešto viši.

 **Higijena
(Hygiene)**
... za vreme
postupka pranja posuda
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

 **Posebno sušenje**
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuda.)

9

Isključivanje aparata Sve jasno ...

Omogućuju fleksibilnost ...

Brzo obavljeno ...

**** zavisno od modela**

90007399668 (9710) 440 EV



