

GV440 Voll-I - k. SW 9001 170 396 (9812)


en Installation instructions
 *) Available from customer service

zh 安装说明书
 *) 可向售后服务站索取。

ko 설치 설명서
 고객센터 센터에서 구입 가능

ja 組立て説明書
 *) カスタマーサービスを通じて入手可能

ar تعليمات التركيب
 *) يمكن طلبها من مراكز خدمة العملاء



1

2a

2b

3

4

3

do not pinch
 不要夹住
 겹쳐지지 않도록한다
 挟み込まないこと
 يجب مراعاة عدم حدوث انحصار

4

brace
 夾條
 고정 시킨다
 固定する
 يتم التثبيت بالشد

5

6

6

7

8

GB

9

remove disc
 倉下圆盘
 판을 제거한다
 ディスクを取り外す
 يتم استبعاد القرص

max. 10 Nm







Check for leaks after one wash cycle.
 洗濯程序结束后检查是否密封
 세척과정 종료 후에 밀폐상태를 확인한다
 すすぎ終了後に密封性を検証する
 بعد عملية غسل يتم التأكد من عدم وجود تسرب

9

Mat-Nr. 350564




3 m EU *) Mat-Nr. 644533

3 m GB *) Mat-Nr. 644534



1 → 4

5a



7 → 10

