








1





2





3



4



5



ขอมลัศ คณ - รปืท 1


- ติดติดตั้งจะต้องไม่เฝ้าหลังที่บริเวณด้านหลังของตัวอุปกรณ์
ควรมีระยะห่างระหว่างผนังกับฐานตัวเครื่องเฝ้าหลังของตู้บนฐานอย่างน้อย
35 มม.
- ติดติดตั้งต้องมีย่อระบายอากาศขนาด 50 ตร.ซม. อยู่ด้านหลัง
บนชุดตัวแบบเปิดทุกชนิดที่ไม่มีการติดตั้งระบายอากาศ
จะต้องมีย่อระบายอากาศขนาด 200 ตร.ซม. ทางด้านหลังของแผงด้านข้าง
โดยเจาะเฝ้าฐานที่ติดตั้งตะแกรงระบายอากาศ
- ย่อระบายอากาศและช่องอากาศเข้าจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่รบกวน
- อุปกรณ์จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยก็ต่อเมื่อได้รับการติดตั้งอย่างไ
้ถูกต้องตามข้อกำหนดของคู่มือฉบับที่ระบุในคู่มือ การติดตั้งนั้น
ผู้ทำ การติดตั้งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการติด
ตั้งไม่ถูกต้อง
- หลังจากนี้ อุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว
ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาการชำรุดเสียหาย
ห้ามเสียบปลั๊กอุปกรณ์ในเคเบิลในกรณีตรวจพบการชำรุดเสียหายเนื่องจาก
การขนส่ง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- ก่อนเริ่มใช้อุปกรณ์
ให้ ตรวจสอบอุปกรณ์และแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากส่วนประกอบอาหารและฝาเครื่องใ
้หมด
- ติดตั้งอุปกรณ์จะต้องสามารถทนความร้อนได้ถึง 90 °C
และฝาปิดหน้าของตู้ที่ยึดติดกันจะต้องสามารถทนความร้อนได้ถึง 65 °C
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไว้หลังแผงคกแดงลาย
เนื่องจากอาจส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูงมากได้
- หากต้องสร้างจากกันใดๆ ในช่องใส่ หั้วติดตั้ง ควรสร้างกึ่งนึ่งติดตั้งอุปกรณ์
กึ่งจุดศูนย์สูตรต่างๆ เพราะอาจทำให้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำงานไม่ถูกต้อง
- ส่วนถ่วงมือเพื่อป้องกันไม่ให้มือถูกบาด
ชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการจัดตั้งอาจมีขอบคม
- เตลีสายปลั๊กไฟของอุปกรณ์ต้องอยู่ในส่วนที่แรงงา A
หรืออยู่ในขอบบริเวณที่จัดตั้งอุปกรณ์
- ยึดส่วนนี้ที่ยังไม่ได้ยึดเข้ากับผนังโดยใช้แป้นยึดมาตรฐาน B
- ขนาดในรูปต่างๆ มีหน่วยเป็น มม.

⚠️ ส หักบัญชีอุปกรณ์โลกทรอินกส์ที่ฝังไว้ในร่างกาย!

อุปกรณ์นำลิ้มรสประกอบของแม่เหล็กถาวร
ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังไว้ในร่างกายได้ เช่น
เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องปั๊มอินซูลิน ด้วยเหตุนี้ ขณะที่ การติดตั้ง
ฝาครอบกรณีดังกล่าวจึงต้องอยู่ห่างจากอุปกรณ์อย่างน้อย 10 ซม.

อุปกรณ์ใต้พื้นนี้ทำท คัรว - รปัท 2

เพื่อให้โปรแกรมที่อยู่ด้านล่างสามารถระบุอายุอากาศได้ จะต้องเพิ่มช่องระบายอากาศซึ่งมีบริเวณชั้นศูนย์กลาง การติดตั้งพื้นที่ทำครัวเข้ากับเฟอร์นิเจอร์บริเวณ หากต้องการติดตั้งโปรแกรมไฟโรเตเตอร์ตรวจสอบค่าติดตั้งต่อไปนี้ (รวมถึงโครงสร้างรองรับ) ถ้าใช่ เป็น



รูปแบบเตา	a แบบวางด้านบน	a แบบฝังพื้น	b
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า	37 มม.	38 มม.	5 มม.
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดต้มแกง	47 มม.	48 มม.	5 มม.
เตาแก๊ส	30 มม.	38 มม.	5 มม.
เตาไฟฟ้า	27 มม.	30 มม.	2 มม.

เนื่องจาก α เป็นตัวมีระยะห่าง α จากระยะห่าง β จึงทำให้ความหนาแน่น α โปรตอนคือการจัดเรียงตัว

อุปกรณ์ติดตั้งในตู้สง - รูปที่ 3

ต้องเจาะรูระบายอากาศที่ชั้นกลางเพื่อให้อุปกรณ์มีการระบายอากาศ
หากตู้ลมมีแผงด้านหลังเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผงชั้นส่วนด้านหลัง
จะต้องถอดออก

ติดตั้งอุปกรณ์ที่ความสูงไม่เกินระดับที่สามารถถอดอุปกรณ์เสริมออกได้โดยสะดวกเท่านั้น

การติดตั้งในนม – รูปที่ 4

เพื่อให้อากาศสามารถเปิดฝ้าอุปกรณ์ได้เมื่อติดตั้งในมุมให้ไซขนาด C ขนาด D จะขึ้นอยู่กับความหนาของฝ้าดานหน้าที่อยู่ใต้ผนัง

การเชื่อมต้อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์นี้มีมาตรฐานการป้องกันระดับ 1
และอนุญาตให้ใช้งานร่วมกับสายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น
การป้องกันต้องเป็นไปตามคิฟักดีระบุไว้นบนปลายขอมลและขอ ก หนตัทักค
บไซไนพนท

ต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในอุปกรณ์ขณะประกอบชิ้นส่วน

การเชื่อมต้ออุปกรณ์ต่อไขสายที่เชื่อมต้อที่ใหม่มาด้วยเท่านั้น
ใส่ขั้วสายเชื่อมต้อที่ด้านหลังของอุปกรณ์จนเกิดเสียง (คลิก!)

คุณสามารถส่งข้อสงสัยเข้ามาได้อีก 0.3 ม. ได้จากฝ่ายบริการหลังการขาย
เฉพาะสายเชื่อมต่องานแท่นนี้ที่สามารถใช้แทนสายเชื่อมต้อที่ใหม่พร้อมกบ
อุปกรณ์ได้ โดยสามารถส่งข้อสงสัยจากฝ่ายบริการหลังการขาย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้องกันการล้มพิษส่วนบุคคล

สายไฟที่มัลลิกและสายยิดน

จะต้องต่ออุปกรณ์เข้ากับตัวรับปลั๊กไฟแบบหันลัสม์ผลึกที่มียาชนิดนี้ติดตั้งอย่างถูกต้องเท่านั้น

“หากไม่สามารถเข้าถึงปลักได้อายหลังการติดตั้ง

จะต้องมีสวนแบ่งคนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบถาวรตามข้อก หนดในการติดตั้ง

สายไฟทึบไม่มีปลอกเติมสายดิน

การต่อระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์จะต้องเดินการโดยข้างไฟฟ้าที่มิใช่ใบอนุญาตเท่านั้น

ส ทุ้รบการิตต์ตั้งระบบไฟฟ้าแบบถาวร จะต้องมีส่วนแบ่งคนไปนระยะๆ ตามข้อก หนดในการิตต์ตั้งก หนดตัวน เฟลล์แล้ะตัวน นิวทอลล์ในเตาเีลยบ

อุปกรณ์อาจได้รับความเสียหายหากต่อสายไม่ถูกต้อง

ต่อสายเตาไฟฟ้าตามแผนผังการต่อสายเท่านั้น

ตคาแรงดันไฟฟ้าจากแผนวงจรระบุคัพักัด ต่อสายไฟหลักตามรหัสลิตดิน:
 สีเขียว/เหลือง = สายดิน (E), สีน้ำเงิน = สายนิวทรัล, สีน้ำตาล = มีกระแสไฟฟ้า
 (ตัวนี้ ภายนอก)

การียดอปกรณ์ – รัช 5

1. ดนอปรกรณ์เข้าไปให้อยู่ตรงกลางจนสุด

- ## ๒. ขนูปกรณเข้ำท

ห้ามติดแถบเพิ่มบนช่องว่างระหว่างเคานเตอร์กับอุปกรณ์

ห้ามติดแถบฉนวนความร้อนบนแผงदानข้างของชุดครัวแบบเปิดทุกดาน

การถอด

1. ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ
2. คลายสลักยึด
3. ยกอุปกรณ์ขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงตัวอุปกรณ์ออกมาทั้งหมด