

Programmübersicht für den Mikrowellen-Kompaktbackofen

Nehmen Sie das Lebensmittel aus der Verpackung und wiegen Sie es ab.

Verwenden Sie für die Programmautomatik immer mikrowellengeeignetes Geschirr.

Stellen Sie die Lebensmittel in den kalten Garraum.

Achtung! Bei vielen Gerichten hören Sie nach einiger Zeit ein Signal. Wenden Sie das Lebensmittel oder rühren Sie es um.

Nähere Hinweise zu den einzelnen Programmen und wie Sie einstellen, finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

	Programm-Nummer	Gewichtsbereich in kg	Deckel
Auftauen			
Brot im Ganzen	1	0,2 - 1,5	nein
Kuchen, trocken	2	0,2 - 1,5	nein
Hackfleisch	3	0,2 - 1,0	nein
Geflügel im Ganzen	4	0,7 - 2,0	nein
Fisch im Ganzen	5	0,2 - 1,2	nein
Garen			
frisches Gemüse garen	6	0,2 - 1	ja
gefrorenes Gemüse garen	7	0,2 - 1	ja
Salzkartoffeln	8	0,2 - 1	ja
Reis, Langkornreis	9	0,1 - 0,5	ja
frisches Fischfilet dünsten	10	0,2 - 1	ja

	Programm-Nummer	Gewichtsbereich in kg	Deckel
Kombi-Garen			
Pizza, tiefgekühlt	11	0,3 - 0,5	nein
Lasagne Bolognese, tiefgekühlt	12	0,4 - 1	nein
Hähnchen, frisch	13	0,8 - 1,8	ja
Hähnchenteile, frisch	14	0,4 - 1,2	ja
Putenbrust, frisch	15	0,8 - 2	ja
Rinder-Schmorbraten, frisch	16	0,8 - 2	ja
Roastbeef, frisch	17	0,8 - 2	nein
Schweine-Nackenbraten, frisch	18	0,8 - 2	ja
Lammkeule, frisch	19	0,8 - 2	ja
Hackbraten aus frischem, gemischtem Fleisch	20	0,8 - 1,5	ja