




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





**Polje za kuhanje
Kuhalna plošča
Zona e zierjes
PKC6..DP1., PKN6..DP1.**



BOSCH

| | |
|--------------------------------|----|
| [hr] Upute za uporabu | 2 |
| [sl] Navodila za uporabo | 15 |

| | |
|---------------------------------|----|
| [sq] Udhëzim për përdorim | 28 |
|---------------------------------|----|

PKC6..DP1.**PKN6..DP1.**

Kazalo

| | | | |
|---|---|---|----|
| Predvidjena uporaba | 3 | Automatsko isključivanje | 9 |
| Važne sigurnosne napomene | 3 | Funkcija održavanja topline | 9 |
| Uzroci oštećenja | 4 | Funkciju držanja topline uključiti | 9 |
| Pregled. | 4 | Funkciju držanja topline isključiti. | 9 |
| Zaštita okoliša | 4 | Zaštita od brisanja | 9 |
| Savjeti za uštedu energije | 4 | Prikaz potrošnje energije | 9 |
| Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje | 4 | Osnovne postavke | 10 |
| Upoznavanje Vašeg uređaja | 5 | Promjena osnovnih postavki. | 10 |
| Upravljačka ploča. | 5 | Čišćenje | 10 |
| Kuhača mjesta | 5 | Staklokeramička površina. | 10 |
| Pokazatelj preostale topline | 6 | Okvir ploče za kuhanje. | 11 |
| Mengoperasikan mesin | 6 | Što učiniti kod smetnji? | 11 |
| Kuhaće polje uključiti i isključiti | 6 | E-poruka u prikazima | 11 |
| Kuhaće mjesto podesiti | 6 | Služba održavanja | 12 |
| Tablica kuhanja | 6 | Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.). | 12 |
| PowerBoost funkcija | 7 | Probna jela | 12 |
| Uključivanje funkcije Powerboost | 7 | | |
| Isključivanje funkcije Powerboost. | 7 | | |
| Zaštita za djecu | 8 | | |
| Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu. | 8 | | |
| Automatska zaštita za sigurnost djece. | 8 | | |
| Vremenske funkcije | 8 | | |
| Kuhalna zona se automatski isključuje. | 8 | | |
| Automatski tajmer | 8 | | |
| Kuhinjski alarm. | 8 | | |
| Funkcija štoperice | 9 | | |

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: **www.bosch-home.com** i u internet trgovini: **www.bosch-eshop.com**

Predvidjena uporaba

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Upute za uporabu i montažu te informacije o uređaju sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Važne sigurnosne napomene

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.

- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Uporaba pokrivala za ploču za kuhanje nije dopuštena. Zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala mogla bi uzrokovati nezgode.

Upozorenje – Opasnost od opeklini!

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.

Upozorenje – Opasnost od opeklini!

- Kuhališta i prostor oko njih jako su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcionira. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Dopuštena je uporaba isključivo zaštitnih naprava, poput primjerice rešetke za zaštitu djece, koje smo odobrili. Neprimjerene zaštitne naprave ili rešetke za zaštitu djece mogu prouzročiti nezgode.

Upozorenje – Opasnost od električnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

Upozorenje – Opasnost od ozljeda!

Posuđe može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhalista naglo skočiti u zrak. Kuhalista i dno lonca uvijek držite suhim.

Uzroci oštećenja

Oprez!

- Teški i grubi lonci i dno tave mogu izgrevstti staklokeramičku ploču.
- Izbjegavajte kuhanje s praznim loncima. Mogla bi nastati oštećenja.
- Nikada ne stavljajte vruće tave i lonece na upravljačko polje, na prikazno polje i na okvir. Mogla bi nastati oštećenja.
- Ukoliko tvrdi ili ostri predmeti padnu na kuhaliste, mogu nastati oštećenja.
- Aluminjuska folija ili plastične posude rastopit će se i prionuti na vrućim kuhalistima. Folija za zaštitu pećnice nije primjerena za vaše kuhaliste.

Pregled

U slijedećoj tablici nalaze se najčešće štete:

| Štete | Uzrok | Mjera |
|-------------------|---|--|
| Mrlje | Prekipjela jela | Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo. |
| | Neprimjerena sredstva za čišćenje | Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku. |
| Ogrebotine | Sol, šećer i pjesak | Ne koristite kuhaće polje kao radnu površinu ili za odlaganje. |
| | Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklenoj keramici | Provjerite svoje suđe. |
| Promjene boje | Neprimjerena sredstva za čišćenje | Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku. |
| | Abrazija tava (npr. aluminjuskih) | Prilikom premještanja podignite lonece i tave. |
| Pukotina u staklu | Šećer, jako zašćerena jela | Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo. |

Zaštita okoliša

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

Savjeti za uštedu energije

- Poklopite lonece uvijek odgovarajućim poklopcem. Kod kuhanja bez poklopca trošite znatno više energije. Pomoću staklenog poklopca možete vidjeti u lonac bez dizanja poklopca.
- Koristite lonece i tave s ravnim dnem. Neravno dno povećava potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave mora odgovarati promjeru kuhalne zone. Posebno premali lonci na kuhalnoj zoni uzrokuju gubitak energije. Molimo pripazite: proizvođači posuda često navode gornji promjer lonca. Taj je promjer najčešće veći od promjera dna lonca.
- Koristite za male količine mali lonac. Za veliki lonac koji je samo malo popunjeno potrebno je puno energije.
- Kuhajte sa što manje vode. Tako štedite energiju. Kod povrća se sačuvaju vitamini i minerali.
- Loncem uvijek prekrijte što je moguće veliku površinu kuhalne zone.
- Pravodobno prebacite na nižu razinu snage zagrijavanja.
- Odaberite odgovarajuću snagu zagrijavanja. Prevelikom snagom zagrijavanja trošite energiju.
- Koristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Kod duljeg vremena kuhanja isključite kuhalnu zonu već 5-10 minuta prije završetka kuhanja.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.




Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Upoznavanje Vašeg uređaja

Uputa za uporabu vrijedi za razna kuhača polja. Mjerne podatke za kuhača polja naći ćete u pregledu tipova.
→ Stranica 2

Upravljačka ploča



| Prikazi | |
|---------|--------------------------|
| | Stupnjevi kuhanja |
| | Preostala toplina |
| | Powerboost funkcija |
| | Funkcija držanja topline |
| | Tajmer |

| Površine za posluživanje sa svijetlećim trakama iznad simbola | |
|---|---------------------------|
| | Glavni prekidač |
| | Powerboost funkcija |
| | Zaštita za djecu |
| | Zaštita od brisanja |
| | Područje namještanja |
| | Dodatno uključivanje zone |
| | Funkcija držanja topline |
| | Kuhinjski alarm |
| | Tajmer |
| | Funkcija štoperice |

| Površine za posluživanje bez svijetlećih traka iznad simbola | |
|--|----------------------|
| | Odabir kuhačeg mesta |

Napomene

- Ovisno o radnom stanju kuhačeg polja površine za upravljanje koje se aktualno mogu odabrati, svijetle poluintenzivno ili intenzivno. Ako ih se dotakne izvede se pojedina funkcija.
- Površine za upravljanje aktualno ne odabranih funkcija ne svijetle.

- Površine za upravljanje uvijek održavajte suhima. Vлага djeluje na funkciranje.
- Ne vucite lonce blizu prikaza i senzora. Elektronika može pregrijati.

Kuhača mjesta

| Kuhače mjesto | Dodatao uključivanje i isključivanje |
|---------------|---|
| | Jednostruko kuhaće mjesto |
| | Dvokružno kuhaće mjesto Odaberite kuhaće mjesto, dotaknite simbol |
| | Područje posude za pečenje Odaberite kuhaće mjesto, dotaknite simbol |
| | Kuhaće mjesto sa zonom za pečenje Odaberite kuhaće mjesto, dotaknite simbol , 2. kuhaći krug se uključi Ponovo dotaknite simbol , uključi se zona pečenja |

Priključivanje kuhaćeg mesta: Odgovarajući prikaz svijetli

Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhaćeg mesta dolazi iz tehničkih razloga. Nemate utjecaja na funkciranje kuhaćeg mesta.
- Kuhače mjesto regulira grijanje uključivanjem i isključivanjem grijanja. I kod najviše snage grijanje se može uključiti i isključiti. Na taj način se, primjerice:
 - osjetljive komponente štite od pregrijavanja
 - uređaj štiti od električnog preopterećenja
 - postižu bolji rezultati kuhanja.
- Kod višekružnih kuhačih mesta mogu grijanja unutarnjih grijajućih krugova i dodatnih grijanja u razna vremena uključivati i isključivati.

Pokazatelj preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svaku kuhalnu zonu dvostupanjski pokazatelj preostale topline.

Ako se na indikatoru pojavi **H**, kuhalna zona je još vruća. Možete npr. održavati toplinu male količine jela ili otopiti kuvertitu. Ako se kuhalna zona dalje hlađi, indikator se promjeni u **h**. Indikator se ugasi kada se kuhalna zona dovoljno ohladila.

Mengoperasikan mesin

U ovo ćete poglavlju saznati kako se podešavaju kuhača mjesta. U tablici ćete pronaći stupnjeve kuhanja i vremena kuhanja za različita jela.

Kuhaće polje uključiti i isključiti

Kuhaće polje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Uključivanje

Dotaknite simbol ①. Javlja se signal. Svijetleća traka iznad glavne sklopke svijetli. Prikazi površina za upravljanje i prikazi stupnjeva kuhanja 0 svijetle. Kuhaće polje je spremno za rad.

Isključivanje

Dotaknite simbol ① dok se svijetleća traka iznad glavne sklopke i prikazi ne ugase. Sva kuhače mjesta su isključena. Prikaz da su kuhače mjesta i dalje topla svijetli i dalje dok se kuhače mjesta dovoljno ne ohlade.

Napomene

- Ploča za kuhanje se isključuje automatski kada su sva kuhače mjesta neko vrijeme (10 – 60 sekundi) isključena.
- Postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja. Ako u tom vremenu ponovno uključite ploču za kuhanje, ista će raditi s prethodnim postavkama.

Kuhaće mjesto podesiti

U području namještanja podesite željeni stupanj kuhanja.

Stupanj kuhanja 1 = najniža snaga

Stupanj kuhanja 9 = najveća snaga


Svaki stupanj kuhanja ima međustupanj. On se pojavi u prikazu, npr. kao **4.5**.

Stupanj kuhanja podesiti

Kuhaće polje mora biti uključeno.

1. Dotaknite simbol + da bi odabrali kuhaće mjesto. U prikazu stupnja kuhanja intenzivno svijetli **0.0**.

2. U području podešavanja možete podesiti željeni stupanj kuhanja.



Kuhaće mjesto je uključeno.

Stupanj kuhanja promjeniti:

Idaberite kuhaće mjesto i podesite u području za podešavanje željeni stupanj kuhanja.

Kuhaće mjesto isključiti

Odaberite kuhaće mjesto. U području namještanja podesite 0. Nakon oko 10 sekundi pojavi se prikaz da su kuhače mjesta i dalje topla.

Napomena: Zadnje podešeno kuhaće mjesto odstaje aktivirano. Možete kuhaće mjesto podesiti bez da ga iznova odaberete.

Tablica kuhanja

U narednoj tablici nalazi se nekoliko primjera.

Vremena kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica. Stoga su moguća odstupanja.

Koristite za početno kuhanje stupanj kuhanja 9.

Gusta jela povremeno promješajte.

Namirnice koje treba oštro zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbljoe je zapeći u malim porcijama.

Naputci za kuhanje uz uštedu energije nalaze se u poglavlju Zaštita okoliša. → Stranica 4

| Stupanj nastavka kuhanja | Trajanje nastavka kuhanja u minutama |
|---|--------------------------------------|
| Topljenje | |
| Čokolada, kuvertira | 1-1.5 |
| Maslac, med, želatina | 1-2 |
| Zagrijavanje i održavanje toplinе | |
| Varivo, (npr. varivo od leće) | 1-2 |
| Mlijeko** | 1.5-2.5 |
| Zagrijavanje kobasica u vodi** | 3-4 |
| Odmrzavanje i zagrijavanje | |
| Duboko zamrznuti špinat | 2.5-3.5 10-20 min. |
| <small>* Nastavak kuhanja bez poklopa</small> <small>** Bez poklopa</small> <small>*** Češće okretati</small> | |

| | Stupanj nastavka kuhanja | Trajanje nastavka kuhanja u minutama |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Duboko zamrznuti gulaš | 2.5-3.5 | 20-30 min. |
| Kuhanje, prokuhavanje iznad vrele vode | | |
| Knedle | 4.5-5.5* | 20-30 min. |
| Riba | 4-5* | 10-15 min. |
| Bijeli umaci, npr. bešamel-umak | 1-2 | 3-6 min. |
| Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez | 3-4 | 8-12 min. |
| Kuhanje, kuhanje na pari, dinstanje | | |
| Riža (s dvostrukom količinom vode) | 2-3 | 15-30 min. |
| Riža na mlijeku | 1.5-2.5 | 35-45 min. |
| Krumpir kuhan u lusci | 4-5 | 25-30 min. |
| Oguljeni kuhanji krumpir | 4-5 | 15-25 min. |
| Tjestenina | 6-7* | 6-10 min. |
| Varivo, juhe | 3.5-4.5 | 15-60 min. |
| Povrće | 2.5-3.5 | 10-20 min. |
| Povrće, duboko zamrznuto | 3.5-4.5 | 10-20 min. |
| Kuhanje u ekspres loncu | 4-5 | - |
| Dinstanje | | |
| Rolade | 4-5 | 50-60 min. |
| Dinstano pečenje | 4-5 | 60-100 min. |
| Gulaš | 2.5-3.5 | 50-60 min. |
| Pečenje s malo ulja** | | |
| Odresci, naravni ili panirani | 6-7 | 6-10 min. |
| Odresci, duboko zamrznuti | 6-7 | 8-12 min. |
| Kotlet, naravni ili panirani*** | 6-7 | 8-12 min. |
| Stek (debljine 3 cm) | 7-8 | 8-12 min. |
| Hamburger, kosani odresci (debljine 3 cm)*** | 4.5-5.5 | 30-40 min. |
| Prsa od peradi (debljine 2 cm)* | 5-6 | 10-20 min. |
| Prsa od peradi, duboko zamrznuta*** | 5-6 | 10-30 min. |
| Riba i riblji fileti, naravni | 5-6 | 8-20 min. |
| Riba i riblji fileti, panirani | 6-7 | 8-20 min. |
| Riba i riblji fileti, panirano i duboko zamrznuto, npr. riblji štapići | 6-7 | 8-12 min. |
| Škampi i garnele | 7-8 | 4-10 min. |
| Poprženje povrća, svježih gljiva | 7-8 | 10-20 min. |
| Povrće, meso isjeckano na trakice na azijski način | 7.5-8.5 | 15-20 min. |
| Jela iz tave, duboko zamrznuta | 6-7 | 6-10 min. |

* Nastavak kuhanja bez poklopca

** Bez poklopca

*** Češće okretati

| | Stupanj nastavka kuhanja | Trajanje nastavka kuhanja u minutama |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Palačinke | 6-7 | kontinuirano |
| Omlet | 3.5-4.5 | kontinuirano |
| Jaja na oko | 5-6 | 3-6 min. |
| Fritiranje (150-200 g po porciji kontinuirano fritirati u 1-2 l ulja**) | | |
| Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pommes frites, pileći nuggets | 8-9 | - |
| Kroketi, duboko zamrznuti | 7-8 | - |
| Meso, npr. pileći komadi | 6-7 | - |
| Riba, panirana ili u pivskom tjestu | 5-6 | - |
| Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tjestu, tempura-tjestu | 5-6 | - |
| Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tjestu | 4-5 | - |

* Nastavak kuhanja bez poklopca

** Bez poklopca

*** Češće okretati



PowerBoost funkcija

Pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veću količinu vode nego stupnjem za kuhanje 9.

Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhača mjesta koja su označena simbolima **boost** i **▲**.

Kod dvokružnih kuhačih mjesta potrebno je za rad s funkcijom Powerboost dodatno priključiti drugi kuhači krug.

Uključivanje funkcije Powerboost

- Odaberite kuhače mjesto.
- U području namještanja dotaknite simbol **boost**. Prikaz **b** svjetli.
Powerboost funkcija je uključena.

Isključivanje funkcije Powerboost

- Odaberite kuhaliste.
- Podesite bilo koji stupanj nastavka kuhanja.
Indikator **b** se gasi.
Funkcija Powerboost je isključena.

Napomene

- Ako funkciju Powerboost ne isključite ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhače mjesto vraća se na stupanj kuhanja 9.
- Pripazite jer se ulje i mast pomoću funkcije Powerboost brzo zagrijaju. Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora. Prezagrijano ulje ili mast brzo se zapale, vidi poglavje Važni sigurnosni naputci.→ Stranica 3

Zaštita za djecu

Pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe kuhaće polje.

Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Kuhaće polje mora biti isključeno.

Uključivanje: Pomoću glavne sklopke ① uključite kuhaće polje. Simbol  dotaknite 4 sekunde. Prikaz  svijetli tijekom 10 sekundi. Kuhaće polje je blokirano.

Isključivanje: Pomoću glavne sklopke ① uključite kuhaće polje. Simbol  dotaknite 4 sekunde. Blokada je deaktivirana.

Automatska zaštita za sigurnost djece

Ovom funkcijom se zaštita za sigurnost djece automatski aktivira kada isključite ploču za kuhanje.

Uključivanje i isključivanje

Kako ćete uključiti automatsku zaštitu za djecu, saznat ćete u poglavlju osnovnih postavki.→ Stranica 10

Vremenske funkcije

Postoje 3 različite vremenske funkcije:

- Kuhaće mjesto se treba isključiti automatski
- Kuhinjski alarm
- Štoperica


Kuhalna zona se automatski isključuje

Unesite trajanje na željenoj kuhalnoj zoni. Kuhalna zona automatski se isključuje nakon isteka trajanja.


Namještanje trajanja

Kuhaće mjesto mora biti uključeno.

1. Odaberite kuhalište.
2. Dotaknite simbol . ▼ iznad simbola  i prikaz  željenog mesta kuhanja svijetle intenzivno. U prikazu tajmer svijetli .



3. Tijekom slijedećih 10 sekundi u području namještanja podesite željeno trajanje.



Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste odabrali jedno trajanje za više kuhačih mjesta onda se prikazuje uvijek trajanje odabranog kuhaćeg mesta.

Nakon isteka vremena

Kada istekne trajanje kuhaće mjestao se isključi. Čujete signal, a u prikazu tajmer treperi  za 10 sekundi. ▼ iznad simbola  i prikaz  trepere. Dotaknite bilo koji simbol. Prikazi se ugase, a signalni ton se isključi.

Trajanje ispraviti ili brisati

Odaberite kuhaće mjesto te dotaknite simbol . U području podešavanja izmijenite trajanje ili stavite na .

Napomene

- Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.
- Kada ostatak trajanja dođe do zadnje minute, prikaz tajmera prelazi sa minuta na sekunde.

Automatski tajmer

Pomoću te funkcije možete odabrati jedno trajanje za sva kuhaća mjesta. Nakon što se kuhaće mjesto uključi počinje odbrojavanje odabranog trajanja. Kuhaće mjesto automatski se isključuje nakon isteka vremena.

Kako se uključuje automatski tajmer, saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke.→ Stranica 10

Napomena: Možete izmijeniti trajanje za jedno kuhaće mjesto ili isključiti automatski tajmer za kuhaće mjesto: Odaberite kuhaće mjesto te dotaknite simbol . U području podešavanja izmijenite trajanje ili stavite na .

Kuhinjski alarm

Pomoću kuhinjskog alarma možete podesiti vrijeme do 99 minuta. On je neovisan od svih drugih postavki. Za aktiviranje mora kuhaće polje biti uključeno.

Kuhinjski alarm podesiti

1. Dotaknite simbol . ▼ iznad simbola  svijetli invenzivno. U prikazu tajmer svijetli .
2. U području podešavanja podesite željeno vrijeme. Nakon nekoliko sekundi započinje odbrojavanje vremena.

Nakon isteka vremena

Nakon isteka vremenu čujete signal, a u prikazu tajmer treperi  za 10 sekundi. ▼ iznad simbola  treperi. Dotaknite bilo koji simbol. Prikazi se ugase, a signalni ton se isključi.

Vrijeme ispraviti

Pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm i ponovo podešite.

Funkcija štoperice

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme koje je proteklo počevši od aktiviranja funkcije.

Funkcija štoperice radi samo kada je ploča za kuhanje uključena. Kada se ploča za kuhanje isključi, isključuje se i funkcija štoperice.

Funkcija štoperice uključuje se dodirom simbola . U prikazu tajmera pojavljuje se  i započinje brojanje vremena. U prvoj minuti prikazuju se sekunde, nakon toga minute.

Kada dodirnete simbol , zaustavlja se funkcija štoperice. Daljnjim dodirivanjem simbola  isključuje se funkcija štoperice. Indikator timera se isključuje.

Automatsko isključivanje

Ako je neko kuhaće mjesto dulje uključeno bez izmjene postavju, aktivira se automatsko ograničenje vremena.

Grijanje kuhaćeg mjesta se prekida. Na prikazu kuhaćeg mjesta izmjenično trepere   i prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla .

Ako dotaknete bilo koje upravljačko polje ugasi se prikaz. Možete ponovno namjestiti vrijednosti.

Vrijemimo kada se aktivira vremensko ograničenje ovisi o podešenom stupnju kuhanja (1 do 10 sati).

Funkcija održavanja topline

Funkcija čuvanja topline podesna je za topljenje čokolade ili maslaca i da jela i suđe održavate toplima

Funkciju držanja topline uključiti

- Odaberite kuhaće mjesto.
- Dotaknite simbol . U prikazu stupnja kuhanja svijetli .

Funkcija držanja topline je uključena.

Funkciju držanja topline isključiti

- Odaberite kuhaće mjesto.
 - Dotaknite simbol . U prikazu stupnja kuhanja svijetli .
- Funkcija držanja topline je isključena.



Zaštita od brisanja

Kada brišete preko upravljačkog polja dok je kuhaće polje uključeno, mogu se promijeniti postavke.

Da bi se to izbjeglo kuhaće polje posjeduje funkciju zaštite od brisanja. Dotaknite simbol . Javlja se signal. Prikaz  iznad simbola  svijetli. Upravljačko polje je blokirano tijekom 30 sekundi. Možete brisati preko upravljačkog polja bez da izmijenite postavke.

Napomena: Glavni prekidač izuzet je iz funkcije zaštite od brisanja. Kuhaće polje možete bilo kada isključiti.



Prikaz potrošnje energije

Pomoću te funkcije možete pokazati ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja kuhaćeg polja.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,87 kWh.

Točnost prikaza izmešu ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.



Prikaz nije aktiviran. Kako aktivirate prikaz saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke.—> Stranica 10

Osnovne postavke

Vaš uređaj posjeduje razne osnovne postavke. Te postavke možete prilagoditi Vašim navikama.


| Indikator | Funkcija |
|--|--|
|  | Automatska zaštita za djecu |
|  | Isključeno.* |
|  | Uključeno. |
|  | Ručna i automatska zaštita za djecu isključena. |
|  | Signalni ton |
|  | Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni (Signal glavne sklopke ostaje uvijek). |
|  | Samo signal neispravnog rukovanja uključen. |
|  | Samo je signal potvrde uključen. |
|  | Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.* |
|  | Prikaz potrošnje energije (Informirajte se o mrežnom naponu kod vašeg opskrbljivača struje) |
|  | Prikaz potrošnje je isključen.* |
|  | Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 230V. |
|  | Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 400V. |
|  | Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 220V. |
|  | Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 240V. |
|  | Automatski tajmer |
|  | Isključeno.* |
|  | Vrijeme nakon kojega se kuhača mjesta isključe. |
|  | Trajanje signala kraja tajmera |
|  | 10 sekundi.* |
|  | 30 sekundi |
|  | 1 minuta. |
|  | Prikључivanje dodatnih grijaca |
|  | Isključeno. |
|  | Uključeno. |
|  | Zadnja postavka prije isključivanja kuhaćeg mesta.* |
|  | Vraćanje na osnovne postavke |
|  | Isključeno.* |
|  | Uključeno. |

*Osnovne postavke

Promjena osnovnih postavki


Kuhaće polje mora biti isključeno.

- Uključite kuhaće polje.
- U roku od slijedećih 10 sekundi dodirnite simbol  u trajanju od 4 sekunde.



 se pojavi, a na prikazu kuhačih mjesta zasvjetli .

- Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne pojavi željeni prikaz.
- U području podešavanja podesite željenu vrijednost.



- Simbol  dotaknite 4 sekunde. Postavka je aktivirana.

Isključivanje

Za ukidanje osnovne postavke isključite ploču za kuhanje pritiskom na glavni prekidač i ponovno podesite.

Čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

Staklokeramička površina

Očistite staklokeramičku površinu nakon svake uporabe. Na taj način ćete izbjegći zagorijevanje nečistoće na njenoj površini.
Očistite ploču za kuhanje tek kada se dovoljno ohladila. Koristite samo sredstva za čišćenje prikladna za staklokeramičku površinu. Pridržavajte se uputa za čišćenje na ambalaži.

Nikada ne koristite:

- nerazrijeđeno sredstvo za ručno pranje posuđa
- sredstvo za perilicu posuđa
- sredstvo za ribanje
- agresivna sredstva kao npr. sprejeve za čišćenje pećnica ili odstranjujače mrlja
- spužve koje mogu izazvati ogrebotine
- visokotlačne čistače ili parne čistače

Jaka onečišćenja ćete najbolje ukloniti strugalom za staklo koje možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama. Pridržavajte se uputa proizvođača.

Prikladno strugalo za staklo možete nabaviti i u servisnom centru ili u našoj e-trgovini.

Posebnim spužvama za čišćenje staklokeramičke površine postići ćete dobre rezultate čišćenja.

Okvir ploče za kuhanje

Kako biste izbjegli oštećenja na okviru ploče za kuhanje, slijedeće upute:

- Koristite samo topli tekući deterdžent za pranje posuđa.
- Dobro isperite nove spužvaste krpe prije upotrebe.
- Ne koristite oštra sredstva ili sredstva koja mogu izazvati ogrebotine.
- Ne koristite strugalo za staklo.

?

Što učiniti kod smetnji?

Kada se pojavi smetnja, često se radi samo o sitnici. Prije nego što pozovete servis, molimo prvo pogledajte naputke iz tablice.

Elektronika Vašeg kuhaćeg polja nalazi se ispod upravljačkog polja. Iz raznih razloga temperatura u tom području može jako porasti.

Da se elektronika ne bi pregrijala, kuhaća mjesta se po potrebi automatski isključuju. Prikaz **F2**, **F4**, ili **F5** pojavi se naizmjenice s prikazom da su kuhaća mjesta i dalje topla **H** ili **h**.

| Prikaz | Pogreška | Mjera |
|---|---|--|
| Nikakve | Dovod struje je prekinut. | Provjerite kućni osigurač uređaja. Pomoću drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje. |
| Svi prikazi trepere | Upravljačko polje je vlažno ili se na njemu nalazi predmet. | Osušite upravljačko polje ili maknite predmet. |
| F2 | Na više kuhaćih mjesta kuhalo se dulje vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se je isključilo. | Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se F2 ugasi, elektronika se je dovoljno ohladila. Možete nastaviti s kuhanjem. |
| F4 | Usprkos isključivanju pomoću F2 elektronika se je i dalje zagrijavala. Stoga su se isključila sva kuhaća mjesta. | Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se F4 ugasi, možete nastaviti s kuhanjem. |
| F5 i stupanj kuhanja naizmjenično trepere. Čuje se signalni ton. | Upozorenje: Vrući ionac nalazi se u području upravljačkog polja. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. | Odstranite ionac. Prikaz greške se nakon kraćeg vremena ugasi. Možete nastaviti s kuhanjem. |
| F5 i signalni ton | Vrući ionac nalazi se u području upravljačkog polja. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se isključilo. | Odstranite ionac. Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se F5 ugasi, možete nastaviti s kuhanjem. |
| F8 | Kuhaće mjesto je predugo bilo u radu i isključilo se je. | Odmah možete ponovno uključiti kuhaće mjesto. |
| dE Kuhaća mjesta ne griju | Uključen je Demo-modus | Isključite Demo-modus. Odspojite uređaj za 30 sekundi od strujne mreže (iskopčajte kućni osigurač ili zaštitnu sklopku u ormariću s osiguračima). Unutar iduće 3 minute dotaknite bilo koje upravljačko polje. Demo-modus se isključuje. |

E-poruka u prikazima

Kada se u prikazima pojavi poruka greške označena s "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Ako se radilo o jednokratnoj smetnji, prikaz se ugasi. Ako se poruka greške pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i navedite točnu poruku greške.

Služba održavanja

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolažanju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada nazovete našu servisnu službu, molimo navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) uređaja. Tipsku pločicu s tim brojevima naći ćete u iskaznici uređaja.

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garancijskog perioda nije besplatan.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj

Probna jela

Ova tablica je sastavljena za ispitne institute kako bi se olakšalo testiranje naših uređaja.

Podatci u tabeli odnose se na naše posuđe od Schulte-Ufera (4-dijelni induksijski set lonaca HEZ 390042) sa sljedećim dimenzijama:

- Lonac s drškom Ø 16 cm, 1,2 L, za jednokružno kuhaliste zonu Ø 14,5 cm
- Kuhinjski lonac Ø 16 cm, 1,7 L, za jednokružno kuhaliste zonu Ø 14,5 cm
- Kuhinjski lonac Ø 22 cm, 4,2 L, za kuhalnu zonu Ø 18 cm ili Ø 17 cm
- Tava Ø 24 cm, za kuhalnu zonu Ø 18 cm ili Ø 17 cm

| Probna jela | Zagrijavanje / početno kuhanje | Trajanje (min:sek) | Poklopac | Stupanj nastavka | Nastavak kuhanja |
|---|--------------------------------|--|----------|------------------|------------------|
| Topljenje čokolade | Stupanj početnog kuhanja | | | | |
| Posuđe: Lonac s dugačkom drškom Čokoladna kuvertira (npr. Dr. Oetker Zartbitter (blago gorko), 150 g) na kuhače mjestao od 14,5 cm Ø | - | - | - | 1. | Ne |
| Zagrijavanje i održavanje topline variva od leće | | | | | |
| Posuđe: Lonac | | | | | |
| Varivo od leće prema DIN 44550 | | | | | |
| Početna temperatura 20 °C | | | | | |
| Količina 450 g za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø | 9 | oko 2:00 bez miješanja | Da | 1. | Da |
| Količina: 800 g za kuhače mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | oko 2:00 bez miješanja | Da | 1. | Da |
| Varivo od leće iz limenke | | | | | |
| npr. terina od leće s hrenovkama od Erasca: | | | | | |
| Početna temperatura 20 °C | | | | | |
| Količina 500 g za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø | 9 | oko 2:00 (Promiješati nakon oko 1:30) | Da | 1. | Da |
| Količina: 1000 g za kuhače mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | oko 2:30 (Promiješati nakon oko 1:30) | Da | 1. | Da |

| Probna jela | Zagrijavanje / početno kuhanje | | | Nastavak kuhanja | |
|--|--------------------------------|---|----------|---|------------------|
| | Stupanj početnog kuhanja | Trajanje (min:sek) | Poklopac | Stupanj nastavka | Poklopac kuhanja |
| Kuhanje bešamel-umaka iznad vrele vode | | | | | |
| Posude: Lonac s dugačkom drškom | | | | | |
| Temperatura mlijeka: 7°C | | | | | |
| Recept: 40 g maslaca 40 g brašna, 0,5 l mlijeka (3,5% masnoće) i malo soli za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø | 9 ² | oko 5:20 | Ne | 1 ^{1,3} | Ne |
| | | | | ¹ Rastopite maslac, umiješajte brašno i sol i držite zapršku za oko 3 minute | |
| | | ² Dodajte mlijeko u zapršku i uz neprestano miješanje kuhanje dok ne provrije | | | |
| | | | | ³ Nakon što se zakuha bešamel-umak držite ga još daljnje 2 minute na stupnju 1 uz stalno miješanje | |
| Kuhanje riže na mlijeku - nastavak kuhanja s poklopcom | | | | | |
| Posude: Lonac | | | | | |
| Temperatura mlijeka: 7°C | | | | | |
| Recept: 190 g okrugle riže, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% masnoće) i 1 g soli za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø | 9 | oko 6:45 | Ne | 2 | Da |
| | | Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Vratite na stupanj za nastavak kuhanja i dodajte u mlijeko rižu, šećer i sol Ukupno trajanje (uključivši početno kuhanje) oko 45 minuta | | | |
| | | | | Nakon 10 minuta promiješajte rižu na mlijeku | |
| Recept: 250 g okrugle riže, 120 g šećera, 1 l mlijeka (3,5% masnoće) i 1,5 g soli za kuhače mjesto od 18cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | oko 7:20 | Ne | 2 | Da |
| | | Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Vratite na stupanj za nastavak kuhanja i dodajte u mlijeko rižu, šećer i sol Ukupno trajanje (uključivši početno kuhanje) oko 45 minuta | | | |
| | | | | Nakon 10 minuta promiješajte rižu na mlijeku | |
| Kuhanje riže na mlijeku - Nastavak kuhanja bez poklopca | | | | | |
| Posude: Lonac | | | | | |
| Temperatura mlijeka: 7°C | | | | | |
| Recept: 190 g okrugle riže, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% masnoće) i 1 g soli za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø | 9 | oko 7:30 Rižu, šećer i sol dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Kod oko 90°C temperaturu mlijeka vratite na stupanj nastavka kuhanja. Pustite da oko 50 minuta krčka | Ne | 2 | Ne |
| Recept: 250 g okrugle riže, 120g šećera, 1 l mlijeka (3,5% masnoće) i 1,5 g soli za kuhače mjesto od 18cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | oko 8:00 Rižu, šećer i sol dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Kod oko 90°C temperaturu mlijeka vratite na stupanj nastavka kuhanja. Pustite da oko 50 minuta krčka | Ne | 2 | Ne |

| Probna jela | Zagrijavanje / početno kuhanje | | | Nastavak kuhanja | | |
|--|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|------------------|----|
| | Stupanj početnog kuhanja | Trajanje (min:sek) | Poklopac | Stupanj nastavka | Poklopac kuhanja | |
| Kuhanje riže | | | | | | |
| Posuđe: Lonac | | | | | | |
| Temperatura vode 20 °C | | | | | | |
| Recept prema DIN 44550: | | | | | | |
| 125 g duge riže 300 g vode i malo solje za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø | 9 | oko 2:48 | Da | 2 | Da | |
| Recept prema DIN 44550: | | | | | | |
| 250 g duge riže, 600 g vode i malo soli za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | oko 3:15 | Da | 2. | Da | |
| Pečenje svinjske slabine (lungića) | | | | | | |
| Posuđe: Tava za pečenje | | | | | | |
| Početna temperatura stekova od slabine: 7 °C | | | | | | |
| Količina: 3 steka od slabine (ukupna težina oko 300 g, oko 1 cm debeljine) 15 g sunčokretova ulja za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | oko 2:40 | Ne | 7 | Ne | |
| Pečenje palačinki | | | | | | |
| Posuđe: Tava za pečenje | | | | | | |
| Recept prema DIN EN 60350-2 | | | | | | |
| Količina: 55 ml tijesta po palačinki za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | oko 2:40 | Ne | 6 ili 6. prema stupnju smedine | | Ne |
| Pečenje duboko zamrznutih prženih krumpirica | | | | | | |
| Posuđe: Lonac | | | | | | |
| Količina: 1,8 kg sunčokretova ulja, po porciji: 200 g duboko zamrznutih krumpirica (npr. McCain 123 Frites Original) za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø | 9 | Dok temperatura ulja ne dosegne 180 °C | Ne | 9 | Ne | |

Kada se vrše pokusi s kuhaćim mjestom od 18cm Ø s 1500 W nazivne snage, onda se vrijeme početnog kuhanja produžava za oko 20%, a stupanj nastavka kuhanja se povisi za jedan stupanj.

Vsebina

| | | |
|--|---|----|
| | Namembna uporaba | 16 |
| | Pomembna varnostna navodila | 16 |
| | Vzroki poškodb | 17 |
| | Pregled | 17 |
| | Varstvo okolja | 17 |
| | Nasveti za varčevanje z energijo | 17 |
| | Okolju prijazno odstranjevanje | 17 |
| | Spoznajte svoj aparat | 18 |
| | Upravljalno polje | 18 |
| | Kuhališča | 18 |
| | Prikazovalnik preostale toplice | 19 |
| | Upravljanje naprave | 19 |
| | Vklop in izklop kuhalne plošče | 19 |
| | Nastavitev kuhalnika | 19 |
| | Tabela kuhanja | 19 |
| | Funkcija PowerBoost | 20 |
| | Vklop funkcije Powerboost | 20 |
| | Izklop funkcije Powerboost | 20 |
| | Varovalo za otroke | 21 |
| | Vklop in izklop varnostne ključavnice | 21 |
| | Samodejno varovalo za otroke | 21 |
| | Časovne funkcije | 21 |
| | Samodejna izključitev kuhalnika | 21 |
| | Avtomatski časovnik | 21 |
| | Kuhinjska ura | 21 |
| | Funkcija štoparice | 22 |
| | Samodejna izključitev | 22 |
| | Funkcija za ohranjanje jedi toplih | 22 |
| | Vklop funkcije ohranjanja temperature | 22 |
| | Izklop funkcije ohranjanja temperature | 22 |
| | Zaščita pri brisanju | 22 |
| | Prikaz porabe energije | 22 |
| | Osnovne nastavitev | 23 |
| | Spreminjanje osnovnih nastavitev | 23 |
| | Čiščenje | 23 |
| | Steklokeramična plošča | 23 |
| | Okvir kuhalne plošče | 24 |
| | Motnja, kaj storiti? | 24 |
| | E-sporočilo na prikazih | 24 |
| | Servisna služba | 25 |
| | Številka E in številka FD | 25 |
| | Preglednice in nasveti | 25 |

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani www.bosch-home.com in v spletni trgovini www.bosch-eshop.com

Namembna uporaba

Skrbno preberite navodila za uporabo. Shranite navodila za uporabo in montažo ter tehnični opis naprave za poznejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklaplajte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od petnajst let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pomembna varnostna navodila

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.

- Kuhalische se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranujte nobenih predmetov.
- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljaliti. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Pokrovov za kuhalno ploščo ni dovoljeno uporabljati. Povzročijo lahko nesrečo, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

Opozorilo – Nevarnost opeklina!

- Kuhalische in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

Opozorilo – Nevarnost opeklina!

- Kuhalische in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhalische se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Uporabljati je dovoljeno samo zaščitne naprave, ki smo jih odobrili, npr. zaščitne rešetke za otroke. Zaradi neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke lahko pride do nesreč.

Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

Če je med dnom posode in kuhalščem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhalšče in dno posode morata biti vedno suha.

Vzroki poškodb

Pozor!

- Lonci in ponve z grobim dnom opraskajo steklokeramiko.
- Izogibajte se kuhanju brez vode v posodi. Sicer lahko pride do poškodb.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na upravljalno polje, prikazovalnik ali njegov okvir. Sicer lahko pride do poškodb.
- Če trdi ali koničasti predmeti padejo na kuhalno ploščo, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročem kuhalšču raztopi. Folija za zaščito štedilnika ni primerna za kuhalno ploščo.

Pregled

V spodnji tabeli so navedene najpogosteje poškodbe:

| Poškodba | Vzrok | Ukrep |
|----------------------|--|--|
| Madeži | Prelivanje hrane | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko. |
| | Neprimerna čistilna sredstva | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. |
| Praske | Sol, sladkor in pesek | Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine. |
| | Groba dna lončev in ponev opraskajo steklokeramiko | Dobro preglejte svojo posodo. |
| Obarvanja | Neprimerna čistilna sredstva | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. |
| | Drgnjenje loncev (npr. aluminij) | Pri premikanju loncev in ponev slednje vedno privzdignite. |
| Mehurčki v materialu | Sladkor, jedi z veliko sladkorja | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko. |

Varstvo okolja

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če uporabite stekleno pokrovko, lahko jed pogledate, ne da bi morali dvigniti pokrovko.
- Uporabljajte posodo z ravnim dnom. Neravno dno poveča porabo energije.
- Premer dna posode se mora ujemati z velikostjo kuhalšča. Posebej manjša posoda povzroča izgubo energije. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo premer zgornjega roba posode. Ta je največkrat večji od premera dna posode.
- Za majhne količine hrane uporabite majhno posodo. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Kuhajte z malo vode. Tako varčujete z energijo. Zelenjava ohrani vitamine in mineralne snovi.
- Posoda naj vedno prekrije čim večjo površino kuhalšča.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.
- Izberite ustrezno stopnjo za počasno vrenje. Če za počasno vrenje izberete previsoko stopnjo, po nepotrebnem trošite energijo.
- Izkoristite preostalo toploto kuhalne plošče. Če kuhanje jedi traja dalj časa, kuhalšče izključite že 5 do 10 minut pred koncem kuhanja.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalajo odstranite na okolju prijazen način.




Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Spoznajte svoj aparat

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.
Podatke o merah za kuhalne plošče najdete v
preglednici tipov. → Stran 2

Upravljalno polje



| Prikazi | |
|---------|---------------------------------|
| | Stopnje kuhanja |
| | Preostala topota |
| | Funkcija Powerboost |
| | Funkcija ohranjanja temperature |
| | Časovnik |

| Upravljalna polja s svetlečimi linijami nad simboli | |
|---|---|
| | Glavno stikalo |
| | Funkcija Powerboost |
| | Varnostna ključavnica Zaščita pri brisanju |
| | Nastavljeno območje |
| | Doklop dodatne kuhalne površine |
| | Funkcija ohranjanja temperature |
| | Kuhinjska ura |
| | Časovnik |
| | Funkcija štoparice |

| Upravljalna polja brez svetlečih linij nad simboli | |
|--|-----------------|
| | Izbira kuhalšča |

Opombe

- V odvisnosti od obratovalnega stanja kuhalne plošče so upravljalna polja, ki jih lahko aktualno izberete, polsvetlo ali močno osvetljena. Ko se dotaknete želenega polja, se aktivira posamezna funkcija.
- Upravljalna polja za funkcije, ki jih trenutno ni možno izbrati, ne svetijo.
- Poskrbite, da so upravljalna polja vedno suha. Vlaga poslabša delovanje.

- V bližino prikazov in senzorjev ne postavljajte loncev. Elektronika se lahko pregreje.

Kuhališča

| Kuhališče | Doklop in odklop |
|--|--|
| | Kuhališče z enojnim grelnim krogom |
| | Izberite kuhalšče, dotaknite se simbola |
| | Ovalno kuhalšče |
| | Izberite kuhalšče, dotaknite se simbola |
| | Kuhališče z dvojnim grelnim krogom z ovalnim kuhalščem |
| | Izberite kuhalšče, dotaknite se simbola |
| | doklop se 2. grelni krog |
| | Znova se dotaknite simbola |
| | doklop se ovalno kuhalšče |
| Doklop kuhalšča: sveti ustrezni prikaz | |

Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhalšča so tehnično pogojena. Ne morete vplivati na delovanje kuhalšča.
- Kuhališče se regulira z vklopom in izklalom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljamajte in izklapljamajte.
S tem se npr.:
 - občutljive komponente ščitijo pred pregretjem,
 - aparat ščiti pred električno preobremenitvijo,
 - dosežejo boljši rezultati kuhanja.
- Pri kuhalščih z več grelnimi krogovi se lahko grelniki notranjih krogov in dokopljeni grelniki vklapljamajte in izklapljamajte ob različnih časih.

Prikazovalnik preostale topote

Vsa kuhalische na kuhalni plošči so opremljena z dvostopenjskim prikazovalnikom preostale topote.

Če se prikaže oznaka **H**, je kuhalische še vroče. Tako lahko npr. ohranite manjši obrok topel ali stopite čokoladni preliv. Ko se kuhalische še nekoliko ohladi, se oznaka spremeni v **h**. Ko se kuhalische dovolj ohladi, prikaz ugasne.

Upravljanje naprave

V tem poglavju je opisano, kako se nastavijo kuhalische. V tabeli so navedene stopnje kuhanja in časi kuhanja za različne jedi.

Vklip in izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

Vklip

Dotaknite se simbola ①. Zasliši se zvočni signal. Linija nad glavnim stikalom sveti. Prikazi upravljalnih polj in prikazi stopenj kuhanja 0 svetijo. Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

Izklop

Dotaknite se simbola ① in držite, dokler linija nad glavnim stikalom in prikazi ne ugasnejo. Vsa kuhalische so izklopljena. Prikaz preostale topote sveti dalje, dokler se kuhalische dovolj ne ohladijo.

Opombe

- Ko so vsa kuhalische nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.
- Nastavite ostanejo shranjene še 4 sekunde po izklopu. Če kuhalno ploščo v tem času znova aktivirate, se kuhalische vklopi s prejšnjimi nastavtvami.

Nastavitev kuhalische

V nastavitenem območju izberite želeno stopnjo kuhanja.

Stopnja kuhanja 1 = najnižja moč

Stopnja kuhanja 9 = najvišja moč

Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo.


Slednja je prikazana npr. kot **4.5**.

Nastavitev stopnje kuhanja

Kuhalna plošča mora biti vklapljenata.

1. Dotaknite se simbola +, da izberete kuhalische. Na prikazu stopnje kuhanja močno sveti **0.0**

2. V nastavitenem območju izberite želeno stopnjo kuhanja.



Kuhalische je vklapljenata.

Spreminjanje stopnje kuhanja:

Izberite kuhalische in v nastavitenem območju izberite želeno stopnjo kuhanja.

Izklop kuhalische

Izberite kuhalische. V nastavitenem območju izberite 0. Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale topote.

Opomba: Nazadnje nastavljeni kuhalische ostane aktivirano. Kuhalische lahko nastavite brez nove izbire.

Tabela kuhanja

V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov.

Čas in stopnje kuhanja so odvisne od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so mogoča odstopanja.

Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.

Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.

Nasvete za energetsko varčno kuhanje najdete v poglavju Varstvo okolja. → Stran 17

| Stopnja počasnega kuhanja | Trajanje počasnega kuhanja v minutah |
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------------|

Topljenje

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Čokolada, preliv | 1-1.5 | - |
| Maslo, med, želatina | 1-2 | - |

Pogrevanje in ohranjanje temperature

| | | |
|--|---------|---|
| Enolončnica (npr. enolončnica iz leče) | 1-2 | - |
| Mleko** | 1.5-2.5 | - |
| Segrevanje klobasic v vodi** | 3-4 | - |

Odtaljevanje in pogrevanje

| | | |
|----------------------------|---------|-----------|
| Globoko zamrznjena špinaca | 2.5-3.5 | 10-20 min |
| Globoko zamrznjen golaž | 2.5-3.5 | 20-30 min |

* Počasno kuhanje brez pokrova

** Brez pokrova

*** Večkrat obrnite

| | Stopnja počasnega kuhanja | Trajanje počasnega kuhanja v minutah |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Poširanje, počasno vrenje | | |
| Cmoki | 4.5-5.5* | 20-30 min |
| Riba | 4-5* | 10-15 min |
| Bele omake, npr. bešamel | 1-2 | 3-6 min |
| Stepene omake, npr. bernska ali holandska | 3-4 | 8-12 min |
| Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje | | |
| Riž (z dvojno količino vode) | 2-3 | 15-30 min |
| Mlečni riž | 1.5-2.5 | 35-45 min |
| Krompir v oblicah | 4-5 | 25-30 min |
| Slan krompir | 4-5 | 15-25 min |
| Testenine, rezanci | 6-7* | 6-10 min |
| Enolončnice, juhe | 3.5-4.5 | 15-60 min |
| Zelenjava | 2.5-3.5 | 10-20 min |
| Zelenjava, globoko zamrznjena | 3.5-4.5 | 10-20 min |
| Kuhanje v loncu na pritisk | 4-5 | - |
| Dušenje | | |
| Rulade | 4-5 | 50-60 min |
| Dušena pečenka | 4-5 | 60-100 min |
| Golaž | 2.5-3.5 | 50-60 min |
| Pečenje z malo olja** | | |
| Zrezek, naraven ali paniran | 6-7 | 6-10 min |
| Zrezek, globoko zamrznjen | 6-7 | 8-12 min |
| Kotlet, naraven ali paniran*** | 6-7 | 8-12 min |
| Goveji zrezek (debeline 3 cm) | 7-8 | 8-12 min |
| Hamburger, mesni cmoki (debeline 3 cm)*** | 4.5-5.5 | 30-40 min |
| Perutninske prsi (debeline 2 cm)*** | 5-6 | 10-20 min |
| Perutninske prsi, globoko zamrznjene*** | 5-6 | 10-30 min |
| Riba in ribji file, naravna | 5-6 | 8-20 min |
| Riba in ribji file, panirana | 6-7 | 8-20 min |
| Riba in ribji file, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke | 6-7 | 8-12 min |
| Škampi in kozice | 7-8 | 4-10 min |
| Sotiranje zelenjave, svežih gob | 7-8 | 10-20 min |
| Zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način | 7.5-8.5 | 15-20 min |
| Jedi iz ponve, globoko zamrznjene | 6-7 | 6-10 min |
| Palačinke | 6-7 | neprekinjeno |
| Omleta | 3.5-4.5 | neprekinjeno |

* Počasno kuhanje brez pokrova

** Brez pokrova

*** Večkrat obrnite

| | Stopnja počasnega kuhanja | Trajanje počasnega kuhanja v minutah |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Jajca na oko | 5-6 | 3-6 min |
| Praženje (150-200 g na porcijo neprekinjeno pražiti v 1-2 l olja**) | | |
| Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pražen krompirček, piščančji medaljoni | 8-9 | - |
| Kroketi, globoko zamrznjeni | 7-8 | - |
| Meso, npr. deli piščanca | 6-7 | - |
| Riba, panirana ali v pivskem testu | 5-6 | - |
| Zelenjava, gobe panirane ali v pivskem testu, tempura | 5-6 | - |
| Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu | 4-5 | - |

* Počasno kuhanje brez pokrova

** Brez pokrova

*** Večkrat obrnite

Funkcija PowerBoost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segrejete še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhalšča, ki so označena s simboli **boost** in **▲**.

Pri kuhalščih z dvojnim grelnim krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost dokopljen drugi grelni krog.

Vklap funkcije Powerboost

- Izberite kuhalšče.
- V nastavitevem območju se dotaknite simbola **boost**. Sveti prikaz **b**. Funkcija Powerboost je vklopljena.

Izklop funkcije Powerboost

- Izberite kuhalšče.
- Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja. Prikaz **b** ugasne. Funkcija Powerboost je izklopljena.

Opombe

- Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhalšče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.
- Upoštevajte, da se olje in maščoba s funkcijo Powerboost hitreje segrejeta. Kuhalni postopek vedno nadzorujte. Pregreto olje in maščoba lahko hitro zagorita, glejte poglavje Pomembni varnostni napotki.—> Stran 16

Varovalo za otroke

S pomočjo otroškega varovala lahko preprečite, da otroci vklopijo kuhalische.

Vklop in izklop varnostne ključavnice

Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

Vklop: z glavnim stikalom ① vklopite kuhalno ploščo. 4 sekunde se dotikajte simbola . Prikaz  sveti 10 sekund. Kuhalna plošča je zaklenjena.

Izklop: z glavnim stikalom ① izklopite kuhalno ploščo. 4 sekunde se dotikajte simbola . Zapora je odpravljena.


Samodejno varovalo za otroke

S to funkcijo se varovalo za otroke avtomatsko aktivira, ko izključite kuhalno ploščo.

Vklop in izklop

V poglavju Osnovne nastavite je opisano, kako vklopite avtomatsko otroško varovalo.→ Stran 23

- V naslednjih 10 sekundah v nastavitenem območju izberite želeni čas trajanja.



Čas začne teči. Če ste za več kuhalische nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhalische.

Po poteku časa

Ko čas poteče, se kuhalische izklopi. Zaslisi se signal in na prikazu časovnika 10 sekund utripa . Utripa znak ▼ nad simbolom  in prikaz . Dotaknite se poljubnega simbola. Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Popravljanje ali izbris časa trajanja

Izberite kuhalische in se dotaknite simbola . V nastavitenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Opombe

- Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.
- Ko začne teči zadnja minuta nastavljenega časa, prikaz na časovniku preide z minut na sekunde.

Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko za vsa kuhalische predhodno izberete trajanje. Po vsakem vklopu kuhalische začne nato teči izbrani čas. Kuhalische se po poteku izbranega časa avtomatko izključi.

V poglavju Osnovne nastavite je opisano, kako vklopite avtomatski časovnik.→ Stran 23

Opomba: Spremenite lahko čas trajanja za eno kuhalische ali pa izklopite avtomatski časovnik za kuhalische:

Izberite kuhalische in se dotaknite simbola . V nastavitenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Kuhinjska ura

S kuhinjsko uro lahko nastavite čas do 99 minut. Slednji teče neodvisno od vseh drugih nastavitev. Za aktiviranje mora biti kuhalna plošča vklopljena.

Nastavitev kuhinjske ure

- Dotaknite se simbola . Znak ▼ nad simbolom  močno sveti. Na prikazu časovnika sveti .
- V nastavitenem območju izberite želen čas. Po nekaj sekundah se začne čas odštevati.

Po poteku časa

Po poteku časa se zasliši signal, na prikazu časovnika pa še 10 sekund utripa . Utripa znak ▼ nad simbolom . Dotaknite se poljubnega simbola. Prikaz ugasnejo in zvočni signal utihne.

Popravljanje časa

S simbolom  izberite kuhinjsko uro in jo na novo nastavite.

Funkcija štoparice

Štoparica kaže čas, ki teče po aktiviranju te funkcije. Štoparica deluje le, ko je kuhalna plošča vklopljena. Ko se kuhalna plošča izklopi, se izklopi tudi funkcija štoparice.

Štoparico vklopite z dotikom simbola . Na prikazu časovnika se vklopi  in prične se merjenje časa. V prvi minuti se prikazujejo sekunde, nato minute.

Funkcija štoparice se zaustavi z dotikom simbola . S ponovnim dotikom simbola  se funkcija štoparice izklopi. Prikaz časovnika ugasne.

Samodejna izključitev

Če je kuhalnišče dalj časa vklopljeno brez spremembe nastavitev, se aktivira avtomatska časovna omejitev.

Ogrevanje kuhalnišča se prekine. Na prikazu kuhalnišča izmenično utripata simbola   in prikaz preostale toplotne .

Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitev.

Od nastavljene stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira časovna omejitev.

Funkcija za ohranjanje jedi toplih

Funkcija ohranjanja temperature je primerna za topljenje čokolade ali masla in za ohranjanje temperature jedi in posode

Vklop funkcije ohranjanja temperature

1. Izberite kuhalnišče.
2. Dotaknite se simbola . Na prikazu stopenj kuhanja sveti  .

Funkcija ohranjanja temperature je vklopljena.

Izklop funkcije ohranjanja temperature

1. Izberite kuhalnišče.
2. Dotaknite se simbola . Na prikazu stopenj kuhanja sveti . Funkcija ohranjanja temperature je izklopljena.



Zaščita pri brisanju

Če pobrišete preko upravljalnega polja, ko je kuhalna plošča vklopljena, lahko spremenite nastavitev.

Da se to prepreči, je vaša kuhalna plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju. Dotaknite se simbola . Zasliši se zvočni signal. Prikaz  nad simbolum  sveti. Upravljalno polje je za 30 sekund zaklenjeno. Tako lahko pobrišete preko upravljalnega polja, ne da bi spremenili nastavitev.

Opomba: Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko ob vsakem času izklopite.



Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopm in izklopm kuhalnišča.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,87 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.



Prikaz ni aktiviran. V poglavju Osnovne nastavitev je opisano, kako aktivirate prikaz.—> Stran 23

Osnovne nastavitev

Vaš aparat ima različne osnovne nastavitev. Te nastavitev lahko prilagodite svojim navadam.


| Prikaz | Funkcija |
|--------|--|
| c 1 | Avtomatska varnostna ključavnica |
| 0 | izklopljeno.* |
| 1 | Vklopljeno. |
| 2 | Ročna in avtomatska varnostna ključavnica izklopljena. |
| c 2 | Zvočni signal |
| 0 | Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklopljena (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen). |
| 1 | Vklopljen je le signal za napačno upravljanje. |
| 2 | Vklopljen je le signal za potrditev. |
| 3 | Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena.* |
| c 3 | Prikaz porabe energije (pri elektro podjetju poizvejte omrežno napetost) |
| 0 | Prikaz porabe je izklopljen.* |
| 1 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V. |
| 2 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V. |
| 3 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V. |
| 4 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V. |
| c 5 | Avtomatski časovnik |
| 00 | izklopljeno.* |
| 0 1:99 | Čas, po katerem se kuhalšča izklopilo. |
| c 6 | Trajanje signala za konec časovnika |
| 1 | 10 sekund.* |
| 2 | 30 sekund |
| 3 | 1 minuta. |
| c 7 | Doklop grelnih elementov |
| 0 | Izklopljeno. |
| 1 | Vklopljeno. |
| 2 | Zadnja nastavitev pred izklopom kuhalšča.* |
| c 8 | Ponastavitev na osnovno nastavitev |
| 0 | izklopljeno.* |
| 1 | Vklopljeno. |

*Osnovna nastavitev

Spreminjanje osnovnih nastavitev


Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah se 4 sekunde dotikajte simbola 



Prikaže se c 1 in na prikazu kuhalšč sveti 0.

3. Simbola  se dotaknite tolikokrat, da se prikaže želen prikaz.
4. V nastavitevem območju izberite želeno vrednost.



5. 4 sekunde se dotikajte simbola .
- Nastavitev je aktivirana.

Izklop

Da zapustite osnovne nastavitev, kuhalno ploščo izklopite z glavnim stikalom in ponovno nastavite.

Čiščenje

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

Steklokeramična plošča

Kuhalno ploščo očistite po vsakem kuhanju. Tako se ostanki hrane ne prižgejo.

Kuhalno ploščo očistite šele, ko je dovolj ohlajena.

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. Prosimo, upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.

sl Motnja, kaj storiti?

Nikoli ne uporabljajte:

- nerazredčenega sredstva za ročno pomivanje posode
- čistila za strojno pomivanje posode
- abrazivnih sredstev
- agresivnih čistil, kot sta razpršilo za čiščenje pečice ali odstranjevalec madežev
- hrapavih gobic
- visokotlačnega ali parnega čistilnika

Trdovratno umazanijo najbolje odstranite s strgalom za steklo, ki je na voljo v trgovini. Upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Ustrezno strgallo za steklo lahko naročite tudi pri servisni službi ali v naši spletni trgovini.

S posebnimi gobicami za čiščenje steklokeramike boste dosegli dobre rezultate čiščenja.

Okvir kuhalne plošče

Da bi preprečili poškodbe okvirja kuhalne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- Uporabljajte samo toplo milnico.
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte strgala za steklo.

?

Motnja, kaj storiti?

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli. Elektronika vaše kuhalne plošče leži pod upravljalnim poljem. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.

Da se elektronika ne pregreje, se kuhalšča po potrebi avtomatsko izklopijo. Prikaz **F2**, **F4**, ali **F5** se pojavi izmenjaje s prikazom preostale topote **H** ali **h**.

| Prikaz | Napaka | Ukrep |
|--|--|--|
| ga ni | Prekinjeno je električno napajanje. | Preverite hišno varovalko za aparat. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije. |
| Vsi prikazi utripajo | Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet. | Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet. |
| F2 | Na več kuhalščih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo. | Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko F2 ugasne, je elektronika dovolj ohlajena. Zdaj lahko dalje kuhatete. |
| F4 | Kljud izklopa s simbolom F2 se je elektronika dalje segrevala. Zato so se vsa kuhalšča izklopila. | Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko F4 ugasne, lahko kuhatete dalje. |
| Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Zasliši se zvočni signal | Opozorilo: vroč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje. | Odstranite lonec. Pričakujte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Zdaj lahko dalje kuhatete. |
| F5 in zvočni signal | Voč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo. | Odstranite lonec. Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko F5 ugasne, lahko kuhatete dalje. |
| F8 | Kuhališče je bilo predolgo v uporabi in se je izklopilo. | Kuhališče lahko takoj ponovno vklopite. |
| dE Kuhališča ne grejo | Vklopljen je demo način | Izklopite demo način: aparat za 30 sekund odklopite od električnega omrežja (izklopite hišno varovalko ali varnostno stikalo v omarici z varovalkami). V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubne upravljalne površine. Demo način se izklopi. |

E-sporočilo na prikazih

Če se na prikazih pojavi sporočilo o napaki z oznako "E", npr. E0111, aparat izklopite in ga ponovno vklopite.

Če je šlo le za enkratno motnjo, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, poklicite uporabniški servis in mu posredujte nstančno sporočilo o napaki.

 **Servisna služba**

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD

Ko se obrnete na našo servisno službo, navedite številko E in številko FD aparata. Tipsko tablico s številkami najdete na izkaznici aparata.

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

 **Preglednice in nasveti**

Ta tabela je bila izdelana za preizkusne inštitute za lažje testiranje naših aparatov.

Navedbe v preglednici veljajo za posodo znamke Schulte-Ufer, ki je na voljo kot dodaten pribor (4-delni komplet loncev za indukcijske plošče HEZ 390042), z naslednjimi dimenzijami:

- Kozica Ø 16 cm, 1,2 l, za kuhalische z enojnim grelnim krogom Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 16 cm, 1,7 l, za kuhalische z enojnim grelnim krogom Ø 14,5 cm
- Lonec Ø 22 cm, 4,2 l, za kuhalische Ø 18 ali 17 cm
- Ponev Ø 24 cm, za kuhalische Ø 18 cm ali 17 cm

| Testni obroki | Stopnja zavretja | Segrevanje / zavretje | | Počasno kuhanje | |
|--|------------------|---|--------|---------------------------|--------|
| | | Trajanje (min:sek) | Pokrov | Stopnja počasnega kuhanja | Pokrov |
| Topljenje čokolade | | | | | |
| Posoda: lonec z ročajem | | | | | |
| Čokoladni preliv (npr. temna čokoladna glazura Dr. Oetker Zartbitter, 150 g) na kuhalischu Ø 14,5 cm | - | - | - | 1. | Ne |
| Pogrevanje in ohranjanje temperature enolončnice iz leče | | | | | |
| Posoda: lonec | | | | | |
| Enolončnica iz leče po DIN 44550 | | | | | |
| Začetna temperatura 20°C | | | | | |
| Količina 450 g za kuhalische Ø 14,5 cm | 9 | pribl. 2:00 brez premešanja | Da | 1. | Da |
| Količina: 800 g za kuhalische Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | pribl. 2:00 brez premešanja | Da | 1. | Da |
| Enolončnica iz leče kot konzerviran izdelek | | | | | |
| npr. terina iz leče s klobasicami podj. Erasco: | | | | | |
| Začetna temperatura 20°C | | | | | |
| Količina 500 g za kuhalische Ø 14,5 cm | 9 | pribl. 2:00 (premešati po pribl. 1:30) | Da | 1. | Da |
| Količina: 1000 g za kuhalische Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | pribl. 2:30 (premešati po pribl. 1:30) | Da | 1. | Da |

| Testni obroki | Stopnja zavretja | Segrevanje / zavretje | Trajanje (min:sek) | Pokrov | Počasno kuhanje |
|--|------------------|---|--------------------|--|-----------------|
| | | | | Stopnja počasnega kuhanja | Pokrov |
| Rahlo vrenje bešamel omake | | | | | |
| Posoda: lonec z ročajem | | | | | |
| Temperatura mleka: 7 °C | | | | | |
| Recept: 40 g masla 40 g moke, 0,5 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in ščepec soli za kuhalilče Ø 14,5 cm | 9 ² | pribl. 5:20 | Ne | 1 ^{1,3} | Ne |
| | | | | ¹ Raztopite maslo, vmešajte moko in sol ter prežganje segrevajte 3 minute | |
| | | ² Prežganju dodajte mleko in omako nenehno mešajte, dokler ne zavre | | | |
| | | | | ³ Ko bešamel omaka zavre, jo še 2 minuti kuhanje na stopnji 1, pri čemer jo nenehno mešajte | |
| Kuhanje mlečnega riža - počasno kuhanje s pokrovom | | | | | |
| Posoda: lonec | | | | | |
| Temperatura mleka: 7 °C | | | | | |
| Recept: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1 g soli za kuhalilče Ø 14,5 cm | 9 | pribl. 6:45 Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Preklopite na počasno kuhanje in v mleko dodajte riž, sladkor in sol Skupno trajanje (vključno z zavretjem) pribl. 45 minut | Ne | 2 | Da |
| | | | | Po 10 minutah mlečni riž premešajte | |
| Recept: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1,5 g soli za kuhalilče Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | pribl. 7:20 Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Preklopite na počasno kuhanje in v mleko dodajte riž, sladkor in sol Skupno trajanje (vključno z zavretjem) pribl. 45 minut | Ne | 2 | Da |
| | | | | Po 10 minutah mlečni riž premešajte | |
| Kuhanje mlečnega riža - počasno kuhanje brez pokrova | | | | | |
| Posoda: lonec | | | | | |
| Temperatura mleka: 7 °C | | | | | |
| Recept: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1 g soli za kuhalilče Ø 14,5 cm | 9 | pribl. 7:30 V mleko dodajte riž, sladkor in sol in segrevajte ob nenehnem mešanju. Pri temperaturi mleka pribl. 90 °C preklopite na stopnjo počasnega kuhanja. Pribl. 50 minut kuhanje na nizki temperaturi | Ne | 2 | Ne |

| Testni obroki | Stopnja zavretja | Segrevanje / zavretje | Počasno kuhanje | | |
|---|-------------------------|--|------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | Trajanje (min:sek) | Pokrov | Stopnja počasnega kuhanja | Pokrov |
| Recept: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka (vsebnost maščobe 3,5%) in 1,5 g soli za kuhalische Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | pribl. 8:00 V mleko dodajte riž, sladkor in sol in segrevajte ob nenehnem mešanju. Pri temperaturi mleka pribl. 90°C preklopite na stopnjo počasnega kuhanja. Pribl. 50 minut kuhanje na nizki temperaturi | Ne | 2 | Ne |

Kuhanje riža

| | | | | | |
|--|---|-------------|----|----|----|
| Posoda: lonec | | | | | |
| Wassertemperatur 20 °C | | | | | |
| Recept po DIN 44550: | | | | | |
| 125 g dolgoznatega riža 300 g vode in ščepec soli za kuhalische Ø 14,5 cm | 9 | pribl. 2:48 | Da | 2 | Da |
| Recept po DIN 44550: | | | | | |
| 250 g dolgoznatega riža, 600 g vode in ščepec soli za kuhalische Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | pribl. 3:15 | Da | 2. | Da |

Pečenje zrezkov iz svinjskih ledij

| | | | | | |
|--|---|-------------|----|---|----|
| Posoda: ponev | | | | | |
| Začetna temperatura zrezkov iz svinjskih ledij: 7 °C | | | | | |
| Količina: 3 zrezki iz svinjskih ledij (skupna teža okoli 300 g, debelina okoli 1 cm) 15 g sončničnega olja za kuhalische Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | pribl. 2:40 | Ne | 7 | Ne |

Pečenje palačink

| | | | | | |
|--|---|-------------|----|---|----|
| Posoda: ponev | | | | | |
| Recept po DIN EN 60350-2 | | | | | |
| Količina: 55 ml testa na palačinko za kuhalische Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | pribl. 2:40 | Ne | 6 ali 6. odvisno od stopnje zapečenosti | Ne |

Cvrtje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka

| | | | | | |
|---|---|--|----|---|----|
| Posoda: lonec | | | | | |
| Količina: 1,8 kg sončničnega olja, na porcijo: 200 g globoko zamrznjenega pečenega krompirčka (npr. McCain 123 Frites Original) za kuhalische Ø 18 cm ali Ø 17 cm | 9 | Dokler temperatura olja ne doseže 180 °C | Ne | 9 | Ne |

Če se poskusi opravijo na kuhalischu Ø 18 cm pri nazivni moči 1500 W, se čas zavretja podaljša za pribl. 20%, počasno kuhanje pa poviša za eno stopnjo.

Përshkrim i përbajtjes

| | | |
|--|---|----|
| | Përdorimi sipas përcaktimit | 29 |
| | Udhëzime të rëndësishme sigurie | 29 |
| | Shkaqet e dëmtimeve | 30 |
| | Pamje e përgjithshme | 30 |
| | Mbrojtja e Mjedisit | 30 |
| | Këshilla për kursimin e energjisë | 30 |
| | Hedha sipas normave ekologjike | 30 |
| | Njohja me pajisjen | 31 |
| | Zona drejtuese | 31 |
| | Vratat e gatimit | 31 |
| | Treguesi i ngrohtësisë së mbetur | 32 |
| | Përdorimi i pajisjes | 32 |
| | Ndezja dhe fikja e vatrës së gatimit | 32 |
| | Rregullimi i vatrës së gatimit | 32 |
| | Tabela e gatimit | 32 |
| | Funksioni PowerBoost | 33 |
| | Aktivizimi i funksionit Powerboost | 33 |
| | Çaktivizimi i funksionit Powerboost | 33 |
| | Sistemi i sigurisë për fëmijët | 34 |
| | Aktivizimi dhe çaktivizimi i sistemit të sigurisë për fëmijët | 34 |
| | Siguria automatike nga fëmijët | 34 |
| | Funkcionet e kohës | 34 |
| | Pllaka nxehëse duhet të fiket automatikisht | 34 |
| | Timer automatik | 34 |
| | Kohëmatësi i kuzhinës | 35 |
| | Funksioni i kronometrit | 35 |
| | Fikja automatike | 35 |
| | Funksioni i ruajtjes së ngrohtësisë | 35 |
| | Aktivizimi i funksionit për mbajtjen ngrohtë | 35 |
| | Çaktivizimi i funksionit për mbajtjen ngrohtë | 35 |
| | Mbrojtja gjatë pastrimit | 35 |
| | Simboli i konsumit të energjisë | 36 |
| | Rregullimet bazë | 36 |
| | Ndryshimi i rregullimeve bazë | 37 |
| | Pastrimi | 37 |
| | Qeramika e qelqit | 37 |
| | Kornizat e zonës për zierje | 37 |
| | Çrregullim, si të veprojmë nëse? | 38 |
| | Njoftim me E në tregues | 38 |
| | Shërbimi i servisimit | 39 |
| | Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD | 39 |
| | Gatesa për testim | 40 |

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në:
www.bosch-home.com dhe shitoren Online:
www.bosch-eshop.com

Përdorimi sipas përcaktimit

Lexoni me kujdes këtë manual. Ruajeni manualin e përdorimit dhe atë të montimit si dhe pasaportën e pajisjes për një përdorim të mëvonshëm ose për personin që mund të blejë pajisjen tuaj në një moment tjetër.

Pas shpaketimit aparatin e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Aparatet pa spinë lejohet ti lidhë vetëm specialisti i licencuar. Te dëmet që paraqiten si pasojë e lidhjes së gabuar garancia nuk vlen.

Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim privat dhe në ambientet e shtëpisë. Përdoreni pajisjen vetëm për përgatitjen e gatesave dhe pijeve. Procesi i gatimit duhet kontrolluar. Një proces gatimi i shkurtër duhet kontrolluar pa ndërprerje. Përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 15 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Vajrat dhe yndyrat e nxehta ndizen shpejt. Vajrat dhe yndyrat e nxehta asnjëherë mos i leni pa mbikëqyrje. Zjarrin mos e fikni asnjëherë me ujë. Fikja e pllakave nxehëse. Flakën e mbytni me kujdes me kapak, mbulesë për shuarje ose të ngjashme.
- Plakat nxehëse bëhen shumë të nxehta. Mos leni asnjëherë mbi zonën për zierje sende që digjen. Mos depononi sende në zonën për zierje.
- Aparati bëhet i nxehëtë. Asnjëherë mos ruani sende që digjen ose spërkatës në sirtar direkt nën sobë.
- Soba fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Më vonë mund të ndizet pa dashur. Fikni siguresën ne kutinë e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Nuk lejohet të përdoret asnjë mbulesë plani gatimi. Ato mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. përmes mbinxeħjes, ndezjes ose plasaritjes së materialeve.

Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Plakat nxehëse dhe rrithina e tyre bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e nxehta. Fëmijët i mbani larg.

Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Plakat nxehëse dhe hapësira rrith tyre, veçanërisht korniza nëse ekziston e zonës së zierjes, bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Fëmijët mbani larg.
- Plaka nxehëse nxehë, por treguesi nuk funksionon. Fikni siguresën ne arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Lejohet të përdoren vetëm mekanizma mbrojtës të autorizuar nga ne, si p.sh. rrjetë për mbrojtjen e fëmijëve. Mekanizmat e papërshtatshme mbrojtëse apo rrjetat e papërshtatshme për mbrojtjen e fëmijëve mund të shkaktojnë aksidente.

Paralajmërim – Rrezik shkarkimi elektrik!

- Riparimet e pasakta janë shumë të rezikshme. Riparimet dhe zëvendësimi i kabllove me defekt mund të bëhen vetëm nga teknikët e specializuar të Shërbimit të Asistencës Teknikë. Nëse pajisja është dëmtuar, hiqni prizën nga rrjeti ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. Lajmëroni shërbimin e asistencës teknike.

- Lagështia që depërtion mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.
- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Plasaritjet ose thyerjet në qeramikën e qelqit mund të shkaktojnë goditje të rrymës. Fikni siguresën ne arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

Paralajmërim – Rrezik nga lëndimi!

Tenxheret në saje të lëngut ndërmjet fundit të tenxheres dhe pllakës nxehëse mund të papritmas të kërcejnë lartë. Pllakën nxehëse dhe fundin e tenxheres i mbani gjithmonë të thatë.

Shkaqet e dëmtimeve

Kujdes!

- Enët dhe tiganët me fund të vrazhdët e gërvishtin qeramikën e qelqit.
- Mos e leni të ziej tenxheren të zbrat. Mund të shkaktohen dëmtime.
- Asnjëherë mos i vendosni tenxheret dhe tiganët e nxehëse mbi zonën drejtuese, në zonën e treguesve ose korniza. Mund të shkaktohen dëmtime.
- Nëse sendet e ashpra dhe të mprehta bien mbi zonën për zierje, mund të shkaktohen dëme.
- Fleta e aluminit dhe gotat plastike shkrihen mbi pllakat nxehëse. Fleta për mbrojtjen e shporetit nuk është e përshtatshme për zonën tuaj për zierje.

Pamje e përgjithshme

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni dëmet që hasen më shpesh:

| Dëmet | Shkaku | Masa |
|------------|--|---|
| Njollat | Gatesa të derdhura | Gatesat e derdhura pastrojini menjëherë me një kraujtëse xhamash. |
| | Mjete të papërshtatshme pastrimi | Përdorni vetëm mjete pastrues të përshtatshëm për qelq qeramik. |
| Gërvishjet | Kripë, sheqer dhe rërë | Mos e përdorni vatrën e gatimit si plan pune ose për të mbështetur objekte. |
| | Tenxhere dhe tiganë me fundë të ashpra e gërvishtin qelqin qeramik | Kontrollojini enët. |

| Dëmet | Shkaku | Masa |
|------------------------------|--|---|
| Çngjyrosjet | Mjete të papërshtatshme pastrimi | Përdorni vetëm mjete pastrues të përshtatshëm për qelq qeramik. |
| | Gërvishjet nga tenxherja (p.sh. alumini) | Gjatë zhvendosjes ngrijini tenxheret dhe tiganët lart. |
| Defekt në shtresën e sipërme | Sheqer, gjellë që përmbajnë shumë sheqer | Gatesat e derdhura pastrojini menjëherë me një kraujtëse xhamash. |

Mbrojtja e Mjedisit

Në këtë kapitull do të gjeni informacion sesi të kurseni energji si dhe informacion për mënyrën e asgjësimit të pajisjes.

Këshilla për kursimin e energjisë

- Tenxheret mbylli për herë me kapakun përkatës. Gjatë zierjes pa kapak ju nevojitet dukshëm më tepër energji. Kapaku i qelqit ju lejon të shihni pa pasur nevojë ta ngrini kapakun.
- Përdorni tenxhere dhe tiganë me dysheme të rrafshët. Fundet jo të rrafshëta e rrisin harxhimin e energjisë.
- Diametri i fundit të tenxheres dhe tiganit duhet të jetë në madhësinë e pllakës. Tenxheret speciale shumë të vogla mbi pllakë shkaktojnë humbje të madhe të energjisë. Kujdes: prodhuesit e enëve shpesh e japid diametrin e sipërm të tenxheres. Shpesh herë pjesa e sipërme është më e madhe se rezja e fundit të tenxheres.
- Për sasi më të vogla përdorni tenxhere më të vogël. Tenxherja e madhe, vetëm pak e mbushur ka nevojë për shumë energji.
- Zieni me më pak ujë. Kështu kurseni energjinë. Te perimet ngelin vitaminat dhe materiet minerale brenda.
- Me tenxheren tuaj mbuloni gjithmonë sa më sipërfaqe të madhe që është e mundur të pllakës nxehëse.
- Ktheni regulatorin e niveleve në një nivel më pak.
- Zgjidhni një shkallë progresive të përshtatshme. Me një shkallë të lartë progresive humbni energji.
- Shfrytëzojeni nxehësinë e mbetur të pllakës. Te zierjet më të gjata fikni pllakën nxehëse 5-10 minuta para mbarimit të kohës së zierjes.

Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.




Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Njohja me pajisjen

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përbledhëse të llojeve. → Faqja 2

Zona drejtuese



Treguesit

| | |
|------------|--------------------------------|
| I-9 | Gradimet e gatimit |
| H/h | Nxehtësia e mbetur |
| b | Funksioni Powerboost |
| Lo | Funksioni për mbajtjen ngrohtë |
| 88 | Kohëmatësi |

Paneli komandimi me ndriçues sipër simboleve

| | |
|-----------------|---|
| ① | Çelësi kryesor |
| boost | Funksioni Powerboost |
| ⌚ ⚡ | Sistemi i sigurisë përf mëmijët Mbrojtja nga pastrimet |
| 1•2•3•4• | Paneli i rregullimeve |
| ◎ | Aktivizimi i zonave |
| ⚡ | Funksioni për mbajtjen ngrohtë |
| ☒ | Kohëmatësi i kuzhinës |
| ⌚ | Kohëmatësi |
| ⌚ | Funksioni kronometër |

Paneli komandimi pa ndriçues sipër simboleve

| | |
|----------|-----------------------------|
| + | Zgjedha e vatrës së gatimit |
|----------|-----------------------------|

Udhëzime

- Në varësi të kushteve operuese të planit të gatimit, panelet komanduese që mund të zgjidhen aktualisht, ndriçojnë pak ose shumë. Nëse këto preken, funksioni përkatës hyn në punë.
- Për funksionet që aktualisht nuk janë zgjedhur panelet komanduese nuk ndriçojnë.
- Mbajeni panelin e komandimit gjithmonë të thatë. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.

- Mos tërhiqni tenxhere afër treguesve dhe sensorëve. Sistemi elektronik mund të tejnxehet.

Vratat e gatimit

| | Vatra e gatimit | Ndezia dhe fikja |
|-----------|-------------------------------------|--|
| ○ | Vatra e gatimit me një rrathë | |
| ◎ | Vatra e gatimit me dy rrathë | Zgjidhni vatrën e gatimit, prekni simbolin ◎ |
| ○○ | Zona e skujjes | Zgjidhni vatrën e gatimit, prekni simbolin ○○ |
| ◎○ | Vatra me dy rrathë me zonë skujjeje | Zgjidhni vatrën e gatimit, prekni simbolin ◎○ , rrathi i 2 nxehës ndizet Prekni sërisht simbolin ○○ , zona e skujjes ndizet |

Ndezia e vatrës së gatimit: Treguesi përkatës ndriçon

Udhëzime

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit rregullohet duke ndezur dhe fikur njësinë e nxehjes. Edhe kur fuqia është maksimale njësia e nxehjes mund të fiket dhe ndizet. Nëpërmjet kësaj, p.sh.:
 - komponentët e ndjeshëm do të mbrohen nga mbinxehja
 - pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike
 - arrihen rezultate më të mira gatimi
- Te vratat e gatimit me shumë rrathë, elementët nxehës të rrathëve nxehës të brendshëm dhe elementi nxehës i ndezjes mund të fiken dhe ndizen në kohë të ndryshme.

Treguesi i ngrohtësisë së mbetur

Shporeti ka për çdo pllakë tregues dyshkallësh për nxehësinë e mbetur.

Nëse në tregues shkëlqen **H**, atëherë pllaka është akoma e nxehur. Mund p.sh. të mbani ngrhtë një gjellë ose të shkrini mbulesë. Nëse pllaka nxehëse vazhdon të ftohet, treguesi ndërrohet në **h**. Treguesi shuhet, atëherë kur pllaka nxehëse është ftohur mjaftueshëm.

Përdorimi i pajisjes

Në këtë kapitull do të mësoni si të gradoni vatrën e gatimit. Në tabelë do të gjeni gradacionet dhe kohën e gatimit për gatime të ndryshme.

Ndezja dhe fikja e vatrës së gatimit

Me ndihmën e çelësit kryesor ndizni dhe fikni vatrën e gatimit.

Ndezja

Prekni simbolin **①**. Bie një sinjal. Paneli i dritës sipër çelësit kryesor ndriçon. Treguesit e panelit të komandimit dhe të gradimeve **0** do të ndriçojnë. Plani i gatimit është gati për punë.

Fikja

Prekni simbolin **①** derisa shiriti me dritha mbi çelësin kryesor dhe treguesit të fiken. Të gjitha vratat e gatimit fiken. Treguesi i nxehësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa vratat e gatimit të ftohen mjaftueshëm.

Udhëzime

- Plani i gatimit fiket automatikisht, kur të gjitha vratat e gatimit janë fikur për një periudhë (10-60 sekonda).
- Rregullimet ruhen për 4 sekondat e para pas fikjes së pajisjes. Nëse në këtë moment e ndizni planin e gatimit sërisht, ai aktivizohet me rregullimet e caktuara më parë.

Rregullimi i vatrës së gatimit

Në panelin e rregullimeve vendosni gradimin e dëshiruar të gatimit.

Gradimi i gatimit 1 = fuqia minimale

Gradimi i gatimit 9 = fuqia maksimale


Çdo gradim i gatimit ka një pozicion të ndërmjetëm. Ai shfaqet në tregues si p.sh. **4.5**.

Vendosja e gradimit të gatimit

Plani i gatimit duhet të jetë i ndezur.

- Prekni simbolin **+** për të zgjedhur vatrën e gatimit. Në treguesin e gradimeve të gatimit ndriçon dukshëm **0.0**.

- Në panelin e rregullimeve vendosni gradimin e dëshiruar të gatimit.



Vatra e gatimit ndizet.

Ndryshimi i gradimit të gatimit:

Zgjidhni vatrën e gatimit dhe në panelin e rregullimeve vendosni gradimin e dëshiruar të gatimit.

Fikja e vatrës së gatimit

Zgjidhni vatrën e gatimit. Te paneli i rregullimeve vendosni gradimin te 0. Pas rreth 10 sekondash shfaqet treguesi i nxehësisë së mbetur.

Udhëzim: Vatra e gatimit e vendosur së fundmi qëndron aktive. Mund ta vendosni vatrën e gatimit pa bërë përzgjedhje të re.

Tabela e gatimit

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni disa shembuj.

Koha e gatimit dhe gradimet varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimeve. Për këtë arsy, mund të ketë edhe ndryshime.

Për zierje gradojeni sobën te 9.

Ushqimet e trasha trazojini herë pas here.

Ushqimet që pigen shumë ose të cilat gjatë pjekjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të pigen në porcione të vogla.

Sugjerimet për të gatuar me kursim energjie i gjeni në kapitullin Mbrojtja e mjedisit.→ *Faqja 30*

| Shkrirja | Gradimi për zierje të ngadaltë. | Koha për zierjen e ngadaltë në minuta |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Çokollata, veshja me çokollatë | 1-1.5 | - |
| Gjalpë, mjaltë, xhelatinë | 1-2 | - |
| Ngrohja dhe mbajtja ngrohtë | | |
| Gjellë (p.sh. gjellë me thjerrëza) | 1-2 | - |
| Qumësh** | 1.5-2.5 | - |
| Ngrohja e salischeve në ujë*** | 3-4 | - |
| Shkrirja dhe ngrohja | | |
| Spinaq i ngrirë | 2.5-3.5 | 10-20 min. |
| Gulash i ngrirë | 2.5-3.5 | 20-30 min. |

* Zierje e ngadaltë pa kapak

** Pa kapak

*** Kthejeni shpesh

| | Gradimi për zierje të ngadaltë. | Koha për zierjen e ngadaltë në minuta |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Zierje e ngadaltë | | |
| Top me brumë patatesh, shuk me patate | 4.5-5.5* | 20-30 min. |
| Peshk | 4-5* | 10-15 min. |
| Salca të bardha, p.sh. salcë beshamel | 1-2 | 3-6 min. |
| Salca që përgatiten, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze | 3-4 | 8-12 min. |
| Zierja, zierja me avull, zierja në lëngun e vet | | |
| Orizi (raport dy ujë, një oriz) | 2-3 | 15-30 min. |
| Sultiashi | 1.5-2.5 | 35-45 min. |
| Patatet me lëkurë | 4-5 | 25-30 min. |
| Patatet me kripë | 4-5 | 15-25 min. |
| Brumërat, makaronat | 6-7* | 6-10 min. |
| Gjellët, supat | 3.5-4.5 | 15-60 min. |
| Perimet | 2.5-3.5 | 10-20 min. |
| Perime, të ngrira | 3.5-4.5 | 10-20 min. |
| Zierja në tenxhere me presion | 4-5 | - |
| Skuqja dhe zierja | | |
| Involtini | 4-5 | 50-60 min. |
| Skuqja dhe zierja e ngadaltë | 4-5 | 60-100 min. |
| Gulash | 2.5-3.5 | 50-60 min |
| Skuqja me pak vaj** | | |
| Shnicel, i thjeshtë ose me peksi-madhe | 6-7 | 6-10 min. |
| Shnicel, i ngrirë | 6-7 | 8-12 min. |
| Kotoletë, e thjeshtë ose me peksi-madhe*** | 6-7 | 8-12 min. |
| Biftek (3 cm i trashë) | 7-8 | 8-12 min. |
| Hamburger, qofte (3 cm tras-hësi)*** | 4.5-5.5 | 30-40 min. |
| Gjoks pule (2 cm i trashë)*** | 5-6 | 10-20 min |
| Gjoks pule, i ngrirë*** | 5-6 | 10-30 min. |
| Peshk dhe fileto peshku, e thjeshtë | 5-6 | 8-20 min. |
| Peshk dhe fileto peshku, me peksi-madhe | 6-7 | 8-20 min. |
| Peshk dhe fileto peshku, me peksi-madhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopinj peshku | 6-7 | 8-12 min. |
| Karkaleca të vegjël dhe të mëdhenj | 7-8 | 4-10 min. |
| Skuqja e lehtë e perimeve, kërpudhave të freskëta | 7-8 | 10-20 min. |

* Zierje e ngadaltë pa kapak

** Pa kapak

*** Kthejeni shpesh

| | Gradimi për zierje të ngadaltë. | Koha për zierjen e ngadaltë në minuta |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Mish, perime të prera për së gjati sipas mënyrës aziatike | 7.5-8.5 | 15-20 min. |
| Gatesa në tigan, të ngrira | 6-7 | 6-10 min. |
| Palaçinka | 6-7 | pa ndërprerje |
| Omëleta | 3.5-4.5 | pa ndërprerje |
| Veza sy | 5-6 | 3-6 min. |
| Skuqja (150-200 g për porcion, skuqje pa ndërprerje në 1-2 l vaj**) | | |
| Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje, kroketa pule | 8-9 | - |
| Kroketa, të ngrira | 7-8 | - |
| Mish, p.sh. pjesë pule | 6-7 | - |
| Peshk, me peksimadhe ose me brumë majave | 5-6 | - |
| Perime, kërpudha me peksimadhe ose në brumë me majë, brumë tempura | 5-6 | - |
| Produkte të ëmbla, p.sh. petull/ëmbëlsirë berlineze, fruta të ves-hura me brumë | 4-5 | - |

* Zierje e ngadaltë pa kapak

** Pa kapak

*** Kthejeni shpesh



Funksioni PowerBoost

Me funksionin Powerboost mund të nxehni sasi të mëdha uji edhe më shpejt se me gradimin e gatimit 9.

Funksioni Powerboost është i disponueshmëvet vëtëm në vatra gatimi që mbajnë simbolin **boost** dhe **↗**.

Te vatrata e gatimit me dy rrathë, përfundimisht me Powerboost duhet ndezur rrethi i dytë i ngrohjes.

Aktivizimi i funksionit Powerboost.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Në panelin e rregullimeve prekni simbolin **boost**. Treguesi **b** ndizet. Funksioni Powerboost aktivizohet.

Çaktivizimi i funksionit Powerboost

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Përzgjidhni një gradim çfarëdo. Treguesi **b** fiket. Funksioni Powerboost çaktivizohet.

Udhëzime

- Nëse nuk e aktivizoni funksionin Powerboost, ai do të çaktivizohet automatikisht pas një kohe të caktuar. Vatra e gatimit kalon sërisht në gradacionin 9.

- Bëni kujdes, pasi vaji dhe yndyra nxehet shpejt me funksionin Powerboost. Procesin e gatimit mos e lini kurrë pa e mbikëqyrur. Vaji dhe yndyra e tejxehur merr flakë shpejt, shih kapitullin Udhëzime të rëndësishme për sigurinë.→ Faqja 29

Sistemi i sigurisë për fëmijët

Me sistemin e sigurisë për fëmijët mund ta shmangni ndezjes e vatrës së gatimit nga fëmijët.

Aktivizimi dhe çaktivizimi i sistemit të sigurisë për fëmijët

Plani i gatimit duhet të jetë i fikur.

Aktivizimi: Ndizni planin e gatimit me anë të çelësit kryesor ①. Mbani shtypur simbolin  për 4 sekonda. Treguesi  ndriçon për 10 sekonda. Plani i gatimit kyçet.

Çaktivizimi: Ndizni planin e gatimit me anë të çelësit kryesor ①. Mbani shtypur simbolin  për 4 sekonda. Kyçja eliminohet.

Siguria automatike nga fëmijët.

Me ndihmën e këtij funksioni siguria nga fëmijët do të aktivizohet gjithmonë automatikisht, pasi ta keni fikur sobën.

Ndezja dhe fikja

Mënyrën e ndezjes së siguresës automatike të fëmijëve e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë.→ Faqja 36

Funksionet e kohës

Ka 3 funksione të ndryshme të kohës:

- Një vatër gatimi duhet të fiket automatikisht
- Kohëmatësi i kuzhinës
- Kronometër

Pllaka nxehëse duhet të fiket automatikisht

Për një pllakë nxehëse të dëshiruar jepni një kohëzgjatje. Pllaka nxehëse pas mbarimit të kohëzgjatjes fiket automatikisht.

Rregullimi i kohëzgjatjes

Vatra e gatimit duhet të jetë e ndezur.

- Zgjidhni vatrën e gatimit.

- Prekni simbolin  ▼ mbi simbolin  dhe treguesi  i vatrës së dëshiruar për gatim ndriçon dukshëm. Në treguesin e kohëmatësit ndriçon .



- Në 10 sekondat që vijojnë vendosni kohëzgjatjen e dëshiruar në panelin e rregullimeve.



Kohëzgjatja nis. Nëse keni vendosur një kohëzgjatje për shumë vatra gatimi, gjithmonë shfaqet kohëzgjatja e vatrës së gatimit që është përzgjedhur.

Pas përfundimit të kohës

Nëse koha ka mbaruar, vatra e gatimit fiket. Dëgjoni një sinjal dhe në treguesin e kohëmatësit pulson për 10 sekonda  ▼ mbi simbolin  dhe treguesin  pulson. Prekni një simbol çfarëdo. Treguesit fiken dhe toni sinjalizues shuhet.

Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

Zgjidhni vatrën e gatimit dhe prekni simbolin . Në panelin e rregullimeve ndryshoni kohëzgjatjen ose vendoseni te .

Udhëzime

- Mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.
- Nëse minuta e fundit e kohëzgjatjes mbaron, treguesi i kohëmatësit ndryshon nga minuta në sekonda.

Timer automatik

Me këtë funksion mund të paracaktoni kohëzgjatjen për të gjitha vratat e gatimit. Pas çdo ndezje të vatrës së gatimit kohëzgjatja e zgjedhur më parë fshihet. Vatra e gatimit fiket automatikisht pas përfundimit të kohëzgjatjes.

Si ndizet Kohëmatësi automatik, e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë.→ Faqja 36

Udhëzim: Ju mund të ndryshoni kohëzgjatjen për një vatër gatimi ose të çaktivizoni kohëmatësin automatik për vatrën e gatimit:

Zgjidhni vatrën e gatimit dhe prekni simbolin . Në panelin e rregullimeve ndryshoni kohëzgjatjen ose vendoseni te .

Kohëmatësi i kuzhinës

Me kohëmatësin e kuzhinës mund të vendosni një kohë deri në 99 minuta. Ai nuk ka lidhje me rregullimet e tjera. Për ta aktivizuar plani i gatimit duhet të jetë i ndezur.

Vendosja e kohëmatësit të kuzhinës

1. Prekni simbolin mbi simbolin ndriçon dukshëm. Në treguesin e kohëmatësit ndriçon .
2. Në panelin e rregullimeve vendosni kohën e dëshiruar.

Pas disa sekondash koha fillon.

Pas përfundimit të kohës

Pas përfundimit të kohës dëgjoni një sinjal dhe në treguesin e kohëmatësit pulson për 10 sekonda mbi simbolin pulson. Prekni një simbol çfarëdo. Treguesit fiken dhe toni sinjalizues shuhet.

Korrigjimi i kohës

Me anë të simbolit zgjidhni kohëmatësin e kuzhinës dhe vendoseni nga fillimi.

Funksioni i kronometrit

Funksioni i kronometrit tregon kohën që ka kaluar nga aktivizimi i funksionit.

Funksioni i kronometrit punon vetëm kur është ndezur plani i gatimit. Nëse fiket plani i gatimit, e njëjtë gjë ndodh edhe me funksionin e kronometrit.

Funksioni i kronometrit ndizet duke prekur simbolin . Tek treguesi i kohëmatësit shfaqet dhe nis mbajtja e kohës. Gjatë minutës së parë tregohen sekondat, më pas minutat.

Funksioni i kronometrit ndalon duke prekur simbolin . Me një prekje tjetër të simbolit funksioni i kronometrit fiket. Treguesi i kohëmatësit fiket.

Fikja automatike

Nëse vatra e gatimit rri ndezur për kohë të gjatë pa ndryshuar gradimin, aktivizohet kufizimi i kohës në mënyrë automatike.

Ngrrohja e vatrës së gatimit fiket. Në treguesin e vatrës së gatimit pulsojnë me alternim dhe treguesi i nxehësisë së mbetur .

Nëse prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit, treguesi shuhet. Tani mund ta vendosni sërisht.

Aktivizimi i limitit të kohës bëhet në përputhje me gradimin e vendosur (1 deri 10 orë).

Funksioni i ruajtjes së ngrohtësisë

Funksioni për ruajtjen në gjendje të ngrohtë është i përshtatshëm për shkrirjen e çokollatës ose gjalpit si edhe për të mbajtur ngrohtë gatimet dhe enët

Aktivizimi i funksionit për mbajtjen ngrohtë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni simbolin . Në treguesin e gradimeve të gatimit ndriçon .

Funksioni për mbajtjen ngrohtë aktivizohet.

Caktivizimi i funksionit për mbajtjen ngrohtë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni simbolin . Në treguesin e gradimeve të gatimit ndriçon .

Funksioni për mbajtjen ngrohtë caktivizohet.

Mbrotja gjatë pastrimit

Nëse pastroni panelin e komandimit gjatë kohës kur plani i gatimit është i ndezur, ju mund të ndryshoni rregullimet.

Për ta evitar këtë, plani i gatimit ka një funksion për mbrotjen nga fërkimet. Prekni simbolin . Bie një sinjal. Treguesi mbi simbolin ndriçon. Paneli i komandimit kyçet për 30 sekonda. Mund të pastroni sipër panelit të komandimeve pa i ndryshuar rregullimet.

Udhëzim: Çelësi kryesor nuk ndikohet nga funksioni i mbrotjes nga fërkimet. Mund ta fikni planin e gatimit në çdo moment.

Simboli i konsumit të energjisë

Me këtë funksion mund të lejoni demonstrimin e gjithë energjisë së konsumuar nga fikja dhe ndezja e vatrës së gatimit.

Pas fikjes, sasia e konsumuar për orë në kilovat shfaqet për 10 sekonda, p.sh. 1,87 kWh.

Saktësia e treguesit varet ndër të tjera nga fuqia e rrjetit elektrik.



Treguesi nuk është aktivizuar. Mënyrën e aktivizimit të treguesit e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë. → Faqja 36

Rregullimet bazë

Pajisja juaj ka rregullime bazë të ndryshme. Këto rregullime mund t'i përshtatni sipas nevojave tuaja.


| Treguesi | Funksioni |
|---|---|
|  / | Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve |
|  0 | Fikur.* |
|  1 | Ndezur. |
|  2 | Fikja manuale dhe automatike e sistemit automatik për sigurinë e fëmijëve. |
|  2 | Tingulli sinjalizues |
|  0 | Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur (Sinjali i çelësit kryesor rri gjithmonë ndezur). |
|  1 | Vetëm sinjali i defekteve është i ndezur. |
|  2 | Vetëm sinjali i konfirmimit është i ndezur. |
|  3 | Sinjalët e konfirmimit dhe të defekteve janë ndezur.* |
|  3 | Treguesi i konsumit të energjisë (Pyetni furnizuesin e energjisë për tensionin e rrjetit) |
|  0 | Treguesi i konsumit i fikur.* |
|  1 | Treguesi i konsumit në rrjet 230 V. |
|  2 | Treguesi i konsumit në rrjet 400 V. |
|  3 | Treguesi i konsumit në rrjet 220 V. |
|  4 | Treguesi i konsumit në rrjet 240 V. |
|  5 | Kohëmatësi automatik |
|  0 | Fikur.* |
|  1 | Koha pasi janë fikur vatrat e gatimit. |
|  6 | Kohëzgjatja e sinjaleve të përfundimit të kohëmatësit |
|  1 | 10 sekonda.* |
|  2 | 30 sekonda |
|  3 | 1 minutë. |
|  7 | Ndezja e elementeve nxehës |
|  0 | I çaktivizuar. |
|  1 | Ndezur. |
|  2 | Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit.* |
|  8 | Rikthimi në rregullimet bazë |
|  0 | Fikur.* |
|  1 | Ndezur. |

*Rregullimi bazë

Ndryshimi i rregullimeve bazë


Plani i gatimit duhet të jetë i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.
2. Në 10 sekondat e para mbani shtypur simbolin  për 4 sekonda.



Shfaqet  i dhe në treguesin e vatrës së gatimit ndriçon .

3. Prekni simbolin  derisa të shfaqet treguesi i dëshiruar.
4. Në panelin e rregullimeve vendosni vlerën e dëshiruar.



5. Mbani shtypur simbolin  për 4 sekonda.

Rregullimi aktivizohet.

Fikja

Për ta braktisur rregullimin themelor, me ndërprerësin kryesor sobën e fikni dhe rregulloni nga e para.



Solucionet e duhura të pastrimit dhe mirëmbajtjes i gjeni tek shërbimi i klientit ose në dyqanin tonë në internet.

Qeramika e qelqit

Sobën e pastroni çdo herë pasi që të keni zier me të. Kështu nuk mund të digjen mbeturinat nga zierja.

Sobën e pastroni tek atëherë, kur ajo të jetë ftohur mjaftueshëm.

Për pastrim përdorni vetëm mjete adekuate për qeramikën e qelqit. Përfillni udhëzimet për pastrim në paketim.

Asnjëherë mos përdorni:

- Detergjent të pa holluar për larje të enëve në dorë
- Pastrues për larësen e enëve
- Mjete fërkuese
- pastrues agresiv, si spërkatës për furrë ose largues njollash
- Sfunjjerë gjërvishës
- Pastrues me shtypje të lartë ose rreze avulli

Ndotjet e forta më së miri i largoni me një kruese qelqi të cilën e gjeni në shitore. Përfillni udhëzimet e prodhuesit.

Një kruese të përshtatshme qelqi e siguroni gjithashtu edhe përmes shërbimit të klientëve ose në shitoren-e.

Me sfunjjer special për pastrimin e qeramikës së qelqit do të arrini rezultate të mira pastrimi.

Kornizat e zonës për zierje

Që të evitojen dëmtimet e konstrukzionit të shporetit, duhet ti përbaheni këshillave në vijim:

- Përdorni vetëm preparate pastruese të lëngshme.
- Sfunjjerët pastrues lani mirë para përdorimit.
- Mos përdorni mjete të sarta ose fërkuese.
- Mos përdorni as kruese qelqi.

?

Çrregullim, si të veprojmë nëse?

Kur ndodh ndonjë defekt, shpesh lidhet me ndonjë gjë të vogël. Përpara se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni ju lutem udhëzimet në tabelë.

Sistemi elektronik i vatrës së gatimit ndodhet te paneli komandues. Për arsyе të ndryshme temperatura në këtë vatër mund të ngrihet shumë.

Që sistemi elektronik të mos nxehet shumë, vratat e gatimit fiken automatikisht, nëse është e nevojshme. Treguesi **F2**, **F4**, ose **F5** shfaqet me alternim me treguesin e nxehësisë së mbetur **H** ose **h**.

| Treguesi | Gabim | Masa |
|--|---|---|
| Asnjë | Ushqimi me energji është ndërprerë. | Kontrolloni siguresën e pajisjes. Me anë të pajisjeve të tjera elektronike kontrolloni nëse ka shkëputje korrenti. |
| Gjithë treguesit pulsojnë | Paneli i komandimit është i njomë ose mbi të është vendosur një objekt. | Thani panelin e komandimit ose largoni objektin e vendosur mbi të. |
| F2 | Mbi shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi makismale për një kohë të gjatë. Për mbrojtjen e sistemit elektronik vatra e gatimit u fik. | Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur F2 fiket, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Mund të vazhdoni të gatuani. |
| F4 | Megjithëse u mbyll përmes F2 sistemi elektronik është nxehur sérish. Për këtë arsyë të gjitha vratat e gatimit u fikën. | Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur F4 të fiket, mund të vazhdoni të gatuani. |
| F5 dhe vatra e gatimit pulsojnë me alternim. Dëgjohet një tingull sinjalizues | Paralajmërim: Një tenxhere e nxehë ndodhet në zonën e panelit komandues. Sistemi elektronik rrezikon të nxehet së tepërtmi. | Largoni tenxheren. Treguesi për gabime shuhet pak kohë më pas. Mund të vazhdoni të gatuani. |
| F5 dhe tingulli sinjalizues | Një tenxhere e nxehë ndodhet në zonën e panelit komandues. Për mbrojtjen e sistemit elektronik vatra e gatimit u fik. | Largoni tenxheren. Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur F5 të fiket, mund të vazhdoni të gatuani. |
| F8 | Vatra e gatimit ka qenë në punë e sipër për shumë kohë dhe është fikur. | Mund ta ndizni sérish vatrën e gatimit. |
| dE vratat e gatimit nuk nxehen | Demo-Mode është ndezur | Fikni Demo-Mode: Shkëputeni pajisjen për 30 sekonda nga rrjeti elektrik (fikni siguresën ose çelësin e sigurisë në kutinë e siguresave). Pas 3 minutash prekni një komandë çfarëdo në panelin komandues. Demo-Mode fiket. |

Njoftim me E në tregues

Nëse në tregues del njoftim defekti e paraqitur me "E", p.sh. E0111, fikeni pajisjen dhe ndizeni sérish.

Nëse defekti ndodh vetëm një herë, treguesi fiket. Nëse njoftimi i defekteve del sérish, telefononi shërbimin e klientit dhe jepini njoftimin e saktë për defektin.

Shërbimi i servisimit

Nëse pajisja Juaj ka nevojë për riparim, shërbimi ynë i klientit është këtu për ju. Ne gjejmë gjithmonë një zgjidhje të përshtatshme, edhe për të shmangur vizita të panevojshme të personelit të shërbimit të klientit.

Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD

Nëse keni nevojë për shërbimin tonë ndaj klientit, jepni ju lутем numrin E dhe numrin FD të pajisjes. Tabelën e tipit me numrat përkatës e gjeni te dokumenti i pasjisjes.

Kini parasysh se vizita e teknikut të shërbimit ndaj klientit në rastin e një keqfunksionimi nuk është pa pagesë edhe brenda periudhës së garancisë.

Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjes të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar për riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale për pajisjet tuaja.



Gatesa për testim

Kjo tabelë është krijuar për institutin e kontrollit, në mënyrë që të lehtësohet testimi i pajisjeve tona.

Të dhënat në tabelë ju përkasin pajisjeve dhe enëve tona nga Schulte-Ufer (set prej 4 pjesëve të tenxhereve me induksion HEZ 390042) me përmasa si më poshtë:

- Tenxherja me bisht Ø 16 cm, 1,2 L, për pllaka nxehëse me një rrëth Ø 14,5 cm

- Tenxherja Ø 16 cm, 1,7 L, për pllaka nxehëse me një rrëth Ø 14,5 cm
- Tenxherja Ø 22 cm, 4,2 L, për pllakën nxehëse Ø 18 cm ose Ø 17 cm
- Tigani për skuqje Ø 24 cm, për pllakën nxehëse Ø 18 cm ose Ø 17 cm

| Gatesa për testim | Gradimi i zier-jes | Nxehja/Zierja Kohëzgjatja (min:sek) | Kapaku | Zierje e ngadalte Gradimi për zierje | Kapaku të ngadalte |
|---|--------------------|--|--------|--|-----------------------|
| Shkrirja e çokollatës | | | | | |
| Ena: Tigan i thellë | - | - | - | 1. | Jo |
| Veshja me çokollatë (p.sh. çokollatë e zezë Dr. Detker, 150 g) në vatër gatimi Ø 14,5 cm | | | | | |
| Gjellë me thjerrëza ngrohja dhe mbajtja ngrohtë | | | | | |
| Ena: tenxhere | - | - | - | - | - |
| Gjellë me thjerrëza sipas DIN 44550 | | | | | |
| Temperatura fillestare 20° C | - | - | - | - | - |
| Sasia 450 g për vatër gatimi Ø 14,5 cm | 9 | rrëth 2:00 pa përzierje | Po | 1. | Po |
| Sasia: 800 g për vatër gatimi Ø 18 cm ose 17 cm | 9 | rrëth 2:00 pa përzierje | Po | 1. | Po |
| Gjellë me thjerrëza si produkt i konservuar | | | | | |
| P.sh. supë me thjerrëza me salsiçë të Erasco: | - | - | - | - | - |
| Temperatura fillestare 20° C | - | - | - | - | - |
| Sasia 500 g për vatër gatimi Ø 14,5 cm | 9 | rrëth 2:00 (Përziejeni pas rrëth 1:30) | Po | 1. | Po |
| Sasia: 1000 g për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm | 9 | rrëth 2:30 (Përziejeni pas rrëth 1:30) | Po | 1. | Po |
| Përgatitja e salcës beshamel | | | | | |
| Ena: Tigan i thellë | - | - | - | - | - |
| Temperatura e qumështit: 7° C | - | - | - | - | - |
| Receta: 40 g gjalpë 40 g miell, 0,5 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm | 9 ² | rrëth 5:20 | Jo | 1, 1, 3 | Jo |
| | | | | ¹ Shkrini gjalpin, përziejeni miellin dhe kripën dhe vazhdoni përzierjen e tyre 3 minuta | |
| | | ² Hidhni qumështin te mielli dhe e vini në zjarr duke e trazuar vazhdimisht | | | |
| | | | | ³ Pasi salca beshamel të nxehet, mbajeni edhe për 2 minuta te gradimi 1, duke e trazuar vazhdimisht | |

| Gatesa për testim | Gradimi i zierjes | Nxehja/Zierja Kohëzgjatja (min:sek) | Kapaku | Zierje e ngadaltë Gradimi për zierge të ngadaltë | |
|--|-------------------|--|--------|--|----|
| Zierja e syltiaçit - zierja e ngadaltë me kapak | | | | | |
| Ena: tenxhere | | | | | |
| Temperatura e qumështit: 7° C | | | | | |
| Receta: 190 g oriz rrumbullak, 90 g sheqer, 750 ml qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1 g kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm | 9 | rreth 6:45 Ngrohni qumështin derisa të fillojë të ngrihet. Kthejeni te gradimi me zierje të ngadaltë dhe hidhni në qumësht orizin, shequerin dhe kripën Kohëzgjatja totale (përfshirë edhe zierjen) rreth 45 minuta | Jo | 2 | Po |
| | | | | Përziejeni syltiaçin pas 10 minutash | |
| Receta: 250 g oriz rrumbullak, 120 g sheqer, 1 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1,5 g kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm | 9 | rreth 7:20 Ngrohni qumështin derisa të fillojë të ngrihet. Kthejeni te gradimi me zierje të ngadaltë dhe hidhni në qumësht orizin, shequerin dhe kripën Kohëzgjatja totale (përfshirë edhe zierjen) rreth 45 minuta | Jo | 2 | Po |
| | | | | Përziejeni syltiaçin pas 10 minutash | |
| Zierja e syltiaçit - zierja e ngadaltë pa kapak | | | | | |
| Ena: tenxhere | | | | | |
| Temperatura e qumështit: 7° C | | | | | |
| Receta: 190 g oriz rrumbullak, 90 g sheqer, 750 ml qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1 g kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm | 9 | rreth 7:30 Hidhni në qumësht orizin, shequerin dhe kripën dhe ngrohni masën duke e përzierë. Kur qumështi është në temperaturën rreth 90°C kthejeni gradimin te zierja e ngadaltë. Lëreni të ziejë ngadalë për rreth 50 minuta | Jo | 2 | Jo |
| Receta: 250 g oriz rrumbullak, 120 g sheqer, 1 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1,5 g kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm | 9 | rreth 8:00 Hidhni në qumësht orizin, shequerin dhe kripën dhe ngrohni masën duke e përzierë. Kur qumështi është në temperaturën rreth 90°C kthejeni gradimin te zierja e ngadaltë. Lëreni të ziejë ngadalë për rreth 50 minuta | Jo | 2 | Jo |
| Zierja e orizit | | | | | |
| Ena: tenxhere | | | | | |
| Temperatura e ujit 20° C | | | | | |
| Receta sipas DIN 44550: | | | | | |
| 125 g oriz kokërrgjatë 300 g ujë dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm | 9 | rreth 2:48 | Po | 2 | Po |
| Receta sipas DIN 44550: | | | | | |
| 250 g oriz kokërrgjatë, 600 g ujë dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm | 9 | rreth 3:15 | Po | 2. | Po |

| Gatesa për testim | Gradimi i zier-jes | Nxehja/Zierja Kohëzgjatja (min:sek) | Kapaku | Zierje e ngadaltë Gradimi për zierge të ngadalte | Kapaku të ngadalte |
|--|--------------------|--|--------|--|-----------------------|
| Skuqja e biftekut të derrit | | | | | |
| Ena: Tigan | | | | | |
| Temperatura fillestare e biftekut: 7°C | | | | | |
| Sasia: 3 biftekë (me peshë rrëth 300 g, rrëth 1 cm i trashë) 15 g vaj luledielli për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm | 9 | rrëth 2:40 | Jo | 7 | Jo |
| Skuqja e palaçinkave | | | | | |
| Ena: Tigan | | | | | |
| Receta sipas DIN EN 60350-2 | | | | | |
| Sasia: 55 ml brumë për çdo palaçinkë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm | 9 | rrëth 2:40 | Jo | 6 ose 6. sipas fajes të skuqjes që merr | Jo |
| Skuqja e patateve tëngrira | | | | | |
| Ena: tenxhere | | | | | |
| Sasia: 1,8 kg vaj luledielli, për porcion: 200 g patate tëngrira (p.sh. McCain 123 patate origjinale) për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm | 9 | Derisa temperatura e vajit të arrijë 180°C | Jo | 9 | Jo |

Nëse gatuhet me vatër gatimi Ø 18 cm me fuqi nominale 1500 W, atëherë koha e zierjes zgjatet me rrëth 20% dhe gradimi për zierge të ngadalte ngritet një gradë më lartë.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9000995899
970601