



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Φούρνος μικροκυμάτων
Microondas
Microondas
BEL634GS1, BER634GS1



BOSCH

[el] Οδηγίες χρήσεως3
[es] Instrucciones de uso26

[pt] Instruções de serviço 50

Πίνακας περιεχομένων

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Αρμόζουσα χρήση | 4 |  | Καθαρισμός | 18 |
|  | Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας | 4 | Υλικά καθαρισμού | 18 | |
| | Γενικά | 4 |  | Αντιμετώπιση βλαβών | 19 |
| | Μικροκύματα | 5 |  | Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών | 20 |
|  | Αιτίες των ζημιών | 7 | Αριθμός Ε και αριθμός FD | 20 | |
|  | Προστασία περιβάλλοντος | 7 | Τεχνικά στοιχεία | 20 | |
| | Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος | 7 |  | Δοκιμάστηκαν για εσάς, στο δικό μας εργαστήριο μαγειρικής | 21 |
|  | Γνωρίστε τη συσκευή | 8 | Ξεπάγωμα | 21 | |
| | Πεδίο χειρισμού | 8 | Ξεπάγωμα και ζέσταμα ή μαγείρεμα κατεψυγμένων φαγητών | 22 | |
| | Στοιχεία χειρισμού | 8 | Ζέσταμα | 22 | |
| | Οθόνη ενδείξεων | 9 | Μαγείρεμα | 23 | |
| | Περισσότερες πληροφορίες | 9 | Συμβουλές σχετικά με τα μικροκύματα | 24 | |
| | Λειτουργίες του χώρου μαγειρέματος | 9 | Ψήσιμο στο γκριλ | 24 | |
|  | Εξαρτήματα | 10 | Γκριλ συνδυασμένο με μικροκύματα | 24 | |
|  | Πριν την πρώτη χρήση | 10 |  | Φαγητά δοκιμών | 25 |
| | Πρώτη θέση σε λειτουργία | 10 | Μαγείρεμα με μικροκύματα "σόλο" | 25 | |
| | Καθαρισμός του χώρου μαγειρέματος και των εξαρτημάτων | 10 | Ξεπάγωμα με μικροκύματα "σόλο" | 25 | |
|  | Χειρισμός συσκευής | 11 | Μαγείρεμα με μικροκύματα και γκριλ | 25 | |
| | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής | 11 | | | |
| | Λειτουργία | 11 | | | |
| | Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας | 11 | | | |
|  | Ο φούρνος μικροκυμάτων | 12 | | | |
| | Μαγειρικό σκεύος | 12 | | | |
| | Βαθμίδες μικροκυμάτων | 12 | | | |
| | Ρύθμιση του φούρνου μικροκυμάτων | 12 | | | |
|  | Ψήσιμο στο γκριλ | 13 | | | |
| | Ρύθμιση του γκριλ | 13 | | | |
| | Ρύθμιση της συνδυασμένης λειτουργίας με μικροκύματα | 14 | | | |
|  | Ρολόι συναγεμ. | 15 | | | |
|  | Προγράμματα | 15 | | | |
| | Ρύθμιση του προγράμματος | 15 | | | |
| | Υποδείξεις για τα προγράμματα | 15 | | | |
| | Χρόνος ηρεμίας | 16 | | | |
| | Πίνακας προγραμμάτων | 16 | | | |
|  | Βασικές ρυθμίσεις | 17 | | | |
| | Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων | 17 | | | |
| | Λίστα των βασικών ρυθμίσεων | 17 | | | |
| | Διακοπή ρεύματος | 17 | | | |
| | Αλλαγή της ώρας | 18 | | | |

Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και το σέρβις θα βρείτε στο διαδίκτυο (Internet): **www.bosch-home.com** και στο online-shop: **www.bosch-eshop.com**

Αρμόζουσα χρήση

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σίγουρα και σωστά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την τοποθέτηση. Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην την συνδέσετε.

Μόνο ένας αδειούχος εγκαταστάτης επιτρέπεται να συνδέσει τις συσκευές χωρίς φως. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε λάθος σύνδεση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την παρασκευή φαγητών και ποτών. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επιτηρείτε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, όταν επιτηρούνται ή εάν έχουν λάβει σχετικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

Τοποθετείτε τα εξαρτήματα πάντοτε σωστά μέσα στο χώρο μαγειρέματος.

→ "Εξαρτήματα" στη σελίδα 10

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Γενικά

Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα αποθηκευμένα στο χώρο μαγειρέματος εύφλεκτα αντικείμενα μπορούν να αναφλεγούν. Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στο χώρο μαγειρέματος. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα της συσκευής, όταν δημιουργείται καπνός μέσα στη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

- Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ. Μην ακουμπάτε ποτέ τις ζεστές εσωτερικές επιφάνειες του χώρου μαγειρέματος ή τα θερμαντικά στοιχεία. Αφήνετε τη συσκευή πάντοτε να κρυώσει. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.
- Τα εξαρτήματα ή τα σκεύη ζεσταίνονται πάρα πολύ. Απομακρύνετε τα καυτά σκεύη ή εξαρτήματα από το χώρο μαγειρέματος πάντοτε με μια πιάστρα.
- Οι ατμοί του οιοπνεύματος μπορούν να αναφλεγούν μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος. Μην παρασκευάζετε φαγητά με μεγάλες ποσότητες δυνατών οιοπνευματώδη ποτών. Χρησιμοποιείτε μόνο μικρές ποσότητες από δυνατά οιοπνευματώδη ποτά. Ανοίγετε προσεκτικά την πόρτα της συσκευής.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ζεματίσματος!

- Τα προσιτά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/εξαρτήματα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.
- Κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής μπορεί να εξέλθει καυτός ατμός. Ανοίγετε προσεκτικά την πόρτα της συσκευής. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.
- Με το νερό στον καυτό χώρο μαγειρέματος μπορεί να δημιουργηθεί καυτός υδρατμός. Μην χύνετε ποτέ νερό μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Το γρατσουπισμένο γυαλί της πόρτας της συσκευής μπορεί να ραγίσει. Μη χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού, δυνατά ή τραχιά υλικά καθαρισμού.
- Οι μεντεσέδες της πόρτας της συσκευής κινούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας και μπορεί να μαγκωθούν. Μη απλώνετε τα χέρια σας στην περιοχή των μεντεσέδων.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Μόνο ένας τεχνικός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις επισκευές και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα καλώδια σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Στα καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να λιώσει η μόνωση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών. Τα καλώδια σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών δεν επιτρέπεται να έρθουν ποτέ σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.
- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.
- Μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος λόγω μαγνητισμού!

Στο πεδίο χειρισμού ή στα στοιχεία χειρισμού είναι τοποθετημένοι μόνιμοι μαγνήτες. Αυτοί μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Ως φορέας ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης τηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από το πεδίο χειρισμού.

Μικροκύματα

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Η μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει ζημιές.
Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα από φαγητά ή ρούχα, το ζέσταμα από παντόφλες, σακουλάκια με σπόρους και δημητριακά, σφουγγάρια, υγρά πανιά και παρόμοια. Για παράδειγμα μπορούν να αναφλεγούν οι ζεστές παντόφλες, τα ζεστά σακουλάκια με σπόρους και δημητριακά ακόμα και μετά από ώρες. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την παρασκευή φαγητών και ποτών.
- Τα τρόφιμα μπορούν να αναφλεγούν. Μη ζεσταίνετε ποτέ τρόφιμα μέσα σε συσκευασίες για τη διατήρηση της θερμοκρασίας.
Μη ζεσταίνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση τρόφιμα σε δοχεία από πλαστικό, χαρτί ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
Μη ρυθμίζετε ποτέ μια πολύ μεγάλη βαθμίδα ισχύος ή πολύ μεγάλο χρόνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Μην ξηραίνετε ποτέ τα τρόφιμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Μη ξεπαγώνετε ή μη ζεσταίνετε ποτέ τα τρόφιμα με μικρή περιεκτικότητα νερού, όπως π.χ. ψωμί, με πολύ μεγάλη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων ή για πολύ χρόνο.
- Το λάδι φαγητού μπορεί να αναφλεγεί. Μη ζεσταίνετε ποτέ μόνο του το λάδι φαγητού στο φούρνο μικροκυμάτων.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος έκρηξης!

Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα σε ερμητικά κλειστά δοχεία μπορούν να εκραγούν. Μη ζεσταίνετε ποτέ υγρά ή άλλα τρόφιμα σε ερμητικά κλειστά δοχεία.


⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

- Τα τρόφιμα με σκληρό κέλυφος ή πέτσα μπορούν, κατά τη διάρκεια, αλλά επίσης ακόμα και μετά το ζέσταμα, να σκάσουν με δύναμη. Μη μαγειρεύετε ποτέ τα αυγά στο κέλυφος ή μη ζεσταίνετε ποτέ τα σφιχτοβρασμένα αυγά. Μη μαγειρεύετε ποτέ οστρακοειδή. Στα αυγά μάτια ή στα αυγά ποσέ πρέπει πρώτα να τρυπήσετε τον κρόκο. Στα τρόφιμα με σκληρό κέλυφος ή πέτσα, όπως π.χ. μήλα, ντομάτες, πατάτες ή λουκάνικα, είναι δυνατόν να σκάσει το κέλυφος ή η πέτσα. Πριν το ζέσταμα τρυπήστε το κέλυφος ή την πέτσα.

- Η θερμότητα στις βρεφικές τροφές δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Μη ζεσταίνετε ποτέ βρεφικές τροφές μέσα σε κλειστά δοχεία. Απομακρύνετε πάντοτε το καπάκι ή το θήλαστρο. Μετά το ζέσταμα κουνάτε ή ανακατεύετε πάντοτε καλά. Ελέγχετε τη θερμοκρασία, προτού δώσετε την τροφή στο παιδί.
- Τα ζεστά φαγητά εκλύουν θερμότητα. Έτσι μπορούν τα μαγειρικά σκεύη να ζεσταθούν πολύ. Απομακρύνετε τα σκεύη ή τα εξαρτήματα από το χώρο μαγειρέματος πάντοτε με μια πιάστρα.
- Σε αεροστεγώς κλεισμένα τρόφιμα μπορεί να σκάσει η συσκευασία. Προσέχετε πάντοτε τα στοιχεία πάνω στη συσκευασία. Βγάζετε τα φαγητά πάντοτε με πιάστρες κουζίνας από το χώρο μαγειρέματος.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ζεματίσματος!

- Κατά το ζέσταμα υγρών μπορεί να προκύψει μια επιβράδυνση βρασμού. Αυτό σημαίνει, ότι θερμοκρασία βρασμού επιτυγχάνεται, χωρίς να ανεβαίνουν οι χαρακτηριστικές φυσαλίδες ατμού. Ήδη η παραμικρή δόνηση του δοχείου μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική υπερχείλιση και σε πιτσιλιές του καυτού υγρού. Κατά το ζέσταμα τοποθετείτε πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο δοχείο. Έτσι αποφεύγεται η επιβράδυνση του βρασμού.



⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Το ακατάλληλο σκεύος μπορεί να ραγίσει. Τα σκεύη από πορσελάνη και κεραμικό υλικό μπορεί να έχουν πολύ μικρές τρύπες στις λαβές και στα καπάκια. Πίσω από αυτές τις τρύπες υπάρχει ένας κενός χώρος. Η υγρασία που έχει εισχωρήσει στον κενό χώρο μπορεί να σπάσει τα σκεύη. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη, κατάλληλα για μικροκύματα.

- Μαγειρικά σκεύη και δοχεία από μέταλλο μπορούν σε περίπτωση καθαρής λειτουργίας μικροκυμάτων να οδηγήσουν στη δημιουργία σπινθήρων. Η συσκευή καταστρέφεται. Σε περίπτωση καθαρής λειτουργίας μικροκυμάτων μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά δοχεία. Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα ή τα μικροκύματα σε συνδυασμό με έναν άλλο τρόπο ψησίματος.

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αφαιρέσετε ποτέ το περίβλημα.


⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας!

- Σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρισμού μπορεί να υποστεί ζημιά η επιφάνεια της συσκευής. Μπορεί να εξέλθει ενέργεια μικροκυμάτων. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα των τροφίμων. Κρατάτε το χώρο μαγειρέματος, τη στεγανοποίηση της πόρτας, την πόρτα και τον αναστολέα της πόρτας πάντοτε καθαρά. → "Καθαρισμός" στη σελίδα 18
- Από μια χαλασμένη πόρτα του χώρου μαγειρέματος ή από μια χαλασμένη στεγανοποίηση της πόρτας μπορεί να εξέλθει ενέργεια μικροκυμάτων. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, όταν η πόρτα του χώρου μαγειρέματος ή η στεγανοποίηση της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Στις συσκευές χωρίς κάλυμμα περιβλήματος εξέρχεται ενέργεια μικροκυμάτων. Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα περιβλήματος. Σε περίπτωση εργασιών συντήρησης ή επισκευής καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Αιτίες των ζημιών

Προσοχή!

- Δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων: Ένα μεταλλικό σώμα, π.χ.το κουτάλι στο ποτήρι, πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 cm από τα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος και την εσωτερική πλευρά της πόρτας. Οι σπινθήρες μπορεί να καταστρέψουν το εσωτερικό γυαλί της πόρτας.
- Αλουμιένια μπολ: Μη χρησιμοποιείτε αλουμιένια μπολ στη συσκευή. Στη συσκευή προκαλούνται ζημιές με τη δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων.
- Λειτουργία μικροκυμάτων χωρίς φαγητά: Η λειτουργία της συσκευής χωρίς φαγητά στο χώρο μαγειρέματος οδηγεί σε υπερφόρτωση. Μην ξεκινήσετε ποτέ το φούρνο μικροκυμάτων χωρίς φαγητά.στο χώρο μαγειρέματος. Εξάιρεση αποτελεί μια σύντομη δοκιμή σκεύους. → "Ο φούρνος μικροκυμάτων" στη σελίδα 12



- Υγρασία στο χώρο μαγειρέματος: Η υγρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο χώρο μαγειρέματος μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση. Μετά τη χρήση αφήστε το χώρο μαγειρέματος να στεγνώσει. Μην αποθηκεύετε υγρά τρόφιμα για μεγάλη χρονική διάρκεια στον κλειστό χώρο μαγειρέματος. Μην αποθηκεύετε κανένα φαγητό στο χώρο μαγειρέματος.
- Ψύξη με ανοιχτή την πόρτα: Μετά από μια λειτουργία με υψηλές θερμοκρασίες αφήνετε το χώρο μαγειρέματος να κρυώνει μόνο, όταν είναι κλειστός. Μη μαγκώνετε τίποτα στην πόρτα της συσκευής. Ακόμα και όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, έστω και λίγο, μπορούν να χαλάσουν με το πέρασμα του χρόνου οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών. Μόνο μετά από μια λειτουργία με πολύ υγρασία αφήνετε το χώρο μαγειρέματος να στεγνώνει με ανοιχτή πόρτα.
- Πολύ λερωμένη τσιμούχα στεγανοποίησης: Εάν η τσιμούχα στεγανοποίησης είναι πολύ λερωμένη, δεν κλείνει πλέον σωστά η πόρτα της συσκευής κατά τη λειτουργία. Οι γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών μπορούν να χαλάσουν. Διατηρείτε την στεγανοποίηση πάντοτε καθαρή. → "Καθαρισμός" στη σελίδα 18
- Πόμπ-κορν μικροκυμάτων: Μη ρυθμίζετε ποτέ μια πολύ μεγάλη ισχύ μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε το πολύ 600 W. Τοποθετείτε τη σακούλα του πόμπ-κορν πάντοτε πάνω σ' ένα γυάλινο πιάτο. Το τζάμι της πόρτας μπορεί να ραγίσει λόγω υπερφόρτωσης.

Προστασία περιβάλλοντος

Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.




Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Γνωρίστε τη συσκευή

Σε αυτό το κεφάλαιο σας εξηγούμε τις ενδείξεις και τα στοιχεία χειρισμού. Επιπλέον μαθαίνετε τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας.

Υπόδειξη: Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.



1 Πλήκτρα

Τα πλήκτρα αριστερά και δεξιά από το πεδίο χειρισμού έχουν ένα σημείο πίεσης. Πατήστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση. Στις συσκευές, οι οποίες δεν έχουν καμία μπροσινή πλευρά ανοξείδωτου χάλυβα, είναι επίσης αυτά τα δύο πλήκτρα πεδία αφής χωρίς σημείο πίεσης.

2 Πεδία αφής

Κάτω από τα πεδία αφής βρίσκονται αισθητήρες. Πατήστε μόνο ελαφρά πάνω στο εκάστοτε σύμβολο, για να επιλέξετε τη λειτουργία.

3 Δακτύλιος χειρισμού

Ο δακτύλιος χειρισμού είναι τοποθετημένος έτσι, ώστε να μπορείτε να τον γυρίσετε απεριόριστα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Πατήστε ελαφρά πάνω και μετακινήστε τον με το δάκτυλο στην επιθυμητή κατεύθυνση.

4 Οθόνη ενδείξεων

Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.

Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε με τη βοήθεια πλήκτρων, πεδίων αφής και ενός δακτυλίου χειρισμού τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας. Η οθόνη ενδείξεων σας δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η επισκόπηση δείχνει το πεδίο χειρισμού στην ενεργοποιημένη συσκευή με έναν επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | Ισχύς μικροκυμάτων | Επιλογή 90 W |
| 180 | Ισχύς μικροκυμάτων | Επιλογή 180 W |
| 360 | Ισχύς μικροκυμάτων | Επιλογή 360 W |
| 600 | Ισχύς μικροκυμάτων | Επιλογή 600 W |
| 900 | Ισχύς μικροκυμάτων | Επιλογή 900 W |
|  | Ψήσιμο στο γκριλ/Συνδυασμένη λειτουργία | Επιλογή της βαθμίδας ψησίματος στο γκριλ ή της βαθμίδας ψησίματος στο γκριλ μαζί με βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων |
|  | Λειτουργίες χρόνου | Επιλογή λειτουργιών χρόνου |
|  | Προγράμματα | Επιλογή προγράμματος |
|  | Βάρος | Επιλογή βάρους στα προγράμματα |
|  | Πληροφορία | Εμφάνιση των υποδείξεων Με παρατεταμένο πάτημα (περίπου 3 δευτερόλεπτα) κλήση των βασικών ρυθμίσεων |
|  | Αυτόματο άνοιγμα πόρτας | Άνοιγμα της πόρτας της συσκευής |

Το πεδίο αφής, του οποίου η τιμή μπορεί να αλλάξει στην οθόνη ενδείξεων ή εμφανίζεται σε πρώτο πλάνο, ανάβει κόκκινο.

Δακτύλιος χειρισμού

Με το δακτύλιο χειρισμού αλλάζετε τους τρόπους λειτουργίας και τις τιμές ρύθμισης, που εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.

Στις περισσότερες λίστες επιλογής, π.χ. στα προγράμματα, μετά το τελευταίο σημείο αρχίζει ξανά το πρώτο. Σε μερικές λίστες επιλογής, π.χ. "Διάρκεια", πρέπει να γυρίσετε ξανά πίσω το δακτύλιο χειρισμού, όταν επιτευχθεί η ελάχιστη ή η μέγιστη τιμή.

Στοιχεία χειρισμού

Τα ξεχωριστά στοιχεία χειρισμού είναι προσαρμοσμένα στις διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα και απευθείας τη συσκευή σας.

Πλήκτρα και πεδία αφής

Τη σημασία των διαφόρων πλήκτρων και πεδίων αφής μπορείτε να δείτε σύντομα εδώ.


| Σύμβολο | Σημασία |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Πλήκτρα | |
|  | on/off Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής |
|  | start/stop Εκκίνηση ή σταμάτημα της λειτουργίας |
| Πεδία αφής | |

Οθόνη ενδείξεων

Η οθόνη ενδείξεων είναι δομημένη έτσι, ώστε να μπορείτε να διαβάσετε τα στοιχεία με μια ματιά, προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση.

Η τιμή, που μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη στιγμή, είναι εστιασμένη. Παριστάνεται σε άσπρη γραφή και με μια άσπρη γραμμή από κάτω. Η τιμή στο φόντο εμφανίζεται γκρι.

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εστίαση | Η τιμή στην εστίαση μπορεί να αλλάξει απευθείας, χωρίς να πρέπει προηγουμένως να επιλεγεί. Μετά την εκκίνηση μιας λειτουργίας στην εστίαση είναι πάντοτε η χρονική διάρκεια. |
| Μεγέθυνση | Ενώ αλλάζετε με το δακτύλιο χειρισμού την τιμή στην εστίαση, εμφανίζεται μεγεθυμένη μόνο αυτή η τιμή. |



Δακτυλιοειδής γραμμή

Εξωτερικά στην οθόνη ενδείξεων βρίσκεται η δακτυλιοειδής γραμμή.

Όταν αλλάζετε μια τιμή, η δακτυλιοειδής γραμμή σας δείχνει, που βρίσκεστε στη λίστα επιλογής. Ανάλογα με την περιοχή ρυθμίσεων η δακτυλιοειδής γραμμή είναι συνεχής ή χωρισμένη σε τομείς, αντίστοιχα με το μήκος της λίστας επιλογής.

Σε μια τρέχουσα διάρκεια κάθε δευτερόλεπτο σβήνει ένας κόκκινος τομέας. Μετά από κάθε πλήρες λεπτό είναι ξανά όλοι οι τομείς κόκκινοι.

Περισσότερες πληροφορίες

Στις περισσότερες περιπτώσεις η συσκευή σας προσφέρει υποδείξεις και επιπλέον πληροφορίες για την τρέχουσα εκτελούμενη εργασία.

Πατήστε ελαφρά το πεδίο **i**. Η υπόδειξη εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη ενδείξεων. Σε περίπτωση μεγάλων υποδείξεων, ξεφυλλίστε με το δακτύλιο χειρισμού μέχρι το τέλος.

Ορισμένες υποδείξεις εμφανίζονται αυτόματα, π.χ. για επιβεβαίωση ή ως απαίτηση ή προειδοποίηση.

Λειτουργίες του χώρου μαγειρέματος

Οι λειτουργίες του χώρου μαγειρέματος διευκολύνουν τη λειτουργία της συσκευής σας. Έτσι π.χ. φωτίζεται μια μεγάλη περιοχή του χώρου μαγειρέματος και ένας ανεμιστήρας ψύξης προστατεύει τη συσκευή από υπερθέρμανση.

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας

Η πόρτα της συσκευής πετάγεται προς τα έξω, όταν πατήσετε το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. Μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα της συσκευής με το χέρι.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δε λειτουργεί το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα με το χέρι.

Υποδείξεις

- Εάν κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας λειτουργίας ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, σταματάει η λειτουργία.
- Όταν κλείσετε την πόρτα της συσκευής, δεν συνεχίζει αυτόματα η λειτουργία. Πρέπει να ξεκινήσετε τη λειτουργία με το χέρι.
- Σε περίπτωση που η συσκευή είναι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απενεργοποιημένη ανοίγει η πόρτα της συσκευής με καθυστέρηση.

Φωτισμός του χώρου μαγειρέματος

Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, ενεργοποιείται ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος. Εάν παραμείνει η πόρτα περισσότερο από 5 λεπτά ανοιχτή, απενεργοποιείται ξανά ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος. Πατώντας το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας ανάβει ξανά ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος.

Σε όλους τους τρόπους λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος, μόλις ξεκινήσει η λειτουργία. Όταν τελειώσει η λειτουργία, απενεργοποιείται.

Ανεμιστήρας ψύξης

Ο ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται σε περίπτωση που χρειάζεται. Ο ζεστός αέρας εξέρχεται από την πόρτα.

Μετά τη λειτουργία, ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να λειτουργεί ακόμα για λίγο χρόνο.

Προσοχή!

Μην καλύπτετε τις σχισμές εξαερισμού. Διαφορετικά η συσκευή υπερθερμαίνεται.

Υποδείξεις


- Στη λειτουργία μικροκυμάτων παραμένει η συσκευή κρύα. Παρόλ' αυτά ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας ψύξης. Ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και όταν η λειτουργία μικροκυμάτων έχει ήδη σταματήσει.
- Στο τζάμι της πόρτας, στα εσωτερικά τοιχώματα και στον πάτο της συσκευής μπορεί να παρουσιαστεί υγρασία. Αυτό είναι κάτι το κανονικό, η λειτουργία των μικροκυμάτων δεν επηρεάζεται από αυτό. Σφουγγίστε την υγρασία μετά το μαγείρεμα.

Εξαρτήματα

Μαζί με τη συσκευή σας υπάρχουν συνημμένα διάφορα εξαρτήματα. Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα συνημμένα εξαρτήματα και τη σωστή τους χρήση.

Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με τα ακόλουθα εξαρτήματα:



Σχάρα

Ως επιφάνεια εναπόθεσης για μαγειρικά σκεύη ή για ψήσιμο στο γκριλ και ψήσιμο ογκρατέν.

Γυάλινο μπολ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστασία από τα πιτσιλίσματα, όταν ψήνετε τρόφιμα απευθείας επάνω στη σχάρα του γκριλ. Τοποθετείτε γι' αυτό τη σχάρα στο γυάλινο μπολ. Το γυάλινο μπολ μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως μαγειρικό σκεύος στη λειτουργία μικροκυμάτων.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή της συσκευής σας. Είναι ειδικά προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Τα εξαρτήματα μπορείτε να τα αγοράσετε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο διαδίκτυο (Internet).

Πριν την πρώτη χρήση

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας συσκευή, πρέπει να πραγματοποιήσετε μερικές ρυθμίσεις. Καθαρίστε επιπλέον το χώρο μαγειρέματος και τα εξαρτήματα.

Πρώτη θέση σε λειτουργία

Μετά τη σύνδεση του ρεύματος ή μιας διακοπής του ρεύματος εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων οι ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία. Μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η απαίτηση.

Υπόδειξη: Μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε αυτές τις ρυθμίσεις ξανά στις βασικές ρυθμίσεις. → "Βασικές ρυθμίσεις" στη σελίδα 17

Ρύθμιση της γλώσσας

1. Ρυθμίστε με το δακτύλιο χειρισμού την επιθυμητή γλώσσα.
2. Για την επιβεβαίωση πατήστε ελαφρά το πεδίο . Η επόμενη ρύθμιση εμφανίζεται.

Ρύθμιση της ώρας

1. Αλλάξτε με το δακτύλιο χειρισμού την ώρα.
2. Για την επιβεβαίωση πατήστε ελαφρά το πεδίο . Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη, ότι η πρώτη θέση σε λειτουργία έχει ολοκληρωθεί.

Καθαρισμός του χώρου μαγειρέματος και των εξαρτημάτων

Προτού παρασκευάσετε για πρώτη φορά με τη συσκευή ένα φαγητό, καθαρίστε το χώρο μαγειρέματος και τα εξαρτήματα.

Καθαρισμός του χώρου μαγειρέματος

Για να απομακρύνετε τη μυρωδιά της νέας συσκευής, θερμάνετε τον άδειο και κλειστό χώρο μαγειρέματος.

Προσέχετε, να μην υπάρχουν υπολείμματα της συσκευασίας, όπως κομμάτια στυροπώρ, μέσα στο χώρο μαγειρέματος. Πριν τη θέρμανση σκουπίστε τις λείες επιφάνειες στο χώρο μαγειρέματος με ένα μαλακό, υγρό πανί. Εξαερίστε την κουζίνα, όση ώρα ζεσταίνει η συσκευή.

Εκτελέστε τις αναφερόμενες ρυθμίσεις. Το πως ρυθμίζετε το γκιλ και τη διάρκεια, θα το βρείτε στο επόμενο κεφάλαιο. → "Ψήσιμο στο γκριλ" στη σελίδα 13

Ρυθμίσεις

| | |
|----------|-----------|
| Γκριλ | Βαθμίδα 3 |
| Διάρκεια | 15 λεπτά |

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά την αναφερόμενη διάρκεια.

Όταν κρυώσει ο χώρος μαγειρέματος, καθαρίστε τις λείες επιφάνειες με διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα πανί καθαρισμού.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά με διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα πανί καθαρισμού ή μια μαλακιά βούρτσια.

Χειρισμός συσκευής

Τα στοιχεία χειρισμού και τον τρόπο λειτουργίας τους τα έχετε ήδη γνωρίσει. Τώρα σας περιγράφουμε, πώς να ρυθμίζετε τη συσκευή σας. Μαθαίνετε, τι γίνεται κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και πως να ρυθμίζετε τους τρόπους λειτουργίας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Προτού μπορέσετε να ρυθμίσετε κάτι στη συσκευή σας, πρέπει να την ενεργοποιήσετε.

Υπόδειξη: Το ρολόι συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί επίσης με απενεργοποιημένη τη συσκευή. Μερικές ενδείξεις και υποδείξεις παραμένουν φανερές στην οθόνη ενδείξεων ακόμα και με απενεργοποιημένη τη συσκευή.

Όταν δε χρειάζεστε τη συσκευή σας, απενεργοποιήστε την. Όταν για μεγαλύτερη διάρκεια δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση, απενεργοποιείται η συσκευή αυτόματα.

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία

Με το πλήκτρο on/off  ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Όλα τα πεδία αφής ανάβουν κόκκινα. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το λογότυπο Bosch και μετά η υψηλότερη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων.

Η συσκευή βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Το πεδίο  ανάβει κόκκινο.

Το πως ρυθμίζετε τους τρόπους λειτουργίας, μπορείτε να το διαβάσετε στα ξεχωριστά κεφάλαια.

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Με το πλήκτρο on/off  απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Μια λειτουργία που ενδεχομένως τρέχει διακόπτεται.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ώρα.

Υπόδειξη: Εάν θέλετε να εμφανίζεται η ώρα ή όχι στην απενεργοποιημένη συσκευή, μπορείτε να το καθορίσετε στις βασικές ρυθμίσεις.

Λειτουργία

Μερικά βήματα χειρισμού είναι τα ίδια κατά τη λειτουργία όλων των τρόπων λειτουργίας. Παρακάτω θα γνωρίσετε τα βασικά βήματα χειρισμού.

Εκκίνηση λειτουργίας

Κάθε λειτουργία πρέπει να την ξεκινήσετε με το πλήκτρο start/stop .

Μετά την εκκίνηση εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων οι ρυθμίσεις σας. Επιπλέον εμφανίζεται η δακτυλιοειδής γραμμή, η οποία εμφανίζει την πορεία της διάρκειας.

Υπόδειξη: Εάν σταματήσει η λειτουργία με το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής, πρέπει να ξεκινήσετε τη λειτουργία μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξανά με το πλήκτρο start/stop .

Σταμάτημα της λειτουργίας

Με το πλήκτρο start/stop  μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία και να την ξεκινήσετε ξανά.

Για να σβήσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο on/off.

Υποδείξεις

- Με το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής σταματάει επίσης η λειτουργία.
- Μετά από μια διακοπή ή σταμάτημα της λειτουργίας μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης.

Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται ο ρυθμισμένος προτεινόμενος τρόπος ψησίματος. Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη ρύθμιση αμέσως.

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, ακριβείς περιγραφές γι' αυτό θα βρείτε στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Βασικά ισχύει:

1. Πατήστε ελαφρά στο αντίστοιχο πεδίο.
2. Αλλάξτε με το δακτύλιο χειρισμού την επιλογή στην εστίαση.
3. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιήστε περαιτέρω ρυθμίσεις. Γι' αυτό πατήστε ελαφρά πάνω στο αντίστοιχο πεδίο και με το δακτύλιο χειρισμού αλλάξτε την τιμή.
4. Ξεκινήστε με το πλήκτρο start/stop .

Η συσκευή ξεκινά τη λειτουργία.

Ο φούρνος μικροκυμάτων

Με το φούρνο μικροκυμάτων μπορείτε να μαγειρέψετε, να ζεστανετε ή να ξεπαγώσετε ιδιαίτερα γρήγορα τα φαγητά σας. Τα μικροκύματα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε "σόλο" δηλ. είτε μόνα τους ή σε συνδυασμό με το γκριλ.

Για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά το φούρνο μικροκυμάτων, προσέξτε τις υποδείξεις για τα μαγειρικά σκεύη και προσανατολιστείτε σύμφωνα με τα στοιχεία στους πίνακες εφαρμογών στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Μαγειρικό σκεύος

Δεν είναι κάθε μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για τα μικροκύματα. Για να ζεσταθούν τα φαγητά σας και η συσκευή να μην υποστεί ζημιά, χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα.

Κατάλληλο μαγειρικό σκεύος

Κατάλληλα είναι πυρίμαχα μαγειρικά σκεύη από γυαλί, υαλοκεραμικό υλικό, πορσελάνη, κεραμικό ή ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό υλικό. Τα μικροκύματα διαπερνούν αυτά τα υλικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης και σκεύη σερβιρίσματος. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο. Χρησιμοποιείτε τα μαγειρικά σκεύη με χρυσαφένιες ή ασημένιες διακοσμήσεις μόνο τότε, όταν ο κατασκευαστής εγγυάται, ότι το σκεύος είναι κατάλληλο για μικροκύματα.

Ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος

Ακατάλληλα είναι μεταλλικά σκεύη. Το μέταλλο δεν αφήνει να περάσουν τα μικροκύματα. Τα φαγητά παραμένουν σε κλειστά μεταλλικά δοχεία κρύα.

Προσοχή!

Δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων: Ένα μεταλλικό σώμα, π.χ. το κουτάλι στο ποτήρι, πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 cm από τα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος και την εσωτερική πλευρά της πόρτας. Οι σπινθήρες μπορεί να καταστρέψουν το εσωτερικό γυαλί της πόρτας.

Δοκιμή μαγειρικού σκεύους

Μην ενεργοποιήσετε ποτέ το φούρνο μικροκυμάτων χωρίς φαγητά. Η μόνη εξαίρεση είναι η σύντομη δοκιμή μαγειρικού σκεύους.

Εάν δεν είστε σίγουροι(ες), ότι τα μαγειρικά σας σκεύη είναι κατάλληλα για μικροκύματα, κάνετε την ακόλουθη δοκιμή.

1. Τοποθετήστε το άδειο σκεύος για ½ έως 1λεπτό με τη μέγιστη ισχύ μέσα στο χώρο μαγειρέματος.
2. Ελέγχετε ενδιάμεσα τη θερμοκρασία του σκεύους. Το σκεύος πρέπει να παραμείνει κρύο ή να έχει τη θερμοκρασία του χεριού.

Εάν το σκεύος έχει ζεσταθεί πολύ ή δημιουργούνται σπινθήρες, τότε δεν είναι κατάλληλο. Διακόψτε τη δοκιμή.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

Τα προσιά μέρη/εξαρτήματα ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην ακουμπάτε ποτέ τα καυτά μέρη/εξαρτήματα. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Βαθμίδες μικροκυμάτων

Οι ακόλουθες βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Οι βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων δεν αντιστοιχούν πάντοτε στο ακριβή αριθμό των Watt, που χρησιμοποιεί η συσκευή.

| Βαθμίδα | Φαγητά | μέγιστη διάρκεια |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 90 W | για το ξεπάγωμα ευαίσθητων φαγητών | 1 ώρα και 30 λεπτά |
| 180 W | για το ξεπάγωμα και τη συνέχιση του μαγειρέματος | 1 ώρα και 30 λεπτά |
| 360 W | για το μαγείρεμα κρέατος και για το ζέσταμα ευαίσθητων φαγητών | 1 ώρα και 30 λεπτά |
| 600 W | για το ζέσταμα και το μαγείρεμα φαγητών | 1 ώρα και 30 λεπτά |
| 900 W | για το ζέσταμα υγρών | 30 λεπτά |

Προτεινόμενες τιμές:

Για κάθε βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων η συσκευή προτείνει μια διάρκεια. Αυτές τις τιμές μπορείτε να τις παραλάβετε ή να τις αλλάξετε στην εκάστοτε περιοχή.

Η μέγιστη ρύθμιση προβλέπεται για το ζέσταμα υγρών. Για την προστασία της συσκευής μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο η μέγιστη ισχύς των μικροκυμάτων. Η πλήρης ισχύς είναι ξανά διαθέσιμη μετά από ένα χρόνο ψύξης.

Ρύθμιση του φούρνου μικροκυμάτων

Παράδειγμα: Ισχύς μικροκυμάτων 600 W, διάρκεια 5 λεπτά.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο on/off . Η συσκευή βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ως προτεινόμενη τιμή η μέγιστη ισχύς μικροκυμάτων, αυτή μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε.
2. Πατήστε ελαφρά στο πεδίο την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.



Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων και μια προτεινόμενη διάρκεια. Το πεδίο  ανάβει κόκκινο.

3. Ρυθμίστε με το δακτύλιο χειρισμού την επιθυμητή διάρκεια.



4. Ξεκινήστε με το πλήκτρο start/stop ▷.



Στην οθόνη ενδείξεων τρέχει η χρονική διάρκεια.

Υποδείξεις

- Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων πάντοτε ως πρόταση η υψηλότερη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων.
- Όταν ανοίξετε ενδιάμεσα την πόρτα της συσκευής, μπορεί ο ανεμιστήρας να συνεχίσει να λειτουργεί.

Λήξη της διάρκειας

Ένα σήμα ηχεί.

Η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Πρώρος τερματισμός του σήματος:

Πατήστε ελαφρά το πεδίο

Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο on/off

Υπόδειξη: Μετά το ελαφρύ πάτημα του πλήκτρου εμφανίζεται η λειτουργία του ρολογιού συναγερμού και αποκρύπτεται αυτόματα μετά από λίγη ώρα. Πατήστε ελαφρά ακόμα μια φορά το πλήκτρο με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας.

Αλλαγή της διάρκειας

Αυτό είναι οποτεδήποτε δυνατό.

Αλλάξτε με το δακτύλιο χειρισμού τη χρονική διάρκεια.

Η λειτουργία συνεχίζεται.

Αλλαγή της ισχύος μικροκυμάτων

Αυτό είναι οποτεδήποτε δυνατό.

Πατήστε ελαφρά στο πεδίο για την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.

Η διάρκεια δεν αλλάζει.

Η λειτουργία συνεχίζεται.

Υπόδειξη: Εάν η ρυθμισμένη διάρκεια ξεπεράσει τη μέγιστη διάρκεια για τη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων 900 W, τότε μειώνετε αυτόματα. Η λειτουργία δε συνεχίζεται. Με το πλήκτρο ▷ ξεκινήστε τη λειτουργία.

Ψήσιμο στο γκριλ

Με το γκριλ μπορείτε να ροδοκοκκινίσετε τα φαγητά σας ιδιαίτερα ωραία. Το γκριλ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο του ή συνδυασμένο με τα μικροκύματα.

Οι ακόλουθες βαθμίδες ψησίματος στο γκριλ βρίσκονται στη διάθεσή σας:

| | Ισχύς | Φαγητά |
|-------|--------------------|-----------------------------------|
| Γκριλ | Βαθμίδα 1 (χαμηλή) | για κανονικά και ψηλά σουφλέ |
| | Βαθμίδα 2 (μέτρια) | για λεπτά σουφλέ και ψάρι |
| | Βαθμίδα 3 (υψηλή) | για μπριζόλες, λουκάνικα και τoστ |

Ρύθμιση του γκριλ

Παράδειγμα: Γκριλ βαθμίδα 2, διάρκεια 12 λεπτά

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο on/off . Η συσκευή βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας.
2. Πατήστε ελαφρά το πεδίο .



Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η προτεινόμενη τιμή Βαθμίδα 3.

3. Γυρίστε το δακτύλιο χειρισμού προς τα αριστερά και ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η βαθμίδα και μια προτεινόμενη διάρκεια.
4. Πατήστε ελαφρά το πεδίο . Το πεδίο ανάβει κόκκινο.
5. Με το δακτύλιο χειρισμού ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια.



6. Ξεκινήστε με το πλήκτρο start/stop ▷. Στην οθόνη ενδείξεων τρέχει η χρονική διάρκεια.

Υποδείξεις

- Η προτεινόμενη τιμή για το γκριλ είναι Βαθμίδα 3. Η βαθμίδα 2 και 1 βρίσκεται πιο μπροστά, γυρίστε το δακτύλιο χειρισμού προς τα αριστερά. Η συνδυασμένη λειτουργία Βαθμίδα 3 με 360 W, Βαθμίδα 3 με 180 W, κτλ. βρίσκεται μετά, γυρίστε το δακτύλιο χειρισμού προς τα δεξιά.
- Όταν ανοίξετε ενδιάμεσα την πόρτα της συσκευής, μπορεί ο ανεμιστήρας να συνεχίσει να λειτουργεί.

Λήξη της διάρκειας

Ένα σήμα ηχεί.

Η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Πρώτος τερματισμός του σήματος:

Πατήστε ελαφρά το πεδίο .

Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο on/off .

Υπόδειξη: Μετά το ελαφρύ πάτημα του πλήκτρου  εμφανίζεται η λειτουργία του ρολογιού συναγερμού και αποκρύπτεται αυτόματα μετά από λίγη ώρα. Πατήστε ελαφρά ακόμα μια φορά το πλήκτρο  με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας.

Αλλαγή της διάρκειας

Αυτό είναι οποτεδήποτε δυνατό.

Αλλάξτε με το δακτύλιο χειρισμού τη χρονική διάρκεια.

Η λειτουργία συνεχίζεται.

Αλλαγή της βαθμίδας ψησίματος στο γκριλ

Αυτό είναι οποτεδήποτε δυνατό.

Πατήστε ελαφρά το πεδίο .

Με το δακτύλιο χειρισμού ρυθμίστε την επιθυμητή βαθμίδα ψησίματος στο γκριλ.

Η διάρκεια δεν αλλάζει.

Η λειτουργία συνεχίζεται.

Υποδείξεις

- Κατά την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας από γκριλ σε συνδυασμένη λειτουργία και αντίστροφα περνάει η συσκευή στη λειτουργία διαλείμματος. Η λειτουργία δε συνεχίζεται. Εάν η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας είναι επιθυμητή, συνεχίστε τη λειτουργία με το πλήκτρο start/stop.
- Μια εκκίνηση του τρόπου λειτουργίας είναι δυνατή, αφού πρώτα εμφανιστεί η διάρκεια στην οθόνη.

Ρύθμιση της συνδυασμένης λειτουργίας με μικροκύματα

Σ' αυτή την περίπτωση το γκριλ βρίσκεται σε λειτουργία συγχρόνως με τα μικροκύματα. Με τα μικροκύματα τα φαγητά σας είναι γρηγορότερα έτοιμα και παρόλ' αυτά ροδοκοκκινίζουν πολύ καλά.


Μπορείτε να επιλέξετε τις βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων. Εξαίρεση: 900 και 600 W.

Ρύθμιση της συνδυασμένης λειτουργίας με μικροκύματα

Παράδειγμα: Βαθμίδα 3 και ισχύς μικροκυμάτων 180 W, διάρκεια 25 λεπτά.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο on/off .
2. Πατήστε ελαφρά το πεδίο .
3. Γυρίστε το δακτύλιο χειρισμού προς τα δεξιά και ρυθμίστε την επιθυμητή συνδυασμένη λειτουργία. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η επιθυμητή συνδυασμένη λειτουργία και μια προτεινόμενη διάρκεια.
4. Πατήστε ελαφρά το πεδίο . Το πεδίο  ανάβει κόκκινο.

5. Με το δακτύλιο χειρισμού ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια.



6. Ξεκινήστε με το πλήκτρο start/stop . Στην οθόνη ενδείξεων τρέχει η χρονική διάρκεια.

Υποδείξεις

- Η προτεινόμενη τιμή για το γκριλ είναι Βαθμίδα 3. Η βαθμίδα 2 και 1 βρίσκεται πιο μπροστά, γυρίστε το δακτύλιο χειρισμού προς τα αριστερά. Η συνδυασμένη λειτουργία Βαθμίδα 3 με 360 W, Βαθμίδα 3 με 180 W, κτλ. βρίσκεται μετά, γυρίστε το δακτύλιο χειρισμού προς τα δεξιά.
- Όταν ανοίξετε ενδιάμεσα την πόρτα της συσκευής, μπορεί ο ανεμιστήρας να συνεχίσει να λειτουργεί.

Λήξη της διάρκειας

Ένα σήμα ηχεί.

Η λειτουργία έχει τερματιστεί.

Πρώτος τερματισμός του σήματος:

Πατήστε ελαφρά το πεδίο .

Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο on/off .

Υπόδειξη: Μετά το ελαφρύ πάτημα του πλήκτρου  εμφανίζεται η λειτουργία του ρολογιού συναγερμού και αποκρύπτεται αυτόματα μετά από λίγη ώρα. Πατήστε ελαφρά ακόμα μια φορά το πλήκτρο  με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας.

Αλλαγή της διάρκειας

Αυτό είναι οποτεδήποτε δυνατό.

Αλλάξτε με το δακτύλιο χειρισμού τη χρονική διάρκεια.

Η λειτουργία συνεχίζεται.

Αλλαγή της συνδυασμένης λειτουργίας

Αυτό είναι οποτεδήποτε δυνατό.

Πατήστε ελαφρά το πεδίο .

Με το δακτύλιο χειρισμού ρυθμίστε την επιθυμητή συνδυασμένη λειτουργία.

Η διάρκεια δεν αλλάζει.

Η λειτουργία συνεχίζεται.

Υποδείξεις

- Κατά την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας από γκριλ σε συνδυασμένη λειτουργία και αντίστροφα περνάει η συσκευή στη λειτουργία διαλείμματος. Η λειτουργία δε συνεχίζεται. Εάν η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας είναι επιθυμητή, συνεχίστε τη λειτουργία με το πλήκτρο start/stop.
- Μια εκκίνηση του τρόπου λειτουργίας είναι δυνατή, αφού πρώτα εμφανιστεί η διάρκεια στην οθόνη.

Ρολόι συναγερμ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι συναγερμού, όπως ένα ρολόι συναγερμού κουζίνας. Το ρολόι συναγερμού τρέχει παράλληλα με άλλες ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε οποτεδήποτε το ρολόι συναγερμού, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Έχει ένα δικό του σήμα, έτσι ώστε να ακούτε, εάν έχει λήξει το ρολόι συναγερμού ή μια διάρκεια.

Ρύθμιση του ρολογιού συναγερμού

Μπορεί να ρυθμιστούν το πολύ 24 ώρες.

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο μεγάλα είναι τα βήματα του χρόνου.

1. Πατήστε ελαφρά το πεδίο .
Το ρολόι συναγερμού εμφανίζεται.
2. Με το δακτύλιο χειρισμού ρυθμίστε το χρόνο του ρολογιού συναγερμού.



3. Ξεκινήστε με το πεδίο .

Υπόδειξη: Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ξεκινά το ρολόι συναγερμού αυτόματα.

Ο χρόνος του ρολογιού συναγερμού τρέχει. Η ένδειξη αλλάζει μετά από λίγη ώρα ξανά πίσω. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται πρόσθετα το σύμβολο του ρολογιού συναγερμού.

Όταν λήξει ο χρόνος του ρολογιού συναγερμού, εμφανίζεται σύντομα μια υπόδειξη και ηχεί ένα σήμα. Μπορείτε να σβήσετε το σήμα πρόωρα με το πεδίο .

Υποδείξεις

- Σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή τρέχει ένας τρόπος λειτουργίας με ρυθμισμένη διάρκεια, τότε η διάρκεια είναι εστιασμένη. Για την επιλογή του ρολογιού συναγερμού πατήστε ελαφρά το πεδίο . Ο χρόνος του ρολογιού συναγερμού εστιάζεται για λίγο χρόνο και μπορεί να ρυθμιστεί.
- Εάν ρυθμιστεί τώρα ο τρόπος λειτουργίας Γκριλ, τότε πατώντας ελαφρά το πεδίο  εμφανίζεται η διάρκεια. Για την επιλογή του ρολογιού συναγερμού πατήστε ελαφρά ακόμη μια φορά το πεδίο . Ο χρόνος του ρολογιού συναγερμού εστιάζεται για λίγο χρόνο και μπορεί να ρυθμιστεί.

Αλλαγή του ρολογιού συναγερμού

Για να αλλάξετε το χρόνο του ρολογιού συναγερμού, πατήστε ελαφρά το πεδίο . Ο χρόνος του ρολογιού συναγερμού εμφανίζεται στην εστίαση άσπρος και μπορεί να αλλάξει με το δακτύλιο χειρισμού.

Διακοπή του ρολογιού συναγερμού

Εάν θέλετε να διακόψετε το ρολόι συναγερμού, ρυθμίστε το χρόνο του ρολογιού συναγερμού ξανά εντελώς πίσω. Μετά την αποδοχή της αλλαγής δεν ανάβει πλέον το σύμβολο.

Προγράμματα

Με τα προγράμματα μπορείτε να παρασκευάσετε πολύ εύκολα τα φαγητά. Επιλέξτε το πρόγραμμα και δώστε το βάρος του φαγητού. Την ιδανική ρύθμιση την αναλαμβάνει το πρόγραμμα.

Ρύθμιση του προγράμματος

Παράδειγμα: Πρόγραμμα "Ξεπάγωμα ψωμιού", βάρος 250 γρ.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο on/off .
Η συσκευή βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας.
2. Πατήστε ελαφρά το πεδίο .
Το πρώτο πρόγραμμα εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
3. Ρυθμίστε με το δακτύλιο χειρισμού το επιθυμητό πρόγραμμα.



4. Πατήστε ελαφρά το πεδίο .
Στην ένδειξη εμφανίζεται μια προτεινόμενη τιμή για το βάρος.
5. Ρυθμίστε με το δακτύλιο χειρισμού το επιθυμητό πρόγραμμα.



6. Ξεκινήστε με το πλήκτρο start/stop .
Στην οθόνη ενδείξεων τρέχει η χρονική διάρκεια.

Υποδείξεις

- Η χρονική διάρκεια υπολογίζεται από τα προγράμματα.
- Σε μερικά φαγητά, κατά τη διάρκεια της παρασκευής, εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων υποδείξεις για το γύρισμα ή το ανακάτεμα. Ακολουθήστε τις υποδείξεις. Με το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής σταματάει η λειτουργία. Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει ξανά τη λειτουργία. Εάν δε γυρίσετε ή δεν ανακατέψετε το φαγητό, συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα όμως κανονικά μέχρι το τέλος.

Υποδείξεις για τα προγράμματα

Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στον κρύο χώρο μαγειρέματος.

Βγάλτε τα τρόφιμα από τη συσκευασία και ζυγίστε τα. Εάν δεν μπορείτε να δώσετε το ακριβές βάρος, στρογγυλοποιήστε το προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Χρησιμοποιείτε για τα προγράμματα πάντοτε μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα, π.χ. από γυαλί ή κεραμικό. Προσέξτε γι' αυτό τις υποδείξεις εξαρτημάτων στον πίνακα προγραμμάτων.

Έναν πίνακα με κατάλληλα τρόφιμα, την εκάστοτε περιοχή βάρους και τα απαραίτητα εξαρτήματα θα βρείτε στο τέλος στις υποδείξεις.

Η ρύθμιση για τα βάρη που βρίσκονται έξω από την περιοχή βάρους δεν είναι δυνατή.

Σε πολλά φαγητά μετά από λίγο χρόνο ακούτε ένα σήμα. Γυρίστε τα τρόφιμα ή ανακατέψτε τα.

Ξεπάγωμα:

- Παγώστε και αποθηκεύστε τα τρόφιμα κατά το δυνατό σε λεπτές μερίδες στους -18°C.
- Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πάνω σ' ένα ρηχό σκεύος, π.χ. ένα γυάλινο πιάτο ή ένα πιάτο πορσελάνης.
- Μετά το ξεπάγωμα αφήστε τα τρόφιμα ακόμα 15 έως 90 λεπτά για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.
- Ξεπαγώστε το ψωμί μόνο στην απαραίτητη ποσότητα. Διαφορετικά μπαγιατεύει γρήγορα.
- Κατά το ξεπάγωμα του κρέατος ή των πουλερικών δημιουργείται υγρό. Κατά το γύρισμα απομακρύνετε αυτό το υγρό και σε καμία περίπτωση μην το χρησιμοποιήσετε ή μην το αφήσετε να έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
- Απομακρύνετε μετά το γύρισμα τον ήδη ξεπαγωμένο κιμά.
- Τοποθετήστε το ολόκληρο πουλερικό πρώτα με τη μεριά του στήθους, τα κομμάτια πουλερικών με τη μεριά της πέτσας πάνω στο μαγειρικό σκεύος.

Λαχανικά:

- Φρέσκα λαχανικά: Κόψτε τα λαχανικά σε ομοιόμορφα μεγάλα κομμάτια. Για κάθε 100 γρ. προσθέστε μία κουταλιά νερό.

- Κατεψυγμένα λαχανικά: Κατάλληλα είναι μόνο ζεματισμένα, μη προμαγειρεμένα λαχανικά. Τα καταψυγμένα λαχανικά με σάλτσα σαντιγί δεν είναι κατάλληλα. Προσθέστε 1 έως 3 κουταλιές νερό. Στο σπανάκι και στο κόκκινο λάχανο μην προσθέσετε νερό.

Πατάτες:

- Βραστές πατάτες χωρίς φλούδα: Κόψτε τις σε ομοιόμορφα μεγάλα κομμάτια. Για κάθε 100 γρ. προσθέστε δύο κουταλιές νερό και λίγο αλάτι.
- Βραστές πατάτες με φλούδα: Χρησιμοποιήστε πατάτες του ίδιου μεγέθους. Πλύντε τις και τρυπήστε τη φλούδα. Βάλτε τις πατάτες, όταν είναι ακόμα υγρές, μέσα σ' ένα μαγειρικό σκεύος χωρίς νερό.
- Πατάτες φούρνου: Χρησιμοποιήστε πατάτες του ίδιου μεγέθους. Πλύντε τις στεγνώστε τις και τρυπήστε τη φλούδα.

Ρύζι:

- Μη χρησιμοποιήσετε καστανό ρύζι ή ρύζι σε σακουλάκι μαγειρέματος.
- Προσθέστε νερό δύο έως δυόμισι φορές της ποσότητας του ρυζιού.

Πουλερικά:

- Τοποθετήστε τα κομμάτια κοτόπουλου με την πλευρά της πέτσας προς τα επάνω πάνω στη σχάρα.

Χρόνος ηρεμίας

Μερικά φαγητά χρειάζονται, μετά το τέλος του προγράμματος, ακόμα λίγο χρόνο ηρεμίας στο χώρο μαγειρέματος.

| Φαγητό | Χρόνος ηρεμίας |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Λαχανικά | περίπου 5 λεπτά. |
| Πατάτες: | περίπου 5 λεπτά. Πρώτα χύστε το νερό που δημιουργήθηκε |
| Ρύζι: | 5 έως 10 λεπτά |

Πίνακας προγραμμάτων

| Πρόγραμμα | Κατάλληλα τρόφιμα | Περιοχή βάρους σε κιλά | Μαγειρικό σκεύος / εξαρτήματα, ύψος τοποθέτησης |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ξεπάγωμα | | | |
| Ψωμί* | Ψωμί, ολόκληρο, στρογγυλό ή μακρουλό, ψωμί σε φέτες, κέικ, γλυκό με μαγιά, γλυκό με φρούτα, γλυκά χωρίς γλάσο, σαντιγί ή ζελατίνη | 0,20-1,50 κιλά | Ρηχό, ανοιχτό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Κρέας* | Ψητό, λεπτά κομμάτια κρέατος, κιμάς, κοτόπουλο, κότα, πάπια | 0,20-2,00 κιλά | Ρηχό, ανοιχτό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Ψάρι* | Ολόκληρο ψάρι, φιλέτο ψαριού, μπριζόλα ψαριού | 0,10-1,00 κιλά | Ρηχό, ανοιχτό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Μαγείρεμα | | | |
| Φρέσκα λαχανικά** | Κουνουπίδι, μπρόκολο, καρότα, γογγυλοκράμβη, πράσο, πιπεριές, κολοκυθάκια | 0,15-1,00 κιλά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Κατεψυγμένα λαχανικά** | Κουνουπίδι, μπρόκολο, καρότα, γογγυλοκράμβη, κόκκινο λάχανο, σπανάκι | 0,15-1,00 κιλά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Πατάτες** | Πατάτες βραστές χωρίς φλούδα, πατάτες βραστές με φλούδα, κομμάτια πατάτας ίδιου μεγέθους | 0,20-1,00 κιλά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |

*) Προσέξτε το σήμα για το γύρισμα

**) Προσέξτε το σήμα για το ανακάτεμα

| Πρόγραμμα | Κατάλληλα τρόφιμα | Περιοχή βάρους σε κιλά | Μαγειρικό σκεύος / εξαρτήματα, ύψος τοποθέτησης |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ρύζι** | Ρύζι, ρύζι για πιλάφι | 0,05-0,30 κιλά | Ψηλό, κλειστό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Πατάτες φούρνου | Σκληρές, σχεδόν σκληρές ή μαλακές (που λιώνουν στο βράσιμο) πατάτες, περίπου 6 cm χοντρές | 0,20-1,50 κιλά | Σχάρα Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Συνδυασμένη λειτουργία | | | |
| Κατεψυγμένα λαζάνια | Λαζάνια μπολονέζε | 0,30-1,00 κιλά | Ανοιχτό μαγειρικό σκεύος Πάτος του χώρου μαγειρέματος |
| Κομμάτια κοτόπουλου | Μπούτια κοτόπουλου, μισά κοτόπουλα | 0,50-1,80 κιλά | Γυάλινο μπολ και σχάρα Πάτος του χώρου μαγειρέματος |

*) Προσέξτε το σήμα για το γύρισμα
**) Προσέξτε το σήμα για το ανακάτεμα

Βασικές ρυθμίσεις

Για να μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σας ιδανικά και εύκολα, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, σε περίπτωση που χρειάζεται.

Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

1. Πατήστε το πεδίο  περίπου για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται υποδείξεις για την πορεία.
2. Επιβεβαιώστε τις υποδείξεις με το πεδίο . Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η πρώτη ρύθμιση "Γλώσσα".
3. Όταν χρειάζεται αλλάξτε με το δακτύλιο χειρισμού τη ρύθμιση.
4. Πατήστε ελαφρά το πεδίο . Η επόμενη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και μπορεί να αλλάξει με το δακτύλιο χειρισμού.
5. Με το πεδίο  περάστε σε όλες τις ρυθμίσεις και σε περίπτωση που χρειάζεται αλλάξτε τις με το δακτύλιο χειρισμού.
6. Στο τέλος για την επιβεβαίωση πατήστε το πεδίο  περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη, ότι οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.

Διακοπή

Εάν δε θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, μπορείτε να διακόψετε με το πλήκτρο on/off. Εμφανίζεται μια υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων, ότι οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύτηκαν.

Λίστα των βασικών ρυθμίσεων

Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής σας, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι βασικές ρυθμίσεις.

| Ρύθμιση | Επιλογή |
|---------|----------------------------|
| Γλώσσα | Ρύθμιση της γλώσσας |
| Ωρα | Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ηχητικό σήμα | Μικρή διάρκεια Μεσαία διάρκεια* Μεγάλη διάρκεια |
| Ήχος πλήκτρου | Ενεργοποιημένη Απενεργοποιημένη* Ο ήχος πλήκτρου παραμένει στο on/off |
| Φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων | Ρύθμιση με 5 βαθμίδες Βαθμίδα 3* |
| Ένδειξη ώρας: | Ενεργοποιημένη* Απενεργοποιημένη |
| Συσκόπιση νύχτας | Απενεργοποιημένη* Ενεργοποιημένη (μειωμένη φωτεινότητα οθόνης ενδείξεων μεταξύ 22:00 και 6:00) |
| Λειτουργία παρουσίασης | Απενεργοποιημένη* Ενεργοποιημένη (εμφανίζεται μόνο στα πρώτα 3 λεπτά μετά από μια επαναφορά (Reset) ή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία) |
| Ρυθμίσεις εργοστασίου | Επαναφορά Μη επαναφορά* |

* Ρυθμίσεις εργοστασίου (ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι ρυθμίσεις εργοστασίου)

Υπόδειξη: Οι αλλαγές των ρυθμίσεων για τη γλώσσα, τον ήχο πλήκτρου και τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων ισχύουν αμέσως. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις μετά την αποθήκευση.

Διακοπή ρεύματος.

Οι πραγματοποιημένες από εσάς αλλαγές των ρυθμίσεων διατηρούνται επίσης μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Μόνο τις ρυθμίσεις για την πρώτη θέση σε λειτουργία πρέπει να πραγματοποιήσετε εκ νέου μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Αλλαγή της ώρας

Όταν θέλετε να προσαρμόσετε την ώρα, π.χ. από καλοκαιρινή σε χειμερινή ώρα, αλλάξετε τη βασική ρύθμιση. Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

1. Πατήστε το πεδίο **i** περίπου για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται υποδείξεις για την πορεία.

2. Επιβεβαιώστε τις υποδείξεις με το πεδίο **☑**. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η πρώτη ρύθμιση "Γλώσσα".
3. Πατήστε ελαφρά το πεδίο **☑**. Εμφανίζεται η ρύθμιση για την ώρα.
4. Αλλάξετε με το δακτύλιο χειρισμού την ώρα.
5. Για επιβεβαίωση πατήστε το πεδίο **i** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια υπόδειξη, ότι οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.

Καθαρισμός

Με καλή φροντίδα και προσεκτικό καθαρισμό, διατηρεί η συσκευή σας για πολύ χρόνο την ωραία της εμφάνιση και τη λειτουργικότητά της. Εδώ σας εξηγούμε με ποιο τρόπο πρέπει να φροντίζετε και να καθαρίζετε σωστά τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος εγκαύματος!

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ. Μην ακουμπάτε ποτέ τις ζεστές εσωτερικές επιφάνειες του χώρου μαγειρέματος ή τα θερμαντικά στοιχεία. Αφήνετε τη συσκευή πάντοτε να κρυώσει. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το γρατσουνισμένο γυαλί της πόρτας της συσκευής μπορεί να ραγίσει. Μην χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού, δυνατά ή τραχιά υλικά καθαρισμού.

Υπόδειξη: Μπορείτε να απομακρύνετε τις δυσάρεστες οσμές, π.χ. μετά από το μαγείρεμα ψαριού, πολύ απλά. Βάλτε μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού σ' ένα φλιτζάνι νερού. Τοποθετείτε πάντοτε μέσα στο δοχείο ένα κουτάλι, για να αποφύγετε την επιβράδυνση του βρασμού. Ζεσταίνεται το νερό για 1 έως 2 λεπτά με τη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων.

Υλικά καθαρισμού

Για να μην υποστούν ζημιές οι διάφορες επιφάνειες από λάθος υλικό καθαρισμού, προσέξτε τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα.

Μην χρησιμοποιείτε

- ισχυρά καθαριστικά ή υλικά τριψίματος.
- ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό των τζαμιών της πόρτας.
- ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό της στεγανοποίησης της πόρτας.
- σκληρά σύρματα τριψίματος και σφουγγάρια καθαρισμού.
- ισχυρά αλκοολούχα καθαριστικά.

Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια σφουγγαρόπανα.

| Περιοχή | Υλικά καθαρισμού |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μπροστινή πλευρά συσκευής | Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό. |
| Οθόνη ενδείξεων | Σκουπίστε μ' ένα πανί καθαρισμού από μικροΐνες ή με ένα ελαφρά υγρό πανί. Μην σκουπίσετε υγρά. |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί. Απομακρύνετε αμέσως τους λεκέδες από άλατα ασβεστίου, λίπος, κορν φλάουρ και ασπράδι αυγού. Κάτω απ' αυτούς τους λεκέδες μπορεί να δημιουργηθεί διάβρωση. Στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή στα ειδικά καταστήματα μπορείτε να προμηθευτείτε τα ειδικά καθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα. |
| Χώρος μαγειρέματος από ανοξείδωτο χάλυβα | Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων ή ξιδόνερο: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού και στεγνώστε μ' ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι ηλεκτρικού φούρνου και άλλα δυνατά απορρυπαντικά φούρνου ή υλικά τριψίματος. Ακατάλληλα είναι επίσης τα σύρματα τριψίματος, τα τραχιά σφουγγάρια και τα καθαριστικά κατασφολών. Αυτά τα υλικά δημιουργούν γρατσουνιές στην επιφάνεια. Αφήστε τις εσωτερικές επιφάνειες να στεγνώσουν καλά. |
| Τζάμια πόρτας | Υγρό καθαρισμού τζαμιών: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε ξύστρες γυαλιού. |
| Στεγανοποίηση της πόρτας Μην την αφαιρέσετε! | Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού, μην τρίβετε. Μην χρησιμοποιείτε ξύστρες μετάλλου ή γυαλιού για τον καθαρισμό. |
| Εξαρτήματα | Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Μουλιάστε και καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού ή με μια βούρτσα. |

Αντιμετώπιση βλαβών

Εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δε σημαίνει πως είναι κάτι το σοβαρό, συχνά η αιτία είναι ασήμαντη. Προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, προσπαθήστε με τη βοήθεια του πίνακα να διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη.

Συμβουλή: Εάν μια φορά ένα φαγητό δεν πετύχει καλά, ανατρέξτε στο ακόλουθο κεφάλαιο. Εκεί θα βρείτε πολλές συμβουλές και υποδείξεις για την ιδανική

Πίνακας βλαβών

| Βλάβη | Πιθανή αιτία | Αντιμετώπιση/Υποδείξεις |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δε λειτουργεί, καμία ένδειξη στην οθόνη | Ο ρευματολήπτης (φίς) δεν είναι συνδεδεμένος | Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος |
| | Διακοπή ρεύματος. | Ελέγξτε, εάν λειτουργούν άλλες κουζίνομηχανές |
| | Η ασφάλεια είναι χαλασμένη | Ελέγξτε στο κιβώτιο ασφαλειών, εάν η ασφάλεια για τη συσκευή είναι εντάξει |
| | Εσφαλμένος χειρισμός | Κατεβάστε την ασφάλεια για τη συσκευή στο κιβώτιο ασφαλειών και ανεβάστε την ξανά μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα |
| Η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει | Η πόρτα της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστή | Κλείστε την πόρτα της συσκευής |
| Η συσκευή δε θερμαίνει. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το σύμβολο για τη λειτουργία επίδειξης [Z]. | Η συσκευή είναι στη λειτουργία επίδειξης | Απενεργοποιήστε τη λειτουργία επίδειξης στις βασικές ρυθμίσεις. Αποσυνδέστε γι' αυτό τη συσκευή για λίγο από το ηλεκτρικό δίκτυο (κατεβάστε/ξεβιδώστε την αντίστοιχη ασφάλεια της κατοικίας ή κλείστε το διακόπτη προστασίας στο κιβώτιο ασφαλειών). Απενεργοποιήστε στη συνέχεια τη λειτουργία επίδειξης μέσα σε 3 λεπτά στις βασικές ρυθμίσεις. |
| Ο δακτύλιος χειρισμού έπεσε έξω από την υποδοχή στο πεδίο χειρισμού. | Ο δακτύλιος χειρισμού απασφαλίστηκε από λάθος. | Ο δακτύλιος χειρισμού είναι αποσπώμενος. Τοποθετήστε το δακτύλιο χειρισμού απλά ξανά στην υποδοχή του στο πεδίο χειρισμού και πιέστε τον μέσα, έτσι ώστε να ασφαλίσει και να μπορεί να περιστρέφεται ξανά, όπως συνήθως. |
| Ο δακτύλιος χειρισμού δεν μπορεί να περιστρέφεται πλέον εύκολα. | Κάτω από το δακτύλιο χειρισμού υπάρχει ρύπανση. | Ο δακτύλιος χειρισμού είναι αποσπώμενος. Για την απασφάλιση τραβήξτε το δακτύλιο χειρισμού απλά έξω από την υποδοχή. Η πιέστε πάνω στο εξωτερικό περιθώριο του δακτύλιου χειρισμού, έτσι ώστε να ανατραπεί και να μπορείτε να τον πιάσετε εύκολα. Καθαρίστε προσεκτικά το δακτύλιο χειρισμού και την υποδοχή του στη συσκευή με διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα πανί καθαρισμού. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό καθαριστικό ή υλικά τριψίματος. Μη μουλιάζετε ή μην καθαρίζετε στο πλυντήριο των πιάτων. Μην αφαιρείτε συχνά το δακτύλιο χειρισμού, για να παραμείνει σταθερή η υποδοχή. |
| Ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος δε λειτουργεί | Ο φωτισμός του χώρου μαγειρέματος είναι ελαττωματικός | Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών |
| Μήνυμα σφάλματος "Exxx" | | Σε περίπτωση ενός μηνύματος σφάλματος απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, εάν σβήσει η ένδειξη, τότε το πρόβλημα ήταν για μία μόνο φορά. Εάν το σφάλμα εμφανίζεται επανειλημμένα ή η ένδειξη παραμένει, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών και δώστε τον κωδικό σφάλματος. |

* Ιδιαιτερότητες:

Μήνυμα σφάλματος "E0532": Ανοίξτε και κλείστε ξανά την πόρτα της συσκευής.

Μήνυμα σφάλματος "E6501": Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Περιμένετε 10 λεπτά. Θέστε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.

ρύθμιση. → "Δοκιμάστηκαν για εσάς, στο δικό μας εργαστήριο μαγειρικής" στη σελίδα 21

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες. Μόνο ένας τεχνικός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις επισκευές και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα καλώδια σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει βλάβη, τραβήξτε το ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.


Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Εάν η συσκευή σας πρέπει να επισκευαστεί, η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας μας βρίσκεται στη διάθεσή σας. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιττών επισκέψεων του προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Αριθμός E και αριθμός FD

Αναφέρετε στο τηλεφώνημα τον πλήρη αριθμό προϊόντος (Αριθ. E) και τον αριθμό κατασκευής (Αριθ. FD), για να μπορούμε να σας βοηθήσουμε σωστά. Την πινακίδα τύπου με τους αριθμούς μπορείτε να την βρείτε, ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής.

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ατμό, την πινακίδα τύπου μπορείτε να την βρείτε δεξιά πίσω από το κάλυμμα.



Για να μη χρειαστεί να ψάχνετε πολύ, σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να γράψετε εδώ τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

| E-Nr. | FD-Nr. |
|-------|--------|
| | |

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 

Προσέξτε, ότι η επίσκεψη του τεχνικού της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών στη περίπτωση ενός εσφαλμένου χειρισμού δεν είναι δωρεάν, ακόμα και κατά τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον πίνακα Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που παραδίδεται μαζί.

Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

GR 18 182
Αστική χρέωση

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή γίνεται από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, που είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στο πρότυπο EN 55011 ή CISPR 11. Είναι ένα προϊόν της ομάδας 2, τάξη B.

Ομάδα 2 σημαίνει, ότι δημιουργούνται μικροκύματα με σκοπό τη θέρμανση των τροφίμων. Τάξη B δηλώνει, ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση.

Τεχνικά στοιχεία

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Παροχή ρεύματος | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Μέγιστη συνολική συνδεδεμένη ισχύς ρεύματος | 1 990 W |
| Ισχύς μικροκυμάτων | 900 W (IEC 60705) |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου γκριλ | 1.300 W |
| Συχνότητα μικροκυμάτων | 2.450 MHz |
| Ασφάλεια | 10 A |
| Διαστάσεις (Υ/Π/Β) | |
| - Συσκευή | 382 x 594 x 318 mm |
| - Χώρος μαγειρέματος | 220 x 350 x 270 mm |
| Έλεγχος VDE | |
| Σήμα CE | Ναι |

Δοκιμάστηκαν για εσάς, στο δικό μας εργαστήριο μαγειρικής

Εδώ θα βρείτε μια επιλογή από φαγητά και τις αντίστοιχες ιδανικές ρυθμίσεις. Σας δείχνουμε, ποια βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων ή ποια βαθμίδα ψησίματος στο γκριλ είναι καταλληλότερη για το φαγητό σας. Θα βρείτε στοιχεία για τα κατάλληλα εξαρτήματα. Θα βρείτε συμβουλές για τα μαγειρικά σκεύη και για την προετοιμασία.

Υποδείξεις

- Οι τιμές των πινάκων ισχύουν πάντοτε για τον κρύο και άδειο χώρο μαγειρέματος. Πριν τη χρήση απομακρύνετε τα εξαρτήματα από το χώρο μαγειρέματος, τα οποία δε χρειάζεστε.
- Οι τιμές του χρόνου στους πίνακες είναι ενδεικτικές τιμές. Αυτές εξαρτώνται από την ποιότητα και τη σύσταση των τροφίμων.
- Χρησιμοποιήστε τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε πιάστρες, όταν θέλετε να βγάλετε καυτά εξαρτήματα ή μαγειρικά σκεύη από το χώρο μαγειρέματος.

Προειδοποίηση – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την αφαίρεση του γυάλινου μπολ μπορεί να χυθεί καυτό υγρό. Τραβήξτε έξω προσεκτικά το γυάλινο μπολ από το χώρο μαγειρέματος.

Στους ακόλουθους πίνακες θα βρείτε πολλές δυνατότητες και τιμές ρύθμισης για το φούρνο μικροκυμάτων.

Οι τιμές του χρόνου στους πίνακες είναι ενδεικτικές τιμές, αυτές οι τιμές εξαρτώνται από το μαγειρικό σκεύος, την ποιότητα, τη θερμοκρασία και τη σύσταση των τροφίμων.

Στους πίνακες δίνονται πολλές φορές περιοχές χρονικής διάρκειας. Ρυθμίστε πρώτα το μικρότερο χρόνο και παρατείνετε τον, εάν είναι απαραίτητο.

Μπορεί να συμβεί να έχετε διαφορετικές ποσότητες, απ' αυτές που αναφέρονται στους πίνακες. Για τη λειτουργία μικροκυμάτων υπάρχει ένας πρακτικός κανόνας: Διπλάσια ποσότητα - σχεδόν διπλάσια διάρκεια, μισή ποσότητα - μισή διάρκεια.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το μαγειρικό σκεύος στη μέση της σχάρας ή πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος. Τα μικροκύματα μπορούν έτσι να φθάσουν στα φαγητά απ' όλες τις πλευρές.

Ξεπάγωμα

Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σ' ένα ανοιχτό δοχείο πάνω στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.

Γυρίστε ή ανακατέψτε τα φαγητά ενδιάμεσα 1 έως 2 φορές. Τα μεγάλα κομμάτια πρέπει να τα γυρίσετε πολλές φορές. Κατά το γύρισμα απομακρύνετε το υγρό που δημιουργήθηκε από το ξεπάγωμα.

Αφήστε τα ξεπαγωμένα τρόφιμα να ηρεμήσουν ακόμα 10 - 60 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας. Στα πουλερικά μπορείτε μετά να βγάλετε τα εντόσθια.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε το σκεύος στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.

| Φαγητό | Βάρος | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, Διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κρέας ολόκληρο, βοδινό, χοιρινό μοσχαρίσιο (με και χωρίς κόκκαλα) | 800 γρ. | 180 W, 15 λεπτά + 90 W, 15-25 λεπτά | Γυρίστε πολλές φορές |
| | 1.000 γρ. | 180 W, 20 λεπτά + 90 W, 20-30 λεπτά | |
| | 1.500 γρ. | 180 W, 25 λεπτά + 90 W, 25-30 λεπτά | |
| Κρέας σε κομμάτια ή φέτες, βοδινό, χοιρινό, μοσχαρίσιο | 200 γρ. | 180 W, 5-8 λεπτά + 90 W, 5-10 λεπτά | Κατά το γύρισμα χωρίστε τα κομμάτια του κρέατος μεταξύ τους |
| | 500 γρ. | 180 W, 8-11 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά | |
| | 800 γρ. | 180 W, 10 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά | |
| Κιμάς, ανάμεικτος | 200 γρ. | 90 W, 10-15 λεπτά | Καταψύχετε κατά το δυνατό σε λεπτά κομμάτια Γυρίστε τον κιμά ενδιάμεσα πολλές φορές και απομακρύνετε το ήδη ξεπαγωμένο κρέας |
| | 500 γρ. | 180 W, 5 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά | |
| | 1.000 γρ. | 180 W, 15 λεπτά + 90 W, 20-25 λεπτά | |
| Πουλερικά ή κομμάτια πουλερικών | 600 γρ. | 180 W, 8 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά | Γυρίστε ενδιάμεσα. Αφαιρέστε το υγρό από το ξεπάγωμα |
| | 1.200 γρ. | 180 W, 15 λεπτά + 90 W, 20-25 λεπτά | |
| Φιλέτο ψαριού, μπριζόλα ψαριού ή φέτες ψαριού | 400 γρ. | 180 W, 5 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά | Χωρίστε τα ξεπαγωμένα κομμάτια μεταξύ τους |
| Ψάρι, ολόκληρο | 300 γρ. | 180 W, 3 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά | Γυρίστε ενδιάμεσα |
| | 600 γρ. | 180 W, 8 λεπτά + 90 W, 15-20 λεπτά | |
| Λαχανικά, π.χ.αρακάς | 300 γρ. | 180 W, 10-15 λεπτά | Ανακατέψτε ενδιάμεσα προσεκτικά |
| Φρούτα, π.χ.φραμπούζ | 300 γρ. | 180 W, 6-9 λεπτά | Ανακατέψτε ενδιάμεσα προσεκτικά, και χωρίστε τα ξεπαγωμένα κομμάτια μεταξύ τους |
| | 500 γρ. | 180 W, 8 λεπτά + 90 W, 5-10 λεπτά | |
| Βούτυρο, λιώσιμο | 125 γρ. | 180 W, 1 λεπτό + 90 W, 1-2 λεπτά | Αφαιρέστε εντελώς τη συσκευασία |
| | 250 γρ. | 180 W, 1 λεπτό + 90 W, 2-4 λεπτά | |
| Ψωμί ολόκληρο | 500 γρ. | 180 W, 8 λεπτά + 90 W, 5-10 λεπτά | Γυρίστε ενδιάμεσα |
| | 1.000 γρ. | 180 W, 12 λεπτά + 90 W, 10-20 λεπτά | |
| Γλυκό, στεγνό, π.χ.κέικ | 500 γρ. | 90 W, 10-15 λεπτά | Χωρίστε τα κομμάτια του γλυκού μεταξύ τους Μόνο για γλυκά χωρίς γλάσο, σαντιγί ή κρέμα |
| | 750 γρ. | 180 W, 5 λεπτά + 90 W, 10-15 λεπτά | |

| Φαγητό | Βάρος | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, Διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Γλυκό, ζουμερό, π.χ. γλυκό φρούτων, τούρτα μωζάχθρας | 500 γρ. | 180 W, 5 λεπτά + 90 W, 15-20 λεπτά | Μόνο για γλυκά χωρίς γλάσο, σαντιγί ή ζελατίνα |
| | 750 γρ. | 180 W, 7 λεπτά + 90 W, 15-20 λεπτά | |

Ξεπάγωμα και ζέσταμα ή μαγείρεμα κατεψυγμένων φαγητών

Αφαιρέστε τα έτοιμα φαγητά από τη συσκευασία. Σε μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα ζεσταίνονται τα φαγητά γρηγορότερα και ομοιόμορφα. Τα διαφορετικά συστατικά του φαγητού δε ζεσταίνονται το ίδιο γρήγορα.

Τα λεπτά φαγητά μαγειρεύονται γρηγορότερα από τα χοντρά. Γι' αυτό κατανέμετε τα φαγητά μέσα στο σκεύος σε μικρό κατά το δυνατόν ύψος. Δεν πρέπει να τοποθετείτε τα τρόφιμα το ένα πάνω στο άλλο.

Καλύπτετε πάντοτε τα φαγητά. Εάν δεν έχετε ένα κατάλληλο καπάκι για το σκεύος σας, χρησιμοποιήστε ένα πιάτο ή ειδική μεμβράνη για μικροκύματα.

Ενδιάμεσα πρέπει να ανακατέψετε ή να γυρίσετε τα φαγητά 2 - 3 φορές.

Μετά το ζέσταμα αφήστε τα φαγητά να ηρεμήσουν για 2 έως 5 λεπτά για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.

Η χαρακτηριστική γεύση των φαγητών διατηρείται σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε οικονομικά το αλάτι και τα μπαχαρικά.


Υπόδειξη: Τοποθετήστε το σκεύος στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.

| Φαγητό | Βάρος | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, Διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Μενού, φαγητό μερίδας, έτοιμο φαγητό (2-3 συστατικών) | 300-400 γρ. | 600 W, 8-13 λεπτά | Καλυμμένο |
| Σούπα | 400 γρ. | 600 W, 8-12 λεπτά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος |
| Γιαχνί | 500 γρ. | 600 W, 10-15 λεπτά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος |
| Φέτες ή κομμάτια του κρέατος σε σάλτσα, π.χ. γκούλας | 500 γρ. | 600 W, 10-15 λεπτά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος |
| Ψάρι, π.χ. κομμάτια φιλέτου | 400 γρ. | 600 W, 10-15 λεπτά | Καλυμμένο |
| Σουφλέ, π.χ. λαζάνια, καννελόνια | 450 γρ. | 600 W, 10-15 λεπτά | Χρησιμοποιείτε τη σχάρα ως επιφάνεια εναπόθεσης για το μαγειρικό σκεύος |
| Πρόσθετα, π.χ. ρύζι, μακαρονάκια | 250 γρ. | 600 W, 3-7 λεπτά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος, προσθέστε υγρό |
| | 500 γρ. | 600 W, 8-12 λεπτά | |
| Λαχανικά, π.χ. αρακάς, μπρόκολο, καρότα | 300 γρ. | 600 W, 7-11 λεπτά | Κλειστό μαγειρικό σκεύος, προσθέστε 1 κουταλιά νερό |
| | 600 γρ. | 600 W, 14-17 λεπτά | |
| Αλεσμένο σπανάκι | 450 γρ. | 600 W, 10-15 λεπτά | Μαγειρέψτε χωρίς προσθήκη νερού |

Ζέσταμα

⚠ Προειδοποίηση – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά το ζέσταμα υγρών μπορεί να προκύψει μια επιβράδυνση βρασμού. Αυτό σημαίνει, ότι θερμοκρασία βρασμού επιτυγχάνεται, χωρίς να ανεβαίνουν οι χαρακτηριστικές φυσαλίδες ατμού. Ήδη η παραμικρή δόνηση του δοχείου μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική υπερχειλίση και σε πιτσιλίσματα του καυτού υγρού. Κατά το ζέσταμα τοποθετείτε πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο δοχείο. Έτσι αποφεύγεται η επιβράδυνση του βρασμού.



Προσοχή!

Δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων: Ένα μεταλλικό σώμα, π.χ. το κουτάλι στο ποτήρι, πρέπει να απέχει το λιγότερο 2 cm από τα τοιχώματα του χώρου μαγειρέματος και την εσωτερική πλευρά της πόρτας. Οι σπινθήρες μπορεί να καταστρέψουν το εσωτερικό γυαλί της πόρτας.

Υποδείξεις

- Αφαιρέστε τα έτοιμα φαγητά από τη συσκευασία. Σε μαγειρικό σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα ζεσταίνονται τα φαγητά γρηγορότερα και ομοιόμορφα. Τα διαφορετικά συστατικά του φαγητού δε ζεσταίνονται το ίδιο γρήγορα.
- Καλύπτετε πάντοτε τα φαγητά. Εάν δεν έχετε ένα κατάλληλο καπάκι για το σκεύος σας, χρησιμοποιήστε ένα πιάτο ή ειδική μεμβράνη για μικροκύματα.
- Ενδιάμεσα πρέπει να ανακατέψετε ή να γυρίσετε τα φαγητά περισσότερες φορές. Ελέγχετε τη θερμοκρασία.
- Μετά το ζέσταμα αφήστε τα φαγητά να ηρεμήσουν για 2 έως 5 λεπτά για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλα γάντια ή πιάστρες, όταν θέλετε να βγάλετε τα πιατικά/μαγειρικά σκεύη.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε το σκεύος στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.

| Φαγητό | Ποσότητα | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, Διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μενού, φαγητό μερίδας, έτοιμο φαγητό (2-3 συστατικών) | | 600 W, 5-8 λεπτά | - |
| Ποτά | 125 ml | 900 W, ½-1 λεπτό | Τοποθετείτε πάντοτε ένα κουτάλι μέσα στο ποτήρι, μην υπερθερμαίνετε τα οινοπνευματώδη ποτά, ελέγχετε ενδιάμεσα |
| | 200 ml | 900 W, 1-2 λεπτά | |
| | 500 ml | 900 W, 3-4 λεπτά | |
| Βρεφικές τροφές, π.χ.μπουκαλάκια για γάλα | 50 ml | 360 W, περίπου ½ λεπτό | Μετά το ζέσταμα κουνήστε ή ανακατέψτε καλά τις μικρές φιάλες χωρίς θήλαστρο ή καπάκι, ελέγξτε οπωσδήποτε τη θερμοκρασία |
| | 100 ml | 360 W, ½-1 λεπτό | |
| | 200 ml | 360 W, 1-2 λεπτά | |
| Σούπα 1 φλιτζάνι | από 175 γρ. | 600 W, 1-2 λεπτά | - |
| Σούπα, 2 φλιτζάνια | από 175 γρ. | 600 W, 2-3 λεπτά | - |
| Κρέας σε σάλτσα | 500 γρ. | 600 W, 7-10 λεπτά | - |
| Γιαχνί | 400 γρ. | 600 W, 5-7 λεπτά | - |
| | 800 γρ. | 600 W, 7-8 λεπτά | - |
| Λαχανικά, 1 μερίδα | 150 γρ. | 600 W, 2-3 λεπτά | - |
| Λαχανικά, 2 μερίδες | 300 γρ. | 600 W, 3-5 λεπτά | - |

Μαγείρεμα

Υποδείξεις

- Τα λεπτά φαγητά μαγειρεύονται γρηγορότερα από τα χοντρά. Γι' αυτό κατανέμετε τα φαγητά μέσα στο σκεύος σε μικρό κατά το δυνατόν ύψος. Δεν πρέπει να τοποθετείτε τα τρόφιμα το ένα πάνω στο άλλο.
- Μαγειρεύετε τα φαγητά σε κλειστό μαγειρικό σκεύος. Εάν δεν έχετε ένα κατάλληλο καπάκι για το σκεύος σας, χρησιμοποιήστε ένα πιάτο ή ειδική μεμβράνη για μικροκύματα.

- Η χαρακτηριστική γεύση των φαγητών διατηρείται σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε οικονομικά το αλάτι και τα μπαχαρικά.
- Μετά το μαγείρεμα αφήστε τα φαγητά να ηρεμήσουν για 2 έως 5 λεπτά για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλα γάντια ή πιάστρες, όταν θέλετε να βγάλετε τα πιατικά/μαγειρικά σκεύη.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε το σκεύος στον πάτο του χώρου μαγειρέματος.

| Φαγητό | Ποσότητα | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, Διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ολόκληρο κοτόπουλο, φρέσκο χωρίς εντόσθια | 1.200 γρ. | 600 W, 25-30 λεπτά | Γυρίστε το μετά την παρέλευση του μισού χρόνου |
| Φιλέτο ψαριού, φρέσκο | 400 γρ. | 600 W, 7-12 λεπτά | - |
| Λαχανικά, φρέσκα | 250 γρ. | 600 W, 6-10 λεπτά | Κόψτε τα λαχανικά σε ομοιόμορφα μεγάλα κομμάτια Σε κάθε 100 γρ. λαχανικά προσθέστε 1 - 2 κουταλιές νερό Ανακατεύετε ενδιάμεσα |
| | 500 γρ. | 600 W, 10-15 λεπτά | |
| Πατάτες | 250 γρ. | 600 W, 8-10 λεπτά | Κόψτε τις πατάτες σε κομμάτια ίδιου μεγέθους Σε κάθε 100 γρ. προσθέστε 1 κουταλιά νερό Ανακατεύετε ενδιάμεσα |
| | 500 γρ. | 600 W, 10-15 λεπτά | |
| | 750 γρ. | 600 W, 15-22 λεπτά | |
| Ρύζι | 125 γρ. | 600 W, 4-6 λεπτά + 180 W, 12-15 λεπτά | Προσθέστε τη διπλάσια ποσότητα υγρού |
| | 250 γρ. | 600 W, 6-8 λεπτά + 180 W, 15-18 λεπτά | |
| Γλυκά φαγητά, π.χ.πουτίγκα (κρύα παρασκευη) | 500 ml | 600 W, 6-8 λεπτά | Ανακατέψτε ενδιάμεσα την πουτίγκα καλά με το χτυπητήρι 2-3 φορές |
| Φρούτα, κομπόσα | 500 γρ. | 600 W, 9-12 λεπτά | Ανακατεύετε ενδιάμεσα |
| Πόπ-κορν για το φούρνο μικροκυμάτων | 100 γρ. | 600 W, 3-4 λεπτά | Τοποθετείτε τη σακούλα του πόπ-κορν πάντοτε πάνω στο γυάλινο μπολ; Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή |

Συμβουλές σχετικά με τα μικροκύματα

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δε μπορείτε να βρείτε κανένα στοιχείο ρύθμισης για την ποσότητα του φαγητού που προετοιμάσατε. | Αυξήστε ή μειώστε τους χρόνους μαγειρέματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πρακτικό κανόνα: Διπλάσια ποσότητα = σχεδόν διπλάσιος χρόνος, μισή ποσότητα = μισός χρόνος |
| Το φαγητό στεγνώσε πολύ. | Ρυθμίστε την επόμενη φορά ένα μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων. Σκεπάστε το φαγητό και προσθέστε περισσότερο υγρό. |
| Μετά την παρέλευση του χρόνου το φαγητό δεν ξεπάγωσε, δε ζεστάθηκε ή δεν ψήθηκε. | Ρυθμίστε περισσότερο χρόνο. Οι μεγαλύτερες ποσότητες και τα χοντρά φαγητά χρειάζονται περισσότερο χρόνο. |
| Μετά την παρέλευση του χρόνου μαγειρέματος το φαγητό είναι εξωτερικά πολύ ζεστό, στη μέση όμως δεν είναι ακόμα έτοιμο. | Ανακατεύετε ενδιάμεσα και επιλέξτε την επόμενη φορά μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και μια μεγαλύτερη διάρκεια. |
| Μετά το ξεπάγωμα το πουλερικό ή το κρέας είναι εξωτερικά ήδη μαγειρεμένο, αλλά στη μέση δεν έχει ακόμα ξεπαγώσει. | Επιλέξτε την επόμενη φορά μια μικρότερη βαθμίδα ισχύος μικροκυμάτων. Γυρίζετε πολλές φορές τις μεγάλες ποσότητες πουλερικών ή κρέατος. |

Ψήσιμο στο γκριλ

Υποδείξεις

- Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι ενδεικτικές τιμές, που μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τη σύσταση των τροφίμων.
- Ξεπλύνετε το κρέας με κρύο νερό και στεγνώστε το με χαρτί κουζίνας. Αλατίστε το κρέας μετά το ψήσιμο στο γκριλ.
- Ψήνετε στο γκριλ πάντοτε πάνω στη σχάρα με κλειστή την πόρτα της συσκευής και μην προθερμαίνετε.

- Για να συλλέγεται ο χυμός του κρέατος, τοποθετήστε τη σχάρα πάνω στο γυάλινο μπολ.
- Γυρίστε τα κομμάτια του κρέατος για γκριλ με μια τοιμπίδα του γκριλ. Εάν τρυπήσετε το κρέας μ' ένα πιρούνι, τότε το κρέας χάνει χυμό και στεγνώνει.
- Το κόκκινο κρέας π.χ. βοδινό ροδίζει γρηγορότερα από το ανοιχτόχρωμο μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας. Τα κομμάτια ανοιχτόχρωμου κρέατος ή φιλέτου ψαριού που ψήνονται στο γκριλ είναι συχνά μόνο στην εξωτερική επιφάνεια ελαφρά ροδισμένα, στο εσωτερικό είναι παρόλ' αυτά καλοψημένα και ζουμερά.

| Φαγητό | Ποσότητα | Βάρος | Βαθμίδα γκριλ | Διάρκεια σε λεπτά |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Μπριζόλες αβέρκου περίπου 2 cm χοντρές | 3 έως 4 κομμάτια | περίπου από 120 γρ. | 3 (δυνατά) | 1η πλευρά: περίπου 15 λεπτά 2η πλευρά: περίπου 10-15 λεπτά |
| Λουκάνικα σχάρας | 4 έως 6 κομμάτια | περίπου από 150 γρ. | 3 (δυνατά) | 1η πλευρά: περίπου 10-15 λεπτά 2η πλευρά: περίπου 10-15 λεπτά |
| Μπριζόλα ψαριού* | 2 έως 3 κομμάτια | περίπου από 150 γρ. | 3 (δυνατά) | 1η πλευρά: περίπου 10 λεπτά 2η πλευρά: περίπου 10-15 λεπτά |
| Ψάρι, ολόκληρο* π.χ. πέστροφες | 2 έως 3 κομμάτια | περίπου από 150 γρ. | 3 (δυνατά) | 1η πλευρά: περίπου 15 λεπτά 2η πλευρά: περίπου 15-20 λεπτά |
| Ψωμί τοστ (προψησίμο) | 2 έως 6 φέτες | | 3 (δυνατά) | 1η πλευρά: περίπου 4 λεπτά 2η πλευρά: περίπου 4 λεπτά |
| Τοστ γκρατινέ | 2 έως 6 φέτες | | 3 (δυνατά) | ανάλογα με την επίστρωση: 5-10 λεπτά |

* Προηγουμένως αλείψτε τη σχάρα με λάδι.

Γκριλ συνδυασμένο με μικροκύματα

Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε τη σχάρα ως επιφάνεια εναπόθεσης για το μαγειρικό σκεύος.
- Χρησιμοποιείτε για το ψήσιμο μια ψηλή φόρμα. Έτσι μένει ο χώρος μαγειρέματος καθαρότερος.
- Χρησιμοποιείτε για τα σουφλέ και τα ογκρατέν ένα μεγάλο, ρηχό μαγειρικό σκεύος. Στα στενά, ψηλά μαγειρικά σκεύη τα φαγητά χρειάζονται περισσότερο χρόνο και ψήνονται στην επάνω επιφάνεια πάρα πολύ.

- Δοκιμάστε, εάν το μαγειρικό σκεύος χωράει στο χώρο μαγειρέματος. Δεν επιτρέπεται να είναι μεγάλο.
- Πριν το κόψιμο, αφήστε το κρέας να ηρεμήσει ακόμα 5 έως 10 λεπτά. Έτσι μοιράζεται ο χυμός του κρέατος ομοιόμορφα και δεν χύνεται κατά το κόψιμο.
- Τα σουφλέ και τα ογκρατέν πρέπει να συνεχίσουν το μαγείρεμα ακόμα 5 λεπτά στην απενεργοποιημένη συσκευή.
- Ρυθμίζετε πάντοτε το μέγιστο χρόνο μαγειρέματος. Ελέγχετε το φαγητό σύμφωνα με το μικρότερο αναφερόμενο χρόνο.

| Φαγητό | Βάρος | Βαθμίδα γκριλ | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη: |
|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Χοιρινό ψητό, π.χ. αβέρκος | περίπου 750 γρ. | 1 (χαμηλή) | 360 W, 35-40 λεπτά | γυρίστε μετά από περίπου 15 λεπτά |
| Ψητός κιμάς το πολύ 7 cm ύψος | περίπου 750 γρ. | 2 (μέτρια) | 360 W, περίπου 25 λεπτά | |

| Φαγητό | Βάρος | Βαθμίδα γκριλ | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη: |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Κοτόπουλο, κομμένο στη μέση | περίπου 1.200 γρ. | 3 (δυνατά) | 360 W, 40 λεπτά | τοποθετήστε το με την πλευρά της πέτσας προς τα επάνω, μην το γυρίσετε |
| Κομμάτια κοτόπουλου π.χ. κοτόπουλο στα τέσσερα | περίπου 800 γρ. | 2 (μέτρια) | 360 W, 20-25 λεπτά | τοποθετήστε τα με την πλευρά της πέτσας προς τα επάνω, μην τα γυρίσετε |
| Στήθος πάπιας | περίπου 800 γρ. | 3 (δυνατά) | 180 W, 25-30 λεπτά | τοποθετήστε το με την πλευρά της πέτσας προς τα επάνω, μην το γυρίσετε |
| Παστίσιο (από προμαγειρεμένα υλικά) | περίπου 1.000 γρ. | 1 (χαμηλή) | 360 W, 25-30 λεπτά | πασπαλίστε με τυρί |
| Πατάτες ογκρατέν (από ωμές πατάτες) το πολύ 3 cm ύψος | περίπου 1.000 γρ. | 2 (μέτρια) | 360 W, περίπου 35 λεπτά | |
| Ψάρι, ογκρατέν | περίπου 500 γρ. | 3 (δυνατά) | 360 W, 15 λεπτά | προηγουμένως ξεπαγώστε το κατεψυγμένο ψάρι |
| Σουφλέ με μυζήθρα το πολύ 5 cm ύψος | περίπου 1.000 γρ. | 1 (χαμηλή) | 360 W, 20-25 λεπτά | |

Φαγητά δοκιμών

Η ποιότητα και η λειτουργία των συσκευών μικροκυμάτων ελέγχονται από τα εργαστήρια δοκιμών με βάση αυτά τα φαγητά.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60705, IEC 60705 ή DIN 44547 και EN 60350 (2009)

Μαγείρεμα με μικροκύματα "σόλο"

| Φαγητό | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Μείγμα αυγών-γάλακτος, 1.000 γρ. | 600 W, 11-12 λεπτά + 180 W, 8-10 λεπτά | Φόρμα πυρέξ |
| Παντεσπάνι, 475 γρ. | 600 W, 7-9 λεπτά | Φόρμα πυρέξ Ø 22 cm. |
| Ψητός κιμάς, 900 γρ. | 600 W, 25-30 λεπτά | Μακρόστενη φόρμα πυρέξ, μήκος 28 cm |

Ξεπάγωμα με μικροκύματα "σόλο"

| Φαγητό | Ισχύς μικροκυμάτων σε W, διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Κρέας, 500 γρ. | Πρόγραμμα "Κρέας" 500 γρ. ή 180 W, 8 λεπτά + 90 W 7-10 λεπτά | Φόρμα πυρέξ Ø 24 cm |

Μαγείρεμα με μικροκύματα και γκριλ

| Φαγητό | Βαθμίδα ψησίματος στο γκριλ, ισχύς μικροκυμάτων σε W, διάρκεια σε λεπτά | Υπόδειξη: |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Πατάτες ογκρατέν, 1.100 γρ. | 360 W + βαθμίδα ψησίματος στο γκριλ 2, 30 - 35 λεπτά | Στρογγυλή φόρμα πυρέξ Ø 22 cm |
| Γλυκά | - | Δε συνίσταται |
| Κοτόπουλο, μισό περίπου 1.100 γρ. | 360 W + βαθμίδα ψησίματος στο γκριλ 3, περίπου 40 - 45 λεπτά | Σχάρα, γυάλινο μπολ |

Índice

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Uso correcto del aparato | 27 |  | Limpieza | 41 |
|  | Indicaciones de seguridad importantes | 27 | Productos de limpieza 41 | | |
| | En general | 27 |  | ¿Qué hacer en caso de avería? | 42 |
| | Microondas | 28 |  | Servicio de Asistencia Técnica | 43 |
|  | Causas de los daños | 30 | Número de producto (E) y número de fabricación (FD) 43 | | |
|  | Protección del medio ambiente | 30 | Características técnicas 43 | | |
| | Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente | 30 |  | Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina | 44 |
|  | Presentación del aparato | 31 | Descongelar 44 | | |
| | Panel de mando | 31 | Descongelar, calentar o cocer alimentos congelados 45 | | |
| | Elementos de mando | 31 | Calentar 45 | | |
| | Pantalla de visualización | 32 | Cocer 46 | | |
| | Más información | 32 | Consejos prácticos para usar el microondas 47 | | |
| | Funciones del interior del aparato | 32 | Asar al grill 47 | | |
|  | Accesorios | 33 | Asar al grill en el microondas en combinación con el grill 48 | | |
|  | Antes del primer uso | 33 |  | Comidas normalizadas | 49 |
| | Primera puesta en marcha | 33 | Cocer en el microondas solo, sin grill 49 | | |
| | Limpieza del interior del aparato y los accesorios | 33 | Descongelar con microondas solo, sin grill 49 | | |
|  | Manejo del aparato | 34 | Cocer en el microondas y el grill 49 | | |
| | Encendido y apagado del aparato | 34 | | | |
| | Funcionamiento | 34 | | | |
| | Ajuste del modo de funcionamiento | 34 | | | |
|  | El microondas | 35 | | | |
| | Recipiente | 35 | | | |
| | Niveles de potencia del microondas | 35 | | | |
| | Programación del microondas | 35 | | | |
|  | Asar al grill | 36 | | | |
| | Programación del grill | 36 | | | |
| | Ajuste del funcionamiento combinado del microondas | 37 | | | |
|  | Reloj avisador | 38 | | | |
|  | Programas | 38 | | | |
| | Ajuste de un programa | 38 | | | |
| | Indicaciones sobre los programas | 38 | | | |
| | Tiempo de reposo | 39 | | | |
| | Tabla de programas | 39 | | | |
|  | Ajustes básicos | 40 | | | |
| | Modificación de los ajustes básicos | 40 | | | |
| | Lista de los ajustes básicos | 40 | | | |
| | Corte en el suministro eléctrico | 41 | | | |
| | Modificación de la hora | 41 | | | |

Encontrará más información sobre productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en internet: www.bosch-home.com y también en la tienda online: www.bosch-eshop.com

Uso correcto del aparato

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Los aparatos sin enchufe deben ser conectados exclusivamente por técnicos especialistas autorizados. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Utilizar el aparato exclusivamente para preparar alimentos y bebidas. Vigilarlo mientras está funcionando y emplearlo exclusivamente en espacios cerrados.

Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que le haya instruido en el uso correcto del aparato siendo consciente de los daños que se pudieran ocasionar.

No dejar que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento rutinario no deben encomendarse a los niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

Mantener los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión. Introducir los accesorios correctamente en el interior del aparato. → "Accesorios" en la página 33

Indicaciones de seguridad importantes

En general

Advertencia – ¡Peligro de incendio!

Los objetos inflamables que pueda haber en el compartimento de cocción se pueden incendiar. No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción. No abrir la puerta en caso de que salga humo del aparato. Desconectar y desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie interior del compartimento de cocción cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.
- Los accesorios y la vajilla se calientan mucho. Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.
- Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el compartimento de cocción está caliente. No preparar comidas utilizando grandes cantidades de bebidas alcohólicas de alta graduación. Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación, hacerlo en pequeñas cantidades. Abrir la puerta del aparato con precaución.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento. No tocar nunca las partes calientes. No dejar que los niños se acerquen.
- Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Abrir la puerta del aparato con precaución. No dejar que los niños se acerquen.
- Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente. No derramar agua en el compartimento de cocción caliente.

Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

- Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede romperse. No utilizar rascadores para vidrio o productos de limpieza abrasivos o corrosivos.

- Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños. No tocar la zona de las bisagras.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- El aislamiento del cable de un aparato eléctrico puede derretirse al entrar en contacto con componentes calientes. No dejar que el cable de conexión de un aparato eléctrico entre en contacto con los componentes calientes.
- La humedad interior puede provocar una descarga eléctrica. No utilizar ni limpiadores de alta presión ni por chorro de vapor.
- Un aparato defectuoso puede ocasionar una descarga eléctrica. No conectar nunca un aparato defectuoso. Desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

⚠ Advertencia – ¡Peligros derivados del magnetismo!

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando.

Microondas

⚠ Advertencia – ¡Peligro de incendio!

- Un uso del aparato diferente al especificado es peligroso y puede provocar daños.
Está prohibido secar alimentos o ropa, calentar zapatillas o almohadillas rellenas de semillas o granos, esponjas, trapos de limpieza húmedos y similares.
Por ejemplo, en caso de calentar zapatillas o almohadillas rellenas de semillas o granos, estas pueden incendiarse incluso al cabo de unas horas. Utilizar el aparato exclusivamente para preparar alimentos y bebidas.
- Los alimentos se pueden incendiar. No calentar alimentos en envases de conservación del calor.
No calentar sin vigilancia alimentos en recipientes de plástico, papel u otros materiales inflamables.
No programar el microondas a una potencia o duración demasiado elevadas. Atenerse a las indicaciones de estas instrucciones de uso.
No secar alimentos con el microondas. Los alimentos con poco contenido de agua, como p. ej. el pan, no se deben descongelar o calentar a demasiada potencia de microondas o durante demasiado tiempo.
- El aceite de mesa puede inflamarse. No calentar aceite de mesa con el microondas.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de explosión!

Los recipientes herméticamente cerrados con líquidos u otros alimentos pueden explotar. No calentar nunca líquidos u otros alimentos en recipientes herméticamente cerrados.


⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- Los alimentos con cáscara o piel dura pueden reventar durante el calentamiento o incluso una vez finalizado. No cocer los huevos con la cáscara o calentar huevos duros. No cocer crustáceos. A los huevos fritos y los huevos al plato primero se les debe pinchar la yema. En los alimentos con la piel dura, como p. ej. manzanas, tomates, patatas o salchichas, la piel puede reventar. Antes de calentarlos se debe pinchar la cáscara o la piel.

- El calor no se distribuye uniformemente en los alimentos para bebés. No calentar alimentos para bebés en recipientes tapados. Retirar siempre la tapa o la tetina. Remover o agitar bien tras el calentamiento. Comprobar la temperatura antes de dar el alimento al bebé.
- Las comidas calentadas emiten calor. Los recipientes que las contienen pueden estar muy calientes. Utilizar siempre un agarrador para sacar la vajilla o los accesorios.
- Los envoltorios sellados de algunos alimentos pueden estallar. Observar siempre las indicaciones del embalaje. Utilizar siempre un agarrador para sacar los platos del compartimento de cocción.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

- Al calentar líquidos puede producirse un retardo de la ebullición. Esto quiere decir que se puede alcanzar la temperatura de ebullición sin que aparezcan las burbujas de vapor habituales. Un ligero movimiento del recipiente es suficiente para hacer que el líquido caliente empiece a hervir de repente y a salpicar intensamente. Colocar siempre una cuchara en el recipiente al calentar. De esta manera se evita el retardo de la ebullición.



⚠ Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

- La vajilla no adecuada para el microondas puede reventar. Los recipientes de porcelana o cerámica pueden presentar finos orificios en asas y tapas. Estos orificios ocultan huecos. La posible humedad que haya penetrado en estos huecos puede hacer estallar el recipiente. Utilizar exclusivamente vajilla adecuada para el microondas.

- El uso de vajilla o recipientes de metal con la función microondas puede provocar la formación de chispas. A consecuencia de esto, el aparato se estropea. No utilizar nunca recipientes de metal con la función microondas. Utilizar únicamente vajilla apta para el microondas o bien utilizar el microondas en combinación con un tipo de calentamiento.

⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

El aparato funciona con alta tensión. No retirar la carcasa del aparato.


⚠ Advertencia – ¡Peligro de daños importantes para la salud!

- La superficie del aparato podría sufrir daños si no se limpia correctamente. Puede producirse un escape de energía de microondas. Limpiar el aparato con regularidad y retirar inmediatamente los restos de alimentos. Mantener siempre limpios el interior del aparato, la junta de la puerta, la puerta y el tope de la puerta. → "Limpieza" en la página 41
- Si está dañada la puerta del compartimento de cocción o la junta de la puerta, la energía del microondas puede salir. No utilizar el aparato si la puerta o la junta de la puerta del compartimento de cocción está dañada. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
- En un aparato sin carcasa la energía de microondas sale al exterior. Nunca se debe retirar la carcasa. Llamar al Servicio de Asistencia Técnica cuando sea necesario realizar trabajos de mantenimiento o reparación.

Causas de los daños

¡Atención!

- Formación de chispas: los metales, p. ej. la cuchara en un vaso, deben estar separados al menos 2 cm de las paredes del interior del aparato y de la parte interior de la puerta. La formación de chispas puede destruir el vidrio interior de la puerta del aparato.
- Bandejas de aluminio: no utilizar bandejas de aluminio en el aparato. El aparato se daña debido a las chispas que se forman.
- Funcionamiento del microondas sin alimentos: el funcionamiento del aparato sin alimentos provoca una sobrecarga del interior del aparato. No encender nunca el microondas sin alimentos en su interior. A excepción de cuando se realiza una prueba breve de un recipiente. → "El microondas" en la página 35



- Humedad en el interior del aparato: la humedad persistente en el interior del aparato puede dar lugar a corrosión. Secar el interior del aparato después de cada uso. No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el interior del aparato cerrado. No conservar los alimentos en el interior del aparato.
- Enfriar el interior del aparato con la puerta abierta: tras un uso a altas temperaturas, dejar enfriar el interior del aparato únicamente con la puerta cerrada. No fijar nada en la puerta del aparato. Aun cuando la puerta solo se encuentre ligeramente abierta, los frontales de los muebles contiguos pueden dañarse con el tiempo. Solo tras un uso con una humedad elevada, dejar secar el interior del aparato con la puerta abierta.
- Junta muy sucia: si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse. Mantener la junta siempre limpia. → "Limpieza" en la página 41
- Palomitas de microondas: no programar el microondas a una potencia demasiado alta. Utilizar una potencia máxima de 600 W. Colocar siempre la bolsa de palomitas sobre un plato de cristal. El cristal de la puerta puede estallar por sobrecarga.

Protección del medio ambiente

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente




Eliminar el embalaje de forma ecológica.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Presentación del aparato

En este capítulo se describen el panel indicador y los mandos. También se explican las diferentes funciones del aparato.

Nota: Los colores y elementos individuales pueden variar según el modelo de aparato.



1 Teclas

Las teclas situadas a izquierda y derecha del panel de mando cuentan con un punto de presión. Pulsar la tecla para accionarla. En los aparatos que no tienen frontal de acero inoxidable, estas dos teclas son también campos táctiles sin punto de presión.

2 Campos táctiles

Bajo los campos táctiles hay sensores. Solo hay que pulsar el símbolo correspondiente para seleccionar la función.

3 Mando circular

El mando circular está instalado de tal forma que se puede girar ilimitadamente hacia la izquierda o la derecha. Pulsar suavemente sobre él y moverlo con el dedo en la dirección deseada.

4 Pantalla de visualización

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.

Elementos de mando

Todos y cada uno de los elementos de mando están adaptados a las distintas funciones del aparato. De esta forma, el aparato podrá ajustarse fácil y directamente.

Teclas y campos táctiles

Aquí se explica brevemente el significado de las diferentes teclas y campos táctiles.

| Símbolo | Significado | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Teclas | | |
|  | on/off | Encendido y apagado del aparato |
|  | start/stop | Inicio o interrupción del funcionamiento |

Panel de mando

Mediante el panel de mando se ajustan las diferentes funciones del aparato con ayuda de teclas, campos táctiles y un mando circular. La pantalla muestra los ajustes configurados en ese momento.

La imagen muestra el panel de mando con el aparato encendido con un modo de funcionamiento seleccionado.

Campos táctiles

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | Potencia del microondas | Seleccionar 90 W |
| 180 | Potencia del microondas | Seleccionar 180 W |
| 360 | Potencia del microondas | Seleccionar 360 W |
| 600 | Potencia del microondas | Seleccionar 600 W |
| 900 | Potencia del microondas | Seleccionar 900 W |
|  | Asar al grill/funcionamiento combinado | Seleccionar el nivel de grill o el nivel de grill con microondas |
|  | Funciones de tiempo | Selección de las funciones de tiempo |
|  | Programas | Selección del programa |
|  | Peso | Selección del peso en los programas |
|  | Información | Mostrar indicaciones Acceso a los ajustes básicos manteniendo pulsada la tecla (aprox. 3 s) |
|  | Apertura automática de la puerta | Abrir la puerta del aparato |

Se muestra en rojo el campo táctil cuyo valor puede modificarse en la pantalla o el que aparece en primer plano.

Mando circular

Con el mando circular se modifican los valores ajustados que aparecen en la pantalla.

En la mayoría de las listas de selección, p. ej. programas, una vez finalizado el último punto, comienza el primero de nuevo.

En algunas de listas de selección, p. ej. en la duración, se debe volver a girar el mando circular hacia atrás cuando se haya alcanzado el valor mínimo o máximo.

Pantalla de visualización

La pantalla está estructurada de forma que los datos puedan leerse de un solo vistazo, según cada situación.

Aparecerá resaltado el valor que se pueda ajustar en cada momento. Se mostrará con letra blanca y subrayado con una línea blanca. El valor que permanece en segundo plano se mostrará en color gris.

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resaltado | El valor resaltado se puede modificar directamente sin tener que seleccionarse previamente. Después de iniciar el funcionamiento, la duración aparecerá siempre resaltada. |
| Aumento de tamaño | Si se modifica un valor resaltado con el mando circular, se mostrará aumentado de tamaño solo dicho valor. |



Línea circular

La línea circular está situada en la parte exterior de la pantalla.

Cuando se modifica un valor, la línea circular muestra la posición dentro de la lista de selección. Según la zona de programación, la línea circular es continua o discontinua, dependiendo de la longitud de la lista de selección.

Si la duración está en curso, cada segundo transcurrido hace que un segmento de la línea roja se apague. Transcurrido cada minuto completo, todos los segmentos vuelven a ponerse en rojo.

Más información

En la mayoría de los casos, el aparato ofrece indicaciones e información adicional para la acción ya seleccionada.

Pulsar el campo ⓘ. La indicación se mostrará en pantalla durante unos segundos. Si las indicaciones son largas, se puede avanzar hasta el final con el mando circular.

Algunas indicaciones aparecen automáticamente, p. ej. para confirmar, o cuando se trata de un requerimiento o una advertencia.

Funciones del interior del aparato

Las funciones del interior del aparato facilitan el funcionamiento del mismo. Así, p. ej., se iluminará la gran superficie del interior y un ventilador protegerá el aparato contra sobrecalentamiento.

Apertura automática de la puerta

La puerta del aparato salta cuando se pulsa la apertura automática de la puerta. La puerta del aparato se puede abrir por completo manualmente.

Si se produce un corte en el suministro eléctrico, la apertura automática de la puerta no funciona. La puerta del aparato se puede abrir manualmente.

Notas

- El funcionamiento se interrumpe cuando se abre la puerta del aparato mientras este está en uso.
- Cuando la puerta del aparato se cierra, el funcionamiento no se reanuda automáticamente. Se debe iniciar el funcionamiento a mano.
- Si el aparato permanece desconectado durante un largo período de tiempo, la puerta se abrirá con una demora de tiempo.

Iluminación interior

Al abrir la puerta del aparato, se enciende la iluminación interior. Si la puerta permanece abierta más de 5 min. aprox., se vuelve a apagar la iluminación interior. Pulsando la apertura de puerta automática, se vuelve a encender la iluminación interior.

En todos los modos de funcionamiento, la iluminación interior se enciende en cuanto se inicia el funcionamiento. Cuando el funcionamiento ha finalizado, la iluminación se apaga.

Ventilador

El ventilador se enciende según sea necesario. El aire caliente escapa por la puerta.

El ventilador puede continuar funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el aparato.

¡Atención!

No obstruir la abertura de ventilación. De lo contrario, el aparato se sobrecalienta.

Notas


- El aparato se mantiene frío durante el funcionamiento del microondas. El ventilador se activa igualmente. Puede seguir funcionando incluso si el microondas ya no está en funcionamiento.
- Puede aparecer agua condensada en la ventana de la puerta, en las paredes interiores y en la base. Se trata de algo normal y el funcionamiento del microondas no se ve perjudicado. Limpiar el agua condensada tras la cocción.

Accesorios

El aparato incluye varios accesorios. Aquí se presenta un resumen de los accesorios suministrados y su uso correcto.

Accesorios suministrados

Este aparato está equipado con los siguientes accesorios:



Parrilla

Como superficie para colocar recipientes o para asar al grill y gratinar.

Bandeja de vidrio

Sirve de protección contra salpicaduras cuando se asan alimentos al grill directamente sobre la parrilla. Para ello, colocar la parrilla en la bandeja de vidrio.

La bandeja de vidrio puede utilizarse también como recipiente en el modo microondas.

Utilizar solo accesorios originales del fabricante del aparato. Estos están pensados especialmente para este aparato.

Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en comercios especializados o en Internet.

Antes del primer uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez deben realizarse algunos ajustes. También se deberán limpiar el interior del aparato y los accesorios.

Primera puesta en marcha

Tras la conexión eléctrica o tras un corte en el suministro eléctrico, se muestran en la pantalla los ajustes de la primera puesta en marcha. El requerimiento puede tardar en aparecer unos segundos.

Nota: Estos ajustes pueden volver a modificarse en cualquier momento en los Ajustes básicos. → "Ajustes básicos" en la página 40

Selección del idioma

1. Configurar el idioma deseado con el mando circular.
2. Pulsar el campo  para confirmar.
Se muestra el siguiente ajuste.

Ajuste de la hora

1. Ajustar la hora con el mando circular.
2. Pulsar el campo  para confirmar.

En la pantalla aparece la indicación de que la primera puesta en marcha ha concluido.

Limpieza del interior del aparato y los accesorios

Antes de preparar por primera vez cualquier plato, limpiar el interior del aparato y los accesorios.

Limpieza del interior del aparato

A fin de eliminar el olor a aparato nuevo, calentar el interior del aparato vacío y con la puerta cerrada.

Comprobar que no haya restos del embalaje en el interior del aparato, como p. ej. bolas de poliestireno. Antes de calentar el aparato, limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo. Ventilar la cocina mientras el aparato se calienta.

Aplicar los ajustes indicados. En el capítulo siguiente se explica cómo ajustar el grill y la duración. → "Asar al grill" en la página 36

Ajustes

| | |
|----------|------------|
| Grill | Nivel 3 |
| Duración | 15 minutos |

Apagar el aparato después de la duración indicada.

Cuando el interior del aparato se haya enfriado, limpiar las superficies lisas con una bayeta con agua y jabón.

Limpieza de los accesorios

Limpicar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo blando.



Manejo del aparato

Ya hemos presentado anteriormente los mandos y su funcionamiento. A continuación se explica cómo ajustar el aparato. Se ofrece información sobre la forma de conectar/desconectar el aparato y de ajustar los modos de funcionamiento.

Encendido y apagado del aparato

El aparato debe encenderse antes de poder realizar cualquier ajuste.

Nota: El reloj avisador puede ajustarse también con el aparato apagado. Algunas indicaciones y advertencias permanecen visibles en pantalla incluso con el aparato apagado.

Apagar el aparato si no se está usando. Cuando el aparato lleva mucho tiempo sin que se realice ningún ajuste, se apaga automáticamente.

Encendido del aparato

El aparato se enciende pulsando la tecla «on/off»

Todos los campos táctiles se iluminan de color rojo. En la pantalla se muestra el logotipo de Bosch y, a continuación, la potencia máxima del microondas.

El aparato ya está listo para funcionar.

El campo se ilumina en color rojo.

En los siguientes capítulos se indica cómo ajustar los modos de funcionamiento.

Desconexión del aparato

El aparato se apaga pulsando la tecla «on/off» .

Se interrumpirá la función que esté en curso en ese momento.

En la pantalla se muestra la hora.

Nota: En los ajustes básicos se puede establecer que la hora se muestre o no cuando el aparato esté apagado.

Funcionamiento

Algunos pasos son iguales en el uso de todos los modos de funcionamiento. A continuación, se presentan los pasos de funcionamiento básicos.

Inicio del funcionamiento

Todos los modos de funcionamiento deben iniciarse pulsando la tecla "start/stop"

Después de iniciar el funcionamiento se muestran los ajustes en la pantalla de visualización. Además, aparece la línea circular que muestra el progreso de la duración.

Nota: Al abrir la puerta del aparato se interrumpe el funcionamiento y este debe reiniciarse una vez cerrada la puerta pulsando la tecla start/stop .

Interrupción del funcionamiento

Pulsando la tecla start/stop se detiene y se reanuda el funcionamiento.

Para borrar los ajustes, pulsar la tecla on/off.

Notas

- El funcionamiento también se interrumpe cuando se abre la puerta del aparato.
- Tras interrumpir o cancelar el funcionamiento, el ventilador puede seguir funcionando.

Ajuste del modo de funcionamiento

Tras encender el aparato se muestra el ajuste del modo de funcionamiento recomendado. Este ajuste se puede iniciar directamente.

Si se desea ajustar otro modo de funcionamiento, en los capítulos correspondientes se presentan descripciones precisas al respecto.

Por regla general:

1. Pulsar el campo correspondiente.
 2. Modificar la selección resaltada con el mando circular.
 3. Realizar otros ajustes si fuera necesario. Para ello, pulsar el campo correspondiente y modificar el valor con el mando circular.
 4. Iniciar pulsando la tecla "start/stop" .
- El aparato inicia el funcionamiento.

El microondas

Con el microondas, los platos se pueden cocer al vapor, calentar o descongelar particularmente rápido. El microondas se puede utilizar solo o combinado con el grill.

Para usar el microondas de forma óptima, prestar atención a las instrucciones sobre los recipientes y orientarse por los datos que figuran en las tablas de aplicación situadas al final de las instrucciones de uso.

Recipiente

No todos los recipientes son adecuados para microondas. Para que los alimentos se calienten sin dañar el aparato, se deben usar solo recipientes adecuados para microondas.

Recipientes adecuados

Son adecuados los recipientes resistentes al calor de vidrio, vitrocerámica, porcelana, cerámica o plástico resistente al cambio de temperatura. Estos materiales dejan pasar las microondas.

También se pueden utilizar recipientes para servir. Así no hay que trasvasar los alimentos. Utilizar recipientes con decoración dorada o plateada solo si el fabricante garantiza que son aptos para microondas.

Recipientes no adecuados

Los recipientes de metal no son adecuados. El metal no deja pasar las microondas. Los alimentos en recipientes de metal cerrados no se calientan.

¡Atención!

Formación de chispas: los metales, p. ej. la cuchara en un vaso, deben estar separados al menos 2 cm de las paredes del interior del aparato y de la parte interior de la puerta. La formación de chispas puede destruir el vidrio interior de la puerta del aparato.

Prueba de los recipientes

No encender nunca el microondas sin alimentos en su interior. La única excepción es una prueba breve de los recipientes.

Si no se está seguro de si un recipiente es adecuado para el microondas, realizar la prueba siguiente:

1. Introducir el recipiente vacío en el aparato de 30 segundos a 1 minuto a la potencia máxima.
2. Comprobar la temperatura del recipiente de vez en cuando.

El recipiente debería estar frío o templado.

Si se calienta mucho o se generan chispas, no es adecuado para el microondas. Interrumpir la prueba.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento. No tocar nunca las partes calientes. No dejar que los niños se acerquen.

Niveles de potencia del microondas

Están a disposición del usuario los siguientes niveles de potencia del microondas.

La potencia del microondas se ajusta en distintos niveles, que no siempre se corresponden exactamente con los vatios utilizados por el aparato.

| Nivel | Alimentos | Duración máxima |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 90 W | para descongelar alimentos delicados | 1 h 30 min |
| 180 W | para descongelar y continuar con la cocción | 1 h 30 min |
| 360 W | para cocer carne y calentar alimentos delicados | 1 h 30 min |
| 600 W | para calentar y cocer alimentos | 1 h 30 min |
| 900 W | para calentar líquidos | 30 min |

Valores recomendados:

El aparato recomienda una duración para cada potencia del microondas. Estos valores pueden aceptarse o modificarse en la zona correspondiente.

El ajuste máximo está previsto para calentar líquidos. La potencia máxima del microondas se reduce después de un tiempo para proteger el aparato. La potencia completa vuelve a estar disponible tras un tiempo de enfriado.

Programación del microondas

Ejemplo: potencia del microondas 600 W, duración 5 minutos.

1. Encender el aparato con la tecla "on/off" . El aparato ya está listo para funcionar. En la pantalla se muestra la potencia máxima del microondas como valor recomendado y puede modificarse en cualquier momento.
2. Pulsar el campo correspondiente para ajustar la potencia del microondas deseada.



En la pantalla se muestra la potencia del microondas y una duración recomendada. El campo  se ilumina en color rojo.

3. Ajustar la duración deseada con el mando circular.



4. Iniciar con la tecla "start/stop" ▶.



En la pantalla se muestra el transcurso de la duración.

Notas

- Cuando se enciende el aparato, aparece en pantalla como recomendación siempre la potencia máxima del microondas.
- Si se abre entretanto la puerta del aparato, el ventilador puede seguir funcionando.

La duración ha finalizado

Suena una señal acústica.
El funcionamiento ha finalizado.

Finalizar la señal antes de tiempo:
Pulsar el campo [🕒].

Apagar el aparato con la tecla «on/off» [🔌].

Nota: Después de pulsar la tecla [🕒] aparece la función del reloj avisador y se apagará poco después automáticamente. Volver a pulsar la tecla [🕒] con la posibilidad de prolongar la duración.

Modificación de la duración

Se puede realizar en cualquier momento.

Modificar la duración con el mando circular.
El funcionamiento continúa.

Modificación de la potencia del microondas

Se puede realizar en cualquier momento.

Pulsar el campo para ajustar la potencia del microondas deseada.

La duración no se modifica.
El funcionamiento continúa.

Nota: Si la duración programada supera la duración máxima para la potencia de 900 W del microondas, esta se reducirá automáticamente. El funcionamiento no continúa. Iniciar el funcionamiento pulsando la tecla ▶.

Asar al grill

Con el grill, los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con el microondas.

Están a disposición del usuario los siguientes niveles de grill:

| | Potencia | Alimentos |
|-------|------------------|-------------------------------------|
| Grill | Nivel 1 (mínimo) | para soufflés y gratinados altos |
| | Nivel 2 (medio) | para gratinados planos y pescados |
| | Nivel 3 (máximo) | para filetes, salchichas y tostadas |

Programación del grill

Ejemplo: nivel de grill 2, duración 12 minutos

1. Encender el aparato con la tecla "on/off" [🔌].
El aparato ya está listo para funcionar.
2. Pulsar el campo [🔥].



En la pantalla se muestra el valor recomendado Nivel 3.

3. Ajustar el nivel deseado girando el mando circular a la izquierda.
En la pantalla se muestra el nivel y una duración recomendada.
4. Pulsar el campo [🕒].
El campo [🕒] se ilumina en color rojo.
5. Ajustar la duración deseada con el mando circular.



6. Iniciar con la tecla "start/stop" ▶.
En la pantalla se muestra el transcurso de la duración.

Notas

- El valor recomendado para el grill es el nivel 3. Los niveles 2 y 1 están situados antes; para seleccionarlos, girar el mando circular a la izquierda. El funcionamiento combinado Nivel 3 a 360 W, Nivel 3 a 180 W, etc. están situados después; girar el mando circular hacia la derecha.

- Si se abre entretanto la puerta del aparato, el ventilador puede seguir funcionando.

La duración ha finalizado

Suena una señal acústica.
El funcionamiento ha finalizado.

Finalizar la señal antes de tiempo:
Pulsar el campo .

Apagar el aparato con la tecla «on/off» .

Nota: Después de pulsar la tecla  aparece la función del reloj avisador y se apagará poco después automáticamente. Volver a pulsar la tecla  con la posibilidad de prolongar la duración.

Modificación de la duración

Se puede realizar en cualquier momento.
Modificar la duración con el mando circular.
El funcionamiento continúa.

Modificación del nivel de grill

Se puede realizar en cualquier momento.
Pulsar el campo .

Ajustar el nivel de grill deseado con el mando circular.
La duración no se modifica.
El funcionamiento continúa.

Notas

- Al cambiar el modo de funcionamiento de Grill a Funcionamiento combinado y viceversa, el aparato se pone en modo Pausa. El funcionamiento se interrumpe. Si ya se ha cambiado al modo de funcionamiento deseado, proseguir el funcionamiento con la tecla «start/stop».
- Solo se puede iniciar el modo de funcionamiento cuando se muestra la duración en la pantalla.

Ajuste del funcionamiento combinado del microondas

En este modo, el grill funciona al mismo tiempo que el microondas. Los alimentos estarán listos más rápido gracias a las microondas y además perfectamente dorados.

Se pueden seleccionar todos los niveles de potencia del microondas.
Excepción: 900 W y 600 W.

Ajuste del funcionamiento combinado del microondas

Ejemplo: nivel de grill 3 y potencia del microondas 180 W, duración 25 minutos.

1. Encender el aparato con la tecla "on/off" .
 2. Pulsar el campo .
 3. Girar el mando circular hacia la derecha y ajustar el funcionamiento combinado deseado.
En la pantalla se muestra el funcionamiento combinado deseado y una duración recomendada.
 4. Pulsar el campo .
- El campo  se ilumina en color rojo.

5. Ajustar la duración deseada con el mando circular.



6. Iniciar con la tecla "start/stop" .
- En la pantalla se muestra el transcurso de la duración.

Notas

- El valor recomendado para el grill es el nivel 3. Los niveles 2 y 1 están situados antes; para seleccionarlos, girar el mando circular a la izquierda. El funcionamiento combinado Nivel 3 a 360 W, Nivel 3 a 180 W, etc. están situados después; girar el mando circular hacia la derecha.
- Si se abre entretanto la puerta del aparato, el ventilador puede seguir funcionando.

La duración ha finalizado

Suena una señal acústica.
El funcionamiento ha finalizado.

Finalizar la señal antes de tiempo:
Pulsar el campo .

Apagar el aparato con la tecla «on/off» .

Nota: Después de pulsar la tecla  aparece la función del reloj avisador y se apagará poco después automáticamente. Volver a pulsar la tecla  con la posibilidad de prolongar la duración.

Modificación de la duración

Se puede realizar en cualquier momento.
Modificar la duración con el mando circular.
El funcionamiento continúa.

Modificación del Funcionamiento combinado

Se puede realizar en cualquier momento.
Pulsar el campo .

Ajustar el Funcionamiento combinado deseado con el mando circular.

La duración no se modifica.
El funcionamiento continúa.

Notas

- Al cambiar el modo de funcionamiento de Grill a Funcionamiento combinado y viceversa, el aparato se pone en modo Pausa. El funcionamiento se interrumpe. Si ya se ha cambiado al modo de funcionamiento deseado, proseguir el funcionamiento con la tecla «start/stop».
- Solo se puede iniciar el modo de funcionamiento cuando se muestra la duración en la pantalla.

Reloj avisador

El reloj avisador se puede usar como reloj de cocina. El reloj avisador funciona de forma paralela a otros ajustes. Puede programarse en cualquier momento, incluso cuando el aparato esté apagado. Cuenta con señal acústica propia, por lo que se escuchará la finalización del reloj avisador o de la duración.

Ajuste del reloj avisador

Se pueden ajustar como máximo 24 horas. Cuanto mayor es el valor, más grandes serán las fracciones de tiempo.

1. Pulsar el campo .
Se muestra el reloj avisador.
2. Ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando circular.



3. Iniciar con el campo .

Nota: Transcurridos unos segundos, el reloj avisador se inicia automáticamente.

El tiempo del reloj avisador transcurre. La indicación vuelve hacia atrás en poco tiempo. En el display se muestra también un símbolo del reloj avisador.

Cuando el tiempo del reloj avisador finaliza, se muestra brevemente una indicación de texto en la pantalla y suena una señal. La señal se puede apagar antes de tiempo pulsando el campo .

Notas

- Si ya hay un modo de funcionamiento en curso con una duración ajustada, la duración se muestra resaltada. Para seleccionar el reloj avisador, pulsar el campo . El tiempo del reloj avisador se muestra resaltado y puede modificarse.
- Si se selecciona ya el modo de funcionamiento Grill, al pulsar el campo  se muestra la duración. Para seleccionar el reloj avisador, pulsar de nuevo el campo . El tiempo del reloj avisador se muestra resaltado y puede modificarse.

Modificación del reloj avisador

Para modificar el tiempo del reloj avisador, pulsar sobre el campo . El tiempo del reloj avisador se muestra resaltado en blanco y puede modificarse con el mando circular.

Cancelación del reloj avisador

Si se desea cancelar el reloj avisador, volver a restablecer por completo el tiempo del mismo. Tras aplicar la modificación, el símbolo se apaga.

Programas

Los programas permiten preparar alimentos de manera sencilla. Seleccionar el programa e introducir el peso de los alimentos. El programa configura el ajuste óptimo automáticamente.

Ajuste de un programa

Ejemplo: programa "Descongelar pan", peso 250 g.

1. Encender el aparato con la tecla "on/off" .
El aparato ya está listo para funcionar.
2. Pulsar el campo .
El primer programa se muestra en la pantalla.
3. Configurar el programa deseado con el mando circular.



4. Pulsar el campo .
En el indicador aparece un valor recomendado para el peso.
5. Configurar el peso deseado con el mando circular.



6. Iniciar con la tecla "start/stop" .
En la pantalla se muestra el transcurso de la duración.

Notas

- La duración del tiempo de cocción se calculará a partir de los programas.
- Al preparar algunos platos, en la pantalla se muestran indicaciones para dar la vuelta o remover los alimentos. Seguir dichos consejos. Al abrir la puerta del aparato, el funcionamiento se detiene. Tras cerrar la puerta del aparato, reanudar el funcionamiento. Aunque no se les dé la vuelta o se remuevan los alimentos, el programa continúa con normalidad hasta el final.

Indicaciones sobre los programas

Colocar los alimentos dentro del aparato cuando esté frío.

Sacar los alimentos de su envase y pesarlos. Si no se puede introducir el peso exacto, redondear hacia arriba o hacia abajo.

Para estos programas utilizar siempre recipientes adecuados para el microondas, p. ej., recipientes de vidrio o cerámica. Observar las indicaciones relativas a accesorios en la tabla de programas.

Al final de estas indicaciones se presenta una tabla en la que figuran alimentos adecuados, el margen de peso correspondiente y el accesorio necesario.

No es posible programar pesos que no estén incluidos en el margen de peso.

En muchos platos suena una señal cuando transcurre cierto tiempo. Dar la vuelta o remover los alimentos.

Descongelar:

- Congelar los alimentos a -18 °C en posición horizontal y repartidos en porciones adecuadas.
- Colocar los alimentos congelados en un recipiente plano, p. ej., un plato de cristal o de porcelana.
- Una vez que los alimentos estén descongelados, dejarlos reposar de 15 a 90 minutos para homogeneizar su temperatura.
- Descongelar solo la cantidad necesaria de pan. De lo contrario, se pondrá rápidamente duro.
- Cuando se descongelan carne o aves, se produce líquido. Retirar este líquido al darle la vuelta a la carne. No volverlo a utilizar en ningún caso ni ponerlo en contacto con otros alimentos.
- Retirar la carne picada que ya se haya descongelado al darle la vuelta.
- Si el ave está entera, colocarla en el recipiente por el lado de la pechuga. Si se trata de trozos de ave, por el lado de la piel.

Verduras:

- Verduras frescas: cortar en trozos grandes del mismo tamaño. Añadir una cucharada de agua por cada 100 g.

- Verduras congeladas: únicamente son apropiadas las verduras escaldadas, no precocinadas. La verdura ultracongelada con salsa de nata no es adecuada. Añadir entre 1 y 3 cucharadas de agua. No añadir agua para espinacas y col lombarda.

Patatas:

- Patatas cocidas con sal: cortar en trozos grandes del mismo tamaño. Añadir dos cucharadas de agua y un poco de sal por cada 100 g.
- Patatas hervidas sin pelar: utilizar patatas de igual grosor. Lavarlas y pinchar la piel. Colocar las patatas aún húmedas en un recipiente sin agua.
- Patatas al horno: utilizar patatas de igual grosor. Lavarlas, secarlas y pinchar la piel.

Arroz:

- No utilizar arroz integral ni en bolsa de cocción.
- Añadir dos partes o dos partes y media de agua al arroz.

Aves:

- Colocar las piezas de pollo sobre la parrilla con el lado de la piel hacia arriba.

Tiempo de reposo

Algunos platos precisan un tiempo de reposo dentro del aparato al finalizar el programa.

| Plato | Tiempo de reposo |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Verduras | aprox. 5 minutos |
| Patatas | aprox. 5 minutos Escurrir previamente el agua acumulada |
| Arroz | de 5 a 10 minutos |

Tabla de programas

| Programa | Alimentos adecuados | Margen de peso en kg | Recipiente / accesorio, altura de inserción |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Descongelar | | | |
| Pan* | Pan entero, hogaza o barra, pan en rebanadas, pastel de masa de bizcocho, pastel de levadura, pastel de frutas, pastel sin glaseado, nata o gelatina | 0,20-1,50 kg | Recipiente plano sin tapa Base del interior del aparato |
| Carne* | Asados, piezas de carne planas, carne picada, pollo, capón, pato | 0,20-2,00 kg | Recipiente plano sin tapa Base del interior del aparato |
| Pescado* | Pescado entero, filetes de pescado o ventresca | 0,10-1,00 kg | Recipiente plano sin tapa Base del interior del aparato |
| Cocer | | | |
| Verduras frescas** | Coliflor, brócoli, zanahorias, colinabo, puerro, pimiento, calabacines | 0,15-1,00 kg | Recipiente con tapa Base del interior del aparato |
| Verduras congeladas** | Coliflor, brócoli, zanahorias, colinabo, lombarda, espinacas | 0,15-1,00 kg | Recipiente con tapa Base del interior del aparato |

*) Prestar atención a la señal para dar la vuelta

**) Prestar atención a la señal para remover

| Programa | Alimentos adecuados | Margen de peso en kg | Recipiente / accesorio, altura de inserción |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Patatas** | Patatas cocidas con sal, patatas cocidas sin pelar, trozos de patata del mismo tamaño | 0,20-1,00 kg | Recipiente con tapa Base del interior del aparato |
| Arroz** | Arroz, arroz de grano largo | 0,05-0,30 kg | Recipiente alto con tapa Base del interior del aparato |
| Patatas al horno | Patatas rojas, blancas o harinosas, aprox. 6 cm de grosor | 0,20-1,50 kg | Parrilla Base del interior del aparato |
| Funcionamiento combinado | | | |
| Lasaña congelada | Lasaña boloñesa | 0,30-1,00 kg | Recipiente sin tapa Base del interior del aparato |
| Piezas de pollo | Muslo de pollo, medio pollo | 0,50-1,80 kg | Bandeja de vidrio y parrilla Base del interior del aparato |

*) Prestar atención a la señal para dar la vuelta
 **) Prestar atención a la señal para remover

Ajustes básicos

Para utilizar el aparato fácilmente y de forma óptima, existen distintos ajustes a disposición del usuario. Dichos ajustes se pueden modificar según las necesidades.

Modificación de los ajustes básicos

El aparato debe estar apagado.

1. Pulsar el campo  durante aprox. 3 s. En la pantalla aparecen indicaciones para continuar el proceso.
2. Confirmar las indicaciones con el campo . En la pantalla se muestra el primer ajuste "Idioma".
3. En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
4. Pulsar el campo . El siguiente ajuste se muestra en pantalla y puede modificarse con el mando circular.
5. Pasar por todos los ajustes con el campo  y modificar con el mando circular en caso necesario.
6. Finalmente, mantener pulsado el campo  aprox. 3 segundos para confirmar.

En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes han sido guardados.

Cancelación

Si no se desea guardar las modificaciones, cancelar con la tecla "on/off". En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes no han sido guardados.

Lista de los ajustes básicos

Los ajustes básicos disponibles en cada aparato dependen de las prestaciones del mismo.

| Ajuste | Selección |
|--------|--------------------------|
| Idioma | Ajuste del idioma |
| Hora | Ajuste de la hora actual |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tono de aviso | Duración breve Duración media* Duración larga |
| Sonido de las teclas | Conectado Desconectado* (El sonido de tecla permanece al pulsar la tecla "on/off") |
| Brillo de la pantalla | Ajuste mediante 5 niveles Nivel 3* |
| Indicación del reloj | Conectado* Desconectado |
| Oscurecimiento nocturno | Desconectado* Conectado (pantalla oscurecida entre las 22:00 y las 6:00) |
| Modo Demo | Desconectado* Conectado (se muestra solo en los 3 primeros minutos después de un restablecimiento o en los primeros minutos de la puesta en marcha) |
| Ajustes de fábrica | Restablecer No restablecer* |

* Ajuste de fábrica (los ajustes de fábrica pueden variar según el modelo de aparato)

Nota: Las modificaciones de los ajustes del idioma, el sonido de las teclas y el brillo de la pantalla tienen efecto inmediato. Todos los demás ajustes se aplican después de guardar.

Corte en el suministro eléctrico

Las modificaciones de los ajustes realizadas permanecen incluso después de un corte en el suministro eléctrico.

En caso de un corte en el suministro eléctrico, se deberán volver a realizar solo los ajustes de la primera puesta en marcha.

Modificación de la hora

Si se desea cambiar la hora, p. ej. de verano a invierno, modificar el ajuste básico.

Limpieza

El aparato mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. A continuación se describen los cuidados y la limpieza óptimos para el aparato.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

El aparato se calienta mucho. No tocar la superficie interior del compartimento de cocción cuando está caliente ni los elementos calefactores. Dejar siempre que el aparato se enfríe. No dejar que los niños se acerquen.

Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

La humedad interior puede provocar una descarga eléctrica. No utilizar ni limpiadores de alta presión ni por chorro de vapor.

Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede romperse. No utilizar rascadores para vidrio o productos de limpieza abrasivos o corrosivos.

Nota: Los olores desagradables, como los que se generan después de preparar un pescado por ejemplo, se pueden eliminar fácilmente. Añadir unas gotas de limón a una taza con agua. Introducir siempre una cuchara en el recipiente para evitar el retardo de la ebullición. Calentar el agua entre 1 y 2 minutos a la máxima potencia del microondas.

Productos de limpieza

Consultar las indicaciones de la tabla a fin de no dañar las distintas superficies con productos de limpieza inapropiados.

No utilizar lo siguiente:

- Productos de limpieza fuertes o abrasivos.
- Rascadores para metal o vidrio para limpiar los cristales de la puerta.
- Rascadores para metal o vidrio para limpiar la junta de la puerta.
- Estropajos o esponjas duras.
- Productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.

El aparato debe estar apagado.

1. Mantener pulsado el campo  durante aprox. 3 s. En la pantalla aparecen indicaciones para continuar el proceso.
2. Confirmar las indicaciones con el campo . En la pantalla se muestra el primer ajuste "Idioma".
3. Pulsar el campo . Se muestra el siguiente ajuste de la hora.
4. Modificar la hora con el mando circular.
5. Mantener pulsado el campo  aprox. 3 segundos para confirmar.

En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes han sido guardados.

Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

| Zona | Productos de limpieza |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontal del aparato | Agua caliente con jabón: limpiar con un trapo y secar con un paño suave. No utilizar rascadores para metal o vidrio para la limpieza. |
| Pantalla de visualización | Limpiar con un paño de microfibras o un paño ligeramente humedecido. No limpiar con un paño mojado. |
| Acero inoxidable | Agua caliente con jabón: limpiar con un trapo y secar con un paño suave. Limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, maicena y clara de huevo. Debajo de estas manchas puede formarse corrosión. Puede adquirir productos de limpieza de acero especiales en el Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados. |
| Interior del aparato de acero inoxidable | Agua caliente con jabón o agua con vinagre: limpiar con un trapo y secar con un paño suave. No utilizar spray para hornos ni otros productos de limpieza agresivos o corrosivos. Tampoco es apropiado utilizar estropajos ni esponjas ásperas. Estos objetos rayan la superficie. Dejar que las superficies interiores se sequen por completo. |
| Cristales de la puerta | Limpiacristales: limpiar con un paño. No utilizar rascadores para vidrio. |
| Junta de la puerta No retirar. | Agua caliente con jabón: limpiar con un trapo, no frotar. No utilizar rascadores para metal o vidrio para la limpieza. |
| Accesorios | Agua caliente con jabón: poner en remojo y limpiar con un trapo o un cepillo. |

¿Qué hacer en caso de avería?

Con frecuencia, cuando se produce una avería, se trata solo de una pequeña anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica, intentar subsanar la avería uno mismo con ayuda de la tabla.

Consejo: Si no se ha conseguido el resultado de cocción esperado de un plato, consultar el capítulo siguiente. En él se indican muchos consejos e

indicaciones para los ajustes óptimos. → "Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina" en la página 44

⚠ Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!
Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones y la sustitución de cables de conexión defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

Tabla de averías

| Avería | Posible causa | Solución/consejos |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona; no aparece ninguna indicación en pantalla | El enchufe no está conectado a la red | Enchufar el aparato a la red eléctrica |
| | Corte en el suministro eléctrico | Comprobar si los demás electrodomésticos de cocina funcionan |
| | El fusible está dañado | Comprobar en la caja de fusibles si el fusible del aparato funciona correctamente |
| | Error de manejo | Desconectar el fusible correspondiente al aparato en la caja de fusibles y conectarlo de nuevo transcurridos unos 60 segundos |
| El aparato no inicia el funcionamiento | La puerta del aparato no está cerrada completamente | Cerrar la puerta del aparato |
| El aparato no calienta. En la pantalla se muestra el símbolo del modo Demo [Z]. | El aparato está en modo Demo | Desactivar el modo Demo en los ajustes básicos. Para ello, desconectar el aparato brevemente de la red eléctrica (desconectar el fusible general o el interruptor de protección de la caja de fusibles). A continuación, desactivar el modo Demo en los ajustes básicos en el margen de 3 minutos. |
| El mando circular se ha salido del soporte del panel de mando. | El mando circular se ha desenchafado a propósito. | El mando circular se puede extraer. Simplemente, volver a colocar el mando circular en el soporte del panel de mando y apretarlo hasta que encaje y vuelva a girar con normalidad. |
| El mando circular ya no gira fácilmente. | Hay suciedad depositada debajo del mando circular. | El mando circular se puede extraer. Para desenchafarlo, simplemente tirar del mando circular hasta sacarlo del soporte. O presionar en el borde exterior del mando circular hasta que se incline y se pueda coger con facilidad. Limpiar con cuidado el mando circular y el soporte del aparato con una bayeta con agua y jabón. Secar con un paño suave. No usar ningún producto afilado o abrasivo. No poner en remojo ni lavar en el lavavajillas. No extraer el mando circular con demasiada frecuencia para que el soporte permanezca estable. |
| La iluminación interior no funciona | Iluminación interior defectuosa | Avisar al Servicio de Atención al Cliente |
| Mensaje de error "Exxx"* | | Si aparece un mensaje de error, apagar el aparato y volverlo a encender; si la indicación desaparece, se trata de un problema puntual. Si el error vuelve a aparecer o la indicación permanece, ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente e indicar el código de error. |

* Particularidades:

Mensaje de error "E0532": abrir la puerta del aparato y volverla a cerrar.

Mensaje de error "E6501": apagar el aparato. Esperar 10 minutos. Volver a conectar el aparato.

Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. Siempre encontramos la solución adecuada, incluso para evitar que el personal del Servicio de Asistencia Técnica deba desplazarse innecesariamente.

Número de producto (E) y número de fabricación (FD)

Indicar el número de producto (E) completo y el de fabricación (FD) para obtener un asesoramiento cualificado. La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra al abrir la puerta del aparato.

Si su aparato dispone de sistema de vapor, la etiqueta de características se encuentra a la derecha bajo el cuadro de mandos.



Diagram illustrating the layout of the product label with fields for E-Nr., FD, Z-Nr., and Type.

A fin de evitarse molestias llegado el momento, le recomendamos anotar los datos de su aparato, así como el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica en el siguiente apartado.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| N.º E | | N.º FD | |
| Servicio de Asistencia Técnica  | | | |

En caso de manejo incorrecto, debe tenerse en cuenta que la asistencia del personal del Servicio de Asistencia Técnica no es gratuita, incluso durante el periodo de garantía.

Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

E 902 245 255

Confíe en la profesionalidad de su distribuidor. De este modo se garantiza que la reparación sea realizada por personal técnico especializado y debidamente instruido que, además, dispone de los repuestos originales del fabricante para su aparato doméstico.

Este aparato cumple la normativa EN 55011 o CISPR 11. Es un producto del grupo 2, clase B.

El grupo 2 indica que los microondas se fabrican con el fin de calentar alimentos. La clase B indica que el aparato es apropiado para su uso privado en el ámbito doméstico.

Características técnicas

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Suministro de corriente eléctrica | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo total máximo | 1990 W |
| Potencia del microondas | 900 W (IEC 60705) |
| Potencia de salida del grill | 1300 W |
| Frecuencia del microondas | 2450 MHz |
| Fusibles | 10 A |
| Medidas (alto/ancho/fondo) | |
| - Aparato | 382 x 594 x 318 mm |
| - Interior del aparato | 220 x 350 x 270 mm |
| Homologación VDE | |
| | Sí |
| Distintivo CE | |
| | Sí |

Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

En este apartado figuran una selección de platos y los ajustes óptimos correspondientes. Se detallan las potencias del microondas o los niveles de grill apropiados para los respectivos platos. También se indica información relativa a los accesorios adecuados. Asimismo figuran consejos sobre recipientes y el modo de preparación.

Notas

- Los valores de la tabla son válidos para la preparación de alimentos con el interior del aparato frío y vacío. Antes de proceder a su utilización, retirar del interior del aparato todos los accesorios que no sean necesarios.
- Los valores relativos al tiempo que figuran en las tablas son valores orientativos. Vienen determinados por la calidad y la composición de los alimentos.
- Utilizar los accesorios suministrados.
- Utilizar siempre un paño apropiado para retirar los accesorios o los recipientes calientes del interior del aparato.

Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

Al extraer la bandeja de vidrio se puede derramar líquido caliente. Extraer con cuidado la bandeja de vidrio del interior del aparato.

Las siguientes tablas muestran numerosas posibilidades y valores de ajuste para el microondas.

Las indicaciones de tiempo de las tablas son valores orientativos, dependen del recipiente, de la calidad, la temperatura y el estado de los alimentos.

En las tablas se indican casi siempre los márgenes de tiempo. Ajustar primero la configuración de tiempo más corta e ir aumentando el tiempo según sea necesario.

Es posible que se cocinen cantidades distintas a las indicadas en la tabla. Para el funcionamiento del microondas existe una regla general: una cantidad doble supone casi el doble de tiempo; la mitad de cantidad, la mitad de tiempo.

El recipiente puede colocarse en el centro sobre la base del interior del aparato. Las microondas pueden llegar así a todas las partes de los alimentos.

Descongelar

Introducir los alimentos congelados en un recipiente descubierto sobre la base del interior del aparato.

Entretanto, dar la vuelta o remover los alimentos 1 o 2 veces. Si las piezas son grandes, darles la vuelta varias veces. Al dar la vuelta, extraer el líquido resultante de la descongelación.

Dejar reposar los alimentos descongelados entre 10 y 60 minutos más a temperatura ambiente para homogeneizar su temperatura. Si son aves, se pueden extraer las vísceras.

Nota: Colocar el recipiente en la base del compartimento de cocción.

| Plato | Peso | Potencia del microondas en vatios; duración en minutos | Advertencia |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carne entera de buey, cerdo o ternera (con o sin huesos) | 800 g | 180 W, 15 min + 90 W, 15-25 min | Dar la vuelta varias veces |
| | 1000 g | 180 W, 20 min + 90 W, 20-30 min | |
| | 1500 g | 180 W, 25 min + 90 W, 25-30 min | |
| Carne en piezas o filetes de buey, cerdo o ternera | 200 g | 180 W, 5-8 min + 90 W, 5-10 min | Al dar la vuelta, separar las piezas de carne entre sí |
| | 500 g | 180 W, 8-11 min + 90 W, 10-15 min | |
| | 800 g | 180 W, 10 min + 90 W, 10-15 min | |
| Carne picada, mezcla | 200 g | 90 W, 10-15 min | Congelar preferiblemente en plano; mientras se descongela, dar la vuelta varias veces y retirar la carne ya descongelada |
| | 500 g | 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min | |
| | 1000 g | 180 W, 15 min + 90 W, 20-25 min | |
| Ave o trozos de ave | 600 g | 180 W, 8 min + 90 W, 10-15 min | Dar la vuelta de vez en cuando; eliminar el líquido resultante de la descongelación |
| | 1200 g | 180 W, 15 min + 90 W, 20-25 min | |
| Filetes, ventresca o medallones de pescado | 400 g | 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min | Separar las partes descongeladas |
| Pescado entero | 300 g | 180 W, 3 min + 90 W, 10-15 min | Dar la vuelta de vez en cuando |
| | 600 g | 180 W, 8 min + 90 W, 15-20 min | |
| Verduras, p. ej. guisantes | 300 g | 180 W, 10-15 min | Remover con cuidado de vez en cuando |
| Fruta, p. ej. frambuesas | 300 g | 180 W, 6-9 min | Remover con cuidado de vez en cuando y separar las partes descongeladas |
| | 500 g | 180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min | |
| Mantequilla, descongelar | 125 g | 180 W, 1 min + 90 W, 1-2 min | Retirar todo el envoltorio |
| | 250 g | 180 W, 1 min + 90 W, 2-4 min | |

| Plato | Peso | Potencia del microondas en vatios; duración en minutos | Advertencia |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pan entero | 500 g | 180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min | Dar la vuelta de vez en cuando |
| | 1000 g | 180 W, 12 min + 90 W, 10-20 min | |
| Pasteles secos, p. ej. pasteles de masa de bizcocho | 500 g | 90 W, 10-15 min | Separar las porciones del pastel; solo para pasteles sin glaseado, nata o crema |
| | 750 g | 180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min | |
| Pasteles jugosos, p. ej. pasteles de fruta o de requesón | 500 g | 180 W, 5 min + 90 W, 15-20 min | Solo para pasteles sin glaseado, nata o gelatina |
| | 750 g | 180 W, 7 min + 90 W, 15-20 min | |

Descongelar, calentar o cocer alimentos congelados

Retirar el embalaje de los platos precocinados. Si se utilizan recipientes aptos para microondas, se calientan más rápida y uniformemente. Los distintos componentes de los alimentos pueden presentar también diferencias en el tiempo que necesitan para calentarse.

Cuanto menor sea el grosor de los alimentos, con mayor rapidez se cocinarán. Distribuir los alimentos en la medida de lo posible en posición plana dentro del recipiente. No es aconsejable poner los alimentos en capas, unos encima de otros.

Tapar siempre los alimentos. Si no se dispone de una tapa adecuada para el recipiente, utilizar un plato o papel especial para microondas.

Entretanto, dar la vuelta o remover los alimentos 2 o 3 veces.

Una vez calentados, dejar reposar los platos de 2 a 5 minutos para homogeneizar su temperatura.

Los alimentos suelen conservar su sabor característico. Por esta razón, el empleo de sal u otros condimentos debe ser moderado.


Nota: Colocar el recipiente en la base del compartimento de cocción.

| Plato | Peso | Potencia del microondas en vatios; duración en minutos | Advertencia |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Menú, plato cocinado, plato precocinado (2-3 componentes) | 300-400 g | 600 W, 8-13 min | Con tapa |
| Sopa | 400 g | 600 W, 8-12 min | Recipiente con tapa |
| Cocidos | 500 g | 600 W, 10-15 min | Recipiente con tapa |
| Filetes o tacos de carne en salsa, p. ej., gulasch | 500 g | 600 W, 10-15 min | Recipiente con tapa |
| Pescado, p. ej., filetes | 400 g | 600 W, 10-15 min | Con tapa |
| Gratinados, por ejemplo, lasaña, canelones | 450 g | 600 W, 10-15 min | Utilizar la parrilla como soporte para el recipiente |
| Guarniciones, p. ej., arroz, pasta | 250 g | 600 W, 3-7 min | Recipiente con tapa, añadir líquido |
| | 500 g | 600 W, 8-12 min | |
| Verduras, p. ej., guisantes, brócoli, zanahorias | 300 g | 600 W, 7-11 min | Recipiente con tapa; añadir 1 cucharada de agua |
| | 600 g | 600 W, 14-17 min | |
| Espinacas a la crema | 450 g | 600 W, 10-15 min | Cocer sin añadir agua |

Calentar

⚠ Advertencia – ¡Peligro de quemaduras!

Al calentar líquidos puede producirse un retardo de la ebullición. Esto quiere decir que se puede alcanzar la temperatura de ebullición sin que aparezcan las burbujas de vapor habituales. Un ligero movimiento del recipiente es suficiente para hacer que el líquido caliente empiece a hervir de repente y a salpicar intensamente. Colocar siempre una cuchara en el recipiente al calentar. De esta manera se evita el retardo de la ebullición.



¡Atención!

Formación de chispas: los metales, p. ej. la cuchara en un vaso, deben estar separados al menos 2 cm de las paredes del interior del aparato y de la parte interior de

la puerta. La formación de chispas puede destruir el vidrio interior de la puerta del aparato.

Notas

- Retirar el embalaje de los platos precocinados. Si se utilizan recipientes aptos para microondas, se calientan más rápida y uniformemente. Los distintos componentes de los alimentos pueden presentar también diferencias en el tiempo que necesitan para calentarse.
- Tapar siempre los alimentos. Si no se dispone de una tapa adecuada para el recipiente, utilizar un plato o papel especial para microondas.

- Dar la vuelta o remover los alimentos varias veces mientras se están calentando. Controlar la temperatura.
- Una vez calentados, dejar reposar los platos de 2 a 5 minutos para homogeneizar su temperatura.
- Utilizar siempre manoplas o agarradores para sacar los recipientes.

Nota: Colocar el recipiente en la base del compartimento de cocción.

| Plato | Cantidad | Potencia del microondas en vatios; duración en minutos | Advertencia |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menú, plato cocinado, plato precocinado (2-3 componentes) | | 600 W, 5-8 min | - |
| Bebidas | 125 ml | 900 W, ½-1 min | Introducir siempre una cuchara en el recipiente, no sobrecalentar bebidas alcohólicas; controlar el proceso |
| | 200 ml | 900 W, 1-2 min | |
| | 500 ml | 900 W, 3-4 min | |
| Alimentos para bebé, p. ej. biberones | 50 ml | 360 W, aprox. ½ min | Biberones sin tetina ni tapadera: después de calentar remover bien; controlar siempre la temperatura |
| | 100 ml | 360 W, ½-1 min | |
| | 200 ml | 360 W, 1-2 min | |
| Sopa, 1 taza | 175 g/ud. | 600 W, 1-2 min | - |
| Sopa, 2 tazas | 175 g/ud. | 600 W, 2-3 min | - |
| Carne en salsa | 500 g | 600 W, 7-10 min | - |
| Cocido | 400 g | 600 W, 5-7 min | - |
| | 800 g | 600 W, 7-8 min | - |
| Verduras, 1 ración | 150 g | 600 W, 2-3 min | - |
| Verduras, 2 raciones | 300 g | 600 W, 3-5 min | - |

Cocer

Notas

- Cuanto menor sea el grosor de los alimentos, con mayor rapidez se cocinarán. Distribuir los alimentos en la medida de lo posible en posición plana dentro del recipiente. No es aconsejable poner los alimentos en capas, unos encima de otros.
- Cocer los alimentos en recipientes tapados. Si no se dispone de una tapa adecuada para el recipiente, utilizar un plato o papel especial para microondas.

- Los alimentos suelen conservar su sabor característico. Por esta razón, el empleo de sal u otros condimentos debe ser moderado.
- Una vez cocidos, dejar reposar los alimentos de 2 a 5 minutos para homogeneizar su temperatura.
- Utilizar siempre manoplas o agarradores para sacar los recipientes.

Nota: Colocar el recipiente en la base del compartimento de cocción.

| Plato | Cantidad | Potencia del microondas en vatios; duración en minutos | Advertencia |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pollo entero, fresco, sin vísceras | 1200 g | 600 W, 25-30 min | Dar la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo |
| Filete de pescado fresco | 400 g | 600 W, 7-12 min | - |
| Verduras frescas | 250 g | 600 W, 6-10 min | Cortar las verduras en trozos del mismo tamaño; añadir 1-2 cucharadas de agua por cada 100 g de verdura; Remover de vez en cuando |
| | 500 g | 600 W, 10-15 min | |
| Patatas | 250 g | 600 W, 8-10 min | Cortar las patatas en trozos del mismo tamaño; añadir 1 cucharada de agua por cada 100 g; Remover de vez en cuando |
| | 500 g | 600 W, 10-15 min | |
| | 750 g | 600 W, 15-22 min | |

| Plato | Cantidad | Potencia del microondas en vatios; duración en minutos | Advertencia |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arroz | 125 g | 600 W, 4-6 min + 180 W, 12-15 min | Añadir doble cantidad de líquido |
| | 250 g | 600 W, 6-8 min + 180 W, 15-18 min | |
| Dulces, p. ej., flan (instantáneo) | 500 ml | 600 W, 6-8 min | Remover bien el flan 2 o 3 veces durante el proceso con la varilla batidora |
| Fruta, compota | 500 g | 600 W, 9-12 min | Remover de vez en cuando |
| Palomitas para el microondas | 100 g | 600 W, 3-4 min | Disponer siempre la bolsa de palomitas sobre la bandeja de cristal; tener en cuenta las indicaciones del fabricante |

Consejos prácticos para usar el microondas

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se encuentra ninguna indicación para la cantidad de alimento preparada. | Alargar o acortar el tiempo de cocción según la siguiente regla general: el doble de cantidad = casi el doble de tiempo, la mitad de cantidad = la mitad de tiempo |
| El alimento ha quedado muy seco. | Ajustar la siguiente vez un tiempo de cocción más breve o seleccionar una potencia de microondas inferior. Destapar el alimento y añadir más líquido. |
| Una vez transcurrido el tiempo, el alimento aún no está descongelado, no se ha calentado o no está cocido. | Ajustar un tiempo más largo. Las cantidades más grandes o alimentos más gruesos precisan más tiempo. |
| Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el alimento se ha calentado excesivamente por el exterior, pero aún no está listo en el centro. | Remover de vez en cuando y seleccionar la próxima vez una potencia más baja y una duración más larga. |
| Una vez descongelado, el ave o la carne ha empezado a cocerse por el exterior pero aún no se ha descongelado del todo en el centro. | Seleccionar la próxima vez una potencia de microondas más baja. En caso de cantidades grandes de ave o carne, dar la vuelta varias veces. |

Asar al grill

Notas

- Todos los valores indicados son orientativos y pueden variar en función de las características del alimento.
- Lavar la carne con agua fría y secar sin frotar con papel de cocina. Sazonar la carne una vez que se ha asado.
- Asar al grill siempre sobre la parrilla con la puerta del aparato cerrada y no precalentarlo.
- Para recoger el jugo de la carne, colocar la parrilla sobre la bandeja de vidrio.
- Dar la vuelta a las piezas de asado con unas pinzas de barbacoa. Si se pincha la carne con un tenedor, esta pierde jugo y se seca.
- La carne oscura, p. ej., de vaca o buey, se dora con más rapidez que la carne blanca de ternera o de cerdo. Los trozos de carne blanca asados al grill o los filetes de pescado presentan con frecuencia un color ligeramente dorado en la superficie, pero en el interior están cocidos y jugosos.

| Plato | Cantidad | Peso | Nivel de grill | Duración en minutos |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Filete de pescuezo, aprox. 2 cm de grosor | 3 a 4 unidades | Aprox. 120 g/ud. | 3 (máximo) | 1. ^a cara: aprox. 15 min 2. ^a cara: aprox. 10-15 min |
| Salchichas para asar al grill | 4 a 6 unidades | Aprox. 150 g/ud. | 3 (máximo) | 1. ^a cara: aprox. 10-15 min 2. ^a cara: aprox. 10-15 min |
| Ventresca de pescado* | 2 a 3 unidades | Aprox. 150 g/ud. | 3 (máximo) | 1. ^a cara: aprox. 10 min 2. ^a cara: aprox. 10-15 min |
| Pescado, entero,* p. ej. truchas | 2 a 3 unidades | Aprox. 150 g/ud. | 3 (máximo) | 1. ^a cara: aprox. 15 min 2. ^a cara: aprox. 15-20 min |
| Pan de molde (tostar previamente) | 2 a 6 rebanadas | | 3 (máximo) | 1. ^a cara: aprox. 4 min 2. ^a cara: aprox. 4 min |
| Gratinar tostadas | 2 a 6 rebanadas | | 3 (máximo) | En función de los ingredientes: 5-10 min |

*Untar primero la parrilla con aceite.

Asar al grill en el microondas en combinación con el grill

Notas

- Utilizar la parrilla como soporte para el recipiente.
- Utilizar un molde alto para el asado. De este modo el interior del horno se mantiene más limpio.
- Para los gratinados utilizar un recipiente grande y plano. En recipientes estrechos y altos las comidas necesitan más tiempo de cocción y se oscurecen más en la superficie.

- Comprobar si el recipiente entra bien en el interior del aparato. No debe ser demasiado grande.
- Dejar reposar la carne otros 5-10 minutos antes de cortarla. De este modo, se reparte el jugo de la carne de forma homogénea y no se derrama al cortarla.
- Los gratinados deben dejarse otros 5 minutos en el aparato una vez desconectado.
- Programar siempre el tiempo de cocción máximo. Comprobar el estado de los alimentos una vez transcurrido el tiempo más corto indicado.

| Plato | Peso | Nivel de grill | Potencia del microondas en vatios; duración en minutos | Advertencia |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Asado de cerdo, p. ej. pieza de pescuezo | Aprox. 750 g | 1 (mínimo) | 360 W, 35-40 min | Dar la vuelta transcurridos aprox. 15 minutos |
| Asado de carne picada Máx. 7 cm de grosor | Aprox. 750 g | 2 (medio) | 360 W, aprox. 25 min | |
| Pollo, en mitades | Aprox. 1200 g | 3 (máximo) | 360 W, 40 min | Colocar con el lado de la piel hacia arriba; no dar la vuelta |
| Piezas de pollo, p. ej., cuartos de pollo | Aprox. 800 g | 2 (medio) | 360 W, 20-25 min | Colocar con el lado de la piel hacia arriba; no dar la vuelta |
| Pechuga de pato | Aprox. 800 g | 3 (máximo) | 180 W, 25-30 min | Colocar con el lado de la piel hacia arriba; no dar la vuelta |
| Gratinado de pasta (de ingredientes precocinados) | Aprox. 1000 g | 1 (mínimo) | 360 W, 25-30 min | Espolvorear con queso |
| Gratinado de patatas (de patatas crudas) máx. 3 cm de grosor | Aprox. 1000 g | 2 (medio) | 360 W, aprox. 35 min | |
| Pescado gratinado | Aprox. 500 g | 3 (máximo) | 360 W, 15 min | Descongelar previamente el pescado congelado |
| Gratinado de requesón Máx. 5 cm de grosor | Aprox. 1000 g | 1 (mínimo) | 360 W, 20-25 min | |

Comidas normalizadas

Según las normas EN 60705, IEC 60705 o DIN 44547 y EN 60350 (2009)

Existen institutos que verifican la calidad y el funcionamiento de los aparatos microondas a partir de estos platos.

Cocer en el microondas solo, sin grill

| Plato | Potencia del microondas en vatios, duración en minutos | Advertencia |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mezcla de leche y huevos, 1000 g | 600 W, 11-12 min + 180 W, 8-10 min | Molde de vidrio pyrex |
| Bizcocho, 475 g | 600 W, 7-9 min | Molde de vidrio pyrex Ø 22 cm |
| Asado de carne picada, 900 g | 600 W, 25-30 min | Molde de vidrio pyrex rectangular, 28 cm de largo |

Descongelar con microondas solo, sin grill

| Plato | Potencia del microondas en vatios, duración en minutos | Advertencia |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Carne, 500 g | Programa "Carne", 500 g o bien 180 W, 8 min + 90 W 7-10 min | Molde de vidrio pyrex, Ø 24 cm |

Cocer en el microondas y el grill

| Plato | Nivel de grill, potencia del microondas en vatios, duración en minutos | Advertencia |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gratinado de patatas, 1100 g | 360 W, + nivel de grill 2, 30-35 min | Molde de vidrio pyrex redondo, Ø 22 cm |
| Pasteles | - | No recomendado |
| Pollo, en mitades de aprox. 1100 g | 360 W + nivel de grill 3, aprox. 40-45 min | Parrilla, bandeja de vidrio |

Índice

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Utilização adequada | 51 |  | Limpeza | 66 |
|  | Instruções de segurança importantes | 51 | | Produto de limpeza | 66 |
| | Generalidades | 51 |  | Defeito: O que fazer? | 67 |
| | Micro-ondas | 52 |  | Serviços Técnicos | 68 |
|  | Causas de danos | 54 | | Número E e número FD | 68 |
|  | Protecção do meio ambiente | 54 | | Dados Técnicos | 68 |
| | Eliminação ecológica | 54 |  | Testado para si no nosso estúdio de cozinha 69 | |
|  | Conhecer o aparelho | 55 | | Descongela | 69 |
| | Painel de comandos | 55 | | Descongela, aquecer ou cozinhar alimentos ultracongelados | 70 |
| | Elementos de comando | 55 | | Aquecer | 70 |
| | Visor | 56 | | Cozinhar | 71 |
| | Mais informações | 56 | | Conselhos para a utilização do micro-ondas | 72 |
| | Funções do interior do aparelho | 56 | | Grelhar | 72 |
|  | Acessórios | 57 | | Funcionamento combinado do grelhador com o micro-ondas | 72 |
|  | Antes da primeira utilização | 57 |  | Refeições de teste | 73 |
| | Primeira colocação em funcionamento | 57 | | Cozinhar apenas com micro-ondas | 73 |
| | Limpar o interior do aparelho e o acessório | 57 | | Descongela apenas com micro-ondas | 73 |
|  | Utilizar o aparelho | 58 | | Cozinhar com micro-ondas e grelhador | 73 |
| | Ligar e desligar o aparelho | 58 | | | |
| | Funcionamento | 58 | | | |
| | Regular o modo de funcionamento | 58 | | | |
|  | O microondas | 59 | | | |
| | Recipiente | 59 | | | |
| | Níveis de micro-ondas | 59 | | | |
| | Regular o micro-ondas | 59 | | | |
|  | Grelhar | 60 | | | |
| | Regular o grelhador | 60 | | | |
| | Regular o funcionamento combinado do micro-ondas | 61 | | | |
|  | Alarme | 62 | | | |
|  | Programas | 63 | | | |
| | Regular um programa | 63 | | | |
| | Indicações sobre os programas | 63 | | | |
| | Tempo de repouso | 64 | | | |
| | Tabela de programas | 64 | | | |
|  | Regulações base | 65 | | | |
| | Alterar as regulações base | 65 | | | |
| | Lista das regulações base | 65 | | | |
| | Falha de corrente | 65 | | | |
| | Alterar a hora | 65 | | | |

Obtenha mais informações relativas a produtos, acessórios, peças sobresselentes e Assistência Técnica na Internet: **www.bosch-home.com** e na loja Online: **www.bosch-eshop.com**

Utilização adequada

Leia atentamente o presente manual. Só assim poderá utilizar o seu aparelho de forma segura e correcta. Guarde as instruções de utilização e montagem para consultas futuras ou para futuros utilizadores.

Este aparelho destina-se apenas à montagem embutida. Respeite as instruções de montagem especiais.

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detectados danos de transporte, não ligue o aparelho.

Apenas os técnicos licenciados estão autorizados a ligar aparelhos sem ficha. A garantia não cobre danos causados por uma ligação incorrecta.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. Use o aparelho apenas para a preparação de refeições e bebidas. Vigie o aparelho durante o funcionamento. Use o aparelho apenas em espaços fechados.

O aparelho foi concebido para ser utilizado até a uma altitude de 4000 metros acima do nível do mar, no máximo.

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.

As crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e estejam sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Insira sempre os acessórios com o lado correto no interior do aparelho.

→ "Acessórios" na página 57

Instruções de segurança importantes

Generalidades

Aviso – Perigo de incêndio!

Os objectos inflamáveis guardados no interior do aparelho podem incendiar-se. Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho. Nunca abra a porta do aparelho se surgir fumo no interior. Desligue o aparelho e puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico.

Aviso – Perigo de queimaduras!

- O aparelho fica muito quente. Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências. Deixe sempre arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.
- Os acessórios ou recipientes ficam muito quentes. Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou recipientes quentes do interior do aparelho.
- Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho. Nunca prepare refeições com grandes quantidades de bebidas com elevado teor de álcool. Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool. Abra a porta do aparelho com cuidado.

Aviso – Perigo de queimaduras!

- As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho. Nunca toque nas peças quentes. Manter fora do alcance das crianças.
- Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Abra a porta do aparelho com cuidado. Mantenha as crianças afastadas.
- A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente. Nunca deite água no interior quente do aparelho.

Aviso – Perigo de ferimentos!

- O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar. Não use raspadores de vitrocerâmica, nem detergentes agressivos ou abrasivos.
- As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se. Não colocar as mãos na zona das dobradiças.

⚠️ Aviso – Perigo de choque eléctrico!

- As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- O isolamento dos cabos de electrodomésticos pode derreter em contacto com partes quentes do aparelho. Nunca coloque os cabos de electrodomésticos em contacto com partes quentes do aparelho.
- A humidade que se infiltra no aparelho pode dar origem a um choque eléctrico. Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor.
- Um aparelho avariado pode causar choques eléctricos. Nunca ligue um aparelho avariado. Puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

⚠️ Aviso – Perigo devido a magnetismo!

No painel de comandos ou nos elementos de comando estão aplicados ímanes permanentes. Estes podem afetar implantes electrónicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina. Se for portador de implantes electrónicos, respeite uma distância mínima de 10 cm em relação ao painel de comandos.

Micro-ondas

⚠️ Aviso – Perigo de incêndio!

- A utilização do aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina é perigosa e pode causar danos. Não é permitida a secagem de alimentos ou vestuário, o aquecimento de pantufas, almofadas de sementes ou de cereais, esponjas, panos de limpeza húmidos e outros artigos semelhantes. Por exemplo, pantufas, almofadas de sementes ou de cereais aquecidas no aparelho podem incendiar-se mesmo após algumas horas. Use o aparelho apenas para a preparação de refeições e bebidas.

- Os alimentos podem incendiar-se. Nunca aqueça alimentos dentro de embalagens próprias para manter os alimentos quentes. Nunca aqueça, sem vigilância, alimentos dentro de recipientes de plástico, papel ou outros materiais inflamáveis. Nunca regule a potência de microondas ou o respectivo tempo para valores demasiado elevados. Oriente-se pelos dados constantes neste manual de instruções. Nunca seque alimentos no microondas. Nunca descongele ou aqueça alimentos com baixo teor de água, p. ex., pão, com uma potência muito elevada do microondas ou durante muito tempo.
- O óleo alimentar pode incendiar-se. Nunca aqueça óleo alimentar sozinho no microondas.

⚠️ Aviso – Perigo de explosão!


Os líquidos ou outros alimentos aquecidos dentro de recipientes fechados podem explodir. Nunca aqueça líquidos ou outros alimentos dentro de recipientes fechados.

⚠️ Aviso – Perigo de queimaduras!

- Os alimentos com casca ou pele firme podem rebentar durante o aquecimento, e até mesmo depois. Nunca coza ovos com casca nem aqueça ovos cozidos. Nunca cozinhe crustáceos no aparelho. No caso de ovos estrelados ou escalfados pique previamente as gemas. A casca ou pele dos alimentos com casca ou pele firme, p. ex., maçãs, tomates, batatas ou salsichas, pode rebentar. Pique a casca ou a pele antes de os aquecer.
- O calor não se distribui uniformemente na comida para bebés. Nunca aqueça comida para bebés em recipientes fechados. Retire sempre a tampa ou a tetina. Após o aquecimento, mexa ou agite bem. Antes de dar o alimento à criança, verifique a temperatura.
- Os alimentos aquecidos emitem calor. Os recipientes podem ficar quentes. Use sempre uma pega de cozinha para retirar os recipientes ou acessórios do interior do aparelho.
- No caso de alimentos embalados hermeticamente, a embalagem pode rebentar. Respeite sempre as indicações na embalagem. Use sempre uma pega para retirar as refeições do interior do aparelho.

⚠️ Aviso – Perigo de queimaduras!

- Ao aquecer líquidos, pode ocorrer uma ebulição retardada. Ou seja, o líquido pode alcançar o ponto de ebulição sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Ao agitar o recipiente, mesmo ligeiramente, o líquido quente pode subitamente deitar por fora e salpicar. Ao aquecer, coloque sempre uma colher dentro do recipiente. Assim, evita a ebulição retardada.

**⚠️ Aviso – Perigo de ferimentos!**

- Os recipientes impróprios podem rebentar. Os recipientes de porcelana e cerâmica podem ter pequenos orifícios nas pegas e tampas. Por detrás desses orifícios esconde-se uma cavidade. A humidade que penetra na cavidade pode fazer rebentar o recipiente. Use exclusivamente recipientes próprios para microondas.
- Louça e recipientes de metal podem provocar faíscas no modo de microondas. O aparelho será danificado. Nunca use recipientes de metal no modo de microondas. Utilize apenas recipientes adequados para microondas ou microondas combinado com um tipo de aquecimento.

⚠️ Aviso – Perigo de choque eléctrico!

O aparelho trabalha com alta tensão. Nunca retire a caixa do aparelho.

⚠️ Aviso – Perigo de danos graves para a saúde!


- A falta de limpeza pode causar danos na superfície do aparelho. Existe o perigo de escapar energia de micro-ondas. Limpe o aparelho regularmente e remova de imediato eventuais restos de comida. Mantenha o interior do aparelho, o vedante, a porta e o batente da porta sempre limpos. → "Limpeza" na página 66

- Através da porta do aparelho ou do respectivo vedante pode escapar energia de microondas, se estiverem danificados. Nunca utilize o aparelho se a porta ou o vedante da porta estiverem danificados. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- Os aparelhos sem cobertura da caixa deixam escapar energia de microondas. Nunca retire a cobertura da caixa. Para trabalhos de manutenção ou reparação, contacte o Serviço de Assistência Técnica.

Causas de danos

Atenção!

- Faíscas: o metal - p. ex. a colher dentro do copo - tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta. Eventuais faíscas podem danificar o vidro interior da porta.
- Recipientes de alumínio: Não coloque recipientes de alumínio no interior do aparelho. As faíscas daí resultantes danificam o aparelho.
- Funcionamento do micro-ondas sem alimentos: O funcionamento do aparelho sem alimentos no seu interior causa uma sobrecarga. Nunca inicie o micro-ondas sem alimentos no interior, à exceção de um curto teste de loiça. → "O microondas" na página 59



- Humidade no interior do aparelho: a presença prolongada de humidade no interior do aparelho pode originar corrosão. Após a utilização deixe secar o interior do aparelho. Não guarde alimentos húmidos durante muito tempo dentro do aparelho fechado. Não guarde alimentos no interior do aparelho.
- Deixar arrefecer com a porta do aparelho aberta: após um funcionamento com temperaturas elevadas, deixe o interior do aparelho arrefecer sempre com a porta fechada. Não entale nada na porta do aparelho. Mesmo que a porta esteja apenas entreaberta, as frentes dos móveis contíguos podem, com o tempo, ser danificadas. Deixar o interior do aparelho secar aberto, apenas com um funcionamento com muita humidade.
- Vedante da porta muito sujo: se o vedante da porta estiver muito sujo, a porta do aparelho deixa de fechar bem durante o funcionamento. As frentes dos móveis contíguos podem ser danificadas. Mantenha o vedante sempre limpo. → "Limpeza" na página 66
- Pipocas no micro-ondas: nunca regule uma potência de micro-ondas demasiado elevada. Utilize no máximo 600W. Coloque o saco das pipocas sempre num prato de vidro. O vidro da porta pode saltar devido a sobrecarga.

Protecção do meio ambiente

Eliminação ecológica

Elimine a embalagem de forma ecológica.




Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Conhecer o aparelho

Neste capítulo explicamos as indicações e os elementos de comando. Além disso, ficará a conhecer as diferentes funções do seu aparelho.

Conselho: Dependendo do tipo de aparelho, poderá haver diferenças nas cores e nos pormenores.



1 Teclas

As teclas à esquerda e direita no painel de comandos possuem um ponto de pressão. Prima a tecla para o acionamento.

Nos aparelhos sem parte frontal em aço inoxidável, estas duas teclas também são campos táteis sem ponto de pressão.

2 Campos táteis

Por baixo dos campos táteis existem sensores. Toque simplesmente no respetivo símbolo, para selecionar a função.

3 Anel de comando

O anel de comando está montado de forma a poder rodá-lo continuamente para a esquerda ou direita. Toque ligeiramente nele e rode-o com o dedo no sentido desejado.

4 Visor

No visor são apresentados os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.

Elementos de comando

Os elementos de comando individuais estão adaptados às diferentes funções do aparelho. Assim, pode regular o aparelho de forma simples e rápida.

Teclas e campos táteis

O significado das várias teclas e campos táteis é aqui explicado de forma resumida.

| Símbolo | Significado | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Teclas | | |
|  | on/off | Ligar e desligar o aparelho |
|  | "start/stop" | Iniciar ou parar o funcionamento |

Painel de comandos

Através do painel de comandos, regule as diferentes funções do seu aparelho, com o auxílio de teclas, campos de toque e um anel de comando. O visor indica-lhe as regulações atuais.

Com o aparelho ligado, a visão geral apresenta o painel de comandos com um modo de funcionamento selecionado.

Campos de toque

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | Potência do micro-ondas | Selecionar 90 W |
| 180 | Potência do micro-ondas | Selecionar 180 W |
| 360 | Potência do micro-ondas | Selecionar 360 W |
| 600 | Potência do micro-ondas | Selecionar 600 W |
| 900 | Potência do micro-ondas | Selecionar 900 W |
|  | Grelhar/funcionamento combinado | Selecionar a potência do grelhador ou a potência do grelhador com potência do micro-ondas |
|  | Funções de tempo | Selecionar funções de tempo |
|  | Programas | Selecionar um programa |
|  | Peso | Selecionar o peso nos programas |
|  | Informação | Visualizar indicações Aceder às regulações base premindo prolongadamente (aprox. 3 segundos) |
|  | Abertura automática da porta | Abrir a porta do aparelho |

O campo tátil cujo valor pode ser alterado no visor ou que é apresentado em primeiro plano acende-se a vermelho.

Anel de comando

Com o anel de comando, pode alterar os valores de regulação apresentados no visor.

Na maioria das listas de seleção, p. ex., Programas, após o último ponto, recomeça-se com o primeiro. Em algumas listas de seleção, p. ex., Tempo de duração, tem de rodar novamente o anel de comando

para trás, quando são alcançados os valores mínimo ou máximo.

Visor

O visor está estruturado de modo a permitir-lhe a leitura imediata dos dados, de acordo com cada situação.

O valor que pode regular no momento encontra-se destacado. É apresentado com letras brancas e uma linha branca por baixo. O valor em segundo plano encontra-se a cinzento.

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foco | O valor em destaque pode ser alterado diretamente, sem que seja necessário seleccioná-lo previamente. Após o início de um funcionamento, o tempo de duração encontra-se sempre em destaque. |
| Ampliação | Enquanto estiver a alterar o valor em destaque com o anel de comando, apenas este valor será apresentado de forma ampliada. |



Linha circular

A linha circular encontra-se na parte exterior do visor.

Quando altera um valor, a linha circular indica-lhe onde se encontra na lista de seleção. Consoante a zona de regulação, a linha circular é contínua ou encontra-se subdividida em segmentos, em função do comprimento da lista de seleção.

Uma vez expirado um tempo de duração, um segmento vermelho apaga-se a cada segundo. Após cada minuto completo, todos os segmentos ficam novamente a vermelho.

Mais informações

Na maioria dos casos, o aparelho apresenta indicações e informações adicionais acerca da ação executada num determinado momento.

Toque no campo **i**. A indicação é apresentada por alguns segundos no visor. Nas indicações mais compridas, utilize o anel de comando para se deslocar até ao fim.

Algumas indicações são apresentadas automaticamente, p. ex., para confirmação, solicitar uma ação ou como aviso.

Funções do interior do aparelho

As funções do interior do aparelho facilitam o funcionamento do seu aparelho. Assim, toda a superfície do interior do aparelho, p. ex., é iluminada e uma ventoinha de arrefecimento protege o aparelho contra um sobreaquecimento.

Abertura automática da porta

A porta do aparelho abre-se, quando aciona a abertura automática da porta. Pode abrir totalmente a porta do aparelho à mão.

Em caso de falha de corrente, a abertura automática da porta não funciona. Pode abrir a porta manualmente.

Conselhos

- Se abrir a porta do aparelho durante o funcionamento, este será interrompido.
- Quando fechar a porta do aparelho, o funcionamento continua automaticamente. Deve iniciar o funcionamento à mão.
- Se o aparelho estiver desligado durante muito tempo, a porta do aparelho abre-se com atraso.

Iluminação do interior do aparelho

Ao abrir a porta do aparelho, a iluminação do interior do aparelho liga-se. Se a porta permanecer aberta durante mais de aprox. 5 minutos, a iluminação do interior do aparelho volta a desligar-se. Através do acionamento da abertura automática da porta, a iluminação do interior do aparelho liga-se novamente.

Em todos os modos de funcionamento, a iluminação do interior do aparelho liga-se assim que o funcionamento é iniciado. Uma vez terminado o funcionamento, a iluminação desliga-se.

Ventoinha de arrefecimento

A ventoinha de arrefecimento liga em caso de necessidade. O ar quente sai por cima da porta.

Após o funcionamento, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar por inércia durante um determinado período de tempo.

Atenção!

Não tape a fenda de ventilação. Caso contrário, o aparelho sobreaquece.

Conselhos


- Durante o funcionamento do micro-ondas, o aparelho permanece frio. Apesar disso, a ventoinha de arrefecimento liga-se. Esta pode continuar a funcionar, mesmo que o funcionamento do micro-ondas já tenha terminado.
- Pode surgir água de condensação no vidro da porta, nas paredes interiores e na base. Essa situação é normal e não afeta o funcionamento dos micro-ondas. Depois de cozinhar os alimentos, remova a água de condensação.

Acessórios

O seu aparelho inclui vários acessórios: Aqui tem uma panorâmica sobre os acessórios incluídos e utilização correta dos mesmos.

Acessórios incluídos

O seu aparelho está equipado com os seguintes acessórios:



Grelha

Como superfície de apoio para recipientes ou para grelhar e gratinar.

Tabuleiro de vidro

Serve de proteção contra salpicos quando os alimentos são grelhados diretamente sobre a grelha. Para este efeito, coloque a grelha dentro do tabuleiro de vidro.

No funcionamento com micro-ondas, o tabuleiro de vidro pode também ser utilizado como recipiente.

Utilize apenas acessórios originais do fabricante do seu aparelho, pois destinam-se especificamente ao seu aparelho.

Poderá adquirir acessórios no Serviço de Assistência Técnica, numa loja especializada ou através da Internet.

Antes da primeira utilização

Antes de poder utilizar o seu novo aparelho, terá de efetuar algumas regulações. Lave também o interior do forno e os acessórios.

Primeira colocação em funcionamento

Depois de ligar a eletricidade, ou depois de um corte de eletricidade, surgem no visor as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Pode demorar alguns segundos, até surgir o pedido.

Conselho: Poderá alterar novamente as regulações em qualquer momento nas regulações base.

→ "Regulações base" na página 65

Regular o idioma

1. Com o anel de comando, regule o idioma pretendido.
2. Para confirmar, toque no campo . Surge a regulação seguinte.

Acertar a hora

1. Acerte a hora com o anel de comando.
2. Para confirmar, toque no campo .

No visor surge uma indicação de que a primeira colocação em funcionamento está concluída.

Limpar o interior do aparelho e o acessório

Antes de preparar refeições, pela primeira vez, com o aparelho, limpe o interior do mesmo e o acessório.

Limpar o interior do aparelho

Para eliminar o cheiro a novo, aqueça o interior do aparelho vazio e fechado.

Certifique-se de que não existem restos da embalagem, como bolas de esferovite, no interior do aparelho.

Antes de aquecer, limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com um pano macio e húmido. Areje a cozinha durante o aquecimento do aparelho.

Efetue as regulações indicadas. No capítulo seguinte ficará a saber como regular o grelhador e o tempo de duração. → "Grelhar" na página 60

Regulações

| | |
|------------------|------------|
| Grelhador | Nível 3 |
| Tempo de duração | 15 minutos |

Desligue o aparelho após o tempo de duração indicado.

Quando o interior do aparelho estiver arrefecido, limpe as superfícies lisas com solução à base de detergente e um pano multiusos.

Limpar o acessório

Limpe o acessório minuciosamente com solução à base de detergente e um pano multiusos ou com uma escova macia.



Utilizar o aparelho

Já está familiarizado com os elementos de comando e o seu modo de funcionamento. Agora explicamos como poderá regular o seu aparelho. Ficará a saber o que acontece ao ligar e desligar o aparelho e como se regulam os modos de funcionamento.

Ligar e desligar o aparelho

Antes de efetuar qualquer regulação no seu aparelho, é necessário ligá-lo.

Conselho: O temporizador também pode ser regulado com o aparelho desligado. Algumas indicações e informações permanecem visíveis no visor, mesmo com o aparelho desligado.

Se não estiver a precisar do aparelho, desligue-o. Se não for efetuada qualquer regulação durante um período de tempo prolongado, o aparelho desliga-se automaticamente.

Ligar o aparelho

Ligue o aparelho com a tecla "on/off"

Todos os campos táteis acendem-se a vermelho. No visor surge o logótipo Bosch e, depois disso, a potência máxima do micro-ondas.

O aparelho está pronto a funcionar.

O campo

Consulte em cada um dos capítulos como regular os modos de funcionamento.

Desligar o aparelho

O aparelho é desligado através da tecla on/off

Se houver uma função em curso, esta é cancelada.

A hora aparece no visor.

Conselho: Nas regulações base pode definir se a hora deve ou não ser apresentada com o aparelho desligado.

Funcionamento

Alguns passos de operação são iguais em todos os modos de funcionamento. A seguir, ficará a conhecer os passos de operação básicos.

Iniciar o funcionamento

Deve iniciar cada funcionamento com a tecla "start/stop"

Depois de iniciar, as suas regulações são apresentadas no visor. Além disso, surge a linha circular que indica a conclusão do tempo de duração.

Conselho: Se o funcionamento for parado através da abertura da porta do aparelho, é necessário reiniciar o funcionamento com a tecla "start/stop"

Parar o funcionamento

A tecla "start/stop"

Para apagar todas as regulações, prima a tecla "on/off".

Conselhos

- Abrindo a porta do aparelho, o funcionamento é também parado.
- A ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar após uma interrupção ou cancelamento do funcionamento.

Regular o modo de funcionamento

Depois de ligar o aparelho, surge o modo de funcionamento recomendado regulado. Pode iniciar esta regulação de imediato.

Caso pretenda regular outro modo de funcionamento, poderá encontrar descrições detalhadas a esse respeito nos capítulos correspondentes.

Por norma, aplica-se o seguinte:

1. Toque no campo correspondente.
 2. Altere a seleção em destaque com o anel de comando.
 3. Se necessário, efetue outras regulações. Para isso, toque no campo correspondente e altere o valor com o anel de comando.
 4. Inicie com a tecla "start/stop"
- O aparelho começa a funcionar.

O microondas

O microondas permite-lhe cozinhar, aquecer ou descongelar os seus alimentos de forma particularmente rápida. Pode utilizar apenas o microondas ou combiná-lo com o grelhador.

Para utilizar corretamente o microondas, observe as indicações relativas aos recipientes e oriente-se pelos dados constantes das tabelas de aplicação, no fim do manual de instruções.

Recipiente

Nem todos os recipientes são adequados para microondas. Para que os seus alimentos sejam aquecidos e o aparelho não fique danificado, utilize apenas recipientes adequados para microondas.

Recipientes adequados

São adequados recipientes resistentes ao calor, em vidro, vitrocerâmica, porcelana, cerâmica ou plástico resistente a altas temperaturas. Os microondas penetram nestes materiais.

Pode também utilizar recipientes para servir. Assim, não precisa de realizar qualquer transferência. Utilize recipientes com decoração em ouro ou prata apenas se o fabricante garantir que os mesmos são adequados para microondas.

Recipientes inadequados

Recipientes metálicos são inadequados. Os microondas não penetram no metal. Em recipientes metálicos fechados, os alimentos permanecem frios.

Atenção!

Faíscas: o metal - p. ex. a colher dentro do copo - tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta. Eventuais faíscas podem danificar o vidro interior da porta.

Teste de loiça

Nunca ligue o microondas sem alimentos. A única exceção é o breve teste de loiça.

Se não estiver seguro de que o seu recipiente é adequado para microondas, faça este teste.

1. Coloque o recipiente vazio no interior do aparelho, durante ½ - 1 minuto, com potência máxima.
2. Verifique, entretanto, a temperatura do recipiente. O recipiente deve permanecer frio ou morno.

Se ficar quente ou se surgirem faíscas, o recipiente é inadequado. Interrompa o teste.

Aviso – Perigo de queimaduras!

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho. Nunca toque nas peças quentes. Manter fora do alcance das crianças.

Níveis de micro-ondas

As seguintes potências do microondas estão à sua disposição.

As potências do microondas são níveis e nem sempre correspondem à quantidade de Watt exata que o aparelho utiliza.

| Nível | Alimentos | Tempo de duração máximo |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 90 W | para descongelar alimentos sensíveis | 1 h 30 min. |
| 180 W | para descongelar e continuar a levar | 1 h 30 min. |
| 360 W | para cozinhar peixe e para aquecer alimentos sensíveis | 1 h 30 min. |
| 600 W | para aquecer e cozinhar alimentos | 1 h 30 min. |
| 900 W | para aquecer líquidos | 30 min. |

Valores recomendados:

O aparelho recomenda um tempo de duração para cada potência do microondas. Pode assumir este tempo de duração ou alterá-lo no respetivo intervalo.

A definição máxima está prevista para o aquecimento de líquidos. Para proteger o aparelho, a potência máxima do microondas é reduzida durante algum tempo. A potência total ficará novamente disponível após um período de arrefecimento.

Regular o microondas

Exemplo: potência do microondas 600 W, tempo de duração 5 minutos.

1. Ligue o aparelho com a tecla "on/off" . O aparelho está pronto a funcionar. No visor é apresentada como valor sugerido a potência máxima do microondas, que poderá ser alterada a qualquer altura.
2. Toque no campo da potência do microondas pretendida.



No visor são apresentadas a potência do microondas e um tempo de duração recomendado. O campo  acende-se a vermelho.

- Regule o tempo de duração pretendido com o anel de comando.



- Inicie com a tecla "start/stop" .



O tempo de duração começa a decrescer no visor.

Conselhos

- Ao ligar o aparelho, surge sempre no visor a potência máxima do micro-ondas como sugestão.
- Se, entretanto, abrir a porta do aparelho, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar.

Tempo de duração terminado

Ouve-se um sinal.

O funcionamento está terminado.

Terminar o sinal antecipadamente:

Toque no campo .

Desligue o aparelho com a tecla "on/off" .

Conselho: Depois de tocar na tecla , surge a função de temporizador, que desaparece automaticamente após um breve período de tempo. Toque várias vezes na tecla  com a possibilidade de prolongar o tempo de duração.

Alterar o tempo de duração

É possível a qualquer altura.

Altere o tempo de duração com o anel de comando.

O funcionamento é retomado.

Alterar a potência do micro-ondas

É possível a qualquer altura.

Toque no campo relativo à potência do micro-ondas pretendida.

O tempo de duração permanece inalterado.

O funcionamento é retomado.

Conselho: Se o tempo de duração regulado exceder o tempo de duração máximo para a potência do micro-ondas de 900 W, esta é automaticamente reduzida. O funcionamento não continua. Inicie o funcionamento com a tecla .

Grelhar

Com o grelhador, pode alourar particularmente bem os seus alimentos. Pode utilizar apenas o grelhador ou combiná-lo com o micro-ondas.

As seguintes potências do grelhador estão à sua disposição:

| | Potência | Alimentos |
|-----------|-----------------|----------------------------------|
| Grelhador | Nível 1 (fraco) | para soufflés e gratinados altos |
| | Nível 2 (médio) | para gratinados planos e peixe |
| | Nível 3 (forte) | para bifes, salsichas e torradas |

Regular o grelhador

Exemplo: Grelhador potência 2, Tempo de duração 12 minutos

- Ligue o aparelho com a tecla "on/off" . O aparelho está pronto a funcionar.
- Toque no campo .



No visor é indicado o valor recomendado potência 3.

- Rode o anel de comando para a esquerda e regule o nível de potência desejado. No visor são apresentadas o nível de potência e um tempo de duração recomendado.
- Toque no campo . O campo  acende-se a vermelho.
- Regule o tempo de duração desejado com o anel de comando.



- Inicie com a tecla "start/stop" . O tempo de duração começa a decrescer no visor.

Conselhos

- O valor recomendado para o grelhador é potência 3.
As potências 2 e 1 encontram-se antes, rode o anel de comando para a esquerda.
O funcionamento combinado potência 3 com 360 W, potência 3 com 180 W, etc. encontra-se depois, rode o anel de comando para a direita.
- Se, entretanto, abrir a porta do aparelho, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar.

Tempo de duração terminado

Ouve-se um sinal.

O funcionamento está terminado.

Terminar o sinal antecipadamente:

Toque no campo .

Desligue o aparelho com a tecla "on/off" .

Conselho: Depois de tocar na tecla , surge a função de temporizador, que desaparece automaticamente após um breve período de tempo. Toque várias vezes na tecla  com a possibilidade de prolongar o tempo de duração.

Alterar o tempo de duração

É possível a qualquer altura.

Altere o tempo de duração com o anel de comando.

O funcionamento é retomado.

Alterar a potência do grelhador

É possível a qualquer altura.

Toque no campo .

Regule a potência do grelhador desejada com o anel de comando.

O tempo de duração permanece inalterado.

O funcionamento é retomado.

Conselhos

- Ao mudar o modo de funcionamento de Grelhador para Funcionamento combinado e vice-versa, o aparelho entra no modo de pausa. O funcionamento não continua. Caso pretenda alterar o modo de funcionamento, prossiga o funcionamento com a tecla "start/stop".
- Um início do modo de funcionamento apenas é possível se surgir no visor o tempo de duração.

Regular o funcionamento combinado do micro-ondas

Neste caso, o grelhador funciona em simultâneo com o micro-ondas. Os seus alimentos são preparados mais rapidamente pelo micro-ondas e, apesar disso, ficam bem alourados.

Pode seleccionar todas as potências do micro-ondas.

Exceção: 900 e 600 W.

Regular o funcionamento combinado do micro-ondas

Exemplo: Grelhador potência 3 e potência do micro-ondas 180 W, tempo de duração 25 minutos.

1. Ligue o aparelho com a tecla "on/off" .
O aparelho está pronto a funcionar.

2. Toque no campo .
No visor é indicado o valor recomendado potência 3.
3. Rode o anel de comando para a direita e regule o funcionamento combinado pretendido.
No visor são apresentados o funcionamento combinado pretendido e um tempo de duração recomendado.
4. Toque no campo .
O campo  acende-se a vermelho.
5. Regule o tempo de duração desejado com o anel de comando.



6. Inicie com a tecla "start/stop" .
O tempo de duração começa a decrescer no visor.

Conselhos

- O valor recomendado para o grelhador é potência 3.
As potências 2 e 1 encontram-se antes, rode o anel de comando para a esquerda.
O funcionamento combinado potência 3 com 360 W, potência 3 com 180 W, etc. encontra-se depois, rode o anel de comando para a direita.
- Se, entretanto, abrir a porta do aparelho, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar.

Tempo de duração terminado

Ouve-se um sinal.

O funcionamento está terminado.

Terminar o sinal antecipadamente:

Toque no campo .

Desligue o aparelho com a tecla "on/off" .

Conselho: Depois de tocar na tecla , surge a função de temporizador, que desaparece automaticamente após um breve período de tempo. Toque várias vezes na tecla  com a possibilidade de prolongar o tempo de duração.

Alterar o tempo de duração

É possível a qualquer altura.

Altere o tempo de duração com o anel de comando.

O funcionamento é retomado.

Alterar o funcionamento combinado

É possível a qualquer altura.

Toque no campo .

Regule o funcionamento combinado pretendido com o anel de comando.

O tempo de duração permanece inalterado.

O funcionamento é retomado.

Conselhos

- Ao mudar o modo de funcionamento de Grelhador para Funcionamento combinado e vice-versa, o aparelho entra no modo de pausa. O funcionamento não continua. Caso pretenda alterar o modo de funcionamento, prossiga o funcionamento com a tecla "start/stop".

Alarme

O temporizador pode ser utilizado como timer de cozinha. O temporizador funciona em paralelo com outras regulações. Pode regulá-lo a qualquer altura, mesmo que o aparelho esteja desligado. Possui um sinal próprio, para que ouça se o temporizador ou um tempo de duração chegou ao fim.

Regular o temporizador

É possível regular, no máximo, 24 horas. Quanto mais alto for o valor, maiores serão os intervalos de tempo.

1. Toque no campo .
É apresentado o alarme.
2. Regule o tempo de temporizador com o anel de comando.



3. Inicie com o campo .
Conselho: O temporizador também inicia o seu funcionamento automaticamente após alguns segundos.

O tempo de temporizador começa a decorrer. Após um breve período de tempo, a indicação regressa ao início. No visor é apresentado também um símbolo de despertador.

Quando o tempo do temporizador tiver chegado ao fim, soa um sinal e é apresentado um texto por breves momentos. O campo  permite-lhe eliminar o sinal antecipadamente.

Conselhos

- Se, no momento, estiver em curso um modo de funcionamento com tempo de duração regulado, este tempo encontra-se em destaque. Para seleccionar o temporizador, toque no campo . O tempo do temporizador está em destaque durante algum tempo e pode ser ajustado.

- Um início do modo de funcionamento apenas é possível se surgir no visor o tempo de duração.

- Se estiver a regular o modo de funcionamento Grelhador, é apresentado o tempo de duração ao tocar no campo . Para seleccionar o temporizador, toque novamente no campo . O tempo do temporizador está em destaque durante algum tempo e pode ser ajustado.

Alterar o alarme

Para alterar o tempo do alarme, toque no campo . O tempo do alarme é apresentado a branco em destaque e pode ser alterado com o anel de comando.

Cancelar o temporizador

Caso pretenda cancelar o temporizador, reponha novamente por completo o tempo do temporizador. Depois de assumida a alteração, o símbolo deixa de estar aceso.

Programas

Os programas permitem-lhe preparar refeições com toda a facilidade. Selecione um programa e introduza o peso dos alimentos. O programa assume a regulação ideal.

Regular um programa

Exemplo: programa "Descongelar pão", 250 g de peso.

1. Ligue o aparelho com a tecla "on/off" .
O aparelho está pronto a funcionar.
2. Toque no campo .
O primeiro programa surge no visor.
3. Regule o programa pretendido com o anel de comando.



4. Toque no campo .
No visor aparece um valor sugerido para o peso.
5. Regule o peso pretendido com o anel de comando.



6. Inicie com a tecla "start/stop" .
O tempo de duração começa a decrescer no visor.

Conselhos

- O tempo de duração é calculado pelos programas.
- No caso de alguns alimentos, durante a preparação, surgem no visor indicações para virar ou mexer. Siga as indicações. Abrindo a porta do aparelho, o funcionamento para. Após o fecho da porta do aparelho, reinicie o funcionamento. Mesmo que não vire ou mexa os alimentos, o programa continua normalmente até ao fim.

Indicações sobre os programas

Coloque os alimentos no interior do aparelho frio.

Retire os alimentos da embalagem e pese-os. Se não for possível introduzir o peso exato, arredonde-o para cima ou para baixo.

Para os programas, utilize sempre recipientes adequados para micro-ondas, p. ex., em vidro ou cerâmica. Observe, a este respeito, as indicações relativas a acessórios na tabela de programas.

No seguimento das indicações, poderá encontrar uma tabela com os alimentos apropriados, a respetiva faixa de peso e os acessórios necessários.

Não é possível regular pesos fora da faixa de peso.

No caso de muitos alimentos, ouve um sinal após algum tempo. Vire os alimentos ou mexa-os.

Descongelar:

- Congele os alimentos a -18°C , o mais planos possível e nas porções certas.
- Coloque os alimentos congelados num recipiente plano, p. ex., um prato de vidro ou de porcelana.
- Após o descongelamento, deixe os alimentos arrefecerem por mais 15 a 90 minutos, para obter o equilíbrio térmico.
- Descongele pão apenas na quantidade necessária. O pão fica rapidamente recequido.
- Ao descongelar carne ou aves, produz-se líquido. Remova-o ao virar os alimentos e não o reutilize nem o faça entrar em contacto com outros alimentos em nenhuma circunstância.
- Depois de virar, remova a carne picada já descongelada.
- Coloque a ave inteira sobre o recipiente, primeiro com a parte do peito; no caso de pedaços de aves, primeiro com a parte da pele.

Legumes:

- Legumes frescos: corte em pedaços de igual tamanho. Adicione uma colher de sopa de água por 100 g.
- Legumes congelados: são apenas adequados os legumes branqueados e não pré-cozidos. Legumes ultracongelados com molho de natas são inadequados. Adicione 1 a 3 colheres de sopa de água. Não adicione água no caso de espinafres e couve roxa.

Batatas:

- Batatas cozidas: corte em pedaços de igual tamanho. Adicione duas colheres de sopa de água e um pouco de sal por 100 g.
- Batatas cozidas, com pele: utilize batatas com a mesma espessura. Lave as batatas e pique a casca. Coloque as batatas ainda húmidas num recipiente sem água.
- Batatas assadas no forno: utilize batatas com a mesma espessura. Lave as batatas, seque-as e pique a casca.

Arroz:

- Não utilize arroz integral nem de cozinhar em saco.
- Adicione duas vezes a duas vezes e meia a quantidade de água ao arroz.

Aves:

- Coloque o frango em pedaços sobre a grelha, com a parte da pele virada para cima.

Tempo de repouso

Alguns alimentos necessitam ainda de um período de repouso no interior do aparelho, após o fim do programa.

| Prato | Tempo de repouso |
|---------|------------------------------------------------------|
| Legumes | aprox. 5 minutos |
| Batatas | aprox. 5 minutos. Vazar previamente a água produzida |
| Arroz | 5 a 10 minutos |

Tabela de programas

| Programa | Alimentos adequados | Faixa de peso em kg | Recipiente / acessórios, Nível de inserção |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Descongelar | | | |
| Pão* | Pão, inteiro, redondo ou alongado, pão em fatias, bolos de massa batida, bolos de massa lêveda, bolos de fruta, bolos sem cobertura, natas ou gelatina | 0,20-1,50 kg | Recipiente plano, aberto Base do aparelho |
| Carne* | Assados, pedaços de carne planos, carne picada, frango, pato | 0,20-2,00 kg | Recipiente plano, aberto Base do aparelho |
| Peixe* | Peixe inteiro, filetes de peixe, postas de peixe | 0,10-1,00 kg | Recipiente plano, aberto Base do aparelho |
| Cozinhar | | | |
| Legumes frescos** | Couve-flor, brócolos, cenouras, rábano, alho-francês, pimento, curgetes | 0,15-1,00 kg | Recipiente fechado Base do aparelho |
| Legumes congelados** | Couve-flor, brócolos, cenouras, rábano, couve roxa, espinafres | 0,15-1,00 kg | Recipiente fechado Base do aparelho |
| Batatas** | Batatas cozidas, batatas cozidas com pele, batatas aos pedaços de tamanho igual | 0,20-1,00 kg | Recipiente fechado Base do aparelho |
| Arroz** | Arroz, arroz agulha | 0,05-0,30 kg | Recipiente alto, fechado Base do aparelho |
| Batatas assadas no forno | Batatas consistentes, de consistência média ou farinhaentas, aprox. 6 cm de espessura | 0,20-1,50 kg | Grelha Base do aparelho |
| Funcionamento combinado | | | |
| Lasanha ultracongelada | Lasanha à bolonhesa | 0,30-1,00 kg | Recipiente aberto Base do aparelho |
| Frango em pedaços | Pernas de frango, meio frango | 0,50-1,80 kg | Tigela de vidro e grelha Base do aparelho |

*) Observar o sinal de virar

**) Observar o sinal de mexer

Regulações base

Para que possa utilizar o seu aparelho de forma perfeita e fácil, estão à sua disposição diferentes regulações. Pode alterar estas regulações consoante as necessidades.

Alterar as regulações base

O aparelho tem de estar desligado.

1. Prima o campo **i** durante aprox. 3 segundos. No visor, surgem indicações sobre a evolução.
2. Confirme as indicações com o campo **☐**. No visor, surge a primeira regulação "Idioma".
3. Se necessário, altere a regulação com o anel de comando.
4. Toque no campo **☐**. A regulação seguinte aparece no visor e pode ser alterada com o anel de comando.
5. Percorra todas as regulações com o campo **☐**e, se necessário, altere-as com o anel de comando.
6. Para terminar, confirme premindo o campo **i** durante aprox. 3 segundos.

Surge no visor uma indicação de que as regulações não foram memorizadas.

Cancelar

Se não pretender memorizar as alterações, pode cancelá-las com a tecla "on/off". Surge no visor uma indicação de que as regulações não foram memorizadas.

Lista das regulações base

Consoante o equipamento do seu aparelho, podem não estar disponíveis todas as regulações base.

| Regulação | Seleção |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idioma | Regular idiomas |
| Hora | Acertar a hora atual |
| Sinal sonoro | Duração curta Duração média* Duração longa |
| Som das teclas | Ligado Desligado* (som das teclas permanece com "on/off") |
| Luminosidade do visor | Regulação através de 5 níveis Nível 3* |
| Indicação das horas | Ligado* Desligado |
| Escurecimento noturno | Desligado* Ligado (visor escurecido entre as 22:00 e as 6:00) |
| Modo de demonstração | Desligado* Ligado (indicado apenas nos primeiros 3 minutos após uma reposição ou a primeira colocação em funcionamento) |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Regulações de fábrica | Repor Não repor* |
|-----------------------|---------------------|

* Regulação de fábrica (as regulações de fábrica podem variar em função do tipo de aparelho)

Conselho: As alterações das regulações relativas ao idioma, ao som das teclas e à luminosidade do visor têm efeitos imediatos. Todas as outras regulações só ficam válidas depois de memorizadas.

Falha de corrente

As alterações efetuadas às regulações mantêm-se mesmo após uma falha de corrente.

Após uma falha de corrente, apenas terá de efetuar novamente as regulações relativas à primeira colocação em funcionamento.

Alterar a hora

Se desejar mudar a hora, p. ex. de hora de verão para hora de inverno, altere a regulação base.

O aparelho tem de estar desligado.

1. Prima o campo **i** durante aprox. 3 segundos. No visor são apresentadas indicações relativamente ao processo.
2. Confirme as indicações com o campo **☐**. No visor surge a primeira regulação "Idioma".
3. Toque no campo **☐**. Surge a regulação da hora.
4. Altere a hora com o anel de comando.
5. Para confirmar, prima o campo **i** durante aprox. 3 segundos.

No visor surge a indicação que as regulações foram guardadas.

Limpeza

Com uma manutenção e limpeza cuidadosas, garante a conservação e o correto funcionamento do seu aparelho. No presente capítulo explicaremos como deverá proceder à correta manutenção e limpeza do seu aparelho.

Aviso – Perigo de queimaduras!

O aparelho fica muito quente. Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências. Deixe sempre arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.

Aviso – Perigo de choque eléctrico!

A humidade que se infiltra no aparelho pode dar origem a um choque eléctrico. Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor.

Aviso – Perigo de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar. Não use raspadores de vitrocerâmica, nem detergentes agressivos ou abrasivos.

Conselho: Os cheiros desagradáveis, por exemplo, depois da confecção de peixe, podem ser eliminados facilmente. Deite algumas gotas de sumo de limão numa chávena com água. Coloque sempre uma colher na chávena, a fim de evitar a ebulição retardada. Aqueça a água durante 1 a 2 minutos com a potência máxima do micro-ondas.

Produto de limpeza

Para que as diferentes superfícies do aparelho não sejam danificadas pelo produto de limpeza errado, tenha em atenção os dados constantes da tabela.

Não utilize

- produtos de limpeza abrasivos.
- raspadores de metal ou para vidros para limpar os vidros da porta.
- raspadores de metal ou para vidros para limpar o vedante da porta.
- esfregões de palha-de-aço ou esponjas abrasivas.
- produtos de limpeza com elevado teor de álcool.

Lave bem os panos de esponja novos, antes de os utilizar.

| Zona | Produto de limpeza |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frente do aparelho | Solução quente de água e detergente: limpe com um pano multiusos e seque com um pano macio. Não limpe com raspadores de metal ou para vidros. |
| Visor | Limpe com um pano de microfibras ou com um pano ligeiramente humedecido. Não limpe com água. |

| Zona | Produto de limpeza |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aço inoxidável | Solução quente de água e detergente: limpe com um pano multiusos e seque com um pano macio. Remova imediatamente manchas de calcário, gordura, amido ou albumina. Sob estas manchas pode ocorrer corrosão. No Serviço de Assistência Técnica ou numa loja especializada, poderá adquirir produtos especiais para a limpeza de aço inoxidável. |
| Interior do aparelho em aço inoxidável | Solução quente de água e detergente ou água com vinagre: limpe com um pano multiusos e seque com um pano macio. Não utilize spray para fornos nem outros produtos limpa-fornos agressivos ou produtos abrasivos. Esfregões de palha-de-aço, esponjas com face abrasiva e produtos para a limpeza de panelas também não são adequados. Estes produtos riscam a superfície. Deixe as superfícies internas secar por completo. |
| Vidros da porta | Limpa-vidros: Limpe com um pano multiusos. Não utilize raspadores para vidros. |
| Vedante da porta Não retirar! | Solução quente de água e detergente: limpe com um pano multiusos, sem esfregar. Não limpe com raspadores de metal ou para vidros. |
| Acessórios | Solução quente de água e detergente: deixe amolecer e limpe com um pano multiusos ou uma escova. |

Defeito: O que fazer?

Quando ocorre uma avaria, trata-se, muitas vezes, de uma situação simples de resolver. Antes de ligar para a assistência técnica, tente eliminar a avaria pelos seus próprios meios, com o auxílio da tabela.

Conselho: Se uma refeição não ficar confeccionada como esperado, leia o capítulo seguinte. Aí poderá encontrar muitas sugestões e indicações sobre a

Tabela de anomalias

| Anomalia | Causa possível | Solução / recomendações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não funciona, sem indicação no visor | A ficha não está ligada à corrente | Ligar o aparelho à corrente elétrica |
| | Falha de corrente | Verifique se os outros eletrodomésticos funcionam |
| | Falha do fusível | Verifique na caixa de fusíveis se o fusível correspondente ao aparelho está em boas condições |
| | Utilização incorreta | Na caixa de fusíveis, desligue o fusível correspondente ao aparelho e volte a ligá-lo após aprox. 60 segundos |
| O aparelho não liga | A porta do aparelho não está totalmente fechada | Fechar a porta do aparelho |
| O aparelho não aquece. Surge no visor o símbolo correspondente ao modo de demonstração  . | O aparelho está no modo de demonstração | Desative o modo de demonstração nas regulações base. Para o efeito, desligue o aparelho da corrente (desligue o disjuntor geral ou o interruptor de segurança na caixa de fusíveis). Em seguida, desative o modo de demonstração num espaço de 3 minutos, nas regulações base. |
| O anel de comando caiu do suporte no painel de comandos. | O anel de comando desengatou acidentalmente. | O anel de comando é amovível. Coloque o anel de comando novamente no suporte no painel de comandos e exerça pressão até que engate e seja possível rodá-lo outra vez como de costume. |
| O anel de comando deixou de rodar facilmente. | Há sujidade por baixo do anel de comando. | O anel de comando é amovível. Puxe o anel de comando para o desengatar do suporte. Alternativamente, pressione o bordo exterior do anel de comando, de modo a que levante e seja mais fácil de agarrar. Lave o anel de comando e o seu suporte no aparelho cuidadosamente com uma solução à base de detergente e um pano multiuso. Seque com um pano macio. Não utilize produtos fortes ou abrasivos. Não ponha de molho nem coloque na máquina de lavar louça. Não retire demasiadas vezes o anel de comando, para manter o suporte intacto. |
| A iluminação do interior do aparelho não funciona | Iluminação do interior do aparelho avariada | Contactar a assistência técnica |
| Mensagem de erro "Exxx"* | | Caso surja uma mensagem de erro, desligue e volte a ligar o aparelho; se a indicação se apagar, tratava-se de um problema pontual. Caso o erro ocorra várias vezes ou a indicação se mantenha, contacte a assistência técnica e forneça o código de erro. |

* Particularidades:

Mensagem de erro "E0532": abra a porta do aparelho e volte a fechá-la.

Mensagem de erro "E6501": desligue o aparelho. Aguarde 10 minutos. Volte a ligar o aparelho.

regulação ideal. → "Testado para si no nosso estúdio de cozinha" na página 69

Aviso – Perigo de choque eléctrico!

As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.


Serviços Técnicos

Se o seu aparelho precisar de ser reparado, o nosso Serviço de Assistência Técnica está à sua disposição. Nós encontramos sempre uma solução adequada, também para evitar deslocações inúteis de funcionários da assistência técnica.

Número E e número FD

Quando efetuar a chamada, indique o número completo de produto (N.º E) e o número de fabrico (N.º FD) do aparelho para podermos prestar um serviço de qualidade. Encontra a placa de características com estes números quando abre a porta do aparelho.

Se o seu aparelho estiver equipado com vapor, encontrará a placa de características do lado direito, atrás do painel.



The diagram shows a technical label with the following fields: E-Nr., FD, Z-Nr., and Type. Each field is represented by a series of small squares, indicating where the corresponding numbers should be entered.

Para que, em caso de necessidade, não perca tempo a procurar, poderá inserir aqui os dados do seu aparelho e o número de telefone da assistência técnica.

| | |
|-------|--------|
| N.º E | N.º FD |
|-------|--------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistência Técnica  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tenha em atenção que a deslocação do técnico da assistência não é gratuita em caso de utilização incorreta do aparelho, mesmo durante o período de garantia.

Os dados para contacto com todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

Ordem de reparação e apoio em caso de anomalias

PT 21 4250 730

PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min

Confie na competência do fabricante. Assim, poderá ter a certeza de que a reparação é executada por técnicos especializados com a devida formação e com as peças de reparação originais para o seu aparelho.

Este aparelho está em conformidade com as normas EN 55011 e CISPR 11. Trata-se de um produto pertencente ao grupo 2, classe B.

O facto de pertencer ao grupo 2 significa que são utilizadas microondas para aquecer os alimentos. A classe B significa que o aparelho foi concebido para uso doméstico.

Dados Técnicos

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Corrente | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Potência total máx. de ligação | 1990 W |
| Potência de micro-ondas | 900 W (IEC 60705) |
| Potência de saída máx. do grelhador | 1300 W |
| Frequência do micro-ondas | 2450 MHz |
| Fusível | 10 A |
| Dimensões (A/L/P) | |
| - Aparelho | 382 x 594 x 318 mm |
| - Interior do aparelho | 220 x 350 x 270 mm |
| Testado em conformidade com as normas VDE | sim |
| Marca CE | sim |

Testado para si no nosso estúdio de cozinha

Nesta secção encontrará uma seleção de pratos, bem como as regulações ideais para prepará-los. Explicamos-lhe qual a potência de micro-ondas ou do grelhador mais adaptada ao prato que pretende preparar. Obtém indicações sobre os acessórios adequados. Encontrará também conselhos sobre os recipientes e sobre o modo de preparação.

Conselhos

- Os valores constantes das tabelas aplicam-se sempre ao interior do aparelho frio e vazio. Antes de utilizar o aparelho, retire do seu interior os acessórios de que não necessita.
- Os tempos indicados nas tabelas são meros valores de referência. Variam em função da qualidade e da composição dos alimentos.
- Utilize os acessórios fornecidos.
- Utilize sempre pegas ao retirar acessórios ou recipientes quentes do interior do aparelho.

Aviso – Perigo de queimaduras!

Ao retirar o tabuleiro de vidro, pode entornar líquido quente. Retire o tabuleiro de vidro com cuidado do aparelho.

Nas seguintes tabelas, encontrará muitas possibilidades e valores de regulação para o micro-ondas.

As indicações de tempo são valores de referência, dependem do recipiente utilizado, bem como da qualidade, da temperatura e das características dos alimentos.

Nas tabelas são frequentemente indicadas escalas de tempos. Selecione, primeiro, o tempo mais curto e prolongue-o depois, se necessário.

Pode ser que tenha quantidades que não correspondem às indicadas nas tabelas. Para o micro-ondas existe uma fórmula empírica: dobro da quantidade - quase o dobro do tempo, metade da quantidade - metade do tempo.

Pode colocar o recipiente no meio da grelha ou na base do aparelho. Desta forma, as micro-ondas conseguem chegar aos alimentos por todos os lados.

Descongela

Coloque os alimentos congelados num recipiente aberto sobre a base do aparelho.

Entretanto, vire ou mexa os alimentos 1 ou 2 vezes. Vire várias vezes as peças maiores. Ao virar, remova o líquido resultante da descongelação.

Depois de descongelados, deixe os alimentos repousarem à temperatura ambiente durante 10 a 60 minutos, para uniformizar a temperatura. No caso das aves, pode retirar então as miudezas.

Conselho: Coloque o recipiente na base do aparelho.

| Prato | Peso | Potência de micro-ondas em watts, Duração em minutos | Indicação |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carne de vaca, vitela, porco inteira (com e sem osso) | 800 g | 180 W, 15 min. + 90 W, 15-25 min. | virar várias vezes |
| | 1000 g | 180 W, 20 min. + 90 W, 20-30 min. | |
| | 1500 g | 180 W, 25 min. + 90 W, 25-30 min. | |
| Carne de vaca, vitela, porco em pedaços ou fatias | 200 g | 180 W, 5-8 min. + 90 W, 5-10 min. | ao virar os pedaços de carne, separe-os |
| | 500 g | 180 W, 8-11 min. + 90 W, 10-15 min. | |
| | 800 g | 180 W, 10 min. + 90 W, 10-15 min. | |
| Carne mista picada | 200 g | 90 W, 10-15 min. | congelar o mais espalmada possível. virar de vez em quando e retirar a carne já descongelada |
| | 500 g | 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min. | |
| | 1000 g | 180 W, 15 min. + 90 W, 20-25 min. | |
| Aves ou pedaços de aves | 600 g | 180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min. | virar de vez em quando; remover o líquido resultante da descongelação |
| | 1200 g | 180 W, 15 min. + 90 W, 20-25 min. | |
| Filete de peixe, posta de peixe ou fatias | 400 g | 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min. | separar as partes descongeladas |
| Peixe inteiro | 300 g | 180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min. | virar de vez em quando |
| | 600 g | 180 W, 8 min. + 90 W, 15-20 min. | |
| Legumes, p. ex. ervilhas | 300 g | 180 W, 10-15 min. | mexer cuidadosamente de vez em quando |
| Fruta, p. ex. framboesas | 300 g | 180 W, 6-9 min. | mexer cuidadosamente de vez em quando e separar as partes descongeladas |
| | 500 g | 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min. | |
| Manteiga, amolecer | 125 g | 180 W, 1 min. + 90 W, 1-2 min. | Remover a embalagem completa |
| | 250 g | 180 W, 1 min. + 90 W, 2-4 min. | |
| Pão inteiro | 500 g | 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min. | virar de vez em quando |
| | 1000 g | 180 W, 12 min. + 90 W, 10-20 min. | |

| Prato | Peso | Potência de micro-ondas em watts, Duração em minutos | Indicação |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bolos, secos, p. ex. bolo de massa batida | 500 g | 90 W, 10-15 min. | Separar os pedaços de bolo; apenas para bolos sem cobertura, natas ou creme |
| | 750 g | 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min. | |
| Bolos, suculentos, p. ex. bolos de fruta, chee-secakes | 500 g | 180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min. | apenas para bolos sem cobertura, natas ou gelatina |
| | 750 g | 180 W, 7 min. + 90 W, 15-20 min. | |

Descongelar, aquecer ou cozinhar alimentos ultracongelados

Retire a refeição pronta da embalagem. O aquecimento num recipiente adequado para micro-ondas é mais rápido e mais uniforme. Os vários ingredientes podem ter tempos de aquecimento diferentes.

Os alimentos planos levam menos tempo a cozinhar do que os mais altos. Por esta razão, distribua os alimentos no recipiente tão planamente quanto possível. Não sobreponha alimentos.

Tape sempre os alimentos. Se não possuir uma tampa adequada para o recipiente, utilize um prato ou película especial para micro-ondas.

Deve mexer ou virar os alimentos 2 ou 3 vezes durante o tempo regulado.

Após o aquecimento, deixe os alimentos repousar durante 2 a 5 minutos, para uniformizar a temperatura.

O sabor próprio dos alimentos permanece inalterado. Por isso, pode utilizar sal e temperos com moderação.


Conselho: Coloque o recipiente na base do aparelho.

| Prato | Peso | Potência de micro-ondas em watts, Duração em minutos | Indicação |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Menu, refeição confeccionada, refeição pronta (2-3 componentes) | 300-400 g | 600 W, 8-13 min. | tapado |
| Sopa | 400 g | 600 W, 8-12 min. | Recipiente fechado |
| Guisados | 500 g | 600 W, 10-15 min. | Recipiente fechado |
| Fatias ou pedaços de carne com molho, p. ex. carne de vaca estufada | 500 g | 600 W, 10-15 min. | Recipiente fechado |
| Peixe, p. ex. filetes | 400 g | 600 W, 10-15 min. | tapado |
| Pratos no forno, p. ex., lasanha, cannelloni | 450 g | 600 W, 10-15 min. | Utilize a grelha como superfície de apoio para os recipientes. |
| Acompanhamentos, p. ex. arroz, massa | 250 g | 600 W, 3-7 min. | recipiente fechado, adicionar líquido |
| | 500 g | 600 W, 8-12 min. | |
| Legumes, p. ex. ervilhas, brócolos, cenouras | 300 g | 600 W, 7-11 min. | recipiente fechado; adicionar 1 colher de sopa de água |
| | 600 g | 600 W, 14-17 min. | |
| Espinafres com natas | 450 g | 600 W, 10-15 min. | cozinhar sem adição de água |

Aquecer

Aviso – Perigo de queimaduras!

Ao aquecer líquidos, pode ocorrer uma ebulição retardada. Ou seja, o líquido pode alcançar o ponto de ebulição sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Ao agitar o recipiente, mesmo ligeiramente, o líquido quente pode subitamente deitar por fora e salpicar. Ao aquecer, coloque sempre uma colher dentro do recipiente. Assim, evita a ebulição retardada.



Atenção!

Faíscas: o metal - p. ex. a colher dentro do copo - tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta. Eventuais faíscas podem danificar o vidro interior da porta.

Conselhos

- Retire a refeição pronta da embalagem. O aquecimento num recipiente adequado para micro-ondas é mais rápido e mais uniforme. Os vários ingredientes podem ter tempos de aquecimento diferentes.
- Tape sempre os alimentos. Se não possuir uma tampa adequada para o recipiente, utilize um prato ou película especial para micro-ondas.
- Mexa ou vire várias vezes os alimentos durante o tempo regulado. Verifique a temperatura.
- Após o aquecimento, deixe os alimentos repousar durante 2 a 5 minutos, para uniformizar a temperatura.
- Utilize sempre luvas de cozinha ou pegas para retirar a louça de dentro do aparelho.

Conselho: Coloque o recipiente na base do aparelho.

| Prato | Quantidade | Potência de micro-ondas em watts, Duração em minutos | Indicação |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu, refeição confeccionada, refeição pronta (2-3 componentes) | | 600 W, 5-8 min. | - |
| Bebidas | 125 ml | 900 W, ½-1 min. | colocar sempre uma colher no copo, não aquecer demasiado as bebidas alcoólicas; controlar de tempos a tempos |
| | 200 ml | 900 W, 1-2 min. | |
| | 500 ml | 900 W, 3-4 min. | |
| Comida para bebés, p. ex. biberões de leite | 50 ml | 360 W, ca. ½ min. | Biberão sem tetina nem tampa, após o aquecimento, mexer ou agitar muito bem; verificar sempre a temperatura |
| | 100 ml | 360 W, ½-1 min. | |
| | 200 ml | 360 W, 1-2 min. | |
| Sopa, 1 tigela | de 175 g cada | 600 W, 1-2 min. | - |
| Sopa, 2 tigelas | de 175 g cada | 600 W, 2-3 min. | - |
| Carne com molho | 500 g | 600 W, 7-10 min. | - |
| Guisado | 400 g | 600 W, 5-7 min. | - |
| | 800 g | 600 W, 7-8 min. | - |
| Legumes, 1 dose | 150 g | 600 W, 2-3 min. | - |
| Legumes, 2 doses | 300 g | 600 W, 3-5 min. | - |

Cozinhar

Conselhos

- Os alimentos planos levam menos tempo a cozinhar do que os mais altos. Por esta razão, distribua os alimentos no recipiente tão planamente quanto possível. Não sobreponha alimentos.
- Cozinhe os alimentos num recipiente fechado. Se não possuir uma tampa adequada para o recipiente, utilize um prato ou película especial para micro-ondas.

- O sabor próprio dos alimentos permanece inalterado. Por isso, pode utilizar sal e temperos com moderação.
- Depois de cozinhados, deixe os alimentos repousar durante 2 a 5 minutos, para uniformizar a temperatura.
- Utilize sempre luvas de cozinha ou pegas para retirar a louça de dentro do aparelho.

Conselho: Coloque o recipiente na base do aparelho.

| Prato | Quantidade | Potência de micro-ondas em watts, Duração em minutos | Indicação |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frango inteiro, fresco, sem miúdos | 1200 g | 600 W, 25-30 min. | virar após metade do tempo |
| Filete de peixe, fresco | 400 g | 600 W, 7-12 min. | - |
| Legumes, frescos | 250 g | 600 W, 6-10 min. | Cortar os legumes em pedaços do mesmo tamanho; por cada 100g de legumes, adicionar 1 a 2 c. sopa de água; mexer de tempos a tempos |
| | 500 g | 600 W, 10-15 min. | |
| Batatas | 250 g | 600 W, 8-10 min. | Cortar as batatas em pedaços do mesmo tamanho; por cada 100 g, adicionar 1 c. sopa de água; mexer de tempos a tempos |
| | 500 g | 600 W, 10-15 min. | |
| | 750 g | 600 W, 15-22 min. | |
| Arroz | 125 g | 600 W, 4-6 min. + 180 W, 12-15 min. | adicionar o dobro da quantidade de água |
| | 250 g | 600 W, 6-8 min. + 180 W, 15-18 min. | |
| Doces, p. ex., pudim (instantâneo) | 500 ml | 600 W, 6-8 min. | Mexer bem o pudim de tempos a tempos, 2 a 3 vezes, com o batedor de claras |
| Fruta, compota | 500 g | 600 W, 9-12 min. | mexer de tempos a tempos |
| Pipocas de micro-ondas | 100 g | 600 W, 3-4 min. | Coloque o saco das pipocas sempre sobre o tabuleiro de vidro.; Respeite as instruções do fabricante. |

Conselhos para a utilização do micro-ondas

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não encontra indicações de regulação para a quantidade do cozinhado que preparou. | Prolongue ou encurte o tempo de cozedura de acordo com a seguinte regra empírica: dobro da quantidade = quase o dobro do tempo, metade da quantidade = metade do tempo |
| O cozinhado ficou demasiado seco. | Da próxima vez, aplique um tempo de cozedura menor ou selecione uma potência de micro-ondas mais baixa. Tape o cozinhado e adicione mais líquido. |
| Após o fim do tempo, o prato ainda não está descongelado, quente ou cozinhado. | Regule um período de tempo maior. As quantidades maiores e os cozinhados com uma altura maior necessitam de mais tempo. |
| Após o fim do tempo de cozedura, o cozinhado está demasiado quente nos bordos mas no meio ainda não está pronto. | Mexa, de vez em quando, e selecione, da próxima vez, uma potência mais baixa e um maior tempo de duração. |
| Após o descongelamento, as aves ou carne estão cozidas por fora mas por dentro ainda não estão descongeladas. | Da próxima vez, seleccione uma potência de micro-ondas mais baixa. Vire grandes quantidades de aves ou carne várias vezes. |

Grelhar

Conselhos

- Todos os valores indicados servem como referência e podem variar em função das características dos alimentos.
- Passe a carne por água fria e seque-a com papel de cozinha. A carne só deve ser temperada com sal depois de grelhada.
- Grelhe sempre sobre a grelha, com a porta do aparelho fechada, e sem pré-aquecer.

- Para que o molho da carne seja recolhido, coloque a grelha em cima do tabuleiro de vidro.
- Vire as peças a grelhar com uma pinça apropriada. Se espetar um garfo na carne, esta perde suco e ficará seca.
- A carne escura, p. ex. de vaca, fica dourada mais depressa do que a carne clara de vitela ou de porco. As peças grelhadas de carne clara ou filete de peixe ficam frequentemente pouco douradas à superfície. No entanto, o interior estará cozinhado e succulento.

| Prato | Quantidade | Peso | Potência do grelhador | Duração em minutos |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Bifes do cachaço aprox. 2 cm de espessura | 3 a 4 unidades | com aprox. 120 g cada | 3 (forte) | 1.º lado: aprox. 15 min. 2.º lado: aprox. 10-15 min. |
| Salsichas grelhadas | 4 a 6 unidades | com aprox. 150 g cada | 3 (forte) | 1.º lado: aprox. 10-15 min. 2.º lado: aprox. 10-15 min. |
| Posta de peixe* | 2 a 3 unidades | com aprox. 150 g cada | 3 (forte) | 1.º lado: aprox. 10 min. 2.º lado: aprox. 10-15 min. |
| Peixe, inteiro* p. ex. trutas | 2 a 3 unidades | com aprox. 150 g cada | 3 (forte) | 1.º lado: aprox. 15 min. 2.º lado: aprox. 15-20 min. |
| Pão de forma (torrar previamente) | 2 a 6 fatias | | 3 (forte) | 1.º lado: aprox. 4 min. 2.º lado: aprox. 4 min. |
| Gratinar tostas | 2 a 6 fatias | | 3 (forte) | consoante a cobertura: 5-10 min. |

* Unte previamente a grelha com óleo.

Funcionamento combinado do grelhador com o micro-ondas

Conselhos

- Utilize a grelha como superfície de apoio para os recipientes.
- Utilize uma forma alta para assar, desta forma o interior do aparelho fica mais limpo.
- Para pratos de forno e gratinados, utilize um recipiente grande e raso. Em recipientes estreitos e fundos, os alimentos demoram mais tempo a cozinhar e ficam mais escuros por cima.

- Verifique se o recipiente que escolheu cabe no interior do forno. Não pode ser demasiado grande.
- Antes de proceder ao corte da carne, deixe-a repousar ainda durante 5 a 10 minutos. Desse modo, o molho da carne distribui-se uniformemente e não escorre ao cortar.
- Com o aparelho desligado, deve ainda deixar apurar os pratos de forno e gratinados durante 5 minutos.
- Regule sempre o tempo de cozedura máximo. Verifique os cozinhados após o tempo de duração mais curto indicado.

| Prato | Peso | Potência do grelhador | Potência de micro-ondas em watts, Duração em minutos | Indicação |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Carne de porco para assar, p.ex., pedaços do cachaço | aprox. 750 g | 1 (fraco) | 360 W, 35-40 min. | virar após aprox. 15 minutos. |
| Rolo de carne picada máx. 7 cm de altura | aprox. 750 g | 2 (médio) | 360 W, ca. 25 min. | |

| Prato | Peso | Potência do grelhador | Potência de micro-ondas em watts, Duração em minutos | Indicação |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frango, metades | aprox. 1200 g | 3 (forte) | 360 W, 40 min. | colocar com a parte da pele virada para cima; não virar |
| Frango em pedaços, p. ex., quartos de frango | aprox. 800 g | 2 (médio) | 360 W, 20-25 min. | colocar com a parte da pele virada para cima; não virar |
| Peito de pato | aprox. 800 g | 3 (forte) | 180 W, 25-30 min. | colocar com a parte da pele virada para cima; não virar |
| Massa gratinada (à base de ingredientes pré-cozinhados) | aprox. 1000 g | 1 (fraco) | 360 W, 25-30 min. | polvilhar com queijo |
| Gratinado de batata (à base de batatas cruas) máx. 3 cm de altura | aprox. 1000 g | 2 (médio) | 360 W, ca. 35 min. | |
| Peixe, gratinar | aprox. 500 g | 3 (forte) | 360 W, 15 min. | descongelar previamente o peixe ultracongelado |
| Soufflé de queijo fresco batido máx. 5 cm de altura | aprox. 1000 g | 1 (fraco) | 360 W, 20-25 min. | |

Refeições de teste

A qualidade e o funcionamento de aparelhos de micro-ondas são testados por institutos de ensaio, com a ajuda destas refeições.

Segundo a norma EN 60705, IEC 60705 ou DIN 44547 e EN 60350 (2009)

Cozinhar apenas com micro-ondas

| Prato | Potência de micro-ondas em watts, tempo de duração em minutos | Indicação |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mistura de ovo e leite, 1000 g | 600 W, 11-12 min. + 180 W, 8-10 min. | Forma de pirex |
| Pão-de-ló, 475 g | 600 W, 7-9 min. | Forma de pirex com Ø22 cm. |
| Rolo de carne picada, 900 g | 600 W, 25-30 min. | Forma de bolo inglês em pirex, 28 cm de comprimento |

Descongelar apenas com micro-ondas

| Prato | Potência de micro-ondas em watts, tempo de duração em minutos | Indicação |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Carne, 500 g | Programa "Carne", 500 g ou 180 W, 8min. + 90 W 7-10 min. | Forma de pirex, Ø 24 cm |

Cozinhar com micro-ondas e grelhador

| Prato | Potência do grelhador, potência de micro-ondas em watts, tempo de duração em minutos | Indicação |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gratinado de batata, 1100 g | 360 W, + potência 2 do grelhador, 30 - 35 min. | Forma de pirex redonda com Ø 22 cm. |
| Bolos | - | Não recomendado |
| Frango, metades, aprox. 1100 g | 360 W + potência do grelhador 3, aprox. 40 - 45 min. | Grelha, tabuleiro de vidro |



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001026332
961104