



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Kogesektion
Kokesone
PXY...D...**



BOSCH

[da] Brugsanvisning3



[no] Bruksveiledning 35



| | | g^* | b^* |
|--------------|--|---------|---------|
| A / B | | 2.200 W | 3.700 W |
| | | 3.300 W | 3.700 W |
| | | 2.600 W | 3.700 W |
| | | 3.300 W | 3.700 W |

*  IEC 60335-2-6

Indholdsfortegnelse

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|----|
|  | Brugsbetingelser | 4 |  | Varmholdningsfunktion | 19 |
|  | Vigtige sikkerhedsanvisninger | 5 | Aktivere | 19 | |
|  | Årsager til skader | 6 | Deaktivere | 19 | |
| Oversigt | 6 |  | Overføring af indstillinger | 20 | |
|  | Miljøbeskyttelse | 7 | Aktivere | 20 | |
| Råd om energibesparelse | 7 |  | Stegesensorik | 20 | |
| Miljøvenlig bortskaffelse | 7 | Fordele ved stegning | 20 | | |
|  | Madlavning med induktion | 7 | Til stegning med stegesensoren | 20 | |
| Fordele ved madlavning med induktion | 7 | Temperaturtrin | 21 | | |
| Kogegrej | 7 | Tabel | 21 | | |
|  | Lær apparatet at kende | 9 | Indstilling | 23 | |
| Betjenings panel | 9 |  | Børnesikring | 23 | |
| Kogezonerne | 10 | Aktivere/deaktivere børnesikring | 23 | | |
| Restvarmeindikator | 10 | Permanent børnesikring | 23 | | |
|  | Betjening af maskinen | 11 |  | Aftørringssikring | 24 |
| Tænde og slukke kogetoppen | 11 |  | Automatisk sikkerhedsafbrydelse | 24 | |
| Indstille kogezone | 11 |  | Grundindstillinger | 25 | |
| Gåde råd om tilberedning | 11 | Sådan åbnes grundindstillingerne: | 26 | | |
|  | Flex zone | 14 |  | Visning af energiforbrug | 27 |
| Anbefalinger for brug af kogegrej | 14 |  | Test af service | 27 | |
| Som to uafhængige kogezoner | 14 |  | Rengøring | 28 | |
| Som en enkelt kogezone | 14 | Kogesektion | 28 | | |
|  | Move-funktion | 15 | Kogetoppens ramme | 28 | |
| Aktivere | 15 |  | Hyppe stillede spørgsmål og svar (FAQ) | 29 | |
| Deaktivere | 15 |  | Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? .. | 31 | |
|  | FlexPlus zone | 16 |  | Kundeservice | 32 |
| Oplysninger om gryder og pander | 16 | E-nummer og FD-nummer: | 32 | | |
| Aktivere | 16 |  | Prøveretter | 33 | |
| Deaktivere | 16 | | | | |
|  | Tidsfunktioner | 17 | | | |
| Programmere tilberedningstiden | 17 | | | | |
| Minuturet | 17 | | | | |
| Stopur-funktion | 18 | | | | |
|  | PowerBoost-funktion | 18 | | | |
| Aktivere | 18 | | | | |
| Deaktivere | 18 | | | | |
|  | ShortBoost funktion | 19 | | | |
| Gode råd om anvendelsen | 19 | | | | |
| Aktivere | 19 | | | | |
| Deaktivere | 19 | | | | |

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: www.bosch-home.com og Online-Shop: www.bosch-eshop.com

Brugsbetingelser

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Opbevar brugs- og monteringsvejledningen samt apparats papirer til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Kontroller apparatet efter udtagning af emballagen. Hvis der er opstået skader under transporten, må du ikke tilslutte apparatet. Kontakt vores serviceafdeling med en skriftlig beskrivelse af skaderne, da du ellers mister retten til enhver form for erstatning.

Dette apparat skal installeres i henhold til medfølgende monteringsvejledning.

Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og hjemmet. Anvend kun apparatet til tilberedning af madvarer og drikkevarer. Der skal holdes øje med tilberedningen. Der skal uafbrudt holdes øje med en kortvarig tilberedning. Anvend kun apparatet i lukkede rum.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Anvend ikke en afdækning over kogesektionen. Sådanne afdækninger kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

Anvend ikke uegnede sikkerhedsanordninger eller børnebeskyttelsesgitre. De kan forårsage tilskadekomst.

Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Hold øje med retterne under tilberedningen. Ved korte tilberedningstider skal der uafbrudt holdes øje med retten.

Hvis du har pacemaker eller lignende medicinsk implantat, skal du være ekstra forsigtig med at nærme dig induktionskogesektioner, når disse er i brug. Kontakt din læge eller producenten af kogesektionen for at finde ud af, om produktet opfylder de gældende krav, og undersøg eventuelle kompatibilitetsproblemer.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Advarsel – Brandfare!

- Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
- Kogezonerne bliver meget varme. Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Opbevar ikke genstande på kogesektionen.
- Apparatet bliver meget varmt. Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen.
- Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Der er risiko for, at den tænder sig selv på et senere tidspunkt. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare for forbrænding!

- Kogezonerne og området omkring dem, især en eventuel kogesektionsramme, bliver meget varme. Rør aldrig de varme flader. Hold børn på sikker afstand.
- Kogezonen varmer, men indikatoren fungerer ikke. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.
- Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på induktionskogesektionen. Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogesektionen.
- Efter hver brug skal du altid afbryde kogesektionen med hovedafbryderen. Vent ikke, til kogesektionen afbrydes automatisk på grund af manglende kogegrej.

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrensere eller dampstråler.

- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.
- Knæk eller brud i glaskeramikken kan forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare for skader!

Denne kogesektion er udstyret med en blæser nederst. Hvis kogesektionen er udstyret med en skuffe nederst, må du ikke opbevare små genstande eller genstande af papir i den, da de kan ødelægge blæseren og påvirke afkølingen negativt, hvis de suges ind. Der bør være en afstand på mindst 2 cm imellem blæserens lufttilførsel og indholdet i skuffen.

Advarsel – Fare for tilskadekomst!

- Ved tilberedning i vandbad kan kogesektionen og gryden springe på grund af overophedning. Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde. Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.
- Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezonen. Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.

Årsager til skader

Pas på!

- Kogegrej med en ru bund kan ridse kogesektionen.
- Sæt aldrig tomt kogegrej på kogefelterne. Der kan opstå skader.
- Stil ikke varmt kogegrej på afbryderpanelet, indikatorzonen eller kanten af kogesektionen. Der kan opstå skader.
- Hvis tunge eller spidse genstande falder ned på kogepladen, kan den tage skade.
- Sølvpapir og kogegrej af plastik smelter, hvis det anbringes på et varmt kogefelt. Det anbefales ikke at bruge hætter på kogesektionen.

Oversigt

I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader:

| Skade | Årsag | Afhjælpning |
|--|--|---|
| Pletter | Overkogt mad. | Fjern straks overkogt mad med en glasskraber. |
| | Uegnede rengøringsmidler. | Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. |
| Ridser | Salt, sukker og sand. | Anvend ikke kogetoppen som arbejds- eller afsætningsplads. |
| | Ru bunde på gryder eller pander ridser kogetoppen. | Kontroller gryder og pander. |
| Misfarvninger | Uegnede rengøringsmidler. | Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. |
| | Slidmærker fra gryder og pander. | Løft gryder og pander, når de flyttes. |
| Muslingefor- mede skader i glasset | Sukker, retter med højt sukkerindhold. | Fjern straks overkogt mad med en glasskraber. |

Miljøbeskyttelse

I dette kapitel findes oplysninger om energibesparelse og om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

Råd om energibesparelse

- Brug altid låget, som følger med hver enkelt gryde. Når du tilbereder uden låg, kræves der meget energi. Anvend et glaslæg for at kunne holde øje med retten uden at skulle løfte låget.
- Brug kogegrej med flad bund. En bund, som ikke er flad, kræver meget energi.
- Diameteren på bunden af kogegrejet bør svare til størrelsen på kogefeltet. Bemærk: producenterne af kogegrejet vil ofte angive diameteren øverst på kogegrejet, som normalt er lidt større end bunden.
- Brug mindre kogegrej til små mængder. Stort kogegrej med lidt indhold kræver meget energi.
- Brug lidt vand, når du koger. På den måde sparer du energi, og du bevarer vitaminerne og mineralerne i grøntsagerne.
- Vælg det lavest mulige styrketrin til tilberedningen. Hvis styrketrinnet er for højt, spildes der energi.

Miljøvenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Madlavning med induktion

Fordele ved madlavning med induktion

Madlavning med induktion adskiller sig markant fra almindelige madlavningsformer, fordi varmen opstår direkte i gryden eller panden. Det giver en hel række fordele:

- Tidsbesparelser ved kogning og stegning.
- Energibesparelse.
- Lettere pleje og rengøring. Overkogte retter brænder ikke så hurtigt fast.
- Kontrol af varmen og større sikkerhed: Kogetoppen forøger eller reducerer varmetilførslen umiddelbart efter betjeningen. Kogetoppen afbryder straks varmetilførslen, hvis gryden eller panden tages af kogezone, uden at der forinden blev slukket for den.


Kogegrej

Anvend kun ferromagnetiske gryder og pander til madlavning med induktion, f.eks.:

- Gryder og pander af rustfrit stål
- Gryder og pander af støbejern
- Induktionsegne specialgryder og -pander af rustfrit stål.

Der findes oplysninger om, hvilke typer gryder og pander, der er egnede til induktion i kapitlet → "Test af service".

For at opnå et godt resultat skal det ferromagnetiske område på grydebunden have samme størrelse som kogezone. Prøv igen med en mindre kogezone, hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på en kogezone.



Når den fleksible kogezone anvendes som én kogezone, kan der anvendes større gryder eller pander, som er specielt egnet til dette område. Der findes oplysninger om placering af gryder og pander i kapitlet → "Flex zone".



Der findes også induktionsegnede gryder og pander, hvis bund ikke er ferromagnetisk over hele fladen:

- Hvis grydens eller pandens bund kun er delvist ferromagnetisk, bliver det ferromagnetiske område meget varmt. Det kan medføre, at varmen ikke bliver fordelt jævnt. Det område, der ikke er ferromagnetisk, opnår muligvis en for lav temperatur, som er uegnet til madlavning.



- Hvis grydens eller pandens bund også indeholder aluminium, er det ferromagnetiske område også forringet. Det kan ske, at en sådan gryde eller pander ikke bliver ordentlig varm eller eventuelt slet ikke bliver registreret.



Uegnet kogegrej

Brug aldrig en spredningsdiffusionsplade eller kogegrej af:

- normalt tyndt stål
- glas
- ler
- kobber
- aluminium

Egenskaber for gryde-/pandebund

Bundens beskaffenhed på gryder og pander kan påvirke resultatet af madlavningen. Anvend gryder og pander af materialer, som fordeler varmen jævnt, f.eks. gryder med "sandwich-bund" af rustfrit stål, for på den måde kan der spares både tid og energi.

Anvend gryder og pander med flad bund, ujævne bunde forringer varmetilførslen.



Intet kogegrej eller kogegrej i uegnet størrelse

Hvis du ikke anbringer noget kogegrej i det valgte kogefelt, eller hvis kogegrejet ikke er egnet i relation til materiale eller størrelse, begynder tilberedningsniveauet at blinke på displayet til kogefeltet. Placer egnet kogegrej i feltet, så det holder op med at blinke. Hvis der går mere end 90 sekunder, afbrydes kogefeltet automatisk.

Tomt kogegrej eller kogegrej med tynd bund

Opvarm ikke tomt kogegrej, og brug ikke kogegrej med tynd bund. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem, men tomt kogegrej kan opvarmes så hurtigt, at funktionen "automatisk afbrydelse" ikke kan nå at reagere på høje temperaturer. Kogegrejets bund kan ridse og ødelægge kogefeltets overflade. I så fald skal du ikke røre ved kogegrejet, men slukke for kogefeltet. Hvis den ikke virker efter at være blevet kølet af, skal du kontakte serviceafdelingen.


Registrering af gryder og pander













Alle kogezonerne har en undergrænse for registrering af gryder og pander, som afhænger af den ferromagnetiske diameter og af gryde-/pandebundens materiale. Benyt derfor altid den kogezone, hvis diameter passer bedst til den anvendte gryde eller pander.






Lær apparatet at kende

Der findes oplysninger om kogezonernes størrelser og effekter i → Side 2

Betjenings panel



| Betjeningsfelter | |
|---|---|
|  | Hovedafbryder |
|  | Valg af kogezone |
| 0 1 2 1...18 9 | Indstillingsområde |
|  | PowerBoost- og ShortBoost-funktion |
|  | Låsning af betjeningsfelt ved rengøring |
|  | Børnesikring |
|  | Varmholdningsfunktion |
|  | Stegesensor |
|  | Fleksibel kogezone |
|  | Move-funktion |
|  | Minutur |
|  | Timer-funktion |
|  | Minutur |

| Indikatorer | |
|---|---|
| 0.0 | Driftstilstand |
| 1.0 - 9.0 | Kogetrin |
| H/h | Restvarme |
| 0.0 | Timer-funktion |
|  | Børnesikring |
|  | Låsning af betjeningsfelt ved rengøring |
|  | Programmering af tilberedningstid |
| min / sec | Timer-indikatorer |
| b. | PowerBoost-funktion |
| Pb. | ShortBoost-funktion |
|  | Fleksibel kogezone |
|  | Stegesensor |
| ⋮ | FlexPlus kogezone |
| t | Overførsel af indstillinger |
| kWh | Energiforbrug |
| Lo | Varmholdningsfunktion |

Betjeningsfelter




Når kogetoppen opvarmes, lyser symbolerne for de betjeningsflader, der aktuelt er tilgængelige.

Når et symbol berøres, bliver den pågældende funktion aktiveret.

Anvisninger

- Betjeningsfladernes symboler lyser afhængigt af deres tilgængelighed. Kogezonernes indikatorer eller de valgte funktioner lyser kraftigere.
- Sørg altid for, at betjeningsfeltet er rent og tørt. Fugt kan forringe funktionen.

Kogezonerne

| Kogezoner | | |
|--|--------------------|--|
|  | Enkelt kogezone | Anvend en gryde eller pande med en passende størrelse. |
|  | Fleksibel kogezone | Se afsnit → "Flex zone" |
|  | FlexPlus-kogezone | FlexPlus-kogezonen tændes altid i forbindelse med hhv. den højre eller den venstre fleksible kogezone. Se afsnit → "FlexPlus zone" |

Anvend kun gryder og pander, der er egnet til induktionskogetoppe, se afsnit → "Madlavning med induktion"

Restvarmeindikator

Kogetoppen er forsynet med en restvarmeindikator for hver kogezone. Den viser, når en kogezone stadigvæk er varm. Rør ikke ved kogezonen, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Afhængigt af restvarmens temperatur vises følgende:

- Indikator **H**: høj temperatur
- Indikator **h**: lav temperatur

Hvis gryden eller panden tages af kogezonen under madlavningen, blinker restvarmeindikatoren og det valgte kogetrin skiftevis.



Når der er slukket for kogezonen, lyser restvarmeindikatoren vedvarende. Restvarmeindikatoren lyser også, når kogetoppen er slukket, så længe kogezonen er varm.


Betjening af maskinen

I dette kapitel beskrives, hvordan kogezoneerne indstilles. I tabellen vises kogetrin og tilberedningstider for forskellige retter.

Tænde og slukke kogetoppen

Kogetoppen tændes og slukkes med hovedafbryderen.

For at tænde: Berør symbolet . Der lyder et signal. Symbolerne for kogezoneerne samt de aktuelt tilgængelige funktioner lyser. Ved siden af kogezoneerne lyser symbolet . Kogetoppen er klar til brug.

Slukke: Berør symbolet , til indikatorerne slukkes. Restvarmeindikatoren lyser, til kogezoneerne er tilstrækkeligt afkølet.

Anvisninger

- Kogetoppen slukkes automatisk, når alle kogezoneer har været slukket i mere end 20 sekunder.
- De valgte indstillinger gemmes i 4 sekunder, efter at kogetoppen er blevet slukket. Hvis der tændes igen inden for dette tidsrum, bliver kogetoppen aktiveret med de sidste indstillinger.

Indstille kogezone

Indstil derefter det ønskede kogetrin med symbolerne **1** til **9**.



Kogetrin **1** = laveste trin.


Kogetrin **9** = højeste trin.

Hvert kogetrin har et mellemtrin. Dette kogetrin er markeret i indstillingsområdet med symbolet **I**.

Vælg kogezone og kogetrin

Kogetoppen skal være tændt.

1. Berør symbolet  for den ønskede kogezone. Indikatoren  lyser kraftigere.
2. Vælg derefter det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.




Kogetrinnet er indstillet.

Ændre kogetrin

Vælg kogezoneen, og indstil derefter det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.

Slukke kogezone

Vælg kogezoneen, og indstil til  i indstillingsområdet. Kogezoneen slukkes, og restvarmeindikatoren vises.

Anvisninger

- Hvis der ikke er anbragt kogegrej på kogefeltet, vil det valgte styrketrin blinke. Efter et stykke tid slukkes kogefeltet.
- Hvis det er placeret kogegrej på kogefeltet, før der tændes for pladen, registreres dette inden for 20 sekunder, efter at hovedafbryderen er tændt, og kogefeltet vælges automatisk. Når kogegrejet er registreret, skal du vælge indstilling for pladen inden for de næste 20 sekunder. Hvis ikke afbrydes kogefeltet. Hvis du placerer mere end et kogegrej på kogepladen og tænder, registreres kun det ene kogegrej.

Gåde råd om tilberedning

Gode råd

- Rør rundt med jævne mellemrum under opvarmning af pure, cremesupper og tykflydende saucer.
- Indstil kogetrin 8 - 9 til forvarmning.
- Ved tilberedning med låg: Skru ned for kogetrinnet, så snart der kommer damp ud mellem gryden og låget. Det er ikke nødvendigt med damp for at opnå et godt resultat af madlavningen.
- Hold gryden tildækket efter tilberedningen frem til serveringen.
- Følg producentens anvisninger ved madlavning i trykkoger.
- Tilbered ikke retter længere end nødvendigt for at bevare næringsstofferne. Den optimale tilberedningstid kan indstilles med minuturet.
- Det er sundere, at undgå at opvarme olie så meget, at den ryger.
- Steg retter, der skal brunes, i små portioner efter hinanden.
- Gryder og pander kan opnå meget høje temperaturer under tilberedningen. Det anbefales at anvende grydelapper.
- Der findes gode råd om energibesparende madlavning i kapitlet → "Miljøbeskyttelse"

Tilberedningstabel

Tabellen indeholder oplysninger om, hvilket kogetrin der er egnet til de enkelte retter. Tilberedningstiden kan ændre sig afhængigt af retternes art, vægt, tykkelse og kvalitet.

| | Kogetrin | Tilberednings- tid (min.) |
|--|-----------|------------------------------|
| Smeltning | | |
| Chokolade, overtrækschokolade | 1 - 1.5 | - |
| Smør, honning, gelatine | 1 - 2 | - |
| Opvarmning og varmholdning | | |
| Sammenkogt ret, f.eks. linsegryde | 1.5 - 2 | - |
| Mælk* | 1.5 - 2.5 | - |
| Opvarmning af pølser i vand* | 3 - 4 | - |
| Optøning og opvarmning | | |
| Spinat, dybfrost | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Gullasch, dybfrost | 3 - 4 | 35 - 45 |
| Trække, simre | | |
| Kartoffelklöße (tysk specialitet)* | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Fisk* | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Monerede saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Kogning, dampning | | |
| Ris (med dobbelt mængde vand) | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 |
| Mælkeris*** | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Pillekartofler | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 |
| Hvide kartofler | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 |
| Dejretter, pasta* | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Sammenkogt ret | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 |
| Supper | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 |
| Grøntsager | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 |
| Grøntsager, dybfrosne | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 |
| Tilberedning i trykkoger | 4.5 - 5.5 | - |
| Grydestegning | | |
| Benløse fugle | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Grydesteg | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gullasch*** | 3 - 4 | 50 - 60 |

* Uden låg

** Vend flere gange

*** Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.5

| | Kogetrin | Tilberednings- tid (min.) |
|--|----------|------------------------------|
| Tilberedning ved lav varme / stegning med lidt olie* | | |
| Schnitzel, naturel eller paneret | 6-7 | 6-10 |
| Schnitzel, dybfrost | 6-7 | 8-12 |
| Kotelet, naturel eller paneret** | 6-7 | 8-12 |
| Steak (tykkelse 3 cm) | 7-8 | 8-12 |
| Fjerkræbryst (tykkelse 2 cm)** | 5-6 | 10-20 |
| Fjerkræbryst, dybfrost** | 5-6 | 10-30 |
| Frikadeller (tykkelse 3 cm)** | 4.5-5.5 | 20-30 |
| Hamburgers (tykkelse 2 cm)** | 6-7 | 10-20 |
| Fisk og fiskefilet, naturel | 5-6 | 8-20 |
| Fisk og fiskefilet, paneret | 6-7 | 8-20 |
| Fisk, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde | 6-7 | 8-15 |
| Rejer, krebsdyr | 7-8 | 4-10 |
| Sautering af grøntsager og svampe, friske | 7-8 | 10-20 |
| Panderetter, grøntsager, kød i strimler, asiatisk | 7-8 | 15-20 |
| Panderetter, dybfrosne | 6-7 | 6-10 |
| Pandekager (stegt én ad gangen) | 6.5-7.5 | - |
| Omeletter (stegt én ad gangen) | 3.5-4.5 | 3-6 |
| Spejlæg | 5-6 | 3-6 |
| Fritering* (150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis) | | |
| Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets | 8-9 | - |
| Kroketter, dybfrosne | 7-8 | - |
| Kød, f.eks. kyllingestykker | 6-7 | - |
| Fisk, paneret eller i øldej | 6-7 | - |
| Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej, tempura | 6-7 | - |
| Småt bagværk, f.eks. berlinerpfannkuchen, frugt i øldej | 4-5 | - |
| * Uden låg | | |
| ** Vend flere gange | | |
| *** Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.5 | | |




Flex zone


Efter ønske kan den anvendes som én kogezone eller som to uafhængige kogezone.


Den består af fire induktorer, som fungerer uafhængigt af hinanden. Når den fleksible kogezone er i drift, er det kun det område, som er dækket af en gryde eller pande, der bliver aktiveret.

Anbefalinger for brug af kogevej

For at garantere en god varmedetektion og -fordeling anbefales det at stille kogevejret korrekt:

| Som en enkelt kogezone | |
|---|--|
|  | Diameter mindre eller lig med 13 cm Placer gryder eller pander på en af de fire positioner, som er vist på afbildningen. |
|  | Diameter over 13 cm Placer gryder eller pander på en af de tre positioner, som er vist på afbildningen. |
|  | Hvis gryden eller panden bruger mere end én kogezone, skal de placeres begyndende ved den øverste eller den underste kant af den fleksible kogezone. |

| Som to uafhængige kogezone | |
|--|---|
|  | De forreste og de bageste kogezone med hver to induktorer kan anvendes uafhængigt af hinanden. Indstil det ønskede kogetrin for hver af kogezone. Anvend kun én gryde eller pande på hver kogezone. |

| Gode råd | |
|---|--|
|  | Ved kogetoppe med mere end én fleksibel kogezone skal gryder og pander placeres, så de kun dækker den ene af de fleksible kogezone. Ellers bliver kogezoneerne ikke korrekt aktiveret, og resultatet af madlavningen bliver ikke tilfredsstillende. |

Som to uafhængige kogezone

Den fleksible kogezone fungerer som to uafhængige kogezone.


Aktivere

Se kapitlet → "Betjening af maskinen"

Som en enkelt kogezone

Anvendelse af hele kogezone ved at forbinde begge kogezone.

Forbinde de to kogezone


1. Placer gryden eller panden. Vælg den ene af de to kogezone, som hører til den fleksible zone, og indstil kogetrinnet.
2. Berør symbolet . Indikatoren lyser. Kogetrinnet vises i indikatoren for den nederste kogezone.

Den fleksible kogezone er aktiveret.

Ændre kogetrin


Vælg den ene af de to kogezone, som hører til den fleksible kogezone, og korriger kogetrinnet i indstillingsområdet.

Tilføj en ny gryde eller pande

Sæt den nye gryde eller pande på komfuret, vælg en af de to fleksible kogezone, og berør derefter symbolet  to gange. Den nye gryde eller pande bliver registreret, og kogetrinnet, der var valgt forinden, bibeholdes.

Bemærk: Hvis gryden eller panden på den anvendte kogezone bliver flyttet eller løftet, starter kogetoppen en automatisk søgning, og kogetrinnet, der var valgt forinden, bibeholdes.

Adskille de to kogezone

Vælg den ene af de to kogezone i den fleksible kogezone, og berør derefter symbolet .

Den fleksible kogezone er deaktiveret. De to kogezone fungerer derefter som to uafhængige kogezone.

Anvisninger


- Hvis kogetoppen slukkes og senere tændes igen, bliver den fleksible kogezone omstillet til to uafhængige kogezone igen.
- Der findes oplysninger om, hvordan konfigurationsindstillingen for den fleksible zone ændres i kapitlet → "Grundindstillinger".

Move-funktion


Med denne funktion aktiveres den komplette fleksible kogezone, som er opdelt i tre kogeområder, hvis kogetrin er forindstillet.

Anvend kun én gryde eller pande. Størrelsen af kogeområdet afhænger af den anvendte gryde eller pande, og om denne er korrekt placeret.

Kogeområder



Dermed kan en gryde eller pande under tilberedningen flyttes til et andet kogeområde med et andet temperaturtrin:



Forindstillede kogetrin:

Forreste område = kogetrin **9**

Mellemste område = kogetrin **5**



Bageste område = kogetrin **1.5**

De forindstillede kogetrin kan ændres uafhængigt af hinanden. Ændring af de forindstillede kogetrin er beskrevet i kapitlet → "Grundindstillinger".

Anvisninger

- Hvis der registreres mere end én gryde eller pande på den fleksible kogezone, bliver funktionen deaktiveret.
- Hvis gryden eller panden bliver flyttet eller løftet indenfor den fleksible kogezone, starter kogetoppen en automatisk søgning, og kogetrinnet for området, hvor gryden eller panden blev registreret, bliver indstillet.
- Der findes flere oplysninger om størrelse og placering af gryder og pander i kapitlet → "Flex zone"

Aktivere

1. Vælg en af de to kogezone, som hører til den fleksible kogezone.
2. Berør symbolet . Indikatoren ved siden af symbolet  lyser. Den fleksible kogezone bliver aktiveret som én kogezone. Kogetrinnet for det område, hvor gryden eller panden er placeret, lyser i kogezone-indikatoren. Funktionen er aktiveret.



Ændre kogetrin

Kogetrinnene for de enkelte kogeområder kan ændres under madlavningen. Placer gryden eller panden på kogeområdet, og korriger kogetrinnet i indstillingsområdet.

Anvisninger

- Det er kun kogetrinnet for det område, hvor gryden eller panden er placeret, der ændres.
- Hvis funktionen deaktiveres, bliver kogetrinnene for de tre områder indstillet til de forindstillede værdier.

Deaktivere

Berør symbolet . Indikatoren ved siden af symbolet  slukkes.

Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: Hvis et af kogeområderne bliver sat på , deaktiveres funktionen indenfor få sekunder.

FlexPlus zone

Kogetoppen har en FlexPlus kogezone, som befinder sig mellem de to fleksible kogezone, og som er i drift i forbindelse med enten den venstre eller den højre fleksible kogezone. Derved kan der anvendes større gryder eller pander, og der kan opnås bedre resultater af madlavningen.




FlexPlus kogezone aktiveres altid i forbindelse med en af de to fleksible kogezone. Det er ikke muligt at aktivere dem uafhængigt af hinanden.

Oplysninger om gryder og pander

For at opnå en god varmeregistrering og -fordeling skal gryder og pander så vidt muligt placeres centrert.


Gryder og pander skal dække kogezone i siden og FlexPlus kogezone.

Afhængigt af grydens eller pandens størrelse kan den fleksible kogezone aktiveres som to uafhængige kogezone eller som én sammenhængende kogezone:

| Placering af gryder/pander | |
|---|--|
|  | Aflange gryder og pander Aktiver den fleksible kogezone som to uafhængige kogezone eller som én kogezone. |
|  | Store, runde gryder og pander Aktiver den fleksible kogezone som én kogezone. |
|  | Gryden eller panden må ikke dække de to kogezone i siden og FlexPlus kogezone samtidig. |


Aktivere

1. Sæt gryden eller panden på kogezone, og sørg for, at den også dækker FlexPlus kogezone.
2. Vælg kogezone og det ønskede kogetrin. Indikatorerne for kogezone og for FlexPlus kogezone begynder at lyse.



FlexPlus kogezone er aktiveret.

Bemærk: Hvis der er placeret en gryde eller en pander på de to kogezone ved siden af FlexPlus kogezone, inden kogezone tændes, blinker indikatoren for FlexPlus kogezone.



Løft gryden / panden, vælg et kogetrin, og sæt gryden / panden ned igen for at tilknytte FlexPlus-kogezone til den pågældende kogezone.

Deaktivere

Tag gryden eller panden af kogezone. Indikatorerne slukkes.

FlexPlus kogezone er deaktiveret.

Tidsfunktioner





Kogetoppen har tre Timer-funktioner:


- Programmering af tilberedningstid
- Minutur
- Stopur-funktion

Programmere tilberedningstiden


Kogezonen slukker automatisk, når det indstillede tidsinterval er gået.


Indstilling:

1. Vælg kogezonen og det ønskede kogetrin.
2. Berør symbolet . I Timer-displayet lyser symbolet  og indikatoren . I indikatoren for kogezonen lyser .



3. Vælg indenfor de næste 10 sekunder den ønskede tilberedningstid i indstillingsområdet.



4. Berør symbolet  for at aktivere den valgte indstilling.

Tilberedningstiden begynder at tælle ned.

Anvisninger


- Det er muligt at indstille den samme tilberedningstid for alle kogezoner automatisk. Den indstillede tid tælles ned for hver kogezone uafhængigt af de andre. Der findes oplysninger om programmering af automatisk tilberedningstid i afsnit → "Grundindstillinger"
- Hvis den fleksible kogezone er valgt som en enkelt kogezone, er den indstillede tid den samme for hele kogezonen.
- Hvis funktionen Move vælges for den kombinerede kogezone, er den indstillede tid ens for alle tre kogezoner.

Stegesensor

Hvis der er programmeret en tilberedningstid for en kogezone, og stegesensoren er aktiveret, begynder tilberedningstiden først at tælle ned, når den valgte temperatur er nået.



Ændre eller slette tid

Vælg kogezonen, og berør derefter symbolet .


I indstillingsområdet kan tilberedningstiden ændres eller indstilles til  for at slette den programmerede tilberedningstid.

Berør symbolet  for at aktivere den valgte indstilling.

Når tiden er udløbet

Kogezonen slukkes, indikatoren  blinker, og kogetrinnet indstilles til . Der lyder et signal.

I Timer-indikatoren blinker  og indikatoren .

Ved berøring af symbolet  slukkes indikatorerne, og signalet holder op.

Anvisninger





- For at indstille en tilberedningstid på under 10 minutter skal **0** altid berøres, inden den ønskede værdi vælges.
- Hvis der er programmeret en tilberedningstid for flere kogezoner, er det altid tidsangivelsen for den valgte kogezone, der vises i Timer-indikatoren.
- Vælg den pågældende kogezone for at få vist den resterende tilberedningstid.
- Der kan indstilles en tilberedningstid på op til **99** minutter.

Minuturet

Der kan indstilles en tid op til 99 minutter med minuturet.


Det fungerer uafhængigt af kogezonerne og andre indstillinger. Denne funktion kan ikke slukke en kogezone automatisk.

Indstilling

1. Berør symbolet . I Timer-displayet lyser symbolet  og indikatoren .
2. Vælg den ønskede tid i indstillingsområdet. og berør symbolet  for at bekræfte. Efter nogle sekunder begynder tiden af tælle ned.



Ændre eller slette tid

Berør symbolet .

I indstillingsområdet kan tilberedningstiden ændres eller indstilles til  for at slette den programmerede tilberedningstid.

Berør symbolet  for at aktivere den valgte indstilling.

Når tiden er udløbet

Når tiden er gået, lyder der et signal. I Timer-indikatoren blinker  og symbolet .




Indikatorerne slukkes efter berøring af symbolet .

Stopur-funktion

Stopuret viser, hvor lang tid der er gået, siden det blev aktiveret.


Det fungerer uafhængigt af kogezone og andre indstillinger. Funktionen kan ikke slukke en kogezone automatisk.


Aktivere

Berør symbolet . I Timer-displayet lyser symbolet  og indikatoren .

Tiden begynder at tælle ned.


Deaktivere

En berøring af symbolet  sætter stopur-funktionen på pause. Timer-indikatorerne lyser igen.


Når symbolet  berøres igen, slukkes indikatorerne.

Funktionen er deaktiveret.

PowerBoost-funktion



Med PowerBoost-funktionen bliver større vandmængder opvarmet hurtigere end med kogetrin .

Denne funktion kan aktiveres for alle kogezone, men kun når den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug (se afbildning).






Bemærk: I Flex-området kan Powerboost-funktionen også aktiveres, hvis kogezone bruges som den eneste kogezone.

Aktivere

1. Vælg en kogezone.
2. Berør symbolet . Indikatoren  lyser. Funktionen er aktiveret.

Deaktivere

1. Vælg en kogezone.
 2. Berør symbolet . Indikatoren  slukkes, og kogezone skifter tilbage til kogetrin .
- Funktionen er deaktiveret.


Bemærk: I visse tilfælde deaktiveres PowerBoost-funktionen automatisk for at beskytte de elektroniske komponenter i kogetoppen.

ShortBoost funktion

Med ShortBoost-funktionen bliver gryder og pander opvarmet hurtigere end med kogetrin **9**.

Vælg det egnede kogetrin for retten efter deaktivering af funktionen.

Denne funktion kan aktiveres for alle kogezone, men kun når den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug (se afbildning).





Bemærk: Ved den fleksible kogezone kan Shortboost-funktionen også aktiveres, når den anvendes som én kogezone.

Gode råd om anvendelsen



- Anvend altid gryder eller pander, som ikke allerede er varme.
- Anvend gryder og pander med en plan bund. Anvend ikke gryder og pander med tynd bund.
- Opvarm aldrig tomme gryder eller pander samt olie, smør eller fedt uden opsigt.
- Læg ikke låg på gryder eller pander.
- Sæt gryden/panden midt på kogezone. Sørg for, at gryde-/pandebundens diameter svarer til kogezoneens størrelse.
- Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i afsnit → "Madlavning med induktion"

Aktivere

1. Vælg en kogezone.
2. Berør symbolet  to gange. Indikatoren  lyser.

Funktionen er aktiveret.

Deaktivere

1. Vælg kogezone.
2. Berør symbolet . Indikatoren  slukkes, og kogezone skifter tilbage til kogetrin **9**.



Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: I visse tilfælde deaktiveres ShortBoost-funktionen automatisk for at beskytte de elektroniske komponenter i kogetoppen.

Varmholdningsfunktion



Denne funktion er egnet til smeltning af chokolade eller smør samt til varmholdning af retter.

Aktivere

1. Vælg den ønskede kogezone.
2. Berør symbolet  indenfor de næste 10 sekunder. Indikatoren  lyser.

Funktionen er aktiveret.

Deaktivere


1. Vælg kogezone.
2. Berør symbolet . Indikatoren  slukkes. Kogezone slukkes, og restvarmeindikatoren vises.

Funktionen er deaktiveret.

Overføring af indstillinger



Med denne funktion kan kogetrinnet og den programmerede tilberedningstid overføres fra en kogezone til en anden.


For at overføre indstillingerne skal gryden eller panden flyttes fra den tændte kogezone til den anden kogezone.



Bemærk: Der findes flere oplysninger om korrekt placering af gryder og pander i kapitlet → "Flex zone"

Aktivere

1. Flyt gryden eller panden fra den tændte kogezone til en anden kogezone.
Ved den oprindelige kogezone blinker kogetrinnet. Gryden eller panden bliver registreret, og i indikatoren for den nye kogezone blinker det kogetrin, der var valgt forinden, og symbolet .
2. Vælg den nye kogezone for at bekræfte indstillingerne.
Kogetrinnet for den oprindelige kogezone bliver indstillet til .



Indstillingerne blev overført til den nye kogezone.

Anvisninger

- Flyt gryden eller panden til en kogezone, der ikke er tændt, som endnu ikke er forindstillet, eller hvor der ikke forinden stod en gryde eller pander.
- PowerBoost- eller ShortBoost-funktionen kan kun flyttes fra venstre til højre eller fra højre til venstre, når der ikke er aktiveret en kogezone.
- Hvis der stilles en ny gryde eller pander på en anden kogezone, inden indstillingen blev bekræftet, kan denne funktion bruges til begge gryder eller pander.
- Hvis flere gryder eller pander flyttes, kan funktionen kun bruges med den gryde eller pander, der sidst blev flyttet.

Stegesensoren

Denne funktion medvirker til at holde den egnede pandetemperatur under stegning.

Kogezoner med denne funktion er markeret med symbolet for Stegefunktionen.

Fordele ved stegning

- Kogezonen varmer kun, når det er nødvendigt for at bibeholde temperaturen. På den måde spares der energi, og olie eller fedt bliver ikke overophedet.
- Stegefunktion meddeler, hvornår temperaturen i den tomme pander er optimal for tilsætning af olie og derefter levnedsmidler.

Anvisninger

- Læg ikke låg på panden. I modsat fald bliver funktionen ikke korrekt aktiveret. Der kan anvendes et stænkelåg til beskyttelse mod fedtstænk.
- Anvend egnet olie eller fedt til stegning. Indstil temperaturtrin 1 eller 2, hvis der anvendes smør, margarine, ekstra jomfruolivenolie eller svinefedt.
- Lad aldrig panden være uden opsyn under opvarmningen - hverken med eller uden mad.
- Hvis kogezonens temperatur er højere end gryden eller panden eller omvendt, bliver stegesensoren ikke aktiveret korrekt.

Til stegning med stegesensoren

Der kan købes pander, der er optimalt egnede til brug med stegesensoren, hos forhandleren eller hos vores tekniske kundeservice. Angiv det pågældende referencenummer:

- HEZ390210, pander med en diameter på 15 cm.
- HEZ390220, pander med en diameter på 19 cm.
- HEZ390230, pander med en diameter på 21 cm.
- HEZ390250, pander med en diameter på 28 cm.
Kun anbefalet til brug på FlexPlus-kogezonen.

Panderne er beklædt med en slip-let-belægning, så det er muligt at stege med meget lidt olie.

Anvisninger

- Stegesensoren er specielt indstillet til pander af denne type.
- Vær opmærksom på, at pandebundens diameter skal svare til kogezonens størrelse. Sæt panden på midten af kogezonen.
- På den fleksible kogezone kan det ske, at stegesensoren ikke bliver aktiveret ved pander med afvigende størrelse eller ved forkert placering. Se kapitlet → "Flex zone".
- Andre pander kan blive overophedet. Temperaturen kan indstilles sig højere eller lavere end det valgte temperaturtrin. Begynd først med det laveste temperaturtrin, og forøg det om nødvendigt.

Temperaturtrin

| Temperaturtrin | Velegnet til | |
|----------------|---------------|---|
| 1 | meget lavt | Tilberedning og reducere af saucer, dampning af grøntsager og stegning af retter med ekstra jomfru olivenolie, smør eller margarine. |
| 2 | lavt | Stegning af retter med ekstra jomfru olivenolie, smør eller margarine, f.eks. omeletter. |
| 3 | lavt - mellem | Stegning af fisk og rustikale retter, som f.eks. frikadeller eller pølser. |
| 4 | mellem - højt | Stegning af steaks, medium eller gennemstegt, dybfrostretter, panerede eller finere retter, som f.eks. schnitzel, ragout og grøntsager. |
| 5 | højt | Stegning af retter ved høj temperatur, f.eks. steaks, kartoffelpuffer og stegte kartofler. |

Tabel

Tabellen indeholder oplysninger om, hvilket temperaturtrin der er egnet til de enkelte retter. Stegetiden kan ændre sig afhængigt af retternes art, vægt, størrelse og kvalitet.

Det indstillede temperaturtrin varierer afhængigt af den anvendte pande.

Forvarm den tomme pande, tilsæt olien og retten efter lydsignalet.

| | Temperaturtrin | Samlet stegetid fra lydsignal (min.) |
|---|----------------|--------------------------------------|
| Kød | | |
| Schnitzel, naturel eller paneret | 4 | 6 - 10 |
| Filet | 4 | 6 - 10 |
| Koteletter* | 3 | 10 - 15 |
| Cordon bleu, wiener schnitzel* | 4 | 10 - 15 |
| Steak, blodig (3 cm tyk) | 5 | 6 - 8 |
| Steak, medium eller gennemstegt (3 cm tyk) | 4 | 8 - 12 |
| Fjerkræbryst (2 cm tykt) | 3 | 10 - 20 |
| Pølser, kogte eller rå | 3 | 8 - 20 |
| Hamburger, frikadeller, eller fyldte frikadeller* | 3 | 6 - 30 |
| Leberkäse (tysk specialitet) | 2 | 6 - 9 |
| Ragout, gyros | 4 | 7 - 12 |
| Hakket kød | 4 | 6 - 10 |
| Bacon | 2 | 5 - 8 |
| Fisk | | |
| Fisk, stegt, hel, f.eks. foreller | 3 | 10 - 20 |
| Fiskefilet, naturel eller paneret | 3 - 4 | 10 - 20 |
| Rejer | 4 | 4 - 8 |
| Retter med æg | | |
| Pandekager** | 5 | - |
| Omelet** | 2 | 3 - 6 |
| Spejlæg | 2 - 4 | 2 - 6 |
| Røræg | 2 | 4 - 9 |
| Kaiserschmarrn (østrigsk specialitet) | 3 | 10 - 15 |
| French toast** | 3 | 4 - 8 |

* Vend flere gange.

** Samlet varighed pr. portion. Steges efter hinanden.



| | Temperatur-trin | Samlet stegetid fra lydsignal (min.) |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Kartofler | | |
| Stegte kartofler (af pillekartofler) | 5 | 6 - 12 |
| Pommes frites (af rå kartofler) | 4 | 15 - 25 |
| Kartoffelpuffer** | 5 | 2,5 - 3,5 |
| Schweizer Rösti | 1 | 50 - 55 |
| Brunede kartofler | 3 | 15 - 20 |
| Grøntsager | | |
| Hvidløg, løg | 1 - 2 | 2 - 10 |
| Squash, auberginer | 3 | 4 - 12 |
| Peberfrugter, grønne asparges | 3 | 4 - 15 |
| Grøntsager svitset i olie, f.eks. squash, grønne peberfrugter | 1 | 10 - 20 |
| Svampe | 4 | 10 - 15 |
| Glaserede grønnsager | 3 | 6 - 10 |
| Dybfrostprodukter | | |
| Schnitzel | 4 | 15 - 20 |
| Cordon bleu* | 4 | 10 - 30 |
| Fjerkræbryst* | 4 | 10 - 30 |
| Chicken nuggets | 4 | 10 - 15 |
| Gyros, kebab | 3 | 5 - 10 |
| Fiskefilet, naturel eller paneret | 3 | 10 - 20 |
| Fiskepinde | 4 | 8 - 12 |
| Pommes frites | 5 | 4 - 6 |
| Panderetter, f.eks. grøntsagspande med kylling | 3 | 6 - 10 |
| Forårssruller | 4 | 10 - 30 |
| Camembert/ost | 3 | 10 - 15 |
| Sauce | | |
| Tomatsauce med grønnsager | 1 | 25 - 35 |
| Bechamelsauce | 1 | 10 - 20 |
| Ostesauce, f.eks. gorgonzolasauce | 1 | 10 - 20 |
| Reducerede saucer, f.eks. tomatsauce, sauce Bolognese | 1 | 25 - 35 |
| Søde saucer, f.eks. appelsinsauce | 1 | 15 - 25 |
| Andet | | |
| Camembert/ost | 3 | 7 - 10 |
| Tørrede produkter med tilførsel af vand, f.eks. pasta | 1 | 5 - 10 |
| Croutoner | 3 | 6 - 10 |
| Mandler/valnødder/pinjekerner | 4 | 3 - 15 |


* Vend flere gange.

** Samlet varighed pr. portion. Steges efter hinanden.


Indstilling

Vælg det egnede temperaturtrin i tabellen. Sæt den tomme pande på kogezone.

1. Vælg kogezone. Berør symbolet . I kogezone-indikatoren lyser .



2. Vælg inden for de næste 10 sekunder det ønskede temperaturtrin i indstillingsområdet.



Funktionen er aktiveret.

Temperatursymbolet  blinker, indtil stegetemperaturen er nået. Der lyder et signal, og temperatursymbolet slukkes.

3. Hæld først olie på panden, når stegetemperaturen er nået, og læg dernæst maden på panden.

Bemærk: Vend retterne, så de ikke brænder på.

Deaktivere stegesensor

Vælg kogezone, og indstil til  i indstillingsområdet. Kogezone slukkes, og restvarmeindikatoren vises.



Børnesikring

Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.


Aktivere/deaktivere børnesikring

Kogetoppen skal være slukket.

Aktivere:

1. Tænd kogetoppen med hovedafbryderen.
2. Berør symbolet  i ca. 4 sekunder. Indikatoren  lyser i 10 sekunder. Kogetoppen er låst.

Deaktivere:

1. Tænd kogetoppen med hovedafbryderen.
2. Berør symbolet  i ca. 4 sekunder. Låsningen er deaktiveret.

Permanent børnesikring


Med denne funktion aktiveres børnesikringen automatisk, forudsat at kogesektionen er afbrudt.


Tænde og slukke

I kapitlet → "Grundindstillinger" beskrives, hvordan den automatiske børnesikring aktiveres.

Aftørringssikring

Hvis betjeningsfeltet tørres af, mens kogetoppen er tændt, kan indstillingerne blive ændret. Derfor har kogetoppen en funktion til låsning af betjeningsfeltet under rengøring.

Aktivere: Berør symbolet . Der lyder et signal. Betjeningsfeltet er herefter låst i 35 sekunder. Nu kan betjeningsfeltet tørres af, uden at indstillingerne bliver ændret.

Deaktivere: Efter 35 sekunder bliver betjeningsfeltet låst op. Berør symbolet  for at deaktivere funktionen før tiden.

Anvisninger

- Der lyder et signal 30 sekunder efter aktiveringen. Det angiver, at funktionen snart bliver afsluttet.
- Rengøringslåsningsen har ingen indvirkning på hovedafbryderen. Kogetoppen kan slukkes når som helst.

Automatisk sikkerhedsafbrydelse

Hvis en kogezone har været i drift i længere tid, uden at der er blevet foretaget ændringer, bliver den automatiske sikkerhedsafbrydelse aktiveret.

Kogezonen holder op med at varme. I kogezonens indikator blinker skiftevis **FE** og restvarmeindikatoren **h** eller **H**.

Indikatoren slukkes ved berøring af et vilkårligt symbol. Så kan kogezonen indstilles igen.

Hvornår den automatiske sikkerhedsafbrydelse bliver aktiveret, afhænger af det indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer).

Grundindstillinger

Apparatet har forskellige grundindstillinger. De kan tilpasses efter brugerens ønsker og behov.

| Indikator | Funktion |
|-----------|---|
| c 1 | Automatisk børnesikring 0 Manuel*. 1 Automatisk. 2 Funktion deaktiveret. |
| c 2 | Lydsignaler 0 Kvitterings- og fejlsignal er deaktiveret. 1 Kun fejlsignal aktiveret. 2 Kun kvitteringssignal aktiveret. 3 Alle lydsignaler er aktiveret.* |
| c 3 | Vise energiforbrug 0 Deaktiveret.* 1 Aktiveret. |
| c 5 | Automatisk programmering af tilberedningstid 00 Deaktiveret.* 0 1-99 Tidsinterval frem til automatisk slukning. |
| c 6 | Varighed af Timer-funktionens lydssignal 1 10 sekunder.* 2 30 sekunder. 3 1 minut. |
| c 7 | Power-Management-funktion. Begrænse kogetoppens samlede effekt 0 Deaktiveret.* 1 1000 W minimumeffekt. 1. 1500 W 2 2000 W ... 9 eller 9. Kogetoppens maksimumeffekt. |
| c 11 | Ændre forindstillede kogetrin til Move-funktionen -9 Forindstillet kogetrin for forreste kogezone. -5 Forindstillet kogetrin for den mellemste kogezone. -1. Forindstillet kogetrin for bageste kogezone. |
| c 12 | Gryder og pander, kontrol af egnethed 0 Ikke egnet 1 Ikke optimal 2 Velegnet |
| c 13 | Konfigurering af aktiveringen af den fleksible kogezone. 0 Som to uafhængige kogezone.* 1 Som en enkelt kogezone. |

* Fabriksindstillinger

| Indikator | Funktion |
|-----------|---|
| | Nulstille til fabriksindstillinger |
| | Individuelle indstillinger.* |
| | Nulstille til fabriksindstillinger. |

* Fabriksindstillinger


Sådan åbnes grundindstillingerne:

Kogetoppen skal være slukket.


1. Tænd for kogetoppen.
2. Berør indenfor de næste 10 sekunder symbolet i ca. 4 sekunder.
De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Berør indstillingsområdet for at se de enkelte indikatorer.

| Produktoplysninger | Indikator |
|-------------------------|-----------|
| Kundeserviceindeks (KI) | |
| Fabrikationsnummer | |
| Fabrikationsnummer 1 | |
| Fabrikationsnummer 2 | |

3. Hvis symbolet berøres igen, åbnes grundindstillingerne.
I indikatorerne vises og som forindstilling.



4. Berør symbolet gentagne gange, til den ønskede funktion vises.
5. Vælg derefter den ønskede indstilling i indstillingsområdet.



6. Berør symbolet i mindst 4 sekunder.
Indstillingerne er gemt.

Forlad grundindstillingerne


Sluk kogefeltet med hovedafbryderen.

Visning af energiforbrug

Denne funktion viser kogetoppens samlede energiforbrug ved den sidste madlavning.

Når apparatet er blevet slukket, vises forbruget i kilowatt-timer i 10 sekunder.

På billedet vises et eksempel med et forbrug på **1.08 kWh**.



Aktivering af denne funktion beskrives i kapitlet → "Grundindstillinger"


Test af service

Med denne funktion er det muligt at kontrollere hastighed og kvalitet af tilberedningen afhængigt af den anvendte gryde eller pande.




Resultatet er en tilnærmet værdi, som afhænger af egenskaberne for gryden/panden samt af den anvendte kogezone.

1. Sæt den kolde gryde/pande med ca. 200 ml vand midt på den kogezone, hvis diameter bedst passer til gryde-/pandebunden.
2. Luk Grundindstillingerne op, og vælg indstillingen **c 12**.
3. Berør indstillingsområdet. I kogezone-indikatoren blinker **—**. Funktionen er aktiveret.

Efter 10 sekunder vises resultatet af kontrollen af kvalitet og hastighed for tilberedningen i kogezone-indikatoren.



Kontroller resultatet ved hjælp af følgende tabel:

| Resultat | |
|---|--|
|  | Gryden eller panden egner sig ikke til kogezone og bliver derfor ikke opvarmet.* |
|  | Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og resultatet af tilberedningen bliver ikke optimalt.* |
|  | Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt. |

* Hvis der findes en mindre kogezone, skal gryden/panden igen afstes på den lille kogezone.

Berør indstillingsområdet for at aktivere denne funktion igen.

Anvisninger

- Den fleksible kogezone fungerer som én kogezone, så anvend kun én gryde eller pande.
- Hvis kogezone er meget mindre end den anvendte gryde eller pande, er det kun midten af gryden eller pandens bund, der opvarmes, og resultatet af tilberedningen bliver ikke optimalt eller tilfredsstillende.
- Der findes oplysninger om denne funktion i kapitlet → "Grundindstillinger".
- Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitlet → "Madlavning med induktion" og → "Flex zone".

Rengøring

Der kan købes egnede rengørings- og plejemidler via Kundeservice eller i vores e-Shop.

Kogesektion

Rengøring

Rengør altid kogetoppen efter madlavning. Derved kan det undgås, at madrester brænder fast. Rengør først kogetoppen, når restvarmeindikatoren er slukket.

Rengør kogetoppen med en fugtig klud eller svamp, og tør efter med et viskestykke for at undgå, at der danner sig kalkpletter.

Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. Følg producentens anvisninger på produktets emballage.

Brug aldrig:

- Ufortyndet opvaskemiddel
- Rengøringsmidler til opvaskemaskiner
- Skurende rengøringsmidler
- Aggressive rengøringsmidler som ovnspray eller pletfjerne
- Skuresvampe
- Højtryksrensere eller dampstråler

Hårdnakket smuds fjernes bedst med en glasskraber, som kan købes i almindelige forretninger. Følg producentens anvisninger.

Der kan købes egnede glasskrabere via Kundeservice eller i vores Online-shop.

Rengøring med specialsvampe til rengøring af glaskeramik-kogetoppe er særlig effektivt.

| Ved pletter | |
|---|--|
| Rester af vand og kalk | Rengør kogetoppen med det samme, når den er kølet af. Der kan anvendes et egnet rengøringsmiddel til glaskeramik-kogetoppe.* |
| Sukker, ris-stivelse eller plastik | Rengør med det samme. Anvend en glasskraber. Pas på: Fare for forbrænding.* |
| * Rengør bagefter med en fugtig rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. | |

Bemærk: Anvend ikke rengøringsmidler, så længe kogetoppen er varm. Derved kan der opstå pletter. Sørg for, at alle rester af det anvendte rengøringsmiddel bliver fjernet.

Kogetoppens ramme

Overhold følgende anvisninger for at undgå at beskadige kogetoppens ramme:

- Brug udelukkende varmt opvaskevand.
- Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.
- Brug aldrig aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Anvend ikke glasskraber eller spidse genstande.

Hyppigt stillede spørgsmål og svar (FAQ)

Anvendelse

Hvorfor kan jeg ikke tænde for kogetoppen, og hvorfor lyser symbolet for børnesikringen?

Børnesikringen er aktiveret.

Der findes oplysninger om denne funktion i kapitlet → "*Børnesikring*"

Hvor blinker indikatorerne, og der lyder et signal?

Fjern væde eller madrester fra betjeningsfeltet. Fjern alle genstande, der ligger på betjeningsfeltet.

Der findes en vejledning om, hvor lydsignalet deaktiveres, i kapitlet → "*Grundindstillinger*"

Lyde

Hvorfor høres der lyde under madlavningen?

Afhængig af beskaffenheden af grydens eller pandens bund kan der opstå lyde under driften af kogetoppen. Disse lyde er normale, skyldes induktionsteknologien og er ikke tegn på en defekt.

Mulige lyde:

Dyb brummen som ved en transformer:

Opstår ved madlavning på et højt kogetrin. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når der vælges et lavere kogetrin.

Dyb fløjtelyd:

Opstår, når gryden eller panden er tom. Denne lyd forsvinder, når der hældes vand eller levnedsmidler i gryden eller panden.

Knitrende lyd:

Denne lyd opstår, når der anvendes gryder eller pander af forskellige materialer, som ligger over hinanden, eller hvis der samtidig anvendes gryder eller pander med forskellige størrelser eller materialer. Lydenes styrke kan variere afhængigt af retternes mængde og af tilberedningsmåden.

Høje fløjtelyde:

Kan opstå, når to kogezone anvendes samtidig på højeste kogetrin. Fløjtelydene forsvinder eller bliver svagere, når kogetrinnet reduceres.

Ventilatorlyd:

Kogetoppen er udstyret med en ventilator, som tændes ved høje temperaturer. Ventilatoren kan også fortsætte driften, efter at kogetoppen er slukket, hvis den målte temperatur stadig er for høj.

Gryder og pander

Hvilke gryder og pander er egnede til en induktionskogetop?

Der findes oplysninger om gryder og pander, der er egnede til induktion, i kapitlet → "*Madlavning med induktion*".

Hvorfor opvarmes kogezone ikke, og hvorfor blinker kogetrinnet?

Kogezone, hvor gryden eller panden er placeret, er ikke tændt.

Kontroller, at der er tændt for kogezone, hvor gryden eller panden er placeret.

Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion.

Kontroller, at gryden eller panden er egnet til induktion, og at den er placeret på en kogezone, som passer i størrelsen. Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitel → "*Madlavning med induktion*", → "*Flex zone*" og → "*Move-funktion*".

Gryder og pander

Hvorfor varer det så længe, inden gryden eller panden bliver varm, hhv. hvorfor bliver de ikke tilstrækkeligt varme, selv om der er indstillet et højt kogetrin?

Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion.

Kontroller, at gryden eller panden er egnet til induktion, og at den er placeret på en kogezone, som passer i størrelsen. Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitel → "*Madlavning med induktion*", → "*Flex zone*" og → "*Move-funktion*".

Rengøring

Hvordan skal kogetoppen rengøres?

De bedste resultater opnås med specielle rengøringsmidler til glaskeramik. Det anbefales at undlade at anvende aggressive eller skurende rengøringsmidler, rengøringsmidler til opvaskemaskiner (koncentrater) eller skuresvampe.

Der findes flere oplysninger om rengøring og pleje af kogetoppen i kapitlet → "*Rengøring*".

? Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Normalt skyldes fejl småting, som er lette at afhjælpe. Læs anvisningerne i tabellen igennem, inden kundeservice kontaktes.

| Indikator | Mulig årsag | Afhjælpning af fejl |
|---|--|---|
| Ingen | Strømforsyningen er afbrudt. Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegningen. Fejl i elektronikken. | Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der er opstået en kortslutning i strømforsyningen. Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt iht. strømtegningen. Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes. |
| Indikatorerne blinker | Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand. | Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden. |
| Indikatoren — blinker i kogezone-indikatorerne | Der er opstået en fejl i elektronikken. | Dæk betjeningsfeltet kortvarigt med hånden for at nulstille fejlen. |
| F2 | Elektronikken er blevet overophedet og har slukket for den pågældende kogezone. | Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter et vilkårligt symbol på kogetoppen. |
| F4 | Elektronikken er blevet overophedet og har slukket for alle kogezone. | |
| F5 + kogetrin og lydsignal | Der er placeret en varm gryde i området for betjeningsfeltet. Elektronikken er ved at blive overophedet. | Fjern gryden. Fejlindikatoren bliver slukket efter kort tid. Madlavningen kan fortsættes. |
| F5 og et lydsignal | Der er placeret en varm gryde i området for betjeningsfeltet. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte elektronikken. | Fjern gryden. Vent nogle sekunder. Berør et vilkårligt betjeningsområde. Madlavningen kan fortsættes, når fejlindikatoren er slukket. |
| F1/F6 | Kogezonen er overophedet og er blevet slukket for at beskytte køkkenbordet. | Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezonen igen. |
| F0 | Funktionen indstillingsoverførsel kan ikke aktiveres | Kontroller fejlindikatoren ved at berøre et vilkårligt betjeningsområde. Madlavningen kan fortsættes på normal vis, uden at funktionen Indstillingsoverførsel benyttes. Kontakt teknisk kundeservice. |
| F9 | FlexPlus-kogezonen kan ikke aktiveres | Kontroller fejlindikatoren ved at berøre et vilkårligt betjeningsområde. Madlavningen kan fortsættes på normal vis på de andre kogezone. Kontakt teknisk kundeservice. |
| F8 | Kogezonen har været i drift i lang tid uden afbrydelse. | Den automatiske sikkerhedsafbrydelse blev aktiveret. Se kapitlet |
| E9000 E90 10 | Driftsspændingen er defekt og ligger udenfor det normale driftsområde. | Kontakt strømforsyningsselskabet. |
| U400 | Kogetoppen er ikke tilsluttet korrekt | Afbryd strømforsyningen til kogetoppen. Kontroller, at tilslutningen er korrekt iht. strømtegningen. |
| dE | Demo-modus er aktiveret | Afbryd strømforsyningen til kogetoppen. Vent 30 sekunder, og tilslut kogetoppen igen. Berør et vilkårligt betjeningsfelt indenfor de næste 3 minutter. Demo-modus er deaktiveret. |

Sæt ikke varme gryder på betjeningsfeltet.

Anvisninger

- Hvis symbolet **E** vises i indikatoren, skal der trykkes på sensoren for den pågældende kogezone for at aflæse fejlkoden.
- Hvis fejlkoden ikke findes i tabellen: Afbryd strømforsyningen til kogetoppen, vent 30 sekunder, og tilslut den igen. Kontakt teknisk kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren igen vises.

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis apparatet skal repareres. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige kundeservicebesøg.

E-nummer og FD-nummer:

Ved kontakt med vores serviceafdeling skal apparatets E-nummer og FD-nummer opgives.

Typeskiltet med numrene findes følgende steder:

- I apparates papirer.
- På den nederste del af kogetoppen.

E-nummeret findes også på kogetoppens glasflade. Kundeserviceindeks (KI) og FD-nummer kan kontrolleres i Grundindstillingerne. Der findes oplysninger om dette i kapitlet → "*Grundindstillinger*".

Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl DK 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.

Prøveretter

Denne tabel er blevet fremstillet til brug for prøvningsinstitutter for at lette afprøvningen af vores apparater.

Oplysningerne i tabellen henviser til vores kogegrej fra Schulte-Ufer (køkkensæt i 4 dele til induktionskogeplade HEZ 390042) med følgende mål:

- Kasserolle Ø 16 cm, 1,2 l til kogefelter med Ø 14,5 cm
- Gryde Ø 16 cm, 1,7 l til kogefelter med Ø 14,5 cm
- Gryde Ø 22 cm, 4,2 l til kogefelter med Ø 18 cm
- Stegepande Ø 24 cm, til kogefelter med Ø 18 cm


| Prøveretter | Fade og beholdere: | Kogetrin | Forvarmning | | Tilberedning | |
|---|--------------------|----------|--|-----|--------------|-----|
| | | | Varighed (Min:Sek) | Låg | Kogetrin | Låg |
| Smeltning af chokolade | | | | | | |
| Overtrækschokolade (f.eks. fra Dr. Oetker, let bitter chokolade 55 % kakao, 150 g) | Kasserolle Ø 16 cm | - | - | - | 1.5 | Nej |
| Opvarmning og varmholdning af linsegryderet | | | | | | |
| Linsegryderet* | | | | | | |
| Starttemperatur 20 °C | | | | | | |
| Mængde: 450 g | Gryde Ø 16 cm | 9 | 1:30 (uden omrøring) | Ja | 1.5 | Ja |
| Mængde: 800 g | Gryde Ø 22 cm | 9 | 2:30 (uden omrøring) | Ja | 1.5 | Ja |
| Linsegryderet på dåse | | | | | | |
| F.eks. linseterrine med pølser fra Erasco. | | | | | | |
| Starttemperatur 20 °C | | | | | | |
| Mængde: 500 g | Gryde Ø 16 cm | 9 | Ca. 1:30 (omrøres efter ca. 1 min.) | Ja | 1.5 | Ja |
| Mængde: 1 kg | Gryde Ø 22 cm | 9 | Ca. 2:30 (omrøres efter ca. 1 min.) | Ja | 1.5 | Ja |
| Tilberedning af bechamelsauce | | | | | | |
| Mælkens temperatur: 7 °C | | | | | | |
| Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l mælk (3,5 % fedtindhold) og en knivspids salt | | | | | | |
| 1. Smelt smørret, rør mel og salt i, og opvarm massen. | Kasserolle Ø 16 cm | 2 | Ca. 6:00 | Nej | - | - |
| 2. Tilsæt mælken til opbagningen, og bring den i kog under stadig omrøring. | | 7 | Ca. 6:30 | Nej | - | - |
| 3. Lad bechamelsaucen koge i yderligere 2 minutter på kogezone under stadig omrøring, efter at den er kommet i kog. | | - | - | - | 2 | Nej |

*Opskrift iht. DIN 44550

**Opskrift iht. DIN EN 60350-2

| Prøveretter | Fase og beholdere: | Kogetrin | Forvarmning | | Tilberedning | |
|---|--------------------|----------|--|-----|-------------------------------|-----|
| | | | Varighed (Min:Sek) | Låg | Kogetrin | Låg |
| Tilberedning af mælkeris | | | | | | |
| Mælkeris, tilberedt med låg Mælkens temperatur: 7 °C Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Indstil det anbefalede kogetrin, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken. Tilberedningstid inklusive forvarmning ca. 45 min. | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt | Gryde Ø 16 cm | 8.5 | Ca. 5:30 | Nej | 3 (omrøres efter ca. 10 min.) | Ja |
| Ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g salt | Gryde Ø 22 cm | 8.5 | Ca. 5:30 | Nej | 3 (omrøres efter ca. 10 min.) | Ja |
| Mælkeris, tilberedt uden låg Mælkens temperatur: 7 °C Tilsæt ingredienserne til mælken, og opvarm under stadig omrøring. Vælg det anbefalede kogetrin, når mælken har nået en temperatur på ca. 90 °C, og lad den småkoge ved lav varme i ca. 50 min. | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt | Gryde Ø 16 cm | 8.5 | Ca. 5:30 | Nej | 3 | Nej |
| Ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g salt | Gryde Ø 22 cm | 8.5 | Ca. 5:30 | Nej | 2.5 | Nej |
| Tilberedning af ris* Vandtemperatur: 20 °C | | | | | | |
| Ingredienser: 125 g langkornede ris, 300 g vand og en knivspids salt | Gryde Ø 16 cm | 9 | Ca. 2:30 | Ja | 2 | Ja |
| Ingredienser: 250 g langkornede ris, 600 g vand og en knivspids salt | Gryde Ø 22 cm | 9 | Ca. 2:30 | Ja | 2.5 | Ja |
| Steg af svinemørbrad Starttemperatur for mørbrad: 7 °C | | | | | | |
| Mængde: 3 svinemørbrade (samlet vægt ca. 300 g, tykkelse 1 cm) og 15 ml solsikkeolie | Stegepande Ø 24 cm | 9 | Ca. 1:30 | Nej | 7 | Nej |
| Tilberedning af pandekager** | | | | | | |
| Mængde: 55 ml dej pr. pandekage | Stegepande Ø 24 cm | 9 | Ca. 1:30 | Nej | 7 | Nej |
| Fritering af dybfrosne pommes frites | | | | | | |
| Mængde: 1,8 liter solsikkeolie, pr. portion: 200 g dybfrosne pommes frites (f.eks. McCain 123 Frites Original) | Gryde Ø 22 cm | 9 | Til der er opnået en olie-temperatur på 180 °C | Nej | 9 | Nej |
| *Opskrift iht. DIN 44550 **Opskrift iht. DIN EN 60350-2 | | | | | | |

Innholdsfortegnelse

| | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|-----------|
|  | Forskriftsmessig bruk | 36 |  | Varmefunksjon | 51 |
|  | Viktige sikkerhetsanvisninger | 37 | Aktivere | 51 | |
|  | Årsaker til skader | 38 | Deaktivere | 51 | |
| Oversikt | 38 |  | Overføring av innstillinger | 52 | |
|  | Miljøvern | 39 | Aktiver | 52 | |
| Råd om energibesparelse | 39 |  | Stekesensor | 52 | |
| Miljøvennlig håndtering | 39 | Fordelene når du steker | 52 | | |
|  | Koking med induksjon | 39 | Til steking med stekesensor | 52 | |
| Fordeler med matlaging med induksjon | 39 | Temperaturtrinn | 53 | | |
| Kokekar | 39 | Tabell | 53 | | |
|  | Bli kjent med apparatet | 41 | Slik stiller du inn: | 55 | |
| Bryterpanelet | 41 |  | Barnesikring | 55 | |
| Kokesonene | 42 | Aktivere og deaktivere barnesikring | 55 | | |
| Restvarmeindikator | 42 | Permanent barnesikring | 55 | | |
|  | Betjening av apparatet | 43 |  | Vaskebeskyttelse | 56 |
| Slå koketoppen på og av | 43 |  | Automatisk sikkerhetsutkobling | 56 | |
| Innstilling av kokesone | 43 |  | Grunninnstillinger | 57 | |
| Anbefalinger for tilberedning | 43 | Slik kommer du til grunninnstillingene: | 58 | | |
|  | Flex-sone | 46 |  | Energibruksindikasjon | 59 |
| Råd for bruk av kar | 46 |  | Test av kokekar | 59 | |
| Som to uavhengige kokesoner | 46 |  | Rengjøring | 60 | |
| Som en eneste hel kokesone | 46 | Koketopp | 60 | | |
|  | Move-funksjon | 47 | Platetoppramme | 60 | |
| Aktiver | 47 |  | Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ) | 61 | |
| Deaktivere | 47 |  | Hva kan du gjøre ved feil? | 62 | |
|  | FlexPlus-sone | 48 |  | Kundeservice | 63 |
| Merknader om kokekar | 48 | E-nummer og FD-nummer | 63 | | |
| Aktiver | 48 |  | Testretter | 64 | |
| Deaktivere | 48 |  | Tidsfunksjoner | 49 | |
|  | PowerBoost-funksjon | 50 | Programmering av tilberedningstid | 49 | |
| Aktivere | 50 | Varseluret | 49 | | |
| Deaktivere | 50 | Stoppeklokkefunksjon | 50 | | |
|  | ShortBoost-funksjon | 51 | | | |
| Anbefalinger ved bruk | 51 | | | | |
| Aktivere | 51 | | | | |
| Deaktivere | 51 | | | | |

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: www.bosch-home.com og nettbutikk: www.bosch-eshop.com

Forskriftsmessig bruk

Les denne anvisningen nøye. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset for senere bruk eller dersom apparatet skifter eier.

Sjekk apparatet etter å ha fjernet emballasjen. Hvis det har oppstått skader under transporten, må apparatet ikke tilkobles. Kontakt teknisk service og send en skriftlig beskrivelse av hvilke skader som har oppstått. I motsatt tilfelle vil du miste retten til enhver form for erstatning.

Dette apparatet må installeres i henhold til medfølgende monteringsveiledning.

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Kokeprosessen må finne sted under tilsyn. En kortvarig kokeprosess må hele tiden finne sted under tilsyn. Bruk bare apparatet i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Bruk ingen platetoppdeksler. De kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, påtenning eller sprekker i materialet.

Bruk ingen uegnede beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter. De kan føre til ulykker.

Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Følg med på kokekarene under tilberedning. Ved kort tilberedningstid må du følge med på kokekarene uavbrutt.

Dersom du har en pacemaker eller lignende medisinsk implantat, må du være spesielt forsiktig med å nærme deg induksjonskoketopper når disse er i bruk. Snakk med legen eller produsenten av koketoppen for å forsikre deg om at produktet oppfyller gjeldende krav, og informer deg om mulige kompatibilitetsproblemer.

Viktige sikkerhetsanvisninger

Advarsel – Brannfare!

- Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
- Kokeplatene blir svært varme. Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Ikke oppbevar gjenstander på kokesonen.
- Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.
- Kokesonen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare for forbrenning!!

- Kokeplatene og områdene rundt, spesielt kokesonerammen dersom denne finnes, blir svært varme. Ta aldri på de varme flatene. Hold barn på avstand.
- Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Gjenstander i metall blir svært raskt varme på kokesonen. Legg aldri gjenstander i metall som f.eks. kniver, gafler, skjører eller lokk, på kokesonen.
- Etter hver gangs bruk må du slå av koketoppen med hovedbryteren. Ikke vent til koketoppen slår seg av automatisk fordi det ikke står noen kokekar på kokesonene.

Advarsel – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

- Sprekker eller revner i glasskeramikken kan føre til elektrisk støt. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare for skader!

Denne koketoppen er utstyrt med en ventilator som befinner seg i den nederste delen. Dersom det er en skuff under koketoppen, skal du ikke oppbevare små gjenstander eller papirer i den, da de kan bli sugd opp av ventilatoren og skade den eller forhindre avkjølingen.

Det bør være en avstand på minimum 2 cm mellom innholdet i skuffen og ventilatorens inntak.

Advarsel – Fare for skader!

- Ved tilberedning i vannbad kan kokesonen og kokekaret sprekke på grunn av overoppheting. Kokekaret i vannbadet skal ikke være i direkte kontakt med bunnen på kasserollen som er fylt med vann. Bruk bare varmebestandige kokekar.
- Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokeplaten. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.

Årsaker til skader

Obs!

- Kokekar med ru bunn kan lage riper i koketoppen.
- Sett aldri tomme kokekar på kokesonene. Det kan medføre skader.
- Ikke sett varme kokekar på bryterpanelet, indikatorsonen eller på kanten til koketoppen. Det kan føre til skader.
- Hvis tunge eller spisse gjenstander faller oppå kokeplaten, vil den kunne bli skadet.
- Aluminiumsfolie og plastbeholdere smelter hvis de settes på varme kokesoner. Bruk av beskyttelsesplater over koketoppen anbefales ikke.

Oversikt

I tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene:

| Skade | Årsak | Tiltak |
|----------------|--|---|
| Flekker | Overkok | Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape. |
| | Uegnete rengjøringsmidler | Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. |
| Riper | Salt, sukker og sand | Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate. |
| | Ru grytebunner skraper opp koketoppen. | Kontroller kokekaret. |
| Misfarging | Uegnete rengjøringsmidler | Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. |
| | Gryteslitasje | Løft gryter og panner når de skal flyttes. |
| Kraterdannelse | Sukker, sterkt sukkerholdige retter | Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape. |

I dette kapittelet finner du informasjon om energisparing og bortskaffing av apparatet.

Råd om energibesparelse

- Bruk alltid lokket som tilhører hvert enkelt kokekar. Når du koker uten lokk, behøves det mye mer energi. Bruk glasslokk for å kunne se ned i kjelen uten å måtte løfte av lokket.
- Bruk kokekar med flat bunn. Med en bunn som ikke er flat behøves det mye mer energi.
- Diameteren til kokekarets bunn må tilsvare størrelsen på kokesonen. OBS: produsentene av kokekar vil ofte indikere diameteren øverst på kokekaret, som normalt er noe større enn i bunnen.
- Bruk små kokekar til små mengder. Et stort kokekar med lite innhold krever mye energi.
- Bruk lite vann når du kokker noe. På denne måten sparer du energi og du tar vare på alle vitaminene og mineralene i grønnsakene.
- Velg det laveste effektnivået som skal til for koking. Med et for høyt effektnivå sløses det med energi.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Fordeler med matlaging med induksjon

Tilberedning med induksjon skiller seg radikalt fra vanlig tilberedning, fordi varmen oppstår direkte i kokekaret. Dette har mange fordeler:

- Tidsbesparelse ved koking og steking.
- Energisparing.
- Enklere vedlikehold og rengjøring. Overkok brenner seg ikke fast så lett.
- Varmekontroll og sikkerhet; platetoppen øker eller reduserer varmetilførselen umiddelbart etter hver betjening. Kokesone med induksjon avbryter varmetilførselen umiddelbart hvis kokekaret tas av kokesonen, uten at kokesonen blir slått av først.


Kokekar

Bruk kun ferromagnetiske kokekar ved tilberedning med induksjon, for eksempel:

- kokekar i emaljert stål
- kokekar i støpejern
- induksjonsegnet spesialkokekar i rustfritt stål

For å sjekke om karet er egnet til induksjon kan du slå opp i kapittel → "Test av kokekar".

For å oppnå gode tilberedningsresultater må det ferromagnetiske området i grytebunnen tilsvare størrelsen på kokesonen. Hvis kokekaret ikke registreres av en kokesone, kan du prøve å sette det på en kokesone med mindre diameter.




Når den fleksible kokesonen brukes som én kokesone, kan det brukes større kar som er spesielt egnet til dette området. Opplysninger om plassering av kokekaret finner du i kapittel → "Flex-sone".




Det finnes også induksjonskokekar med bunner som ikke er fullstendig ferromagnetiske:

- Dersom bunnen på kokekaret bare er delvis ferromagnetisk, blir bare den ferromagnetiske flaten varm. Det kan føre til at varmen ikke fordeles jevnt. Området som ikke er ferromagnetisk, kan oppnå en temperatur som er for lav for koking.



- Dersom materialet i kokekarbunnen består av blant annet aluminiumsdeler, er den ferromagnetiske flaten også redusert. Det kan føre til at kokekaret ikke blir ordentlig varmt eller ikke blir registrert i det hele tatt.



Uegnete kokekar


Bruk aldri en spredningsplate eller kokekar av:

- normalt tynt stål
- glass
- leirgryter
- kobber
- aluminium

Egenskaper ved kokekarbunnen

Beskaffenheten på bunnen av kokekaret kan påvirke resultatet av matlagingen. Bruk kjeler og panner i materialer som fordeler varmen jevnt i kokekaret, f.eks. kjeler med "sandwich-bunn" i rustfritt stål. Slik sparer du både tid og energi.

Bruk kokekar med flat bunn, ujevne bunner reduserer varmetilførselen.



Intet kokekar eller ikke egnet størrelse

Hvis det ikke plasseres noen kokekar på den valgte kokesonen, eller kokekaret ikke er av egnet material eller størrelse, vil nivået som vises i indikatoren til kokesonen blinke. Plasser korrekt kokekar slik at indikatoren slutter å blinke. Dersom det går mer enn 90 sekunder slås kokesonen automatisk av.

Tomme kokekar eller kokekar med tynn bunn

Varm ikke opp tomme kokekar, og ikke bruk kokekar med tynn bunn. Koketoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem, men et tomt kokekar kan bli varmt så hurtig at funksjonen "automatisk deaktivering" ikke får tid til å reagere og kokekaret kan oppnå en meget høy temperatur. Kokekarets bunn kan til og med smelte og skade koketoppens overflate. Skulle dette skje må du ikke røre kokekaret og slå av kokesonen. Dersom koketoppen ikke fungerer når den er avkjølt må du kontakte vår tekniske service.


Kokekarsensor






Hver kokesone har en nedre grense for kokekarsensoren, og denne avhenger av den ferromagnetiske diameteren og materialet i kokekarbunnen. Derfor bør du alltid bruke den kokesonen som har mest mulig lik diameter som kokekaret.






Bli kjent med apparatet

Du finner informasjon om kokesonenes størrelser og effekter i → Side 2

Bryterpanelet



| Betjeningsfelt | |
|---|--|
|  | Hovedbryter |
|  | Velge kokesone |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Innstillingsområde |
|  | PowerBoost- og ShortBoost-funksjon |
|  | Sperre betjeningsfeltet ved rengjøring |
|  | Barnesikring |
|  | Varmefunksjon |
|  | Stekesensor |
|  | Fleksibel kokesone |
|  | Move-funksjon |
|  | Varselur |
|  | Tidsur-funksjon |
|  | Varselur |

| Indikatorer | |
|---|--|
| 0.0 | Driftstilstand |
| 1.0 - 9.0 | Koketrinn |
| H/h | Restvarme |
| 0.0 | Tidsur-funksjon |
|  | Barnesikring |
|  | Sperre betjeningsfeltet ved rengjøring |
|  | Programmering av tilberedningstiden |
| min / sec | Tidsurindikatorer |
| b. | PowerBoost-funksjon |
| Pb. | ShortBoost-funksjon |
|  | Fleksibel kokesone |
|  | Stekesensor |
| ⋮ | FlexPlus-kokesone |
| t | Innstillingsoverføring |
| kWh | Energiforbruk |
| Lo | Varmefunksjon |

Betjeningsfelt




Når koketoppen varmes opp, lyser de av betjeningsfeltenes symboler som står til disposisjon.

Når du berører et symbol, aktiveres tilsvarende funksjon.

Merknader

- Betjeningsfeltenes tilsvarende symboler lyser opp avhengig av tilgjengelighet. Indikatorene til kokesonene eller de valgte funksjonene lyser opp.
- Pass på at betjeningsfeltet alltid er rent og tørt. Fuktighet kan redusere funksjonen.

Kokesonene

| Kokesoner | | |
|--|--------------------|--|
|  | Enkel kokesone | Bruk et kokekar i egnet størrelse. |
|  | Fleksibel kokesone | Se avsnitt → "Flex- sone" |
|  | FlexPlus-kokesone | FlexPlus-kokesonene slår seg alltid på i forbindelse med enten den venstre eller høyre fleksible kokesonen. Se avsnitt → "FlexPlus-sone" |

Bruk bare kokekar som egner seg til bruk på induksjonstopp, se avsnittet → "Koking med induksjon"

Restvarmeindikator

Platetoppen har en restvarmeindikator for hver kokesone. Den viser om kokesonen fortsatt er varm. Ta ikke på kokesonen så lenge restvarmeindikatoren lyser.

Avhengig av hvor varm restvarmen er, vises følgende:

- Visning **H**: høy temperatur
- Visning **h**: lav temperatur

Dersom du tar kokekaret bort fra kokesonen under tilberedningen, blinker restvarmeindikatoren og valgt koketrinn vekselvis.



Når kokesonen slås av, lyser restvarmeindikatoren. Også når platetoppen allerede er slått av, lyser restvarmeindikatoren så lenge kokesonen fortsatt er varm.


Betjening av apparatet

I dette kapittelet kan du lese om hvordan du stiller inn en kokesone. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene.

Slå koketoppen på og av

Du slår koketoppen på og av med hovedbryteren.

Innkobling: Berør symbolet . Du hører et lydsignal. Nå lyser symbolene og funksjonene som hører til de kokesonene som står til disposisjon. Symbolet  lyser ved siden av kokesonene. Koketoppen er klar til bruk.

Utkobling: Trykk på symbolet  til indikatorene slukker. Restvarmeindikatoren lyser inntil kokesonene er tilstrekkelig avkjølt.

Merknader


- Platetoppen slår seg automatisk av dersom alle kokesonene er slått av i mer enn 20 sekunder.
- De valgte innstillingene blir lagret de første 4 sekundene etter at platetoppen slås av. Hvis du slår på platetoppen innenfor dette tidsrommet, tas platetoppen i bruk med de forrige innstillingene.

Innstilling av kokesone

Still inn ønsket koketrinn med symbolene **1** til **9**.



Koketrinn **1** = laveste effekt.


Koketrinn **9** = høyeste effekt.

Hvert koketrinn har et mellomtrinn. Dette koketrinnet er merket med symbolet  i innstillingsområdet.

Velge kokesone og koketrinn

Platetoppen må være slått på.

1. Trykk på symbolet  for ønsket kokesone. Indikatoren  lyser sterkere.
2. Velg deretter ønsket koketrinn i innstillingsområdet.




Koketrinnet er stilt inn.

Endre koketrinn

Velg kokesone, og still så inn ønsket koketrinn i innstillingsområdet.

Slå av kokesonen

Velg kokesone og still inn på  i innstillingsområdet. Kokesonen slås av, og restvarmeindikatoren vises.

Merknader

- Hvis det ikke finnes noen kokekar i kokesonen, vil det valgte effektnivået blinke. Etter en stund vil kokesonen slås av.
- Hvis det er plassert et kokekar i kokesonen før platen slås på, vil dette oppdages innen 20 sekunder etter at hovedbryteren slås på, og kokesonen vil velges automatisk. Når kokekaret er registrert, må du velge innstilling for platen innen de neste 20 sekundene. Hvis ikke vil kokesonen bli slått av. Hvis du plasserer mer enn ett kokekar og slår på kokeplaten, vil kun ett kokekar bli registrert.

Anbefalinger for tilberedning

Anbefalinger

- Rør om av og til ved oppvarming av pureer, kremete supper og tykke sauser.
- Still inn koketrinn 8-9 til oppvarming.
- Under steking med lokk skrur koketrinnet ned så snart det siver ut damp mellom lokk og kokekar. For å få et godt stekeresultat må det ikke sive ut noen damp.
- Etter at steking er ferdig, må kokekaret holdes lukket til maten skal serveres.
- Følg bruksanvisningen når du skal tilberede mat i trykkokeren.
- Ikke tilbered maten for lenge, ellers forsvinner litt av næringsstoffene. Med kjøkkenuret kan den optimale tilberedningstiden stilles inn.
- For et sunnere stekeresultat bør rykende olje unngås.
- Maten brunes i små porsjoner.
- Kokekar kan oppnå høye temperaturer under tilberedning. Det anbefales å bruke grytekluter.
- Anbefalinger om energieffektiv matlaging finner du i kapittel → "Miljøvern".

Koketabell

I tabellen ser du hvilke koketrinn som er egnet for hvilken matvare. Tilberedningstiden kan variere avhengig av matvarens vekt, tykkelse og kvalitet.

| | Koketrinn | Steketid (min) |
|--|-----------|----------------|
| Smelting | | |
| Sjokolade, kuertyre | 1 - 1.5 | - |
| Smør, honning, gelatin | 1 - 2 | - |
| Oppvarming og varmholding | | |
| Gryterett, f.eks. linsegryte | 1.5 - 2 | - |
| Melk* | 1.5 - 2.5 | - |
| Varme pølser i vann* | 3 - 4 | - |
| Opptining og oppvarming | | |
| Spinat, dypfryst | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Gulasj, dypfryst | 3 - 4 | 35 - 45 |
| Trekking, småkoking | | |
| Potetball* | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Fisk* | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Hvite sauser, f.eks. béchamelsaus | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Piskede sauser, f.eks. bernaisesaus, hollandaisesaus | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Koking, damping, dampkoking | | |
| Ris (med dobbelt vannmengde) | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 |
| Risengrynsgrot*** | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Poteter med skall | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 |
| Skrelte poteter | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 |
| Deigvarer, pasta* | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Gryterett | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 |
| Supper | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 |
| Grønnsaker | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 |
| Grønnsaker, dypfryste | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 |
| Koking i trykkoker | 4.5 - 5.5 | - |
| Surre | | |
| Rulader | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Grytestek | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gulasj*** | 3 - 4 | 50 - 60 |

* Uten lokk

** Snu flere ganger

***Forvarm med koketrinn 8-8,5.

| | Koketrinn | Steketid (min) |
|--|-----------|----------------|
| Surre/steke med lite olje* | | |
| Snitsel, naturell eller panert | 6-7 | 6-10 |
| Snitsel, dypfrost | 6-7 | 8-12 |
| Kotelett, naturell eller panert | 6-7 | 8-12 |
| Biff (3 cm tykk) | 7-8 | 8-12 |
| Fjærkrebryst (2 cm tykt)** | 5-6 | 10-20 |
| Fjærkrebryst, dypfrost** | 5-6 | 10-30 |
| Karbonader (3 cm tykke)** | 4.5-5.5 | 20-30 |
| Hamburger (2 cm tykke)** | 6-7 | 10-20 |
| Fisk og fiskefilet, naturell | 5-6 | 8-20 |
| Fisk og fiskefilet, panert | 6-7 | 8-20 |
| Fisk, panert og dypfrost, f.eks. fiskepinner | 6-7 | 8-15 |
| Scampi, reker | 7-8 | 4-10 |
| Sautering av grønnsaker og sopp, fersk | 7-8 | 10-20 |
| Panneretter, grønnsaker, kjøtt strimlet på asiatisk vis | 7-8 | 15-20 |
| Panneretter, dypfryste | 6-7 | 6-10 |
| Pannekaker (stekes en etter en) | 6.5-7.5 | - |
| Omelett (stekes en etter en) | 3.5-4.5 | 3-6 |
| Speilegg | 5-6 | 3-6 |
| Fritering* (150-200 g per porsjon i 1-2 l olje, friteres porsjonsvis) | | |
| Dypfryste produkter, f.eks. pommes frites, kyllingnuggets | 8-9 | - |
| Kroketter, dypfrost | 7-8 | - |
| Kjøtt, f.eks. kyllingstykker | 6-7 | - |
| Fisk, panert eller innbakt | 6-7 | - |
| Grønnsaker, sopp, panert eller innbakt, tempura | 6-7 | - |
| Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt | 4-5 | - |
| * Uten lokk | | |
| ** Snu flere ganger | | |
| ***Forvarm med koketrinn 8-8,5. | | |

Flex-sone


Den kan brukes som eneste kokesone eller som to uavhengige kokesoner etter behov.

Den består av fire induktorer, som fungerer uavhengig av hverandre. Når den fleksible kokesonen er i bruk, aktiveres bare området som er dekket av kokekar.


Råd for bruk av kar

For å sikre en god registrering og fordeling av varmen, anbefaler vi å sentrere karet så godt som mulig:


Som en eneste kokesone



Diameter mindre eller lik 13 cm
Sett kokekaret i en av de fire posisjonene som er vist på bildet.




Diameter over 13 cm
Sett kokekaret i en av de tre posisjonene som er vist på bildet.




Hvis kokekaret gjør det nødvendig med mer enn en kokesone, setter du det slik at det begynner ved den øvre eller nedre kanten av den fleksible kokesonen.

Som to uavhengige kokesoner



De fremre og de bakre kokesonene som hver har to induktorer, kan brukes uavhengig av hverandre. Still inn ønsket koketrinn for hver kokesone. Sett bare ett kokekar på hver kokesone.

Anbefalinger



På platetopper med mer enn en fleksibel kokesone må du sette kokekaret slik at det bare dekker en av de fleksible kokesonene.

Ellers aktiveres ikke kokesonene forskriftsmessig, og det oppnås ikke et godt tilberedningsresultat.

Som to uavhengige kokesoner

Den fleksible kokesonen brukes som to uavhengige kokesoner.


Aktivere

Se kapittel → "Betjening av apparatet"

Som en eneste hel kokesone

Bruk av hele kokesonen ved å forbinde de to enkeltkokesonene.

Koble sammen de to kokesonene


1. Sett på kokekar. Velg en av de to kokesonene som er knyttet til den fleksible kokesonen, og still inn koketrinn.
2. Trykk på symbolet . Indikatoren lyser. Koketrinnet vises i displayet til den nedre kokesonen.

Den fleksible kokesonen er aktivert.

Endre koketrinn


Velg en av de to kokesonene som er knyttet til den fleksible kokesonen, og endre koketrinn i innstillingsområdet.

Legge til et nytt kokekar

Sett det nye kokekaret på ovnen, velg en av kokesonene eller fleksibel kokesone, og trykk så to ganger på symbolet . Den nye kokekaret registreres, og det tidligere valgte koketrinnet beholdes.

Merk: Hvis kokekaret forskyves eller løftes fra den kokesonen som brukes, starter koketoppen et automatisk søk og det allerede valgte koketrinnet beholdes.

Koble fra hverandre de to kokesonene

Velg en av de to kokesonene for den fleksible kokesonen og berør symbolet .

Den fleksible kokesonen er deaktivert. De to kokesonene fortsetter å fungere som to uavhengige kokesoner.

Merknader


- Hvis kokesonen slås av og senere på igjen, tilbakestilles den fleksible kokesonen til to uavhengige kokesoner igjen.
- For å endre konfigureringssinnstillingen for den fleksible sonen kan du slå opp i kapittel → "Grunninnstillinger".

Move-funksjon


Med denne funksjonen aktiveres hele den fleksible kokesonen, som er delt opp i tre kokeområder og har forhåndsinnstilte koketrinn.

Bruk kun ett kokekar. Størrelsen på kokeområdet avhenger av det kokekaret du bruker, og riktig plassering av kokekaret.

Kokeområder



Dermed kan kokekaret flyttes til et annet kokeområde med et annet koketrinn under kokingen:



Forhåndsinnstilte koketrinn:

Fremre område = koketrinn **9**

Midtre område = koketrinn **5**



Bakre område = koketrinn **1.5**

De forhåndsinnstilte koketrinnene kan endres uavhengig av hverandre. Hvordan du endrer disse, kan du lese i kapittel → "Grunninnstillinger".

Merknader

- Dersom det registreres mer enn ett kokekar på den fleksible kokesonen, deaktiveres funksjonen.
- Dersom kokekaret forskyves eller løftes innenfor den fleksible kokesonen, starter koketoppen et automatisk søk og koketrinnet for det området hvor kokekaret registreres, stilles inn.
- Mer informasjon om størrelse på og plassering av kokekar finner du i kapittel → "Flex-sone"

Aktiver

1. Velg en av de to kokesonene som hører til den fleksible kokesonen.
2. Trykk på symbolet . Indikatoren ved siden av symbolet  lyser. Den fleksible kokesonen aktiveres som én kokesone. Koketrinnet for det området kokekaret står på, lyser i kokesonedisplayet.

Funksjonen er aktivert.



Endre koketrinn

Du kan endre koketrinn for de enkelte kokeområdene under kokingen. Sett kokekaret på kokeområdet og endre koketrinn i innstillingsområdet.

Merknader

- Det er bare koketrinnet for området som kokekaret befinner seg på, som endres.
- Dersom funksjonen deaktiveres, tilbakestilles koketrinnene for de tre kokeområdene til de forhåndsinnstilte verdiene.

Deaktivere

Trykk på symbolet . Indikatoren ved siden av symbolet  slukker.

Funksjonen ble deaktivert.

Merk: Når et av kokeområdene settes på , deaktiveres funksjonen i løpet av få sekunder.

FlexPlus-sone

Koketoppen har en FlexPlus-kokesone som er plassert mellom de to fleksible kokesonene og tas i bruk sammen med den fleksible kokesonen til høyre eller venstre. Dermed kan du bruke større kokekar og oppnå bedre kokeresultater.

FlexPlus-kokesonen slås alltid på sammen med en av de to fleksible kokesonene. Det er ikke mulig å aktivere dem hver for seg.


Merknader om kokekar

Kokekaret bør plasseres sentralt slik at varmeregistreringen og -fordelingen blir best mulig.


Kokekaret bør dekke kokesonen på siden og FlexPlus-kokesonen.

Avhengig av størrelsen på kokekaret kan den fleksible kokesonen aktiveres som to uavhengige kokesoner eller som én kokesone.


Sette på kokekar



Langt kokekar
Aktiver den fleksible kokesonen som to uavhengige kokesoner eller som én kokesone.




Stort, rundt kokekar
Aktiver den fleksible kokesonen som én enkelt kokesone.



Kokekaret må ikke dekke både de to kokesonene på siden og FlexPlus-kokesonen samtidig.


Aktiver

1. Sett kokekaret på kokesonen og pass på at det også dekker FlexPlus-kokesonen.
2. Velg kokesone og ønsket koketrinn. Indikatorene til kokesonen og FlexPlus-kokesonen lyser opp.



FlexPlus-kokesonen er aktivert.

Merk: Dersom det står kokekar på de to kokesonene ved siden av FlexPlus-kokesonen før koketoppen slås på, blinker indikatoren til FlexPlus-kokesonen.



For å tilordne FlexPlus-kokesonen til riktig kokesone løfter du kokekaret, velger et koketrinn og setter kokekaret på plass igjen.

Deaktivere

Ta kokekaret fra kokesonen. Indikatorene slukkes. FlexPlus-kokesonen er deaktivert.

Tidsfunksjoner





Koketoppen har tre tidsfunksjoner:


- Programmering av tilberedningstid
- Varselur
- Stoppeklokkefunksjon

Programmering av tilberedningstid


Kokesonen slår seg automatisk av etter at den innstilte tiden er utløpt.

Slik stiller du inn:

1. Velg kokesone og ønsket koketrinn.
2. Trykk på symbolet . I tidsurindikasjonen lyser symbolet  og indikatoren . I indikatoren for kokesonen lyser .



3. Velg ønsket tilberedningstid i innstillingsområdet i løpet av de neste 10 sekundene.



4. Trykk på symbolet  for å bekrefte den innstillingen du valgt.

Tilberedningstiden begynner å telles ned.


Merknader


- Samme tilberedningstid kan stilles inn automatisk for alle kokesoner. Den innstilte tiden for hver kokesone går uavhengig av de andre. Du finner informasjon om automatisk programmering av tilberedningstiden i avsnittet → "Grunninnstillinger"
- Hvis den fleksible kokesonen velges som eneste kokesone, er den innstilte tiden lik for hele kokesonen.
- Dersom funksjonen Move velges ved kombinert kokesone, er den innstilte tiden den samme for alle de tre kokesonene.


Stekesensor

Hvis det programmeres en tilberedningstid for en kokesone og stekesensoren er aktivert, begynner tilberedningstiden først å telle ned når valgt temperaturtrinn er nådd.



Endre eller slette tid

Velg kokesone og trykk på symbolet .


Endre tilberedningstid i innstillingsområdet eller still inn  for å slette den programmerte tilberedningstiden.

Trykk på symbolet  for å bekrefte den innstillingen du valgt.

Når tiden er telt ned

Kokesonen slår seg av, indikatoren  blinker og koketrinnet stilles på . Du hører et lydsignal.

I tidsurindikasjonen blinker  og indikatoren .

Når du trykker på symbolet , slukker indikatorene og lydsignalet opphører.

Merknader




- Vil du stille inn en tilberedningstid på under 10 minutter, trykker du alltid på **0** før du velger ønsket verdi.
- Hvis det er programmert en tilberedningstid for flere kokesoner, vises alltid tiden for valgt kokesone i tidsurdisplayet.
- Velg ønsket kokesone for å sjekke gjenstående tilberedningstid.
- Du kan stille inn en tilberedningstid på inntil **99** minutter.

Varseluret


Med varseluret kan du stille inn en tid på inntil 99 minutter.


Det fungerer uavhengig av kokesonene og andre innstillinger. Denne funksjonen slår ikke automatisk av en kokesone.


Slik stiller du inn

1. Trykk på symbolet . I tidsurindikasjonen lyser symbolet  og indikatoren .
 2. Velg ønsket tid i innstillingsområdet og bekreft ved å trykke på symbol .
- Etter noen sekunder begynner tiden å telles ned.



Endre eller slette tid

Trykk på symbolet .

Endre tilberedningstid i innstillingsområdet eller still inn  for å slette den programmerte tilberedningstiden.

Trykk på symbolet  for å bekrefte den innstillingen du valgt.

Når tiden er telt ned

Etter at tiden er telt ned, hører du et lydsignal. I tidsurindikasjonen blinker  og symbolet .




Når du har trykt på symbolet , slukker indikatorene.

Stoppeklokkefunksjon

Stoppeklokkefunksjonen teller tiden som har gått siden aktivering.


Den fungerer uavhengig av kokesonene og andre innstillinger. Denne funksjonen slår ikke automatisk av en kokesone.


Aktivere

Trykk på symbolet . I tidsurindikasjonen lyser symbolet  og indikatoren .

Tiden begynner å telles ned.


Deaktivere

Du avbryter stoppeklokkefunksjonen ved å trykke på symbolet . Tidsurindikatorene fortsetter å lyse.


Trykker du på symbolet  en gang til, slukker indikatorene.

Funksjonen er deaktivert.

PowerBoost-funksjon



Med PowerBoost-funksjonen kan du varme opp store mengder vann på kortere tid enn med koketrinn .

Denne funksjonen kan bare aktiveres for en kokesone hvis de andre kokesonene i samme gruppe ikke er i bruk (se bilde).






Merk: I fleksi-området kan powerboost-funksjonen også aktiveres hvis den fleksible kokesonen brukes som eneste kokesone.

Aktivere

1. Velg en kokesone.
2. Trykk på symbolet . Indikatoren  lyser. Funksjonen er aktivert.

Deaktivere

1. Velg en kokesone.
 2. Trykk på symbolet . Indikatoren  slukker, og kokesonen går tilbake til koketrinn .
- Funksjonen er deaktivert.


Merk: Under bestemte betingelser kan PowerBoost-funksjonen slås av automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.

ShortBoost-funksjon

Med ShortBoost-funksjonen varmes kokekaret raskere opp enn med koketrinnet **9**.

Velg egnet koketrinn for retten din etter deaktivering av funksjonen.

Denne funksjonen kan bare aktiveres for en kokesone hvis de andre kokesonene i samme gruppe ikke er i bruk (se bilde).





Merk: Shortboost-funksjonen kan også aktiveres for den fleksible kokesonen når den brukes som én enkelt kokesone.

Anbefalinger ved bruk

- Bruk alltid kokekar som ikke har vært varmt først.
- Bruk gryter og panner med jevne bunner. Bruk ingen kar med tynn bunn.
- Varm aldri opp tomt kokekar, olje, smør eller fett uten tilsyn.
- Legg ikke lokk på kokekaret.
- Sett kokekaret midt på kokesonen. Forsikre deg om at diameteren på kokekarbunnen tilsvarer kokesonestørrelsen.
- Informasjon om type, størrelse og plassering av kokekar finner du i avsnittet → "Koking med induksjon"

Aktivere

1. Velg en kokesone.
2. Trykk to ganger på symbol . Indikatoren  lyser. Funksjonen er aktivert.

Deaktivere



1. Velg kokesone.
2. Trykk på symbolet . Indikatoren  slukker, og kokesonen går tilbake til koketrinn **9**. Funksjonen er deaktivert.

Merk: Under bestemte betingelser kan ShortBoost-funksjonen deaktiveres automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.



Varmefunksjon

Denne funksjonen egner seg til smelting av sjokolade eller smør og varmholding av retter.

Aktivere

1. Velg ønsket kokesone.
2. Trykk på symbolet  i løpet av de neste 10 sekundene. Indikatoren  lyser. Funksjonen er aktivert.


Deaktivere

1. Velg kokesone.
2. Trykk på symbolet . Indikatoren  slukkes. Kokesonen slår seg av, og restvarmeindikatoren vises. Funksjonen er deaktivert.

Overføring av innstillinger


Med denne funksjonen kan du overføre koke-trinn og programmert tilberedningstid fra en kokesone til en annen.


Du overfører innstillingene ved ta kokekaret fra den kokesonen som er slått på, til en annen.



Merk: Mer informasjon om riktig plassering av kokekaret finner du i kapittel → "Flex- sone"

Aktiver

1. Flytt kokekaret fra den kokesonen som er slått på, til en annen kokesone. Koke-trinnet til den opprinnelige kokesonen blinker. Kokekaret registreres, og i indikatoren til den nye kokesonen blinker det tidligere valgte koke-trinnet og symbolet .
2. Velg den nye kokesonen for å bekrefte innstillingene. Koke-trinnet til den opprinnelige kokesonen stilles inn på 00.



Innstillingene har blitt overført til den nye kokesonen.

Merknader

- Flytt kokekaret til en kokesone som ikke er slått på, ikke er forhåndsinnstilt, eller som det ikke har stått noe annet kokekar på.
- PowerBoost- eller ShortBoost-funksjonen kan kun stilles fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre når ingen kokesone er aktiv.
- Dersom du setter et kokekar på en annen kokesone før du har bekreftet innstillingene, er denne funksjonen klar til bruk for begge kokekarene.
- Dersom flere kokekar flyttes, er funksjonen kun klar til bruk for kokekaret som ble flyttet sist.

Stekesensor

Med denne funksjonen kan du steke samtidig som egnet pannetemperatur opprettholdes.

Kokesonene med denne funksjonen er merket med symbolet for stekefunksjon.

Fordelene når du steker

- Kokesonen varmer bare når dette er nødvendig for å opprettholde temperaturen. Slik sparer du energi og oljen eller fettene blir ikke for varmt.
- Stekefunksjonen melder i fra om når den tomme pannen har perfekt temperatur for å tilsette olje og deretter når matvaren kan legges inn.

Merknader

- Ikke legg lokk over pannen. Ellers blir ikke funksjonen ordentlig aktivert. Bruk sprutbeskyttelse for å unngå fettsprut.
- Bruk olje eller fett som er egnet for steking. Still inn på tempaturtrinn 1 eller 2 dersom du bruker smør, margarin, olivenolje native extra eller svinefett.
- La aldri en tom panne stå og varmes opp uten tilsyn.
- Hvis kokesonen har høyere temperatur enn kokekaret eller omvendt, aktiveres ikke stekesensoren riktig.

Til steking med stekesensor

Du kan kjøpe panner som er optimalt egnet for stekesensoren, hos en forhandler eller via teknisk kundeservice i etterkant. Oppgi alltid riktig bestillingsnummer:

- HEZ390210 Panne med diameter på 15 cm.
- HEZ390220 Panne med diameter på 19 cm.
- HEZ390230 Panne med diameter på 21 cm.
- HEZ390250 Panne med diameter på 28 cm. Anbefales kun til FlexPlus-kokesonen.

Pannene har non-stick-belegg, slik at det kreves lite olje ved steking.

Merknader

- Stekesensoren er stilt inn spesielt for denne pannetypen.
- Forsikre deg om at diameteren på pannebunnen tilsvarer kokesonestørrelsen. Sett pannen midt på kokeplaten.
- På den fleksible kokesonen er det mulighet for at stekesensoren ikke blir aktivert hvis du bruker en annen pannestørrelse eller ikke plasserer pannen riktig. Se kapittel → "Flex- sone".
- Andre panner kan bli overopphetet. Temperaturen kan under- eller overstige det valgte temperaturtrinnet. Prøv ut det laveste temperaturtrinnet først og endre etter behov.

Temperaturtrinn

| Temperaturtrinn | Egnet til | |
|-----------------|--------------|---|
| 1 | svært lavt | Tilberedning og opptining av sauser, damping av grønnsaker og steking av mat med olivenolje native extra, smør eller margarin |
| 2 | lavt | Steking av mat med olivenolje native extra, smør eller margarin, f.eks. omeletter |
| 3 | middels-lavt | Steking av fisk og grovkvernet kjøtt, f.eks. kjøttboller og pølser. |
| 4 | middels-høyt | Steking av biff, medium stekt eller gjennomstekt, dypfryst, panert og lett mat, f.eks. schnitzel, ragu og grønnsaker |
| 5 | høyt | Steking av mat ved høye temperaturer, f.eks. biff (rå), potetlapper og stekte poteter. |

Tabell

I tabellen ser du hvilket temperaturtrinn som er egnet for hvilken matvare. Tilberedningstiden kan variere avhengig av matvarens vekt, tykkelse og kvalitet.

Det innstilte temperaturtrinnet varierer avhengig av pannen som brukes.

Forvarm den tomme pannen, tilsett olje og matvare etter signaltonen.

| | Temperaturtrinn | Samlet steketid etter varselsignalet (min.) |
|---|-----------------|---|
| Kjøtt | | |
| Schnitzel, naturell eller panert | 4 | 6 - 10 |
| Filet | 4 | 6 - 10 |
| Koteletter* | 3 | 10 - 15 |
| Cordon bleu, Wienerschnitzel* | 4 | 10 - 15 |
| Biff, rå (3 cm tykk) | 5 | 6 - 8 |
| Biff, medium eller godt stekt (3 cm tykk) | 4 | 8 - 12 |
| Fjærkrebryst (2 cm tykt)* | 3 | 10 - 20 |
| Kokte eller rå pølser* | 3 | 8 - 20 |
| Hamburgere, kjøttboller, fylte kjøttboller* | 3 | 6 - 30 |
| Kjøttpudding | 2 | 6 - 9 |
| Ragu, gyros | 4 | 7 - 12 |
| Kjøttdeig | 4 | 6 - 10 |
| Bacon | 2 | 5 - 8 |
| Fisk | | |
| Fisk, stekt, hel, f.eks. fjellørret | 3 | 10 - 20 |
| Fiskefilet, naturell eller panert | 3 - 4 | 10 - 20 |
| Krabber og reker | 4 | 4 - 8 |
| Eggeretter | | |
| Pannekaker** | 5 | - |
| Omelett** | 2 | 3 - 6 |
| Speilegg | 2 - 4 | 2 - 6 |
| Eggerøre | 2 | 4 - 9 |
| Kaiserschmarrn (luftig pannekake) | 3 | 10 - 15 |
| Fransk toast** | 3 | 4 - 8 |

* Snu flere ganger

** Varighet per porsjon Stekes en etter en.



| | Temperaturrenn | Samlet steketid etter varselsignalet (min.) |
|---|----------------|---|
| Poteter | | |
| Stekte poteter (av kokte poteter) | 5 | 6 - 12 |
| Pommes frites (av rå poteter) | 4 | 15 - 25 |
| Potetlapper** | 5 | 2,5 - 3,5 |
| Schweizer Rösti (potetkaker) | 1 | 50 - 55 |
| Brunede poteter | 3 | 15 - 20 |
| Grønnsaker | | |
| Hvitløk, løk | 1 - 2 | 2 - 10 |
| Squash, auberginer | 3 | 4 - 12 |
| Paprika, grønn asparges | 3 | 4 - 15 |
| Grønnsaker dampet i olje, f.eks. squash, grønn paprika | 1 | 10 - 20 |
| Sopp | 4 | 10 - 15 |
| Glaserte grønnsaker | 3 | 6 - 10 |
| Dypfryste produkter | | |
| Schnitzel | 4 | 15 - 20 |
| Cordon bleu* | 4 | 10 - 30 |
| Fjærkrebryst* | 4 | 10 - 30 |
| Kylling-nuggets | 4 | 10 - 15 |
| Gyros, kebab | 3 | 5 - 10 |
| Fiskefilet, naturell eller panert | 3 | 10 - 20 |
| Fiskepinner | 4 | 8 - 12 |
| Pommes frites | 5 | 4 - 6 |
| Panneretter, f.eks. grønnsakspanne med høne | 3 | 6 - 10 |
| Vårruller | 4 | 10 - 30 |
| Camembert, ost | 3 | 10 - 15 |
| Saus | | |
| Tomatsaus med grønnsaker | 1 | 25 - 35 |
| Béchamelsaus | 1 | 10 - 20 |
| Ostesaus, f.eks. Gorgonzolasaus | 1 | 10 - 20 |
| Konserverte sauser, f.eks. tomatsaus, bolognesesaus | 1 | 25 - 35 |
| Søte sauser, f.eks. appelsinsaus | 1 | 15 - 25 |
| Annet | | |
| Camembert, ost | 3 | 7 - 10 |
| Forhåndstilberedte tørrprodukter som tilsettes vann, f.eks. pasta | 1 | 5 - 10 |
| Krutonger | 3 | 6 - 10 |
| Mandler/valnøtter/pinjekjerner | 4 | 3 - 15 |


* Snu flere ganger

** Varighet per porsjon Stekes en etter en.


Slik stiller du inn:

Velg passende temperaturtrinn ut fra tabellen. Sett den tomme pannen på kokesonen.


1. Velg kokesone. Trykk på symbolet . I kokesoneindikasjonen lyser .



2. Velg ønsket temperaturtrinn i innstillingsområdet i løpet av de neste 10 sekundene.



Funksjonen er aktivert.

Temperatursymbolet  blinker til steketemperaturen er nådd. Du hører en signaltone, og temperatursymbolet slukner.

3. Når steketemperaturen er nådd, har du først olje og deretter matvarene i pannen.

Merk: Snu matvarene slik at de ikke svir seg.

Slå av stekesensoren

Velg kokesone og still inn på  i innstillingsområdet. Kokesonen slås av, og restvarmeindikatoren vises.



Barnesikring

Med barnesikringen kan du hindre at barn slår på platetoppen.


Aktivere og deaktivere barnesikring

Koketoppen må være slått av.

Aktivere:

1. Slå på koketoppen med hovedbryteren.
2. Trykk på symbolet  i ca. 4 sekunder. Indikatoren  lyser i 10 sekunder. Koketoppen er sperret.

Deaktivere:

1. Slå på koketoppen med hovedbryteren.
2. Trykk på symbolet  i ca. 4 sekunder. Sperren er opphevet.

Permanent barnesikring

Med denne funksjonen, vil barnesikringen alltid slås på automatisk hver gang koketoppen slås av.


Inn- og utkobling


Hvordan du slår på den automatiske barnesikringen kan du lese om i → "Grunninnstillinger"



Vaskebeskyttelse

Hvis du tørker over betjeningsfeltet mens koketoppen er slått på, kan innstillingene forandre seg. For å unngå dette har koketoppen en sperrefunksjon til rengjøring.

Innkobling: Berør symbolet . Du hører et lydsignal. Betjeningsfeltet er sperret i 35 sekunder. Du kan vaske over overflaten til betjeningsfeltet uten å forandre innstillingene.

Deaktivere: Etter 35 sekunder opphører sperringen av betjeningsfeltet. Du kan oppheve funksjonen før tiden ved å berøre symbolet .

Merknader

- Du hører et signal 30 sekunder etter aktiveringen. Dette indikerer at funksjonen snart avsluttes.
- Rengjøringssperren har ingen virkning på hovedbryteren. Koketoppen kan slås av når som helst.



Automatisk sikkerhetsutkobling

Dersom en kokesone er i bruk over lengre tid uten at det foretas noen endringer av innstillingen, aktiveres den automatiske sikkerhetsutkoblingen.

Kokesonen varmes ikke opp lenger. I indikatoren for kokesonen blinker **FB** og restvarmeindikatoren **h** eller **H** vekselvis.

Du kan stoppe blinkingen ved å berøre et hvilket som helst symbol. Du kan nå stille inn kokesonen på nytt.

Når den automatiske sikkerhetsutkoblingen aktiveres, avhenger av hvilket koke-trinn som er stilt inn (etter 1 til 10 timer).

Grunninnstillinger

Det er forskjellige grunninnstillinger på apparatet. Disse kan tilpasses brukerens individuelle behov.

| Visning | Funksjon |
|---------|--|
| c 1 | Automatisk barnesikring 0 Manuell* 1 Automatisk 2 Funksjonen er deaktivert. |
| c 2 | Signaltoner 0 Bekreftelses- og feilsignal er utkoblet. 1 Bare feilsignalet er innkoblet. 2 Kun bekreftessignal er innkoblet. 3 Alle signaltoner er innkoblet.* |
| c 3 | Indikere strømforbruk 0 Utkoblet* 1 Innkoblet |
| c 5 | Automatisk programmering av tilberedningstiden 00 Utkoblet* 0 1-99 Tid til automatisk utkobling |
| c 6 | Tidsur-funksjonens signaltonerighet 1 10 sekunder* 2 30 sekunder 3 1 minutt |
| c 7 | Power Management-funksjon Begrense totaleffekten på koketoppen 0 Utkoblet* 1 1000 W minimumseffekt. 1 1500 W 2 2000 W ... 9 eller 9.maks. effekt for koketoppen. |
| c 11 | Endre forhåndsinnstilte koketrinn til Move-funksjonen _9 Forhåndsinnstilt koketrinn for fremre kokesone -5 Forhåndsinnstilt koketrinn for midtre kokesone -1 Forhåndsinnstilt koketrinn for bakre kokesone |
| c 12 | Sjekke kokekar, resultat av tilberedningsprosessen 0 Ikke egnet 1 Ikke optimalt 2 Egnet |
| c 13 | Konfigurer aktivering av den fleksible kokesonen. 0 Som to uavhengige kokesoner* 1 Som én kokesone |


* Fabrikkinnstillinger





| Visning | Funksjon |
|---|--|
|  | Tilbakestill til fabrikkinnstillinger |
|  | Individuelle innstillinger* |
|  | Tilbakestill til fabrikkinnstillinger |

* Fabrikkinnstillinger


Slik kommer du til grunninnstillingene:


Koketoppen må være slått av.


1. Slå på koketoppen.
2. Berør symbolet  i ca. fire sekunder i løpet av de neste ti sekundene.
De første fire visningene inneholder produktinformasjon. Berør innstillingsområdet for å se de enkelte visningene.


| Produktinformasjon | Visning |
|-------------------------|---|
| Kundeserviceindeks (KI) |  |
| Produksjonsnummer |  |
| Produksjonsnummer 1 |  |
| Produksjonsnummer 2 |  |

3. Hvis du berører symbolet  på nytt, kommer du til grunninnstillingene.
I displayet lyser  og  som forhåndsinnstilling.



4. Trykk på symbolet  gjentatte ganger helt til den ønskede funksjonen vises.
5. Velg deretter ønsket innstilling i innstillingsområdet.



6. Berør symbolet  i minst fire sekunder.
Innstillingene er lagret.

Gå ut av grunninnstillinger


Slå av koketoppen med hovedbryteren.

Energibruksindikasjon

Denne funksjonen viser det samlede energiforbruket til forrige tilberedningsprosess på denne platetoppen.

Etter at du har slått av, vises forbruket i kWh i 10 sekunder.

Bildet viser et eksempel med et forbruk på **1.08 kWh**.



Hvordan du slår på denne funksjonen, kan du lese om i kapittel → "Grunninnstillinger".


Test av kokekar

Med denne funksjonen kan du kontrollere prosessen og kvaliteten på tilberedningen avhengig av kokekar.

Resultatet er en referanseverdi og avhenger av egenskapene til kokekaret og kokesonen som brukes.

1. Sett det kalde kokekaret med ca. 200 ml vann midt på den kokesonen med diameter som passer best til kokekarbunnen.
2. Gå til grunninnstillingene og velg innstillingen **c 12**.
3. Berør innstillingsområdet. I kokesoneindikasjonen blinker **—**. Funksjonen er aktivert.

Etter 10 sekunder vises resultatet for tilberedningskvalitet og tempo i kokesoneindikasjonen.



Kontroller resultatet med følgende tabell:

| Resultat | |
|----------|---|
| | Kokekaret er ikke egnet for kokesonen og blir derfor ikke varm.* |
| | Kokekaret varmes langsommere opp enn forventet og kokeprosessen foregår ikke optimalt.* |
| | Kokekaret varmes opp riktig og kokeprosessen går som den skal. |

* Dersom det finnes en mindre kokesone, kan du teste kokekaret en gang til på den lille kokesonen.

Berør innstillingsområdet for å aktivere denne funksjonen igjen.

Merknader

- Den fleksible kokesonen er én eneste kokesone; bruk bare ett kokekar.
- Hvis kokesonen som brukes er mye mindre enn diameteren på kokekaret, varmes bare midten av kokekaret opp, og resultatet blir ikke optimalt eller ikke tilfredstillende.
- Du finner informasjon om denne funksjonen i kapittel → "Grunninnstillinger"
- Du finner informasjon om type, størrelse og plassering av kokekaret i kapitlene → "Koking med induksjon" og → "Flex-sone".

Rengjøring

Du kan kjøpe egnede rengjørings- eller pleiemidler via kundeservice eller i vår nettbutikk.

Koketopp

Rengjøring

Rengjør alltid platetoppen etter bruk. Dermed unngår du at rester brenner seg fast. Rengjør platetoppen først når restvarmeindikatoren har slukket.

Rengjør platetoppen med en fuktig klut og tørk av den med en tørr klut, slik at det ikke oppstår kalkflekker.

Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. Ta hensyn til veiledningen fra produsenten på produktpakningen.

Bruk aldri:

- uforynnnet oppvaskmiddel
- rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin
- skuremiddel
- sterke rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner
- skuresvamper
- høytrykksspyler eller dampstråle

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape. Følg anvisningene fra produsenten.

Du finner egnede glasskraper gjennom vår kundeservice eller i vår nettbutikk.

Du oppnår gode rengjøringsresultater med spesialsvamper for rengjøring av glasskeramikktopper.

| Mulige flekker | |
|--|--|
| Kalk- og vannrester | Rengjør platetoppen så snart den er avkjølt. Du kan bruke et rengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikktopper. |
| Sukker, risstivelse eller plast | Rengjør umiddelbart. Bruk en glasskrape. Forsiktig: Fare for forbrenning.* |
| * Rengjør deretter med en fuktet klut og tørk av med en tørr klut. | |

Merk: Bruk ingen rengjøringsmidler så lenge platetoppen fortsatt er varm, fordi det kan føre til flekker. Forsikre deg om at alle rester av det brukte rengjøringsmiddelet blir fjernet.

Platetoppramme

Følg disse tipsene for å unngå skader på platetopprammen:

- Bruk kun varmt såpevann.
- Vask nye kluter grundig før bruk.
- Bruk ingen sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Bruk ikke glasskrape eller spisse gjenstander.

Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ)

Bruk

Hvorfor kan ikke platetoppen slås på, og hvorfor lyser symbolet for barnesikring?

Barnesikringen er aktivert.
Opplysninger om denne funksjonen finner du i kapittel → *"Barnesikring"*.

Hvorfor blinker indikasjonene, og hvorfor lyder det en signaltone?

Fjern væsker eller spiserester fra betjeningsfeltet. Fjern alle gjenstander som ligger på betjeningsfeltet.
Anvisningen for å deaktivere signaltonen finner du i kapittel → *"Grunninnstillinger"*.

Lyder

Hvorfor hører man lyder under matlagingen?

Alt etter kvaliteten på bunnen av kokekaret kan det oppstå lyder mens platetoppen er i drift. Disse lydene er vanlige, er en del av induksjonsteknologien og tyder ikke på noen defekt.

Mulige lyder

Dyp summing som fra en transformator:

Oppstår ved matlaging på høyt koketrinn. Lyden forsvinner eller blir stillere når koketrinnet reduseres.

Dyp piping:

Oppstår når kokekaret er tomt. Denne lyden forsvinner når kokekaret fylles med vann eller matvarer.

Knitring:

Oppstår i kokekar bestående av ulike materialer som ligger over hverandre, eller ved samtidig bruk av kokekar i forskjellig størrelse og av forskjellig materiale. Styrken på lyden kan variere alt etter mengde og måten man tilbereder matrettene på.

Høye pipetoner:

Kan oppstå når to kokesoner samtidig står på høyeste koketrinn. Pipetonene forsvinner eller blir svakere når koketrinnet reduseres.

Ventilatorlyd:

Kokefeltet er utstyrt med en ventilator som slår seg på ved høye temperaturer. Ventilatoren kan fortsatt stå på også etter at kokefeltet er slått av dersom den målte temperaturen fremdeles er for høy.

Kokekar

Hvilke kokekar er egnet for induksjonstoppen?

Du finner informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, i kapittel → *"Koking med induksjon"*.

Hvorfor blir ikke kokesonen varm, og hvorfor blinker koketrinnet?

Kokesonen som kokekaret står på, er ikke slått på.
Forsikre deg om at kokesonen som kokekaret står på, er slått på.

Kokekaret er for lite til kokesonen som er slått på, eller er ikke egnet til induksjon.
Forsikre deg om at kokekaret er egnet til induksjon, og at det står på kokesonen som i størst mulig grad tilsvarer størrelsen på kokekarbunnen. Opplysninger om type, størrelse og plassering av kokekar finner du i kapitlene → *"Koking med induksjon"*, → *"Flex-soner"* og → *"Move-funksjon"*.

Hvorfor tar det så lang tid før kokekaret blir varmt, eller hvorfor blir det ikke varmt nok, selv om det er valgt et høyt koketrinn?

Kokekaret er for lite til kokesonen som er slått på, eller er ikke egnet til induksjon.
Forsikre deg om at kokekaret er egnet til induksjon, og at det står på kokesonen som i størst mulig grad tilsvarer størrelsen på kokekarbunnen. Opplysninger om type, størrelse og plassering av kokekar finner du i kapitlene → *"Koking med induksjon"*, → *"Flex-soner"* og → *"Move-funksjon"*.

Rengjøring

Hvordan rengjøres platetoppen?

Optimale resultater oppnås med spesielle rengjøringsmidler for glasskeramikk. Det anbefales ikke å bruke sterke eller skurende rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for oppvaskmaskin (konsentrater) eller skurekluter.

Mer informasjon om rengjøring og vedlikehold av platetoppen finner du i kapittel → "Rengjøring".

? Hva kan du gjøre ved feil?

Ved feil dreier det seg normalt om bagateller som er lette å rette opp. Før du kontakter kundeservice, bør du lese veiledningen i tabellen.

| Visning | Mulig årsak | Utbedring av feil |
|--|--|---|
| Ingen | Strømforsyningen er brutt. Apparatet er ikke tilkoblet i henhold til koblingsskjemaet. Feil med elektronikken. | Kontroller ved hjelp av andre elektriske apparater om det er oppstått en kortslutning i strømforsyningen. Kontroller at apparatet er tilkoblet i henhold til koblingsskjemaet. Dersom du ikke klarer å utbedre feilen, må du kontakte teknisk kundeservice. |
| Indikatorene blinker. | Betjeningspanelet er fuktig, eller det er tildekket av en gjenstand. | Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden. |
| Lampen — blinker i kokesoneindikatorene. | Det er oppstått en feil med elektronikken. | Bekreft feilmeldingen ved å dekke til betjeningsflaten med hånden et kort øyeblikk. |
| F2 | Elektronikken ble overopphetet og har koblet ut gjeldende kokesone. | Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt. Berør deretter et vilkårlig symbol på platetoppen. |
| F4 | Elektronikken ble overopphetet, og alle kokesoner er koblet ut. | |
| F5 + koketrinn og signaltone | Et varmt kokekar står i betjeningsfeltet. Elektronikken står i fare for å bli overopphetet. | Fjern kokekaret. Feilindikasjonen slukker kort tid etter. Nå kan du fortsette tilberedningen. |
| F5 og signaltone | Et varmt kokekar står i betjeningsfeltet. For å beskytte elektronikken slo kokesonen seg av. | Fjern kokekaret. Vent noen sekunder. Berør et vilkårlig betjeningsfelt. Når feilindikasjonen slukner, kan du fortsette tilberedningen. |
| F1/F6 | Kokeplaten er overopphetet og ble slått av for å beskytte arbeidsflaten din. | Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, og slå kokesonen på igjen. |
| F0 | Funksjonen for innstillingsoverføring kan ikke aktiveres. | Kontroller feilindikasjonen ved å berøre et vilkårlig betjeningsfelt. Maten kan tilberedes som normalt, uten bruk av funksjonen for innstillingsoverføring. Kontakt teknisk kundeservice. |
| F9 | FlexPlus-kokesonen kan ikke aktiveres. | Kontroller feilindikasjonen ved å berøre et vilkårlig betjeningsfelt. Du kan bruke de øvrige kokesonene som normalt. Kontakt teknisk kundeservice. |
| F8 | Kokesonen har vært i drift over lang tid uten avbrudd. | Den automatiske sikkerhetsutkoblingen ble aktivert. Se kapittel |
| E9000 E90 10 | Feil med driftsspenningen, den befinner seg utenfor normalt driftsområde. | Ta kontakt med din strømleverandør. |
| U400 | Platetoppen er ikke riktig tilkoblet. | Koble platetoppen fra strømmettet. Kontroller at den er tilkoblet i henhold til koblingsskjemaet. |
| DE | Demomodus er aktivert. | Koble platetoppen fra strømmettet. Vent 30 sekunder og slå apparatet på igjen. Berør et vilkårlig betjeningsfelt i løpet av de neste 3 minuttene. Demomodus er deaktivert. |

Ikke plasser varme gryter på betjeningsfeltet.

Merknader

- Dersom **E** vises i displayet, skal du holde inne sensoren for den aktuelle kokesonen for å lese av feilkoden.
- Hvis du ikke finner feilkoden i tabellen, kobler du platetoppen fra strømmettet, venter i 30 sekunder og kobler til på nytt. Dersom den samme visningen dukker opp igjen, må du kontakte teknisk kundeservice og oppgi feilkoden.


Kundeservice

Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødvendige besøk av våre serviceteknikere.

E-nummer og FD-nummer

Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummeret (E-nr.) og produksjonsnummeret (FD-nr.) til apparatet.

Typeskiltet med numrene finner du:

- På apparatpasset.
- På nedre del av platetoppen.

E-nummeret finner du også på glassflaten til platetoppen. Du kan sjekke kunderegisteret (KI) og FD-nummeret ved å gå til grunninnstillinger. Slå opp i kapittel → "Grunninnstillinger".

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker som følge av feilbetjening også under garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

Testretter

Denne tabellen ble laget for testinstituttene for å forenkle testingen av våre apparater.

Informasjonen i tabellen henviser til våre kokekar fra Schulte-Ufer (kjøkkensett i 4 deler for induksjonskokeplate HEZ 390042) med følgende dimensjoner:

- Sausepanne Ø 16 cm, 1,2 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 16 cm, 1,7 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 22 cm, 4,2 l for kokesoner med Ø 18 cm
- Stekepanne Ø 24 cm, for kokesoner med Ø 18 cm

| Testretter | Kokekar | Koketrinn | Forvarming | | Tilberedning | |
|--|------------------------------|-----------|--|------|--------------|------|
| | | | Varighet (Min:sek) | Lokk | Koketrinn | Lokk |
| Smelte sjokolade Kuvertyre (f.eks. merket Dr. Oetker, mørk sjokolade 55 % kakao, 150 g) | Kasserolle med skaft Ø 16 cm | - | - | - | 1.5 | Nei |
| Varme opp og holde linsegryte varm Linsegryte* Starttemperatur 20 °C | | | | | | |
| Mengde: 450 g | Gryte Ø 16 cm | 9 | 1:30 (uten omrøring) | Ja | 1.5 | Ja |
| Mengde: 800 g | Gryte Ø 22 cm | 9 | 2:30 (uten omrøring) | Ja | 1.5 | Ja |
| Linsegryte på boks f.eks. linsegryte med småpølser fra Erasco. Starttemperatur 20 °C | | | | | | |
| Mengde: 500 g | Gryte Ø 16 cm | 9 | ca. 1:30 (omrøring etter ca. 1 min) | Ja | 1.5 | Ja |
| Mengde: 1 kg | Gryte Ø 22 cm | 9 | ca. 2:30 (omrøring etter ca. 1 min) | Ja | 1.5 | Ja |
| Tilberede béchamelsaus Temperatur på melken: 7 °C Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l melk (3,5 % fett) og en liten klype salt | | | | | | |
| 1. Smelt smør, rør inn mel og salt, og varm opp massen. | Kasserolle med skaft Ø 16 cm | 2 | ca. 6:00 | Nei | - | - |
| 2. Ha melken i melblandingen og kok opp under stadig omrøring. | | 7 | ca. 6:30 | Nei | - | - |
| 3. Når béchamelsausen har kokt opp, fortsetter du å røre konstant i to minutter mens gryten står på kokesonen. | | - | - | - | 2 | Nei |

*Oppskrift iht. DIN 44550

**Oppskrift iht. DIN EN 60350-2

| Testretter | Kokekar | Koketrinn | Forvarming | | Tilberedning | |
|---|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|------------------------------|------|
| | | | Varighet (Min:sek) | Lokk | Koketrinn | Lokk |
| Koke risengrynsgrøt | | | | | | |
| Risengrynsgrøt, kokt med lokk Temperatur på melken: 7 °C Varm opp melken til kokepunktet. Still inn anbefalt koketrinn og ha ris, sukker og salt oppi melken. Tilberedningstid, inklusive oppkoking ca. 45 min | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt | Gryte Ø 16 cm | 8.5 | ca. 5:30 | Nei | 3 (omrøring etter 10 min) | Ja |
| Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt | Gryte Ø 22 cm | 8.5 | ca. 5:30 | Nei | 3 (omrøring etter 10 min) | Ja |
| Risengrynsgrøt, kokt uten lokk Temperatur på melken: 7 °C Tilsett ingrediensene i melken, og varm opp under stadig omrøring. Velg anbefalt koketrinn når melken har oppnådd en temperatur på ca. 90 °C, og la den småkoke i ca. 50 min. | | | | | | |
| Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt | Gryte Ø 16 cm | 8.5 | ca. 5:30 | Nei | 3 | Nei |
| Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt | Gryte Ø 22 cm | 8.5 | ca. 5:30 | Nei | 2.5 | Nei |
| Koke ris* | | | | | | |
| Vanntemperatur: 20 °C | | | | | | |
| Ingredienser: 125 g langkornet ris, 300 g vann og en liten klype salt | Gryte Ø 16 cm | 9 | ca. 2:30 | Ja | 2 | Ja |
| Ingredienser: 250 g langkornet ris, 600 g vann og en liten klype salt | Gryte Ø 22 cm | 9 | ca. 2:30 | Ja | 2.5 | Ja |
| Steke svinefilet | | | | | | |
| Starttemperatur på steken: 7 °C | | | | | | |
| Mengde: 3 svinefileter (samlet vekt ca. 300 g, 1 cm tykke) og 15 ml solsikkeolje | Stekepanne Ø 24 cm | 9 | ca. 1:30 | Nei | 7 | Nei |
| Tilberede pannekaker** | | | | | | |
| Mengde: 55 ml røre per pannekake | Stekepanne Ø 24 cm | 9 | ca. 1:30 | Nei | 7 | Nei |
| Fritering av dypfryste pommes frites | | | | | | |
| Mengde: 1,8 l solsikkeolje, per porsjon: 200 g dypfryste pommes frites (f.eks. McCain 123 Frites Original) | Gryte Ø 22 cm | 9 | Til oljetemperaturen når 180 °C | Nei | 9 | Nei |

*Oppskrift iht. DIN 44550

**Oppskrift iht. DIN EN 60350-2



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001068255

950805(01)