



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Cuptor compact cu funcție de microunde  
CMG656B.1**



**BOSCH**

[ro] Instrucțiuni de utilizare



# Cuprins

	<b>Folosire conform destinației</b> . . . . .	<b>4</b>
	<b>Instrucțiuni de siguranță importante</b> . . . . .	<b>5</b>
	Generalități . . . . .	5
	Cuptor cu microunde . . . . .	6
	Funcția de curățare . . . . .	7
	<b>Cauzele avariilor</b> . . . . .	<b>7</b>
	Generalități . . . . .	7
	Cuptor cu microunde . . . . .	8
	<b>Protecția mediului</b> . . . . .	<b>8</b>
	Economisirea energiei . . . . .	8
	Evacuarea ecologică . . . . .	8
	<b>Familiarizarea cu aparatul</b> . . . . .	<b>9</b>
	Panoul de comandă . . . . .	9
	Elementele de operare . . . . .	9
	Display-ul . . . . .	10
	Moduri de funcționare . . . . .	10
	Moduri de încălzire . . . . .	11
	Microunde . . . . .	12
	Informații suplimentare . . . . .	12
	Funcțiile spațiului de coacere . . . . .	12
	<b>Accesorii</b> . . . . .	<b>13</b>
	Accesorii livrate împreună cu produsul . . . . .	13
	Introducerea accesoriilor . . . . .	13
	Accesorii speciale . . . . .	13
	<b>Înainte de prima utilizare</b> . . . . .	<b>14</b>
	Prima punere în funcțiune . . . . .	14
	Curățarea interiorului cuptorului și a accesoriilor . . . . .	14
	<b>Utilizarea aparatului</b> . . . . .	<b>15</b>
	Conectarea și deconectarea aparatului . . . . .	15
	Pornirea funcționării . . . . .	15
	Setarea modului de funcționare . . . . .	16
	Setarea modului de încălzire și a temperaturii . . . . .	16
	Încălzire rapidă . . . . .	16
	<b>Funcții de timp</b> . . . . .	<b>17</b>
	Reglarea duratei de preparare . . . . .	17
	Setarea finalului . . . . .	18
	Setarea ceasului cu alarmă . . . . .	18
	<b>Cuptorul cu microunde</b> . . . . .	<b>19</b>
	Veselă . . . . .	19
	Puteri microunde . . . . .	19
	Setarea regimului cu microunde . . . . .	19
	Setarea regimului MicroCombi . . . . .	20
	Uscare . . . . .	20
	<b>Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor</b> . . . . .	<b>21</b>
	Activarea și dezactivarea . . . . .	21
	<b>Setări de bază</b> . . . . .	<b>21</b>
	Modificarea setărilor de bază . . . . .	21
	Lista setărilor de bază . . . . .	21
	Pană de curent . . . . .	22
	Modificarea orei curente . . . . .	22
	<b>Reglaj sabbat</b> . . . . .	<b>22</b>
	Pornirea reglajului sabbat . . . . .	22
	<b>Produse de curățare</b> . . . . .	<b>23</b>
	Produse de curățare adecvate . . . . .	23
	Suprafețele interiorului cuptorului . . . . .	24
	Păstrarea aparatului curat . . . . .	24
	<b>Funcția de curățare</b> . . . . .	<b>24</b>
	EcoClean Direct . . . . .	24
	Uscare . . . . .	25
	<b>Suporturile pentru tăvi</b> . . . . .	<b>26</b>
	Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi . . . . .	26
	<b>Ușa aparatului</b> . . . . .	<b>27</b>
	Detășarea capacului ușii . . . . .	27
	Montarea și demontarea geamurilor ușii . . . . .	27
	<b>Ce-i de făcut în caz de defecțiune?</b> . . . . .	<b>29</b>
	Cum să remediați singuri defecțiunile . . . . .	29
	Durata maximă de funcționare . . . . .	29
	Lămpile din interiorul cuptorului . . . . .	29
	<b>Serviciul pentru clienți</b> . . . . .	<b>30</b>
	Numărul E și numărul FD . . . . .	30
	<b>Preparate</b> . . . . .	<b>30</b>
	Indicații referitoare la setări . . . . .	30
	Setarea unui preparat cu Assist . . . . .	30

	<b>Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic . . . . .</b>	<b>31</b>
	Forme din silicon . . . . .	31
	Prăjituri și produse mici de patiserie . . . . .	31
	Pâine și chifle . . . . .	35
	Pizza, quiche și tartă picantă . . . . .	36
	Sufleuri . . . . .	38
	Carne de pasăre . . . . .	39
	Carne . . . . .	41
	Pește . . . . .	44
	Legume și garnituri . . . . .	45
	Desert . . . . .	47
	Economisirea energiei cu modurile de încălzire Eco . . . . .	48
	Acrilamida în alimente . . . . .	50
	Preparare ușoară . . . . .	50
	Deshidratare . . . . .	51
	Conservare . . . . .	52
	Dospirea aluatului . . . . .	53
	Decongelare . . . . .	53
	Încălzirea preparatelor cu microunde . . . . .	55
	Menținere la cald . . . . .	56
	Preparate de verificare . . . . .	57

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii: **[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)** și la magazinul online: **[www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)**

## Folosire conform destinației

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Acest aparat este destinat doar încorporării. Respectați instrucțiunile speciale de montaj.

Verificați aparatul după despachetare. În cazul unor deteriorări în timpul transportului, nu conectați aparatul.

Numai un electrician autorizat are permisiunea să racordeze aparate fără ștecher. În cazul avariilor datorate unei racordări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Acest aparat este destinat numai gospodăriilor private și uzului menajer. Utilizați aparatul numai pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor. Supravegheați aparatul în timpul funcționării. Utilizați aparatul numai în spații închise.

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârsta de peste 8 ani și să fie supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de racord.

Introduceți întotdeauna accesoriul în locul corespunzător din spațiul de coacere.

→ "Accesorii" la pagina 13

## **Instrucțiuni de siguranță importante**

### Generalități

#### **Avertizare – Pericol de incendiu!**

- Obiectele inflamabile, depozitate în spațiul de coacere, se pot aprinde. Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în spațiul de coacere. Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă se produce fum în aparat. Deconectați aparatul și scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranțe.
- La deschiderea ușii aparatului se creează curenți de aer. Hârtia de patiserie se poate atinge de elementele de încălzire și se poate aprinde. La preîncălzire nu așezați niciodată hârtie de patiserie în accesorii, fără ca aceasta să fie fixată. Așezați întotdeauna un vas sau o formă de copt pe hârtia de patiserie. Tapetați numai suprafața necesară cu hârtie de patiserie. Nu este permis ca hârtia de patiserie să iasă peste marginile accesoriului.

#### **Avertizare – Pericol de arsuri!**

- Aparatul se încălzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.
- Accesorii sau vasele vor deveni foarte fierbinți. Scoateți întotdeauna accesorii sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mânuși de bucătărie.
- Vaporii de alcool se pot aprinde în spațiul de coacere fierbinte. Nu pregătiți niciodată alimente cu băuturi având un procent ridicat de alcool. Utilizați numai cantități mici de băuturi cu conținut ridicat de alcool. Deschideți ușa aparatului cu precauție.

#### **Avertizare – Pericol de arsuri!**

- În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți. Nu atingeți niciodată părțile fierbinți. Țineți copiii la distanță.
- La deschiderea ușii aparatului poate ieși abur fierbinte. În funcție de temperatură, aburii pot fi uneori greu de observat. Atunci când deschideți aparatul, nu stați foarte aproape de el. Deschideți cu atenție ușa aparatului. Țineți copiii la distanță.

- De la apa în spațiul de coacere fierbinte se pot forma aburi fierbinți. Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte.

#### **Avertizare – Pericol de vătămare!**

- Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.
- Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna. Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.

#### **Avertizare – Pericol de electrocutare!**

- Reparațiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor și înlocuirea cablurilor defecte sunt permise numai tehnicienilor din unitatea de service abilitată, instruiți de firma noastră. Dacă aparatul este defect, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranțe. Chemați unitatea de service abilitată.
- Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului. Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Umezeala infiltrată poate provoca o electrocutare. Nu utilizați aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- Un aparat defect poate provoca electrocutare. Nu porniți niciodată un aparat defect. Scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe. Chemați unitatea de service abilitată.

#### **Avertizare – Pericol prin magnetizare!**

În panoul de comandă sau la elementele de operare se folosesc magneți permanenți. Aceștia pot avea influență asupra implanturilor electronice, de ex. stimulator cardiac sau pompe de insulină. Purtătorii de implanturi electronice trebuie să mențină o distanță minimă de 10 cm față de panoul de comandă.

## Cuptor cu microunde

### **⚠️ Avertizare – Pericol de incendiu!**

- Alte utilizări ale aparatului decât cea prevăzută sunt periculoase și pot provoca daune.  
Nu este permisă uscarea alimentelor sau hainelor, încălzirea papucilor de casă, pernelor cu granule sau cu cereale, a bureților, a lavetelor umede și altele asemănătoare.  
De exemplu papucii de casă, pernele cu granule sau cu cereale încălzite se mai pot aprinde și după câteva ore. Utilizați aparatul numai pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor.
- Alimentele se pot aprinde. Nu încălziți niciodată alimente în ambalaje izoterme. Nu încălziți niciodată fără supraveghere alimente în recipiente din plastic, hârtie sau alte materiale inflamabile.  
Nu setați niciodată o putere sau o durată excesiv de mari la cuptorul cu microunde. Orientați-vă după indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.  
Nu uscați niciodată alimentele în cuptorul cu microunde.  
Alimentele cu conținut scăzut de apă, ca de ex. pâinea, nu trebuie niciodată dezghețate sau încălzite la o putere prea mare a microundelor sau un timp prea îndelungat.
- Uleiul alimentar se poate aprinde. Nu încălziți niciodată exclusiv ulei alimentar la cuptorul cu microunde.

### **⚠️ Avertizare – Pericol de explozie!**

Lichidele sau alte alimente aflate în recipiente închise etanș pot exploda. Nu încălziți niciodată lichide sau alte alimente în recipiente închise etanș.

### **⚠️ Avertizare – Pericol de arsuri!**

- Alimentele cu coajă sau pieleț dură pot plesni exploziv în timpul, sau chiar după încălzire. Nu preparați niciodată ouă în coajă și nu încălziți ouă fierte tari. Nu preparați niciodată scoici sau crustacee. În cazul ouălor ochi sau al ouălor în pahar, trebuie ca mai întâi să înțepați gălbenușul. În cazul alimentelor cu coajă sau pieleț tare, de ex. mere, roșii, cartofi sau cârnăciori, coaja poate crăpa. Înainte de încălzire, înțepați coaja sau pieleța.

- Căldura nu se distribuie uniform în mâncarea pentru bebeluși. Nu încălziți niciodată alimentele pentru bebeluși în vase închise. Îndepărtați întotdeauna capacul sau tetina. După încălzire, amestecați sau agitați bine. Verificați temperatura înainte de a oferi mâncarea copilului.
- Alimentele încălzite emit căldură. Vesela se poate înfierbânta foarte puternic. Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.
- În cazul alimentelor închise într-un ambalaj etanș, ambalajul poate crăpa. Respectați întotdeauna specificațiile de pe ambalaj. Scoateți întotdeauna preparatele din spațiul de coacere cu o mănușă de bucătărie.

### **⚠️ Avertizare – Pericol de opărire!**

În cazul încălzirii lichidelor, este posibilă întârzierea fierberii. Aceasta înseamnă că se atinge temperatura de fierbere fără să se producă bulele tipice de vapor. La cea mai mică mișcare a vasului, lichidul fierbinte se poate revărsa brusc și poate fi împrôșcat. La încălzire, puneți întotdeauna o lingură în vas. În acest fel, evitați fenomenul de întârziere a fierberii.

### **⚠️ Avertizare – Pericol de rănire!**

Vesela neadecvată se poate sparge. Vesela din porțelan și ceramică poate avea orificii fine în mânere și capac. În spatele acestor orificii, există cavități. Umiditatea care pătrunde în cavități poate provoca spargerea veselei. Utilizați numai veselă adecvată pentru microunde.

### **⚠️ Avertizare – Pericol de electrocutare!**

Aparatul funcționează cu tensiune înaltă. Nu înlăturați niciodată carcasa.


### **⚠️ Avertizare – Pericol de provocare a unor daune grave asupra sănătății!**

- În cazul unei curățări deficiente, suprafața aparatului se poate deteriora. Este posibil să iasă energia produsă de microunde. Curățați aparatul regulat și îndepărtați imediat resturile de alimente. Mențineți întotdeauna curate interiorul cuptorului, garnitura ușii, ușa și balamaua ușii.
- Printr-o ușă defectă a cuptorului sau o garnitură defectă a ușii poate ieși energie produsă de microunde. Nu utilizați niciodată aparatul dacă ușa cuptorului, garnitura ușii sau rama din plastic a ușii este avariata. Chemați unitatea service abilitată.

- La aparatele fără carcasă este emisă energie produsă de microunde. Nu îndepărtați niciodată carcasa. Pentru lucrări de întreținere sau reparații, chemați unitatea service abilitată.

## Funcția de curățare

### **Avertizare – Pericol de provocare a arsurilor!**

 Aparatul se încălzește puternic la exterior în timpul funcției de curățare. Nu atingeți niciodată ușa aparatului. Lăsați aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

## **Cauzele avariilor**

### Generalități


#### Atenție!

- Accesorii, folie, hârtie de patiserie sau veselă pe baza spațiului de coacere: Nu așezați accesoriile pe baza spațiului de coacere. Nu acoperiți baza spațiului de coacere cu folie, de orice tip, sau hârtie de patiserie. Nu așezați nicio veselă pe baza spațiului de coacere dacă este setată o temperatură peste 50 °C. Se produce o acumulare de căldură. Durata de coacere și de prăjire nu mai sunt valabile, iar emailul se deteriorează.
- Folie de aluminiu: folia de aluminiu din spațiul de coacere nu are voie să intre în contact cu geamul ușii. Se pot forma decolorări permanente ale geamului ușii.
- Apă în spațiul de coacere fierbinte: Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte. Se produc vapori de apă. Datorită variațiilor de temperatură se pot produce deteriorări ale emailului.
- Umezeală în spațiul de coacere: umezeala pe o perioadă mai îndelungată în spațiul de coacere poate duce la coroziune. După utilizare, lăsați spațiul de coacere să se usuce. Nu păstrați alimente umede pentru un timp mai îndelungat în spațiul de coacere închis. Nu depozitați preparate în spațiul de coacere.
- Răcirea cu ușa aparatului deschisă: după un mod de funcționare cu temperaturi ridicate, lăsați cuptorul să se răcească numai închis. Nu înțepeniți nimic în ușa aparatului. Chiar dacă ușa este numai întredeschisă, se poate deteriora în timp suprafața mobilei învecinate.  
Numai după un mod de funcționare cu multă umiditate, lăsați cuptorul să se răcească deschis.
- Suc de fructe: În cazul prăjiturilor cu foarte mult suc de fructe, nu garnisiți tava prea mult. Sucul de fructe care picură de pe tavă lasă pete care nu mai pot fi înlăturate. Dacă este posibil, utilizați tava universală adâncă.
- Garnitura foarte murdară: în cazul în care garnitura este foarte murdară, ușa aparatului nu se mai închide corect în timpul funcționării. Părțile frontale ale mobilierului adiacent pot fi deteriorate. Mențineți garnitura întotdeauna curată.
- Ușa aparatului ca suprafață de așezare sau de depozitare: Nu amplasați nimic pe aceasta, nu vă așezați pe ea și nu agățați nimic de aceasta. Nu așezați veselă sau accesorii pe ușa aparatului.
- Introduceți accesoriul: În funcție de tipul aparatului, accesoriul poate zgâria geamul ușii aparatului la închiderea acesteia. Introduceți întotdeauna accesoriul până la opritor în spațiul de coacere.
- Transportul aparatului: Nu deplasați și nu țineți aparatul de mânerul ușii. Mânerul ușii nu poate suporta greutatea aparatului și se poate rupe.

## Cuptor cu microunde

### Atenție!

- Formarea scânteilor: metalul - de ex. lingurița din pahar - trebuie să se afle la o distanță minimă de 2 cm față de pereții interiori ai cuptorului și față de partea interioară a ușii. Scânteile pot distruge sticla din interior a ușii.
- Combinarea accesoriilor: nu combinați grătarul cu tava universală. Se pot forma scânteile dacă sunt introduse direct una deasupra celeilalte. Introduceți-le pe fiecare pe nivelul său.
- Vesela din aluminiu: nu utilizați veselă din aluminiu în aparat. Aparatul se va deteriora prin formarea de scânteii.
- Regimul de funcționare cu microunde fără alimente: funcționarea aparatului fără alimente duce la suprasarcină. Nu porniți niciodată cuptorul cu microunde fără alimente în interior. Excepția o reprezintă un test scurt pentru veselă. → "Utilizarea aparatului" la pagina 15



- Popcorn la microunde: nu setați niciodată o putere prea mare a microundelor. Utilizați maxim 600 Wați. Așezați întotdeauna punga cu floricele pe o farfurie. Geamul ușii poate crăpa din cauza suprasolicității.

## Protecția mediului

Noul dvs. aparat este deosebit de eficient din punct de vedere energetic. Aici găsiți sugestii cu privire la cum puteți economisi și mai mult energia când folosiți aparatul și la evacuarea corectă ca deșeu a acestuia.

### Economisirea energiei

- Preîncălziți aparatul numai atunci când în rețetă sau în tabelele din instrucțiunile de utilizare este indicat astfel.
- Utilizați tăvi închise la culoare, vopsite în negru sau emailate. Acestea absorb căldura foarte bine.
- Deschideți ușa aparatului cât mai rar în timpul funcționării.
- Mai mute prăjituri se coc cel mai bine una după cealaltă. Spațiul de coacere este încă fierbinte. Astfel se reduce timpul de coacere pentru cea de-a doua prăjitură. Puteți introduce și 2 forme dreptunghiulare una lângă cealaltă în spațiul de coacere.
- În cazul unor timpi de preparare mai lungi, puteți să deconectați aparatul cu 10 minute înaintea expirării timpului de preparare și să utilizați căldura reziduală pentru finalizarea preparării.

### Evacuarea ecologică

Evacuați ambalajul în mod ecologic.




Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.



## Familiarizarea cu aparatul

În acest capitol vă explicăm display-urile și elementele de operare. În afară de aceasta, vă veți familiariza cu diversele funcții ale aparatului dvs.

**Indicație:** În funcție de tipul aparatului, sunt posibile diferențe de culoare și de detalii.



### 1 Tastele

Tastele din stânga și din dreapta de pe panoul de comandă au un punct de apăsare. Apăsarea tastei pentru a o acționa.

La aparatele care nu dispun de o mască din inox, și aceste două taste sunt câmpuri tactile fără punct de apăsare.

### 2 Câmpurile tactile

Sub câmpurile tactile se găsesc senzori. Atingeți doar respectivul simbol, pentru a selecta funcția.

### 3 Inelul de operare

Inelul de operare este atașat astfel încât să poată fi rotit nelimitat către stânga sau către dreapta. Apăsarea ușor și mișcarea cu degetul în sensul dorit.

### 4 Display-ul

Pe display puteți vedea valorile curente de setare, posibilitățile de selectare sau textele cu instrucțiuni.

### 5 Display-uri tactile

Pe display-urile tactile vizualizați posibilitățile de selectare curente. Acolo puteți să le selectați direct, prin atingerea câmpului descriptiv respectiv. În funcție de selecție se modifică câmpurile descriptive.

## Elementele de operare

Elementele de operare individuale sunt adaptate la diversele funcții ale aparatului dvs. Astfel puteți efectua simplu și direct setările aparatului dvs.

## Panoul de comandă

Prin intermediul panoului de comandă, cu ajutorul tastelor, al câmpurilor tactile, al display-urilor tactile și al unui inel de operare veți seta diversele funcții ale aparatului dvs. Display-ul vă afișează setările curente.

Prezentarea generală vă arată afișajul pentru meniu pe panoul de comandă atunci când aparatul este conectat.

### Tastele și câmpurile tactile

Aici se găsesc explicații succinte cu privire la diversele taste și la câmpurile tactile.

Simbol	Semnificație	
<b>Tastele</b>		
ⓘ	on/off (Conectare/deconectare)	Conectarea și deconectarea aparatului
▶	start/stop	Pornirea și oprirea funcționării sau prin apăsare lungă (cca. 3 sec.), anulare
<b>Câmpurile tactile</b>		
☰	Menu (Meniu)	Deschiderea meniului modurilor de funcționare
⌚	Ceas cu alarmă	Selectarea ceasului cu alarmă
ℹ	Informație	Solicitarea de afișare a indicațiilor
🔒	Siguranță pentru copii	Activarea și dezactivarea siguranței pentru copii prin apăsare lungă (cca. 4 sec.)

### Inelul de operare

Cu ajutorul inelului de operare modificați valorile de setare care sunt afișate pe display.

Pentru a răsfoi în listele de selectare pe display-urile tactile, utilizați de asemenea inelul de operare.


La majoritatea listelor de selectare, trebuie să rotiți din nou inelul de operare înapoi atunci când s-a atins primul sau ultimul punct.

## Display-ul

Display-ul este structurat astfel încât să puteți citi toate informațiile dintr-o privire, adecvat fiecărei situații.

Valoarea pe care o puteți seta în momentul respectiv este focalizată și reprezentată cu caractere albe. Valoarea din fundal este reprezentată în gri.

Centru	Valoarea din centru poate fi modificată direct, fără să fie necesară selectarea ei în prealabil. După pornirea unei funcționări, în centru se află întotdeauna temperatura sau treapta. Linia albă este totodată linia de încălzire și se umple în roșu. <b>Indicație:</b> La regimul cu microunde, durata de preparare este înscrisă în centru. Linia de încălzire nu apare.
Mărire	Atâta timp cât modificați cu inelul de operare valoarea din centru, va fi afișată mărit numai această valoare.



### Linia inelară

În exterior pe display se găsește linia inelară.

Atunci când modificați o valoare, linia inelară vă arată unde vă aflați în lista de selectare. În funcție de domeniul de setare, linia inelară este continuă sau împărțită în segmente, în funcție de lungimea listei de selectare.

În timpul funcționării, linia inelară se umple în roșu în ritm de secunde. După fiecare minut întreg, segmentele se umplu din nou de la început. Atunci când o durată de preparare este în derulare, la fiecare secundă se stinge câte un segment.

### Indicatorul de temperatură

După pornirea unui mod de funcționare, pe display vă va fi afișată grafic temperatura curentă din interiorul cuptorului.

Linia de încălzire	Linia albă de sub temperatură se umple de la stânga spre dreapta în roșu, cu cât progresează încălzirea în interiorul cuptorului. Atunci când preîncălziți, momentul optim pentru introducerea preparatului este atins imediat ce linia este umplută în roșu continuu. În cazul treptelor de reglaj, de ex. treptele de grill, linia de încălzire se umple imediat în roșu.
Indicatorul de căldură reziduală	Când aparatul este deconectat, linia inelară indică respectiva căldură reziduală din interiorul cuptorului. Cu cât scade căldura reziduală, cu atât linia inelară devine mai întunecată și la un moment dat dispare complet.

**Indicație:** Temperatura afișată poate diferi puțin de temperatura efectivă din interiorul cuptorului ca urmare a inerției termice.

### Display-uri tactile

Display-urile tactile au atât rol de afișaj, cât și de element de comandă. Acestea vă arată ce anume puteți selecta pentru o funcție și ce este deja setat. Pentru selectarea unei funcții, atingeți pur și simplu câmpul descriptiv.

Recunoașteți funcția selectată cu ajutorul barei verticale roșii pe laterală. Valoarea aferentă este înscrisă pe display cu alb în centru.

Funcția către care puteți răsfosi înainte sau înapoi este marcată cu o săgeată mică roșie pe laterala câmpului descriptiv.

Temperatura

< Modul de încălzire  
convecție aer 4D

## Moduri de funcționare

Aparatul dvs. dispune de diferite moduri de funcționare care vă înlesnesc operarea aparatului.

Veți găsi în capitolele corespunzătoare descrierile exacte ale modurilor respective.













Modul de funcționare	Utilizare
Moduri de încălzire → "Utilizarea aparatului" la pagina 15	Pentru prepararea optimă a alimentelor dvs. există moduri de încălzire concepute special.
Assist → "Preparate" la pagina 30	Pentru multe preparate, valorile de setare adecvate sunt deja programate.
Microunde → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19	Microundele vă ajută să pregătiți, să încălziți sau să decongeleți preparatele mai repede.
MicroCombi → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19	Acesta vă permite activarea unui mod de încălzire suplimentar față de microunde.
Curățare → "Funcția de curățare" la pagina 24	Pentru curățare există diferite funcții de curățare: EcoClean Direct și Uscare.
Setări de bază → "Setări de bază" la pagina 21	Puteți adapta setările de bază ale aparatului dvs. conform dorințelor dvs.

## Moduri de încălzire

Pentru ca dvs. să găsiți întotdeauna modul de încălzire potrivit pentru preparatul dvs., vă explicăm aici diferențele și domeniile de utilizare.

Simbolurile aferente fiecărui mod de încălzire ajută la recunoașterea acestora.

La temperaturi foarte ridicate, după o perioadă mai lungă, aparatul scade ușor temperatura.

Modul de încălzire	Temperatura	Utilizare
 Convecție aer 4D	30-275 °C	Pentru coacere sau prăjire pe unul sau mai multe niveluri. Ventilatorul distribuie uniform în interiorul cuptorului căldura emisă de corpul de încălzire circular din peretele posterior.
 Încălzire superioară/inferioară	30-300 °C	Pentru copt și prăjit tradițional pe un nivel. Adecvat în special pentru prăjituri cu umpluturi zemoase. Căldura vine uniform de sus și de jos.
 Convecție aer Eco	30-275 °C	Pentru prepararea optimizată energetic a alimentelor alese pe un nivel fără preîncălzire. Ventilatorul dispersează căldura optimizată energetic, emisă de corpul de încălzire circular din peretele posterior, în mod uniform, în interiorul cuptorului.
 Încălzire superioară/inferioară Eco	30-300 °C	Pentru prepararea optimizată energetic a alimentelor alese. Căldura vine uniform de sus și de jos.
 Grill cu convecție aer	30-300 °C	Pentru prăjirea cărnii de pasăre, peștelui întreg și bucăților mai mari de carne. Corpul de încălzire pentru grill și ventilatorul se conectează și se deconectează alternativ. Ventilatorul creează vârtejuri de aer fierbinte în jurul preparatului.
 Grill, suprafață mare	Trepte de grill: 1 = slab 2 = mediu 3 = puternic	Pentru prepararea pe grill a bucăților tăiate felii precum fripturi, a cârnăciurilor sau pâinii prăjite și pentru gratinare. Toată suprafața de sub corpul de încălzire pentru grill devine fierbinte.
 Grill, suprafață mică	Trepte de grill: 1 = slab 2 = mediu 3 = puternic	Pentru prepararea pe grill a cantităților mici de fripturi, cârnăciuri sau pâine prăjită și pentru gratinare. Suprafața de mijloc de sub corpul de încălzire pentru grill devine fierbinte.
 Treapta pentru pizza	30-275 °C	Pentru prepararea pizzei și alimentelor care necesită multă căldură de jos. Încălzirea este realizată atât de corpul de încălzire de jos, cât și de corpul de încălzire inelar din peretele posterior.
 Preparare delicată	70-120 °C	Pentru prepararea delicată și lentă a bucăților de carne ușor prăjite, fragede, în veselă neacoperită. Căldura se distribuie uniform de sus și de jos, la temperatură redusă.
 Căldură inferioară	30-250 °C	Pentru preparare în baie de apă și pentru coacere ulterioară. Căldura se distribuie de jos.
 Menținere la cald	60-100 °C	Pentru menținerea la cald a felurilor gata preparate.
 Preîncălzirea veselei	30-70 °C	Pentru încălzirea veselei.

## Valori propuse

Pentru fiecare mod de încălzire, aparatul indică o temperatură sau treaptă propusă. Puteți prelua aceste propuneri sau puteți efectua modificări în domeniul respectiv.

## Microunde

Ca să utilizați întotdeauna puterea de microunde corectă, găsiți aici o prezentare generală referitoare la diferitele domenii de utilizare.

Putere microunde	Durata maximă	Utilizare
90 de wați	1 oră și 30 de minute	Pentru decongelarea alimentelor delicate.
180 de wați	1 oră și 30 de minute	Pentru decongelare și preparare.
360 de wați	1 oră și 30 de minute	Pentru prepararea cărnii și încălzirea alimentelor delicate.
600 de wați	1 oră și 30 de minute	Pentru încălzirea și prepararea alimentelor.
1000 de wați	30 minute	Pentru încălzirea lichidelor.

### MicroCombi

Puteți să combinați o selectare a modului de încălzire cu regimul de microunde. Aparatul încălzește și în același timp este activat regimul de microunde. Astfel, preparatul dvs. va fi gata mai repede.

Pentru aceasta sunt potrivite puteri ale microundelor între 90 și 360 de wați.

### Informații suplimentare

În cele mai multe dintre cazuri, aparatul vă oferă instrucțiuni și informații suplimentare cu privire la acțiunea pe care tocmai ați efectuat-o.

Atingeți câmpul i. Indicația va fi afișată timp de câteva secunde pe display. În cazul unor indicații mai lungi, defilați până la sfârșit cu ajutorul inelului de operare.

Unele indicații apar automat, de ex. pentru confirmare sau ca solicitare sau avertizare.

### Funcțiile spațiului de coacere

Funcțiile din spațiul de coacere facilitează folosirea aparatului dvs. Astfel, de ex., spațiul de coacere este luminat pe suprafață mare și un ventilator de răcire protejează aparatul împotriva supraîncălzirii.

#### Deschiderea ușii aparatului

Dacă deschideți ușa aparatului în timpul unei funcționări în derulare, funcționarea va fi întreruptă. La închiderea ușii, funcționarea va fi continuată.

**Indicație:** La modul de funcționare Microunde, după închiderea ușii trebuie să continuați funcționarea cu tasta start/stop ▷. Puteți modifica setarea de bază aferentă. → "Setări de bază" la pagina 21

### Iluminatul spațiului de coacere

Când deschideți ușa aparatului, se conectează iluminatul spațiului de coacere. În cazul în care ușa rămâne deschisă mai mult de cca. 15 minute, iluminatul se deconectează din nou.

La cele mai multe dintre modurile de funcționare, iluminatul spațiului de coacere se conectează imediat ce este pornit modul de funcționare. Atunci când modul de funcționare este încheiat, se stinge.

**Indicație:** În setările de bază, puteți stabili ca iluminatul spațiului de coacere să nu se conecteze în timpul funcționării. → "Setări de bază" la pagina 21

### Ventilatorul de răcire

Ventilatorul de răcire se conectează și se deconectează după cum este necesar. Aerul cald este degajat pe deasupra ușii.

#### Atenție!

Nu obturați fantele de ventilare. În caz contrar, aparatul se supraîncălzește.

Pentru ca, după încheierea unui mod de funcționare, spațiul de coacere să se răcească mai repede, ventilatorul de răcire continuă să funcționeze un anumit timp.

**Indicație:** Puteți modifica în setările de bază cât timp să continue funcționarea ventilatorului. → "Setări de bază" la pagina 21

## Accesorii

Aparatului dvs. îi sunt atașate diferite accesorii. Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor din pachetul de livrare și a utilizării corecte a acestora.

### Accesorii livrate împreună cu produsul

Aparatul dvs. este echipat cu următoarele accesorii:

	<p><b>Grătar</b> Pentru veselă, forme de prăjituri și de suflu. Pentru fripturi și bucăți de carne tăiate felii pentru grill. Grătarul este adecvat pentru funcționarea cu microunde.</p>
	<p><b>Tavă universală</b> Pentru prăjituri însirocate, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și bucăți mari de friptură. Poate fi folosită ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar.</p>


Utilizați numai accesorii originale. Acestea sunt concepute special pentru aparatul dvs.

Puteți achiziționa accesorii de la unitățile service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet.

**Indicație:** În cazul în care accesorii se încing, acestea se pot deforma. Acest lucru nu influențează funcționarea. Imediat ce acestea se răcesc, deformarea dispare.

### Introducerea accesoriilor

Interiorul cuptorului dispune de 3 niveluri de introducere. Nivelurile de introducere se numără de jos în sus.




Pe nivelurile de introducere 1, 2 și 3 introduceți întotdeauna accesoriul între cele două tije de ghidare ale unui nivel.


#### Indicații

- Aveți grijă să introduceți accesorii întotdeauna în poziția corectă în interiorul cuptorului.
- Împingeți accesoriul întotdeauna integral în interiorul cuptorului, astfel încât să nu atingă ușa cuptorului.

### Funcția de blocare în poziție


Accesoriiile pot fi trase în afară cam până la jumătate, până când se blochează în poziție. Funcția de blocare în poziție împiedică răsturnarea accesoriului la tragerea lui în afară. Accesoriul trebuie introdus corect în interiorul cuptorului pentru ca protecția împotriva răsturnării să funcționeze.

La introducerea grătarului, aveți grijă ca ciocul de înclicetare **a** să fie în spate și îndreptat în jos. Inscricția "microwave" trebuie să fie în față și curbura să fie îndreptată în jos .



La introducerea tăvilor, aveți grijă ca ciocul de înclicetare **a** să fie în spate și îndreptat în jos. Marginea teșită a accesoriului **b** trebuie să fie îndreptată către ușa aparatului.

Exemplul din imagine: tavă universală



### Accesorii speciale

Accesoriiile speciale pot fi achiziționate de la unitățile service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Puteți găsi o ofertă cuprinzătoare pentru aparatul dvs. în broșurile noastre sau pe internet.

Disponibilitatea și posibilitatea de comandă on-line sunt diferite de la țară la țară. Vă rugăm să consultați documentația de vânzare.

La cumpărare, indicați numărul de comandă exact al accesoriului special.

**Indicație:** Nu orice accesoriu se potrivește la orice aparat. La cumpărare, vă rugăm să precizați întotdeauna identificarea exactă (Nr. E) a aparatului dvs. → "Serviciul pentru clienți" la pagina 30

Accesorii speciale	Număr de comandă
<b>Grătar</b> Pentru veselă, forme de prăjituri și forme de sufleu și pentru fripturi și bucăți tăiate felii.	HEZ634080
<b>Tavă universală</b> Pentru prăjituri însirocate, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și bucăți mari de friptură. Poate fi folosită ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar.	HEZ632070
<b>Tavă</b> Pentru prăjituri în tavă și produse mici de patiserie.	HEZ631070
<b>Grătar inserabil</b> Pentru carne, păsare și pește. Pentru așezarea în tava universală, pentru a colecta grăsimea și zeama de carne care picură.	HEZ324000
<b>Tavă universală, cu strat anti-aderent</b> Pentru prăjituri însirocate, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și bucăți mari de friptură. Produsele de brutărie și patiserie și fripturile se desprind mai ușor din tava universală.	HEZ632010
<b>Tavă de copt, cu strat anti-aderent</b> Pentru prăjituri în tavă și produse mici de patiserie. Produsele de brutărie și patiserie se desprind mai ușor din tava de copt.	HEZ631010
<b>Tigaie profesională</b> Pentru prepararea unor cantități mari.	HEZ633070
<b>Capac pentru tigaia profesională</b> Capacul face din tigaia profesională o cratiță profesională.	HEZ633001
<b>Tavă pentru pizza</b> Pentru pizza și prăjituri mari, rotunde.	HEZ617000
<b>Tavă grill</b> Pentru prepararea la grill în locul grătarului sau ca protecție împotriva stropirii. A se utiliza numai în tava universală.	HEZ625071
<b>Piatră de copt</b> Pentru pâine făcută în casă, chifle și pizza, care trebuie să aibă o bază crocantă. Piatra de copt trebuie preîncălzită la temperatura recomandată.	HEZ327000
<b>Cratiță de sticlă (5,1 litri)</b> Pentru preparate înăbușite și sufleuri. Deosebit de adecvată pentru modul de funcționare "Preparate".	HEZ915001
<b>Tavă de sticlă</b> Pentru fripturi mari, prăjituri însirocate și sufleuri.	HEZ864000
<b>Tavă de sticlă</b> Pentru sufleuri, preparate din legume și produse de brutărie și patiserie.	HEZ636000

## Înainte de prima utilizare

Înainte de a putea utiliza noul dvs. aparat, trebuie să efectuați câteva setări. În afară de acestea, curățați spațiul de coacere și accesoriile.

### Prima punere în funcțiune

După conectarea la curent sau după o pană de curent, pe display apar setările pentru prima punere în funcțiune. Poate dura câteva secunde până apare solicitarea.

**Indicație:** Puteți să modificați oricând aceste setări și să le readuceți la setările de bază. → "Setări de bază" la pagina 21

### Setarea limbii

Mai întâi apare limba. Este presetată limba "germană".

1. Setati limba dorită cu ajutorul inelului de operare.
2. Pentru confirmare, atingeți următorul câmp descriptiv.  
Apare următoarea setare.

### Setarea orei curente

Ora curentă pornește de la "ora 12:00".

1. Atingeți câmpul descriptiv "Ora curentă".
2. Setati ora curentă cu inelul de operare.
3. Pentru confirmare, atingeți câmpul descriptiv "Finalizare setări".

Pe display se afișează indicația faptului că prima punere în funcțiune este încheiată.

### Curățarea interiorului cuptorului și a accesoriilor

Înainte de a prepara pentru prima dată alimente cu aparatul, curățați interiorul cuptorului și accesoriile.


### Curățarea interiorului cuptorului

Pentru a elimina mirosul aparatului nou, încingeți cuptorul gol și închis.

Țineți seama ca în interiorul cuptorului să nu fie resturi de ambalaj, precum biluțe de stiropor. Înainte de încălzire, ștergeți suprafețele lucioase din interiorul cuptorului cu o cârpă moale, umedă. Aerisiți bucătăria pe tot parcursul perioadei de încălzire a aparatului.

Efectuați setările indicate. În următorul capitol veți afla cum setați modul de încălzire și temperatura.

→ "Utilizarea aparatului" la pagina 15

Setări	
Modul de încălzire	Încălzire superioară/inferioară 
Temperatura	240 °C
Durata de preparare	1 oră

După durata indicată, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) ①.

După răcirea interiorului cuptorului, curățați suprafețele lucioase cu o soluție de apă cu detergent de vase și cu o lavetă.

### Curățarea accesoriilor

Curățați temeinic accesoriile cu soluție de apă cu detergent de vase și cu o lavetă sau cu o perie moale.



## Utilizarea aparatului

V-au fost deja prezentate elementele de operare și modul lor de funcționare. Acum vă explicăm cum efectuați setările aparatului dvs. Veți afla ce se întâmplă la conectare și deconectare și cum setați modurile de funcționare.

### Conectarea și deconectarea aparatului

Înainte de a putea face setări la aparatul dvs., trebuie să îl conectați.

**Indicație:** Siguranța pentru copii și ceasul cu alarmă pot fi setate și când aparatul este deconectat. Anumite afișări și indicații de pe display, ca de ex. cu privire la căldura reziduală, rămân vizibile și când aparatul este deconectat.

Atunci când nu utilizați aparatul, deconectați-l. În cazul în care nu se efectuează nicio setare mai mult timp, aparatul se deconectează automat.

### Pornirea aparatului

Conectarea aparatului se efectuează cu tasta on/off (Conectare/deconectare) ①.

Pe display apare logo-ul Bosch și apoi lista de selectare a modurilor de încălzire.

**Indicație:** Puteți stabili în setările de bază care mod de funcționare să apară după conectare. → "Setări de bază" la pagina 21

### Deconectarea aparatului

Deconectarea aparatului se efectuează cu tasta on/off ① (Conectare/deconectare).

O eventuală funcție aflată în derulare va fi anulată.

Pe display apare ora curentă sau, dacă este cazul, indicatorul de căldură reziduală.

**Indicație:** În setările de bază puteți stabili dacă să se afișeze sau nu ora curentă atunci când aparatul este deconectat. → "Setări de bază" la pagina 21

### Pornirea funcționării

Fiecare mod de funcționare trebuie pornit cu tasta start/stop ②.

După pornire, pe display apare, suplimentar față de setări, o indicație de timp. În afară de aceasta apar linia inelară și linia de încălzire.

### Întreruperea funcționării

Cu tasta start/stop ② puteți de asemenea să întrerupeți o funcționare și să o continuați din nou.

Dacă apăsați tasta start/stop ② timp de cca. 3 secunde, funcționarea va fi anulată definitiv și toate setările vor fi resetate.

**Indicație:** După o întrerupere sau o anulare a funcționării, ventilatorul de răcire poate funcționa în continuare.

## Setarea modului de funcționare

După conectarea aparatului, apare modul de încălzire propus setat.

Dacă doriți să setați un alt mod de funcționare, parcurgeți meniul. Găsiți descrieri exacte ale modurilor de funcționare individuale în capitolele corespunzătoare.

Ca principiu este valabil:

1. Atingeți câmpul descriptiv corespunzător. Funcția este înscrisă în centru.
2. Modificați selecția din centru cu inelul de operare.
3. Dacă este necesar, realizați și alte setări. Pentru aceasta, atingeți câmpul descriptiv corespunzător și modificați valoarea cu inelul de operare.
4. Porniți cu tasta start/stop  $\triangleright$ . Aparatul pornește modul de funcționare.

## Setarea modului de încălzire și a temperaturii

În cazul în care nu este selectat modul de funcționare Moduri de încălzire, atingeți câmpul descriptiv "Moduri de încălzire" din meniul. Lista de selectare a modurilor de încălzire apare pe display-urile tactile.

Exemplul din figură: convecție aer Eco  $\text{Eco}$  la 195 °C.

1. Atingeți câmpul descriptiv cu modul de încălzire dorit. După caz, răsfoiți în lista de selectare cu inelul de operare.



Temperatura este înscrisă cu alb în centru.

2. Setează temperatura cu inelul de operare.



3. Porniți cu tasta start/stop  $\triangleright$ . Timpul afișat pe display indică de cât timp se desfășoară modul de funcționare.



Aparatul începe să încălzească.

Când preparatul dvs. este gata, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare)  $\text{E}$ .

**Indicație:** De asemenea, puteți seta pe aparat durata și sfârșitul funcționării. → "Funcții de timp" la pagina 17

## Efectuarea modificărilor

După pornire, în centru rămâne temperatura. Dacă mișcați inelul de operare, va fi modificată direct temperatura, iar aceasta va fi preluată.

Pentru a modifica modul de încălzire, întrerupeți în prealabil funcționarea cu tasta start/stop  $\triangleright$  și atingeți câmpul descriptiv al modului de încălzire. Apare lista de selectare. Atingeți modul de încălzire dorit. Pe display apare temperatura propusă aferentă.

**Indicație:** Dacă modificați modul de încălzire, vor fi resetate și celelalte setări.

## Încălzire rapidă

Cu ajutorul funcției de încălzire rapidă puteți scurta durata de încălzire pentru unele moduri de încălzire.

Modurile de încălzire adecvate pentru încălzirea rapidă sunt:

- $\text{Eco}$  Convecție aer 4D
- $\text{Eco}$  Încălzire superioară/inferioară

Pentru a obține un rezultat uniform al preparării, introduceți preparatul în interiorul cuptorului doar atunci când încălzirea rapidă s-a terminat.

## Setare

Aveți grijă la selectarea unui mod de încălzire adecvat și a unei temperaturi setate de cel puțin 100 °C. În caz contrar, nu se poate activa încălzirea rapidă.

1. Setează modul de încălzire și temperatura.
2. Atingeți câmpul descriptiv "Încălzire rapidă". În câmpul descriptiv apare "pornit". Pe display apare o indicație pentru confirmare.

Atunci când încălzirea rapidă s-a terminat, se emite un semnal sonor și pe display apare o indicație. În câmpul descriptiv apare "oprit". Introduceți preparatul dvs. în interiorul cuptorului.

**Indicație:** Funcția de timp durată pornește simultan cu încălzirea rapidă. Setează o durată de preparare abia în momentul în care încălzirea rapidă s-a finalizat.




## Anulare


Pentru anularea încălzirii rapide, atingeți din nou câmpul descriptiv "Încălzire rapidă". În câmpul descriptiv apare "oprit".



## Funcții de timp

Aparatul dvs. dispune de diverse funcții de timp.

Funcția de timp	Utilizare
 Durata de preparare	După expirarea unei durate de preparare reglate, aparatul își încheie automat funcționarea.
 Final	Introduceți durata de preparare și un timp final dorit. Aparatul pornește automat astfel încât funcționarea să se încheie la ora dorită.
 Timer	Timerul funcționează ca un ceas pentru fiert ouă. El funcționează independent de funcționarea aparatului și de celelalte funcții de timp. După expirarea timpului setat, aparatul nu se conectează sau deconectează automat.

După setarea unei funcționări, durata de preparare și timpul final le puteți apela prin intermediul display-urilor tactile. Timerul dispune de un câmp propriu  și poate fi setat oricând.

După expirarea unei durate de preparare sau a timpului pentru timer se emite un semnal sonor. Puteți opri mai repede semnalul sonor, prin atingerea unui câmp sau a unui display tactil.

**Indicație:** Puteți modifica în setările de bază durata semnalului sonor. → "Setări de bază" la pagina 21

### Reglarea duratei de preparare

Pentru preparatul dvs. puteți regla durata de preparare la aparat. Astfel, durata de preparare nu va fi depășită involuntar și nu trebuie să întrerupeți alte activități pentru a termina funcționarea.

#### Setare

În funcție de direcția în care rotiți mai întâi inelul de operare, începe durata de preparare la o valoare propusă: stânga 10 minute, dreapta 30 minute.

Până la o oră, durata de preparare poate fi reglată în pași de un minut, apoi în pași de 5 minute.


Setarea maximă este de 23 de ore și 59 de minute.

Exemplul din imagine: este ora 10:00, durata de preparare 45 de minute.

1. Setați modul de funcționare și temperatura sau treapta.
2. Înainte de pornire, atingeți câmpul descriptiv "Durata de preparare".  
Pe display este înscrisă durata de preparare cu alb în centru.

3. Reglați durata de preparare cu inelul de operare. Va fi calculat automat și timpul final.





4. Porniți cu tasta start/stop . Durata este cronometrată.



Aparatul începe să încălzească.

Când durata de preparare a expirat, se emite un semnal sonor. Aparatul nu mai încălzește. Pe display este afișată durata de preparare 00m 00s.

Prin intermediul câmpului descriptiv "Durata de preparare" puteți regla din nou o durată de preparare sau cu tasta start/stop  puteți continua funcționarea fără o durată de preparare.

Când preparatul dvs. este gata, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) .

### Efectuarea modificărilor și anulare

Pentru a modifica durata de preparare, atingeți câmpul descriptiv "Durata de preparare". Durata de preparare apare în centru și poate fi modificată cu inelul de operare. Modificarea va fi preluată direct.

Dacă doriți să anulați durata de preparare, readuceți durata de preparare înapoi la zero. După preluarea modificării, funcționarea va fi continuată fără durată de preparare.

## Setarea finalului

Puteți decala ora la care să se termine durata de preparare. Puteți de ex. să introduceți dimineața preparatul dvs. în spațiul de coacere și puteți seta astfel încât acesta să fie gata la prânz.

### Indicații

- Țineți seama ca preparatele să nu stea prea mult timp în spațiul de coacere și să se altereze.
- Nu mai setați un final în cazul în care funcționarea a fost deja pornită. Rezultatul preparării nu ar mai fi valabil.

### Setare

Finalul duratei de preparare poate fi decalat cu maxim 23 de ore și 59 de minute.

Exemplul din imagine: este ora 10:00, durata de preparare reglată este de 45 de minute, iar preparatul trebuie să fie gata la ora 12:00.

1. Setati modul de funcționare și temperatura sau treapta.
2. Reglați durata de preparare.
3. Înainte de pornire, atingeți câmpul descriptiv "Sfârșit".  
Pe display este înscris timpul final calculat cu alb în centru.
4. Cu inelul de operare decalați finalul pe mai târziu.



5. Porniți cu tasta start/stop .  
Pe display este afișată ora la care pornește aparatul.



Aparatul este în faza de așteptare. Când aparatul pornește, decrementarea duratei de preparare este vizibilă pe display.

Când durata de preparare a expirat, se emite un semnal sonor. Aparatul nu mai încălzește. Pe display este afișată durata de preparare 00m 00s.

Prin intermediul câmpului descriptiv "Durata de preparare" puteți regla din nou o durată de preparare sau cu tasta start/stop puteți continua funcționarea fără o durată de preparare.

Când preparatul dvs. este gata, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) .

## Efectuarea modificărilor și anulare

După pornire, nu mai poate fi modificat timpul final.

Dacă doriți să ștergeți durata de preparare și sfârșitul, întrerupeți funcționarea cu tasta start/stop . Puteți să continuați funcționarea fără durată de preparare și sfârșit.

## Setarea ceasului cu alarmă

Ceasul cu alarmă funcționează în paralel cu alte setări. Îl puteți seta oricând, chiar și atunci când aparatul este deconectat. El dispune de un semnal propriu, astfel încât puteți deosebi dacă sună ceasul cu alarmă sau dacă a expirat o durată de preparare.

### Setare

Timpul pentru ceasul cu alarmă începe întotdeauna la zero minute.

Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai mari vor fi pașii de timp la setare.

Setarea maximă este de 24 de ore.

1. Atingeți câmpul .  
Simbolul se aprinde roșu. Pe display, timpul pentru ceasul de alarmă este afișat cu alb în centru.
2. Cu inelul de operare setați timpul pentru ceasul cu alarmă.
3. Porniți cu câmpul .

**Indicație:** După câteva secunde, ceasul cu alarmă pornește și automat.

Începe derularea timpului pentru ceasul cu alarmă.

Ceasul cu alarmă rămâne vizibil pe display atunci când aparatul este deconectat. Atunci când un mod de funcționare se derulează, setările pentru acesta sunt în prim plan. Dacă atingeți câmpul , se va afișa pentru câteva secunde timpul pentru ceasul cu alarmă.

Atunci când timpul pentru ceasul cu alarmă a expirat, se emite un semnal sonor și pe display apare o indicație. Simbolul se stinge.

**Recomandare:** În cazul în care timpul setat pentru ceasul cu alarmă se referă la funcționarea aparatului, utilizați durata de preparare. Timpul este vizibil în prim plan și aparatul se deconectează automat.

## Efectuarea modificărilor și anulare

Pentru a modifica timpul pentru ceasul cu alarmă, atingeți câmpul . Timpul pentru ceasul cu alarmă apare în alb în centru și poate fi modificat cu inelul de operare.

Dacă doriți să anulați ceasul cu alarmă, readuceți timpul pentru ceasul cu alarmă la zero. După preluarea modificării, simbolul nu mai este aprins.

## Cuptorul cu microunde

Microundele vă ajută să pregătiți, să încălziți sau să decongeleți alimentele deosebit de repede. Puteți utiliza regimul cu microunde singur, sau în combinație cu un mod de încălzire.

Pentru a folosi funcția Microunde în mod optim, respectați indicațiile cu privire la veselă și orientați-vă după datele din tabelele de aplicații de la sfârșitul manualului de utilizare.

### Veselă

Nu orice tip de veselă este adecvat pentru microunde. Pentru ca alimentele dvs. să se încălzească și ca aparatul să nu se deterioreze, folosiți numai veselă adecvată pentru microunde.

### Veselă adecvată

Este adecvată vesela rezistentă la căldură din sticlă, vitroceramică, porțelan, ceramică sau mase plastice termorezistente. Aceste materiale permit trecerea microundelor.

Puteți utiliza de asemenea veselă de masă. În acest mod economisiți timp. Utilizați vesela cu decorațiuni auriu sau argintiu numai dacă producătorul garantează că aceasta este adecvată pentru microunde.

### Veselă neadecvată

Vesela din metal nu este adecvată. Metalele nu lasă să treacă microundele. Alimentele rămân reci în recipiente metalice închise.

### Atenție!

Formarea scânteilor: metalul - de ex. lingurița din pahar - trebuie să se afle la o distanță minimă de 2 cm față de pereții interiori ai cuptorului și față de partea interioară a ușii. Scânteile pot distruge sticla din interior a ușii.

### Test pentru veselă

Nu porniți niciodată cuptorul cu microunde fără alimente. Singura excepție este testul scurt pentru veselă.

În cazul în care nu sunteți sigur dacă vesela dumneavoastră este adecvată pentru microunde, efectuați acest test.

1. Așezați vasul gol timp de ½ minut - 1 minut în interiorul cuptorului, la putere maximă.
2. Verificați din când în când temperatura vasului. Vasul trebuie să rămână rece sau la temperatura mâinii.

În cazul în care este fierbinte sau dacă apar scântei, acesta este neadecvat. Întrerupeți testul.

## Puteri microunde

Vă stau la dispoziție diferite puteri ale microundelor, adecvate pentru diverse tipuri și moduri de preparare.

O funcționare cu microunde necesită întotdeauna o durată de preparare. Puteți prelua durata propusă sau puteți efectua modificări în domeniul respectiv.

Putere	Utilizare	Durata maximă
90 W	pentru decongelarea alimentelor delicate	1 oră și 30 min.
180 W	pentru decongelare și preparare	1 oră și 30 min.
360 W	pentru prepararea cărnii și încălzirea alimentelor delicate	1 oră și 30 min.
600 W	pentru încălzirea și prepararea alimentelor	1 oră și 30 min.
1000 W	pentru încălzirea lichidelor	30 min.

## Setarea regimului cu microunde

Respectați instrucțiunile referitoare la vesela adecvată, înainte de a seta regimul de microunde.

1. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**. Apare selecția modurilor de funcționare.
2. Atingeți câmpul descriptiv "Microunde".
3. Atingeți câmpul descriptiv cu puterea de microunde dorită. Pe display este înscrisă durata de preparare cu alb în centru.
4. Reglați durata de preparare cu inelul de operare.
5. Porniți cu tasta start/stop  $\triangleright$ . Durata se desfășoară vizibil pe display. Linia de încălzire nu apare la regimul de microunde. Aparatul pornește.

Când durata de preparare a expirat, se emite un semnal sonor. Aparatul finalizează funcționarea. Pe display este afișată durata de preparare 00m 00s.

Când preparatul dvs. este gata, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare)  $\odot$ .

## Efectuarea modificărilor și anularea

După pornire, în centru rămâne durata de funcționare. Dacă mișcați inelul de operare, durata de preparare va fi modificată direct și va fi preluată.






Pentru a modifica puterea microundelor, opriți funcționarea cu tasta start/stop  $\triangleright$ . Atingeți câmpul descriptiv al puterii dorite și continuați funcționarea cu tasta start/stop  $\triangleright$ . Durata de preparare se păstrează.

Dacă doriți să anulați regimul de microunde, opriți cu tasta start/stop  $\triangleright$  și alegeți un alt mod de funcționare.

## Setarea regimului MicroCombi


La anumite moduri de încălzire puteți activa regimul de microunde.

Moduri de încălzire adecvate sunt:

-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Grill cu convecție aer
-  Grill, suprafață mare
-  Grill, suprafață mică

Pentru regimul MicroCombi vă stau la dispoziție puterile microundelor 90 wați, 180 wați și 360 wați.

Respectați instrucțiunile referitoare la vesela adecvată, înainte de a seta regimul MicroCombi.

1. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**.  
Apare selecția modurilor de funcționare.
2. Atingeți câmpul descriptiv "MicroCombi".
3. Atingeți câmpul descriptiv cu modul de încălzire dorit.
4. Atingeți câmpul descriptiv cu puterea de microunde dorită.  
Pe display este înscrisă temperatura sau treapta cu alb în centru.
5. Setați temperatura sau treapta cu inelul de operare.
6. Atingeți câmpul descriptiv "Durata de preparare".  
Pe display este înscrisă durata de preparare cu alb în centru.
7. Reglați durata de preparare cu inelul de operare.
8. Porniți cu tasta start/stop .  
Durata se desfășoară vizibil pe display.  
Aparatul pornește.


Când durata de preparare a expirat, se emite un semnal sonor. Aparatul finalizează funcționarea. Pe display este afișată durata de preparare 00m 00s.

Când preparatul dvs. este gata, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) .


### Efectuarea modificărilor și anularea

După pornire, în centru rămâne temperatura. Dacă mișcați inelul de operare, va fi modificată direct temperatura resp. treapta și preluată.

Pentru a modifica durata, atingeți câmpul descriptiv "Durata de preparare" și modificați cu inelul de operare. Modificarea va fi preluată direct.

Pentru a modifica modul de încălzire sau puterea microundelor, opriți mai întâi funcționarea cu tasta start/stop . Atingeți câmpul descriptiv al modului de încălzire sau al puterii microundelor și modificați.

**Indicație:** Dacă modificați modul de încălzire sau puterea microundelor, vor fi resetate și celelalte setări.



Dacă doriți să anulați regimul MicroCombi, opriți funcționarea cu tasta start/stop  și alegeți un alt mod de funcționare.

## Uscare

Uscați interiorul cuptorului după utilizare astfel încât să nu rămână urme de umezeală.

### Pornirea uscării

În timpul uscării, interiorul cuptorului se încălzește astfel încât umezeala din interiorul cuptorului se evaporă. Apoi, deschideți ușa aparatului pentru ca vaporii de apă să iasă afară.


1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Îndepărtați imediat mizeria grosieră din interiorul cuptorului și ștergeți umiditatea de pe baza interiorului cuptorului.
3. În cazul în care este necesar, porniți aparatul cu tasta on/off  (Conectare/deconectare).
4. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**.  
Apare selecția modurilor de funcționare.
5. Atingeți câmpul descriptiv "Curățare".
6. Atingeți câmpul descriptiv "Uscare".  
Se afișează durata de preparare. Aceasta nu poate fi modificată.
7. Porniți cu tasta start/stop .  
Se începe uscarea și se finalizează automat după 10 minute.
8. Deschideți ușa aparatului și lăsați-o deschisă pentru 1 până la 2 minute, pentru ca umezeala să poată ieși din interiorul cuptorului.

### Uscarea manuală a interiorului cuptorului

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Îndepărtați murdăria din interiorul cuptorului.
3. Uscați interiorul cuptorului cu o lavetă moale.
4. Lăsați ușa aparatului deschisă timp de 1 oră pentru ca interiorul cuptorului să se usuce complet.


## Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor



Pentru a se preveni conectarea accidentală a aparatului de către copii sau pentru ca aceștia să nu modifice setările, aparatul dvs. este echipat cu un sistem de siguranță împotriva accesului copiilor.

Panoul de comandă va fi blocat și nu pot fi efectuate niciun fel de setări. Este posibilă doar deconectarea aparatului cu tasta on/off (Conectare/deconectare) .

### Activarea și dezactivarea

Puteți activa sau dezactiva siguranță pentru copii atât când aparatul este conectat, cât și atunci când aparatul este deconectat.

De fiecare dată, apăsați cca. 4 secunde pe câmpul . Pe display apare o indicație pentru confirmare.

Când aparatul este conectat, câmpul  se aprinde roșu. Atunci când aparatul este deconectat, câmpul  nu se aprinde.

## Setări de bază


Pentru a putea opera simplu și în mod optim aparatul, aveți la dispoziție diverse setări. Puteți modifica aceste setări cum doriți.

### Modificarea setărilor de bază

Aparatul trebuie să fie conectat.


1. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**. Apare selecția modurilor de funcționare.
2. Atingeți câmpul descriptiv "Setări de bază". Pe display-urile tactile apar setările.
3. Atingeți câmpul descriptiv cu setarea dorită. Bara verticală roșie de pe laterală vă arată setarea selectată. Valoarea aferentă este înscrisă pe display.
4. Dacă este necesar, modificați valoarea cu inelul de operare.
5. Atingeți câmpul descriptiv al următoarei setări. Valoarea aferentă apare pe display și poate fi modificată cu inelul de operare.
6. Parcurgeți setările și, dacă este necesar, modificați-le cu inelul de operare. Pentru a răsfoi prin meniul Setări, atingeți câmpul descriptiv "Alte setări".
7. Pentru confirmare, atingeți câmpul **menu (Meniu)**. Apare întrebarea dacă doriți salvarea modificărilor.
8. Atingeți câmpul descriptiv "Salvare". Pe display apare o indicație a faptului că setările au fost salvate.

### Anulare

Dacă nu doriți să salvați modificările, atingeți câmpul **menu (Meniu)** și la final câmpul descriptiv "Fără salvare". Pe display apare o indicație conform căreia setările nu au fost salvate. Atunci când nu utilizați aparatul, deconectați-l cu tasta on/off (Conectat/deconectat) .

### Lista setărilor de bază

În funcție de echiparea aparatului dvs., nu sunt disponibile toate setările de bază.

Setarea	Opțiuni
Limba	Sunt disponibile și alte limbi
Ora curentă	Ora curentă în format de 24 h
Setări din fabrică	Resetare Fără resetare*
Semnal sonor	Durată scurtă (30 sec.) Durată medie (1 min.)* Durată lungă (5 min.)
Volum sonor	Scală cu 5 trepte
Sunetul pentru taste	Conectat Deconectat* (rămâne sunetul activ la on/off (Conectare/deconectare)  )
Luminozitatea display-ului	Scală cu 5 trepte

Afișajul ceasului	Oprit Digital* Analog
Iluminatul	Stins în timpul funcționării Aprins în timpul funcționării*
Continuare automată	Fără continuare automată* La închiderea ușii (Doar pentru modul de funcționare Microunde)
Siguranța pentru copii	Numai blocarea tastelor* Blocarea ușii și blocarea tastelor
Funcționarea după conectare	Meniul principal Moduri de încălzire* Microunde MicroCombi Assist
Reducerea luminozității noaptea	Deconectat* Conectat
Logo-ul mărcii	Afișare* Fără afișare
Timpe de funcționare ulterioară a ventilatorului	Recomandat* Minim
Reglaj sabat	Conectat Deconectat*

\* Setare din fabrică (în funcție de tipul aparatului, pot exista abateri față de setările din fabrică)

**Indicație:** Modificările setărilor pentru limbă, sunetul tastelor și pentru luminozitatea display-ului sunt active imediat. Toate celelalte devin active abia după salvarea setărilor.

## Pană de curent

Modificările pe care le-ați efectuat la setări vor fi menținute și după o pană de curent.

Numai setările pentru prima punere în funcțiune trebuie efectuate din nou după o întrerupere mai lungă a curentului. O întrerupere scurtă a curentului poate scurtcircuita aparatul.

## Modificarea orei curente

Dacă doriți să ajustați ora curentă, de ex. de la ora de vară la ora de iarnă, modificați setarea de bază.

Aparatul trebuie să fie conectat.

1. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**.  
Pe display apare selecția modurilor de funcționare.
2. Atingeți câmpul descriptiv "Setări de bază".  
Pe display-urile tactile apar setările.
3. Atingeți câmpul descriptiv "Ora curentă".  
Pe display va fi afișată ora curentă.
4. Modificați ora curentă cu inelul de operare.
5. Pentru confirmare, atingeți câmpul **menu (Meniu)**.  
Apare întrebarea dacă doriți salvarea modificărilor.
6. Atingeți câmpul descriptiv "Salvare".  
Pe display apare o indicație a faptului că setările au fost salvate.

## Reglaj sabat

Cu reglajele sabat puteți regla o durată de până la 74 de ore. Preparatele din interiorul cuptorului rămân calde, fără să fie necesar să conectați sau să deconectați.


### Pornirea reglajului sabat

Înainte de a putea utiliza reglajul sabat, trebuie să îl activați în setările de bază. → "Setări de bază" la pagina 21


Atunci când setarea de bază este modificată corespunzător, reglajul sabat este listat în modurile de încălzire pe ultimul loc.

Aparatul încălzește cu încălzire superioară/inferioară. Se poate seta o temperatură între 85°C și 140 °C.

Trebuie să fie selectat modul de funcționare Moduri de încălzire. Lista de selectare a modurilor de încălzire apare pe display-urile tactile.

1. Atingeți câmpul descriptiv "Reglaj sabat".  
Pe display este înscrisă valoarea propusă pentru temperatură cu alb în centru.
2. Setări temperatura dorită cu inelul de operare.
3. Înainte de pornire, atingeți câmpul descriptiv "Durata de preparare".  
Pe display este înscrisă valoarea propusă pentru durată cu alb în centru.
4. Setări durată dorită cu ajutorul inelului de operare.  
**Indicație:** Va fi calculat automat și timpul final, dar acesta nu poate fi amânat.
5. Porniți cu tasta start/stop .  
Decrementarea duratei este vizibilă pe display.  
Aparatul începe să încălzească.



Când durata reglajului sabat a expirat, se emite un semnal sonor. Aparatul încetează să mai încălzească. Pe display este afișată durata de preparare 00m 00s.

Deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) .

**Indicație:** Dacă deschideți ușa aparatului, funcționarea nu va fi întreruptă.

### Efectuarea modificărilor și anulare

După pornire, setările nu mai pot fi modificate.

Dacă doriți să anulați reglajul sabat, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectat/deconectat) . Cu tasta start/stop  nu mai puteți opri funcționarea.

## Produse de curățare

La o întreținere și curățare minuțioasă, aparatul dvs. va arăta bine și va fi funcțional un timp îndelungat. Modalitatea de întreținere și curățare corectă a aparatului este descrisă aici.

### Produse de curățare adecvate

Pentru ca diferitele suprafețe să nu se deterioreze din cauza unor produse de curățare inadecvate, vă rugăm să respectați datele din tabel. În funcție de tipul aparatului, este posibil ca la aparatul dvs. să nu existe toate zonele.

#### Atenție!

#### Deteriorări ale suprafețelor

Nu utilizați

- produse de curățare agresive sau abrazive,
- produse de curățare cu conținut ridicat de alcool,
- bureți de frecat duri sau bureți abrazivi,
- aparat de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur,
- produse de curățat speciale pentru curățarea la cald.

Spălați bine lavetele noi înainte de utilizare.

**Recomandare:** Puteți cumpăra produse de curățare și de îngrijire recomandabile în mod deosebit de la unitățile service abilitate. Respectați datele oferite de respectivii producători.

#### Avertizare – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

Zona	Curățarea
<b>Exteriorul aparatului</b>	
Masca din oțel inoxidabil	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți cu un șervet moale. Curățați imediat petele de calcar, grăsimi, amidon și albuș de ou. Sub asemenea pete se poate forma coroziune. La unitățile service abilitate sau în comerțul de specialitate sunt disponibile produse de întreținere speciale pentru oțel inoxidabil, care sunt adecvate pentru suprafețele fierbinți. Aplicați produsul de întreținere în strat subțire, cu o lavetă moale.
Material plastic	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți cu un șervet moale. Nu utilizați produse de curățare pentru geamuri sau răzuitoare pentru geamuri.
Suprafețele vopsite	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți cu un șervet moale.
Panoul de comandă	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți cu un șervet moale. Nu utilizați produse de curățare pentru geamuri sau răzuitoare pentru geamuri.

Geamurile ușilor	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți cu un șervet moale. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri sau bureți de frecat din sârmă de inox.
Mânerul ușii	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți cu un șervet moale. Dacă ajunge agent anticalcar pe mânerul ușii ștergeți-l imediat. În caz contrar, aceste pete nu mai pot fi eliminate.

#### Interiorul aparatului

Suprafețele emailate și suprafețele cu curățare automată	Respectați indicațiile cu privire la suprafețele de la interiorul cuptorului din continuarea tabelului.
Capacul de sticlă al sistemului de iluminat din interiorul cuptorului	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă și ștergeți cu un șervet moale. În cazul unei murdăriri pronunțate, utilizați produse de curățare pentru cuptor.
Garnitura de etanșare a ușii Nu o demontați!	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă. Nu frecați.
Capacul ușii din oțel inoxidabil	Produs pentru curățarea oțelului inoxidabil: Respectați indicațiile producătorului. Nu utilizați produse de îngrijire pentru oțel inoxidabil. În vederea curățării, scoateți capacul ușii.
Cadru interior al ușii din inox	Produse de curățare pentru inox: Respectați indicațiile producătorilor. Cu aceste produse se pot îndepărta decolorările. Nu utilizați produse de îngrijire pentru inox.
Suporturile pentru tăvi	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Înmuiiați-le și curățați-le cu o lavetă sau cu o perie.
Sistem de scoatere	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lavetă sau cu o perie. Nu îndepărtați unsoarea de gresare de la șinele de deplasare, cel mai bine curățați-le în poziție introdusă. Nu curățați în mașina de spălat vase.
Accesorii	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Înmuiiați-le și curățați-le cu o lavetă sau cu o perie. În cazul unei murdăriri pronunțate, utilizați un burete de frecat din sârmă de inox.

#### Indicații

- Pot apărea diferențe mici de culoare la masca din față a aparatului ca urmare a materialelor diferite, ca de ex. sticla, materialele plastice sau metalul.
- Umbrele de pe geamurile ușii, care par striatii, sunt reflexii de lumină de la sistemul de iluminat din interiorul cuptorului.
- Emailul se arde la temperaturi foarte înalte. Astfel pot apărea mici diferențe de culoare. Acest lucru este normal și nu are nicio influență asupra funcționării. Marginile tăvilor subțiri nu pot fi emailate complet. Din acest motiv, ele pot fi aspre. Protecția anticorozivă nu va fi afectată din această cauză.

## Suprafețele interiorului cuptorului

Peretele posterior, plafonul și pereții laterali din interiorul cuptorului dispun de curățare automată. Puteți identifica acest lucru după suprafața aspră.

Baza cuptorului este emailată și are o suprafață lucioasă.

### Curățarea suprafețelor emailate

Curățați suprafețele emailate lucioase cu o lavetă și cu soluție fierbinte de apă cu detergent de vase sau cu apă cu oțet. Ștergeți apoi cu un șervet moale.

Înmuiiați resturile arse de alimente cu o lavetă umedă și cu soluție de apă cu detergent de vase. În cazul murdăririi pronunțate, folosiți un burete din sârmă de inox sau agenți de curățare pentru cuptoare.

După curățare, lăsați cuptorul deschis în vederea uscării.

### Curățarea suprafețelor cu curățare automată

Suprafețele cu curățare automată sunt acoperite cu un strat de ceramică poroasă, mată. Stropii de la coacere și prăjire vor fi absorbiți și descompuși de către acest strat, în timpul funcționării cuptorului.

În cazul în care suprafețele nu se mai curăță suficient și se formează pete închise la culoare, acestea pot fi curățate cu ajutorul funcției de curățare. În acest sens respectați datele din capitolul corespunzător.

→ "Funcția de curățare" la pagina 24

### Atenție!

Nu folosiți produse de curățare pentru cuptoare pe suprafețele cu curățare automată. Suprafețele vor fi deteriorate. Dacă ajunge totuși un produs de curățare pentru cuptoare pe aceste suprafețe, îndepărtați-l imediat prin tamponare cu apă și cu o lavetă din burete. Vă rugăm să nu frecați și să nu utilizați accesorii de curățare abrazive.

## Păstrarea aparatului curat

Pentru a nu se forma murdăria persistentă, mențineți aparatul întotdeauna curat și îndepărtați imediat murdăriile.

### Recomandări

- Curățați interiorul cuptorului după fiecare utilizare. Astfel murdăriile nu se vor lipi prin ardere.
- Îndepărtați întotdeauna imediat petele de calcar, grăsime, amidon și albuș.
- Pentru coacerea prăjiturilor foarte umede, folosiți tava universală.
- Folosiți pentru prăjire veselă adecvată, ca de ex. o cratiță.

## Funcția de curățare

Cu funcția de curățare "EcoClean Direct" se curăță suprafețele cu autocurățare din interiorul cuptorului.

### EcoClean Direct

Cu funcția de curățare "EcoClean Direct" se curăță suprafețele cu autocurățare din interiorul cuptorului.

Suprafețele cu curățare automată (peretele posterior, plafonul și pereții laterali) sunt acoperite cu un strat de ceramică poroasă, mată. Stropii de la coacere, prăjire și prepararea la grill vor fi absorbiți și descompuși de către acest strat, în timpul funcționării cuptorului. În cazul în care suprafețele nu se mai curăță suficient și se formează pete închise la culoare, suprafețele pot fi curățate cu ajutorul funcției de curățare.

**Indicație:** Utilizările sunt înregistrate de către aparat. Aparatul indică momentul din care este recomandabilă o curățare. Recomandarea este afișată până când curățarea este efectuată complet.

Dacă nu îndepliniți această solicitare, se pot produce deteriorări ale suprafețelor cu curățare automată. În cazul în care aparatul dvs. se murdărește foarte tare foarte repede, respectiv dacă pe peretele posterior constatați pete închise la culoare, nu așteptați să faceți curățarea până când vi se solicită acest lucru. Deoarece, cu cât efectuați mai des curățarea, cu atât va fi asigurată pe o perioadă mai îndelungată capacitatea de curățare a suprafețelor cu curățare automată. Vă puteți curăța aparatul oricând, când este necesar, cu funcția de curățare.

### Înainte de funcția de curățare

Scoateți suporturile pentru tăvi, glisierile, accesoriiile și vesela din interiorul cuptorului.

### Curățarea bazei cuptorului și a ușii interioare a aparatului

Îndepărtați murdăria grosieră de pe baza cuptorului, de pe ușa interioară a aparatului și de pe sistemul de iluminat din interiorul cuptorului. În caz contrar se formează pete care nu mai pot fi eliminate.

### Atenție!

Nu folosiți produse de curățare pentru cuptoare pe suprafețele cu curățare automată. Suprafețele vor fi deteriorate. Dacă ajunge totuși un produs de curățare pentru cuptoare pe aceste suprafețe, îndepărtați-l imediat prin tamponare cu apă și cu o lavetă din burete. Vă rugăm să nu frecați și să nu utilizați accesorii de curățare abrazive.



## Setarea funcției de curățare

Înainte de a seta funcția de curățare, asigurați-vă că ați respectat toate informațiile referitoare la pregătire.

Durata este presetată fix la 1 oră pentru funcția de curățare. Aceasta nu poate fi modificată.

1. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**.  
Apare selecția modurilor de funcționare.
2. Atingeți câmpul descriptiv "Curățare".
3. Atingeți câmpul descriptiv "EcoClean Direct".
4. Porniți cu tasta start/stop ▷.  
Durata se desfășoară vizibil pe display. Linia de încălzire nu apare la funcția de curățare.  
Funcția de curățare pornește.

Aerisiți bucătăria pe durata derulării funcției de curățare.

Când s-a finalizat funcția de curățare, se emite un semnal sonor. Pe display este afișată durata de preparare 00m 00s. Deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) ⓪.

## Decalarea timpului final

Puteți decala timpul final. Înainte de start, atingeți câmpul descriptiv "Sfârșit" și cu inelul de operare decalați sfârșitul pe mai târziu.

După pornire, aparatul trece în faza de așteptare. Timpul final nu mai poate fi modificat.

## Anulare

Dacă doriți să anulați funcția de curățare, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectat/deconectat) ⓪. Cu tasta start/stop ▷ nu mai puteți opri funcționarea.

**Indicație:** Contorul orelor de funcționare nu se va reseta. Solicitarea executării funcției de curățare apare în continuare pe display.

## După funcția de curățare

După ce interiorul cuptorului s-a răcit, dacă este necesar, ștergeți cu o lavetă umedă.

**Indicație:** În timpul funcționării și al funcției de curățare se pot forma pete roșiatice pe suprafețe. Aceasta nu este rugină, ci reziduuri de alimente. Aceste pete nu pun în pericol sănătatea și nu îngredesc capacitatea de curățare a suprafețelor cu curățare automată.

## Uscare

Uscați interiorul cuptorului după utilizare astfel încât să nu rămână urme de umezeală.

## Pornirea uscării

În timpul uscării, interiorul cuptorului se încălzește astfel încât umezeala din interiorul cuptorului se evaporă. Apoi, deschideți ușa aparatului pentru ca vaporii de apă să iasă afară.

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Îndepărtați imediat mizeria grosieră din interiorul cuptorului și ștergeți umiditatea de pe baza interiorului cuptorului.
3. În cazul în care este necesar, porniți aparatul cu tasta on/off ⓪ (Conectare/deconectare).

4. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**.  
Apare selecția modurilor de funcționare.
5. Atingeți câmpul descriptiv "Curățare".
6. Atingeți câmpul descriptiv "Uscare".  
Se afișează durata de preparare. Aceasta nu poate fi modificată.
7. Porniți cu tasta start/stop ▷.  
Se începe uscarea și se finalizează automat după 10 minute.
8. Deschideți ușa aparatului și lăsați-o deschisă pentru 1 până la 2 minute, pentru ca umezeala să poată ieși din interiorul cuptorului.

## Uscarea manuală a interiorului cuptorului

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Îndepărtați murdăria din interiorul cuptorului.
3. Uscați interiorul cuptorului cu o lavetă moale.
4. Lăsați ușa aparatului deschisă timp de 1 oră pentru ca interiorul cuptorului să se usuce complet.

## Suporturile pentru tăvi

La o întreținere și curățare minuțioasă, aparatul dvs. rămâne frumos și funcțional un timp îndelungat. Aici aflați cum puteți decroșa și curăța suporturile pentru tăvi.


### Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi

#### Avertizare – Pericol de arsuri!


Suporturile pentru tăvi devin foarte fierbinți. Nu atingeți niciodată suporturile fierbinți. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

#### Decroșarea suporturilor pentru tăvi

1. Apăsați din față suportul pentru tavă în sus (figura **1**).
2. și desprindeți din dispozitivul de prindere (figura **2**).



3. Apoi rabatați întregul suport în afară **a** și agățați-l în spate **b** (figura **3**).




Curățați suporturile pentru tăvi cu detergent de vase și cu un burete de vase. În cazul murdăriilor persistente, utilizați o perie.


#### Introduceți elementele de prindere

Dacă elementele de prindere au căzut afară în momentul scoaterii suportului pentru tăvi, acestea trebuie introduse la loc corect.

1. Elementele de prindere diferă în față și în spate (figura **1**).
2. Îmbinați elementul de prindere din față cu cârligul sus în orificiul rotund **a**, poziționați-l puțin oblic, agățați-l jos și îndreptați-l **b** (figura **2**).




3. Agățați elementul de prindere din spate cu cârligul în orificiul superior **a** și apăsați-l până pătrunde în orificiul de jos **b** (figura **3**).




#### Prinderea suporturilor pentru tăvi

La prindere, aveți grijă ca marginea teșită să se afle în partea de sus a suportului pentru tăvi.




Suporturile pentru tăvi se potrivesc la stânga și la dreapta.


1. Așezați suportul pentru tăvi oblic în spate și îmbinați sus și jos **a** (figura **1**).
2. Trageți suportul în față (figura **2**).



3. Apoi rabatați în față și înclichetați (figura **3**)
4. și apăsați în jos (figura **4**).



4. Deschideți din nou puțin ușa aparatului. Așezați capacul și apăsați-l până se aude cum se fixează (figura **3**).




5. Închideți ușa aparatului.

## Montarea și demontarea geamurilor ușii

Pentru o curățare mai bună, puteți demonta geamurile ușii aparatului.


### Demontarea de pe aparat

1. Deschideți puțin ușa aparatului.
2. Apăsați pe capac în stânga și în dreapta (figura **1**).
3. Scoateți capacul (figura **2**).



4. Desfaceți șuruburile din stânga și din dreapta de pe ușa aparatului, și îndepărtați-le (figura **3**).
5. Înainte să închideți ușa din nou, prindeți în ea un șervet de bucătărie împăturit de mai multe ori (figura **4**).

Scoateți geamul frontal trăgându-l în sus și așezați-l cu mânerul ușii în jos, pe o suprafață plană.




## Ușa aparatului

La o întreținere și curățare temeinică, aparatul dvs. rămâne frumos și funcțional un timp îndelungat. Aici aflați cum puteți curăța ușa aparatului.

### Detașarea capacului ușii


Insertia din inox din capacul ușii se poate decolora. Pentru o curățare eficientă, puteți îndepărta capacul.

1. Deschideți puțin ușa aparatului.
2. Apăsați pe capac în stânga și în dreapta (figura **1**).
3. Scoateți capacul (figura **2**).  
Închideți cu grijă ușa aparatului



**Indicație:** Curățați insertia din inox din capac cu un produs de curățare pentru inox. Curățați restul capacului cu soluție de apă cu detergent de vase și cu o lavetă moale.

6. La geamul intermediar, în partea de sus apăsați cele două elemente de prindere în sus, nu le scoateți (figura 5). Țineți ferm geamul cu o mână. Scoateți geamul.




Curățați geamurile cu un produs de curățat sticla și cu o lavetă moale.

**⚠ Avertizare – Pericol de provocare a unor daune grave asupra sănătății!**

Prin deschiderea șuruburilor, nu mai este garantată siguranța aparatului. Este posibil să iasă energie produsă de microunde. Nu defaceți niciodată șuruburile.

Nu deșurubați cele patru șuruburi negre (figura 6).





**⚠ Avertizare – Pericol de vătămare!**

- Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.
- Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna. Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.



**Montarea pe aparat**

La montarea geamului interior, aveți grijă ca săgeata de pe geam să fie în dreapta sus și să corespundă cu săgeata de pe tablă.



1. Introduceți geamul intermediar în partea de jos în elementul de prindere (figura 1) și apăsați ușor în partea de sus.
2. Apăsați în jos ambele elemente de prindere (figura 2).



3. Introduceți geamul frontal în partea de jos în elementele de prindere (figura 3).
4. Închideți geamul frontal până când cele două cârlige de sus se găsesc în dreptul deschizăturii (figura 4).



5. Apăsați geamul frontal în partea de jos până se aude cum se fixează (figura 5).
6. Deschideți din nou doar puțin ușa aparatului și scoateți șervetul de bucătărie.
7. Înșurubați la loc cele două șuruburi din stânga și din dreapta.
8. Așezați capacul și apăsați-l până se aude cum se fixează (figura 6).




9. Închideți ușa aparatului.

**Atenție!**

Nu utilizați din nou cuptorul decât după ce geamurile au fost montate corect.

## Ce-i de făcut în caz de defecțiune?


Dacă intervine un deranjament, de multe ori este din cauza unui lucru minor. Înainte să vă adresați unității de service abilitate, vă rugăm să încercați să remediați singuri deranjamentul cu ajutorul tabelului.

Defecțiune	Cauza posibilă	Remediere/indicații
Aparatul nu funcționează.	Siguranță defectă	Verificați siguranța de la panoul de siguranțe.
	Pană de curent	Verificați dacă lumina de la bucătărie sau alte aparate din bucătărie funcționează.
Pe display apare "Sprache Deutsch".	Pană de curent	Setați din nou limba și ora curentă.
Ora curentă nu apare atunci când aparatul este deconectat.	Setare de bază modificată.	Modificați setarea de bază pentru afișarea ceasului.
Aparatul nu se încălzește, pe display se aprinde simbolul  .	În setările de bază este activat modul Demo.	Decuplați scurt aparatul de la rețea (decuplați siguranța de la panou) și apoi, într-un interval de 3 minute, dezactivați modul Demo în setările de bază.
Inelul de operare a căzut din locașul său din panoul de comandă.	Inelul de operare a fost scos din greșeală.	Inelul de operare este detașabil. Așezați pur și simplu inelul de operare la loc în locașul său din panoul de comandă și apăsați-l astfel încât să se fixeze și să poată fi rotit ca de obicei.
Inelul de operare nu mai poate fi rotit cu ușurință.	Sub inelul de operare au pătruns impurități.	Inelul de operare este detașabil. Pentru scoatere, trageți pur și simplu inelul de operare din locașul său. Sau apăsați pe marginea exterioară a inelului de operare, astfel încât să basculeze și să poată fi apucat ușor. Curățați cu grijă inelul de operare și locașul acestuia de pe aparat, cu soluție de detergent de vase și cu o lavetă. Ștergeți apoi cu un șervet moale. Nu folosiți mijloace agresive sau abrazive. Nu îl înmuiați și nu îl curățați în mașina de spălat vase. Nu detașați prea des inelul de operare, pentru ca locașul să rămână stabil.

### Avertizare – Pericol de electrocutare!

Reparațiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor și înlocuirea cablurilor defecte sunt permise numai tehnicienilor din unitatea de service abilitată, instruiți de firma noastră. Dacă aparatul este defect, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranțe. Chemați unitatea service abilitată.

### Mesaje de eroare pe display

În cazul în care pe display apare un mesaj de eroare cu "D" sau "E", de ex. D0111 sau E0111, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare)  și apoi reconectați-l.

Dacă a fost un deranjament care apare o singură dată, afișajul se stinge. Dacă mesajul de eroare apare din nou, apelați unitatea de service abilitată și indicați mesajul de eroare exact.

### Durata maximă de funcționare

Dacă nu ați modificat setările aparatului dvs. timp de mai multe ore, aparatul încetează automat să mai încălzească. Astfel este evitată o funcționare de durată nedorită.

Momentul la care se atinge durata de funcționare maximă depinde de setările modului de funcționare.

## Cum să remediați singuri defecțiunile


Adesea puteți remedia deranjamentele tehnice ale aparatului foarte simplu dvs. înșivă.

În cazul în care un preparat nu vă reușește, la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare găsiți multe sugestii și recomandări pentru preparare. → "Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic" la pagina 31

### Durată maximă de funcționare atinsă

Pe display apare o indicație a faptului că s-a atins durata maximă de funcționare.

Pentru a continua funcționarea, atingeți un câmp la alegere sau rotiți inelul de operare.

Dacă nu aveți nevoie de aparat, deconectați-l cu tasta on/off (Conectat/deconectat) .

**Recomandare:** Pentru ca aparatul să nu se deconecteze în mod nedorit, de ex. în cazul duratelor de preparare foarte lungi, setați o durată. Aparatul încălzește până când durata setată a expirat.

### Lămpile din interiorul cuptorului

Aparatul dvs. dispune de una sau mai multe lămpi cu LED cu durată lungă de viață pentru iluminatul din interiorul cuptorului.

În cazul în care totuși se defectează cândva o lampă cu LED sau capacul de sticlă al lămpii, chemați unitatea service abilitată. Nu este permisă îndepărtarea capacului lămpii.

## Serviciul pentru clienți

Dacă aparatul necesită reparații, unitățile noastre de service vă stau la dispoziție. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita o vizită inutilă a personalului unității service.

### Numărul E și numărul FD

Când sunați, vă rugăm să indicați numărul de produs (nr. E) și numărul de fabricație (nr. FD), pentru a vă putea oferi asistență calificată. Plăcuța de fabricație cu numerele se află în dreapta atunci când deschideți ușa aparatului.





Diagram illustrating the layout of the product label with fields for E-Nr., FD, Z-Nr., and Type.

Pentru a nu fi obligat, la nevoie, să căutați prea mult, puteți să consemnați aici datele aparatului dvs. și numărul de telefon al unității service abilitate.

Nr. E	Nr. FD
Unitățile service abilitate 	

Țineți seama de faptul că deplasarea personalului unității service în cazul unei operări eronate implică costuri și în perioada de garanție.

### Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Aveți încredere în competența producătorului. Astfel noi ne asigurăm, că reparația se face de tehnicieni de service școlarizați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dvs.

## Preparate

Cu modul de funcționare "Assist" puteți pregăti cele mai diverse preparate. Aparatul selectează pentru dvs. setările optime.

### Indicații referitoare la setări

- Rezultatul preparării depinde de calitatea alimentelor și de dimensiunea și tipul veselei. Pentru un rezultat optim al preparării, utilizați numai alimente în stare perfectă și carne la temperatura frigiderului. În cazul preparatelor congelate, utilizați numai alimente direct din congelator.
- La unele preparate, este propusă o temperatură, un mod de încălzire și durata de preparare. Puteți modifica temperatura și durata de preparare în funcție de necesitățile dvs.
- La alte preparate vi se solicită să introduceți greutatea. Introduceți întotdeauna greutatea totală, cu excepția cazului în care aparatul vă solicită altceva. Aici aparatul preia pentru dvs. setările de timp și temperatură. Nu este posibilă setarea greutăților în afara domeniului de greutate prevăzut.
- În cazul fripturilor, la preparatele pentru care aparatul preia în locul dvs. setarea temperaturii, pot fi înregistrate temperaturi de până la 300 °C. De aceea aveți grijă să folosiți o veselă suficient de rezistentă la căldură.
- La carne vă sunt date indicații referitoare de ex. la veselă, nivel sau adaosul de lichide. La anumite preparate este necesară de ex. o întoarcere sau amestecare în timpul preparării. Acest lucru vă va fi afișat pe display la scurt timp după start. Un semnal vă va reaminti acest lucru la momentul potrivit.
- Găsiți indicații referitoare la vesela adecvată și la sugestiile de preparare la finalul instrucțiunilor de utilizare. → "Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic" la pagina 31

### Microunde

La anumite preparate se activează automat funcția Microunde. Datorită microundelor se scurtează semnificativ durata de preparare, aceasta reducându-se aproape la jumătate. Aparatul vă atrage atenția să folosiți veselă adecvată pentru microunde. În capitolul Microunde găsiți indicații referitoare la vesela potrivită. → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

### Setarea unui preparat cu Assist

Parcurgeți secțiunile pentru a vedea care preparate vă stau la dispoziție cu Assist și dacă trebuie să introduceți o greutate pentru preparatul dvs. Pentru aceasta, cântăriți în prealabil alimentele dvs.

Preparatele sunt concepute conform unei structuri unitare:

- Categoria
- Alimentul
- Preparatul

Pentru a răsfoi în secțiunile individuale, utilizați inelul de operare.

1. Atingeți câmpul **menu (Meniu)**.  
Apare selecția modurilor de funcționare.
2. Atingeți câmpul descriptiv "Assist".  
Apar categoriile.
3. Atingeți categoria dorită.  
Apar alimentele aferente categoriei respective.
4. Atingeți alimentul dorit.  
Apar preparatele individuale.
5. Atingeți preparatul dorit.  
Pe display apar setările aferente. La multe preparate puteți ajusta setările conform dorințelor dvs.  
La unele preparate trebuie să setați greutatea.
6. Porniți cu tasta start/stop ▷.  
Decrementarea duratei este vizibilă pe display.  
Aparatul începe să încălzească.

Când durata de preparare a expirat, se emite un semnal sonor. Aparatul nu mai încălzește.

Când preparatul dvs. este gata, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) ①.

### Preparare ulterioară

După ce durata de preparare s-a terminat, la unele feluri de mâncare puteți efectua o preparare ulterioară în cazul în care încă nu sunteți mulțumiți de rezultat.

Pe display apare întrebarea dacă doriți să efectuați o preparare ulterioară. În cazul în care doriți să efectuați o preparare ulterioară, atingeți câmpul descriptiv "Preparare ulterioară". Va fi propusă o durată de preparare pe care o puteți modifica. Porniți cu tasta start/stop ▷.

**Indicație:** Puteți efectua preparare ulterioară de câte ori doriți.

În cazul în care sunteți mulțumiți de rezultatul preparării, atingeți câmpul descriptiv "Finalizare".

Deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectare/deconectare) ①.

### Decalarea timpului final

La unele preparate puteți decala timpul final. Înainte de start, atingeți câmpul "Sfârșit" și cu inelul de operare decalați sfârșitul pe mai târziu.

După pornire, aparatul trece în faza de așteptare. Timpul final nu mai poate fi modificat.

### Efectuarea modificărilor și anulare

După pornire, setările nu mai pot fi modificate.

Dacă doriți să anulați, deconectați aparatul cu tasta on/off (Conectat/deconectat) ①. Cu tasta start/stop ▷ nu mai puteți opri funcționarea.

## Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic

Aici găsiți o selecție de feluri de mâncare și setările optime pentru acestea. Vă arătăm care mod de încălzire și temperatură sunt cele mai adecvate pentru felul dvs. de mâncare. Veți primi indicații referitoare la accesoriile adecvate și nivelurile la care acestea ar trebui introduse. Aici vi se oferă recomandări cu privire la veselă și preparare.

**Indicație:** La prepararea alimentelor se pot forma mulți aburi în interiorul cuptorului.

Aparatul este foarte eficient energetic și în timpul funcționării cedează doar puțină căldură către exterior. Din cauza diferențelor mari de temperatură dintre spațiul interior al aparatului și părțile exterioare ale aparatului, se poate depune apă din condens pe ușa, pe panoul de comandă sau pe părțile frontale ale mobilierului învecinat. Acesta este un fenomen normal, condiționat fizic. Prin preîncălzire sau deschiderea cu atenție a ușii se poate reduce condensul.

### Forme din silicon

Pentru un rezultat optim al preparării vă recomandăm forme de copt din metal, închise la culoare.

Dacă doriți totuși să utilizați forme de copt din silicon, orientați-vă după indicațiile și rețetele producătorului. Formele din silicon sunt adesea mai mici decât formele normale. Datele cu privire la cantități și datele din rețete pot diferi.

### Prăjituri și produse mici de patiserie

Aparatul dvs. vă oferă numeroase moduri de încălzire pentru prepararea prăjiturilor și a produselor mici de patiserie. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

Acordați atenție și indicațiilor din secțiunea despre lăsarea la dospit a aluatului.

Folosiți numai accesoriile originale ale aparatului dvs. Acestea sunt adaptate optim la interiorul cuptorului dvs. și la modurile de funcționare.

### Coacerea în combinație cu microundele

Dacă veți coace folosind în combinație funcția de microunde, puteți scurta semnificativ timpul de preparare.

Utilizați întotdeauna veselă rezistentă la căldură, adecvată pentru microunde. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde.  
→ "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

La funcționarea combinată puteți utiliza forme de copt obișnuite, din metal. Dacă se formează scântei între forma de copt și grătar, verificați dacă exteriorul formei este curat. Modificați poziția formei pe grătar. Dacă acest lucru nu ajută, coaceți în continuare fără microunde. Durata de coacere se prelungește.

Dacă utilizați forme din plastic, ceramică sau sticlă, timpul de coacere indicat în tabel se scurtează. Prăjitura devine mai puțin maronie în partea de jos.

Coacerea în combinație cu funcția de microunde este posibilă doar pe un nivel.

### Niveluri

Utilizați nivelurile de introducere indicate.

#### Coacere pe un singur nivel

Pentru coacerea pe un singur nivel utilizați următoarea variantă de nivel:

- Nivelul 1

#### Coacere pe două niveluri

Utilizați convecție aer 4D. Produsele de brutărie și patiserie în tăvi sau forme introduse simultan nu trebuie să fie gata în același timp.

- tavă universală: nivelul 3  
tavă de copt: nivelul 1
- Forme pe grătar  
primul grătar: nivelul 3  
al doilea grătar: nivelul 1

Prin prepararea simultană a felurilor de mâncare, puteți economisi energie în proporție de până la 45 %. Așezați formele în interiorul cuptorului una lângă cealaltă sau decalate, una deasupra celeilalte.

### Accesorii

Aveți grijă să utilizați întotdeauna accesoriile adecvate și să le introduceți în poziția corectă.

#### Grătar

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

#### Tava universală sau tava de copt

Introduceți cu atenție tava universală sau tava de copt până la capăt, cu partea înclinată înspre ușa aparatului.

La prăjiturile însirocate folosiți tava universală, pentru ca zeama care se scurge să nu murdărească interiorul cuptorului.

#### Forme de copt

Cele mai potrivite sunt formele de copt închise la culoare, din metal.

Formele din tablă albă, formele din ceramică sau cele din sticlă prelungesc timpul de coacere, iar produsele de brutărie și patiserie nu se vor rumeni uniform.

#### Hârtie de copt

Folosiți numai hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru diverse prăjituri și produse mici de patiserie. Temperatura și durata de coacere depind de cantitatea și natura aluatului. De aceea sunt indicate domenii de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

**Indicație:** Timpii de coacere nu pot fi scurtați prin temperaturi mai ridicate. Prăjitura sau produsele mici de patiserie ar fi preparate numai la exterior, însă în interior ar fi necoapte.

Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea alimentului în cuptorul rece. Astfel economisiți energie în proporție de până la 20 %. Dacă preîncălziți, timpii de coacere indicați se scurtează cu câteva minute.

Pentru anumite preparate este necesară preîncălzirea, iar acest lucru este indicat în tabel.

În cazul în care doriți să coaceți după propria rețetă, orientați-vă în funcție de produsele de brutărie și patiserie similare din tabel. Informații suplimentare găsiți în sugestiile pentru prăjituri și produse mici de patiserie, în continuarea tabelului cu setări.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie în proporție de până la 20 %.

Moduri de încălzire utilizate:

- Convecție aer 4D
- Încălzire superioară/inferioară
- Treapta pentru pizza

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Prăjituri în forme</b>						
Pandișpan, simplu	Formă rotundă/dreptunghiulară	1		150-170	-	55-70
Pandișpan, simplu	Formă rotundă/dreptunghiulară	1		160-180	90	30-40
Pandișpan, fin	Formă rotundă/dreptunghiulară	1		150-170	-	60-80
Prăjitură fină cu fructe, din pandișpan	Formă de gugelhupf	1		160-180	-	45-60
Prăjitură fină cu fructe, din pandișpan	Formă de gugelhupf	1		170-190	90	35-45
Blat de tort din pandișpan	Formă pentru blat de tort	1		150-170	-	20-40
Tort cu fructe sau brânză de vaci cu blat din aluat fraged	Formă demontabilă Ø26 cm	1		160-170	-	65-85

\* preîncălziți

\*\* preîncălziți 5 minute, nu folosiți funcția de încălzire rapidă



Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
Tort cu fructe sau brânză de vaci cu blat din aluat fraged	Formă demontabilă Ø26cm	1		160-180	180	30-40
				100	-	20
Flan elvețian	Tavă pentru pizza	1		190-210	-	45-55
Tartă	Formă de tartă, tavă din tablă neagră	1		190-210	-	25-40
Gugelhupf cu aluat dospit	Formă de gugelhupf	1		150-160	-	65-75
Prăjitură cu aluat dospit în formă demontabilă	Formă demontabilă Ø28 cm	1		150-160	-	25-35
Blat de biscuiți, 2 ouă	Formă pentru blat de tort	1		170-180	-	20-30
Tort de biscuiți, 3 ouă	Formă demontabilă Ø26 cm	1		160-170*	-	25-35
Tort de biscuiți, 6 ouă	Formă demontabilă Ø28 cm	1		150-170*	-	30-50

**Prăjituri la tavă**

Pandișpan cu umplutură	Tavă de copt	1		160-180	-	20-40
Pandișpan, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		150-170	-	35-50
Prăjitură din aluat fraged cu umplutură uscată	Tavă de copt	1		170-190	-	25-40
Prăjitură din aluat fraged cu umplutură uscată, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		150-170	-	40-55
Prăjitură din aluat fraged cu umplutură zemoasă	Tavă universală	1		160-180	-	60-80
Flan elvețian	Tavă universală	1		180-200	-	60-70
Prăjitură din aluat dospit cu umplutură uscată	Tavă de copt	1		160-180	-	15-25
Prăjitură din aluat dospit cu umplutură uscată, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		160-170	-	25-35
Prăjitură dospită cu umplutură zemoasă	Tavă universală	1		180-200	-	30-45
Prăjitură dospită cu umplutură zemoasă, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		150-160	-	45-60
Franzelă împletită, colac împletit	Tavă de copt	1		150-160	-	35-45
Ruladă de biscuiți	Tavă de copt	1		190-210*	-	10-15
Cozonac din 500 g de făină	Tavă universală	1		150-160	-	50-60
Ștrudel, dulce	Tavă universală	1		170-180	-	40-60
Ștrudel, congelat	Tavă de copt	1		190-210	-	30-45
Ștrudel, congelat	Tavă universală	1		200-220	90	20-25

**Produse mici de patiserie**

Prăjituri mici**	Tavă de copt	1		160*	-	25-35
Prăjituri mici**	Tavă de copt	1		150*	-	25-35
Prăjituri mici, 2 niveluri**	Tavă universală + tavă de copt	3+1		140*	-	35-45
Brioșe	Tavă de brioșe	1		170-190	-	15-30
Brioșe, 2 niveluri	Tăvi de brioșe	3+1		150-170*	-	20-30
Produse mici de patiserie din aluat dospit	Tavă de copt	1		160-170	-	30-40
Foietaj	Tavă de copt	2		170-190*	-	20-45
Foietaj, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		170-190*	-	20-45
Choux	Tavă de copt	1		200-220	-	30-45
Foietaj danez	Tavă de copt	1		160-180	-	20-30

\* preîncălziți

\*\* preîncălziți 5 minute, nu folosiți funcția de încălzire rapidă

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Fursecuri</b>						
Biscuiți șprîțați**	Tavă de copt	1		150-160*	-	20-30
Biscuiți șprîțați**	Tavă de copt	1		140-150*	-	25-35
Fursecuri	Tavă de copt	2		140-160	-	15-30
Fursecuri, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		130-150	-	20-35
Bezele	Tavă de copt	2		80-90*	-	120-150
Bezele, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		80-90*	-	120-180
Pricomigdale	Tavă de copt	2		90-110	-	20-40
Pricomigdale, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		90-110	-	20-40

\* preîncălziți

\*\* preîncălziți 5 minute, nu folosiți funcția de încălzire rapidă

### Recomandări pentru prăjituri și produse mici de patiserie

Doriți să stabiliți dacă prăjitura este coaptă bine.	Înțepați cu un bețișor de lemn în zona cea mai înaltă din prăjitură. Dacă aluatul nu se mai lipește de lemn, prăjitura este gata.
Prăjitura se lasă.	La următoarea utilizare, folosiți mai puțin lichid. Sau setați o temperatură mai redusă cu 10 °C și prelungiți timpul de coacere. Respectați ingredientele indicate și instrucțiunile de preparare din rețetă.
Prăjitura s-a ridicat în mijloc, iar pe margine a rămas joasă.	Ungeți numai partea de jos a formei demontabile. După coacere, desprindeți prăjitura cu atenție, cu ajutorul unui cuțit.
Sucul de fructe se revarsă.	Data următoare utilizați tava universală.
Produsele mici de brutărie/patiserie se lipesc la coacere unele de celelalte.	În jurul fiecărui produs de brutărie/patiserie trebuie să existe un spațiu de cca. 2 cm. Astfel este suficient loc pentru ca produsele de brutărie/patiserie să crească și să se poată rumeni de jur împrejur.
Prăjitura este prea uscată.	Setați o temperatură cu 10 °C mai mare și scurtați timpul de coacere.
Prăjitura este toată prea deschisă la culoare.	Dacă nivelul și accesoriul sunt cele corecte, atunci fie măriți temperatura, fie prelungiți durata de coacere.
Prăjitura este prea deschisă la culoare în partea de sus, însă prea închisă la culoare în partea de jos.	Data următoare introduceți prăjitura cu un nivel mai sus.
Prăjitura este prea închisă la culoare în partea de sus, însă prea deschisă la culoare în partea de jos.	Data următoare introduceți prăjitura cu un nivel mai jos. Alegeți o temperatură mai scăzută și prelungiți timpul de coacere.
Partea din spate a prăjiturii din forma dreptunghiulară este prea închisă la culoare.	Nu așezați forma de copt direct lângă peretele posterior, ci pe mijlocul accesoriului.
Prăjitura este toată prea închisă la culoare.	Data următoare alegeți o temperatură mai scăzută și eventual prelungiți timpul de coacere.
Produsul de brutărie/patiserie este rumenit neuniform.	Selectați o temperatură puțin mai scăzută. Și hârtia de patiserie care stă ieșită în afară poate influența circulația aerului. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite. Aveți grijă ca forma de copt să nu stea direct în fața orificiilor peretelui posterior din interiorul cuptorului. La coacerea produselor mici de patiserie ar trebui pe cât posibil să folosiți mărimi și grosimi egale.
Ați copt pe mai multe niveluri. Pe tava de sus, produsele de brutărie/patiserie sunt mai închise la culoare decât cele de pe tava de jos.	Pentru coacerea pe mai multe niveluri, utilizați întotdeauna convecție aer 4D. Produsele de brutărie și patiserie în tăvi sau forme introduse simultan nu trebuie să fie gata în același timp.
Prăjitura arată bine, însă nu este coaptă bine în interior.	Coaceți la o temperatură mai scăzută un timp puțin mai lung și eventual adăugați mai puțin lichid. La prăjiturile cu umplutură zemoasă, precoaceți blatul. Presărați pe el migdale sfărâmate sau pesmet și adăugați apoi umplutura deasupra.
Prăjitura nu se desprinde la răsturnare.	Lăsați prăjitura după coacere să se răcească încă 5 până la 10 minute. Dacă tot nu se desprinde, utilizați un cuțit pentru a desprinde marginea cu atenție. Răsturnați prăjitura din nou și acoperiți forma de mai multe ori cu o pânză udă și rece. Data următoare ungeți forma cu grăsime și presărați-o cu pesmet.

## Pâine și chifle

Aparatul dvs. vă oferă numeroase moduri de încălzire pentru coacerea pâinii și a chiflelor. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

Acordați atenție și indicațiilor din secțiunea despre lăsarea la dospit a aluatului.

Folosiți numai accesoriile originale ale aparatului dvs. Acestea sunt adaptate optim la interiorul cuptorului dvs. și la modurile de funcționare.

### Niveluri

Utilizați nivelurile de introducere indicate.

#### Coacere pe un singur nivel

Pentru coacerea pe un singur nivel utilizați următoarea variantă de nivel:

- Nivelul 1

#### Coacere pe două niveluri

Utilizați convecție aer 4D. Produsele de brutărie și patiserie în tăvi sau forme introduse simultan nu trebuie să fie gata în același timp.

- tavă universală: nivelul 3  
tavă de copt: nivelul 1
- Forme pe grătar  
primul grătar: nivelul 3  
al doilea grătar: nivelul 1

Prin prepararea simultană a felurilor de mâncare, puteți economisi energie în proporție de până la 45 %. Așezați formele în interiorul cuptorului una lângă cealaltă sau decalate, una deasupra celeilalte.

### Accesorii

Aveți grijă să utilizați întotdeauna accesoriile adecvate și să le introduceți în poziția corectă.

#### Grătar

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

#### Tava universală sau tava de copt

Introduceți cu atenție tava universală sau tava de copt până la capăt, cu partea înclinată înspre ușa aparatului.

#### Forme de copt

Cele mai potrivite sunt formele de copt închise la culoare, din metal.

Formele din tablă albă, formele din ceramică sau cele din sticlă prelungesc timpul de coacere, iar produsele de brutărie și patiserie nu se vor rumeni uniform.

#### Hârtie de copt

Folosiți numai hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.

## Produse congelate

Nu utilizați produse congelate, cu foarte multă gheață. Îndepărtați gheața de pe aliment.

Produsele congelate sunt precoapte parțial neuniform. Rumenirea neuniformă se menține și după coacere.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru diverse feluri de pâine și chifle. Temperatura și durata de coacere depind de cantitatea și natura aluatului. De aceea sunt indicate domeniile de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

**Indicație:** Timpul de coacere nu pot fi scurtați prin temperaturi mai ridicate. Pâinea sau chiflele ar fi preparate numai pe exterior, însă în interior ar fi necoapte.

Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea alimentului în cuptorul rece. Astfel economisiți energie în proporție de până la 20 %. Dacă preîncălziți, timpul de coacere indicați se scurtează cu câteva minute.

Pentru anumite preparate este necesară preîncălzirea, iar acest lucru este indicat în tabel. Unele preparate reușesc cel mai bine dacă sunt coapte în mai multe etape. Acestea sunt indicate în tabel.

Valorile de setare pentru aluaturile de pâine sunt valabile atât pentru aluaturi în tavă de copt, cât și pentru aluaturi într-o formă dreptunghiulară.






În cazul în care doriți să coaceți după propria rețetă, orientați-vă în funcție de produsele de brutărie și patiserie similare din tabel.


Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie în proporție de până la 20 %.

### Atenție!















Nu turnați niciodată apă în interiorul cuptorului fierbinte și nu așezați veselă cu apă pe baza cuptorului. Din cauza variației de temperatură se pot produce deteriorări ale emailului.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Grill cu convecție aer
-  Grill, suprafață mare
-  Grill, suprafață mică

Preparatul	Accesorii	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Durata de preparare în min.
Pâine	Tava universală sau formă dreptunghiulară	1		200-220*	10-15
				180-190	25-35

\* preîncălziți

Preparatul	Accesorii	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Durata de preparare în min.
Pâine intermediară, 1,5 kg	Tava universală sau formă dreptunghiulară	1		210-220*	10-15
				180-190	40-50
Pâine integrală, 1 kg	Tavă universală	1		210-220*	10-15
				180-190	40-50
Lipie	Tavă universală	1		250-270	20-30
<b>Chifle</b>					
Chifle sau baghete congelate, semipreparate	Tavă universală	2		200-220	10-20
Chifle, dulci, proaspete	Tavă de copt	1		170-180*	15-25
Chifle, dulci, proaspete, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		150-160*	20-30
Chifle, proaspete	Tavă de copt	1		180-200	25-35
Baghetă, semipreparată, refrigerată	Tavă universală	2		200-220	10-20
<b>Chifle, congelate</b>					
Chifle sau baghete congelate, semipreparate	Tavă universală	2		200-220	15-25
Produse de brutărie din aluat cu bicarbonat, crude	Tavă de copt	1		220-240	15-25
Croissante, crude	Tavă de copt	1		150-170*	20-35
<b>Pâine prăjită</b>					
Gratinarea pâinii prăjite, 4 bucăți	Grătar	2		3	5-15
Gratinarea pâinii prăjite, 12 bucăți	Grătar	2		250	5-15
Rumenirea feliilor de pâine prăjită	Grătar	3		3	3-6
* preîncălziți					

## Pizza, quiche și tartă picantă

Aparatul dvs. vă oferă numeroase moduri de încălzire pentru a prepara pizza, quiche și tartă picantă. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

Acordați atenție și indicațiilor din secțiunea despre lăsarea la dospit a aluatului.

Folosiți numai accesoriile originale ale aparatului dvs. Acestea sunt adaptate optim la interiorul cuptorului dvs. și la modurile de funcționare.

### Coacerea în combinație cu microundele

Dacă veți coace folosind în combinație funcția de microunde, puteți scurta semnificativ timpul de preparare.

La funcționarea combinată puteți utiliza forme de copt normale din metal. Dacă se formează scântei între forma de copt și grătar, verificați dacă exteriorul formei este curat. Modificați poziția formei pe grătar. Dacă acest lucru nu ajută, coaceți în continuare fără microunde. Durata de coacere se prelungește.

Dacă utilizați forme din plastic, ceramică sau sticlă, timpul de coacere indicat în tabel se scurtează. Tartă picantă devine mai puțin maronie în partea de jos.

Coacerea în combinație cu funcția de microunde este posibilă doar pe un nivel.

### Niveluri

Utilizați nivelurile de introducere indicate.

#### Coacere pe un singur nivel

Pentru coacerea pe un singur nivel utilizați următoarea variantă de nivel:

- Nivelul 1

#### Coacere pe două niveluri

Utilizați convecție aer 4D. Produsele de brutărie și patiserie în tăvi sau forme introduse simultan nu trebuie să fie gata în același timp.

- tavă universală: nivelul 3  
tavă de copt: nivelul 1
- Forme pe grătar  
primul grătar: nivelul 3  
al doilea grătar: nivelul 1

Prin prepararea simultană a felurilor de mâncare, puteți economisi energie în proporție de până la 45 %. Așezați formele în interiorul cuptorului una lângă cealaltă sau decalate, una deasupra celeilalte.

### Accesorii

Aveți grijă să utilizați întotdeauna accesoriile adecvate și să le introduceți în poziția corectă.

#### Grătar

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

### Tava universală sau tava de copt

Introduceți cu atenție tava universală sau tava de copt până la capăt, cu partea înclinată înspre ușa aparatului. Pentru pizza cu multă umplutură, folosiți tava universală.

### Forme de copt

Cele mai potrivite sunt formele de copt închise la culoare, din metal.

Formele din tablă albă, formele din ceramică sau cele din sticlă prelungesc timpul de coacere, iar produsele de brutărie și patiserie nu se vor rumeni uniform.

### Hârtie de copt

Folosiți numai hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.

### Produse congelate

Nu utilizați produse congelate, cu foarte multă gheață. Îndepărtați gheața de pe aliment.

Produsele congelate sunt precoapte parțial neuniform. Rumenirea neuniformă se menține și după coacere.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru diverse preparate. Temperatura și durata de coacere depind de cantitatea și natura aluatului. De aceea sunt indicate

domenii de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

**Indicație:** Timpii de coacere nu pot fi scurtați prin temperaturi mai ridicate. Preparatul ar fi gata numai pe exterior, însă în interior ar fi necopt.




Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea alimentului în cuptorul rece. Astfel economisiți energie în proporție de până la 20 %. Dacă preîncălziți, timpii de coacere indicați se scurtează cu câteva minute.






















Pentru anumite preparate este necesară preîncălzirea, iar acest lucru este indicat în tabel.

În cazul în care doriți să coaceți după propria rețetă, orientați-vă în funcție de produsele de brutărie și patiserie similare din tabel.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie în proporție de până la 20 %.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Treapta pentru pizza

Preparatul	Accesorii	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Pizza</b>						
Pizza, proaspătă	Tavă de copt	1		200-220	-	20-30
Pizza, proaspătă, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		180-200	-	35-45
Pizza, proaspătă, blat subțire	Tavă pentru pizza	1		210-230	-	20-30
Pizza, semipreparată	Grătar	1		210-230	-	10-20
<b>Pizza, congelată</b>						
Pizza, blat subțire, 1 bucată	Grătar	1		210-230	-	10-20
Pizza, blat subțire, 1 bucată	Tavă universală	1		210-230	90	10-20
Pizza, blat subțire, 2 bucăți	Grătar + tavă	3+1		200-220	-	15-25
Pizza, blat gros, 1 bucată	Grătar	1		180-200	-	20-30
Pizza, blat gros, 1 bucată	Tavă universală	1		200-220	90	15-25
Pizza, blat gros, 2 bucăți	Tavă universală + grătar	3+1		160-180	-	25-35
Baghetă pizza	Grătar	1		200-220	-	20-30
Baghetă pizza, 2 bucăți	Tavă universală	1		180-200	90	10-20
Mini-pizza	Tavă de copt	1		210-230	-	10-20
Mini-pizze, 9 bucăți	Tavă universală	1		210-230	90	10-20
<b>Tarte picante &amp; quiche</b>						
Tarte picante în formă	Formă demontabilă Ø28 cm	1		170-190	-	50-60
Tarte picante în formă	Formă demontabilă Ø26 cm	1		180-200	90	35-40
Quiche	Formă de tartă, tavă din tablă neagră	1		190-210	-	30-45
Tartă flambată	Tavă universală	1		260-280*	-	10-20
Piroști	Formă de sufleu	1		190-200	-	40-50
Empanada	Tavă universală	1		180-190	-	35-45
Plăcintă Burek	Tavă universală	1		180-200	-	35-45

\* preîncălziți

## Sufleuri

Aparatul dvs. vă oferă numeroase moduri de încălzire pentru prepararea sufleurilor. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

Folosiți numai accesoriile originale ale aparatului dvs. Acestea sunt adaptate optim la interiorul cuptorului dvs. și la modurile de funcționare.

### Prepararea cu microunde

Dacă preparați exclusiv cu Microunde sau în combinație cu Microunde, puteți scurta semnificativ timpul de preparare.

Utilizați întotdeauna vesală rezistentă la căldură, adecvată pentru microunde. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde.

→ "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

Scoateți mâncărurile gata preparate din ambalaj. Preparați mai repede și mai uniform în vesală adecvată pentru microunde.

### Niveluri de introducere

Folosiți întotdeauna nivelurile indicate.

Pe un nivel puteți prepara în forme sau cu tava universală.

■ Forme pe grătar: nivelul 1

■ Tavă universală: nivelul 2

Puteți prepara sufleuri și în baie de apă în tava universală. Pentru aceasta, introduceți tava universală pe nivelul 1.

Prin prepararea concomitentă a mâncărurilor, puteți economisi energie de până la 45 %. Așezați formele una lângă alta în interiorul cuptorului.

### Accesorii

Aveți grijă să utilizați întotdeauna accesoriile adecvate și să le introduceți în poziția corectă.

### Grătar

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

### Tavă universală

Introduceți cu atenție tava universală până la capăt, cu partea înclinată înspre ușa aparatului.

### Vesală

Pentru sufleuri și gratenuri utilizați un vas larg, plat. Într-un vas îngust, înalt, alimentele necesită mai mult timp și devin mai închise la culoare în partea de sus.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru diverse sufleuri. Temperatura și durata de preparare depind de cantitate și de rețetă. Stadiul de preparare al unui sufleu depinde de mărimea vasului și de înălțimea sufleurului. De aceea sunt indicate domeniile de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.





**Indicație:** Timpii de preparare nu pot fi scurtați prin temperaturi mai ridicate. Sufleul ar fi preparat numai la exterior, însă în interior ar fi crud.













Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea alimentului în cuptorul rece. Astfel economisiți energie în proporție de până la 20 %. Dacă preîncălziți, timpii de preparare indicați se scurtează cu câteva minute.

În cazul în care doriți să preparați după propria rețetă, orientați-vă în funcție de preparatele similare din tabel.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie în proporție de până la 20 %.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Grill cu convecție aer
-  Treapta pentru pizza

Preparatul	Accesorii / vesală	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
Sufleu, picant, ingrediente preparate	Formă de sufleu	1		200-220	-	35-55
Sufleu, picant, ingrediente preparate	Formă de sufleu	1		140-160	360	20-30
Sufleu, dulce	Formă de sufleu	1		170-190	-	45-60
Sufleu, dulce	Formă de sufleu	1		140-160	360	25-35
Lasagna, proaspătă, 1 kg	Formă de sufleu	1		160-180	-	50-60
Lasagna, proaspătă, 1 kg	Formă de sufleu	1		180-200	360	20-30
Lasagna, congelată, 400 g	Tavă universală	1		190-210	-	30-40
Lasagna, congelată, 400 g	Vesală neacoperită	1		200-210	180	20-25
Cartofi gratinați, ingrediente crude, înălțime 4 cm	Formă de sufleu	1		170-180	-	50-65
Cartofi gratinați, ingrediente crude, înălțime 4 cm	Formă de sufleu	1		170-190	360	20-25
Sufleu	Formă de sufleu	1		160-170*	-	40-50
Sufleu	Forme porționate	1		170-190	-	65-75

\* preîncălziți

## Carne de pasăre

Aparatul dvs. vă oferă diverse moduri de încălzire pentru prepararea cărnii de pasăre. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru unele preparate.

### Prăjirea pe grătar

Prăjirea pe grătar este adecvată în mod deosebit pentru carnea mare de pasăre sau pentru mai multe bucăți simultan.

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos pe nivelul indicat. Suplimentar, introduceți tava universală cu marginea teșită înspre ușa aparatului pe nivelul de dedesubt.

În funcție de mărimea și de felul cărnii de pasăre, adăugați până la ½ litri de apă în tava universală. Se va colecta grăsimea scursă. Din sucul scurs la prăjire puteți prepara un sos. În plus, astfel se formează mai puțin fum, iar interiorul cuptorului rămâne mai curat.

### Prăjirea în veselă

Utilizați numai veselă care este adecvată pentru cuptoare. Verificați dacă vesela încapă în interiorul cuptorului.

Cea mai adecvată este vesela din sticlă. Așezați vesela fierbinte din sticlă pe un suport uscat. Dacă suportul este umed sau rece, sticla se poate crăpa.

Cratițele lucioase din oțel inoxidabil sau aluminiu reflectă căldura ca o oglindă și, astfel, sunt adecvate doar relativ. Carnea de pasăre se prepară mai încet și se rumenește mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

Acordați atenție indicațiilor producătorului veselei dvs. de prăjire.

### Veselă descoperită

Pentru prăjirea cărnii de pasăre, cel mai bine utilizați o formă înaltă pentru prăjit. Așezați forma pe grătar. Dacă nu dispuneți de un vas potrivit, folosiți tava universală.

### Veselă acoperită

La prepararea în veselă acoperită, interiorul cuptorului rămâne considerabil mai curat. Aveți grijă să se potrivească bine capacul și să se închidă bine. Așezați vesela pe grătar.

La îndepărtarea capacului după preparare, pot fi degajați aburi fierbinți. Ridicați puțin capacul înspre partea din spate, pentru ca aburii să poată fi degajați în partea opusă corpului.

Carnea de pasăre poate deveni crocantă și într-o cratiță acoperită. Pentru aceasta, folosiți o cratiță cu capac de sticlă și setați o temperatură mai mare.

### Prăjirea în combinație cu microundele

Puteți prepara carne de pasăre deosebit de bine în combinație cu funcția de microunde. Astfel, timpul de preparare se diminuează semnificativ.

Spre deosebire de funcționarea convențională, durata de preparare depinde de greutatea totală la prăjirea în combinație cu microundele.

**Recomandare:** În cazul în care cantitățile dvs. diferă de cele indicate în tabelele de setări, vă ajută o regulă de bază: unei cantități duble îi corespunde o durată de preparare aproape dublă.

Utilizați întotdeauna veselă rezistentă la căldură, adecvată pentru microunde. Formele de prăjire din metal sau vasele din lut sunt adecvate numai pentru prăjirea fără microunde. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde. → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

### Prepararea la grill

În timpul utilizării grill-ului, țineți ușa aparatului închisă. Nu preparați la grill niciodată cu ușa aparatului deschisă.

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos pe nivelul indicat. Suplimentar, introduceți tava universală cu marginea teșită înspre ușa aparatului pe nivelul de dedesubt. Se va colecta grăsimea scursă.

**Indicație:** În cazul bucăților tăiate felii pentru grill foarte grase, nu introduceți tava universală direct sub grătar, ci pe nivelul 1.

Folosiți bucăți tăiate felii cât mai egale, cu grosime și greutate similare. Astfel se rumenesc uniform și rămân suculente. Așezați bucățile tăiate felii direct pe grătar.

Întoarceți bucățile de carne cu un clește de grătar. Dacă înțepați carnea cu o furculiță, aceasta își pierde sucul și se usucă.

### Indicații

- Corpul de încălzit pentru grill comută la anumite intervale pe pornit și pe oprit, acest lucru este normal. Frecvența de conectare și deconectare depinde de treapta setată pentru grill.
- În timpul preparării la grill se poate produce fum.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru carnea de pasăre. Temperatura și durata de preparare depind de cantitatea, de natura și de temperatura alimentului. De aceea sunt indicate domeniile de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea păsărilor neumplute, gata pentru prăjit, la temperatura frigiderului, în cuptorul rece. Astfel economisiți energie în proporție de până la 20 %. Dacă preîncălziți, timpii de preparare indicați se scurtează cu câteva minute.

În tabel găsiți date pentru carnea de pasăre, cu greutateți propuse. Dacă doriți să preparați o pasăre grea, folosiți întotdeauna temperatura mai scăzută. În cazul mai multor bucăți, orientați-vă după greutatea bucății celei mai grele pentru determinarea duratei de preparare. Bucățile individuale ar trebui să fie de mărimi aproximativ egale.

În general, cu cât este mai mare o pasăre, cu atât este mai scăzută temperatura și cu atât mai lungă este durata de preparare.

Întoarceți pasărea după cca. ½ până la ⅔ din timpul indicat.






**Indicație:** Folosiți numai hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.























### Recomandări

- La rață sau gâscă, înțepați pielea de sub aripi. Astfel se va putea scurge grăsimea.
- La pieptul de rață crestați pielea. Nu întoarceți pieptul de rață.
- Atunci când întoarceți păsările, aveți grijă ca mai întâi să fie în jos partea cu pieptul, respectiv partea cu pielea.
- Pasărea devine deosebit de crocantă și capătă o culoare brună dacă spre sfârșitul timpului de prăjire o ungeți cu unt, apă sărată sau zeamă de portocale.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie în proporție de până la 20 %.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Grill cu convecție aer
-  Grill, suprafață mare
-  Treapta pentru pizza

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Pui</b>						
Pui, 1 kg	Veselă neacoperită	1		200-220	-	60-70
Pui, 1 kg	Veselă acoperită	1		230-250	360	25-35
File de piept de pui, 150 g fiecare (preparare la grill, preîncălziți 5 minute)	Grătar	3		3*	-	15-20
File de piept de pui, 2 bucăți a 150 g fiecare (preparare la grill)	Veselă neacoperită	1		190-210	180	25-30
Bucăți mici de pui, 250 g fiecare	Grătar	2		220-230	-	30-35
Bucăți mici de pui, 4 bucăți a 250 g fiecare	Veselă neacoperită	1		190-210	360	20-30
Crochete, bucăți de pui pane, congelate	Tavă universală	2		200-220	-	10-20
Crochete, bucăți de pui pane, congelate, 250 g	Tavă universală	1		190-210	360	15-20
Găină, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		200-220	-	70-90
Găină, 1,5 kg	Veselă acoperită	1		200-220	360	30
					180	15-25
<b>Rață &amp; gâscă</b>						
Rață, 2 kg	Veselă neacoperită	1		180-200	-	90-110
Rață, 2 kg	Tavă universală	1		170-190	180	60-80
Piept de rață, 300 g fiecare	Grătar	2		230-250	-	17-20
Gâscă, 3 kg	Veselă neacoperită	1		160-170	-	120-150
Gâscă, 3 kg	Veselă neacoperită	1		170-190	180	30-40
Pulpe de gâscă, 350 g fiecare	Grătar	2		210-230	-	40-50
Pulpe de gâscă, 350 g fiecare	Tavă universală	1		170-190	180	60-80
<b>Curcan</b>						
Curcan fraged, 2,5 kg	Veselă neacoperită	1		180-190	-	70-90
Curcan fraged, 2,5 kg	Veselă acoperită	1		210-230	360	45-50
Piept de curcan, fără os, 1 kg	Veselă acoperită	1		240-260	-	80-100
Pulpă superioară de curcan, cu os, 1 kg	Veselă neacoperită	1		180-200	-	80-100
Pulpă superioară de curcan, cu os, 1 kg	Veselă acoperită	1		210-230	360	45-50

\* preîncălziți



## Carne

Aparatul dvs. vă oferă numeroase moduri de încălzire pentru prepararea cărnii. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

### Prăjirea și brezarea

Ungeți carnea slabă cu grăsime după gust sau acoperiți-o cu felii de slănină.

Crestați șoricul cu tăieturi în cruciș. Atunci când întoarceți friptura, aveți grijă ca mai întâi să fie șoricul în partea de jos.

Când friptura este gata, ar trebui lăsată să mai stea 10 minute în interiorul cuptorului deconectat, închis. Astfel, zeama cărnii se distribuie mai bine. Eventual înfășurați friptura în folie de aluminiu. În timpul de preparare indicat nu este cuprinsă și perioada recomandată pentru odihna preparatului.

### Prăjirea pe grătar

Pe grătar, carnea devine deosebit de crocantă pe toate părțile.

În funcție de mărimea și de felul cărnii, adăugați până la ½ litri de apă în tava universală. Vor fi colectate grăsimea și sucul de la prăjire. Din sucul scurs la prăjire puteți prepara un sos. În plus, astfel se formează mai puțin fum, iar interiorul cuptorului rămâne mai curat.

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos pe nivelul indicat. Suplimentar, introduceți tava universală cu marginea teșită înspre ușa aparatului pe nivelul de dedesubt.

### Prăjirea și brezarea în veselă

Prăjirea și brezarea în veselă se fac mai confortabil. Cu vesela puteți scoate mai simplu friptura din interiorul cuptorului, putând prepara sosul direct în vasul respectiv.

Folosiți numai veselă care este adecvată pentru utilizarea în cuptor. Verificați dacă vesela încapă în interiorul cuptorului.

Cea mai adecvată este vesela din sticlă. Așezați vesela fierbinte din sticlă pe un suport uscat. Dacă suportul este umed sau rece, sticla se poate crăpa.

La carnea slabă adăugați puțin lichid. În vesela din sticlă, fundul vasului ar trebui să fie acoperit cu un strat de cca. ½ cm.

Cantitatea de lichid depinde de tipul de carne și de materialul veselei și de utilizarea sau nu a unui capac. Dacă preparați carne în cratițe de metal emailate sau de culoare închisă, este necesară o cantitate mai mare de lichid decât în vesela din sticlă.

Lichidul din vas se evaporă în timpul prăjirii. Dacă este necesar, completați cu atenție cu lichid.

Cratițele lucioase din oțel inoxidabil sau aluminiu reflectă căldura ca o oglindă și, astfel, sunt adecvate doar relativ. Carnea se prepară mai încet și se rumenește mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

Acordați atenție indicațiilor producătorului veselei dvs. de prăjire.

### Veselă descoperită

Pentru prăjirea cărnii, cel mai bine utilizați o formă înaltă pentru prăjit. Așezați forma pe grătar. Dacă nu dispuneți de un vas potrivit, folosiți tava universală.

### Veselă acoperită

La prepararea în veselă acoperită, interiorul cuptorului rămâne considerabil mai curat. Aveți grijă să se potrivească bine capacul și să se închidă bine. Așezați vesela pe grătar.

Distanța dintre carne și capac ar trebui să măsoare minim 3 cm. Carnea se poate umfla.

La îndepărtarea capacului după preparare, pot fi degajați aburi fierbinți. Ridicați puțin capacul înspre partea din spate, pentru ca aburii să poată fi degajați în partea opusă corpului.

Pentru brezare, rumeniți carnea în prealabil, conform necesarului. Pentru sosul de brezare, adăugați apă, vin, oțet sau altele similare. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de 1-2 cm.

Lichidul din vas se evaporă în timpul prăjirii. Dacă este necesar, completați cu atenție cu lichid.

Carnea poate deveni crocantă și într-o cratiță acoperită. Pentru aceasta, folosiți o cratiță cu capac de sticlă și setați o temperatură mai mare.

### Prăjirea în combinație cu microundele

Anumite preparate pot fi pregătite în combinație cu microundele. Astfel, timpul de preparare se diminuează semnificativ.

Spre deosebire de funcționarea convențională, durata de preparare depinde de greutatea totală la prăjirea în combinație cu microundele.

**Recomandare:** În cazul în care cantitățile dvs. diferă de cele indicate în tabelele de setări, vă ajută o regulă de bază: unei cantități duble îi corespunde o durată de preparare aproape dublă.

Utilizați întotdeauna veselă rezistentă la căldură, adecvată pentru microundele. Formele de prăjire din metal sau vasele din lut sunt adecvate numai pentru prăjirea fără microundele. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microundele. → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

### Atenție!

Dacă utilizați o pungă pentru friptură, nu o închideți cu clipsuri din metal. Folosiți sfoară de bucătărie. Nu utilizați țepușe din metal pentru rulade. Se pot forma scânteii.

### Prepararea la grill

În timpul utilizării grill-ului, țineți ușa aparatului închisă. Nu preparați la grill niciodată cu ușa aparatului deschisă.

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos pe nivelul indicat. Suplimentar, introduceți tava universală cu marginea teșită înspre ușa aparatului pe nivelul de dedesubt. Se va colecta grăsimea scursă.

**Indicație:** În cazul bucăților tăiate felii pentru grill foarte grase, nu introduceți tava universală direct sub grătar, ci pe nivelul 1.

Folosiți bucăți tăiate felii cât mai egale, cu grosime și greutate similare. Astfel se rumenesc uniform și rămân suculente. Așezați bucățile tăiate felii direct pe grătar.

Întoarceți bucățile de carne cu un clește de grătar. Dacă înțepați carnea cu o furculiță, aceasta își pierde sucul și se usucă.

Sărați preparatul la grill numai după ce ați preparat la grill. Sarea extrage apa din carne.

#### Indicații

- Corpul de încălzit pentru grill comută la anumite intervale pe pornit și pe oprit, acest lucru este normal. Frecvența de conectare și deconectare depinde de treapta setată pentru grill.
- În timpul preparării la grill se poate produce fum.

#### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru numeroase preparate din carne. Temperatura și durata de preparare depind de cantitatea, de natura și de temperatura alimentului. De aceea sunt indicate domenii de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea cărnii la temperatura frigiderului în interiorul cuptorului rece. Astfel economisiți energie în proporție de până la 20 %. Dacă preîncălziți, timpii de preparare indicați se scurtează cu câteva minute.

În tabel găsiți date pentru bucăți de friptură, cu greutate propuse. Dacă doriți să preparați o bucată de carne mai grea, folosiți întotdeauna temperatura mai scăzută. În cazul mai multor bucăți, orientați-vă după greutatea bucății celei mai grele pentru determinarea duratei de preparare. Bucățile individuale ar trebui să fie de mărimi aproximativ egale.






În general, cu cât este mai mare friptura, cu atât este mai scăzută temperatura și cu atât este mai lungă durata de preparare.











Întoarceți friptura și bucățile pentru grill după cca. 1/2 până la 2/3 din timpul indicat.

În cazul în care doriți să preparați după propria rețetă, orientați-vă în funcție de preparatele similare. Informații suplimentare găsiți în sugestiile pentru prăjire, brezare și prepararea la grill, în continuarea tabelului cu setări.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie în proporție de până la 20 %.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Grill cu convecție aer
-  Grill, suprafață mare
-  Microunde

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Carne de porc</b>						
Friptură de porc fără șorici, de ex. ceafă, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		180-200	-	120-130
Friptură de porc fără șorici, de ex. ceafă, 1,5 kg	Veselă acoperită	1		180-200	180	40-50
Friptură de porc cu șorici de ex. spată, 2 kg	Veselă neacoperită	1		190-200	-	130-140
Friptură din pulpă de porc, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		220-230	-	70-80
Friptură din pulpă de porc, 1,5 kg	Veselă acoperită	1		210-230	90	50-60
File de porc, 400 g	Grătar	2		220-230	-	20-25
Cotlet de porc afumat cu os, 1 kg (adăugați puțină apă)	Veselă acoperită	1		210-220	-	60-80
Cotlet de porc afumat cu os, 1 kg	Veselă neacoperită	1		-	360	40-50
Steak-uri de porc, grosime 2 cm	Grătar	3		2	-	16-20
Medalioane de porc, grosime 3 cm (preîncălziți 5 minute)	Grătar	3		3*	-	8-12

\* preîncălziți

\*\* fără întoarcere

\*\*\* Dedesubt introduceți tava universală la nivelul 1

\*\*\*\* întoarceți după 2/3 din timpul total

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Carne de vită</b>						
File de vită, mediu, 1 kg	Veselă neacoperită	1		210-220	-	40-50
File de vită, mediu, 1 kg	Veselă acoperită	1		180-200	90	30-40
Friptură de vită înăbușită, 1,5 kg	Veselă acoperită	1		200-220	-	130-140
Friptură de vită, mediu, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		220-230	-	60-70
Friptură de vită, mediu, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		240-260	180	30-40
Friptură, 3 cm grosime, mediu	Grătar	3		3	-	15-20
Burger, grosime 3-4 cm****	Grătar	2		3	-	20-30

<b>Carne de vițel</b>						
Friptură de vițel, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		160-170	-	100-120
Friptură de vițel, 1,5 kg	Veselă acoperită	1		200-210	90	70-80
Pulpă (nucă) de vițel, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		200-210	-	100-110
Pulpă (nucă) de vițel, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		180-200	90	60-70

<b>Carne de miel</b>						
Pulpă de miel fără os, mediu, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		170-190	-	50-70
Pulpă de miel fără os, mediu, 1,5 kg	Veselă acoperită	1		180-200	90	50-60
Spată de miel cu os**	Veselă neacoperită	1		180-190	-	40-50
Spată de miel cu os**	Veselă neacoperită	1		190-210	90	30-40
Cotlet de miel***	Grătar	3		3	-	12-18

<b>Cârnați</b>						
Cârnați pentru grill	Grătar	2		3	-	10-20

<b>Preparate din carne</b>						
Friptură din carne tocată, 1 kg	Veselă neacoperită	1		170-180	-	70-80
Friptură din carne tocată, 1 kg	Veselă neacoperită	1		170-190	360	30-40

* preîncălziți						
** fără întoarcere						
*** Dedesubt introduceți tava universală la nivelul 1						
**** întoarceți după 2/3 din timpul total						

## Sugestii pentru prăjire și brezare

Interiorul cuptorului se murdărește foarte tare.	Preparați produsul într-o cratiță acoperită la temperatura mai înaltă sau folosiți tava pentru grill. Dacă folosiți tava pentru grill, veți obține rezultate optime la prăjire. Puteți cumpăra tava pentru grill ulterior, ca accesoriu special.
Friptura este prea închisă la culoare și crusta este pe alocuri arsă și/sau friptura este prea uscată.	Verificați nivelul și temperatura. Data următoare alegeți o temperatură mai scăzută și eventual scurtați timpul de prăjire.
Crusta este prea subțire.	Măriți temperatura sau conectați grill-ul pentru scurt timp la sfârșitul duratei de prăjire.
Friptura arată bine, dar sosul este ars.	La următoarea utilizare, alegeți un vas de prăjit mai mic și eventual adăugați mai mult lichid.
Friptura arată bine, dar sosul este prea deschis la culoare și apos.	La următoarea utilizare, alegeți un vas mai mare și eventual adăugați mai puțin lichid.
Carnea se arde la brezare.	Capacul trebuie să se potrivească cu vasul de prăjit și să se închidă bine. Reduceți temperatura și, dacă este necesar, mai adăugați lichid în timpul brezării.
Friptura nu este pătrunsă.	Tăiați friptura felii. Preparați sosul în vasul de prăjire și adăugați feliile de friptură în sos. Finalizați prepararea cărnii numai în regimul cu microunde.

## Pește

Aparatul dvs. vă oferă diverse moduri de încălzire pentru prepararea peștelui. În tabelele cu setări găsiți setările optime pentru multe preparate.

Peștele întreg nu trebuie întors. Introduceți peștele întreg în interiorul cuptorului în poziția sa de înot, cu înotătoarea dorsală în sus. Un cartof tăiat sau un vas mic termorezistent plasat în interiorul peștelui îi conferă acestuia stabilitate.

Veți recunoaște că peștele este gătit dacă înotătoarea dorsală se desprinde ușor.

### Prăjirea și prepararea la grill pe grătar

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos pe nivelul indicat. Suplimentar, introduceți tava universală cu marginea teșită înspre ușa aparatului pe nivelul de dedesubt.

**Indicație:** În cazul bucăților tăiate felii pentru grill foarte grase, nu introduceți tava universală direct sub grătar, ci pe nivelul 1.

În funcție de mărimea și de tipul de pește, adăugați până la ½ litri de apă în tava universală. Lichidul care picură va fi colectat. Astfel se formează mai puțin fum și interiorul cuptorului rămâne mai curat.

În timpul utilizării grill-ului, țineți ușa aparatului închisă. Nu preparați la grill niciodată cu ușa aparatului deschisă.

Folosiți bucăți tăiate felii cât mai egale, cu grosime și greutate similare. Astfel se rumenesc uniform și rămân suculente. Așezați bucățile tăiate felii direct pe grătar.

Întoarceți bucățile de carne cu un clește de grătar. Dacă înțepați peștele cu o furculiță, acesta își pierde sucul și se usucă.

### Indicații

- Corpul de încălzit pentru grill comută la anumite intervale pe pornit și pe oprit, acest lucru este normal. Frecvența de conectare și deconectare depinde de treapta setată pentru grill.
- În timpul preparării la grill se poate produce fum.

### Prăjirea și prepararea înăbușită în veselă

Folosiți numai veselă care este adecvată pentru utilizarea în cuptor. Verificați dacă vesela încapă în interiorul cuptorului.

Cea mai adecvată este vesela din sticlă. Așezați vesela fierbinte din sticlă pe un suport uscat. Dacă suportul este umed sau rece, sticla se poate crăpa.

Cratițele lucioase din oțel inoxidabil sau aluminiu reflectă căldura ca o oglindă și, astfel, sunt adecvate doar relativ. Peștele se prepară mai încet și se rumenește mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

Acordați atenție indicațiilor producătorului veselei dvs. de prăjire.

### Veselă descoperită

Pentru prepararea peștelui întreg, cel mai bine utilizați o formă înaltă pentru prăjit. Așezați forma pe grătar. Dacă nu dispuneți de un vas potrivit, folosiți tava universală.

### Veselă acoperită

La prepararea în veselă acoperită, interiorul cuptorului rămâne considerabil mai curat. Aveți grijă să se potrivească bine capacul și să se închidă bine. Așezați vesela pe grătar.

Pentru prepararea înăbușită, adăugați două până la trei linguri de lichid și puțină zeamă de lămâie sau oțet în vas.

La îndepărtarea capacului după preparare, pot fi degajați aburi fierbinți. Ridicați puțin capacul înspre partea din spate, pentru ca aburii să poată fi degajați în partea opusă corpului.

Peștele poate deveni crocant și într-o cratiță acoperită. Pentru aceasta, folosiți o cratiță cu capac de sticlă și setați o temperatură mai mare.

### Fierbere înăbușită cu funcția Microunde

Puteți fierbe înăbușit peștele și folosind microundele.

Pentru aceasta, utilizați un vas închis adecvat pentru microunde sau acoperiți cu o farfurie sau folie specială pentru microunde. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde. → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

Gustul propriu se păstrează în mare parte și puteți utiliza cu economie sarea și condimentele. Pentru pești întregi, adăugați una până la trei linguri de apă sau suc de lămâie.

După preparare, lăsați peștele să se odihnească încă 2 - 3 minute pentru egalizarea temperaturii.

Scoateți mâncărurile gata preparate din ambalaj. Preparați mai repede și mai uniform în veselă adecvată pentru microunde.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru preparatele dvs. din pește. Temperatura și durata de preparare depind de cantitatea, de natura și de temperatura alimentului. De aceea sunt indicate domenii de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea peștelui la temperatura frigiderului în interiorul cuptorului rece. Astfel economisiți energie în proporție de până la 20 %. Dacă preîncălziți, timpii de preparare indicați se scurtează cu câteva minute.

În tabel găsiți date pentru pește, cu greutatea propusă. Dacă doriți să preparați un pește mai greu, folosiți întotdeauna temperatura mai scăzută. În cazul mai multor pești, orientați-vă după greutatea peștelui celui mai greu pentru determinarea duratei de preparare. Peștii individuali ar trebui să fie de mărimi aproximativ egale.





În general, cu cât este mai mare un pește, cu atât este mai scăzută temperatura și cu atât este mai lungă durata de preparare.

















Întoarceți peștele care nu este în poziția de înot după cca. ½ până la ⅔ din timpul indicat.

**Indicație:** Folosiți numai hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie în proporție de până la 20 %.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Grill cu convecție aer
-  Grill, suprafață mare
-  Treapta pentru pizza
-  Microunde

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Pește</b>						
Pește întreg preparat la grill, 300 g, de ex. păstrăv	Veselă neacoperită	1		170-190	-	20-30
Pește întreg preparat la grill 300 g, de ex. păstrăv	Grătar	2		2	90	15-20
Pește, fiert înăbușit, întreg 300 g, de ex. păstrăv	Veselă acoperită	1		-	600	3
					360	2-7
Pește întreg preparat la grill 1,5 kg, de ex. somon	Veselă neacoperită	1		170-190	-	30-40
Pește întreg preparat la grill 1,5 kg, de ex. somon	Veselă neacoperită	1		230-250	360	30-40
Pește, fiert înăbușit, întreg 1,5 kg, de ex. somon	Veselă acoperită	1		-	600	10
					360	10-15
<b>Fileuri de pește</b>						
File de pește, natur, preparat la grill	Grătar	2		1*	-	15-25
File de pește, natur, fiert înăbușit 400 g	Veselă acoperită	1		-	600	4
					360	3-8
<b>Medalioane de pește</b>						
Medalion de pește, grosime 3 cm**	Grătar	2		3	-	18-22
<b>Pește, congelat</b>						
Pește, întreg 300 g, de ex. păstrăv	Veselă acoperită	1		-	600	5
					360	7-12
File de pește, natur	Veselă acoperită	1		210-230	-	25-40
File de pește, natur, 400 g	Veselă acoperită	1		-	600	10-15
File de pește, gratinat	Grătar	2		220-240	-	35-45
File de pește, gratinat, 400 g	Veselă neacoperită	1		3	360	15-20
Crochete de pește (întoarceți-le pe parcurs)	Tavă de copt	1		220-240	-	10-20
<b>Preparate din pește</b>						
Terină de pește, 1000 g	Formă de terină	1		-	360	20-25

\* preîncălziți

\*\* Dedesubt introduceți tava universală la nivelul 1

## Legume și garnituri

Aici găsiți informații pentru prepararea legumelor la grill, a cartofilor și a produselor din cartofi congelate.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie.

## Prepararea în combinație cu funcția microunde

Dacă doriți să preparați în combinație cu microundele, utilizați întotdeauna un vas închis adecvat pentru microunde. Dacă nu aveți un capac corespunzător pentru veselă, utilizați o farfurie sau folie specială pentru microunde. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde.

Alimentele feliate sunt gata mai rapid decât cele groase. Repartizați din acest motiv alimentele cât mai plan în veselă.

Cerealele produc multă spumă la preparare. Utilizați veselă înaltă cu capac pentru toate produsele din cereale, ca de ex. orezul.

Gustul propriu al alimentelor se păstrează considerabil. Astfel puteți utiliza cu economie sarea și condimentele.

În cazul în care nu găsiți date în tabelul de setări pentru cantitatea de preparat pregătită de dvs., prelungiți sau scurtați timpul de preparare după următoarea regulă: unei cantități duble îi corespunde o durată de preparare aproape dublă.

Pe parcurs, amestecați sau întoarceți preparatele de două sau de trei ori. Lăsați preparatele să se odihnească încă două până la trei minute după încălzire, pentru egalizarea temperaturii.

Preparatele cedează căldură către veselă. Și la funcționarea exclusivă cu microunde, temperatura poate fi foarte ridicată.

## Niveluri

Utilizați nivelurile de introducere indicate.

### Prepararea pe un nivel

Respectați indicațiile din tabel.

### Prepararea pe două niveluri

Utilizați convecție aer 4D. Tăvile introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

- tavă universală: nivelul 3
- tavă de copt: nivelul 1

## Accesorii

Aveți grijă să utilizați întotdeauna accesoriile adecvate și să le introduceți în poziția corectă.

### Grătar

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

### Tava universală sau tava de copt

Introduceți cu atenție tava universală sau tava de copt până la capăt, cu partea înclinată înspre ușa aparatului.

### Hârtie de copt

Folosiți numai hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.







## Valori de setare recomandate











În tabel găsiți modul de încălzire optim pentru diverse preparate. Temperatura și durata de preparare depind de cantitatea și natura alimentelor. De aceea sunt indicate domenii de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea alimentului în cuptorul rece. Dacă preîncălziți, timpii indicați se scurtează cu câteva minute.

În cazul în care doriți să preparați după propria rețetă, orientați-vă în funcție de preparatele similare din tabel.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Grill cu convecție aer
-  Grill, suprafață mare
-  Treapta pentru pizza
-  Microunde

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Legume, proaspete</b>						
Legume, proaspete, 250 g*	Veselă acoperită	1		-	600	8-12
Legume, proaspete, 500 g*	Veselă acoperită	1		-	600	12-17
<b>Legume, congelate</b>						
Spanac, 450 g*	Veselă acoperită	1		-	600	13-18
Legume amestecate, 250 g*	Veselă acoperită	1		-	600	10-14
Legume amestecate, 500 g*	Veselă acoperită	1		-	600	15-20
<b>Preparate din legume</b>						
Legume la grill	Tavă universală	3		3	-	10-15
<b>Cartofi</b>						
Cartofi copti, jumătăți	Tavă universală	1		160-180	-	45-60
Cartofi copti, jumătăți, 1 kg	Tavă universală	1		200-220	360	15-20
Cartofi întregi fierți în coajă, 250 g*	Veselă acoperită	1		-	600	10-13
Sferturi de cartofi fierți, 500 g*	Veselă acoperită	1		-	600	13-17

\* pe parcurs amestecați o dată sau de două ori

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C / treapta de grill	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Produse din cartofi, congelate</b>						
Cartofi Răsti (întoarceți din când în când)	Tavă universală	2		200-220	-	20-30
Buzunărele de cartofi, umplute (întoarceți din când în când)	Tavă universală	2		190-210	-	15-25
Crochete	Tavă de copt	1		200-220	-	15-25
Cartofi prăjiți (întoarceți din când în când)	Tavă de copt	1		190-210	-	20-30
Cartofi prăjiți, 500 g	Tavă universală	1		250-270	180	15-20
Cartofi prăjiți, 2 nivele (întoarceți din când în când)	Tavă universală + tavă de copt	3+1		200-220	-	30-40
<b>Orez</b>						
Orez cu bob lung, 250 g + 500 ml apă	Veselă acoperită	1		-	600	7-9
					180	13-16
Orez natur, 250 g + 650 ml apă	Veselă acoperită	1		-	600	11-13
					180	25-30
Risotto, 250 g + 900 ml apă	Veselă acoperită	1		-	600	12-14
					180	22-27
<b>Cereale</b>						
Couscous, 250 g + 500 ml apă	Veselă acoperită	1		-	600	6-8
Mei întreg, 250 g + 600 ml apă	Veselă acoperită	1		-	600	8-10
					180	10-15
Mămăligă, 125 g + 500 ml apă*	Veselă acoperită	1		-	600	6-8
					180	4-7
Arpacăș, 250 g + 750 ml apă	Veselă acoperită	1		-	600	11-13
					180	25-30
<b>Ou</b>						
Supă royale din 2 ouă	Veselă acoperită	1		-	360	6-8

\* pe parcurs amestecați o dată sau de două ori

## Desert

Cu aparatul dvs. puteți prepara iaurt și diverse deserturi.

Pentru prepararea cu microunde utilizați întotdeauna veselă termorezistentă, adecvată pentru microunde. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde. → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

Atunci când puneți vesela pe grătar, introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbură îndreptată în jos.

### Prepararea iaurtului

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile și suporturile pentru tăvi. Interiorul cuptorului trebuie să fie gol.

1. Încălziți 1 litru de lapte (grăsime 3,5 %) la 90 °C pe plită și lăsați-l să se răcească la 40 °C. În cazul laptelui UHT este suficientă încălzirea la 40 °C.
2. Adăugați 150 g de iaurt (la temperatura frigiderului) și amestecați.
3. Turnați-l în cești sau în borcane mici și acoperiți-le cu folie alimentară.
4. Așezați ceștile sau borcanele pe baza cuptorului și setați după cum este indicat în tabel.
5. După preparare, lăsați iaurtul la răcit în frigider.

### Budincă din praf de budincă

Amestecați praful de budincă, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, cu apă și zahăr într-un vas înalt adecvat pentru microunde. Reglați în modul indicat în tabel.

În momentul în care crește nivelul laptelui, amestecați bine. Repetați această acțiune de două, trei ori.

## Prepararea orezului cu lapte

1. Cântăriți orezul și adăugați de 4 ori cantitatea respectivă de lapte.
2. Turnați orezul și laptele într-un vas înalt adecvat pentru microunde.
3. Reglați conform indicației din tabel.
4. În momentul în care crește nivelul laptelui, amestecați bine și reduceți puterea microundelor conform indicațiilor din tabel. Amestecați de mai multe ori pe durata continuării fierberii.

## Compot

Cântăriți fructele într-un vas adecvat pentru microunde și adăugați o lingură de apă la 100 g. Adăugați zahăr și condimente după gust. Acoperiți vasul și reglați conform indicației din tabel.

Pe parcursul preparării, amestecați de două, trei ori.

## Floricele pentru microunde

Utilizați un vas de sticlă plan, rezistent la căldură, de ex. capacul unei forme de sufleu. Nu folosiți porțelan sau farfuria foarte adâncite.

Așezați punga de floricele cu partea marcată în jos pe vas. Reglați în modul indicat în tabel. În funcție de produs și de cantitate, poate fi necesară o ajustare a timpului.



Pentru ca floricele să nu se ardă, scoateți punga de floricele după 1 ½ minut și agitați-o. Ștergeți interiorul cuptorului după preparare.






### Avertizare – Pericol de arsuri!

În cazul alimentelor închise într-un ambalaj etanș, ambalajul poate crăpa. Respectați întotdeauna specificațiile de pe ambalaj. Scoateți întotdeauna preparatele din spațiul de coacere cu o mânășă de bucătărie.

## Valori de setare recomandate

Moduri de încălzire utilizate:

-  Încălzire superioară/inferioară
-  Microunde

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
Budincă din praf de budincă*	Veselă acoperită	1		-	600	5-8
laurt	Forme porționate	Baza interiorului cuptorului		40-45	-	8-9h
Orez cu lapte, 125 g + 500 ml lapte*	Veselă acoperită	1		-	600	10
					180	20-25
Compot de fructe, 500 g	Veselă acoperită	1		-	600	9-12
Floricele pentru microunde, 1 pungă a 100 g**	Veselă neacoperită	1		-	600	4-6

\* pe parcurs amestecați o dată sau de două ori

\*\* așezați punga închisă pe veselă

## Economisirea energiei cu modurile de încălzire Eco

Cu modurile de încălzire eficiente energetic convecție aer Eco și încălzire superioară/inferioară Eco puteți economisi energie la prepararea felurilor de mâncare.

Introduceți preparatele în interiorul cuptorului rece și gol. Numai astfel are efect optimizarea energetică. În timpul preparării, țineți ușa aparatului închisă.

Scoateți din interiorul cuptorului accesoriile pe care nu le folosiți. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie.

Folosiți numai accesoriile originale ale aparatului dvs. Acestea sunt adaptate optim la interiorul cuptorului dvs. și la modurile de funcționare.

## Accesorii

Aveți grijă să utilizați întotdeauna accesoriile adecvate și să le introduceți în poziția corectă.

## Grătar

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

## Tava universală sau tava de copt

Introduceți cu atenție tava universală sau tava de copt până la capăt, cu partea înclinată înspre ușa aparatului.

## Forme de copt și veselă

Cele mai adecvate sunt formele de copt închise la culoare, din metal. Astfel puteți economisi energie în proporție de până la 35 %.

Vesela din oțel inoxidabil sau aluminiu reflectă căldura ca o oglindă. Este mai adecvată vesela care nu reflectă, din email, sticlă termorezistentă sau aluminiu turnat sub presiune, cu strat de acoperire.

Formele din tablă albă, formele din ceramică sau cele din sticlă prelungesc timpul de coacere, iar prăjitura nu se va rumeni uniform.

## Hârtie de copt

Folosiți numai hârtie de copt adecvată pentru temperatura aleasă. Tăiați întotdeauna hârtia de copt la dimensiunile potrivite.
































**Valori de setare recomandate**

Aici găsiți date pentru diversele preparate. Temperatura și durata de coacere depind de cantitatea și natura aluatului. De aceea sunt indicate domeniile de setare. Încercați mai întâi cu valorile mai scăzute. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați valori mai mari.

**Indicație:** Timpii de coacere nu pot fi scurtați prin temperaturi mai ridicate. Prăjitura sau produsele de brutărie și patiserie ar fi gata numai pe exterior, însă în interior ar fi necoapte.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer Eco
-  Încălzire superioară/inferioară Eco

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
<b>Prăjituri în formă</b>					
Pandișpan în formă	Formă rotundă/dreptunghiulară	1		140-160	60-80
Blat de tort din pandișpan	Formă pentru blat de tort	1		140-160	20-40
Blat de biscuiți, 2 ouă	Formă pentru blat de tort	1		150-170	20-30
Tort de biscuiți, 3 ouă	Formă demontabilă Ø26 cm	1		160-170	25-35
Tort de biscuiți, 6 ouă	Formă demontabilă Ø28 cm	1		150-160	50-60
Gugelhupf cu aluat dospit	Formă de gugelhupf	1		150-160	65-75
<b>Prăjituri la tavă</b>					
Pandișpan cu umplutură uscată	Tavă de copt	1		160-180	20-40
Prăjitură din aluat fraged cu umplutură uscată	Tavă de copt	1		170-180	25-35
Franzelă împletită, colac împletit	Tavă de copt	1		150-160	35-45
Prăjitură din aluat dospit cu umplutură uscată	Tavă de copt	1		150-170	20-35
<b>Produse mici de patiserie</b>					
Brioșe	Tavă de brioșe	2		160-180	15-30
Prăjituri mici	Tavă de copt	1		150-160	25-35
Foietaj	Tavă de copt	2		170-190	25-50
Choux	Tavă de copt	1		200-220	35-45
Fursecuri	Tavă de copt	2		140-160	15-30
Biscuiți șprîțați	Tavă de copt	2		140-150	25-40
Produse mici de patiserie din aluat dospit	Tavă de copt	1		150-160	30-40
<b>Pâine &amp; chifle</b>					
Pâine intermediară, 1,5 kg	Formă dreptunghiulară	1		200-210	35-45
Lipie	Tavă universală	1		250-270	15-20
Chifle, dulci, proaspete	Tavă de copt	1		170-190	15-20
Chifle, proaspete	Tavă de copt	1		180-200	25-35
<b>Carne</b>					
Friptură de porc fără șorici, de ex. ceafă, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		180-190	120-140
Friptură de vită înăbușită, 1,5 kg	Veselă acoperită	1		200-220	140-160
Friptură de vițel, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		170-180	110-130
<b>Pește</b>					
Pește, fiert înăbușit, întreg 300 g, de ex. păstrăv	Veselă acoperită	1		190-210	25-35
Pește, fiert înăbușit, întreg 1,5 kg, de ex. somon	Veselă acoperită	1		190-210	45-55
File de pește, natur, fiert înăbușit	Veselă acoperită	1		190-210	15-35

## Acrilamida în alimente

Acrilamida se formează mai ales în cazul produselor din cereale și cartofi, preparate la temperaturi foarte mari

ca de ex. chipsuri de cartofi, cartofi prăjiți, pâine prăjită, chifle, pâine sau produse fine de brutărie și patiserie (biscuiți, turtă dulce, biscuiți cu migdale).

Recomandări pentru prepararea cu formare redusă de acrilamidă	
Generalități	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mențineți timpii de preparare cât mai reduși.</li> <li>Rumeniți alimentele astfel încât să fie aurii, nu foarte închise la culoare.</li> <li>Bucățile de preparat mari, groase, conțin mai puțină acrilamidă.</li> </ul>
Coacerea	<p>Cu încălzire superioară/inferioară max. 200 °C.</p> <p>Cu convecție aer max. 180 °C.</p>
Fursecuri	<p>Cu încălzire superioară/inferioară max. 190 °C.</p> <p>Cu convecție aer max. 170 °C.</p> <p>Oul sau gălbenușul de ou diminuează formarea acrilamidei.</p>
Cartofi prăjiți pentru preparare în cuptor	Repartizați uniform pe tavă și într-un singur strat. Coaceți minim 400 g per tavă, pentru a evita uscarea cartofilor.

## Preparare ușoară

Prepararea ușoară este o preparare lentă la temperatură scăzută. De aceea mai este denumită și preparare la temperatură scăzută.

Prepararea ușoară este ideală pentru toate bucățile de carne de primă clasă (de ex. porțiuni delicate de vită, vițel, porc, miel sau pasăre), care trebuie preparate roz sau foarte exact. Carnea rămâne foarte succulentă, delicată și moale.

Avantajul dvs.: aveți o marjă mare la planificarea meniului, deoarece carnea preparată ușor poate fi menținută la cald fără probleme. În timpul preparării nu trebuie să întoarceți carnea. Țineți ușa aparatului închisă, pentru a menține un climat uniform de preparare.

Folosiți numai carne proaspătă și în stare perfectă din punct de vedere igienic, fără oase. Îndepărtați cu grijă tendoanele și grăsimea de pe margini. Grăsimea imprimă la prepararea ușoară un gust propriu puternic. Puteți folosi și carne picantă sau marinată. Nu folosiți carne decongelată.

Carnea poate fi feliată imediat după prepararea ușoară. Nu este necesar un timp de odihnă. Prin metoda de preparare specială, carnea are un aspect roz, însă nu este crudă sau preparată insuficient.

**Indicație:** La modul de încălzire preparare ușoară, nu este posibilă o funcționare decalată în timp, cu timp final.

## Veselă

Utilizați un vas plat, ca de ex. un platou de servire din porțelan sau sticlă. Introduceți și vasul în interiorul cuptorului, pentru preîncălzire.

Așezați întotdeauna vasul neacoperit la nivelul 1 pe grătar.

Informații suplimentare găsiți în sugestiile pentru prepararea delicată, în continuarea tabelului cu setări.


Aparatul dvs. dispune de un mod de încălzire Preparare delicată. Porniți funcționarea numai cu interiorul cuptorului răcit complet. Lăsați interiorul cuptorului cu vesela să se încălzească bine timp de 10 minute.





Pe poziția de fierbere rumeniți bine carnea foarte fierbinte și pentru suficient timp pe toate părțile, inclusiv la capete. Puneți-o imediat pe vesela preîncălzită. Introduceți din nou vesela cu carnea în interiorul cuptorului și efectuați prepararea delicată.

## Valori de setare recomandate

Temperatura pentru prepararea ușoară și durata de preparare depind de mărimea, grosimea și calitatea cărnii. De aceea sunt indicate domeniile de setare.

Modul de încălzire utilizat:

-  Preparare ușoară

Preparatul	Veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Durata de rumenire în min.	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
<b>Carne de pasăre</b>						
Piept de rață, 400 g	Veselă neacoperită	1		6-8	90*	45-60
File de piept de pui, 200 g fiecare	Veselă neacoperită	1		5-7	90*	45-60
Piept de curcan, fără os, 1 kg	Veselă neacoperită	1		8-10	90*	120-150
<b>Carne de porc</b>						
Friptură din pulpă de porc, grosime 5-6 cm, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		8-10	85*	210-240
* preîncălziți						

Preparatul	Veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Durata de rumenire în min.	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
File de porc, întreg	Veselă neacoperită	1		6-8	85*	60-90
Medalioane de porc, grosime 4 cm	Veselă neacoperită	1		5-7	85*	90-120
<b>Carne de vită</b>						
Friptură de vită (pulpă), grosime 6-7 cm, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		8-10	85*	240-300
File de vită, întreg, 1 kg	Veselă neacoperită	1		4-6	85*	120-180
Friptură de vită, grosime 5-6 cm	Veselă neacoperită	1		6-8	85*	210-270
Medalioane de vită/ramstec, grosime 4 cm	Veselă neacoperită	1		5-7	85*	60-120
<b>Carne de vițel</b>						
Friptură de vițel, grosime 4-5 cm, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		8-10	85*	180-240
Friptură de vițel, grosime 10-15 cm, 1,5 kg	Veselă neacoperită	1		8-10	85*	240-300
File de vițel, întreg, 800 g	Veselă neacoperită	1		5-7	85*	150-210
Medalioane de vițel, grosime 4 cm	Veselă neacoperită	1		5-7	85*	90-120
<b>Carne de miel</b>						
Spată de miel, fără os, 200 g fiecare	Veselă neacoperită	1		5-7	85*	45-75
Pulpă de miel fără os, mediu, 1 kg legată	Veselă neacoperită	1		6-8	85*	180-240

\* preîncălziți

## Recomandări pentru prepararea ușoară

Prepararea ușoară a pieptului de rață.	Așezați pieptul de rață rece în tigăie și prăjiți întâi partea cu piele. După prepararea ușoară, preparați-l la grill timp de 3 până la 5 minute, pentru a deveni crocant.
Carnea preparată ușor nu este așa de fierbinte cum este carnea prăjită normal.	Ca să nu se răcească așa de repede carnea prăjită, încălziți farfuria și serviți sosurile foarte fierbinți.

## Deshidratare

Cu convecție aer 4D puteți efectua excelent deshidratarea. La acest mod de conservare, substanțele aromatice vor fi concentrate prin extragerea apei.

Utilizați numai fructe, legume și verdețuri în stare perfectă și spălați-le bine. Tapetați grătarul cu hârtie de copt sau hârtie pergament. Lăsați fructele să se scurgă bine și uscați-le.

Eventual tăiați-le în bucăți de mărime egale sau în felii subțiri. Așezați fructele nedecojite pe partea cu coajă, cu suprafețele tăiate în sus. Aveți grijă ca nici fructele, nici ciupercile să nu fie suprapuse când le așezați pe grătar.

Dați legumele pe răzătoare și apoi blanșați-le. Lăsați legumele blanșate să se scurgă bine și distribuiți-le uniform pe grătar.

Uscați verdețurile cu tulpină. Așezați verdețurile uniform, în grămezi mici, pe grătar.

Pentru deshidratare utilizați următoarele niveluri:

- 1 grătar: nivelul 2
- 2 grătare: nivelurile 3+1


Întoarceți de mai multe ori fructele și legumele foarte zemoase. Desprindeți de hârtie preparatul deshidratat, imediat după uscare.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți setările pentru deshidratarea diverselor alimente. Temperatura și durata depind de felul, umiditatea, gradul de coacere și grosimea produselor care vor fi deshidratate. Cu cât lăsați mai mult la uscat produsele care urmează să fie deshidratate, cu atât sunt mai bine conservate. Cu cât produsele sunt tăiate mai subțire, cu atât mai repede se deshidratează și cu atât mai aromatice vor rămâne. De aceea sunt indicate domenii de setare.

Dacă doriți să deshidratați și alte alimente, orientați-vă în funcție de alimentele similare din tabel.

Modul de încălzire utilizat:

-  Convecție aer 4D

Preparatul	Accesorii	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în ore
Fructe cu semințe (inele de măr, grosime 3 mm, per grătar 200 g)	Grătar	2		80	4-7
Drupe (prune)	Grătar	2		80	8-10
Legume rădăcinoase (morcovi), date pe răzătoare, blanșate	Grătar	2		80	4-7
Ciuperci feliate	Grătar	2		60	6-8
Verdețuri, curățate	1-2 grătare	-		60	2-6

## Conservare

În aparatul dvs. puteți conserva fructe și legume.

### Avertizare – Pericol de rănire!

În cazul unor alimente conservate greșit, borcanele pot crăpa. Respectați indicațiile pentru conservare.

### Borcane

Utilizați numai borcane de conservare curate și fără deteriorări. Utilizați numai garnituri de cauciuc rezistente la căldură, curate și nedeteriorate. Verificați în prealabil clemele și arcurile.

În cadrul unui proces de conservare, utilizați numai borcane de aceeași mărime și cu același aliment. În interiorul cuptorului puteți conserva concomitent conținutul a maxim șase borcane de ½, 1 sau 1½ litri. Nu utilizați borcane mai mari sau mai înalte. Capacele ar putea crăpa.

În timpul conservării, borcanele nu trebuie să se atingă între ele în interiorul cuptorului.

### Pregătirea fructelor și legumelor

Nu utilizați decât fructe și legume foarte bune. Spălați-le bine.

În funcție de tip, curățați fructele, respectiv legumele, scoateți sâmburii și puneți-le în borcane până la cca. 2 cm sub margine.

### Fructe

Puneți fructele în borcane cu soluție de zahăr fierbinte, fără spumă, (cca. 400 ml pentru un borcan de 1 litru).

La un litru de apă:

- cca. 250 g de zahăr în cazul fructelor dulci
- cca. 500 g de zahăr în cazul fructelor acrișoare

### Legume

Puneți legumele în borcane cu apă fiartă, când aceasta este încă fierbinte.

Ștergeți marginile borcanului, acestea trebuie să fie curate. Așezați pe fiecare borcan o garnitură de cauciuc umedă și capacul. Închideți borcanele cu cleme.

Așezați borcanele în tava universală astfel încât să nu se atingă între ele. Turnați 500 ml de apă fierbinte (cca. 80 °C) în tava universală. Setați după cum este indicat în tabel.

## Terminarea conservării

### Fructe

După un timp se ridică bule la intervale scurte de timp. Deconectați aparatul imediat ce au apărut bule în toate borcanele. După perioada indicată de încălzire ulterioară, scoateți borcanele din interiorul cuptorului.

### Legume


După un timp se ridică bule la intervale scurte de timp. Imediat ce apar bule în toate borcanele, reduceți temperatura la 120 °C și lăsați în continuare borcanele să facă bule în interiorul cuptorului închis, după cum este indicat în tabel. După acest timp, deconectați aparatul și mai utilizați câteva minute căldura reziduală, după cum este indicat în tabel.





După conservare, scoateți borcanele din interiorul cuptorului și așezați-le pe un șervet curat. Nu așezați borcanele pe un suport rece sau umed, pentru că se pot sparge. Acoperiți borcanele pentru a le feri de curenții de aer. Îndepărtați clemele doar când borcanele sunt reci.

### Valori de setare recomandate

Timpii indicați în tabelul de setări sunt valori orientative pentru conservarea fructelor și legumelor. Acestea pot fi influențate de temperatura camerei, numărul de borcane, cantitatea, căldura și calitatea conținutului borcanelor. Datele se referă la borcane rotunde de 1 litru. Înainte de a comuta, respectiv deconecta, verificați ca în borcane să se formeze suficiente bule. Procesul de formare a bulelor începe după cca. 30-60 de minute.

Modul de încălzire utilizat:

-  Convecție aer 4D

Preparatul	Veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
<b>Conservare</b>					
Legume, de ex. morcovi	Borcane de conserve de 1 litru	1		160-170	până la formarea bulelor: 30-40
				120	de la apariția bulelor: 30-40
				-	Căldura reziduală: 30
Legume, de ex. castraveți	Borcane de conserve de 1 litru	1		160-170	până la formarea bulelor: 30-40
				-	Căldura reziduală: 30
Drupe, de ex. cireșe, prune	Borcane de conserve de 1 litru	1		160-170	până la formarea bulelor: 30-40
				-	Căldura reziduală: 35
Fructe cu semințe, de ex. mere, căpșuni	Borcane de conserve de 1 litru	1		160-170	până la formarea bulelor: 30-40
				-	Căldura reziduală: 25

## Dospirea aluatului

Cu ajutorul aparatului puteți face ca aluatul cu drojdie să dospească mai repede decât la temperatura camerei. Utilizați modul de încălzire încălzire superioară/inferioară. Porniți funcționarea numai cu interiorul cuptorului răcit complet.

Lăsați întotdeauna aluatul cu drojdie să dospească de două ori. Respectați datele din tabelele cu setări pentru prima și a 2-a dospire (dospirea aluatului și dospirea finală).

### Dospirea aluatului

Setați după cum este indicat în tabel și încălziți aparatul. Așezați castronul cu aluat pe grătar.

În timpul procesului de dospire nu deschideți ușa aparatului pentru că, în caz contrar, iese umezeala. Acoperiți aluatul.

### Dospirea finală


Așezați produsul dvs. de brutărie/patiserie la nivelul indicat în tabel.





Dacă doriți să preîncălziți, dospirea finală se va efectua în afara aparatului, într-un loc cald.

### Valori de setare recomandate

Temperatura și durata de dospire depind de tipul și de cantitatea de ingrediente. De aceea, datele din tabelul cu setări sunt valori orientative.

Modul de încălzire utilizat:

-  Încălzire superioară/inferioară

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
Aluat dospit, ușor	Castron	1		35-40	25-30
	Tavă de copt	1		35-40	10-20
Aluat dospit, greu și bogat în grăsimi	Castron	1		35-40	20-40
	Tavă de copt	1		35-40	15-25

## Decongelare

Pentru decongelarea fructelor, legumelor, a cărnii de pasăre, a cărnii și a produselor de brutărie și patiserie congelate, utilizați modul de funcționare microunde.

Scoateți alimentele congelate din ambalaj și așezați-le într-o veselă adecvată pentru microunde pe grătar. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde. → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19

Introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

Scoateți accesoriile neutilizate din interiorul cuptorului. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie.

### Valori de setare recomandate

Datele de timp din tabel sunt valori orientative. Ele depind de calitatea, temperatura de congelare (-18°C) și de natura alimentelor. Sunt indicate domeniile de timp. Setări mai întâi timpul mai scurt și prelungiți-l, dacă este necesar. Decongelarea reușește adesea mai bine dacă este realizată în mai mulți pași. Acestea sunt indicate unele sub celelate în tabel.

**Recomandare:** Bucățile congelate felii sau porționate se decongelează mai rapid decât cele congelate în bloc.

Pe parcurs, amestecați sau întoarceți preparatele o dată sau de două ori. Bucățile mari trebuie întoarse de mai multe ori. Despărțiți preparatul în bucăți pe parcurs, respectiv scoateți din interiorul cuptorului bucățile deja decongelate.

Lăsați preparatul decongelat să mai stea încă 10 până la 30 de minute în aparatul deconectat, pentru ca temperatura să se egalizeze.




**Recomandare:** În cazul în care cantitățile dvs. diferă de cele indicate în tabelul de setări, vă ajută o regulă de bază: unei cantități duble îi corespunde o durată de preparare aproape dublă.

Modul de încălzire utilizat:

-  Microunde

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Pâine, chifle</b>					
Pâine, 500 g	Veselă neacoperită	1		180	3
				90	10-15
Chifle	Grătar	1		180	5-10
				90	5-10
<b>Prăjituri</b>					
Prăjituri, zemoase, 500 g	Veselă neacoperită	1		180	5
				90	15-20
Prăjituri, uscate, 750 g	Veselă neacoperită	1		180	2
				90	10-15
<b>Carne &amp; pasăre</b>					
Pui, întreg, 1,2 kg*	Veselă neacoperită	1		180	10
				90	10-15
Bucăți de pasăre, 250 g*	Veselă neacoperită	1		180	3
				90	5-10
Rață, 2 kg*	Veselă neacoperită	1		180	10
				90	30-40
Carne, întreagă, de ex. friptură (carne crudă) 800 g*	Veselă neacoperită	1		180	15
				90	10-15
Carne, întreagă, de ex. friptură (carne crudă) 1 kg*	Veselă neacoperită	1		180	15
				90	20-30
Carne, întreagă, de ex. friptură (carne crudă) 1,5 kg*	Veselă neacoperită	1		180	15
				90	25-35
Carne, bucăți sau felii, de ex gulaș (carne crudă), 500 g*	Veselă neacoperită	1		180	8
				90	5-10
Carne tocată, amestec, 200 g*	Veselă neacoperită	1		90	8-15
Carne tocată, amestec, 500 g*	Veselă neacoperită	1		180	5
				90	10-15
Carne tocată, amestec, 800 g*	Veselă neacoperită	1		180	10
				90	15-20
<b>Pește</b>					
Pește, întreg 300 g*	Veselă neacoperită	1		180	3
				90	10-15
File de pește, 400 g*	Veselă neacoperită	1		180	5
				90	10-15

\* întoarceți după 1/2 din timp

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Fructe, legume</b>					
Fructe de pădure, 300 g	Veselă neacoperită	1		180	5-10
Legume, 600 g	Veselă neacoperită	1		180	10
				90	8-13
<b>Altele</b>					
Dezghețare unt, 125 g	Veselă neacoperită	1		90	7-9
* întoarceți după 1/2 din timp					

## Încălzirea preparatelor cu microunde

Cu regimul de microunde puteți să încălziți preparatele sau să le dezghețați și să le încălziți într-o singură etapă.

Scoateți mâncărurile gata preparate din ambalaj. Preparatele se încălzesc mai repede și mai uniform în veselă adecvată pentru microunde. Diversele componente ale alimentelor se pot încălzi cu viteze diferite.

Alimentele feliate sunt gata mai rapid decât cele groase. Repartizați din acest motiv alimentele cât mai plan în veselă. Alimentele nu ar trebui așezate în straturi unele peste celelalte.

Acoperiți alimentele. Astfel obțineți un rezultat de preparare mai bun. Dacă nu aveți un capac corespunzător pentru veselă, utilizați o farfurie sau folie specială pentru microunde.

Pe parcurs, amestecați sau întoarceți preparatele de două sau de trei ori. Lăsați preparatele să se odihnească încă 1 până la 2 minute după încălzire, pentru egalizarea temperaturii.


Atunci când încălziți mâncare pentru bebeluși, așezați sticluța fără tetină sau capac pe grătar. După încălzire, agitați bine sau amestecați și verificați neapărat temperatura.

Preparatele cedează căldură către veselă. Și la funcționarea cu microunde exclusiv, temperatura poate fi foarte ridicată.

**Recomandare:** În cazul în care cantitățile dvs. diferă de cele indicate în tabelul de setări, vă ajută o regulă de bază: unei cantități duble îi corespunde o durată de preparare aproape dublă.

### Avertizare – Pericol de opărire!

În cazul încălzirii lichidelor, este posibilă întârzierea fierberii. Aceasta înseamnă că se atinge temperatura de fierbere fără să se producă bulele tipice de vapor. La cea mai mică mișcare a vasului, lichidul fierbinte se poate revărsa brusc și poate fi împrăștiat. La încălzire, puneți întotdeauna o lingură în vas. În acest fel, evitați fenomenul de întârziere a fierberii.



### Atenție!

Formarea scânteilor: metalul - de ex. lingurița din pahar - trebuie să se afle la o distanță minimă de 2 cm față de pereții interiori ai cuptorului și față de partea interioară a ușii. Scânteile pot distruge sticla din interior a ușii.

### Valori de setare recomandate

În tabel găsiți valorile de setare pentru încălzirea cu microunde pentru diferite băuturi și alimente. Datele de timp sunt valori orientative. Acestea depind de veselă și de calitatea, temperatura și natura alimentului. Sunt indicate domenii de timp. Setări mai întâi timpul mai scurt și prelungiți-l, dacă este necesar.

Valorile din tabele sunt valabile pentru introducerea preparatului în cuptorul rece.















Dacă nu sunt indicate valori pentru preparatul dvs., orientați-vă după preparate similare din tabel.

Scoateți accesoriile neutilizate din interiorul cuptorului. Astfel veți obține un rezultat optim al preparării și economisiți energie.

Ștergeți interiorul cuptorului după preparare.

Modul de încălzire utilizat:

-  Microunde

Preparatul	Veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Încălzire băuturi</b>					
200 ml (amestecați bine)	Veselă neacoperită	1		1000	1-3
400 ml (amestecați bine)	Veselă neacoperită	1		1000	2-6
<b>Încălzire mâncare pentru bebeluși</b>					
Biberon cu lapte, 150 ml (amestecați bine)	Veselă neacoperită	1		360	1-3
<b>Legume, refrigerate</b>					
250 g	Veselă acoperită	1		600	3-8
<b>Legume, congelate</b>					
neambalate, 250 g	Veselă acoperită	1		600	8-12
Spanac cu smântână, cub congelat, 450 g	Veselă acoperită	1		600	11-16
<b>Preparate, refrigerate</b>					
Preparate la farfurie, 1 porție	Veselă acoperită	1		600	4-8
Supă, tocană, 400 ml	Veselă acoperită	1		600	5-7
Garnituri, de ex. paste, găluște, cartofi, orez	Veselă acoperită	1		600	5-10
Sufleuri, 400 g, de ex. lasagna, cartofi gratinați	Veselă neacoperită	1		600	5-10
<b>Preparate, congelate</b>					
Preparate la farfurie, 1 porție	Veselă acoperită	1		600	11-15
Supă, tocană, 200 ml (amestecați bine)	Veselă acoperită	1		1000	2-4
Garnituri, 500 g de. ex. paste, găluște, cartofi, orez	Veselă acoperită	1		600	7-10
Sufleuri, 400 g, de ex. lasagna, cartofi gratinați	Veselă acoperită	1		600	11-15

## Menținere la cald

Cu modul de încălzire menținere la cald puteți menține la cald feluri de mâncare gata preparate. Astfel preveniți formarea condensului și nu va trebui să ștergeți interiorul cuptorului.

Nu mențineți la cald felurile de mâncare gata preparate mai mult de două ore. Aveți în vedere faptul că unele feluri de mâncare continuă să se prepare în timpul menținerii la cald. Dacă este cazul, acoperiți preparatele.



## Preparate de verificare

Aceste tabele au fost redactate pentru institute de verificări, pentru a facilita verificarea aparatului.

Conform normei EN 60350-1:2013 respectiv IEC 60350-1:2011 și conform normei EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

### Coacere

Produsele de brutărie și patiserie în tăvi sau forme introduse simultan nu trebuie să fie gata în același timp.

Nivelurile de introducere la coacerea pe două niveluri:

- Tavă universală: nivelul 3
- Tavă de copt: nivelul 1

### Prăjitură cu mere învelite în aluat

Prăjitură cu mere învelite în aluat pe un nivel: așezați formele demontabile de culoare închisă decalat, una lângă cealaltă.

Prăjituri în forme demontabile din tablă albă: coaceți cu încălzire superioară/inferioară pe un nivel. Utilizați tava universală în locul grătarului și așezați forma demontabilă în ea.




### Aluat pentru ruladă










Aluat pentru ruladă pe două niveluri: așezați formele demontabile decalat, una deasupra celeilalte, pe grătare.

### Indicații

- Valorile de setare sunt valabile pentru introducerea în interiorul cuptorului rece.
- Respectați recomandările pentru preîncălzire din tabele. Valorile de setare sunt valabile fără încălzire rapidă.
- Pentru coacere, folosiți mai întâi cea mai scăzută dintre temperaturile indicate.

Moduri de încălzire utilizate:


-  Convecție aer 4D
-  Încălzire superioară/inferioară
-  Treapta pentru pizza


Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în min.
<b>Coacere</b>					
Biscuiți șprîțați	Tavă de copt	1		150-160*	20-30
Biscuiți șprîțați	Tavă de copt	1		140-150*	25-35
Prăjituri mici	Tavă de copt	1		160*	25-35
Prăjituri mici	Tavă de copt	1		150*	25-35
Prăjituri mici, 2 niveluri	Tavă universală + tavă de copt	3+1		140*	35-45
Aluat pentru ruladă	Formă demontabilă Ø26 cm	1		160-170**	25-35
Aluat pentru ruladă	Formă demontabilă Ø26 cm	1		160-170**	30-45
Prăjitură cu mere învelite în aluat	2x forme din tablă neagră Ø20 cm	1		180-200	60-70
Prăjitură cu mere învelite în aluat	2x forme din tablă neagră Ø20 cm	1		170-180	60-80
*preîncălziți 5 minute, nu folosiți funcția de încălzire rapidă					
** preîncălziți, nu folosiți funcția de încălzire rapidă					

### Prepararea la grill

Introduceți suplimentar tava universală. Lichidul va fi colectat și interiorul cuptorului va rămâne mai curat.

Modul de încălzire utilizat:

-  Grill, suprafață mare




Preparatul	Accesorii	Nivelul	Modul de încălzire	Treapta de grill	Durata de preparare în min.
<b>Prepararea la grill</b>					
Rumenirea felilor de pâine prăjită	Grătar	3		3	3-6
Burgeri de vită, 12 bucăți*	Grătar	2		3	20-30
** întoarceți după 2/3 din timpul total					








### Prepararea cu microunde

Pentru prepararea cu microunde utilizați întotdeauna veselă termorezistentă, adecvată pentru microunde. Respectați indicațiile referitoare la vesela adecvată pentru microunde. → "Cuptorul cu microunde" la pagina 19


Atunci când puneți vesela pe grătar, introduceți grătarul cu inscripția "Microwave" înspre ușa aparatului și curbura îndreptată în jos.

Moduri de încălzire utilizate:

-  Convecție aer 4D
-  Grill cu convecție aer
-  Microunde

Preparatul	Accesorii / veselă	Nivelul	Modul de încălzire	Temperatura în °C	Putere microunde în wați	Durata de preparare în min.
<b>Decongelare cu microunde</b>						
Carne	Veselă neacoperită	1		-	180	5
					90	10-15
<b>Prepararea cu microunde</b>						
Șodou	Veselă neacoperită	1		-	360	20
					180	20-25
Biscuiți	Veselă neacoperită	1		-	600	7-9
Friptură din carne tocată	Veselă neacoperită	1		-	600	22-27
<b>Prepararea combinată cu microunde</b>						
Cartofi gratinați	Veselă neacoperită	1		150-170	360	25-30
Prăjituri	Veselă neacoperită	1		190-210	180	12-18
Pui	Veselă neacoperită	1		180-200	360	25-35





**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001090004

950212