



**BOSCH**

**Register** your  
new device on

MyBosch now and  
get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Hob

PIF...D...


**[fi]** Käyttöohje  
**[sv]** Bruksanvisning

Keittotaso  
Häll

3  
44



|   |         | <i>g*</i> | <i>b*</i> |
|---|---------|-----------|-----------|
| A | Ø 18    | 1.800 W   | 3.100 W   |
| B | Ø 18/28 | (○)       | 1.800 W   |
|   |         | (●)       | 2.000 W   |
| C | Ø 14,5  | 1.400 W   | 2.200 W   |
| D | Ø 21    | 2.200 W   | 3.700 W   |

\*  IEC 60335-2-6

# Sisällysluettelo

|                                                                               |                                                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
|                                                                               | <b>Määräystenmukainen käyttö</b>                       | 4  |
|                                                                               | <b>Tärkeitä turvaohjeita</b>                           | 5  |
|                                                                               | <b>Vaurioiden syyt</b>                                 | 6  |
| Yhteenveto . . . . .                                                          |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Ympäristönsuojelu</b>                               | 7  |
| Ohjeita energian säästämiseen . . . . .                                       |                                                        |    |
| Ympäristöystävälinen hävittäminen . . . . .                                   |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Keittäminen induktiotekniikalla</b>                 | 7  |
| Induktioilla keittämisen edut . . . . .                                       |                                                        |    |
| Keittoastiat . . . . .                                                        |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Tutustuminen laitteeseen</b>                        | 9  |
| Ohjauspaneeli . . . . .                                                       |                                                        |    |
| Keittoalueet . . . . .                                                        |                                                        |    |
| Jälkilämpöön näyttö . . . . .                                                 |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Koneen käyttö</b>                                   | 11 |
| Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . .                        |                                                        |    |
| Keittoalueen säätäminen . . . . .                                             |                                                        |    |
| Keittosuositukset . . . . .                                                   |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Aikatoiminnot</b>                                   | 14 |
| Kypsennysajan ohjelointi . . . . .                                            |                                                        |    |
| Minuuttikello . . . . .                                                       |                                                        |    |
| Ajanottokello-toiminto . . . . .                                              |                                                        |    |
|                                                                               | <b>PowerBoost-toiminto</b>                             | 15 |
| Aktivoointi . . . . .                                                         |                                                        |    |
| Deaktivoointi . . . . .                                                       |                                                        |    |
|                                                                               | <b>ShortBoost-toiminto</b>                             | 16 |
| Käyttöä koskevat suositukset . . . . .                                        |                                                        |    |
| Aktivoointi . . . . .                                                         |                                                        |    |
| Deaktivoointi . . . . .                                                       |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Lämpimänäpitotoiminto</b>                           | 16 |
| Aktivoointi . . . . .                                                         |                                                        |    |
| Deaktivoointi . . . . .                                                       |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Keittoavustintoiminnot</b>                          | 17 |
| Keitoavustimen toiminnot . . . . .                                            |                                                        |    |
| Soveltuva keittoastia . . . . .                                               |                                                        |    |
| Tunnistimet ja lisävarusteet . . . . .                                        |                                                        |    |
| Toiminnot ja tehoalueet . . . . .                                             |                                                        |    |
| Suoritellut ruoat . . . . .                                                   |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Langaton lämpötilatunnistin</b>                     | 30 |
| Langattoman lämpötilatunnistimen esikäsittely ja hoito . . . . .              |                                                        |    |
| Langattoman lämpötilatunnistimen yhdistäminen ohjauspaneelin kanssa . . . . . |                                                        |    |
| Puhdistus . . . . .                                                           |                                                        |    |
| Pariston vaihto . . . . .                                                     |                                                        |    |
| Standardinmukaisuustodistus . . . . .                                         |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Lapsilukko</b>                                      | 33 |
| Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi . . . . .                               |                                                        |    |
| Lapsilukko . . . . .                                                          |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Pyyhintäsuoja</b>                                   | 33 |
|                                                                               | <b>Automaattinen turvakatkaisu</b>                     | 33 |
|                                                                               | <b>Perusasetukset</b>                                  | 34 |
| Näin pääset perusasetuksiin: . . . . .                                        |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Energiankulutuksen näyttö</b>                       | 36 |
|                                                                               | <b>Keittoastiatesti</b>                                | 36 |
|                                                                               | <b>PowerManager</b>                                    | 37 |
|                                                                               | <b>Puhdistus</b>                                       | 37 |
| Keittotaso . . . . .                                                          |                                                        |    |
| Keittotason kehys . . . . .                                                   |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ)</b> | 38 |
|                                                                               | <b>Mitä tehdä häiriön sattuessa?</b>                   | 39 |
|                                                                               | <b>Huoltopalvelu</b>                                   | 41 |
| Mallinumero ja sarjanumero . . . . .                                          |                                                        |    |
|                                                                               | <b>Testiruoat</b>                                      | 42 |

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: [www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi) ja Online-Shopista: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## Määräystenmukainen käyttö

Lue tämä ohje huolellisesti. Säilytä käyttö- ja asennusohje ja laitepassi myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Tarkista laite pakkauksen avauksen jälkeen. Jos laitteesta löytyy kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita, älä kytke sitä sähköverkkoon vaan ota yhteyttä tekniseen palveluun ja tee vaurioista kirjallinen ilmoitus, muutoin oikeutta vahingonkorvauksiin ei ole.

Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Tämä laite tulee asentaa sen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaan.

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Keittämistä on valvottava. Lyhytaikaista keittämistä on valvottava keskeytyksettä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä keittotason suojuksia. Ne voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan, tai materiaali voi särkyä.

Älä käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä suojaravusteita tai lasten turvaristikoita. Sopimattomat suojaravusteet tai lasten turvaristikot voivat aiheuttaa tapaturmia.

Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 15 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitännäjohdon läheiltä.

Keittotoimintoja käytettäessä on säädöt tehtävä keittoalueelle, jolla on lämpötilatunnistimella varustettu kattila. Jos käytät toiminnassa olevaa lääkinnällistä implanttaa (esim. sydämentahdistajaa tai kammioväriinä poistajaa), varmista lääkäriltäsi, että laite vastaa Euroopan unionin 20. kesäkuuta 1990 päivättyä direktiiviä 90/385/ETY sekä normia DIN EN 45502-1 ja DIN EN 45502-2-2 ja se on valittu, asennettu ja ohjelmoitu säädöksen VDE-AR-E 2750-10 mukaan. Jos nämä edellytykset täyttyvät ja lisäksi käytetään keittiövälineitä, jotka eivät ole metallia, ja keittoastioita, joissa ei ole metallisia kädensijoja, tämän induktiokeittotason määräystenmukainen käyttö on vaaratonta.

## Tärkeitä turvaohjeita

### Varoitus – Palovaara!

- Kuuma öljy ja rasva syttvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
- Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä aseta palavia esineitä keittotason päälle. Älä säilytä tavaraita keittotason päällä.
- Laite kuumenee. Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa.
- Keittotaso kytkeytyy itsestään pois päältä eikä sitä saa enää käytettyä. Laite voi kytkeytyä myöhemmin tahattomasti päälle. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Keittotason suojuksia ei saa käyttää. Ne voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua tai syttää palamaan tai materiaali voi särkyä.

### Varoitus – Palovamman vaara!

- Keittoalueet ja niiden ympäristö, erityisesti laitteessa mahdollisesti oleva keittotason kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä kosketa kuumia pintoja.Pidä lapset poissa laitteen läheiltä.
- Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Metalliset esineet kuumentuvat keittotasolla hyvin nopeasti. Älä lataa metallisia esineitä kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia keittotasolle.
- Sammuta keittotaso aina jokaisen käyttökerran jälkeen pääkytkimellä. Älä odota, että keittotaso sammuu automaattisesti keittoastian puuttuessa.

### Varoitus – Sähköiskun vaara!

- Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain koulutukseenmme osallistunut huoltopalvelun teknikko saa tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita liitintäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai hörysuihkuja.
- Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Särot tai murtumat keraamisessa lasissa voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

### Varoitus – Magneetin aiheuttamat vaarat!

Langaton lämpötilatunnistin on magneettinen. Magneettiset elementit voivat vaurioittaa elektronisia implantteja, esimerkiksi sydämentahdistimia tai insuliinipumppuja. Elektronisten implanttien käyttäjien ei sen tähden pidä kuljettaa lämpötilatunnistinta taskussaan, ja etäisyyden sydämentahdistimeen tai vastaavaan lääkinnälliseen laitteeseen on oltava vähintään 10 cm.

### Varoitus – Häiriöiden vaara!

Tämän keittotason alaosassa on tuuletin. Jos keittotason alapuolella on laatikko, älä säilytä laatikossa pieniä tai teräviä esineitä, paperia tai astiapyyhkeitä. Esineet voivat joutua tuulettimen sisään ja vaurioittaa tuuletinta tai heikentää laitteen jäähdytystä. Laatikon sisällön ja puhaltimen tuloliitännän välisen etäisyyden pitää olla vähintään 2 cm.

## **⚠ Varoitus – Loukkaantumisvaara!**

- Langattomassa keittotunnistimessa on paristo, joka voi vaurioitua, jos se joutuu alittiiksi korkeille lämpötiloille. Poista tunnistin keittoastiasta äläkä säilytä sitä lämmönlähteen lähellä.
- Lämpötilatunnistin voi olla kuuma, kun poistat sen kattilasta. Käytä irrottamisessa apuna patakinnasta tai keittiöpyyhettä.
- Vesihautessa kypsennettäessä keittotaso ja keittoastia saattavat särkyä ylikuumenemisen vuoksi. Vesihautessa oleva keittoastia ei saa koskettaa suoraan vedellä täytetyn kattilan pohjaa. Käytä vain kuumuutta kestäviä keittoastioita.
- Kattilan pohjan ja keittoalueen välissä oleva neste voi aiheuttaa kattilan yhtäkkisen hypähtämisen. Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina.

## **Vaurioiden syyt**

### **Huomio!**

- Epätasaiset keittoastioiden pohjet voivat aiheuttaa naarmuja keittotason.
- Älä koskaan aseta tyhjiä keittoastioita keittoalueille. Muutoin voi aiheutua vahinkoja.
- Älä aseta kuumia keittoastioita ohjauspaneelin, näyttöjen tai keittotason merkin päälle. Muutoin keittotaso voi vaurioitua.
- Jos keittotason päälle tippuu kovia tai teräväpäisiä esineitä, keittotaso voi vaurioitua.
- Alumiinifolio ja muoviset astiat sulavat kuumien keittotasojen päälle. Suojalevyjen käyttö ei ole suositeltavaa keittotasossa.

## **Yhteenveto**

Seuraavasta taulukosta löydät yleisimmät vauriot:

| <b>Vaurio</b>          | <b>Syy</b>                                         | <b>Toimenpide</b>                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tahrat                 | Ylikiehunut ruoka.                                 | Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.                       |
|                        | Sopimattomat puhdistusaineet.                      | Käytä vain tämän tyypisille keittotasolle soveltuvia puhdistusaineita. |
| Naarmut                | Suola, sokeri ja hiekka.                           | Älä käytä keittotasoa työ- tai laskualustana.                          |
|                        | Astioiden karheat pinnat naarmuttavat keittotasoa. | Tarkasta keittoastia.                                                  |
| Värjäytymät            | Sopimattomat puhdistusaineet.                      | Käytä vain tämän tyypisille keittotasolle soveltuvia puhdistusaineita. |
|                        | Kattilan aiheuttama hankauma.                      | Nosta kattiloita ja pannuja, kun siirräät niiden paikkaa.              |
| Simpukanmuotoinen särö | Sokeri, hyvin sokeripitoiset ruoat.                | Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.                       |

# Ympäristönsuojelu

Tässä luvussa saat tietoa energian säästämisestä ja laitteen hävittämisestä.

## Ohjeita energian säästämiseen

- Käytä aina kattilan omaa kantta. Kun kattilaa käytetään ilman kantta, energiankulutus on huomattavasti suurempi. Käytä lasikantta, jotta voit tarkkailla ruokaa ilman, että kannen nostaminen on tarpeen.
- Käytä tasapohjaisia keittoastioita. Jos pohja on epätasainen, energiankulutus on suurempi.
- Keittoastioiden pohjan halkaisijan on oltava yhtä suuri kuin keittoalue. Huomio: keittoastioiden valmistajat ilmoittavat yleensä keittoastian yläreunan halkaisijan, joka on yleensä keittoastian pohjan halkaisijaa suurempi.
- Käytä pieniä keittoastia pieniin ruokamääriin. Suuri ja lähes tyhjä keittoastia vaatii paljon energiota.
- Käytä keittäessä vähän vettä. Täten säästät energiota ja kaikki vihannesten vitamiinit ja kivennäisaineet säilyvät.
- Valitse ruoanlaittoon mahdollisimman alhainen tehotaso. Jos tehotaso on liian suuri, energiaa menee hukkaan.

## Ympäristöystävälinen hävittäminen

Hävitä pakaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyks-säännökset koko EU:n alueella.

Langattomassa lämpötilatunnistimessa on paristo.

Hävitä käytetty paristo ympäristöystävällisesti.

# Keittäminen induktiotekniikalla

## Indukiolla keittämisen edut

Induktiotekniikalla keittäminen poikkeaa ratkaisevasti perinteisestä keittämisestä, sillä lämpö muodostuu suoraan keittoastiassa. Siitä on monia etuja:

- Keittäessä ja paistettaessa säätyy aikaa.
- Energiansäästö.
- Helpompi hoito ja puhdistus. Yli kiehunut ruoka ei pala niin nopeasti kiinni.
- Lämmönvalvonta ja turvallisuus; keittotaso lisää tai vähentää lämmöntuottoa heti valitsimen käytön jälkeen. Induktiokeittoalue keskeyttää lämmöntuoton heti, kun astia otetaan keittoalueelta, vaikka sitä ei olisi kytketty ensin pois päältä.


## Keittoastiat

Käytä vain ferromagneettisia astioita induktiotekniikalla keittäessäsi, esimerkiksi:

- astiat emaloitua terästä
- astiat valurautaa
- erityisiä teräksisiä induktioastioita.


Voit tarkastaa astian soveltuuden induktiokäyttöön katsomalla ohjeet luvusta → "Keittoastiatesti".

Jotta keittotulos olisi hyvä, kattilan pohjan ferromagneettisen alueen pitää vastata keittoalueen kokoa. Jos astiaa ei tunnisteta yhdellä keittoalueella, kokeile uudelleen toisella keittoalueella, jonka halkaisija on pienempi.




On olemassa myös induktioastioita, joiden pohja ei ole täysin ferromagneettinen:

- Jos keittoastian pohja on vain osittain ferromagneettinen, vain ferromagneettinen pinta kuumenee. Lämpö saattaa siis jakautua epätasaisesti. Ei-ferromagneettisen alueen lämpötila saattaa olla liian alhainen keittämiseen.



- Jos astian pohjan materiaali sisältää esimerkiksi alumiinia, ferromagneettinen pinta on pienempi. Tällainen astia ei ehkä lämpene kunnolla tai sitä ei mahdollisesti tunnisteta lainkaan.



### Keittoastiat, jotka eivät sovella induktiokeittotasoihin


Älä käytä ohutpohjaisia pannuja tai seuraavanlaisia astioita:

- normaalit ohuet teräsastiat
- lasiastiat
- saviastiat
- kupariastiat
- alumiiniastiat

### Astian pohjan ominaisuudet

Astian pohjan ominaisuudet voivat vaikuttaa keittotulokseen. Käytä kattiloita ja pannuja, joiden materiaali jakaa lämmön tasaisesti astiaan, esimerkiksi kattiloita, joissa on teräksinen sandwich-pohja. Näin säädyy aikaa ja energiaa.

Käytä astioita, joissa on tasainen pohja. Astioiden epätasaiset pohjet heikentävät lämmöntuottoa.



### Keittoastian puuttuminen tai väärän kokoinen keittoastia

Jos valitulle keittoalueelle ei aseteta keittoastiaa, tai jos keittoastia on tehty väärästä materiaalista tai se on väärän kokoinen, keittoalueen näytössä näkyvä tehotaso vilkkuu. Aseta käyttöön soveltuva keittoastia keittoalueelle ja vilkkuminen loppuu. Jos keittoastiaa ei aseteta alueelle 90 sekunnin sisällä, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

### Tyhjät tai ohuen pohjan omaavat keittoastiat

Älä kuumenna tyhjiä keittoastioita, älä myöskään käytä ohutpohjaisia keittoastioita. Keittotasossa on sisäinen turvajärjestelmä, mutta tyhjä keittoastia voi kuumentua niin nopeasti, ettei "automaattinen pois päältä kytkeytä"-toiminto ehdi reagoida siihen ja astia voi saavuttaa erittäin korkean lämpötilan. Keittoastian pohja voi tällöin sulaa ja vaurioittaa keittotason lasipintaa. Älä koske tällöin keittoastiaan vaan kytke keittoalue pois päältä. Jos keittotaso ei toimi jäähtymisen jälkeen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluumme.

### Kattilantunnistin


Jokaisella keittoalueella on kattilantunnistuksen alaraja, joka riippuu astian pohjan ferromagneettisesta halkaisijasta ja materiaalista. Siksi tulisi aina käyttää sitä keittoalueutta, joka parhaiten vastaa kattilan pohjan halkaisijaa.

# Tutustuminen laitteeseen

Löydät tietoja keittoalueiden mitoista ja tehoista kohdasta → Sivu 2

**Huomautus:** Värit ja yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

## Ohauspaneeli



### Käyttöalueet

|                                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ①                                                                                  | Pääkytkin                                     |
| +                                                                                  | Keittoalueen valitseminen                     |
| 0 1 2 1...1 8 9                                                                    | Säätoalue                                     |
|  | PowerBoost- ja ShortBoost-toiminto            |
|  | Ohauspaneelin lukitseminen puhdistusta varten |
|  | Lapsilukko                                    |
|  | Lämpimänäpitotoiminto                         |
|  | Paistotunnistin                               |
|  | Minuuttikello                                 |
|  | Kypsennysajan asetus                          |
|  | Ajanottokellottoiminto                        |

### Näytöt

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0.0                                                                                 | Käyttötila                                    |
| 1.9                                                                                 | Teohalueet                                    |
| H/h                                                                                 | Jälkilämpö                                    |
| 00                                                                                  | Ajastointimointo                              |
| 000 °C                                                                              | Keittotoimintojen lämpötila                   |
|  | Ohauspaneelin lukitseminen puhdistusta varten |
|  | Lapsilukko                                    |
|  | Kypsennysajan asettaminen                     |
| min / sec                                                                           | Ajastimen näytöt                              |
| b.                                                                                  | PowerBoost-toiminto                           |
| Pb.                                                                                 | ShortBoost-toiminto                           |
|  | Paistotunnistin                               |
|  | Keittotoiminnot                               |
|  | Lämpimänäpitotoiminto                         |

### Käyttöalueet

Kun keittotasoa lämpenee, tällä hetkellä käytettävissä olevien käyttöalueiden symbolit palavat.

Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.

### Huomautuksia

- Käyttöalueiden vastaanot ovat käytettävissä. Keittoalueiden tai valittujen toimintojen näytöt palavat kirkkaampina.
- Pidä ohauspaneeli aina puhtaana ja kuivana. Kosteus voi heikentää toimintaa.
- Älä vedä keittoastiaa näytöjen ja tunnistimien läheille. Elektronikkaa voi ylikuumentua.

## Keittoalueet

| Keittoalueet                                                                                      |                       |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/>                                                                             | Tavallinen keittoalue | Käytä sopivan kokoista keittoastiaa.                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                               | Paistoalue            | Keittoalue kytkeytyy automaattisesti käyttöön, kun käytetään keittoastiaa, jonka pohja vastaa ulomman alueen kokoa. |
| Käytä vain induktioliedelle sopivaa keittoastiaa, ks. kappale → "Keittäminen induktiotekniikalla" |                       |                                                                                                                     |

## Jälkilämmön näyttö

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle jälkilämmön näyttö. Se ilmaisee, että keittoalue on vielä kuuma. Älä kosketa keittoalueutta jälkilämmön näytön palaessa.

Jälkilämmön määrästä riippuen näytössä näkyy seuraavasti:

- Näyttö **H**: korkea lämpötila
- Näyttö **h**: matala lämpötila

Jos otat astian keittoalueelta keittämisen aikana, jälkilämmön näyttö ja valittu tehoalue vilkkuvat vuorotellen.

Kun keittoalue kytketään pois päältä, jälkilämmön näyttö palaa. Vaikka keittotaso olisi jo kytetty pois päältä, jälkilämmön näyttö palaa niin kauan kuin keittoalue on vielä lämmmin.

# Koneen käyttö

Tästä luvusta löydät ohjeet siitä, miten keittoalue säädetään. Taulukosta löydät tehoalueet ja kypsymisajat eri ruokalajeille.

## Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä

Keittotaso kytketään päälle ja pois päältä pääkytkimellä.

Kytkeminen päälle: kosketa symbolia ①. Kuulet äänimerkin. Keittoalueisiin kuuluvat symbolit ja toiminnot, jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä, palavat. Keittoalueiden vieressä palaa symboli ②. Keittotaso on käyttövalmis.

Kytkeminen pois päältä: kosketa symbolia ①, kunnes näytöt sammuvat. Jälkilämpöön näyttö palaa, kunnes keittoalueet ovat jäähyneet riittävästi.

### Huomautuksia

- Keittotaso kytkeytyy automaatisesti pois päältä, kun kaikki keittoalueet ovat yli 20 sekuntia pois päältä.
- Valitut säädöt pysyvät muistissa 4 sekuntia keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen. Jos kytket laitteen tänä aikana taas päälle, keittotaso kytkeytyy käyttöön edeltävillä asetuksilla.

## Keittoalueen säättäminen

Aseta haluamasi tehoalue symboleilla **1 - 9**.

Tehoalue **1** = pienin teho.

Tehoalue **9** = suurin teho.

Jokaisella tehoalueella on väliaventto. Tämä tehoalue on merkity säätöalueella symbolilla **I**.



### Huomautuksia

- Keittotason tehotaso voi laskea väliaikaisesti laitteen herkkien osien suojaamiseksi ylikuumenemiselta tai ylikuormituksesta.
- Keittotason tehotaso voi laskea väliaikaisesti, jotta laitteen melutaso ei nouse.

## Keittoalueen ja tehoalueen valitseminen

Keittotason pitää olla päällä.

1. Kosketa haluamasi keittoalueen symbolia +. Näyttö ② palaa kirkkaampana.
2. Valitse sen jälkeen säätöalueella haluamasi tehoalue.



Tehoalue on asetettu.

## Tehoalueen muuttaminen

Valitse keittoalue ja säädä sitten säätöalueella haluamasi tehoalue.

## Keittoalueen kytkeminen pois päältä

Valitse keittoalue ja säädä säätöalueella arvoksi ②. Keittoalue kytkeytyy pois päältä ja näyttöön ilmestyy jälkilämpöön näyttö.

### Huomautuksia

- Jos keittoalueelle on laitettu jokin astia, valitettu tehotaso vilkkuu. Tietyn ajan kuluttua keittoalue sammuu.
- Jos keittoalueelle on laitettu jokin astia ennen levyn kuumentamista, laite havaitsee tämän 20 sekunnin kuluttua pääkytkimen painamisesta ja valitsee käytettävän keittoalueen automaatisesti. Kun astia on havaittu, valitettu tehotaso seuraavien 20 sekunnin sisällä, jos näin ei tapahdu, keittoalue sammuu. Vaikka keittotasolle laitettaisiin enemmän kuin yksi astia, vain yksi niistä havaitaan.

## Keittosuositukset

### Suositukset

- Kun lämmität soseita, sosekeittoja ja saostettuja kastikkeita, sekoita silloin tällöin.
- Aseta esilämmitystä varten tehoalue 8 - 9.
- Kun kypsennät kannellisessa astiassa, laske tehoalueutta kun kannen ja astian välistä tulee höyryä. Höyrynpoistuminen astiasta ei ole tarpeen hyvin kypsennystuloksen saavuttamiseksi.
- Pidä keittoastia keittämisen jälkeen suljettuna tarjoiluun asti.
- Kun kypsennät painekattilassa, noudata valmistajan ohjeita.
- Älä kypsennä ruokia liian pitkään, jotta ravintoarvot säilyvät hyvin. Voit säätää optimaalisen kypsennysajan munakellon avulla.
- Vältä öljyn palamista, jotta kypsennystulos on terveellinen.
- Ruskista elintarvikkeet paistamalla ne peräjälkeen pieninä annoksina.
- Keittoastia voi kuumentua kypsennettäessä hyvin kuumaksi. Suosittelemme käyttämään patalappuja.
- Energiatehokasta keittämistä koskevia suosituksia löydät luvusta → "Ympäristönsuojelu"

### Kypsenystaulukko

Tästä taulukosta löydät tiedot eri ruokiin sopivista tehoalueista. Kypsenysaika voi vaihdella ruokien tyyppin, painon, paksuuden ja laadun mukaan.

|                                                           | Tehoalue  | Kypsenysaika (min) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Sulatus</b>                                            |           |                    |
| Suklaa, kuorrutte                                         | 1 - 1.5   | -                  |
| Voi, hunaja, liivate                                      | 1 - 2     | -                  |
| <b>Lämmittäminen ja lämpimänäpito</b>                     |           |                    |
| Pata, esim. linssipata                                    | 1.5 - 2   | -                  |
| Maito*                                                    | 1.5 - 2.5 | -                  |
| Makkaroiden kuumentaminen vedessä*                        | 3 - 4     | -                  |
| <b>Sulatus ja lämmittäminen</b>                           |           |                    |
| Pinaatti, pakastettu                                      | 3 - 4     | 15 - 25            |
| Gulassi, pakastettu                                       | 3 - 4     | 35 - 55            |
| <b>Kypsenys alle kiehumapisteessä</b>                     |           |                    |
| Perunapyörkät*                                            | 4.5 - 5.5 | 20 - 30            |
| Kala*                                                     | 4 - 5     | 10 - 15            |
| Valkoiset kastikkeet, esim. Béchamelkastike               | 1 - 2     | 3 - 6              |
| Vispatut kastikkeet, esim. béarnaise-, hollandaisekastike | 3 - 4     | 8 - 12             |
| <b>Keittäminen, höyrykypsenys, haudutus</b>               |           |                    |
| Riisi (kaksinkertaisessa vesimäärässä)                    | 2.5 - 3.5 | 15 - 30            |
| Riisipuuro***                                             | 2 - 3     | 30 - 40            |
| Kuoriperunat                                              | 4.5 - 5.5 | 25 - 35            |
| Kuoritut perunat                                          | 4.5 - 5.5 | 15 - 30            |
| Pastatuotteet*                                            | 6 - 7     | 6 - 10             |
| Pata                                                      | 3.5 - 4.5 | 120 - 180          |
| Keitot                                                    | 3.5 - 4.5 | 15 - 60            |
| Vihannekset                                               | 2.5 - 3.5 | 10 - 20            |
| Vihannekset, pakaste                                      | 3.5 - 4.5 | 7 - 20             |
| Kypsenys painekattilassa                                  | 4.5 - 5.5 | -                  |
| <b>Haudutus</b>                                           |           |                    |
| Kääryleet                                                 | 4 - 5     | 50 - 65            |
| Patapaisti                                                | 4 - 5     | 60 - 100           |
| Gulassi***                                                | 3 - 4     | 50 - 60            |

\* Ilman kantta

\*\* Käännä useita kertoja

\*\*\*Esilämmitys tehoalueella 8 - 8.5

|                                                                                  | Tehoalue  | Kypsennysaika<br>(min) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>Haudutus / paistaminen pienessä määrässä öljyä*</b>                           |           |                        |
| Leike, paneroimaton tai paneroitu                                                | 6 - 7     | 6 - 10                 |
| Leike, pakaste                                                                   | 6 - 7     | 6 - 12                 |
| Kyljys, paneroimaton tai paneroitu**                                             | 6 - 7     | 8 - 12                 |
| Pihvi (3 cm paksu)                                                               | 7 - 8     | 8 - 12                 |
| Linnunrinta (2 cm paksu)**                                                       | 5 - 6     | 10 - 20                |
| Linnunrinta, pakastettu**                                                        | 5 - 6     | 10 - 30                |
| Frikadellit (3 cm paksut)**                                                      | 4.5 - 5.5 | 20 - 30                |
| Hampurilaispihit (2 cm paksut)                                                   | 6 - 7     | 10 - 20                |
| Kala ja kalafilee, paneroimaton                                                  | 5 - 6     | 8 - 20                 |
| Kala ja kalafilee, paneroitu                                                     | 6 - 7     | 8 - 20                 |
| Kala, paneroitu ja pakastettu esim. kalapuikot                                   | 6 - 7     | 8 - 15                 |
| Meriravun pyrstöt, katkaravut                                                    | 7 - 8     | 4 - 10                 |
| Tuoreiden vihannesten ja sienien paistaminen nopeasti rasvassa                   | 7 - 8     | 10 - 20                |
| Pannuruoat, vihannekset, liha suikaleina aasialaiseen tapaan                     | 7 - 8     | 15 - 20                |
| Pannuruoat, pakaste                                                              | 6 - 7     | 6 - 10                 |
| Ohukaiset (paista peräjälkeen)                                                   | 6.5 - 7.5 | -                      |
| Munakas (paista peräjälkeen)                                                     | 3.5 - 4.5 | 3 - 10                 |
| Paistetut kananmunat                                                             | 5 - 6     | 3 - 6                  |
| <b>Friteeraus* (150-200 g per annos 1-2 litrassa öljyä, friteeraa annoksina)</b> |           |                        |
| Pakastetuotteet, esim. ranskalaiset perunat, kananugetit                         | 8 - 9     | -                      |
| Kroketit, pakaste                                                                | 7 - 8     | -                      |
| Liha, esim. broilerinpalaat                                                      | 6 - 7     | -                      |
| Kala, paneroitu tai oluttaikinassa                                               | 6 - 7     | -                      |
| Vihannekset, sienet, paneroidut tai oluttaikinassa, tempura                      | 6 - 7     | -                      |
| Pienleivonnaiset, esim. hillomunkit, berliininmunkit, hedelmät oluttaikinassa    | 4 - 5     | -                      |

\* Ilman kantta

\*\* Käännä useita kertoja

\*\*\*Esilämmitys tehoalueella 8 - 8.5

# Aikatoiminnot

Keittotasossa on ajastintoiminto:

- Kypsennysajan ohjelointi
- Minuuttikello
- Ajanottokello-toiminto


## Kypsennysajan ohjelointi

Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.


### Toimi näin:

1. Valitse keittoalue ja haluamasi tehoalue.
2. Kosketa symbolia . Ajastimen näytössä palaa symboli ja näyttö .

Keittoalueen näytössä palaa .



3. Valitse seuraavien 10 sekunnin aikana säätöalueella haluamasi kypsennysajan.



4. Kosketa symbolia vahvistaaksesi valitun asetuksen.

Kypsennysaja alkaa kulua.

**Huomautus:** Kaikille keittoalueille voidaan asettaa automaattisesti sama kypsennysaja. Asetettu aika kuluu kullekin keittoalueelle toisistaan riippumatta. Tietoja keittoajan automaattisesta ohjelmoinnista löydät kappaleesta → "Perusasetukset"

## Paistotunnistin

Jos keittoalueelle ohjelmoidaan kypsennysaika ja paistotunnistin on aktivoitu, kypsennysaika alkaa kulua vasta, kun valittu lämpötila on saavutettu.

### Keittotoiminnot

Jos keittoalueelle ohjelmoidaan kypsennysaika ja joku keittotoiminoista on aktivoitu, asetettu kypsennysaika alkaa kulua vasta, kun valitun alueen lämpötila on saavutettu.

## Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen

Valitse keittoalue ja kosketa sitten symbolia .

Muuta kypsennysaikaa säätöalueella tai aseta , jos haluat poistaa kypsennysaika-asetuksen.

Kosketa symbolia vahvistaaksesi valitun asetuksen.

## Ajan päättymisen jälkeen

Keittoalue kytkeytyy pois päältä, näyttö vilkkuu ja tehoalue säätyy arvoon . Kuulet äänimerkin.

Ajastimen näytössä vilkkuvat ja näyttö .

Kun kosketat symbolia , näytöt sammuvat ja äänimerkki lakkaa kuulumasta.

## Huomautuksia

- Jos haluat asettaa alle 10 minuutin kypsennysajan, kosketa aina **0**, ennen kuin valitset haluamasi arvon.
- Jos kypsennysaika ohjelmoitiin useammalle keittoalueelle, ajastimen näytöön ilmestyy aina valitun keittoalueen aika-asetus.
- Jos haluat hakea jäljellä olevan kypsennysajan näytöön, valitse kyseinen keittoalue.
- Voit asettaa kypsennysajan **99** minuuttiin asti.

## Minuuttikello

Minuuttikellolla voit asettaa ajan 99 minuuttiin asti.

Kello toimii keittoalueista ja muista asetuksista riippumatta. Tämä toiminto ei kytke keittoaluetta automaattisesti pois päältä.

### Toimi näin

1. Kosketa symbolia . Ajastimen näytössä palaa symboli ja näyttö .
2. Valitse säätöalueella haluamasi aika ja vahvista koskettamalla symbolia .

Aika alkaa kulua muutaman sekunnin kuluttua.

## Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen

Kosketa symbolia .

Muuta kypsennysaikaa säätöalueella tai aseta , jos haluat poistaa kypsennysaika-asetuksen.

Kosketa symbolia vahvistaaksesi valitun asetuksen.

## Ajan päättymisen jälkeen

Kun aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuvat ja symboli .

Kun kosketat symbolia , näytöt sammuvat.

## Ajanottokello-toiminto

Ajanottokello-toiminto näyttää aktivoinnista lähtien kuluneen ajan.

Se toimii keittoalueista ja muista asetuksista riippumatta. Tämä toiminto ei kytke keittoalueutta automaattisesti pois päältä.

### Aktivointi

Kosketa symbolia . Ajastimen näytössä palaa symboli  ja näyttö .

Aika alkaa kulua.

### Deaktivointi

Symbolin  koskettaminen pysäyttää ajanottokello-toiminnon. Ajastimen näytöt palavat edelleen.


Kun kosketat uudelleen symbolia , näytöt sammuvat.

Toiminto on deaktivoitu.

## PowerBoost-toiminto

PowerBoost-toiminnolla voidaan kuumentaa suuria vesimääriä nopeammin kuin tehoalueella .

Tämä toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä (ks. kuva).



### Aktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Kosketa symbolia  boost.

Näyttö  palaa.

Toiminto on aktivoitu.

### Deaktivointi

1. Valitse keittoalue.
  2. Kosketa symbolia  boost.
- Näyttö  sammuu ja keittoalue kytkeytyy takaisin tehoalueelle .
- Toiminto on deaktivoitu.


**Huomautus:** PowerBoost-toiminto voi kytkeytyä tietyissä olosuhteissa automaattisesti pois päältä keittotason sisäisten elektroniikkaelementtien suojaamiseksi.

## ShortBoost-toiminto

ShortBoost-toiminnolla keittoastia voidaan kuumentaa nopeammin kuin tehoalueella **9**.

Valitse toiminnon deaktivoinnin jälkeen ruokiin sopiva tehoalue.

Tämä toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä (ks. kuva).



### Käyttöä koskevat suositukset

- Käytä aina keittoastiaa, jota ei ole lämmitetty etukäteen.
- Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohja on tasainen. Älä käytä ohutpohjaisia astioita.
- Älä kuumenna ilman valvontaa tyhää keittoastiaa, öljyä, voita tai rasvaa.
- Älä laita keittoastialle kantta.
- Aseta keittoastia keittoalueen keskelle. Varmista, että astian pohjan halkaisija vastaa keittoalueen kokoa.
- Ohjeita keittoastian typistä, koosta ja sijoituksesta löydät kappaleesta → "Keittäminen induktiotekniikalla"

### Aktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Kosketa symbolia  kaksi kertaa.

Näytö **Pb.** palaa.

Toiminto on aktivoitu.

### Deaktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Kosketa symbolia .

Näytö **Pb.** sammuu ja keittoalue kytkeytyy takaisin tehoalueelle **9**.

Toiminto on deaktivoitu.

**Huomautus:** Tämä toiminto kytkeytyy 30 sekunnin kuluttua automaattisesti pois päältä.

## Lämpimänäpitotoiminto

Tämä toiminto sopii suklaan tai voin sulattamiseen ja ruokien lämpimänä pitämiseen.

### Aktivointi

1. Valitse haluamasi keittoalue.
2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia .

Näytö **L** palaa.

Toiminto on aktivoitu.

### Deaktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Kosketa symbolia .

Näytö **L** sammuu. Keittoalue kytkeytyy pois päältä ja näytöön ilmestyy jälkilämmön näytö.

Toiminto on deaktivoitu.



# Keittoavustintoiminnot

Keittämisenstä tulee keittoavustintoiminoilla erittäin helppoa, ja keittämistulos on aina optimaalinen. Suositellut lämpötehot sopivat kaikkiin keittämistapoihin.

Keittäminen onnistuu ilman liiallista kiehuttamista, ja keitto- ja paistotulokset ovat erinomaiset.

Tunnistimet mittaavat kattilan tai pannun lämpötilaa koko keittämisen ajan. Siten tehoa säädetään jatkuvasti, ja lämpötila pysyy koko ajan oikeana.

Kun valittu lämpötila on saavutettu, ruoka voidaan lisätä. Ruokia ei ylikuumenneta, mikään ei kiehu yli.

Keittoalueet, joissa on paistotunnistin, on merkity paistotunnistimen symbolilla.

Keittotoiminnot ovat käytettävissä kaikilla keittoalueilla, mikäli käytössä on langaton lämpötilantunnistin.


Tässä luvussa saat tietoja seuraavista:

- Keittoavustimen toiminnot
- Soveltuva keittoastia
- Tunnistimet ja lisävarusteet
- Toiminnot ja tehoalueet
- Suoritellut ruoat

## Keittoavustimen toiminnot

Keittoavustintoiminoilla voidaan jokaiselle ruoalle valita parhaiten sopiva valmistustapa.

Taulukosta löytyvät käytettävissä olevat keittoavustintoimintojen asetukset:

| Keittoavustintoiminnot                   | Lämpötehot    | Keittoastia                                                                          | Käytettävyys                                                                        | Aktivointi                                                                            |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paistotunnistin</b>                   |               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Haudutus / paistaminen vähässä rasvassa  | 1, 2, 3, 4, 5 |    |  |    |
| <b>Keittotoiminnot</b>                   |               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Lämmittäminen / lämpimänäpito            | 1 / 70 °C     |   | Kaikki keittoalueet                                                                 |    |
| Kypsennys alle kiehumapisteessä          | 2 / 90 °C     |  | Kaikki keittoalueet                                                                 |  |
| Keittäminen                              | 3 / 100 °C    |  | Kaikki keittoalueet                                                                 |  |
| Kypsennys painekattilassa                | 4 / 120 °C    |  | Kaikki keittoalueet                                                                 |  |
| Friteeraus kattilassa runsaassa öljyssä* | 5 / 170 °C    |  | Kaikki keittoalueet                                                                 |  |

\*Esilämmitys kansi päällä ja friteeraus ilman kantta.

Jos keittotasossa ei ole langatonta keittotunnistinta, voit hankkia sen jälkkäteen alan liikkeistä, huoltopalvelumme tai virallisen verkkosivustomme kautta.

## Soveltuva keittoastia

Valitse keittoalue, joka vastaa parhaiten astian pohjan halkaisijaa, ja aseta keittoastia keittoalueen keskelle.

Käytöö keittotoimintoon astiaa, joka on niin korkea, että tarvittava vesimäärä ulottuu langattoman keittotunnistimen silikonilapun päälle.

Markkinoilla on pannuja, jotka soveltuват optimaalisesti paistotunnistimen käytölle. Voit hankkia niitä jälkkäteen alan liikkeestä, teknisen huoltopalvelumme tai virallisen verkkosivustomme kautta. Ilmoita hankkiessasi aina tuotteen numero:

- HEZ390210 Pannu, halkaisija 15 cm.
- HEZ390220 Pannu, halkaisija 19 cm.
- HEZ390230 Pannu, halkaisija 21 cm.

Näissä pannuissa on tarttumaton pinnoite, joten paistamiseen tarvitaan vain vähän öljyä.

### Huomautuksia

- Paistotunnistin on suunniteltu erityisesti tätä pannutyyppiä ja pannukokoa varten.
- Muut pannutyyppit voivat ylikuumentua ja lämpötila voi asettua valitun lämpötehon alapuolelle tai yläpuolelle. Kokeile ensin alinta lämpötehoa ja muuta sitä tarvittaessa.

Keittotoimintoon soveltuvat kaikki keittoastiat, joita voidaan käyttää induktioliesillä. Tietoja induktiokäyttöön sopivista keittoastioista löydät luvusta → "Keittäminen induktiotekniikalla".

Keittoavustintoimintojen taulukossa on mainittu sopiva keittoastia kaikille toiminnolle.

## Tunnistimet ja lisävarusteet

Tunnistimet mittavat kattilan lämpötilaa koko keittämisen ajan. Siten keittoteho säätyy erittäin tarkasti, jotta lämpötila pysyy koko ajan oikeana ja keittotulos on erinomainen.

Keittotasossa on kaksi erilaista järjestelmää lämpötilan mittamiseksi, jotta tulokset ovat parhaat mahdolliset:

- Lämpötilatunnimet, jotka sijaitsevat keittotason sisällä ja valvovat keittoastian pohjan lämpötilaa. Sopii paistotunnistimeille.
- Langaton keittotunnistin, joka välittää keittoastian lämpötilaa koskevan tiedon ohjauspaneeliille. Sopii keittotoimintoihin.

Keittotunnistin on välttämätön keittotoimintojen käyttöä varten.

Jos keittotasossa ei ole langatonta keittotunnistinta, voit hankkia sen jälkkäteen alan liikkeestä, teknisen huoltopalvelumme tai virallisen verkkosivustomme kautta ilmoittamalla tuotenumeron HEZ39050.

Tietoja keittotunnistimesta löydät kappaleesta → "Langattoman lämpötilatunnistimen esikäsittely ja hoito"

## Toiminnot ja tehoalueet

### Paistotunnistin

Paistotunnistimen avulla voit paistaa ruoat pannulla pienessä öljymäärässä.

Keittoalueet, jossa on tämä toiminto, on merkitty paistotunnistimen symbolilla.

### Edut

- Keittoalue kuumenee vain tarvittaessa. Tämä säästää energiata.
- Kun tyhjä pannu on saavuttanut optimaalisen lämpötilan öljyn ja ruovan lisäämiselle, kuuluu äänimerkki.

### Huomautuksia

- Älä laita kantta pannun päälle, muutoin säädin ei toimi. Voit käyttää roiskesuoja rasvaroiskeiden väältämiseksi.
- Käytä paistamiseen sopivaa öljyä tai rasvaa. Jos käytät voita, margariinia, kylmäpuristettua oliiviöljyä tai laardia, aseta lämpöteho 1 tai 2.
- Älä kuumenna rasvaa tai öljyä ilman valvontaa.
- Jos keittoalueen lämpötila on suurempi kuin keittoastian tai päinvastoin, lämpötilatunnistin ei aktivoudu oikein.
- Käytä aina keittotoimintoja, kun friteeraat kattilassa runsaassa öljyssä. "Friteeraus kattilassa runsaassa öljyssä", tehoalue 5.


## Lämpötilatasot

| Lämpöteho                 | Sopii seuraaville                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 hyvin matala            | Kastikkeiden valmistaminen ja kokoon keittäminen, vihannesten hauduttaminen ja ruokien paistaminen extra virgin luomuoliiviöljyllä, voilla tai margariinilla. |
| 2 matala                  | Ruokien paistaminen extra virgin luomuoliiviöljyllä, voilla tai margariinilla, esim. munakkaat.                                                               |
| 3 keskimääräinen - matala | Kalan ja paksujen paistettavien tuotteiden paistaminen, esim. jauhelihapihvit, makkarat.                                                                      |
| 4 keskitaso - korkea      | Pihvien, medium tai well done, paneerattujen pakasteiden ja ohuiden paistotuotteiden, esimerkiksi leikkeleiden, suikalilhan ja vihannesten paistaminen.       |
| 5 korkea                  | Ruokien paistaminen korkeassa lämpötilassa, esim. pihvit, rare (verinen) tai medium, perunaohukaiset ja paistetut perunat.                                    |


### Toimi näin

Valitse taulukosta sopiva lämpötila-asetus. Aseta tyhjä astia keittoalueelle.

1. Valitse keittoalue. Kosketa symbolia . Keittoalueen näytössä palaa .



2. Valitse seuraavien 10 sekunnin kuluessa haluamasi lämpötilataso säätöalueella.



Toiminto on aktivoitu.

Lämpötilasymboli vilkkuu, kunnes paistolämpötila on saavutettu. Äänimerkki kuuluu ja lämpötilasymboli sammuu.

3. Kun paistolämpötila on saavutettu, laita ensin öljy ja sen jälkeen ruoka pannulle.

**Huomautus:** Käännä ruokaa, jotta se ei pala pohjaan.

### Paistotunnistimen kytkeminen pois päältä

Valitse keittoalue ja säädä säätöalueella arvoksi . Keittoalue kytkeytyy pois päältä ja näyttöön ilmestyy jäkilämön näyttö.

### Keittotoiminnot

Tällä toiminnolla voit lämmittää, kypsentää ja keittää elintarvikkeita, keittää painekattilassa tai friteerata kattilassa runsaassa öljyssä valvotussa lämpötilassa. Nämä toiminnot ovat käytettävissä kaikille keittoalueille.

### Edut

- Keittoalue kuumenee vain, kun se on tarpeen lämpötilan ylläpitämiseksi. Tämä säästää energiota, ja öljy tai rasva ei ylikuumene.
- Laite valvoa lämpötilaa jatkuvasti. Tällä tavoin estetään ruokien ylikiehuminen. Lämpötehoa ei tarvitse myöskään muuttaa.
- Äänimerkki kuuluu, kun vesi tai öljy on saavuttanut optimaalisen lämpötilan ruokien lisäämiselle. Jos ruoka on lisättävä heti alusta alkaen, näet sen taulukosta.

### Huomautuksia

- Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen ja paksu pohja. Älä käytä kattiloita ja pannuja, joissa on ohut pohja tai joiden pohja on muuttanut muotoaan.
- Täytä kattila siten, että sisällön korkeus riittää peittämään keittotunnistimen silikonilapun.
- Käytä vähässä öljymäärässä paistamiseen paistotunnistinta.
- Aseta keittoastia liedelle siten, että keittotunnistin osoittaa ulospäin keittotason sivulle.
- Älä poista keittotunnistinta kattilasta kypsennyksen kuluessa.
- Poista keittotunnistin kypsennyksen jälkeen kattilasta. Varo, keittotunnistin voi olla hyvin kuuma.

## Lämpötila-alueet ja -tehot

| Keittotoiminnot                         | Lämpöteho | Lämpötila-alue | Sopii seuraaville                  |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|
| Lämmittäminen, lämpimänäpito            | 1/70 °C   | 60 - 70 °C     | esim. keitot, punssi               |
| Kypsennys alle kiehumapisteessä         | 2/90 °C   | 80 - 90 °C     | esim. riisi, maito                 |
| Keittäminen                             | 3/100 °C  | 90 - 100 °C    | esim. nuudelit, vihannekset        |
| Kypsennys painekattilassa               | 4/120 °C  | 110 - 120 °C   | esim. broileri, pataruoka.         |
| Friteeraus kattilassa runsaassa öljyssä | 5/170 °C  | 170 - 180 °C   | esim. donitsit, jauhelihappyörykät |

### Keittotoiminnolla keittämistä koskevia vihjeitä

- Lämmittäminen/lämpinämäpito: pakasteannokset, esim. pinaatti. Laita pakaste keittoastiaan. Lisää valmistajan ohjeen mukainen määrä vettä. Peitä keittoastia kannella ja valitse teho 1 / 70 °C. Sekoita silloin tällöin.
- Haudutuskypsennys: tämä toiminto soveltuu elintarvikkeiden kypsennykseen matalissa lämpötiloissa ja kastikkeiden ja pataruokien kokoon keittämiseen. Valitse teho 2 / 90 °C.
- Keittäminen: tämän toiminnon avulla voidaan keittää vettä kannellisessa astiassa ilman, että se kiehuu yli. Lämpötilavalvonnan ansiosta keittäminen on taloudellista. Valitse teho 3 / 100 °C.
- Keittäminen painekattilassa: noudata valmistajan ohjeita. Kypsennä äänimerkin jälkeen edelleen suositellun ajan verran. Valitse teho 4 / 120 °C.
- Friteeraus kattilassa runsaassa öljyssä: kuumenna öljy kansi suljettuna. Poista kansi äänimerkin jälkeen ja lisää ruoka (mikäli suosittelujen ruokien taulukossa ei anneta muita ohjeita). Valitse teho 5 / 170 °C.

### Huomautuksia

- Keitä aina kanssi suljettuna. Poikkeus: "Friteeraus kattilassa runsaassa öljyssä", lämpöteho 5/170 °C.
- Jos et kuule äänimerkkiä, varmista, että kattilan päällä on kanssi.
- Älä kuumenna rasvaa ilman valvontaa. Käytä friteeraukseen sopivaa öljyä tai rasvaa. Älä sekoita erilaisia friteerausrasvoja, esim. öljyä ja laardia. Kuumat rasvasekoitukset voivat kuohtahtaa.
- Jos et ole tytyväinen keittämistulokseen, esimerkiksi perunoita keittääessäsi, käytä seuraavalla kerralla enemmän vettä, mutta pidä suositeltu lämpöteho voimassa.

### Kiehumapisteen asettaminen

Veden kiehumispiste riippuu siitä, miten korkealla merenpinnasta asuinpaikkasi sijaitsee. Jos vesi kiehuu liian voimakkaasti tai liian vähän, kiehumapiste voidaan säätää. Toimi tällöin seuraavasti:

- Valitse perusasetus  $\zeta 4$ , ks. luku → "Perusasetukset"
- Perusasetukseksi on asetettu vakiona 3. Jos asuinpaikkasi on korkeudella välillä 200 ja 400 m yli merenpinnan, kiehumapistettä ei tarvitse säätää, muussa tapauksessa valitse asetus, joka on seuraavassa taulukossa annettu kyseiselle korkeudelle:

| Korkeus       | Säätöarvo $\zeta$ |
|---------------|-------------------|
| 0 - 100 m     | 1                 |
| 100 - 200 m   | 2                 |
| 200 - 400 m   | 3*                |
| 400 - 600 m   | 4                 |
| 600 - 800 m   | 5                 |
| 800 - 1000 m  | 6                 |
| 1000 - 1200 m | 7                 |
| 1200 - 1400 m | 8                 |
| Yli 1400 m    | 9                 |


\* Perusasetus

**Huomautus:** Lämpöteho 3/100 °C riittää tehokkaaseen keittämiseen, vaikka vesi ei kiehu tällöin kovin voimakkaasti. Kiehumapistettä voidaan kuitenkin muuttaa. Jos esimerkiksi halutaan kiehumisen olevan voimakkaampaa, voidaan valita matalampi korkeustaso.


## Toimi näin

Ennen keittotoiminnon ensimmäistä käyttöä on muodostettava yhteys langattoman keittotunnistimen ja ohjauspaneelin välille. Ohjeet tästä varten löydät luvusta → "⑩ Langaton lämpötilatunnistin"

1. Kiinnitä lämpötilatunnistin kattilaan, ks. luku → "Langattoman lämpötilatunnistimen esikäsittely ja hoito"
2. Aseta valitsemallesi keittoalueelle kattila, jossa on riittävästi nestettä, ja laita aina kansi päälle.
3. Valitse keittoalue, jolla on lämpötilatunnistimella varustettu kattila.
4. Kosketa lämpötilatunnistimen symbolia . Ohjauspaneelissa palaa näyttö .



5. Valitse taulukosta sopiva lämpöteho.



Toiminto on aktivoitu.

Lämpötilasymboli vilkkuu, kunnes vesi tai öljy on saavuttanut sopivan lämpötilan ruokien lisäämiselle. Kuulet äänimerkin ja lämpötilasymboli lakkaa vilkkumasta.

6. Poista kansi äänimerkin jälkeen ja lisää ruoka. Pidä kattilassa kansi päällä keittämisen aikana.
- Huomautus:** Kun käytät toiminta "Friteeraus" kattilassa runsaassa öljyssä", älä käytä kantta.

### Keittotoimintojen kytkeminen pois päältä

Valitse keittoalue ja säädä säätoalueella arvoksi . Keittoalue kytkeytyy pois päältä ja näyttöön ilmestyy jälkilämmön näyttö.

**Huomautus:** Aktivoidaksesi keittotoiminnot uudelleen odota n. 10 sekuntia.

## Suoritellut ruoat

Seuraavassa taulukossa on valikoima elintarvikkeiden mukaan lajiteltuja ruokia. Lämpötila ja kypsennysaika riippuvat elintarvikkeen määrästä, tilasta ja laadusta.

Keittoavustintoiminnot:

|                            |
|----------------------------|
| Paistotunninstit pannuille |
| Keittotunninstit           |

| Liha                                                           | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika<br>äänimerkistä lähtien (min) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>                             |                        |            |                                                     |
| Leike, paneroimaton <sup>1</sup>                               |                        | 4          | 6 - 10                                              |
| Leike, paneroitu <sup>1</sup>                                  |                        | 4          | 6 - 10                                              |
| Filee <sup>2</sup>                                             |                        | 4          | 6 - 10                                              |
| Kyljykset <sup>1</sup>                                         |                        | 3          | 10 - 15                                             |
| Cordon bleu <sup>1</sup>                                       |                        | 4          | 10 - 15                                             |
| Wieninleike <sup>1</sup>                                       |                        | 4          | 10 - 15                                             |
| Pihvi, rare (3 cm paksu) <sup>2</sup>                          |                        | 5          | 6 - 8                                               |
| Pihvi, medium (3 cm paksu) <sup>2</sup>                        |                        | 5          | 8 - 12                                              |
| Pihvi, well done (3 cm paksu) <sup>1</sup>                     |                        | 4          | 8 - 12                                              |
| Linnunrinta (2 cm paksu) <sup>1</sup>                          |                        | 3          | 10 - 20                                             |
| Suikaloitu liha <sup>3</sup>                                   |                        | 4          | 7 - 12                                              |
| Gyros <sup>3</sup>                                             |                        | 4          | 7 - 12                                              |
| Pekoni <sup>1</sup>                                            |                        | 2          | 5 - 8                                               |
| Jauhelihaa <sup>3</sup>                                        |                        | 4          | 6 - 10                                              |
| Hampurilaispihit (1,5 cm paksut) <sup>1</sup>                  |                        | 3          | 6 - 15                                              |
| Lihapörykät (2 cm paksut) <sup>1</sup>                         |                        | 3          | 10 - 20                                             |
| Täytetyt lihapörykät <sup>1</sup>                              |                        | 3          | 10 - 20                                             |
| Ruokamakkarat <sup>1</sup>                                     |                        | 3          | 8 - 20                                              |
| Makkarat, raa'at <sup>1</sup>                                  |                        | 3          | 8 - 20                                              |
| <b>Haudutuskypsennys</b>                                       |                        |            |                                                     |
| Makkarat <sup>4</sup>                                          |                        | 2 - 90 °C  | 10 - 20                                             |
| <b>Keittäminen</b>                                             |                        |            |                                                     |
| Lihapörykät <sup>4</sup>                                       |                        | 3 - 100 °C | 20 - 30                                             |
| Keitetty kana <sup>4</sup>                                     |                        | 3 - 100 °C | 60 - 90                                             |
| Tafelspitz (mausteliemessä keitettyä naudanlihaa) <sup>4</sup> |                        | 3 - 100 °C | 60 - 90                                             |

<sup>1</sup> Käännä useita kertoja.

<sup>2</sup> Lisää öljy ja elintarvike, kun kuuluu äänimerkki.

<sup>3</sup> Sekoita säännöllisesti.

<sup>4</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Lisää ruoka äänimerkin jälkeen.

<sup>5</sup> Lisää ruoka heti aluksi.

<sup>6</sup> Kuumenna öljy kansi suljettuna. Paista yksitellen ja ilman kantta.

| Liha                                                                            | Keittoavustintoininnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika äänimerkistä lähtien (min) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Keittäminen painekattilassa</b>                                              |                        |            |                                                  |
| Keitetty kana <sup>5</sup>                                                      |                        | 4 - 120 °C | 15 - 25                                          |
| Tafelspitz (mausteliemessä keitettyä naudanlihaa) <sup>5</sup>                  |                        | 4 - 120 °C | 15 - 25                                          |
| <b>Friteeraus runsaassa öljyssä</b>                                             |                        |            |                                                  |
| Broilerinpalojen friteeraus <sup>6</sup>                                        |                        | 5 - 170 °C | 10 - 15                                          |
| Lihapöryköiden friteeraus <sup>6</sup>                                          |                        | 5 - 170 °C | 10 - 15                                          |
| <sup>1</sup> Käännä useita kertoja.                                             |                        |            |                                                  |
| <sup>2</sup> Lisää öljy ja elintarvike, kun kuuluu äänimerkki.                  |                        |            |                                                  |
| <sup>3</sup> Sekoita säänöllisesti.                                             |                        |            |                                                  |
| <sup>4</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Lisää ruoka äänimerkin jälkeen. |                        |            |                                                  |
| <sup>5</sup> Lisää ruoka heti aluksi.                                           |                        |            |                                                  |
| <sup>6</sup> Kuumenna öljy kansi suljettuna. Paista yksitellen ja ilman kantta. |                        |            |                                                  |

| Kala                                                                            | Keittoavustintoininnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika äänimerkistä lähtien (min) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>                                              |                        |            |                                                  |
| Kalafilee, paneroimaton <sup>1</sup>                                            |                        | 4          | 10 - 20                                          |
| Kalafilee, paneroitu <sup>1</sup>                                               |                        | 3          | 10 - 20                                          |
| Ravunpyrstöt <sup>1</sup>                                                       |                        | 4          | 4 - 8                                            |
| Katkaravut <sup>1</sup>                                                         |                        | 4          | 4 - 8                                            |
| Kokonaisen paistettu kala <sup>1</sup>                                          |                        | 3          | 10 - 20                                          |
| <b>Haudutuskypsennys</b>                                                        |                        |            |                                                  |
| Haudutettu kala <sup>2</sup>                                                    |                        | 2 - 90 °C  | 15 - 20                                          |
| <b>Friteeraus runsaassa öljyssä</b>                                             |                        |            |                                                  |
| Kalan friteeraus taikinakuoreessa <sup>3</sup>                                  |                        | 5 - 170 °C | 10 - 15                                          |
| Paneeratun kalan friteeraus <sup>3</sup>                                        |                        | 5 - 170 °C | 10 - 15                                          |
| <sup>1</sup> Käännä useita kertoja.                                             |                        |            |                                                  |
| <sup>2</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Lisää ruoka äänimerkin jälkeen. |                        |            |                                                  |
| <sup>3</sup> Kuumenna öljy kansi suljettuna. Paista yksitellen ja ilman kantta. |                        |            |                                                  |

| Munaruotat                               | Keittoavustintoininnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika<br>äänimerkistä lähtien (min) |
|------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>       |                        |            |                                                     |
| Voissa paistetut kananmunat <sup>1</sup> |                        | 2          | 2 - 6                                               |
| Paistetut kananmunat <sup>2</sup>        |                        | 4          | 2 - 6                                               |
| Munakokkeli <sup>3</sup>                 |                        | 2          | 4 - 9                                               |
| Munakas <sup>4</sup>                     |                        | 2          | 3 - 6                                               |
| Crêpet <sup>4</sup>                      |                        | 5          | 1,5 - 2,5                                           |
| Köyhät ritarit <sup>4</sup>              |                        | 3          | 4 - 8                                               |
| Kaiserschmarrn-pannukakku <sup>4</sup>   |                        | 3          | 10 - 15                                             |
| <b>Keittäminen</b>                       |                        |            |                                                     |
| Keitetty munat <sup>5</sup>              |                        | 3 - 100 °C | 5 - 10                                              |

<sup>1</sup> Lisää voi ja ruoka, kun kuuhan äänimerkki

<sup>2</sup> Laita öli ja elintarvike pannuun, kun kuulut äänimerkki

### <sup>3</sup> Sekoita säännöllisesti

<sup>4</sup> Kokonaiskesto annosta kohden. Pajista yksitellen.

5 Lisää ruuka heti aluksi

| Vihannekset ja palkovihannekset           | Keittoavustintoininnot | Lämpöteho | Kokonaiskypsennysaika<br>äänimerkistä lähtien (min) |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>        |                        |           |                                                     |
| Valkosipuli <sup>1</sup>                  | ⌚⌚                     | 2         | 2 - 10                                              |
| Sipulit, haudutetut <sup>1</sup>          | ⌚⌚                     | 2         | 2 - 10                                              |
| Sipulirenkaat <sup>1</sup>                | ⌚⌚                     | 3         | 5 - 10                                              |
| Kesäkurpitsa <sup>2</sup>                 | ⌚⌚                     | 3         | 4 - 12                                              |
| Munakoisot <sup>2</sup>                   | ⌚⌚                     | 3         | 4 - 12                                              |
| Paprika <sup>1</sup>                      | ⌚⌚                     | 3         | 4 - 15                                              |
| Vihreän parsan paistaminen <sup>2</sup>   | ⌚⌚                     | 3         | 4 - 15                                              |
| Sienet <sup>1</sup>                       | ⌚⌚                     | 4         | 10 - 15                                             |
| Vihannesten haudutus öljyssä <sup>1</sup> | ⌚⌚                     | 1         | 10 - 20                                             |
| Glaseeratut vihannekset <sup>1</sup>      | ⌚⌚                     | 3         | 6 - 10                                              |

| Vihannekset ja palkovihannekset                      | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika äänimerkistä lähtien (min) |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Keittäminen</b>                                   |                        |            |                                                  |
| Parsakaali <sup>3</sup>                              |                        | 3 - 100 °C | 10 - 20                                          |
| Kukkakaali <sup>3</sup>                              |                        | 3 - 100 °C | 10 - 20                                          |
| Ruusukaali <sup>3</sup>                              |                        | 3 - 100 °C | 30 - 40                                          |
| Vihreät pavut <sup>3</sup>                           |                        | 3 - 100 °C | 15 - 30                                          |
| Kikkerneet <sup>4</sup>                              |                        | 3 - 100 °C | 60 - 90                                          |
| Herneet <sup>3</sup>                                 |                        | 3 - 100 °C | 15 - 20                                          |
| Linssit <sup>4</sup>                                 |                        | 3 - 100 °C | 45 - 60                                          |
| <b>Keittäminen painekattilassa</b>                   |                        |            |                                                  |
| Vihannekset painekattilassa <sup>4</sup>             |                        | 4 - 120 °C | 3 - 6                                            |
| Kikkerneet painekattilassa <sup>4</sup>              |                        | 4 - 120 °C | 25 - 35                                          |
| Valkoiset pavut painekattilassa <sup>4</sup>         |                        | 4 - 120 °C | 25 - 35                                          |
| Linssit painekattilassa <sup>4</sup>                 |                        | 4 - 120 °C | 10 - 20                                          |
| <b>Friteeraus runsaassa öljyssä</b>                  |                        |            |                                                  |
| Panneerattujen vihannesten friteeraus <sup>5</sup>   |                        | 5 - 170 °C | 4 - 8                                            |
| Vihannesten friteeraus taikinakuoreessa <sup>5</sup> |                        | 5 - 170 °C | 4 - 8                                            |
| Panneerattujen sienten friteeraus <sup>5</sup>       |                        | 5 - 170 °C | 4 - 8                                            |
| Sienten friteeraus taikinakuoreessa <sup>5</sup>     |                        | 5 - 170 °C | 4 - 8                                            |

<sup>1</sup> Sekoita säänöllisesti.<sup>2</sup> Käännä useita kertoja.<sup>3</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Laita elintarvike pannuun, kun kuuluu äänimerkki.<sup>4</sup> Lisää ruoka heti aluksi.<sup>5</sup> Kuumenna öljy kansi suljettuna. Paista yksitellen ja ilman kantta.

| Perunat                                                                         | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho | Kokonaiskypsennysaika äänimerkistä lähtien (min) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>                                              |                        |           |                                                  |
| Paistetut perunat kuoriperunoista <sup>1</sup>                                  |                        | 5         | 6 - 12                                           |
| Ranskanperunat (raaoista perunoista) <sup>1</sup>                               |                        | 4         | 15 - 25                                          |
| Perunapaistikkaat <sup>2</sup>                                                  |                        | 5         | 2,5 - 3,5                                        |
| Sveitsiläinen rösti <sup>3</sup>                                                |                        | 2         | 50 - 55                                          |
| Glaseeratut perunat <sup>1</sup>                                                |                        | 3         | 10 - 15                                          |
| <b>Haudutuskypsennys</b>                                                        |                        |           |                                                  |
| Perunapyörylöiden kypsennys <sup>4</sup>                                        |                        | 2 - 90 °C | 30 - 40                                          |
| <sup>1</sup> Sekoita säänöllisesti.                                             |                        |           |                                                  |
| <sup>2</sup> Kokonaiskesto annosta kohden. Paista yksitellen.                   |                        |           |                                                  |
| <sup>3</sup> Laita öljy ja elintarvike pannuun, kun kuuluu äänimerkki.          |                        |           |                                                  |
| <sup>4</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Lisää ruoka äänimerkin jälkeen. |                        |           |                                                  |
| <sup>5</sup> Lisää ruoka heti aluksi.                                           |                        |           |                                                  |

| Perunat                                                                    | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika<br>äänimerkistä lähtien (min) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Keittäminen</b><br>Perunoiden keittäminen <sup>5</sup>                  |                        | 3 - 100 °C | 30 - 45                                             |
| <b>Keittäminen painekattilassa</b><br>Perunat painekattilassa <sup>5</sup> |                        | 4 - 120 °C | 10 - 20                                             |

<sup>1</sup> Sekoita säänöllisesti.  
<sup>2</sup> Kokonaiskesto annosta kohden. Paista yksitellen.  
<sup>3</sup> Laita öljy ja elintarvike pannuun, kun kuuluu äänimerkki.  
<sup>4</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Lisää ruoka äänimerkin jälkeen.  
<sup>5</sup> Lisää ruoka heti aluksi.

| Nuudelit ja vilja                  | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika<br>äänimerkistä lähtien (min) |
|------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Haudutuskypsennys</b>           |                        |            |                                                     |
| Riisi <sup>1</sup>                 |                        | 2 - 90 °C  | 25 - 35                                             |
| Polenta <sup>2</sup>               |                        | 2 - 90 °C  | 3 - 8                                               |
| Mannapuuro <sup>2</sup>            |                        | 2 - 90 °C  | 5 - 10                                              |
| <b>Keittäminen</b>                 |                        |            |                                                     |
| Pastatuotteet <sup>2</sup>         |                        | 3 - 100 °C | 7 - 10                                              |
| Täytepastat <sup>2</sup>           |                        | 3 - 100 °C | 6 - 15                                              |
| <b>Keittäminen painekattilassa</b> |                        |            |                                                     |
| Riisi painekattilassa <sup>3</sup> |                        | 4 - 120 °C | 5 - 8                                               |

<sup>1</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Lisää ruoka äänimerkin jälkeen.  
<sup>2</sup> Sekoita säänöllisesti.  
<sup>3</sup> Lisää ruoka heti aluksi.

| Keitot                                          | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika<br>äänimerkistä lähtien (min) |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Haudutuskypsennys</b>                        |                        |            |                                                     |
| Kermaiset keitot jauheesta <sup>1</sup>         |                        | 2 - 90 °C  | 10 - 15                                             |
| <b>Keittäminen</b>                              |                        |            |                                                     |
| Kotitekoiset liemet <sup>2</sup>                |                        | 3 - 100 °C | 60 - 90                                             |
| Pussikeitot <sup>1</sup>                        |                        | 3 - 100 °C | 5 - 10                                              |
| <b>Keittäminen painekattilassa</b>              |                        |            |                                                     |
| Kotitekoinen liemi painekattilassa <sup>2</sup> |                        | 4 - 120 °C | 20 - 30                                             |

<sup>1</sup> Sekoita säänöllisesti.  
<sup>2</sup> Lisää ruoka heti aluksi.

| Kastikkeet                                    | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho | Kokonaiskypsennysaika<br>äänímerkistä lähtien (min) |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>            |                        |           |                                                     |
| Tomaattikastike vihannesten kera <sup>1</sup> |                        | 1         | 25 - 35                                             |
| Béchamelkastike <sup>1</sup>                  |                        | 1         | 10 - 20                                             |
| Juustokastike <sup>1</sup>                    |                        | 1         | 10 - 20                                             |
| Kastikkeen keittäminen kokoon <sup>1</sup>    |                        | 1         | 25 - 35                                             |
| Makeat kastikkeet <sup>1</sup>                |                        | 1         | 15 - 25                                             |

<sup>1</sup> Sekoita säänöllisesti.

| Jälkiruoka                          | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika<br>äänímerkistä lähtien (min) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Haudutuskypsennys</b>            |                        |            |                                                     |
| Riihipuuro <sup>1</sup>             |                        | 2 - 90 °C  | 40 - 50                                             |
| Kaurapuuro <sup>1</sup>             |                        | 2 - 90 °C  | 10 - 15                                             |
| Suklaakiisseli <sup>1</sup>         |                        | 2 - 90 °C  | 3 - 5                                               |
| <b>Keittäminen</b>                  |                        |            |                                                     |
| Hilloke <sup>2</sup>                |                        | 3 - 100 °C | 15 - 25                                             |
| <b>Friteeraus runsaassa öljyssä</b> |                        |            |                                                     |
| Munkkien friteeraus <sup>3</sup>    |                        | 5 - 170 °C | 5 - 10                                              |
| Donitsien friteeraus <sup>3</sup>   |                        | 5 - 170 °C | 5 - 10                                              |
| Buñuelojen friteeraus <sup>3</sup>  |                        | 5 - 170 °C | 5 - 10                                              |

<sup>1</sup> Sekoita säänöllisesti.

<sup>2</sup> Lisää ruoka heti aluksi.

<sup>3</sup> Kuumenna öljy kansi suljettuna. Paista yksitellen ja ilman kantta.

| Pakasteet                                  | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho  | Kokonaiskypsennysaika<br>äänimerkistä lähtien (min) |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>         |                        |            |                                                     |
| Leike <sup>1</sup>                         |                        | 4          | 15 - 20                                             |
| Cordon bleu <sup>1</sup>                   |                        | 4          | 10 - 30                                             |
| Linnunrinta <sup>1</sup>                   |                        | 4          | 10 - 30                                             |
| Kananugetit <sup>1</sup>                   |                        | 4          | 10 - 15                                             |
| Gyros <sup>2</sup>                         |                        | 4          | 10 - 15                                             |
| Kebab <sup>2</sup>                         |                        | 4          | 10 - 15                                             |
| Kalafilee, paneroimaton <sup>1</sup>       |                        | 3          | 10 - 20                                             |
| Kalafilee, paneroitu <sup>1</sup>          |                        | 3          | 10 - 20                                             |
| Kalapuikot <sup>1</sup>                    |                        | 4          | 8 - 12                                              |
| Ranskanperunoiden paistaminen <sup>2</sup> |                        | 5          | 4 - 6                                               |
| Pannuruoat <sup>2</sup>                    |                        | 3          | 6 - 10                                              |
| Kevätkääryleet <sup>1</sup>                |                        | 4          | 10 - 30                                             |
| Camembert <sup>1</sup>                     |                        | 3          | 10 - 15                                             |
| <b>Lämmittäminen, lämpimänäpito</b>        |                        |            |                                                     |
| Vihannekset kermakastikkeessa <sup>2</sup> |                        | 1 - 70 °C  | 15 - 20                                             |
| <b>Keittäminen</b>                         |                        |            |                                                     |
| Vihreät pavut, pakaste <sup>3</sup>        |                        | 3 - 100 °C | 15 - 30                                             |
| <b>Friteeraus runsaassa öljyssä</b>        |                        |            |                                                     |
| Ranskanperunoiden friteeraus <sup>4</sup>  |                        | 5 - 170 °C | 4 - 8                                               |

<sup>1</sup> Käännä useita kertoja.

<sup>2</sup> Sekoita säännöllisesti.

<sup>3</sup> Kuumenna ja kypsennä kansi päällä. Lisää ruoka äänimerkin jälkeen.

<sup>4</sup> Kuumenna öljy kansi suljettuna. Paista yksitellen ja ilman kantta.

| Muuta                                    | Keittoavustintoiminnot | Lämpöteho | Kokonaiskypsennysaika<br>äänímerkistä lähtien (min) |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Paistaminen vähässä öljyssä</b>       |                        |           |                                                     |
| Camembert <sup>1</sup>                   |                        | 3         | 7 - 10                                              |
| Krutongit <sup>2</sup>                   |                        | 3         | 6 - 10                                              |
| Kuivat valmisruoat <sup>3</sup>          |                        | 1         | 5 - 10                                              |
| Mantelien paahtaminen <sup>4</sup>       |                        | 4         | 3 - 15                                              |
| Pähkinöiden paahtaminen <sup>4</sup>     |                        | 4         | 3 - 15                                              |
| Pinjansiementen paahtaminen <sup>4</sup> |                        | 4         | 3 - 15                                              |
| <b>Lämmittäminen, lämpimänäpito</b>      |                        |           |                                                     |
| Gulassikeiton lämmittäminen <sup>5</sup> |                        | 1 - 70 °C | 10 - 20                                             |
| Glögin lämmittäminen <sup>5</sup>        |                        | 1 - 70 °C | 5 - 15                                              |
| <b>Haudutuskypsennys</b>                 |                        |           |                                                     |
| Maidon kuumentaminen <sup>5</sup>        |                        | 2 - 90 °C | 3 - 10                                              |

<sup>1</sup> Käännä useita kertoja.

<sup>2</sup> Sekoita säännöllisesti.

<sup>3</sup> Lisää vesi, kun kuuluu äänimerkki. Lisää elintarvike, kun vesi kiehuu.

<sup>4</sup> Lisää ruoka, kun kuuluu äänimerkki.

<sup>5</sup> Lisää ruoka heti aluksi.

## **Langaton lämpötilatunnistin**

Ennen keittotoiminnon ensimmäistä käyttöä on muodostettava yhteys langattoman lämpötilatunnistimen ja ohjauspaneelin välille.

### **Langattoman lämpötilatunnistimen esikäsittely ja hoito**

Tässä kappaleessa saat tietoja seuraavista:

- Silikonilapun liimaaminen
- Langattoman keittotunnistimen kiinnittäminen
- Puhdistus
- Pariston vaihto

Silikonilapun ja keittotunnistimen voit hankkia jälkkäteen alan liikkeistä, teknisen huoltopalvelumme tai virallisen verkkosivustomme kautta. Ilmoita hankkiessasi aina tuotteen numero:


|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 00577921 | 5 silikonilappua                    |
| HEZ39050 | Keittotunnistin ja 5 silikonilappua |

#### **Silikonilapun liimaaminen**

Silikonilappu kiinnittää lämpötilatunnistimen keittoastiaan.

Kun käytät kattilaan ensimmäistä kertaa keittotoiminoilla, silikonilappu on kiinnitettävä suoraan tähän kattilaan. Tärkeää:

1. Kattilassa olevan liimapinnan pitää olla rasvaton. Puhdista kattila, kuivaa se huolellisesti ja pyhi liimapinta esimerkiksi sprillällä.
2. Poista suojakalvo silikonilapusta. Liimaa silikonilappu mukana toimitetun mallinteen avulla asianmukaiselle korkeudelle kattilaan ulkopinnalle.



3. Paina silikonilapun koko pinta kattilaan vasten, myös sisempi alue.


Liima-aineen asianmukaiseen kovettumiseen tarvitaan 1 tunti. Älä käytä tai puhdista kattilaan tänä aikana.

#### **Huomautuksia**

- Älä laita kattilaan, jossa on silikonilappu, pidemmäksi aikaa astianpesuaineliukseen.
- Jos silikonilappu irtoaa, on käytettävä uutta lappua.

### **Langattoman lämpötilatunnistimen kiinnittäminen**

Aseta lämpötilatunnistin silikonilevylle siten, että se sopii kunnolla paikalleen.



#### **Huomautuksia**

- Varmista, että silikonilevy on täysin kuiva ennen kuin lämpötilatunnistin asetetaan paikalleen.
- Aseta keittoastia liedelle siten, että lämpötilatunnistin osoittaa ulospäin keittotason sivulle.
- Lämpötilatunnistinta ei saa suunnata toista kuumaa keittoastiaa kohden, jotta välttetään ylikuumeneminen.
- Poista lämpötilatunnistin keittämisen jälkeen kattilasta. Säilytä se puhtaassa, turvallisessa paikassa äläkä säilytä sitä lämmönlähteen lähellä.
- Voit käyttää keittotasolla samanaikaisesti enintään kolmea lämpötilatunnistinta.

### **Langattoman lämpötilatunnistimen yhdistäminen ohjauspaneelin kanssa**

Yhdistääksesi langattoman lämpötilatunnistimen ohjauspaneelin kanssa toimi seuraavasti:

1. Valitse valikko  14, ks. luku → "Perusasetukset" Keittoalueen näyttö palaa.
2. Valitse keittoalue, jonka näyttö palaa. Kuulet merkkiäänen. Merkkivalo  palaa.
3. Paina 30 sekunnin sisällä langattomassa lämpötilatunnistimessa olevaa symbolia . Keittoalueen näyttöön ilmestyy muutaman sekunnin kuluttua tieto lämpötilatunnistimen ja ohjauspaneelin yhdistämisestä.

#### **Tulos**

|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Virheetön liitäntä                                      |
|  | Virheellinen liitäntä: siirtovirheen takia.             |
|  | Virheellinen liitäntä: lämpötilatunnistimen vian takia. |

- Keittotoiminnot ovat käytettävissä, kun lämpötilatunnistin on yhdistetty virheettömästi ohjauspaneelin kanssa.
- Yhdistäminen voi epäonnistua lämpötilatunnistimen häiriön seurauksena seuraavista syistä:
  - Bluetooth-tiedonsiirtovirhe.
  - Lämpötilatunnistimen symbolia ei painettu 30 sekunnin kuluessa keittoalueen valinnasta.
  - Lämpötilatunnistimen paristo on tyhjä.
 Nollaa langaton lämpötilatunnistin ja tee yhdistämistoimenpiteet uudelleen.
- Jos yhdistäminen epäonnistuu tiedonsiirtovirheen takia, toista yhdistämistoimenpiteet. Jos yhteys on edelleen virheellinen *i*, käännyn teknisen huoltopalvelun puoleen.

### Langattoman lämpötilatunnistimen nollaaminen

1. Kosketa symbolia  n. 8-10 sekunnin ajan. Lämpötilatunnistimen LED-näyttö syttyy tänä aikana kolme kertaa. Kun LED-valo syttyy kolmannen kerran, nollaus käynnisty. Ota silloin sormesi pois symbolin päältä. Kun LED-valo sammuu, langaton lämpötilatunnistin on nollattu.
2. Toista yhdistämistoimenpiteet kohdasta 2 lähtien.

### Puhdistus

Langatonta lämpötilatunnistinta ei saa pestää astianpesukoneessa.

### Lämpötilatunnistin

Puhdista lämpötilatunnistin kostealla liinalla. Älä pese sitä astianpesukoneessa. Älä upota sitä veteen äläkä puhdista sitä juoksevan veden alla.

Poista lämpötilatunnistin kattilasta keittämisen jälkeen. Säilytä se puhtaassa, turvallisessa paikassa, esimerkiksi pakkauksessaan, äläkä säilytä sitä lämmönlähtein lähellä.

### Silikonilappu

Puhdista ja kuivaa ennen lämpötilatunnistimeen kiinnittämistä. Voidaan pestää astianpesukoneessa.


### Huomautus:

Älä laita astiaa, jossa on silikonilappu, pidemmäksi aikaa astianpesuaineliukseen.

### Lämpötilatunnistimen vika

Tunnistinikunnaan pitää olla aina puhdas ja kuiva. Toimi seuraavasti:

- Poista lika ja rasvaroiskeet säännöllisesti.
- Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa tai vanupuikkoa ja ikkunanpesuainetta.



### Huomautuksia



- Älä käytä naarmuttavia puhdistusaineita kuten hankaussieniä ja hankausharjoja tai puhdistusmaitoa.
- Älä koske tunnistinikunaa sormin. Se saattaa likaantua tai naarmuuntua.

### Pariston vaihto



Jos lämpötilatunnistin ei syty, kun symbolia on painettu, paristo on tyhjä.

Pariston vaihto:

1. Vedä silikonisuojuksen pois lämpötilatunnistimen kotelon alaosasta ja poista molemmat ruuvit ruuvinvääntimellä.




2. Avaa lämpötilatunnistimen lukitsin. Poista paristo kotelon alaosasta ja aseta uusi paristo paikalleen (varmista pariston napojen oikea suunta).




### Huomio!


Älä käytä pariston poistamiseen mitään metalliesineettä. Älä kosketa pariston liittimiä.



3. Sulje lämpötilatunnistimen lukitsin (lukitsimen ruuvien kolojen pitää osua kotelon alaosan syvennyksiin). Kiristä ruuvit ruuvinvääntimellä.



4. Asenna silikonisuojaus takaisin paikalleen lämpötilatunnistimen kotelon alaosaan.



### Huomautus:

Käytä vain korkealaatuisia paristoja, tyyppi CR2032, jotta varmistat paristojen pidemmän käyttöän.

### Standardinmukaisuustodistus

Robert Bosch Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että langattomalla lämpötilatunnistointiminnolla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen radio- ja telepäästelaitteita (RED) koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy Internetistä sivulta [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.

Logot ja merkki Bluetooth® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Robert Bosch Hausgeräte GmbH käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut merkit ja merkkien nimet ovat kyseisten omistamia.

# Lapsilukko

Lapsilukolla voit varmistaa, että lapset eivät voi kytkeä keittotasoa päälle.

## Lapsilukon aktivoointi ja deaktivoointi

Keittotason pitää olla pois päältä.

Aktivoointi:

1. Kytke keittotaso pääkytkimellä päälle.
  2. Kosketa symbolia  noin 4sekunnin ajan.
- Näyttö  palaa 10 sekunnin ajan.

Keittotaso on lukittu.

Deaktivoointi:

1. Kytke keittotaso pääkytkimellä päälle.
2. Kosketa symbolia  noin 4sekunnin ajan.

Lukitus on poistettu.

## Lapsilukko

Tämän toiminnon avulla lapsilukko aktivoituu automaattisesti aina keittotason sammittamisen yhteydessä.

### Pääle- ja poiskytkentä

Ohjeet automaattisen lapsilukon päälelle kytkemisestä löydät luvusta → "Perusasetukset"

# Pyyhintäsuoja

Jos pyyhit ohjauspaneelia keittotason ollessa päällä, voit vahingossa muuttaa asetuksia. Tämän väältämiseksi keittotasossa on toiminto, jolla ohjauspaneeli lukitaan puhdistusta varten.

Kytkeminen päälle: kosketa symbolia . Kuulet äänimerkin. Ohjauspaneeli on lukittu 35 sekunniksi. Voit pyyhkiä ohjauspaneelia ilman, että asetukset muuttuvat.

Deaktivoointi: ohjauspaneelin lukitus vapautuu 35 sekunnin kuluttua. Jos haluat lopettaa toiminnon aikaisemmin, kosketa symbolia .

### Huomautuksia

- Kuulet äänimerkin 30 sekunnin kuluttua aktivoinnin jälkeen. Tämä kertoo, että toiminto päättyy pian.
- Puhdistuslukitus ei vaikuta pääkytkimeen. Keittotaso voidaan kytkeä milloin tahansa pois päältä.

# Automaattinen turvakatkaisu

Jos keittoalue on pidemmän aikaa käytössä eikä mitään säätöjä muuteta, automaattinen turvakatkaisu aktivoituu.

Keittoalue lakkaa kuumenemasta. Keittoalueen näytössä vilkkuvat vuorotellen ,  ja jälkilämmön näyttö  tai .

Kun jotain symbolia kosketetaan, näyttö sammuu. Keittoalue voidaan nyt säätää uudelleen.

Automaattisen turvakatkaisun aktivoitumisen ajankohta riippuu säädetystä tehoalueesta (1 - 10 tuntia).



# Perusasetukset

Laitteessa on erilaisia perusasetuksia. Nämä perusasetukset voidaan muuttaa käyttäjän tarpeiden mukaan.

| Näyttö | Toiminto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c 1    | <b>Lapsilukko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Manuaalinen*.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Automaattinen.</li> <li><input type="checkbox"/> Toiminto deaktivoitu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c 2    | <b>Äänimerkit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vahvistuksen ja virhetoiminnon äänimerkki on kytketty pois päältä.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Vain virhetoiminnon äänimerkki on päällä.</li> <li><input type="checkbox"/> Vain vahvistuksen äänimerkki on päällä.</li> <li><input type="checkbox"/> Kaikki äänimerkit on kytketty päälle.*</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c 3    | <b>Energiankulutuksen näyttö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Deaktivoitu.*</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aktivoitu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c 4    | <b>Asetus riippuen korkeudesta merenpinnasta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pienentäminen</li> <li><input type="checkbox"/> Perusasetus</li> <li><input type="checkbox"/> Laajentaminen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c 5    | <b>Kypsennysajan automaattinen ohjelmointi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kytketty pois päältä.*</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aika automaattiseen pois päältä kytkeytymiseen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c 6    | <b>Ajastintoiminnon äänimerkin kesto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 10 sekuntia.*</li> <li><input type="checkbox"/> 30 sekuntia.</li> <li><input type="checkbox"/> 1 minuutti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c 7    | <b>Power-Management-toiminto. Keittoalueen kokonaistehon rajoittaminen Käytettäväissä olevat asetukset riippuvat keittotason maksimitehosta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Deaktivoitu. Keittotason maksimiteho. */**</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 1000 W vähimmäisteho.</li> <li><input type="checkbox"/> 1500 W</li> <li>...</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 3000 W suositus 13 ampeerille.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 3500 W suositus 16 ampeerille.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 4000 W</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 4500 W suositus 20 ampeerille.</li> <li>...</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 9 tai 9. Keittotason maksimiteho.**</li> </ul> |
| c 12   | <b>Keittoastian ja kypsennystuloksen tarkastaminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ei sovellu</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ei optimaalinen</li> <li><input type="checkbox"/> Soveltuu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**c 14****Langattoman keittotunnistimen yhdistäminen keittotason kanssa**

- 0** Virheetön yhdistäminen  
**1** Virheellinen yhdistäminen: siirtovirheen takia.  
**2** Virheellinen yhdistäminen: keittotunnistimen vian takia.

**c 0****Palautus vakoasetuksiin**

- 0** Yksilölliset asetukset.\*  
**1** Palautus tehdasasetuksiin.

\*Tehdasasetus

\*\*Keittotason maksimiteho ilmoitetaan tyypikilvessä.


**Nämä pääset perusasetuksiin:**

Keittotason pitää olla pois päältä.


1. Kytke keittotaso päälle.
2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia ☒ n. 4 sekunnin ajan.  
Ensimmäiset neljä näyttöä ilmaisevat tuotetiedot.  
Kosketa säätöalueutta nähdäksesi yksittäiset näytöt.

| Tuotetiedot                | Näyttö |
|----------------------------|--------|
| Asiakaspalveluindeksi (KI) | 0 1    |
| Sarjanumero                | Fd     |
| Sarjanumero 1              | 95.    |
| Sarjanumero 2              | 0.5    |

3. Koskettamalla symbolia ☒ uudelleen pääset perusasetuksiin.

Näytöissä palavat ennakoasetuksena **c 1** ja **0**.

4. Kosketa symbolia ☒ niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy haluamasi toiminto.
5. Valitse sen jälkeen säätöalueella haluamasi asetus.



6. Kosketa symbolia ☒ vähintään 4 sekunnin ajan.

Asetukset on tallennettu.

**Perusasetuksista poistuminen**

Sammuta keittotaso pääkytkimellä.

# Energiankulutuksen näyttö

Tämä toiminto näyttää tämän keittotason viimeisen käytön aikaisen energiankulutuksen.

Näytössä näkyy kulutus kilowattitunteina 10 sekunnin ajan keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen, esimerkiksi **1.08 kWh**.

Näytön tarkkuus riippuu muun muassa sähköverkon jännitteen laadusta.

Ohjeet tämän toiminnon päälle kytkemisestä löydät luvusta → "Perusasetukset"

# Keittoastiatesti


Tällä toiminnolla voidaan tarkastaa keittoastiasta riippuva keittämisen nopeus ja laatu.

Tulos on viiteellinen ja riippuu keittoastian ominaisuuksista ja käytetystä keittoalueesta.

1. Aseta kylmä keittoastia, jossa on n. 200 ml vettä, keittoalueelle, joka sopii halkaisijaltaan parhaiten astian pohjaan.
2. Siirry perusasetuksiin ja valitse asetus **C / 2**.
3. Kosketa säätöalueita. Keittoalueen näytössä vilkkuu **-**.

Toiminto on aktivoitu.

Keittoalueen näyttöön ilmestyy 10 sekunnin kuluttua keittämisen laatua ja nopeutta koskeva tulos.



Tarkasta tulos seuraavan taulukon perusteella:

## Tulos

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | Keittoastia ei sovella keittoalueelle eikä se sen tähden lämpene.*                              |
| <b>1</b> | Keittoastia lämpenee odotettua hitaammin, ja keittäminen ei sen tähden onnistu optimaalisesti.* |
| <b>2</b> | Keittoastia lämpenee asianmukaisesti ja keittäminen onnistuu kunnolla.                          |

\* Jos pienempi keittoalue on käytettäväissä, testaa keittoastia uudelleen pienemmällä keittoalueella.

Aktivoi tämä toiminto uudelleen koskettamalla säätöalueita.

## Huomautuksia

- Jos käytetty keittoalue on paljon pienempi kuin keittoastian halkaisija, todennäköisesti vain astian keskikohta kuumenee eikä tulos voi olla paras mahdollinen tai tyydyttävä.
- Tietoja tästä toiminnosta löydät luvusta → "Perusasetukset".
- Ohjeita keittoastian tyyppistä, koosta ja sijoituksesta löydät luvusta → "Keittäminen induktiotekniikalla".

# Pa PowerManager

Power-Manager-toiminnolla voidaan säätää keittotason kokonaistehoa.

Keittotason on tehty tehtaalla ennakkosetukset. Laitteen maksimiteho on merkity typpikilpeen. Power-Manager-toiminnolla voidaan arvoa muuttaa vastaamaan kulloisenkin sähköasennuksen vaatimuksia.

Jotta tätä säättöarvoa ei ylitetä, keittotaso jakaa käytettävissä olevan tehon automaattisesti päälle kytkeyille keittoalueille.

Kun Power-Manager-toiminto on aktivoitu, keittoalueen teho voi laskea ajoittain nimellisarvon alapuolelle. Kun keittoalue kytetään päälle ja tehonrajoitus saavutetaan, keittoalueen näyttöön ilmestyy hetkeksi . Laite säätää ja valitsee korkeimman mahdollisen tehotason automaattisesti.

Lisätietoja keittotason kokonaistehon muutoksesta löydät kappaleesta → "Perusasetukset"

# Puhdistus

Sopivia puhdistus- ja hoitoaineita on saatavana huoltopalvelusta tai e-Shopistamme.

## Keittotaso

### Puhdistus

Puhdista keittotaso aina ruoanvalmistuksen jälkeen. Nämä välttetään lian palaminen kiinni. Puhdista keittotaso vasta, kun jälkilämmön näyttö on sammunut.

Puhdista keittotaso kostealla talousliinalla ja kuivaa liinalla, jotta kalkkitahroja ei synny.

Käytä vain tämän tyypisille keittotasoille soveltuavia puhdistusaineita. Noudata tuotteen pakkaussessa olevia valmistajan ohjeita.

Älä missään tapauksessa käytä:

- laimentamatonta astianpesuainetta
- astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta
- hankausainetta
- voimakkaita puhdistusaineita kuten uunipuhdistusainetta tai tahranoistoainetta
- hankaussieniä
- painepesuria tai höyrysuikkuja

Itsepintaisen lian poistat parhaiten alan liikkeistä saatavana olevalla puhdistuslastalla. Noudata valmistajan ohjeita.

Sopivia puhdistuslastoja on saatavana huoltopalvelusta tai Online-Shopistamme.

Hyvän puhdistustuloksen saat erityisesti keraamisten keittotasojen puhdistukseen tarkoitetuilla puhdistussienillä.

### Mahdolliset tahrat

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalkki- ja vesijäämät | Puhdista keittotaso heti, kun se on jäähnytynyt. Käytä keraamisille keittotasoille soveltuva puhdistusainetta.* |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sokeri, riisitärkkelys | Puhdista heti. Käytä puhdistuslastaa. Palovammavaara.* |
|------------------------|--------------------------------------------------------|

\* Puhdista sen jälkeen kostealla talousliinalla ja kuivaa liinalla.

**Huomautus:** Älä käytä puhdistusainetta keittotason ollessa kuuma, muutoin syntyy tahroja. Varmista, että käytetyn puhdistusaineen kaikki jäämät on poistettu.

## Keittotason kehys

Jotta vältät keittotason kehyksen vauriot, noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä vain lämmintä astianpesuaineliuosta.
- Huuhtele uudet keittiölilat huolellisesti ennen käyttöä.
- Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Älä käytä puhdistuslastaa tai teräviä esineitä.

# **Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ)**

## Käyttö

### **Miksi keittotasoa ei saa kytettyä päälle ja miksi lapsilukon symboli vilkkuu?**

Lapsilukko on aktivoitu.

Tietoja tästä toiminnosta löydät luvusta → "Lapsilukko"

### **Miksi näytöt vilkkuvat ja miksi kuuluu äänimerkki?**

Poista nesteet tai ruoantähteet ohjauspaneelilta. Poista kaikki ohjauspaneelin pääällä olevat esineet.

Ohjeet äänimerkin deaktivoinnista löydät luvusta → "Perusasetukset"

### **Miksi keittoavustintoimintoja ei saa aktivoitua?**

Laitteen suurin mahdollinen ottoteho on saavutettu tai PowerManager-toiminto on aktivoitu. Kytke aktiivisten keittoalueiden tehotasot pois päältä tai pienennä niitä.

Lisätietoja tästä toiminnosta löydät luvusta → "PowerManager"

## Aänet

### **Miksi keittämisen aikana kuuluu ääniä?**

Keittoastian pohjan rakenteesta riippuen keittotasosta voi kuulua käytön aikana ääniä. Nämä äänet ovat normaaleja, ne liittyvät induktiotekniikkaan eivätkä ne viittaa vikaan.

### **Mahdolliset äänet:**

#### **Matala surina, samantapainen kuin muuntajasta:**

Muodostuu keittääessä suurella tehoalueella. Ääni lakkaa tai hiljenee, kun tehoalueutta pienennetään.

#### **Matala vihellys:**

Muodostuu, kun keittoastia on tyhjä. Tämä ääni lakkaa, kun keittoastiaan laitetaan vettä tai elintarviketta.

#### **Rätinä:**

Muodostuu, kun käytetään erilaisista päälekkäisistä materiaaleista valmistettuja keittoastioita tai käytetään samanaikaisesti erikokoisia ja eri materiaaleja olevia keittoastioita. Äänen voimakkuus voi vaihdella ruokien määrän ja valmistustavan mukaan.

#### **Korkeat viheltävät äänet:**

Voivat muodostua, kun käytetään samanaikaisesti kahta keittoalueutta suurimmalla tehoalueella. Viheltävät äänet lakkavat tai heikkenevät, kun tehoalueutta pienennetään.

#### **Tuulettimen äänet:**

Keittotasossa on tuuletin, joka kytkeytyy korkeissa lämpötiloissa päälle. Tuuletin voi käydä myös keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen, jos mitattu lämpötila on vielä liian korkea.

## Keittoastia

### **Minkälainen keittoastia sopii induktiokeittotasolle?**

Tietoja induktiokäytöön sopivista keittoastioista löydät luvusta → "Keittäminen induktiotekniikalla"

### **Miksi keittoalue ei lämpene ja tehoalue vilkkuu?**

Keittoalue, jolla keittoastia on, ei ole kytetty päälle.

Varmista, että keittoalue, jolla keittoastia on, on kytetty päälle.

Keittoastia on päälle kytettylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokäytöön.

Ohjeita keittoastian typistä, koosta ja sijoituksesta löydät luvusta → "Keittäminen induktiotekniikalla"

### **Miksi keittoastian lämpeneminen kestää niin kauan, tai miksi astia ei lämpene riittävästi, vaikka valittuna on suuri tehoalue?**

Keittoastia on päälle kytettylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokäytöön.

Ohjeita keittoastian typistä, koosta ja sijoituksesta löydät luvusta → "Keittäminen induktiotekniikalla"

**Puhdistus****Miten keittotaso puhdistetaan?**

Optimaaliset tulokset saavutetaan erityisillä keraamisen lasin puhdistusaineilla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, astianpesukoneeseen tarkoitettuja puhdistusaineita (tiivistetä) tai hankausliinoja.

Lisätietoja keittotason puhdistuksesta ja hoidosta löydät luvusta → "Puhdistus"

## ?

# Mitä tehdä häiriön sattuessa?

Häiriöt ovat yleensä helposti korjattavia pikkuseikkoja. Huomioi taulukossa olevat ohjeet ennen kuin soitat huoltopalveluun.

| Näyttö                                   | Mahdollinen syy                                                                                                     | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ei mitään                                | Virransaanti on keskeytynyt.<br><br>Laitetta ei ole liitetty liitäntäkaavion mukaan.<br><br>Häiriö elektroniikassa. | Tarkasta muiden sähkölaitteiden avulla, onko kyseessä oikosulku virransaannissa.<br><br>Varmista, että laite on liitetty liitäntäkaavion mukaan.<br><br>Jos et saa poistettua häiriötä, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.                                                                                                                                      |
| Näytöt vilkkuvat                         | Ohjauspaneeli on kostea tai jokin esine peittää sen.                                                                | Kuivaa ohjauspaneeli tai poista esine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Näyttö – vilkkuu keittoalueiden näytössä | Elektroniikassa on ilmennyt häiriö.                                                                                 | Kuittaa häiriö peittämällä ohjauspaneeli hetkeksi kädellä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F2/E8207                                 | Elektroniikka ylikuumeni ja se on kytkenyt vastaan keittoalueen pois päältä.                                        | Odota, kunnes elektroniikka on jäähtynyt riittävästi. Kosketa siten jotain symbolia keittotasolla.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F4/E8208                                 | Elektroniikka ylikuumeni ja kaikki keittoalueet ovat kytkeytyneet pois päältä.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F5 + tehoalue ja äänimerkki              | Ohjauspaneelin alueella on kuuma keittoastia. Elektroniikka on vaarassa ylikumentua.                                | Poista astia. Virheilmoitus sammuu hetken kuluttua. Voit jatkaa keittämistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F5 ja äänimerkki                         | Ohjauspaneelin alueella on kuuma keittoastia. Keittoalue kytkeytyi elektroniikan suojaamiseksi pois päältä.         | Poista astia. Odota muutaman sekunnin ajan. Kosketa jotain käytöalueutta. Kun häiriöviesti sammuu, voit jatkaa keittämistä.                                                                                                                                                                                                                                        |
| F1/F6                                    | Keittoalue ylikuumeni ja kytkeytyi työskentelyalueen suojaamiseksi pois päältä.                                     | Odota, kunnes elektroniikka on jäähtynyt riittävästi, ja kytke keittoalue uudelleen päälle.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F8                                       | Keittoalue on ollut käytössä pitkän aikaa ja keskeytyksettä.                                                        | Automaattinen turvakatkaisu on aktivoitunut. Katso luku                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E8202                                    | Lämpötilatunnistin on ylikumentunut ja keittoalue on kytkeytynyt pois päältä.                                       | Odota, kunnes lämpötilatunnistin on jäähtynyt riittävästi, ja aktivoi toiminto uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E8203                                    | Lämpötilatunnistin on ylikumentunut ja kaikki keittoalueet ovat kytkeytyneet pois päältä.                           | Jos lämpötilatunnistin ei ole käytössä, poista se keittoastiasta ja säilytä sitä poissa muiden keittoalueiden ja lämmönlähteiden lähettyviltä. Kytke keittoalueet taas päälle.                                                                                                                                                                                     |
| E8204                                    | Lämpötilatunnistimen paristo on lähes tyhjä.                                                                        | Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale → "Pariston vaihto"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E8205                                    | Radioyhteys lämpötilatunnistimeen on keskeytynyt.                                                                   | Kytke toiminto pois päältä ja sitten taas päälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E8206                                    | Lämpötilatunnistin on rikki.                                                                                        | Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lämpötilatunnistimen näyttö ei pala      | Lämpötilatunnistin ei reagoi ja näyttö ei pala.                                                                     | Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale → "Pariston vaihto" Jos ongelma ei poistu, pidä lämpötilatunnistimen symboli painettuna 8-10 sekunnin ajan ja yhdistä lämpötilatunnistin uudelleen keittotasoon kanssa. Katso kappale → "Langattoman lämpötilatunnistimen yhdistäminen ohjauspaneelin kanssa" Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. |

Älä aseta kuumaa astiaa ohjauspaneelille.

| Näyttö                                    | Mahdollinen syy                                                                                        | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnistimen näyttö vilkahtaa kaksi kertaa | Lämpötilatunnistimen paristo on lähes tyhjä. Seuraava keittäminen voi keskeytyä tyhjän pariston takia. | Vaihda paristo 3V CR2032. Katso kappale → "Pariston vaihto"                                                                                                                                                                |
| Tunnistimen näyttö vilkahtaa kolme kertaa | Radioyhteys lämpötilatunnistimeen on keskeytynyt.                                                      | Pidä lämpötilatunnistimen symboli painettuna 8-10 sekunnin ajan ja yhdistä lämpötilatunnistin uudelleen keittotason kanssa. Katso kappale → " <i>Langattoman lämpötilatunnistimen yhdistäminen ohjauspaneelin kanssa</i> " |
| <b>E9000</b>                              | Käyttöjännite on virheellinen, tavanomaisen käytöalueen ulkopuolella.                                  | Ota yhteys sähköyhtiöön.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E90 10</b>                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>U400</b>                               | Keittotaso ei ole liitetty oikein                                                                      | Irrota keittotaso sähköverkosta. Varmista, että laite on liitetty liitäntäkaavion mukaan.                                                                                                                                  |
| <b>dE</b>                                 | Esittelytila on aktivoitu                                                                              | Irrota keittotaso sähköverkosta. Odota 30 sekuntia ja liitä laite uudelleen. Kosketa seuraavien 3 minuutin kuluessa joiain käytöalueita. Esittelytila on deaktivoitu.                                                      |

Älä aseta kuumaa astiaa ohjauspaneelille.

#### Huomautuksia

- Jos näyttöön ilmestyy **E**, pidä kyseisen keittoalueen tunnistinkenttä painettuna, jolloin voit lukea häiriökoodin.
- Jos häiriökoodia ei ole mainittu taulukossa, irrota keittotaso sähköverkosta, odota 30 sekuntia ja liitä keittotaso uudelleen sähköverkkoon. Jos viesti ilmestyy uudelleen näyttöön, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja mainitse tarkka häiriökoodi.
- Jos häiriö ilmenee, laite ei kytkeydy valmiustilaan.

# Huoltopalvelu

Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin vältyt myös huoltoteknikon turhiltä käynneiltä.

## Mallinumero ja sarjanumero

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero).

Typpikilpi numeroineen löytyy laitteesta:

- Laitepassista.
- Keittotason alaosasta.

Mallinumero (E-numero) löytyy myös keittotason lasipinnalta. Voit tarkastaa huoltopalveluluetelon (KI) ja sarjanumeron (FD-numero) perusasetuksista. Ohjeet tästä varten löydät luvusta → "Perusasetukset".

Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa sinulle kustannuksia myös takuuaihana.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

## Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

**FIN** 020 751 0700

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Näin varmistat, että kodinkoneesi korjaan koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää koneeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.

 **Testiruoat**

Tämä taulukko on laadittu tarkastusviranomaisia varten  
laitteidemme testauksen helpottamiseksi.

Taulukossa olevat tiedot viittaavat lisävarusteina  
käytettäviin Schulte-Ufer-keittoastioihin (neliosainen  
keittoastiasarja induktiokeittotasolle HEZ 390042),  
joiden koot ovat seuraavat:

- Kattila Ø 16 cm, 1,2 l keittoalueille Ø 14,5 cm
- Pata Ø 16 cm, 1,7 l keittoalueille Ø 14,5 cm
- Pata Ø 22 cm, 4,2 l keittoalueille Ø 18 cm
- Paistinpannu Ø 24 cm, keittoalueille Ø 18 cm

| Testiruoat                                                                                                | Astia              | Tehoalue | Esilämmitys                               |       | Kypsennys |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|--|
|                                                                                                           |                    |          | Aika<br>(min:s)                           | Kansi | Tehoalue  | Kansi |  |
| <b>Suklaan sulatus</b>                                                                                    |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Kuorrute (esim. Dr. Oetker, tumma suklaa 55 % kaakaota, 150 g)                                            | Kasari<br>Ø 16 cm  | -        | -                                         | -     | 1.5       | Ei    |  |
| <b>Linssipadan lämmittäminen ja lämpimänäpito</b>                                                         |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Linssipata*                                                                                               |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Lähtölämpötila 20 °C                                                                                      |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Määrä: 450 g                                                                                              | Kattila<br>Ø 16 cm | 9        | 1:30<br>(sekoittamatta)                   | Kyllä | 1.5       | Kyllä |  |
| Määrä: 800 g                                                                                              | Kattila<br>Ø 22 cm | 9        | 2:30<br>(sekoittamatta)                   | Kyllä | 1.5       | Kyllä |  |
| Linssipata, säilyke                                                                                       |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Esim. Linssiteriini makkaran kera, valmistaja Erasco.                                                     |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Lähtölämpötila 20 °C                                                                                      |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Määrä: 500 g                                                                                              | Kattila<br>Ø 16 cm | 9        | n. 1:30<br>(sekoita n.<br>1 min kuluttua) | Kyllä | 1.5       | Kyllä |  |
| Määrä: 1 kg                                                                                               | Kattila<br>Ø 22 cm | 9        | n. 2:30<br>(sekoita n.<br>1 min kuluttua) | Kyllä | 1.5       | Kyllä |  |
| <b>Béchamelkastikkeen valmistus</b>                                                                       |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Maidon lämpötila: 7 °C                                                                                    |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| Ainekset: 40 g voita, 40 g jauhoja, 0,5 l maitoa (rasvaa 3,5 %) ja ripaus<br>suola                        |                    |          |                                           |       |           |       |  |
| 1. Sulata voi, sekoita joukkoon jauhot ja suola ja lämmitä seos.                                          | Kasari<br>Ø 16 cm  | 2        | n. 6:00                                   | Ei    | -         | -     |  |
| 2. Lisää maito jauhoseokseen ja kuumenna seos kiehuvaksi koko<br>ajan sekoittaen.                         |                    | 7        | n. 6:30                                   | Ei    | -         | -     |  |
| 3. Kun Béchamelkastike kiehaataa, pidä kastike vielä 2 minuuttia<br>keittoalueella jatkuvasti sekoittaen. |                    | -        | -                                         | -     | 2         | Ei    |  |

\*Resepti standardin DIN 44550 mukaan

\*\*Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan

| Testiruoat                                                                                                                                                                                                                                               | Astia                    | Tehoalue | Esilämmitys                               |       | Kypsenmys                         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |          | Aika<br>(min:s)                           | Kansi | Tehoalue                          | Kansi |  |
| <b>Riisipuuron keittäminen</b>                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Riisipuuro, kannen alla keitetty<br>Maidon lämpötila: 7 °C<br>Lämmitä maitoa, kunnes se alkaa kohota. Aseta suositeltu tehoalue ja lisää maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola.<br>Kypsennysaika esilämmitysaika mukaan lukien n. 45 min.               |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Ainekset: 190 g puuoriisiä, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1 g suolaa                                                                                                                                                                     | Kattila<br>Ø 16 cm       | 8.5      | n. 5:30                                   | Ei    | 3<br>(sekoita n. 10 min kuluttua) | Kyllä |  |
| Ainekset: 250 g puuoriisiä, 120 g sokeria, 1 l maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1,5 g suolaa                                                                                                                                                                     | Kattila<br>Ø 22 cm       | 8.5      | n. 5:30                                   | Ei    | 3<br>(sekoita n. 10 min kuluttua) | Kyllä |  |
| Riisipuuron keittäminen ilman kantta<br>Maidon lämpötila: 7 °C<br>Lisää ainekset maidon joukkoon ja lämmitä jatkuvasti sekoittaen. Valitse suositeltu tehoalue, kun maidon lämpötila on n. 90 °C ja anna kiehua hiljalleen pienellä teholla noin 50 min. |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Ainekset: 190 g puuoriisiä, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1 g suolaa                                                                                                                                                                     | Kattila<br>Ø 16 cm       | 8.5      | n. 5:30                                   | Ei    | 3                                 | Ei    |  |
| Ainekset: 250 g puuoriisiä, 120 g sokeria, 1 l maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1,5 g suolaa                                                                                                                                                                     | Kattila<br>Ø 22 cm       | 8.5      | n. 5:30                                   | Ei    | 2.5                               | Ei    |  |
| <b>Riisin keittäminen*</b>                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Veden lämpötila: 20 °C                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Ainekset: 125 g pitkäjyväistä riisiä, 300 g vettä ja ripaus suolaa                                                                                                                                                                                       | Kattila<br>Ø 16 cm       | 9        | n. 2:30                                   | Kyllä | 2                                 | Kyllä |  |
| Ainekset: 250 g pitkäjyväistä riisiä, 600 g vettä ja ripaus suolaa                                                                                                                                                                                       | Kattila<br>Ø 22 cm       | 9        | n. 2:30                                   | Kyllä | 2.5                               | Kyllä |  |
| <b>Porsaanfileen paistaminen</b>                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Fileen lähtölämpötila: 7 °C                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Määrä: 3 porsaanfileepalaa (kokonaispaino noin 300 g, 1 cm pak-sut) ja 15 ml auringonkukkaöljyä                                                                                                                                                          | Paistin-pannu<br>Ø 24 cm | 9        | n. 1:30                                   | Ei    | 7                                 | Ei    |  |
| <b>Ohukaisten paistaminen**</b>                                                                                                                                                                                                                          |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Määrä: 55 ml taikinaa ohukaista kohden                                                                                                                                                                                                                   | Paistin-pannu<br>Ø 24 cm | 9        | n. 1:30                                   | Ei    | 7                                 | Ei    |  |
| <b>Pakastettujen ranskanperunoiden friteeraus</b>                                                                                                                                                                                                        |                          |          |                                           |       |                                   |       |  |
| Määrä: 2 l auringonkukkaöljyä, annosta kohden: 200 g pakastet-tuja ranskanperunoita (esim. McCain 123 Frites Original)                                                                                                                                   | Kattila<br>Ø 22 cm       | 9        | Kunnes öljyn lämpötila 180 °C saavu-tettu | Ei    | 9                                 | Ei    |  |

\*Resepti standardin DIN 44550 mukaan

\*\*Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan

# Innehållsförteckning

|  |                                                          |    |
|--|----------------------------------------------------------|----|
|  | <b>Bestämmelser för användningen</b>                     | 45 |
|  | <b>Viktiga säkerhetsanvisningar!</b>                     | 46 |
|  | <b>Skadeorsaker</b>                                      | 47 |
|  | Översikt                                                 | 47 |
|  | <b>Återvinning</b>                                       | 48 |
|  | Råd för energibesparing                                  | 48 |
|  | Återvinning                                              | 48 |
|  | <b>Tillagning med induktion</b>                          | 48 |
|  | Fördelar med att använda induktion                       | 48 |
|  | Kokkärl                                                  | 48 |
|  | <b>Lär dig enheten</b>                                   | 50 |
|  | Kontrollpanelen                                          | 50 |
|  | Kokzonerna                                               | 51 |
|  | Restvärmeindikering                                      | 51 |
|  | <b>Använda maskinen</b>                                  | 52 |
|  | Slå på och av hällen                                     | 52 |
|  | Ställa in kokzon                                         | 52 |
|  | Rekommendationer                                         | 52 |
|  | <b>Tidsfunktioner</b>                                    | 55 |
|  | programmering av tillagningstid                          | 55 |
|  | Äggklockan                                               | 55 |
|  | Stoppursfunktion                                         | 56 |
|  | <b>PowerBoost-funktion</b>                               | 56 |
|  | Slå på                                                   | 56 |
|  | Slå av                                                   | 56 |
|  | <b>ShortBoost-funktion</b>                               | 57 |
|  | Rekommenderad användning                                 | 57 |
|  | Slå på                                                   | 57 |
|  | Slå av                                                   | 57 |
|  | <b>Varmhållningsfunktion</b>                             | 57 |
|  | Slå på                                                   | 57 |
|  | Slå av                                                   | 57 |
|  | <b>Matlagningsguider</b>                                 | 58 |
|  | Funktionssätt matlagningsguide                           | 58 |
|  | Lämpliga kastruller, grytor och pannor                   | 59 |
|  | Sensorer och extratillbehör                              | 59 |
|  | Funktioner och effektlägen                               | 59 |
|  | Rekommenderade maträtter                                 | 63 |
|  | <b>Trådlös temperaturgivare</b>                          | 71 |
|  | Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren    | 71 |
|  | Ansluta den trådlösa temperaturgivaren till kontrollerna | 71 |
|  | Rengöring                                                | 72 |
|  | Byta batteri                                             | 72 |
|  | CE-överensstämmelseintyg                                 | 73 |
|  | <b>Barnspärr</b>                                         | 73 |
|  | Slå på/av barnspärren                                    | 73 |
|  | Automatisk barnsäkerhetsspärr                            | 73 |
|  | <b>Torkskydd</b>                                         | 74 |
|  | <b>Automatisk säkerhetsavstängning</b>                   | 74 |
|  | <b>Grundinställningar</b>                                | 75 |
|  | Så här hoppar du till grundinställningarna               | 76 |
|  | <b>Effektförbrukningsdisplay</b>                         | 77 |
|  | <b>Kastrulltest</b>                                      | 77 |
|  | <b>PowerManager</b>                                      | 78 |
|  | <b>Rengöring</b>                                         | 78 |
|  | Häll                                                     | 78 |
|  | Hällinfattningen                                         | 78 |
|  | <b>Vanliga frågor och svar (FAQ)</b>                     | 79 |
|  | <b>Hur åtgärda fel?</b>                                  | 80 |
|  | <b>Service</b>                                           | 82 |
|  | E- och FD-nummer                                         | 82 |
|  | <b>Provrätter</b>                                        | 83 |

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet:  
**www.bosch-home.com** och onlineshop: **www.boscheshop.com**

## Bestämmelser för användningen

Läs igenom anvisningen noga. Spara bruks- och monteringsanvisningen samt garantibeviset till enheten för framtidens bruk och eventuella kommande ägare.

Kontrollera apparaten efter uppackning. Anslut inte en transportskadad apparat. Kontakta kundtjänst och lämna skriftlig anmälan, i annat fall förfaller rätten till ersättning.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Vid installation måste de medföljande monteringsanvisningarna följas.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll ögonen på kokningen när den pågår. Håll alltid ögonen på en kort kokning när den pågår. Använd enheten endast i slutna rum.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.

Täck aldrig över hädden. Det kan orsaka olyckor t.ex. på grund av överhettning, antändning eller materialsprängning.

Använd enbart skyddsanordningar eller barnskyddsgaller som är godkända av oss. Olämpliga skyddsanordningar eller barnskyddsgaller kan orsaka olyckor.

Enheten är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 15 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Inställd kokzon måste matcha kokzonerna med kastrullen, grytan som har temperaturgivaren när du använder kokfunktionerna.

Har du ett aktivt, medicinskt implantat (t.ex. pacemaker eller defibrillator), kontrollera med läkare att det är utvält, implanterat och programmerat för att uppfylla EU-direktiv 90/385/EWG från 20:e juni 1990 samt DIN EN 45502-2-1 och DIN EN 45502-2-2 enligt VDE-AR-E 2750-10. Är de förutsättningarna uppfyllda och du dessutom bara använder köksredskap som inte är av metall eller har metallhandtag, så är det inga problem att använda induktionshällen för avsedd användning.

## **Viktiga säkerhetsanvisningar!**

### **Varning – Brandrisk!**

- Varma oljor och fetter kan snabbt börja brinna. Lämna aldrig varma oljor och fetter utan uppsikt. Släck inte elden med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
- Kokzonerna blir mycket varma. Lägg aldrig brännbara föremål på hädden. Förvara inget på hädden.
- Enheten blir varm. Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådan direkt under hädden.
- Hädden slår av sig själv och fungerar inte sedan. Den kan slå på senare av misstag. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.
- Täck aldrig över hädden. Det kan orsaka olyckor t.ex. genom överhettning, antändning eller materialsprängning.

### **Varning – Risk för brännskador!!**

- Kokzonerna och ytorna runtom blir väldigt varma, framförallt om du har hällinfattning. Ta aldrig på de heta ytorna. Håll barnen borta.
- Kokzonen blir varm, men indikeringen fungerar inte. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.
- Föremål av metall blir snabbt mycket varma om de ligger på hädden. Lägg aldrig metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock direkt på hädden.
- Slå alltid av hädden med huvudströmbrytaren efter varje användning. Vänta inte på att hädden slås av automatiskt då kärl inte finns.

### **Varning – Risk för stötar!**

- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtrycksvätt eller ångrengöring!
- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Sprickor och hack i glaskeramiken innebär risk för stötar. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.

### **Varning – Fara för magnetpåverkan!!**

Den trådlösa temperaturgivaren är magnetisk. Magnetiska föremål kan skada elektroniska implantat som t.ex. pacemakers och insulinpumpar. Använder du elektroniska implantat, så ska du inte ha temperaturgivaren i någon ficka och när det gäller pacemakers och liknande medicinska apparater bör du hålla ett minmiastånd om 10 cm.

### **Varning – Risk för fel!!**

Hädden har en fläkt på undersidan. Förvara inte små eller spetsiga föremål, papper eller kökshanddukar i ev. låda under hädden. De kan sugas upp och skada fläkten eller påverka kylningen.  
Det ska vara ett minimiastånd på 2 cm mellan lådinnehållet och fläktinsuget.

### **Varning – Risk för personskador!!**

- Den trådlösa kokensorn har ett batteri som kan skadas om det blir exponerat för höga temperaturer. Ta bort sensorn från kastrullen, grytan och förvara den inte nära några värmekällor.
- Temperaturgivaren kan vara väldigt het när du tar av den från kastrullen eller grytan. Använd grytvantar eller kökshandduk när du tar av den.
- Vid tillagning i vattenbad kan både hädden och käret spricka på grund av överhettning. Det kärl som sänks ned i vattnet får inte vidröra botten i det vattenfylda käret. Använd endast värmefåliga kärl.
- Vätska mellan kokzon och kastrull kan få den att plötsligt hoppa till. Se till så att kokzon och kastrullbotten är torra.

**Obs!**

- Kokkärl med skrovlig botten kan repa spishällen.
- Placerar aldrig tomma kärl på kokzonerna. De kan skadas.
- Placerar inte varma kärl ovanpå manöverpanelen, indikatorzonerna eller spishällens ram. De kan skadas.
- Om hårda eller spetsiga föremål faller på spishällen kan de leda till skador.
- Aluminiumfolie och plastkärl smälter om de placeras på en varm kokzon. Vi rekommenderar inte användning av skyddsplåtar på spishällen.

**Översikt**

I tabellen nedan hittar du några av de vanligaste skadorna:

| Skador         | Orsak                         | Åtgärd                                                        |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fläckar        | Mat som kokat över.           | Ta genast bort mat som kokat över med glasskrapan.            |
|                | Olämpliga rengöringsmedel.    | Använd bara hällrengöring avsedd för just den här hälltypen.  |
| Repor          | Salt, socker och sand.        | Använd inte hällen som arbets- eller avställningsytta.        |
|                | Råa bottnar repar hällen.     | Kontrollera kastruller, grytor och pannor.                    |
| Missfärgningar | Olämpliga rengöringsmedel.    | Använd bara hällrengöring avsedd för just den här hälltypen.  |
|                | Skrapmärken.                  | Lyft kastruller, grytor och pannor i stället för att dra dem. |
| Urgröpning     | Socker, kraftigt sockrad mat. | Ta genast bort mat som kokat över med glasskrapan.            |

# Återvinning

Kapitlet innehåller information om hur du spar energi och skrotar uttjänt enhet.

## Råd för energibesparing

- Använd alltid det lock som hör till respektive gryta. När du lagar mat utan lock går det åt mycket mer energi. Använd ett glaslock för att kunna se rätten utan att behöva lyfta på locket.
- Använd kokkärl med platt botten. Bottnar som inte är platta gör att det går åt mer energi.
- Kokkärlens diameter bör överensstämma med kokzonens storlek. OBS: kokkärlens tillverkare brukar ange kokkärllets största diameter. Denna är oftast större än diametern hos kokkärllets botten.
- Använd små kokkärl för små mängder mat. Ett stort kokkärl med litet innehåll kräver mycket energi.
- Använd inte för mycket vatten när du kokar maten. På så vis sparar du energi och bevarar dessutom alla de vitaminer och mineraler som finns i grönsakerna.
- Välj den lägsta effektnivån som räcker till för att utföra matlagningen. Med alltför hög effekt slösar du energi.

## Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Det sitter ett batteri i den trådlösa temperaturgivaren. Släng förbrukat batteri i batteriholk för återvinning.

# Tillagning med induktion

## Fördelar med att använda induction

Matlagning med induktionshäll skiljer sig radikalt från vanlig matlagning eftersom värmén blir överförd direkt till grytan. Det ger flera fördelar:

- du kokar och steker snabbare.
- du spar effekt.
- du får smidigare skötsel och rengöring. mat som kokat över bränner inte fast så lätt.
- Effektreglering och säkerhet; hällen höjer och sänker effekten direkt när du ändrar. Induktionshällen slår av effektmätningen direkt om du tar av grytan från kokzonen utan att först slå av den.

## Kokkärl


Använd bara ferromagnetiska grytor gjorda för induktionshäll som t.ex.:

- gjorda av stålemalj
- gjorda av gjutjärn
- specialgjorda i rostfritt för induktionshäll.

Hur du kontrollerar om kastruller, grytor och pannor är avsedda för induktionshäll hittar du i kap.


→ "Kastrulltest".

Bra slutresultat kräver att den ferromagnetiska delen av grytbotten matchar storleken på kokzonen. Om kokzonen inte känner av grytan, prova igen på en mindre kokzon.




Det finns induktionsgrytbottnar som inte är helt ferromagnetiska.

- Om bara delar av grytbotten är ferromagnetisk, så är det de ytorna som blir varma. Det kan ge ojämnn värmefördelning. Den del som inte är ferromagnetisk kan ge för låg matlagningstemperatur.



- Består grytbotten t.ex. av material med aluminiuminnehåll minskar det också den ferromagnetiska ytan. Det kan göra så att grytan inte blir riktigt varm eller att hällen inte ens känner av den.



### Olämpliga kokkärl


Använd aldrig värmefördelningsplattor eller kokkärl av:

- normalt tunt stål
- glas
- lergods
- koppar
- aluminium

### Grytbottens egenskaper

Bottnarnas egenskaper kan påverka slutresultatet. Använd grytor och pannor av material som ger jämn värmefördelning som t.ex. rostfria grytor med sandwichbotten, så spar du både tid och effekt.

Använd grytor med plan botten, ojämna bottnar påverkar värmeförföringen.



### Inget kokkärl eller kokkärl av olämplig storlek

Om du inte placerar ett kärl i kokzonen som valts eller om den inte är lämplig när det gäller material eller storlek, börjar tillagningsläget att blinka på displayen för kokzonen. Placera ett lämpligt kokkärl i zonen för att den ska sluta blinka. Om det går mer än 90 sekunder, släcknar tillagningszonen automatiskt.

### Tomma kokkärl eller kärl med en tunn botten

Värmt upp tomma kokkärl och använd inte kokkärl med en tunn botten. Kokhällen är utrustat med ett invändigt säkerhetssystem, men ett tomt kokkärl kan värmas så snabbt att funktionen "automatisk avaktivering" inte har tid att reagera och kan höja temperaturen avsevärt. Kokkärlets botten kan skrapa och skada hällens glasyta. I så fall ska du inte vidröra kokkärlet utan stänga av kokzonen. Om den inte fungerar efter avkyllning, kontakta Serviceavdelningen.

### Zonvakt


Kokzonerna har en undre avkänningsgräns för grytor som beror på ferromagnetisk Ø och grytbottenmaterial. Så använd alltid den kokzon som bäst matchar grytbotten-Ø.

## Lär dig enheten

Du hittar information om kokzonernas storlek och effekt i → *Sidan 2*

**Anvisning:** Det kan förekomma avvikeler i färg och specifikation beroende på typen av enhet.

### Kontrollpanelen



| Kontroller |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
|            | Huvudbrytare                            |
|            | Välja kokzon                            |
|            | Inställningsdel                         |
|            | PowerBoost- och ShortBoost-funktionerna |
|            | Låsa kontrollerna vid rengöring         |
|            | Barnspärr                               |
|            | Varmhållningsfunktion                   |
|            | Steksensor                              |
|            | Äggklockan                              |
|            | Ställa in tillagningstiden              |
|            | Stoppursfunktion                        |

| Indikeringar |                                 |
|--------------|---------------------------------|
|              | Status                          |
|              | Effektlägen                     |
|              | Restvärme                       |
|              | Timerfunktion                   |
|              | Temperatur Kokfunktioner        |
|              | Låsa kontrollerna vid rengöring |
|              | Barnspärr                       |
|              | Ställa in tillagningstiden      |
|              | Timerindikeringar               |
|              | Powerboost-funktionen           |
|              | Shortboost-funktionen           |
|              | Steksensor                      |
|              | Kokfunktioner                   |
|              | Varmhållningsfunktion           |

### Kontroller

De symboler och kontroller som är tillgängliga just nu lyser när hällen varmer upp.

Du slår på resp. funktion genom att trycka på symbolen.

### Anvisningar

- Kontrollernas resp. symboler lyser när de är tillgängliga.  
Kokzonsindikeringarna eller valda funktioner lyser kraftigare.
- Håll kontrollerna rena och torra. Fukt påverkar funktionen negativt.
- Dra inga kastruller, grytor eller pannor i närheten av indikeringar och givare. Elektroniken kan bli överhettad.

## Kokzoner

### Inbyggnadshällar

|                                  |                |                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/>            | Separat kokzon | Använd kastrull eller gryta med rätt storlek.                                                                               |
| <input checked="" type="radio"/> | Grytzon        | Kokzonen slå på automatiskt när du sätter på en kastrull, gryta eller panna med botten som matchar storleken på ytterzonen. |

Använd bara kastruller, grytor och pannor gjorda för induktionshäll, se avsnittet → "Tillagning med induktion"

### Restvärmeindikering

Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Den visar att kokzonen fortfarande är varm. Rör inte kokzonen när restvärmeindikeringen lyser.

Du får upp följande beroende på hur hög restvärmen är:

- $H$ : hög temperatur
- $h$ : låg temperatur

Tar du av kastrull, gryta eller liknande från kokzonen under matlagningen, så blinkar restvärmeindikeringen och valt effektläge växelvis.

Slår du av kokzonen, så lyser restvärmeindikeringen. Restvärmeindikeringen fortsätter lysa så länge kokzonen är varm, även om du slår av hällen.

## Använda maskinen

Kapitlet beskriver hur du ställer in kokzonerna. Tabellen innehåller effektlägen och tillagningstider för olika maträtter.

### Slå på och av hällen

Du slår på och av hällen med huvudbrytaren.

Slå på: tryck på ①. Enheten ger signal. Kokzonernas symboler och de funktioner som är tillgängliga just nu lyser. 0.0 bredvid kokzonerna lyser. Hällen är klar att använda.

Slå AV: tryck på ① tills indikeringarna slockeyn. Restvärmeindikeringen lyser tills kokzonerna svalnat tillräckligt.

#### Anvisningar

- Hällen slår av automatiskt när alla kokzoner varit av längre än 15 sekunder.
- Valda inställningar ligger kvar 4 sekunder efter att du slår av hällen. Om du slår på enheten inom 4 sekunder går kokzonen igång med tidigare inställningar.

### Ställa in kokzon

Ställ in det effektläge du vill ha med 1 till 9.

Effektläge 1 = lägsta effekt.

Effektläge 9 = högsta effekt.

Alla effektlägen har mellanlägen. Effektläget är markerat med 1 på inställningsdelen.


#### Anvisningar

- Hällen kan tillfälligt sänka effekten för att skydda enhetens känsliga delar mot överhettning eller elöverbelastning.
- Hällen kan tillfälligt sänka effekten för att förhindra oljud från enheten.

### Välja kokzon och effektläge

Hällen ska vara på.

1. Tryck på + för den kokzon du vill ha. Indikeringen 0.0 lyser kraftigare.
2. Ställ sedan in det effektläge du vill ha på inställningsdelen.



Effektläget är inställt.

### Byta effektläge

Välj kokzon och ställ sedan det effektläge du vill ha.

### Slå av kokzonen

Välj kokzon och ställ in inställningsdelen på 0.0. Kokzonerna slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

#### Anvisningar

- Om inget kokkärl placeras på kokzonerna kommer det valda läget att blinka. Efter en stund släcks kokzonerna av.
- Om du placerar ett kokkärl på kokzonerna innan man slår på hällen kommer det att upptäckas inom 20 sekunder efter det att du har tryckt på huvudströmbrytaren och kokzonerna väljs automatiskt. När det har upptäckts, välj effektnivå inom 20 sekunder, annars släcks kokzonerna av. Även om mer än ett kokkärl placeras på hällen upptäcks endast ett av dem när du aktiverar spishällen.

### Rekommendationer

#### Rekommendationer

- Rör om då och då när du värmer på puréer, redda soppor och tjocka såser.
- Förvärma på effektläge 8 - 9.
- Sänk effektläget när det tränger ut ånga från locket vid tillagning med lock. Det behöver inte ånga ut för att ge bra slutresultat.
- Håll grytan täckt till servering när maten är klar.
- Följ tillverkarens anvisningar vid tryckkokning.
- Koka inte maten för länge så att näringen försvinner. Du kan ställa in optimal tillagningstid med timern.
- Undvik rykande het olja, så blir tillagningen hälsosammare.
- Bryn på maten i småportioner i följd.
- Grytor, kastruller och pannor kan bli väldigt heta vid tillagning. Använd alltid grytlappar.
- Rekommendationer för energieffektiv matlagning hittar du i kap.

## Tillagningstabell

Tabellen visar vilka effektlägen som passar vilken mat.  
Tillagningstiden kan variera beroende på matens typ,  
vikt, tjocklek och kvalitet.

|                                                 | <b>Effektläge</b> | <b>Tillagningstid<br/>(min.)</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Smälta</b>                                   |                   |                                  |
| Choklad, chokladglasyr                          | 1 - 1.5           | -                                |
| Smör, honung, gelatin                           | 1 - 2             | -                                |
| <b>Värma på och varmhålla</b>                   |                   |                                  |
| Gryta, t.ex. linsgryta                          | 1.5 - 2           | -                                |
| Mjölk*                                          | 1.5 - 2.5         | -                                |
| Värma på varmkorv*                              | 3 - 4             | -                                |
| <b>Tina och värma på</b>                        |                   |                                  |
| Spenat, djupfrysad                              | 3 - 4             | 15 - 25                          |
| Gulasch, djupfrysad                             | 3 - 4             | 35 - 55                          |
| <b>Sjuda</b>                                    |                   |                                  |
| Potatisklipp*                                   | 4.5 - 5.5         | 20 - 30                          |
| Fisk*                                           | 4 - 5             | 10 - 15                          |
| Vitsås, t.ex. béchamelsås                       | 1 - 2             | 3 - 6                            |
| Hopvispad sås, t.ex. bearnaise-, hollandaisesås | 3 - 4             | 8 - 12                           |
| <b>Koka, ånga, ångkoka</b>                      |                   |                                  |
| Ris (med dubbel vattenmängd)                    | 2.5 - 3.5         | 15 - 30                          |
| Risgrönsgröt***                                 | 2 - 3             | 30 - 40                          |
| Skalpotatis                                     | 4.5 - 5.5         | 25 - 35                          |
| Kokt potatis                                    | 4.5 - 5.5         | 15 - 30                          |
| Pasta, nudlar*                                  | 6 - 7             | 6 - 10                           |
| Gryta                                           | 3.5 - 4.5         | 120 - 180                        |
| Soppor                                          | 3.5 - 4.5         | 15 - 60                          |
| Grönsaker                                       | 2.5 - 3.5         | 10 - 20                          |
| Grönsaker, djupfrysta                           | 3.5 - 4.5         | 7 - 20                           |
| Tryckkokning                                    | 4.5 - 5.5         | -                                |
| <b>Bräsering</b>                                |                   |                                  |
| Rullader                                        | 4 - 5             | 50 - 65                          |
| Grytstek                                        | 4 - 5             | 60 - 100                         |
| Gulasch***                                      | 3 - 4             | 50 - 60                          |

\* Utan lock

\*\* Vänd flera gånger

\*\*\*Förvärm på effektläge 8 - 8,5

|                                                                                             | Effektläge | Tillagningstid<br>(min.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Bräsera/steka med lite olja*</b>                                                         |            |                          |
| Schnitzel, opanerad eller panerad                                                           | 6 - 7      | 6 - 10                   |
| Schnitzel, djupfryst                                                                        | 6 - 7      | 6 - 12                   |
| Kotlett, opanerad eller panerad**                                                           | 6 - 7      | 8 - 12                   |
| Biff (3 cm tjock)                                                                           | 7 - 8      | 8 - 12                   |
| Fågelbröst (2 cm tjockt)                                                                    | 5 - 6      | 10 - 20                  |
| Fågelbröst, djupfryst**                                                                     | 5 - 6      | 10 - 30                  |
| Pannbiffar (3 cm tjocka)**                                                                  | 4.5 - 5.5  | 20 - 30                  |
| Hamburgare (2 cm tjocka)**                                                                  | 6 - 7      | 10 - 20                  |
| Fisk och fiskfilé, opanerad                                                                 | 5 - 6      | 8 - 20                   |
| Fisk och fiskfilé, panerad                                                                  | 6 - 7      | 8 - 20                   |
| Fisk, panerad och djupfryst, t.ex. fiskpinnar                                               | 6 - 7      | 8 - 15                   |
| Scampi, räkor                                                                               | 7 - 8      | 4 - 10                   |
| Sautera grönsaker och svamp, färsk                                                          | 7 - 8      | 10 - 20                  |
| Middagsräätter, strimlade wokgrönsaker, strimlat kött i asiatisk stil                       | 7 - 8      | 15 - 20                  |
| Middagsräätter, djupfrysta                                                                  | 6 - 7      | 6 - 10                   |
| Pannkakor (stek i följd)                                                                    | 6.5 - 7.5  | -                        |
| Omelett (stek i följd)                                                                      | 3.5 - 4.5  | 3 - 10                   |
| Stekt ägg                                                                                   | 5 - 6      | 3 - 6                    |
| <b>Fritering* (fritera 150-200 g per portion i följd i 1-2 l olja, fritera portionsvis)</b> |            |                          |
| Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites, chicken nuggets                                      | 8 - 9      | -                        |
| Kroketter, djupfrysta                                                                       | 7 - 8      | -                        |
| Kött, t.ex. kycklingdelar                                                                   | 6 - 7      | -                        |
| Fisk, panerad eller friterad                                                                | 6 - 7      | -                        |
| Grönsaker, svamp, panerade eller doppade i frityrsmet, tempura                              | 6 - 7      | -                        |
| Småkakor, t.ex. klenäter/munkar, tempurafrukt                                               | 4 - 5      | -                        |

\* Utan lock

\*\* Vänd flera gånger

\*\*\*Förvärm på effektläge 8 - 8,5

# Tidsfunktioner

Hädden har 3 timerfunktioner:


- programmering av tillagningstid
- äggklocka
- stoppursfunktion

## programmering av tillagningstid


Kokzonen slår av automatiskt när inställd tid går ut.

### Gör så här:

1. Välj den kokzon och det effektläge du vill ha.
2. Tryck på  00 och indikeringen  lyser på timerdisplayen.  
 lyser på kokzonsindikeringen.



3. Ställ in den tillagningstid du vill ha inom 10 sekunder på inställningsdelen.



4. Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

Tillagningstiden börjar räkna ned.

**Anvisning:** Det går att ställa in samma tillagningstid automatiskt på alla kokzoner. Inställd tid räknar ned för varje kokzon oberoende av varandra.  
Information om automatisk programmering av tillagningstiden hittar du i avsnitt  
→ "Grundinställningar"

### Steksensor

Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzonen och steksensorn är på, så börjar inte tillagningstiden räkna ned förrän valt temperaturläge är uppnått.

## Kokfunktioner

Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzonen och kokfunktionen är på, så börjar inte tillagningstiden räkna ned förrän temperaturen uppnått valt intervall.

### Ändra eller radera tid

Välj kokzon och tryck sedan på .

Ändra tillagningstid på inställningsdelen eller ställ in 00 för att radera programmerad tillagningstid.

Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

### När tiden har gått ut

Indikeringen  blinkar och effektläget ställer sig på 00. Enheten ger signal.

00 och indikeringen  blinkar på timerdisplayen.

Indikeringarna släcknar signalen slutar om du trycker på .

### Anvisningar

- Vill du ställa in en tillagningstid under 10 minuter, tryck alltid på 0 innan du väljer värdet du vill ha.
- Har flera kokzoner inprogrammerad tillagningstid, så får du alltid upp tiden för vald kokzon på timerdisplayen.
- Vill du kolla återstående tillagningstid, välj resp. kokzon.
- Du kan ställa in tillagningstider upp till 99 minuter.

## Äggklockan

Du kan ställa in tider upp till 99 minuter med äggklockan.

Den fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Funktionen slår inte av kokzonen automatiskt.

### Gör så här

1. Tryck på  och indikeringen  lyser på timerdisplayen.
  2. Ställ in den tid du vill ha på inställningsdelen och tryck på  för att bekräfta.
- Tiden börjar räkna ned inom några sekunder.

### Ändra eller radera tid

Tryck på .

Ändra tillagningstid på inställningsdelen eller ställ in 00 för att radera programmerad tillagningstid.

Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

### När tiden har gått ut

Enheten ger signal när tiden går ut. 00 och  blinkar på timerdisplayen.

Indikeringarna släcknar om du trycker på .

## Stoppursfunktion

Stoppuret visar tiden som gått sedan du slog på funktionen.

Den fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Funktionen slår inte av kokzonerna automatiskt.

### Slå på

Tryck på  och indikeringen  lyser på timerdisplayen.

Tiden börjar räkna ned.

### Slå av

Trycker du på , så pausar du stoppursfunktionen. Timerindikeringarna fortsätter lysa.


Trycker du på , så släcks indikeringarna.

Funktionen slår av.

## PowerBoost-funktion

PowerBoost-funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än effektläge .

Funktionen fungerar bara på en kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på (se bild).



### Slå på

1. Välj kokzon.

2. Tryck på .

Indikeringen  lyser.

Funktionen är på.

### Slå av

1. Välj kokzon.

2. Tryck på .

Indikeringen  släcks och kokzonerna återgår till effektläge .

Funktionen slår av.


**Anvisning:** PowerBoost-funktionen kan slå av automatiskt för att skydda hällens invändiga elektronikelement.

## ShortBoost-funktion

ShortBoost-funktionen hettar upp kastrull, gryta och panna snabbare än effektläge 9.

Välj lämpligt effektläge för maten när funktionen slår av.

Funktionen fungerar bara på en kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på (se bild).



### Rekommenderad användning

- Förvärm aldrig kastrull, gryta eller panna.
- Använd kastrull, gryta eller panna med jämn botten.  
Använd inte kastrull, gryta eller panna med tunn botten.
- Hetta aldrig upp tom kastrull, gryta eller stekpanna, olja, smör eller annat fett utan uppsikt.
- Lägg inte på lock.
- Ställ kastrullen, grytan eller pannan mitt på kokzonen. Se till så att botten-Ø matchar kokzonsstorleken.
- Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i avsnitt → "Tillagning med induktion"

### Slå på

1. Välj kokzon.
  2. Tryck 2 gånger på .
- Indikeringen  lyser.

Funktionen är på.

### Slå av

1. Välj kokzon .
  2. Tryck på .
- Indikeringen  slocknar och kokzonen återgår till effektläge 9.

Funktionen slår av.

**Anvisning:** Funktionen slår av automatiskt efter 30 sekunder.

## Varmhållningsfunktion

Funktionen är avsedd för att smälta chokolad eller smör samt varmhållning av mat.

### Slå på

1. Välj den kokzon du vill ha.
  2. Tryck på .
- Indikeringen  lyser.

Funktionen är på.

### Slå av

1. Välj kokzon .
  2. Tryck på .
- Indikeringen  sllocknar. Kokzonen slår av och du får upp restvärmeindikeringen.

Funktionen slår av.



# Matlagningsguider

Matlagningsguiderna ger smidig matlagning och du får alltid optimalt slutresultat. De rekommenderade temperaturlägena är anpassade till tillagningssätten.

De ger tillagning utan överkokning och perfekt kokning och stekning.

Givarna mäter temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan under hela tillagningen. Sedan styr enheten effekten hela tiden för att hålla rätt temperatur.

Är rätt temperatur uppnådd kan du lägga i maten. Maten bränner inte vid, inget kokar över.

Kokzonerna som har funktionen är märkta med steksensorsymbol.

Kokfunktionerna fungerar på alla kokzoner, bara du har en trådlös temperaturgivare.





I det här kapitlet går vi igenom:

- Funktionssätt matlagningsguide
- Lämpliga kastruller, grytor och pannor
- Givare och extratillbehör
- Funktionen och effektlägen
- Rekommenderade maträster

## Funktionssätt matlagningsguide

Matlagningsguiderna kan välja rätt tillagningssätt till alla maträster.

Tabellen visar de olika inställningarna som finns i matlagningsguiderna:

| Matlagningsguider               | Temperatur-lägen | Kastruller, gry-tor och pannor                                                       | Tillgänglighet                                                                      | Slå på                                                                                |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steksensor</b>               |                  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Bräsera/steka med lite fett     | 1, 2, 3, 4, 5    |    |  |    |
| <b>Kokfunktioner</b>            |                  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Värma på/varmhålla              | 1 / 70°C         |   | Alla kokzoner                                                                       |   |
| Sjuda                           | 2 / 90°C         |  | Alla kokzoner                                                                       |  |
| Kokning                         | 3 / 100°C        |  | Alla kokzoner                                                                       |  |
| Tryckkokning                    | 4 / 120°C        |  | Alla kokzoner                                                                       |  |
| Frita med mycket olja i grytan* | 5 / 170°C        |  | Alla kokzoner                                                                       |  |

\*Förvärmt med lock och frita utan lock.

Saknar hällen trådlös koksensor så kan du köpa till den i butik, hos service eller på vår officiella webbsajt.

## Lämpliga kastruller, grytor och pannor

Välj den kokzon som matchar botten-Ø bäst och sätt kastrullen, grytan eller pannan mitt på.

Använd en tillräckligt hög kastrull, gryta till kokfunktionen så att nödvändig vattenmängd täcker den trådlösa koksensorns silikonlapp.

Det finns pannor som är optimalt gjorda för steksensorn. De kan du köpa till i butik, hos service eller på vår officiella webbsajt. Ange alltid resp. referensnummer.

- HEZ390210 Panna med Ø 15 cm.
- HEZ390220 Panna med Ø 19 cm.
- HEZ390230 Panna med Ø 21 cm.

Pannorna har släppa lätt-beläggning, så att du kan steka fettsnålt.

### Anvisningar

- Steksensorn är specialinställt för panntypen och - storleken.
- Andra panntyper kan bli överhettade och temperaturen kan ställa in sig under eller över valt temperaturläge. Prova först lägsta temperaturläget och ändra, om det behövs.

Kokfunktionerna fungerar för alla kastruller och grytor som är gjorda för induktionshäll. Information om kastruller, grytor och pannor för induktionshäll hittar du i kap. → *"Tillagning med induktion"*

Tabellen till matlagningsguiderna visar vilken kastrull, gryta som passar för resp. funktion.

## Sensorer och extratillbehör

Givarna mäter temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan under tillagningen. Det ger noggrannare effektstyrning så du får rätt temperatur och perfekt slutresultat.

Hällen har 2 olika temperaturmätsystem för att få suveränt slutresultat:

- Temperaturgivare under hällen som kontrollerar temperaturen på pannbotten. Passar för steksensorn.
- Den trådlösa koksensorn överför kastrullens, grytans temperatur till kontrollerna. Passar för kokfunktionerna.

Kokfunktionerna kräver koksensor.

Saknar hällen trådlös koksensor, så kan du köpa till i butik, hos service eller på vår officiella webbsajt om du anger referensnummer HEZ39050.

Information om koksensorn hittar du i avsnitt  
→ *"Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren"*

## Funktioner och effektlägen

### Steksensor

Steksensorn gör att du kan steka mat med lite olja i pannan.

Kokzonerna som har funktionen är märkta med steksensorsymbol.

### Fördelar

- Kokzonen varmer bara på när det behövs. Det sparar effekt. Oljan och fettet blir inte överhettade.
- Enheten ger signal när den tomma pannan uppnått optimal temperatur för att ha i olja och mat.

### Anvisningar

- Lägg inte lock på pannan, då fungerar inte styrningen. Men du kan använda stekstänkskydd för att slippa fettstänk.
- Använd olja eller fett lämpliga för stekning. Använder du smör, margarin, kallpressad olivolja eller ister, ställ in temperaturläge 1 eller 2.
- Hetta aldrig upp fett eller olja utan uppsikt.
- Har kokzonen högre temperatur än kastrullen, grytan eller omvänt, så kommer temperaturgivaren inte fungera som den ska.
- Använd alltid kokfunktionen vid fritering med mycket olja i gryta. Fritera med mycket olja i grytan, effektläge 5.


## Temperaturlägen

| Temperaturläge | Passar för                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 mycket låg   | Tillagning och reducering av sås, svettning av grönsaker och stekning av mat med jungfruolivolja, smör eller margarin. |
| 2 Låg          | Steka mat med jungfruolivolja, smör eller margarin, t.ex. omeletter.                                                   |
| 3 medel - låg  | Steka fisk och tjock stekmat, t.ex. köttbullar och grillkorv.                                                          |
| 4 medel - hög  | Steka biffar medium eller welldone, panerade frysvaror och tunn mat, t.ex. schnitzel, strimlat kött och grönsaker.     |
| 5 Hög          | Steka mat på hög temperatur, t.ex. biffar rare (blodiga) eller medium, rårakor och stekt potatis.                      |


### Gör så här

Välj lämpligt temperaturläge i tabellen. Ställ en tom kastrull, gryta eller panna på kokzonen.

- Välj kokzon. Tryck på lyser på kokzonsdisplayen.



- Ställ in det temperaturläge du vill ha på inställningsdelen inom 10 sekunder.



Funktionen är på.

Temperatursymbolen blinkar tills stektemperaturen är uppnådd. Enheten ger signal och temperatursymbolen släcks.

- När stektemperaturen är uppnådd, häll olja i stekpannan och lägg sedan i maten.

**Anvisning:** Vänd maten, så att den inte blir bränd.

### Slå av steksensorn

Välj kokzon och ställ in inställningsdelen på . Kokzonen slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

### Kokfunktioner

Funktionerna kan värma på, tillaga, koka, tryckkoka samt frittera mat i gryta med mycket olja med kontrollerad temperatur.

Funktionerna fungerar på alla kokzoner.

### Fördelar

- Kokzonen värmer bara när det behövs för att hålla temperaturen. Det spar effekt och oljan eller fetten blir inte överhettade.
- Temperaturen blir kontrollerad kontinuerligt. På så sätt slipper du mat som kokar över. Dessutom slipper du ändra temperaturläge.
- Enheten indikerar när vattnet eller oljan nått optimal temperatur för att lägga i maten. Ska maten i från början, se tabellen.

### Anvisningar

- Använd kastrull, gryta eller panna med jämn och tjock botten. Använd inte kastruller, grytor eller pannor med tunn eller deformert botten.
- Fyll kastrullen, grytan så att innehållet når upp och täcker koksensorns silikonlapp.
- Använd steksensor om du ska steka med lite olja.
- Ställ kastrullen, grytan så att koksensorn pekar ut från hällen.
- Ta inte bort koksensorn från kastrullen, grytan vid tillagning.
- Ta bort koksensorn från kastrullen, grytan när maten är klar. Var försiktig, koksensorn kan vara väldigt het.

## Temperaturintervall och -lägen

| Kokfunktioner                    | Temperaturläge | Temperaturintervall | Passar för               |
|----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Värma på, varmhålla              | 1/70°C         | 60 - 70°C           | t.ex. soppor, punsch     |
| Sjuda                            | 2/90°C         | 80 - 90°C           | t.ex. ris, mjölk         |
| Kokning                          | 3/100°C        | 90 - 100°C          | t.ex. pasta, grönsaker   |
| Tryckkokning                     | 4/120°C        | 110 - 120°C         | t.ex. kycklinggryta.     |
| Fritera med mycket olja i grytan | 5/170°C        | 170 - 180°C         | t.ex. donuts, köttbullar |

### Tips på tillagning med kokfunktioner

- Funktion värma på/varmhålla: djupfryst portionsmat, t.ex. spenat. Lägg frysmedlen i kastrullen. Tillsätt så mycket vatten som tillverkaren anger. Lägg på lock och välj 1/70°C-läget. Rör om då och då.
- Funktion sjuda: funktionen passar för lågtemperaturtillagning av livsmedel och reducering av såser och grytor. Välj läge 2/90°C.
- Funktion kokning: funktionen gör att du kan koka vatten med locket på utan att det kokar över. Du kokar effektivt tack vare temperaturkontrollen. Välj läge 3/100°C.
- Funktion tryckkokning: följ tillverkarens rekommendationer. Fortsätt tillagningen rekommenderad tid när enheten gett signal. Välj läge 4/120°C.
- Funktion fritera med mycket olja i grytan: hetta upp oljan med locket på. Ta av locket när enheten ger signal och tillsätt maten (om inte tabellen Rekommenderade maträdder anger något annat). Välj läge 5/170°C.

### Anvisningar

- Koka alltid med locket på. Undantag: Fritera med mycket olja i grytan, temperaturläge 5/170°C.
- Ger enheten inte signal, kontrollera att locket är på.
- Hetta aldrig upp olja utan uppsikt. Använd olja eller fett lämpliga för fritering. Blanda inte olika frityrfetter, t.ex. olja och ister. Heta fettblandningar kan skumma upp.
- Är du inte nöjd med slutresultatet, t.ex. potatiskok, ta mer vatten nästa gång men använd fortfarande rekommenderat temperaturläge.

### Ställa in kokpunkten

Vattnets kokpunkt beror på hur högt över havet du befinner dig. Kokar vattnet för mycket eller för lite så kan du ställa in kokpunkten. Gör så här:

- Välj Grundinställning **c4**, se kap. → "Grundinställningar"
- Grundinställningen är 3. Ligger din bostad på 200 till 400 möh. behöver du inte ställa in kokpunkten, annars välj tabellinställning som matchar höjden:

| Höjd            | Inställning <b>c4</b> |
|-----------------|-----------------------|
| 0 - 100 möh     | <b>1</b>              |
| 100 - 200 möh   | <b>2</b>              |
| 200 - 400 möh   | <b>3*</b>             |
| 400 - 600 möh   | <b>4</b>              |
| 600 - 800 möh   | <b>5</b>              |
| 800 - 1000 möh  | <b>6</b>              |
| 1000 - 1200 möh | <b>7</b>              |
| 1200 - 1400 möh | <b>8</b>              |
| Över 1400 möh   | <b>9</b>              |


\* Grundinställning

**Anvisning:** Temperaturläge 3/100°C är tillräckligt för effektiv kokning och gör även så att vattnet inte skväpper så mycket. Du kan ändra kokpunkten. Vill du t.ex. ha kraftigare uppkokning, så kan välja lägre höjd.


## Gör så här

Du måste koppla upp den trådlösa koksensorn mot kontrollerna innan du använder kokfunktionerna första gången. Slå upp i kap. → "Trådlös temperaturgivare"

1. Fästa temperaturgivaren på kastrullen, grytan, se kap. → "Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren"
2. Ställ en gryta med tillräckligt med vätska på den kokzon du vill ha och lägg på locket.
3. Välj kokzonen med kastrullen, grytan som har temperaturgivaren.
4. Tryck på  på den trådlösa temperaturgivaren. Indikeringen  lyser på kontrollerna.



5. Välj lämpligt temperaturläge i tabellen.



Funktionen är på.

Temperatursymbolen  blinkar tills vattnet eller oljan uppnått rätt temperatur för att lägga i maten. Enheten ger signal och temperatursymbolen slutar blinka.

6. Ta av locket när enheten ger signal och lägg i maten. Låt locket vara på under tillagningen.  
**Anvisning:** Funktionen Fritera med mycket olja i grytan kräver att locket är av.

## Slå av kokfunktionen

Välj kokzon och ställ in inställningsdelen på **0.0**. Kokzonen slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

**Anvisning:** Vänta ca 10 sekunder innan du slår på kokfunktionerna igen.

## Rekommenderade maträcker

Följande tabell visar ett urval med maträcker sorterade på livsmedel. Temperatur och tillagningstid beror på livsmedlets volym, form och kvalitet.

Matlagningsguider:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Steksensorfunktion för pannor |
|  | Koksensor                     |

| Kött                                      | Matlagningsguider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>                |                   |                |                                         |
| Schnitzel, opanerad <sup>1</sup>          |                   | 4              | 6-10                                    |
| Schnitzel, panerad <sup>1</sup>           |                   | 4              | 6-10                                    |
| Filé <sup>2</sup>                         |                   | 4              | 6-10                                    |
| Kotletter <sup>1</sup>                    |                   | 3              | 10-15                                   |
| Cordon bleu <sup>1</sup>                  |                   | 4              | 10-15                                   |
| Wienerschnitzel                           |                   | 4              | 10-15                                   |
| Biff, rare (3 cm tjock) <sup>2</sup>      |                   | 5              | 6-8                                     |
| Biff, medium (3 cm tjock) <sup>2</sup>    |                   | 5              | 8-12                                    |
| Biff, well done (3 cm tjock) <sup>1</sup> |                   | 4              | 8-12                                    |
| Fågelbröst (2 cm tjockt) <sup>1</sup>     |                   | 3              | 10-20                                   |
| Strimlat kött <sup>3</sup>                |                   | 4              | 7-12                                    |
| Gyros <sup>3</sup>                        |                   | 4              | 7-12                                    |
| Fläsk <sup>1</sup>                        |                   | 2              | 5-8                                     |
| Köttffärss <sup>3</sup>                   |                   | 4              | 6-10                                    |
| Hamburgare (1,5 cm tjock) <sup>1</sup>    |                   | 3              | 6-15                                    |
| Färsbiffrar (2 cm tjocka) <sup>1</sup>    |                   | 3              | 10-20                                   |
| Fyllda färsbiffrar <sup>1</sup>           |                   | 3              | 10-20                                   |
| Varmkorv <sup>1</sup>                     |                   | 3              | 8-20                                    |
| Grillkorv, rå <sup>1</sup>                |                   | 3              | 8-20                                    |
| <b>Sjuda</b>                              |                   |                |                                         |
| Grillkorv <sup>4</sup>                    |                   | 2-90 °C        | 10-20                                   |
| <b>Koka</b>                               |                   |                |                                         |
| Frikadeller <sup>4</sup>                  |                   | 3-100 °C       | 20-30                                   |
| Kokt höna <sup>4</sup>                    |                   | 3-100 °C       | 60-90                                   |
| Tafelspitz (kokbitar av nöt) <sup>4</sup> |                   | 3-100 °C       | 60-90                                   |

<sup>1</sup> Vänd flera gånger.

<sup>2</sup> Tillsätt olja och livsmedel efter ljudsignalen.

<sup>3</sup> Rör om hela tiden.

<sup>4</sup> Värma upp och tillaga med lock. Lägg i maten efter ljudsignalen.

<sup>5</sup> Lägg i maten från början.

<sup>6</sup> Hetta upp oljan med locket på. Stek i följd utan lock.

| Kött                                      | Matlagningsguider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Tryckkoka</b>                          |                   |                |                                         |
| Kokt höna <sup>5</sup>                    |                   | 4 - 120 °C     | 15 - 25                                 |
| Tafelspitz (kokbitar av nöt) <sup>5</sup> |                   | 4 - 120 °C     | 15 - 25                                 |
| <b>Frita med mycket olja</b>              |                   |                |                                         |
| Frita kycklingdelar <sup>6</sup>          |                   | 5 - 170 °C     | 10 - 15                                 |
| Frita frikadeller <sup>6</sup>            |                   | 5 - 170 °C     | 10 - 15                                 |

<sup>1</sup> Vänd flera gånger.<sup>2</sup> Tillsätt olja och livsmedel efter ljudsignalen.<sup>3</sup> Rör om hela tiden.<sup>4</sup> Värma upp och tillaga med lock. Lägg i maten efter ljudsignalen.<sup>5</sup> Lägg i maten från början.<sup>6</sup> Hetta upp oljan med locket på. Stek i följd utan lock.

| Fisk                                   | Matlagningsguider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>             |                   |                |                                         |
| Fiskfilé, opanerad <sup>1</sup>        |                   | 4              | 10 - 20                                 |
| Fiskfilé, panerad <sup>1</sup>         |                   | 3              | 10 - 20                                 |
| Krabba <sup>1</sup>                    |                   | 4              | 4 - 8                                   |
| Räkor <sup>1</sup>                     |                   | 4              | 4 - 8                                   |
| Helstekt fisk <sup>1</sup>             |                   | 3              | 10 - 20                                 |
| <b>Sjuda</b>                           |                   |                |                                         |
| Ångkokt fisk <sup>2</sup>              |                   | 2 - 90 °C      | 15 - 20                                 |
| <b>Frita med mycket olja</b>           |                   |                |                                         |
| Frita fisk med frityrsmet <sup>3</sup> |                   | 5 - 170 °C     | 10 - 15                                 |
| Frita panerad fisk <sup>3</sup>        |                   | 5 - 170 °C     | 10 - 15                                 |

<sup>1</sup> Vänd flera gånger.<sup>2</sup> Värma upp och tillaga med lock. Lägg i maten efter ljudsignalen.<sup>3</sup> Hetta upp oljan med locket på. Stek i följd utan lock.

| Äggrätter                                | Matlagnings-<br>guider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal<br>(min.) |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>               |                        |                |                                            |
| Smörstekta ägg <sup>1</sup>              | ↳                      | 2              | 2 - 6                                      |
| Stekta ägg <sup>2</sup>                  | ↳                      | 4              | 2 - 6                                      |
| Äggröra <sup>3</sup>                     | ↳                      | 2              | 4 - 9                                      |
| Omelett <sup>4</sup>                     | ↳                      | 2              | 3 - 6                                      |
| Crêpes <sup>4</sup>                      | ↳                      | 5              | 1,5 - 2,5                                  |
| Fattiga riddare <sup>4</sup>             | ↳                      | 3              | 4 - 8                                      |
| Österrikiska Kaiserschmarrn <sup>4</sup> | ↳                      | 3              | 10 - 15                                    |
| <b>Koka</b>                              |                        |                |                                            |
| Kokta ägg <sup>5</sup>                   | ↗                      | 3 - 100 °C     | 5 - 10                                     |

<sup>1</sup> Lägg i smör och mat efter ljudsignalen.

<sup>2</sup> Tillsätt olja och livsmedel i stekpannan efter ljudsignalen.

<sup>3</sup> Rör om hela tiden.

<sup>4</sup> Total tillagningstid per portion. Stek i följd.

<sup>5</sup> Lägg i maten från början.

| Grönsaker och baljväxter            | Matlagnings-<br>guider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal<br>(min.) |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>          |                        |                |                                            |
| Vitlök <sup>1</sup>                 | ↳                      | 2              | 2 - 10                                     |
| Sveta lök <sup>1</sup>              | ↳                      | 2              | 2 - 10                                     |
| Lökringar <sup>1</sup>              | ↳                      | 3              | 5 - 10                                     |
| Zucchini <sup>2</sup>               | ↳                      | 3              | 4 - 12                                     |
| Aubergine <sup>2</sup>              | ↳                      | 3              | 4 - 12                                     |
| Paprika <sup>1</sup>                | ↳                      | 3              | 4 - 15                                     |
| Steka grön sparris <sup>2</sup>     | ↳                      | 3              | 4 - 15                                     |
| Svamp <sup>1</sup>                  | ↳                      | 4              | 10 - 15                                    |
| Sveta grönsaker i olja <sup>1</sup> | ↳                      | 1              | 10 - 20                                    |
| Glaserade grönsaker <sup>1</sup>    | ↳                      | 3              | 6 - 10                                     |

<sup>1</sup> Rör om hela tiden.

<sup>2</sup> Vänd flera gånger.

<sup>3</sup> Värma upp och tillaga med lock. Tillsätt livsmedlet i stekpannan efter ljudsignalen.

<sup>4</sup> Lägg i maten från början.

<sup>5</sup> Hetta upp oljan med locket på. Stek i följd utan lock.

| Grönsaker och baljväxter              | Matlagningsguider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Koka</b>                           |                   |                |                                         |
| Broccoli <sup>3</sup>                 |                   | 3 - 100 °C     | 10 - 20                                 |
| Blomkål <sup>3</sup>                  |                   | 3 - 100 °C     | 10 - 20                                 |
| Brysselkål <sup>3</sup>               |                   | 3 - 100 °C     | 30 - 40                                 |
| Gröna bönor <sup>3</sup>              |                   | 3 - 100 °C     | 15 - 30                                 |
| Kikärter <sup>4</sup>                 |                   | 3 - 100 °C     | 60 - 90                                 |
| Ärtor <sup>3</sup>                    |                   | 3 - 100 °C     | 15 - 20                                 |
| Linser <sup>4</sup>                   |                   | 3 - 100 °C     | 45 - 60                                 |
| <b>Tryckkoka</b>                      |                   |                |                                         |
| Tryckkoka grönsaker <sup>4</sup>      |                   | 4 - 120 °C     | 3 - 6                                   |
| Tryckkoka kikärter <sup>4</sup>       |                   | 4 - 120 °C     | 25 - 35                                 |
| Tryckkoka vita bönor <sup>4</sup>     |                   | 4 - 120 °C     | 25 - 35                                 |
| Tryckkoka linser <sup>4</sup>         |                   | 4 - 120 °C     | 10 - 20                                 |
| <b>Frita med mycket olja</b>          |                   |                |                                         |
| Frita panerade grönsaker <sup>5</sup> |                   | 5 - 170 °C     | 4 - 8                                   |
| Frita grönsakstempura <sup>5</sup>    |                   | 5 - 170 °C     | 4 - 8                                   |
| Frita panerad svamp <sup>5</sup>      |                   | 5 - 170 °C     | 4 - 8                                   |
| Frita svamptempura <sup>5</sup>       |                   | 5 - 170 °C     | 4 - 8                                   |

<sup>1</sup> Rör om hela tiden.<sup>2</sup> Vänd flera gånger.<sup>3</sup> Värma upp och tillaga med lock. Tillsätt livsmedlet i stekpannan efter ljudsignalen.<sup>4</sup> Lägg i maten från början.<sup>5</sup> Hetta upp oljan med locket på. Stek i följd utan lock.

| Potatis                                                                       | Matlagningsguider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>                                                    |                   |                |                                         |
| Stekt potatis på skalpotatis <sup>1</sup>                                     |                   | 5              | 6 - 12                                  |
| Pommes frites (av rå potatis) <sup>1</sup>                                    |                   | 4              | 15 - 25                                 |
| Rårakor <sup>2</sup>                                                          |                   | 5              | 2,5 - 3,5                               |
| Schweizisk rösti <sup>3</sup>                                                 |                   | 2              | 50 - 55                                 |
| Glaserad potatis <sup>1</sup>                                                 |                   | 3              | 10 - 15                                 |
| <b>Sjuda</b>                                                                  |                   |                |                                         |
| Tillaga kroppakor <sup>4</sup>                                                |                   | 2 - 90 °C      | 30 - 40                                 |
| <sup>1</sup> Rör om hela tiden.                                               |                   |                |                                         |
| <sup>2</sup> Total tillagningstid per portion. Stek i följd.                  |                   |                |                                         |
| <sup>3</sup> Tillsätt olja och livsmedel i stekpannan efter ljudsignalen.     |                   |                |                                         |
| <sup>4</sup> Värma upp och tillaga med lock. Lägg i maten efter ljudsignalen. |                   |                |                                         |
| <sup>5</sup> Lägg i maten från början.                                        |                   |                |                                         |

| Potatis                                            | Matlagnings-guider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Koka</b><br>Koka potatis <sup>5</sup>           |                    | 3 - 100 °C     | 30 - 45                                 |
| <b>Tryckkoka</b><br>Tryckkoka potatis <sup>5</sup> |                    | 4 - 120 °C     | 10 - 20                                 |

<sup>1</sup> Rör om hela tiden.<sup>2</sup> Total tillagningstid per portion. Stek i följd.<sup>3</sup> Tillsätt olja och livsmedel i stekpannan efter ljudsignalen.<sup>4</sup> Värma upp och tillaga med lock. Lägg i maten efter ljudsignalen.<sup>5</sup> Lägg i maten från början.

| Pasta och gryn                                 | Matlagnings-guider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Sjuda</b><br>Ris <sup>1</sup>               |                    | 2 - 90 °C      | 25 - 35                                 |
| Polenta <sup>2</sup>                           |                    | 2 - 90 °C      | 3 - 8                                   |
| Mannagrynsgröt <sup>2</sup>                    |                    | 2 - 90 °C      | 5 - 10                                  |
| <b>Koka</b><br>Pasta <sup>2</sup>              |                    | 3 - 100 °C     | 7 - 10                                  |
| Fyllt pasta <sup>2</sup>                       |                    | 3 - 100 °C     | 6 - 15                                  |
| <b>Tryckkoka</b><br>Tryckkoka ris <sup>3</sup> |                    | 4 - 120 °C     | 5 - 8                                   |

<sup>1</sup> Värma upp och tillaga med lock. Lägg i maten efter ljudsignalen.<sup>2</sup> Rör om hela tiden.<sup>3</sup> Lägg i maten från början.

| Soppor                                          | Matlagnings-guider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Sjuda</b><br>Redda snabbsoppor <sup>1</sup>  |                    | 2 - 90 °C      | 10 - 15                                 |
| <b>Koka</b><br>Hemgjord fond <sup>2</sup>       |                    | 3 - 100 °C     | 60 - 90                                 |
| Snabbsoppor <sup>1</sup>                        |                    | 3 - 100 °C     | 5 - 10                                  |
| <b>Tryckkoka</b><br>Tryckkoka fond <sup>2</sup> |                    | 4 - 120 °C     | 20 - 30                                 |

<sup>1</sup> Rör om hela tiden.<sup>2</sup> Lägg i maten från början.

| Såser                               | Matlagningsguider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>          |                   |                |                                         |
| Tomatsås med grönsaker <sup>1</sup> |                   | 1              | 25 - 35                                 |
| Béchamelsås <sup>1</sup>            |                   | 1              | 10 - 20                                 |
| Ostsås <sup>1</sup>                 |                   | 1              | 10 - 20                                 |
| Reducera sås <sup>1</sup>           |                   | 1              | 25 - 35                                 |
| Söta såser <sup>1</sup>             |                   | 1              | 15 - 25                                 |

<sup>1</sup> Rör om hela tiden.

| Dessert                       | Matlagningsguider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal (min.) |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Sjuda</b>                  |                   |                |                                         |
| Risgrynsgröt <sup>1</sup>     |                   | 2 - 90 °C      | 40 - 50                                 |
| Havregrynsgröt <sup>1</sup>   |                   | 2 - 90 °C      | 10 - 15                                 |
| Chokladpudding <sup>1</sup>   |                   | 2 - 90 °C      | 3 - 5                                   |
| <b>Koka</b>                   |                   |                |                                         |
| Kompott <sup>2</sup>          |                   | 3 - 100 °C     | 15 - 25                                 |
| <b>Frita med mycket olja</b>  |                   |                |                                         |
| Frita syltmunkar <sup>3</sup> |                   | 5 - 170 °C     | 5 - 10                                  |
| Frita donuts <sup>3</sup>     |                   | 5 - 170 °C     | 5 - 10                                  |
| Frita buñuelos <sup>3</sup>   |                   | 5 - 170 °C     | 5 - 10                                  |

<sup>1</sup> Rör om hela tiden.

<sup>2</sup> Lägg i maten från början.

<sup>3</sup> Hetta upp oljan med locket på. Stek i följd utan lock.

| Djupfrysta produkter                 | Matlagnings-<br>guider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal<br>(min.) |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>           |                        |                |                                            |
| Schnitzel <sup>1</sup>               |                        | 4              | 15 - 20                                    |
| Cordon bleu <sup>1</sup>             |                        | 4              | 10 - 30                                    |
| Fågelbröst <sup>1</sup>              |                        | 4              | 10 - 30                                    |
| Chicken Nuggets <sup>1</sup>         |                        | 4              | 10 - 15                                    |
| Gyros <sup>2</sup>                   |                        | 4              | 10 - 15                                    |
| Kebab <sup>2</sup>                   |                        | 4              | 10 - 15                                    |
| Fiskfilé, opanerad <sup>1</sup>      |                        | 3              | 10 - 20                                    |
| Fiskfilé, panerad <sup>1</sup>       |                        | 3              | 10 - 20                                    |
| Fiskpinnar <sup>1</sup>              |                        | 4              | 8 - 12                                     |
| Steka pommes frites <sup>2</sup>     |                        | 5              | 4 - 6                                      |
| Stekt mat <sup>2</sup>               |                        | 3              | 6 - 10                                     |
| Vårrullar <sup>1</sup>               |                        | 4              | 10 - 30                                    |
| Camembert <sup>1</sup>               |                        | 3              | 10 - 15                                    |
| <b>Varmhålla, värma på</b>           |                        |                |                                            |
| Gräddstuvade grönsaker <sup>2</sup>  |                        | 1 - 70 °C      | 15 - 20                                    |
| <b>Koka</b>                          |                        |                |                                            |
| Gröna bönor, djupfrysta <sup>3</sup> |                        | 3 - 100 °C     | 15 - 30                                    |
| <b>Fritera med mycket olja</b>       |                        |                |                                            |
| Fritera pommes frites <sup>4</sup>   |                        | 5 - 170 °C     | 4 - 8                                      |

<sup>1</sup> Vänd flera gånger.

<sup>2</sup> Rör om hela tiden.

<sup>3</sup> Värma upp och tillaga med lock. Lägg i maten efter ljudsignalen.

<sup>4</sup> Hetta upp oljan med locket på. Stek i följd utan lock.

| Övrigt                             | Matlagnings-<br>guider | Temperaturläge | Total tillagningstid från signal<br>(min.) |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Steka med lite olja</b>         |                        |                |                                            |
| Camembert <sup>1</sup>             |                        | 3              | 7 - 10                                     |
| Krutonger <sup>2</sup>             |                        | 3              | 6 - 10                                     |
| Torkad färdigmat <sup>3</sup>      |                        | 1              | 5 - 10                                     |
| Rosta mandlar <sup>4</sup>         |                        | 4              | 3 - 15                                     |
| Rosta nötter <sup>4</sup>          |                        | 4              | 3 - 15                                     |
| Rosta pinjenötter <sup>4</sup>     |                        | 4              | 3 - 15                                     |
| <b>Varmhålla, värma på</b>         |                        |                |                                            |
| Värma på gulaschsoppa <sup>5</sup> |                        | 1 - 70 °C      | 10 - 20                                    |
| Värma på glögg <sup>5</sup>        |                        | 1 - 70 °C      | 5 - 15                                     |
| <b>Sjuda</b>                       |                        |                |                                            |
| Värma på mjölk <sup>5</sup>        |                        | 2 - 90 °C      | 3 - 10                                     |

<sup>1</sup> Vänd flera gånger.

<sup>2</sup> Rör om hela tiden.

<sup>3</sup> Häll i vattnet efter ljudsignalen. Tillsätt livsmedlet när vattnet kokar.

<sup>4</sup> Lägg i maten när enheten ger signal.

<sup>5</sup> Lägg i maten från början.

# ⑩ Trådlös temperaturgivare

Du måste koppla upp den trådlösa temperaturgivaren mot kontrollerna innan du använder kokfunktionerna första gången.

## Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren

I det här avsnittet går vi igenom:

- Sätta fast silikonlappen
- Sätt på den trådlösa koksensorn
- Rengöring
- Byta batteri

Silikonlapp och koksensoren kan du köpa till i butik, hos service eller på vår officiella webbsajt. Ange alltid resp. referensnummer:

00577921 5-pack med silikonlappar


HEZ39050 Koksensoren och 5-pack med silikonlappar

### Sätta fast silikonlappen

Silikonlappen håller temperaturgivaren på kastrullen, grytan.

Har du inte använt kokfunktionen på kastrullen, grytan tidigare, så måste du först sätta på en silikonlapp.  
Viktigt!

1. Fästyta på kastrullen, grytan måste vara fri från fett. Rengör kastrullen, grytan, torka av ordentligt och sprita t.ex. fästytan.
2. Ta bort skyddsfolien från silikonlappen. Fäst silikonlappen på rätt höjd utväntigt med den medföljande mallen.



3. Tryck fast hela ytan på silikonlappen, även innerdelen.


Det tar limmet 1 timme att härla. Använd eller rengör inte kastrullen, grytan under den tiden.

### Anvisningar

- Låt inte kastrullen, grytan med silikonlappen ligga för länge i diskvattnet.
- Lossar silikonlappen, så måste du sätta på en ny.

### Sätt på den trådlösa temperaturgivaren

Sätt temperaturgivaren så att den sitter perfekt på silikonlappen.



### Anvisningar

- Se till så att silikonlappen är helt torr innan du sätter på temperaturgivaren.
- Ställ kastrullen, grytan så att temperaturgivaren pekar ut från hällen.
- Temperaturgivaren får inte peka mot någon annan varm kastrull, gryta. Risk för överhettning!
- Ta bort temperaturgivaren från grytan när maten är klar. Förvara den rent, säkert och inte nära värmekällor.
- Du kan ha upp till 3 temperaturgivare samtidigt.

### Ansluta den trådlösa temperaturgivaren till kontrollerna

Anslut den trådlösa temperaturgivaren till kontrollerna så här:

1. Välja meny 14, se kap. → "Grundinställningar" Kokzonsindikeringen lyser.
2. Välj en kokzon med lysande kokzonsindikering. Enheten ger signal. Indikeringen lyser.
3. Tryck på på den trådlösa temperaturgivaren inom 30 sekunder. Du får upp uppkopplingsstatus mellan temperaturgivare och kontroller på kokzonsindikeringen efter några sekunder.

### Resultat

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Felfri anslutning                       |
|  | Felanslutning: pga. överföringsfel.     |
|  | Felanslutning: pga. temperaturgivarfel. |

- Kokfunktionerna blir tillgängliga när temperaturgivaren har felfri uppkoppling mot kontrollerna.
- Feluppkoppling pga. temperaturgivarfel kan uppstå av följande skäl:
  - Bluetooth-kommunikationsfel.
  - Du har inte tryckt på symbolen på temperaturgivaren inom 30 sekunder efter kokzonsvalet.
  - Batteriet i temperaturgivaren är slut.
 Återställ den trådlösa temperaturgivaren och gör om uppkopplingen.
- Gör om uppkopplingen vid feluppkoppling pga. överföringsfel.
- Får du feluppkoppling igen **i**, kontakta service.

### Återställa den trådlösa temperaturgivaren

1. Tryck på  i ca 8-10 sekunder. Temperaturgivarens LED-indikering tänds 3 ggr under tiden. Återställningen börjar när LED tänds 3:e ggn. Då släpper du upp fingret från symbolen. Den trådlösa temperaturgivaren är återställd när LED släcknar.
2. Gör om uppkopplingen från punkt 2.

### Rengöring

Maskindiska inte den trådlösa temperaturgivaren.

### Temperaturgivare

Rengör temperaturgivaren med en fuktad trasa. Maskindiska inte! Doppa den aldrig i vatten och skölj aldrig av under rinnande vatten.

Ta bort temperaturgivaren från grytan när maten är klar. Förvara den rent, säkert, t.ex. i förpackningen och inte nära värmekällor.

### Silikonlapp

Rengör och torka av temperaturgivaren innan du sätter på den. Går att maskindiska.


### Anvisning:

Låt inte kastrullen, grytan med silikonlappen ligga för länge i diskvattnet.

### Temperaturgivarglas

Givarglaset måste alltid vara torrt och rent. Gör så här:

- Ta bort smuts och fettstänk med jämma mellanrum.
- Rengör med mjuk trasa eller topz och fönsterputs.



### Anvisningar


- Använd inga repande rengöringsmedel som skursvampar, -borstar eller -medel.
- Ta inte på givarglaset med fingrarna. Det kan smutsa ned eller repa det.

### Byta batteri


Tänds inte temperaturgivaren när du trycker på symbolen, så är batteriet slut.

Byta batteri:

1. Ta av silikonlocket på temperaturgivarhöjlets underdel och skruva ur de båda skruvarna med skruvdragare.



2. Öppna temperaturgivarlocket. Ta ut batteriet ur höljesunderdelen och sätt i ett nytt batteri (se till så att batteripolerna hamnar rätt).



**Obs!**

Använd inga metallföremål för att få bort batteriet.  
Rör inte batterianslutningarna.

**Barnspärr**

Barnspärren gör att barn inte kan slå på hällen.

**Slå på/av barnspärren**

Hällen ska vara av.

Slå på:

1. Slå på hällen med huvudbrytaren.
2. Tryck på  i 4 sekunder.  
Indikeringen  lyser i 10 sekunder.

Hällen är nu spärrad.

Slå av:

1. Slå på hällen med huvudbrytaren.
2. Tryck på  i 4 sekunder.


Spärren slår av.

**Automatisk barnsäkerhetsspärr**


Med denna funktion aktiveras barnspärren automatiskt när kokzonen slås av.

**Slå på och av**


Kapitlet → "Grundinställningar" beskriver hur du slår på den automatiska barnspärren.



3. Stäng temperaturgivarlocket (skruvurtagen på locket ska passa in i fördjupningarna på höljesunderdelen). Dra åt skruvorna med mejsel.



4. Sätt på silikonlocket på höljet underdel igen.

**Anvisning:**

Använd bara kvalitetsbatterier typ CR2032, så får du längre livslängd.

**CE-överensstämmelseintyg**

Robert Bosch Hausgeräte GmbH intygar att funktionen trådlös temperaturgivare uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.

Loggan och varumärket Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Hausgeräte GmbH:s användning av varumärkena är licensierad. Alla andra varumärken och varunamn tillhör resp. företag.

 **Torkskydd**

Torkar du av kontrollerna när hällen är på, så kan inställningarna bli ändrade. Det är därför hällen har en knapplåsfunktion så att du kan låsa kontrollerna vid rengöring.

Slå på: tryck på . Enheten ger signal. Kontrollerna är spärrade i 35 sekunder. Nu kan du torka av knappytan utan att inställningarna blir ändrade.

Slå av: knapplåset slår av efter 35 sekunder. Vill du slå av knapplåset tidigare, tryck på .

**Anvisningar**

- Enheten ger signal 30 sekunder efter låsning. Det indikerar att funktionen snart är klar.
- Knapplåset påverkar inte huvudbrytaren. Du slå av hällen närsomhelst.



## Automatisk säkerhetsavstängning

Den automatiska säkerhetsavstängningen slår av enheten om en kokzon varit på länge utan ändrade inställningar.

Kokzonen slutar väarma på.  blinkar omväxlande på kokzonsdisplayen och  eller  på restvärmeindikeringen.

Indikeringen slår av om du trycker på någon av symbolerna. Du kan nu ställa in kokzonen igen.

När den automatiska säkerhetsavstängningen slår på beror på inställt effektläge (1 till 10 timmar).



# Grundinställningar

Enheten har olika grundinställningar. Du kan anpassa grundinställningarna som du vill ha dem.

| Indikering | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c 1        | <b>Barnspärr</b><br><input type="radio"/> 0 Manuell*.<br><input checked="" type="radio"/> 1 Automatisk.<br><input type="radio"/> 2 Funktionen är av.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c 2        | <b>Ljudsignaler</b><br><input type="radio"/> 0 Kvitterings- och felsignal är av.<br><input checked="" type="radio"/> 1 Bara felsignal är på.<br><input type="radio"/> 2 Bara kvitteringssignal är på.<br><input type="radio"/> 3 Alla ljudsignaler är på.*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c 3        | <b>Visa effektförbrukning</b><br><input type="radio"/> 0 Av.*<br><input checked="" type="radio"/> 1 På.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c 4        | <b>Inställning efter höjd över havet</b><br><input checked="" type="radio"/> 1-2 Minska<br><input type="radio"/> 3 Grundinställning<br><input type="radio"/> 4 - 9 Utöka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c 5        | <b>Automatisk programmering av tillagningstiden</b><br><input type="radio"/> 0 Av.*<br><input type="radio"/> 0 1-99 Tid till automatisk avstängning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c 6        | <b>Timerfunktionens signaltid</b><br><input checked="" type="radio"/> 1 10 sekunder.*<br><input type="radio"/> 2 30 sekunder.<br><input type="radio"/> 3 1 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c 7        | <b>Power-Management-funktionen (effektstyrning). Begränsa hällens totaleffekt</b><br><b>Tillgängliga inställningar beror på hällens maxeffekt.</b><br><input type="radio"/> 0 Av. Hällens maxeffekt. */**<br><input checked="" type="radio"/> 1 1000 W minimieffekt.<br><input type="radio"/> 1. 1500 W<br>...<br><input type="radio"/> 3 3000 W rek. avsäkring 13 A.<br><input type="radio"/> 3. 3500 W rek. avsäkring 16 A.<br><input type="radio"/> 4 4000 W<br><input type="radio"/> 4. 4500 W rek. avsäkring 20 A.<br>...<br><input type="radio"/> 9 eller 9. Hällens maxeffekt.** |
| c 12       | <b>Kontrollera kastrull, gryta eller panna samt slutresultatet av tillagningen</b><br><input type="radio"/> 0 Inte lämplig<br><input checked="" type="radio"/> 1 Inte optimal<br><input type="radio"/> 2 Lämplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**c 14 Koppla upp den trådlösa koksensorn mot hällen**

- 0** Felfri uppkoppling
- 1** Feluppkoppling: pga. överföringsfel.
- 2** Feluppkoppling: pga. koksensorfel.

**c 0 Återställa till standardinställningarna**

- 0** Individuella inställningar.\*
- 1** Återställ till fabriksinställningarna.

\*Fabriksinställning

\*\*Hällens maxeffekt står på typskylten.

**Så här hoppar du till grundinställningarna:**

Hällen ska vara av.


1. Slå på hällen.
2. Tryck ca 4 sekunder på ☒ inom 10 sekunder.  
De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen så att du får upp separata indikeringar.

| Produktinfo           | Indikering |
|-----------------------|------------|
| Kundtjänstindex (KI)  | 0 1        |
| Tillverkningsnummer   | Fd         |
| Tillverkningsnummer 1 | 95.        |
| Tillverkningsnummer 2 | 05         |

3. Trycker du på ☒ igen, så hoppar du till grundinställningarna.  
Du får upp **c 1** och **0** som förinställning på displayerna.



4. Tryck på ☒ tills du får upp den funktion du vill ha.
5. Välj sedan den inställning du vill ha på inställningsdelen.



6. Tryck minst 4 sekunder på ☒.

Enheten sparar inställningarna.

**Lämna grundinställningarna**

Stäng av spishällen med huvudströmbrytaren.

## Effektförbrukningsdisplay

Funktionen visar den totala effektförbrukningen vid senaste matlagningen på hädden.

Du får upp förbrukningen i kWh i 10 sekunder när du slår av hädden, t.ex. **1,08** kWh.

Visningsnoggrannheten beror bland annat på elnätets spänningsskvalitet.

Kapitlet → "Grundinställningar" beskriver hur du slår på funktionen.


## Kastrulltest

Funktionen kan kontrollera tillagningstid och -typ beroende på kastrull, gryta eller panna.

Resultatet blir ett referensvärdet som beror på egenskaperna hos kastrull, gryta och panna samt använd kokzon.

1. Sätt den kalla kastrullen, grytan eller pannan med ca 2 dl vatten mitt på kokzonen som matchar botten bäst.
2. Gå till Grundinställningar och välj inställningen **c / 2**.
3. Tryck på inställningsdelen. **-** blinkar på kokzonsindikeringen.  
Funktionen är på.

Du får upp tillagningstyp och -tid på kokzonsindikeringen inom 10 sekunder.



Kontrollera resultatet med följande tabell:

### Resultat

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för kokzonen och blir inte varm.*                   |
| <b>1</b> | Kastrullen, grytan eller pannan värmes upp långsammare än väntat och uppkoket blir inte optimalt.* |
| <b>2</b> | Kastrullen, grytan eller pannan värmes upp ordentligt och uppkoket är OK.                          |

\* Finns det en mindre kokzon, testa en gång till på den mindre kokzonen.

Tryck på inställningsdelen om du vill slå på funktionen igen.

### Anvisningar

- Använder du en kokzon som är mycket mindre än kastrullens, grytans eller pannans botten-Ø, så hettar bara mitten upp och resultatet kan inte bli suveränt eller riktigt bra.
- Information om funktionen hittar du i kap. → "Grundinställningar"
- Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

## PowerManager

Du kan ställa in hällens totaleffekt med Power-Manager-funktionen.

Hällen fabriksförinställd. Maxeffekten står på typskylten. Power-Manager-funktionen kan ändra inställningen så att den matchar resp. elinstallationskrav.

Hällen fördelar automatiskt tillgänglig effekt på de kokzoner som är på så att inställningen inte blir överskriden.

Kokzonseffekten kan alltså ibland ligga under märkvärdet när Power-Manager-funktionen är på. Slår du på en kokzon och uppnår effektbegränsningen, så får du upp – en kort tid på kokzonsindikeringen. Enheten reglerar och väljer automatiskt högsta möjliga effektläge.

För mer information samt hur hällens totaleffekt blir påverkad, se kap. → "Grundinställningar"

## Rengöring

Lämpliga rengöringsmedel finns hos service eller i vår e-Shop.

### Häll

#### Rengöring

Rengör alltid hällen efter användning. Då slipper du fastbrända matrester. Rengör inte hällen förrän restvärmeindikeringen slocknat.

Rengör hällen med fuktad disktrasa och torka sedan torrt så att det inte blir kalkfläckar.

Använd bara hällrengöring avsedd för just den här hälltypen. Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Använd aldrig:

- koncentrerat diskmedel
- maskindiskmedel
- skurmedel
- Kraftiga rengöringsmedel som ugnrensning eller fläckborttagning
- skursvampar
- högtrycksvätt eller ångrengöring

Hårt sittande smuts tar du lättast bort med rakbladsskrapa som du hittar i butik. Följ tillverkarens anvisningar.

Lämpliga glasskrapor finns hos service eller i vår onlineshop.

Specialsvampar för hällrengöring gör rent bra.

#### Möjliga fläckar

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kalk- och vattenfläckar        | Rengör hällen när den svalnat. Använd lämplig hällrengöring.*        |
| Socker, risstärkelse och plast | Rengör direkt. Använd glasskrapa. Försiktigt! Risk för brännskador!* |

\* Rengör sedan med fuktad disktrasa och torka torrt med trasa.

**Anvisning:** Använd aldrig rengöringsmedel på varm häll, det kan ge fläckar. Se till så att det inte finns kvar rester av rengöringsmedlet du använder.

### Hällinfatningen

Följ anvisningarna nedan, så slipper du skador på hällinfatningen:

- Använd bara varmvatten med lite diskmedel.
- Skölj ur nya disktraser noga innan du använder dem.
- Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
- Använd inte glasskrapa eller vassa föremål.

# FAQ

## Vanliga frågor och svar (FAQ)

### Användning

#### Varför går det inte att slå på hällen och varför lyser barnspärrsymbolen?

Barnspärren är på.

Information om funktionen hittar du i kap. → "Barnspärr"

#### Varför blinkar indikeringarna och varför ger enheten signal?

Torka bort vätskor och matrester från kontrollerna. Ta bort alla föremål som ligger på kontrollerna.

Anvisning om hur du slår av ljudsignalen hittar du i kap. → "Grundinställningar"

#### Varför går det inte att slå på matlagningsguiderna?

Enhetens max. effektförbrukning är uppnådd eller så är PowerManager-funktionen på. Slå av eller sänk de aktiva kokzonernas effektlägen.

Mer information om funktionen hittar du i kap. → "PowerManager"

### Oljud

#### Varför låter det när jag lagar mat?

Det kan uppstå oljud vid matlagning på grund av kastrull-, gryt- eller pann-bottens egenskaper. Ljudet är normalt och beror på induktionstekniken, inte att enheten är trasig.

#### Möjliga oljud:

##### dovt surrande som en transformator:

uppstår vid matlagning på högt effektläge. Ljudet försvinner eller avtar när du sänker effektläget.

##### Dov vissling:

uppstår när kastrullen, grytan eller pannan är tom. Ljudet försvinner om du häller i vatten eller lägger i livsmedel.

##### Knastrande:

uppstår om du har kastruller, grytor och pannor av sandwichmaterial eller olika storlekar och material. Ljudnivån kan variera beroende på matmängd och tillagningssätt.

##### Hög vissling:

kan uppstå om använder två kokzoner samtidigt på högsta effektläget. Visslingarna försvinner eller avtar om du sänker effektläget.

##### Fläktljud:

hällen har en fläkt som går igång vid hög temperatur. Fläkten kan även fortsätta gå efter att du slagit av hällen om uppmätt temperatur fortfarande är för hög.

### Kastruller, grytor och pannor

#### Vilka kastruller, grytor och pannor passar för induktionshäll?

Information om vilka kastruller, grytor och pannor som är avsedda för induktionshäll hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

#### Varför blir kokzonan inte varm och varför blinkar effektläget?

Kokzonan som kastrullen, grytan eller pannan står på är av.

Se till så att kokzonan som kastrullen, grytan eller pannan står på är på.

Kastrullen, grytan eller pannan är för liten för kokzonan eller inte avsedd för induktionshäll.

Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

#### Varför tar det så länge innan kastrullen, grytan eller pannan blir varm resp. varför blir det inte tillräckligt varmt trots högt effektläge?

Kastrullen, grytan eller pannan är för liten för kokzonan eller inte avsedd för induktionshäll.

Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

**Rengöring****Hur rengör jag hällen?**

Du får optimalt resultat om du använder särskild hällrengöring. Vi rekommenderar att du inte använder starka eller repande rengöringsmedel, maskindiskmedel (koncentrat) eller skurboll.

Du hittar mer information om rengöring och skötsel av hällen i kap. → "Rengöring"

## ?

# Hur åtgärda fel?

Felen beror ofta på småsaker som du själv lätt åtgärdar. Läs igenom tipsen i tabellen innan du kontaktar service.

| Indikering                                                       | Möjlig orsak                                                                                                               | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen                                                            | Strömförsörjningen är bruten.<br><br>Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger.<br><br>Elektronikfel.            | Kontrollera om strömmen gått pga. kortslutning genom att se om andra elartiklar fungerar.<br><br>Se till så att enheten är ansluten som kopplingsschemat anger.<br><br>Kan du inte åtgärda felet, kontakta service.                                                                                                   |
| Indikeringarna blinkar                                           | Kontrollerna är fuktiga eller täckta av föremål ovanpå.                                                                    | Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indikeringen – blinkar på kokzonsindikeringarna                  | Det har uppstått ett elektronikfel.                                                                                        | Kvittera felet genom att täcka över kontrollerna med handen ett slag.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F2/E8207</b>                                                  | Elektroniken blev överhettad och slog av den aktuella kokzonerna.                                                          | Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt. Tryck sedan på någon av symbolerna på hällen.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>F4/E8208</b>                                                  | Elektroniken blev överhettad och slog av alla kokzoner.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F5</b> + effektläge och ljudsignal                            | Det finns het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Elektroniken kan bli överhettad.                              | Ta bort kastrullen, grytan eller pannan. Felindikeringen släcknar strax. Du kan fortsätta matlagningen.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>F5</b> och ljudsignal                                         | Det finns het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonerna för att skydda elektroniken. | Lyft av kastrullen, grytan eller pannan. Vänta några sekunder. Tryck på någon av kontrollerna. Du kan fortsätta matlagningen när felindikeringen släcks.                                                                                                                                                              |
| <b>F1/F6</b>                                                     | Kokzonerna är överhettad och har slagit av för att skydda arbetsytan.                                                      | Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt och slå på kokzonerna igen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>F8</b>                                                        | Kokzonerna har varit på långe utan avbrott.                                                                                | Den automatiska säkerhetsavstängningen slog av enheten. Se kap.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E8202</b>                                                     | Temperaturgivaren är överhettad och kokzonerna har slagit av.                                                              | Vänta tills temperaturgivaren svalnat ordentligt och slå sedan på funktionen igen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E8203</b>                                                     | Temperaturgivaren blev överhettad och slog av alla kokzoner.                                                               | Ta bort givaren från kastrullen, grytan när du är klar och förvara den inte nära värmekällor. Slå på kokzonerna igen.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E8204</b>                                                     | Batteriet i temperaturgivaren är nästan slut.                                                                              | Byt 3 V-batteri CR2032. Se avsnitt → "Byta batteri"                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E8205</b>                                                     | Uppkopplingen mot temperaturgivaren är bruten.                                                                             | Slå av och på funktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E8206</b>                                                     | Temperaturgivaren är trasig.                                                                                               | Kontakta service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturgivarindikeringen lyser inte                           | Temperaturgivaren reagerar inte och indikeringen tänds inte.                                                               | Byt 3 V-batteri CR2032. Se avsnitt → "Byta batteri"<br>Är problemet kvar, tryck på symbolen på temperaturgivaren i 8-10 sekunder och koppla sedan upp temperaturgivaren igen mot hällen. Se avsnitt → "Ansluta den trådlösa temperaturgivaren till kontrollerna."<br>Är problemet fortfarande kvar, kontakta service. |
| Temperaturgivarens indikering blinkar 2 ggr.                     | Batteriet i temperaturgivaren är nästan slut. Nästa tillagning kan bli avbruten pga. att batteriet tar slut.               | Byt 3 V-batteri CR2032. Se avsnitt → "Byta batteri"                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ställ inga heta kastruller, grytor eller pannor på kontrollerna. |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Indikering                                                        | Möjlig orsak                                              | Åtgärd                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgivarens indikering blinkar 3 ggr.                      | Uppkopplingen mot temperaturgivaren är bruten.            | Tryck på symbolen på temperaturgivaren i 8-10 sekunder och koppla upp temperaturgivaren igen mot hällen. Se avsnitt → "Ansluta den trådlösa temperaturgivaren till kontrollerna." |
| <b>E9000</b>                                                      | Fel matarspänning, ligger utom normalt matningsintervall. | Kontakta elleverantören.                                                                                                                                                          |
| <b>E9010</b>                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| <b>U400</b>                                                       | Hällen är felansluten                                     | Gör hällen strömlös. Se till så att den är ansluten som kopplings-schemat anger.                                                                                                  |
| <b>dE</b>                                                         | Demoläget är på                                           | Gör hällen strömlös. Vänta 30 sekunder och anslut igen. Tryck på någon av kontrollerna inom 3 minuter. Demoläget är av.                                                           |
| Ställ inga hetta kastruller, grytor eller pannor på kontrollerna. |                                                           |                                                                                                                                                                                   |

**Anvisningar**

- Får du upp **E** på displayen, så måste du hålla sensorfältet till resp. kokzon intryckt för att läsa av felkoden.
- Finns felkoden inte med i tabellen, gör hällen strömlös, vänta 30 sekunder och anslut hällen igen. Får du upp indikeringen igen, kontakta service och ange felkoden.
- Enheten slår inte om till standbyläge vid felflaggning.

## Service

Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

### E- och FD-nummer

Ange produktens E- och FD-nummer vid kontakt med service.

Typskylten med numren hittar du:

- på enhetspasset.
- på nedre delen av hällen.

E-numret finns även på hällens glasyta. Du kan kontrollera kundtjänstindex (KI) och FD-nummer genom att gå till grundinställningarna. Slå upp i kap.

→ "Grundinställningar".

Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

### Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 0771 11 22 77

local rate

Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.

 **Provrätter**

Tabellen är framtagen för provningsinstitut för att underlätta provning av våra enheter.

Uppgifterna i tabellen är baserade å våra kokkärl och tillbehör från Schulte-Ufer (matlagningssats i fyra delar för induktionshäll HEZ 390042) med följande mått:

- Kastrull Ø 16 cm, 1,2 l för kokzoner med Ø 14,5 cm
- Gryta Ø 16 cm, 1,7 l för kokzoner med Ø 14,5 cm
- Gryta Ø 22 cm, 4,2 l för kokzoner med Ø 18 cm
- Stekpanna Ø 24 cm, för kokzoner med Ø 18 cm

| Provrätter                                                                                  | Formar                   | Effektläge | Förvärm                             | Tillaga |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|---------|------------|------|
|                                                                                             |                          |            | Tillagningstid<br>(min.:sek.)       | Lock    | Effektläge | Lock |
| <b>Smälta choklad</b>                                                                       |                          |            |                                     |         |            |      |
| Chokladglasyr (t.ex. Dr. Oetkers mörka choklad med 55% kakao, 150 g)                        | Stålkarstrull<br>Ø 16 cm | -          | -                                   | -       | 1,5        | nej  |
| <b>Värma och varmhålla linsgryta</b>                                                        |                          |            |                                     |         |            |      |
| Linsgryta*                                                                                  |                          |            |                                     |         |            |      |
| Starttemperatur 20°C                                                                        |                          |            |                                     |         |            |      |
| Mängd: 450 g                                                                                | Ø 16 cm-gryta            | 9          | 1:30<br>(utan omrörning)            | ja      | 1,5        | ja   |
| Mängd: 800 g                                                                                | Ø 22 cm-gryta            | 9          | 2:30<br>(utan omrörning)            | ja      | 1,5        | ja   |
| Linsgryta på burk                                                                           |                          |            |                                     |         |            |      |
| T.ex. linsterrin med korv från Erasco.                                                      |                          |            |                                     |         |            |      |
| Starttemperatur 20°C                                                                        |                          |            |                                     |         |            |      |
| Mängd: 500 g                                                                                | Ø 16 cm-gryta            | 9          | ca 1:30<br>(rör om efter ca 1 min.) | ja      | 1,5        | ja   |
| Mängd: 1 kg                                                                                 | Ø 22 cm-gryta            | 9          | ca 2:30<br>(rör om efter ca 1 min.) | ja      | 1,5        | ja   |
| <b>Göra béchamelsås</b>                                                                     |                          |            |                                     |         |            |      |
| Mjölktemperatur: 7°C                                                                        |                          |            |                                     |         |            |      |
| Ingredienser: 40 g smör, 40 g mjöl, 0,5 l mjölk (3,5%) och en nypa salt                     |                          |            |                                     |         |            |      |
| 1. Smält smöret, rör ned mjöl och salt och värmt på grundredningen.                         | Stålkarstrull<br>Ø 16 cm | 2          | ca 6:00                             | nej     | -          | -    |
| 2 Tillsätt mjölk till redningen och koka upp under ständig omrörning                        |                          | 7          | ca 6:30                             | nej     | -          | -    |
| 3. När béchamelsåsen kokat upp, låt stå 2 minuter till på kokzonen under ständig omrörning. |                          | -          | -                                   | -       | 2          | nej  |

\*Recept enligt DIN 44550

\*\*Recept enligt DIN EN 60350-2

| Provrätter                                                                                                                                                                                                                                                | Formar            | Effektläge | Förvärm                                    | Tillaga |                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            | Tillagningstid<br>(min.:sek.)              | Lock    | Effektläge                     | Lock |
| <b>Koka risgrynsgröt</b><br>Koka risgrynsgröt med lock<br>Mjölktemperatur: 7°C<br>Värmt mjölken tills den börjar höja sig. Ställ in rekommenderat effektläge och tillsätt ris, socker och salt till mjölken.<br>Tillagningstid med förvärmning ca 45 min. |                   |            |                                            |         |                                |      |
| Ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt                                                                                                                                                                        | Ø 16 cm-gryta     | 8,5        | ca 5:30                                    | nej     | 3<br>(rör om efter ca 10 min.) | ja   |
| Ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt                                                                                                                                                                        | Ø 22 cm-gryta     | 8,5        | ca 5:30                                    | nej     | 3<br>(rör om efter ca 10 min.) | ja   |
| Koka risgrynsgröt utan lock<br>Mjölktemperatur: 7°C<br>Tillsätt ingredienserna till mjölken och värmt på under ständig omrörning.<br>Ställ in rekommenderat effektläge och koka upp mjölken till ca 90°C, sjud vidare på låg effekt i ca 50 min.          |                   |            |                                            |         |                                |      |
| Ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt                                                                                                                                                                        | Ø 16 cm-gryta     | 8,5        | ca 5:30                                    | nej     | 3                              | nej  |
| Ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt                                                                                                                                                                        | Ø 22 cm-gryta     | 8,5        | ca 5:30                                    | nej     | 2,5                            | nej  |
| <b>Koka ris*</b><br>Vattentemperatur: 20°C                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                                            |         |                                |      |
| Ingredienser: 125 g långkornigt ris, 3 dl vatten och en nypa salt                                                                                                                                                                                         | Ø 16 cm-gryta     | 9          | ca 2:30                                    | ja      | 2                              | ja   |
| Ingredienser: 250 g långkornigt ris, 6 dl vatten och en nypa salt                                                                                                                                                                                         | Ø 22 cm-gryta     | 9          | ca 2:30                                    | ja      | 2,5                            | ja   |
| <b>Steka kotlettrad</b><br>Starttemperatur på kotlettraden: 7°C                                                                                                                                                                                           |                   |            |                                            |         |                                |      |
| Mängd: 3 kotlettrader (totalvikt ca 300 g, 1 cm tjocka) och 1 msk solrosolja                                                                                                                                                                              | Stekpanna Ø 24 cm | 9          | ca 1:30                                    | nej     | 7                              | nej  |
| <b>Göra pannkakor**</b><br>Mängd: 0,55 dl smet per pannkaka                                                                                                                                                                                               | Stekpanna Ø 24 cm | 9          | ca 1:30                                    | nej     | 7                              | nej  |
| <b>Fritera djupfryst pommes frites</b><br>Mängd: 2 l solrosolja, per portion: 200 g djupfryst pommes frites (t.ex. McCain 123 Frites Original)                                                                                                            | Ø 22 cm-gryta     | 9          | Tills oljan uppnått en temperatur av 180°C | nej     | 9                              | nej  |

\*Recept enligt DIN 44550

\*\*Recept enligt DIN EN 60350-2









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



9001182571

981015(77)