





Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Flex-induktionshäll med inbyggt  
ventilationssystem  
PXX8..D3.E**



**BOSCH**



**C** : 200 W

# Innehållsförteckning

	<b>Bestämmelser för användningen</b>	4
	<b>Viktiga säkerhetsanvisningar!</b>	5
	<b>Skadeorsaker</b>	7
	Översikt	7
	<b>Återvinning</b>	8
	Spara effekt	8
	Återvinning	8
	<b>Tillagning med induktion</b>	8
	Fördelar med att använda induktion	8
	Kokkärl	8
	<b>Lär dig enheten</b>	10
	Din nya enhet	10
	Extratillbehör	10
	Kontrollpanelen	11
	Kokzonerna	11
	Restvärmeindikering	12
	Koksensorfunktion (tillval)	12
	Olika arbetsätt	12
	<b>Före första användning</b>	13
	Första användningen	13
	<b>Använda maskinen</b>	14
	Slå på och av hällen	14
	Ställa in kokzon	14
	Slå på och av fläkten	14
	Intensivläge	15
	Automatstart	15
	Automatläge med givarstyrning	15
	Ventilationsläge	15
	Rekommendationer	16
	<b>Flex ZoneZon</b>	18
	Rekommendationer för användning av kokkärl	18
	Som två oberoende kokzoner	18
	Som en enda kokzon	18
	<b>Move-funktion</b>	19
	Slå på	19
	Slå av	19
	<b>Tidsfunktioner</b>	20
	programmering av tillagningstid	20
	Äggklockan	20
	Stoppursfunktion	21
	<b>PowerBoost-funktion</b>	21
	Slå på	21
	Slå av	21
	<b>ShortBoost-funktion</b>	22
	Rekommenderad användning	22
	Slå på	22
	Slå av	22
	<b>Varmhållningsfunktion</b>	22
	Slå på	22
	Slå av	22
	<b>Överföring av inställningar</b>	23
	Slå på	23
	<b>Matlagningsguider</b>	24
	Funktionssätt matlagningsguide	24
	Lämpliga kastruller, grytor och pannor	24
	Sensorer och extratillbehör	25
	Funktioner och effektlägen	25
	Rekommenderade maträcker	28
	Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren	32
	CE-överensstämmelseintyg	33
	<b>Barnspärr</b>	34
	Slå på och av barnspärren	34
	Automatisk barnsäkerhetsspärr	34
	<b>Torkskydd</b>	34
	<b>Automatisk säkerhetsavstängning</b>	34
	<b>Grundinställningar</b>	35
	Så här hoppar du till grundinställningarna	36
	<b>Effektförbrukningsdisplay</b>	37
	<b>Kastrulltest</b>	38
	<b>Rengöring</b>	38
	Rengöringsmedel	38
	Komponenter att rengöra	39
	Hällinfattning (bara på enheter med hällinfattning)	39
	Häll	40
	Ventilation	40
	Rengöra bräddningsbehållaren	42
	Trådlös temperaturgivare	42
	<b>Vanliga frågor och svar (FAQ)</b>	43
	<b>Hur åtgärda fel?</b>	44

 <b>Service .....</b>	<b>46</b>
E- och FD-nummer .....	46
 <b>Provrädder .....</b>	<b>47</b>

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet:  
**www.bosch-home.com** och onlineshop: **www.bosch-eshop.com**

## **Bestämmelser för användningen**

Läs igenom anvisningen noga. Spara bruks- och monteringsanvisningen samt garantibeviset till enheten för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

Kontrollera apparaten efter uppackning. Anslut inte en transportskadad apparat. Kontakta kundtjänst och lämna skriftlig anmälan, i annat fall förfaller rätten till ersättning.

Vid installation måste de medföljande monteringsanvisningarna följas.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll ögonen på kokningen när den pågår. Håll alltid ögonen på en kort kokning när den pågår. Använd enheten endast i slutna rum.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

Täck aldrig hällen. Skaderisk pga. t.ex. överhettning, antändning eller materialsprängning.

Använd aldrig skydd eller barnskydd som inte är avsedda för enheten. Risk för personskador!

Enheten är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Inställd kokzon måste matcha kokzonen med kastrullen, grytan som har temperaturgivaren när du använder kokfunktionerna.

Om du har en pace-maker inopererad eller en annan medicinsk anordning, ska du vara särskilt försiktig när du använder eller närmar dig induktionshällar när dessa är igång. Vänd dig till en läkare eller till anordningens tillverkare för att försäkra dig om att de gällande bestämmelserna uppfylls och informera dig om möjliga problem med inkompatibilitet.

## **⚠️ Viktiga säkerhetsanvisningar!**

En säker användning kan bara garanteras om spisfläkten monteras på fackmässigt sätt och i enlighet med monteringsanvisningen.

Installatören ansvarar för en felfri funktion på platsen.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Du får inte suga ut farliga eller explosiva ämnen och ångor.

Se till att inga smådelar eller vätskor hamnar i enheten.

Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.

Enheden är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

### **⚠️ Varning – Kvävningsrisk!**

Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet.

### **⚠️ Varning – Livsfara!**

Förbränningsgaser som sugs tillbaka kan orsaka förgiftning.

Sörj alltid för en god lufttillförsel om enheten körs i frånluftsdrift i närheten av en eldstad som utnyttjar inomhusluften.




Eldständer som är beroende av rumsluft (t.ex. värmeapparater som drivs med gas, olja, ved eller kol, genomströmningsapparater, varmvattenberedare) tar sin förbränningsslut ur det utrymme där enheten är installerad och leder ut avgaserna i det fria via en avgasanläggning (t.ex. skorsten).

När en köksfläkt är igång dras rumsluft från köket och intilliggande rum - om tillräcklig tilluft saknas uppstår undertryck. Giftiga gaser sugs då tillbaka från skorstenen eller utloppsschaktet och in i bostadens rum.

- Därför måste man se till att det finns tillräckligt med tilluft.
- Enbart ett ventilationsgaller för till-/frånluft säkerställer inte att gränsvärdena upprätthålls.

Säker drift är möjlig endast om undertrycket i det rum där eldstaden befinner sig inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Detta uppnår du genom att låta den luft som krävs för förbränningen strömma till genom öppningar som inte går att stänga, t.ex. dörrar, fönster, genom ventilationsgaller för tilluft/frånluft eller med hjälp av andra tekniska åtgärder.



Rådgör i varje enskilt fall med lokalt ansvarig sotare, som kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga åtgärder för ventilationen. Om köksfläkten körs enbart med cirkulationsdrift, kan den användas utan begränsningar.

### **⚠️ Varning – Brandrisk!**

- Varma oljor och fett kan snabbt börja brinna. Lämna aldrig varma oljor och fett utan uppsikt. Släck inte elden med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
- Kokzonerna blir mycket varma. Lägg aldrig brännbara föremål på hällen. Förvara inget på hällen.
- Enheden blir varm. Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådan direkt under hällen.
- Hällen slår av sig själv och fungerar inte sedan. Den kan slå på senare av misstag. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.
- Fettavlagringar i filtret kan börja brinna. **Rengör filtret minst en gång i månaden.** Använd aldrig enheten utan filter.
- Fettavlagringar i filtren kan börja brinna. Rengör enheten enligt beskrivningen. Håll rengöringsintervallen. Använd aldrig enheten utan filter.
- Avlagringar i fettfiltret kan antändas. Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering). Produkten får endast monteras i närheten av eldstad för fasta bränslen (t.ex. trä eller kol) om eldstaden har ett slutet, ej avtagbart lock. Den får inte ge ifrån sig gnistor.

### **⚠️ Varning – Risk för brännskador!!**

- Kokzonerna och ytorna runtom blir väldigt varma, framförallt om du har hällinfattning. Ta aldrig på de heta ytorna. Håll barnen borta.
- Kokzonen blir varm, men indikeringen fungerar inte. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.
- Föremål av metall blir snabbt mycket varma om de ligger på hällen. Lägg aldrig metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock direkt på hällen.
- Filterskyddet är av metall och blir jättevarmt på hällen. Lägg aldrig filterskyddet på hällen. Ställ inga kastruller, grytor eller pannor på filterskyddet och lägg inga föremål där.
- Slå alltid av hällen med huvudströmbrytaren efter varje användning. Vänta inte på att hällen slås av automatiskt då kårl inte finns.
- Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift. Vridrör aldrig heta komponenter. Håll barn på avstånd.

### **⚠️ Varning – Risk för stötar!**

- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!
- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Sprickor och hack i glaskeramiken innebär risk för stötar. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.

### **⚠️ Varning – Faror med elektromagnetism!**

- Denna apparat överensstämmer med normerna för säkerhet och elektromagnetisk överensstämmelse. Trots det, ska personer som har en pacemaker eller insulinpump avstå från att använda apparaten. Det är omöjligt att garantera att 100 % av sådana anordningar som finns på marknaden uppfyller de gällande bestämmelserna för elektromagnetisk kompatibilitet och att de inte producerar störningar som kan påverka dess korrekta funktion. Dessutom är det möjligt att personer med en annan typ av anordningar, som hörselapparater, upplever obehag.
- Den trådlösa temperaturgivaren är magnetisk. Magnetiska föremål kan skada elektroniska implantat som t.ex. pacemakers och insulinpumpar. Använder du elektroniska implantat, så ska du inte ha temperaturgivaren i någon ficka och när det gäller pacemakers och liknande medicinska apparater bör du hålla ett minimiavstånd om 10 cm.

### **⚠️ Varning – Risk för skador!**

- Vid tillagning i vattenbad kan både hällen och kårllet spricka på grund av överhettning. Det kårl som sänks ned i vattnet får inte vidröra botten i det vattenfylda kårllet. Använd endast värmefåliga kårl.
- Vätska mellan kokzon och kastrull kan få den att plötsligt hoppa till. Se till så att kokzon och kastrullbotten är torra.
- En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.
- Kårl och häll blir väldigt heta. Sträck dig aldrig över het häll eller heta kårl.
- Batteriet i den trådlösa temperaturgivaren kan bli skadat eller spricka om det blir för varmt. Ta bort givaren från hällen när du är klar och förvara den inte nära värmekällor.
- Temperaturgivaren kan vara väldigt het när du tar av den från kastrullen eller grytan. Använd grytvantar eller kökshandduk när du tar av den.
- Att använda fel typ av wokpanna kan utgöra en skaderisk. Använd endast wokpanna som tillhandahålls som specialtillbehör av tillverkaren.

### **⚠️ Varning – Risk för fel!**

Hällen är utrustad med en fläkt nertill. Om det finns en låda under spishällen, ska du inte förvara små föremål eller pappersföremål i den, eftersom de vid en eventuell insugning, kan förstöra fläkten eller negativt påverka dess effekt.  
Mellan lådans innehåll och fläktens inlopp ska du lämna ett minimiavstånd på 2 cm.

**Obs!**

- Kokkärl med skrovlig botten kan repa spishällen.
- Placerar aldrig tomma kärl på kokzonerna. De kan skadas.
- Placerar inte varma kärl ovanpå manöverpanelen, indikatorzonerna eller spishällens ram. De kan skadas.
- Om hårdare eller spetsiga föremål faller på spishällen kan de leda till skador.
- Aluminiumfolie och plastkärl smälter om de placeras på en varm kokzon. Vi rekommenderar inte användning av skyddsplåtar på spishällen.
- Risk för skador på grund av korrosion. Starta alltid enheten vid matlagning, för att undvika kondens. Kondens kan orsaka korrosion.
- Risk för skador om väta tränger in i elektroniken. Rengör aldrig kontrollerna med våt trasa.
- Ytskada på grund av felaktig rengöring. Rengör bara de rostfria ytorna i slipriktningen. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt på kontrollerna.
- Ytskador pga. kraftiga eller skurande rengöringsmedel. Använd aldrig kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

**Översikt**

I tabellen nedan hittar du några av de vanligaste skadorna:

Skador	Orsak	Åtgärd
Fläckar	Mat som kokat över.	Ta genast bort mat som kokat över med glasskrapan.
	Olämpliga rengöringsmedel.	Använd bara hällrengöring avsedd för just den här hälltypen.
Repor	Salt, socker och sand.	Använd inte hällen som arbets- eller avställningsytta.
	Råa bottnar repar hällen.	Kontrollera kastruller, grytor och pannor.
Missfärgningar	Olämpliga rengöringsmedel.	Använd bara hällrengöring avsedd för just den här hälltypen.
	Skrapmärken.	Lyft kastruller, grytor och pannor i stället för att dra dem.
Urgröpning	Socker, kraftigt sockrad mat.	Ta genast bort mat som kokat över med glasskrapan.

# Återvinnning

Kapitlet innehåller information om hur du spar energi och skrotar uttjänt enhet.

## Spara effekt

- Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan. Kokning utan lock förbrukar avsevärt mer effekt. Använd glaslock, så kan du se ned i kastrullen, grytan utan att ta av locket.
- Använd kastruller och stekpannor med jämn bottnar. Ojämna bottnar ökar effektförbrukningen.
- Bottendiametern på kastruller och stekpannor ska matcha kokzonens storlek. Tänk på att: tillverkarna anger ofta den övre diametern som ofta är större än bottendiametern.
- Använd små kastruller när du lagar lite mat. En större kastrull som inte är full kräver mer effekt.
- Använd så lite vatten som möjligt vid tillagningen. Det sparar effekt. Grönsakerna behåller sina vitaminer och mineraler.
- Vrid ner till lägre effekt i god tid. Då sparar du effekt.
- Se till så att det finns tillräckligt med tilluft vid matlagningen så fungerar fläkten tyxt och effektivt.
- Anpassa fläktläget till osmängden. Använd bara intensivläget när det verkligen behövs. Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.
- Öka fläktläget direkt när det börjar osa. Om oset spridit sig i köket måste du ha på fläkten längre.
- Slå av enheten när den inte behövs längre.
- Rengör resp. byt filter med angivet intervall så att du får bibehållen ventilationseffekt och undviker brandrisk.

## Återvinnning

Släng förpackningen i återvinningen.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinnning av uttjänta enheter.

# Tillagning med induktion

## Fördelar med att använda induktion

Matlagning med induktionshäll skiljer sig radikalt från vanlig matlagning eftersom värmens blir överförd direkt till grytan. Det ger flera fördelar:

- du kokar och stecker snabbare.
- du spar effekt.
- du får smidigare skötsel och rengöring. mat som kokat över bränner inte fast så lätt.
- Effektreglering och säkerhet; hällen höjer och sänker effekten direkt när du ändrar. Induktionshällen slår av effektmätningen direkt om du tar av grytan från kokzonerna utan att först slå av den.


## Kokkärl

Använd bara ferromagnetiska grytor gjorda för induktionshäll som t.ex.:

- gjorda av stålemalj
- gjorda av gjutjärn
- specialgjorda i rostfritt för induktionshäll.

Du kan prova själva om kastrullen, grytan eller pannan är avsedd för induktionshäll.

Bra slutresultat kräver att den ferromagnetiska delen av grytbotten matchar storleken på kokzonerna. Om kokzonerna inte känner av grytan, prova igen på en mindre kokzon.




Använder du den flexibla kokzonerna som en enda kokzon, så kan du använda större grytor som passar för just den delen. Information om placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. .




Det finns induktionsgrytbottnar som inte är helt ferromagnetiska.

- Om bara delar av grytbotten är ferromagnetisk, så är det de ytorna som blir varma. Det kan ge ojämn värmefördelning. Den del som inte är ferromagnetisk kan ge för låg matlagningstemperatur.



- Består grytbotten t.ex. av material med aluminiuminnehåll minskar det också den ferromagnetiska ytan. Det kan göra så att grytan inte blir riktigt varm eller att hällen inte ens känner av den.



### Olämpliga kokkärl


Använd aldrig värmefördelningsplattor eller kokkärl av:

- normalt tunt stål
- glas
- lergods
- koppar
- aluminium

### Grytbottens egenskaper

Bottnarnas egenskaper kan påverka slutresultatet. Använd grytor och pannor av material som ger jämn värmefördelning som t.ex. rostfria grytor med sandwichbotten, så spar du både tid och effekt.

Använd grytor med plan botten, ojämna bottnar påverkar värmeöverföringen.



### Inget kokkärl eller kokkärl av olämplig storlek

Om du inte placerar ett kärl i kokzonen som valts eller om den inte är lämplig när det gäller material eller storlek, börjar tillagningsläget att blinka på displayen för kokzonen. Placera ett lämpligt kokkärl i zonen för att den ska sluta blinka. Om det går mer än 90 sekunder, släcknar tillagningszonen automatiskt.

### Tomma kokkärl eller kärl med en tunn botten

Värmt inte upp tomma kokkärl och använd inte kokkärl med en tunn botten. Kokhällen är utrustat med ett invändigt säkerhetssystem, men ett tomt kokkärl kan värmas så snabbt att funktionen "automatisk avaktivering" inte har tid att reagera och kan höja temperaturen avsevärt. Kokkärlets botten kan skrapa och skada hällens glasyta. I så fall ska du inte vidröra kokkärllet utan stänga av kokzonen. Om den inte fungerar efter avkyllning, kontakta Serviceavdelningen.

### Zonvakt


Kokzonerna har en undre avkänningegräns för grytor som beror på ferromagnetisk Ø och grytbottenmaterial. Så använd alltid den kokzon som bäst matchar grytbotten-Ø.

## Lär dig enheten

Du hittar information om kokzonernas storlek och effekt i → *Sidan 2*

Kapitlet beskriver displayer och kontroller. Dessutom får du lära dig de olika funktionerna på enheten.

### Din nya enhet



Nr	Beteckning
1	Filterskydd
2	Metallfilter
3	Behållare
4	Häll
5	Kontroller
6	Fläktkåpa
7	Bräddningsbehållare
8	Hölje
9	Rördragning*
10	Aktivt kolfilter*
11	Evakuering**

\*bara vid cirkulations drift  
\*\*bara vid evakuering

### Extratillbehör


Evakueringssats	HEZ381400
Cirkulationssats	HEZ381500
Aktivt kolfilter	HEZ381700

### Lämpliga kastruller, grytor och pannor

Det finns pannor som är optimalt gjorda för steksensorfunktionen. De går att köpa till i butik eller hos service. Ange alltid resp. referensnummer.

Panna med Ø 15 cm.	HZ390210
Panna med Ø 19 cm.	HZ390220
Panna med Ø 21 cm.	HZ390230

## Kontrollpanelen



Kontroller	
①	Slå på och av enheten
🔒	Låsa kontrollerna vid rengöring samt slå på barnspärren
☰	Välja kokzon
0 1 2 1...18 19	Ställa in effektlägen/fläkten
♨	Slå på varmhållningsfunktionen
A	Slå på automatläge med givarstyrning av fläkten/automatfunktion med givarstyrd eftergång
▢	Hoppa mellan hällens och fläktens inställningsdel/återställa filterindikeringarna
☰	Slå på flexibel kokzon
▣	Slå på Move-funktionen
✖	Slå på steksensorn
BOOST	Slå på PowerBoost- och ShortBoost-funktionerna för effektlägena/intensivläge på fläkten
🕒	Ställa in äggklockan
⌚	Ställa in tillagningstid
⌚	Slå på stoppersfunktionen

Indikeringar	
☰	Flexibel kokzon
▣	Move-funktion
✖	Steksensor
BOOST	Intensivläge för ventilation
🕒	Äggklocka
⌚	Ställa in tillagningstiden
⌚	Stoppursfunktion
b.	Powerboost-funktion
Pb.	Shortboost-funktion
Lo	Varmhållningsfunktion
000°C	Temperatur kokfunktioner
00	Timerfunktion
min / sec	Timerindikeringar
kWh	Effektförbrukning
F 10	Filterindikering metallfilter
F 11	Filterindikering aktivt kolfilter

Indikeringar	
🔒	Kontrollerna låsta för rengöring/barnspärr
0.0	Status
1-9	Effekt-/fläktlägen
H/h	Restvärme
☰	Kokfunktioner
▢	Ventilation
A	Fläktens automatläge

## Kontroller

De symboler och kontroller som är tillgängliga just nu lyser när hällen värmer upp.

Du slår på resp. funktion genom att trycka på symbolen.

## Anvisningar

- Kontrollernas resp. symboler lyser när de är tillgängliga.  
Kokzonsindikeringarna eller valda funktioner lyser kraftigare.
- Håll kontrollerna rena och torra. Fukt påverkar funktionen negativt.

## Kokzonerna

Kokzon		
☰	Separat kokzon	Använd kastrull eller gryta med rätt storlek.
☰	Flexibel kokzon	Se avsnitt → "Flex Zone"
Använd bara kastruller, grytor och pannor gjorda för induktionshäll, se avsnitt → "Tillagning med induktion"		

## Restvärmeindikering

Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Den visar att kokzonen fortfarande är varm. Rör inte kokzonen när restvärmeindikeringen lyser.

Du får upp följande beroende på hur hög restvärmen är:

- **H**: hög temperatur
- **h**: låg temperatur

Tar du av kastrull, gryta eller liknande från kokzonen under matlagningen, så blinkar restvärmeindikeringen och valt effektläge växelvis.


Slår du av kokzonen, så lyser restvärmeindikeringen. Restvärmeindikeringen fortsätter lysa så länge kokzonen är varm, även om du slår av hällen.

## Koksensorfunktion (tillval)

Beroende på enhetsversion så medföljer temperaturgivaren som tillbehör eller går att beställa som extratillbehör på följande artikelnr.

Temperaturgivare

HZ39050



## Olika arbetssätt

Den här enheten kan drivas med frånluft eller med cirkulationsluft.

### Frånluftsdrift



Matoset sugs upp i och rengörs av fettfiltren, och leds sedan ut i det fria via ett kanalsystem.

**Anvisning:** Den utgående luften leds ut i en rök- eller avgasgång, som är i drift, eller via en kanal som används för att ventilera utrymmen med eldstäder.

- Om den utgående luften ska ledas via en rök- eller avgasgång som inte används, måste tillstånd inhämtas från ansvarig sotarmästare.
- Om den utgående luften ska ledas ut genom en yttervägg, måste anslutningslåda mot mur användas.

## Drift med cirkulationsluft



Fläkten suger upp matoset som leds genom fettfiltren och ett kolfILTER, där luften renas och sedan leds tillbaka till köket igen.

**Anvisning:** För att binda luktämnenan använder ett kolfILTER. Hur fläkten drivs med kolfILTER framgår av vår produktkatalog; du kan även rådfråga din fackhandlare. De tillbehör som krävs för drift med kolfILTER finns att köpa i fackhandeln, men kan även beställas hos kundtjänst eller via vår Online-Shop.

# Före första användning

Följ anvisningarna nedan innan du använder enheten för första gången:

rengör enhet och tillbehör ordentligt.

Du måste göra ett par inställningar innan du kan använda enheten:

## Första användningen

**Anvisning:** Enheten är inställd för cirkulationsdrift vid utleverans.

Möjliga inställningar:

- Indikeringen  **c 17** visar att värdet **0** (fabriksinställning) är inställt vid cirkulationsdrift.
- Indikeringen  **c 17** visar att värdet **1** är inställt vid evakuering.

## Ställa om displayen till evakuering

Du måste slå om displayen till elektroniken för evakuering i grundinställningarna vid evakuering.


1. Kontrollera om enheten är ansluten och av.
2. Slå på enheten.
3. Tryck ca 4 sekunder på  inom 10 sekunder. De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen så att du får upp separata indikeringar.

Produktinfo	Indikering
Kundtjänstindex (KI)	<b>0 1</b>
Tillverkningsnummer	<b>Fd</b>
Tillverkningsnummer 1	<b>95.</b>
Tillverkningsnummer 2	<b>05</b>

4. Trycker du på  igen, så hoppar du till grundinställningarna. Du får upp  **c 1** och **0** som förinställning på displayerna.



5. Tryck på  tills du får upp **c 17**.
6. Välj inställning **1** på inställningsdelen.



7. Tryck minst 4 sekunder på .
8. Slå av hällen med huvudbrytaren för att gå ur grundinställningarna.

Displayen till elektroniken är omställd till evakuering.

## Ställa om displayen till cirkulationsdrift

Enheten är inställd för cirkulationsdrift vid utleverans.

Har inställningarna blivit ändrade, gör så här för att ställa in displayen till elektroniken på cirkulationsdrift i grundinställningarna.


1. Kontrollera om enheten är ansluten och av.
2. Slå på enheten.
3. Tryck ca 4 sekunder på  inom 10 sekunder. De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen så att du får upp separata indikeringar.

Produktinfo	Indikering
Kundtjänstindex (KI)	<b>0 1</b>
Tillverkningsnummer	<b>Fd</b>
Tillverkningsnummer 1	<b>95.</b>
Tillverkningsnummer 2	<b>05</b>

4. Trycker du på  igen, så hoppar du till grundinställningarna. Du får upp  **c 1** och **0** som förinställning på displayerna.



5. Tryck på  tills du får upp **c 17**.
6. Välj inställning **0** på inställningsdelen.



7. Tryck minst 4 sekunder på .
8. Slå av hällen med huvudbrytaren för att gå ur grundinställningarna.

Displayen till elektroniken är omställd till cirkulationsdrift.

## Använda maskinen

Kapitlet beskriver hur du ställer in kokzonerna. Tabellen innehåller effektlägen och tillagningstider för olika maträtter.

### Varning – Risk för brännskador!!

Filterskyddet är av metall och blir jättevarmt på hädden. Lägg aldrig filterskyddet på hädden. Ställ inga kastruller, grytor eller pannor på filterskyddet och lägg inga föremål där.

**Anvisning:** Starta fläkten när du startar tillagningen och stäng av den ett par minuter efter det att maten är klar. På så vis får du bort matoset effektivt.

### Slå på och av hädden

Du slår på och av hädden med huvudbrytaren.

Slå på: tryck på ①. Enheten ger signal. Kokzonernas symboler och de funktioner som är tillgängliga just nu lyser. 0.0 bredvid kokzonerna lyser. Hädden är klar att använda.

Slå AV: tryck på ① tills indikeringarna släcknar. Restvärmeindikeringen lyser tills kokzonerna svalnat tillräckligt.

### Anvisningar

- Hädden slår av automatiskt när alla kokzoner varit av längre än 30 sekunder och fläkten är av.
- Valda inställningar ligger kvar 4 sekunder efter att du slår av hädden. Om du slår på enheten inom den tiden går kokzonen igång med tidigare inställningar.

### Ställa in kokzon

Ställ in det effektläge du vill ha med 1 till 9.

Effektläge 1 = lägsta effekt.


Effektläge 9 = högsta effekt.

Alla effektlägen har mellanlägen. Effektläget är markerat med 1 på inställningsdelen.

### Välja kokzon och effektläge

Hädden ska vara på.

1. Tryck på 1 för den kokzon du vill ha. Indikeringen 0.0 lyser kraftigare.
2. Ställ sedan in det effektläge du vill ha på inställningsdelen.



Effektläget är inställt.

### Byta effektläge

Välj kokzon och ställ sedan det effektläge du vill ha.

### Slå av kokzonen

Välj kokzon och ställ in inställningsdelen på 0.0. Kokzonerna slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

### Anvisningar

- Om inget kokkärl placeras på kokzonerna kommer det valda läget att blinka. Efter en stund släcks kokzonerna av.
- Om du placerar ett kokkärl på kokzonerna innan man slår på hädden kommer det att upptäckas inom 20 sekunder efter det att du har tryckt på huvudströmbrytaren och kokzonerna väljs automatiskt. När det har upptäckts, välj effektnivå inom 20 sekunder, annars släcks kokzonerna av. Även om mer än ett kokkärl placeras på hädden upptäcks endast ett av dem när du aktiverar spishädden.

### Slå på och av fläkten

**Anvisning:** Anpassa alltid fläktläget till aktuell miljö. Välj högre fläktläge när det osar mycket.


**Anvisning:** Fläkten går inte att slå på utan metallfilter. Sätt i metallfiltret. Hälfunktionerna fungerar även utan metallfilter.—→ "Rengöring" på sidan 38

**Anvisning:** Blockera inte ventilationsöppningarna med föremål. Ställ aldrig föremål på fläktskyddet. Det minskar fläkteffekten.

### Slå på fläkten


**Anvisning:** Lyser inte 1 och A, sätt i metallfiltret ordentligt.—→ "Rengöring" på sidan 38  
1 och A lyser. Fläkten kan vara på.

1. Tryck på 1.  
Fläkten går igång på fläktläge 1. Du får upp inställt effektläge på inställningsdelen.
2. Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen.  
Du får upp inställt effektläge på inställningsdelen.



## Ställa in fläktläge

- Tryck på . Fläkten går igång på fläktläge . Du får upp inställt effektläge på inställningsdelen.
- Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen. Du får upp inställt effektläge på inställningsdelen.



## Slå av fläkten

Vill du slå av enheten, tryck på ①. Vill du slå av vädringen, gör så här:

- Tryck på .
- Välj  på inställningsdelen.
- Tryck på  för att hoppa till hällens inställningsdel.

**Anvisning:** Beroende på valda grundinställningar så går eftergången igång när du slår av enheten.


## Intensivläge

Slå på intensivläget om det osar mycket. Då går fläkten på maxeffekt en kort tid. Sedan återgår den automatiskt till lägre fläktläge.

### Slå PÅ

- Tryck på .
- Tryck på .

 lyser kraftigare och linjen över  lyser. Intensivläget går igång.



**Anvisning:** Enheten återgår automatiskt till fläktläge  efter 8 minuter.

**Anvisning:** Efter några sekunder får du upp inställningsdelen för effektlägena igen.

### Slå AV

- Tryck på .
- Svajpa inställningsdelen inom de närmsta sekunderna tills du får upp effektläge  eller ett annat effektläge.

## Automatstart

Följande alternativ finns när du väljer effektläge på kokzonen beroende på valda grundinställningar:


- fläkten går inte igång.
- fläkten går igång på det fläktläge som givaren väljer.
- fläkten går igång på inställt fläktläge.

Välj det alternativ du vill ha i grundinställningarna. Dessutom kan du anpassa givarkänsligheten i grundinställningarna.

## Automatläge med givarstyrning

### Slå PÅ

- Tryck på ①.
  - Tryck på .
- Givaren ställer automatiskt in optimalt fläktläge. Linjerna över  och  lyser kraftigare.



### Slå AV

Tryck på .

Linjen över  lyser inte längre. Automatläge med givarstyrning är av.

**Anvisning:** Fläkten går igång på det fläktläge som givaren valt.

## Ventilationsläge

Eftergångsfunktionen låter fläktsystemet fortsätta att gå några minuter efter avstängning. Det får bort resten av oset. Sedan slår fläktsystemet av automatiskt.

Du kan välja följande alternativ för eftergången i grundinställningarna:

- Slå av eftergången
- Slå på automatlösning med givarstyrd eftergång
- Slå på eftergång inställd tid på inställt fläktläge

**Anvisning:** Har minst en kokzon varit på i minst en minut, så slår fläkteftergången på automatiskt.

Om automatlösning med givarstyrd eftergång är på, så lyser  och linjen över  under eftergången.

### Slå AV

Tryck på  eller .

Eftergångsfunktionen slår av direkt.

Om ett av följande villkor är uppfyllt, så slår eftergången av:

- eftergångstiden har gått ut.
- enheten är på igen.
- Givaren känner av luftkvaliteten i rummet vid automatlösning med givarstyrd eftergång.

## Rekommendationer

### Rekommendationer

- Rör om då och då när du varmer på puréer, redda soppor och tjocka såser.
- Förvärma på effektläge 8 - 9.
- Sänk effektläget när det tränger ut ånga från locket vid tillagning med lock. Det behöver inte ånga ut för att ge bra slutresultat.
- Håll grytan täckt till servering när maten är klar.
- Följ tillverkarens anvisningar vid tryckkokning.
- Koka inte maten för länge så att näringen försvisser. Du kan ställa in optimal tillagningstid med timern.

- Undvik rykande het olja, så blir tillagningen hälsosammare.
- Bryn på maten i småportioner i följd.
- Grytor, kastruller och pannor kan bli väldigt heta vid tillagning. Använd alltid grytlappar.
- Rekommendationer för energieffektiv matlagning hittar du i kap. → "Återvinning"

### Tillagningstabell

Tabellen visar vilka effektlägen som passar vilken mat. Tillagningstiden kan variera beroende på matens typ, vikt, tjocklek och kvalitet.

	Effektläge	Tillagningstid (min.)
<b>Smälta</b>		
Choklad, chokladglasyr	1 - 1.5	-
Smör, honung, gelatin	1 - 2	-
<b>Värma på och varmhålla</b>		
Gryta, t.ex. linsgryta	1.5 - 2	-
Mjölk*	1.5 - 2.5	-
Värma på varmkorv*	3 - 4	-
<b>Tina och värma på</b>		
Spenat, djupfrost	3 - 4	15 - 25
Gulasch, djupfrost	3 - 4	35 - 45
<b>Sjuda</b>		
Potatisklipp*	4.5 - 5.5	20 - 30
Fisk*	4 - 5	10 - 15
Vitsås, t.ex. béchamelsås	1 - 2	3 - 6
Hopvispad sås, t.ex. bearnaise-, hollandaisesås	3 - 4	8 - 12
<b>Koka, ånga, ångkoka</b>		
Ris (med dubbel vattenmängd)	2.5 - 3.5	15 - 30
Risgrynsgröt***	2 - 3	30 - 40
Skalpotatis	4.5 - 5.5	25 - 35
Kokt potatis	4.5 - 5.5	15 - 30
Pasta, nudlar*	6 - 7	6 - 10
Gryta	3.5 - 4.5	120 - 180
Soppor	3.5 - 4.5	15 - 60
Grönsaker	2.5 - 3.5	10 - 20
Grönsaker, djupfrysta	3.5 - 4.5	7 - 20
Tryckkokning	4.5 - 5.5	-
<b>Bräsning</b>		
Rullader	4 - 5	50 - 65
Grytstek	4 - 5	60 - 100
Gulasch***	3 - 4	50 - 60

\* Utan lock

\*\* Vänd flera gånger

\*\*\*Förvärma på effektläge 8 - 8,5

	<b>Effektläge</b>	<b>Tillagningstid (min.)</b>
<b>Bräsera/steka med lite olja*</b>		
Schnitzel, opanerad eller panerad	6 - 7	6 - 10
Schnitzel, djupfryst	6 - 7	8 - 12
Kotlett, opanerad eller panerad**	6 - 7	8 - 12
Biff (3 cm tjock)	7 - 8	8 - 12
Fågelbröst (2 cm tjockt)	5 - 6	10 - 20
Fågelbröst, djupfryst**	5 - 6	10 - 30
Pannbiffar (3 cm tjocka)**	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburgare (2 cm tjocka)**	6 - 7	10 - 20
Fisk och fiskfilé, opanerad	5 - 6	8 - 20
Fisk och fiskfilé, panerad	6 - 7	8 - 20
Fisk, panerad och djupfryst, t.ex. fiskpinnar	6 - 7	8 - 15
Scampi, räkor	7 - 8	4 - 10
Sautera grönsaker och svamp, färsk	7 - 8	10 - 20
Middagsräätter, strimlade wokgrönsaker, strimlat kött i asiatisk stil	7 - 8	15 - 20
Middagsräätter, djupfrysta	6 - 7	6 - 10
Pannkakor (stek i följd)	6.5 - 7.5	-
Omelett (stek i följd)	3.5 - 4.5	3 - 6
Stekt ägg	5 - 6	3 - 6
<b>Fritering* (fritera 150-200 g per portion i följd i 1-2 l olja, fritera portionsvis)</b>		
Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites, chicken nuggets	8 - 9	-
Kroketter, djupfrysta	7 - 8	-
Kött, t.ex. kycklingdelar	6 - 7	-
Fisk, panerad eller friterad	6 - 7	-
Grönsaker, svamp, panerade eller doppade i frityrsmet, tempura	6 - 7	-
Småkakor, t.ex. klenäter/munkar, tempurafrukt	4 - 5	-

\* Utan lock

\*\* Vänd flera gånger

\*\*\*Förvärm på effektläge 8 - 8,5

## Flex ZoneZon


Det går att använda som 1 enda kokzon eller 2 oberoende kokzoner.

De består av 4 induktorer som fungerar oberoende av varandra. Det är bara den del grytan täcker som blir aktiverad när du använder flexibel kokzon.


### Rekommendationer för användning av kokkärl

För att garantera god detektion och distribution av värme rekommenderar vi att du centrerar kokkärllet ordentligt:


#### Som en enda kokzon



$\varnothing \leq 13$  cm  
Ställ grytan på 1 av de 4 lägen som bilden visar.




$\varnothing > 13$  cm  
Ställ grytan på 1 av de 3 lägen som bilden visar.



Tar grytan upp mer än en kokzon, ställ den i över- eller underkant av den flexibla kokzonen.

#### Som två oberoende kokzoner



De främre och bakre kokzoner har 2 induktorer var som går att använda oberoende av varandra. Ställ in det effektläge du vill ha på resp. kokzon. Använd bara en gryta på varje kokzon.

### Som två oberoende kokzoner

Kokzonen fungerar som två oberoende kokzoner.

#### Slå på

Se kap. → "Använda maskinen"

### Som en enda kokzon

Använd hela kokzonen genom att koppla ihop båda zonerna.

#### Koppla ihop de 2 kokzonerna

1. Ställ på kastrull, gryta eller panna. Välj 1 av de 2 flexibla kokzonerna och ställ in effektläge.
2. Tryck på . Indikeringen lyser.  
Du får upp effektläget på den undre kokzonsindikeringen.  
Den flexibla kokzon är på.

#### Byta effektläge

Välj 1 av de 2 flexibla kokzonerna och ändra effektläge på inställningsdelen.

#### Sätta på en ny kastrull, gryta eller panna

Ställ på den nya kastrullen, grytan eller pannan på hällen, välj en av de båda flexibla kokzonerna och tryck sedan 2 gånger på . Den nya kastrullen, grytan eller pannan blir registrerad och tidigare valt effektläge ligger kvar.

**Anvisning:** Flyttar eller lyfter du på kastrullen, grytan eller pannan på använd kokzon, så gör hällen en automatisk sökning och tidigare valt effektläge ligger kvar.

#### Dela på kokzonerna

Välj 1 av de 2 flexibla kokzonerna och tryck på .

Den flexibla kokzon slår av. De båda kokzonerna fungerar som 2 oberoende kokzoner igen.

#### Anvisningar


- Slår du av och på hällen, så slår den flexibla kokzon om till 2 oberoende kokzoner igen.
- Vill du konfigurera om den flexibla zonen, se kap. → "Grundinställningar".

# Move-funktion


Funktionen slår på hela den flexibla kokzonens som är uppdelad på 3 kokzonsdelar med förinställda effektlägen.

Använd bara en kastrull, gryta eller panna. Storleken på kokzonsdelen beror på vilken kastrull, gryta eller panna du använder samt att du ställer den rätt.

## Kokzonsdelar



Så du kan flytta över en kastrull, gryta eller panna till en annan kokzonsdel med annat effektläge under tillagningen:



Förinställda effektlägen:

Främre delen = effektläge **9**

Mellan delen = effektläge **5**

Bakre delen = effektläge **1.5**

Du kan ändra de förinställda effektlägena oberoende av varandra. Hur du ändrar dem ser du kap.

→ "Grundinställningar"

## Anvisningar

- Funktionen slår av om den registrerar mer än 1 kastrull, gryta eller panna på den flexibla kokzonens.
- Flyttar eller lyfter du på kastrullen, grytan eller pannan på den flexibla kokzonens, så gör hällen en automatisk sökning och ställer in effektläget från den registrerande kokzonsdelen.
- Mer information om storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Flex Zone"

## Slå på

1. Välj 1 av de 2 flexibla kokzonerna.
2. Tryck på  Indikeringen vid  lyser. Den flexibla kokzonens slår på som en enda kokzonsdel. Effektläget för kokzonsdelen med kastrullen, grytan eller pannan lyser på kokzonsdelindikeringen. Funktionen är på.

## Byta effektläge

Det går att ändra effektlägen på de olika kokzonsdelarna under tillagningen. Ställ kastrullen, grytan eller pannan på kokzonsdelen och ändra effektläge på inställningsdelen.

## Anvisningar

- Enheten ändrar bara effektläget för den del där kastrullen, grytan eller pannan står.
- Slår funktionen av, så återgår effektlägena på de 3 kokzonsdelarna till de förinställda värdena.

## Slå av

Tryck på  Indikeringen vid  släcks.

Funktionen slår av.

**Anvisning:** Ställer du en av kokzonsdelarna på , så slår funktionen av inom ett par sekunder.

# Tidsfunktioner

Hädden har 3 timerfunktioner:


- programmering av tillagningstid
- äggklocka
- stoppursfunktion

## programmering av tillagningstid


Kokzonen slår av automatiskt när inställd tid går ut.

### Gör så här:

1. Välj den kokzon och det effektläge du vill ha.
2. Tryck på  och indikeringen  lyser på timerdisplayen.  
 lyser på kokzonsindikeringen.



3. Ställ in den tillagningstid du vill ha inom 10 sekunder på inställningsdelen.



4. Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

Tillagningstiden börjar räkna ned.

### Anvisningar

- Det går att ställa in samma tillagningstid automatiskt på alla kokzoner. Inställd tid räknar ned för varje kokzon oberoende av varandra.  
Information om automatisk programmering av tillagningstiden hittar du i avsnitt  
→ "Grundinställningar"
- Har du valt den flexibla kokzonen som enda kokzon, så blir inställd tid samma för hela kokzonen.
- Har du valt Move-funktionen på kombikokzonen, så blir inställd tid samma för alla 3 kokzonerna.

### Steksensor

Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzonen och steksensorn är på, så börjar inte tillagningstiden räkna ned förrän valt temperaturläge är uppnått.

## Kokfunktioner

Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzonen och kokfunktionen är på, så börjar inte tillagningstiden räkna ned förrän temperaturen uppnått valt intervall.

### Ändra eller radera tid

Välj kokzon och tryck sedan på .

Ändra tillagningstid på inställningsdelen eller ställ in  för att radera programmerad tillagningstid.

Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

### När tiden har gått ut

Indikeringen  blinkar och effektläget ställer sig på . Enheten ger signal.

 och indikeringen  blinkar på timerdisplayen.

Indikeringarna slockey signalen slutar om du trycker på .

### Anvisningar

- Vill du ställa in en tillagningstid under 10 minuter, tryck alltid på **0** innan du väljer värdet du vill ha.
- Har flera kokzoner inprogrammerad tillagningstid, så får du alltid upp tiden för vald kokzon på timerdisplayen.
- Vill du kolla återstående tillagningstid, välj resp. kokzon.
- Du kan ställa in tillagningstider upp till **99** minuter.

## Äggklockan

Du kan ställa in tider upp till 99 minuter med äggklockan.

Den fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Funktionen slår inte av kokzonen automatiskt.

### Gör så här

1. Tryck på  och indikeringen  lyser på timerdisplayen.
  2. Ställ in den tid du vill ha på inställningsdelen och tryck på  för att bekräfta.
- Tiden börjar räkna ned inom några sekunder.

### Ändra eller radera tid

Tryck på .

Ändra tillagningstid på inställningsdelen eller ställ in  för att radera programmerad tillagningstid.

Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

### När tiden har gått ut

Enheten ger signal när tiden går ut.  och  blinkar på timerdisplayen.

Indikeringarna slockey om du trycker på .

## Stoppursfunktion

Stoppuret visar tiden som gått sedan du slog på funktionen.

Den fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Funktionen slår inte av kokzonern automatiskt.

### Slå på

Tryck på och indikeringen lyser på timerdisplayen.

Tiden börjar räkna ned.

### Slå av

Trycker du på , så pausar du stoppursfunktionen. Timerindikeringarna fortsätter lysa.


Trycker du på , så släcks indikeringarna.

Funktionen slår av.

## PowerBoost-funktion

PowerBoost-funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än effektläge .

Funktionen fungerar bara på en kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på (se bild).



**Anvisning:** Det går även slå på Powerboost-funktionen i flexidelen om du använder kokzonen som en enda kokzon.

### Slå på

1. Välj kokzon.
2. Tryck på . Indikeringen lyser. Funktionen är på.

### Slå av

1. Välj kokzon.
  2. Tryck på . Indikeringen släcks och kokzonen återgår till effektläge .
- Funktionen slår av.


**Anvisning:** PowerBoost-funktionen kan slå av automatiskt för att skydda hällens invändiga elektronikelement.

## ShortBoost-funktion

ShortBoost-funktionen hettar upp kastrull, gryta och panna snabbare än effektläge **9**.

Välj lämpligt effektläge för maten när funktionen slår av.

Funktionen fungerar bara på en kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på (se bild).



**Anvisning:** Du kan även slå på Shortboost-funktionen på den flexibla kokzonerna när du använder den som en enda kokzon.

### Rekommenderad användning

- Förvärmt aldrig kastrull, gryta eller panna.
- Använd kastrull, gryta eller panna med jämn botten.  
Använd inte kastrull, gryta eller panna med tunn botten.
- Hetta aldrig upp tom kastrull, gryta eller stekpanna, olja, smör eller annat fett utan uppsikt.
- Lägg inte på lock.
- Ställ kastrullen, grytan eller pannan mitt på kokzonerna. Se till så att botten-Ø matchar kokzonsstorleken.
- Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i avsnitt → "Tillagning med induktion"

### Slå på

1. Välj kokzon.
2. Tryck 2 gånger på **boost**.  
Indikeringen **Pb** lyser.  
Funktionen är på.

### Slå av

1. Välj kokzon .
2. Tryck på **boost**.  
Indikeringen **Pb** slocknar och kokzonerna återgår till effektläge **9**.  
Funktionen slår av.

**Anvisning:** ShortBoost-funktionen kan slå av automatiskt för att skydda hällens invändiga elektronikelement.



## Varmhållningsfunktion

Funktionen är avsedd för att smälta chokolad eller smör samt varmhållning av mat.

### Slå på

1. Välj den kokzon du vill ha.
2. Tryck på **L** inom 10 sekunder.  
Indikeringen **L** lyser.  
Funktionen är på.


### Slå av

1. Välj kokzon .
2. Tryck på **L**.  
Indikeringen **L** slocknar. Kokzonen slår av och du får upp restvärmmeindikeringen.  
Funktionen slår av.

# Överföring av inställningar

Funktionen överför effektläge, programmerad tillagningstid och vald kokfunktion från en kokzon till en annan.


Du för över inställningarna genom att ta kastrullen, grytan eller pannan från den kokzon som är på och ställa den på en annan.



**Anvisning:** Mer information om placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Flex Zone"

## Slå på

1. Flytta kastrullen, grytan eller pannan från den kokzon som är på till annan kokzon.  
Effektläget på ursprungliga kokzonen blinkar.  
Kastrullen, grytan eller pannan blir registrerad och på nya kokzonen blinkar tidigare valt effektläge och .
2. Välj ny kokzon för att bekräfta inställningarna.  
Effektläget för ursprunglig kokzon blir inställt på .



Inställningarna blir överförda till den nya kokzonen.

### Anvisningar

- Flytta kastrullen, grytan eller pannan till en kokzon som inte är på, som du inte förinställt eller använt tidigare.
- Det går bara flytta PowerBoost- och ShortBoost-funktionen från vänster till höger eller höger till vänster om ingen kokzon är på.
- Ställer du en ny kastrull, gryta eller pannan på en annan kokzon innan inställningarna är bekräftade, så är funktionen på för båda.
- Flyttar du flera kastruller, grytor eller pannor, så är funktionen bara på för den du flyttat senast.

# Matlagningsguider

Matlagningsguiderna ger smidig matlagning och du får alltid optimalt slutresultat. De rekommenderade temperaturlägena är anpassade till tillagningssättet.

De ger tillagning utan överkokning och perfekt kokning och stekning.

Givarna mäter temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan under hela tillagningen. Sedan styr enheten effekten hela tiden för att hålla rätt temperatur.

Är rätt temperatur uppnådd kan du lägga i maten. Maten bränner inte vid, inget kokar över.

Kokzonerna som har funktionen är märkta med steksensorsymbol.

Kokfunktionerna fungerar på alla kokzoner, bara du har en trådlös temperaturgivare.

## Matlagningsguider

### Steksensor

Bräsera/steka med lite fett

I det här kapitlet går vi igenom:

- Funktionssätt matlagningsguide
- Lämpliga kastruller, grytor och pannor
- Givare och extratillbehör
- Funktionen och effektlägen
- Rekommenderade maträcker
- Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren

### Funktionssätt matlagningsguide

Matlagningsguiderna kan välja rätt tillagningssätt till alla maträcker.

Tabellen visar de olika inställningarna som finns i matlagningsguiderna:

Temperaturlä- gen	Kastruller, grytor och pannor	Tillgänglighet	Slå på
1, 2, 3, 4, 5			
1 / 70°C		Alla kokzoner	
2 / 90°C		Alla kokzoner	
3 / 100°C		Alla kokzoner	
4 / 120°C		Alla kokzoner	
5 / 170°C		Alla kokzoner	

\*Förvärmt med lock och frita utan lock.

Saknar hällen trådlös temperaturgivare så kan du köpa till den i butik eller hos service.

### Lämpliga kastruller, grytor och pannor

Välj den kokzonen som matchar botten bäst och sätt kastrullen, grytan eller pannan mitt på.

Kokfunktionerna är inte avsedda för stekning i stekpanna som du kan göra med steksensor.

Det finns pannor som är optimalt gjorda för steksensor. De går att köpa till i butik eller hos service. Ange alltid resp. referensnummer:

- HEZ390210 Panna med Ø 15 cm.
- HEZ390220 Panna med Ø 19 cm.
- HEZ390230 Panna med Ø 21 cm.

Pannorna har släppa lätt-beläggning, så att du kan steka fettsnålt.

### Anvisningar

- Steksensorn är specialinställt för panntypen och -storleken.
- Står pannan fel eller har avvikande storlek, så kan ev. steksensorn inte gå igång på de flexibla kokzonerna. Se kap. → "Flex Zone"
- Andra panntyper kan bli överhettade och temperaturen kan ställa in sig under eller över vart temperaturläge. Prova först lägsta temperaturläget och ändra, om det behövs.

Kokfunktionerna fungerar för alla kastruller och grytor som är gjorda för induktionshäll. Information om kastruller, grytor och pannor för induktionshäll hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

Tabellen till matlagningsguiderna visar vilken kastrull, gryta som passar för resp. funktion.

## Sensorer och extratillbehör

Givarna mäter temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan under tillagningen. Det ger noggrannare effektstyrning så du får rätt temperatur och perfekt slutresultat.

Hällen har 2 olika temperaturmätsystem för att få suveränt slutresultat:

- Temperaturgivare under hällen som kontrollerar temperaturen på pannbotten. Passar för steksensorn.
- Den trådlösa temperaturgivaren överför kastrullens, grytans temperatur till kontrollerna. Passar för kokfunktionerna.

Kokfunktionerna kräver temperaturgivare.

Saknar hällen trådlös temperaturgivare, så kan du köpa till i butik eller hos service om du anger ref.nr HZ39050.

Information om temperaturgivaren hittar du i avsnitt

→ "Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren"

## Funktioner och effektlägen

### Steksensor

Steksensorn gör att du kan steka mat med lite olja i pannan.

Kokzonen som har funktionen är märkta med steksensorsymbol.

### Fördelar

- Kokzonen värmer bara på när det behövs. Det sparar effekt. Oljan och fettet blir inte överhettade.
- Enheten ger signal när den tomma pannan uppnått optimal temperatur för att ha i olja och mat.

### Anvisningar

- Lägg inte lock på pannan, då fungerar inte styrningen. Men du kan använda stekstänkskydd för att slippa fettstänk.
- Använd olja eller fett lämpliga för stekning. Använder du smör, margarin, kallpressad olivolja eller ister, ställ in temperaturläge 1 eller 2.
- Hetta aldrig upp stekpanna med eller utan mat utan uppsikt.
- Har kokzonen högre temperatur än kastrullen, grytan eller omvänt, så kommer temperaturgivaren inte fungera som den ska.
- Använd alltid kokfunktionen vid fritering med mycket olja i gryta. Fritera med mycket olja i grytan, effektläge 5.


## Temperaturlägen

Temperaturläge	Passar för
1 mycket låg	Tillagning och reducering av sås, svettning av grönsaker och stekning av mat med jungfrulivolja, smör eller margarin.
2 låg	Steka mat med jungfrulivolja, smör eller margarin, t.ex. omeletter.
3 medel - låg	Steka fisk och grovfördelad mat, t.ex. köttbullar och korv.
4 medium hög	Steka biffar, medium eller genomstekta, djupfrysad, panerad och finfördelad mat, t.ex. schnitzel, ragu och grönsaker.
5 hög	Steka mat på hög temperatur, t.ex. biffar, blodiga, rårakor och stekt potatis.


### Gör så här

Välj lämpligt temperaturläge i tabellen. Ställ den tomma stekpannan på kokzonen.

1. Välj kokzon. Tryck på lyser på kokzonsdisplayen.



2. Ställ in det temperaturläge du vill ha på inställningsdelen inom 10 sekunder.



Funktionen är på.

Temperatursymbolen blinkar tills stektemperaturen är uppnådd. Enheten ger signal och temperatursymbolen slutar blinka.

3. När stektemperaturen är uppnådd, håll olja i stekpannan och lägg sedan i maten.

**Anvisning:** Vänd maten, så att den inte blir bränd.

### Slå av steksensorn

Välj kokzon och ställ in inställningsdelen på . Kokzonen slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

## Kokfunktioner

Funktionerna kan värma på, tillaga, koka, tryckkoka samt fritera mat i gryta med mycket olja med kontrollerad temperatur.

Funktionerna fungerar på alla kokzoner.

## Fördelar

- Kokzonen värmer bara på när det behövs. Det sparar effekt. Oljan och fettet blir inte överhettade. Temperaturen blir kontrollerad kontinuerligt. Du slipper mat som kokar över. Du behöver inte efterjustera temperaturen.
- Enheten indikerar när vattnet eller oljan nått optimal temperatur för att lägga i maten. Ska maten i från början, se tabellen.

## Temperaturintervall och -lägen

Kokfunktioner	Temperaturläge	Temperaturintervall	Passar för
Värma på, varmhålla	1/70°C	60 - 70°C	t.ex. soppor, punsch
Sjuda	2/90°C	80 - 90°C	t.ex. ris, mjölk
Kokning	3/100°C	90 - 100°C	t.ex. pasta, grönsaker
Tryckkokning	4/120°C	110 - 120°C	t.ex. kycklinggryta.
Fritera med mycket olja i grytan	5/170°C	170 - 180°C	t.ex. donuts, köttbullar

## Tips på tillagning med kokfunktioner

- Funktion värma på/varmhålla: djupfryst portionsmat, t.ex. spenat. Lägg frysmedlet i kastrullen. Tillsätt så mycket vatten som tillverkaren anger. Lägg på lock och välj 1/70 °C-läget. Rör om då och då.
- Funktion sjuda: reducera mat, t.ex. såser. Koka upp maten med rekommenderad temperatur. Låt tjockna på 2/90°C-läget efter reduktionen  
Varmhåll maten så länge som behövs på det här läget när enheten gett signal.
- Funktion koka: koka upp vattnet med locket på. Det kokar inte över. Välj temperaturläge 3/100°C.
- Funktion tryckkokning: följ tillverkarens rekommendationer. Fortsätt tillagningen rekommenderad tid när enheten gett signal. Välj temperaturläge 4/120°C.
- Funktion fritera med mycket olja i grytan: hetta upp oljan med locket på. Ta av locket när enheten ger signal och lägg i maten. Välj temperaturläge 5/170°C.

## Anvisningar

- Koka alltid med locket på. Undantag: Fritera med mycket olja i grytan, temperaturläge 5/170°C.
- Ger enheten inte signal, kontrollera att locket är på.
- Hetta aldrig upp olja utan uppsikt. Använd olja eller fett lämpliga för fritering. Blanda inte olika frityrfetter, t.ex. olja och ister. Heta fettblandningar kan skumma upp.
- Är du inte nöjd med slutresultatet, t.ex. potatiskok, ta mer vatten nästa gång men använd fortfarande rekommenderat temperaturläge.

## Anvisningar

- Använd kastrull, gryta eller panna med jämn botten. Använd inte kastruller, grytor eller pannor med tunn eller deformerad botten.
- Fyll grytan så att innehållet ligger över silikonlappen på utsidan av grytan.
- Använd steksensor om du ska steka med lite olja.
- Ställ kastrullen, grytan så att temperaturgivaren pekar ut från hällen.
- Ta inte bort temperaturgivaren från grytan vid tillagning. Är tillagningen klar går det att välja funktionerna för en annan kokzon.
- Ta bort temperaturgivaren från grytan när maten är klar. Var försiktig, temperaturgivaren kan vara väldigt het.

## Ställa in kokpunkten

Vattnets kokpunkt beror på hur högt över havet du befinner dig. Kokar vattnet för mycket eller för lite så kan du ställa in kokpunkten. Gör så här:

- Välj Grundinställning  4, se kap. → "Grundinställningar"
- Grundinställningen är 3. Ligger din bostad på 200 till 400 möh. behöver du inte ställa in kokpunkten, annars välj tabellinställning som matchar höden:

Höjd	Inställning 
0 - 100 möh	1
100 - 200 möh	2
200 - 400 möh	3*
400 - 600 möh	4
600 - 800 möh	5
800 - 1000 möh	6
1000 - 1200 möh	7
1200 - 1400 möh	8
Över 1400 möh	9

\* Grundinställning

**Anvisning:** Temperaturläge 3/100°C är tillräckligt för effektiv kokning och gör även så att vattnet inte skvätrar så mycket. Ändra kokpunktsinställningen om du inte är nöjd med slutresultatet.

## Ansluta den trådlösa temperaturgivaren till kontrollerna.

Du måste koppla upp den trådlösa temperaturgivaren mot kontrollerna innan du använder kokfunktionerna första gången.

Anslut den trådlösa temperaturgivaren till kontrollerna såhär:

1. Välja meny **C 14**, se kap. → "Grundinställningar" Kokzonsindikeringen lyser.
2. Välj en kokzon med lysande kokzonsindikering. Enheten ger signal. Indikeringen **Wi-Fi** lyser.
3. Tryck på **Wi-Fi** på den trådlösa temperaturgivaren inom 30 sekunder. Du får upp uppkopplingsstatus mellan temperaturgivare och kontroller på kokzonsindikeringen efter några sekunder.

### Resultat

<b>0</b>	Felfri anslutning
<b>1</b>	Felanslutning: pga. överföringsfel.
<b>2</b>	Felanslutning: pga. temperaturgivarfel.

- Kokfunktionerna blir tillgängliga när temperaturgivaren har felfri uppkoppling mot kontrollerna.
- Feluppkoppling pga. temperaturgivarfel kan uppstå av följande skäl:
  - Bluetooth-kommunikationsfel.
  - Du har inte tryckt på symbolen på temperaturgivaren inom 30 sekunder efter kokzonsvalet.
  - Batteriet i temperaturgivaren är slut.
 Återställ den trådlösa temperaturgivaren och gör om uppkopplingen.
- Gör om uppkopplingen vid feluppkoppling pga. överföringsfel.  
Får du feluppkoppling igen **1**, kontakta service.


## Återställa den trådlösa temperaturgivaren

1. Tryck på **Wi-Fi** i ca 8-10 sekunder. Temperaturgivarens LED-indikering tänds 3 ggr under tiden. Återställningen börjar när LED tänds 3:e ggn. Då släpper du upp fingret från symbolen. Den trådlösa temperaturgivaren är återställd när LED släcknar.
2. Gör om uppkopplingen från punkt 2.


## Gör såhär

1. Fästa temperaturgivaren på kastullen, grytan, se kap. → "Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren"
2. Ställ en gryta med tillräckligt med vätska på den kokzon du vill ha och lägg på locket.
3. Välj kokzonen med kastullen, grytan som har temperaturgivaren.

4. Tryck på **Wi-Fi** på den trådlösa temperaturgivaren. Indikeringen **Wi-Fi** lyser på kontrollerna.



5. Välj lämpligt temperaturläge i tabellen.



Funktionen är på.

Temperatursymbolen **Wi-Fi** blinkar tills vattnet eller oljan uppnått rätt temperatur för att lägga i maten. Enheten ger signal och temperatursymbolen slutar blänka.

6. Ta av locket när enheten ger signal och lägg i maten. Låt locket vara på under tillagningen.
- Anvisning:** Funktionen Friterar med mycket olja i grytan kräver att locket är av.

## Slå av kokfunktionen

Välj kokzon och ställ in inställningsdelen på **0.0**. Kokzonen slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

**Anvisning:** Vänta ca 10 sekunder innan du slår på kokfunktionerna igen.

## Rekommenderade maträdder

Följande tabell visar ett urval med maträdder sorterade på livsmedel. Temperatur och tillagningstid beror på livsmedlets volym, form och kvalitet.

Kött	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b>			
Schnitzel, opanerad eller panerad	Steksensor	4	6 - 10
Filé	Steksensor	4	6 - 10
Kotletter*	Steksensor	3	10 - 15
Cordon bleu, schnitzel*	Steksensor	4	10 - 15
Biff, rare (3 cm tjock)	Steksensor	5	6 - 8
Biff, medium eller well done (3 cm tjock)	Steksensor	4	8 - 12
Fågelbröst (2 cm tjockt)*	Steksensor	3	10 - 20
Korv, kokt eller rå*	Steksensor	3	8 - 20
Hamburgare, köttbullar, fyllda köttbullar*	Steksensor	3	6 - 30
Leverkorv	Steksensor	2	6 - 9
Strimlat kött, gyros	Steksensor	4	7 - 12
Köttfärs	Steksensor	4	6 - 10
Fläsk	Steksensor	2	5 - 8
<b>Funktion Sjuda</b>			
Grillkorv	Kokfunktioner	2 / 90 °C	10 - 20
<b>Funktion Koka</b>			
Frikadeller	Kokfunktioner	3 / 100 °C	20 - 30
Höna	Kokfunktioner	3 / 100 °C	60 - 90
Kalvkött, kokt eller bräserat	Kokfunktioner	3 / 100 °C	60 - 90
<b>Funktion Tryckkokning</b>			
Kyckling, kalv***	Kokfunktioner	4 / 120 °C	15 - 25
<b>Funktion Fritera med mycket olja</b>			
Kycklingdelar och köttbullar**	Kokfunktioner	5 / 170 °C	10 - 15

\* Vänd flera gånger.

\*\* Hetta upp oljan med locket på. Stek portionsvis utan lock (tillagningstid per portion, se tabellen).

\*\*\* Lägg i maten från början.

Fisk	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b>			
Steka hel fisk, t.ex. forell	Steksensor	3	10 - 20
Fiskfilé, opanerad eller panerad	Steksensor	3 - 4	10 - 20
Räkor, krabbor	Steksensor	4	4 - 8
<b>Funktion Sjuda</b>			
Ånga fisk, t.ex. kummel	Kokfunktioner	2 / 90 °C	15 - 20
<b>Funktion Fritera med mycket olja</b>			
Fisk, doppad i frityrsmet eller panerad*	Kokfunktioner	5 / 170 °C	10 - 15

\* Hetta upp oljan med locket på. Fritera portionsvis utan lock (tabellen visar tillagningstid per portion).

Äggrätter	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b>			
Pannakor*	Steksensor	5	-
Omelett*	Steksensor	2	3 - 6
Stekt ägg	Steksensor	2 - 4	2 - 6
Äggröra	Steksensor	2	4 - 9
Österrikiska Kaiserschmarrn	Steksensor	3	10 - 15
Fattiga riddare	Steksensor	3	4 - 8

**Funktion Koka**

Koka ägg**	Kokfunktioner	3 / 100 °C	5 - 10
------------	---------------	------------	--------

\* Total tillagningstid per portion. Stek i följd.

\*\* Lägg i maten från början.

Grönsaker och baljväxter	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b>			
Vitlök, lök	Steksensor	1 - 2	2 - 10
Zucchini, aubergine	Steksensor	3	4 - 12
Paprika, grön sparris	Steksensor	3	4 - 15
Grönsaker svettade i olja, t.ex. zucchini, grön paprika	Steksensor	1	10 - 20
Svamp	Steksensor	4	10 - 15
Glasera grönsaker	Steksensor	3	6 - 10
<b>Funktion Koka</b>			
Färsk grönsaker, t.ex. broccoli	Kokfunktioner	3 / 100 °C	10 - 20
Färsk grönsaker, t.ex. brysselkål	Kokfunktioner	3 / 100 °C	30 - 40
Kikärtor*	Kokfunktioner	3 / 100 °C	60 - 90
Ärtor	Kokfunktioner	3 / 100 °C	15 - 20
Linsgryta*	Kokfunktioner	3 / 100 °C	45 - 60
<b>Funktion Tryckkokning*</b>			
Grönsaker, t.ex. gröna bönor	Kokfunktioner	4 / 120 °C	3 - 6
Kikärtor, bönor	Kokfunktioner	4 / 120 °C	25 - 35
Linsgryta	Kokfunktioner	4 / 120 °C	10 - 20
<b>Funktion Fritera med mycket olja</b>			
Grönsaker och svamp, panerade eller doppade i frityrsmet**	Kokfunktioner	5 / 170 °C	4 - 8

\* Lägg i maten från början.

\*\* Hetta upp oljan med locket på. Stek portionsvis utan lock (tillagningstid per portion, se tabellen).

Potatis	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b>			
Stekpotatis (på skalpotatis)	Steksensor	5	6 - 12
Råstekt potatis	Steksensor	4	15 - 25
Rårakor*	Steksensor	5	2,5 - 3,5
Schweizisk rösti	Steksensor	1	50 - 55
Glaserad potatis	Steksensor	3	15 - 20
<b>Funktion Sjuda</b>			
Kroppkakor	Kokfunktioner	2 / 90 °C	30 - 40
<b>Funktion Koka</b>			
Potatis**	Kokfunktioner	3 / 100 °C	30 - 45
<b>Funktion Tryckkokning</b>			
Potatis**	Kokfunktioner	4 / 120 °C	10 - 12

\* Total tillagningstid per portion. Stek i följd.

\*\* Lägg i maten från början.

Pasta och gryn	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Sjuda</b>			
Ris	Kokfunktioner	2 / 90 °C	25 - 35
Polenta*	Kokfunktioner	2 / 90 °C	3 - 8
Mannagrynsgröt	Kokfunktioner	2 / 90 °C	5 - 10
<b>Funktion Koka</b>			
Pasta	Kokfunktioner	3 / 100 °C	7 - 10
Piroger, klimp, ravioli	Kokfunktioner	3 / 100 °C	6 - 15
<b>Funktion Tryckkokning</b>			
Ris**	Kokfunktioner	4 / 120 °C	5 - 8

\* Värmt upp med lock, tillaga utan lock och rör om hela tiden.

\*\* Lägg i maten från början.

Soppor	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Sjuda</b>			
Snabbsoppor, t.ex. redda soppor*	Kokfunktioner	2/90°C	10 - 15
<b>Funktion Koka</b>			
Hemgjorda soppor, t.ex. kött- eller grönsakssoppor**	Kokfunktioner	3/100°C	60 - 90
Snabbsoppor, t.ex. nudelsoppa	Kokfunktioner	3/100°C	5 - 10
<b>Funktion Tryckkokning</b>			
Hemgjord soppa, t.ex. grönsakssoppa**	Kokfunktioner	4/120°C	3 - 6

\* Rör om ofta.

\*\* Lägg i maten precis i början.

Såser	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b>			
Tomatsås med grönsaker	Steksensor	1	25 - 35
Béchamelsås	Steksensor	1	10 - 20
Ostsås, t.ex. gorgonzolasås	Steksensor	1	10 - 20
Reducera såser, t.ex. tomatsås, köttfärsås	Steksensor	1	25 - 35
Söta såser, t.ex. apelsinsås	Steksensor	1	15 - 25

Desserter	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Sjuda</b>			
Risgrynsgröt*	Kokfunktioner	2 / 90 °C	40 - 50
Havregrynsgröt	Kokfunktioner	2 / 90 °C	10 - 15
Kompott**	Kokfunktioner	3 / 100 °C	15 - 25
Chokladpudding***	Kokfunktioner	2 / 90 °C	3 - 5
<b>Funktion Fritera med mycket olja</b>			
Konditorivaror, t.ex. Berliner, donuts och syltmunkar****	Kokfunktioner	5 / 170 °C	5 - 10

\* Rör om hela tiden.  
 \*\* Lägg i maten från början.  
 \*\*\* Värmt upp med lock, tillaga utan lock och rör om hela tiden.  
 \*\*\*\* Hetta upp oljan med locket på. Stek portionsvis utan lock (tabellen visar tillagningstid per portion).

Frysvaror	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b>			
Schnitzel	Steksensor	4	15 - 20
Cordon bleu*	Steksensor	4	10 - 30
Fågelbröst*	Steksensor	4	10 - 30
Chicken nuggets	Steksensor	4	10 - 15
Gyros, kebabkött	Steksensor	3	5 - 10
Fiskfilé, opanerad eller panerad	Steksensor	3	10 - 20
Fiskpinnar	Steksensor	4	8 - 12
Pommes frites	Steksensor	5	4 - 6
Stekt mat, t.ex. grönsaker med kyckling	Steksensor	3	6 - 10
Vårrullar	Steksensor	4	10 - 30
Camembert/ost	Steksensor	3	10 - 15
<b>Funktion Värma på/varmhålla</b>			
Gräddstuvade frysgrönsaker, t.ex. stuvad spenat**	Kokfunktioner	1 / 70 °C	15 - 20
<b>Funktion Koka</b>			
Frysgrönsaker, t.ex. gröna bönor**	Kokfunktioner	3 / 100 °C	15 - 30
<b>Funktion Fritera med mycket olja</b>			
Pommes frites, djupfrysta***	Kokfunktioner	5 / 170 °C	4 - 8

\* Vänd flera gånger.  
 \*\* Tillsätt vätska enligt tillverkarens anvisningar.  
 \*\*\* Hetta upp oljan med locket på. Stek portionsvis utan lock (tillagningstid per portion, se tabellen).

Övrigt	Matlagningsguider	Temperatur-läge	Total tillagningstid från signal (min.)
<b>Funktion Steka med lite olja</b> Camembert/ost Torkad färdigmat med tillsatt vatten, t.ex. stekta nudelräddar Krutonger Mandlar/nötter/pinjenötter	Steksensor Steksensor Steksensor Steksensor	3 1 3 4	7 - 10 5 - 10 6 - 10 3 - 15
<b>Funktion Värma på/varmhålla</b> Konservmat, t.ex. gulaschsoppa* Glögg**	Kokfunktioner Kokfunktioner	1 / 70 °C 1 / 70 °C	10 - 20 -
<b>Funktion Sjuda</b> Mjölk**	Kokfunktioner	2 / 90 °C	-
* Lägg i maten från början, rör om hela tiden. ** Lägg i maten från början.			

## Förbereda och sköta om den trådlösa temperaturgivaren

I det här avsnittet går vi igenom:

- Sätta på silikonlappen
- Använda den trådlösa temperaturgivaren
- Rengöring
- Byta batteri

Extratillbehör som silikonlapp och temperaturgivare kan du köpa till i butik eller hos service om du anger resp. referensnummer.

00577921 5-pack med silikonlappar

HEZ39050 Temperaturgivare och 5-pack med silikonlappar


### Sätta fast silikonlappen

Silikonlappen håller temperaturgivaren på kastrullen, grytan.

Har du inte använt kokfunktionen på kastrullen, grytan tidigare, så måste du först sätta på en silikonlapp.

Gör såhär:

1. Fästyta på kastrullen, grytan måste vara fri från fett. Rengör kastrullen, grytan, torka av ordentligt och sprita t.ex. fästytan.
2. Ta bort skyddsfolien från silikonlappen. Fäst silikonlappen på rätt höjd med den medföljande mallen.




3. Tryck fast silikonlappen, även invändigt. Limmet behöver 1 timme för att härla ordentligt. Använd eller rengör inte kastrullen, grytan under den tiden.

### Anvisningar

- Låt inte kastrullen, grytan med silikonlappen ligga för länge i diskvattnet.
- Lossar silikonlappen, så måste du sätta på en ny.

### Använda den trådlösa temperaturgivaren

Sätt temperaturgivaren så att den sitter perfekt på silikonlappen.



### Anvisningar

- Se till så att silikonlappen är helt torr innan du sätter på temperaturgivaren.
- Ställ kastrullen, grytan så att temperaturgivaren pekar ut från hällen.
- Temperaturgivaren får inte peka mot någon annan varm kastrull, gryta. Risk för överhettning!
- Ta bort temperaturgivaren från kastrullen, grytan när maten är klar. Förvara den rent, säkert och inte nära värmekällor.

### Rengöring

Maskindiska inte den trådlösa temperaturgivaren.


Information om rengöring av temperaturgivaren hittar du i kap. → "Rengöring"

**Byta batteri**


Trycker du på symbolen på den trådlösa temperaturgivaren utan att LED tänds, så är batteriet slut.

Byta batteri:


1. Ta bort silikonlocket på höljets underdel. Skruva loss skruvarna med mejsel.




2. Dra av höljets överdel. Ta ur det gamla batteriet. Sätt i det nya batteriet. Se till så att polerna hamnar rätt.

**Obs!**


Använd inga metallföremål för att få bort batteriet.  
Rör inte kontakterna.



3. Sätt ihop höljets över- och underdel igen. Se till så att kontaktstiften hamnar åt rätt håll.



4. Sätt på silikonlocket på höljets underdel igen.



**Anvisning:** Använd bara kvalitetsbatterier av CR2032-typ. De håller längre.

**CE-överensstämmelseintyg**

Robert Bosch Hausgeräte GmbH intygar att funktionen trådlös temperaturgivare uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Fullständigt R&TTE-överensstämmelseintyg hittar du på Internet på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på enhetens produktsida bland Övrig dokumentation.

Loggan och varumärket Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Hausgeräte GmbH:s användning av varumärkena är licensierad. Alla andra varumärken och varunamn tillhör resp. företag.

## Barnspärr

Barnspärren gör att barn inte kan slå på hällen.

### Slå på och av barnspärren

Hällen måste vara avstängd.

Slå på:

1. Slå på hällen med huvudbrytaren.
2. Tryck på  i 4 sekunder.  
Indikeringen  lyser i 10 sekunder.

Hällen är nu spärrad.

Slå av:

1. Slå på hällen med huvudbrytaren.
2. Tryck på  i 4 sekunder.

Spärren slår av.

### Automatisk barnsäkerhetsspärr

Med denna funktion aktiveras barnspärren automatiskt när kokzonen slås av.

### Slå på och av

Kapitlet → "Grundinställningar" beskriver hur du slår på den automatiska barnspärren.

## Torkskydd

Torkar du av kontrollerna när hällen är på, så kan inställningarna bli ändrade. Det är därför hällen har en knapplösfunction så att du kan låsa kontrollerna vid rengöring.

Slå på: tryck på . Enheten ger signal. Kontrollerna är spärrade i 35 sekunder. Nu kan du torka av knappytan utan att inställningarna blir ändrade.

Slå av: knapplösset slår av efter 35 sekunder. Vill du slå av knapplösset tidigare, tryck på .

### Anvisningar

- Enheten ger signal 30 sekunder efter låsning. Det indikerar att funktionen snart är klar.
- Knapplösset påverkar inte huvudbrytaren. Du slå av hällen närsomhelst.

## Automatisk säkerhetsavstängning

Den automatiska säkerhetsavstängningen slår av enheten om en kokzon varit på länge utan ändrade inställningar.

Kokzonen slutar varma på.  blinkar omväxlande på kokzonsdisplayen och  eller  på restvärmeindikeringen.

Indikeringen slår av om du trycker på någon av symbolerna. Du kan nu ställa in kokzonen igen.

När den automatiska säkerhetsavstängningen slår på beror på inställt effektläge (1 till 10 timmar).



# Grundinställningar

Enheten har olika grundinställningar. Du kan anpassa dem som du vill ha dem.

Indikering	Funktion
c 1	<b>Automatisk barnspärr</b> <input type="radio"/> 0 Manuell*. <input checked="" type="radio"/> 1 Automatisk. <input type="radio"/> 2 Funktionen är av.
c 2	<b>Ljudsignaler</b> <input type="radio"/> 0 Kvitterings- och felsignal är av. <input checked="" type="radio"/> 1 Bara felsignal är på. <input type="radio"/> 2 Bara kvitteringssignal är på. <input type="radio"/> 3 Alla ljudsignaler är på.*
c 3	<b>Visa effektförbrukning</b> <input type="radio"/> 0 Av.* <input checked="" type="radio"/> 1 På.
c 4	<b>Inställning efter höjd över havet</b> <input type="radio"/> 1-2 Minska <input checked="" type="radio"/> 3 Grundinställning <input type="radio"/> 4-9 Höj
c 5	<b>Automatisk programmering av tillagningstiden</b> <input type="radio"/> 00 Av.* <input type="radio"/> 0 1:99 Tid till automatisk avstängning.
c 6	<b>Ljudsignaltid när timern går ut</b> <input checked="" type="radio"/> 1 10 sekunder.* <input type="radio"/> 2 30 sekunder. <input type="radio"/> 3 1 minut.
c 7	<b>Effektstyrning. Begränsa hällens totaleffekt</b> <input type="radio"/> 0 Av.* <input checked="" type="radio"/> 1 1000 W minimieffekt. <input type="radio"/> 1. 1500 W. <input type="radio"/> 2 2000 W. ... <input checked="" type="radio"/> 9 eller 9 Hällens maxeffekt.
c 11	<b>Ändra de förinställda effektlägena för Move-funktionen</b> <input type="radio"/> -9 Förinställt effektläge för främre kokzonen. <input type="radio"/> -5 Förinställt effektläge för mellankokzonen. <input type="radio"/> -1 Förinställt effektläge för bakre kokzonen.
c 12	<b>Kontrollera kastrull, gryta eller panna samt slutresultatet av tillagningen</b> <input type="radio"/> 0 Inte lämplig <input checked="" type="radio"/> 1 Inte optimal <input type="radio"/> 2 Lämplig

\* Fabriksinställningar

Indikering	Funktion
c 13	<b>Konfigurera aktivering av flexibel kokzon</b> 0 Som två oberoende kokzoner.* 1 Som en enda kokzon.
c 14	<b>Ansluta den trådlösa temperaturgivaren till hällen.</b> 0 Felfri anslutning 1 Felanslutning: pga. överföringsfel. 2 Felanslutning: pga. temperaturgivarfel.
c 17	<b>Ställa in cirkulationsdrift eller evakuering</b> 0 Cirkulationsdrift inställd.* 1 Evakuering inställd.
c 18	<b>Ställa in automatstart</b> 0 Av. 1 På: automatläge med givarstyrning* 2 På: fläkten går igång på inställt fläktläge.
c 19	<b>Ställa in fläktens givarkänslighet</b> 1 Lägsta givarkänslighetsinställningen. 2 Mellersta givarkänslighetsinställningen.* 3 Högsta givarkänslighetsinställningen.
c 20	<b>Ställa in eftergången</b> 0 Av. 1 På: automatfunktion med givarstyrd eftergång. 2 På: fläkten går ca 6 minuter vid evakuering och ca 30 minuter vid cirkulationsdrift på fläktläge 1 och slår av automatiskt när tiden går ut.*
c 0	<b>Återställa till fabriksinställningarna</b> 0 Individuella inställningar.* 1 Återställ till fabriksinställningarna.

\* Fabriksinställningar

## Så här hoppar du till grundinställningarna:

Hällen ska vara av.

- Slå på hällen.
- Tryck ca 4 sekunder på ☰ inom 10 sekunder. De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen så att du får upp separata indikeringar.


Produktinfo	Indikering
Kundtjänstindex (KI)	0 1
Tillverkningsnummer	Fd
Tillverkningsnummer 1	95.
Tillverkningsnummer 2	05

- Trycker du på ☰ igen, så hoppar du till grundinställningarna.  
Du får upp c 1 och 0 som förinställning på displayerna.



- Tryck på ☰ tills du får upp den funktion du vill ha.

5. Välj sedan den inställning du vill ha på inställningsdelen.



6. Tryck minst 4 sekunder på  $\square$ .

Enheten sparar inställningarna.

#### Lämna grundinställningarna


Stäng av spishallen med huvudströmbrytaren.

## Effektförbrukningsdisplay

Funktionen visar hällens totala effektförbrukning vid senaste matlagningen.

Du får upp kWh-förbrukningen i 10 sekunder på displayen när du slagit av.

Bilden visar ett exempel med en förbrukning på **1.08 kWh**.



Kapitlet → "Grundinställningar" beskriver hur du slår på funktionen.


## Kastrulltest

Funktionen kan kontrollera tillagningstid och -typ beroende på kastrull, gryta eller panna.

Resultatet blir ett referensvärde som beror på egenskaperna hos kastrull, gryta och panna samt använd kokzon.

1. Sätt den kalla kastrullen, grytan eller pannan med ca 2 dl vatten mitt på kokzonen som matchar botten bäst.
2. Gå till Grundinställningar och välj inställningen **C / 2**.
3. Tryck på inställningsdelen. — blinkar på kokzonsindikeringen.  
Funktionen är på.

Du får upp tillagningstyp och -tid på kokzonsindikeringen inom 10 sekunder.



Kontrollera resultatet med följande tabell:

Resultat	
<b>0</b>	Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för kokzonen och blir inte varm.*
<b>1</b>	Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp långsammare än väntat och uppkoket blir inte optimalt.*
<b>2</b>	Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp ordentligt och uppkoket är OK.

\* Finns det en mindre kokzon, testa en gång till på den mindre kokzonen.

Tryck på inställningsdelen om du vill slå på funktionen igen.

### Anvisningar

- Den flexibla kokzonen är en enda kokzon; använd bara en kastrull, gryta eller panna.
- Använder du en kokzon som är mycket mindre än kastrullens, grytans eller pannans botten-Ø, så hettar bara mitten upp och resultatet kan inte bli suveränt eller riktigt bra.
- Information om funktionen hittar du i kap. → "Grundinställningar"
- Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion" och → "Flex Zone"

## Rengöring

### Varning – Risk för brännskador!

Enheten blir het vid användning. Låt enheten svalna före rengöring.

### Varning – Risk för stötar!

Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtrycksvätt eller ångrengöring!

### Varning – Risk för elstötar!

Inträngande fukt kan orsaka elstöt. Rengör enheten med fuktad trasa. Innan rengöringen ska nätkontakten dras ur, alternativt säkring i säkringskåpet slås ifrån.

### Varning – Skaderisk!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.

**Anvisning:** Rengör bara med lite vatten så att det inte tränger in i enheten.

### Anvisningar

- Ta av alla smycken på armar och händer före rengöringen.
- Använd aldrig rengöringsmedel på varm håll, det kan ge fläckar. Se till så att det inte finns kvar rester av rengöringsmedlet du använder.

## Rengöringsmedel

Använd bara hållrengöring avsedd för just den här hålltypen. Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Följ anvisningarna och varningarna till rengöringsmedlen.

Lämpliga rengöringsmedel finns hos service eller i vår e-Shop.

### Obs!

#### Ytskador

Använd:

- inte koncentrerat diskmedel
- inte maskindiskmedel
- inte skurmedel
- inte högtrycksvätt eller ångrengöring
- inte ugnsrengöring
- inga etsande, klorhaltiga eller aggressiva rengöringsmedel
- inga starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel
- inga hårdare, repande diskvampar, borstar eller skurbollar

### Obs!


#### Ytskador

Skölj alltid ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

Följ anvisningarna i tabellen, så skadar du inte de olika ytorna genom att använda fel rengöringsmedel.

Område	Rengöringsmedel
Glaskeramik	Använd fönsterputs på kalk- och vattenfläckar: Rengör hällen när den svalnat. Använd lämplig hällrengöring eller fönsterputs (artikelnr 00311499). Använd glasskrapa (artikelnr 00087670) till fläckar av socker, risstärkelse eller plast: Rengör direkt. Försiktig! Risk för brännskador! Rengör sedan med fuktad disktrasa och torka torrt med trasa. <b>Anvisning:</b> Använd inte maskindiskmedel.
Rostfritt	Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Rengör bara med lite vatten så att det inte tränger in i enheten. Blöt upp intorkade ställen med lite vatten och diskmedel, skrubba inte. Rengör bara de rostfria ytorna i slirknungen. Service, vår e-shop och återförsäljarna har specialmedel för rostfritt (artikelnr 00311499). Lägg på medlet mycket tunt med mjuk trasa. <b>Anvisning:</b> Använd inte glasskrapa för att rengöra hällinfattningen.
Plast	Varmt vatten och diskmedel: Rengör med mjuk trasa eller maskindiska.
Kontroller	Varmt vatten och diskmedel eller lämplig fönsterputs (artikelnr 00311499): Rengör med disktrasa och torka torrt med mjuk trasa.
Gjutjärn (filterskydd)	Varmt vatten och diskmedel eller lämplig fönsterputs (artikelnr 00311499): Rengör med disktrasa och torka torrt med mjuk trasa. <b>Anvisning:</b> Maskindiska inte!

## Komponenter att rengöra



Nr	Beteckning
1	Filterskydd
2	Metallfilter
3	Behållare
4	Häll
5	Kontroller
6	Bräddningsbehållare
7	Hölje
8	Aktivt kolfilter (bara för cirkulationsdrift)

## Hällinfattning (bara på enheter med hällinfattning)

Följ anvisningarna nedan, så slipper du skador på hällinfattningen:

- Använd bara varmvatten med lite diskmedel.
- Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.
- Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
- Använd inte glasskrapa eller vassa föremål.

## Häll

Rengör hällen efter varje användning. Då slipper du fastbrända matrester. Rengör inte hällen förrän restvärmeindikeringen släcknat. Torka alltid bort spill och matrester omedelbart, så att de inte torkar fast.

Rengör hällen med fuktad disktrasa och torka sedan torrt så att det inte blir kalkfläckar.

Hårt sittande smuts tar du lättast bort med glasskrapa som du hittar i butik eller hällrengöring. Följ tillverkarens anvisningar.

Lämpliga glasskrapor (artikelnr 00087670) finns hos service eller i vår onlineshop.

Specialsvampar för hällrengöring gör rent bra.

## Ventilation

Du måste byta eller rengöra filtren med jämna mellanrum för att slippa os och fett.

### Metallfilter

Metallfiltren kräver rengöring efter 30 timmars användning eller minst en gång i månaden.

#### **⚠️ Varning – Brandrisk!!**

Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.

#### **Rengör filtret minst en gång i månaden.**

Använd aldrig enheten utan filter.




### Aktivt kolfilter

Du måste byta det aktiva kolfiltret regelbundet. Håll koll på enhetens filterindikering.

### Mättnadsindikator

Blir metallfiltret eller det aktiva kolfiltret mättat, så ger enheten ljudsignal när du slår av den.

Du får upp följande symboler på displayen:

- **Metallfilter:**  lyser
- **Aktivt kolfilter:**  lyser
- **Metallfilter och aktivt kolfilter:**  och  lyser växelvis

Rengör metallfiltren resp. byt aktivt kolfilter på en gång.


### Byta aktivt kolfilter (gäller bara kolfilterdrift)

Aktiva kolfilter binder oset i köksluften. De används bara vid cirkulationsdrift.


#### Anvisningar

- Det aktiva kolfiltret medföljer inte. Aktiva kolfilter (artikelnr HZ381700) hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppen.
- Det aktiva kolfiltret går inte att rengöra eller regenerera.
- Använd bara originalfilter. Det ger enheten optimal funktion.

1. Öppna alla spjäll på lådan i plankanalen i stommen.



2. Öppna lådan i plankanalen och ta ur det aktiva kolfiltret.




3. Sätt i nytt aktivt kolfilter.
  4. Stäng lådan i plankanalen och alla spjäll.
- Anvisning:** Se till så att alla spjäll är stängda ordentligt. Annars kan det uppstå ljud och fläkteffekten kan minska.

### Ta ut metallfettfiltret


Metallfiltren filtrerar bort fett från köksluften. Du måste byta filter minst en gång i månaden för att få optimal funktion.

1. Ta av filterskyddet.




**Anvisning:** Se till så att filterskyddet inte faller ned och skadar hällen.

**2. Ta ur metallfilter och behållare.**



**Anvisning:** Det kan bli fettansamling nedtill i behållaren. Tippa inte metallfiltret, så att fetten droppar av.

**3. Tryck på låsningarna på behållarsidorna för att lossa metallfiltret från behållaren.**



4. Töm behållaren, om det behövs.
5. Rengör metallfiltret och filterskyddet.
6. När du tagit ur metallfiltret kan du passa på och rengöra enheten inuti.

**Rengöra metallfettfilter**

**Anvisningar**

- Använd inga starka rengöringsmedel eller medel som innehåller syra eller lut.
- Metallfiltren går både att maskin- och handdiska.

**Handdisk:**

**Anvisning:** Du kan använda specialavfettningsmedel om smutsen sitter hårt (artikelnr 00311297). Du beställer det via onlineshopen.

- blötlägg metallfiltren i varmt vatten och diskmedel.
- Rengör metallfiltret med diskborste och skölj av ordentligt efteråt.
- Låt metallfiltren dropptorka.


**Maskindisk:**

- maskindiska inte jättesmutsiga metallfilter tillsammans med annan disk.
- Lägg metallfiltren löst i diskmaskinen. Kläm inte in metallfiltren.


**Ta ur och rengöra fler komponenter i enheten**

Rengör även hällfläkten invändigt regelbundet. Du kan använda specialavfettningsmedel om smutsen sitter hårt (artikelnr 00311297).


**1. Ta bort filterskyddet och rengör med fuktig trasa eller maskindiska.**




**2. Ta ur metallfilter och behållare.**



3. Tryck på låsningarna på behållarsidorna för att lossa metallfiltret från behållaren.



4. Töm behållaren, om det behövs.
5. Maskindiska metallfilter och behållare.
6. Ta av och rengör höljet under enheten, om det behövs.



7. Sätt tillbaka delarna när det torkat efter rengöringen.

## Sätta i metallfiltret

1. Sätt i behållaren.
  2. Sätt i metallfiltret.
- Anvisning:** Se till så att metallfiltret är isatt ordentligt. Annars fungerar inte fläkten.
3. Lägg på filterskyddet.

## Återställa filterindikeringen

Återställ filterindikeringen när du rengjort resp. bytt filtren, så att indikeringarna **F 10** och **F 11** slutar lysa.

**F 10** eller **F 11** lyser när du slår av enheten.

1. Tryck på .
- Enheten ger signal. Filterindikeringen för metallfiltren är återställd.
2. Om **F 11** lyser, tryck på  igen.
- Enheten ger signal. Filterindikeringen för det aktiva kolfiltret är återställd.

## Rengöra bräddningsbehållaren


### Anvisningar

- Se till så att tillflödet till bräddningsbehållaren inte är blockerat. Om det hamnar föremål i enheten, ta inte bort dem förrän enheten svalnat. Ta av filterskyddet och ta bort metallfilter och behållare.
- Om det kommer vätska ovanifrån i enheten, så blir den uppsamlad i bräddningsbehållaren. Skruva av och töm bräddningsbehållaren. Ta av och rengör höljet, om det behövs.

1. Skruva av bräddningsbehållaren med två händer.

### Anvisningar

- Tippa inte bräddningsbehållaren, så slipper du vätskespill.
- Ta av och rengör höljet, om det behövs.



2. Töm och skölj ur bräddningsbehållaren.
3. Skruva fast bräddningsbehållaren igen efter rengöringen.
4. Fäst höljet igen.

## Trådlös temperaturgivare

### Temperaturgivare

Rengör temperaturgivaren med en fuktad trasa. Maskindiska inte! Doppa den aldrig i vatten och skölj aldrig av under rinnande vatten.

Ta bort temperaturgivaren från grytan när maten är klar. Förvara den rent, säkert, t.ex. i förpackningen och inte nära värmekällor.

### Silikonlapp

Rengör och torka av temperaturgivaren innan du sätter på den. Går att maskindiska.

**Anvisning:** Låt inte kastrullen, grytan med silikonlappen ligga för länge i diskvattnet.

### Temperaturgivarglas

Givarglaset måste alltid vara torrt och rent. Gör så här:

- Ta bort smuts och fettstänk med jämna mellanrum.
- Rengör med mjuk trasa eller topz och fönsterputs.

### Anvisningar

- Använd inga repande rengöringsmedel som skursvampar, -borstar eller -medel.
- Ta inte på givarglaset med fingrarna. Det kan smutsa ned eller repa det.

# Vanliga frågor och svar (FAQ)

## Användning

### Varför kan jag inte slå på hällen och varför lyser barnspärssymbolen?

Barnspärren är på.

Information om funktionen hittar du i kap. → "Barnspärr"

### Varför blinkar indikeringarna och varför ger enheten signal?

Ta bort vätska eller matrester från kontrollerna. Ta bort alla föremål som ligger på kontrollerna.

Anvisning om hur du slår på och av ljудsignalen hittar du i kap. → "Grundinställningar"

## Oljud

### Varför låter det när jag lagar mat?

Det kan uppstå oljud vid matlagning på grund av kastrull-, gryt- eller pann-bottens egenskaper. Ljudet är normalt och beror på induktionstekniken, inte att enheten är trasig.

### Möjliga oljud:

#### dovt surrande som en transformator:

uppstår vid matlagning på högt effektläge. Ljudet försvinner eller avtar när du sänker effektläget.

#### Dov vissling:

uppstår när kastrullen, grytan eller pannan är tom. Ljudet försvinner om du häller i vatten eller lägger i livsmedel.

#### Knastrande:

uppstår om du har kastruller, grytor och pannor av sandwichmaterial eller olika storlekar och material. Ljudnivån kan variera beroende på matmängd och tillagningssätt.

#### Hög vissling:

kan uppstå om använder två kokzoner samtidigt på högsta effektläget. Visslingarna försvinner eller avtar om du sänker effektläget.

#### Fläktljud:

hällen har en fläkt som går igång vid hög temperatur. Fläkten kan även fortsätta gå efter att du slagit av hällen om uppmätt temperatur fortfarande är för hög.

## Kastruller, grytor och pannor

### Vilka kastruller, grytor och pannor är avsedda för induktionshäll?

Information om kastruller, grytor och pannor för induktionshäll hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

### Varför blir kokzon inte varm och varför blinkar effektläget?

Kokzon där kastrullen, grytan eller pannan står är inte på.

Se till så att kokzon där kastrullen, grytan eller pannan står är på.

Kastrullen, grytan eller pannan är för liten för kokzon som är på eller så är den inte avsedd för induktionshäll.

Se till så att kastrullen, grytan eller pannan är avsedd för induktionshäll och att den står på den kokzon som bäst matchar bottenstorleken. Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion", → "Flex Zone" och → "Move-funktion".

### Varför tar det så lång tid för kastrullen, grytan eller pannan att bli varm resp. varför blir den inte tillräckligt varm trots högt effektläge?

Kastrullen, grytan eller pannan är för liten för kokzon som är på eller så är den inte avsedd för induktionshäll.

Se till så att kastrullen, grytan eller pannan är avsedd för induktionshäll och att den står på den kokzon som bäst matchar bottenstorleken. Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion", → "Flex Zone" och → "Move-funktion".

## Rengöring

### Hur rengör jag hällen?

Du får optimalt resultat om du använder särskild hällrengöring. Vi rekommenderar att du inte använder starka eller repande rengöringsmedel, maskindiskmedel (koncentrat) eller skurboll.

Du hittar mer information om rengöring och skötsel av hällen i kap. → "Rengöring"

## ?

# Hur åtgärda fel?

Felen beror ofta på småsaker som du själv lätt åtgärdar. Läs igenom tipsen i tabellen innan du kontaktar service.

### ⚠️ Varning – Risk för stötar!

Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

Fel/indikering	Möjlig orsak	Åtgärd
Enheten fungerar inte	Kontakten sitter inte i	Elanslut enheten
	Strömvbrott	Kontrollera om andra köksmaskiner fungerar
	Trasig säkring	Kontrollera att säkringen till enheten är OK i proppskåpet
Symbolbelysningen fungerar inte.	Styrenheten är trasig.	Kontakta service.
Fläkten fungerar inte.	Metallfiltret är inte rätt isatt.	Sätt i metallfiltret ordentligt. → "Rengöring" på sidan 38
	Givaren till filterdetekteringen fungerar inte.	Kontakta service.
<b>F 10</b>	Metallfiltret är smutsigt.	Rengöra metallfiltret. → "Rengöring" på sidan 38
<b>F 11</b>	Det aktiva kolfiltret är smutsigt.	Byt aktivt kolfilter. → "Rengöring" på sidan 38
Ingen indikering	Strömförsörjningen är bruten.	Kontrollera om strömmen gått pga. kortslutning genom att se om andra elartiklar fungerar.
	Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger.	Se till så att enheten är ansluten som kopplingsschemat anger.
	Elfel.	Kan du inte åtgärda felet, kontakta service.
Indikeringarna blinkar	Kontrollerna är fuktiga eller så ligger det föremål ovanpå.	Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet.
Indikeringen – blinkar på kokzonsindikeringarna	Det har uppstått ett elektronikfel.	Kvittera felet genom att täcka över kontrollerna med handen ett slag.
<b>F2/E8207</b>	Elektroniken blev överhettad och slog av den aktuella kokzonen.	Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt. Tryck sedan på någon av symbolerna på hällen.
<b>F4/E8208</b>	Elektroniken blev överhettad och slog av alla kokzoner.	
<b>F5 + effektläge och ljudsignal</b>	En varm kastrull står på kontrolldelen. Elektroniken kan bli överhettad.	Lyft av kastrullen, grytan. Felindikeringen släcks strax. Du kan fortsätta att laga mat.
<b>F5 och ljudsignal</b>	En varm kastrull står på kontrolldelen. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken.	Lyft av kastrullen, grytan. Vänta några sekunder. Tryck på någon av kontrollerna. Du kan fortsätta matlagningen när felindikeringen släcks.
<b>F1/F6</b>	Kokzonen är överhettad och har slagit av för att skydda arbetsytan.	Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt och slå på kokzonen igen.
<b>F8</b>	Kokzonen har varit på länge utan avbrott.	Den automatiska säkerhetsavstängningen slog av enheten. Se avsnitt
<b>E8202</b>	Temperaturgivaren är överhettad och kokzonen har slagit av.	Vänta tills temperaturgivaren svalnat ordentligt och slå sedan på funktionen igen.
<b>E8203</b>	Temperaturgivaren blev överhettad och slog av alla kokzoner.	Ta bort givaren från kastrullen, grytan när du är klar och förvara den inte nära värmekällor. Slå på kokzonen igen.
<b>E8204</b>	Batteriet i temperaturgivaren är nästan slut.	Byta batteri 3 V CR2032. Se avsnitt → "Byta batteri"
<b>E8205</b>	Temperaturgivaren är nedkopplad.	Slå av och på funktionen.
<b>E8206</b>	Temperaturgivaren är trasig.	Kontakta service.
Temperaturgivarindikeringen lyser inte	Temperaturgivaren reagerar inte och indikeringen tänds inte.	Byta batteri 3 V CR2032. Se avsnitt → "Byta batteri" Är problemet kvar, tryck på symbolen på temperaturgivaren i 8 sekunder och koppla sedan upp temperaturgivaren igen mot hällen. Är problemet fortfarande kvar, kontakta service.
Indikeringen på temperaturgivaren blinkar 2 ggr.	Batteriet i temperaturgivaren är nästan slut. Nästa tillagning kan bli avbruten pga. att batteriet tar slut.	Byt 3 V-batteri CR2032. Se avsnitt → "Byta batteri"

Ställ inte heta kastruller etc. på kontrollerna.

Indikeringen på temperaturgivaren blinkar 3 ggr.	Temperaturgivaren är nedkopplad.	Tryck på symbolen på temperaturgivaren i 8 sekunder och koppla upp temperaturgivaren igen mot hällen.
<b>E9000</b>	Fel matarspänning, ligger utom normalt matningsintervall.	Kontakta elleverantören.
<b>E90 10</b>		
<b>U400</b>	Hällen är felansluten	Gör hällen strömlös. Se till så att den är ansluten som kopplings-schemat anger.
<b>dE</b>	Demoläget är på	Gör hällen strömlös. Vänta 30 sekunder och anslut igen. Tryck på någon av kontrollerna inom 3 minuter. Demoläget slår av.
Ställ inte hetta kastruller etc. på kontrollerna.		

**Anvisningar**

- Får du upp **E** på displayen, så måste du hålla givaren till resp. kokzon tryckt för att läsa av felkoden.
- Finns felkoden inte med i tabellen, gör hällen strömlös, vänta 30 sekunder och anslut igen. Får du upp indikeringen igen, kontakta service och ange felkoden.

## Service



Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

### E- och FD-nummer

Ange produktens E- och FD-nummer vid kontakt med service.

Typskylten med numren hittar du:

- på enhetspasset.
- på hällens undersida.



E-numret finns även på hällens glaskeramik. Du kan kontrollera kundtjänstindex (KI) och FD-nummer genom att gå till grundinställningarna. Slå upp i kap.

→ "Grundinställningar".

Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

### Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 0771 11 22 77  
local rate

Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.



Tabellen är framtagen för provningsinstitut för att underlätta provning av våra enheter.

Uppgifterna i tabellen är baserade å våra kokkärl och tillbehör från Schulte-Ufer (matlagningssats i fyra delar för induktionshäll HEZ 390042) med följande mått:

- Kastrull Ø 16 cm, 1,2 l för kokzoner med Ø 14,5 cm
- Gryta Ø 16 cm, 1,7 l för kokzoner med Ø 14,5 cm
- Gryta Ø 22 cm, 4,2 l för kokzoner med Ø 18 cm
- Stekpanna Ø 24 cm, för kokzoner med Ø 18 cm

Provrätter	Formar	Effektläge	Förvärm	Tillaga		
			Tillagningstid (min.:sek.)	Lock	Effektläge	Lock
<b>Smälta choklad</b>						
Chokladglasyr (t.ex. Dr. Oetkers mörka choklad med 55% kakao, 150 g)	Stålkast-rull Ø 16 cm	-	-	-	1,5	nej
<b>Värma och varmhålla linsgryta</b>						
Linsgryta*						
Starttemperatur 20°C						
Mängd: 450 g	Ø 16 cm-gryta	9	1:30 (utan omrörning)	ja	1,5	ja
Mängd: 800 g	Ø 22 cm-gryta	9	2:30 (utan omrörning)	ja	1,5	ja
Linsgryta på burk						
T.ex. linsterrin med korv från Erasco.						
Starttemperatur 20°C						
Mängd: 500 g	Ø 16 cm-gryta	9	ca 1:30 (rör om efter ca 1 min.)	ja	1,5	ja
Mängd: 1 kg	Ø 22 cm-gryta	9	ca 2:30 (rör om efter ca 1 min.)	ja	1,5	ja
<b>Göra béchamelsås</b>						
Mjölktemperatur: 7°C						
Ingredienser: 40 g smör, 40 g mjöl, 0,5 l mjölk (3,5%) och en nypa salt						
1. Smält smöret, rör ned mjöl och salt och värmt på grundredningen.	Stålkast-rull Ø 16 cm	2	ca 6:00	nej	-	-
2 Tillsätt mjölk till redningen och koka upp under ständig omrörning		7	ca 6:30	nej	-	-
3. När béchamelsåsen kokat upp, låt stå 2 minuter till på kokzonen under ständig omrörning.		-	-	-	2	nej

\*Recept enligt DIN 44550

\*\*Recept enligt DIN EN 60350-2

Provrätter	Formar	Effektläge	Förvärm	Tillaga			
			Tillagningstid (min.:sek.)	Lock	Effektläge	Lock	
<b>Koka risgrynsgröt</b> Koka risgrynsgröt med lock Mjölktemperatur: 7°C Värmt mjölken tills den börjar höja sig. Ställ in rekommenderat effektläge och tillsätt ris, socker och salt till mjölken. Tillagningstid med förvärmning ca 45 min.							
Ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt	Ø 16 cm-gryta	8,5	ca 5:30	nej	3 (rör om efter ca 10 min.)	ja	
Ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt	Ø 22 cm-gryta	8,5	ca 5:30	nej	3 (rör om efter ca 10 min.)	ja	
Koka risgrynsgröt utan lock Mjölktemperatur: 7°C Tillsätt ingredienserna till mjölken och värmt på under ständig omrörning. Ställ in rekommenderat effektläge och koka upp mjölken till ca 90°C, sjud vidare på låg effekt i ca 50 min.							
Ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt	Ø 16 cm-gryta	8,5	ca 5:30	nej	3	nej	
Ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt	Ø 22 cm-gryta	8,5	ca 5:30	nej	2,5	nej	
<b>Koka ris*</b> Vattentemperatur: 20°C							
Ingredienser: 125 g långkornigt ris, 3 dl vatten och en nypa salt	Ø 16 cm-gryta	9	ca 2:30	ja	2	ja	
Ingredienser: 250 g långkornigt ris, 6 dl vatten och en nypa salt	Ø 22 cm-gryta	9	ca 2:30	ja	2,5	ja	
<b>Steka kotlettrad</b> Starttemperatur på kotlettraden: 7°C							
Mängd: 3 kotlettrader (totalvikt ca 300 g, 1 cm tjocka) och 1 msk solrosolja	Stekpanna Ø 24 cm	9	ca 1:30	nej	7	nej	
<b>Göra pannkakor**</b> Mängd: 0,55 dl smet per pannkaka	Stekpanna Ø 24 cm	9	ca 1:30	nej	7	nej	
<b>Fritera djupfryst pommes frites</b> Mängd: 1,8 l solrosolja, per portion: 200 g djupfryst pommes frites (t.ex. McCain 123 Frites Original)	Ø 22 cm-gryta	9	Tills oljan uppnått en temperatur av 180°C	nej	9	nej	

\*Recept enligt DIN 44550

\*\*Recept enligt DIN EN 60350-2







**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001240784  
961020(00)