



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**




Hob


PKE6..B17., PKF6..B17., PKF6..BB1., PKM6..B17., PKK6..B1.., PKN6..B17., PKN6..BA1.

| | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------|----|
| [lv] | Lietošanas instrukcija | Sildvirsmā | 3 |
| [lt] | Naudojimo instrukcija | Kaitlentē | 16 |
| [et] | Kasutusjuhend | Pliidipaat | 29 |
| [uk] | Інструкція з використання | Варильна поверхня | 42 |


PKE6..17.




PKF6..17., PKF6..BB1.




PKM6..B17.



PKK6..B1..



PKN6..17., PKN6..BA1.



Satura rādītājs

| | | | |
|--|--|----|---|
| | Mērķim atbilstīga lietošana | 4 | www.bosch-home.com un tiešsaistes veikalā: www.bosch-eshop.com |
| | Svarīgi drošības norādījumi | 4 | |
| | Bojājumu iemesli | 5 | |
| | Pārskats | 5 | |
| | Vides aizsardzība | 5 | |
| | Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju | 5 | |
| | Videi nekaitīga utilizācija | 5 | |
| | Ierīces apraksts | 6 | |
| | Vadības panelis | 6 | |
| | Sildriņķi | 6 | |
| | Paliekošā siltuma indikators | 6 | |
| | Ierīces lietošana | 7 | |
| | Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana | 7 | |
| | Sildriņķa noregulēšana | 7 | |
| | Gatavošanas tabula | 7 | |
| | Bērnu aizsardzības sistēma | 8 | |
| | Bērnu drošības sistēmas ieslēgšana un izslēgšana | 8 | |
| | Automātiskā funkcija "Aizsardzība no bērniem" | 8 | |
| | Laika funkcijas | 9 | |
| | Sildriņķim jāizslēdzas automātiski | 9 | |
| | Automātiskais taimeris | 9 | |
| | Taimeris | 9 | |
| | Ierīces automātiskā izslēgšanās | 10 | |
| | Pamatiestatījumi | 10 | |
| | Pamatiestatījumu maiņa | 11 | |
| | Mazgāšana | 11 | |
| | Stikla keramika | 11 | |
| | Sildvirsmas rāmis | 11 | |
| | Traucējumi. Kā rīkoties? | 12 | |
| | E-paziņojumi rādījumos | 12 | |
| | Sildriņķu indikatorā mirgo — | 12 | |
| | Klientu apkalpošanas dienests | 12 | |
| | E numurs un FD numurs | 12 | |
| | Pārbaudes ēdieni | 13 | |

Vairāk informācijas par produktiem, piederumiem, rezerves daļām un servisu atrodas tīmekļa vietnē:

Mērķim atbilstīga lietošana

Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Glabājiet lietošanas un montāžas pamācību, kā arī iekārtas pasi vēlākai izmantošanai vai arī nodošanai nākamajam īpašniekam.

Pēc izsainošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportējot radušies bojāumi, ierīci nedrīkst pieslēgt.

Ierīces bez spraudņa drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojāumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas.

Šo iekārtu paredzēts izmantot tikai privātās mājsaimniecībās vai sadzīvē. Iekārtu izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Gatavošanas process jāuzrauga. Īslaicīgs gatavošanas process nepārtraukti jāuzrauga. Izmantojiet iekārtu tikai slēgtās telpās.

Šo iekārtu ir paredzēts lietot vietās, kas neatrodas augstāk par 2000 metriem virs jūras līmeņa.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai bez pieredzes vai atbilstīgām zināšanām var lietot ierīci tikai citu cilvēku uzraudzībā, kuri ir atbildīgi par viņu drošību, vai pēc tam, kad ir apmācīti lietot ierīci droši un apzinās iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrišanu un lietotāja veiktu apkopi bērni drīkst veikt tikai tad, ja tie ir sasnieguši 15 gadu vecumu un tas tiek veikts pieaugušo uzraudzībā.

Raugieties, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nebūtu ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Svarīgi drošības norādījumi

Brīdinājums – Ugunsbīstamība!

- Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nekādā gadījumā nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni. Sildriņķa izslēgšana Uzmanīgi apslāpējiet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu.
- Sildriņķi ļoti sakarst. Nenovietojiet uz sildvirsmas viegli uzliesmojošus priekšmetus. Nenovietojiet uz sildvirsmas priekšmetus.

- lekārta ļoti sakarst. Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.
- Sildvirasma patstāvīgi izslēdzas un vairs nav izmantojama. Tā var negaidīti ieslēgties vēlāk. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izauciet klientu servisu
- Nedrīkst izmantot sildvirsmas pārsegus. Tie var izraisīt negadījumus, piem., pārkarstot, aizdegoties vai saplīstot.

Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Sildriņķi un virsma ap tiem, it īpaši sildvirsmas rāmis (ja tāds ir), ļoti sakarst. Nepieskarieties karstajām virsmām. Raugieties, lai tām nepiekļūst bērni.
- Sildriņķis silst, taču indikators nedarbojas Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izauciet klientu servisu
- Drīkst izmantot tikai mūsu atļautas aizsargierīces, piem., bērnu drošības aprīkojumu. Nepiemērotas aizsargierīces vai bērnu drošības aprīkojums var izraisīt negadījumus.

Brīdinājums – Strāvas triecienu risks!

- Nepareizi veikts remonts ir bīstams. Remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu drīkst veikt tikai mūsu apmācīts klientu servisa tehnikis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Ierīcē iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.
- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu iekārtu. Atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Stikla keramikā izveidojušās plāsas vai lūzumi var izraisīt strāvas triecienu. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izauciet klientu servisu

Brīdinājums – Traumu risks!

Starp katla pamatni un sildriņķi nokļuvušais šķidrums var izraisīt pēkšņu katla palēkšanos. Sildriņķiem un katlu pamatnēm jābūt sausām.

Bojājumu iemesli

Uzmanību!

- Raupjas katlu un pannu pamatnes saskrāpē stikla keramiku.
- Nekarsējiet tukšus traukus. Tas var izraisīt bojājumus.
- Nenovietojiet karstas pannas un katlus uz vadības paneļa, indikatoru lauka vai apmales. Tas var izraisīt bojājumus.
- Ja uz sildvirsmas uzkrīt cieti vai asi priekšmeti, var rasties bojājumi.
- Alumīnija folija vai plastmasas trauki piekūst pie karstajiem sildriņķiem. Plīts aizsargfolija šai sildvirsmai nav piemēota.

Pārskats

Tālāk redzamajā tabulā norādīti biežākie bojājumi:

| Bojājums | Cēlonis | Rīcība |
|------------------|--|--|
| Traipi | Pārplūdis ēdiens | Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi. |
| | Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi | Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai. |
| Šķķas | Sāls, cukurs un smiltis | Neizmantojiet sildvirsmu par darba vai novietošanas virsmu. |
| | Raupjas katlu un pannu pamatnes skrāpē stikla keramiku | Pārbaudiet savus traukus. |
| Izbalējusi krāsa | Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi | Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai. |
| | Katlu (piemēram, alumīnija) radīti noberzumi | Pārvietojot katlus un pannas, paceliet tos. |
| Nelīdzenumi | Cukurs, ēdieni, kas satur daudz cukura | Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi. |

Vides aizsardzība

Šajā nodalā sniegtā informācija par enerģijas taupīšanu un iekārtas utilizāciju.

Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju

- Noslēdziet katlus ar piemērotiem vākiem. Gatavojojot ēdienu bez vāka, jūs patērijet ievērojamī vairāk elektroenerģijas. Caur stikla vāciņu jūs labāk redzēsiet ēdienu, lieki nepaceļot vāciņu.
- Izmantojiet katlus un pannas ar gludiem dibeniem. Nelīdzens dibens paaugstina elektroenerģijas patēriņu.
- Katla vai pannas dibena diametram ir jāsakrīt ar sildvirsmas izmēru. Izmantojot pārāk mazus katlus, uz sildvirsmām rodas elektroenerģijas patēriņa zudumi. levērojiet: trauku ražotājs ļoti bieži uzrāda lielāko katla diametru. Bieži tas pārsniedz katla dibena diametru.
- Nelielam ēdienu daudzumam izmantojiet maza tilpuma katlu. Pārāk liels, tikai daļēji piepildīts katls tērē daudz enerģijas.
- Tvaicējiet ēdienu ar mazu ūdens daudzumu. Tā var ietaupīt enerģiju. Tvaicējot ar mazāku ūdens daudzumu, dārzeņi saglabās vairāk vitamīnu un minerālvieku.
- Sekojiet līdzi, lai ar katlu būtu nosepta pēc iespējas lielāka sildriņķa daļa.
- Savlaicīgi pārslēdziet uz zemāku sildīšanas pakāpi.
- Iestatiet atbilstīgu tālākās gatavošanas līmeni. Ja ir iestatīts pārāk liels tālākās gatavošanas līmenis, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš.
- Izmantojiet sildvirsmas atlikušo siltumu. Ja ir ilgāks cepšanas laiks, izslēdziet sildvirsmu jau 5–10 minūtes pirms cepšanas laika beigām.

Videi nekaitīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu apkārtējai videi nekaitīgā veidā.




Šī ierīce ir markēta atbilstoši ES Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šī direktīva ES mērogā paredz noteikumus par vecu iekārtu pieņemšanu un pārstrādi.

Ierīces apraksts

Lietošanas instrukcija attiecas uz dažādām sildvirsmām. Sildvirsmu izmērus skatiet tipu pārskatā.
→ 2 lpp.

Vadības panelis



Indikatori

| | |
|-----|--------------------|
| I-9 | Sildīšanas līmeni |
| H/h | Atlikušais siltums |
| BB | Taimeris |

Vadības lauki

| | |
|-----|-------------------------|
| ① | Galvenais slēdzis |
| » | Bērnu drošības funkcija |
| ○ | Sildriņķa izvēle |
| - + | Iestatīšanas lauki |
| ◎ | Zonu ieslēgšana |
| ⌚ | Taimeris |

Norādījumi

- Pieskaroties kādam no simboliem, tiek aktivizēta attiecīgā funkcija.
- Vadības laukus vienmēr uzturiet sausus. Mitrums ieteikmē ierīces funkciju.
- Nenovietojiet katlus displeja un sensoru tuvumā. Elektronika var pārkarst.

Sildriņķi

| Sildriņķis | Ieslēgšana un izslēgšana |
|------------|--|
| ○ | Vienriņķa sildriņķis |
| ◎ | Divriņķu sildriņķis Izvēlieties sildriņķi, pieskarieties simbolam ◎ |
| ⌚ | Cepēstrauka zona Izvēlieties sildriņķi, pieskarieties simbolam ⌚ |

Sildriņķa ieslēgšana: mirdz atbilstīgais indikators

Sildriņķa ieslēgšana: automātiski tiek izvēlēts pēdējais iepriekš iestatītais lielums.

Norādījumi

- Tumšas zonas sildriņķa sildīšanas shēmā rodas tehnisku iemeslu dēļ. Tās neietekmē sildriņķa darbību.
- Sildriņķis tiek regulēts, ieslēdzot un izslēdzot sildīšanu. Arī visielākās jaudas režīmā sildīšanu var ieslēgt un izslēgt. Tā, piemēram:
 - Jutīgas detaļas tiek aizsargātas pret pārkaršanu
 - Iekārtā tiek aizsargāta pret elektrisko pārslodzi
 - Tiek sasniegti labāki gatavošanas rezultāti
- Vairākriņku sildriņķiem iekšējo riņķu sildīšanu un papildsildīšanu var ieslēgt un izslēgt dažādos laikos.

Paliekošā siltuma indikators

Sildvirsmas katram sildriņķim ir divpakāpu paliekošā siltuma indikators.

Ja indikatorā parādās **H**, sildriņķis vēl ir karsts. Tādējādi var, piemēram, nelielu porciiju uzturēt siltu vai kausēt glazūru. Kad sildriņķis nedaudz atdziest, rādījums nomainās uz **h**. Indikators nodziest, kad sildriņķis ir pietiekami atdzis.

Ierīces lietošana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā iestatīt sildriņķus. Tabulā atradīsiet gatavošanas līmenus un laikus dažādiem ēdieniem.

Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana

Sildvirsmu ieslēdz un izslēdz ar galveno slēdzi.

Ieslēgšana

Pieskarieties simbolam ①. Atskan signāls. Mirdz indikatora spuldze virs galvenā slēdža un indikatori ②. Sildvirsmu ir gatava darbam.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam ①, līdz nodziest indikatora spuldze virs galvenā slēdža un indikatori. Visi sildriņķi ir izslēgti. Atlikušā siltuma indikators turpina mirdzēt, līdz sildriņķi ir pietiekami atdzisuši.

Norādījumi

- Sildvirsmu automātiski izslēdzas, ja visi sildriņķi kādu laiku (10-60 sekundes) ir izslēgti.
- Iestatījumi saglabājas pirmās 4 sekundes pēc izslēgšanas. Ja šajā laikā sildvirsmu atkal ieslēgsiet, tā darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.

Sildriņķa noregulēšana

Vajadzīgo gatavošanas līmeni iestata, izmantojot simbolus + un -.

1. gatavošanas līmenis = mazākā jauda


9. gatavošanas līmenis = lielākā jauda

Katram gatavošanas līmenim ir papildu līmenis. Tas atzīmēts ar punktu.

Sildīšanas līmena iestatīšana

Sildvirsmai jābūt ieslēgtai.

1. Pieskarieties simbolam ○, lai izvēlētos sildriņķi.
2. Nākamajās 10 sekundēs pieskarieties simbolam + vai -. Redzams pamatiestatījums.
Symbols +: 9. sildīšanas līmenis
Symbols -: 4. sildīšanas līmenis



3. Sildīšanas līmena maiņa: pieskarieties simbolam + vai -, līdz redzams vajadzīgais sildīšanas līmenis.

Sildriņķa izslēgšana

Sildriņķi var izslēgt 2 veidos:

- Divas reizes īsi pieskarieties sildriņķa simbolam ○. Sildīšanas līmeņa indikatorā redzams 0. Aptuveni pēc 10 sekundēm ir redzams atlikušā siltuma indikators.
- Ar simbolu ○ izvēlieties sildriņķi. Pieskarieties simbolam + vai -, līdz redzams 0. Aptuveni pēc 10 sekundēm ir redzams atlikušā siltuma indikators.

Norādījums: Pēdējais iestatītais sildriņķis paliek aktivizēts. Sildriņķi nekavējoties var atkal ieslēgt, to neiestatot atkārtoti.

Gatavošanas tabula

Tabulā atradīsiet dažus piemērus ēdienu pagatavošanai.

Gatavošanas laiki un sildīšanas līmeņi ir atkarīgi no ēdiena veida, svara un kvalitātes. Tādēļ iespējamas atšķirības.

Uzkaršanai izmantojiet 9. sildīšanas līmeni.

Biezus šķidros ēdienus ik pa laikam apmaisiet.

Produktus, kuri strauji jāapcep vai no kuriem apcepšanas laikā izdalās daudz šķidruma, vislabāk apcept mazās porcijās.

Padomus par energoefektīvu gatavošanu skatiet nodaļā "Vides aizsardzība". → 5 lpp.

| | Pastāvīgās sildīšanas līmenis | Pastāvīgās sildīšanas ilgums minūtēs |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kausēšana | | |
| Šokolāde, glazūra | 1-1. | - |
| Sviests, medus, želatīns | 1-2 | - |
| Uzsildīšana un siltuma saglabāšana | | |
| Sautējums (piemēram, lēcu sautējums) | 1-2 | - |
| Piens** | 1-2. | - |
| Desīņu uzkarsēšana ūdenī*** | 3-4 | - |
| Atkausēšana un uzsildīšana | | |
| Saldēti spināti | 2-3. | 10-20 min. |
| Saldēts gulašs | 2-3. | 20-30 min. |
| Vārīt, uzturot temperatūru nedaudz zem vārīšanās līmeņa | | |
| Knēdelji, klimpas | 4-5.* | 20-30 min. |
| Zivis | 4-5* | 10-15 min. |
| Baltās mērces, piemēram, Bešamelā mērce | 1-2 | 3-6 min. |
| * Pastāvīga sildīšana bez vāka | | |
| ** Bez vāka | | |
| *** Apgroziet biežāk | | |

| | Pastāvīgās sildišanas līmenis | Pastāvīgās sildišanas ilgums minūtēs |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Putotās mērces, piemēram, Bernežes mērce, holandiešu mērce | 3-4 | 8-12 min. |
| Vārišana, tvaicēšana, sautēšana | | |
| Rīsi (ar dubultu ūdens daudzumu) | 2-3 | 15-30 min. |
| Piena rīsi | 1.-2. | 35-45 min. |
| Kartupeļi ar mizu | 4-5 | 25-30 min. |
| Vārīti kartupeļi | 4-5 | 15-25 min. |
| Mīklas izstrādājumi, nūdeles | 6-7* | 6-10 min. |
| Sautējumi, zupas | 3.-4. | 15-60 min. |
| Dārzeni | 2.-3. | 10-20 min. |
| Dārzeni, saldēti | 3.-4. | 10-20 min. |
| Gatavošana ātrvārišanas katlā | 4-5 | - |
| Sutināšana | | |
| Ruletes | 4-5 | 50-60 min. |
| Sutināti cepeši | 4-5 | 60-100 min. |
| Gulašs | 2.-3. | 50-60 min. |
| Cepšana mazā eļļas daudzumā** | | |
| Šnicele, vienkārša vai panēta | 6-7 | 6-10 min. |
| Saldēta šnicele | 6-7 | 8-12 min. |
| Karbonāde, vienkārša vai panēta*** | 6-7 | 8-12 min. |
| Steiks (3 cm biezus) | 7-8 | 8-12 min. |
| Hamburgeri, kotlettes (3 cm biezus)*** | 4.-5. | 30-40 min. |
| Putna krūtiņa (2 cm bieza)*** | 5-6 | 10-20 min. |
| Saldēta putna krūtiņa*** | 5-6 | 10-30 min. |
| Zivs un zivs fileja bez panējuma | 5-6 | 8-20 min. |
| Zivs un zivs fileja ar panējumu | 6-7 | 8-20 min. |
| Zivs un zivs fileja, panēta un saldēta, piemēram, zivju pirkstiņi | 6-7 | 8-12 min. |
| Vēžveidīgie un garneles | 7-8 | 4-10 min. |
| Dārzeni sotē, svaigas sēnes | 7-8 | 10-20 min. |
| Dārzeni, gaļa strēmelītēs aziātu gaumē | 7.-8. | 15-20 min. |
| Saldēti, pannā gatavojami ēdienu | 6-7 | 6-10 min. |
| Pankūkas | 6-7 | Nepārtraukti |
| Omlete | 3.-4. | Nepārtraukti |
| Vērsacis | 5-6 | 3-6 min. |

* Pastāvīga sildišana bez vāka

** Bez vāka

*** Apgroziet biežāk

| | Pastāvīgās sildišanas līmenis | Pastāvīgās sildišanas ilgums minūtēs |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fritēšana (150-200 g uz porciju, fritēt nepārtraukti 1-2 l eļļas**) | | |
| Saldēti produkti, piemēram, frī kartupeļi, vistas nageti | 8-9 | - |
| Saldētas kroketes | 7-8 | - |
| Gaļa, piemēram, vistas daļas | 6-7 | - |
| Panēta zivs vai zivs alus mīklā | 5-6 | - |
| Dārzeni, sēnes, panēti vai alus, tempuras mīklā | 5-6 | - |
| Cepumi, piemēram, virtuļi/berlineri, augļi alus mīklā | 4-5 | - |

* Pastāvīga sildišana bez vāka
 ** Bez vāka
 *** Apgroziet biežāk

Bērnu aizsardzības sistēma

Ar funkciju "Bērnu drošība" jūs varat novērst to, ka bērni ieslēdz sildvirsmu.

Bērnu drošības sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

Sildvirsmai jābūt izslēgtai.

Ieslēgšana: pieskarieties simbolam  aptuveni 4 sekundes. Indikatora spuldze simbolā  mirdz 10 sekundes. Sildvirsmā ir nobloķēta.

Izslēgšana: pieskarieties simbolam  aptuveni 4 sekundes. Bloķēšana ir atcelta.

Automātiskā funkcija "Aizsardzība no bērniem"

Funkcija "Aizsardzība no bērniem" tiek automātiski aktivizēta ikreiz, kad jūs izslēdzat sildvirsmu.

Ieslēgšana un izslēgšana

Kā aktivizēt automātisku funkciju "Aizsardzība no bērniem", uzzināsiet nodaļā "Pamatiestatīumi". → 10 lpp.

Laika funkcijas

Ir pieejamas 2 dažādas laika funkcijas:

- Sildriņķim jāizslēdzas automātiski
- Virtuves taimeris



Sildriņķim jāizslēdzas automātiski

Ievadiet izvēlētā sildriņķa darbības ilgumu. Pēc iestatītā ilguma beigām sildriņķis automātiski izslēgsies.

Ilguma iestatīšana:

Sildriņķim jābūt ieslēgtam.

1. Ar simbolu  izvēlieties sildriņķi.
2. Pieskarieties simbolam . Taimera indikatorā mirdz . Mirdz vajadzīgā sildriņķa indikatora spuldze.
3. Pieskarieties simbolam  vai . Redzama noklusējuma vērtība.
Simbols : 30 minūtes
Simbols : 10 minūtes



4. Pieskarieties simbolam  vai , līdz taimera indikatorā redzams vajadzīgais laiks.

Sākas laika skaitīšana. Ja ilgums iestatīts vairākiem sildriņķiem, varat skaitīt visus iestatītos laikus. Šim nolūkam ar simbolu  izvēlieties attiecīgo sildriņķi.

Pēc iestatītā laika beigām

Kad iestatītais ilgums beidzas, sildriņķis izslēdzas. Sildriņķa indikatorā mirdz . Atskan signāls. Taimera indikatorā 10 sekundes mirdz . Pieskarieties jebkuram simbolam. Indikatori nodziest, un skaņas signāls beidzas.

Ilguma koriģēšana vai dzēšana

Izvēlieties sildriņķi. Pieskarieties simbolam  un ar simbolu  vai  mainiet ilgumu vai iestatiet .

Norādījums: Darbības ilgumu var iestatīt līdz 99 minūtēm.

Automātiskais taimeris

Ar šo funkciju varat iepriekš iestatīt visu sildriņķu darbības ilgumu. Katru reizi ieslēdzot sildriņķi, tas darbosies iepriekš iestatītā ilgumā. Sildriņķis pēc iestatītā ilguma beigām automātiski izslēdzas.

Kā ieslēgt automātisko taimeri, uzzināsiet nodaļā "Pamatiestatījumi". → 10 lpp.

Norādījums: Var mainīt sildriņķa sildīšanas ilgumu vai izslēgt sildriņķa automātisko taimeri.

Izvēlieties sildriņķi. Pieskarieties simbolam  un ar simbolu  vai  mainiet sildīšanas ilgumu vai iestatiet .

Taimeris

Ar taimeri var iestatīt laiku līdz 99 minūtēm. Tas ir neatkarīgs no visiem citiem iestatījumiem.

Virtuves taimera iestatīšana

Virtuves taimerim var ieslēgt 2 dažādus veidus:

- Ja ir izvēlēts sildriņķis, 2 reizes 10 sekunžu laikā pieskarieties simbolam .
- Ja nav izvēlēts sildriņķis, pieskarieties simbolam .

Taimera indikatorā mirdz . Blakus simbolam  mirdz indikatora spuldze.

Laika iestatīšana

1. Pieskarieties simbolam  vai . Redzama noklusējuma vērtība.

Simbols : 10 minūtes

Simbols : 05 minūtes

2. Pieskarieties simbolam  vai , līdz taimera indikatorā redzams vajadzīgais laiks.

Sākas laika skaitīšana.

Iestatītā laika beigās atskan signāls. Taimera indikatorā 10 sekundes mirdz .

Laika rādījums

Ar simbolu  izvēlieties virtuves taimeri. Laika rādījums būs redzams 10 sekundes.

Laika koriģēšana

Ar simbolu  izvēlieties virtuves taimeri un iestatiet to no jauna.

Ierīces automātiskā izslēgšanās

Ja sildriņķis ilgu laiku ir ieslēgts, nemainot iestatījumu, tiek aktivizēts automātiskais laika ierobežojums.

Sildriņķa sildīšana tiek pārtraukta. Sildriņķu rādījumā pārmaiņus mirgo simboli **F8** un atlikušā siltuma rādītājs **H/h**.

Pieskaroties jebkurai vadības virsmai, rādījums pazūd. Var iestatīt jaunus datus.

Laika ierobežotāja aktivizēšanas brīdis ir atkarīgs no iestatītās sildīšanas pakāpes (1 līdz 10 stundas).

Pamatiestatījumi

Iekārtai ir dažādi pamatiestatījumi. Šos iestatījumus var mainīt atbilstoši savām vajadzībām.


| Indika-tors | Funkcija |
|--------------|--|
| c1 | Automātiska bērnu drošības funkcija |
| 0 | Izslēgts.* |
| 1 | Ieslēgts. |
| 2 | Manuālā un automātiskā bērnu drošības funkcija ir izslēgta. |
| c2 | Skāņas signāls |
| 0 | Apstiprinājuma vai klūdas ziņojuma signāls izslēgts (galvenā slēdža signāls ir ieslēgts vienmēr). |
| 1 | Ieslēgts tikai klūdas ziņojuma signāls. |
| 2 | Ieslēgts tikai apstiprinājuma signāls. |
| 3 | Apstiprinājuma un klūdas ziņojuma signāls ieslēgts.* |
| c5 | Automātiskais taimeris |
| 00 | Izslēgts.* |
| 01-99 | Laiks, pēc kura beigām sildriņķi izslēdzas. |
| c6 | Taimera beigu signāla ilgums |
| 1 | 10 sekundes.* |
| 2 | 30 sekundes |
| 3 | 1 minūte. |
| c7 | Sildelementu ieslēgšana |
| 0 | Izslēgts. |
| 1 | Ieslēgts. |
| 2 | Pēdējais iestatījums pirms sildriņķa izslēgšanas.* |
| c9 | Sildriņķa izvēles ilgums |
| 0 | Neierobežots: vienmēr var iestatīt pēdējo izvēlēto sildriņķi bez nepieciešamības izvēlēties vēlreiz.* |
| 1 | Pēdējo izvēlēto sildriņķi var iestatīt 10 sekundes pēc izvēles izdarīšanas, pēc tam sildriņķis pirms iestatīšanas jāizvēlas vēlreiz. |
| c0 | Atiestate uz pamatiestatījumu |
| 0 | Izslēgts.* |
| 1 | Ieslēgts. |

*Pamatiestatījums

Pamatiestatījumu maiņa


Sildvirsmai jābūt izslēgtai.

1. Ieslēdziet sildvirsmu.
2. Nākamajās 10 sekundēs pieskarieties simbolam \curvearrowright 4 sekundes



Kreisās puses displejā pārmaiņus mirgo \curvearrowright un \downarrow , labās puses displejā mirdz \ominus .

3. Pieskarieties simbolam \curvearrowright tik reižu, līdz kreisās puses displejā parādās vajadzīgais indikators.
4. Pieskarieties simbolam $+$ vai $-$ tik reižu, līdz displejā parādās vēlamais iestatījums.



5. Pieskarieties simbolam \curvearrowright 4 sekundes. Iestatījums ir aktivizēts.

Izslēgšana

Lai izslēgtu pamatiestatījumu režīmu, ar galveno slēdzi izslēdziet sildriņķi un veiciet iestatījumus no jauna.

Mazgāšana

Piemērotus tīrišanas un kopšanas līdzekļus varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai mūsu e-veikalā.

Stikla keramika

Notīriet sildvirsmu ikreiz, kad esat beiguši gatavošanu. Šādā veidā ēdienu atlikumi nepiedeigs.

Tiriet sildriņķi tikai tad, kad tas ir atdzisīs.

Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai. Nemiet vērā norādījumus uz tīrišanas līdzekļa iepakojuma.

Nekad neizmantojiet:

- neatšķaidītu manuālās trauku mazgāšanas līdzekli,
- trauku mazgājamās mašīnas tīrtāju,
- abrazīvus tīrišanas līdzekļus,
- agresīvus tīrišanas līdzekļus, kā, piemēram, cepeškrāsns aerosolus vai traipu noņēmējus,
- abrazīvus sūklus,
- augsta spiediena tīrišanas ierīci vai tvaika strūklu.

Lielus netīrumus vislabāk notīrit ar stikla skrāpi, ko var iegādāties jebkurā tirdzniecības vietā. Nemiet vērā ražotāja norādes.

Stikla skrāpi varat iegādāties arī mūsu klientu dienestā vai e-veikalā.

Izmantojot stikla keramikai paredzētos speciālos tīrišanas sūklus, jūs iegūsiet labāku tīrišanas rezultātu.

Sildvirsmas rāmis

Lai izvairītos no sildvirsmas rāmja bojājumiem, rīkojieties atbilstoši turpmāk minētajiem norādījumiem.

- Izmantojiet tikai siltu sārmainu šķidrumu.
- Pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet jaunās mitrumu uzsūcošās drāniņas.
- Neizmantojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet stikla skrāpi.

?

Traucējumi. Kā rīkoties?

Bieži vien traucējumu iemesli ir maznozīmīgi. Lūdzu, nemiet vērā tabulā sniegtos norādījumus, pirms izsaucat klientu apkalpošanas dienesta speciālistu. Sildvirsmas elektronika atrodas zem vadības paneļa. Dažādu iemeslu dēļ temperatūra šajā ierīces daļā var ievērojami palielināties.

| Indikators | Kļūda | Rīcība |
|--|---|---|
| Neviens no šiem | Strāvas padeve ir pārtraukta. | Pārbaudiet ierīcei atbilstīgos mājas aizsardzības drošinātājus. Izmantojot citas elektroierices, pārbaudiet, vai strāvas padeve ir pārtraukta. |
| Visi rādījumi mirgo. | Vadības virsma ir mitra, vai uz tās atrodas kāds priekšmets. | Noslaukiet vadības virsmu vai noņemiet priekšmetu. |
| F2 | Gatavošana notiek ilgāku laiku uz vairākiem sildriņķiem ar lielu jaudu. Lai aizsargātu elektroniku, sildriņķis ir izslēgts. | Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai. Kad rādījums F2 vairs nav redzams, elektronika ir pietiekam atdzisusi. Jūs varat turpināt gatavot. |
| F4 | Lai gan sildriņķi bijuši automātiski izslēgti (F2), elektronika turpina uzkarst. Tāpēc visi sildriņķi ir izslēgti. | Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai. Kad rādījums F4 vairs nav redzams, varat turpināt gatavot. |
| F5 un sildišanas pakāpes rādījumi pamīšus mirgo. Atskan skaņas signāls. | Brīdinājums. Vadības paneļa zonā ir karsts katls. Elektronika var pārkarst. | Lūdzu, noņemiet katlu no tās. Pēc ūsa brīža klūmes rādījums vairs nav redzams. Jūs varat turpināt gatavot. |
| F5 un skaņas signāls | Vadības paneļa zonā ir karsts katls. Lai aizsargātu elektroniku, sildriņķis ir izslēgts. | Lūdzu, noņemiet katlu no tās. Nedaudz uzgaidiet. Pieskarieties jebkuram vadības laukam. Kad rādījums F5 vairs nav redzams, varat turpināt gatavot. |
| F8 | Sildriņķis pārāk ilgi bijis darba režīmā un ir izslēdzies. | Sildriņķi nekavējoties var atkal ieslēgt. |
| dE nesildiet sildriņķus | Demonstrācijas režīms ir ieslēgts | Demonstrācijas režīma izslēgšana: uz 30 sekundēm atvienojiet ierīci no elektroenerģijas padeves tīkla (ar galveno drošinātāju vai aizsargdrošinātāju drošinātāju kārbā). Nākamajās 3 minūtēs pieskarieties jebkurai vadības virsmai. Demonstrācijas režīms tiek izslēgts. |

E-paziņojumi rādījumos

Ja displejā parādās klūdas paziņojums ar "E", piemēram, E0111, izslēdziet un ieslēdziet ierīci.

Ja tas bija vienreizējs traucējums, rādījums nodziest. Ja klūdas paziņojums parādās atkārtoti, izsauciet klientu servisu un sniedziet precīzu klūdas ziņojuma aprakstu.

Sildriņķu indikatorā mirgo –

Ja pēc iekārtas pieslēgšanas pie tīkla vai pēc elektroapgādes traucējumiem sildriņķu indikatoros mirgo —, ir radies elektronikas traucējums. Lai atceltu traucējumu, uz ūsu brīdi aizsedziet vadības virsmu ar roku.

Lai elektronika nepārkarstu, sildriņķi automātiski izslēdzas, ja vajadzīgs. Pārmaiņus redzami rādījumi **F2**, **F4** vai **F5** un atlikušā siltuma rādījums **H** vai **h**.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja ierīce ir jāremontē, mūsu klientu apkalpošanas dienests ir jūsu rīcībā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgus klientu apkalpošanas dienesta personāla apmeklējumus.

E numurs un FD numurs

Sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, norādiet ierīces E numuru un FD numuru. Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet uz ierīces pases.

Nemiet vērā, ka klientu apkalpošanas dienesta tehnika izsaukšana, lai novērstu klūmi, ir maksas pakalpojums arī garantijas laikā.

Visu pārējo valstu tuvākā pieejamā Klientu apkalpošanas dienesta kontaktā atradīsiet šeit vai pievienotajā Klientu apkalpošanas dienestu sarakstā.

Uzticieties ražotāja kompetencei. Tādējādi jūs varat būt drošs, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehniki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.



Pārbaudes īstāžu vajadzībām

Šī tabula ir sagatavota pārbaudes iestāžu vajadzībām, lai atvieglotu mūsu iekārtu pārbaudi.

Tabulā sniegtie dati attiecas uz mūsu piederumos iekļautajiem „Schulte-Ufer” traukiem (četrdaļīgu indukcijas katlu komplektu HEZ 390042) ar šādiem izmēriem:

- katlu ar rokturi, Ø 16 cm, 1,2 l, paredzētu Ø 14,5 cm vienriņķa sildriņķis;
- kastroli, Ø 16 cm, 1,7 l, paredzētu Ø 14,5 cm vienriņķa sildriņķis;
- kastroli, Ø 22 cm, 4,2 l, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm sildriņķim;
- cepampānnu, Ø 24 cm, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm sildriņķim.

| Pārbaudes īstāžu vajadzībām | Uzkarsēšana/uzkaršana Uzkaršanas sildīšanas līmenis | Ilgums (min:sek) | Vāks | Pastāvīgās sildīšanas līmenis | Vāks |
|--|--|--|------|-------------------------------|------|
| Šokolādes kausēšana | | | | | |
| Trauki: katls ar rokturi | - | - | - | 1. | Nē |
| Šokolādes glazūra (piemēram, „Dr. Oetker” tumšā šokolāde, 150 g) uz 14,5 cm Ø sildriņķa | | | | | |
| Lēcu sautējuma uzsildīšana un siltuma uzturēšana | | | | | |
| Trauki: kastrolis | - | - | - | - | - |
| Lēcu biezenzupa atbilstoši DIN 44550 | | | | | |
| Sākuma temperatūra: 20 °C | - | - | - | - | - |
| Daudzums: 450 g uz 14,5 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 2:00, bez maisīšanas | Jā | 1. | Jā |
| Daudzums: 800 g uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 2:00, bez maisīšanas | Jā | 1. | Jā |
| Lēcu biezenzupa konservētā veidā | | | | | |
| piemēram, lēcu zupa ar „Erasco” desījām: | - | - | - | - | - |
| Sākuma temperatūra: 20 °C | - | - | - | - | - |
| Daudzums: 500 g uz 14,5 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 2:00 (maisīšana pēc apmēram 1:30) | Jā | 1. | Jā |
| Daudzums: 1000 g uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 2:30 (maisīšana pēc apmēram 1:30) | Jā | 1. | Jā |
| Bešamela mērces karsēšana | | | | | |
| Trauki: katls ar rokturi | - | - | - | - | - |
| Piena temperatūra: 7 °C | - | - | - | - | - |
| Recepte: 40 g sviesta, 40 g miltu, 0,5 l pienu (ar 3,5% tauku saturu) un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa | 9 ² | apmēram 5:20 | Nē | 1 1,3 | Nē |
| ¹ . Izkausēt sviestu, iemaisīt miltus un sāli, maisījumu karsēt 3 minūtes | | | | | |
| ² . Maisījumam pievienot pienu un, nepārtraukti maisot, uzvārīt | | | | | |
| ³ . Kad Bešamela mērcē ir uzvārījusies, nākamās 2 minūtes, nepārtraukti maisot, karsēt 1. līmenī | | | | | |

| Pārbaudes ēdieni | Uzkaršanas sil-dīšanas līme-nis | Uzkarsēšana/uzkaršana Ilgums (min:sek) | Pastāvīgā sildišana | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------|
| | | | Vāks | Pastāvīgās sildiša-nas līmenis | Vāks |
| Rīsu piena zupas gatavošana - pastāvīga sildišana ar vāku | | | | | |
| Trauki: kastrolis | | | | | |
| Piena temperatūra: 7 °C | | | | | |
| Recepte: 190 g apalo rīsu, 90 g cukura, 750 ml pienu (ar 3,5% tauku saturu) un 1 g sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 6:45 Uzsildiet pienu, līdz tas sāk vārīties. Ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildišanas līmeni un pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli Kopējais ilgums (ar uzkaršanu) apmēram 45 minūtes | Nē | 2 | Jā |
| | | | | Pēc 10 minūtēm piena zupu apmaišiet | |
| Recepte: 250 g apalo rīsu, 120 g cukura, 1 l pienu (ar 3,5% tauku saturu) un 1,5 g sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 7:20 Uzsildiet pienu, līdz tas sāk vārīties. Ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildišanas līmeni un pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli Kopējais ilgums (ar uzkaršanu) apmēram 45 minūtes | Nē | 2 | Jā |
| | | | | Pēc 10 minūtēm piena zupu apmaišiet | |
| Rīsu piena zupas gatavošana - pastāvīga sildišana bez vāka | | | | | |
| Trauki: kastrolis | | | | | |
| Piena temperatūra: 7 °C | | | | | |
| Recepte: 190 g apalo rīsu, 90 g cukura, 750 ml pienu (ar 3,5% tauku saturu) un 1 g sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 7:30 Pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli un, nemītīgi maisot, uzsildiet. Kad piens ir apmēram 90 °C temperatūrā, ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildišanas līmeni. Lēni vāriet apmēram 50 minūtes | Nē | 2 | Nē |
| Recepte: 250 g apalo rīsu, 120 g cukura, 1 l pienu (ar 3,5% tauku saturu) un 1,5 g sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 8:00 Pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli un, nemītīgi maisot, uzsildiet. Kad piens ir apmēram 90 °C temperatūrā, ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildišanas līmeni. Lēni vāriet apmēram 50 minūtes | Nē | 2 | Nē |
| Rīsu vārīšana | | | | | |
| Trauki: kastrolis | | | | | |
| Ūdens temperatūra 20 °C | | | | | |
| Recepte atbilstoši DIN 44550: | | | | | |
| 125 g gargaudu rīsu, 300 g ūdens un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 2:48 | Jā | 2 | Jā |
| Recepte atbilstoši DIN 44550: | | | | | |
| 250 g gargaudu rīsu, 600 g ūdens un šķipsna sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 3:15 | Jā | 2. | Jā |

| Pārbaudes ēdieni | Uzkarsēšana/uzkaršana Uzkaršanas sil- dišanas līme- nis | Ilgums (min:sek) | Vāks | Pastāvīgā sildišana Pastāvīgās sildiša- nas līmenis | Vāks |
|--|--|--|------|---|------|
| Cūkgaļas filejas steika cepšana | | | | | |
| Trauki: cepampanna | | | | | |
| Sākuma temperatūra filejas steikam: 7 °C | | | | | |
| Daudzums: 3 filejas steiki (kopējais svars apmēram 300 g, apmēram 1 cm biezas šķēles), 15 g saulespuķu eļļas, uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 2:40 | Nē | 7 | Nē |
| Pankūku cepšana | | | | | |
| Trauki: cepampanna | | | | | |
| Recepte atbilstoši DIN EN 60350-2 | | | | | |
| Daudzums: 55 ml mīklas katrai pankūkai uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | apmēram 2:40 | Nē | 6 vai 6. atkarībā no apbrūninājuma pakāpes | Nē |
| Saldētu frī kartupeļu cepšana | | | | | |
| Trauki: kastrolis | | | | | |
| Daudzums: 1,8 kg saulespuķu eļļa, vienai porcijai: 200 g saldētu frī kartupeļu (piemēram, „McCain 123 Frites Original”) uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa | 9 | Līdz eļļa sakarst līdz 180 °C temperatūrai | Nē | 9 | Nē |

Ja mēģinājumus veic ar 18 cm Ø sildriņķi un 1500 W nominālo jaudu, uzkaršanas laiks pagarinās par apmēram 20% un pastāvīgās sildišanas līmenis jāpaaugstina par vienu līmeni.

Turinys

| | | |
|--|--|----|
| | Naudojimas pagal paskirtį | 17 |
| | Svarbūs saugos nurodymai | 17 |
| | Galimos gedimų priežastys | 18 |
| | Apžvalga | 18 |
| | Aplinkosauga | 18 |
| | Energijos taupymo patarimai | 18 |
| | Ekologiškas utilizavimas | 18 |
| | Susipažinkite su prietaisu | 19 |
| | Valdymo skydelis | 19 |
| | Kaitvietės | 19 |
| | Liekamosios šilumos rodmuo | 19 |
| | Prietaiso valdymas | 20 |
| | Kaitlentės įjungimas ir išjungimas | 20 |
| | Kaitvietės nustatymas | 20 |
| | Ruošimo lentelė | 20 |
| | Apsauga nuo vaikų | 21 |
| | Apsaugos nuo vaikų įjungimas ir išjungimas | 21 |
| | Automatinė apsauga nuo vaikų | 21 |
| | Laiko funkcijos | 22 |
| | Kaitvietė turi išsijungti automatiškai | 22 |
| | Automatinis laikmatis | 22 |
| | Virtuvinius laikmatius | 22 |
| | Automatinis apsauginis išjungimas | 23 |
| | Pagrindiniai nustatymai | 23 |
| | Pagrindinių nuostatų keitimas | 24 |
| | Valymas | 24 |
| | Stiklo keramikos kaitlentė | 24 |
| | Kaitlentės rémas | 24 |
| | Ką daryti atsiradus sutrikimams? | 25 |
| | „E“ pranešimas indikatoriuose | 25 |
| | Kaitviečių indikatoriuose mirksi – | 25 |
| | Klientų aptarnavimo tarnyba | 25 |
| | E ir FD numeriai | 25 |
| | Bandomieji patiekalai | 26 |

svetainėje: www.bosch-home.com ir interneto
parduotuvėje: www.bosch-eshop.com

Naudojimas pagal paskirtį

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją bei prietaiso pasą, kad galėtumėte vėliau peržiūrėti arba perduoti kitiems savininkams.

Išpakuokite prietaisą ir ją patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis prietaisas naudojamas tik privačiame namų ūkyje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalamis ir gérimams ruošti. Viralo negalima palikti be priežiūros. Verdant trumpai, viralą reikia visą laiką stebėti. Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Šis prietaisas pritaikytas naudoti daugiausia 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių ši prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesniems nei 8 metų vaikams neleidžiama būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

Svarbūs saugos nurodymai

Įspėjimas – Gali kilti gaisras!

- Jkaitės aliejus ir riebalai gali greitai užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsną atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Kaitvietės labai įkaista. Niekada nedékite ant kaitlentės degių daiktų. Ant kaitlentės nelaikykite jokių daiktų.
- Prietaisas įkaista. Nelaikykite stalčiuose tiesiogiai po kaitlentėmis jokių degių daiktų ar aerozolinių purškiklių.

- Kaitlentė išsijungia automatiškai ir jos nebegalima valdyti. Vėliau ji gali neplanuotai išsijungti. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Kaitlenčių uždangų naudoti negalima. Priešingu atveju gali įvykti nelaimingų atsitikimų, pvz., jos gali perkaisti, užsidegti arba nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.

Įspėjimas – Pavojus nusideginti!

- Kaitvietės ir aplinkiniai paviršiai, ypač kaitlentės rémas (jei yra), labai įkaista. Nelieskite karštu paviršių. Neleiskite prisiartinti vaikams.
- Kaitvietė kaista, o indikatorius neveikia. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Galima naudoti tik mūsų aprobuotus apsauginius įrenginius, pvz., vaikų apsaugos groteles. Netinkami apsauginiai įrenginiai arba vaikų apsaugos grotelės gali sukelti nelaimingą atsitikimą.

Įspėjimas – Elektros smūgio pavojus!

- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atliki remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Dėl prasiskverbusio skysčio gali įvykti srovės smūgis. Nenaudokite aukštū slėgiu ar garais valančių įrenginių.
- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugedusio prietaiso. Iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Jtrūkus arba suskilus stiklo keramikos paviršiui galimas elektros šokas. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Įspėjimas – Pavojus susižeisti!

Puodai dėl skysčio tarp puodo dugno ir kaitvietės gali staiga pašokti į viršų. Visuomet nusausinkite kaitvietę ir puodo dugną.

Galimos gedimų priežastys

Dėmesio!

- Siurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramika.
- Jokiu būdu nepalikite ant įjungtos kaitvietės tuščių puodų. Gali atsirasti gedimų.
- Niekada nestatykite karštų puodų ir keptuvių ant valdymo skydelio, indikatorių ar rėmo. Gali atsirasti gedimų.
- Ant kaitlentės nukritę kieti ar smailūs daiktai gali ją sugadinti.
- Aliuminio folija ir plastikiniai indai, pastatyti ant kaitviečių, prikepa. Apsauginė viryklės folija jūsų kaitlentei netinka.

Apžvalga

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:

| Pažeidimai | Priežastis | Priemonės |
|-------------------|--|---|
| Démés | Išbėgė maisto produktai | Išbégusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu. |
| | Netinkamos valymo priemonės | Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones. |
| Ibrėžimai | Druska, cukrus ir smėlis | Nenaudokite kaitlentės kaip darbastolio, nestatykite ant jo daikty. |
| | Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramiką | Patikrinkite indus. |
| Spalvos pakitimai | Netinkamos valymo priemonės | Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones. |
| | Puodų žymės (pvz., aliuminio) | Prieš perstumdamai, pakelkite puodus ir keptuves. |
| Jrantos | Cukrus, daug cukraus turintys produktai | Išbégusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu. |

Aplinkosauga

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie elektros energijos taupymą ir prietaiso utilizavimą.

Energijos taupymo patarimai

- Puodus visada uždenkite tinkamais dangčiais. Ruošiant neuždengus dangčiu, reikia daug daugiau energijos. Per stiklinį dangčių matosi ruošiamas maistas, todėl jo nebūtina nuimti.
- Naudokite puodus ir keptuvės lygiu dugnu. Dėl nelygaus dugno padidėja elektros energijos sąnaudos.
- Puodo ir keptuvės dugno skersmuo turi atitikti kaitvietės dydį. Jei ant kaitvietės padedamas per mažas puodas, prarandama energijos. Atkreipkite dėmesį: indų gamintojai dažniausiai nurodo puodo viršaus skersmenį. Dažniausiai jis yra didesnis nei puodo dugno skersmuo.
- Mažesnius maisto kiekius ruoškite mažesniuose puoduose. Dideliam, mažai pripildytam puodui reikia daugiau energijos.
- Ruoškite nedideliam vandens kiekyje. Sutaupysite elektros energijos. Daržovėse išliks vitaminai ir mineralinės medžiagos.
- Puodu visada uždenkite kuo didesnį kaitvietės plotą.
- Laiku perjunkite žemesnę kaitinimo pakopą.
- Parinkite tinkamą tolesnio virimo pakopą. Parinkus per aukštą tolesnio virimo pakopą, suvartojama daugiau energijos.
- Išnaudokite kaitlentės liekamają šilumą. Jei ilgai ruošėte, išjunkite kaitlentę likus 5–10 minučių iki ruošimo pabaigos.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.




Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sajungos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktyva reglamentuoja ES galiojančią senos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką.

Susipažinkite su prietaisu

Ši naudojimo instrukcija tinkta įvairiomis kaitlentėmis.
Atskirų kaitlenčių matmenys nurodyti tipų apžvalgoje.
→ 2 psl.

Valdymo skydelis



Rodmenys

| | |
|-----|------------------|
| I-9 | Kaitinimo lygai |
| H/h | Liekamoji šiluma |
| 88 | Laikmatis |

Valdymo paviršiai

| | |
|-----|-----------------------|
| (I) | Pagrindinis jungiklis |
| ∞ | Apsauga nuo vaikų |
| ○ | Kaitvietės parinktis |
| - + | Nustatymo laukai |
| ◎ | Zonų prijungimas |
| (L) | Laikmatis |

Pastabos

- Palietus atitinkamą simbolį, suaktyvinama reikiama funkcija.
- Valdymo paviršiai visuomet turi būti sausi. Drėgmė kenkia jų veikimui.
- Puodų nelaikykite prie indikatorių ir jutiklių. Gali perkaisti elektroninę sistemą.

Kaitvietės

| Kaitvietė | Prijungimas ir atjungimas |
|-----------|---------------------------|
| ○ | Vienguba kaitvietė |
| ◎ | Dviguba kaitvietė |
| □ | Keptuvo zona |

Kaitvietės prijungimas: pradeda švesti atitinkamas rodmuo
Kaitvietės ijjungimas: automatiškai parenkamas paskutinį kartą nustatytas dydis.

Pastabos

- Kaistančioje kaitvietėje matomos tamsios zonas salygotos technikos. Jos jokios įtakos kaitvietės veikimui neturi.
- Kaitvietė reguliuoja ijjungdama ir išjungdama kaitinimo sistemą. Kaitinimo sistema gali būti ijjungiama ir išjungiama net parinkus didžiausią galią. Taip, pvz.:
 - nuo perkaitimo apsaugomos jautrios konstrukcinės dalys
 - prietaisas saugomas nuo elektrinės perkrovos
 - pasiekiami geresni virimo rezultatai
- Kelių kontūrų kaitvietėse vidinių kontūrų kaitinimo elementai ir papildomai prijungiami kaitinimo elementai gali būti ijjungiami ir išjungiami skirtingu laiku.

Liekamosios šilumos rodmuo

Kiekviena kaitlentės kaitvietė turi dviejų pakopų liekamosios šilumos rodmenį.

Jei indikatoriuje pasirodo **H**, reiškia, kad kaitvietė dar karšta. Jūs galite, pvz., palaikyti pastovią nedidelio patiekalo temperatūrą (kad jis būtų šiltas) arba ištirpinti glajų. Kaitvietei auštant, rodmuo pasikeičia į **h**. Indikatorius užgesta kaitvietei visiškai atvėsus.

Prietaiso valdymas

Skaitydami šį skyrių sužinosite, kaip reikia nustatyti kaitvietes. Lentelėje pateiktos įvairių patiekalų kaitinimo pakopos ir gaminimo laikas.

Kaitlentės įjungimas ir išjungimas

Naudodamis pagrindinį jungiklį, įjunkite ir išunkite kaitlentę.

Įjungimas

Palieskite simbolį ①. Pasigirsta signalas. Įsižiebia virš pagrindinio jungiklio esanti indikacinė lemputė ir rodmenys ②. Kaitlentė parengta naudoti.

Įšjungimas

Tol lieskite simbolį ①, kol užges virš pagrindinio jungiklio esanti indikacinė lemputė ir rodmenys. Visos kaitvietės išjungtos. Liekamosios šilumos rodmuo šviečia toliau, kol pakankamai atvėsta kaitvietės.

Pastabos

- Kaitlentė išsijungia automatiškai, kai visos kaitvietės kurj laiką (10–60 sekundžių) prabūna išjungtos.
- Išjungus nuostatos išsaugomos dar 4 sekundes. Jei per šį laiką vėl įjungsite, kaitlentė įsijungs su pirmiau nustatomis nuostatomis.

Kaitvietės nustatymas

Simboliais + ir - nustatykite pageidaujamą kaitinimo pakopą.

1 kaitinimo pakopa = mažiausias galingumas

9 kaitinimo pakopa = didžiausias galingumas

Kiekviena kaitinimo pakopa turi ir tarpinę padėtį. Ji yra pažymėta tašku.

Kaitinimo lygio nustatymas



Kaitlentė turi būti įjungta.

1. Palieskite simbolį ○, norédami pasirinkti kaitvietę.
2. Per kitas 10 sekundžių palieskite simbolį + arba -.

Pasirodo pagrindinė nuostata.

Simbolis + 9 kaitinimo lygis

Simbolis - 4 kaitinimo lygis



3. Kaitinimo lygio keitimas: simbolį + arba - lieskite tol, kol pasirodys norimas kaitinimo lygis.

Kaitvietės išjungimas

Kaitvietę išjungti Jūs galite 2 būdais:

- 2 kartus iš eilės paliesdami kaitvietės simbolį ○. Kaitinimo lygio rodmenye pasirodo ②. Maždaug po 10 sekundžių pasirodo liekamosios šilumos rodmuo.
- Simboliu ○ pasirinkite kaitvietę. Simbolj + arba - lieskite tol, kol pasirodys ②. Maždaug po 10 sekundžių pasirodys liekamosios šilumos rodmuo.

Pastaba. Lieka aktyvinta paskutinj kartą nustatyta kaitvietė. Galite nustatyti kaitvietę, nereikia parinkti iš naujo.

Ruošimo lentelė

Žemiau pateiktoje lentelėje surasite keletą pavyzdžių.

Patiekalo ruošimo laikas ir kaitinimo pakopos priklauso nuo jo pobūdžio, svorio ir kokybės. Todėl gali būti nukrypimų.

Norédami užvirti naudokite 9 kaitinimo pakopą.

Tirštus patiekalus retkarčiais pamaišykite.

Maisto produktus, kuriuos pirmiausia reikia karštai pakepinti, arba kuriuos kepinant skiriasi daug skysčių, geriausia pakepinti keletu mažesnių porcijų.

Patarimų, kaip gaminti taupant energiją, rasite skyriuje apie aplinkosaugą.→ 18 psl.

| Tolesnio virimo pakopa | Tolimesnio virimo trukmė minutėmis |
|--|------------------------------------|
| Lydymas | |
| Šokoladas, šokoladinis glajus | 1-1. |
| Sviestas, medus, želatina | 1-2 |
| Pašildymas ir šilumos palaikymas | |
| Tiršta sriuba (pvz., lėšių patiekalas) | 1-2 |
| Pienas** | 1.2. |
| Dešreliai pašildymas vandenye** | 3-4 |
| Atitirpinimas ir pašildymas | |
| Užšaldyti špinatai | 2-3. |
| Užšaldytas guliašas | 2-3. |
| Virimas ant silpnos ugnies, kaitinimas neužvirinant | |
| Bulviniai, miltiniai kukuliai | 4.5.* |
| Žuvis | 4-5* |
| Balti padažai, pvz., Bešamelio padažas | 1-2 |
| Plakti padažai, pvz., Berno padažas, olandiškas padažas | 3-4 |
| * tolimesnis virimas neuždenius dangčiu | |
| ** neuždengus dangčiu | |
| *** dažnai apversti | |

| | Tolesnio virimo pakopa | Tolimesnio virimo trukmė minutėmis |
|--|------------------------|------------------------------------|
| Virimas, garinimas, troškinimas | | |
| Ryžiai (dvigubas vandens kiekis) | 2-3 | 15–30 min |
| Ryžių košė su pienu | 1.-2. | 35–45 min |
| Bulvės su lupenomis | 4-5 | 25–30 min |
| Virtos bulvės | 4-5 | 15–25 min |
| Miltinės tešlos gaminiai, makaronai | 6-7* | 6–10 min |
| Tiršta sriuba, sriubos | 3.-4. | 15–60 min |
| Daržovės | 2.-3. | 10–20 min |
| Daržovės, šaldytos | 3.-4. | 10–20 min |
| Gaminimas greitpuodyje | 4-5 | - |
| Troškinimas | | |
| Vyniotiniai | 4-5 | 50–60 min |
| Troškinti kepsniai | 4-5 | 60–100 min |
| Guliašas | 2.-3. | 50–60 min |
| Kepimas su mažai riebalų** | | |
| Pjausnys, natūralus arba apvoliojas džiūvésiuose | 6-7 | 6–10 min |
| Pjausnys, užsaldytas | 6-7 | 8–12 min |
| Karbonadas, natūralus arba apvoliojas džiūvésiuose*** | 6-7 | 8–12 min |
| Kepsnys (3 cm storio) | 7-8 | 8–12 min |
| Mėsainis, kotletai (3 cm storio)*** | 4.-5. | 30–40 min. |
| Paukštienos krūtinėlė (2 cm storio)*** | 5-6 | 10–20 min |
| Paukštienos krūtinėlė, užšaldyta*** | 5-6 | 10–30 min |
| Žuvis ir žuvies filė, natūrali | 5-6 | 8–20 min |
| Žuvis ir žuvies filė, apvoliota džiūvésiuose | 6-7 | 8–20 min |
| Žuvis ir žuvies filė, apvoliota džiūvésiuose ir užšaldyta, pvz., žuvies piršteliai | 6-7 | 8–12 min |
| Norvegiški omrai ir krevetės | 7-8 | 4–10 min |
| Karštas šviežių daržovių, grybų pakepinimas | 7-8 | 10–20 min |
| Daržovių, mėsos juostelės azijietiškai | 7.-8. | 15–20 min |
| Keptuvėje ruošiami patiekalai, užšaldyti | 6-7 | 6–10 min |
| Lietiniai blynai | 6-7 | nuolat stebėti |
| Omletas | 3.-4. | nuolat stebėti |
| Kiaušinių | 5-6 | 3–6 min |

* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

** neuždengus dangčiu

*** dažnai apversti

| | Tolesnio virimo pakopa | Tolimesnio virimo trukmė minutėmis |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Gruzdinimas (150–200 g porcijomis nuolat gruzdinti 1–2 l aliejaus**) | | |
| Užšaldyti produktai, pvz., gruzdinotos bulvytės, vištienos gabalėliai | 8-9 | - |
| Maltinukai, šaldyti | 7-8 | - |
| Mėsa, pvz., vištienos gabaliukai | 6-7 | - |
| Žuvis, apvoliota džiūvésiuose arba alaus tešloje | 5-6 | - |
| Daržovės, grybai apvolioti džiūvésiuose arba alaus tešloje, tem-pura | 5-6 | - |
| Smulkūs kepiniai, pvz., spurgos su jardu ir be jo, vaisiai alaus tešloje | 4-5 | - |

* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

** neuždengus dangčiu

*** dažnai apversti

Apsauga nuo vaikų

Apsaugos nuo vaikų funkcija skirta tam, kad vaikai neįjungtų kaitlentės.

Apsaugos nuo vaikų įjungimas ir išjungimas

Kaitlentė turi būti išjungta.

Įjungimas: simbolį  lieskite maždaug 4 sekundes. Indikatoriaus lemputė virš simbolio  šviečia 10 sekundžių. Kaitlentė užblokuota.

Išjungimas: simbolį  lieskite maždaug 4 sekundes. Atblokuota.

Automatinė apsauga nuo vaikų

Naudojant šią funkciją, apsauga nuo vaikų aktyvinama automatiškai, kai kaitlentė išjungiamama.

Įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti automatinę apsaugos nuo vaikų funkciją, skaitykite skyriuje „Pagrindiniai nustatymai“ → 23 psl.

Laiko funkcijos

Yra 2 skirtinės laiko funkcijos.

- Kaitvietė turi išsijungti automatiškai
- Virtuvinius laikmatius


Kaitvietė turi išsijungti automatiškai

Nustatykite pasirinktos kaitvietės veikimo trukmę. Praėjus nustatytam laikui, kaitvietė išsijungs automatiškai.

Trukmės nustatymas:

Kaitvietė turi būti įjungta.

1. Simboliu  pasirinkite kaitvietę.
2. Palieskite simbolį  . Laikmačio rodmenyje šviečia  . Šviečia parinktos kaitvietės indikatoriaus lemputė.
3. Palieskite simbolį  arba  . Pasirodo siūloma vertė. Simbolis  : 30 minučių
Simbolis  : 10 minučių



4. Simbolį  arba  lieskite tol, kol laikmačio rodmenyje pasirodys pageidaujama trukmė. Skaičiuojama trukmė. Jeigu nustatėte laiką kelioms kaitvietėms, gali būti rodomas kiekvienas laikas. Tam simboliu  parinkite atitinkamą kaitvietę.

Pasibaigus laikui

Kai pasibaigia trukmė, kaitvietė išsijungia. Kaitviečių rodmenyje šviečia  . Pasigirsta signalas. Laikmačio rodmenyje 10 sekundžių šviečia  . Palieskite bet kurį simbolį. Rodmenys užgėsta ir garsinis signalas nutyla.

Trukmės keitimasis arba panaikinimas

Parinkite kaitvietę. Palieskite simbolį  ir simboliu  arba - pakeiskite trukmę arba nustatykite ties  .

Pastaba. Galite nustatyti iki 99 minučių trukmę.

Automatinis laikmatis

Naudojantis šia funkcija, galima nustatyti trukmę visoms kaitvietėms. Kiekvieną kartą įjungus kaitvietę, pradedama skaičiuoti nustatyta trukmę. Kaitvietė automatiškai išsijungs pasibaigus jvestai trukmei.

Kaip įjungti automatinį laikmatį, skaitykite skyriuje „Pagrindiniai nustatymai“. \rightarrow 23 ps/.

Pastaba. Galite pakeisti kaitvieteit nustatyta trukmę arba išjungti automatinį kaitvietės laikmatį.

Parinkite kaitvietę. Palieskite simbolį  ir simboliu  arba - pakeiskite trukmę arba nustatykite ties  .

Virtuvinius laikmatius

Virtuviniu laikmačiu galite nustatyti iki 99 minučių. Jo nuostatas nepriklauso nuo visų kitų nuostatų.

Virtuvinio laikmačio įjungimas

Virtuvinių laikmatų galite įjungti 2 skirtiniais būdais.

- Parinkę kaitvietę per 10 sekundžių 2 kartus palieskite simbolį  .
- Neparinkę kaitvietės palieskite simbolį  .

Laikmačio rodmenyje šviečia  . Šalia simbolio  šviečia indikatoriaus lemputė.

Laiko nustatymas

1. Palieskite simbolį  arba  . Pasirodo siūloma vertė. Simbolis  : 10 minučių
Simbolis  : 05 minutės
2. Simbolį  arba  lieskite tol, kol laikmačio rodmenyje pasirodys pageidaujama trukmė. Skaičiuojamas laikas.

Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas. Laikmačio rodmenyje 10 sekundžių šviečia  .

Laiko rodymas

Simboliu  parinkite virtuvinį laikmatį. Laikas bus rodomas 10 sekundžių.

Laiko koregavimas

Simboliu  parinkite ir iš naujo nustatykite virtuvinį laikmatį.

Automatinis apsauginis išjungimas

Jei kaitvietė veikia ilgai nepakeičiant nustatymo, aktyvinamas automatinis laiko ribojimas.

Kaitvietė nebekaitinama. Kaitviečių indikatoriuje pakaitomis blyksi **F8** ir liekamosios šilumos indikatorius **H/h**.

Indikatorius užges, jei paliesite bet kurią valdymo srities dalį. Galite nustatyti iš naujo.

Laiko ribojimo aktyvinimas priklauso nuo nustatytos kaitinimo pakopos (nuo 1 iki 10 valandų).

Pagrindiniai nustatymai

Jūsų prietaisui parinktos jvairios pagrindinės nuostatos. Šias nuostatas galite pritaikyti pagal savo įpročius.


| Rodmuo | Funkcija |
|--------------|---|
| c1 | Automatinė apsauga nuo vaikų |
| 0 | Išjungta.* |
| 1 | Ijungta. |
| 2 | Rankinė ir automatinė apsauga nuo vaikų išjungta. |
| c2 | Garso signalas |
| 0 | Patvirtinimo signalas ir neteisingo valdymo signalas išjungti (pagrindinio jungiklio signalas visada ijungtas). |
| 1 | Ijungtas tik neteisingo valdymo signalas. |
| 2 | Ijungtas tik patvirtinimo signalas. |
| 3 | Patvirtinimo signalas ir neteisingo valdymo signalai išjungti.* |
| c5 | Automatinis laikmatis |
| 00 | Išjungta.* |
| 01-99 | Laikas, kuriam pasibaigus kaitvietės išsijungs. |
| c6 | Laikmačio veikimo pabaigos signalo trukmė |
| 1 | 10 sekundžių.* |
| 2 | 30 sekundžių |
| 3 | 1 minutė. |
| c7 | Kaitinimo elementų prijungimas |
| 0 | Išjungta. |
| 1 | Ijungta. |
| 2 | Paskutinė nuostata prieš išjungiant kaitvietę.* |
| c9 | Kaitvietės parinkties laikas |
| 0 | Neribotas: paskutinę parinktą kaitvietę galite nustatyti visada – iš naujo parinkti nereikia.* |
| 1 | Paskutinę pasirinktą kaitvietę galite nustatyti per 10 sekundžių po parinkties, o paskui prieš nustatant kaitvietes reikės jas iš naujo parinkti. |
| c0 | Pagrindinės nuostatos atkūrimas |
| 0 | Išjungta.* |
| 1 | Ijungta. |

*Pagrindinė nuostata

Pagrindinių nuostatų keitimas


Kaitlentė turi būti išjungta.

1. Ijunkite kaitlentę.
2. Per kitas 10 sekundžių simbolį  lieskite 4 sekundes.



Kairiajame ekrane pakaitomis mirksi  ir , dešiniajame ekrane šviečia .

3. Simbolį  vis lieskite tol, kol kairiajame ekrane pasirodys norimas rodmuo.
4. Simbolį  arba  vis lieskite tol, kol ekrane pasirodys norima nuostata.



5. Simbolį  lieskite 4 sekundes.
Nuostata aktyvinta.

Išjungimas

Norédami išeiti iš pagrindinių nustatymų, kaitvietę išjunkite pagrindiniu jungikliu ir nustatykite iš naujo.

Valymas

Tinkamų valymo ir priežiūros priemonių isigysite klientų aptarnavimo tarnyboje arba mūsų el. parduotuvėje.

Stiklo keramikos kaitlentė

Kaitlentę nuvalykite po kiekvieno naudojimo. Tada virimo likučiai neprikeps.

Valykite tik pakankamai atvésusią kaitlentę.

Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones. Atkreipkite dėmesį į ant pakuočės pateiktus valymo nurodymus.

Niekada nenaudokite:

- neskistų indų ploviklių,
- indaplovių valiklių,
- šveičiamujų priemonių,
- agresyvių valiklių, pavyzdžiu, orkaitėms skirtų purškiklių arba démių šalinimo priemonių,
- braižančių kempinių,
- aukšto slėgio ar garinių valymo prietaisų.

Didelius nešvarumus lengviausiai pašalinsite parduotuvėse išsigyjamu stiklo grandikliu. Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus.

Tinkamą stiklo grandiklį galite išsigyti ir klientų aptarnavimo tarnyboje arba elektroninėje parduotuvėje.

Geriausiai nuvalysite specialiomis kempinėmis, skirtomis stiklo keramikos kaitlentėms.

Kaitlentės rémas

Kad nepažeistumėte kaitlentės rémo, laikykites šių nurodymų.

- Naudokite tik šiltą šarmo tirpalą.
- Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drégmę sugeriančias šluostes.
- Nenaudokite aštriai arba šveičiamujų priemonių.
- Nenaudokite stiklo gremžtuko.

?

Ką daryti atsiradus sutrikimams?

Trikčių priežastis dažnai gali būti tik maža smulkmena. Prieš skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į lentelėje pateiktas pastabas.

Kaitlentės elektroninė sistema yra po valdymo pultu. Dėl jvairių priežasčių temperatūra šioje srityje gali labai pakilti.

Kad neperkaistų elektroninė sistema, kaitvietės, jei reikia, išjungiamos automatiškai. Indikatorius **F2**, **F4** arba **F5** atsiranda pakaitomis su liekamosios šilumos indikatoriumi **H** arba **h**.

| Rodmuo | Triktis | Priemonės |
|---|--|---|
| Nėra | Srovės tiekimas nutrauktas. | Patikrinkite namų tinklo prietaiso saugiklį. Pagal kitus elektroninius prietaisus patikrinkite, ar nenutrūko srovės tiekimas. |
| Blyksi visi indikatoriai | Šlapia valdymo sritis arba ant jos yra daiktas. | Nusausinkite valdymo sritį arba nuimkite daiktą. |
| F2 | Kelios kaitvietės ilgesnį laiką veikė didžiausiu galingumu. Kad būtų apsaugota elektroninė sistema, kaitvietė buvo išjungta. | Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurią valdymo srities dalį. Jei F2 užges, elektroninė sistema pakankamai atvėso. Galite ruošti toliau. |
| F4 | Nors buvo išjungta naudojant F2 , elektroninė sistema kaista toliau. Todėl buvo išjungtos visas kaitvietės. | Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurią valdymo srities dalį. Jei F4 užges, galite ruošti toliau. |
| F5 ir kaitinimo pakopa blyksi pakaitomis. Suskamba garsinis signalas. | Įspėjimas: karštas puodas stovi valdymo pulto srityje. Elektroninė sistema gali perkaisti. | Nuimkite puodą. Klaidos rodmuo netrukus užges. Galite ruošti toliau. |
| F5 ir garsinis signalas | Karštas puodas stovi valdymo pulto srityje. Kad būtų apsaugota elektroninė sistema, kaitvietė buvo išjungta. | Nuimkite puodą. Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurią valdymo srities dalį. Jei F5 užges, galite ruošti toliau. |
| F8 | Kaitvietė per ilgai buvo ijjungta ir todėl išsijungė. | Kaitvietę vėl iš karto galite ijjungti. |
| dE kaitvietės nekaista | Ijungtas demonstracinis režimas | Demonstraciniu režimo išjungimas: prietaisą atjunkite nuo tinklo 30 sekundžių (išjunkite namų tinklo saugiklį arba saugiklių dėžęs apsauginį jungiklį). Per 3 minutes palieskite bet kurią valdymo srities dalį. Demonstracinius režimus išjungiamas. |

„E“ pranešimas indikatoriuse

Jei indikatoriuje rodomas klaidos pranešimas su „E“ raide, pvz., E0111, išjunkite prietaisą ir vėl ijjunkite.

Jei tai tik vienkartinė triktis, rodmuo užges. Jei klaidos pranešimas pasirodo dar kartą, paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai ir tiksliai nurodykite klaidos pranešimą.

Kaitviečių indikatoriuse mirksi –

Jei jungiant prietaisą į elektros tinklą arba ijjungiant jį po elektros tiekimo trikties kaitviečių indikatoriuse mirksi –, vadinas sutriko elektronikos veikimas. Norėdami patvirtinti šį sutrikimą, valdymo paviršių trumpai uždenkite ranka.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei prietaisą reikia remontuoti, Jums padės klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, kad išvengtume nebūtinų techninės priežiūros tarnybos personalo apsilankymų.

E ir FD numeriai

Jeigu kviesite mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, pasakykite prietaiso E ir FD numerį. Techninių duomenų lentelę su numeriais surasite prietaiso pase.

Atminkite, kad dėl gedimu, atsiradusių netinkamai naudojant prietaisą, iškvietus techninės priežiūros specialistą, už jo apsilankymą teks mokėti net ir garantiniu laikotarpiu.

Artimiausią visų šalių klientų aptarnavimo tarnybų kontaktinius duomenis rasite čia arba pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.



Bandomieji patiekalai

Ši lentelė buvo sukurta patikros institutams, kad būtų lengviau išbandyti mūsų prietaisus.

Lentelės duomenys taikomi mūsų priedams – „Schulte-Ufer“ indams (4 indukcinių puodų rinkinys HEZ 390042), kurių matmenys yra tokie:

- 16 cm Ø, 1,2 l puodas ilga rankena, skirtas 14,5 cm Ø vienguba kaitvietė

- 16 cm Ø, 1,7 l puodas, skirtas 14,5 cm Ø vienguba kaitvietė
- 22 cm Ø, 4,2 l puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei
- 24 cm Ø, 1 puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei

| Bandomieji patiekalai | Užvirinimo pakopa | Įkaitinimas / užvirinimas | Trukmė (min.:sek.) | Dangtis | Tolesnio virimo pakopa | Tolesnis virimas |
|--|-------------------|--|--------------------|---------|---|------------------|
| Šokolado lydymas | | | | | | |
| Indas: puodas ilga rankena | - | - | - | - | 1. | Ne |
| Šokoladinis glajus (pvz., „Dr. Oetker“ kartusis, 150 g) ant 14,5 cm Ø kaitvietės | | | | | | |
| Tirštos lęšių sriubos pašildymas ir laikymas šiltai | | | | | | |
| Indas: puodas | - | - | - | - | - | - |
| Tiršta lęšių sriuba pagal 44550 | | | | | | |
| Pradinė temperatūra 20 °C | - | - | - | - | - | - |
| Kiekis 450 g, 14,5 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 2:00 nemaišant | - | Taip | 1. | Taip |
| Kiekis: 800 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 2:00 nemaišant | - | Taip | 1. | Taip |
| Tiršta lęšių sriuba iš konservo | | | | | | |
| pvz., lęšių troškinys su „Erasco“ dešrelėmis: | - | - | - | - | - | - |
| Pradinė temperatūra 20 °C | - | - | - | - | - | - |
| Kiekis 500 g, 14,5 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 2:00 (Pamaišyti maždaug po 1:30) | - | Taip | 1. | Taip |
| Kiekis: 1000 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 2:30 (Pamaišyti maždaug po 1:30) | - | Taip | 1. | Taip |
| Bešamelio padažo kaitinimas neužverdant | | | | | | |
| Indas: puodas ilga rankena | - | - | - | - | - | - |
| Pieno temperatūra: 7 °C | - | - | - | - | - | - |
| Receptas: 40 g sviesto, 40 g miltų, 0,5 l pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelis druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė | 9 ² | apie 5:20 | - | Ne | 1 1,3 | Ne |
| | | | | | 1 Išlydykite sviestą, įmaišykite miltus ir druską, miltų ir sviesto mišinį kaitinkite 3 minutes. | |
| | | | | | 2 Į miltų ir sviesoto mišinį įpilkite pieno ir nuolat maišydami palaukite, kol užvirs. | |
| | | | | | 3 Kai Bešamelio padažas užverda, ji toliau 2 minutes virkite įjungę 1 pakopą ir nuolat maišykite. | |

| Bandomieji patiekalai | Užvirinimo pakopa | Įkaitinimas / užvirinimas | Tolesnis virimas | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | Trukmė (min.:sek.) | Dangtis | Tolesnio virimo pakopa |

Pieniškos ryžių košės virimas – tolesnis virimas su dangčiu

Indas: puodas

Pieno temperatūra: 7 °C

| | | | | | |
|--|---|---|----|---|------|
| Receptas: 190 g apvaliagrūdžių ryžių, 90 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir 1 g druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 6:45 Kaitinkite pieną, kol jis pradės kilti. Perjunkite į tolesnio virimo pakopą ir į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską. Bendra trukmė (jskaitant ir užvirinimą) apie 45 minutės | Ne | 2 | Taip |
| Receptas: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 120 g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir 1,5 g druskos, 18 arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 7:20 Kaitinkite pieną, kol jis pradės kilti. Perjunkite į tolesnio virimo pakopą ir į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską. Bendra trukmė (jskaitant ir užvirinimą) apie 45 minutės | Ne | 2 | Taip |

Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių.

Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių.

Pieniškos ryžių košės virimas – tolesnis virimas be dangčio

Indas: puodas

Pieno temperatūra: 7 °C

| | | | | | |
|---|---|--|----|---|----|
| Receptas: 190 g apvaliagrūdžių ryžių, 90 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir 1 g druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 7:30 Į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską ir nuolat maišydami užkaitinkite. Pieno temperatūrai pakilus iki maždaug 90 °C, perjunkite į tolesnio virimo pakopą. Palikite lengvai virti apie 50 minučių. | Ne | 2 | Ne |
| Receptas: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 120 g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir 1,5 g druskos, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 8:00 Į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską ir nuolat maišydami užkaitinkite. Pieno temperatūrai pakilus iki maždaug 90 °C, perjunkite į tolesnio virimo pakopą. Palikite lengvai virti apie 50 minučių. | Ne | 2 | Ne |

Ryžių virimas

Indas: puodas

Vandens temperatūra 20 °C

Receptas pagal DIN 44550:

| | | | | | |
|---|---|-----------|------|----|------|
| 125 g ilgagrūdžių ryžių, 300 g vandens ir žiupsnelis druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 2:48 | Taip | 2 | Taip |
| Receptas pagal DIN 44550: 250 g ilgagrūdžių ryžių, 600 g vandens ir žiupsnelis druskos, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | apie 3:15 | Taip | 2. | Taip |

| Bandomieji patiekalai | Užvirinimo pakopa | Įkaitinimas / užvirinimas | Trukmė (min.:sek.) | Dangtis | Tolesnis virimas | Tolesnio virimo pakopa | Dangtis |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---|------------------------|---------|
| Kiaulienos išpjovos kepsnio kepimas | | | | | | | |
| Indas: keptuvė | | | | | | | |
| Išpjovos kepsnio pradinė temperatūra: 7 °C | | | | | | | |
| Kiekis: 3 išpjovos kepsnai (bendras svoris apie 300 g, apie 1 cm storio) 15 g saulėgražų aliejaus, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | | apie 2:40 | Ne | 7 | | Ne |
| Lietinių kepimas | | | | | | | |
| Indas: keptuvė | | | | | | | |
| Receptas pagal DIN EN 60350-2 | | | | | | | |
| Kiekis: 55 ml tešlos vienam lietiniui, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | | apie 2:40 | Ne | 6 arba 6-a, priklausomai nuo apskrudi-nimo laipsnio | | Ne |
| Užšaldytų bulvyčių gruzdinimas | | | | | | | |
| Indas: puodas | | | | | | | |
| Kiekis: 1,8 kg saulėgražų aliejaus; kiekvienai porcijai: 200 g užšaldytų bulvyčių (pvz., „McCain 123 Frites Original“), 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė | 9 | | Kol aliejus įkaista iki 180 °C | Ne | 9 | | Ne |

Jei bandant naudojama 18 cm Ø kaitvietė ir nustatoma 1500 W vardinė galia, užvirimo laikas pailgėja apie 20 % ir reikia viena pakopa didesnės tolesnio virimo pakopos.

Sisukord

| | | |
|--|---|----|
| | Nõuetekohane kasutamine | 30 |
| | Olulised ohutusnõuded | 30 |
| | Kahjustuste põhjused | 31 |
| | Ülevaade | 31 |
| | Keskkonnakaitse | 31 |
| | Soovitusi energia säästmiseks | 31 |
| | Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus | 31 |
| | Seadmega tutvumine | 32 |
| | Juhtpaneel | 32 |
| | Keedualad | 32 |
| | Jääksoojuse näit | 32 |
| | Seadme kasutamine | 33 |
| | Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine | 33 |
| | Keeduala sisselülitamine | 33 |
| | Toiduvalmistustabel | 33 |
| | Lapselukk | 34 |
| | Lapseluku sisse- ja väljalülitamine | 34 |
| | Automaatne lapselukk | 34 |
| | Ajafunktsioonid | 35 |
| | Keeduala peab automaatselt välja lülituma | 35 |
| | Automaatne taimer | 35 |
| | Signaalkell | 35 |
| | Automaatne väljalülitus | 36 |
| | Põhiseaded | 36 |
| | Põhiseadistuste muutmine | 37 |
| | Puhastamine | 37 |
| | Klaaskeraamiline pind | 37 |
| | Pliidiplaadi raam | 37 |
| | Mida teha tõrgete korral? | 38 |
| | E-teade näidikutel | 38 |
| | Keedualade näidikutel vilgub — | 38 |
| | Hooldekeskus | 38 |
| | E-number ja FD-number | 38 |
| | Kontrollroad | 39 |

Lisateavet toodete, tarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist aadressil: **www.bosch-home.com** ja Online-Shop: **www.bosch-eshop.com**

Nõuetekohane kasutamine

Lugege see juhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend ning seadme pass alles hilisemaks kasutuseks või seadme hilisemate omanike jaoks alles.

Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Ilma pistikuta seadmeid võib vooluvõrku ühendada üksnes väljaõppinud elektrik. Seadme garantii ei laiene kahjustustele, mis on põhjustatud valest ühendamisest vooluvõrku.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises ja kodustes tingimustes. Kasutage seadet vaid toitude ja jookide valmistamiseks. Keemisprotsessi tuleb jälgida. Lühikest keemisprotsessi tuleb jälgida algusest lõpuni. Kasutage seadet üksnes kinnistes ruumides.

Seadet tohib kasutada kõrgusel kuni 2000 meetrit üle merepinna.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsилised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadmest tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

Olulised ohutusnõuded

Hoiatus – Tuleoh!

- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätke kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Ärge kunagi kustutage põlengut veega. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemeega.
- Keedualad lähevad väga kuumaks. Ärge kunagi asetage pliidiplaadile süttivaid esemeid. Ärge jätke pliidiplaadile esemeid.

- Seade läheb väga kuumaks. Ärge kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole.
- Pliidiplat lälitub automaatselt välja ja seda ei saa enam käsitseda. Hiljem võib see soovimatult sisse lälituda. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.
- Pliidiplaadi katteid ei tohi kasutada. Need võivad põhjustada õnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või materjalide purunemise töltu.

Hoiatus – Põletuse oht!

- Keedualad ja neid ümbritsev piirkond, iseäranis pliidiplaadi raam, lähevad väga kuumaks. Ärge puudutage kuumi pindu. Hoidke lapsed eemal.
- Keeduala kuumeneb, kuid näidik ei tööta. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.
- Tohib kasutada ainult meie poolt kasutada lubatud kaitseoseid nagu nt lastekaitsevõresid. Ebasobivad kaitseeadised või lastekaitsevõred võivad põhjustada õnetusi.

Hoiatus – Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatult tehtu parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõppe läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldekeskusse
- Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.
- Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse seadet, mis on defektne. Eemaldage võrgupistik pistikupesast või lülitage elektrivool elektrikilbist välja. Võtke ühendust hooldekeskusega.
- Klaaskeraamilises pliidiplaadis olevad mõrad võivad põhjustada elektrilöögi. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

Hoiatus – Vigastuste oht!

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahel sattunud vedeliku töltu äkitselt üles hüpatada. Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.

Kahjustuste põhjused

Tähelepanu!

- Karedad poti- ja pannipõhjad kriimustavad klaaskeraamilist pinda.
- Vältige pottide tühjakskeemist. See võib tekitada kahjustusi.
- Ärge kunagi asetage kuumi panne ja potte esipaneelile, näidikualale ega raamile. See võib tekitada kahjustusi.
- Pliidiplaadile kukkuvad kõvad või teravad esemed võivad pliidiplaati vigastada.
- Alumiiniumfoolium ja plastnõud hakkavad kuumal pliidiplaadil sulama. Pliidikitsefoolium ei sobi pliidiplaadi jaoks.

Ülevaade

Järgmisest tabelist leiate sagedasemad kahjustused.

| Kahjustus | Põhjus | Abinõu |
|--------------|--|--|
| Plekid | Ülekeenud toit | Eemaldage ülekeenud toit kohe klaasist puustuskaabitsaga |
| | Ebasobivad puustusvahendid | Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puustusvahendeid |
| Kriimustused | Sool, suhkur ja liiv | Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega alusena |
| | Karedad poti- ja pannipõhjad kriimustavad klaaskeraamilist pinda | Kontrollige oma nõud üle |
| Värvimutused | Ebasobivad puustusvahendid | Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puustusvahendeid |
| | Pinnale kinnijää nud potimaterjal (nt aluminiuum) | Nihutamisel kergitage potte ja panne |
| Mikropraod | Suhkur, suure suhkrusisaldu-sega road | Eemaldage ülekeenud toit kohe klaasist puustuskaabitsaga |

Keskkonnakaitse

Sellest peatükist leiate teabe energia säästmise ja seadme utiliseerimise kohta.

Soovitusi energia säästmiseks

- Pange pottidele alati peale sobiva suurusega kaas. Ilma kaaneta keetmisel on energiakulu tunduvalt suurem. Klaasist kaas võimaldab heita pilku potti, ilma et peaks kergitama kaant.
- Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne. Ebatasase põhjaga keedunõude kasutamisel on energiakulu suurem.
- Poti või panni põhja läbimõõt peab vastama keeduala läbimõõdule. Liiga väikeste pottide kasutamine keedualal toob kaasa energiakao. Pange tähele: nõude tootjad toovad sageli ära poti ülemise serva läbimõõdu. Tavaliselt on see suurem kui poti põhja läbimõõt.
- Väikeseks kogusteks kasutage väikest potti. Suur, vaid vähesel määral täidetud pott tarbib palju energiat.
- Valmistage toitu väheses vees. Sellega hoiate kokku energiat. Köögiviljas säilibavat vitamiinid ja mineraalained.
- Katke potiga keeduala võimalikult suures ulatuses.
- Lülitage keeduala õigeaegselt madalamale võimsusastmele.
- Valige keetmise jätkamiseks sobiv võimsusaste. Keetmist liiga körgel võimsusastmel jätkates raiksate asjatult energiat.
- Kasutage ära pliidiplaadi jääkkuumus. Pikema keeduaja korral lülitage keeduala välja juba 5-10 minutit enne keeduaja lõppu.

Keskkonasäästlik jäätmekäitlus

Utiliseerige pakend keskkonasäästlikult.




Seade on tähistatud vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale EL direktiivile 2012/19/EL (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Europa Liidus.

Seadmega tutvumine

Kasutusjuhend kehtib erinevatele pliidiplaatidele.
Mõõtandmed pliidiplaatide kohta leiate tüüpide ülevaatest. → lehekülg 2

Juhtpaneel



Näidud

| | |
|-----|---------------|
| I-9 | Võimsusastmed |
| H/h | Jääkkuumus |
| 88 | Taimer |

Sensorlülitud

| | |
|-----|---------------------------------|
| I | Pealülit |
| ∞ | Lapselukk |
| ○ | Keeduala valik |
| - + | Reguleerimisväljad |
| ◎ | Kuumutusringide sisselülitamine |
| ⌚ | Taimer |

Märkused

- Sümboli puudutamisel aktiveerub vastav funktsioon.
- Hoidke sensorlülitud alati puhtad. Niiskus mõjutab nende toimivust.
- Ärge tömmake potte näidikute ja sensorite lähedusse. Elektroonika võib üle kuumenteda.

Keedualad

| Keeduala | Sisselülitamine ja väljalülitamine |
|----------|---|
| ○ | Üheringiline keeduala |
| ◎ | Kaheringiline keeduala Valige keeduala, puudutage sümbolit ◎ |
| ⌚ | Ovaaltsoon Valige keeduala, puudutage sümbolit ⌚ |

Keeduala sisselülitamine: vastav näidik põleb

Keeduala sisselülitamine: automaatselt valitakse viimati seadistatud võimsusaste.

Märkused

- Keeduala hõõgpildil olevad tumedad piirkonnad on tehniliselt tingitud. Nendel ei ole mõju keeduala funktsioonile.
- Keeduala reguleerib kuumutuse sisse- ja väljalülitamisega. Kuumutus võib sisse ja välja lülituda ka kõrgeimal võimsusel. Sellega nt:
 - Kaitstakse tundlikke komponente ülekuumenemise eest
 - Kaitstakse seadet elektrilise ülekoormuse eest
 - Saavutatakse paremaid keetmistulemusi
- Mitmeringilistel keedualadel võivad sisemiste kuumutusringide soojendused ja sisselülitatavad soojendused erinevatel aegadel sisse ja välja lülitada.

Jääksoojuse näit

Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks kahestmeline jäáksoojuse näit.

Kui näidikule ilmub **H**, on keeduala veel kuum. Nii saate näiteks hoida väikeses koguses rooga veel soojana või sulatada glasuuri. Kui keeduala jahtub, ilmub näidikule **h**. Näit kustub, kui keeduala on piisavalt jahe.

Seadme kasutamine

Siinsest peatükist saate teada, kuidas keedualasid seadistada. Tabelist leiate võimsusastmed ja keeduajad erinevate roogade valmistamiseks.

Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine

Pliidiplaadi lülitate sisse ja välja pealülitist.

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit ①. Kõlab helisignaal. Pealülit kohal olev indikaator tuli ja näidud ② põlevad. Pliidiplaat on töövalmis.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit ①, kuni pealülit kohal olev indikaator tuli ja näidud kustuvad. Kõik keedualad on välja lülitatud. Jääkkumuse näidik põleb seni edasi, kuni keedualad on piisavalt jahtunud.

Märkused

- Pliidiplat lälitub automaatselt välja, kui kõik keedualad on olnud mõnda aega (10-60 sekundit) välja lülitatud.
- Seadistused jäävad esimeseks 4 sekundiks pärast väljalülitamist salvestatuks. Kui lälitate pliidiplaadi selle aja jooksul uuesti sisse, hakkab see tööle endiste seadistustega.

Keeduala sisselülitamine

Sümbolitega + ja - reguleerige välja soovitud võimsusaste.

Võimsusaste 1 = madalaim võimsus



Võimsusaste 9 = kõrgeim võimsus

Igal võimsusastmel on vaheaste. See on tähistatud punktiga.

Võimsusastme seadistamine

Pliidiplaat peab olema sisse lülitatud.

1. Puudutage keeduala valimiseks sümbolit ○.
 2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage sümbolit + või -. Kuvatakse pöhiseadistus.
- Sümbol + võimsusaste 9
Sümbol - võimsusaste 4



3. Võimsusastme muutmine: puudutage sümbolit + või -, kuni kuvatakse soovitud võimsusaste.

Keeduala väljalülitamine

Keeduala saate välja lülitada 2 viisil:

- Puudutage keeduala sümbolit ○ lühidalt üksteise järel 2 korda. Võimsusastme näidikule kuvatakse ②. Umbes 10 sekundi pärast kuvatakse jääkkumuse näit.
- Valige sümboliga ○ keeduala. Puudutage sümbolit + või - seni, kuni kuvatakse ②. Umbes 10 sekundi pärast kuvatakse jääkkumuse näit.

Märkus: Viimati seadistatud keeduala jääb aktiivseks. Võite keeduala seadistada, ilma et peaksite seda uuesti välja valima.

Toiduvalmistustabel

Järgnevast tabelist leiate mõned näited.

Keedujad ja võimsusastmed sõltuvad roogade liigist, kaalust ja kvaliteedist. Seetõttu võib esineda kõrvalekaldeid.

Keetmise alustamiseks kasutage võimsusastet 9.

Paksemaid roogi segage aegajalt.

Toiduained, mida eelpraetakse teravalt või millel tuleb praadimise ajal välja palju vedelikku, eelpraadige kõige paremini väikestes portsonites.

Nõuandeid energiasäästlikuks keetmiseks leiate peatükist Keskkonnakaitse → lehekülg 31

| Võimsusaste edasikeetmi-sel | Edasikeetmisse kestus minuti-tes |
|---|----------------------------------|
| Sulatamine | |
| Šokolaad, glasuur | 1-1. |
| Või, mesi, želatiin | 1-2 |
| Soojendamine ja soojas hoid-mine | |
| Supp, (nt läätsesupp) | 1-2 |
| Piim** | 1.-2. |
| Vorstikeste kuumutamine vees** | 3-4 |
| Sulatamine ja soojendamine | |
| Spinat, sügavkülmataud | 2.-3. |
| Guljašš, sügavkülmataud | 2.-3. |
| Hüüvitamine, paisutamine | |
| Kneelid, klimbid | 4.-5.* |
| Kala | 4-5* |
| Valged kastmed, nt Béchamel-kaste | 1-2 |
| Vahustatud kastmed, nt Béar-naise kaste, hollandi kaste | 3-4 |
| Keetmine, aurutamine, hauta-mine | |
| Riis (kahekordne vee kogus) | 2-3 |
| Riisipuder | 1.-2. |
| * Edasikeetmine ilma kaaneta | |
| ** Ilma kaaneta | |
| *** Segage sageli*** | |

| | Võimsusaste edasikeetmisel | Edasikeetmise kestus minuti-tes |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| Koorega kartulid | 4-5 | 25-30 min |
| Kooritud kartulid | 4-5 | 15-25 min |
| Tainatooted, nuudlid | 6-7* | 6-10 min |
| Ühepajatoit, supid | 3-4. | 15-60 min |
| Köögivilili | 2-3. | 10-20 min |
| Köögivilili, sügavkülmutatud | 3-4. | 10-20 min |
| Kiirkeedupotis keetmine | 4-5 | - |
| Moorimine | | |
| Rulaadid | 4-5 | 50-60 min |
| Moorpraad | 4-5 | 60-100 min |
| Guljašš | 2-3. | 50-60 min |
| Praadimine väheste õliga** | | |
| Šnitsel, naturaalne või paneeritud | 6-7 | 6-10 min |
| Šnitsel, sügavkülmutatud | 6-7 | 8-12 min |
| Karbonaad, naturaalne või panee-ritud** | 6-7 | 8-12 min |
| Lihalöök (3 cm paksune) | 7-8 | 8-12 min |
| Hamburger, lihapallid (3 cm läbi-mõõduga)*** | 4-5. | 30-40 min |
| Linnufilee (2 cm paksune)*** | 5-6 | 10-20 min |
| Linnufilee, sügavkülmutatud*** | 5-6 | 10 - 30 min |
| Kala ja kalafilee, naturaalne | 5-6 | 8-20 min |
| Kala ja kalafilee, paneeritud | 6-7 | 8-20 min |
| Kala ja kalafilee, paneeritud ja sügavkülmutatud, nt kalapulgad | 6-7 | 8-12 min |
| Krabid ja krevetid | 7-8 | 4-10 min |
| Köögiviljade, värskete seente passeerimine | 7-8 | 10-20 min |
| Köögivilili, liha ribadena aasia moodi | 7.-8. | 15-20 min |
| Panniroad, sügavkülmutatud | 6-7 | 6-10 min |
| Pannkoogid | 6-7 | ükssteise järel |
| Omlett | 3-4. | ükssteise järel |
| Härjasilmad | 5-6 | 3-6 min |
| Frittimine (150–200 g ühe portsoni kohta frittida järest 1-2 liitris õlis**) | | |
| Sügavkülmutatud tooted, nt frii-kartulid, kananagitsad | 8-9 | - |
| Kroketid, sügavkülmutatud | 7-8 | - |
| Liha, nt kanatükid | 6-7 | - |
| Kala, paneeritud või ölletaignas | 5-6 | - |

* Edasikeetmine ilma kaaneta

** Ilma kaaneta

*** Segage sageli***

| | Võimsusaste edasikeetmisel | Edasikeetmise kestus minuti-tes |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| Köögivilili, seened, paneeritud või ölletainas, tempura | 5-6 | - |
| Väikesed küpsetised, nt Berliini pannkoogid, puuvili ölletaignas | 4-5 | - |



Lapselukk

Lapselukk ei lase lastel pliidiplaati sisse lülitada.

Lapseluku sisse- ja väljalülitamine

Pliidiplat peab olema välja lülitatud.

Sisselülitamine: Puudutage sümbolit ca 4 sekundit. Sümboli kohal olev indikaatori tuli süttib 10 sekundiks. Pliidiplat on blokeeritud.

Väljalülitamine: Puudutage sümbolit ca 4 sekundit. Blokeering vabaneb.

Automaatne lapselukk

See funktsioon aktiveerib pliidiplaadi väljalülitamisel lapseluku.

Sisse- ja väljalülitamine

Kuidas automaatset lapselukku sisse lülitada, saate teada peatükist „Pöhiseadistused”. → lehekülg 36

Ajafunktsioonid

On 2 erinevat ajafunktsiooni:

- Keeduala peab automaatselt välja lülituma
- Signaalkell

Keeduala peab automaatselt välja lülituma



Sisestage soovitud keeduala jaoks aeg. Pärast aja möödumist lülitub keeduala automaatselt välja.

Kestuse seadistamine

Keeduala peab olema sisse lülitatud.

1. Valige sümboliga  keeduala.
2. Puudutage sümbolit  Taimeri näidikul põleb **00**. Soovitud keeduala indikaatorluli põleb.
3. Puudutage sümbolit **+** või **-**. Kuvatakse soovituslik aeg.

Sümbol **+**: 30 minutit
Sümbol **-**: 10 minutit



4. Puudutage sümbolit **+** või **-** seni, kuni taimeri näidikule kuvatakse soovitud kestus.

Kestus hakkab jooksma. Kui seadsite kestuse mitmele keedualale, saate näidikule kuvada iga kestuse. Selleks valige sümboliga  vastav keeduala.

Pärast aja möödumist

Kui aeg on möödunud, lülitub keeduala välja. Keeduala näidikul põleb . Kõlab helisignaal. Taimeri näidikul põleb 10 sekundit **00**. Puudutage suvalist sümbolit. Näidud kustuvad ja helisignaal vaibub.

Kestuse korrigeerimine või kustutamine

Valige keeduala. Puudutage sümbolit  ja muutke sümboliga **+** või **-** kestust või seadke see asendisse **00**.

Märkus: Kestuseks võite seada kuni 99 minutit.

Automaatne taimer

Selle funktsiooniga saate seadistada kestust kõikide keedualade jaoks. Pärast iga keeduala sisselülitamist hakkab valitud aeg jooksma. Keeduala lülitub pärast aja lõppemist automaatselt välja.

Kuidas automaatset taimerit sisse lülitada, saate teada peatükist „Põhiseadistused”. → [Iehekülg 36](#)

Märkus: Saate muuta keeduala jaoks seatud kestust või lülitada välja keeduala jaoks seatud automaatse taimeri:

Valige keeduala välja. Puudutage sümbolit  ja sümboliga **+** või **-** muutke kestust või seadke **00** peale.

Signaalkell

Signaalkellaga saate välja reguleerida kuni 99 minutit. See on sõltumatu kõikidest teistest seadistustest.

Signaalkella sisselülitamine

Signaalkella saate sisse lülitada 2 erineval viisil:

- Puudutage valitud keeduala sümbolit  2 korda 10 sekundi jooksul.
- Valimata keeduala korral puudutage sümbolit .

Taimeri näidikul põleb **00**. Indikaatorluli sümboli  kõrval põleb.

Aja seadistamine

1. Puudutage sümbolit **+** või **-**. Kuvatakse soovituslik aeg.
Sümbol **+**: 10 minutit
Sümbol **-**: 05 minutit
2. Puudutage sümbolit **+** või **-** seni, kuni taimeri näidikule kuvatakse soovitud aeg.
Aeg hakkab jooksma.

Pärast aja möödumist kostab helisignaal. Taimeri näidikul põleb 10 sekundit **00**.

Aja näitamine

Valige sümboliga  signaalkell. Aeg kuvatakse 10 sekundiks.

Aja korrigeerimine

Valige sümboliga  signaalkell ja seadistage see uuesti.

Automaatne väljalülitus

Kui keeduala on pikka aega sisse lülitatud ja seadistust ei muudeta, aktiveerub automaatne ajapiirang.

Keeduala kuumenemine katkeb. Keeduala näidikul vilguvad vaheldumisi sümbolid **F** ja **B** ning jäälkumuse näit **H/h**.

Mis tahes tööala puudutamisel näit kustub. Võite seadistada uuesti.

Automaatse ajapiirangu aktiveerumise aeg oleneb seadistatud võimsusastmest (1 kuni 10 tundi).

Põhiseaded

Teie seadmel on erinevad põhiseadistused. Neid põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.


| Näit | Funktsioon |
|---------------|---|
| c 1 | Automaatne lapselukk |
| 0 | Välja lülitatud.* |
| 1 | Sisse lülitatud. |
| 2 | Manuaalne ja automaatne lapselukk välja lülitatud. |
| c 2 | Helisignaal |
| 0 | Kinnitussignaal ja vale käsiteuse signaal välja lülitatud (pealülit signaal on alati sisse lülitatud). |
| 1 | Ainult vale käsiteuse signaal sisse lülitatud. |
| 2 | Ainult kinnitussignaal sisse lülitatud. |
| 3 | Kinnitussignaal ja vale käsiteuse signaal sisse lülitatud.* |
| c 5 | Automaatne taimer |
| 00 | Välja lülitatud.* |
| 0 1-99 | Kestus, mille möödudes lülituvad keedualad välja. |
| c 6 | Taimeri aja möödumise signaali kestus |
| 1 | 10 sekundit.* |
| 2 | 30 sekundit |
| 3 | 1 minut. |
| c 7 | Küttekehade sisselülitamine |
| 0 | Välja lülitatud. |
| 1 | Sisse lülitatud. |
| 2 | Viimane seadistus enne keeduala väljalülitamist.* |
| c 9 | Keeduala valimise aeg |
| 0 | Piiramus: viimati valitud keeduala saate alati seadistada, ilma seda uesti välja valimata.* |
| 1 | Viimati valitud keeduala saate seadistada 10 sekundi jooksul pärast valimist, seejärel peate keeduala enne seadistamist uesti valima. |
| c 0 | Lähtestamine põhiseadistusele |
| 0 | Välja lülitatud.* |
| 1 | Sisse lülitatud. |

*Põhiseadistus

Põhiseadistuste muutmine


Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage 4 sekundit sümbolit



Vasakpoolsel näidikul vilguvad vahendumisi ja , parempoolsel näidikul põleb .

3. Puudutage sümbolit seni, kuni soovitud näit ilmub vasakpoolsele näidikule.
4. Puudutage sümbolit või - seni, kuni ekraanile kuvatakse soovitud seadistus.



5. Puudutage 4 sekundit sümbolit .

Seadistus on aktiveeritud.

Väljalülitamine

Põhiseadistustest lahkumiseks lülitage pliidiplaat pealülitist välja ja seadistage uuesti.

Puhastamine

Sobivad puhastus- ja hooldusvahendid on saadaval müügiesindustes ja meie veeibpoes.

Klaaskeraamiline pind

Puhastage pliidiplaat iga kord pärast kasutamist. Nii ei körbe toidujäägid sisse.

Puhastage pliidiplati alles siis, kui see on piisaval määral jahtunud.

Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid. Pöörake tähelepanu pakendil toodud puhastusjuhistele.

Ärge kunagi kasutage:

- käspesuks ette nähtud nõudepesuvahendit lahjendamata kujul
- nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud vahendit
- küüriva toimega vahendeid
- abrasiivse toimega vahendeid nagu ahjupuhastusaerosool või plekieemaldi
- küürimiskäsnit
- kõrgsurve- ega aurupuhastit

Kõvasti kinni olev mustus eemaldage kauplustes saadaoleva klaasist kaabitsaga. Pöörake tähelepanu tootja juhistele.

Sobiva klaasist kaabitsa leiate ka meie müügiesindusest, hooldustöökajast ja Interneti-poest.

Head tulemused saavutate klaaskeraamilise pinna puhastamiseks ettenähtud spetsiaalseid puhastuskäsnit kasutades.

Pliidipladi raam

Et vältida pliidipladi raami kahjustamist, järgige järgmisi juhiseid:

- Kasutage üksnes sooja nõudepesuvahendilahust.
- Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist põhjalikult läbi.
- Ärge kasutage teravaid ega küüriva toimega vahendeid.
- Ärge kasutage klaasist kaabitsat.

?

Mida teha tõrgete korral?

Tõrge on sageli tingitud vaid mõnest pisiasjast. Enne klienditeenindusse pöördumist pöörake tähelepanu järgmisi tabelile.

Piidiplandi elektroonika paikneb juhtpaneeli all. Selles piirkonnas võib temperatuur mitmesugustel põhjustel väga kõrgele tõusta.

| Näit | Viga | Abinõu |
|--|--|---|
| Puudub. | Vooluvarustus on katkenud. | Kontrollige hoone elektrkilpi ja kaitsmeid. Tehke teiste elektriseadmetega kindlaks, kas tegemist on voolukatkestusega. |
| Kõik näidud vilguvad. | Tööala on niiske või sellele on asetatud mingi ese. | Kuivatage tööala või eemaldage ese. |
| F2 | Mitut keeduala kasutati pikka aega samal ajal suurel võimsusel. Elektroonika kaitseks lülitus keeduala välja. | Oodake veidi. Puudutage mis tahes tööala. Kui sümbol F2 kustub, on elektroonika piisavalt jahtunud. Võite toiduvalmistamist jätkata. |
| F4 | Hoolimata sümboli F2 väljalülitumisest jätkas elektroonika kuumenemist. Seepärast lülitusid kõik keedualad välja. | Oodake veidi. Puudutage mis tahes tööala. Kui sümbol F4 kustub, võite toiduvalmistamist jätkata. |
| Sümbol F5 ja võimsusaste vilguvad vaheldumisi. Kõlab helisignaal. | Hoiatus: tööalal on kuum pott. Elektroonika ülekuumenemise oht. | Võtke pott ära. Veanäidik kustub veidi pärast seda. Võite toiduvalmistamist jätkata. |
| Sümbol F5 ja helisignal. | Tööalal on kuum pott. Elektroonika kaitseks lülitus keeduala välja. | Võtke pott ära. Oodake veidi. Puudutage mis tahes tööala. Kui sümbol F5 kustub, võite toiduvalmistamist jätkata. |
| F8 | Keeduala oli liiga kaua töös ja lülitus välja. | Võite keeduala kohe uuesti sisse lülitada. |
| dE Keedualad ei kuumene | Demorežiim on sisse lülitatud. | Demorežiimi väljalülitamine: lahetage seade 30 sekundiks vooluvõrgust (lülitage vool või kaitselülit elektrikilbist välja). Järgmise 3 minuti jooksul puudutage mis tahes tööala. Demorežiim lülitatakse välja. |

E-teade näidikutele

Kui näidikutel ilmub veateade tähega E (nt E0111) lülitage seade välja ja uuesti sisse.

Kui see oli ühekordne tõrge, siis teade kustub. Kui veateade ilmub uuesti, pöörduge klienditeenindusse ja edastage täpne veateade.

Keedualade näidikutel vilgub –

Kui seadme ühendamisel vooluvõrku või pärast voolukatkestust vilgub keedualade näidikutel –, on tegemist elektroonika häirega. Häire kinnitamiseks katke sensorlülit korricks käega.

Et elektroonika üle ei kuumeneks, lülituvad keedualad vajaduse korral automaatselt välja. Näitu **F2**, **F4** või **F5** kuvatakse vaheldumisi jääkkuumuse näiduga **H** või **h**.

Hooldekeskus

Kui Teie seade vajab parandamist, pöörduge meie hooldekeskusse. Leiame alati sobiva lahenduse ja sageli ei ole tehnikut vaja kohale kutsudagi.

E-number ja FD-number

Klienditeenindusse pöördumisel teatage seadme E-number ja FD-number. Andmesildi numbritega leiate seadme passist.

Pidage meeles, et seadme vale käsitlusse korral ei ole hooldustehniku visiit ka garantii ajal tasuta.

Lähima hooldekeskuse kontaktandmed leiate siit või lisatud hooldekeskuste loetelust.

Usaldage tootja asjatundlikkust. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teeavad asjaomase kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.



Kontrollroad

Järgmiste tabeli koostasid kontrollsutused, et hõlbustada meie kodumasinate katsetamist.

Tabelis toodud andmed on esitatud järgmiste mõõtmetega Schulte-Uferi keedunõude kohta (4osaline induktsioonpliidiplaadi pottide komplekt HEZ 390042):

- kastrul Ø 16 cm, 1,2 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala jaoks

- keedupott Ø 16 cm, 1,7 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala jaoks
- keedupott Ø 22 cm, 4,2 L, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks
- praepann Ø 24 cm, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks

| Kontrollroad | Võimsusaste keema ajami- sel | Kuumutamine / keema ajamine Kestus (min:sek) | Kaas | Võimsusaste edasi- keetmisel | Edasikeetmine Kaas |
|--------------|------------------------------------|---|------|---------------------------------|-----------------------|
|--------------|------------------------------------|---|------|---------------------------------|-----------------------|

Šokolaadi sulatamine

Nõu: kastrul

Šokolaadiglasuur (nt Dr. Oetker poolmõru, 150 g) 14,5 cm Ø keedualal

1. Ei

Läätsesupi soojendamine ja soojana hoidmine

Nõu: keedupott

Läätsesupp vastavalt standardile DIN 44550

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----|----|-----|
| Algtemperatuur 20 °C | | | | | |
| Kogus 450 g 14,5 cm Ø keeduala jaoks | 9 | ca 2:00 ilma segamata | Jah | 1. | Jah |
| Kogus: 800 g, 18 cm Ø või 17 cm Ø kee- dualal | 9 | ca 2:00 ilma segamata | Jah | 1. | Jah |

Läätsesupp konservsupina

nt Erasco läätsesupp viineritega:

| | | | | | |
|---|---|--|-----|----|-----|
| Algtemperatuur 20 °C | | | | | |
| Kogus 500 g 14,5 cm Ø keedualal | 9 | ca 2:00 (segada, kui möödunud on ca 1:30) | Jah | 1. | Jah |
| Kogus: 1000 g, 18 cm Ø või 17 cm Ø kee- dualal | 9 | ca 2:30 (segada, kui möödunud on ca 1:30) | Jah | 1. | Jah |

Bechameli kastme valmistamine

Nõu: kastrul

Piima temperatuur: 7 °C

| | | | | | |
|---|----------------|---------|----|------------------|----|
| Retsept: 40 g võid 40 g jahu, 0,5 l piima (3,5%-list) ja veidi soola, 14,5 cm Ø kee- dualal | g ² | ca 5:20 | Ei | 1 ^{1,3} | Ei |
|---|----------------|---------|----|------------------|----|

¹ Sulatada või, segada hulka
jahu ja sool ning lasta 3 minutit
kuumeneda

² Lisada segule piim ja kuumutada see pidevalt
segades keemiseni

³ Pärast kastme kuumenemist
keemiseni hoida seda veel 2
minutit võimsusastmel 1, see-
juures pidevalt segada

| Kontrollroad | Kuumutamine / keema ajamine | | Edasikeetmine | | |
|--|------------------------------------|--|---------------|--|------|
| | Võimsusaste keema ajami- sel | Kestus (min:sek) | Kaas | Võimsusaste edasi- keetmisel | Kaas |
| Riisipudru keetmine - edasikeetmine kaanega | | | | | |
| Nõu: keedupott | | | | | |
| Piima temperatuur: 7 °C | | | | | |
| Retsept: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkrut, 750 ml piima (3,5%-list) ja 1 g soola, 14,5 cm Ø keedualal | 9 | ca 6:45 Kuumutada piim keemiseni. Lülitage tagasi edasikeetmisse võimsustamisele ning lisage piima hulka riis, suhkur ja sool Kogukestus (sh keema ajamine) ca 45 minutit | Ei | 2 | Jah |
| | | | | 10 minuti järel segada riisipudru läbi | |
| Retsept: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (3,5%-list) ja 1,5 g soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal | 9 | ca 7:20 Kuumutada piim keemiseni. Lülitage tagasi edasikeetmisse võimsustamisele ning lisage piima hulka riis, suhkur ja sool Kogukestus (sh keema ajamine) ca 45 minutit | Ei | 2 | Jah |
| | | | | 10 minuti järel segada riisipudru läbi | |
| Riisipudru keetmine - edasikeetmine ilma kaaneta | | | | | |
| Nõu: keedupott | | | | | |
| Piima temperatuur: 7 °C | | | | | |
| Retsept: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkrut, 750 ml piima (3,5%-list) ja 1 g soola, 14,5 cm Ø keedualal | 9 | ca 7:30 Lisage riis, suhkur ja sool piima hulka ja kuumutage pidevalt segades keemiseni. Piima temperatuuril ca 90 °C lülitage tagasi edasikeetmisse võimsustamisele. Lasta ca 50 minutite keeda | Ei | 2 | Ei |
| Retsept: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (3,5%-list) ja 1,5 g soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal | 9 | ca 8:00 Lisage riis, suhkur ja sool piima hulka ja kuumutage pidevalt segades keemiseni. Piima temperatuuril ca 90 °C lülitage tagasi edasikeetmisse võimsustamisele. Lasta ca 50 minutite keeda | Ei | 2 | Ei |
| Riisi keetmine | | | | | |
| Nõu: keedupott | | | | | |
| Veetemperatuur 20 °C | | | | | |
| Retsept vastavalt standardile DIN 44550: | | | | | |
| 125 g pikateralist riisi 300 g vett ja pisut soola, 14,5 cm Ø keedualal | 9 | ca 2:48 | Jah | 2 | Jah |
| Retsept vastavalt standardile DIN 44550: | | | | | |
| 250 g pikateralist riisi, 600 g vett ja pisut soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal | 9 | ca 3:15 | Jah | 2. | Jah |

| Kontrollroad | Kuumutamine / keema ajamine | | | Edasikeetmine | | |
|--|------------------------------------|---|------|--------------------------------------|------|--|
| | Võimsusaste keema ajami- sel | Kestus (min:sek) | Kaas | Võimsusaste edasi- keetmisel | Kaas | |
| Seafilee praadimine | | | | | | |
| Nõu: praepann | | | | | | |
| Seafilee algtemperatuur: 7 °C | | | | | | |
| Kogus: 3 seafileed (kogukaal ca 300 g, umbes 1 cm paksused) 15 g päevalilleõli 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal | 9 | ca 2:40 | Ei | 7 | Ei | |
| Pannkookide praadimine | | | | | | |
| Nõu: praepann | | | | | | |
| Retsept vastavalt standardile DIN 60350-2 | | | | | | |
| Kogus: 55 ml tainast ühe pannkoogi kohta, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal | 9 | ca 2:40 | Ei | 6 või 6. olenevalt pruunitustastmest | Ei | |
| Sügavkülmutatud friikartulite frittimine | | | | | | |
| Nõu: keedupott | | | | | | |
| Kogus: 1,8 kg päevalilleõli, ühe portsoni kohta 200 g sügavkülmutatud friikartuleid (nt McCain 123 Frites Original), 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal | 9 | Kuni õli kuumeneb temperatuurile 180 °C | Ei | 9 | Ei | |

Kui katseid tehakse 18 cm Ø keedualal nimivõimsusega 1500 W, pikeneb kuumenemisaeg umbes 20% ja võimsusaste edasikeetmisel on ühe astme võrra kõrgem.

Зміст

| | | | |
|--|---|----|--|
| | Використання за призначенням | 43 | home.com и на сайте интернет-магазина www.bosch-eshop.com |
| | Важливі настанови з безпеки | 43 | |
| | Причини несправностей | 44 | |
| | Огляд | 44 | |
| | Захист навколошнього середовища | 44 | |
| | Поради щодо заощадження енергії | 44 | |
| | Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки | 45 | |
| | Знайомство з пристроями | 45 | |
| | Панель управління | 45 | |
| | Конфорки | 45 | |
| | Індикатор залишкового тепла | 46 | |
| | Управління пристроя | 46 | |
| | Увімкнення та вимкнення варильної поверхні | 46 | |
| | Регулювання конфорки | 46 | |
| | Таблиця тривалості готування | 46 | |
| | Функція "Захист від дітей" | 48 | |
| | Увімкнення та вимкнення функції "Захист від дітей" | 48 | |
| | Автоматична функція "Захист від дітей" | 48 | |
| | Установки таймера | 48 | |
| | Автоматичне вимкнення конфорки | 48 | |
| | Автоматичний таймер | 48 | |
| | Кухонний таймер | 48 | |
| | Автоматичне запобіжне вимкнення | 49 | |
| | Основні установки | 49 | |
| | Змінення стандартних значень | 50 | |
| | Очищення | 50 | |
| | Склокераміка | 50 | |
| | Рама варильної поверхні | 50 | |
| | Що робити у випадку несправності? | 51 | |
| | Повідомлення E в індикації | 51 | |
| | На індикаторах конфорок блимає символ — | 51 | |
| | Служба сервісу | 51 | |
| | Номери E та FD | 51 | |
| | Тестові страви | 52 | |

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.bosch-](http://www.bosch-eshop.com)

Використання за призначенням

Уважно прочитайте цю інструкцію. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації та паспорт приладу для подальшого користування або передачі їх іншому користувачу.

Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.

Право підключати прилад без штекеру має тільки фахівець, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не розповсюджується на ушкодження, спричинені неправильним монтажем.

Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв. Необхідно слідкувати за процесом варіння. За короткочасним процесом варіння необхідно слідкувати безперервно. Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.

Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням приладом та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям грatisся з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 15 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.

Важливі настанови з безпеки

Попередження – Небезпека пожежі!

- Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкніть конфорку. Обережно закройте полум'я кришкою або аналогічним предметом.
- Конфорки дуже сильно нагріваються. Ніколи не кладіть займисті предмети на варильну поверхню. Не кладіть предмети на варильну поверхню.
- Прилад дуже сильно нагрівається. Ніколи не зберігайте займисті предмети або спреї в шухлядах безпосередньо під варильною поверхнею.
- Варильна поверхня вимикається самостійно, нею більше не можна користуватись. Пізніше вона може випадково увімкнутися. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Не можна використовувати кришки для варильних поверхонь. Це може призводити до нещасних випадків, наприклад, унаслідок перегрівання, займання або розтріскування матеріалів.

Попередження – Небезпека опіків!

- Конфорка та поверхня навколо неї (особливо рама варильної поверхні) сильно нагріваються. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Не підпускайте дітей до приладу.
- Конфорка нагрівається, але індикатор не працює. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Використовуйте лише дозволені виробником захисні пристрої, наприклад решітки для захисту дітей. Непридатні захисні пристрої або решітки для захисту дітей можуть спричиняти нещасні випадки.

⚠ Попередження – Небезпека ураження електричним струмом!

- Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.
- Несправність приладу може привести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Тріщини або відколи на склокераміці можуть привести до ураження електричним струмом. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

⚠ Попередження – Небезпека травмування!

Каструля може раптово підскочити на конфорці через рідину між дном каструлі та конфоркою. Дбайте про те, щоб конфорка та дно каструлі завжди залишались сухими.

Причини несправностей

Увага!

- Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку.
- Не ставте на вогонь порожні каструлі. Це може привести до пошкоджень.
- Ніколи не ставте гарячі сковорідки та каструлі на панель управління, біля індикаторів та на раму. Це може привести до пошкоджень.
- Падіння на варильну поверхню твердих та/або гострих предметів може викликати пошкодження.
- Алюмінієва фольга та ємності з пластмаси на гарячих конфорках плавляться. Захисна фольга для плити не підходить для Вашої варильної поверхні.

Огляд

У наступній таблиці ви знайдете інформацію про проблеми, що можуть виникати найчастіше:

| Проблема | Причина | Захід |
|---------------|--|--|
| Плями | Страва збігла під час готування | Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкрабка для скла. |
| | Очисні засоби, не придатні для чищення | Застосовуйте лише очисні засоби, призначенні для склокераміки. |
| Подряпини | Сіль, цукор та пісок | Ніколи не складайте речі на варильну поверхню і не використовуйте її як робочий стіл. |
| | Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку | Перевіряйте ваш посуд. |
| Зміна кольору | Очисні засоби, не придатні для чищення | Застосовуйте лише очисні засоби, призначенні для склокераміки. |
| | Стирання каструль (наприклад, алюмінієвих) | Трохи піднімайте каструлі та сковороди під час пересування. |
| Нагар | Цукор та страви з високим вмістом цукру | Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкрабка для скла. |

Захист навколошнього середовища

У цьому розділі наведено інформацію щодо заощадження енергії та утилізації приладу.

Поради щодо заощадження енергії

- Завжди накривайте каструлі відповідною кришкою. Під час готування без кришки витрачається значно більше електроенергії. За допомогою скляної кришки Ви зможете спостерігати за приготуванням страви навіть у закритій каструлі.
- Використовуйте каструлі та сковорідки з рівним дном. Нерівне дно підвішує витрати електроенергії.
- Діаметр дна каструлі або сковорідки повинен відповідати розміру конфорки. Занадто малі каструлі на конфорці призводять до втрат енергії. Зверніть увагу: виробники посуду часто зазначають верхній діаметр каструлі. Найчастіше він більший за діаметр дна каструлі.
- Для невеликої кількості використовуйте невелику каструлю. Велика, тільки трохи наповнена каструля потребує багато електроенергії.
- Готуйте з невеликою кількістю води. Це заощадить енергію, а овочі збережуть вітаміни та мінеральні речовини.
- Намагайтесь закривати каструлею якомога більшу площею конфорки.

- Своєчасно перемикайте назад на слабкіший рівень нагрівання.
- Оберіть потрібний рівень подальшого нагрівання. Під час готовання із занадто високим рівнем витрачатиметься зайва енергія.
- Використовуйте залишкове тепло варильної поверхні. Під час довгого готовання вимикайте конфорку вже за 5-10 хвилин до того, як знімете з плити кастрюлю чи сковорідку.

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.




Цей пристрій марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні пристріїв.

Знайомство з пристроями

Інструкція з експлуатації дійсна для різних варильних поверхонь. Розміри варильних поверхонь указано в огляді моделей. → Сторінка 2

Панель управління



Індикація

| | |
|------------|------------------|
| <i>i-9</i> | Рівні нагрівання |
| <i>H/h</i> | Залишкове тепло |
| <i>88</i> | Таймер |

Кнопки

| | |
|------------|------------------------------|
| <i>①</i> | Головний вимикач |
| <i>∞</i> | Блокування від доступу дітей |
| <i>○</i> | Вибір конфорки |
| <i>- +</i> | Кнопки настроювання |
| <i>(○)</i> | Підключення зон |
| <i>(L)</i> | Таймер |

Вказівки

- При натисненні на символ активується відповідна функція.
- Стежте, щоб панель управління була завжди сухою. Волога порушує функціональність.

- Забороняється ставити каструлі в безпосередній близькості до дисплея й сенсорів. Від цього може перегрітися електроніка.

Конфорки

| Конфорка | Підключення та відключення |
|------------|----------------------------|
| <i>○</i> | Одноконтурна конфорка |
| <i>(○)</i> | Двоконтурна конфорка |
| <i>(○)</i> | Овальна зона розширення |

Підключення конфорки: світиться відповідний індикатор
Увімкнення конфорки: автоматично вибирається останнє встановлене значення.

Вказівки

- Деяко темні місця на поверхні конфорки при її розжарюванні викликані технічними особливостями. Вони не впливають на функціональність конфорки.

- Робота конфорки регулюється автоматичним увімкненням і вимкненням нагрівання. Нагрівання може вимикатися й вимикатися навіть на максимальній потужності.
Це, наприклад, забезпечує:
 - захист чутливих деталей від перегріву,
 - захист приладу від електричного перевантаження,
 - покращення результатів готування.
- При використанні багатоконтурних конфорок нагрівання внутрішніх нагрівальних контурів і нагрівання підключень можуть вимикатися і вимикатися у різний час.

Індикатор залишкового тепла

На варильній поверхні для кожної конфорки передбачений двоступеневий індикатор залишкового тепла.

Якщо на індикаторі світиться **H**, конфорка ще гаряча. Ви можете, наприклад, підтримувати в гарячому стані невеличку страву або розтопити шоколадну глазур. Якщо конфорка охолоджується далі, індикатор переключається на **h**. Коли конфорка достатньо остигла, індикатор згасає.

Управління приладу

У цій главі ви дізнаєтесь, як регулювати конфорки. У таблиці нижче наведено рівні нагрівання та тривалість готування різних страв.

Увімкнення та вимкнення варильної поверхні

Варильна поверхня вмикається та вимикається за допомогою головного вимикача.

Увімкнення

Натисніть на символ **①**. Лунає сигнал. Загоряється індикаторна лампочка біля головного вимикача та індикатори **0**. Варильна поверхня готова до експлуатації.

Вимкнення

Доторкніться до символу **①** і тримайте, поки індикаторна лампочка біля головного вимикача та індикатори не згаснуть. Усі конфорки вимкнені. Індикатор залишкового тепла буде світитися, доки конфорки не охолонуть у достатній мірі.

Вказівки

- Варильна поверхня вимикається автоматично, якщо всі конфорки вимкнені протягом деякого часу (10-60 секунд).
- Установки зберігаються у пам'яті перші 4 секунди після вимкнення. Якщо впродовж цього часу знову ввімкнути варильну поверхню, вона працюватиме з попередніми установками.

Регулювання конфорки

За допомогою символів **+** та **-** встановіть бажаний рівень нагрівання.

Рівень нагрівання 1 = найнижча потужність


Рівень нагрівання 9 = найвища потужність

Кожний рівень нагрівання має проміжний рівень. Його позначено крапкою.

Установлення рівня нагрівання

Варильна поверхня має бути ввімкнена.

1. Натисніть символ **O**, щоб вибрати конфорку.
 2. Протягом наступних 10 секунд натисніть символ **+** або **-**. З'явиться стандартне значення.
- Символ **+**: рівень нагрівання 9
Символ **-**: рівень нагрівання 4



3. Змінення рівня нагрівання: натискаючи символи **+** або **-**, виберіть бажаний рівень нагрівання.

Вимкнення конфорки

Конфорку можна вимикати двома способами:

- Двічі натисніть символ **O** відповідної конфорки з невеликим проміжком між натисканнями. На індикаторі рівнів нагрівання відобразиться символ **0**. Приблизно через 10 секунд відобразиться індикація залишкового тепла.
- Виберіть конфорку за допомогою символу **O**. Натискайте на символи **+** або **-**, доки не з'явиться символ **0**. Приблизно через 10 секунд відобразиться індикація залишкового тепла.

Вказівка: Активною залишається конфорка, налаштована останнього разу. Її можна відрегулювати або обрати іншу.

Таблиця тривалості готування

У наступній таблиці наведено деякі приклади.

Тривалість готування та рівень нагрівання залежать від виду, ваги та якості страв. Тому можливі відхилення від указаних величин.

Для доведення до кипіння завжди вмикайте рівень нагрівання 9.

Періодично помішуйте густі страви.

Продукти, що сильно підсмажуються, або під час смаження яких виділяється багато рідини, рекомендується ділити для смаження на кілька малих порцій.

Поради зі збереження енергії під час готування наведено в розділі, присвяченому захисту довкілля.→ Сторінка 44

| | Рівень подальшого нагрівання | Тривалість подальшого нагрівання у хвилинах |
|---|-------------------------------------|--|
| Розтоплювання | | |
| Шоколад, глазур, | 1-1. | - |
| Вершкове масло, мед, желатин | 1-2 | - |
| Розігрівання та підтримання в теплому стані | | |
| Густий суп (наприклад, суп-пюре з чечевицею) | 1-2 | - |
| Молоко** | 1-2 | - |
| Розігрівання ковбасок у воді** | 3-4 | - |
| Розморожування та розігрівання | | |
| Шпинат глибокого замороження | 2-3 | 10-20 хв |
| Гуляш глибокого замороження | 2-3 | 20-30 хв |
| Доведення до готовності, повільне кип'ятіння | | |
| Кнелі, галушки | 4-5* | 20-30 хв |
| Риба | 4-5* | 10-15 хв |
| Білі соуси, наприклад бешамель | 1-2 | 3-6 хв |
| Збиті соуси, наприклад беарнський чи голландський | 3-4 | 8-12 хв |
| Варіння, приготування на парі, тушкування | | |
| Рис (з подвійною кількістю води) | 2-3 | 15-30 хв |
| Рис, зварений на молоці | 1-2 | 35-45 хв |
| Картопля «в мундирі» | 4-5 | 25-30 хв |
| Варена картопля | 4-5 | 15-25 хв |
| Вироби з тіста, макарони | 6-7* | 6-10 хв |
| Рагу, супи | 3-4 | 15-60 хв |
| Овочі | 2-3 | 10-20 хв |
| Овочі глибокого замороження | 3-4 | 10-20 хв |
| Готовання у сковоріці | 4-5 | - |
| Тушкування | | |
| Голубці | 4-5 | 50-60 хв |
| Печењя | 4-5 | 60-100 хв |
| Гуляш | 2-3 | 50-60 хв |
| Смаження на невеликій кількості олії** | | |
| Шніцелі, паніровані або непаніровані | 6-7 | 6-10 хв |
| Шніцелі глибокого замороження | 6-7 | 8-12 хв |
| Котлети, паніровані або непаніровані*** | 6-7 | 8-12 хв |
| Стейки (товщиною 3 см) | 7-8 | 8-12 хв |

* Подальше нагрівання без кришки

** Без кришки

*** Часто перевертати

| | Рівень подальшого нагрівання | Тривалість подальшого нагрівання у хвилинах |
|--|-------------------------------------|--|
| Гамбургери, фрикадельки (товщиною 3 см)*** | 4-5. | 30-40 хв |
| Філе птиці (товщиною 2 см)*** | 5-6 | 10-20 хв |
| Філе птиці глибокого замороження*** | 5-6 | 10-30 хв |
| Риба та рибне філе непаніровані | 5-6 | 8-20 хв |
| Риба та рибне філе паніровані | 6-7 | 8-20 хв |
| Риба та рибне філе, паніровані та глибокого замороження, наприклад рибні палички | 6-7 | 8-12 хв |
| Креветки | 7-8 | 4-10 хв |
| Приготування соте зі свіжих овочів та грибів | 7-8 | 10-20 хв |
| Овочі та м'ясо, нарізані соломкою по-азіатському | 7-8 | 15-20 хв |
| Глибоко заморожені продукти для смаження | 6-7 | 6-10 хв |
| Млинці | 6-7 | Без перерви |
| Омлет | 3-4 | Без перерви |
| Яєчня | 5-6 | 3-6 хв |
| Готування у фритюрі (порції по 150-200 г без перерв у 1-2 л олії**) | | |
| Заморожені продукти, наприклад картопля фрі, паніровані шматочки курки | 8-9 | - |
| Крокети, глибокого замороження | 7-8 | - |
| М'ясо, наприклад порційні шматки курчати | 6-7 | - |
| Риба, панірована або у клярі | 5-6 | - |
| Овочі, гриби паніровані або у клярі, темпуря | 5-6 | - |
| Дрібне печиво, наприклад, пончики/берлінські пончики, фрукти в клярі | 4-5 | - |

* Подальше нагрівання без кришки

** Без кришки

*** Часто перевертати

Функція "Захист від дітей"

Функція «Захист від доступу дітей» дозволить запобігти випадковому вимкненню варильної поверхні дітьми.

Увімкнення та вимкнення функції "Захист від дітей"

Варильна поверхня має бути вимкненою.

Увімкнення: доторкніться до символу  та утримуйте його приблизно 4 секунди. На 10 секунд загоряється індикаторна лампочка над символом .

Вимкнення: доторкніться до символу  та утримуйте його приблизно 4 секунди. Блокування знято.

Автоматична функція "Захист від дітей"

За допомогою цієї установки функція "Захист від дітей" завжди автоматично включатиметься після того, як Ви вимкнули варильну поверхню.

Увімкнення та вимкнення

Як увімкнути автоматичну функцію «Захист від доступу дітей», описано в розділі «Основні установки».→ Сторінка 49

Установки таймера

Існує дві функції таймера:

- Автоматичне вимкнення конфорки
- Кухонний таймер

Автоматичне вимкнення конфорки

Задайте тривалість роботи бажаної конфорки. Після того, як час вийде, конфорка вимкнеться автоматично.



Установлення тривалості

Конфорка має бути ввімкнена.

1. Виберіть конфорку за допомогою символу .
2. Натисніть символ . На індикаторі таймера засвітиться індикація **00**. Засвітиться індикатор бажаної конфорки.
3. Натисніть символ **+** або **-**. З'явиться запропоноване значення.

Символ **+**: 30 хвилин

Символ **-**: 10 хвилин



4. Натисніть символ **+** або **-** і втримуйте його, доки на індикаторі таймера не з'явиться бажана тривалість. Тривалість відраховується у зворотному порядку. Якщо встановлено тривалість для кількох конфорок, можна переглянути кожне з цих значень тривалості. Для цього виберіть відповідну конфорку за допомогою символу .

Коли час вийшов

Коли час вийде, конфорка вимкнеться. На індикаторі конфорки засвітиться символ . Пролунає сигнал. На індикаторі таймера протягом 10 секунд світитиметься символ **00**. Натисніть будь-який символ. Індикація згасне, а звуковий сигнал перестане лунати.

Коригування або обнулення тривалості

Виберіть конфорку. Доторкніться до символу  та за допомогою символу **+** або **-** змініть тривалість чи встановіть значення **00**.

Вказівка: Ви можете встановлювати тривалість до 99 хвилин.

Автоматичний таймер

За допомогою цієї функції можна задавати час роботи всіх конфорок. Після кожного ввімкнення однієї з конфорок починається відлік установленого часу. Після того як заданий час сплине, конфорка вимкнеться автоматично.

Як увімкнути автоматичний таймер, описано в розділі «Основні установки».→ Сторінка 49

Вказівка: Ви можете змінити тривалість роботи конфорки або вимкнути її автоматичний таймер:
Оберіть конфорку. Доторкніться до символу  та за допомогою символу **+** або **-** змініть тривалість або встановіть її на **00**.

Кухонний таймер

За допомогою кухонного таймера Ви можете вставляти час роботи до 99 хвилин. Він не залежить від всіх інших установок.

Увімкнення кухонного таймера

Кухонний таймер можна вмикати двома способами:

- За вибраної конфорки двічі натисніть символ  протягом 10 секунд.
- Якщо конфорка не вибрана, натисніть символ .

На індикаторі таймера засвітиться індикація **00**. Засвітиться індикаторна лампочка поряд із символом .

Установлення часу

1. Натисніть символ **+** або **-**. З'явиться запропоноване значення.
Символ **+**: 10 хвилин
Символ **-**: 05 хвилин
2. Натискайте символ **+** або **-**, доки на індикаторі таймера не з'явиться бажана тривалість.
Почнеться зворотний відлік часу.

Коли час вийде, пролунає сигнал. На індикаторі таймера протягом 10 секунд світитиметься символ **00**.

Індикація часу

Виберіть кухонний таймер за допомогою символу . Час відображатиметься впродовж 10 секунд.

Зміна часу

Виберіть кухонний таймер за допомогою символу  та задайте нові параметри.

Автоматичне запобіжне вимкнення

Якщо конфорка тривалий час працює без зміни режиму, автоматично вмикається функція обмеження часу.

Нагрівання конфорки переривається. На індикаторі конфорок по черзі відображаються символи  та індикація залишкового тепла .

Якщо натиснути будь-яку кнопку керування, індикатор погасне. Можна задати параметри заново.

Коли функція обмеження часу активується, вона встановлюється відповідно до вибраного рівня нагрівання (від 1 до 10 годин).

Основні установки

У цьому приладі встановлено різні стандартні значення. Їх можна змінювати залежно від ваших потреб.


| Індикація | Функція |
|---|--|
|  | Автоматичне блокування від доступу дітей |
|  | Вимкнено.* |
|  | Увімкнено. |
|  | Ручне та автоматичне блокування від доступу дітей вимкнене. |
|  | Звуковий сигнал |
|  | Сигнал підтвердження та сигнал помилки користувача вимкнено (сигнал головного вимикача завжди залишається ввімкненим). |
|  | Увімкнений лише сигнал помилки користувача. |
|  | Увімкнений лише сигнал підтвердження. |
|  | Увімкнені сигнали підтвердження та сигнал помилки користувача.* |
|  | Автоматичний таймер |
|  | Вимкнено.* |
|  | Тривалість, після якої конфорки вимикаються. |
|  | Тривалість сигналу завершення роботи таймера |
|  | 10 секунд.* |
|  | 30 секунд. |
|  | 1 хвилина. |
|  | Підключення нагрівальних елементів |
|  | Вимкнено. |
|  | Увімкнено. |
|  | Останнє значення, установлене перед вимкненням конфорки.* |
|  | Час вибору конфорки |
|  | Необмежений: завжди можна змінювати параметри конфорки, що була вибрана останньою, не вибираючи її заново.* |
|  | Установлювати параметри вибраної конфорки можна лише протягом 10 секунд; якщо час сплив, для встановлення нових параметрів конфорки її потрібно буде вибирати знову. |
|  | Відновлення стандартного значення |
|  | Вимкнено.* |
|  | Увімкнено. |

*Стандартне значення

Змінення стандартних значень


Варильна поверхня має бути вимкнена.

1. Увімкніть варильну поверхню.
2. Протягом наступних 10 секунд натисніть символ  і втримуйте його 4 секунди.



На лівому дисплеї по черзі бліматимуть символи  і , на правому дисплеї світитиметься символ .

3. Натискайте символ , доки на лівому дисплеї не з'явиться бажаний параметр.
4. Натискаючи символи + або -, виберіть бажане значення.



5. Натисніть і 4 секунди втримуйте символ .

Значення активоване.

Вимкнення

Щоб вийти з основних установок, вимкніть конфорку за допомогою головного вимикача та задайте нові параметри.

Очищення

Відповідні засоби для чищення та догляду ви можете отримати у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.

Склокераміка

Після кожного приготування їжі витирайте варильну поверхню. Таким чином залишки їжі не пригорятимуть. Витиристи варильну поверхню потрібно тоді, коли вона достатньо охолода.

Застосуйте лише миючі засоби, призначенні для склокераміки. Зверніть увагу на інформацію на упаковці.

Ніколи не використовуйте:

- концентровані засоби для миття посуду руками;
- засоби для миття посуду в посудомийній машині;
- абразивні засоби;
- агресивні очищувачі поверхонь, наприклад, спрей для очищення духових шаф або засіб для видалення плям;
- жорсткі губки;
- очищувачі високого тиску або пароструменеві прилади.

Сильне забруднення краще за все видаляти за допомогою шкребка для скла. Дотримуйтесь вказівок виробника.

Відповідний шкребок для скла Ви можете отримати додатково у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.

При використанні спеціальних губок для склокерамічних поверхонь, результат очистки буде кращий.

Рама варильної поверхні

Щоб запобігти пошкодженню рами, дотримуйтесь наступних вказівок:

- Для промивання застосуйте лише теплий лужний розчин.
- Перед використанням ретельно промивайте нові губки для миття.
- Не використовуйте гострих або абразивних засобів.
- Не використовуйте шкребок для скла.

Що робити у випадку несправності?

Дуже часто несправність буває спричинена дрібними проблемами. Перед тим як викликати сервісну службу, просимо звернути увагу на наведені в таблиці вказівки. Електронний блок варильної поверхні знаходиться під панеллю керування. З різних причин температура в цій області може значно підвищуватися.

Щоб електронний блок не перегрівався, конфорки за необхідності вимикаються автоматично. Індикація **F2**, **F4**, або **F5** відображається по черзі з індикацією залишкового тепла **H** або **h**.

| Індикація | Помилка | Захід |
|---|---|---|
| Немає | Відсутнє електричне живлення. | Перевірте головний запобіжник приладу. За допомогою інших електронних пристріїв перевірте, чи не перервано подачу електричного живлення. |
| Блімають усі індикатори | Панель керування мокра, або на ній лежить сторонній предмет. | Витріть панель керування чи приберіть з неї сторонній предмет. |
| F2 | Кілька конфорок працювали тривалий час в режимі високої потужності. Для захисту електронного блока від перегріву конфорку вимкнено. | Почекайте деякий час. Натисніть будь-яку кнопку керування. Згасання символу F2 свідчить про те, що електронний блок достатньо охолонув. Можна продовжити готування. |
| F4 | Попри відключення за допомогою F2 електронний блок продовжував нагріватися. Тому всі конфорки вимкнено. | Почекайте деякий час. Натисніть будь-яку кнопку керування. Коли згасне символ F4 , можна продовжити готування. |
| Почергово блімають символ F5 і рівень нагрівання. Лунає сигнал | Попередження: гаряча кастрюля стоїть в зоні панелі керування. Електронному блоку загрожує перегрів. | Приберіть кастрюлю. Індикація помилки незабаром згасне. Можна продовжити готування. |
| F5 і звуковий сигнал | Гаряча кастрюля стоїть в зоні панелі керування. Для захисту електронного блока від перегріву конфорку вимкнено. | Приберіть кастрюлю. Почекайте деякий час. Натисніть будь-яку кнопку керування. Коли згасне символ F5 , можна продовжити готування. |
| F8 | Конфорка працювала надто довго та вимкнулася. | Увімкнути конфорку можна одразу. |
| dE , конфорки не нагріваються | Увімкнено режим демонстрації (Demo). | Щоб вимкнути режим демонстрації (Demo), на 30 секунд відключіть пристрій від електромережі (вимкніть запобіжник на розподільному щиті або автоматичний вимикач у блокі запобіжників). Упродовж наступних 3 хвилин натисніть будь-яку кнопку керування. Режим демонстрації (Demo) буде вимкнено. |

Повідомлення E в індикації

Якщо в індикації з'явиться повідомлення про помилку, що містить букву E, наприклад E0111, вимкніть і знову ввімкніть пристрій.

Якщо несправність виникла одноразово, індикація згасне. Якщо повідомлення про помилку відобразиться знову, зверніться до сервісної служби та вкажіть точне повідомлення про помилку.

На індикаторах конфорок блімає символ –

Якщо під час підключення пристрію до електромережі чи після порушення електропостачання на індикаторах конфорок блімає символ –, виникла несправність електронного блока. Щоб підтвердити ознайомлення з повідомленням про несправність, ненадовго накрийте кнопку управління рукою.

Служба сервісу

Якщо необхідно відремонтувати Ваш пристрій, наша сервісна служба завжди до Ваших послуг. Ми завжди знайдемо відповідне рішення, також щоб уникнути зайніх візитів фахівців технічного обслуговування.

Номери E та FD

Для звернення в сервісну службу необхідно вказати номери E та FD вашого пристрію. Ці номери вказані в техпаспорті пристрію.

Зверніть увагу: виклик техніка сервісної служби у випадку, якщо несправність виникла внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час гарантійного строку.

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого пристрію виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.



Тестові страви

Таблиці були створені для випробувальних лабораторій, щоб полегшити випробування наших приладів.

Дані з таблиці чинні для готовання на приладді й посуді від Schulte-Ufer (набір індукційних каструлей з 4 елементами HEZ 390042) з такими габаритами:

- Кастрюля з рукояткою Ø 16 см, 1,2 л, для одноконтурна конфорка 14,5 см Ø
- Кастрюля Ø 16 см, 1,7 л, для одноконтурна конфорка 14,5 см Ø
- Кастрюля Ø 22 см, 4,2 л, для конфорки 18 або 17 см Ø
- Сковорода Ø 24 см, для конфорки 18 або 17 см Ø

| Пробні страви | Розігрівання/доведення до кипіння | | Подальше нагрівання | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------|
| | Рівень доведення до кипіння | Тривалість (хв:сек.) | Кришка | Рівень подальшого нагрівання | Кришка |

Розтопити шоколад

Посуд: кастрюля з рукояткою

Шоколадна глазур (наприклад, чорний шоколад Dr. Oetker Zartbitter, 150 г) на конфорці діаметром 14,5 см

- 1. Hi

Розігрівання та підтримання в теплому стані супу-пюре з чечевицею

Посуд: кастрюля

Суп-пюре з чечевицею за стандартом DIN 44550

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----|----|-----|
| Початкова температура 20 °C | | | | | |
| Кількість: 450 г для конфорки діаметром 14,5 см | 9 | Прибл. 2:00, без перемішування | Так | 1. | Так |
| Кількість: 800 г для конфорки діаметром 18 або 17 см | 9 | Прибл. 2:00, без перемішування | Так | 1. | Так |

Густий суп з чечевицею з консервної банки

Наприклад, миска супу з чечевицею з ковбасками Erasco:

| | | | | | |
|---|---|---|-----|----|-----|
| Початкова температура 20 °C | | | | | |
| Кількість: 500 г для конфорки діаметром 14,5 см | 9 | Прибл. 2:00 (перемішати прибл. через 1:30) | Так | 1. | Так |
| Кількість: 1000 г для конфорки діаметром 18 або 17 см | 9 | Прибл. 2:30 (перемішати прибл. через 1:30) | Так | 1. | Так |

Соус бешамель, повільне кип'ятіння

Посуд: кастрюля з рукояткою

Температура молока: 7 °C

| | | | | | |
|--|----------------|-------------|----|------------------|----|
| Рецепт: 40 г вершкового масла, 40 г борошна, 0,5 л молока (3,5 % жирності) та дрібка солі; готовання на конфорці діаметром 14,5 см | 9 ² | Прибл. 5:20 | Hi | 1 ^{1,3} | Hi |
|--|----------------|-------------|----|------------------|----|

¹ Розтопити вершкове масло, додати та перемішати борошно із сіллю та витримати борошняну заправу протягом 3 хвилин

² Додати молоко до борошняної заправи і довести до кипіння, постійно перемішуючи

³ Після того як соус бешамель закипить, тримати його на рівні 1 протягом 2 хвилин, при цьому постійно перемішувати

| Пробні страви | Розігрівання/доведення до кипіння | | | Подальше нагрівання | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|--------|------------------------------|--------|--|
| | Рівень доведення до кипіння | Тривалість (хв:сек.) | Кришка | Рівень подальшого нагрівання | Кришка | |

Варіння рису на молоці – подальше нагрівання з кришкою

Посуд: кастрюля

| | | | | | | |
|---|---|--|----|--|-----|--|
| Температура молока: 7 °C | | | | | | |
| Рецепт: 190 г круглого рису, 90 г цукру, 750 мл молока (3,5 % жирності) та 1 г солі; готовування на конфорці діаметром 14,5 см | 9 | прибл. 6:45 Розігріти молоко, доки воно не почне закипати. Перемкнути на рівень подальшого нагрівання та додати в молоко рис, цукор і сіль Загальна тривалість (включаючи доведення до кипіння) прибл. 45 хв | Hi | 2 | Tak | |
| | | | | Через 10 хвилин перемішати рис, зварений на молоці | | |
| Рецепт: 250 г круглого рису, 120 г цукру, 1 л молока (3,5 % жирності) та 1,5 г солі; готовування на конфорці діаметром 18 або 17 см | 9 | Прибл. 7:20 Розігріти молоко, доки воно не почне закипати. Перемкнути на рівень подальшого нагрівання та додати в молоко рис, цукор і сіль Загальна тривалість (включаючи доведення до кипіння) прибл. 45 хв | Hi | 2 | Tak | |
| | | | | Через 10 хвилин перемішати рис, зварений на молоці | | |

Варіння рису на молоці – подальше нагрівання без кришки

Посуд: кастрюля

| | | | | | | |
|---|---|--|----|---|----|--|
| Температура молока: 7 °C | | | | | | |
| Рецепт: 190 г круглого рису, 90 г цукру, 750 мл молока (3,5 % жирності) та 1 г солі; готовування на конфорці діаметром 14,5 см | 9 | прибл. 7:30 Додати до молока рис, цукор та сіль та підігрівати, постійно помішуючи. При досягненні прибл. 90°C перемкнути температуру молока на рівень подальшого нагрівання. Нехай рис вариться на слабкому вогні протягом прибл. 50 хв | Hi | 2 | Hi | |
| Рецепт: 250 г круглого рису, 120 г цукру, 1 л молока (3,5 % жирності) та 1,5 г солі; готовування на конфорці діаметром 18 або 17 см | 9 | прибл. 8:00 Додати до молока рис, цукор та сіль та підігрівати, постійно помішуючи. При досягненні прибл. 90°C перемкнути температуру молока на рівень подальшого нагрівання. Нехай рис вариться на слабкому вогні протягом прибл. 50 хв | Hi | 2 | Hi | |

Варіння рису

Посуд: кастрюля

| | | | | | | |
|---|---|-------------|-----|----|-----|--|
| Температура води: 20 °C | | | | | | |
| Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550: | | | | | | |
| 125 г довгозернистого рису, 300 г води та дрібка солі, готовування на конфорці діаметром 14,5 см | 9 | Прибл. 2:48 | Tak | 2 | Tak | |
| Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550: | | | | | | |
| 250 г довгозернистого рису, 600 г води та дрібка солі, готовування на конфорці діаметром 18 або 17 см | 9 | Прибл. 3:15 | Tak | 2. | Tak | |

| Пробні страви | Розігрівання/доведення до кипіння | | | Подальше нагрівання | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|--|--------|--|
| | Рівень доведення до кипіння | Тривалість (хв:сек.) | Кришка | Рівень подальшого нагрівання | Кришка | |
| Смаження стейків зі свинячого філе | | | | | | |
| Посуд: сковорода | | | | | | |
| Початкова температура стейків з філе: 7 °C | | | | | | |
| Кількість: 3 стейки з філе (загальна вага – прибл. 300 г, товщина прибл. 1 см), 15 г соняшникової олії, готовування на конфорці діаметром 18 або 17 см | 9 | Прибл. 2:40 | Hi | 7 | Hi | |
| Смаження млинців | | | | | | |
| Посуд: сковорода | | | | | | |
| Рецепт згідно зі стандартом DIN EN 60350-2 | | | | | | |
| Кількість: по 55 мл тіста на кожний млинець, готовування на конфорці діаметром 18 або 17 см | 9 | Прибл. 2:40 | Hi | 6 або 6. залежно від рівня підсмажування | Hi | |
| Готування картоплі фрі глибокого замороження | | | | | | |
| Посуд: кастрюля | | | | | | |
| Кількість: 1,8 кг соняшникової олії, на порцію: 200 г картоплі фрі глибокого замороження (наприклад, McCain 123 Frites Original), готовування на конфорці діаметром 18 або 17 см | 9 | До досягнення температури олії 180 °C | Hi | 9 | Hi | |

Якщо ви готуєте цю страву на конфорці діаметром 18 см з номінальною потужністю 1500 Вт, тривалість закипання збільшується приблизно на 20 %, а рівень подальшого нагрівання потрібно збільшити на один.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001243741

980319