

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001280517
961216



לקוחות נכבדים,

אנו מוקווים, שהוראות הפעלה והתקנה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של בוש ושהוא פועל לשביועות רצונכם.

אם למרות מאצינו להגיש לכם מוצר מושלם ולא ליקיים תגלה תקלת כלשהי בעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השירותים הרשומים על הכריכה האחראית של חוברת זו.

מעבדות השירות והטכנאים המומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרישה להחזרת המכשיר לפעולה תקינה.

בצלחה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שירות

טל": 04-8477111	צפון	שירות CSB, שדר' ההסתדרות 224, חיפה
טל": 08-9777222	מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד
טל": 02-6403000	ירושלים	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים
טל": 08-9777200	דרום	שירות CSB, יאיר 16, באר-שבע
טל": 08-6378616		שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת
טל": 08-6335311		שירות שsoon, הבנאי 56, אילת

***2220 - מוקד שירות טלפון ארצי**

הגנה על הסביבה

סילוק ידידותי לסביבה

יש להשליך את חומרי האזזה באופן ידידותי לסביבה. מכשיר זה עומד בתקינה האירופית EU/2012/19 (WE) להשלכת ציוד חשמלי וALKTRONI (WEEE). התקינה מפרטת את המסגרת ברוחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.




שירות לקוחות

מרכז שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זקוק לתיקון. אנו נמצאים תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים.

מספר E ומספר FD

בעת פנייה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר המכשיר שלכם (מספר ה-E) ואת מספר הייצור (מספר ה-FD), כך שנוכל לספק לכם את הסיעור המתאים. ניתן לראות את זהheit הדירוג הנושאת מספרים אלו בעתפת פתחת דלת המכשיר.



אנו ממליצים לרשום את המספרים האלה ואת מספר הטלפון של שירות הלקוחות בטבלה שלהלן, כדי לחסוך זמן בעת הצורך.

מספר E	מספר FD	מספר FD
שירות לקוחות		

שימוש לב, יש לשלים עבור ביקור של טכני מטעם מרכז שירות הלקוחות, גם במהלך תקופה האחראית.

תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר ברשימת מרכזי שירות הלקוחות בגב החוברת.

הזמןה של טכני שירות וייעוץ לגבי המוצר

IL *2220

תוכלו לשמור על הרמה המקצועית המתקדמת של היצרן. לפיכך, תוכלו להיות בטוחים שהתקנים מוצעים על ידי טכני שירות מיומנים המשמשים בחלקן חילוף מקוריים בלבד.

נתונים טכניים

אספקת חשמל

240-220 וולט

50/60 Hz

810W

CJ

CJ

עומס מחיבור כולל:

עומד בתקן VDE:

בעל סימון CE:

? איתור בעיות ופתרונות

ב מרבית המקרים יש לתקלות הסבר פשוט מאד. קראו את הערות הבאות, לפני שתפנו למרכז שירות הלקוחות.

<p>בדקו אם:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ המכשיר מופעל ■ יש או הייתה הפסקת חשמל ■ המגירה סגורה כהלה 	כלי האוכל או המזון לא מתחלמים.
<p>יתכן ש:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ כלי האוכל או המזון לא חוממו במשך די זמן ■ המגירה הייתה פתוחה במשך זמן רב 	הצלחות וכיום הפעולה לא מתחלמים דיים.
<p>בדקו אם המגירה סגורה כהלה.</p>	נורית חיוני הפעולה מהבהבת.
<p>צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.</p>	נורית חיוני הפעולה מהבהבת במהירות כאשר מגירת החימום סגורה.
<p>נורית חיוני תקולה. פנו למרכז שירות הלקוחות.</p>	נורית חיוני הפעולה לא מאירה.
<p>נתקו את המכשיר משקע החשמל ופנו למרכז שירות הלקוחות.</p>	הנTier בתיבת הנתיכים נשרף.

בשר שהוכן בבישול איטי אינו חם באותה המידה כבשר המבושל בבישול רגיל. הגישו את הרוטב כשהוא חם מאוד. הניחו את הצלחות במאגרת החימום למשך 30-20 דקות לאחרונות.

סובבו את בורר התוכניות חוזרת למשך 2 לאחר הבישול האיטי כדי לשמר על חומו של הבשר. ניתן לשמר על חומם של נתוח בשר קטנים למשך עד 45 דקות, ושל נתוח בשר גדולים עד לשעתיים.

הערות בנוגע לבישול איטי

הקפידו להשתמש בבשר טרי ואיכותי בלבד. הסירו בזהירות גידים ושורם. השורם נטה לפתח טעם חזק ומובהן בתהילר בישול איטי.

לא מומלץ להפוך את הבשר, גם אם אתם מכינים נתח גדול. ניתן לחזור את הבשר מיד לאחר סיום הבישול האיטי. אין צורך להניח לו לעמוד.

שיטת בישול זו תשאיר את חלקו הפנימי של הבשר במצב מדיום-רייר. עם זאת, אין פירוש הדבר שהבשר נא או לא מבושל די.

טבלה

שיטת הבישול האיטי מתאימה לכל הנתחים הרכיים של בקר, עגל, כבש, בשר ציד ועופות. זמני הצריבה והטיגון תלויים בגודל נתח הבשר. זמן הצריבה מתיחסים לבשר המונח בשורם חם.

מזהן	צירה על הカリים	סיום הבישול בתנור
נתוח בשר קטנים	קוביות או רצועות	1-2 דקות מכל הצדדים
שניצלים, אומצות או מדליונים קטנים	שניצלים, אומצות או מדליונים קטנים	30-20 דקות
נתוח בשר בגודל בינוני	פליה (800-400 גר')	50-35 דקות
אוכף טלה (כ-450 גר')	5-4 דקות מכל הצדדים	120-75 דקות
נתוח רזה (1000-600 גר')	3-2 דקות מכל צד	60-50 דקות
נתוח בשר גדולים	פליה (900 גר' ומעלה)	180-120 דקות
צל' בקר (2-1.1 ק"ג)	6-8 דקות מכל הצדדים	180-120 דקות
	10-8 דקות מכל הצדדים	300-210 דקות



פליטת החימום

נקו את פליטת החימום כמעט במעט מים וחומר ניקוי.

אין להשתמש במכשירי ניקוי בלחש גבוה או במכשירי ניקוי באדים. יש לנוקות את המכשיר רק לאחר ייבויו. יש לסובב את בורר התוכניות למשך 0.

צד החיצוני של המכשיר

נקו את המכשיר במים ומעט חומר ניקוי. לאחר מכן יבשו אותו במטלית רכה.

אין לנוקות את המכשיר בחומרים חריפים או שוחקיים. אם חומרים חריפים או שוחקיים באים מגע עם חזית המגירה, שטפו אותה מיד באמצעות מים.

משטחי נירוסטה

הקפידו תמיד להסיר באופן מיידי כתמי אבנית, שורם, קורנפלור או חלבון. שריפות אלה עלולות לגרום לחולודה. נקי את המשטח במים ומעט חומר ניקוי. לאחר מכן יבשו אותו במטלית רכה.

מגירה עם חזית זכוכית

נקו את חזית הזכוכית בתכשיר ניקוי לזכוכית ובמטלית רכה. אין להשתמש במאגרת לזכוכית.

מומלץ שלא להשאיר מזון ב מגירת החימום מעבר לשעה.
mezuzot matayim: מגירת החימום מתאימה לשמירה על חומם של בשרים, עופות, דגים, רטבים, ירקות, תוספות ומרקם.

אופן השימוש

1. הניחו את כלי הבישול ב מגירה.
 2. סובבו את בורר התוכניות ל מצב 3 וחממו מראש את מגירת החימום למשך 10 דקות.
 3. הניחו את המזון בכלי הבישול שחומרו מראש.
 4. סגרו שוב את מגירת החימום.
- נורית חיוי הפעולה מאירה בקביעות. המכשיר מתחילה להתחמם.

כיבוי

סובבו את בורר התוכניות ל מצב כבוי. הוציאו את המזון מה מגירה באמצעות כפפות מטבח או מגבת מטבח.

הוצאת כלבי הבישול

הוציאו את כלבי הבישול מה מגירה באמצעות כפפות מטבח או מגבת מטבח.

⚠️ אזהרה - סכנות כוויות!

המשטח העליון של פלטת החימום יהיה חם. בסיס כלי הבישול יהיה חם יותר מ חלקו העליון.

שמירה על חום המזון

אין להניח מחבתות או סיררים חמימים על משטח הזכוכית של מגירת החימום מיד לאחר הוצאתם מתוך מגירת החימום. הדבר עלול לגרום נזק למשטח הזכוכית.
אין למלא בכלי הבישול מזון עד לנזילתו מעבר לשולי הכלים. כסוי את המזון במכסה עמיד בחום או בנייר אלומיניום.

טבלת הגדרות ועצות

הטבלה כוללת רשימה של צורות השימוש השונות של מגירת החימום. סובבו את בורר התוכניות ל מצב החימום המבוקש. חממו צלחות וכלי הגשה רק אם הם מופיעים בטבלה.

מצב חימום	מזון/צלחות וכלי הגשה	הערה
1	הפשרה של מזונות עדינים מוקפאים, כגון עוגות קרם, חמאה, נקניקיות, גבינה	הפשרה
1	התפקת בזק שמריים	יש לכוסות
2	הפשרה של מזונות מוקפאים, כגון בשר, עוגות, לחם	הפשרה
2	שמירה על חום ביצים, כגון ביצים קשות, ביצים מקושקשות	חימום מקדים של צלחות וכלי הגשה, יש לכוסות את המזון
2	שמירה על חום לחם, כגון צנינים, לחמניות	חימום מקדים של צלחות וכלי הגשה, יש לכוסות את המזון
2	חימום מקדים של ספלים וכוסות	כגון, ספל אספרסו
2	מזונות עדינים, כגון בשר מבושל	יש לכוסות את הצלחות וכלי הגשה
3	שמירה על חום המזון	חימום מקדים של צלחות וכלי הגשה, יש לכוסות את המזון
3	שמירה על חום של משקאות	חימום מקדים של צלחות וכלי הגשה, יש לכוסות את המשקה
3	פנק'יק, מעטרות בזק, טאקוں	שמירה על חום של פיתות ומוצריו בזק שטוחים, כגון פנק'יק, מעטרות בזק, טאקוֹן
3	שמירה על חום של עוגות, כגון עוגות פירוריים, מאפינים	חימום מקדים של צלחות וכלי הגשה, יש לכוסות את המזון
3	המסת גושי שוקולד או שוקולד לציפוי	חימום מקדים של צלחות וכלי הגשה, צמצום נוזלים
3	המסת ג'לטין	בכלי פתוח, למשך כ- 20 דקות
4	חימום מקדים של ספלים וכוסות	לא מתאים לשפלים וכוסות

אופן השימוש

1. חממו מראש את מגירת החימום שבה מונח כלבי הבישול ב מצב 4.
2. חממו מעט שומן במחבת בחימום קצר. צרבו את הבשר על להבה גבוהה והניחו אותו מיד לאחר מכן בכלי הבישול שחומרם מראש. כסוי במכסה.
3. הכניסו את כלבי הבישול שבתוכו הבשר אל מגירת החימום להשלמת הבישול. סובבו את בורר התוכניות ל מצב 3.

בישול עצמי

בישול עצמי הוא שיטת הבישול האידיאלית עבור הכנת נתחי בשר עדינים שיש להגיש נאים או נאים מאד. הבשר נשאר עסיסי מאד ומתקיים רך חמאה. שיטת הבישול זו מקנה גמישות גדולה יותר בעת תכנון הארוחה, משום שזמן הבישול במהלך הבישול האיטי בדרך כלל ארוכים יותר. ניתן לשמור על חומו של בשר שבושל בבישול עצמי ב יתר קלות.

כלבי בישול מתאימים: השתמשו בכלבי בישול בעלי מכסה העשוים זכוכית, פורצלן או קרמיקה, כגון כלבי צליה זכוכית.

תפיעול המכשיר

חימום מקדים של כלי בישול

תוכלו לשמר על חומן של המזון לאורך זמן רב יותר אם תחומרו את כלי הבישול מראש. תוכלו גם לשמר על חומם של משקאות לזמן רב יותר בדרך זו.

כלי בישול כליליים

רש להכניס למגירת החימום כלבי בישול במשקל כולל של עד 25 ק"ג. תוכלו, למשל, לחם את כל ההגשה המיעדים לאחרורה של 6 או 12 שעות.

מגירה נמוכה, בגובה 14 ס"מ	מגירה גבוהה, בגובה 29 ס"מ	מגירה גבוהה, בגובה 29 ס"מ	6 צלחות מנה עיקרית
בקוטר 24 ס"מ	12 צלחות מנה עיקרית	בקוטר 24 ס"מ	6 צלחות מנה עיקרית
בקוטר 10 ס"מ	12 קערות מרק	בקוטר 10 ס"מ	6 קערות מרק
בקוטר 22 ס"מ	כלי הגשה אחד	בקוטר 19 ס"מ	כלי הגשה אחד
בקוטר 19 ס"מ	כלי הגשה אחד	בקוטר 17 ס"מ	כלי הגשה אחד
בקוטר 17 ס"מ	כלי הגשה אחד	32 ס"מ	צלחת בשר אחת
32 ס"מ	2 צלחות בשר		

סידור כל היבשות

פזרו את כל הבישול לכל אורך משטח המגירה, ככל הניתן. גנדראש זמן רב יותר כדי ללחם עירימות של צלחות מאשר כל בישול בודדים, וכך שני כלים הגיעו.

מכל המשקאות

חומרם את מכלי המשקאות, לדוגמה ספל' אספרסו, במצב 2.

! אזהרה - סכנה כוויות!

במצב 3 או 4, מכל המשקאות יגיעו לטמפרטורה גבוהה מאד, ובדרך כלל לרבות לכויות.

אופן השימוש

1. הניחו את כל הbijoux במכירה.
 2. סובבו את בורר התוכניות למצוב 4. יש לחמם את מכל' המשקאות למצוב 2 בלבד.
 3. נורית חיוי הפעולה תהבהב. סגרו את מגירת החימום.
 4. נורית חיוי הפעולה מAIRA בקביעות. המכשיר מתחילה להטפס.

משר זמו החלטות המהדיין

משך הזמן הדרושים לחימום מקדים תלו' בחומר שמן עשו' כל הבישול ובעובי שלו, כמו גם במספר כל הבישול, בגובהם ובאופן הסידור שלהם ב מגירה. פזרו את כל הבישול לכל אורן משטח המגירה. נכל החיתוך.


משך הזמן הדרוש לחימום מראש של כלי הגשה לשישה שבועות הוא כ-15 עד 25 דקות.

כיבוי

פתחו את המגירה. סובבו את בורר התוכניות למצב קבוע.

הכרת המנכשיר

ניתן להשתמש ב망gitת החימום כדי לבצע חימום מקדים של צלחות וכלי הגשה או כדי לשמר על חומו של המזון.



פלטת החלטות 1

2	מערכת אורור וגוף חיימום הפעלה בדרגה 4 = חיימום מקדמים של צלחות וכליה הגשה נורית חיוי הפעולה נורית החיווי מהבהבת כאשר מפעילים את המכשיר היא מאירה בקביעות כאשר סוגרים את דלת המכשור
3	

0 = נבדך
 1 = התפחת בזק, הפסרת מזון קפוא
 2 = שמיירה על לחם חם, הפסרת מזון קפוא, חימום
 מקדים של ספלים וכוסות
 3 = שמיירה על חום המזון
 4 = חימום ובדיקה של אלחותות ומילוי הגשה

פתרונות ופתרונות

עורך מסחרית ללא ידית:

לחציו על חלקה האמצעי של המגירה כדי לפתח ולסגור אותה. בעת הפתיחה, המגירה נפתחת מעט החוצה. כדי לפתח אותה, משכו אותה לכיוונכם.

הוראות בטיחות חשובות

⚠️ אזהרה - סכנת כוויות חמורות!

- פלטת החימום שבמגירת החימום מתחממת מאוד.
- אין לגעת בפלטת החימום בעודה חמה. שמרו על ילדיים במרחב בטוח מהמכשיר.
- האביזרים וכלי הבישול מתחממים מאוד. יש להשתמש תמיד בככיפות מטבח כדי להוציא את האביזרים או את כל הbishol מותאם התנור.

⚠️ אזהרה - סכנת התחלמלות ופיצעה חמורה!

- הבידוד של כבלי החשמל במכשירים شمالיים עלול להימס מגע עם חלקיקי מכשיר חמימים. יש למנוע מכבי התחשמל של מכשירים شمالיים לגעת בחלקיק המכשיר חמימי.
- אין להשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או בקיטור. אלה עלולים לגרום לתחלמלות.
- מכשיר פגום עלול לגרום לתחלמלות. אין להפעיל מכשיר פגום. נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- סדקים ושבירים בפלטת הזכוכית עלולים לגרום לתחלמלות. הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- תיקונים שבוצעו באופן לאquiet מהווים סכנה. אך ורק טכנאים מורשים מטעם מרכז שירות הלקוחות שלמו רשאים לבצע את התקיונים. אם יש תקלת במיכיר, נתקו את כבל החשמל משקע החשמל או הורידו את הנטיים המתאימים בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלקוחות.

⚠️ אזהרה - סכנת שריפה ופיצעה חמורה!

- פלטת החימום שבמגירת החימום מתחממת מאוד וחומריים דליקים עלולים להתלך.
- אין לאחסן חפצים דליקים או מכלי פלסטיים במגירת החימום.

§ ייעוד השימוש

יש לקרוא הוראות אלה בעין רב. רק לאחר קריית ההוראות תוכלו להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ונכונה. שמרו את חוברת ההוראות ואת הוראות התקינה לשימוש עתידי או כדי למסור אותן למשתמשים עתידיים.

לאחר פתיחת האריזה, ודאו שלמכשיר לא נגרם שום נזק. אין לחבר את המכשיר אם הוא ניזוק בעת הובלה.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במכשיר לשמירה על חום המזון ולהקימם צלחות בלבד.

מכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4000 מטר מעל פני הים.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעיל גיל 8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגת מוגר האחראי על בטיחותם והמדריך אותם לגבי הפעלת המכשיר באופן בטוח, ולאחר שהם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או בסביבתו. אין לאפשר לילדים לנתקות את המכשיר או לבצע בו פעולות כלשהן, אלא אם כן הם בני 8 לפחות ונמצאים תחת השגחה.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח מהמכשיר ומכל התחשמל.

תוכן העניינים

מידע נוסף לגבי מוצרים, אביזרים, חלקי חילוף ושירות לקוחות
למצוא בכתובת www.bosch-home.co.il ובחנות המקוונות
www.bosch-eshop.com

4.	יעוד השימוש	
4.	הוראות בטיחות חשובות	
5.	הכרת המכשיר	
5.	פתחה וסגירה	
5.	תפעול המכשיר	
5.	חימום מקדמים של כל' בישול	
5.	מכלי משקאות	
5.	אופן השימוש	
6.	שמירה על חום המזון	
6.	טבלת הגדרות ועוצות	
6.	בישול איטי	
7.	ניקוי	
7.	צדו החיצוני של המכשיר	
7.	פלטת החימום	
8.	איתור בעיות ופתרונות	
9.	שירות לקוחות	
9.	מספר E ומספר FD	
9.	נתונים טכניים	
9.	הגנה על הסביבה	
9.	סילוק ידידותי לסביבה	

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצלחותם למשפחת רוכשי מכשירי חשמל של חברת **bosch**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומקוים שהוא יפעל לשבעיות רצונכם.

שימוש לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **H/S/B**.

הערה!

חברת זו מתרגמת מלווה, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משוקרים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- **BSH Home Appliances Group**.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של **BSH**.

BSH שומרת את הזכויות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקורה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שפוף של מסמר זה וכל העברתו של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. **BSH** תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**מגירת חימום
BIC630NB1 BIC630NS1 BIC630NW1**



BOSCH

הוראות שימוש [he]