



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Sügavkühlk
Saldiklis
Saldēšanas ierīce
GIV..**



BOSCH

et	Kasutusjuhend	2
lt	Naudojimo instrukcija	17
lv	Lietošanas instrukcija	33

Sisukord

 Ohutusnõuded	3	 Seadme kasutamine	9
Siinse juhendi kohta	3	Seadme sisselülitamine	9
Plahvatusoht	3	Seadme väljalülitamine ja hoiustamine	9
Elektrilöögi oht	3	Temperatuuri seadmine	10
Külmapoletussoht	3	Superkülmatus	10
Vigastuste oht	4	 Alarm	10
Külmutsusainest tulenevad ohud	4	Uksealarm	10
Laste ja ohustatud isikute kahjuohu välimine	4	Temperatuurialarm	11
Varaline kahju	4	 Külmutuskamber	11
Kaal	4	Pange sisse väiksem toiduainete kogus	11
 Otstarbekohane kasutamine	5	Maksimaalne külmutsusvõimsus	11
 Keskonnakaitse	5	Külmutamisruumi võimalikult otstarbekas kasutamine	12
Pakend	5	Sügavkülmutatud toiduainete ostmine	12
Vana seade	5	Toodete paigutamine	12
 Paigaldamine ja vooluvõrku ühendamine	5	Värskete toiduainete külmutamine	12
Tarnekomplekt	5	Külmutatud toodete sulatamine	13
Tehnilised andmed	6	 Sulatamine	14
Seadme paigaldamine	6	Sügavkülmuti	14
Niši sügavus	6	 Puhastamine	14
Side by side paigaldus	6	Tarvikute puhastamine	14
Over and under paigaldamine	6	 Müra	15
Energia kokkuhoid	7	Normaalne müra	15
Esimesel kasutuskorral	8	Müra välimine	15
Ühendamine vooluvõrku	8	 Mida teha törgete korral?	15
 Seadme kasutuse õppimine	8	 Klienditeenindus	16
Seade	8	Seadme enesekontroll	16
Juhtseadised	8	Remonditööde tellimine ja nõustamine törgete korral	16
Varustus	9	Garantii	16

Ohutusnõuded

Siinne seade vastab asjaomastele elektriseadmete ohutuseeskirjadele ja on häiringukindel.

Külmutusaine ringluse tihedust on kontrollitud.

Siinse juhendi kohta

- Lugege ning järgige kasutus- ja paigaldusjuhendit. Need sisaldavad olulist teavet seadme paigaldamise, kasutamise ja hoolduse kohta.
- Tootja garantii ei kehti, kui kasutus- ja paigaldusjuhendis olevaid suuniseid ning hoiatusi eirate.
- Hoidke kõik dokumendid hilisemaks kasutamiseks ja seadme järgmiste omanike jaoks alles.

Plahvatusoht

- Ärge kunagi kasutage seadme sees teisi elektriseadmeid (nt kütteseadmeid või elektrilisi jäämasinaid).
- Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase ega plahvatusohtlikke aineid sisaldavaid tooteid (nt aerosoolidosaatoreid).

- Hoidke kanget alkoholi vaid tihedalt suletuna ja püstises asendis.

Elektrilöögi oht

Asjatundmatu paigaldus ja remont võivad kasutajale väga ohtlikud olla.

- Toitekaabli kahjustuse korral: lahutage seade kohe vooluvõrgust.
- Laske seadet remontida ainult tootjal, klienditeeninduses või vastava kvalifikatsiooniga isikul.
- Kasutage ainult tootja originaalosi. Tootja tagab nende osade vastavuse ohutusnõuetele.
- Toitekaabli pikenduse võib tellida ainult klienditeenindusest.

Külmapoletusoht

- Ärge kunagi pange suhu otse külmutuskambrist võetud külmutatud toiduainet.
- Vältige nahal pikemaajalist kokkupuudet külmutatud toiduaine, jäät ja külmutuskambris paiknevate torudega.

Vigastuste oht

Süsihaptegaasi sisaldavate jookide pakendid võivad lõhkeda.
Ärge hoidke külmutuskambris süsihaptegaasi sisaldavaid jooke.

Külmutusainest tulenevad ohud

Külmutusaine ringluse torudes on väike kogus keskkonnasõbralikku, kuid süttivat külmutusainet R600a. See ei kahjusta osoonikihti ega suurenda kasvuhoonenahtust. Väljatungiv külmutusaine võib silmi kahjustada või süttida.

- Ärge kahjustage torusid.

Torude kahjustuse korral:

- hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal;
- tuulutage ruumi;
- tömmake pistik seinakontaktist välja;
- Helistage klienditeenindusse.

Laste ja ohustatud isikute kahjuhu välimine

Ohustatud on:

- lapsed;
- füüsilise, vaimse puudega või piiratud tajuvõimiga isikud;
- isikud, kellel puuduuvad piisavad teadmised seadme ohutust kasutamisest.

Meetmed

- Veenduge, et lapsed ja ohustatud isikud oleks ohtudest aru saanud.
- Ohutuse eest vastutav isik peab lapsi ja ohustatud isikuid seadme juures valvama või juhendama.
- Seadet võib lasta kasutada lastel alates 8. eluaastast.
- Puhastuse ja hoolduse juures tuleb tagada laste järelevalve.
- Kunagi ei tohi lubada lastel seadmega mängida.

Lämbumisoht

- Ukselukuga seade: hoidke võtit lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge jätke pakendit ja selle osi laste kätte.

Varaline kahju

Varalise kahju välimiseks tuleb arvestada järgmist.

- Ärge astuge ega toetuge soklike, siinidele ega ustele.
- Hoidke plastosad ja uksetihendid õlist ja rasvast puhtad.
- Tömmake pistikust (mitte toitekaablist).

Kaal

Arvestage seadme paigaldamisel ja transportimisel, et seade võib olla väga raske.

→ "Paigalduskoht" lk 6



Otstarbekohane kasutamine

Seadme kasutamine

- ainult toiduainete külmutamiseks ning jää valmistamiseks.
- ainult eramajapidamises ja kodustes tingimustes;
- ainult siinse kasutusjuhendi järgi.

See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrguse sel kuni maksimaalselt 2000 meetrit üle merepinna.

Tähelepanu!
Seadmeist võib lekkida külmutusainet ja kahjulikke gaase.

Ärge kahjustage külmutusaine ringluse torusid ja isolatsiooni.

1. Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
2. Lõigake toitekaabel küljest.
3. Andke seade nõuete järgi jäätmekätlusse.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.



Keskonnakaitse

Pakend

Kõik materjalid on keskkonnaohutud ja ümbertöödeldavad.

- Käidelge pakendit keskkonnasäästlikult.
- Tuttuge jäätmetest vabanemise võimalustega oma edasimüüja juures või kasutage vastavat avalikku teenust.

Vana seade

Keskonnasäästliku käitlemisenega saab uuesti väärtsuslikku toorainet.

Hoiatus

Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda!

- Et lastel oleks raskem seadmesse ronida, ärge võtke riileid ja mahuteid seadmest välja.
- Hoidke lapsed kasutuselt kõrvaldatud seadmest eemal.



Paigaldamine ja vooluvõrku ühendamine

Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi võimalike transpordihajustuste suhtes.

Puuduste korral võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest seadme ostssite, või meie klienditeenindusega.

→ "Klienditeenindus" lk 16

Tarne koosneb järgmistes osadest:

- Integreeritav seade
- Varustus (oleneb mudelist)
- Montaažimaterjal
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Klienditeeninduse brošür
- Garantii lisaleht
- Teave energiakulu ja müra kohta

Tehnilised andmed

Külmatusaine, kasutatav maht ja muud tehnilised andmed on kirjas tüübislidil.
→ "Seadmega kasutuse õppimine" lk 8

Seadme paigaldamine

Paigalduskoht

Mida rohkem on seadmes külmatusainet, seda suurem peab olema ruum, kus seade asub. Liiga väikeses ruumis võib lekke korral tekkida süttiv gaasi-õhu segu.

Ruumi suurus peab olema 8 g külmatusaine kohta vähemalt 1 m³. Seadmes oleva külmatusaine kogus on kirjas seadme sees asuval tüübislidil.
→ "Seadmega kasutuse õppimine" lk 8

Seadme mass võib olla olenevalt mudelist kuni 40 kg.

Lubatud ruumitemperatuur

Lubatud ruumitemperatuur oleneb seadme kliimaklassist.

Andmed kliimaklassi kohta leiate tüübislidilt.
→ "Seadmega kasutuse õppimine" lk 8

Kliimaklass	Lubatud ruumitemperatuur
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Seade on lubatud ruumitemperatuuril täielikult toimiv.

Kui kliimaklassi SN seadet käitatakse madalamal ruumitemperatuuril, võib välistada seadme kahjustused kuni ruumitemperatuurini +5 °C.

Niši sügavus

Seadme jaoks soovitatav niši sügavus on 56 cm. Kui niši sügavus on väiksem (vähemalt 55 cm), siis energiatarve veidi suureneb.

Side by side paigaldus

Seadmete paigaldus teineteise kõrvale on võimalik ainult vahekaugusega vähemalt 15 cm.

Over and under paigaldamine

Oma seadme kohale võite paigaldada järgmisse külmiku.

Energia kokkuhoid

Kui järgmisi juhtnööre järgite, tarbib teie seade vähem voolu.

Märkus: Tarvikute järjekord ei mõjuta mingil viisil seadme energiatarbimist.

Seadme paigaldamine

Kaitks seadet otsese päikesekiirguse eest.

Paigaldage seade küttekehadest, pliidist ja muudest soojusallikatest võimalikult kaugel:

3 cm elektri-või gaasipliidist;
30 cm õli-või söepliidist.

Märkus: Kui see pole võimalik, paigaldage seadme ja soojusallika vahel isoleeriv plaat.

Valige paigalduskoht ruumitemperatuuriga umbes 20 °C.

Valige niši sügavuseks 56 cm.

Tähelepanu! Pöletusoht.

Möned seadme osad lähevad töötamisel kuumaks. Nende osade puudutamine võib põhjustada pöletusi.

Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida.

Õhutage ruumi iga päev.

Madalal keskkonnatemperatuuril jahutab seade harvemini ja tarbib seega vähem voolu.

Seadme kasutamine

Avage seadme ust ainult korricks.

Transportige ostetud toiduaineid külmakotis ja pange kiiresti seadmesse.

Laske soojadel toiduainetele ja jookidel kõigepealt jahtuda, siis pange seadmesse.

Pange külmutatud toiduained jahutuskambrisse sulama, et nende külma ära kasutada.

Jätke toiduainete ja tagaseina vaheli alati veidi ruumi.

Pakkige toiduained õhutihedalt.

Eemaldage kord aastas seadme tagaküljelt tolmu-jemaga tolm.

Õhutusavasid ei tohi kinni katta ega blokeerida.

Õhk seadmes ei soojene nii palju. Seade jahutab harvemini ja tarbib seega vähem voolu.

Õhk saab tsirkuleerida ja õhuniiskus püsib ühtlane. Seade jahutab harvemini ja tarbib seega vähem voolu.

Seadme tagaseina ääres ei kuumene õhk nii palju. Seade tarbib vähem voolu, kui soe õhk saab välja liikuda.

Esimesel kasutuskorral

1. Võtke teabematerjal välja ja eemaldage kleplindid ning kaitsefoolium.
2. Puhastage seade.
→ "Puhaustamine" lk 14

Ühendamine vooluvõrku

Tähelepanu!

Ärge ühendage seadet elektrisäästliku pistikuga.


Märkus: Võite ühendada seadme võrgujuhtimisega ja siinusjuhtimisega vaheldiga.
Võrgujuhtimisega vaheldeid kasutatakse päikesepaneelidel otse avaliku vooluvõrku ühendatuna.
Isoleeritud süsteemides peate kasutama siinusjuhtimisega vaheldeid.
Isoleeritud süsteemidel (nt laevades või mägionnides) puudub otseühendus avaliku vooluvõrguga.

1. Pärast seadme paigaldamist oodake vooluvõrku ühendamisega vähemalt 1 tund, et vältida kompressorri kahjustusi.
2. Ühendage seade nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa.
Pistikupesa peab vastama järgmistele andmetele:
pistikupesa 220 V ... 240 V
kaitsejuht 50 Hz
kaitse 10 A ... 16 A
Väljaspool Euroopat: kontrollige, kas seadme vooluliik sobib teie vooluvõrgu andmetega. Seadme andmed leiate tüübislildilt.
→ "Seadmega kasutuse õppimine" lk 8
3. Ühendage seade seadme lächedal asuvasse pistikupessa.
Pistikupesale peab ka pärast seadme paigaldamist olema tagatud vaba juurdepääs.



Seadme kasutuse õppimine

Võtke viimane (joonistega) leht lahti. Olenevalt varustusest võib seade piltidest erineda.



Seade

→ Joonis 1

* Ei ole kõigil mudelite.

<input type="checkbox"/> 1	... <input type="checkbox"/> 4	Juhtseadised
<input type="checkbox"/> 5		Külmutatavate toiduainete mahuti
<input type="checkbox"/> 6		Sügavkülmiku saitel (suur)
<input type="checkbox"/> 7	*	Külmutuskalender
<input type="checkbox"/> 8		Riiul
<input type="checkbox"/> 9		Tüübislilt

Juhtseadised

→ Joonis 2

<input type="checkbox"/> 1	Nupp ①	Lülitab seadme sisse või välja.
<input type="checkbox"/> 2		Sügavkülmkambri temperatuuri näidik
		Kuvab seadistatud temperatuuri (°C).
<input type="checkbox"/> 3	Näidik super	Pöleb, kui superkülmatus on sisse lülitatud.
<input type="checkbox"/> 4	Nupp °C	Külmutuskamber Reguleerib külmutuskambri temperatuuri.

Varustus

(ei ole kõigil mudelitel)

Riiul

→ Joonis 3

Te võite riileid varieerida:

- Tõmmake riiul välja ja võtke ära.

Mahutid

→ Joonis 4

Te võite sahtli välja võtta:

- Tõmmake sahtlid kuni piirkuni välja, tõstke esiosa üles ja võtke välja.

Külmutuskalender

→ Joonis 1/ 7*

Külmutuskalender näitab maksimaalset säilitusaega (kuudes) püsival temperatuuril –18 °C.

Jää

Saate valmistada jääkuubikuid

1. Täitke jäänanum 3/4 veega ja asetage külmutuskambrisse.

Märkus: Vabastage läbikülmunud jää anumast ainult tömpí eset kasutades (nt lusikas).

2. Et jääkuubikut käte saada, hoidke anuma alumist osa korras voolava vee all või painutage seda kergelt.

Külmaaku

Voolukatkestuse või törke korral

- Külmaaku hoiab külmutatud tooteid soojenemise eest.

Märkus: Hoiustamiskestus on pikim, kui külmaaku kõige ülemisse kambrisse toiduainete peale panete.

Saate külmaaku toiduainete külmana hoidmiseks kaasa võtta (nt külmakotis).



Seadme kasutamine

Seadme sisselülitamine

1. Vajutage nuppu ①. Seade hakkab jahutama.
2. Seadistage soovitud temperatuur. → "Temperatuuri seadmine" lk 10

Juhtnöörid töötamiseks

- Pärast sisselülitamist võib kuluda mitu tundi, enne kui saavutatakse seadud temperatuur. Ärge pange toiduaineid sisse enne, kui valitud temperatuur on saavutatud.
- Korpuse esikülg soojeneb pisut osaliselt. See takistab kondensatsioonivee teket uksetihendite piirkonda.
- Kui külmutuskambri ust ei saa pärast sulgemist kohe uuesti avada, oodake üks hetk, kuni tekinud alarõhk on ühtlustunud.

Seadme väljalülitamine ja hoiustamine

Seadme väljalülitamine

- Vajutage nuppu ①. Seade lõpetab jahutamise.

Seadme töö seisamine

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, toimige järgmiselt:

1. Vajutage nuppu ①. Seade lõpetab jahutamise.
2. Tõmmake pistik seinakontaktist välja või lülitage kaitse välja.
3. Puhastage seade.
4. Jätke seadme üks lahti.

Temperatuuri seadmine

Soovitatav temperatuur

Külmutsuskamber: -18 °C

Külmutsuskamber

- Vajutage nuppu °Cmitu korda, kuni näidikule ilmub soovitud temperatuur.

Superkülmatus

Automaatne superkülmatus

Automaatne superkülmatus lülitub soojade toiduainete sissepanemisel automaatselt sisse.

Automaatse superkülmatuse korral läheb külmutsuskamber oluliselt külmemaks kui tavarežiimis.

Superkülmustega külmutatakse toiduained kiiresti läbi.

Märkus: Kui automaatne superkülmatus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

Päraast superkülmustuse lõppu lülitub seade automaatselt tavarežiimile.

Automaatse superkülmatuse käsitsi katkestamine:

- Vajutage nuppu °C.

Käsitsi superkülmatus

Manuaalse superkülmatuse korral läheb külmutsuskamber nii külmaks kui võimalik.

Superkülmatuse sisselülitamine nt:

- toiduainete kiiresti läbikülmutamiseks
- 4 ... 6 tundi enne toiduainete koguse alates 2 kg sisse asetamisest
- maks. külmatusvõimsuse ärakasutamiseks
→ "Maksimaalne külmatusvõimsus"
lk 11

Märkus: Kui superkülmatus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

Umbes 2 ½ päeva pärast lülitub seade tavarežiimile.

Superkülmatuse sisse-/väljalülitamine:

- Vajutage nuppu °C.
Kui superkülmatus on sisse lülitatud, pöleb näit 3.

Alarm

Uksealarm

Kui seadme uks on üle ühe minuti lahti, lülitub uksealarm (pidev helisignaal) sisse.

- Sulgege uks või vajutage nuppu °C.
Hoiatussignaal lülitub välja.

Temperatuurialarm

Kui külmustuskamber läheb liiga soojaks, lülitub temperatuurialarm (katkendlik helisignaal) sisse.

Tähelepanu!

Sulama hakates võivad tekkida bakterid ja külmustatav toiduaine võib rikneda

Sulama hakanud või ülessulanud toiduainet ei tohi uesti külmutada. Alles pärast keetmist või praadimist võib seda uesti külmutada. Ärge arvestage enam maksimaalse säilitusajaga.

Märkus: Ilma et külmustatav toiduaine oleks ohustatud, võib alarm järgmistel juhtudel sisse lülituda.

- Seade võetakse kasutusele.
- Sisse asetatakse suures koguses värsked toiduaineid.
- Külmustuskambi uks on liiga kaua lahti.

Hoiatussignaali väljalülitamine:

- Vajutage nuppu **°C**. Näidik kuvab jälle seadistatud temperatuuri.

Külmustuskamber

Külmustuskamber sobib järgmiseks:

- sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks;
- jäakuubikute valmistamiseks;
- toiduainete külmutamiseks.

Temperatuur on seadistatav vahemikus -16°C ... -24°C .

Külmustuskambbris saate ka kiirestiriknevaid toiduaineid kvaliteeti oluliselt halvendamata pikka aega säilitada, kuna madal temperatuur aeglustab või peatab riknemise. Välimus, lõhn ja kõik väärthuslikud toitained jäävad suuremalt jaolt alles.

Toiduaineid tuleks pikaajaliselt säilitada temperatuuril -18°C või alla selle.

Aeg värskete toiduainete sisseaseta misest kuni täieliku läbikülmumiseni oleneb järgmistes tegurites:

- seadistatud temperatuur;
- toiduaine liik;
- külmustuskambi täitumus;
- sisseasetatud toiduainete kogus ja paigutusviis.

Pange sisse väiksem toiduainete kogus

Toiduainete sissepanemine:

- kõige ülemisse sügavkülmiku sahtlisse
- alates väljast paremalt
- laiapinnaliselt

Nii külmuvad need kõige kiiremini läbi.

Maksimaalne külmustusvõimsus

Maksimaalne külmustusvõimsus oleneb sellest, kui suure koguse toiduaineid seade 24 tunni jooksul labikülmutada suudab.

Max tehnilised andmed

Külmustusvõimsuse leiate tüübislildilt.

→ "Seadmega kasutuse õppimine" lk 8

Et kasutada maksimaalset

külmustusvõimsust, lülitage 24 tundi enne värskete toiduainete seadmesse asetamist sisse superkülmatus.

Maksimaalse külmutusvõimsuse kasutamise tingimused

1. Umbes 24 tundi enne värske kauba sissepanekut: lülitage superkülmutus sisse.
→ "Käsitse superkülmutus" lk 10
2. Võtke mahutid külmutuskambrist välja ning asetage toiduained otse alusele ja külmutuskambri põrandale.
3. Kõigepealt täitke kõige ülemine kamber toiduainetega. Seal külmuvad need kõige kiiremini läbi.

Külmutamisruumi võimalikult otstarbekas kasutamine

Et võimalikult palju külmutatud tooteid ära mahutada, toimige järgmiselt.

- Võtke kõik tarvikud kasutusele.
- Asetage toiduained otse alusele ja külmutuskambri põrandale.

Sügavkülmutatud toiduainete ostmine

- Jälgige, et pakend ei oleks kahjustunud.
- Jälgige, et toote realiseerimistähtaeg ei oleks möödas.
- Müügileti temperatuur peab olema -18°C või madalam.
- Transportige sügavkülmutatud tooteid võimaluse korral eraldi kotis ja asetage kiiresti külmutuskambrisse.

Toodete paigutamine

- Asetage suurem kogus toiduaineid ülemisse kambrisse.
Seal külmuvad need väga kiiresti ja lihtsalt.
- Asetage toiduained kambritesse või külmutatavate toodete mahutitesse.

- Ärge pange külmutatud ja külmutamata toiduaineid üksteise vastu.
Vajaduse korral asetage läbikülmunud toiduained külmutatavate toodete mahutisse ümber.
- Seadme veatu õhutsirkulatsiooni jaoks arvestage järgmisega.
Pange külmutatavate toiduainete mahuti täielikult kinni.

Värskete toiduainete külmutamine

Kasutage külmutamiseks ainult värskeid ja külmutamiseks sobivaid toiduaineid.

Toiduained, mida süükse keedetult, praetult või küpsetatult, on külmutamiseks sobivamad kui need, mida süükse toorena.

Enne külmutamist tuleb toiduained vastavalt ette valmistada, et nende toiteväärust, lõhma ja värvitõimlikult hästi säilitada.

- Köögiviljad: pesta, hakkida, kupatada.
- Puuviljad: pesta, südamik välja võtta, vajaduse korral koorida, lisada suhkrut või askorbiinhappe lahust.

Juhtnöörid selle kohta leiata asjakohasest kirjandusest.

Külmutamiseks sobilikud

- Küpsetised
- Kala ja mereannid
- Liha
- Linnuliha
- Köögi- ja puuviljad ning ürdid
- Munad kooreta
- Piimatooted (nt juust, vöö, quark)
- Valmistoidud ja järelejäänud toidud (nt supid, hautised, küpsetatud liha ja kala, kartuliroad, suflee ja magustoidud)

Külmustamiseks sobimatud

- Köögiviljasordid, mida toorelt kasutatakse (nt lehtsalatid või redised)
- Kooramata või kõvaks keedetud munad
- Viinamarjad
- Terved õunad, pirlid ja virsikud
- Jogurt, hapupiim, hapukoor, Prantsuse koor, majonees

Pakitud külmutatud tooted

Õige pakendamisviis ja materjalivalik on määramavad tootekvaliteedi jaoks ja aidavad ära hoida külmpöletust.

1. Pange toiduained pakendisse.
2. Laske õhk välja.
3. Sulgege pakend õhutihedalt, et toiduainete maitse ei läheks kaduma ja need ei kuivaks.
4. Kirjutage pakendi peale selle sisu ja külmutamiskuuupäev.

Sobiv pakend

- Plastfoolium
- Torujas foolium polüüteenist (PE)
- Alumiiniumist foolium
- Külmutsanumad

Sobivad kinnitid

- Kummid
- Plastklambrid
- Külmas kasutatav kleeplint

Sobimatu pakend

- Pakkepaber
- Pärgamendipaber
- Tsellofaan
- Prügikott ja kasutatud ostukott

Külmutatud toodete hoiustamiskestus temperatuuril -18 °C

Kala, vorstid, valmistoidud, küpsetised:	kuni 6 kuud
Linnuliha, liha:	kuni 8 kuud
Köög, puuviljad:	kuni 12 kuud

Külmutatud toodete sulatamine

Sulatamismeetod peab sobima konkreetse toiduaine ja selle kasutusviisiga, et säilitada parim võimalik kvaliteet.

Sulatamismeetodid:

- jahutuskambbris (eriti sobiv loomsete toiduainete korral, nagu kala, liha, juust, kohupiim);
- toatemperatuuril (leib);
- mikrolaineahhus (toiduained kohe tarbimiseks või valmistamiseks);
- küpsetusahjus/pliidil (toiduained kohe tarbimiseks või valmistamiseks).

Tähelepanu!

Sulama hakanud või ülessulanud toiduainet ei tohi uesti külmutada. Alles pärast valmimiseni töötlemist (keetmist või praadimist) võib selle uesti külmutada.

Ärge arvestage enam külmutatud toiduaine maksimaalse säilitusajaga.



Sulatamine

Sügavkülmuti

Sügavkülmuti ei sula automaatselt, kuna sügavkülmutatud toiduained ei tohi üles sulada. Härmatisekiht sügavkülmulis raskendab külma levimist külmutatud toiduaineteni ja suurendab energiakulu.

- Eemaldage sügavkülmuti härmatisekihti regulaarselt.

Tähelepanu! Vältige jahutussüsteemi torude kahjustamist.

Väljatungiv külmaaine võib silmi kahjustada või süttida.

- Ärge kraapige härmatisekihti või jääd maha noa ega muu terava esemega.

Toimige järgmiselt.

1. Lülitage superkülmatus umbes 4 tundi enne sulatamist sisse .
Toiduained saavutavad sel juhul väga madala temperatuuri ja saate neid toatemperatuuril kauem säilitada.
2. Võtke külmutatud toiduained välja ja asetage jahedasse kohta.
3. Lülitage seade välja.
4. Tömmake toitepistik seinast välja või lülitage kaitse välja.
5. Sulamise kiirendamiseks pange pott kuuma veega kuumaalusel sügavkülmkambrisse.
6. Pühkige sulamisvesi rätiku või käsnaga ära.
7. Kuivatage sügavkülmuti ära.
8. Lülitage seade sisse.
9. Pange külmutatud toiduained sisse.



Puhastamine

Tähelepanu!

Vältige seadme ja tarvikute kahjustamist.

- Ärge kasutage liiva-, kloori- või happepõhiseid puhastus- ja loputusvahendeid.
- Ärge kasutage karedaid ega kraapivaid svamme. Metallist pealispindadele võib tekkida korrosioon.
- Ärge peske aluseid ega mahuteid kunagi nõudepesumasinas. Osad võivad deformeeruda.

Toimige järgmiselt:

1. Lülitage seade välja.
2. Tömmake pistik seinakontaktist välja või lülitage kaitse välja.
3. Võtke toiduained välja ja hoidke neid jahedas kohas.
Kui on olemas: asetage toiduainetele külmaaku.
4. Kui on olemas: oodake, kuni härmatisekiht on ära sulanud.
5. Puhastage seadet pehme lapi, leige vee ja vähesel pH-neutraalse nõudepesuvahendiga.
6. Puhastage uksetihendid puhta veega ja hõõruge täielikult kuivaks.
7. Ühdage seade uuesti vooluvõrku, lülitage sisse ja pange toiduained sisse.

Tarvikute puhastamine

Võtke tarvikud puhastamiseks seadmest välja.

→ "Varustus" lk 9



Normaalne müra

Surin: töötab mõni mootor (nt külmutusseadme, ventilaatori).

Mulin, vulin või körin: külmutusaine voolab torudes.

Plöksamine: mootor, lülitid või magnetventiliid lülituvad sisse või välja.

Valjem: Automaatne või käsiteks superkülmutus on sisse lülitatud.

Müra välimine

Seade seisab ebatasaselt: rihtige seade vesiloodi abil välja. Vajaduse korral asetage midagi alla.

Mahutid, riilid või hoiukohad logisevad või kiiluvad kinni: kontrollige eemaldatavaid osi ja vajaduse korral asetage uuesti sisse.



Mida teha tõrgete korral?

Enne klienditeenindusse helistamist kontrollige seda tabelit kasutades, kas saate ise tõrke kõrvaldada.

Temperatuur erineb seadistatust palju.

Lülitage seade 5 minutiks välja.

→ "Seadme väljalülitamine ja hoiustamine" lk 9
Kui temperatuur on liiga kõrge, kontrollige paari tunni pärast uuesti.

Kui temperatuur on liiga madal, kontrollige järgmisel päeval uuesti.

Ükski näidik ei sütti.

Toitepistik ei ole korralikult sees.

Ühendage pistik seinakontakti.

Kaitse aktiveerus.

Kontrollige kaitsemeid.

Voolu ei ole.

Kontrollige, kas vool on olemas.

Näidik vilgub ja kõlab hoiatussignaal.

Vajutage nuppu °C. Alarm on välja lülitatud.

Seadme uks on lahti.

Sulgege seadme uks.

Ventilatsiooniavad on kinni kaetud.

Vabastage ventilatsiooniavad.

Seadmesse on pandud suures koguses värskeid toiduaineid.

Ärge ületage maksimaalset külmutusvõimsust.

Seade ei jahuta enam, näit ja valgustus põlevad.

Väljapanekurežiim sisse lülitatud.

Käivitage seadme kontrolltest.

→ "Seadme enesekontroll" lk 16

Pärast programmi lõppu läheb seade tavarežiimile.



Klienditeenindus

Kui teil ei õnnestu ise tõrget kõrvaldada, pöörduge meie klienditeeninduse poole. Leiame alati sobiva lahenduse ja sageli ei ole tehnikut vaja kohale kutsudagi.

Lähima klienditeeninduse kontaktandmed leiate siit või kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Teage meile helistades oma seadme tootenumber (E-nr) ja valmistamisnumber (FD-nr), mille leiate tühbisildilt.

→ "Seadmega kasutuse õppimine" lk 8

Usaldage tootja asjatundlikkust.

Seeläbi on tagatud, et remonditöid teevad koolitatud hooldustehnikud, kellega on olemas teie kodumasina jaoks vajalikud originaalvaruosad.

Seadme enesekontroll

Teie seade on varustatud enesekontrolli programmiga mis kuub rikkeid, mida klienditeenindus saab kõrvaldada.

1. Lülitage seade välja ja oodake 5 minutit.
2. Lülitage seade sisse.

3. Vajutage esimeese 10 sekundi jooksul pärast sisselülitamist nuppu °C3 ... 5 sekundit ja hoidke seda all, kuni külmutuskambri temperatuuri näidikule kuvatakse -24 °C ja kõlab helisignaal. Kontrolltest käivitub, kui temperatuurinäidikud süttivad üksteise järel. Kontrolltesti ajal kõlab vahepeal pikk helisignaal.
- Kui kontrolltesti lõpus kõlavad 2 helisignaali ja uuesti kuvatakse seadistatud temperatuur: teie seade on korras.
- Kui kõlavad 5 helisignaali ja näidik **super** vilgub 10 sekundit: teavitage klienditeenindust.

Pärast programmi lõppu läheb seade tavarežiimile.

Märkus: Kui külmutuskamber oli enne kontrolltesti soe, lülitub temperatuurialarm (katkendlik helisignaal) sisse.

Remonditööde tellimine ja nõustamine tõrgete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Garantii

Teavet garantiajaga ja -tingimustega kohta oma riigis saate oma klienditeenindusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

It Turinys

 Saugos informacija	18
Apie šią instrukciją	18
Sprogimo pavojus.	18
Elektros smūgio pavojus.	18
Nušalimo pavojus.	18
Pavojus susižeisti	19
Šaltinio keliamas pavojus.	19
Rizikos vaikams ir pažeidžiamiems asmenims vengimas	19
Daiktinė žala	19
Svoris	20
 Naudojimas pagal paskirtį	20
 Aplinkosauga	20
Pakuotė	20
Pasenės prietaisai	20
 Pastatymas ir prijungimas	21
Komplektacija.	21
Techniniai duomenys	21
Prietaiso pastatymas.	21
Nišos gylis	21
Pastatymas greta („Side by side“)	21
Over and under Pastatymas	21
Energijos taupymas	22
Prieš pirmą naudojimą	23
Elektros jungtis	23
 Susipažinimas su prietaisu	23
Prietaisas	23
Valdymo elementai	23
Įranga	24
 Prietaiso valdymas	24
Prietaiso įjungimas	24
Prietaiso išjungimas ir sustabdymas	24
Temperatūros nustatymas	25
Greitasis šaldymas super	25
 Pavojaus signalas	26
Durų aliarmas	26
Temperatūros pavojaus signalas.	26
 Šaldiklio skyrius	26
Mažesnių maisto produkto kiekių idėjimas.	26
Maksimali užšaldymo galia	27
Visiškas užšaldymo skyriaus panaudojimas	27
Užšaldytų produktų pirkimas	27
Maisto produktų déjimas	27
Šaldytu šviežius maisto produktus	28
Sušaldytų produktų atitirpinimas	29
 Atitirpinimas	29
Šaldiklio skyrius.	29
 Valymas	30
Dalių valymas	30
 Garsai	30
Normalūs garsai	30
Garsų išvengimas	30
 Sutrikimai, ką daryti?	31
 Klientų aptarnavimo tarnyba	32
Prietaisu savaiminė patikra	32
Remonto tvarka ir patarimai sugedus	32
Garantija	32

Saugos informacija

Šis prietaisas atitinka galiojančius elektros prietaisų saugos reikalavimus ir nesukelia radio trukdžių.

Šaltnešio grandinės sandarumas patikrintas.

Apie šią instrukciją

- Perskaitykite ir laikykite naudojimo ir montavimo instrukcijos. Ten pateikta svarbios informacijos apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir techninę priežiūrą.
- Gamintojas neprisiims atsakomybės, jei nesilaikysite naudojimo ir montavimo instrukcijos nuorodų ir įspėjimų.
- Išsaugokite visus dokumentus, kad galėtumėte jais pasinaudoti vėliau ir juos perduoti kitiems savininkams.

Sprogimo pavojus

- Šio prietaiso viduje niekada nenaudokite elektros prietaisų (pvz., šildytuvų ar elektrinių ledukų aparatų).
- Nelaikykite prietaise degi dujų (pvz., aerozolio balionélių) ir sprogių medžiagų.

- Laikykite didelės koncentracijos alkoholi tik sandariai uždarytame ir pastatytyame inde.

Elektros smūgio pavojus

Netinkama instalacija ir remontas kelia pavojų naudotojui.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo tinklo.
- Paveskite prietaisą remontuoti tik gamintojui, klientų aptarnavimo tarnybai ar panašios kvalifikacijos asmeniui.
- Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Gamintojas garantuoja, kad šios dalys atitinka saugos reikalavimus.
- Maitinimo lailo ilgintuvą reikia užsisakyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

Nušalimo pavojus

- Niekada nedėkite į burną ka tik iš šaldiklio skyriaus išimto maisto.
- Venkite ilgo užšaldyto maisto, ledo ir šaldiklio skyriaus vamzdžių kontakto su oda.

Pavojus susižeisti

Gazuotų gérimų talpyklos gali sprogti.

Nelaikykite gazuotų gérimų talpyklų šaldiklio skyriuje.

Šaltenšio keliamas pavojas

Šalčio apytakos rato vamzdžiuose yra nedidelis tausojančio aplinką, tačiau degaus šaltnešio R600a kiekis. Jis nekenkia ozono sluoksniniui ir neskatina šiltnamio efekto. Išsisikverbės šaltnešis gali sužaloti akis arba užsidegti.

- Neapgadinkite vamzdžių.

Vamzdžiams apsigadinus:

- Saugokite, kad šalia prietaiso nebūtų ugnies arba uždegimo šaltinių.
- Išvédinkite patalpą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite iš el. tinklo kištuką.
- Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

Rizikos vaikams ir pažeidžiamiems asmenims vengimas

Pažeidžiami yra:

- vaikai,
- ribotų fizinių, psichinių arba jutinimių pajégumų asmenys,
- asmenys, nepakankamai išmanantys, kaip saugiai elgtis su prietaisu.

Priemonės:

- Įsitikinkite, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys būtų supratę pavojas.
- Vaikus ir pažeidžiamus asmenis prie prietaiso turi prižiūrėti arba jiems vadovauti už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prietaisu naudotis leiskite tik vaikams nuo 8 metų.
- Valymo ir einamosios techninės priežiūros metu vaikus prižiūrėkite.
- Niekada neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Pavojus uždusti

- Jei prietaiso durelės su spyna, laikykite raktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neduokite vaikams pakuočių ir jos dalių.

Daiktinė žala

Siekiant išvengti daiktinės žalos:

- Nelipkite ir nesiremkite ant cokolio, ištrauiamuju mechanizmų ir durelių.
- Saugokite, kad plastikinės dalys ir durelių sandarikliai būtų nealyvuoti ir netepaluoti.
- Traukite už kištuko, o ne už prijungimo kabelio.

Svoris

Statydami ir transportuodami prietaisa, atkreipkite dėmesį, kad jis labai sunkus.

→ "Pastatymo vieta" 21 psl.



Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite šį produktą

- tik maisto produktams sušaldyti ir ledui gaminti.
- tik privačiai ir namų aplinkoje;
- tik pagal šią naudojimo instrukciją.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštysteje virš jūros lygio.



Aplinkosauga

Pakuotė

Visos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai ir jas galima perdirbtį.

- Pakuoṭę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.
- Kaip tai geriausia padaryti, susižinokite Jus aptarnaujančioje specializuotoje parduotuvėje arba savivaldybėje.

Pasenės prietaisas

Utilizuojant aplinkai nekenksmingu būdu, vertingas žaliavas galima panaudoti dar kartą.

⚠️ Ispėjimas

Vaikai gali užsidaryti prietaise ir uždusti!

- Kad vaikai negalėtų įlipti į prietaisa, neišmkite iš jo lentynu ir stalčių.
- Žiūrėkite, kad vaikai netų prie nenaudojamo prietaiso.

Dėmesio!

Iš jo gali ištekėti šaltnešio ir kenksmingų duju.

Nepažeiskite šaltnešio grandinės vamzdžių ir izoliacijos.

1. Ištraukite elektros kištuką.
2. Perkirpkite maitinimo laidą.
3. Utilizuokite prietaisą laikydamiesi taisykliai.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.



Pastatymas ir prijungimas

Komplektacija

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar jos nepažeistos transportuojant.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybininką, iš kurio įsigijote prietaisą, arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

→ "Klientų aptarnavimo tarnyba" 32 psl.

Prietaisas pristatomas su šiomis dalimis:

- Įmontuojamas prietaisas
- Įranga (priklauso nuo modelio)
- Montažinės dalys
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo tarnybos knygelė
- Garantinis lapas
- Informacija apie energijos sąnaudas ir keliamą triukšmą

Techniniai duomenys

Šaltnešis, galia ir kita techninė informacija pateikta specifikacijų lentelėje.

→ "Susipažinimas su prietaisu" 23 psl.

Prietaiso pastatymas

Pastatymo vieta

Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo patalpa, kurioje jis stovi, turi būti didesnė. Per mažose patalpose ivykus nuotekui gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys.

1 m³ patalpoje turi būti ne daugiau kaip 8 g šaltnešio. Jūsų prietaiso šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje prietaiso viduje.

→ "Susipažinimas su prietaisu" 23 psl.

Atsižvelgiant į modelį, prietaiso svoris gali būti iki 40 kg.

Leistina patalpos temperatūra

Leistina patalpos temperatūra priklauso nuo prietaiso klimato klasės.

Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje.

→ "Susipažinimas su prietaisu" 23 psl.

Klimato klasė	Leistina patalpos temperatūra
SN	+10–32 °C
N	+16–32 °C
ST	+16–38 °C
T	+16–43 °C

Esant leistinai temperatūrai veikia visos prietaiso funkcijos.

Jei SN klimato klasės prietaisas bus naudojamas esant žemesnei patalpos temperatūrai, jis nebus pažeistas esant iki +5 °C temperatūrai.

Nišos gylis

Prietaisui rekomenduojama 56 cm gylio niša. Kai niša mažesnio gylio – mažiausiai 55 cm – šiek tiek padidėja energijos sąnaudos.

Pastatymas greta („Side by side“)

Prietaisus pastatyti šalia vienas kito galima tik ne mažesniu kaip 15 cm atstumu.

Over and under Pastatymas

Virš savo prietaiso Jūs galite pastatyti dar vieną šaldymo prietaisą.

Energijos taupymas

Jei patsite toliau pateiktų nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Pastaba. Išrango dalių išdėstymas prietaiso energijos sunaudoms įtakos neturi.

Prietaiso pastatymas

Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spinduliu. Pastatykite prietaisą kuo toliau nuo radiatorių, viryklių ir kitų šilumos šaltinių: 3 cm nuo elektrinių ar dujininių viryklių; 30 cm nuo alyvos ar anglių krosnelių.	Stovėdamas žemoje temperatūroje prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.
Pastaba. Jei tai neįmanoma, padékite tarp prietaiso ir šilumos šaltinio izoliacinę plokštę.	
Statykite patalpoje, kurios temperatūra maždaug 20 °C.	
Niša turi būti 56 cm gylio.	Oras prie galinės prietaiso sienelės taip stipriai neįšyla. Prietaisas sunaudoja mažiau elektros, jei gali išleisti šiltą orą.
Dėmesio! Nudegimo pavojus! Kai kurios prietaiso dalys eksploatuojant įkaista. Paletius šias dalis galima nusideginti.	
Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.	
Kasdien vėdinkite patalpą.	

Prietaiso naudojimas

Prietaiso dureles atidarykite tik trumpam.	Oras prietaiso viduje stipriai nesušils. Prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.
Nupirkus maisto produktus gabenkite nešiojamame šaldytuve ir greitai sudėkite į prietaisą.	
Šiltus maisto produktus ir gėrimus dėkite į prietaisą tik jiems atvésus.	
Norédami atitirpinti užšaldytą produktą, dėkite jį į šaldytuvo skyrių, kad būtų panaudotas užšaldyto produkto šaltis.	
Visada palikite šiek tiek vietos tarp maisto produktų ir galinės sienelės.	Oras gali cirkuliuoti ir oro drėgnumas išlieka pastovus. Prietaisas turi mažiau šaldyti, todėl sunaudoja mažiau energijos.
Supakuokite maisto produktus, kad į pakuočę nepažeiktu oro.	
Kartą per metus nuvalykite prietaiso galinę sienelę.	Oras prie galinės prietaiso sienelės taip stipriai neįšyla. Prietaisas sunaudoja mažiau elektros, jei gali išleisti šiltą orą.
Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.	

Prieš pirmą naudojimą

1. Išsimkite informacinię medžiagą ir nuimkite lipnią juostą bei apsauginę plėvelę.
2. Išvalykite prietaisą.
→ "Valymas" 30 psl.

Elektros jungtis

Dėmesio!

Neprijunkite prietaiso prie elektroninio energiją taupančio kištuko.

Pastaba. galite prijungti prietaisą prie tinklo ir sinusinio signalo inverterių. Tinklo signalo inverteriai naudojami su fotovoltaikais įrenginiais, tiesiogiai prijungtais prie viešojo elektros tinklo. Jei įrenginiai izoliuoti, reikia naudoti sinusinių signalų inverterius. Izoliuoti įrenginiai, pvz., laivuose ar kalnų trobelėse, nėra tiesiogiai prijungti prie viešojo elektros tinklo.

1. Pastatę prietaisą mažiausiai 1 valandą jo nejunkite, kad nesugadintumėte kompresoriaus.
2. Prijunkite prietaisą prie tinkamai įrengto lizdo.

Lizdas turi atitikti šiuos duomenis:
Lizdas 220–240 V

Apsauginis

Iaidas 50 Hz

Saugiklis 10–16 A

Už Europos ribų: patikrinkite, ar nurodyta prietaiso elektros įtampa atitinka jūsų tinklo įtampą. Prietaiso duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.


→ "Susipažinimas su prietaisu" 23 psl.

3. Prijunkite prietaisą prie netoli jo esančio lizdo.
Net ir pastačius prietaisą lizdas turi būti laisvai prieinamas.



Susipažinimas su prietaisu

Išlankstykite paskutinį puslapį su paveikslais. Atsižvelgiant į įrangą, galimi prietaiso ir paveikslų skirtumai.



Prietaisas

→ 1 pav.

* Ne visuose modeliuose.

<input type="checkbox"/> 1 ... <input type="checkbox"/> 4	Valdymo elementai
<input type="checkbox"/> 5	Užšaldomų produktų stalčius
<input type="checkbox"/> 6	Sušaldytų produktų stalčius (didelis)
<input type="checkbox"/> 7 *	Šaldymo kalendorius
<input type="checkbox"/> 8	Lentyna
<input type="checkbox"/> 9	Specifikacijų lentelė

Valdymo elementai

→ 2 pav.

<input type="checkbox"/> 1	Mygtukas ① Ijungia arba išjungia prietaisą.
<input type="checkbox"/> 2	Šaldiklio skyriaus temperatūros rodmuo Rodo nustatyta temperatūrą °C laipsniais.
<input type="checkbox"/> 3	Rodmuo super Šviečia, kai įjungta greitojo šaldymo „Super“ funkcija.
<input type="checkbox"/> 4	Šaldiklio skyriaus mygtukas °C Nustato temperatūrą šaldiklio skyriuje.

Įranga

(yra ne visuose modeliuose)

Lentyna

→ **3** pav.

Lentynos padėtį Jūs galite keisti.

- Ištraukite lentyną ir ją išimkite.

Stalčiai

→ **4** pav.

Indą Jūs galite išimti.

- Ištraukite indą iki užsikirtimo, priekyje kilstelėkite ir ištraukite.

Užšaldymo kalendorius

→ **1/7*** pav.

Užšaldymo kalendorius nurodo maksimalų laikymo laiką mėnesiais –18 °C temperatūroje.

Ledukų indelis

Galite pagaminti ledo kubelių.

- Pripildykite 3/4 ledukų indelio vandens ir įdėkite į šaldiklį.
Pastaba. prišalusį ledukų indelį atlaisvinkite tik buku daiktui (pvz., šaukšto kotu).
- Kad išimtumėte ledo kubelius, trumpai pakiskite ledukų indelį po tekanciu vandeniu arba šiek tiek palankstykite.

Šaldymo akumulatorius

Dingus elektrai ar jvykus gedimui:

- šaldymo akumulatorius neleidžia užšaldytiems produktams atšilti.

Pastaba. Laikymo laikas bus ilgiausias, jei padésite šaldymo akumulatorių viršutiniame skyriuje ant maisto produktų.

Galite laikinai išimti šaldymo akumulatorių, kad atšaldytumėte maisto produktus šaltkrepšyje.



Prietaiso valdymas

Prietaiso įjungimas

- Paspauskite mygtuką ①. Prietaisas pradeda šaldyti.
- Nustatykite norimą temperatūrą, → "Temperatūros nustatymas" 25 psl.

Eksplloatavimo nuorodos

- Įjungus gali praeiti kelios valandos, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Kol bus pasiekta pasirinkta temperatūra, nedékite į vidų maisto produktų.
- Korpuso priekinė pusė iš dalies pašildomos. Dél to durų sandariklio zonoje nesusikaupia kondensatas.
- Kai uždarius šaldiklio duris, jų iš karto atidaryti neįmanoma, palaukite šiek tiek, kol išsilygins slėgis.

Prietaiso išjungimas ir sustabdymas

Prietaiso išjungimas

- Paspauskite mygtuką ①. Prietaisas nebešaldo.

Prietaiso išjungimas ilgesniams laikui

Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Paspauskite mygtuką ①. Prietaisas nebešaldo.
- Ištraukite tinklo kištuką arba išunkite saugiklį.
- Prietaiso valymas.
- Palikite prietaisą atvirą.

Temperatūros nustatymas

Rekomenduojama temperatūra

Šaldiklio skyriuje: **-18 °C**

Šaldiklio skyrius

- Spauskite mygtuką **°C**, kol indikatorius rodys norimą temperatūrą.

Greitasis šaldymas super

Automatinis greitasis šaldymas super

Automatinė greitojo šaldymo super funkcija įdėjus šiltų maisto produktų įsijungia automatiškai.

Kai veikia automatinė greitojo šaldymo super funkcija, šaldiklio skyrius šaldomas ženkliai stipriau, nei normaliu režimu.

Greituoju šaldymu super maisto produktai greitai visiškai sušaldomi.

Pastaba. Kai ijjungta automatinė greitojo šaldymo super funkcija, prietaisas gali veikti garsiau.

Pasibaigus automatinei greitojo šaldymo super funkcijai prietaisas automatiškai persijungia į normalų režimą.

Automatinės greitojo šaldymo funkcijos super nutraukimas rankiniu būdu:

- Paspauskite mygtuką **°C**.

Rankinis greitasis šaldymas super

Kai veikia rankinė greitojo šaldymo super funkcija, šaldiklio skyrius šaldomas taip šaltai, kiek įmanoma.

Greitojo šaldymo super funkciją galima ijjungti, pvz.,

- norint greitai iki galio sušaldyti maisto produktus
- 4 ... 6 valandas prieš įdedant daugiau kaip 2 kg maisto produktų siekiant išnaudoti visą šaldiklio pajėgumą
→ "Maksimali užšaldymo galia" 27 psl.

Pastaba. Kai ijjungta greitojo šaldymo super funkcija, prietaisas gali veikti garsiau.

Po maždaug 2 ½ dienos prietaisas persijungia į įprastinį režimą.

Greitojo šaldymo Super funkcijos įjungimas ir išjungimas:

- Paspauskite mygtuką **°C**.
Kai ijjungta greitojo šaldymo Super funkcija, šviečia rodmuo **3**.

Pavojaus signalas

Durų aliarmas

Jeigu prietaiso durys prabūna atidarytos ilgiau kaip vieną minutę, išjungia durų aliarmas (nenutrūkstamas garsio signalas).

- Uždarykite duris arba spustelėkite mygtuką °C.
Įspėjamasis garsio signalas išjungiamas.

Temperatūros pavojaus signalas

Kai šaldiklio skyriuje per šilta, išjungia temperatūros pavojaus signalas (garsinis signalas su pertrūkais).

Dėmesio!

Atitirpinant gali susidaryti bakterijų ir užšaldyti produktai gali sugesti

Neužšaldykite atitirpintų produktų pakartotinai.

Vėl užšaldykite tik išvirę ar iškepę.

Nebelaikykite iki galiojimo pabaigos.

Pastaba. pavojaus signalas gali būti aktyvintas, kai nėra pavojaus užšaldytiems produktams, tokiais atvejais:

- prietaisas pradedamas naudoti;
- įdedamas didelis kiekis šviežių maisto produktų;
- šaldiklio skyriaus durelės per ilgai atidarytos.

Įspėjamojo garsio signalo išjungimas:

- Paspauskite mygtuką °C.
Vėl rodoma nustatyta temperatūra.

Šaldiklio skyrius

Šaldiklio skyrius skirtas:

- užšaldytiems gaminiams laikyti;
- ledų kubeliams gaminti;
- maisto produktams užšaldyti.

Galima nustatyti temperatūrą nuo –16 °C iki –24 °C.

Šaldiklyje lengvai gendantčius maisto produktus galite ilgai laikyti, pastebimai beveik neprastėjant jų kokybei, nes žema temperatūra labai sulėtina arba ir visiškai sustabdo jų gedimą. Išvaizda, aromatas ir visos vertingos sudėtinės dalys išlieka beveik nepakitusios.

Ilgai maisto produktus reikėtų laikyti –18 °C arba žemesnėje temperatūroje.

Laikotarpis nuo šviežių maisto produkto įdėjimo iki visiško jų sušalimo priklauso nuo tokios faktorių:

- nustatytos temperatūros
- maisto produkto rūšies
- šaldiklio skyriaus užpildymo
- įdėtų produktų kieko ir pobūdžio

Mažesnių maisto produkto kiekių įdėjimas

Maisto produktus dėkite:

- į patį viršutinį sušaldytų produkto stalčių
- pradedant nuo išorinio krašto dešinėje
- plačiai

Taip jie greičiausiai peršala.

Maksimali užšaldymo galia

Maksimali užšaldymo galia nurodo, koks kiekis maisto produktų per 24 valandas gali būti visiškai užšaldomas.

Maksimalaus užšaldymo duomenis rasite specifikacijų lentelėje.
→ "Susipažinimas su prietaisu" 23 psl.

Kad išnaudotumėte maksimalią užšaldymo galią, įjunkite stiprų užšaldymą 24 valandas prieš įdėdami šviežius maisto produktus.

Maksimalios užšaldymo galios sąlygos

1. Maždaug 24 valandas prieš sudėdami šviežius produktus: įjunkite greitojo šaldymo super funkciją.
→ "Rankinis greitasis šaldymas super" 25 psl.
2. Išimkite iš šaldiklio stalčius ir dėkite maisto produktus tiesiai ant lentynų ir dugno.
3. Pirmiausia maisto produktus dėkite į viršutinį skyrių. Ten jie užšaldomi greičiausiai.

Visiškas užšaldymo skyriaus panaudojimas

Kad galėtumėte sudėti maksimalų produktų kiekį:

- išimkite visas dalis;
- dėkite maisto produktus ant lentynų ir šaldiklio dugno.

Užšaldytų produktų pirkinas

- Žiūrėkite, kad pakuočė nebūtų pažeista.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą.
- Parduotuvų šaldiklių temperatūra turi būti -18°C arba mažesnė.
- Vežkite užšaldytus produktus izoliuotame maiše ir greitai sudékite į šaldiklį.

Maisto produktų dėjimas

- Užšaldykite didžiausią kiekį maisto produktų viršutiniame skyriuje. Ten jie ypač greitai ir rüpestingai užšaldomi.
- Dėkite maisto produktus ant lentynų ar į stalčius per visą plotą.
- Nedékite užšaldomų maisto produktų šalia užšaldytų maisto produktų.
Jei reikia, perdékite užšaldytus maisto produktus į šaldiklio stalčius.
- Kad prietaise netrukdomai cirkuliuotų oras:
įstumkite šaldiklio stalčius iki galo.

Šaldyti šviežius maisto produktus

Šaldykite tik šviežius ir nepriekaištingus maisto produktus.

Maisto produktai, kurie vartojami virti arba kepti, šaldymui tinka geriau nei maisto produktai, kurie vartojami žali.

Siekiant kuo geriau išsaugoti maisto produktų maistinę vertę, aromatą ir spalvą, prieš užšaldant – priklausomai nuo maisto produkto rūšies – juos reikia tinkamai tam paruošti.

- Daržovės: nuplauti, susmulkinti, nuplikyti.
- Vaisius: nuplauti, išimti kaulukus ir, jei reikia, nuluputi; galima pridėti cukraus ir askorbino rūgšties tirpalą.

Nuorodų dėl to rasite atitinkamoje literatūroje.

Užšaldyti tinką

- Kepiniai
- Žuvis ir jūros gėrybės
- Mėsa
- Žvériena ir paukštienė
- Daržovės, vaisiai ir prieskoninės žolelės
- Kiaušiniai be lukšto
- Pieno produktai, pvz., sūris, sviestas ir varškė
- Pagaminti patiekalai ir maisto likučiai, pvz., sriubos, troškiniai, pargaminta mėsa, žuvis, bulvių patiekalai, apkepai ir desertai

Užšaldyti netinka

- Daržovės, kurios įprastai valgomos neapdorotos, pvz., lapinės salotos ar ridikėliai
- Neišlukštenti arba kietai virti kiaušiniai
- Vynuogės
- Nepjaustyti obuoliai, kriausės ir persikai
- Jogurtas, raugintas pienas, grietinė ir majonezas

Užšaldomų produktų pakavimas

Nuo tinkamos pakavimo rūšies ir medžiagos pasirinkimo priklauso produktų kokybės ir drėgmės išlaikymas.

1. Sudékite maisto produktus į pakuotę.
2. Išspauskite orą.
3. Uždarykite pakuotę, kad nepatektų oro ir maisto produktai neprarastų skonio bei nesudžiūtų.
4. Užrašykite ant pakuotės turinį ir užšaldymo datą.

Tinkama pakuotė:

- plastikinė plėvelė;
- polietileninė (PE) plėvelė;
- aliuminio folija;
- užšaldymo indai.

Tinkamos uždarymo priemonės:

- guminiai žiedai;
- plastikinės sąvaržos;
- šalčiuvi atsparios lipnios juostos.

Netinkama pakuotė:

- pakavimo popierius;
- pergamentinės popierius;
- celofanas;
- šiukšlių maišai ir panaudoti pirkinių maišai.

Užšaldytų produktų galiojimas esant -18°C temperatūrai

Žuvis, dešra, pagaminti patiekalai, kepiniai:	iki 6 mėnesių
Paukštiena, mėsa:	iki 8 mėnesių
Daržovės, vaisiai:	iki 12 mėnesių

Sušaldytų produktų atitirpinimas

Atitirpinimo metodą reikia pasirinkti priklausomai nuo maisto produkto ir naudojimo paskirties, taip geriausiai išlaikoma produktų kokybė.

Atitirpinimo metodai:

- šaldytuvo skyriuje (ypač gerai tinka gyvulinės kilmės maisto produktams: žuviai, mėsai, sūriui, varškei)
- kambario temperatūroje (duona)
- mikrobangų krosnelėje (maisto produktai, kuriuos tuoju pat valgysite arba tuoju pat gaminsite)
- orkaitėje / ant viryklos (maisto produktai, kuriuos tuoju pat valgysite arba tuoju pat gaminsite)

Dėmesio!

Aptirpusių arba atitirpintų produktų nebandykite užšaldyti iš naujo. Iš naujo užšaldyti galite tik iš jų pagamintą (išvirtą arba iškeptą) gatavą patiekala. Nebelaikykite sušaldytų produktų iki pat nurodytos galiojimo datos.



Atitirpinimas

Šaldiklio skyrius

Kadangi šaldyti produktai neturi aptirpti, šaldiklio skyrius automatiškai neatitirpinamas. Šaldiklio skyriuje susidaręs šerkšno sluoksnis blogina šalčio perdavimą šaldytiems produktams ir didina elektros vartojimą.

- Reguliariai pašalinkite šerksono sluoksnį.

Dėmesio!

Šalčio apytakos rato vamzdžius saugoti nuo apgadinimo.

Išsisiskverbės šaltnešis gali sužaloti akis arba užsidegti.

- Negramdyti šerkšno sluoksnio arba ledo peilių arba aštriu daiktu.

Darykite taip:

1. Prieš atitirpindami, maždaug prieš 4 valandas įjunkite intensyvų šaldymą.
Taip maisto produktai labai stipriai sušala ir Jūs galėsite ilgiau laikyti juos kambario temperatūroje.
2. Išimkite šaldytus produktus ir tuo tarpu pasidėkite juos vėsioje vietoje.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba įjunkite saugiklį.
5. Norėdami pagreitinti atitirpimo proceso, į šaldiklio skyrių ant padėkliuko pastatykite puodą su karštu vandeniu.
6. Šluoste arba kempine sušluostykite tirpimo vandenį.
7. Sausai išvalykite šaldiklio skyrių.
8. Įjunkite prietaisą.
9. Sudėkite šaldytus produktus.

Valymas

Dėmesio!

Nepažeiskite prietaiso ir jo dalių.

- Nenaudokite valymo priemonių ar tirpiklių, kurių sudėtyje yra abrazyvinių medžiagų, chlorido ar rūgščių.
- Nenaudokite šveičiančių ar grandančių kempinių.
Gali atsirasti metalinių paviršių korozija.
- Niekada neplaukite lentynų ir stalčių indaplovėje.
Daly s gali deformuotis.

Darykite, kaip nurodyta toliau.

1. Išjunkite prietaisą.
2. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį.
3. Išimkite maisto produktus ir sudékite vésioje vietoje.
Jei turite: ant maisto produkto uždékite šaldymo akumulatorius.
4. Jei yra: palaukite, kol šerkšno sluoksnis nutirps.
5. Valykite prietaisą su minkšta šluoste, drungnu vandeniu su šiek tiek neutralaus pH ploviklio.
6. Duru sandarinimo juostą valykite grynu vandeniu ir sausai nuvalykite.
7. Prietaisą vėl prijunkite, įjunkite ir sudékite maisto produktus.

Dalių valymas

Norédami valyti, išimkite dalis iš prietaiso.

→ "I/ranga" 24 psl.

Garsai

Normalūs garsai

Ūžimas: veikia variklis, pvz., šaldymo agregatas, ventiliatorius.

Burbuliaivimas, zvimbimas, gurguliaivimas: šaltnešis teka vamzdžiais.

Spragsėjimas: įsijungia arba išsijungia variklis, jungiklis ar magnetiniai vožtuvai.

Garsiau: įjungtas automatinis arba rankinis greitasis šaldymas super.

Garsų išvengimas

Prietaisas stovi nelygiai: išlygiuokite prietaisą naudodami gulsciuką. Jei reikia, ką nors pakiskitė.

Stalčiai, lentynos ar lentynėlės juda arba įstringa: patirkinkite išimamas dalis ir jas vėl įdékite.

?

Sutrikimai, ką daryti?

Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą, patikrinkite pagal šią lentelę, ar galite pašalinti sutrikimą patys.

Temperatūra labai skiriasi nuo nustatytoios.

Išjunkite prietaisą ir palaukite 5 minutes.
 → "Prietaiso išjungimas ir sustabdymas" 24 psl.
 Jei temperatūra per didelę, patikrinkite ją vėl po poros valandų.
 Jei temperatūra per žema, patikrinkite ją vėl kitą dieną.

Nedega joks indikatorius.

Elektros kištukas neprijungtas.	Prijunkite elektros kištuką.
Suveikė saugiklis.	Patikrinkite saugiklius.
Dingo elektra.	Patikrinkite, ar tiekama elektra.

Rodmuo mirksi ir pasigirsta įspėjamasis garso signalas.

Prietaiso durys atidarytos.	Uždarykite prietaiso duris.
Uždengtos ventiliacijos angos.	Atidenkite ventiliacijos angas.
Įdėtas didelis šviežių maisto produktų kiekis.	Neviršykite maksimalaus šaldytinų produktų kiekių.

Prietaisas nešaldo, šviečia rodmuo ir apšvietimas.

Ijungtas demonstracinis režimas.	Paleiskite prietaiso savikontrolę. → "Prietaisu savaiminė patikra" 32 psl. Programai pasibaigus prietaisas persijungia į normalų režimą.
----------------------------------	--

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei nepavyks pašalinti gedimo kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir siekdami, kad meistrui nereikėtų atvykti be reikalo.

Artimiausios klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite čia arba pridėtame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše.

Kreipdamiesi nurodykite gaminio (E Nr.) ir gamyklos numerį (FD Nr.), nurodytus specifikacijų lentelėje.

→ "Susipažinimas su prietaisu" 23 psl.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija.

Tuomet galésite būti tikri, kad jūsų prietaiso remonto darbus atliks išmokyti technikai ir bus naudojamos originalios atsarginės dalys.

Prietaisų savaiminė patikra

Jūsų prietaise yra savaiminės patikros programa, nurodanti klaidą, kurią gali pašalinti jūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

1. Prietaisą išjunkite ir palaukite 5 minutes.
2. Ijunkite prietaisą.
3. Ijungę per pirmąsias 10 sekundžių nuspauskite mygtuką **°C** ir laikykite nuspaustą 3 ... 5 sekundes, kol šaldiklio skyriaus temperatūros rodmenyje išišiebs -24°C ir pasigirs garsinis signalas.

Savikontrolė išjungia, kai vienas po kito išišiebia temperatūros rodmenys. Kol vykdoma savikontrolės programa, suskamba ilgas garsinis signalas.

- Jei pasibaigus savikontrolei pasigirsta 2 garsiniai signalai ir vėl rodoma nustatyta temperatūra: Jūsų prietaisas tvarkoje.
- Jei garsinis signalas suskamba 5 kartus ir 10 sekundžių mirksi rodmuo **super**: praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.

Programai pasibaigus prietaisas persijungia į normalų režimą.

Pastaba. Jei šaldiklio skyriuje prieš savikontrolę buvo šilta, išsiungia temperatūros aliarmas (pertraukiamas garso signalas).

Remonto tvarka ir patarimai sugedus

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše.

Garantija

Daugiau duomenų apie garantijos trukmę ir sąlygas savo šalyje gausite iš savo klientų aptarnavimo tarnybos, prekybininko ir mūsų internetinėje svetainėje.

Iv Satura rādītājs

 Drošības tehnikas noteikumi	34
Par šo instrukciju	34
Sprādzienbīstamība	34
Strāvas trieciena risks	34
Aukstuma radīta ugunsbīstamība	35
Savainojumu risks	35
Aukstumaģenta radītie riski	35
Bērniem un apdraudētajām personām radito risku novēršana ..	35
Materiālie zaudējumi	36
Svars	36
 Noteikumiem atbilstoša izmantošana	36
 Vides aizsardzība	36
Iepakojums	36
Nolietotās iekārtas	36
 Uzstādīšana un pieslēgšana	37
Piegādes komplekts	37
Tehniskie dati	37
Iekārtas uzstādīšana	37
Nišas dzīlums	37
Uzstādīšana blakus (side-by-side)	37
Over and under Uzstādīšana	37
Elektroenerģijas taupīšana	38
Pirms pirmās lietošanas	39
Elektropieslēgums	39
 iekārtas iepazīšana	40
Iekārta	40
Vadības elementi	40
Aprīkojums	40
 iekārtas lietošana	41
Lekārtas ieslēgšana	41
Iekārtas izslēgšana un lietošanas pārtraukšana	41
Temperatūras iestatīšana	42
Supersaldēšana	42
 Trauksme	42
Durvju signalizācija	42
Temperatūras trauksme	43
 Saldētava	43
Mazāka produktu daudzuma ievietošana	43
Maksimālā saldēšanas jauda	44
Pilnībā izmantojet saldētavas tilpumu	44
Saldētu pārtikas produktu iegāde	44
Izvietošanas principi	44
Svaigu pārtikas produktu iesaldēšana	45
Sasaldētu produktu atkausēšana	46
 Atkausēšana	46
Saldēšanas nodalījums	46
 Tīrišana	47
Aprīkojuma tīrišana	47
 Trokšņi	47
Parasti trokšņi	47
Trokšņu novēršana	47
 Traucējumi, ko darīt?	48
 Tehniskā servisa dienests	49
Iekārtas paštests	49
Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā ..	49
Garantija	49

Drošības tehnikas noteikumi

Iekārtā atbilst piemērojamajiem elektroiekārtu drošības tehnikas noteikumiem, un tajā ir uzstādīts trokšņu slāpēšanas aprīkojums.

Ir veikta aukstumaģenta cikla hermētiskuma pārbaude.

Par šo instrukciju

- Izlasiet un ievērojet lietošanas instrukciju un uzstādīšanas norādījumus. Tajos ir ietverta svarīga informācija par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.
- Ražotājs neuzņemas atbildību, ja netiek ievēroti lietošanas instrukcijā un uzstādīšanas norādījumos ietvertie brīdinājumi un norādes.
- Saglabājet visu iekārtas dokumentāciju, lai tā būtu pieejama arī turpmāk, kā arī lai varētu to nodot nākamajam iekārtas īpašniekam.

Sprādzienbīstamība

- Nedrīkst iekārtas iekšienē izmantot elektroiekārtas (piem., sildītājus vai elektriskos saldējuma pagatavošanas aparātus).
- Iekārtā nedrīkst glabāt uzliesmojošas vielas un izstrādājumus, kas satur uzliesmojošas gāzes (piem., aerosolu flakonus).
- Stiprus alkoholiskos dzērienus drīkst glabāt tikai cieši aizvērtus un stāvus.

Strāvas triecienu risks

Nepareizi veikta uzstādīšana un remonts var nopietni apdraudēt lietotāju.

- Ja barošanas kabelis ir bojāts, nekavējoties atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai ražotājs, tehniskā servisa dienests vai līdzvērtīga kvalificēta persona.
- Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālās daļas. Ja tiek izmantotas oriģinālās daļas, ražotājs garantē, ka tiek ievērotas drošības tehnikas prasības.
- Barošanas kabeli drīkst pagarināt tikai tehniskā servisa dienestā.

Aukstuma radīta ugunsbīstamība

- Nekad neēdiet sasaldētus izstrādājumus, kas tikko izņemti no saldētavas.
- Nedrīkst pieļaut ilgstošu ādas saskari ar sasaldētiem izstrādājumiem, ledu un saldētavas caurulēm.

Savainojumu risks

Trauki, kuros ir gāzēti dzērieni, var plīst.

Saldētavā nedrīkst glabāt traukus ar gāzētiem dzērieniem.

Aukstumaģenta radītie riski

Aukstumaģenta cirkulācijas caurulēs ir neliels daudzums apkārtējai videi nekaitīga, bet uzliesmojoša aukstumaģenta R600a. Tas neizraisa ozona slāņa noārdīšanos un nepalielina siltumnīcas efekta rašanās risku. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā tas var izraisīt acu savainojumus vai uzliesmot.

- Nedrīkst bojāt caurules.

Ja caurules ir bojātas:

- iekārta nedrīkst atrasties uguns un aizdegšanās avotu tuvumā;
- izvēdiniet telpu;
- izslēdziet iekārtu un atvienojiet elektroapgādes vadu no tīkla;
- sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.

Bērniem un apdraudētajām personām radīto risku novēršana

Apdraudētās personas ir:

- bērni;
- personas ar fiziskiem, garīgiem vai intelektuāliem traucējumiem;
- personas, kurām nav pietiekamu zināšanu par drošu iekārtas lietošanu.

Pasākumi:

- pārliecinieties, vai bērni un apdraudētās personas ir sapratuši pastāvošos riskus;
- personai, kas ir atbildīga par drošību, ir jāuzrauga, kā bērni un apdraudētās personas lieto iekārtu, vai jāsniedz norādījumi par tās lietošanu;
- iekārtu drīkst lietot tikai bērni, kas vecāki par 8 gadiem;
- tīrišanas un apkopes laikā ir jānodrošina bērnu uzraudzība;
- nekādā gadījumā neļaujiet bērniem rotātāties ar iekārtu.

Nosmakšanas risks

- Iekārtām ar durvju slēdzeni: glabājiet atslēgu bērniem nepieejamā vietā.
- Nedrīkst dot bērniem iepakojumu un tā daļas.

Materiālie zaudējumi

Lai novērstu materiālos zaudējumus:

- nedrīkst kāpt uz paliktna, izvelkamajiem nodalījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem;
- uz plastmasas detaļām un durvju blīvējumiem nedrīkst būt ēļlaiņi vai taukaini nosēdumi;
- atvienojot no tīkla, velciet aiz kontaktakāšas, nevis elektroapgādes vada;

Svars

Uzstādot un pārvietojot iekārtu nēmiet vērā, ka tā var būt ļoti smaga.

→ "Uzstādīšanas vieta"

37. lappusē



Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Izmantojet šo iekārtu:

- tikai pārtikas produktu atdzesēšanai un sasaldēšanai, kā arī ledus pagatavošanai.
- tikai mājsaimniecībām un ģimenes vajadzībām;
- tikai saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.



Vides aizsardzība

Iepakojums

Visi materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi un izmantojami atkārtoti:

- utilizējet iepakojumu apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
- Sazinieties ar tirdzniecības vietu vai valsts pārvaldes institūcijām, lai saņemtu informāciju par utilizācijas veidiem.

Nolietotās iekārtas

Utilizēšana, nekaitējot apkārtējai videi, jaau atkārtoti iegūt vērtīgas izejvielas.

⚠ Brīdinājums

Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt!

- Lai apgrūtinātu ierāpšanos iekārtā, neizņemiet no iekārtas plauktus un traukus.
- Neļaujiet bērniem tuvoties nolietotajai iekārtai.

Uzmanību!

Var izplūst aukstumaģents un kaitīgas gāzes.

Nedrīkst bojāt aukstumaģenta cikla caurules un izolāciju.

1. Atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
2. Atdaliet barošanas kabeli.
3. Utilizējet iekārtu noteiktajā kārtībā.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.



Uzstādīšana un pieslēgšana

Piegādes komplekts

Pēc iepakojuma atvēršanas pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.

Bojājumu gadījumos vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājties iekārtu, vai tehniskā servisa dienestā.

→ "Klientu serviss" 49. lappusē

Piegādes komplektā ietilpst tālāk norādītās detaļas:

- Iebūvējamā iekārta
- Aprīkojums (atkarīgs no modeļa)
- Montāžas materiāli
- Lietošanas instrukcija
- Uzstādīšanas norādījumi
- Tehniskā servisa dienesta grāmata
- Garantijas karte
- Informācija par elektroenerģijas patēriņu un trokšņa līmeni

Tehniskie dati

Informācija par aukstumaģentu, derīgo tilpumu un cita tehniskā informācija ir norādīta informācijas plāksnītē.

→ "Iekārtas iepazīšana" 40. lappusē

Iekārtas uzstādīšana

Uzstādīšanas vieta

Jo iekārtā ir vairāk aukstumaģenta, jo lielākai ir jābūt telpai, kurā tā atrodas. Ja telpa ir pārāk maza, noplūdes gadījumā var veidoties uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums.

Uz 8 g aukstumaģenta ir jānodrošina 1 m³ telpas. Iekārtā esošā aukstumaģenta daudzums ir norādīts informācijas plāksnītē iekārtas iekšienē.
→ "Iekārtas iepazīšana" 40. lappusē

Atkarībā no modeļa iekārtas svars var būt līdz 40 kg.

Pieļaujamā telpas temperatūra

Pieļaujamā telpas temperatūra ir atkarīga no iekārtas klimata klases.

Norādi par klimata klasi skatiet informācijas plāksnītē.

→ "Iekārtas iepazīšana" 40. lappusē

Klimata klase	Pieļaujamā telpas temperatūra
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Lietojot iekārtu pieļaujamajā telpas temperatūrā, tā ir pilnībā darbspējīga.

Lietojot iekārtu ar klimata klasi SN aukstākā telpas temperatūrā, ir izslēgti iekārtas bojājumi, ja telpas temperatūra ir augstāka par +5 °C.

Nišas dzīlums

Iekārtas uzstādīšanai ieteicamais nišas dzīlums ir 56 cm. Ja nišas dzīlums ir mazāks (vismaz 55 cm) nedaudz palielinās elektroenerģijas patēriņš.

Uzstādīšana blakus (side-by-side)

Iekārtas drīkst uzstādīt vienu otru blakus tikai vismaz 15 cm attālumā.

Over and under Uzstādīšana

Virs savas iekārtas varat uzstādīt citu ledusskapi.

Iv Uzstādīšana un pieslēgšana

Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Norādījums: Aprīkojuma daļu izvietojums neietekmē iekārtas elektroenerģijas patēriņu.

Iekārtas uzstādīšana

Iekārtu nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.

Uzstādījet iekārtu iespējami tālu no radiatoriem, krāsnim un citiem siltuma avotiem:

3 cm attālumā no elektriskās vai gāzes plīts;
30 cm attālumā no krāsnīm ar eļjas vai ogļu apkuri.

Norādījums: Ja nav iespējams ievērot norādīto attālumu, starp iekārtu un siltuma avotu ir jāuzstāda izolācijas plāksne.

Izvēlieties uzstādīšanas vietu, kur telpas temperatūra ir aptuveni 20 °C.

Izmantojiet nišas ar dziļumu 56 cm.

Uzmanību!

Apdegumu gūšanas risks!

Atsevišķas iekārtas daļas ekspluatācijas laikā var sakarst. Pieskaroties šim daļām, pastāv apdegumu gūšanas risks.

Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.

Katrū dienu vēdiniet telpu.

Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema, iekārtai atvēsināšana ir jāveic retāk, tādējādi elektroenerģijas patēriņš ir mazāks.

Gaiss pie iekārtas aizmugurējās sienas nesakarst līdz tādai pakāpei. Ja siltais gaiss tiek aizvadīts, samazinās iekārtas strāvas patēriņš.

Iekārtas lietošana

Atveriet iekārtas durvis tikai uz ūsu brīdi.

legādātos pārtikas produktus ievietojet aukstumsomā un pēc iespējas ātrāk ievietojet iekārtā.

Siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem vispirms Jaujiet atdzist, un pēc tam ievietojet tos iekārtā.

Sasaldētos produktus, kas ir jāatkausē, ievietojet atvēsinātajā nodalījumā, lai izmantotu sasaldēto produktu aukstumu.

Vienmēr atstājiet nelielu atstarpi starp pārtikas produktiem un aizmugurējo sienu.

Pārtikas produktu iepakojumam ir jābūt hermētiskam.

Tādējādi iekārtā esošais gaiss sasilst mazāk. Iekārtai atvēsināšana ir jāveic retāk, tādējādi elektroenerģijas patēriņš ir mazāks.

Tādējādi tiek nodrošināta gaisa cirkulācija un tiek saglabāts nemainīgs gaisa mitrums. Iekārtai atvēsināšana ir jāveic retāk, tādējādi elektroenerģijas patēriņš ir mazāks.

Iekārtas lietošana

Reizi gadā ar putekļsūcēju notīriet iekārtas aizmuguri.

Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.

Gaiss pie iekārtas aizmugurējās sienas nesakarst līdz tādai pakāpei. Ja siltais gaiss tiek aizvadīts, samazinās iekārtas strāvas patēriņš.

Pirms pirmās lietošanas

- Izņemiet informatīvos materiālus, nonemiet līmlentu un aizsargplēvi.
- Iztīriet iekārtu.
→ "Tīrīšana" 47. lappusē

Elektropieslēgums

Uzmanību!


iekārtu nedrīkst pieslēgt elektroniskajām kontaktligzdām ar ekonomisko režīmu.

Norādījums: Iekārtu var pieslēgt maiņstrāvas pārveidotājam, ko vada elektrotīkls vai sinusa funkcija. Maiņstrāvas pārveidotājs, ko vada elektrotīkls, tiek izmantots fotoelektriskajās enerģētiskajās iekārtās, kas ir tieši pieslēgtas publiskajam elektrotīklam. Atsevišķi izvietotu risinājumu gadījumā ir jāizmanto maiņstrāvas pārveidotājs, ko vada sinusa funkcija. Atsevišķi izvietoti risinājumi, piemēram, uz kuģiem vai kalnu mājās, nav tieši pieslēgti publiskajam elektrotīklam.

- Pēc iekārtas uzstādīšanas gaidiet vismaz 1 stundu, pirms pieslēdzat to eletrotīklam, lai novērstu iespējamus kondensatora bojājumus.
- Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai, kas ir uzstādīta atbilstoši noteikumiem. Kontaktligzdai ir jāatbilst tālāk norādītajiem parametriem.
Kontaktligzda 220 V ... 240 V
Zemējumvads 50 Hz
Drošinātājs 10 A ... 16 A
Ārpus Eiropas: pārbaudiet, vai strāvas veids, kas norādīts iekārtai, sakrit ar elektrotīkla vērtībām. Informāciju par iekārtu skatiet informācijas plāksnītē.
→ "Iekārtas iepazīšana" 40. lappusē
- Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas iekārtas tuvumā. Arī pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt brīvi pieejamai.

Iekārtas iepazīšana

Atveriet pēdējās lapas atloku ar attēliem. Atkarībā no aprīkojuma iekārta var atšķirties no attēlos redzamajiem piemēriem.



Iekārta

→ attēls 1

* Ne visos modeļos.

- 1... 4 Vadības elementi
- 5 Nodalījums saldētiem produktiem
- 6 Saldējamo produktu tvertne (liela)
- 7* Saldēšanas kalendārs
- 8 Plaukts
- 9 Informācijas plāksnīte

Vadības elementi

→ attēls 2

- 1 Taustiņš ① Tieka ieslēgta vai izslēgta iekārta.
- 2 Saldētavas temperatūras rādījums Rāda iestatīto temperatūru °C.
- 3 Indikators super Mirdz, ja ir ieslēgta supersaldēšana.
- 4 Taustiņš °C Saldēšanas nodalījums Iestata temperatūru saldēšanas nodalījumā.

Aprīkojums

(ne visos modeļos)

Plaukts

→ attēls 3

Plaukta izkārtojumu var mainīt:

- izvelciet un izņemiet plauktu.

Trauki

→ attēls 4

Tvertni var izņemt:

- izvelciet tvertni līdz galam, paceliet tās priekšdaļu un izņemiet to.

Saldēšanas kalendārs

→ Attēls 1/ 7*

Saldēšanas kalendārā ir norādīts maksimālais glabāšanas laiks mēnešos, ja tiek nodrošināta nemainīga temperatūra –18 °C.

Trauks ledus pagatavošanai

Lai pagatavotu ledu:

1. piepildiet 3/4 trauka ledus pagatavošanai ar ūdeni un ielieciet saldētavā.
- Norādījums:** Sasalušu trauku ledus pagatavošanai drīkst izņemt tikai ar neaus priekšmetu (piem., karotes kātu).
2. Lai izņemtu ledus gabaliņus, īsu brīdi turiet trauku ledus pagatavošanai tekoša ūdens strūklā vai to nedaudz pagrieziet.

Aukstuma akumulators

Ja nav elektrības vai ir radies traucējums:

- aukstuma akumulators kavē sasaldēto produktu sasilšanu.

Norādījums: Maksimālo glabāšanas laiku panāksiet, novietojot aukstuma akumulatoru augšējā nodalījumā uz pārtikas produktiem.

Aukstuma akumulatoru var izņemt, lai īslaicīgi atvēsinātu pārtikas produktus, piem., aukstumsomā.

Iekārtas lietošana

Lekārtas ieslēgšana

1. Nospiediet taustiņu ①.
Lekārta uzsāk dzesēšanas procesu.
2. Lestatiet vajadzīgo temperatūru.
→ "Temperatūras iestatīšana"
42. lappusē

Lietošanas norādījumi

- Pēc iekārtas ieslēgšanas var paitet vairākas stundas, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra. Nelieciņ pārtikas produktus, kamēr nav sasniegta izvēlētā temperatūra.
- Korpusa priekšpuses malas tiek daļēji nedaudz apsildītas. Tas nepieciešams, lai mazinātu kondensāta veidošanos durvju blīvējuma daļā.
- Ja tūlīt pēc iekārtas durvju aizvēšanas tās nevar atvērt: pagaidiet īsu brīdi, līdz ir samazinājies prets piediens.

Iekārtas izslēgšana un lietošanas pārtraukšana

Lerīces izslēgšana

- Nospiediet taustiņu ①.
Lekārta vairs nedzesē.

Lekārtas sagatavošana ilgākai dīkstāvēi

Ja iekārta ilgāku laiku netiek lietota, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Nospiediet taustiņu ①.
Lekārta vairs nedzesē.
2. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
3. Iztīriet iekārtu.
4. Atstājiet iekārtu atvērtu.

Temperatūras iestatīšana

Ieteicamā temperatūra

Saldētava: -18 °C

Saldētava

- Nospiediet taustiņu °C tik daudz reižu, līdz ir redzams vēlamās temperatūras rādījums.

Supersaldēšana

Automātiska supersaldēšana

Ievietojot siltus produktus, automātiski ieslēdzas automātiska supersaldēšana.

Automātiskās supersaldēšanas laikā saldētavas nodalījums dzesē daudz vairāk nekā normālā darba režīmā.

Pateicoties supersaldēšanai, produkti ātri tiek pilnībā sasaldēti.

Norādījums: Ja ir ieslēgta automātiska supersaldēšana, var palielināties trokšņu līmenis.

Pēc automātiskās supersaldēšanas beigām iekārta automātiski pārslēdzas normālā darba režīmā.

Automātiskas supersaldēšanas manuāla atcelšana:

- Nospiediet taustiņu °C.

Manuāla supersaldēšana

Manuālas supersaldēšanas laikā saldētavas nodalījumā tiek sasniegta zemākā iespējamā temperatūra.

Ieslēdziet supersaldēšanu, piem.::

- lai ātri pilnībā sasaldētu produktus
- 4 ... 6 stundas pirms vairāk nekā 2 kg produktu ievietošanas
- lai maksimāli izmantotu saldēšanas jaudu
→ "Maksimālā saldēšanas jauda" 44. lappusē

Norādījums: Ja ir ieslēgta supersaldēšana, var palielināties trokšņu līmenis.

Pēc apr. 2½ dienām iekārta tiek pārslēgta normālā darba režīmā.

Supersaldēšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana:

- Nospiediet taustiņu °C.
Ja ir ieslēgts supersaldēšanas režīms, mīrdz indikators **3**.



Durvju signalizācija

Ja iekārtas durvis ir atvērtas ilgāk par vienu minūti, ieslēdzas durvju trauksme (nepārtraukts skaņas signāls).

- Aizveriet durvis vai nospiediet taustiņu °C.
Brīdinājuma skaņas signāls tiek izslēgts.

Temperatūras trauksme

Ja saldētavā ir pārāk silts, ieslēdzas temperatūras trauksme (pārtraukts skaņas signāls).

Uzmanību!

Kušana var sekmēt baktēriju vairošanos un izraisīt saldēto pārtikas produktu bojāšanos

Nedaudz atlaidušos vai atkausētu saldētos produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt.

Tos var atkārtoti sasaldēt tikai pēc to pagatavošanas, vārot vai cepot. Šādus produktus vairs nedrīkst glabāt maksimālo glabāšanas laiku.

Norādījums: Tālāk norādītajos gadījumos trauksme var ieslēgties, neradot apdraudējumu sasaldētajiem produktiem.

- Iekārta tiek nodota ekspluatācijā.
- Tieki ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu.
- Saldētavas durvis ir atvērtas pārāk ilgi.

Brīdinājuma skaņas signāla izslēgšana:

- Nospiediet taustiņu **°C**.

Indikatorā atkal ir redzama iestatītā temperatūra.



Saldētava

Saldētava ir piemērota:

- dzili saldētu produktu glabāšanai;
- ledus gabaliņu gatavošanai;
- pārtikas produktu sasaldēšanai.

Temperatūru var iestatīt $-16^{\circ}\text{C} \dots -24^{\circ}\text{C}$ robežās.

Pateicoties glabāšanai sasaldētā veidā, ātri bojājošos pārtikas produktus var ilgi uzglabāt, būtiski nepazeminot kvalitāti, jo zema temperatūra ļoti palēnina vai aptur bojāšanos. Maksimāli saglabājās izskats, aromāts un visas vērtīgās sastāvdalīas.

Pārtikas produktu ilgai glabāšanai vispiemērotākā ir -18°C vai zemāka temperatūra.

Laiks no svaiga pārtikas produkta ievietošanas līdz pilnīgai sasalšanai ir atkarīgs no šādiem faktoriem:

- noregulētās temperatūras,
- pārtikas produkta veida,
- saldēšanas nodalījuma pilnuma pakāpes,
- uzglabātā daudzuma un glabāšanas veida.

Mazāka produktu daudzuma ievietošana

Ievietojiet produktus:

- augšējā saldējamo produktu tvertnē
- sākot no ārpuses labajā pusē
- plašā zonā

Tā tie pilnībā sasals visātrāk.

Maksimālā saldēšanas jauda

Maksimālā saldēšanas jauda norāda, kādu daudzumu pārtikas produktu var pilnībā sasaldēt 24 stundu laikā.

Informāciju par maksimālo saldēšanas jaudu skatiet informācijas plāksnītē.

→ "Iekārtas iepazīšana" 40. lappusē

Lai izmantotu maksimālo saldēšanas jaudu, 24 stundas pirms svaigu pārtikas produktu ieviešanas ieslēdziet režīmu Super-Gefrieren.

Priekšnosacījumi maksimālās saldēšanas jaudas izmantošanai

1. Aptuveni 24 stundas pirms svaigu produktu ieviešanas: ieslēdziet supersaldēšanu.
→ "Manuāla supersaldēšana" 42. lappusē
2. Izņemiet no saldētavas traukus un novietojiet pārtikas produktus tieši uz plauktiem un saldētavas pamatnes.
3. Vispirms piepildiet ar pārtikas produktiem augšējo nodalījumu. Augšējā nodalījumā pārtikas produkti sasalst ātrāk.

Pilnībā izmantojet saldētavas tilpumu

Lai ievietotu maksimāli daudz saldētu produktu:

- izņemiet visas aprīkojuma daļas;
- novietojiet pārtikas produktus tieši uz plauktiem un saldētavas pamatnes.

Saldētu pārtikas produktu iegāde

- Sekojiet, lai iepakojums nebūtu bojāts.
- levērojiet norādīto derīguma termiņu.
- Tirdzniecības vietā saldētavas temperatūrai ir jābūt -18°C vai zemākai.
- Ja iespējams, ievietojiet saldētos produktus aukstumsomā un pēc iespējas ātrāk ievietojiet saldētavā.

Izvietošanas principi

- Lielāku pārtikas produktu daudzumu sasaldējet augšējā nodalījumā. Augšējā nodalījumā pārtikas produkti tiek sasaldēti ātrāk un saudzīgāk.
- Izvietojiet pārtikas produktus plauktos vai saldētavas traukos izvērstā veidā.
- Pārtikas produkti, kurus vēlaties sasaldēt, nedrīkst saskarties ar sasaldētajiem pārtikas produktiem. Ja nepieciešams, pārvietojiet sasaldētos pārtikas produktus tiem paredzētos traukos.
- Lai iekārtā nodrošinātu optimālu gaisa cirkulāciju:
iestumiet saldēto produktu traukus līdz atdurei.

Svaigu pārtikas produktu iesaldēšana

Iesaldēšanai izmantojiet tikai svaigus un nevainojamus pārtikas produktus.

Pārtikas produkti, kurus patērē vārītus, ceptus pannā vai cepeškrāsnī, iesaldēšanai ir piemērotāki nekā pārtikas produkti, kurus patērē svaigus.

Pirms iesaldēšanas atkarībā no pārtikas produkta jāveic sagatavošanās, lai maksimāli saglabātu uzturvērtību, aromātu un krāsu:

- dārzenus nomazgājet, sasmalciniet, blanšējet;
- augļus nomazgājet, izņemiet kauliņus un varbūt nomizojiet, varbūt pievienojet cukuru vai askorbīnskābes šķīdumu.

Norādījumus skatiet attiecīgajā literatūrā.

Saldēšanai piemēroti produkti

- Cepti izstrādājumi
- Zivis un jūras veltes
- Gaļa
- Meža zvēru un putnu gaļa
- Dārzeni, augļi un garšaugi
- Olas bez čaumalas
- Piena produkti, piem., siers, sviests un biezpiens
- Gatavi ēdieni un maltīšu pārpakalumi, piem., zupas, sautējumi, vārīta gaļa, vārītas zivis, kartupeļu ēdieni, sacepumi un saldie ēdieni

Saldēšanai nepiemēroti produkti

- Dārzeņu veidi, kas parasti tiek lietoti svaigā veidā, piem., lapu salāti vai redisi
- Nenolobītas vai cieti vārītas olas
- Vīnogas
- Nemizoti un nesagriezti āboli, bumbieri un persiki
- Jogurts, rūgušpiens, skābais krējums, saldais krējums un majonēze

Saldētu produktu iepakošana

Pareiza iepakojuma un materiālu izvēle ir būtisks priekšnoteikums, lai tiktu saglabāta produkta kvalitāte, un tie novērš aukstuma izraisītu apdegumu rašanos.

1. Ievietojiet pārtikas produktu iepakojumā.
2. Izspiediet gaisu.
3. Hermētiski noslēdziet iepakojumu, lai pārtikas produkti nezaudētu garšu un neizkalstu.
4. Uzrakstiet uz iepakojuma tā saturu un sasaldēšanas datumu.

Piemērots iepakojums:

- plastmasas plēve;
- polietilēna (PE) cauruļveida plēve;
- alumīnija folija;
- sasaldēšanai paredzētas kārbas.

Piemērotas aizdares:

- gumija;
- plastmasas klipši;
- salizturīgas līmlentes.

Nepiemērots iepakojums:

- iepakojamais papīrs;
- pergamenta papīrs;
- celofāns;
- atkritumu maisi un lietoti iepirkumu maisiņi.

Sasaldēto produktu glabāšanas laiks temperatūrā –18 °C

Zivis, desa, gatavi īdieni, cepti izstrādājumi:	līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, gaļa:	līdz 8 mēnešiem
Dārzeņi, augļi:	līdz 12 mēnešiem

Sasaldētu produktu atkausēšana

Atkausēšanas metode jāpielāgo pārtikas produktam un lietošanas nolūkam, lai maksimāli saglabātu produkta kvalitāti.

Atkausēšanas metodēs:

- dzesēšanas nodalījumā (īpaši piemērota dzīvnieku izceļsmes pārtikas produktiem, piemēram, zīvīm, gaļai, sieram, biezpienam);
- istabas temperatūrā (maizei);
- mikrovīlu krāsnī (nekavējoties patēriņamiem vai pagatavojamie pārtikas produktiem);
- cepeškrāsnī/uz plīts (nekavējoties patēriņamiem vai pagatavojamie pārtikas produktiem).

Uzmanību!

Pilnīgi vai dalēji atkausētus sasaldētos produktus nedrīkst no jauna iesaldēt. Tikai pēc pārstrādes īdienā (vārītā vai ceptā) tos drīkst iesaldēt atkārtoti. Maksimālais glabāšanas ilgums vairs nav izmantojams.



Atkausēšana

Saldēšanas nodalījums

Tā kā sasaldētie produkti nedrīkst atkust, saldēšanas nodalījuma atkausēšana nenotiek automātiski. Sarmas kārtā saldēšanas nodalījumā pasliktina aukstuma padevi sasaldētajiem produktiem un palielina elektroenerģijas patēriņu.

- Regulāri notīriet sarmas kārtu.

Uzmanību!

Nepielaujiet dzesētājvielas cirkulācijas cauruļu bojājumus.

Izplūdusi dzesētājviela var traumēt acis vai uzliesmot.

- Neskrāpējiet sarmas vai ledus kārtu ar nazi vai smailu priekšmetu.

Rīkojieties šādi:

1. Apmēram 4 stundas pirms atkausēšanas ieslēdziet supersaldēšanu.
Tā pārtikas produkti iegūs ļoti zemu temperatūru, un tos varēs ilgāk uzglabāt istabas temperatūrā.
2. Izņemiet sasaldētos produktus un pagaidām uzglabājiet vēsā vietā.
3. Izslēdziet ierīci.
4. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
5. Atkausēšanas procesa paātrināšanai ievietojiet saldēšanas nodalījumā uz katla paliktna katlu ar karstu ūdeni.
6. Ar salveti vai sūkli izslaukiet atkusušo ūdeni.
7. Saldēšanas nodalījumu izslaukiet sausu.
8. Ieslēdziet ierīci.
9. Ievietojiet sasaldētos produktus.



Tīrīšana

Uzmanību!

Nedrīkst bojāt iekārtu vai aprīkojuma daļas.

- Nedrīkst izmantot tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus, kas satur smiltis, hloru vai skābi.
- Nedrīkst izmantot slīpešanas sūkļus vai skrāpējošus sūkļus. Tas var izraisīt korozijas rašanos uz metāla daļām.
- Nekādā gadījumā plauktus un traukus nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Šīs daļas var deformēties.

Rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
3. Izņemiet pārtikas produktus un uzglabājiet vēsā vietā. Ja ir pieejams: nolieciet uz pārtikas produktiem aukstuma akumulatoru.
4. Ja ir pieejams: gaidiet, līdz ir atkritis apsarmojums.
5. Iztīriet iekārtu ar mīkstu drānu, remdenu ūdeni un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa ar neutrālu pH vērtību.
6. Nomazgājiet durvju blīvējumu ar tīru ūdeni un rūpīgi noslaukiet sausu.
7. Atkal pieslēdziet iekārtu elektrotīklam, ieslēdziet to un ievietojiet pārtikas produktus.

Aprīkojuma tīrīšana

Lai veiktu tīrīšanu, izņemiet iekārtas mainīmās daļas.

→ "Aprīkojums" 40. lappusē



Trokšņi

Parasti trokšņi

Dūkoņa: darbojas kāds no motoriem, piem., saldēšanas iekārta, ventilators.

Burbulošana, šnākšana vai skalošanās: aukstumaģents plūst pa caurulēm.

Klikšķi: tiek ieslēgts vai izslēgts motors, slēdzis vai magnētiskais vārsti.

Skalāk: ir ieslēgta automātiska vai manuāla supersaldēšana.

Trokšņu novēršana

Iekārta nav novietota līdzieni: izmantojot līmenrādi, iztaisnojiet iekārtu. Ja nepieciešams, palieciet nelielus paliktnus.

Trauki, nodalījumi vai plaukti svārstās vai iestrēgst: pārbaudiet izņemamās aprīkojuma daļas un, ja vajadzigs, nomainiet tās.

Iv Traucējumi, ko darīt?

?

Traucējumi, ko darīt?

Pirms sazināties ar tehniskā servisa dienestu, izmantojot šo tabulu, pārliecinieties, vai nevarat pats novērst traucējumu.

Temperatūra ievērojami atšķiras no iestatītās temperatūras.

Izslēdziet iekārtu uz 5 minūtēm.

→ "Iekārtas izslēgšana un lietošanas pārtraukšana" 41. lappusē

Ja temperatūra ir pārāk augsta, vēlreiz pārbaudiet temperatūru pēc dažām stundām.

Ja temperatūra ir pārāk zema, vēlreiz pārbaudiet temperatūru nākamajā dienā.

Nedeg neviens rādījums.

Kontaktdakša nav stingri pievienota.

Pievienojiet kontaktdakšu.

Drošinātājs ir izdedzis.

Pārbaudiet drošinātāju.

Nav elektrības.

Pārbaudiet, vai ir elektrība.

Mirgo indikators un atskan brīdinājuma skaņas signāls.

Nospiediet taustiņu °C. Trauksme ir izslēgta.

Iekārtas durvis ir atvērtas.

Aizveriet iekārtas durvis.

Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ir nosegtas.

Atbrīvojet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.

Ir ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu.

Nedrīkst pārsniegt maksimālo saldēšanas jaudu.

Iekārtas nedzesē, mirdz indikators un apgaismojums.

Ir ieslēgts izslēgšanas režīms.

Palaidiet iekārtas paštestu.

→ "Iekārtas paštests" 49. lappusē

Pēc tam, kad programma ir pabeigta, iekārtā tiek pārslēgta normālā darba režīmā.



Tehniskā servisa dienests

Ja nevarat novērst traucējumu, vērsieties mūsu tehniskajā servisa dienestā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgu tehnika izsaukšanu.

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformāciju skatiet šajā instrukcijā vai pielikumā pievienotajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Zvanot tehniskā servisa dienestam, lūdzu, norādīt ražošanas numuru (E nr.) un sagatavošanas numuru (F nr.).

→ "Iekārtas iepazīšana" 40. lappusē

Uzticīties ražotāja kompetencei.

Tādējādi būs nodrošināts, ka iekārtu remontē pieredzējis servisa speciālists, iekārtas remontam izmantojot tikai oriģinālās rezerves detaļas.

Iekārtas paštests

Iekārtā ir uzstādīta paštesta programma, kas rāda kļūmes, ko var novērst tehniskā servisa dienests.

1. Izslēdziet iekārtu un gaidiet 5 minūtes.
2. Ieslēdziet iekārtu.
3. Pēc ieslēgšanas pirmo 10 sekunžu laikā nospiediet taustiņu °C un turiet to nospiestu 3 līdz 5 sekundes, līdz saldētavas nodalījuma indikatorā mirdz -24 °C un atskan skaņas signāls.

Tiek palaists paštests, ja temperatūras indikatori iemirdzas viens pēc otra. Paštesta norises laikā atskan ilgs skaņas signāls.

- Ja pēc paštesta beigām atskan 2 skaņas signāli un atkal ir redzama iestātītā temperatūra: iekārtā ir kārtībā.
- Ja atskan 5 skaņas signāli un 10 sekundes mirgo indikators **super**: informējiet tehniskā servisa dienestu.

Pēc tam, kad programma ir pabeigta, iekārtā tiek pārslēgta normālā darba režīmā.

Norādījums: Ja saldētavas nodalījumā ir pārāk silts, ieslēdzas temperatūras traugsme (pārtraukts skaņas signāls).


Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Tehniskā servisa dienestu kontaktinformāciju dažādās valstīs skatiet pielikumā pievienotajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.


Garantija

Plašāku informāciju par valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt tehniskā servisa dienestā, tirdzniecības vietā un mūsu uzņēmuma vietnē.






1



2



3



4

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



8001044794 (9608)
et, lt, lv