



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Mixer Grinder

**MMB1...GB**

**MMB3...GB**

**MMB5...GB**

<b>[en]</b>	Instruction manual	Mixer	3
<b>[ms]</b>	Arahan pengendalian	Pengisar	12
<b>[zf]</b>	使用說明書	果汁攪拌機	22
<b>[zh]</b>	使用说明书	果汁搅拌机	29
<b>[ar]</b>	إرشادات الاستخدام	خلاط	44



---

## Intended use

This appliance is intended for domestic use only. Use the appliance only for processing normal quantities of food and for normal amounts of time for domestic use.

This appliance is suitable for mixing liquid or semi-solid food, for cutting/chopping raw fruit and vegetables and for puréeing food. It must not be used for processing other substances or objects.

Additional applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used. Only use the appliance with approved genuine parts and accessories. Never use the accessory parts for other appliances.

Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.

---

## Important safety information

Read and follow the instruction manual carefully and keep for later reference! Enclose these instructions when you give this appliance to someone else. If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Keep children away from the appliance and connecting cable and do not allow them to use the appliance. Do not let children play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

### **⚠ Risk of electric shock and fire!**

- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged. Only our customer service may repair the appliance, e.g. by replacing a damaged power cord, in order to avoid hazards.
- Never connect the appliance to timer switches or remote-controllable sockets. Never leave the appliance unattended while it is switched on!
- Do not place the appliance on or near hot surfaces, e.g. hobs. The power cord must not come into contact with hot parts or be pulled across sharp edges.
- Never immerse the base unit in liquids or hold under running water and do not clean in the dishwasher. Do not steam-clean the appliance. Do not use the appliance with damp hands.

- After each use, whenever the appliance is unsupervised, prior to assembly, prior to disassembly, prior to cleaning and in the event of an error, the appliance must always be disconnected from the mains.

**⚠ Risk of injury!**

- Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the container and during cleaning.
- Before replacing accessories or additional parts which move during operation, the appliance must be switched off and disconnected from the power supply.
- Never place fingers in the attached blender jug. Never operate the appliance without a completely assembled blender or attached lid! Do not remove or attach blender jug until the appliance has been switched off and the drive has come to a standstill. When the appliance has been switched off, the blade continues running for a short time.
- Always work with a completely assembled grinding attachment! Do not remove or attach grinding attachment until the appliance has been switched off and the drive has come to a standstill.

**⚠ Risk of scalding!**

- Caution when processing hot liquids.
- If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. You should always use one hand to hold the lid firmly in place while you work, but don't place your hand over the filling opening!
- Add maximum amounts of hot or frothing liquid as indicated in the respective tables.

**⚠ Risk of suffocation!**

- Do not allow children to play with packaging material.

**⚠ Important!**

- We recommend that the appliance is never switched on for longer than is necessary to process the ingredients. Do not operate at no-load.
- It is essential to clean the appliance thoroughly after each use or after it has not been used for an extended period. → “*Cleaning and servicing*” see page 8

**Congratulations on the purchase of your new Bosch appliance. You can find further information about our products on our web page.**

## Contents

Intended use.....	3
Important safety information .....	3
Safety systems .....	5
Overview.....	5
Operation.....	6
Cleaning and servicing .....	8
Troubleshooting.....	9
Recipes.....	9
Disposal.....	11
Guarantee.....	11

## Safety systems

### Start lock-out

The appliance cannot be switched on until the blender has been turned firmly into place.

### Automatic disconnection

The appliance switches off automatically if the attachment accidentally becomes detached during operation.

**If a safety system is activated, see "Troubleshooting".**

## Overview

Please fold out the illustrated pages.

### → Fig. A

- 1 Motor block
- 2 Rotary switch

**a 2-step rotary switch\*:**

0/off = Stop

1 = Lowest operating speed

2 = Highest operating speed

**Pulse** = Maximum speed, hold down the switch for required duration

**b 5-step rotary switch\*:**

0/off = Stop

1 = Lowest operating speed

5 = Highest operating speed

**Pulse** = Maximum speed, hold down the switch for required duration

**c 5-step rotary switch (as above), also 2 programme buttons\*:**

 = to crush ice cubes; press button, the appliance runs for 45 seconds

 = to blend smoothies; press button, the appliance runs for 60 seconds

**3 Cord store**

**4 Drive**

**Plastic blender attachment\***

**5 Blade holder with blender blade**

**6 Blender jug, 1500 ml**

**7 Lid with feed tube**

**8 Measuring cup with scale (max. 50 ml)**

**9 Smoothie insert\***

For the preparation of fruits and other ingredients into juices and smoothies.

The insert ensures that pips and other solid ingredients are filtered out and do not get into the drinks.

**Blender attachment made of glass\***

**10 Blade holder with blender blade**

**11 Blender jug, 1500 ml**

**12 Lid with feed tube**

**13 Measuring cup with scale (max. 50 ml)**

**14 Smoothie insert\***

For the preparation of fruits and other ingredients into juices and smoothies.

The insert ensures that pips and other solid ingredients are filtered out and do not get into the drinks.

**Grinding attachment\***

**15 Grinding cup with chopping blade**

**16 Lid**

\* for some models

If the grinder attachment is not included in the product package, it can be ordered from customer service (order no. 12003946).

With the grinder attachment use the appliance at full power to prepare fried rice (according to the recipe). You can find the recipe in the "Recipes" section.

## Operation

### **⚠ Risk of injury from sharp blades / rotating drive!**

Do not attach or remove attachments until the appliance is at a standstill. Never place fingers in the attached blender. Never operate the appliance without a completely assembled blender or attached lid! When the appliance has been switched off, the blade continues running briefly.

Do not touch blender blade / cutting blade with bare hands.

### **⚠ Risk of scalding!**

If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. Add maximum amounts of hot or frothing liquid as indicated in the respective tables.

### **Warning!**

Never operate an empty blender. Always work with a completely assembled appliance. Screw the blender fully onto the motor block. Place motor block on a smooth, level and clean work surface.

### **Preparation**

- Before operating the appliance and accessories for the first time, clean thoroughly; see "Cleaning and servicing".
- Place motor block on a smooth, level and clean work surface.
- Unwind the cable to the required length.

### **Recommended operating speed**

The values in brackets apply to appliances with a 2-step rotary switch.

<b>1 (1)</b>	Puréeing fruit and vegetables
<b>1 (1)</b>	Making mayonnaise
<b>3 (2)</b>	Soups, smoothies
<b>3 (2)</b>	Raw fruit and vegetables
<b>5 (2)</b>	Cocktails, Milkshakes
<b>Pulse</b>	Ice cubes
<b>Pulse</b>	Very hard ingredients

**Note:** Appliances which feature programme buttons (**IceCrush, smoothie**) can provide the optimum speeds for processing ice cubes and smoothies.

### **Plastic blender attachment**

The blender is suitable for

- blending and frothing liquids,
- cutting and chopping raw fruit, vegetables, nuts and chocolate,
- puréeing soups, cooked fruit and vegetables,
- preparing mayonnaise and sauces.

Do not process deep-frozen ingredients (except ice cubes).

The appliance is suitable for preparing the following quantities:

Solid food	400 g
Liquids	max. 1.5 l
<b>⚠ Hot or frothing liquids</b>	max. 1.0 l

### **→ Fig. B**

- Insert blade holder into the blender jug and lock by turning it to the left.
- Attach blender jug to the drive on the motor block (2 positions possible).
- Attach blender jug by turning it all the way clockwise. The coloured mark on the blade holder must be visible in the cutout on the motor unit!
- Add ingredients.
- Attach lid and lock by rotating it in a clockwise direction. The cover can be attached in 2 positions.
- with outlet opening forwards for pouring out the blended ingredients
- with outlet opening backwards, container closed
- Insert measuring cup into feed tube and turn it anti-clockwise.
- Insert the mains plug.
- Rotate the switch to the required setting.
- Grip the edge of the lid while operating the blender. Do not reach over the feed tube or spout!

### **Add more ingredients:**

- Set the rotary switch to **0/off**. Wait until the drive comes to a standstill.

Either

- Remove lid.
  - Add more ingredients.
- or
- Take out measuring cup.

- Add liquids and solid (fairly small) ingredients through the feed tube in the lid.
- Switch on appliance again.

## Blender attachment made of glass

**Note:** The blender jug consists of extremely temperature-resistant borosilicate glass and allows you to prepare even boiling hot ingredients without the glass cracking.

The blender is suitable for

- blending and frothing liquids,
- cutting and chopping raw and frozen fruit, vegetables, nuts and chocolate,
- puréeing soups, cooked fruit and vegetables,
- preparing mayonnaise and sauces.

The appliance is suitable for preparing the following quantities:

Solid food	400 g
Liquids	max. 1.5 l
<b>△ Hot or frothing liquids</b>	max. 0.75 l

### → Fig. C

- Insert blender blade into the blade holder and lock by turning it to the left.
- Attach blender jug to the drive on the motor block.
- Attach blender jug by turning it all the way clockwise. The coloured mark on the blade holder must be visible in the cutout on the motor unit!
- Add ingredients.
- Attach lid and press firmly. The cover can be attached in 2 positions.
  - with outlet opening forwards for pouring out the blended ingredients.
  - with outlet opening backwards, container closed.
- Insert measuring cup into feed tube and turn it anti-clockwise.
- Insert the mains plug.
- Rotate the switch to the required setting.
- Grip the edge of the lid while operating the blender. Do not reach over the feed tube or spout!

## Add more ingredients:

- Set the rotary switch to **0/off**. Wait until the drive comes to a standstill.

Either

- Remove lid.
- Add more ingredients.

or

- Take out measuring cup.
- Add liquids and solid (fairly small) ingredients through the feed tube in the lid.
- Switch on appliance again.

## Working with the smoothie insert

With this insert it is particularly easy to make smoothies made of fresh fruits, milk, soya milk, yoghurt and juices.

### → Fig. D

- Prepare the blender and attach to the motor block as described above.
- Insert the smoothie insert into the blender jug.
- Attach lid with outlet opening forwards (for pouring out the smoothie later).
- Put ingredients through the feed tube into the blender jug; chop up fruit beforehand if required.

### Warning!

Do not put large, hard ingredients in the blender jug, e.g. stones from avocados or plums.

- Insert measuring cup into feed tube and turn it anti-clockwise.
- Insert the mains plug.
- Switch on appliance at a setting with a high operating speed.

**Note:** Appliances which feature a **smoothie** programme button can provide the optimum speed and switch-on time for making smoothies.

## After using the appliance

- Set the rotary switch to **0/off**. Wait until the drive comes to a standstill.
- Remove mains plug.
- Remove the blender by rotating it in an anti-clockwise direction.

- Pour the contents out of the blender jug through the opening in the lid (plastic blender).

or

- Take the lid off the blender jug.
- Empty blender jug.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

## Grinding attachment

for chopping up dry, hard ingredients, e.g. coffee beans, pepper corns, sugar, poppy seeds, chili, nutmeg.

### ⚠ Risk of injury from sharp blades/ rotating drive!

Do not remove or attach grinder attachment until the appliance has been switched off and the drive has come to a standstill.

#### → Fig. E

- Add food, which is to be cut, in the jug. Fill up to the upper edge of the jug only!
- Attach lid to the grinding cup and lock by turning it **anti-clockwise**.
- Attach grinder attachment to the drive on the motor block.
- Attach grinder attachment by turning it **all the way clockwise**. The recessed grips on the lid must be in alignment with the cutout on the motor unit.
- Insert the mains plug.
- Switch on appliance at a setting with a high operating speed.

**Note:** The longer the appliance remains switched on, the finer the ingredients are ground.

#### After using the appliance:

- Set the rotary switch to **0/off**. Wait until the drive comes to a standstill.
- Remove mains plug.
- Turn grinder attachment **anti-clockwise** and remove.
- Remove the cover by rotating it in a **clockwise** direction.
- Empty grinding cup.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

---

## Cleaning and servicing

The appliance requires no maintenance! Thorough cleaning guarantees a long service life.

### ⚠ Risk of electric shock!

Never immerse the motor block in water and never hold under running water and do not clean in the dishwasher.

### Warning!

Do not use abrasive cleaning agents. Surfaces may be damaged.

### Tips:

- Preferably clean the parts immediately after use. This will prevent residue from drying on and attacking the plastic (e.g. by essential oils in herbs).
- If processing e.g. carrots and red cabbage, the plastic parts will become discoloured by a red film which can be removed with a few drops of cooking oil.

#### → Fig. F

## Cleaning the motor block

- Remove mains plug.
- Wipe motor block with a damp cloth. If required, use a little detergent.
- Then wipe dry.

## Cleaning the blender attachment

### ⚠ Risk of injury from sharp blades!

Do not touch blender blades with bare hands. Clean them with a brush.

Do not clean blade holder in the dishwasher, but under running water using a brush. Do not leave in water! The blender jug, smoothie insert, lid and measuring cup are dishwasher-safe.

**Tip:** Pour a little water and washing-up liquid into the attached blender. Switch on for a few seconds. Pour out the water and rinse the blender with clean water.

## Cleaning the grinder attachment

### **⚠ Risk of injury from sharp blades!**

Do not touch cutting blade with bare hands. Clean them with a brush.

Do not clean grinding cup in the dishwasher, but under running water using a brush. Do not leave in water! The lid is dishwasher-proof.

## Troubleshooting

### **⚠ Risk of injury!**

Before rectifying a fault, pull out the mains plug.

#### Fault:

Appliance does not start or appliance switches off during operation.

#### Possible cause:

The appliance was overloaded (e.g. blade blocked by an ingredient).

#### Remedial action:

- Set the rotary switch to **0/off**. Wait until the drive comes to a standstill.
- Remove mains plug.
- Eliminate the cause of the overload.
- Switch the appliance on again.

#### Possible cause:

Attachment has become detached.

#### Remedial action:

- Set the rotary switch to **0/off**. Wait until the drive comes to a standstill.
- Correctly attach the attachment and screw on all the way.
- Switch the appliance on again.

#### Important information

If the fault cannot be eliminated, please contact customer service (see customer service addresses at the end of this booklet).

## Recipes

Quantities adequate for 4 portions.

### Water melon juice

- 500 g water melon (peeled)
- 6-8 ice cubes
- 15 g sugar (or syrup, as required)
- Cut the water melon into small pieces and remove the seeds.
- Put all ingredients in the blender attachment. Briefly actuate **Pulse** several times until the ice cubes have been crushed into small pieces.
- Then blend at a low speed until the juice is thick and creamy and almost all the pieces of fruit have gone.

### Banana smoothie

- 2 bananas (approx. 220 g)
- 30 g honey or sugar (as required)
- 480 g of milk
- 10 ice cubes
- Peel the bananas and cut into fairly small pieces. Put into the blender attachment.
- Add milk and honey (or sugar).
- Put the ice cubes on top of the ingredients. Briefly actuate **Pulse** several times until the ice cubes have been crushed into small pieces.
- Then blend at high speed until the drink is thick and creamy.

**Tip:** For a "thick" smoothie reduce the amount of milk.

### Energy drink

- 500 g low fat milk
- 1 banana (approx. 100 g)
- 60 g sugar
- 40 g cocoa powder
- Cut the banana into pieces and freeze overnight.
- Put all ingredients in the blender attachment and blend.

## Creamy avocado baby food

- 3 apples or pears (approx. 300 g)
- 200 g avocado
- 150 g water
- Peel and core the apples (or pears) and cut into pieces.
- Put the pieces and a little water in a small pan and cook slowly on a low flame until the pieces of fruit are soft.
- Peel the avocado, cut in half and remove the stone. Cut into pieces.
- Put the cooked pieces of fruit and the avocado in the blender attachment. Blend with **Pulse** until the baby food has reached the required consistency.

## Mushroom soup

- 450 g white button mushrooms
- 15 g lemon juice
- 20 g unsalted butter
- 30 g finely chopped shallots
- 15 g chopped, fresh thyme (or 1 tsp. dried thyme)
- ½ bay leaf
- 5 g salt
- 2.5 g ground pepper
- 480 g cream
- 360 g chicken stock
- 5 g cornflour, dissolved in 15 g water
- Chopped parsley to garnish
- Thoroughly clean the mushrooms and cut into quarters or slices.
- Melt butter in a frying pan and sweat the shallots on a medium heat.
- Add mushrooms, thyme and bay leaf and fry on a moderate heat for 10-15 minutes until the mushroom liquid has evaporated.
- Add salt, pepper, cream and chicken stock and bring to the boil on a high heat. Reduce the heat again and simmer for 20 minutes.
- Add the dissolved cornflour and simmer for 10 minutes, stirring constantly.
- Add seasoning and lemon juice to taste.

- Put the soup in the blender attachment and briefly actuate **Pulse** several times until the mushrooms have been chopped into fine pieces.
- Sprinkle with parsley and serve.

## Fried rice

Soya beans, quantity depends on appliance type

115 g for CNSM06 (450 W)

125 g for CNSM07 (600 W)

130 g for CNSM08 (800 W)

- 110 g meat
- 135 g parsley
- 540 g rice
- 7 g salt
- 110 ml cooking oil
- 110 g carrots
- Cook the rice. For best results leave the rice to cool down to room temperature.
- Chop up the soya beans in the grinder attachment at maximum speed for 15 seconds.

**Note:** If required, **Pulse** can be used to obtain even finer pieces.

- Cut meat, parsley and carrots into small pieces (approx. 5x5 mm).
- Individually fry chopped soya beans, meat and carrot.
- Fry the cooked rice for 5 minutes.
- Then add meat, carrots, soya beans and parsley and fry everything for a further 10 minutes.

---

## Disposal



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.

---

## Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Changes reserved.

## Pengendalian mengikut peraturan

Mesin ini hanya sesuai untuk penggunaan persendirian rumah tangga dan di sekitar rumah. Guna perkakas hanya untuk kuantiti dan masa penyediaan domestik.

Perkakas ini sesuai untuk mengadun makanan cecair atau separa pepejal, untuk memotong/mencincang buah-buahan dan sayur-sayuran mentah dan untuk memurikan makanan. Ia tidak boleh digunakan untuk memproses objek atau bahan yang lain.

Aplikasi tambahan boleh digunakan, apabila menggunakan aksesori lain yang diluluskan oleh pengilang. Gunakan alat hanya dengan bahagian dan aksesori asli yang diluluskan. Jangan gunakan pemasangan ini untuk peranti lain.

Gunakan perkakas ini hanya di dalam bangunan pada suhu bilik dan ketinggian sehingga 2000 m di atas paras laut.

## Arahan keselamatan penting.

Baca arahan pengendalian dengan teliti, patuhinya dan simpan! Sertakan arahan ini semasa penyerahan alat. Ketidakpatuhan terhadap arahan bagi penggunaan perkakas dengan betul akan mengecualikan pengeluar dari liabiliti kerosakan yang berlaku.

Perkakas ini boleh digunakan oleh orang dengan kekurangan keupayaan fizikal, deria atau metal, atau kekurangan pengalaman dan/atau pengetahuan dibawah selian atau telah dilatih mengikut keselamatan pengendalian peralatan ini dan memahami kesan bahayanya. Kanak-kanak hendaklah dijauhkan daripada perkakas dan kabel penyambungan serta tidak dibenarkan mengendalikan perkakas ini. Kanak-kanak tidak dibenarkan bermain dengan perkakas ini. Kanak-kanak tidak dibenarkan untuk mencuci atau menyelenggara perkakas ini.

### ⚠ Bahaya kejutan elektrik dan kebakaran!

- Sambung dan kendalikan perkakas hanya mengikut spesifikasi pada plat kadaran. Hanya kendalikan sekiranya tiada tanda kerosakan pada perkakas dan kord kuasa. Pembaikan pada peralatan, seperti menukar kabel bekalan kuasa, hanya boleh dilakukan oleh khidmat pelanggan kami bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan sambungkan perkakas pada pemasa atau soket yang dikawal dengan alat kawalan jauh. Sentiasa awasi perkakas semasa menggunakanannya!
- Jangan letak peralatan di atas atau berdekatan dengan permukaan panas, seperti plat panas. Jangan biarkan kord kuasa bersentuhan dengan bahagian panas atau menariknya di atas bahagian sisi yang tajam.

- Jangan sesekali meredam unit asa ke dalam cecair atau memegangnya di bawah air yang mengalir dan jangan bersihkannya menggunakan pembasuh pinggan mangkuk. Jangan gunakan pembersih wap. Jangan kendalikan perkakas dengan tangan yang basah.
- Peralatan ini mestilah sentiasa dipisahkan dari punca kuasa selepas setiap penggunaan, ketika tanpa penyeliaan, sebelum pemasangan, penanggalan atau pembersihan dan kerosakan.

#### **⚠ Risiko kecederaan!**

- Berhati-hati semasa mengendalikan pisau tajam, semasa mengosongkan bekas dan semasa membersih.
- Sebelum menukar alat ganti atau tambah, yang bergerak semasa pengendalian, perkakas mestilah dimatikan dan dipisahkan dari punca kuasa.
- Jangan sesekali mencapai bekas pengadun yang dipasang. Sentiasa kendali pengadun yang telah lengkap dipasang termasuk tudung. Pasang atau tanggal bekas pengadun hanya jika perkakas dalam keadaan mati dan pemacu berhenti sepenuhnya. Selepas suis dimatikan, pisau akan pusing untuk beberapa ketika.
- Sentiasa kendalikan dengan pemasangan pengisar yang lengkap dipasang! Pasang atau tanggal pemasangan pengisar hanya jika perkakas dalam keadaan mati dan pemacu berhenti sepenuhnya.

#### **⚠ Risiko lecur!**

- Berhati-hati semasa memproses cecair panas.
- Semasa penyediaan bahan campuran yang panas, stim boleh terbentuk dalam tudung melalui corong. Sentiasa pegang tudung semasa kerja dengan satu tangan. Pada masa yang sama, jangan capai pembukaan pengisian semula!
- Masukkan amaun maksimum cecair panas atau berbuih seperti yang ditunjukkan dalam jadual masing-masing.

#### **⚠ Risiko lemas!**

- Jangan biarkan kanak-kanak bermain dengan bahan pembungkusan.

#### **⚠ Penting!**

- Adalah dicadangkan supaya jangan sesekali tinggalkan alat dihidupkan terlalu lama daripada yang diperlukan untuk pemprosesan makanan. Jangan kendalikan dalam jalanan laju. Perkakas mestilah dibasuh dengan teliti selepas setiap penggunaan atau selepas tidak menggunakan untuk jangka waktu yang panjang. ➔ “Pembersihan dan servis” lihat halaman 18

Tahniah atas pembelian perkakas Bosch baru anda. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang produk kami di halaman web kami.

## Kandungan

Pengendalian mengikut peraturan.....	12
Arahan keselamatan penting.....	12
Sistem keselamatan .....	14
Gambaran Keseluruhan .....	14
Pengendalian.....	15
Pembersihan dan servis.....	18
Penyelesaian masalah .....	19
Resipi.....	19
Arahan tentang pelupusan .....	21
Syarat-syarat waranti.....	21

## Sistem keselamatan

### Mulakan lock-out

Perkakas tidak boleh dihidupkan sehingga pengadun dipusingkan dengan kemas ke dalam kedudukannya.

### Pemutusan sambungan automatik

Perkakas dimatikan secara automatik jika alat tambah tertanggal dengan tidak sengaja semasa pengendalian.

Jika sistem keselamatan diaktifkan, lihat "Penyelesaian Masalah".

## Gambaran Keseluruhan

Arahan pengendalian ini merujuk kepada pelbagai model.

### → Rajah A

#### 1 Blok motor

#### 2 Suis putar

##### a Suis putar 2-langkah\*:

0/off = Stop

1 = Kelajuan kendalian terendah

2 = Kelajuan kendalian tertinggi

**Pulse** = Kelajuan maksimum, tahan suis untuk tempoh yang dikehendaki

##### b Suis putar 5-langkah\*:

0/off = Stop

1 = Kelajuan kendalian terendah

5 = Kelajuan kendalian tertinggi

**Pulse** = Kelajuan maksimum, tahan suis untuk tempoh yang dikehendaki

##### c Suis putar 5-langkah

(seperti di atas), juga 2 butang programs\*:

 = untuk menghancurkan kiub ais; tekan butang, perkakas berjalan selama 45 saat

 = untuk mengadun smoothie; tekan butang, perkakas berjalan selama 60 saat

#### 3 Storan kord

#### 4 Pemacu

#### Alat tambah pengadun plastik\*

#### 5 Pemegang bilah dengan bilah pengadun

#### 6 Jag pengadun, 1500 ml

#### 7 Tudung dengan tiub suapan

#### 8 Cawan penyukat dengan skala(maks. 50 ml)

#### 9 Sisipan smoothie\*

Untuk penyediaan buah-buahan dan bahan lain menjadi jus dan smoothie. Sisipan memastikan biji dan bahan pepejal lain ditapis dan tidak masuk ke dalam minuman.

#### Alat tambah pengadun diperbuat daripada kaca\*

#### 10 Pemegang bilah dengan bilah pengadun

#### 11 Jag pengadun, 1500 ml

- 12 Tudung dengan tiub suapan**  
**13 Cawan penyukat dengan skala (maks. 50 ml)**  
**14 Sisipan smoothie\***

Untuk penyediaan buah-buahan dan bahan lain menjadi jus dan smoothie. Sisipan memastikan biji dan bahan pepejal lain ditapis dan tidak masuk ke dalam minuman.

#### Alat tambah pengisaran\*

- 15 Cawan pengisar dengan bilah pencincang**

**16 Tudung**

\* sesetengah model

Jika alat tambah pengisar tidak disertakan dalam pakeh produk, ia boleh ditempah dari khidmat pelanggan (no. pesanan 12003946). Dengan alat tambah pengisar, gunakan perkakas pada kuasa penuh untuk menyediakan nasi goreng (mengikut resipi). Anda boleh mendapatkan resipi dalam bahagian "Resipi".

## Pengendalian

### ⚠ Risiko kecederaan daripada bilah tajam / pemacu berputar!

Jangan memasang atau menanggalkan alat tambah sehingga perkakas telah berhenti sepenuhnya. Jangan sekali-kali meletakkan jari dalam pengadun yang terpasang. Jangan sekali-kali mengendalikan perkakas tanpa pengadun yang dipasang dengan lengkap atau tudung tertutup! Apabila perkakas dimatiakan, bilah akan terus bergerak sejenak. Jangan menyentuh bilah pengadun / bilah pemotong dengan tangan terdedah.

### ⚠ Risiko melecur!

Apabila memproses cecair panas, stim keluar melalui corong pada tudung. Masukkan amau maksimum cecair panas atau berbuih seperti yang ditunjukkan dalam jadual masing-masing.

## Amaran!

Jangan sekali-kali mengendalikan pengadun yang kosong. Sentiasa bekerja dengan perkakas yang dipasang dengan lengkap. Skrukan pengadun sepenuhnya ke dalam blok motor. Letakkan blok motor pada permukaan kerja yang rata, datar dan bersih.

## Persediaan

- Sebelum mengendalikan perkakas dan aksesori untuk kali pertama, bersihkannya dengan teliti, lihat "Pembersihan dan servis".
- Letakkan blok motor pada permukaan kerja yang rata, datar dan bersih.
- Buka gulungan kabel kepada panjang yang diperlukan.

### Kelajuan kendalian yang disarankan.

Nilai dalam kurungan dipakai untuk perkakas dengan suis putar 2-langkah.

1 (1)	Memurikan buah-buahan dan sayursayuran
1 (1)	Membuat mayonis
3 (2)	Sup, smoothie
3 (2)	Buah-buahan dan sayursayuran mentah
5 (2)	Koktel, Susu kocak
Pulse	Kiub ais
Pulse	Bahan yang sangat keras

**Perhatian:** Perkakas yang mengemukakan ciri butang program (**IceCrush, smoothie**) boleh memberikan kelajuan optimum untuk memproses kiub ais dan smoothie.

## Alat tambah pengadun plastik

Pengadun adalah sesuai untuk

- mengadun dan membulihkan cecair
- memotong dan mencincang buah-buahan dan sayur-sayuran mentah, kekacang dan coklat,
- memurikan sup, buah-buahan atau sayursayuran yang telah dimasak,
- menyediakan mayonis dan sos.

Jangan memproses bahan sejuk beku lampau (kecuali kiub ais).

Perkakas ini sesuai menyediakan kuantiti berikut:

Makanan pepejal	400 g
Cecair	maks. 1.5 l
⚠ Cecair panas atau berbuih	maks. 1.0 l

#### → Rajah B

- Masukkan pemegang bilah ke dalam jag pengadun dan kunci dengan memutarkannya ke kiri.
- Pasang jag pengadun kepada pamacu pada blok motor (2 kedudukan dibolehkan).
- Pasang jag pengadun dengan memutarkannya sepenuhnya mengikut arah jam. Tanda berwarna pada pemegang bilah mestilah dapat dilihat dalam pepotong di unit motor!
- Tambah bahan.
- Pasang tudung dan kunci dengan memutarkannya mengikut arah jam. Penutup boleh dipasang pada 2 kedudukan.
- dengan bukaan salur keluar ke depan untuk menuangkan bahan adunan
- dengan bukaan salur keluar ke belakang, bekas ditutup
- Masukkan cawan penyukat ke dalam tiub suapan dan putarkannya mengikut arah lawan jam.
- Masukkan palam sesalur.
- Pusingkan suis kepada pengesetan yang dikehendaki.
- Genggam tepi tudung semasa mengendalikan pengadun. Jangan mencapai tangan di atas tiub suapan atau muncung!

#### Tambah lebih banyak bahan.

- Setkan suis putar kepada **0/off**. Tunggu sehingga pamacu berhenti sepenuhnya.
- Mananya Satu
- Tanggalkan tudung.
- Tambah lebih banyak bahan.
- atau
- Keluarkan cawan penyukat.

- Tambah bahan cecair dan pepejal (yang agak kecil) melalui tiub suapan pada tudung.
- Hidupkan perkakas semula.

#### Alat tambah pengadun diperbuat daripada kaca

**Perhatian:** Jag pengadun terdiri daripada kaca borosilikat sangat tahan suhu dan membolehkan anda menyediakan bahan yang panas mendidih tanpa keretakan kaca.

Pengadun adalah sesuai untuk

- mengadun dan membuihkan cecair
- Memotong dan mencincang buah-buahan beku dan mentah, sayur-sayuran, kekacang dan coklat,
- memurikan sup, buah-buahan atau sayursayuran yang telah dimasak,
- menyediakan mayonis dan sos.

Perkakas ini sesuai menyediakan kuantiti berikut:

Makanan pepejal	400 g
Cecair	maks. 1.5 l
⚠ Cecair panas atau berbuih	maks. 0.75 l

#### → Rajah C

- Masukkan bilah pengadun ke dalam pemegang bilah dan kunci dengan memutarkannya ke kiri.
- Pasang jag pengadun kepada pamacu pada blok motor.
- Pasang jag pengadun dengan memutarkannya sepenuhnya mengikut arah jam. Tanda berwarna pada pemegang bilah mestilah dapat dilihat dalam pepotong di unit motor!
- Tambah bahan.
- Pasang tudung dan tekan dengan kuat. Penutup boleh dipasang pada 2 kedudukan.
- dengan bukaan salur keluar ke depan untuk menuangkan bahan adunan.
- dengan bukaan salur keluar ke belakang, bekas ditutup.
- Masukkan cawan penyukat ke dalam tiub suapan dan putarkannya mengikut arah lawan jam.

- Masukkan palam sesalur.
- Pusingkan suis kepada pengesetan yang dikehendaki.
- Genggam tepi tudung semasa mengendalikan pengadun. Jangan mencapai tangan di atas tiub suapan atau muncung!

#### Tambah lebih banyak bahan:

- Setkan suis putar kepada **0/off**. Tunggu sehingga pemacu berhenti sepenuhnya.

Mana-mana Satu

- Tanggalkan tudung.
- Tambah lebih banyak bahan.

atau

- Keluarkan cawan penyukat.
- Tambah bahan cecair dan pepejal (yang agak kecil) melalui tiub suapan pada tudung.
- Hidupkan perkakas semula.

#### Bekerja dengan sisipan smoothie

Dengan sisipan ini, amat mudah untuk menyediakan smoothie yang diperbuat daripada buah-buahan segar, susu, susu soya, yogurt dan jus.

##### → Rajah D

- Sediakan pengadun dan pasang blok motor seperti yang diterangkan di atas.
- Masukkan sisipan smoothie ke dalam jag pengadun.
- Pasang tudung dengan bukaan salur keluar ke depan (untuk menuang bahan adunan kemudian).
- Masukkan bahan melalui tiub suapan ke dalam jag pengadun; cincang makanan terlebih dahulu jika perlu.

#### Amaran!

Jangan memasukkan bahan keras yang besar ke dalam jag pengadun, misalnya biji avokado atau plum.

- Masukkan cawan penyukat ke dalam tiub suapan dan putarkannya mengikut arah lawan jam.
- Masukkan palam sesalur.
- Hidupkan perkakas pada pengesetan dengan kelajuan kendalian yang tinggi.

**Perhatian:** Perkakas yang mengemukakan ciri butang program smoothie boleh memberikan kelajuan optimum dan masa suis hidup untuk membuat smoothie.

#### Selepas menggunakan perkakas

- Setkan suis putar kepada **0/off**. Tunggu sehingga pemacu berhenti sepenuhnya.
- Cabut palam sesalur.
- Tanggalkan pengadun dengan memutarkannya dalam arah lawan jam.
- Tuang kandungan dari jag pengadun melalui bukaan pada tudung (pengadun plastik).

atau

- Tanggalkan tudung dari jag pengadun.
- Kosongkan jag pengadun.
- Bersihkan semua bahagian, lihat "Pembersihan dan servis".

#### Alat tambah pengisaran

untuk mencincang bahan keras yang kering, seperti biji kopi, biji lada hitam, gula, biji popi, cili, buah pala.

##### ⚠ Risiko kecederaan daripada bilah tajam / pemacu berputar!

Jangan menanggalkan atau memasang alat tambah pengisar sehingga perkakas dimatikan dan pemacu telah berhenti sepenuhnya.

##### → Rajah E

- Tambah makanan, yang hendak dipotong, ke dalam jag. Isi hingga pinggir atas jag sahaja!
- Pasang tudung pada cawan pengisar dan kunci dengan memutarkannya **mengikut arah lawan jam**.
- Pasang alat tambah pengisar kepada pemacu pada blok motor.
- Pasang alat tambah pengisar dengan memutarkannya sepenuhnya mengikut arah jam. Pemegang berlekuk pada tudung mestilah sejajar dengan pepotong di unit motor.
- Masukkan palam sesalur.
- Hidupkan perkakas pada pengesetan dengan kelajuan kendalian yang tinggi.

**Perhatian:** Lebih lama perkakas dihidupkan, lebih halus bahan dikisar.

**Selepas menggunakan perkakas:**

- Setkan suis putar kepada **0/off**. Tunggu sehingga pemacu berhenti sepenuhnya.
- Cabut palam sesalur.
- Putar alat tambah pengisar dalam arah lawan jam dan tanggalkan.
- Tanggalkan penutup dengan memutarkannya mengikut arah jam.
- Kosongkan cawan pengisar.
- Bersihkan semua bahagian, lihat "Pembersihan dan servis".

## Pembersihan dan servis

Perkakas tidak memerlukan penyelenggaraan! Pembersihan yang menyeluruh menjamin hayat perkhidmatan yang berpanjangan.

**⚠ Risiko kejutan elektrik!**

Jangan merendamkan blok motor dalam air dan jangan sekali-kali memegangnya di bawah air yang mengalir dan jangan membasuhnya dalam pembasuh pinggan manguk.

**Amaran!**

Jangan gunakan agen pembersih yang melelas. Permukaan mungkin rosak.

**Petua:**

- Sebaik-baiknya bersihkan bahagian-bahagian serta-merta selepas digunakan. Ini akan menghalang sisa daripada kering dan menyerang plastik (contohnya oleh minyak pati dalam herba).
- Jika memproses lobak merah dan kubis merah misalnya, bahagian plastik berubah warna dengan saput merah, ini boleh dihilangkan dengan beberapa titis minyak masak.

→ Rajah F

## Membersihkan blok motor

- Cabut palam sesalur.
- Lapkan blok motor dengan kain lembap. Jika perlu, gunakan sedikit detergen.
- Kemudian lap kering.

## Membersihkan alat tambah pengadun

**⚠ Risiko kecederaan daripada bilah tajam!**

Jangan menyentuh bilah pengadun dengan tangan terdedah. Bersihkannya dengan berus.

Jangan membasuh pemegang bilah dalam pembasuh pinggan manguk, tetapi di bawah air yang mengalir menggunakan berus. Jangan biarkan dalam air! Jag pengadun, sisipan smoothie, tudung dan cawan penyukat adalah kalis pembasuh pinggan manguk.

**Petua:** Tuang sedikit air dan cecair pencuci ke dalam pengadun yang terpasang. Hidupkan selama beberapa saat. Tuangkan air keluar dan bilas pengadun dengan air bersih.

## Membersihkan alat tambah pengisar

**⚠ Risiko kecederaan daripada bilah tajam!**

Jangan menyentuh bilah pemotong dengan tangan terdedah. Bersihkannya dengan berus.

Jangan membasuh cawan pengisar dalam pembasuh pinggan manguk, tetapi di bawah air yang mengalir menggunakan berus. Jangan biarkan dalam air! Tudung adalah tahan mesin basuh pinggan manguk.

## Penyelesaian masalah

### **⚠ Risiko kecederaan!**

Sebelum membaiki kerosakan, tarik keluar palam sesalur.

### **Kerosakan:**

Perkakas tidak boleh dihidupkan atau perkakas dimatikan semasa kendalian.

### **Sebab yang mungkin:**

Perkakas mengalami beban lampau (misalnya bilah tersekat oleh bahan)

### **Tindakan pemulihan:**

- Setkan suis putar kepada **0/off**. Tunggu sehingga pemacu berhenti sepenuhnya.
- Cabut palam sesalur.
- Hapuskan punca beban lampau.
- Hidupkan perkakas sekali lagi.

### **Sebab yang mungkin:**

Alat tambah telah tertanggal.

### **Tindakan pemulihan:**

- Setkan suis putar kepada **0/off**. Tunggu sehingga pemacu berhenti sepenuhnya.
- Pasang alat tambah dengan betul dan putarkannya dengan sepenuhnya.
- Hidupkan perkakas sekali lagi.

### **Maklumat penting**

Jika kerosakan tidak dapat dibaiki, sila hubungi khidmat pelanggan (lihat alamat khidmat pelanggan di hujung buku kecil ini).

## Resipi

Kuantiti mencukupi untuk 4 hidangan.

### **Jus tembikai**

- 500 g tembikai (dikupas)
- 6-8 kiub ais
- 15 g gula (atau sirap, seperti yang dikehendaki)
- Potong tembikai kepada potongan kecil dan keluarkan biji.
- Letakkan semua bahan dalam alat tambah pengadun. Gerakkan **Pulse** seketika beberapa kali sehingga kiub ais dihancurkan menjadi ketulan kecil.
- Kemudian adun pada kelajuan rendah sehingga jus menjadi pekat dan berkrim dan hampir-hampir semua potongan buah-buahan telah hilang.

### **Smoothie pisang**

- 2 biji pisang (lebih kurang 220 g)
- 30 g madu atau gula (seperti yang dikehendaki)
- 480 g susu
- 10 kiub ais
- Kupas pisang dan potong agak kecil. Masukkan ke dalam alat tambah pengadun.
- Tambah susu dan madu (atau gula).
- Letakkan kiub ais di atas bahan-bahan tadi. Gerakkan **Pulse** seketika beberapa kali sehingga kiub ais dihancurkan menjadi ketulan kecil.
- Kemudian adun pada kelajuan tinggi sehingga minuman menjadi pekat dan berkrim.

**Petua:** Untuk smoothie "pekat" kurangkan jumlah susu.

## Minuman tenaga

- 500 g susu lemak rendah
- 1 biji pisang (kurang 100 g)
- 60 g gula
- 40 g serbuk koko
- Potong pisang kecil-kecil dan bekukan semalam.
- Letakkan semua bahan dalam alat tambah pengadun dan adunkan.

## Makanan bayi avokado berkrim

- 3 biji epal atau pear (lebih kurang 300 g)
- 200 g avokado
- 150 g air
- Kupas dan buangkan empulur epal (atau pear) dan potong kecil-kecil.
- Letak potongan buah-buahan dan sedikit air dalam kuali kecil dan masak perlahan-lahan dengan api yang kecil sehingga lembut.
- Kupas avokado, potong dua dan buang bijinya. Potong keping.
- Masukkan potongan buah-buahan yang telah dimasak dan avokado dalam alat tambah pengadun. Adun dengan **Pulse** sehingga makanan bayi mencapai konsisten yang dikehendaki.

## Sup cendawan

- 450 g cendawan butang putih
- 15 g jus lemon
- 20 g mentega tawar
- 30 g bawang merah dicincang halus
- 15 g daun thyme segar dicincang (atau 1 sudu kecil daun thyme kering)
- $\frac{1}{2}$  daun salam
- 5 g garam
- 2.5 g lada hitam kisar
- 480 g krim
- 360 g air rebusan ayam
- 5 g tepung jagung, larut dalam 15 g air
- Daun parsli dicincang untuk hiasan

- Basuh cendawan dengan rapi dan potong suku atau hiris. Cairkan mentega dalam kuali leper dan tumis empuk bawang merah dengan haba sederhana.
- Tambah cendawan, daun thyme dan daun salam dan goreng dengan haba sederhana selama 10-15 minit sehingga air cendawan tersejat.
- Tambah garam, lada, krim dan air rebusan ayam dan masak sehingga mendidih dengan haba tinggi. Kurangkan haba dan reneh lagi selama 20 minit.
- Tambah tepung jagung yang dilarutkan dan reneh selama 10 minit, kacau sentiasa.
- Tambah perasa dan jus lemon secukup rasa.
- Letakkan sup dalam alat tambah pengadun dan gerakkan **Pulse** seketika beberapa kali sehingga cendawan dicincang halus.
- Tabur daun parsli dan hidangkan.

## Nasi goreng

Kacang soya, kuantiti bergantung pada jenis perkakas

115 g untuk CNSM06 (450 W)

125 g untuk CNSM07 (600 W)

130 g untuk CNSM08 (800 W)

- 110 g daging
- 135 g parsli
- 540 g beras
- 7 g garam
- 110 ml minyak masak
- 110 g lobak merah
- Masak nasi. Untuk hasil terbaik, biarkan beras menyejuk kepada suhu bilik.
- Cincang kacang soya dalam alat tambah pengisar pada kelajuan maksimum selama 15 saat.

**Perhatian:** Jika dikehendaki, **Pulse** boleh digunakan untuk mendapatkan potongan yang lebih halus lagi.

- Potong daging, daun parsli dan lobak merah menjadi potongan kecil (lebih kurang 5x5 mm).
- Secara berasingan goreng kacang soya, daging dan lobak merah yang dicincang.
- Goreng nasi selama 5 minit.
- Kemudian tambah daging, lobak merah, kacang soya dan daun parsli dan goreng semuanya selama 10 minit lagi.

## Arahan tentang pelupusan

 Alat ini bersesuaian dengan garis panduan Eropa 2012/19/EU tentang alat-alat tua elektrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Garis panduan tersebut memberi rangka rujukan yang berlaku di seluruh Eropa untuk penerimaan balik dan penggunaan alat-alat tua.

Sila bertanya wakil penjual anda atau pihak berkuasa tempatan anda tentang cara-cara pelupusan semasa.

## Syarat-syarat waranti

Syarat-syarat jaminan untuk perkakas ini adalah seperti yang ditakrifkan oleh wakil kami di negara tempat ia dijual.

Butir-butir tentang syarat-syarat ini boleh didapati daripada wakil penjual tempat perkakas dibeli.

Bil jualan atau resit mestilah ditunjukkan apabila anda hendak membuat apa-apa tuntutan di bawah terma-terma jaminan ini.

Tertakluk pada pindaan.

## 使用規定

本機僅限於私人家庭及非商業環境中使用。本機僅適用於家庭所需的處理量和處理時間。

本機器用於攪拌流體或者半固體食品、切碎水果和蔬菜以及製備食品泥。不得將其用於處理其它物體或物質。

在製造商所允許的使用範圍內，可將其他配件用於額外用途上。本機僅限與所允許的原廠零件和配件一同使用。切勿將配件用於其他機器。

僅限在室溫及海拔 2000 米以下的室內使用本機。

## 重要安全須知

仔細閱讀並妥善保管本說明書，以備日後使用！將本機轉交給他人使用時，請將本說明書一併轉交。若不遵守本機器的正確使用規程，由此造成 的任何損失，生產廠家不負任何責任。

凡身體、感官或智力有缺陷之人士及缺乏相關經驗和／或知識之人士，應在負責安全使用機器人員的監督或指導下，瞭解使用機器可能帶來的危險後，方能使用本機。請勿讓兒童靠近本機和電源線，且不得讓兒童操作本機。請勿讓兒童玩耍本機。兒童不得對本機進行清潔和保養。

### ⚠ 電擊和火災危險！

- 僅可依據銘牌上的說明連接和操作本機。電源線及本機必須完好無損方可使用。本機修理事宜，如更換損壞的電源線，僅由本公司的客戶服務執行，才能避免危險發生。
- 請勿將機器連接到定時開關或遙控插座上。請在操作過程中隨時監看本機！
- 請勿將本機置於高溫表面（比如電爐），或者高溫表面附近。電源線不能與高溫零件接觸，也不能拉動電源線的尖銳邊緣。
- 請勿將主機浸泡在水中或在水龍頭下沖洗，也不要放入洗碗機洗滌。請勿使用任何蒸汽清潔機。請勿用潮濕的雙手操作本機。
- 在每次使用之後、在沒有監督時、在組裝、拆卸或清潔時，以及在出現故障時，必須將斷開機器的電源。

### ⚠ 受傷危險！

- 使用鋒利的刀具、排空容器和清潔時請小心。
- 在更換運行中會移動的配件或附加零件前，必須先關閉機器並斷開電源。
- 切勿將手伸入到已安放的攪拌杯中。攪拌器必須是在完全裝好並蓋好蓋子的情況下才可以使用！只有在機器已關閉及驅動器處於停止狀態時，才能取下或安放攪拌杯。在關機之後，刀片會繼續轉動一段時間。
- 磨碎配件必須是在完全裝好的情況下才可以使用！只有在機器已關閉及驅動器處於停止狀態時，才能取下或安放磨碎配件。

## ⚠ 燙傷危險!

- 處理高溫液體時請小心。
- 處理高溫熱食材時，蒸汽會從蓋子的漏斗逸出。操作期間，請務必用手將蓋子按住。請勿將手伸到進料口上方！
- 加注熱的或者發泡的液體時、要根據相應的表格不超過最大加注量。

## ⚠ 窒息危險!

- 請勿讓兒童玩耍包裝材料。

## ⚠ 重要!

- 建議處理完食材後應立即關機，勿讓其長時間處於開機狀態。請勿空轉機器。
- 請將本機於每次使用後或長時間未使用重新使用前，務必徹底清潔。  
→ “清潔及維護”參見第 26 頁

感謝您購買新的 Bosch 電器。您可以在我們的網頁上找到與我們的產品有關的進一步資訊。

## 內容

使用規定 .....	22
重要安全須知.....	22
安全裝置 .....	23
產品概覽 .....	23
操作方法 .....	24
清潔及維護 .....	26
故障處理 .....	26
食譜 .....	27
棄置 .....	28
保證 .....	28

## 安全裝置

### 啟動安全裝置

只有當攪拌器被轉到止動位置時、機器才可以開機。

### 自動關機機制

如果該配件在工作的過程中不慎被鬆動、機器會自動關機。

安全裝置啟動時要如何解決、請參閱“故障處理”章節的說明。

## 產品概覽

請翻開圖片頁。

### → 圖 A

#### 1 主機

#### 2 旋轉開關

##### a 2 級旋轉開關\*:

0/off = 關機

1 = 最低工作轉速

2 = 最高工作轉速

Pulse = 最高轉速、在所需的時間內按住開關

##### b 5 級旋轉開關\*:

0/off = 關機

1 = 最低工作轉速

5 = 最高工作轉速

Pulse = 最高轉速、在所需的時間內按住開關

##### c 5 級旋轉開關(如同上述)、另外還有兩個程序鍵\*:

 = 用於攪碎冰塊；觸按該鍵機器運行45秒鐘

 = 用於攪拌冰沙；觸按該鍵機器運行60秒鐘

#### 3 電纜捲繞裝置

#### 4 驅動器

#### 塑膠攪拌器配件\*

##### 5 帶攪拌刀的刀架

##### 6 攪拌杯、1500 毫升

##### 7 帶加料口的蓋子

##### 8 帶刻度的量杯(最大50 毫升)

**9 冰沙嵌件 \***

將水果和其它成份加工為果汁和冰沙。嵌件的作用是濾除果核和其它固體成份、防止其進入到飲料中。

**製拌和器套件\*****10 帶攪拌刀的刀架****11 攪拌杯、1500 毫升****12 帶加料口的蓋子****13 帶刻度的量杯(最大50 毫升)****14 冰沙嵌件 \***

將水果和其它成份加工為果汁和冰沙。嵌件的作用是濾除果核和其它固體成份、防止其進入到飲料中。

**研磨套件\*****15 帶衝擊刀的研磨杯****16 蓋子**

\* 視機型而定

如果在供貨範圍中不包括研磨附件、可以透過客服部門另行訂購 (訂購號12003946)。

採用研磨附件、可以在製備炒飯時充分地利用機器的功能(請遵照食譜說明)。關於食譜請參閱“食譜”章節。

## 操作方法

### ⚠ 因尖銳的刀片或轉動的驅動器可能造成受傷的危險!

只能在攪拌器已經停止運轉時、才可安裝 和取下配件。切勿將手部伸到裝上的攪拌器中。攪拌器必須是在完全裝好並蓋好蓋子的情況下、才可以使用!在關機之後、刀片會繼續轉動一段時間。不要用沒有保護的手部接觸攪拌刀和切碎刀。

### ⚠ 燙傷危險!

在加工熱的攪拌物時、蓋子的漏斗處會冒 蒸氣出來。加注熱的或者發泡的液體時、要根據相應的表格不超過最大加注量。

### 注意!

任何時候都不要讓攪拌器空轉。機器必須是在完全裝好的情況下、才可以使用。在將攪拌器安裝到主機上時、應將其轉緊直到止動位置。將主機放置到平整清潔的工作面上。

### 準備工作

- 在第一次使用前請徹底清洗機器和配件、參看“清潔和護理”。
- 將主機放置到平整清潔的工作面上。

- 將電纜放出到所需的長度。

### 對工作轉速的建議

括弧中的數值適用於有兩級旋轉開關的機型。

<b>1 (1)</b>	製備水果和蔬菜泥
--------------	----------

<b>1 (1)</b>	製備美乃滋
--------------	-------

<b>3 (2)</b>	湯類、冰沙
--------------	-------

<b>3 (2)</b>	生水果和蔬菜
--------------	--------

<b>5 (2)</b>	雞尾酒、奶昔
--------------	--------

<b>Pulse</b>	冰塊
--------------	----

<b>Pulse</b>	很硬的成份
--------------	-------

**說明:** 在有程序鍵(碎冰、冰沙)的機器、有加工冰塊和冰沙的最佳轉速。

### 塑膠攪拌器附件

攪拌器附件適用於

- 攪拌液體和使液體發泡、
- 切碎生水果、蔬菜、堅果和巧克力、
- 製備湯糊、煮熟水果和蔬菜泥、
- 製備美乃滋和調味汁。

不要加工冷凍配料(冰塊除外)。

本機器適用於加工以下食品量：

固體食品	400 公克
液體	最多 1.5 公升
<b>⚠ 熱的或發泡液體</b>	最多 1.0 公升

### → 圖B

- 將刀架安裝到攪拌杯中並向左轉動將其鎖定。
- 將攪拌杯安裝到主機的驅動器上 (可用 2 個位置)。
- 將攪拌杯順時針方向轉動直到止動位置、將其固定。通過主機上的開口必須可以看到刀架上的顏色標記!
- 加入配料。
- 裝上蓋子並順時針方向轉動將其鎖定。蓋子可以用 2 個位置安裝。
- 出料口向前、可倒出被攪拌物
- 出料口向後、容器被關閉
- 將量杯裝入到加料口中並將其在逆時針方向轉動。
- 插上電源插頭。
- 將旋轉開關轉到所需級別。
- 在攪拌過程中在蓋子邊緣按住蓋子。手不要伸到加料口和倒出口!

## 續加配料

- 將旋轉開關調到 **0/off**。等待傳動裝置處於靜止狀態。

或者

- 取下蓋子。

- 繼加配料

或者

- 取出量杯。

- 通過加料口加入液體或者固體（小塊狀）成份。

- 重新開機。

## 玻璃製拌器套件

**說明：**攪拌杯是由高度耐溫的硼矽酸鹽玻璃製成、即使加工滾燙的成份、玻璃也不會爆裂。

攪拌器附件適用於

- 攪拌液體和使液體發泡、
- 切碎生的或冰凍水果、蔬菜、堅果和巧克力、
- 製備湯糊、煮熟水果和蔬菜泥、
- 製備美乃滋和調味汁。

本機器適用於加工以下食品量：

固體食品	400 公克
液體	最多 1.5 公升
⚠ 熱的或發泡液體	最多 0.75 公升

## → 圖C

- 將攪拌刀安裝到刀架中並向左轉動將其鎖定。
- 將攪拌杯安裝到主機的驅動器上。
- 將攪拌杯順時針方向轉動直到止動位置、將其固定。通過主機上的開口必須可以看到刀架上的顏色標記！
- 加入配料。
- 裝上蓋子並壓緊。蓋子可以用 2 個位置安裝。
- 出料口向前、可倒出被攪拌物。
- 出料口向後、容器被關閉。
- 將量杯裝入到加料口中並將其在逆時針方向轉動。
- 插上電源插頭。
- 將旋轉開關轉到所需級別。
- 在攪拌過程中在蓋子邊緣按住蓋子。手不要伸到加料口和倒出口！

## 續加配料

- 將旋轉開關調到 **0/off**。等待傳動裝置處於靜止狀態。

或者

- 取下蓋子。

- 繼加配料

或者

- 取出量杯。

- 通過加料口加入液體或者固體（小塊狀）成份。

- 重新開機。

## 使用冰沙嵌件

使用該嵌件、可以簡易地用新鮮水果、牛奶、豆漿、優酪乳和果汁製作冰沙。

## → 圖D

- 如同前述準備攪拌器、將其裝到主機上。
- 將冰沙嵌件裝入到攪拌杯中。
- 將蓋子的出料口朝向前面（用於此後倒出冰沙）。
- 透過加料口向攪拌杯加入成份、必要時事先將水果切小。

## 注意！

較大的硬質成份不要加入到攪拌杯中、例如酪梨核或者洋李核。

- 將量杯裝入到加料口中並將其在逆時針方向轉動。
- 插上電源插頭。
- 用高工作轉速開機。

**說明：**在有程序鍵的機器、可以用最佳轉速和開機時間製備冰沙。

## 加工完後

- 將旋轉開關調到 **0/off**。等待傳動裝置處於靜止狀態。
- 拔下電源插頭。
- 在逆時針方向轉動攪拌器將其取下。
- 通過蓋子的開口倒出攪拌杯中的內容物（塑膠攪拌器）。

或者

- 將蓋子從攪拌杯取下。
- 倒空攪拌杯。
- 清洗每一個部件、參看“清潔及維護”。

## 研磨套件

用於攪碎乾燥硬質食品，例如咖啡豆、胡椒子、砂糖、罌粟子、辣椒、肉豆蔻核仁等。

### ⚠ 因尖銳的刀片或轉動的驅動器可能造成受傷的危險！

取下或者安上研磨附件時、機器必須處於關機狀態，並且驅動器要處於停止狀態。

#### → 圖四

- 將待切削的食品加入到加工杯中。只加到杯子的上邊緣為止！
- 將蓋子裝到研磨杯上，在逆時針方向轉動將其鎖定。
- 將研磨套件安裝到主機的驅動器上。
- 將研磨套件順時針方向轉動直到止動位置，將其固定。蓋子的抓槽必須和電機單元的開口相符合。
- 插上電源插頭。
- 用高工作轉速開機。

**說明：**開機時間越長、研磨的材料也更細。

#### 加工完後：

- 將旋轉開關調到 **0/off**。等待傳動裝置處於靜止狀態。
- 拔下電源插頭。
- 逆時針方向轉動研磨附件將其取下。
- 順時針方向轉動蓋子將其取下。
- 倒空研磨杯。
- 清洗每一個部件、參看“清潔及維護”。

## 清潔及維護

本機器無需保養！定期仔細清潔可保障長久的使用壽命。

### ⚠ 觸電危險！

主機本身不得浸入到水中、也不要用水沖洗或者用洗碗機洗滌。

#### 注意！

不要使用磨擦性洗滌劑以防機器表面受損。

#### 提示：

- 在使用後最好立即清潔所有部件。如此食品殘渣不會變乾且黏住在配件上、也不會侵蝕塑膠部分(例如調味料中的香精油)。
- 加工某些蔬果時、例如紅蘿卜或紅捲心菜、塑膠部件會變色、此時只要塗抹幾滴食用油即可清除

#### → 圖五

## 清潔主機

- 拔下電源插頭。
- 用濕抹布將主機擦乾淨。必要時使用適量洗碗精。
- 然後擦乾。

## 清潔攪拌器附件

### ⚠ 利刀可能會造成人體損傷！

不要用沒有保護的手部觸摸攪拌刀。清潔時要使用刷子。

刀架不要放在洗碗機中洗滌、而是要用刷子在流水下清洗。沖洗後不要留在水中！攪拌杯、冰沙嵌件、蓋子和量杯可以用洗碗機洗滌

**提示：**請在裝在主機上的攪拌器倒入少量水及洗碗精。開機運行幾秒鐘、將水倒出且用清水沖洗攪拌器。

## 清潔研磨附件

### ⚠ 利刀可能會造成人體損傷！

不要用沒有保護的手部接觸切碎刀。清潔時要使用刷子。

研磨杯不要放在洗碗機中洗滌、而是要用刷子在流水下清洗。沖洗後不要留在水中！杯蓋可在洗碗機中洗滌。

## 故障處理

### ⚠ 受傷風險！

解除故障前應拔出電源線。

#### 故障：

機器不啟動、或者在運行過程中關機。

#### 可能的原因：

機器超載(例如刀片被食品阻止)。

#### 解決辦法：

- 將旋轉開關調到 **0/off**。等待傳動裝置處於靜止狀態。
- 拔下電源插頭。
- 解除超載原因。
- 重新啟動機器。

#### 可能的原因：

附件鬆動。

**解決辦法：**

- 將旋轉開關調到**0/off**。等待傳動裝置處於靜止狀態。
- 正確安裝附件、將其轉動到止動位置。
- 重新啟動機器。

**重要提示**

如果無法按上述步驟解除故障、請與售後服務部門聯絡(參閱本使用說明書最後一頁的售後服務部門的地址)。

**食譜**

夠製備4份的量。

**西瓜汁**

- 500公克西瓜(去皮)
- 6至8個冰塊
- 15公克砂糖(或者糖漿、根據需要)
- 將西瓜切成小塊、去除瓜子。
- 將所有成份加入到攪拌器附件中。多次觸按**Pulse**按鍵、直到冰塊被攪碎為止。
- 然後用低速攪拌、直到果汁黏稠而幾乎沒有水果塊。

**香蕉冰沙**

- 2根香蕉(約220公克)
- 30公克蜂蜜或者砂糖(根據需要)
- 480公克牛奶
- 10塊冰塊
- 將香蕉去皮、切成小塊。加入到攪拌器附件中。
- 加入牛奶和蜂蜜(或者砂糖)。
- 在成份上面加入冰塊。多次觸按**Pulse**按鍵、直到冰塊被攪碎為止。
- 然後用高速攪拌、直到飲料黏稠。

**提示：**要製備“濃稠”的冰沙時、可減少牛奶的用量。

**高能飲料**

- 500公克低脂牛奶
- 1根香蕉(約100公克)
- 60公克砂糖
- 40公克可可粉
- 將香蕉切成塊、將其過夜冷凍。
- 將所有成份加入到攪拌器附件中攪拌。

**奶油酪梨泥嬰兒食品**

- 3個蘋果或者梨子(約300公克)
- 200公克酪梨
- 150毫升水
- 將蘋果(或者梨子)去皮去核後切成小塊。
- 將小塊水果放入加水的小鍋中用文火煮軟。
- 將酪梨去皮、切成兩半、去核、切成小塊。
- 將煮軟的水果塊和酪梨塊加入到攪拌器附件中。用**Pulse**攪拌、直到水果泥有所需的質地。

**蘑菇湯**

- 450公克白色蘑菇
- 15毫升檸檬汁
- 20公克未加鹽的奶油
- 30公克切碎的火蔥
- 15公克切碎的新鮮百里香(或者1茶匙乾百里香)
- 半片月桂葉
- 5公克鹽
- 2.5公克胡椒粉
- 480毫升鮮奶油
- 360毫升雞高湯
- 5公克澱粉、溶解於15毫升水中
- 用於點綴的切碎歐芹
- 將蘑菇洗淨、將每個蘑菇切成四塊或者切成片。
- 用平底鍋融化奶油、用中等強度火候將火蔥在鍋中煎黃。
- 加入蘑菇、百里香和月桂葉、用溫和火候煎炒10至15分鐘、使蘑菇的水分蒸發。
- 加入鹽、胡椒、奶油和雞高湯、用大火煮沸。然後用文火煮20分鐘。
- 加入溶於水的澱粉、繼續文火煮10分鐘、同時不斷地攪拌。
- 根據口味愛好補加調料和檸檬汁。
- 將湯倒入攪拌器附件中、多次短時**Pulse**攪拌、直到蘑菇被切碎為小塊為止。
- 撒上歐芹即可上桌享用。

## 炒飯

黃豆、量視機型而定

115 公克、用於CNSM06 (450 瓦)

125 公克、用於CNSM07 (600 瓦)

130 公克、用於CNSM08 (800 瓦)

- 110 公克肉
- 110 公克歐芹
- 540 公克白米
- 7 公克鹽
- 110 毫升食用油
- 110 公克紅蘿蔔
- 將白飯煮好。為了有最佳的製備效果、先將煮好的白飯冷卻到室溫。
- 將黃豆在研磨附件中用最高轉速15秒鐘切碎。

**說明:**必要時、可以用 Pulse 運行將黃豆切得更細小。

- 將肉、歐芹和紅蘿蔔切小(約為5x5 毫米)。
- 分別將打碎的黃豆、肉和胡蘿蔔炒熟。
- 將煮熟的白飯炒5 分鐘。
- 加入肉、紅蘿蔔、黃豆和歐芹、然後繼續炒10 分鐘。

---

## 棄置

 以環保方式處理包裝。此電器包含歐盟關於使用過的電器及電子產品的指令2012/19/EU (廢棄的電器及電子產品 - WEEE) 相關標籤。該指令包含歐盟境內舊電器退還及回收的規範。請諮詢本地販售機構以瞭解棄置管道。根據歐盟指令 2006/66/EC，有瑕疵或沒電電池/可充電式電池必須使用環保的方式分開進行回收。

---

## 保證

本電器的保修條款由銷售所在國家的代表機構來制定。填寫並寄回隨電器附帶的保卡紙本或至下方官網登錄註冊商品，即可享有2年保固，保固條件請參照本公司公開資訊。

本公司保留隨時修改這些條款的權利。

[www.bosch-home.com.tw/mybosch](http://www.bosch-home.com.tw/mybosch)

## 按照规程的使用

本设备规定只可用于私人家庭和家用环境。本机器仅限于家庭所需的加工量和加工时间。

本机器用于搅拌流体或者半固体食品、切碎水果和蔬菜以及制备食品糊。不得将其用于处理其他物体或物质。

在制造商所允许的使用范围内，可将其他附件零件用于附加用途上。

本机器仅限与所允许的原厂零件和附件一同使用。切勿将附件零件用于其他机器。

仅限在室温及海拔 2000 米以下的室内使用机器。

## 重要安全须知

仔细阅读使用说明书，并保存本说明书以备以后使用！机器转让给他人使用时，请将本说明书一并转让。若不遵守本机器正确使用的规程，生产厂家将对由此而造成的损失不负任何责任。

凡身体、感官或智力有缺陷的人士以及缺乏相关经验和知识的人士，应在负责安全使用机器人员的监督或指导下，了解使用机器可能带来的危险后，方能使用本机器。请勿让儿童靠近本机器和电源线，且不得让儿童操作本机器。严禁儿童将本机器用于嬉戏。儿童不得对本机器进行清洁和保养。

### ⚠ 电击和火灾危险！

- 仅可根据铭牌上的说明连接和操作本机器。电线和机器必须完好无损方可使用。机器修理事宜，如更换损坏的电源线，仅由我们的客户服务进行，才能避免危险发生。
- 切勿将机器连接到定时开关或遥控插座上。请于操作过程中随时监看本机器！
- 不能将机器放到高温表面（比如电炉）上，或者高温表面附近。电源线不能与高温零件接触，或者拉动电源线的尖锐边缘。
- 请勿将主机浸泡在水中或在水龙头下冲洗，也不要放入洗碗机洗涤。请勿使用蒸汽清洁器。请勿用潮湿的双手操作本机器。
- 请务必于下列情况下将本机器与电源断开：机器未在视线范围内，组装、分拆或清洁本机器前。

### ⚠ 受伤危险！

- 使用锋利的刀具、排空容器和清洁时请小心。
- 更换运行中会移动的附件或附加零部件之前，应关机并与电源断开。
- 切勿将手伸入到已安放的搅拌杯中。搅拌器必须是在完全装好并盖好盖子的情况下才可以使用！只有在机器已关闭和驱动器处于停止状态时，才能取下或安放搅拌杯。在关机之后，刀片会继续转动一段时间。
- 磨碎附件必须是在完全装好的情况下才可以使用！只有在机器已关闭和驱动器处于停止状态时，才能取下或安放磨碎附件。

**⚠ 烫伤危险!**

- 加工高温液体时请小心。
- 加工高温搅拌食物时,蒸汽会从盖子漏斗逸出。操作期间,请务必用手将盖子按住。请勿将手伸到进料口上方!
- 加注热的或者发泡的液体时,要根据相应的表格不超过最大加注量。

**⚠ 窒息危险!**

- 请勿让儿童用包装材料玩耍。

**⚠ 重要!**

- 建议加工完食材后应立即关机,勿让其长时间处于开机状态。请勿空转机器。
- 请于每次使用后或长时间未使用重新使用之前,务必彻底清洁本机器。**→ “清洗和护理” 参见第 33 页**

感谢您购买新的 Bosch 电器。关于我们设备的详细信息请你登陆我们的网站查询。

**内容**

按照规程的使用 .....	29
重要安全须知.....	29
安全装置 .....	30
产品概览 .....	30
操作方法 .....	31
清洗和护理 .....	33
故障处理 .....	33
食谱 .....	34
处置 .....	35
保修 .....	35

**安全装置****启动安全装置**

只有当搅拌器被转到止动位置时、机器才可以开机。

**自动关机机制**

如果该配件在工作的过程中不慎被松动、机器会自动关机。

**安全装置激活时要如何解决、请参阅“故障处理”章节的说明。**

**产品概览**

请翻开图片页。

**→ 图 A****1 机体****2 旋转开关****a 2 级旋转开关\*:**

0/off = 关机

1 = 最低工作转速

2 = 最高工作转速

Pulse = 最高转速、在所需的时间内按住开关

**b 5 级旋转开关\*:**

0/off = 关机

1 = 最低工作转速

5 = 最高工作转速

Pulse = 最高转速、在所需的时间内按住开关

**c 5 级旋转开关(如同上述)、另外还有两个程序键\*:**

 = 用于搅碎冰块;触按该键机器运行 45 秒钟

 = 用于搅拌冰沙;触按该键机器运行 60 秒钟

**3 电缆卷绕装置****4 驱动器****塑料搅拌器配件\*****5 带搅拌刀的刀架****6 搅拌杯、1500 毫升****7 带加料口的盖子****8 带刻度的量杯(最大50 毫升)**

## 9 冰沙嵌件\*

将水果和其它成份加工为果汁和冰沙。嵌件的作用是滤除果核和其它固体成份、防止其进入到饮料中。

## 玻璃制拌和器套件\*

### 10 带搅拌刀的刀架

### 11 搅拌杯、1500 毫升

### 12 带加料口的盖子

### 13 带刻度的量杯(最大50 毫升)

### 14 冰沙嵌件 \*

将水果和其它成份加工为果汁和冰沙。嵌件的作用是滤除果核和其它固体成份、防止其进入到饮料中。

## 研磨套件\*

### 15 带冲击刀的研磨杯

### 16 盖子

\* 根据型号不同

如果在供货范围内不包括研磨套头、可以通过客服部门另行订购(订购号12003946)。采用研磨套头、可以在制备炒饭时充分地利用机器的功能(请遵照食谱说明)。关于食谱请参阅“食谱”章节。

## 操作方法

### ⚠ 因尖锐的刀片或转动的驱动器可能造成受伤的风险!

只能在搅拌器已经停止运转时、才可安装和取下配件。切勿把手部伸到装上的搅拌器中!搅拌器必须是在完全装好并盖好盖子的情况下、才可以使用!在关机之后、刀片会继续转动一段时间。不要用没有保护的手部接触搅拌刀和切碎刀。

### ⚠ 烫伤危险!

在加工热的搅拌物时、盖子的漏斗处会冒蒸气出来。加注热的或者发泡的液体时、要根据相应的表格不超过最大加注量。

### 注意!

任何时候都不要让搅拌器空转。机器必须是在完全装好的情况下、才可以使用。在将搅拌器安装到机体上时、因将其转紧直到止动位置。将机体放置到平整清洁的工作面上。

## 准备工作

- 在第一次使用前请彻底清洗设备和配件、参看“清洁和护理”。
- 将机体放置到平整清洁的工作面上。
- 将电缆放出到所需的长度。

## 对工作转速的建议

括号中的数值适用于有两级旋转开关的机型。

<b>1 (1)</b>	制备水果和蔬菜糊
--------------	----------

<b>1 (1)</b>	制备蛋黄酱
--------------	-------

<b>3 (2)</b>	汤类、冰沙
--------------	-------

<b>3 (2)</b>	生水果和蔬菜
--------------	--------

<b>5 (2)</b>	鸡尾酒、奶昔
--------------	--------

<b>Pulse</b>	冰块
--------------	----

<b>Pulse</b>	很硬的成份
--------------	-------

**说明:** 在有程序键(碎冰、冰沙)的机器、有加工冰块和冰沙的最佳转速。

## 塑料搅拌器套头

搅拌器套头适用于

- 搅拌液体和使液体发泡、
- 切碎生水果、蔬菜、果仁和巧克力、
- 制备汤糊、煮熟水果和蔬菜糊、
- 制备蛋黄酱和调味汁。

不要加工冷冻配料(冰块除外)。

本机器适用于加工以下食品量:

固体食品	400 克
液体	最多 1.5 升
<b>⚠ 热的或发泡液体</b>	最多 1.0 升

### → 图B

- 将刀架安装到搅拌杯中并向左转动将其锁定。
- 将搅拌杯安装到机体的驱动器上(可用2个位置)。
- 将搅拌杯沿顺时针方向转动直到止动位置、将其固定。通过机体上的开口必须可以看到刀架上的颜色标记!
- 加入配料。
- 装上盖子并沿顺时针方向转动将其锁定。盖子可以用2个位置安装。
  - 出料口向前、可倒出被搅拌物
  - 出料口向后、容器被关闭
- 将量杯装入到加料口中并将其在逆时针方向转动。
- 插上电源插头。
- 将旋转开关转到所需级别。

- 在搅拌过程中在盖子边缘按住盖子。手不要伸到加料口和倒出口！

#### 续加配料:

- 把旋转开关调到**0/off**。等待传动装置处于静止状态。

或者

- 取下盖子。
- 续加配料。

或者

- 取出量杯。
- 通过加料口加入液体或者固体(小块状)成份。
- 再次开机。

### 玻璃制拌器套件

**说明:** 搅拌杯是由高度耐温的硼硅酸盐玻璃制成、即使加工滚烫的成份、玻璃也不会爆裂。搅拌器套头适用于

- 搅拌液体和使液体发泡。
- 切碎生的或冰冻水果、蔬菜、果仁和巧克 力。
- 制备汤糊、煮熟水果和蔬菜糊。
- 制备蛋黄酱和调味汁。

本机器适用于加工以下食品量:

固体食品	400 克
液体	最多 1.5 升
⚠ 热的或发泡液体	最多 0.75 升

#### → 图C

- 将搅拌刀安装到刀架中并向左转动将其锁定。
- 将搅拌杯安装到机体的驱动器上。
- 将搅拌杯沿顺时针方向转动直到止动位置、将其固定。通过机体上的开口必须可以看到刀架上的颜色标记！
- 加入配料。
- 装上盖子并压紧。盖子可以用2个位置安装。
- 出料口向前、可倒出被搅拌物。
- 出料口向后、容器被关闭。
- 将量杯装入到加料口中并将其在逆时针方 向转动。
- 插上电源插头。
- 将旋转开关转到所需级别。
- 在搅拌过程中在盖子边缘按住盖子。手不要伸到加料口和倒出口！

#### 续加配料:

- 把旋转开关调到**0/off**。等待传动装置处于静止状态。

或者

- 取下盖子。
- 续加配料。

或者

- 取出量杯。
- 通过加料口加入液体或者固体(小块状)成份。
- 再次开机。

### 使用冰沙嵌件

使用该嵌件、可以简易地用新鲜水果、牛奶、豆浆、酸奶和果汁制作冰沙。

#### → 图D

- 如同前述准备搅拌器、将其装到机体上。
- 将冰沙嵌件装入到搅拌杯中。
- 将盖子的出料口朝向前面(用于此后倒出冰沙)。
- 通过加料口向搅拌杯加入成份、必要时事先将水果切小。

#### 注意!

较大的硬质成份不要加入到搅拌杯中、例如鳄梨核或者洋李核。

- 将量杯装入到加料口中并将其在逆时针方 向转动。
- 插上电源插头。
- 用高工作转速开机。

**说明:** 在有程序键的机器、可以用最佳转速和开机时间制备冰沙。

#### 加工完成后

- 把旋转开关调到**0/off**。等待传动装置处于静止状态。
- 拔下电插头。
- 在逆时针方向转动搅拌器将其取下。
- 通过盖子的开口倒出搅拌杯中的内容物(塑料搅拌器)。

或者

- 将盖子从搅拌杯取下。
- 倒空搅拌杯。
- 清洗每一个部件、参看“清洁和护理”。

### 研磨套件

用于搅碎干燥硬质食品、例如咖啡豆、胡椒子、砂糖、罂粟子、辣椒、肉豆蔻核仁等。

## ⚠ 因尖锐的刀片或转动的驱动器可能造成受伤的风险!

取下或者安上研磨套头时、机器必须处于关机状态、并且驱动器要处于停止状态。

### → 图 D

- 将待切削的食品加入到加工杯中。只加到杯子的上边缘为止!
- 将盖子装到研磨杯上、在逆时针方向转动将其锁定。
- 将研磨套件安装到机体的驱动器上。
- 将研磨套件沿顺时针方向转动直到止动位置、将其固定。盖子的抓槽必须和电机单元的开口相符合。
- 插上电源插头。
- 用高工作转速开机。

**说明:** 开机时间越长、研磨的材料也更细。

### 加工完成后:

- 把旋转开关调到 **0/off**。等待传动装置处于静止状态。
- 拔下电插头。
- 逆时针方向转动研磨套头将其取下。
- 沿顺时针方向转动盖子将其取下。
- 倒空研磨杯。
- 清洗每一个部件、参看“清洁和护理”。

## 清洗和护理

本机器无需保养! 定期仔细清理可保障长久的使用寿命。

### ⚠ 触电危险!

机体本身不得浸入到水中、也不要用流水冲洗或者用洗碗机洗涤。

### 注意!

不要使用磨擦型洗涤剂 以防设备表面受损。

### 提示:

- 在使用后最好立即清洁各部件。如此食品残渣不会变干且粘住在配件上、也不会侵蚀塑料部分(例如调味料中的香精油)。
- 加工某些蔬果时、例如胡萝卜或红甘蓝、塑料部件会变色、此时只要涂抹几滴食用油即可清除。

### → 图 E

#### 清洁机体

- 拔下电插头。
- 用湿抹布将机体擦干净。有需要的情况下使用适量洗碗精。
- 然后擦干。

## 清洁搅拌器套头

### ⚠ 利刃可能会造成人体损伤!

不要用没有保护的手部触摸搅拌刀。请使用刷子清洗。

刀架不要放在洗碗机中洗涤、而是要用刷子在流水下清洗。冲洗后不要留在水中! 搅拌杯、冰沙嵌件、盖子和量杯可以用洗碗机洗涤。

**提示:** 请在装在主机上的搅拌器倒入少量水和洗碗精。开机运行几秒钟。将水倒出并用清水冲洗搅拌器。

## 清洁研磨套头

### ⚠ 利刃可能会造成人体损伤!

不要用没有保护的手部接触切碎刀。清洁时要使用刷子。

研磨杯不要放在洗碗机中洗涤、而是要用刷子在流水下清洗。冲洗后不要留在水中! 杯盖可在洗碗机中清洗

## 故障处理

### ⚠ 受伤风险!

解除故障前应拔出电源线。

### 故障:

机器不启动、或者在运行过程中关机。可能的原因:

机器过载(例如刀片被食品阻止)。

### 解决办法:

- 把旋转开关调到 **0/off**。等待传动装置处于静止状态。
- 拔下电插头。
- 解除过载原因。
- 重新起动机器。

### 可能的原因:

套头松动。

### 解决办法:

- 把旋转开关调到 **0/off**。等待传动装置处于静止状态。
- 正确安装套头、将其转动到止动位置。
- 重新起动机器。

### 重要提示

如果无法按上述步骤解除故障、请与售后服务中心联系(参阅本使用说明书最后一页的售后服务部门的地址)。

## 食谱

够制备4份的量。

### 西瓜汁

- 500 克西瓜(去皮)
- 6-8 至6个冰块。
- 15 克砂糖(或者糖浆、根据需要) 将西瓜切成小块、去除瓜子。
- 将所有成份加入到搅拌器套头中。多次触按 **Pulse** 按键, 直到冰块被搅碎为止。
- 然后用低速搅拌、直到果汁粘稠而几乎没有水果块。

### 香蕉冰沙

- 2 根香蕉(约220 克)
- 30 克蜂蜜或者砂糖(根据需要)
- 480 克牛奶
- 10 块冰块
- 将香蕉去皮、切成小块。加入到搅拌器套头中。
- 加入牛奶和蜂蜜(或者砂糖)。
- 在成份上面加入冰块。多次触按 **Pulse** 按键、直到冰块被搅碎为止。
- 然后用高速搅拌、直到饮料粘稠。

**提示:** 要制备“浓稠”的冰沙、可减少牛奶的用量。

### 高能饮料

- 500 克低脂牛奶
- 1 根香蕉(约100 克)
- 60 克砂糖
- 40 克可可粉
- 将香蕉切成块、将其过夜冷冻。
- 将所有成份加入到搅拌器套头中搅拌。

### 奶油鳄梨婴儿糊状食品

- 3 个苹果或者梨子(约300 克)
- 200 克鳄梨
- 150 毫升水
- 将苹果(或者梨子)去皮去核后切成小块。
- 将小块水果放入加水的小锅中用文火煮软。
- 将鳄梨去皮、切成两半、去核。切成小块。
- 将煮软的水果块和鳄梨块加入到搅拌器套头中。用 **Pulse** 搅拌、直到水果糊有所需的质地。

## 蘑菇汤

- 450 克白色草菇
- 15 毫升柠檬汁
- 20 克未加盐的黄油
- 30 克切碎的火葱
- 15 克切碎的新鲜百里香(或者1 茶匙干百里香)
- 半片月桂叶
- 5 克盐
- 2.5 克胡椒粉
- 480 毫升奶油
- 360 毫升鸡高汤
- 5 克淀粉、溶解于15 克水中
- 用于点缀的切碎欧芹
- 将蘑菇洗净、将每个蘑菇切成四块或者切成片。
- 用平底锅融化黄油、用中等强度火候将火葱在锅中煎黄。
- 加入蘑菇、百里香和月桂叶、用温和火候煎炒10 至15 分钟、使蘑菇的水分蒸发。
- 加入盐、胡椒、奶油和鸡高汤、用大火煮沸。然后用文火煮20 分钟。
- 加入溶于水的淀粉、继续文火煮10 分钟、同时不断地搅拌。
- 根据口味爱好补加调料和柠檬汁。
- 将汤倒入搅拌器套头中、多次短时 **Pulse** 搅拌、直到蘑菇被切碎为小块为止。
- 撒上欧芹即可上桌享用。

### 炒饭

黄豆、量视机型而定  
115 克、用于CNSM06 (450 瓦)  
125 克、用于CNSM07 (600 瓦)  
130 克、用于CNSM08 (800 瓦)

- 110 克肉
- 135 克欧芹
- 540 克白米
- 7 克盐
- 110 毫升食用油
- 110 克胡萝卜
- 将米饭煮好。为了有最佳的制备效果、先将煮好的米饭冷却到室温。
- 将黄豆在研磨套头中用最高转速15秒钟切碎。

**说明:** 必要时、可以用 **Pulse** 运行将黄豆切得更细小。

- 将肉、欧芹和胡萝卜切小 (约为5x5 毫米)。
- 分别将打碎的黄豆、肉和胡萝卜炒熟。
- 将煮熟的米饭炒5 分钟。
- 加入肉、胡萝卜、黄豆和欧芹、然后继续 炒 10 分钟。

---

## 处置



请以环保方式处置包装。



对本设备根据有关电气和电子设备报废的欧洲规定 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment — WEEE) 进行标记。该规定管理在欧洲范围内对报废设备的回收和再生。

请咨询专业零售商，了解可用的处置方式。

---

## 保修

该设备的保修条款将由售出国的销售代表来确定。您可向售出此设备的经销商详细了解这些条款。

当根据保修条款进行任何索赔时、必须出具销售凭证或收据。

如有更改、恕不另行通知。

- يتم تحمير حبوب فول الصويا المفتوحة واللح والجزر كل على حدة.
- يتم تحمير الأرز المسلوق لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة اللحم والجزر وفول الصويا والمقدونس إلى الأرز ومواصلة تحمير كافة المكونات لمدة 10 دقائق.

## التخلص من الجهاز

 تخلص من عبوة الجهاز بأسلوب يدعم الحفاظ على البيئة. هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/الللمجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها. قومي باستشارة موزعكم المطبي لمعرفة أحدث الانظمة المتتبعة حالياً للتخلص من الأجهزة القديمة.

## شروط الضمان

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريت منه الجهاز. يرجى إحضار فاتورة أو إيصال الشراء في حال أصاب جهازك أي طاري يغطيه الضمان.

نحتفظ بحقنا في إجراء أي تعديلات.

- يتم تنظيف ثمار الفطر جيداً وتقطيعها أرباع أو حلفات.
- يتم تسبيح الزبدة في مقلاة ويتم إضافة الكراث الأنذلسي وتحميره على حرارة متوسطة إلى أن يصبح ذو لون أصفر خفيق.
- يتم إضافة الفطر والزعر وورقة الغار ويتم تحميرهم على حرارة معتدلة لمدة 10-15 دقيقة إلى أن يكون سائل الفطر قد تبخر.
- يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والخشنة ومرقة الدجاج وتركها على حرارة عالية حتى تغلي. بعد ذلك يتم تخفيض الحرارة وترك المكونات تغلي بهدوء لمدة 20 دقيقة.
- يتم إضافة النشاء المذاب في الماء وترك المكونات تغلي بهدوء لمدة 10 دقائق، مع مراعاة تقليل المكونات بصورة مستمرة.
- يتم إضافة بهارات وعصير ليمون على حسب المذاق المطلوب.
- يتم تعبئة الحساء في تجهيزه الخلط العلوية ويتم تفعيل Pulse لبرهه قصيرة عدة مرات إلى أن تكون ثمار الفطر قد تم تفتيتها لقطع صغيرة جداً.
- يتم رش مقدونس على الحساء ويتم تقديمه.

## الأرز المحمر

- فول صويا، الكمية حسب طراز الجهاز
- 115 جم لطراز CNSM06 (450 وات)
- 125 جم لطراز CNSM07 (600 وات)
- 130 جم لطراز CNSM08 (800 وات)
- 110 جم لمح
- 135 جم بقدونس
- 540 جم أرز
- 7 جم ملح
- 110 مليلتر زيت طعام
- 110 جم جزر
- يتم سلق الأرز. للحصول على أفضل نتائج يتم بعد ذلك ترك الأرز ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
- يتم تفتيت حبوب فول الصويا في تجهيزه الطحن العلوية على أعلى عدد دورات لمدة 15 ثانية.
- ملحوظة: عند الحاجة إلى ذلك يمكن باستخدام Pulse الوصول إلى قطع أكثر نعومة.
- يتم تقطيع اللحم والمقدونس والجزر لقطع صغيرة (حوالى 5×5 مليمتر).

**تبنيه هام**

في حالة عدم التمكن من إزالة الخل، عندئذ يرجى منكم الاتصال بمركز خدمة العملاء (أنظر عناوين مراكز خدمة العملاء في نهاية هذا الكتاب).

**وصفات**

الكميات تكون في كل حالة كافية لانتاج 4 حصص فردية.

**عصير البطيخ الأحمر**

- 500 جم بطيخ أحمر (بدون قشرة)
- 6-8 مكعبات ثلج
- 15 جم سكر

(أو شراب سكري مركز، حسب الرغبة)

- يتم تقطيع الثلاج لقطع صغيرة ويتم إزالة البذور منها.

■ يتم وضع كافة المكونات في تجهيز الخلط العلوية. يتم تفليب **Pulse** لبرهة قصيرة عدة مرات إلى أن تكون مكعبات الثلاج قد تم تفتيتها لقطع صغيرة.

■ بعد ذلك يتم الخلط على سرعة منخفضة إلى أن يكون العصير قد أصبح ذا قوام رغوي ويقاد لم يعد يحتوي على أي قطع فاكهة.

**سموتشي الموز**

- 2 موزة (220 جم تقريباً)
- 30 جم عسل نحل أو سكر (حسب الرغبة)
- 480 جم لبن
- 10 مكعبات ثلج

■ يتم تقطيع ثمار الموز وتقطيعها لقطع صغيرة. تتم التعبئة في تجهيز الخلط العلوية.

■ يتم إضافة اللبن وعسل النحل (أو السكر).

■ يتم وضع مكعبات الثلاج على المكونات من فوق.

■ يتم تفليب **Pulse** لبرهة قصيرة عدة مرات إلى أن تكون مكعبات الثلاج قد تم تفتيتها لقطع صغيرة.

■ بعد ذلك يتم الخلط على سرعة عالية إلى أن يكون المشروب قد أصبح ذا قوام رغوي.

**نصيحة:** لإعداد مشروب سموتشي «غليظ القوام» يتم تقليل كمية الحليب.

**حساء الفطر**

- 450 جم غاريقون (فطر أبيض)
- 15 جم عصيرليمون
- 20 جم زبدة غير ملمحة
- 30 جم كرات أندلسي مخرط ناعم
- 15 جم زعتر طازج مخرط (أو 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف)
- ½ ورقة غار
- 5 جم ملح
- 2.5 جم فلفل أسود مطحون
- 480 جم كريمة
- 360 جم مرقة دجاج
- 5 جم نشاء، مذابة في 15 جم ماء مقدونس مخرط للتزيين عند التقديم

**مشروب الطاقة**

- 500 جم حليب قليل الدسم
- 1 موزة (حوالى 100 جم)
- 60 جم سكر
- 40 جم مسحوق كاكاو
- يتم تقطيع ثمرة الموز لقطع مناسبة ويتم تجميدها على مدار الليل.
- يتم تعبئة كافة المكونات في تجهيز الخلط العلوية ويتم خلطها.

**هريس أفوكاتاده كريمي القوام للأطفال الصغار**

- 3 ثمرات تفاح أو كمثرى (حوالى 300 جم)
- 200 جم أفوكاتاده
- 150 جم ماء
- يتم تقطير ثمار التفاح (أو الكمثرى) وإزالة البذور منها وتقطيعها لقطع مناسبة.
- يتم وضع القطع مع ماء في إناء صغير وتركها تغلي ببطء على نار هادئة إلى أن تكون قطع الفاكهة قد أصبحت طرية.
- يتم تقطير الأفوكاتاده وقطعها نصفين وإزالة البذور منها. بعد ذلك يتم تقطيعها لقطع مناسبة.
- يتم وضع قطع الفاكهة المسلوقة والأفوكاتاده في تجهيز الخلط العلوية. يتم خلطها بواسطة **Pulse** إلى أن يصل الهريس إلى القوام المطلوب.

**تمهيد مفيد:** يتم وضع قدر مناسب من الماء مع القليل من أحد المنظفات في وعاء الخلط المركب على وحدة المحرك. يتم تشغيل الجهاز لبضعة ثوان. وبعد ذلك يتم سكب الماء وشطف وعاء الخلط بماء نقي.

### تنظيف تجهيزه الطحن العلوية

**⚠ خطر الإصابة بجروح من السكين الحاد وحواف الأقراص الحادة!**

يجب عدم لمس سكين التفتيت بالأيدي المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

وعاء الخلط يجب عدم تنظيفه في غسالة الأواني، بل يجب تنظيفه تحت ماء مناسب من الصنبور باستخدام فرشاة. يجب عدم تركه في الماء! الغطاء صالح للتنظيف في غسالة الأواني.

### تعليمات مساعدة لإزالة الأعطال

**⚠ خطر حدوث إصابات!**

قبل الشروع في إزالة الخلل يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالكهرباء.

#### إزالءة الخلل:

الجهاز لا يدور أو يتوقف أثناء تشغيله.

#### السبب المحتمل:

الجهاز تعرض لحمل زائد (على سبيل المثال تم إعاقة حركة السكين من خلال مواد غذائية).

#### إزالءة الخلل:

- يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع **0/off**. انتظر إلى أن يتوقف المحرك.
- انزع القابس الكهربائي.
- يتم إزالة سبب التحميل الزائد.
- شغل الجهاز مرة أخرى.

#### السبب المحتمل:

التجهيز العلوية انحلت.

#### إزالءة الخلل:

- يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع **0/off**. انتظر إلى أن يتوقف المحرك.
- يتم تركيب التجهيز العلوية ويتم تثبيتها بإحكام من خلال إدارتها حتى الوصول إلى مصد الإيقاف.
- شغل الجهاز مرة أخرى.

### التنظيف والعناية بالجهاز

الجهاز ليس في حاجة إلى صيانة!

التنظيف الجيد يكفل مدة عمر تشغيل طويلة.

**⚠ خطر الصعق الكهربائي!**

إياك أن تغمر جسم المحرك في المياه ولا أن تتركه تحت مياه متقدمة ويجب عدم تنظيفه في غسالة الصحون.

**تنبيه!**

يجب عدم استخدام أي مواد تنظيف حاكمة أو خشنة. الأسطح الخارجية تكون معرضة للتلف.

**نصائح:**

- من الأفضل إجراء التنظيف على الفور بعد الانتهاء من الاستخدام. هذا يحول دون جفاف المخلفات ودون تعرُّض الأجزاء المصنوعة من لدانن اصطناعية للضرر (على سبيل المثال بفعل الزيوت الأثيرية الموجودة في البهارات).

- عند معالجة بعض المواد الغذائية، مثل الجزر والكرنب الأحمر، تحدث تغيرات في لون الأجزاء البلاستيكية، هذه التغيرات يمكن إزالتها باستخدام بعض قطرات زيت الطعام.

**F ← الصورة**

### تنظيف وحدة المحرك

■ انزع القابس الكهربائي.

- تنظيف وحدة المحرك بمسحها بقطعة قماش مبللة. وإذا اقتضت الضرورة فيمكن استخدام شيء قليل من أحد المنظفات.

- بعد ذلك تجفف وحدة المحرك جيداً.

### تنظيف تجهيزه الخلط العلوية

**⚠ خطر الإصابة بجروح من السكين الحاد وحواف الأقراص الحادة!**

يجب عدم لمس سكين الخلط بالأيدي المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

حامل السكين يجب عدم تنظيفه في غسالة الأواني، بل يجب تنظيفه تحت ماء مناسب من الصنبور باستخدام فرشاة. يجب عدم تركه في الماء! وعاء الخلط ووليحة مشروبات سموثي والغطاء وكوب القياس صالحة للتنظيف في غسالة الأواني.

## تجهيز طحن علوية

لتقطيت مواد غذائية جافة صلبة، على سبيل المثال حبوب بن، حبوب فلفل أسود، سكر، حبوب خشخاش، فلفل حار، جوز طيب.

### ⚠ خطراً الإصابة بجروح من خلال الأطراف الحادة / المحرك الداير!

يجب عدم تركيب أو إخراج تجهيز الطحن إلا عندما يكون الجهاز قد تم إيقاف تشغيله وتكون وحدة الإدارة موجودة في وضع السكون التام.

#### ◀ الصورة

- قم بتنبيه المواد المراد تقطيعها في الإناء. يتم تعينه الوعاء حتى حافظة الطحن العلوية فقط!
- يتم تركيب الغطاء على وعاء الطحن وتأمين ثبيته من خلال الإداره في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.
- يتم وضع تجهيز الطحن العلوية على وحدة الإداره في وحدة المحرك.
- يتم ثبيت تجهيز الطحن العلوية من خلال إدارتها في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في ذلك حتى تصل إلى مصد الإيقاف. تحاويف القبض الموجودة في الغطاء يلزم أن تكون متطابقة مع الجزء المفرغ في وحدة المحرك.
- أدخل قابس الجهاز في المقبس.
- يتم تشغيل الجهاز على درجة ذات عدد دورات مرتفع.
- **ملحوظة:** كلما طالت المدة التي يكون فيها الجهاز مشغلاً، أصبحت المادة الغذائية الجاري طحنها أكثر نعومة.

#### بعد الانتهاء من العمل:

- يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع **0/off**. انتظر إلى أن يتوقف المحرك.
- انزع القابس الكهربائي.
- يتم إخراج تجهيز الطحن العلوية من خلال إدارتها في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.
- يتم إخراج الغطاء من خلال الإداره في اتجاه دوران عقرب الساعة.
- يتم إفراج وعاء الطحن.
- نظف سائر الأجزاء. ألق نظرة على فصل «تنظيف الجهاز والعنایة به».

## العمل بوليجة مشروبات سموثي

باستخدام هذه الوليجة يتم التمكن بسهولة تامة من صنع مشروبات سموثي من فواكه طازجة، وحليب، ولبن فول الصويا، والزبادي، والعصائر.

#### ◀ الصورة

- يتم إعداد الخلط للعمل بالأسلوب الموضح أعلاه ويتم تركيبه على وحدة المحرك.
- يتم تركيب وليجة مشروبات سموثي في وعاء الخلط.
- يتم تركيب الغطاء بفتحة الإخراج في الأمام (أصب مشروبات سموثي في وقت لاحق).
- يتم تعينه المكونات في وعاء الخلط عبر فتحة إضافة المكونات، عند اللزوم يتم قبل ذلك تقطيع الفواكه لقطع مناسبة.

#### تنبيه!

- يجب مراعاة عدم وضع أجزاء كبيرة صلبة في وعاء الخلط، مثل ذور ثمار الأفوكادو أو البروفوق.
- يتم إدخال كوب القهوة في فتحة إضافة المكونات ويتم إدارته في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.
- أدخل قابس الجهاز في المقبس.
- يتم تشغيل الجهاز على درجة ذات عدد دورات مرتفع.

**ملحوظة:** في حالة الأجهزة المزودة بزر برنامج **Smoothie (سموثي)** فإن استخدام هذا الزر يكفل تطبيق أعداد الدورات (السرعات) وأوقات التشغيل المثلالية لإعداد مشروبات سموثي.

#### بعد الانتهاء من الاستخدام

- يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع **0/off**. انتظر إلى أن يتوقف المحرك.
- انزع القابس الكهربائي.
- يتم إخراج الخلط من خلال إدارته في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
- يتم صب محتوى وعاء الخلط عبر الفتحة الموجودة في الغطاء (الخلط المصنوع من لدائن اصطناعية).
- أخرج الغطاء من وعاء الخلط.
- أفرغ وعاء الخلط.
- نظف سائر الأجزاء. ألق نظرة على فصل «تنظيف الجهاز والعنایة به».

### الصورة C ←

- يتم وضع سكين الخلط في حامل السكين ويتم تأمين تثبيته من خلال الإداره في اتجاه اليسار.
- يتم وضع وعاء الخلط على وحدة الإداره في وحدة المحرك.
- يتم تثبيت وعاء الخلط من خلال إدارته في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في ذلك حتى يصل إلى مصدر الإيقاف. العلامة اللونية الموجودة على حامل السكين يلزم أن يكون من الممكن رؤيتها في الجزء المفرغ في وحدة المحرك!
- قم بتنبية المكونات.
- يتم تركيب الغطاء وتأمين تثبيته من خلال ضغطه على الوعاء. الغطاء يمكن تركيبه في 2 وضع.
- بفتحة الإخراج في الأمام لصب المواد الجاري خلطها.
- بفتحة الإخراج في الخلف، الوعاء مغلق.
- يتم إدخال كوب القياس في فتحة إضافة المكونات ويتم إدارته في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.
- أدخل قابس الجهاز في المقبس.
- يتم إدارة المفتاح الدوار إلى الدرجة المرغوب فيها.
- أثناء الخلط يجب تثبيت الغطاء من خلال الإمساك به من على الحواف. يجب مراعاة عدم وضع اليد فوق فتحة إضافة المكونات!
- إضافة المكونات:
- يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع **0/off**. يجب الانتظار إلى أن تكون وحدة الإداره قد أصبحت في وضع السكون التام.
- بعد ذلك يتم إما انزع الغطاء.
- أضف المكونات.
- أو إخراج كوب القياس.
- تعبئه سوائل ومكونات (صغريرة) عبر فتحة إضافة المكونات.
- أعد تشغيل الجهاز.

■ يتم إدارة المفتاح الدوار إلى الدرجة المرغوب فيها.

■ أثناء الخلط يجب تثبيت الغطاء من خلال الإمساك به من على الحواف. يجب مراعاة عدم وضع اليد فوق فتحة إضافة المكونات!

### إضافة المكونات:

- يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع **0/off**. انتظر إلى أن يتوقف المحرك.
- بعد ذلك يتم إما انزع الغطاء.
- أضف المكونات.
- أو إخراج كوب القياس.
- تعبئه سوائل ومكونات (صغريرة) عبر فتحة إضافة المكونات.
- أعد تشغيل الجهاز.

### تجهيزه الخلط العلوية المصنوعة من زجاج

**ملحوظة:** وعاء الخلط مصنوع من زجاج بوروسيليكات صالم للحرارة إلى أبعد الحدود ومن خلال ذلك يتتيح لكم أيضاً إمكانية معالجة مكونات ساخنة بدرجة حرارة الغليان بدون أن ينافق الزجاج.

الخلط صالح ومناسب لـ

- خلط وترغية السوائل،
- تقطيت وفرم خضرروات وفواكه نيبة ومجمدة،
- جوزيات (بندق، لوز الخ) وشوكولاتة،
- هرس أنواع الحساء والفواكه والخضرروات المسلوقة،

- إعداد صلصات مايونيز وصلصات أخرى.

الجهاز صالح ومناسب لمعالجة الكيميات التالية:

مواد غذائية صلبة	400 جم	سوائل
بحد أقصى	1.5 لتر	
سوائل ساخنة أو مكونة للرغوة	0.75 لتر	⚠

تبليغ!

يجب عدم تشغيل الخلط وهو فارغ. يجب دائمًا العمل بالجهاز وهو في وضع كامل الترکيب. عند تركيب الخلط على وحدة المحرك يجب تثبيته بإحكام من خلال إدارته حتى الوصول إلى مصد الإيقاف. يتم وضع وحدة المحرك على أرضية عمل ملساء ومستوية ونظيفة.

## إعداد الجهاز

- يجب تنظيف الجهاز والملحقات جيداً قبل استخدامه لأول مرة، انظر «التنظيف والعناية بالجهاز».
- يتم وضع وحدة المحرك على أرضية عمل ملساء ومستوية ونظيفة.
- يتم فك الكابل وسحبه حتى الوصول إلى الطول المرغوب فيه.

## توصيات بشأن عدد دورات التشغيل

القيمة الموجودة بين قوسين تكون سارية للأجهزة بمفتاح دوار ذي 2 درجة.

(1)	هرس فواكه وخضروات
(1)	إعداد صلصة مايونيز
(2)	حساء، مشروبات سموثي
(2)	فواكه وخضروات نيئة
(2)	مشروبات كوكتيل، مشروبات ميلك شيك
Pulse	مكعبات ثلج
Pulse	مكونات صلبة جداً

ملحوظة: في حالة الأجهزة المزودة بزرري برامج (IceCrush) (جرش ثلج)،

(Smoothie مشروبات سموثي) فإن استخدام هذين الزرين يكفل تطبيق أعداد الدورات (السرعات) المثلالية لمعالجة وإعداد مكعبات ثلج ومشروبات سموثي.

## تجهيز الخلط العلوية المصنوعة من لدائن اصطناعية

- الخلط صالح ومناسب لـ خلط وترغية السوائل،
  - تقفيت وفرم الخضروات والفواكه النية والمكسرات والشوكولاتة،
  - هرس أنواع الحساء والفواكه والخضروات المسلوقة،
  - إعداد صلصات مايونيز وصلصات أخرى.
- يجب عدم معالجة مكونات مجدهة (باستثناء مكعبات الثلج)!

الجهاز صالح ومناسب لمعالجة الكميات التالية:

مواد غذائية صلبة	400 جم
سوانل	بحد أقصى 1.5 لتر
للرغوة	بحد أقصى 1.0 لتر

### ← الصورة B

- يتم وضع حامل السكين في وعاء الخلط ويتم تأمين تثبيته من خلال الإداره في اتجاه اليسار.
- يتم وضع وعاء الخلط على وحدة الإدارة بوحدة المحرك (يتوفر 2 موضع).
- يتم تثبيت وعاء الخلط من خلال إدارته في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في ذلك حتى يصل إلى مصدر الإيقاف. العالمة اللونية الموجودة على حامل السكين يلزم أن يكون من الممكن رؤيتها في الجزء المفرغ في وحدة المحرك!
- قم بتنعيم المكونات.
- يتم تركيب الغطاء وتأمين تثبيته من خلال الإداره في اتجاه دوران عقرب الساعة. الغطاء يمكن تركيبه في 2 وضع.
- بفتحة الإخراج في الأمام لصب المواد الجاري خلطها.
- بفتحة الإخراج في الخلف، الوعاء مغلق.
- يتم إدخال كوب القياس في فتحة إضافة المكونات ويتم إدارته في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.
- أدخل قابس الجهاز في المقبس.

## تجهيزه الخلط العلوية المصنوعة من زجاج\*

- 10 حامل سكين بسكين خلط  
 11 وعاء خلط، 1500 مليلتر  
 12 غطاء بفتحة إضافة مكونات  
 13 كوب قياس بمقاييس مدرج  
 (بحد أقصى 50 مليلتر)  
 14 وليجة مشروبات سموثي\*

لإعداد عصائر ومشروبات سموثي من ثمار  
 ومكونات أخرى. الوليجة تكفل ترشيح البنور  
 وغيرها من الأجزاء الصلبة واحتاجها لكي لا  
 تتسرب إلى المشروبات.

## تجهيز طحن علوية\*

- 15 وعاء طحن مع سكين تفتيت  
 16 غطاء

\* على حسب الطراز

في حالة عدم وجود تجهيزه الطحن العلوية ضمن  
 متصنمات التوريد، عندئذ يمكن طلب هذه التجهيزية  
 عن طريق مركز خدمة العملاء  
 (رقم الطلب 12003946).

عند استخدام تجهيزه الطحن العلوية فإنه يمكنكم  
 الانتفاع من قوة أداء الجهاز الكاملة عند إعداد أرز  
 محممر (عند اللتزام بالإرشادات المنصوص عليها في  
 الوصفة). تجدون الوصفة في مقطع «وصفات».

## استخدام الجهاز

### ⚠ خطر الإصابة بجروح من خلال الأطراف الحادة/ المحرك الدائر!

يجب عدم تركيب وإخراج التجهيزات العلوية إلا  
 عندما يكون الجهاز متوقفاً عن التشغيل وفي وضع  
 السكون الناتج. لا تحاول أبداً الوصول إلى داخل  
 الخلط العامل. يجب مباشرة العمل والخلط مُركب  
 بالكامل والغطاء موضوع فوقه!

بعد فصل التيار الكهربائي عن الجهاز تستمر السكين  
 في الدوران فترة قصيرة. يجب عدم لمس سكين  
 الخلط/سكين التفتيت بالأيدي المجردة.

### ⚠ خطر الإصابة باكتواءات!

أثناء تحضير خليط ساخن تخرج أبخرة من القمع  
 الموجود بالغطاء. يجب بحد أقصى تعبيئة الخلط  
 بكميات السوائل الساخنة أو المكونة للرغوة  
 المنصوص عليها في القوائم الخاصة بذلك.

## نظرة عامة

رجاء فرد الصفحة المحتوية على الصور.

← الصورة A

1 وحدة المحرك

2 مفتاح دوار

a المفتاح الدوار ذو 2 درجة\*:

= إيقاف التشغيل 0/off

= أدنى سرعة تشغيل 1

= أقصى سرعة تشغيل 2

Pulse = أقصى سرعة، يتم الحفاظ على

المفتاح في وضع التشغيل لمدة المطلوبة

b المفتاح الدوار ذو 5 درجات\*:

= إيقاف التشغيل 0/off

= أدنى سرعة تشغيل 1

= أقصى سرعة تشغيل 5

Pulse = أقصى سرعة، يتم الحفاظ على

المفتاح في وضع التشغيل لمدة المطلوبة

c المفتاح الدوار ذو 5 درجات (كما بالأعلى)،

بالإضافة إلى 2 زرار بـProgram\*:

= لتكبير مكعبات الثلج: اضغط الزر

وسيعمل الجهاز لمدة 45 ثانية

= لخلط مكونات سموثي: اضغط الزر

وسيعمل الجهاز لمدة 60 ثانية

3 تجهيز لف السلك

4 وحدة إدارة

تجهيز الخلط العلوية المصنوعة من لدانن  
 اصطناعية\*

5 حامل سكين بسكين خلط

6 وعاء خلط، 1500 مليلتر

7 غطاء بفتحة إضافة مكونات

8 كوب قياس بمقاييس مدرج

(بحد أقصى 50 مليلتر)

9 وليجة مشروبات سموثي\*

لإعداد عصائر ومشروبات سموثي من ثمار

ومكونات أخرى. الوليجة تكفل ترشيح البنور

وغيرها من الأجزاء الصلبة واحتاجها لكي لا

تتسرب إلى المشروبات.

- يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بإدخال اليد في وعاء الخلط عندما يكون مرکبًا على الجهاز. يجب مباشرة العمل والخلط مركب بالكامل والغطاء موضوع فوقه! لا يُنزع أو يُركب وعاء الخلط إلا والجهاز مطفأً وفي حالة التوقف التام للmotor. بعد فصل التيار الكهربائي عن الجهاز تستمر السكين في الدوران فترة قصيرة.
- يجب دائمًا العمل بالجهاز وتجهيزه الطحن في وضع كامل التركيب. يجب عدم تركيب أو إخراج تجهيزه الطحن إلا عندما يكون الجهاز قد تم إيقاف تشغيله وتكون وحدة الإدارة موجودة في وضع السكون التام.

### **⚠ خطر التعرض للحرق!**

- احترس عند التعامل مع السوائل الساخنة.
- أثناء تحضير خليط ساخن تخرج أبخرة من القمع الموجود بالغطاء. في أثناء العمل يجب دائماً الإمساك بالغطاء بإحدى اليدين بإحكام. عند القيام بذلك يجب مراعاة عدم وضع اليد فوق فتحة إضافة المكونات!
- يجب بعد أقصى تعبئة الخلط بكميات السوائل الساخنة أو المكونة للرغوة المنصوص عليها في القوائم الخاصة بذلك.

### **⚠ خطر الاختناق!**

- لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التعبئة والتغليف للجهاز.

### **⚠ هام!**

- يُنصح بعد ترك الجهاز دائراً لمدة أطول مما هو لازم لصنع المواد الغذائية. لا تقم بتشغيله دون وجود خليط.
- يجب تنظيف الجهاز جيداً بعد كل استخدام له أو بعد طول فترة عدم الاستخدام. ← «التنظيف والعناية بالجهاز» انظر صفحة ar-7

## **أنظمة الأمان والسلامة**

**التأمين ضد التشغيل الخاطئ**  
لا يمكن تشغيل الجهاز إلا عندما يكون الخلط مثبتاً في موضعه بلنه حتى النهاية.

## **آلية الإيقاف الآوتوماتيكي للتشغيل**

الجهاز يتوقف آوتوماتيكياً عن التشغيل في حالة ما إذا حدث أثناء العمل وانحلت التجهيز العلوية بصورة غير متعددة. للاطلاع على أسلوب التصرف في حالة إطلاق أحد أنظمة الأمان والسلامة يرجى الرجوع إلى «إرشادات المساعدة عند حدوث خلل أثناء التشغيل».

نتقدم لكم بأصدق التهاني على شرائكم لهذا الجهاز الجديد من ماركة **Bosch**. وتجدون المزيد من المعلومات حول منتجاتنا في موقع الإنترنت الخاص بنا.

## **المحتويات**

ar-1 .....	الاستعمال المطابق للتعليمات.
ar-1 .....	إرشادات الأمان المهمة
ar-2 .....	أنظمة الأمان والسلامة
ar-3 .....	نظرة عامة
ar-3 .....	استخدام الجهاز
ar-7 .....	التنظيف والعناية بالجهاز
ar-7 .....	تعليمات مساعدة لإزالة الأعطال
ar-8 .....	وصفات
ar-9 .....	التخلص من الجهاز
ar-9 .....	شروط الضمان

## الاستعمال المطابق للتعليمات

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. يجب عدم استخدام الجهاز إلا لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.

هذا الجهاز صالح ومناسب لخلط مواد غذائية سائلة أو نصف صلبة، ولتفتيت/تخريط فواكه وخضروات نيئة، وإعداد بوريه (عجينة متجانسة) من مواد غذائية. لا يسمح باستخدام الجهاز في معالجة أي أشياء أو أجسام أو عناصر أخرى.

عند استخدام أجزاء الملحقات التكميلية المعتمدة من قبل منتج الجهاز يصبح من الممكن استخدام الجهاز في تطبيقات أخرى. لا تستعمل إلا الأجزاء والكماليات الأصلية المصرح بها لتشغيل الجهاز. لا تستخدم مطلاقا قطع الكماليات لأجهزة أخرى.

لا تستخدم الجهاز سوى في الأماكن الداخلية وفي درجة حرارة الغرفة، وعلى ارتفاع أقل من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

## إرشادات الأمان المهمة

يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية، والتصرف بناءً على ذلك ثم الحفاظ عليها! عند نقل الجهاز للغير يجب إرفاق هذا الدليل معه. عدم الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بالاستخدام الصحيح للجهاز يتربّط عليه عدم تحمل منتج الجهاز لأي مسؤولية عن الأضرار الناتجة من جراء ذلك. يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مرافقتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك. أما الأطفال فيجب إبعادهم عن الجهاز وعن توصيلاته الكهربائية، ولا يُسمح لهم بتشغيل الجهاز. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. أعمال التنظيف وصيانة المستعمل لا يسمح بأن يقوم بها الأطفال.

### ⚠ خطر الصعق الكهربائي وخطر الحرائق!

يجري توصيل وتشغيل الجهاز بالتيار الكهربائي فقط طبقاً للبيانات الموضحة على لوحة الموصفات الفنية. كما يجري استخدام الجهاز فقط إذا لم تكن هناك أضرار قد لحقت به أو يسلك التوصيل الكهربائي الخاص به. لا يُسمح بإجراء إصلاحات على الجهاز، كاستبدال سلك التوصيل الكهربائي التالف، إلا من قبل مركز خدمة العملاء الخاص بنا، وذلك من أجل تجنب المخاطر.

لا توصل الجهاز بالمفاتيح الكهربائية التقليدية أو بمقاييس التحكم عن بعد. احرص على مراقبة الجهاز دائماً أثناء تشغيله!

لا تضع الجهاز على سطح ساخن أو بالقرب منه، مثل صفيحة الموقد. لا تجعل سلك التوصيل الكهربائي يتلامس مع أجزاء ساخنة ولا تسخنه على حافة حادة.

يحظر مطلاقاً غمر الجهاز الأساسي في سوائل، أو وضعه تحت ماء جاري، أو تنظيفه في غسالة الأواني. لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار. لا تستعمل الجهاز ويداك مبتلتان.

يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دوماً بعد كل استخدام، في حالة انعدام الإنشراف، أو قبل التجميع، أو التفكيك، أو التنظيف، أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.

### ⚠ خطر حدوث إصابات!

كن حريصاً عند التعامل مع السكاكين الحادة وعند إفراغ الوعاء وكذلك عند التنظيف.

قبل تغيير ملحقات تكميلية أو أجزاء إضافية يتم تحريكها أثناء التشغيل يلزم دائماً إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن شبكة التغذية بالتيار الكهربائي.

## Kundendienst – Customer Service

<b>DE Deutschland, Germany</b> BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6-8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70 440 040 mailto: <a href="mailto:Kleingeraete@bshg.com">Kleingeraete@bshg.com</a>	<b>AZ Azərbaycan Respublikası, Azerbaijan</b> Baku Service Company MMC Nərimanov r-nu, Əhməd Rəcəbli küç.1, bina 50C Baku Tel.: 12 991 mailto: <a href="mailto:info@bakuservice.az">info@bakuservice.az</a> <a href="http://www.ser-cen.az">www.ser-cen.az</a> Yurd Service MMC 75-79, Bakikhanov Str. Baku, AZ1007 Tel.: 12 480 33 01 mailto: <a href="mailto:info-service@yurd.az">info-service@yurd.az</a> <a href="http://www.yurd.az">www.yurd.az</a> Optimal Elektronika MMC Hasanoglu 7B, Narimanov disrit Baku, AZ1072 Tel.: 12 954 mailto: <a href="mailto:STMS@optimal.az">STMS@optimal.az</a> <a href="http://www.optimal.az">www.optimal.az</a>	<b>CN China, 中国</b> 中国江苏省南京市鼓楼区清江路18号3幢 BSH Home Appliances Service Jiangsu Co. Ltd. Building 3, No. 18 Qingjiang South Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu Province Service Tel.: 400 8855 888* mailto: <a href="mailto:careline.china@bshg.com">careline.china@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.cn">www.bosch-home.cn</a> *phone rate depends on the network used
<b>AE United Arab Emirates, الامارات العربية المتحدة</b> BSH Home Appliances FZE Round About 13, Plot Nr MO-0532A Jebel Ali Free Zone - Dubai Tel.: 04 881 44 01* mailto: <a href="mailto:service.uae@bshg.com">service.uae@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.com/ae">www.bosch-home.com/ae</a> *Sun-Thu: 8 am to 5 pm (exclude public holidays)	<b>AL Republika e Shqiperise, Albania</b> Elektro-Service sh.p.k Rruja Kasemi Shima, Kodi postar-1050 Prane Ures Mezezit 1023 Tirane Tel.: 4 227 8130; -131 mailto: <a href="mailto:info@elektro-servis.com">info@elektro-servis.com</a> EXPERT Service Rruja e Kavajes, Kulla B Nr 223/1 Kat I 1023 Tirane Tel.: 4 480 6061, 4 227 4941 Cel: +355 069 60 45555 mailto: <a href="mailto:info@expert-servis.al">info@expert-servis.al</a>	<b>BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina</b> "HIGH" d.o.o. Gradacacka 29b 71000 Sarajevo Tel./Fax: 033 21 35 13 mailto: <a href="mailto:centralniservis@yahoo.com">centralniservis@yahoo.com</a>
<b>BE Belgique, België, Belgium</b> BSH Home Appliances S.A. - N.V. Rue Picard 7, box 400 Picardstraat 7, box 400 1000 Bruxelles - Brussel Tel.: 02 475 70 01 mailto: <a href="mailto:bru-repairs@bshg.com">bru-repairs@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.be">www.bosch-home.be</a>	<b>BG Bulgaria</b> BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD Business center FPI, floor 5, Cherni vrah Blvd. 51B 1407 Sofia Tel.: 0700 208 17 mailto: <a href="mailto:informacia.servis-bg@bshg.com">informacia.servis-bg@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.bg">www.bosch-home.bg</a>	<b>CZ Česká Republika, Czech Republic</b> Více informací (např. záruční podmínky, prodloužená záruka aj.) naleznete na webových stránkách <a href="http://www.bosch-home.com/cz">www.bosch-home.com/cz</a> nebo nás kontaktujte na +420 251 095 511 BSH domácí spotřebiče s.r.o. Radlická 350/107c 158 00 Praha 5 Příjem oprav Tel.: +420 251 095 043 mailto: <a href="mailto:opravy@bshg.com">opravy@bshg.com</a>
<b>AM Armenia, Հայաստան</b> ZIG ZAG LLC Charentci str. 25 Yerevan 375025 Tel.: 010 55 60 10 mailto: <a href="mailto:service@zigzag.am">service@zigzag.am</a> <a href="http://www.zigzag.am">www.zigzag.am</a>	<b>BH Bahrain, مملكة البحرين</b> Khalaifat Est. BLD 898, R 533, TASHAN 405 Manama Tel.: 01 740 05 53* mailto: <a href="mailto:service@khalaifat.com">service@khalaifat.com</a> *Sat Thu 7 am to 5pm (exclude public holidays)	<b>DK Danmark, Denmark</b> BSH Hvideværde A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Tel.: 44 89 80 18 mailto: <a href="mailto:BSH-Service.dk@bshg.com">BSH-Service.dk@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.dk">www.bosch-home.dk</a>
<b>AT Österreich, Austria</b> BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH Werkskundendienst für Hausgeräte Quellenstrasse 2a 1100 Wien Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter: <a href="http://www.bosch-home.at">www.bosch-home.at</a> Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0810 550 511* mailto: <a href="mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com">vie-stoerungsannahme@bshg.com</a> *Wir sind an 365 Tagen von 07.00 bis 22.00 Uhr für Sie erreichbar.	<b>BY Belarus, Беларусь</b> ООО "БСХ Бытовая техника" tel.: 495 737 2961 mailto: <a href="mailto:mok-kdh@bshg.com">mok-kdh@bshg.com</a>	<b>EE Eesti, Estonia</b> Renerki Kaubanduse OÜ Tammisaare tee 134B (Euronics kaupluses) 12918 Tallinn Tel.: 0651 2222 mailto: <a href="mailto:klienditeenindus@renerk.ee">klienditeenindus@renerk.ee</a> <a href="http://www.renerk.ee">www.renerk.ee</a> Eliser OÜ Mustamäe tee 24 10621 Tallinn Tel.: 0665 0090 mailto: <a href="mailto:hooldus@eliser.ee">hooldus@eliser.ee</a> <a href="http://www.kodumasinatere-monet.ee">www.kodumasinatere-monet.ee</a>
<b>AU Australia</b> BSH Home Appliances Pty. Ltd. Gate 1, 1555 Centre Road Clayton, Victoria 3168 Tel.: 1300 369 744* mailto: <a href="mailto:customersupport.au@bshg.com">customersupport.au@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.com.au">www.bosch-home.com.au</a> *Mon-Fri 24 hours	<b>CA Canada</b> BSH Home Appliances Ltd. Tel.: 800 944 2904 mailto: <a href="mailto:bosch-canada-questions@bshg.com">bosch-canada-questions@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.ca">www.bosch-home.ca</a>	<b>ES España, Spain</b> BSH Electrodomésticos España S.A. Servicio Oficial del Fabricante Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredonia, 6 50197 Zaragoza Tel.: 976 305 713 mailto: <a href="mailto:CAU-Bosch@bshg.com">CAU-Bosch@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.es">www.bosch-home.es</a>
	<b>CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland</b> BSH Hausgeräte AG Bosch Hausgeräte Service Fahrweidistrasse 80 8954 Geroldswil Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0848 888 200 mailto: <a href="mailto:ch-service@bshg.com">ch-service@bshg.com</a> mailto: <a href="mailto:ch-spareparts@bshg.com">ch-spareparts@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.ch">www.bosch-home.ch</a>	<b>FI Suomi, Finland</b> BSH Kodinkoneet Oy Itälahdenkatu 18 A, PL 123 00201 Helsinki Tel.: 0207 510 705* mailto: <a href="mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com">Bosch-Service-FI@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.fi">www.bosch-home.fi</a> *Sotajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8.35 sn/t puh + 16,69 sn/min.

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
Service Après-Vente  
26 ave Michelet - CS 90045  
93582 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00

## Service Consommateurs:

0 892 698 010      Service 0,40 € / min  
                      +prix appel

Service Pièces Détaillées et  
Accessoires:

0 892 698 009      Service 0,40 € / min  
                      +prix appel  
mailto:serviceconsommateur.fr@bosch-home.com  
www.bosch-home.com/fr

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House,  
Old Wolverton Road,  
Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order spare  
parts and accessories or for product advice  
please visit [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)

Or call

Tel.: 0344 892 8979\*

\*Calls are charged at the basic rate, please check with  
your telephone service provider for exact charges.

**GE Georgia, საქართველო**

Elit Service Ltd.

Vake-Saburtalo district,  
Intersection of Al. Kazbegi ave.  
and Kavtaradze Str. 0186  
Kavtaradze str. 1

Tbilisi

Tel.: 32 300 020

mailto:info@es.ge

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
14564 Kifisia  
Τηλέφωνο: 210 4277 500; -701  
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com  
www.bosch-home.gr

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited

香港新界荃灣青山公路388號中染大廈23樓07室  
Unit 07, 23/F, CDW Building,  
388 Castle Peak Road,  
Tsuen Wan, New Territories,  
Hong Kong  
Tel.: 2626 9655 (HK)  
Toll free 0800 863 (Macao)  
mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.hk

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućanski uredaji d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269F  
10000 Zagreb

Tel.: 01 5520 888

mailto:informacija.servis-hr@bshg.com  
www.bosch-home.com/hr

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Házszállási Készülék Kereskedelmi Kft.  
Árpád fejedelem útja 26-28  
1023 Budapest  
Call Center: +06 80 200 201  
mailto:BSH-szerviz@bshg.com  
www.bosch-home.com/hu

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
M50 Business Park,  
Ballymount Road Upper,  
Walkinstown  
Dublin 12

To arrange an engineer visit, to order spare  
parts and accessories or for product advice  
please call

Tel.: 01450 2655\*

[www.bosch-home.ie](http://www.bosch-home.ie)

\*Calls are charged at the basic rate, please check with  
your telephone service provider for exact charges

**IL Israel**

C/S/B/ Home Appliance Ltd.  
1, Hamasger St.,  
North Industrial Park  
Lod, 7129801  
Tel.: 08 9777 222  
mailto:csb-serve@csb-ltd.co.il  
[www.bosch-home.co.il](http://www.bosch-home.co.il)

**IN India, भारत, भारत**

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.  
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,  
Plot No. 103, Road No. 12,  
MIDC, Andheri East  
Mumbai 400 093  
Toll Free 1800 266 1880\*  
[www.bosch-home.in](http://www.bosch-home.in)  
\*Mon-Sat: 8am to 8pm (exclude public holidays)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavik  
Tel.: 0520 3000  
[www.sminor.is](http://www.sminor.is)

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Tel.: 02 412 678 100  
mailto:info.it@bosch-home.com  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**JO Jordan, جارِيَّة**

Diab Qawasmi & Sons Co.  
Khaled Ben Al-Waleed Street,  
Jabal Al Hussein (11121),  
P.O. Box 212292  
Ammann  
Tel.: 06 465 8505, -2650  
Tel.: 79 110 3430  
mailto:boschjo@yahoo.com

**KG Kyrgyzstan, Кыргыз Республикасы**

OcOO Alfa Systems  
Jibek Jolu str. 40  
Bishkek

Tel.: 0702 98 53 53  
mailto:alfas-service@mail.ru

**KR Republic Korea, Daehan Minguk, 대한민국**

Empel Co. Ltd.  
1201 ACE High Tech City 1 Building  
775 Gyeongin-ro Youngdeungpo-gu  
Seoul 07299 South Korea  
Tel.: 1899-4636  
mailto:hsshim@empel.co.kr

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

BSH Home Appliances LLP  
Dostyk 117/6,  
Business Center "Khan Tengri"  
Almaty  
Hotline: 5454\*  
mailto:ALA-Service@bshg.com

\*Toll free from mobile only

**LB Lebanon, لبنان**

Tehini, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth,  
P.O. Box 90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@tehini-hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

UAB "AG Service"  
R. Kalantos g. 32  
52494 Kaunas  
Tel.: +370 (8) 700 556 55  
mailto:servisas@agservice.lt  
[www.agservice.lt](http://www.agservice.lt)

Baltic Continent Ltd.

Lukšio g. 23  
09132 Vilnius  
Tel.: +370 (8) 700 555 95  
mailto:info@balticcontinent.lt  
[www.balticcontinent.lt](http://www.balticcontinent.lt)

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1 (Centrinė būstinė)  
03116 Vilnius  
Tel.: +370 (8) 700 447 24  
mailto:svc@emtoservis.lt  
[www.emtoservis.lt](http://www.emtoservis.lt)

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
13-15, ZI Breedeweuerg  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26 349 811  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
[www.bosch-home.com/lu](http://www.bosch-home.com/lu)

**LV Latvia, Latvia**

SIA "General Serviss"  
Buļļu iela 70c  
1067 Riga  
Tel.: +371 6742 5232  
mailto:info@serviscentrs.lv  
[www.serviscentrs.lv](http://www.serviscentrs.lv)

SIA Koroso

Vestienas iela 2  
1004 Riga  
Tel.: +371 2200 4203  
mailto:servis@koroso.lv  
[www.koroso.lv](http://www.koroso.lv)

EMTA Serviss SIA

Katlakalna 1  
1073 Riga  
Tel.: +371 6602 0338  
mailto:info@emta.lv  
[www.emta.lv](http://www.emta.lv)

Sia Elektronika-Serviss

Tadaiku iela 4  
1004 Riga  
Tel.: +371 6771 7060  
mailto:serviss@elektronika.lv  
[www.elektronika.lv](http://www.elektronika.lv)

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
Площадь Дмитрия Кантемира, 1, этаж 3,  
2069 Кишинев  
Tel.: +373 22 840 050, 840 054  
mailto:service@rialto.md

**ME Crna Gora, Montenegro**

ME Crna Gora, Montenegro  
Elektronika komerc  
Oktobarske revolucije 129  
81000 Podgorica  
Tel./Fax: 020 674 631  
Mobil: 069 324 812  
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

**MK Macedonia, Македония**

GORENEC  
Jane Sandanski 67 lok.3  
1000 Skopje  
Tel.: 022 454 600  
Mobil: 070 233 689  
mailto:gorenec@yahoo.com

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeeye Jumhooriyyaa, Maldives**

Lintel Investments and Management Services Pvt. Ltd.  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 030 10 200  
mailto:mohamed.zuhuree@lintel.com.mv  
www.lintel.com.mv

**NL Nederland, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurussenweg 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmedeling/ Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 05 54  
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Level 3, Air NZ Building,  
Smales Farm Business Park  
74 Taharoto Road,  
Takapuna  
Auckland 0622  
Tel.: +64 0800 245 700\*  
mailto:aftersales.nz@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz  
\*Mon-Fri: 8.30am to 5pm (exclude public holidays)

**PK Pakistan, پاکستان**

MEGA Home Appliances  
Plaza 46-A, Commercial Sector XX,  
Phase 3, DHA  
Lahore  
Tel.: 0800-BOSCH (26724)\*  
Tel: 42 371 32 682-5 Ext: 8005\*  
mailto:customer.care@megahome.pk  
www.megahome.pk  
\*Mon-Sat: 9am to 6pm (exclude public holidays)

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Tel.: +48 42 271 5555  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**

BSPH Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**

BSH Electrocasicne srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești, nr. 19-21, sect.1  
013682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Россия, Россия**

ООО «БСХ Бытовые Приборы»  
Сервис от производителя  
Тел.: 8 (800) 200 29 61  
mailto:hotlineru@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية**

Abdul Latif Jameel Electronics and Airconditioning Company Co. Ltd.  
BOSCH Service centre, Kilo 5 Old Makkah Road (Next to Toyota), Jamiah Dist., P.O. Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 127 9999\*  
mailto:ALJECC8@ALJ.COM  
www.alelectronics.com.sa  
\*Sat-Thu: 8am to 11pm (exclude public holidays)

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 197 000  
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
38C Jalan Pemimpin, #01-01  
Singapore 577180  
Tel.: 6751 5000\*  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg  
\*Mon-Fri: 9am to 6pm, Sat: 9am to 1pm (exclude public holidays)

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 5830 700  
mailto:informacije.servis-slo@bshg.com  
www.bosch-home.com.si

**SK Slovensko, Slovakia**

Viac informácií (napr. záručné podmienky, predĺžená záruka a i.) nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk/ alebo nás kontaktujte na +420 251 095 511  
BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
organizačná zložka Bratislava  
Trnavská cesta 50  
821 02 Bratislava  
Príjem opráv  
Tel. +421 238 106 115  
mailto:opravy@bshg.com

**TH Thailand, ຖະໜານາທຸລາວ**

BSH Home Appliances Limited  
Ital Thai Tower, 2034/31-39, 1st floor,  
New Petchburi Road,  
Bangkapi, Huay Kwang  
Bangkok, 10310  
Tel.: 02 495 2424\*  
www.bosch-home.com/th  
\*Mon-Sat: 8am to 6pm (exclude public holidays)

**TJ Tadschikistan, Чумхурия Тоҷикистон**

P.E. Suhrab Muhibdinov  
Shamsi street no: 67/A  
Dushanbe  
Tel.: 091 867 80 43  
mailto:sino2003@list.ru  
Vostok Co. Ltd.  
Yakkacinarskaya street No: 144/4  
Dushanbe  
Tel.: 44 600 78 72  
mailto:Lola.Mirzoeva@vostok.tj  
www.volna.tj

**TM Türkmenistan, Turkmenistan**

Bayram Anna Yuryewna  
Stariya marka, Atabayeva str.  
Spectrum mağaza  
Ashgabat  
Tel.: 012 26 94 16  
mailto:steptlm@mail.ru

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\*Çağrı merkezini sabit saatlerden aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

**TW Taiwan, 台湾**

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，  
任何諮詢或服務需求，歡迎洽詢客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F, No. 80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
mailto:bshtzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**UA Ukraine, Україна**

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
Tel.: 0 800 300 152\*  
mailto:BSH-serviceua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua  
\*Безкоштовна інфо-Лінійна Підтримка з 9.00 до 18.00

**UZ O'zbekiston Respublikasi, Republic of Uzbekistan**

Elektronik Magnat  
Beruni street No: 5/6  
Tashkent  
Tel.: 712 156 333  
mailto:magnat.service.uzb@gmail.com

**XK Kosovo**

Service-General SH.P.K.  
rr.Magistratije Ferizaj Prishtine  
70000 Ferizaj  
Tel.: 00381 (0) 290 330 723  
mailto:servicegeneral527@gmail.com

**XS Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Omladinskih brigada 90E  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
mailto:informacije.servis-sr@bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
96 Fifteenth Road, Randjespark  
1685 Midrand - Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
mailto:bsh@open.co.za  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.bosch-home.com/za



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.



BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
A Bosch Company  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)




**8001052607**


(010818)


Valid within Great Britain:  
Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom

**A**

**B**

**C**

**D****1****2****3****4****5****6**

**E**

**F**