



Making cooking as much fun as eating

Please read this instruction manual. This will ensure that you make full use of all the technical benefits your microwave appliance has to offer.

It will provide you with important safety information. You will be familiarised with the individual components of your new appliance. And we will show you how to make settings step by step. - simple!

The tables list numerous well-known dishes and typical settings. All these dishes are tested in our cooking studio.

In the unlikely event of a malfunction, look here for information on how to rectify minor faults yourself.

A detailed table of contents will help you to find what you're looking for quickly.

Enjoy your meal!

Instruction manual	2 – 37
Instrucciones para el uso	38 – 77
Instruções de serviço	78 – 116
Правила пользования	117 - 156

Table of contents

Safety information	4
Before installation	4
Safety information	4
Information on the microwave	6
Causes of damage	8
Your new appliance	9
Control panel	9
Buttons and display	10
Cooking compartment	11
Accessories	11
Switching the appliance on and off	12
Before using the appliance for the first time ...	12
Setting the clock	12
Cleaning accessories	13
The microwave	13
Notes regarding ovenware	13
Microwave power settings	14
Setting the microwave	15
1,2,3 series of operations	16
Setting follow-on mode	16
Automatic programmes	17
Setting the programme	17
Notes for the automatic program	19
Programme table	21
Memory	22
Storing settings in the memory	22

Table of contents

Starting the memory function	22
Changing the basic settings	23
Basic settings	23
Care and cleaning	24
Cleaning agents	25
Troubleshooting	26
Replacing the oven light bulb	28
After-sales service	29
Technical data	29
Environmentally-friendly disposal	30
Dishes tested for you in our cooking studio ...	31
Defrosting, heating up and cooking with the microwave	31
Tips for microwave operation	36
Test dishes in accordance with EN 60705	37

Safety information

Read this instruction manual carefully. Only then will you really be able to operate your appliance safely and correctly.

Please keep the instruction and installation manuals in a safe place. Please include these manuals if you pass on the appliance to a new owner.

Before installation

Damage during transport

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged during transportation.

Transporting the appliance

Do not carry or hold the appliance by the door handle. The door handle cannot support the weight of the appliance and could break off.

Electrical connection

Only a licensed expert may connect the appliance. Warranty claims for damage caused by incorrect connection will not be accepted.

Installation and connection

Please observe the special installation instructions.

Safety information

This appliance is intended for domestic use only. It must only be used for food and drinks preparation.

Adults and/or children must not operate the appliance without supervision

- if they are not physically or mentally capable of so doing or
- if they lack the knowledge and experience to operate it correctly and safely.

Never let children play with the appliance.

Hot cooking compartment

Risk of burning.

Never touch the hot surfaces of heating and cooking appliances. Open the cooking compartment door carefully. Hot steam may escape. Small children must be kept at a safe distance from the appliance at all times.

There is a risk of fire.

Never store combustible items in the cooking compartment.

Never open the cooking compartment door if smoke can be seen in the appliance. Switch off the appliance. Pull out the mains plug or switch off the circuit breaker in the fuse box.

There is a risk of a short-circuit.

Never trap cables of electrical appliances in the cooking compartment door when it is hot. The cable insulation could melt.

Risk of burning.

Never use to prepare food containing large quantities of drinks with a high alcohol content. Alcohol vapours may ignite in the cooking compartment. Use only small quantities of drinks with a high alcohol content and open the cooking compartment door carefully.

Hot accessories

Risk of burning.

Always use an oven cloth or oven gloves to remove hot accessories from the appliance.

Damaged cooking compartment door or door seal

There is a risk of serious damage to health

Never use the appliance if the cooking compartment door or the door seal is damaged. Microwave energy may escape. Do not use the appliance again until it has been repaired.

Heavily corroded surfaces

There is a risk of serious damage to health

The surface of the appliance could rust through over time if it is not cleaned properly. Microwave energy may escape. Clean the appliance on a regular basis.

Casing open

There is a risk of electric shock.

Never remove the casing. The appliance is a high-voltage appliance.

There is a risk of serious damage to health

Never remove the casing. It prevents microwave energy from escaping.

Hot or humid environment

There is a risk of a short-circuit.

Never expose the appliance to excessive heat or moisture.

Incorrect repairs

There is a risk of electric shock.

Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out, and damaged power cables replaced, by one of our experienced after-sales engineers.

You must not open the casing. The appliance is a high-voltage appliance. The casing prevents microwave energy from escaping.

If the appliance is faulty, switch off the circuit breaker in the fuse box or disconnect the appliance at the mains. Call the after-sales service.

Information on the microwave

Preparing food

There is a risk of fire.

Only use the microwave to prepare food which is fit for consumption. Using the microwave for other purposes may be dangerous and may result in damage,
e.g. heated slippers and grain or cereal pillows could catch fire, even several hours later.

Ovenware

There is a risk of injury.

Porcelain or ceramic ovenware can have small perforations in the handles or lids. These perforations conceal a cavity below. Moisture that has penetrated this cavity could cause the ovenware to crack.

Only use ovenware that is suitable for use in a microwave.

There is a risk of burns.

Hot food can heat up ovenware. Always use an oven cloth or oven gloves to remove ovenware and accessories from the cooking compartment.

Microwave power and time

There is a risk of fire.

Do not select a microwave power or time setting that is higher than necessary. The food could catch fire and cause damage to the appliance. Follow the information provided in this instruction manual.

Packaging

There is a risk of fire.

Never heat food in heat-retaining packages.

Do not leave food heating unattended in containers made of plastic, paper or other combustible materials.

There is a risk of burns.

Airtight packaging may burst when food is heated.

Follow the information provided on the packaging.


Always use an oven cloth or oven gloves to remove meals.

Drinks

There is a risk of scalding

There is a possibility of delayed boiling when a liquid is heated. This means that the liquid reaches boiling temperature without the usual steam bubbles rising to the surface. If the container is only shaken a little, the hot liquid can suddenly boil over and spatter.

When heating liquids, always place a spoon in the container. This will prevent delayed boiling.



There is a risk of explosion.

Never heat drinks or other food in containers that have been tightly sealed.

Never overheat alcoholic drinks.

Baby food

There is a risk of burns.

Never heat baby food in closed containers. Always remove the lid or teat.

Stir or shake well after the food has been heated. This ensures even heat distribution.

Check the temperature of the food before it is given to the child.

Foods with a shell or skin	<p>There is a risk of burns.</p> <p>Never cook eggs in their shells. Never reheat hard-boiled eggs as they can explode even after microwave operation has ended. The same applies to shellfish and crustaceans.</p> <p>Always prick the yoke when baking or poaching eggs.</p>
Drying food	<p>Always prick the skin of foodstuffs with solid peels or skins such as apples, tomatoes, potatoes and sausages before cooking to prevent the peel or skin from bursting.</p> <p>There is a risk of fire.</p> <p>Never use the microwave to dry food.</p>
Food with a low water content	<p>There is a risk of fire.</p> <p>Never defrost or heat food with a low water content, e.g. bread, at too high a power or for too long.</p>
Cooking oil	<p>There is a risk of fire.</p> <p>Never use the microwave to heat cooking oil on its own.</p>

Causes of damage

Water in the hot cooking compartment	Never pour water into a hot cooking compartment. This will generate water vapour. The temperature change can cause damage to the ceramic floor panel.
Cooling with the appliance door open	Only leave the cooking compartment to cool with the door closed. Do not trap anything in the appliance door. Even if the door is only open by a small gap, the fronts of adjacent units may be damaged over time.
Heavily soiled seal	If the seal is very dirty, the appliance door will no longer close properly during operation. The fronts of adjacent units could be damaged. Always keep the seal clean.
Operating the microwave without food	Only switch on the microwave if there is food in the cooking compartment. Without food, the appliance may overload. An exception to this rule is for a short ovenware test (See Notes on ovenware).

Appliance door used as an area for standing or placing objects

Do not stand or place anything on the open appliance door. Do not place ovenware or accessories on the appliance door.

Moist food


Do not keep moist food in the cooking compartment for extended periods with the door closed. This will damage the enamel.

Your new appliance

Use this section to familiarise yourself with your new appliance. The control panel and the individual controls are explained here. You will find information about the cooking compartment and the accessories.

Control panel

Here is an overview of the control panel. Depending on the appliance model, there may be differences in the particular details.



Rotary selector

The rotary selector is retractable. Press on the rotary selector to lock it in or out.

Buttons

Sensors are located under the individual buttons.
They must not be pressed too firmly. Only touch the corresponding symbol.

Exception: the button for the series of operations and the buttons for the microwave power settings are normal push buttons.

Buttons and display

Using the buttons, you can set various additional functions. In the display, you can check the values that you have set.

Symbol	Button function
①	Switches the appliance on and off
90	Selects 90 wattmicrowave power
180	Selects 180 wattmicrowave power
360	Selects 360 wattmicrowave power
600	Selects 600 wattmicrowave power
1000	Selects 1,000 wattmicrowave power
→	Selects follow-on mode
⌚	Time-setting options: cooking time ⏲ and clock ⌚
M1 / M2	Selects memory
⠃⠃	Selects a programme
kg	Selects weight
▷	Press briefly = starts/pauses operation Press and hold = cancels operation

Notes

When you switch on the oven, the lamp in the cooking compartment comes on.

The time-setting options that are in the foreground of the display are indicated by the brackets [] around the appropriate symbol.

Exception: With the clock, the symbol ⏱ is lit up only if you are making changes.

Cooking compartment

Cooling fan

The appliance is equipped with a cooling fan. The fan may run on even if the oven has been switched off.

Notes



The cooking compartment remains cold during microwave operation. The cooling fan will still switch on. The fan may run on even when microwave operation has ended.

Condensation may appear on the door panel, interior walls and floor. This is normal and does not affect microwave operation. Wipe away the condensation after cooking.

Accessories

The accessories can be inserted into the appliance at 4 different heights.

Ovenware can also be placed on the oven floor (level 0).




Wire rack

For ovenware, cake tins, grilling and frozen meals.

You can pull the wire rack two thirds of the way out without it tipping. This allows the meals to be removed easily.

Optional accessories

You can obtain further accessories from the after-sales service or from specialist retailers.



Glass roasting dish HEZ95001

For pot roasts and bakes that you prepare in the oven. It is particularly suitable for the automatic programmes.

Switching the appliance on and off

The button allows you to switch the microwave oven on and off.

Switching on

Press the button.

Select the operating mode you require.

- 90, 180, 360, 600 or 1,000 W button for the microwave power setting
- button = follow-on mode
- and buttons = automatic programming
- or button = memory programme

You can find out how to make the settings in the individual sections.

Switching off

Press the button.

The appliance switches off and the clock appears in the display.

Before using the appliance for the first time

Here you will find everything you need to do before using the microwave to prepare food for the first time. First read the *Safety information* section.

Setting the clock

When the microwave has been connected to the power supply, the [] symbol and four zeros light up in the display.

Set the time.

1. Set the current time using the rotary selector.
2. Press the button.
The time is set.

Hiding the clock

You can hide the time display. You can then only see it when the oven is in operation. Read about this in the *Changing basic settings* section.

Note

In order to reduce the energy consumption of your appliance in standby, you can hide the clock. Read about this in the *Changing basic settings* section.

Cleaning accessories

Before using the accessories for the first time, clean them thoroughly using a soft, absorbent cloth and hot soapy water.

The microwave

Microwaves are converted to heat in foodstuffs. You will find information about cookware and how to set the microwave.

Note

In the *Tested for your in our cooking studio* section, you will find examples for defrosting, heating and cooking with the microwave oven.

Notes regarding ovenware

Suitable ovenware

Suitable dishes are heat-resistant ovenware made of glass, glass ceramic, porcelain, ceramic or heat-resistant plastic. These materials allow microwaves to pass through.

You can also use serving dishes. This saves you having to transfer food from one dish to another. You should only use ovenware with decorative gold or silver trim if the manufacturer guarantees that they are suitable for use in microwaves.

Unsuitable ovenware

Metal ovenware is unsuitable.

Metal does not allow microwaves to pass through.

Food in covered metal containers will remain cold.

Caution Metal - e.g. a spoon in a glass - must be kept at least 2 cm from the oven walls and the inside of the door. Sparks could destroy the glass on the inside of the door.

Ovenware test

Do not switch on the microwave unless there is food inside.

The following ovenware test is the only exception to this rule.

Perform the following test if you are unsure whether your ovenware is suitable for use in the microwave: Heat the empty ovenware at maximum power for between 30 and 60 seconds. Check the temperature of the ovenware during this period. The ovenware should still be cold or warm to the touch. The ovenware is unsuitable if it becomes hot or sparks are generated.

Microwave power settings

Use the button to set the desired microwave power.

90 watts	for defrosting delicate foods
180 watts	for defrosting and continued cooking
360 watts	for cooking meat and heating delicate foods
600 watts	for heating and cooking food
1000 watts	for heating liquids

When you press a button, the selected power lights up.

Note

The microwave power can be set to 1,000 watts for a maximum of 30 minutes. A cooking time of 90 minutes is possible with all other power settings.

Setting the microwave

Example: Microwave power 360 W, cooking time 17 minutes.

1. Press the  button.
Your appliance is ready for use.
2. Press the button for the microwave power setting you require.
The power is lit up in the display and a suggested cooking time is displayed.
3. Set the cooking time using the rotary selector.
4. Press the  button.
Operation begins. The cooking time can be seen counting down.

The cooking time has elapsed

A signal sounds. Microwave operation is finished. You can cancel the signal before it sounds using the  button. Use the  button to switch off the appliance.

Opening the appliance door during cooking

Cooking is paused. Press the  button briefly once you have closed the appliance door. The programme will then continue.

Changing the cooking time

This is possible at any time. Change the cooking time using the rotary selector.

Changing the microwave power setting

Press the button for the new microwave power setting. Use the rotary selector to set the cooking time and restart the microwave.

Cancelling cooking

Press the  button and switch off the appliance with the  button.

Notes

When you switch on the appliance with the  button, the highest microwave power always appears in the display as a suggestion.

If you open the appliance door during cooking, the fan may continue to run.

1,2,3 series of operations

You can use the series of operations function to set up to three different microwave power settings and times and then start.

Ovenware

Always use heat-resistant cookware which is suitable for microwaves.

Setting follow-on mode

1. Press the ① button.
Your appliance is ready for use.
2. Press the $\overrightarrow{123}$ button.
The $\overrightarrow{1}$ for the first follow-on mode appears in the display.
3. Set the first microwave power and cooking time.
4. Press the $\overrightarrow{123}$ button.
The $\overrightarrow{2}$ for the second follow-on mode appears.
5. Set the second microwave power and cooking time.
6. Press the $\overrightarrow{123}$ button.
The $\overrightarrow{3}$ for the third follow-on mode appears.
7. Set the third microwave power and cooking time.
8. Press the $\triangleright\!\!\!/\!\!$ button.
Operation begins. The total cooking time and $\overrightarrow{1}$ symbol for the first follow-on mode appear in the display.

The cooking time has elapsed

A signal sounds. Follow-on mode is finished.
You can cancel the acoustic signal before it sounds using the \odot button.

Changing the setting

Changes can only be made before operation begins.
Press the $\overrightarrow{123}$ button repeatedly until the number for the follow-on mode appears. Change the setting.

Opening the appliance door during cooking

Cooking is paused. Press the  button again once you have closed the appliance door. The programme will then continue.

Pausing operation

Press the  button briefly. The appliance is paused. Press  again and cooking resumes.

Cancelling cooking

Press the  button briefly to switch off the appliance with the  button.

Automatic programmes

The automatic programmes enable you to prepare food very easily. You select the programme and enter the weight of your food. The automatic programme makes the optimum setting. You can select from 9 programmes.

Setting the programme

When you have selected a programme, set the oven as follows.

Example in the diagram: programme 2 with 1 kg weight.

1. Press the  button.
Your appliance is ready for use.
2. Press the  button.
The first programme number appears in the display.




3. Select the programme number with the rotary selector.



4. Press the **kg** button.

The weight suggestion 0.50 kg appears in the display.



5. Set the weight using the rotary selector.



6. Press the **DOF** button.

The programme starts. The cooking time [**J**] counts down in the display.

Programme has finished	A signal sounds. The programme has finished, the appliance stops heating. Use the ① button to switch off the appliance or make new settings.
Cancelling the programme	Press the ① button. The appliance is switched off.
Changing the programme	Once the oven has started, the programme number and weight cannot be changed.
Changing the cooking time	With automatic programming, you cannot change the cooking time.

Notes for the automatic program

Defrosting

Remove the food from its packaging and weigh it. If you are unable to enter the exact weight, enter the closest possible weight.

Place the food in a shallow, microwaveable dish, e.g. a glass or china plate. Do not cover the dish.

Place the food in the cold oven.

You will find a table showing suitable foods, respective weight ranges and the necessary accessories attached to these notes.

It is not possible to set a weight outside of the weight range.

With lots of dishes, a signal will sound after a certain length of time. Turn the food or stir it.

If possible, freeze and store food flat and in portion-sized quantities at -18 °C.

Place the frozen food on a shallow dish, e.g. a glass or porcelain plate.

After defrosting, allow the food to defrost for a further 15 to 90 minutes until it reaches an even temperature.

Liquid will be produced when defrosting meat, poultry or fish. Drain off this liquid when turning meat and poultry and under no circumstances use it for other purposes or allow it to come into contact with other foods.

Bread should only be defrosted in the required amounts, as it quickly becomes stale.

After turning, remove any minced meat that has already defrosted.

whole poultry should be placed in the dish breast-side down and poultry portions skin-side down.

Boiled potatoes

Cut into equal sized pieces. Add a little salt and a tablespoon of water for every 100 g of potatoes.

Vegetables

Vegetables, fresh: cut into equal sized pieces. Add one tablespoon of water for every 100 g vegetables.

Vegetables, frozen: this programme is only suitable for blanched, not pre-cooked vegetables. The programme is not suitable for frozen vegetables in cream sauce. Add 1 to 3 tablespoons of water. Do not add water to spinach or red cabbage.

Rice

Do not use boil-in-the-bag rice.

Add two to two and a half times the amount of water to the rice.

Fish

Fish fillet, fresh: add 1 to 3 tablespoons of water or lemon juice.

Standing time

Some dishes need to stand in the oven after the programme has ended.

Dish	Standing time
Vegetables	approx. 5 minutes
Boiled potatoes	approx. 5 minutes Pour off the remaining water.
Rice	5 to 10 minutes
Meat loaf	10 minutes

Programme table

Progr. no.	Suitable foodstuffs	Weight range in kg	Ovenware on the cooking compartment floor
Defrosting			
1	Loaf of bread*	Wheat bread, mixed wheat bread, wholemeal bread	0.20 - 1.50 Shallow ovenware without a lid
2	Minced meat*	Minced meat made from beef, lamb, or pork	0.20 - 1.00 Shallow ovenware without a lid
3	Poultry portions*	Chicken thigh, half chicken	0.20 - 1.20 Shallow ovenware without a lid
4	Fish fillet*	Fillet of pike, cod, rosefish, pollock, pike-perch	0.20 - 1.00 Shallow ovenware without a lid
* Observe the turning signals.			
Cooking			
5	Vegetables, fresh*	Cauliflower, broccoli, carrots, kohlrabi, leeks, peppers, courgettes	0.20 - 1.00 Ovenware with lid
6	Vegetables, frozen*	Cauliflower, broccoli, carrots, kohlrabi, red cabbage, spinach	0.20 - 1.00 Ovenware with lid
7	Boiled potatoes*	Waxy potatoes, fairly waxy potatoes, floury potatoes	0.20 - 1.00 Ovenware with lid
8	Rice, long grain rice*		0.10 - 0.50 Deep ovenware with lid
9	Steam fresh fish fillet*	Fillet of pike, cod, rosefish, pollock, pike-perch	0.20 - 1.00 Ovenware with lid
* Observe the turning and stirring signals.			

Memory

The memory allows you to store the setting for your favourite dish and call it up at any time. You have two memories available “M1” and “M2”.

The memory is useful if you prepare one dish particularly frequently.

Storing settings in the memory

1. Press the  button.
Your appliance is ready for use.
2. Press the button for the microwave power setting you require.
The power and a suggested cooking time appear in the display.
3. Set the cooking time using the rotary selector.
4. Press and hold the M1 or M2 button for approximately 4 seconds until a signal sounds.

The setting is stored and can be started at any time.

Storing another setting

Make new settings and store them. The old settings are overwritten.

Starting the memory function

The stored settings for your dish can be started at any time.

1. Press the  button.
Your appliance is ready for use.
2. Press the M1 or M2 button.
The stored settings are displayed.
3. Press the  button.
The memory starts. The cooking time  counts down in the display.

Notes

Once the appliance has been started, you can no longer change the memory location.

The programmes which have been set also remain stored if there is a power cut.

The cooking time has elapsed

A signal sounds. The memory has finished.

Use the ① button to switch off the appliance or make new settings. You can cancel the acoustic signal before it sounds using the ④ button.

Pausing

Press the ▷ button briefly or open the appliance door. Cooking is paused. Press the ▷ button once you have closed the appliance door. The programme will then continue.

Changing the basic settings

Your appliance has various basic settings that you can change at any time.

Basic settings

The table lists all of the basic settings and the options for making changes.

Basic setting	Options	Explanation
c 1 Clock display 1 = on	1 = clock display 2 = off	Display of the clock
c 2 Signal duration 2 = medium = 2 minutes	1 = short = 10 seconds 3 = long = 5 minutes	Signal after the cooking time has elapsed
c 3 Button tone: 1 = on	Button tone: 2 = off	Confirmation tone when a button is pressed
c 4 Waiting time 2 = medium = 5 seconds	1 = short = 2 seconds 3 = long = 10 seconds	Waiting time between individual steps, after making a setting

Prerequisite: Your appliance is switched off.

1. Press and hold the  button for several seconds.
The first basic setting appears in the display.
2. Change the basic setting with the rotary selector.
3. Confirm with the  button.
The next basic setting appears in the display.
You can go through all of the basic settings with the  button and make changes with the rotary selector.
4. Finally, press and hold the  button for a few seconds.

All settings are applied.

You may change the settings at any time.

Care and cleaning

If carefully cleaned and taken care of, your microwave oven will remain fully functional and in a good condition for a long time to come. This section explains how to properly care for and clean your appliance.



Danger of short-circuiting.

Never use high-pressure cleaners or steam jets.



Risk of burning.

Do not clean the appliance immediately after switching it off. Allow the appliance to cool down.

Notes

Slight differences in the colours on the front of the appliance are caused by the use of different materials, such as glass, plastic and metal.

Shadows on the door panel which look like streaks are light reflections from the oven light.

Unpleasant smells, e.g. after preparing fish, can be removed quite easily. Add a few drops of lemon juice to a cup of water. Place a spoon in the container to prevent delayed boiling. Heat the water for 1 to 2 minutes at the maximum microwave power setting.

Cleaning agents

Surfaces are different and damage caused by using the wrong cleaning agent can be avoided by observing the information in the table below.

Do not use:

- any caustic or abrasive cleaning agents
- metal or glass scrapers to clean the glass in the appliance door.
- metal or glass scrapers to clean the door seal.
- any coarse scouring pads or cleaning sponges

Rinse out new sponge cloths thoroughly before use.

For easier cleaning

you can switch on the oven light. Open the appliance door to do so.

Area	Cleaning agents
Appliance front	Hot soapy water: Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use metal or glass scrapers for cleaning.
Stainless steel	Hot soapy water: Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Remove any flecks of limescale, grease, starch and egg white immediately. Corrosion can form under such marks. Special stainless steel cleaning agents can be obtained from the after-sales service or from specialist retailers.
Cooking compartment	Hot soapy water or a vinegar solution: Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. For heavy soiling: Only use oven cleaner in a cold oven.
Cooking compartment made of stainless steel	Do not use oven spray or other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These agents scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry thoroughly.
Glass cover for the cooking compartment light	Hot soapy water: Clean with a dish cloth.

Area	Cleaning agents
Door panels	Glass cleaner: Clean with a dish cloth. Do not use glass scrapers.
Door seal Do not remove.	Hot soapy water: Clean with a dish cloth; do not scrub. Do not use metal or glass scrapers for cleaning.
Accessories	Hot soapy water: Soak and then clean with a dish cloth or a brush.

Troubleshooting

Malfunctions often have simple explanations. Please read the following notes before calling the after-sales service.

If one of your dishes does not turn out as you had hoped, please refer to the *Tested for you in our cooking studio* section. You will find many cooking tips and tricks there.

Problem	Possible cause	Remedial action/notes
The appliance does not work.	The plug is not plugged into the mains.	Plug it in.
	Power cut.	Check whether the kitchen light switches on.
	Blown fuse.	Look in the fuse box to make sure that the fuse for the appliance is OK.
	Incorrect operation.	Switch off the circuit breaker in the fuse box. After approx. 10 seconds, switch it on again.
The appliance is not in operation. A cooking time appears in the display.	The  button was not pressed after the setting had been made.	Press the  button or switch the appliance off.

Problem	Possible cause	Remedial action/notes
The microwave does not switch on.	The door is not properly closed. Check whether food residue or a foreign object is trapped in the door.	
	The  button was not pressed.	Press the  button.
It takes longer than before for the food to heat up.	The microwave power setting is too low.	Select a higher microwave power setting.
	You have placed a larger amount of food than normal in the appliance.	Double the amount = almost double the cooking time.
A signal sounds. The two dots in the display are flashing.	The appliance is in demonstration mode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the  button. 2. Press and hold the  button for 3 seconds. <p>The demonstration mode is deactivated.</p>
	The door is not properly closed.	Open the door again and close it properly, if this does not help, contact the after-sales service.
The appliance switches off shortly after starting. Error message "H95" appears in the display.		
	The temperature sensor is faulty.	Call the after-sales service.
Error message "Er1" appears in the display.		
	The buttons are dirty or the mechanics have jammed.	Press all the buttons several times. Clean the buttons with a dry cloth. Open and close the appliance door. If this does not help, consult the after-sales service.
Error message "Er11" appears in the display. "Button is jammed"		
	There is extreme overheating (possibly a fire inside). Microwave power setting too high.	Do not open the door. Disconnect from the mains or switch off the fuse in the fuse box and allow to cool down.
Error message "Er4" appears in the display.		
	Technical fault.	Call the after-sales service.
Error message "Er18" appears in the display.		



Risk of electric shock.



Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers.

Replacing the oven light bulb


The oven light bulb is replaceable. Heat-resistant 25 V, 240 W halogen bulbs can be obtained from the after-sales service or a specialist retailer.

Always remove the new halogen bulb from the packaging using a dry cloth. This increases the service life of the bulb.

1. Unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.
2. Open the appliance door.
Undo the two screws from the right and left of the oven.
3. Place a tea towel in the cold oven to prevent damage.
Carefully lift out the appliance.
4. Undo the screw from the lamp cover on the left-hand side wall and remove the cover. (Fig. A)
Pull out the halogen bulb. (Fig. B).



5. Insert the new halogen bulb. (Fig. C)



6. Screw the lamp cover in place.
Reassemble the appliance in the reverse order.
7. Remove the tea towel. Switch the circuit breaker in the fuse box back on or plug in the mains plug.

Replacing the glass cover

If the glass cover in the oven is damaged, it must be replaced. You can obtain covers from the after-sales service. Please supply your appliance's E number and FD number.

After-sales service

E number and FD number

Our after-sales service is there for you if your appliance should need to be repaired. You will find the address and telephone number of your nearest after-sales service point in the phone book. The listed after-sales service centres will also be pleased to give you the details of an after-sales service point near you.

Please quote the E number (product number) and the FD number (production number) of your appliance when contacting the after-sales service.

The rating plate bearing these numbers can be seen when you open the appliance door.

You can make a note of the number of your appliance and the telephone number of the after-sales service in the space below to save time should it be required.

E no.	FD no.
-------	--------

After-sales service 

Please note that a visit from an after-sales service engineer is not free of charge, even during the warranty period.

Technical data

Power supply	220-240 V, 50 Hz
Maximum total connected load	1,180 W
Microwave power setting	1,000 W (IEC 60705)
Microwave frequency	2,450 MHz
Fuse	min. 10 A

Dimensions (HxWxD)	
- appliance	45.9 x 59.6 x 56.3 cm
- cooking compartment	24.2 x 44.5 x 34.7 cm
VDE approved	
CE mark	Yes
Yes	

This appliance corresponds to the standards EN 55011 and CISPR 11.

It is a Group 2, Class B product.

Group 2 means that microwaves are produced for the purpose of heating food.

Class B indicates that the appliance is suitable for domestic use.

Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2002/96/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.

The directive gives a framework for the collection and recycling of old appliances, which is valid across the EU.

Dishes tested for you in our cooking studio

Here you will find a selection of dishes and the ideal settings for them. We show you which microwave power setting is best for your dish and there are tips about cookware and preparation.

Notes

The values in the table always apply to dishes placed in a cold and empty cooking compartment. Only preheat the appliance if this is specified in the tables. Before use, remove any accessories from the cooking compartment that you will not be using.

Only line the accessories with greaseproof paper after preheating.

The times specified in the tables are only guidelines. They depend on the quality and consistency of the food.

Use the accessories supplied. Additional accessories may be obtained from specialist retailers or from the after-sales service.

Always use an oven cloth or oven gloves when taking accessories or cookware out of the cooking compartment.

Defrosting, heating up and cooking with the microwave

The following tables provide you with numerous options and settings for the microwave.

The times specified in the tables are only guidelines. They may vary according to the ovenware used, the quality, temperature and consistency of the food.

Time ranges are often specified in the tables. Set the shortest time first and then extend the time if necessary.

It may be that you have different quantities from those specified in the tables.

A rule of thumb can be applied:

Double amount – just under double cooking time,
half amount – half the cooking time.

Stir or turn the food several times during the heating time. Check the temperature.

Defrosting

Place the frozen food in an open container. Place the ovenware on the wire rack.

Turn or stir the food once or twice during the defrosting time. Large pieces of food should be turned several times.

Liquid will be produced when defrosting meat, poultry or fish. Drain off this liquid when turning meat and poultry and under no circumstances use it for other purposes or allow it to come into contact with other foods.

Leave defrosted items to stand at room temperature for a further 10 to 30 minutes so that the temperature can stabilise. The giblets can be removed from poultry at this point.

Amount	Microwave setting in watts		Notes
	Time in minutes		
Whole joints of meat e.g. beef, pork or veal (with or without bones)	800 g 1,000 g 1,500 g	180 W, 15 min. + 90 W, 15 - 25 min. 180 W, 20 min. + 90 W, 20 - 30 min. 180 W, 25 min. + 90 W, 25 - 35 min.	Turn several times.
Diced or sliced beef, pork and veal	200 g 500 g 800 g	180 W, 5 - 8 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 8 - 11 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 12 - 15 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Separate the parts when turning.
Mixed minced meat	200 g 500 g 800 g	180 W, 2 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 6 min. + 90 W, 8 - 13 min. 180 W, 10 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Freeze flat if possible. Turn several times during defrosting and remove meat which has already been defrosted.
Poultry or poultry portions	600 g 1,200 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 15 min. + 90 W, 20 - 25 min.	Turn several times.
Fish fillet, fish steak, slices	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Separate defrosted items.
Whole fish	300 g 600 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 8 min. + 90 W, 15 - 25 min.	Turn half way through.

	Amount	Microwave setting in watts Time in minutes	Notes
Vegetables e.g. peas	300 g	180 W, 10 - 15 min.	
Fruit e.g. raspberries	300 g 500 g	180 W, 6 - 9 min. 180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min.	Stir carefully during defrosting and separate the defrosted parts.
Butter	125 g 250 g	180 W, 1 min. + 90 W, 1 - 2 min. 180 W, 1 min. + 90 W, 2 - 4 min.	Remove all the packaging.
Whole loaf	500 g 1,000 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 12 min. + 90 W, 10 - 20 min.	Turn half way through.
Dry cakes e.g. creaming method cakes	500 g 750 g	90 W, 10 - 15 min. 180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Separate the pieces of cake when turning them. Only for cakes without icing, cream or crème pâtissière.
Juicy cakes e.g. fruit cake and quark cake	500 g 750 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15 - 20 min. 180 W, 7 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Only for cakes without icing or gelatine.

Defrosting, heating up or cooking frozen food

Always place the ovenware on the cooking compartment floor.

Always cover the food. If you do not have a suitable cover for your container, use a plate or special microwave foil.

Take ready meals out of the packaging. They will heat up more quickly and evenly in microwaveable ovenware.

The different components of the meal may not require the same amount of time to heat up.

Food which lies flat will cook more quickly than food which is piled high. You should therefore distribute the food so that it is as flat as possible in the container.

Stir or turn the food two or three times during the defrosting, heating or cooking time.

After heating, allow the food to rest for a further 2 - 5 minutes until it reaches an even temperature.

This will help the food retain its own distinct taste, so it will require less seasoning.

	Amount	Microwave setting in watts	Notes
		Time in minutes	
Menu, plated meal, ready-made meals in 2 to 3 parts	300-400g	600 W, 8 - 13 min.	
Soups	400 g	600 W, 8 - 12 min.	
Stews	500 g	600 W, 10 - 15 min.	
Meat in sauce e.g. goulash	500 g	600 W, 10 - 15 min.	Separate the pieces of meat when stirring.
Fish, e.g. fillets	400 g	600 W, 10 - 15 min.	You may add water, lemon juice or wine.
Bakes e.g. lasagne and cannelloni	450 g	600 W, 10 - 15 min.	Use the wire rack to place the ovenware on.
Side dishes rice and pasta	250 g 500 g	600 W, 3 - 7 min. 600 W, 8 - 12 min.	Add a little liquid.
Vegetables e.g. peas, broccoli and carrots	300 g 600 g	600 W, 7 - 11 min. 600 W, 14 - 17 min.	Add water to cover the base of the dish.
Creamed spinach	450 g	600 W, 10 - 15 min.	Cook without adding any water.

Heating food

Always place the ovenware on the cooking compartment floor.

Always cover the food. If you do not have a suitable cover for your container, use a plate or special microwave foil.

Take ready-to-eat meals out of the packaging. They will heat up more quickly and evenly in microwaveable ovenware. The different components of the meal may not require the same amount of time to heat up .



When heating liquids, always place a spoon in the container to prevent delayed boiling. When delayed boiling occurs, this means that the liquid reaches boiling temperature without the usual steam bubbles rising to the surface. Even if the container only vibrates a little, the hot liquid can suddenly boil over or spatter. This can cause injuries and burns.

Stir or turn the food several times during the heating time. Check the temperature.

After heating, allow the food to rest for a further 2 to 5 minutes until it reaches an even temperature.

Quantity	Microwave power setting in watts, cooking time in minutes	Notes
Full meal, one-course meal, ready meal (2 - 3 items)	600 W, 5 - 8 mins	
Drinks	125 ml 200 ml 500 ml	1000 W, ½ - 1 min 1000 W, 1 - 2 mins 1000 W, 3 - 4 mins
Baby food, e.g. feeding bottles	50 ml 100 ml 200 ml	360 W, ca. ½ min 360 W, ½ - 1 min 360 W, 1 - 2 mins
Soup,	1 cup 2 cups 4 cups	175 g each 175 g each 175 g each
Meat in sauce	500 g	600 W, 2 - 3 600 W, 3 - 4 600 W, 6 - 8
Stew	400 g 800 g	600 W, 7 - 10 mins
Vegetables, 1 portion 2 portions	150 g 300 g	600 W, 5 - 7 mins 600 W, 7 - 8 mins

Cooking food

Food which lies flat will cook more quickly than food which is piled high. You should therefore distribute the food so that it is as flat as possible in the container.

Cook the food in covered ovenware. Food should be stirred or turned during cooking.

This will help the food retain its own distinct taste, so it will require less seasoning.

After cooking, allow the food to rest for a further 2 to 5 minutes until it reaches an even temperature.

Amount	Microwave settings in watts Time in minutes	Notes
Fresh whole chicken without giblets	1.2 kg 600 W, 22 - 25 min.	Turn half way through the cooking time.
Fresh fish fillet	400 g 600 W, 7 - 12 min.	
Fresh vegetables	250 g 500 g 600 W, 5 - 10 min. 600 W, 10 - 15 min.	Cut vegetables into pieces of equal size. Add 1 to 2 tablespoons of water per 100 g of vegetables.
Side dishes e.g. potatoes	250 g 500 g 750 g 600 W, 8 - 10 min. 600 W, 12 - 15 min. 600 W, 15 - 22 min.	Cut potatoes into pieces of equal size. Add 1 to 2 tablespoons of water per 100 g and stir.
Rice	125 g 250 g 600 W, 4 - 6 + 180 W 14 - 16 min. 600 W, 6 - 8 + 180 W 14 - 16 min.	Add double the amount of liquid.
Sweets e.g. pudding (instant), fruit, compote	500 ml 600 W, 5 - 7 min. 500 g 600 W, 9 - 12 min.	Stir the pudding thoroughly using an egg whisk 2 to 3 times during the cooking.

Tips for microwave operation

No settings are given for specified amounts of food.	Increase or decrease the cooking times according to the following rule of thumb: Double the amount = almost double the time Half the amount = half the time
The food becomes too dry.	Set a shorter cooking time next time or select a lower microwave setting. Cover the food and add more liquid.
After the time has elapsed, the food is not defrosted, is not hot or is not cooked.	Set a longer time. Larger amounts and deeper dishes take longer to cook.
At the end of the cooking time, the food is overcooked on the outside but undercooked in the middle.	Stir the food during the cooking time and next time select a lower setting and a longer duration.
After defrosting, the poultry or meat is cooked on the outside but still frozen in the middle.	Next time select a lower microwave setting. In addition, turn large amounts of meat or poultry frequently when defrosting.

Test dishes in accordance with EN 60705

The quality and function of microwave appliances are tested by testing institutes using the following dishes.

Solo microwave cooking

Dish	Microwave power setting in W and cooking time in minutes	Notes
Egg and milk custard, 1000 g	600 W, 11 - 12 mins + 180 W, 10 - 15 mins	Place the Pyrex dish on the oven floor.
Sponge, 475 g	600 W, 8-10 mins	Pyrex dish, 22 cm diameter
Meat loaf, 900 g	600 W, 25 - 30 mins	Pyrex cake dish, 28 cm long

Solo microwave defrosting

Dish	Microwave power setting in W and cooking time in minutes	Notes
Meat, 500 g	Programme 2, 500 g or 180 W, 7 mins + 90 W 8 - 12 mins	Place the ovenware on the cooking compartment floor. Place the ovenware on the wire rack.



Para disfrutar de la cocina tanto como

de la comida, recomendamos leer las presentes instrucciones de uso. Sólo así podrá sacar el máximo partido a la tecnología de su aparato microondas.

Además, se incluyen notas importantes en materia de seguridad. Conocerá en detalle todas las partes de su nuevo aparato. Aprenderá a realizar los ajustes paso a paso. Todo de forma muy sencilla.

En las tablas podrá consultar los valores de ajuste necesarios para preparar los platos más habituales. Todos estos platos han sido probados en nuestro estudio de cocina.

En caso de que surja alguna incidencia, aquí figuran las informaciones necesarias para solucionar las pequeñas averías.

El índice detallado facilita la búsqueda de la información deseada.

Buen provecho.

Contenido

Consejos y advertencias de seguridad	41
Antes del montaje	41
Consejos y advertencias para su seguridad	41
Consejos y advertencias sobre el microondas	43
Causas de daños	46
Su nuevo aparato	47
Panel de mando	47
Teclas e indicadores	48
Compartimento de cocción	48
Accesorios	49
Encender y apagar el aparato	50
Antes del primer uso	50
Ajustar la hora	50
Limpiar los accesorios	51
El microondas	51
Consejos y advertencias de los recipientes	51
Niveles de potencia del microondas	52
Programar el microondas	53
Funcionamiento secuencial 1,2,3	54
Programar el funcionamiento secuencial	54
Programa automático	56
Seleccionar el programa	56
Consejos y advertencias sobre los programas automáticos	58
Tabla de programas	59
Memoria	60
Guardar configuraciones en la memoria	60

Contenido

Activar memoria	61
Modificar los ajustes básicos	62
Ajustes básicos	62
Cuidados y limpieza	63
Productos de limpieza	63
Qué hacer en caso de avería	65
Cambiar la lámpara del horno	66
Servicio de Asistencia Técnica	68
Datos técnicos	68
Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente	69
Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina	70
Descongelar, calentar y cocer con el microondas .	70
Consejos prácticos para usar el microondas	76
Comidas normalizadas según EN 60705	77

⚠ Consejos y advertencias de seguridad

Le recomendamos leer con atención las siguientes instrucciones de uso. Sólo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura.

Conservar las instrucciones de uso y montaje. En caso de traspasar el aparato debe incluirse el manual correspondiente.

Antes del montaje

Daños derivados del transporte

Al desembalar el aparato, debe comprobarse su estado. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Transportar el aparato

No transportar ni sujetar el aparato por el asa de la puerta. El asa de la puerta no aguanta el peso del aparato y puede romperse.

Conexión eléctrica

La conexión del aparato debe realizarse exclusivamente por un técnico especialista autorizado. La garantía no cubre los daños que se produzcan como consecuencia de una conexión incorrecta del aparato.

Instalación y conexión

Tener en cuenta las instrucciones especiales de montaje.

Consejos y advertencias para su seguridad

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para su uso doméstico. Utilizar el aparato únicamente para la preparación de alimentos.

Los niños y adultos no deben manejar el aparato sin vigilancia

- en caso de que sufran alguna disminución de sus capacidades físicas o mentales, o
- en caso de que no tengan los conocimientos o la experiencia suficiente para manejar el aparato de forma correcta y segura.

No dejar que los niños jueguen con el aparato.

Compartimento de cocción caliente

¡Peligro de quemaduras!

No tocar las superficies calientes de los aparatos calefactores y de cocción. Abrir la puerta del compartimento de cocción con cuidado. Puede salir vapor caliente. Mantener alejados a los niños pequeños.

¡Peligro de incendio!

No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.

No abrir la puerta en caso de que salga humo del aparato. Apagar el aparato. Extraer el enchufe o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

¡Peligro de cortocircuito!

No fijar cables de conexión de aparatos eléctricos a la puerta caliente del compartimento de cocción. El aislante del cable puede derretirse.

¡Peligro de quemaduras!

No preparar comidas utilizando grandes cantidades de bebidas alcohólicas de alta graduación. Los vapores del alcohol pueden incendiarse en el compartimento de cocción. Utilizar bebidas alcohólicas de alta graduación solo en pequeñas dosis y abrir la puerta del compartimento de cocción con cuidado.

Accesorios calientes

¡Peligro de quemaduras!

No extraer los accesorios calientes del aparato sin utilizar agarradores.

Puerta o junta de la puerta del compartimento de cocción deteriorada

¡Peligro de riesgos importantes para la salud!

No utilizar el aparato si la puerta o la junta de la puerta del compartimento de cocción está dañada. Puede producirse un escape de energía de microondas. El aparato puede volverse a utilizar una vez se haya reparado.

Superficies oxidadas

¡Peligro de riesgos importantes para la salud!

Si la superficie del aparato no se limpia correctamente puede oxidarse con el paso del tiempo. Puede producirse un escape de energía de microondas. Limpiar el aparato con regularidad.

Carcasa abierta	<p>¡Peligro de descarga eléctrica!</p> <p>No retirar la carcasa del aparato. El aparato funciona con alta tensión.</p>
	<p>¡Peligro de riesgos importantes para la salud!</p> <p>No retirar la carcasa del aparato. Evita escapes de energía de microondas.</p>
Entorno caliente o húmedo	<p>¡Peligro de cortocircuito!</p> <p>No exponer el aparato a fuentes intensas de calor y humedad.</p>
Reparaciones inadecuadas	<p>¡Peligro de descarga eléctrica!</p> <p>Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Únicamente los técnicos de nuestro Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruidos están autorizados para realizar reparaciones y cambiar el cable de suministro de electricidad.</p> <p>No abrir nunca la carcasa del aparato. El aparato funciona con alta tensión. La carcasa evita escapes de energía de microondas.</p> <p>En caso de que el aparato esté defectuoso, desconectar el fusible de la caja de fusibles o desenchufar el aparato. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.</p>

Consejos y advertencias sobre el microondas

Preparación de alimentos

¡Peligro de incendio!

Utilizar el microondas exclusivamente para la preparación de alimentos apropiados para el consumo. Otras aplicaciones pueden resultar peligrosas y ocasionar daños.

Por ejemplo, en caso de calentar almohadillas rellenas de semillas o granos, estas pueden incendiarse incluso al cabo de unas horas.

Recipientes

¡Peligro de lesiones!

Los recipientes de porcelana o cerámica pueden presentar finos orificios en asas y tapas. Estos orificios ocultan huecos. La posible humedad que haya penetrado en estos huecos puede hacer estallar el recipiente.

No utilizar recipientes que no sean aptos para el microondas.

¡Peligro de quemaduras!

Los alimentos calientes pueden calentar el recipiente. Extraer siempre los recipientes o accesorios del compartimento de cocción con un agarrador.

Potencia y tiempo del microondas

¡Peligro de incendio!

No programar el microondas a una potencia o duración demasiado elevadas. Los alimentos pueden incendiarse y dañar el aparato. Seguir las indicaciones de estas instrucciones de uso.

Envases y envoltorios

¡Peligro de incendio!

No calentar alimentos en envases de conservación del calor.

No calentar sin vigilancia alimentos en recipientes de plástico, papel u otros materiales inflamables.

¡Peligro de quemaduras!


Los envoltorios sellados de algunos alimentos pueden estallar. Seguir las indicaciones del envoltorio o envase. Extraer siempre los platos con un agarrador.

Bebidas

¡Peligro de quemaduras!

Al calentar líquidos puede producirse un retardo de ebullición. Esto quiere decir que se puede alcanzar la temperatura de ebullición sin que aparezcan las burbujas de vapor habituales. Un ligero movimiento del recipiente es suficiente para hacer que el líquido caliente empiece de repente a hervir y salpicar intensamente.

Al calentar líquidos introducir siempre una cuchara en el recipiente. De este modo se evitan los retardos de ebullición.



¡Peligro de explosión!

No calentar nunca líquidos u otros alimentos en recipientes tapados.

No calentar bebidas alcohólicas a temperaturas demasiado elevadas.

Alimentos para bebés

¡Peligro de quemaduras!

No calentar alimentos para bebés en recipientes tapados. Retirar siempre la tapa o la tetina.

Remover o agitar bien tras el calentamiento. De este modo, el calor se reparte uniformemente.

Controlar la temperatura antes de alimentar al bebé.

Alimentos con cáscara o piel

¡Peligro de quemaduras!

No cocer huevos con cáscara. No calentar huevos duros. Pueden reventar incluso una vez finalizado el funcionamiento del microondas. Esto también es aplicable a los crustáceos.

Con huevos fritos o huevos pasados por agua debe pincharse previamente la yema.

En caso de alimentos con piel dura, como p. ej. manzanas, tomates, patatas o salchichas, la piel puede reventar. Antes de calentar, pinchar la cáscara o la piel.

Secar alimentos

¡Peligro de incendio!

No secar alimentos con el microondas.

Alimentos con poco contenido en agua

¡Peligro de incendio!

Los alimentos con poco contenido en agua, como p. ej. el pan, no se deben descongelar o calentar a demasiada potencia o durante demasiado tiempo.

Aceite de mesa

¡Peligro de incendio!

No calentar aceite de mesa con el microondas.

Causas de daños

Agua en el compartimento de cocción caliente

No derramar agua en el compartimento de cocción caliente. Se formará vapor de agua. El cambio de temperatura puede ocasionar daños en la placa base de cerámica.

Enfriar con la puerta abierta

Dejar que el compartimento de cocción se enfríe únicamente con la puerta cerrada. No fijar nada en la puerta del aparato. Aun cuando la puerta sólo se encuentre ligeramente abierta, los frontales de los muebles contiguos pueden dañarse con el tiempo.

Junta muy sucia

Si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse. Mantener la junta siempre limpia.

Funcionamiento del microondas sin alimentos

Encender el horno sólo si previamente se han introducido alimentos en el compartimento de cocción. El aparato podría sobrecargarse sin alimentos. En todo caso se permite una prueba breve del recipiente (Véanse las *Indicaciones relativas a los recipientes*).

Puerta del aparato como superficie de apoyo

No apoyarse ni sentarse en la puerta abierta del aparato. No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.

Alimentos húmedos

No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado. El esmalte puede dañarse.


Su nuevo aparato

Aquí conocerá a su nuevo aparato. En este capítulo se explica el panel de mando y sus elementos individuales. Asimismo, se proporciona información sobre el compartimento de cocción y los accesorios.

Panel de mando

Le presentamos una vista general del panel de mando.

Los elementos pueden variar según el modelo de aparato.



Selector giratorio

El selector giratorio es retráctil. Para enclavar o desenclavar el selector giratorio, presionarlo.

Teclas

Debajo de cada tecla hay sensores. No pulsar la superficie con fuerza. Pulsar sólo el símbolo correspondiente.

Excepción: La tecla Func secuencial y las teclas para los niveles de potencia del microondas son teclas normales de pulsado.

Teclas e indicadores

Las teclas sirven para configurar distintas funciones adicionales. En el indicador se muestran los valores configurados.

Símbolo	Función de la tecla
①	Encender y apagar el aparato
90	Seleccionar la potencia del microondas de 90 W
180	Seleccionar la potencia del microondas de 180 W
360	Seleccionar la potencia del microondas de 360 W
600	Seleccionar la potencia del microondas de 600 W
1000	Seleccionar la potencia del microondas de 1000 W
→ ₁₂₃	Seleccionar el funcionamiento secuencial
⌚	Funciones de tiempo: duración ⏱ y hora ⌚
M1 / M2	Seleccionar la memoria
▶	Seleccionar un programa
kg	Seleccionar el peso
▷	Pulsación breve = iniciar/interrumpir el funcionamiento Pulsación larga = cancelar el funcionamiento

Consejos y advertencias

Al pulsar la tecla start se ilumina la lámpara del compartimento de cocción.

En el indicador, los corchetes [] indican el símbolo correspondiente a la función de tiempo en primer plano.

Excepción: el símbolo ⌚ de la hora sólo se ilumina cuando se modifica.

Compartimento de cocción

Ventilador

El aparato está equipado con un ventilador. El ventilador puede seguir funcionando aunque ya se haya desconectado el aparato.

Consejos y advertencias



Durante el funcionamiento del microondas, el compartimento de cocción permanece frío. El ventilador se activa igualmente. Puede seguir funcionando incluso si el microondas ya no está en funcionamiento.

Puede aparecer agua condensada en la ventana de la puerta, en las paredes interiores y en la base. Se trata de algo normal y el funcionamiento del microondas no se ve perjudicado. Limpie el agua condensada tras la cocción.

Accesorios

Los accesorios pueden introducirse en el aparato a 4 alturas distintas.

También pueden colocarse recipientes encima de la solera (altura 0).




Parrilla

para recipientes, moldes para pasteles, piezas de grill y platos congelados.

Pueden extraerse dos tercias partes de la superficie total de la parrilla sin que ésta vuelque. De esta manera, los platos pueden retirarse con facilidad.

Accesorios especiales

Los accesorios especiales pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica o en establecimientos especializados.



Asador de vidrio HEZ95001

para estofados y gratinados al horno. Especialmente apropiado para el programa automático.

Encender y apagar el aparato

El microondas se enciende y se apaga con la tecla ①.

Encender

Pulsar la tecla ①.

Seleccionar el modo de funcionamiento deseado.

- Tecla 90, 180, 360, 600 o 1000 W para la potencia del microondas
- Tecla $\overrightarrow{i_{23}}$ = funcionamiento secuencial
- Teclas W_{1} y W_{2} = programa automático
- Teclas M_{1} o M_{2} = programa de la memoria

Consultar los capítulos individuales para más información sobre el modo de programar.

Apagar

Pulsar la tecla ①.

El aparato se apaga; la hora se muestra en el indicador.

Antes del primer uso

A continuación se indican los pasos que deben seguirse antes de utilizar el microondas por primera vez.

Leer antes el capítulo *Consejos y advertencias de seguridad*.

Ajustar la hora

Tras la conexión, en el indicador se ilumina el símbolo [⊕] y se muestran cuatro ceros.

Ajustar la hora.

1. Ajustar la hora actual con el mando giratorio.
2. Pulsar la tecla ⊕.
La hora se ha ajustado.

Ocultar la hora

Es posible ocultar la hora. De este modo, sólo se mostrará cuando el horno esté en funcionamiento.

Para obtener más información, consultar el capítulo *Modificar los ajustes básicos*.

Nota

Para reducir el consumo cuando el aparato está en el modo "stand by" se puede ocultar la indicación de la hora. Para obtener más información, consultar el capítulo *Modificar los ajustes básicos*.

Limpiar los accesorios

Antes de utilizar los accesorios por primera vez, limpiarlos a fondo con agua caliente, un poco de jabón y un paño suave.

El microondas

Las microondas se transforman en calor dentro de los alimentos. Le presentamos toda información necesaria sobre recipientes y sobre cómo programar el microondas.

Nota

En el capítulo *Platos probados en nuestro estudio de cocina* encontrará ejemplos sobre cómo descongelar, calentar y cocinar con microondas.

Consejos y advertencias de los recipientes

Recipientes apropiados

Son adecuados los recipientes resistentes al calor de vidrio, vitrocerámica, porcelana, cerámica o plástico resistente al cambio de temperatura. Estos materiales dejan pasar las microondas.

También puede utilizar recipientes para servir. Así no tiene que trasvasar los alimentos.

Utilizar recipientes con decoración dorada o plateada sólo si el fabricante garantiza que son aptos para microondas.

Recipientes no adecuados

Los recipientes de metal no son aptos.

El metal no deja pasar las microondas. La comida en recipientes de metal cerrados no se calienta

¡Atención! Los metales - p. ej., la cuchara en un vaso - deben estar separados al menos 2 cm de las paredes del horno y de la parte interior de la puerta del horno. La formación de chispas podría destruir el vidrio interior de la puerta del aparato.

Prueba de la vajilla

No encienda nunca el microondas sin alimentos en su interior, con excepción de la prueba de la vajilla siguiente.

Si no está seguro de si su recipiente es adecuado para el microondas, efectúe el siguiente test:
Introducir el recipiente vacío en el aparato durante ½ hasta 1 minuto a la potencia máxima. Comprobar continuamente la temperatura. El recipiente debería estar frío o templado. Si se calienta o se generan chispas, no es adecuado para el microondas.

Niveles de potencia del microondas

Con las teclas ajustar la potencia del microondas deseada.

90 W	para descongelar alimentos delicados
180 W	para descongelar y continuar la cocción
360 W	para cocer carne y para calentar alimentos delicados
600 W	para calentar y cocer alimentos
1000 W	para calentar líquidos

Al pulsar una tecla se ilumina la potencia seleccionada.

Nota

El nivel de potencia del microondas de 1000 W sólo se podrá ajustar para un máximo de 30 minutos.
En el resto de potencias se podrán ajustar programas con una duración del ciclo de cocción de hasta 90 minutos.

Programar el microondas

Ejemplo: potencia del microondas 360 W, duración del ciclo de cocción 17 minutos.

1. Pulsar la tecla ①.
El aparato está listo para su funcionamiento.
2. Pulsar el botón del nivel de potencia del microondas deseada.
En el indicador se ilumina la potencia y se muestra una duración recomendada.
3. Programar la duración del ciclo de cocción con el mando giratorio.
4. Pulsar la tecla ▶■■.
Se inicia el funcionamiento. Se muestra el transcurso del tiempo programado.

La duración del ciclo de cocción ha transcurrido

Suena una señal. El funcionamiento del microondas ha finalizado. La señal se puede apagar con la tecla ④. Apagar el aparato con la tecla ①.

Abrir la puerta del aparato durante el funcionamiento

El funcionamiento se interrumpe. Tras cerrar la puerta, pulsar brevemente la tecla ▶■■. El programa continua.

Modificar la duración del ciclo de cocción

Se puede realizar en cualquier momento. Modificar la duración del ciclo de cocción con el mando giratorio.

Modificar la potencia del microondas

Pulsar la tecla para el nuevo nivel de potencia del microondas. Programar la duración del ciclo de cocción con el mando giratorio y volver a iniciar.

Cancelar el funcionamiento

Pulsar la tecla ▶■■ y apagar el aparato con la tecla ①.

Consejos y advertencias

Cuando el aparato se enciende con la tecla ①, en el indicador se recomienda siempre la potencia máxima del microondas.

El ventilador sigue funcionando aunque se abra la puerta del aparato.

Fucionamiento secuencial 1,2,3

En el fucionamiento secuencial se pueden ajustar hasta tres potencias diferentes y tiempos consecutivos en el microondas y, a continuación, iniciar el fucionamiento.

Recipientes

Utilizar siempre un recipiente resistente al calor y apto para el microondas.

Programar el fucionamiento secuencial

1. Pulsar la tecla ①.
El aparato está listo para su fucionamiento.
2. Pulsar la tecla $\overrightarrow{123}$.
En el indicador se muestra el símbolo $\overrightarrow{1}$ del primer fucionamiento secuencial.
3. Programar el primer nivel de potencia del microondas y la duración del ciclo de cocción.
4. Pulsar la tecla $\overrightarrow{123}$.
Se muestra el símbolo $\overrightarrow{2}$ del segundo fucionamiento secuencial.
5. Programar el segundo nivel de potencia del microondas y la duración del ciclo de cocción.
6. Pulsar la tecla $\overrightarrow{123}$.
Se muestra el símbolo $\overrightarrow{3}$ del tercer fucionamiento secuencial.
7. Programar el tercer nivel de potencia del microondas y la duración del ciclo de cocción.
8. Pulsar la tecla $\triangleright\!\!\!/\!\!$.
Se inicia el fucionamiento. En el indicador se muestran la duración total y el símbolo $\overrightarrow{1}$ del primer fucionamiento secuencial.

La duración del ciclo de cocción ha transcurrido

Suena una señal. El fucionamiento secuencial ha finalizado. El tono de aviso se puede apagar con la tecla \odot .

Modificar los ajustes

Las modificaciones sólo son posibles antes de iniciar el funcionamiento. Pulsar repetidamente la tecla  hasta que se muestre el número del funcionamiento secuencial. Modificar el ajuste.

Abrir la puerta del aparato durante el funcionamiento

El funcionamiento se interrumpe. Tras cerrar la puerta, volver a pulsar la tecla . El programa continua.

Interrumpir el funcionamiento

Pulsar brevemente la tecla . El aparato pasa al estado de pausa. Volver a pulsar , el funcionamiento se reanuda.

Cancelar el funcionamiento

Pulsar brevemente la tecla  y apagar el aparato con la tecla .

Programa automático

Con el programa automático pueden prepararse platos de forma sencilla. Seleccionar el programa e introducir el peso de los alimentos. El programa automático configura el programa óptimo. Pueden seleccionarse hasta 9 programas.

Seleccionar el programa

Una vez seleccionado un programa, proceder del modo siguiente.

Ejemplo de la imagen: programa 2 con 1 kilo de peso.

1. Pulsar la tecla ①.
El aparato está listo para su funcionamiento.
2. Pulsar la tecla .
En el indicador se muestra el primer programa.




3. Seleccionar el número de programa con el mando giratorio.



4. Pulsar la tecla **kg.**

En el indicador se muestra el peso recomendado de 0,50 kilogramos.



5. Programar el peso con el mando giratorio.



6. Pulsar la tecla **▷.**

Se inicia el programa. En el indicador se muestra el transcurso de la duración programada [**⌚**].

El programa ha finalizado

Suena una señal. El programa ha finalizado y el aparato deja de calentar.

Apagar el aparato con la tecla **①** o volver a programarlo.

Cancelar el programa

Pulsar la tecla **①**. El aparato se apaga.

Modificar el programa

El número de programa y el peso no pueden modificarse tras el inicio del programa.

Modificar la duración

La duración del programa automático no se puede modificar.

Consejos y advertencias sobre los programas automáticos

Descongelar

Extraer los alimentos del envoltorio y pesarlos. Si no se puede indicar el peso exacto, redondearlo hacia arriba o hacia abajo.

Colocar el alimento en una vajilla plana, adecuada para el microondas, p. ej. un plato de vidrio o porcelana y sin tapa.

Introducir los alimentos con el horno frío.

A continuación de las indicaciones se ofrece una tabla donde se pueden consultar los alimentos adecuados, la correspondiente gama de peso y los accesorios necesarios.

No se pueden ajustar pesos que estén fuera de la gama de peso indicada.

Durante la cocción de algunos platos sonará un tono de advertencia después de un cierto tiempo. Significa que hay que dar la vuelta al alimento o removerlo.

Congelar los alimentos a -18 °C en posición horizontal y repartidos en porciones adecuadas.

Colocar los alimentos congelados en un recipiente plano, p. ej. un plato de cristal o de porcelana.

Una vez que los alimentos estén descongelados, dejarlos reposar durante 15 a 90 minutos para compensar su temperatura.

Cuando se descongela carne, ave o pescado se desprende líquido. Retirar este líquido al darle la vuelta a la carne. No volverlo a utilizar en ningún caso ni ponerlo en contacto con otros alimentos.

Descongelar sólo la cantidad necesaria de pan, pues el pan se pone duro rápidamente.

Retirar la carne picada descongelada tras darle la vuelta.

Si la carne de ave es una pieza entera, colocarla en el recipiente por el lado de la pechuga; si se trata de trozos, por el lado de la piel.

Cortarlas en trozos iguales. Añadir una cucharada de agua y un poco de sal por cada 100 g de patata.

Patatas cocidas con sal

Verduras

Verduras, frescas: cortarlas en trozos iguales. Añadir una cucharada de agua por cada 100 g.

Verduras, congeladas: únicamente son apropiadas las verduras escaldadas, no precocinadas. Las verduras ultracongeladas con salsa de nata no son apropiadas. Añadir entre 1 y 3 cucharadas de agua. Para espinacas y col lombarda, no añadir agua.

Arroz

No utilizar arroz en bolsa de cocción.

Añadir dos partes o dos partes y media de agua al arroz.

Pescado

Filete de pescado, fresco: añadir entre 1 y 3 cucharadas de agua o zumo de limón.

Tiempos de reposo

Algunos platos precisan un tiempo de reposo dentro del horno al finalizar el programa.

Plato	Tiempo de reposo
Verduras	aprox. 5 minutos
Patatas cocidas con sal	aprox. 5 minutos Escurrir previamente el agua acumulada.
Arroz	de 5 a 10 minutos
Asado de carne picada	10 minutos

Tabla de programas

N.º progr.	Alimentos adecuados	Margen de peso en kg	Recipiente en base del compartimento de cocción
Descongelar			
1	Pan entero*	Pan de trigo, pan de mezcla de trigo, pan integral	0,20 - 1,50
2	Carne picada*	Carne picada de vacuno, cordero, cerdo	0,20 - 1,00
3	Trozos de ave*	Muslo de pollo, medio pollo	0,20 - 1,20

N.º progr.		Alimentos adecuados	Margen de peso en kg	Recipiente en base del compartimento de cocción
4	Filete de pescado*	Filete de esturión, bacalao, gallineta nórdica, abadejo, lucio	0,20 - 1,00	Recipiente plano sin tapa
* Prestar atención a la señal para dar la vuelta.				
Cocer				
5	Verduras, frescas*	Coliflor, brécol, zanahorias, colinabo, puerro, pimentón, calabacines	0,20 - 1,00	Recipiente cerrado
6	Verduras, congeladas*	Coliflor, brécol, zanahorias, colinabo, lombarda, espinacas	0,20 - 1,00	Recipiente cerrado
7	Patatas cocidas con sal*	Patatas rojas, blancas o harinosa	0,20 - 1,00	Recipiente cerrado
8	Arroz, arroz de grano largo*		0,10 - 0,50	Recipiente alto con tapa
9	Rehogar filete de pescado fresco*	Filete de esturión, bacalao, gallineta nórdica, abadejo, lucio	0,20 - 1,00	Recipiente cerrado

* Prestar atención a las señales para dar la vuelta y remover.

Memoria

La función de memoria permite guardar configuraciones personalizadas para sus platos preferidos y acceder a ellas en cualquier momento. Están disponibles dos posiciones en la memoria “M1” y “M2”.

La función de memoria resulta especialmente útil cuando un mismo plato se prepara con frecuencia.

Guardar configuraciones en la memoria

1. Pulsar la tecla ①.
El aparato está listo para su funcionamiento.
2. Pulsar el botón del nivel de potencia del microondas deseada.
En el indicador se muestran la potencia y una duración recomendada.

3. Programar la duración del ciclo de cocción con el mando giratorio.
4. Mantener pulsada la tecla **M1** o **M2** durante 4 segundos hasta que suene una señal.

La configuración se ha guardado y puede iniciarse en cualquier momento.

Guardar otra configuración

Volver a programar y guardar. Se sobre escriben las configuraciones anteriores.

Activar memoria

Las configuraciones guardadas para un plato se pueden iniciar en cualquier momento.

1. Pulsar la tecla **①**.
El aparato está listo para su funcionamiento.
2. Pulsar la tecla **M1** o **M2**.
Se muestran las configuraciones guardadas.
3. Pulsar la tecla **DIII**.
Se inicia la memoria. En el indicador se muestra el transcurso del tiempo programado .

Consejos y advertencias

Tras la puesta en marcha, ya no se podrá modificar la posición de memoria.

Los programas ajustados permanecen en la memoria incluso después de un corte en el suministro eléctrico.

La duración del ciclo de cocción ha transcurrido

Suena una señal. La memoria ha finalizado.
Apagar el aparato con la tecla **①** o volver a programarlo. El tono de aviso se puede apagar con la tecla .

Interrumpir

Pulsar brevemente la tecla **DIII** o abrir la puerta del aparato. El funcionamiento se interrumpe. Tras cerrar la puerta, pulsar la tecla **DIII**. El programa continua.

Modificar los ajustes básicos

Este aparato presenta distintos ajustes básicos que pueden modificarse en cualquier momento.

Ajustes básicos

En la tabla se especifican todos los ajustes básicos y sus opciones de selección.

Ajuste básico	Opciones	Aclaración
c 1 Indicación reloj <i>1</i> = encendido	<i>1</i> = indicación reloj <i>2</i> = apagado	Indicador de la hora
c 2 Tono de aviso de duración <i>2</i> = medio = 2 minutos	<i>1</i> = breve = 10 segundos <i>3</i> = largo = 5 minutos	Señal una vez transcurrida una duración
c 3 Sonido de tecla: <i>1</i> = encendido	Sonido de tecla: <i>2</i> = apagado	Sonido de confirmación al pulsar una tecla
c 4 Tiempo de espera <i>2</i> = medio = 5 segundos	<i>1</i> = breve = 2 segundos <i>3</i> = largo = 10 segundos	Tiempo de espera entre los distintos pasos después de configurar un ajuste

Condición: el aparato está apagado.

1. Pulsar la tecla durante unos segundos.
En el indicador se muestra el primer ajuste básico.
2. Modificar el ajuste básico con el mando giratorio.
3. Confirmar con la tecla .
En el indicador se muestra el siguiente ajuste básico. La tecla permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio sirve para modificarlos.
4. Para finalizar, mantener pulsada la tecla durante unos segundos.

Todos los ajustes se han aplicado.

Los ajustes pueden volverse a modificar en cualquier momento.

Cuidados y limpieza

El microondas mantendrá durante mucho tiempo su aspecto reluciente siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. A continuación se describen los cuidados y la limpieza óptimos para el aparato.



¡Peligro de cortocircuito!

No utilizar limpiado de alta presión ni por chorro de vapor.



¡Peligro de quemaduras!

No realizar la limpieza inmediatamente después de la desconexión. Dejar enfriar el aparato.

Consejos y advertencias

Es posible que aparezcan diferentes tonalidades en el frontal del aparato debido a los diferentes materiales como el vidrio, plástico o metal.

Las sombras con forma de estrías apreciables en el vidrio de la puerta son los reflejos luminosos de la lámpara de iluminación del horno.

Los olores desagradables, como los que se generan después de preparar un pescado por ejemplo, se pueden eliminar fácilmente. Añadir unas gotas de limón a una taza con agua. Introducir una cuchara en el recipiente para evitar el retardo de ebullición.

Calentar el agua entre 1 y 2 minutos a la máxima potencia del microondas.

Productos de limpieza

Tener en cuenta las indicaciones de la tabla para no dañar las distintas superficies del aparato empleando un limpiador inadecuado.

No utilizar lo siguiente:

- productos de limpieza abrasivos o ácidos,
- rascadores para metal o vidrio para la limpieza del cristal de la puerta del aparato,
- rascadores para metal o vidrio para limpiar la junta de la puerta,
- esponjas o estropajos duros.

Lavar bien las bayetas nuevas antes de utilizarlas.

Para facilitar la limpieza

es posible encender la bombilla del horno. Abrir con cuidado la puerta del aparato.

Zona	Productos de limpieza
Frontal del aparato	Agua caliente con un poco de jabón: Limpiar con un paño humedecido en agua con jabón y secar con un paño suave. No utilizar rascadores para metal o vidrio para la limpieza.
Acero inoxidable	Agua caliente con un poco de jabón: Limpiar con un paño humedecido en agua con jabón y secar con un paño suave. Limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo, pues podría formarse corrosión debajo de estas manchas. Puede adquirir productos específicos para limpieza de acero en el servicio de asistencia técnica o en comercios especializados.
Compartimento de cocción	Agua caliente con un poco de jabón o agua con vinagre: Limpiar con un paño humedecido en agua con jabón y secar con un paño suave. En caso de mucha suciedad: Utilizar solo los limpiadores para hornos cuando el aparato esté frío.
Compartimento de cocción de acero inoxidable	No utilizar spray para hornos ni otros productos de limpieza agresivos o abrasivos. Tampoco es apropiado utilizar estropajos ni esponjas ásperas, ya que rayan la superficie. Dejar secar las superficies interiores por completo.
Vidrio protector de la lámpara del compartimento de cocción	Agua caliente con un poco de jabón: Limpiar con un paño de limpieza.
Cristales de la puerta	Limpia cristales: Limpiar con un paño de limpieza. No utilizar rascadores para vidrio.
Junta de la puerta ¡No guitarla!	Agua caliente con un poco de jabón: Limpiar con un paño de limpieza sin frotar. No utilizar rascadores para metal o vidrio para la limpieza.
Accesorios	Agua caliente con un poco de jabón: Poner en remojo y limpiar con un paño o cepillo.

Qué hacer en caso de avería

Con frecuencia, cuando se produce una avería, suele tratarse de una pequeña anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar el Servicio de Asistencia Técnica, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones.

Si no se obtienen los resultados esperados de un plato, consultar el capítulo *Platos probados en nuestro estudio de cocina*. En este capítulo se describen consejos y sugerencias para cocinar.

Avería	Possible causa	Solución/consejos
El aparato no funciona.	El enchufe no está conectado.	Conectar el enchufe.
	Corte en el suministro eléctrico.	Comprobar si funciona la luz de la cocina.
	Fusible defectuoso.	Comprobar en la caja de fusibles que el fusible del aparato funciona correctamente.
	Manejo incorrecto.	Desconectar el fusible de la caja de fusibles. Volver a conectarlo transcurridos unos 10 segundos.
El aparato no funciona. En el indicador se muestra una duración.	No se ha pulsado la tecla ▷ después de programar el aparato.	Pulsar la tecla ▷ o apagar el aparato.
El microondas no se enciende.	La puerta no se ha cerrado completamente.	Comprobar si la puerta se atasca por restos de alimentos o algún cuerpo extraño.
	No se ha pulsado la tecla ▷ .	Pulsar la tecla ▷ .
Los alimentos se calientan más lentamente que antes.	Se ha programado una potencia de microondas demasiado baja.	Seleccionar una potencia de microondas mayor.
	Se ha introducido una cantidad mayor a la habitual en el aparato.	El doble de cantidad requiere casi el doble del tiempo de cocción.

Avería	Possible causa	Solución/consejos
Suena una señal. Los dos puntos del indicador parpadean.	El aparato se encuentra en el modo demo.	1. Pulsar la tecla $\overrightarrow{123}$. 2. Mantener pulsada la tecla  durante 3 segundos. El modo demo se ha desactivado.
El aparato se apaga poco después del inicio del programa. En el indicador se muestra el mensaje de error "H95".	La puerta no se ha cerrado correctamente.	Volver a abrir la puerta y cerrarla correctamente; si el problema no se soluciona, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
En el indicador se muestra el mensaje de error "Er1".	El sensor de temperatura está defectuoso.	Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
En el indicador aparece el mensaje de error "Er11". "Tecla atascada"	Las teclas están sucias o el mecanismo está atascado.	Pulsar varias veces todas las teclas. Limpiar las teclas con un paño seco. Abrir y cerrar la puerta del aparato. Si no se soluciona el problema, avisar al servicio de asistencia técnica.
En el indicador se muestra el mensaje de error "Er4".	Se ha producido un sobrecalentamiento excesivo (eventualmente fuego en el interior). Potencia del microondas demasiado elevada.	No abrir la puerta, desconectar el enchufe o el fusible de la caja de fusibles y dejar que el aparato se enfrie.
En el indicador se muestra el mensaje de error "Er18".	Fallo técnico.	Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.



¡Peligro de descarga eléctrica!



Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones sólo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido.

Cambiar la lámpara del horno


La lámpara del horno puede cambiarse fácilmente. En el Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados pueden adquirirse lámparas halógenas de 25 W, 240 V resistentes a la temperatura.

Extraer siempre la lámpara halógena nueva del embalaje con un paño seco. De este modo se prolonga su vida útil.

1. Desconectar el fusible de la caja de fusibles o desenchufar el aparato.
2. Abrir la puerta del aparato.
Desatornillar los dos tornillos situados a la derecha e izquierda del horno.
3. Poner un paño de cocina dentro del horno frío para evitar daños.
Retirar la puerta del aparato con cuidado.
4. Desatornillar los tornillos de la tapa de la lámpara situada en la placa lateral izquierda y retirarla.
(figura A)
Extraer la lámpara halógena. (figura B)



5. Colocar la nueva lámpara halógena. (figura C)



6. Atornillar la tapa de la lámpara.
Volver a montar el aparato siguiendo los mismos pasos en orden inverso.
7. Retirar el paño de cocina. Volver a conectar el fusible de la caja de fusibles o enchufar el aparato.

Sustituir el vidrio protector

El vidrio protector del horno debe sustituirse en caso de presentar daños. Los vidrios protectores pueden adquirirse de nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Indicar el número de producto (E) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. En la guía telefónica figuran el número de teléfono y la dirección del Servicio de Asistencia Técnica más cercano a su domicilio. Asimismo, cualquiera de nuestros centros del Servicio de Asistencia Técnica le informará encantado sobre la delegación del Servicio de Asistencia Técnica más cercana a su domicilio.

Número de producto (E) y número de fabricación (FD)

Al contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, indicar el número de producto (E) y el número de fabricación (FD) del aparato.

La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra en el interior de la puerta del horno.

A fin de evitarse molestias en caso necesario, le recomendamos anotar los datos de su aparato así como el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica en el siguiente apartado.

N.º E:	N.º FD:
--------	---------

Servicio de Asistencia Técnica ☎

Recuerde que, en caso de manejo incorrecto, la asistencia del personal del Servicio de Asistencia Técnica no es gratuita, incluso si todavía está dentro del período de garantía.

Datos técnicos

Suministro eléctrico	220-240 V, 50 Hz
Consumo total máximo	1180 W
Potencia del microondas	1000 W (IEC 60705)

Frecuencia de las microondas	2450 MHz
Fusible	10 A mín.
Dimensiones (AlxAnxF)	
- aparato	45,9 x 59,6 x 56,3 cm
- compartimento de cocción	24,2 x 44,5 x 34,7 cm
Homologación VDE	sí
Distintivo CE	sí

Este aparato cumple la normativa EN 55011 o CISPR 11.

Es un producto del grupo 2, clase B.

El grupo 2 indica que los microondas se fabrican con el fin de calentar alimentos.

La clase B indica que el aparato es apropiado para su uso privado en el ámbito doméstico.

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

Eliminar el embalaje de forma ecológica.



Este aparato está identificado conforme a la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE 2002/96/CE (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Esta directiva define el marco de actuación para la retirada y el reciclaje de aparatos usados en todo el territorio europeo.

Sometidos a un riguroso control en nuestro estudio de cocina

Aquí se encuentra una selección de platos y los ajustes óptimos para ellos. Se detallan las potencias del microondas apropiadas para los respectivos platos. Asimismo figuran consejos sobre recipientes y el modo de preparación.

Consejos y advertencias

Los valores de la tabla son válidos para la preparación de alimentos con el compartimento de cocción vacío y frío. Precalentar solamente cuando así se especifique en las tablas.

Antes de proceder a su utilización, retirar todos los accesorios del compartimento de cocción que no sean necesarios.

Cubrir los accesorios con papel de hornear una vez precalentado el aparato.

Las indicaciones de tiempo que figuran en las tablas deben entenderse como valores orientativos. Vienen determinados por la calidad y la composición de los alimentos.

Utilizar el accesorio suministrado. Los accesorios adicionales están disponibles como accesorio especial en los comercios especializados o en el Servicio de Asistencia Técnica.

Utilizar siempre un paño apropiado para retirar los accesorios o los recipientes calientes del compartimento de cocción.

Descongelar, calentar y cocer con el microondas

En las siguientes tablas aparecen muchas posibilidades y características de regulación para el microondas.

Las indicaciones de duración que aparecen en las tablas son solamente valores orientativos. Dependen del recipiente, de la calidad, temperatura y estado de los alimentos.

En las tablas se indican casi siempre los márgenes de tiempo. Ajustar primero la configuración de tiempo más corta e ir aumentando el tiempo según sea necesario.

Es posible que cocine cantidades distintas a las indicadas en la tabla.

Para ello existe una regla práctica:

Doble cantidad – casi el doble de duración,
media cantidad – mitad de duración.

Dar la vuelta o remover las alimentos varias veces mientras se están calentando. Controlar la temperatura.

Descongelar

Introducir los alimentos congelados en un recipiente sin tapa. Colocar el recipiente sobre la parrilla.

Dar la vuelta o remover los alimentos 1 o 2 veces. Si las piezas son grandes, darles la vuelta varias veces.

Cuando se descongela carne, ave o pescado se desprende líquido. Retirar este líquido al darle la vuelta a la carne. No volverlo a utilizar en ningún caso ni ponerlo en contacto con otros alimentos.

Dejar reposar los alimentos descongelados entre 10 y 30 minutos a temperatura ambiente para compensar su temperatura. En este momento se pueden extraer las vísceras de las aves.

	Cantidad	Potencias del microondas, Vatios Tiempo, minutos	Consejos y advertencias
Carne en piezas de vaca, cerdo, ternera (con o sin hueso)	800 g 1000 g 1500 g	180 W, 15 min. + 90 W, 15 - 25 min. 180 W, 20 min. + 90 W, 20 - 30 min. 180 W, 25 min. + 90 W, 25 - 35 min.	Dar la vuelta varias veces.
Carne troceada o en filetes de vaca, cerdo o ternera	200 g 500 g 800 g	180 W, 5 - 8 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 8 - 11 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 12 - 15 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Separar los trozos cuando se les dé la vuelta.
Carne picada, mezcla	200 g 500 g 800 g	180 W, 2 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 6 min. + 90 W, 8 - 13 min. 180 W, 10 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Los trozos deben ser lo más finos posible cuando se congelen. Darles la vuelta varias veces y retirar la carne que ya esté descongelada.

	Cantidad	Potencias del microondas, Vatios Tiempo, minutos	Consejos y advertencias
Aves o piezas de ave	600 g 1200 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 15 min. + 90 W, 20 - 25 min.	Dar la vuelta varias veces.
Pescado Filete, rodajas	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Separar unos de otros los trozos descongelados.
Pescado entero	300 g 600 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 8 min. + 90 W, 15 - 25 min.	Dar la vuelta de vez en cuando.
Verdura, p. ej., guisantes	300 g	180 W, 10 - 15 min.	
Fruta, p. ej., frambuesas	300 g 500 g	180 W, 6 - 9 min. 180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min.	Darles la vuelta entremedias con cuidado y separar las descongeladas.
Mantequilla	125 g 250 g	180 W, 1 min. + 90 W, 1 - 2 min. 180 W, 1 min. + 90 W, 2 - 4 min.	Retirar el envoltorio completamente
Pan, entero	500 g 1000 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 12 min. + 90 W, 10 - 20 min.	Dar la vuelta de vez en cuando.
Pastel, seco p. ej., de masa batida	500 g 750 g	90 W, 10 - 15 min. 180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Separar los trozos de pastel cuando se les dé la vuelta. Sólo para pasteles sin glaseado, nata o crema.
Pastel, jugoso p. ej., pastel de frutas o de cuajada	500 g 750 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15 - 20 min. 180 W, 7 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Sólo para pasteles sin glaseado o gelatina.

Descongelación, calentamiento o cocción de alimentos congelados

Colocar siempre la vajilla sobre la base del compartimiento de cocción.

Tapar siempre los alimentos. Si no se dispone de una tapa adecuada para el recipiente, utilizar un plato o papel especial para microondas.

Retirar el embalaje de los platos precocinados. Si se utiliza vajilla apta para microondas, se calientan más rápida y uniformemente.

Los distintos componentes de los alimentos pueden presentar también diferencias en el tiempo que necesitan para calentarse.

Cuanto menor sea la altura de los alimentos, con mayor rapidez se cocinarán. Por tanto, conviene colocar las viandas de la forma más aplanaada posible dentro del recipiente.

Debe darse la vuelta o remover los alimentos de 2 - 3 veces mientras se están calentando.

Una vez calentados, dejar reposar los platos de 2 a 5 minutos para que se iguale la temperatura.

Los alimentos suelen conservar su sabor característico. Por esta razón, el empleo de sal u otros condimentos debe ser moderado.

	Cantidad	Potencias del microondas, Vatios Tiempo, minutos	Consejos y advertencias
Menú, plato combinado, plato precocinado 2-3 componentes	300-400g	600 W, 8 - 13 min.	
Sopas	400 g	600 W, 8 - 12 min.	
Potajes	500 g	600 W, 10 - 15 min.	
Carne en salsa, p.ej. gulasch	500 g	600 W, 10 - 15 min.	Separar los trozos de carne cuando se les dé la vuelta.
Pescado, p.ej., filete	400 g	600 W, 10 - 15 min.	De ser necesario, añadir agua, zumo de limón o vino.
Gratinados, p.ej., lasaña, canelones	450 g	600 W, 10 - 15 min.	Utilizar la parrilla como superficie para la vajilla.
Guarniciones arroz, pastas	250 g 500 g	600 W, 3 - 7 min. 600 W, 8 - 12 min.	Añadir algo de líquido.
Verdura, p.ej., guisantes, bróculi, zanahorias	300 g 600 g	600 W, 7 - 11 min. 600 W, 14 - 17 min.	Cubrir el fondo del recipiente con agua.
Espinacas con nata	450 g	600 W, 10 - 15 min.	Cocinar sin añadir sal.

Calentamiento de alimentos

Colocar siempre la vajilla sobre la base del compartimento de cocción.

Tapar siempre los alimentos. Si no se dispone de una tapa adecuada para el recipiente, utilizar un plato o papel especial para microondas.

Retirar el embalaje de los platos precocinados. Si se utiliza vajilla apta para microondas, se calientan más rápida y uniformemente. Los distintos componentes de los alimentos pueden presentar también diferencias en el tiempo que necesitan para calentarse.

⚠ Cuando se calienten líquidos, introducir siempre una cuchara dentro del recipiente para evitar el retardo de ebullición. El retardo de ebullición es un fenómeno en el cual se alcanza la temperatura de ebullición sin que asciendan las típicas burbujas de vapor. La más leve sacudida del recipiente basta para que se inicie una ebullición tardía y el líquido caliente se derrame o salpique con fuerza. Esto puede ocasionar lesiones y quemaduras.

Dar la vuelta o remover las alimentos varias veces mientras se están calentando. Controlar la temperatura.

Una vez calentados, dejar reposar los platos de 2 a 5 minutos para que se iguale la temperatura.

	Cantidad	Potencia del microondas en vatios, duración en minutos	Indicaciones
Menú, plato cocinado, plato listo (2 - 3 componentes)		600 W, 5 - 8 min	
Bebidas	125 ml 200 ml 500 ml	1000 W, ½ - 1 min 1000 W, 1 - 2 min 1000 W, 3 - 4 min	Introducir la cuchara en el recipiente. No sobrecalentar bebidas alcohólicas. Controlar el proceso.
Alimentos para bebé, p. ej., biberones de leche	50 ml 100 ml 200 ml	360 W, aprox. ½ min 360 W, ½ - 1 min 360 W, 1 - 2 min	Sin tetina o tapa. Agitar siempre bien después de calentar. Controlar siempre la temperatura.
Sopa, 1 taza 2 tazas 4 tazas	175 g/ud. 175 g/ud. 175 g/ud.	600 W, 2 - 3 600 W, 3 - 4 600 W, 6 - 8	
Carne en salsa	500 g	600 W, 7 - 10 min	Separar los filetes de carne.
Cocido	400 g 800 g	600 W, 5 - 7 min 600 W, 7 - 8 min	
Verduras, 1 ración 2 raciones	150 g 300 g	600 W, 2 - 3 min 600 W, 3 - 5 min	

Cocción de alimentos

Cuanto menor sea la altura de los alimentos, con mayor rapidez se cocinarán. Por tanto, conviene colocar las viandas de la forma más aplanada posible dentro del recipiente.

Cocinar los alimentos en recipientes tapados. Es conveniente removerlos o darles la vuelta entremedias.

Los alimentos suelen conservar su sabor característico. Por esta razón, el empleo de sal u otros condimentos debe ser moderado.

Una vez cocinados, dejar reposar los platos de 2 a 5 minutos para que se iguale la temperatura.

	Cantidad	Potencias del microondas, Vatios Tiempo, minutos	Consejos y advertencias
Pollo sin vísceras, fresco	1200 g	600 W, 22 - 25 min.	Dar la vuelta tras la mitad del tiempo.
Filete de pescado, fresco	400 g	600 W, 7 - 12 min.	
Verdura, fresca	250 g 500 g	600 W, 5 - 10 min. 600 W, 10 - 15 min.	Cortar la verdura en trozos de igual tamaño. Añadir 1 - 2 cucharas de agua por cada 100 g de verdura.
Guarniciones, p.ej., patatas	250 g 500 g 750 g	600 W, 8 - 10 min. 600 W, 12 - 15 min. 600 W, 15 - 22 min.	Cortar las patatas en trozos de igual tamaño. Añadir 1-2 cucharadas de agua por cada 100 g, remover.
Arroz	125 g 250 g	600 W, 4 - 6 + 180 W 14 - 16 min. 600 W, 6 - 8 + 180 W 14 - 16 min.	Añadir doble cantidad de líquido.
Platos dulces, p.ej., flan (instantáneo), fruta, compota	500 ml 500 g	600 W, 5 - 7 min. 600 W, 9 - 12 min.	Remover bien el flan de 2 - 3 veces con el batidor.

Consejos prácticos para usar el microondas

No se encuentran referencias en el cuadro orientativo relativas a la cantidad de alimento que se desea preparar.

El alimento sale demasiado seco.

El alimento no se ha descongelado, no está caliente o no está en su punto, a pesar de haber transcurrido el tiempo programado.

Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el plato está demasiado caliente en los bordes pero en el centro todavía no está listo.

Después de la descongelación, las aves o la carne se han empezado a cocer por fuera, pero por dentro todavía no están descongeladas.

Prolongar o reducir en tal caso la duración del ciclo de cocción en función de la siguiente regla básica:

Doble cantidad = casi el doble de tiempo de cocción

Mitad de la cantidad = mitad del tiempo de cocción

Ajustar un tiempo de cocción más corto o seleccionar una potencia del microondas menor la próxima vez. Cubrir el alimento con una tapa y agregar más líquido.

Aumentar la duración del ciclo de cocción. Las grandes cantidades de comida y los alimentos más altos necesitan más tiempo para cocerse.

Remover el alimento durante el ciclo de cocción. Seleccionar la próxima vez una potencia menor y un tiempo de cocción más prolongado.

Seleccionar una potencia inferior la próxima vez. Si se trata de grandes cantidades de comida, dar la vuelta varias veces a los alimentos que se descongelan.

Comidas normalizadas según EN 60705

Existen institutos que verifican la calidad y el funcionamiento de los aparatos microondas a partir de estos platos.

Cocer en el microondas

Plato	Potencia del microondas en vatios, duración en minutos	Consejos y advertencias
Mezcla de leche y huevos, 1000 g	600 W, 11-12 min + 180 W, 10-15 min	Colocar el molde de pirex en la base del horno.
Bizcocho, 475 g	600 W, 8-10 min	Pirex, Ø 22 cm
Asado de carne picada, 900 g	600 W, 25-30 min	Molde rectangular de pirex, 28 cm de longitud

Descongelar en el microondas

Plato	Potencia del microondas en vatios, duración en minutos	Indicaciones
Carne, 500 g	Programa 2, 500 g 0 180 W, 7 min + 90 W 8-12 min	Colocar el recipiente en la base del compartimento de cocción. Colocar el recipiente sobre la parrilla.



Para que cozinhar seja tão agradável como comer,

leia o presente manual de instruções. Assim poderá aproveitar todas as vantagens técnicas do seu microondas.

Obterá informações importantes sobre a segurança.

Passará a conhecer as várias peças do seu novo aparelho. E mostramos-lhe, passo a passo, como regular o aparelho. É muito simples.

Nas tabelas encontrará muitos pratos e valores de regulação úteis. Foi tudo testado no nosso estúdio de cozinha.

E se, por acaso, surgir alguma anomalia, aqui encontrará informações sobre como eliminar pequenas anomalias.

O manual tem um índice pormenorizado, o qual proporciona uma fácil orientação.

Bom apetite.

Índice

Indicações de segurança	81
Antes da montagem	81
Indicações de segurança	81
Indicações para o microondas	83
Causa de danos	85
O seu novo aparelho	87
Painel de comandos	87
Teclas e visor	88
Interior do forno	88
Acessórios	89
Ligar e desligar o aparelho	90
Antes da primeira utilização	90
Acertar a hora	90
Limpar os acessórios	91
O microondas	91
Recomendações sobre os recipientes	91
Potências de microondas	92
Regular o microondas	93
Sequência de funcionamento 1,2,3	94
Regular a sequência de funcionamento	94
Automático de programas	95
Regular um programa	95
Indicações sobre o automático de programas	97
Tabela de programas	99
Memória	99
Guardar regulações na memória	100

Índice

Activar a memória	100
Alterar as regulações base	101
Regulações base	101
Manutenção e limpeza	102
Produtos de limpeza	102
Uma anomalia, que fazer?	104
Substituir a lâmpada do forno	105
Serviço de Assistência Técnica	107
Dados técnicos	107
Eliminação ecológica	108
Testado para si no nosso estúdio de cozinha	109
Descongelar, aquecer e cozinhar com microondas	109
Sugestões para o micro-ondas	115
Refeições de teste segundo EN 60705	116

⚠ Indicações de segurança

Leia atentamente o presente manual de instruções. Só assim poderá utilizar o seu aparelho de forma segura e correcta.

Guarde em local seguro as instruções de utilização e de montagem. Se passar o aparelho a outra pessoa, junte-lhe as instruções.

Antes da montagem

Danos de transporte

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se detectar danos de transporte, não deve ligar o aparelho.

Transportar o aparelho

Não carregue nem agarre no aparelho pela pega da porta. A pega não suporta o peso do aparelho e pode partir-se.

Ligaçāo eléctrica

O aparelho só deve ser ligado por um técnico autorizado. Em caso de danos resultantes de uma ligação errada, não terá direito a garantia.

Instalação e ligação

Por favor, siga as instruções de montagem específicas.

Indicações de segurança

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Utilize o aparelho apenas para a preparação de alimentos ou bebidas.

O aparelho não deve ser utilizado, sem vigilância, por adultos e crianças que

- tenham problemas físicos ou psíquicos ou
- não possuam conhecimentos e experiência suficientes para operarem o aparelho de forma correcta e segura.

Nunca deixe que crianças brinquem com o aparelho.

Interior quente	<p>Perigo de queimaduras!</p> <p>Nunca toque nas superfícies quentes de aparelhos de aquecimento ou cozedura. Abra a porta do aparelho com cuidado, pois pode sair vapor quente. Mantenha sempre crianças pequenas afastadas do aparelho.</p>
	<p>Perigo de incêndio!</p> <p>Nunca guarde objectos inflamáveis no interior do aparelho.</p>
	<p>Nunca abra a porta do aparelho se vir fumo no seu interior. Desligue o aparelho. Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.</p>
	<p>Perigo de curto-círcuito!</p> <p>Nunca entale os cabos de ligação de aparelhos eléctricos na porta quente do aparelho. O isolamento do cabo pode derreter.</p>
	<p>Perigo de queimaduras!</p> <p>Nunca prepare refeições com grandes quantidades de bebidas com elevado teor de álcool. Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior do forno. Utilize apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool e abra a porta do aparelho com cuidado.</p>
Acessórios quentes	<p>Perigo de queimaduras!</p> <p>Utilize sempre pegas de cozinha para retirar os acessórios quentes do aparelho.</p>
Danificação da porta ou do vedante da porta	<p>Perigo de danos graves para a saúde!</p> <p>Nunca utilize o aparelho se a porta ou o vedante da porta estiverem danificados. Existe o perigo de escapar energia de microondas. Volte a utilizar o aparelho apenas depois de este ter sido reparado.</p>
Superfícies enferrujadas	<p>Perigo de danos graves para a saúde!</p> <p>Se não for limpa devidamente, a superfície do aparelho pode enferrujar com o tempo. Existe o perigo de escapar energia de microondas. Limpe o aparelho com regularidade.</p>
Caixa aberta	<p>Perigo de choque eléctrico!</p> <p>Nunca retire a caixa do aparelho. O aparelho trabalha com alta tensão.</p>
	<p>Perigo de danos graves para a saúde!</p> <p>Nunca retire a caixa do aparelho, pois protege da saída de energia de microondas.</p>

Ambiente quente ou húmido	Perigo de curto-circuito! Nunca exponha o aparelho a temperaturas elevadas ou a humidade.
Reparações indevidas	Perigo de choque eléctrico! As reparações indevidas são perigosas. Só os técnicos especializados do nosso Serviço de Assistência Técnica estão autorizados a fazer reparações e a substituir cabos danificados. Nunca abra a caixa do aparelho. O aparelho trabalha com alta tensão. A caixa protege da saída de energia de microondas. Se o aparelho estiver avariado, desligue o fusível na caixa de fusíveis ou retire a ficha da tomada. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

Indicações para o microondas

Preparação de alimentos	Perigo de incêndio! Utilize o microondas unicamente para preparar alimentos próprios para consumo. Outras utilizações podem ser perigosas e originar danos. Por exemplo, pantufas, almofadas de sementes ou de cereais aquecidas no microondas podem incendiar-se mesmo após algumas horas.
Recipientes	Perigo de ferimento! Os recipientes de porcelana e cerâmica podem ter pequenas perfurações nas pegas e tampas. Por detrás destas perfurações esconde-se uma cavidade. A humidade que penetra na cavidade pode fazer rebentar o recipiente. Nunca utilize recipientes que não sejam adequados para microondas. Perigo de queimaduras! Os alimentos quentes podem aquecer o recipiente. Use sempre uma pega de cozinha para retirar os recipientes ou acessórios do interior do aparelho.

Potência e tempo de microondas

Perigo de incêndio!

Nunca regule a potência de microondas ou o respectivo tempo para valores demasiado elevados. Os alimentos podem incendiar-se e danificar o aparelho. Oriente-se pelos dados constantes neste manual de instruções.

Embalagens

Perigo de incêndio!

Nunca aqueça refeições dentro de embalagens próprias para manter os alimentos quentes.

Nunca aqueça, sem vigilância, alimentos dentro de recipientes de plástico, papel ou outros materiais inflamáveis.

Perigo de queimaduras!


No caso de alimentos embalados hermeticamente, a embalagem pode rebentar. Siga as indicações que se encontram na embalagem. Use sempre uma pega de cozinha para retirar os alimentos do interior do aparelho.

Bebidas

Perigo de queimaduras!

Ao aquecer líquidos, pode ocorrer uma ebulação retardada. Ou seja, o líquido pode alcançar o ponto de ebulação sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Ao agitar o recipiente, mesmo ligeiramente, o líquido quente pode subitamente deitar por fora e salpicar.

Ao aquecer líquidos ponha sempre uma colher dentro do recipiente. Assim evita a ebulação retardada.



Perigo de explosão!

Nunca aqueça bebidas ou outros alimentos em recipientes fechados.

Nunca aqueça demasiado as bebidas alcoólicas.

Comida para bebés

Perigo de queimaduras!

Nunca aqueça comida para bebés em recipientes fechados. Retire sempre a tampa ou a tetina.

Após o aquecimento mexa ou agite bem. Assim o calor distribui-se uniformemente.

Antes de dar o alimento à criança, verifique a temperatura.

Alimentos com casca ou pele

Perigo de queimaduras!

Não coza ovos com a casca. Nunca aqueça ovos cozidos. Estes podem rebentar mesmo depois de o microondas se desligar. O mesmo se aplica a mariscos e crustáceos.

No caso de ovos estrelados ou escalfados pique previamente as gemas.

A casca ou pele dos alimentos com casca ou pele firme, p.ex., maçãs, tomates, batatas ou salsichas, pode rebentar. Pique a casca ou a pele antes de os aquecer.

Secar alimentos

Perigo de incêndio!

Nunca seque alimentos no microondas.

Alimentos com baixo teor de água

Perigo de incêndio!

Nunca descongele ou aqueça alimentos com baixo teor de água, p.ex., pão, com uma potência muito elevada ou durante muito tempo.

Óleo alimentar

Perigo de incêndio!

Nunca aqueça óleo alimentar sozinho no microondas.

Causa de danos

Água no interior do aparelho quente

Nunca deite água no interior do aparelho quente. Cria vapor de água. A mudança de temperatura pode provocar danos na placa de fundo de cerâmica.

Arrefecimento com a porta do aparelho aberta

O interior do aparelho deve arrefecer com a porta fechada. Não entale nada na porta do aparelho.

Mesmo que a porta esteja apenas entreaberta, as frentes dos móveis contíguos podem ser danificadas com o tempo.

Vedante muito sujo

Muita sujidade no vedante pode impedir que a porta do aparelho feche correctamente durante o funcionamento. As frentes dos móveis contíguos podem ser danificadas. Mantenha o vedante sempre limpo.

Funcionamento do microondas sem alimentos

Apenas ligue o microondas com alimentos no interior. Sem alimentos, o aparelho poderia sofrer uma sobrecarga. Um caso de excepção é um breve teste de loiça (ver *Recomendações sobre os recipientes*).

Utilização da porta do aparelho como assento ou bancada

Não se apoie nem se sente na porta do aparelho aberta. Não pouse recipientes ou acessórios na porta do aparelho.

Alimentos húmidos


Não guarde alimentos húmidos durante muito tempo dentro do aparelho fechado, pois pode danificar o esmalte.

O seu novo aparelho

Nesta secção, apresentamos-lhe o seu novo aparelho. Explicamos-lhe o painel de comandos e cada um dos elementos de comando. Obterá informações sobre o interior do aparelho e os acessórios.

Painel de comandos

Aqui obtém uma visão geral do painel de comandos. Conforme o tipo de aparelho, os pormenores podem ser diferentes.



Selector rotativo

O selector rotativo é rebaixável. Prima o selector rotativo para o engatar e desengatar.

Teclas

Por baixo de cada uma das teclas existem sensores. Não precisa de pressionar com força. Apenas é necessário tocar no respectivo símbolo.

Excepção: a tecla Sequência de funcionamento e as teclas para as potências do microondas são teclas normais.

Teclas e visor

As teclas permitem-lhe regular as diversas funções adicionais. No visor são mostrados os valores regulados.

Símbolo	Função da tecla
①	Ligar e desligar o aparelho
90	Seleccionar a potência de microondas de 90 W
180	Seleccionar a potência de microondas de 180 W
360	Seleccionar a potência de microondas de 360 W
600	Seleccionar a potência de microondas de 600 W
1000	Seleccionar a potência de microondas de 1000 W
→ 123	Seleccionar a sequência de funcionamento
⌚	Funções de tempo: Tempo de duração ⏱ e hora ☰
M1 / M2	Seleccionar a memória
▶	Seleccionar o programa
kg	Seleccionar o peso
▷	Premir brevemente = iniciar/interromper o funcionamento Premir prolongadamente = cancelar o funcionamento

Notas

Quando inicia o funcionamento do aparelho, acende-se a lâmpada no interior do aparelho.

A função de tempo que se encontra em primeiro plano no visor é apresentada entre parêntesis [] junto do símbolo correspondente.

Excepção: No caso da hora, o símbolo ☰ só se acende se for efectuada uma alteração.

Interior do forno

Ventoinha de arrefecimento

O aparelho está equipado com uma ventoinha de arrefecimento. A ventoinha pode continuar a trabalhar, mesmo depois de o aparelho ter desligado.

Note


Quando o aparelho trabalha com microondas, o interior do forno não aquece. Mesmo assim, a ventoinha de arrefecimento liga-se. A ventoinha pode continuar a trabalhar, mesmo depois de o microondas ter desligado.

Poderá surgir água condensada na janela da porta, nas paredes interiores e no chão do aparelho. Isso é normal e não afecta o funcionamento do microondas. Limpe a água de condensação depois de cozinhar.

Acessórios

Os acessórios podem ser introduzidos no aparelho em 4 níveis diferentes.

Também é possível colocar recipientes no fundo do forno (nível 0).



Grelha

para colocar recipientes, formas para bolos, peças para grelhar e refeições ultracongeladas.

Pode puxar a grelha para fora até dois terços sem que ela se vire. Assim pode facilmente retirar -se a refeição.

Acessórios especiais

Poderá adquirir outros acessórios junto do Serviço de Assistência Técnica ou no comércio especializado.



Assadeira de vidro HEZ95001

para estufados e pratos preparados no forno. É sobretudo indicada para o automático de programas.

Ligar e desligar o aparelho

A tecla ① permite-lhe ligar e desligar o microondas.

Ligar

Prima a tecla ①.

Seleccione o tipo de funcionamento pretendido.

- Teclas 90, 180, 360, 600 ou 1000 W para seleccionar uma potência de microondas
- Tecla $\overrightarrow{123}$ = sequência de funcionamento
- Teclas W1 e W2 = automático de programas
- Tecla M1 ou M2 = programa da memória

Para saber como proceder à regulação, leia os vários capítulos.

Desligar

Prima a tecla ①.

O aparelho desliga-se, as horas aparecem no visor.

Antes da primeira utilização

Neste capítulo encontrará informações acerca dos passos a seguir antes de preparar pela primeira vez refeições no seu microondas.

Antes de começar a cozinhar, leia o capítulo *Indicações de segurança*.

Acertar a hora

Depois de o aparelho ter sido ligado à corrente, acendem-se no visor o símbolo [④] e quatro zeros. Acerte a hora.

1. Acerte a hora actual com o botão giratório.
2. Prima a tecla ④.
A hora já foi acertada.

Ocultar as horas

É possível ocultar a hora. Neste caso, só estará visível quando o forno estiver a trabalhar. Consulte o capítulo *Alterar as regulações base*.

Nota

Para reduzir o consumo em stand-by do seu aparelho, pode ocultar a hora. Consulte o capítulo *Alterar as regulações base*.

Limpar os acessórios

Antes da primeira utilização, limpe cuidadosamente os acessórios com uma solução de água quente e detergente e um pano macio.

O microondas

As microondas são transformadas em calor nos alimentos. Receberá informações sobre os recipientes e pode consultar como deve regular o microondas.

Nota

No capítulo *Testado para si no nosso estúdio de cozinha* encontrará exemplos de como descongelar, aquecer e cozinhar com o microondas.

Recomendações sobre os recipientes

Recipientes adequados

São adequados os recipientes resistentes ao calor, de vidro, vitrocerâmica, porcelana, cerâmica ou plástico termorresistente. Estes materiais são permeáveis às microondas.

Pode também usar louça de servir. Assim não tem de mudar a comida de um recipiente para outro. Se a loiça tiver decoração dourada ou prateada, só deverá utilizá-la se o respectivo fabricante indicar que a mesma é própria para microondas.

Recipientes não adequados

Não são adequados os recipientes metálicos. O metal não é permeável às microondas. Os alimentos permanecem frios em recipientes metálicos fechados.

Atenção! O metal (p. ex., a colher dentro do copo) tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do forno e da parte interior da porta. Eventuais faíscas podem danificar o vidro interior da porta.

Teste de loiça

Nunca ligue o microondas sem alimentos no interior. A única exceção é o teste de loiça a seguir indicado.

Se não tiver a certeza se a sua loiça é ou não adequada para microondas, poderá fazer o seguinte teste:

Coloque o recipiente vazio dentro do aparelho durante ½ a 1 minuto à potência máxima. Vá verificando a temperatura. O recipiente deve estar frio ou morno. Se aquecer ou produzir faíscas não é adequado.

Potências de microondas

As teclas permitem-lhe regular a potência de microondas pretendida.

90 W	Para descongelar alimentos delicados
180 W	Para descongelar e continuar a cozinhar
360 W	Para cozinhar carne e aquecer alimentos delicados
600 W	Para aquecer e cozinhar alimentos
1000 W	Para aquecer líquidos

Quando premir uma tecla, a potência seleccionada acende.

Nota

A potência de microondas de 1000 Watt só pode ser regulada por um tempo máximo de 30 minutos.

Todas as outras potências podem ser reguladas para um tempo de duração até 90 minutos.

Regular o microondas

O tempo de duração terminou

Abrir a porta do aparelho a meio da cozedura

Alterar o tempo de duração

Alterar a potência de microondas

Cancelar o funcionamento

Exemplo: Potência do microondas 360 W, tempo de duração: 17 minutos.

1. Prima a tecla ①.
O seu aparelho está pronto a funcionar.
2. Prima a tecla da potência de microondas desejada.
A potência acende-se no visor e é indicada uma sugestão para o tempo de duração.
3. Com o selector rotativo, regule o tempo de duração.
4. Prima a tecla ▶|||. O aparelho começa a funcionar. O tempo de duração começa a decorrer de forma visível.

Ouve-se um sinal sonoro. O microondas desliga-se. Pode desligar o sinal antecipadamente com a tecla ④. Desligue o aparelho com a tecla ①.

O funcionamento é interrompido. Depois de fechar a porta, prima brevemente a tecla ▶|||. O funcionamento é retomado.

É possível a qualquer momento. Com o selector rotativo, altere o tempo de duração.

Prima a tecla da nova potência de microondas. Regule o tempo de duração com o selector rotativo e volte a iniciar o funcionamento do aparelho.

Prima a tecla ▶||| e desligue o aparelho com a tecla ①.

Notas

Se ligar o aparelho com a tecla ①, aparece sempre a potência de microondas mais elevada no visor como sugestão.

Se abrir a porta do aparelho a meio do tempo de cozedura, é possível que a turbina continue a funcionar.

Sequência de funcionamento 1,2,3

Com a sequência de funcionamento, pode regular até três sequências diferentes de potências e tempos de microondas e iniciá-las de seguida.

Recipientes

Utilize sempre recipientes resistentes ao calor que possam ir ao microondas.

Regular a sequência de funcionamento

1. Prima a tecla ①.
O seu aparelho está pronto a funcionar.
2. Prima a tecla $\overrightarrow{123}$.
No visor aparece $\overrightarrow{1}$ para a primeira sequência de funcionamento.
3. Regule a primeira potência de microondas e o tempo de duração.
4. Prima a tecla $\overrightarrow{123}$.
Aparece $\overrightarrow{2}$ para a segunda sequência de funcionamento.
5. Regule a segunda potência de microondas e o tempo de duração.
6. Prima a tecla $\overrightarrow{123}$.
Aparece $\overrightarrow{3}$ para a terceira sequência de funcionamento.
7. Regule a terceira potência de microondas e o tempo de duração.
8. Prima a tecla $\triangleright\!\!\!/\!\!\!$.
O aparelho começa a funcionar. O tempo de duração total e o símbolo $\overrightarrow{1}$ da primeira sequência de funcionamento aparecem no visor.

O tempo de duração terminou

Ouve-se um sinal sonoro. A sequência de funcionamento terminou. É possível anular antecipadamente o sinal sonoro com a tecla \ominus .

Alterar a regulação

Só é possível efectuar uma alteração antes de o aparelho iniciar o funcionamento. Prima a tecla $\overrightarrow{123}$ as vezes necessárias até aparecer o número da sequência de funcionamento. Altere a regulação.

Abrir a porta do aparelho a meio da cozedura

O funcionamento é interrompido. Depois de fechar a porta, volte a premir a tecla . O funcionamento é retomado.

Interromper o funcionamento

Prima brevemente a tecla . O aparelho está em pausa. Volte a premir a tecla , o aparelho retoma o seu funcionamento.

Cancelar o funcionamento

Prima a tecla brevemente e desligue o aparelho com a tecla .

Automático de programas

Com o automático de programas pode facilmente preparar refeições. Basta seleccionar o programa e introduzir o peso do alimento. O automático de programas encarrega-se da regulação óptima. Tem à sua escolha 9 programas diferentes.

Regular um programa

Depois de seleccionar um programa, regule o aparelho do seguinte modo.

Exemplo na imagem: Programa 2 com 1 quilo de peso.

1. Prima a tecla .
O seu aparelho está pronto a funcionar.
2. Prima a tecla .
No visor aparece o primeiro número de programa.




3. Selecione o número de programa com o botão giratório.



4. Prima a tecla **kg**.

No visor surge 0,50 quilos como sugestão para o peso.



5. Regule o peso com o botão giratório.



6. Prima a tecla **▷||**.

O programa é activado. O tempo de duração [⌚] começa a decorrer visivelmente no visor.

O programa terminou	Ouve-se um sinal sonoro. O programa terminou, o aparelho deixou de aquecer. Desligue o aparelho com a tecla ① ou volte a regulá-lo.
Cancelar o programa	Prima a tecla ①. O aparelho está desligado.
Alterar o programa	Depois de iniciado o funcionamento, não é possível alterar o número de programa ou o peso.
Alterar o tempo de duração	No automático de programas não é possível alterar o tempo de duração.

Indicações sobre o automático de programas

Descongelar	Retire os alimentos da embalagem e pese-os. Se não for possível introduzir o peso exacto, utilize o peso imediatamente acima ou abaixo. Coloque os alimentos sobre um prato raso, próprio para ir ao micro-ondas, por ex., um prato em vidro ou loiça, e não o tape. Coloque os alimentos no forno frio. A seguir às indicações encontra-se uma tabela com os alimentos adequados, a respectiva gama de pesos e os acessórios necessários. Não é possível regular pesos fora da gama de pesos. Em muitos pratos, após um determinado tempo soa um sinal sonoro. Vire ou mexa os alimentos.
	Congele e guarde os alimentos a -18 °C e de modo a ficarem o mais planos possível e com as doses certas. Coloque o alimento num recipiente raso, por exemplo, num prato de vidro ou de porcelana. Depois de descongelar, deixe o alimento repousar ainda durante 15 a 90 minutos, a fim de uniformizar a temperatura. Da descongelação de carne, aves ou peixe resultam líquidos. Estes têm de ser removidos ao virar os alimentos; em caso algum devem ser usados ou entrar em contacto com outros alimentos.

Descongele apenas a quantidade de pão necessária, pois o pão fica duro depressa.

A carne picada que já está descongelada deve ser removida depois de ter sido virada.

As aves inteiras devem ser colocadas com a parte do peito virada para o recipiente e os pedaços de aves com a parte da pele.

Batatas cozidas

Corte as batatas em pedaços iguais. Por cada 100 g de batatas adicione uma colher de sopa de água e um pouco de sal.

Legumes

Legumes, frescos: corte os legumes em pedaços de mesmo tamanho. Por cada 100 g adicione uma colher de sopa de água.

Legumes, congelados: são apenas adequados legumes branqueados e não pré-cozinhados.

Legumes ultracongelados com molhos à base de natas não são adequados. Adicione 1 a 3 colheres de sopa de água. Não adicione água para preparar espinafres ou couve roxa.

Arroz

Não use arroz em sacos de cozinhar.

Adicione água ao arroz numa proporção de 1:2 ou 1:2,5.

Peixe

Filete de peixe, fresco: adicione 1 a 3 colheres de sopa de água ou de sumo de limão.

Tempos de repouso

Alguns pratos precisam após o fim do programa ainda um tempo de repouso no forno.

Prato	Tempo de repouso
Legumes	ca. de 5 minutos
Batatas cozidas	aprox. 5 minutos Antes remova a água que se formou.
Arroz	5 a 10 minutos
Rolo de carne picada	10 minutos

Tabela de programas

Programa n.º	Alimentos adequados	Gama de pesos em kg	Recipiente sobre a base no interior do aparelho
Descongelar			
1	Pão inteiro*	0,20 - 1,50	Recipiente raso aberto
2	Carne picada*	0,20 - 1,00	Recipiente raso aberto
3	Pedaços de aves*	0,20 - 1,20	Recipiente raso aberto
4	Filete de peixe*	0,20 - 1,00	Recipiente rasoaberto

* Tenha atenção ao sinal para virar os alimentos.

Cozinhar			
5	Legumes, frescos*	0,20 - 1,00	Recipiente fechado
6	Legumes, congelados*	0,20 - 1,00	Recipiente fechado
7	Batatas para cozer*	0,20 - 1,00	Recipiente fechado
8	Arroz, arroz agulha*	0,10 - 0,50	Recipiente alto fechado
9	Estufar lombo de peixe fresco*	0,20 - 1,00	Recipiente fechado

* Tenha atenção aos sinais para virar e mexer.

Memória

Com a Memória, pode guardar a regulação do seu prato preferido e reutilizá-la a qualquer momento. Tem à sua disposição dois espaços de memória: “M1” e “M2”.

A Memória é muito útil quando cozinha um determinado prato com especial frequência.

Guardar regulações na memória

1. Prima a tecla ①.
O seu aparelho está pronto a funcionar.
2. Prima a tecla da potência de microondas desejada.
No visor aparece a potência e uma sugestão para o tempo de duração.
3. Com o selector rotativo, regule o tempo de duração.
4. Mantenha a tecla M1 ou M2 premida durante 4 segundos aproximadamente até ouvir um sinal sonoro.

A regulação está guardada na memória e pode ser iniciada a qualquer momento.

Regule e guarde novamente na memória. As regulações antigas são substituídas.

Guardar outra regulação

Activar a memória

Pode iniciar a qualquer momento as regulações memorizadas para a confecção do seu prato.

1. Prima a tecla ①.
O seu aparelho está pronto a funcionar.
2. Prima a tecla M1 ou M2.
As regulações memorizadas são indicadas.
3. Prima a tecla DII.
A memória é activada. O tempo de duração ↘ começa a decorrer visivelmente no visor.

Notas

Depois de iniciado o funcionamento, o espaço de memória não pode ser alterado.

Os programas regulados permanecem memorizados, mesmo após uma falha de corrente.

Ouve-se um sinal sonoro. A memória terminou. Desligue o aparelho com a tecla ① ou volte a regulá-lo. É possível anular antecipadamente o sinal sonoro com a tecla ④.

Prima a tecla DII brevemente ou abra a porta do aparelho. O funcionamento é interrompido. Depois de fechar a porta, prima a tecla DII. O funcionamento é retomado.

O tempo de duração terminou

Interromper o funcionamento

Alterar as regulações base

O seu aparelho dispõe de diversas regulações base, que poderá alterar a qualquer momento.

Regulações base

Na seguinte tabela, encontrará todas as regulações base, bem como as possíveis alternativas.

Regulação base	Alternativas	Explicação
c 1 Indicação da hora 1 = activada	Indicação da hora 2 = desactivada	Indicação das horas
c 2 Duração do sinal sonoro 2 = média = 2 minutos	1 = curta = 10 segundos 3 = longa = 5 minutos	Sinal sonoro emitido quando termina o tempo de duração
c 3 Som das teclas: 1 = ligado	Som das teclas: 2 = desligado	Som de confirmação ao premir uma tecla
c 4 Tempo de espera 2 = médio = 5 segundos	1 = curto = 2 segundos 3 = longo = 10 segundos	Tempo de espera entre diferentes passos, a seguir a uma regulação

Condição prévia: O seu aparelho está desligado.

1. Prima a tecla  durante alguns segundos.
Na indicação aparece a primeira regulação base.
2. Altere a regulação base com o selector rotativo.
3. Confirme com a tecla .
Na indicação aparece a regulação base seguinte.
Com a tecla , pode percorrer todas as regulações base e proceder a alterações com o selector rotativo.
4. No fim mantenha a tecla  premida durante alguns segundos.

Todas as regulações foram assumidas.

Poderá a qualquer momento alterar novamente as regulações.

Manutenção e limpeza

Proceda regularmente à manutenção e limpeza do seu microondas, de forma a garantir a sua conservação e o seu bom funcionamento durante mais tempo. No presente capítulo explicar-lhe-emos como deve tratar e limpar o seu aparelho.



Perigo de curto-círcuito!

Nunca utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou a vapor.



Perigo de queimaduras!

Não limpe o aparelho logo após o ter desligado. Deixe o aparelho arrefecer.

Notas

Podem ocorrer pequenas diferenças de cor na frente do aparelho, provocadas por diversos materiais, tais como vidro, plástico ou metal.

As sombras no vidro da porta, com aspecto estriado, são reflexos de luz causados pela lâmpada do forno.

Os cheiros desagradáveis causados, por exemplo, pela preparação de peixe, podem ser eliminados facilmente. Deite algumas gotas de sumo de limão numa chávena com água. Coloque uma colher na chávena, a fim de evitar a ebullição retardada. Aqueça a água a potência máxima de microondas, durante 1 a 2 minutos.

Produtos de limpeza

De modo a não danificar as diferentes superfícies com produtos de limpeza desadequados, respeite as indicações da tabela.

Não utilize

- produtos de limpeza agressivos ou abrasivos,
- raspadores de metal ou de vidro para a limpeza do vidro da porta do aparelho,
- raspadores de metal ou de vidro para a limpeza do vedante da porta,
- esfregões de palha de aço ou esponjas abrasivas.

Antes da primeira utilização, passe bem por água os panos de esponja.

Para facilitar a limpeza

pode acender a lâmpada do forno. Para tal, abra a porta do aparelho.

Zona	Produtos de limpeza
Frente do aparelho	Água quente com detergente: Limpe com um pano multiuso e seque com um pano macio. Não utilize raspadores de metal ou de vidro na limpeza.
Aço inoxidável	Água quente com detergente: Limpe com um pano multiuso e seque com um pano macio. Remova de imediato manchas de calcário, gordura, amido ou clara de ovo. Sob estas manchas pode ocorrer corrosão. No Serviço de Assistência Técnica ou numa loja especializada, poderá adquirir produtos especiais para a limpeza de aço inoxidável.
Interior do aparelho	Água quente com detergente ou água com vinagre: Limpe com um pano multiuso e seque com um pano macio. Em caso de sujidade incrustada: Produto limpa-fornos, use apenas com o forno frio.
Interior do aparelho em aço inoxidável	Não utilize spray limpa-fornos e outros produtos limpa-fornos agressivos ou produtos abrasivos. Nunca utilize esfregões, esponjas abrasivas ou esfregões para tachos. Estes produtos riscam a superfície. Deixe secar completamente as superfícies interiores.
Tampa de vidro da lâmpada no interior do aparelho	Água quente com detergente: Limpe com um pano multiuso.
Vidros da porta	Limpa-vidros: Limpe com um pano multiuso. Não utilize raspadores de vidro.
Não remover o vedante da porta!	Água quente com detergente: Limpe com um pano multiuso, não esfregue. Não utilize raspadores de metal ou de vidro na limpeza.
Acessórios	Água quente com detergente: Ponha de molho e, a seguir, limpe com um pano multiuso ou uma escova.

Uma anomalia, que fazer?

As anomalias são, muitas vezes, simples de resolver. Antes de contactar o Serviço de Assistência Técnica, tenha em atenção as seguintes recomendações.

Se alguma vez não obtiver resultados perfeitos com um dos seus pratos, consulte o capítulo *Testado no nosso estúdio de cozinha para si*. Aí encontrará muitas sugestões e recomendações para os seus cozinhados.

Anomalia	Causa possível	Solução/Indicações
O aparelho não funciona.	A ficha não está ligada à corrente.	Ligue a ficha à corrente.
	Corte de corrente.	Verifique se a luz da cozinha funciona.
	Falha do fusível.	Verifique na caixa de fusíveis se o fusível correspondente ao aparelho está em boas condições.
	Utilização incorrecta.	Desligue o fusível na caixa de fusíveis. Volte a ligar após aprox. 10 segundos.
O aparelho não está em funcionamento. O visor apresenta um tempo de duração.	A tecla ▷ não foi premida depois da regulação.	Prima a tecla ▷ ou desligue o aparelho.
Não é possível ligar o microondas.	A porta não foi bem fechada.	Verifique se há restos de comida ou qualquer corpo estranho a prender a porta.
Os alimentos demoram mais tempo a aquecer do que antes.	A tecla ▷ não foi premida.	Prima a tecla ▷ .
	Foi regulada uma potência de microondas demasiado baixa.	Seleccione uma potência de microondas mais elevada.
	Foi introduzida no aparelho uma quantidade de alimentos superior ao normal.	O dobro da quantidade - quase o dobro do tempo.

Anomalia	Causa possível	Solução/Indicações
Ouve-se um sinal sonoro. Os dois pontos na indicação piscam.	O aparelho está em modo de demonstração.	<p>1. Prima a tecla .</p> <p>2. Mantenha a tecla  premida durante 3 segundos.</p> <p>O modo de demonstração é desactivado.</p>
O aparelho desliga-se pouco tempo depois de ter começado a funcionar. Na indicação aparece a mensagem de erro "H95".	A porta não foi fechada correctamente.	Volte a abrir a porta e feche-a correctamente. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica.
Na indicação aparece a mensagem de erro "Er1".	O sensor de temperatura está avariado.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
No visor aparece a mensagem de erro "Er11". "Tecla presa"	As teclas estão sujas ou o sistema mecânico bloqueou.	Prima várias vezes todas as teclas. Limpe as teclas com um pano seco. Abra e feche a porta do aparelho. Se isso não resolver o problema, contacte o serviço de apoio ao cliente.
Na indicação aparece a mensagem de erro "Er4".	Existe um sobreaquecimento excessivo (eventualmente fogo no interior do aparelho). Potência de microondas demasiado elevada.	Não abra a porta, desligue a ficha da tomada ou o fusível na caixa de fusíveis e deixe arrefecer o aparelho.
Na indicação aparece a mensagem de erro "Er18".	Defeito técnico.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica.





Perigo de choque eléctrico!
 As reparações indevidas são perigosas.
 As reparações só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica.

Substituir a lâmpada do forno


A lâmpada do forno pode ser substituída. Pode adquirir lâmpadas de halogénio resistentes a altas temperaturas (25 W, 240 V) junto do Serviço de Assistência Técnica ou no comércio especializado.

Retire a nova lâmpada de halogénio da embalagem, pegando-lhe sempre com um pano seco, de modo a prolongar a sua vida útil.

1. Desligue o fusível na caixa de fusíveis ou retire a ficha da tomada.
2. Abra a porta do aparelho.
Solte os dois parafusos do lado esquerdo e direito do forno.
3. Estenda um pano da loiça no forno frio, para evitar danos.
Puxe o aparelho para fora com cuidado.
4. Solte o parafuso da cobertura da lâmpada na parede lateral esquerda e retire a cobertura.
(Figura A)
Puxe a lâmpada de halogénio para fora. (Figura B)



5. Introduza a nova lâmpada de halogénio. (Figura C)



6. Aparafuse a cobertura da lâmpada.
Volte a montar o aparelho na ordem inversa.
7. Tire o pano da loiça. Ligue novamente o fusível na caixa de fusíveis ou introduza a ficha na tomada.

Substituir a cobertura de vidro

Se a cobertura de vidro no forno estiver danificada, tem de ser substituída. Poderá adquirir coberturas junto do Serviço de Assistência Técnica. Indique sempre as referências E e FD do seu aparelho.

Serviço de Assistência Técnica

Se o seu aparelho precisar de ser reparado, o nosso Serviço de Assistência Técnica está à sua disposição. Pode consultar a morada e o telefone do Serviço de Assistência Técnica da sua área de residência na lista telefónica. Também os Centros de Assistência Técnica referidos no manual terão todo o gosto em indicar-lhe um Serviço de Assistência Técnica próximo da sua residência.

Ref.^a E e ref.^a FD

Sempre que entrar em contacto com os nossos Serviços de Assistência Técnica, é favor indicar as referências E e FD do aparelho.

Se abrir a porta do aparelho, encontrará a placa de características onde constam estas referências. Para que, quando for necessário, não tenha de procurar durante muito tempo, pode inserir aqui os dados do seu aparelho e o n.^o de telefone do Serviço de Assistência Técnica.

Ref. ^a E	Ref. ^a FD
---------------------	----------------------

Serviço de Assistência Técnica 
--

Tenha em atenção que em caso de erro de operação, a visita do técnico do Serviço de Assistência Técnica também não é gratuita durante o período de garantia.

Dados técnicos

Alimentação de corrente	220-240 V, 50 Hz
Potência total máx. de ligação	1180 W
Potência do microondas	1000 W (IEC 60705)
Frequência de microondas	2450 MHz
Fusível	mín. 10 A

Dimensões (AxLxP)	
- aparelho	45,9 x 59,6 x 56,3 cm
- interior do aparelho	24,2 x 44,5 x 34,7 cm
<hr/>	
Testado conforme as normas VDE	sim
Marcação CE	sim

Este aparelho está em conformidade com as normas EN 55011 e CISPR 11.

Trata-se de um produto pertencente ao grupo 2, classe B.

O facto de pertencer ao grupo 2 significa que são utilizadas microondas para aquecer os alimentos. A classe B significa que o aparelho foi concebido para uso doméstico.

Eliminação ecológica

Elimine a embalagem de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva comunitária 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Esta directiva estabelece o quadro comunitário para a recolha e valorização dos equipamentos usados.

Testado para si no nosso estúdio de cozinha

Aqui encontrará uma amostra de pratos e as regulações adequadas para cada um. Explicamos-lhe qual a potência de microondas mais adaptada ao prato que pretende preparar. Encontrará também conselhos sobre os recipientes e acerca do modo de preparação.

Note

Os valores constantes das tabelas são sempre válidos para iniciar o cozinhado com o interior do aparelho frio e vazio. Pré-aqueça apenas quando houver uma referência nesse sentido nas tabelas.

Antes de utilizar o aparelho, retire do seu interior todos os acessórios de que não necessita.

Apenas deve forrar os acessórios com papel anti-adherente após o pré-aquecimento.

As indicações de tempo constantes das tabelas são valores de referência. Variam em função da qualidade e do tipo de alimento.

Utilize os acessórios fornecidos. Poderá adquirir acessórios adicionais enquanto acessórios originais numa loja especializada ou junto do Serviço de Assistência Técnica.

Use sempre uma pega de cozinha para retirar acessórios ou recipientes quentes do forno.

Descongelar, aquecer e cozinhar com microondas

Nas tabelas seguintes encontrará muitas possibilidades e valores de regulação para microondas.

As indicações temporais constantes das tabelas são valores aconselhados. Estes dependem da loiça utilizada, da qualidade, da temperatura e das características dos alimentos.

Nas tabelas são, por vezes, indicadas amplitudes de tempos. Seleccione, primeiro, o tempo menor e prolongue-o, depois, se necessário.

Pode acontecer que tenha quantidades diferentes das indicadas nas tabelas.

Para isso existe uma regra base:

Dupla quantidade – quase duplo tempo de duração,
metade da quantidade – metade do tempo de duração.

Mixa ou vire de vez em quando os alimentos. Controle a temperatura.

Descongelar

Coloque os alimentos congelados num recipiente aberto. Coloque o recipiente sobre a grelha.

Entretanto vire ou mexa os alimentos, 1 ou 2 vezes. Vire várias vezes as peças maiores.

Da descongelação de carne, aves ou peixe resultam líquidos. Estes têm de ser removidos ao virar os alimentos; em caso algum devem ser usados ou entrar em contacto com outros alimentos.

Depois de descongelados, deixe os alimentos repousar à temperatura ambiente durante 10 - 30 minutos, para uniformizar a temperatura. Nas aves, poderá retirar então as miudezas.

Quantidade	Potência de micro-ondas, Watt Tempo, minutos	Notas	
Peças de carne inteiras de vaca, porco, vitela (com ou sem osso)	800 g 1000 g 1500 g	180 W, 15 min. + 90 W, 15 - 25 min. 180 W, 20 min. + 90 W, 20 - 30 min. 180 W, 25 min. + 90 W, 25 - 35 min.	Virar várias vezes.
Carne em pedaços ou fatias, de vaca, porco, vitela	200 g 500 g 800 g	180 W, 5 - 8 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 8 - 11 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 12 - 15 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Ao virar a peça, separar as partes umas das outras.
Carne picada, misturada	200 g 500 g 800 g	180 W, 2 min. + 90 W, 5 - 10 min. 180 W, 6 min. + 90 W, 8 - 13 min. 180 W, 10 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Congele-a o mais espalmada possível. Virar várias vezes e retirar as partes já descongeladas.
Aves ou partes de aves	600 g 1200 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 15 min. 180 W, 15 min. + 90 W, 20 - 25 min.	Virar várias vezes.

	Quantidade	Potência de micro-ondas, Watt	Notas
		Tempo, minutos	
Peixe Filetes, lombos de peixe, postas	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Separe as partes descongeladas umas das outras.
Peixe inteiro	300 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Virar de vez em quando.
	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 15 - 25 min.	
Legumes, por ex., ervilhas	300 g	180 W, 10 - 15 min.	
Fruta, por ex., framboesas	300 g	180 W, 6 - 9 min.	Mexer com cuidado durante a descongelação e separar as partes já descongeladas.
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
Manteiga	125 g	180 W, 1 min. + 90 W, 1 - 2 min.	Retirar totalmente da embalagem
	250 g	180 W, 1 min. + 90 W, 2 - 4 min.	
Pão, inteiro	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min.	Virar de vez em quando.
	1000 g	180 W, 12 min. + 90 W, 10 - 20 min.	
Pão de forma, às fatias	250 g	90 W, 10 - 15 min.	A meio do tempo, retirar as fatias já descongeladas.
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
Bolos, húmidos por ex., bolos de frutas, bolos de requeijão	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15 - 20 min.	Apenas para bolos sem cobertura nem gelatina.
	750 g	180 W, 7 min. + 90 W, 15 - 20 min.	

Descongelar, aquecer ou cozinhar alimentos ultracongelados

Coloque o recipiente na base do microondas.

Tape sempre os alimentos. Se o recipiente não tiver tampa, utilize um prato ou película aderente especial para microondas.

Retire a refeição pronta da embalagem. Em loiça própria para microondas, aquece mais rapidamente e de forma homogénea.

Os vários ingredientes podem ter tempos de aquecimento diferentes.

Os alimentos espalmados levam menos tempo a cozinhar do que os mais altos. Distribua os alimentos o mais espalmadamente possível no recipiente.

Deve mexer ou virar os alimentos 2 ou 3 vezes entretanto.

Após o aquecimento, deixe os alimentos repousarem mais 2 a 5 minutos para homogeneização da temperatura.

O sabor próprio dos alimentos mantém-se bastante inalterado. Por isso, pode utilizar sal e temperos com moderação.

Quantidade	Potência de micro-ondas, Watt	Notas
	Tempo, minutos	
Menú, prato confeccionado, refeição empratada com 2-3 componentes	300-400g	600 W, 8 - 13 min.
Sopas	400 g	600 W, 8 - 12 min.
Cozido	500 g	600 W, 10 - 15 min.
Carne com molho, por ex., guisado	500 g	600 W, 10 - 15 min. Ao mexer, separar os pedaços de carne.
Peixe, por ex., filetes	400 g	600 W, 10 - 15 min. Se necessário, adicionar água, sumo de limão ou vinho.
Gratinados, por ex., lasanha, canelones	400 g	600 W, 10 - 15 min. Utilize a grelha como base para o recipiente.
Acompanhamentos	250 g	600 W, 3 - 7 min.
Arroz, massas	500 g	600 W, 8 - 12 min. Adicionar um pouco de líquido.
Legumes, por ex., ervilhas, bróculos, cenouras	300 g 600 g	600 W, 7 - 11 min. 600 W, 14 - 17 min. Cobrir o fundo do prato com água.
Esparragado	450 g	600 W, 10 - 15 min. Cozinhar sem adicionar água.

Aquecer alimentos

Coloque o recipiente na base do microondas.

Tape sempre os alimentos. Se o recipiente não tiver tampa, utilize um prato ou película aderente especial para microondas.

Retire a refeição pronta da embalagem. Em loiça própria para microondas, aquece mais rapidamente e de forma homogénea. Os vários ingredientes podem ter tempos de aquecimento diferentes.



Ao aquecer líquidos, coloque sempre uma colher dentro do recipiente para evitar uma ebulição retardada. Na ebulição retardada, o ponto de ebulição é alcançado sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Basta um movimento mais brusco do recipiente para fazer com que o líquido quente entre em violenta ebulição ou salpique, podendo vir a provocar ferimentos ou queimaduras.

Mixa ou vire de vez em quando os alimentos.
Controle a temperatura.

Após o aquecimento, deixe os alimentos repousarem mais 2 a 5 minutos para homogeneização da temperatura.

Quantidade	Potência de microondas, Watt		Notas
	Tempo de duração em minutos		
Menu, refeição, confeccio. pronta (2 - 3 componentes)		600 W, 5 - 8 min.	
Bebidas	125 ml 200 ml 500 ml	1000 W, ½ - 1 min. 1000 W, 1 - 2 min. 1000 W, 3 - 4 min.	Colocar uma colher no recipiente. Não aquecer demasiado as bebidas alcoólicas. Controlar de vez em quando.
Comida para bebés, p. ex. biberões de leite	50 ml 100 ml 200 ml	360 W, aprox. ½ min. 360 W, ½ - 1 min. 360 W, 1 - 2 min.	Sem tetina ou tampa. Agitar bem depois de aquecer. Verificar sempre a temperatura!
Sopa, 1 tigela 2 tigelas 4 tigelas	175 g cada	600 W, 2 - 3	
	175 g cada	600 W, 3 - 4	
	175 g cada	600 W, 6 - 8	
Carne com molho	500 g	600 W, 7 - 10 min.	Separar as fatias de carne.
Guisado	400 g 800 g	600 W, 5 - 7 min. 600 W, 7 - 8 min.	
Legumes, 1 dose 2 doses	150 g 300 g	600 W, 2 - 3 min. 600 W, 3 - 5 min.	

Cozinhar alimentos

Os alimentos espalmados levam menos tempo a cozinhar do que os mais altos. Distribua os alimentos o mais espalmadamente possível no recipiente.

Cozinhe os alimentos num recipiente com tampa. Mexa e vire-os de vez em quando.

O sabor próprio dos alimentos mantém-se bastante inalterado. Por isso, pode utilizar sal e temperos com moderação.

Depois de cozinhados, deixe os alimentos repousarem mais 2 a 5 minutos para homogeneização da temperatura.

	Quantidade	Potência de micro-ondas, Watt Tempo, minutos	Notas
Frango inteiro sem miúdos, fresco	1200 g	600 W, 22 - 25 min.	Virar a meio do tempo.
Filetes de peixe, frescos	400 g	600 W, 7 - 12 min.	
Legumes, frescos	250 g 500 g	600 W, 5 - 10 min. 600 W, 10 - 15 min.	Cortar os legumes em pedaços do mesmo tamanho. Por cada 100 g, adicionar 1 a 2 colheres de sopa de água, mexer.
Acompanhamentos, por ex., batatas	250 g 500 g 750 g	600 W, 8 - 10 min. 600 W, 12 - 15 min. 600 W, 15 - 22 min.	Cortar as batatas em pedaços do mesmo tamanho. Adicionar cerca de 1 cm de altura de água no recipiente, mexer.
Arroz	125 g 250 g	600 W, 4 - 6 + 180 W 14 - 16 min. 600 W, 6 - 8 + 180 W 14 - 16 min.	Adicionar o dobro da quantidade de líquido.
Alimentos doces, por ex., pudim (instantâneo), fruta, compota,	500 ml 500 g	600 W, 5 - 7 min. 600 W, 9 - 12 min.	Mexer o pudim 2 - 3 vezes muito bem com as varas de arames.

Sugestões para o micro-ondas

Não encontra qualquer indicação de regulação para a quantidade de alimentos preparados.

Prolongue ou reduza os tempos de cozedura de acordo com a seguinte fórmula:

Dobro da quantidade = quase o dobro do tempo

Metade da quantidade = metade do tempo

A comida ficou muito seca.

Da próxima vez regule um tempo de cozedura inferior ou seleccione uma potência de micro-ondas inferior. Tape a comida e adicione mais líquido.

Decorrido o tempo regulado, a comida ainda não está descongelada, quente ou cozinhada.

Regule um tempo superior. Quantidades maiores e alimentos mais espessos demoram mais tempo a cozinhar.

Decorrido o tempo de cozedura regulado, a refeição está cozida de mais nos bordos, mas no centro ainda não está pronta.

Mexa a refeição decorrido cerca de metade do tempo, e da próxima vez seleccione uma potência inferior e uma duração superior.

Após a descongelação a ave ou a carne estão cozinhadas nas extremidades, mas no centro ainda não descongelaram.

Da próxima vez seleccione uma potência de micro-ondas mais baixa. Vire várias vezes o produto a descongelar, caso se trate de grandes quantidades.

Refeições de teste segundo EN 60705

A qualidade e o funcionamento de aparelhos de microondas são testados por Institutos de Ensaio, com a ajuda destas refeições.

Cozinhar com microondas Solo

Prato	Potência de microondas em W, tempo de duração em minutos	Notas
Gemada com leite, 1000 g	600 W, 11-12 min. + 180 W, 10-15 min.	Colocar a forma de pirex na base do forno.
Bolo simples, 475 g	600 W, 8 - 10 min.	Pirex, Ø 22 cm
Rolo de carne picada, 900 g	600 W, 25-30 min.	Forma de bolo inglês de pirex, comprimento 28 cm

Descongelar com microondas solo

Prato	Potência de microondas em W, tempo de duração em minutos	Notas
Carne, 500 g	Programa 2, 500 g ou 180 W, 7 min. + 90 W 8-12 min.	Coloque o recipiente na base do aparelho. Coloque o recipiente sobre a grelha.



**Чтобы процесс приготовления еды доставил Вам
столько же удовольствия как и сама еда**

внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации. Тогда Вы сможете использовать все технические возможности Вашего прибора в полной мере.

Здесь Вы ознакомитесь с важными указаниями по безопасности и узнаете нюансы отдельных узлов Вашего прибора. А мы, со своей стороны, поможем Вам настроить его в соответствии с Вашими предпочтениями. Это совсем просто.

В таблицах Вы найдёте рекомендации по приготовлению блюд и нужные установки. Все рецепты и установки были предварительно протестированы в нашей кухне-студии.

В случае возникновения неисправности здесь Вы найдёте информацию, как самим устранить мелкие неполадки.

Подробное оглавление поможет Вам быстро и эффективно осуществлять поиск.

Приятного аппетита!

Содержание

Правила техники безопасности	120
Перед монтажом	120
Указания по безопасности	120
Указания по использованию микроволнового режима	122
Причины повреждений	125
Ваш новый прибор	126
Панель управления	126
Кнопки и индикация	127
Внутреннее пространство	127
Принадлежности	128
Включение и выключение прибора	129
Перед первым использованием	129
Установка времени	129
Очистка принадлежностей	130
Микроволны	130
Указания по выбору посуды	130
Значения мощности микроволн	131
Установка режима микроволн	132
1,2,3-дополнительный режим	133
Установка дополнительного режима	133
Программа автоматического приготовления	134
Настройка программ	134
Указания по установке программы автоматического приготовления блюд	136
Таблица программ	138
Память	139
Сохранение установок в памяти	139
Запуск программ из памяти	139

Содержание

Изменение базовых установок	140
Базовые установки	140
Уход и очистка	141
Чистящие средства	142
Что делать при неисправности?	143
Замена лампочки в духовом шкафу	145
Сервисная служба	147
Технические характеристики	147
Правильная утилизация упаковки	148
Протестировано для вас в нашей кухне-студии	149
Размораживание, разогревание и доведение блюд до готовности при помощи микроволн	149
Рекомендации по использованию микроволн ..	155
Контрольные блюда в соответствии с EN 60705	156

Правила техники безопасности

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором.

Храните руководство по эксплуатации и монтажу в надежном месте. При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также эти документы.

Перед монтажом

Повреждения при транспортировке

Распакуйте и осмотрите прибор. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте его.

Транспортировка прибора

Не переносите прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

Подключение к электросети

Подключение прибора должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Установка и подключение

Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Указания по безопасности

Данный прибор предназначен только для бытового использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков.

Запрещается использование прибора без присмотра взрослыми и детьми в следующих случаях:

- при наличии ограничений по физическому или психическому состоянию;
- при отсутствии необходимых знаний и опыта по правильному и безопасному пользованию прибором.

Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором.

Горячая рабочая камера

Опасность ожога!

Не прикасайтесь к горячим внешним поверхностям нагревательных приборов и плит. Открывайте дверь прибора с осторожностью. Из нее может вырваться горячий пар. Не позволяйте детям подходить близко.

Опасность возгорания!

Не храните легковоспламеняющиеся предметы в рабочей камере духового шкафа.

Не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. Выключите прибор. Отсоедините прибор от электросети или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.

Опасность короткого замыкания!

Не допускайте защемления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей прибора. Изоляция кабеля может расплавиться.

Опасность ожога!

Запрещается готовить блюда с большим количеством алкогольных напитков. Пары алкоголя могут вспыхнуть в рабочей камере. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта и осторожно открывайте дверцу.

Горячие принадлежности

Опасность ожога!

При вынимании из прибора горячих принадлежностей или посуды используйте прихватки.

Повреждение дверцы прибора или ее уплотнителя

Существует опасность серьезного ущерба здоровью!

Не используйте прибор, если повреждены дверца или ее уплотнитель. Возможен выход энергии микроволн наружу. Прибором можно пользоваться только после надлежащего ремонта.

Проржавевшие поверхности

Существует опасность серьезного ущерба здоровью!

Недостаточная очистка поверхностей может привести со временем к ржавлению прибора. Возможен выход энергии микроволн наружу. Регулярно проводите очистку прибора.

Снятый корпус

Опасность удара током!

Никогда не снимайте корпус с прибора. Прибор работает под высоким напряжением.

Существует опасность серьезного ущерба здоровью!

Никогда не снимайте корпус с прибора. Корпус обладает защитными свойствами и не позволяет выйти энергии микроволн за пределы прибора.

Горячие или влажные предметы рядом с прибором

Опасность короткого замыкания!

Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или сырости.

Неквалифицированный ремонт

Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшиими специальное обучение.

Никогда не вскрывайте корпус прибора. Прибор работает под высоким напряжением. Корпус обладает защитными свойствами и не позволяет выйти энергии микроволн за пределы прибора.

Если прибор неисправен, отключите предохранитель в блоке предохранителей или выньте вилку сетевого провода из розетки. Вызовите специалиста Сервисной службы.

Указания по использованию микроволнового режима

Приготовление пищи

Опасность возгорания!

Используйте режим микроволн только для приготовления пригодных для этого продуктов.

Любое другое использование может быть опасным или стать причиной повреждений.

Например, крупяные или зерновые подушечки при разогревании могут вспыхнуть.

Посуда

Опасность травмирования!

В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находятся пустоты. При проникании в эти пустоты влаги посуда может треснуть.

Не пользуйтесь посудой, непригодной для использования в микроволновом режиме.

Опасность ожога!

При разогревании блюда посуда тоже может нагреться. Чтобы вынуть посуду и принадлежности, используйте прихватки.

Мощность микроволн и время воздействия

Опасность возгорания!

Нельзя устанавливать слишком большую мощность или очень длительное время. Продукты могут вспыхнуть и повредить прибор. Всегда следуйте указаниям, приведенным в данном руководстве по эксплуатации.

Упаковка

Опасность возгорания!

Никогда не разогревайте еду в терmostатической упаковке.

Разогревать продукты в контейнерах из пластмассы, бумаги или других воспламеняющихся предметов можно только под наблюдением.

Опасность ожога!


Герметично запаянная упаковка при нагревании может лопнуть. Придерживайтесь указаний, приведенных на упаковке. Вынимая блюда, всегда пользуйтесь прихватками.

Напитки

Опасность ошпаривания!

При разогревании жидкости возможно запаздывание закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении емкости горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать.

При нагревании жидкости всегда кладите в емкость ложку. Благодаря этому удается избежать задержки закипания.



Опасность взрыва!

Никогда не разогревайте еду или напитки в плотно закрытой посуде.

Нельзя сильно нагревать алкогольные напитки.

Детское питание

Опасность ожога!

Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску.

После нагрева хорошо перемешайте или взболтайте содержимое, чтобы тепло равномерно распределилось по всему объему.

Перед тем как кормить ребенка, проверьте температуру.

Продукты в кожуре или со шкуркой

Опасность ожога!

Нельзя варить яйца в скорлупе. Никогда не разогревайте варёные яйца. Они могут взорваться даже после прекращения воздействия микроволн. Это относится также к моллюскам и ракообразным.

При приготовлении яичницы-глазуны нужно наколоть желток.

У продуктов питания с жесткой кожурой или шкуркой, например яблок, томатов, картофеля, сосисок, кожура может лопнуть. Наколите кожуру или шкурку перед приготовлением.

Сушка продуктов

Опасность возгорания!

Не сушите продукты в режиме микроволн.

Продукты с низким содержанием влаги

Опасность возгорания!

Не размораживайте и не готовьте продукты с низким содержанием воды, например хлеб, при высокой мощности микроволн или слишком долгое время.

Растительное масло

Опасность возгорания!

Никогда не разогревайте растительное масло в режиме микроволн.

Причины повреждений

Вода в горячей камере

Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. Из-за быстрого изменения температуры могут возникнуть повреждения на керамической нижней панели.

Охлаждение прибора с открытой дверцей

Рабочую камеру следует охлаждать только с закрытой дверцей. Запрещается фиксировать дверцу в открытом состоянии каким-либо предметом. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов.

Сильное загрязнение уплотнителей

Если уплотнитель дверцы сильно загрязнён, дверца не будет плотно закрываться. Это может привести к повреждению поверхности стоящей рядом мебели. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.

Режим микроволн при пустом приборе

Включайте режим микроволн только при наличии продуктов в рабочей камере. В противном случае возможна перегрузка прибора. Исключением является кратковременная проверка посуды (см. Указания по использованию посуды).

Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки

Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.

Влажные продукты

Не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.

Ваш новый прибор

Нижеследующая информация поможет Вам изучить Ваш новый прибор. Вы ознакомитесь с панелью управления и отдельными элементами управления и получите информацию о духовом шкафе и принадлежностях.

Панель управления

Здесь приводится описание панели управления вашего духового шкафа.

В зависимости от типа прибора возможны некоторые незначительные изменения.



Поворотный переключатель

Поворотный переключатель является утапливаемым. Чтобы зафиксировать или расфиксировать переключатель, нажмите на него.

Кнопки

Под отдельными кнопками расположены сенсоры. Нажимать на символ сильно не нужно. Просто прикоснитесь к нему.

Искключение: Кнопка "Следующий режим" и кнопки мощности микроволн являются обычными нажимными кнопками.

Кнопки и индикация

С помощью кнопок можно установить различные дополнительные функции. На дисплее отображаются заданные значения.

Символ	Функция кнопки
①	Включение и выключение прибора
90	Выбор мощности микроволн 90 Ватт
180	Выбор мощности микроволн 180 Ватт
360	Выбор мощности микроволн 360 Ватт
600	Выбор мощности микроволн 600 Ватт
1000	Выбор мощности микроволн 1000 Ватт
→ ₁₂₃	Выбор дополнительного режима
⌚	Функции времени: время приготовления ⏳ и время суток ⌚
M1 / M2	Выбор памяти
	Выбор программы
kg	Выбор веса
>	Короткое нажатие = начать/остановить режим Продолжительное нажатие = отменить режим

Указания

После запуска программы в духовом шкафу загорается лампочка.

Символ, заключенный в скобках [], указывает, о какой именно функции времени отображается информация.

Исключение: для времени суток символ ☰ горит только во время изменения.

Внутреннее пространство

Охлаждающий вентилятор

Прибор оснащён охлаждающим вентилятором. Вентилятор может продолжать работать даже после выключения прибора.

Указания



Во время работы в микроволновом режиме прибор не нагревается. Тем не менее, включается охлаждающий вентилятор. Вентилятор может продолжать работать даже после выключения микроволнового режима.

На стекле дверцы, внутренних стенках и дне рабочей камеры может образовываться конденсат. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора. По окончании приготовления просто вытрите конденсат.

Принадлежности

Принадлежности можно размещать в духовом шкафу на 4 различных уровнях.

Также посуду можно устанавливать на дно духового шкафа (на уровень 0).



Решетка

Для посуды, форм для выпечки, приготовления в гриле и приготовления блюд глубокой заморозки.

Решетка не опрокинется даже если ее выдвинуть из духового шкафа на две трети. За счет этого блюда легко доставать.

Специальные принадлежности

Дополнительные принадлежности Вы можете приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.



Стеклянная посуда HEZ95001

для приготовления запеканок и тушеных блюд в духовом шкафу. Особенно хорошо подходит для программ автоматического приготовления блюд.

Включение и выключение прибора

Кнопка ① служит для включения и выключения микроволновой печи.

Включение

Нажмите кнопку ①.

Выберите нужный режим работы.

- С помощью кнопок 90, 180, 360, 600 или 1000 Вт выберите мощность микроволн.
- Кнопка $\overrightarrow{123}$ = следующий режим.
- Кнопки 烹 и kg = программы автоматического приготовления.
- Кнопка M1 или M2 = программа из памяти.

Подробнее о процедурах установки читайте в отдельных главах.

Выключение

Нажмите кнопку ①.

Прибор выключается, на дисплее появляется символ часов.

Перед первым использованием

Из этого раздела вы узнаете, что необходимо сделать перед первым приготовлением блюд в микроволновой печи.

Сначала прочтите главу *Правила техники безопасности*.

Установка времени

После подключения на дисплее загораются символ [⌚] и четыре нуля.
Установите время суток.

1. Поворотным переключателем установите текущее время суток.
2. Нажмите кнопку ④.
Время суток установлено.

Отключение индикации времени суток

Вы можете выключить индикацию времени суток. То есть, время суток будет показываться только во время работы духового шкафа. Как это сделать, описано в главе *Изменение базовых установок*.

Указание

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии вашим прибором, можно отключить дисплей времени. Как это сделать, описано в главе *Изменение базовых установок*.

Очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпкой.

Микроволны

Микроволны проникают внутрь продуктов и преобразуются в тепло. Здесь приведена информация о посуде и об установках режима микроволн.

Указание

В главе *Протестировано для Вас в нашей кухне-студии* приведено множество примеров размораживания, разогревания и приготовления блюд в микроволновом режиме.

Указания по выбору посуды

Рекомендуемая посуда

Используйте жаропрочную посуду из стекла, стеклокерамики, фарфора, керамики или термостойкой пластмассы. Эти материалы пропускают микроволны.

Сервировочная посуда также подходит для этого режима. Таким образом, не нужно перекладывать блюда из одной посуды в другую.

Использовать посуду с золотым или серебряным орнаментом можно только в том случае, если изготовитель посуды гарантирует её пригодность для микроволнового режима.

Неподходящая посуда

Металлическая посуда не подходит для микроволнового режима, так как металл не пропускает микроволны. В закрытой металлической посуде блюда не разогреваются.

Внимание! Следите за тем, чтобы металл, например ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.

Проверка посуды

Включать режиме микроволн с пустой посудой запрещается.

Единственным исключением является описанный ниже тест.

Если Вы не уверены, что посуда подходит для микроволн, произведите следующую проверку: поставьте пустую посуду на 1/2-1 минуту в прибор при максимальной мощности. После этого проверьте температуру. Посуда должна быть холодной или нагреться до температуры, допускающей прикосновение рукой. Если посуда сильно нагревается или происходит искрение, то она непригодна.

Значения мощности микроволн

С помощью этих кнопок Вы можете установить необходимую мощность микроволн.

90 Вт	для размораживания нежных блюд
180 Вт	для размораживания и доведения до готовности
360 Вт	для тушения мяса и разогревания нежных блюд
600 Вт	для разогревания блюд и доведения их до готовности
1000 Вт	для разогревания жидкостей

При нажатии на кнопку загорается выбранная мощность.

Указание

Максимальную мощность микроволн в 1000 Вт вы можете установить максимум на 30 минут. При других мощностях время приготовления может составлять до 90 минут.

Установка режима микроволн

Пример: мощность микроволн 360 Вт, время приготовления 17 мин.

1. Нажмите кнопку ①.
Теперь прибор готов к работе.
2. Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн.
На дисплее загорается индикатор мощности и показывается предлагаемое время приготовления.
3. Поворотным переключателем установите время приготовления.
4. Нажмите кнопку ▶▷. Режим включается. Начинается отсчёт времени.

По истечении времени

Раздаётся сигнал. Работа в микроволновом режиме закончена. Можно заранее отключить сигнал кнопкой ④. Кнопкой ① выключите прибор.

Открывание дверцы прибора во время приготовления

Работа прибора приостанавливается. После закрывания дверцы нажмите кнопку ▶▷. Прибор продолжит работу.

Изменение времени приготовления

Это возможно в любой момент времени. Поворотным переключателем измените время приготовления.

Изменение мощности микроволн

Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн. С помощью поворотного переключателя установите время приготовления и включите прибор опять.

Прекращение работы прибора

Нажмите кнопку ▶▷ и выключите прибор кнопкой ①.

Указания

Если вы включаете прибор кнопкой ①, на дисплее всегда появляется предложение выбрать наибольшую мощность микроволн.

Вентилятор может продолжать работать даже при открывании дверцы прибора во время приготовления.

1,2,3-дополнительный режим

С помощью дополнительного режима Вы можете настроить до трёх различных установок времени и значений мощности микроволн, следующих друг за другом, и после этого включить прибор.

Посуда

Всегда используйте жаропрочную, пригодную для микроволн посуду.

Установка дополнительного режима

1. Нажмите кнопку ①.
Теперь прибор готов к работе.
2. Нажмите кнопку $\overrightarrow{123}$.
На дисплее высвечивается $\overrightarrow{1}$ для первого дополнительного режима.
3. Установите первое значение мощности микроволн и времени приготовления.
4. Нажмите кнопку $\overrightarrow{123}$.
На дисплее высвечивается $\overrightarrow{2}$ для второго дополнительного режима.
5. Установите второе значение мощности микроволн и времени приготовления.
6. Нажмите кнопку $\overrightarrow{123}$.
На дисплее высвечивается $\overrightarrow{3}$ для третьего дополнительного режима.
7. Установите третье значение мощности микроволн и времени приготовления.
8. Нажмите кнопку $\triangleright\llcorner$.
Режим включается. На дисплее высвечиваются общее время приготовления и символ $\overrightarrow{1}$ для первого дополнительного режима.

По истечении времени

Раздаётся сигнал. Работа в дополнительном режиме закончена. Сигнал можно заранее отключить кнопкой \odot .

Изменение установки

Изменение установки возможно только перед запуском программы. Нажмайте кнопку $\overrightarrow{123}$, пока не появится номер дополнительного режима. Измените установку.

Открывание дверцы прибора во время приготовления

Приостановка работы прибора

Прекращение работы прибора

Работа прибора приостанавливается. После закрывания дверцы нажмите кнопку . Прибор продолжит работу.

Коротко нажмите кнопку . Духовой шкаф переходит в режим паузы. Снова нажмите , прибор продолжит работу.

Коротко нажмите кнопку и затем выключите прибор кнопкой .

Программа автоматического приготовления

С помощью программы автоматического приготовления Вы можете очень просто готовить блюда. Нужно выбрать программу и указать вес продуктов. Оптимальную установку предложит программа автоматического приготовления. Вы можете выбрать одну из 9 программ.

Настройка программ

Если программа выбрана, выполните настройки как описано далее.

Пример на рисунке: программа 2 для веса 1 кг.

1. Нажмите кнопку .
Прибор готов к работе.
2. Нажмите кнопку .
На дисплее появляется первый номер программы.




3. Поворотным переключателем выберите номер программы.



4. Нажмите кнопку **kg**.

На дисплее появляется предлагаемое значение веса 0,5 кг.



5. Установите нужный вес поворотным переключателем.



6. Нажмите кнопку **>|||**.

Программа активизируется. На дисплее начнётся отсчёт времени приготовления [⌚].

По завершении программы

Отмена программы

Изменение программы

Изменение времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Работа программы завершена, прибор больше не нагревается. Кнопкой ① выключите прибор или выполните настройки заново.

Нажмите кнопку ①. Прибор выключен.

После запуска программы выбрать другую программу или изменить вес уже невозможно.

После запуска программы автоматического приготовления изменить время приготовления уже нельзя.

Указания по установке программы автоматического приготовления блюд

Размораживание

Выньте продукт из упаковки и взвесьте его. Если точный вес неизвестен, то введите приблизительное значение.

Положите продукт на пригодную для микроволн плоскую посуду, например, стеклянную или фарфоровую тарелку и не накрывайте его крышкой.

Кладите продукты в остывший духовой шкаф.

Таблицу с подходящими продуктами, диапазон веса и список принадлежностей Вы найдете в приложении.

Выбирать вес, превышающий диапазона веса нельзя.

При приготовлении некоторых блюд через некоторое время раздается сигнал. Это означает, что продукты следует перемешать или перевернуть.

По возможности замораживайте продукты тонкими кусками и храните при температуре -18 °C.

Укладывайте замороженные продукты в плоскую посуду, например, в стеклянную или фарфоровую тарелку.

После выполнения программы размораживания оставьте продукт еще на 15-90 минут для выравнивания температуры.

При размораживании мяса, птицы или рыбы на тарелку стекает жидкость. Ни в коем случае нельзя использовать её для дальнейшей готовки, она также не должна соприкасаться с другими продуктами.

Размораживайте хлеб только в необходимых количествах, так как он быстро черствеет.

Уже размороженный фарш вынимайте после переворачивания.

Целую птицу укладывайте в посуду грудкой вниз, кусочки птицы - кожей вверх.

Отварной картофель

Порежьте на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г картофеля добавьте одну ст. л. воды и немного соли.

Овощи

Овощи, свежие продукты порежьте на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г добавьте одну столовую ложку воды.

Замороженные овощи: подходят только бланшированные, а не приготовленные перед заморозкой овощи. Не подходят овощи глубокой заморозки со сливочным соусом. Добавьте 1-3 ст. л. воды. Для шпината и краснокочанной капусты воду добавлять не следует.

Рис

Не используйте рис быстрого приготовления в пакетиках.

Добавьте воду в количестве, в два - два с половиной раза превышающем количество риса.

Рыба

Рыбное филе, свежие продукты: добавьте 1-3 столовых ложки воды или лимонного сока.

Время выдержки

Некоторые блюда после приготовления требуют еще некоторого времени выдержки.

Блюдо	Время выдержки
Овощи	ок. 5 минут
Отварной картофель	ок. 5 минут Перед этим слейте образовавшуюся воду.
Рис	5-10 минут
Мясной рулет	10 минут

Таблица программ

Номер программы	Подходящие продукты	Диапазон веса, кг	Посуда на дне рабочей камеры
Размораживание			
1 Хлеб целиком*	Пшеничный хлеб, хлеб и булочки из муки грубого помола	0,20 - 1,50	Плоская открытая посуда
2 Мясной фарш*	Фарш говяжий, бараний, свиной	0,20 - 1,00	Плоская открытая посуда
3 Куски птицы*	Куриные бёдрышки, цыпленок половинками	0,20 - 1,20	Плоская открытая посуда
4 Рыбное филе*	Филе щуки, трески, лосося, морского окуня, сайды, судака	0,20 - 1,00	Плоская открытая посуда
* Не забывайте после сигнала переворачивать блюдо.			
Доведение до готовности			
5 Овощи, свежие продукты*	Цветная капуста, брокколи, морковь, кольраби, зеленый лук, сладкий перец, цуккини	0,20 - 1,00	Закрытая посуда
6 Овощи, замороженные*	Цветная капуста, брокколи, морковь, кольраби, краснокочанная капуста, шпинат	0,20 - 1,00	Закрытая посуда
7 Отварной картофель*	Нерассыпчатый, слаборассыпчатый и рассыпчатый картофель	0,20 - 1,00	Закрытая посуда
8 Рис, длиннозёрный рис*		0,10 - 0,50	Высокая закрытая посуда
9 Филе свежей рыбы, целиком, тушение*	Филе щуки, трески, лосося, морского окуня, сайды, судака	0,20 - 1,00	Закрытая посуда
* Не забывайте после сигнала переворачивать и перемешивать блюдо.			

Память

С помощью функции памяти можно сохранить и в любой момент снова вызвать свое любимое блюдо. В вашем распоряжении имеются две ячейки памяти "M1" и "M2".

Это целесообразно, если вы готовите какое-нибудь блюдо очень часто.

Сохранение установок в памяти

1. Нажмите кнопку ①.
Теперь прибор готов к работе.
2. Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн.
На дисплее появляются значение мощности и предлагаемое время приготовления.
3. Поворотным переключателем установите время приготовления.
4. Держите кнопку M1 или M2 нажатой в течение прим. 4 секунд, пока не раздастся сигнал.

Установка сохраняется в памяти и может быть применена сразу.

Сохранение новых установок

Задайте новые установки и сохраните их в памяти. Старые установки при этом не сохраняются.

Запуск программ из памяти

Сохраненные в памяти установки можно запустить в любое время.

1. Нажмите кнопку ①.
Теперь прибор готов к работе.
2. Нажмите кнопку M1 или M2.
Отображаются сохраненные настройки.
3. Нажмите кнопку ▶▷▷.
Произойдёт запуск программы из памяти. На дисплее начнётся отсчёт времени приготовления ⏳.

Указания

После запуска программы вы уже не можете изменить номер ячейки памяти.

Установленные программы сохранятся в памяти и после отключения электроэнергии.

По истечении времени

Раздаётся сигнал. Работа программы из памяти закончена.

Кнопкой ① выключите прибор или выполните настройки заново. Сигнал можно заранее отключить кнопкой ④.

Остановка

Коротко нажмите кнопку ④ или откройте дверцу прибора. Работа прибора приостанавливается. После закрывания дверцы нажмите кнопку ④. Прибор продолжит работу.

Изменение базовых установок

Ваш прибор имеет различные базовые установки, которые вы можете в любой момент изменить.

Базовые установки

В таблице представлены все возможные базовые установки и варианты изменения их значений.

Базовая установка	Возможные значения	Пояснения
c_1 Индикатор времени 1 = включён	1 = Индикатор времени 2 = выключен	Индикация времени суток
c_2 Продолжительность звукового сигнала 2 = средняя = 2 минуты	1 = короткая = 10 секунд 3 = длинная = 5 минут	Сигнал по истечении времени приготовления
c_3 Звук нажатия кнопок: 1 = включён	Звук нажатия кнопок: 2 = выключен	Сигнал подтверждения при нажатии кнопки
c_4 Время ожидания 2 = среднее = 5 секунд	1 = короткое = 2 секунды 3 = длинное = 10 секунд	Время ожидания между отдельными шагами, после принятия установки

Необходимые условия: прибор должен быть выключен.

1. Нажмите кнопку Ⓢ в течение нескольких секунд.
На дисплее появляется первая базовая установка.
2. С помощью поворотного переключателя измените базовую установку.
3. Подтвердите кнопкой Ⓢ.
На дисплее появляется следующая базовая установка. Кнопкой Ⓢ можно просмотреть все базовые установки и изменить их с помощью поворотного переключателя.
4. В заключение подержите нажатой кнопку Ⓢ в течение нескольких секунд.

Все изменения базовых установок при этом принимаются.

Вы можете в любое время снова изменить установки.

Уход и очистка

При тщательном уходе и очистке ваша микроволновая печь надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и правильной очистки прибора.



Опасность короткого замыкания!

Никогда не используйте очистители высокого давления и пароструйные очистители.



Опасность ожога!

Выполняйте очистку только после выключения прибора. Обязательно дайте прибору остывть.

Указания

Небольшие цветовые отличия на передней панели прибора возникают из-за различных материалов, таких как стекло, пластмасса или металл.

Чистящие средства

Тени на стекле дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отраженным от лампочки в духовом шкафу.

Неприятные запахи, напр., после приготовления рыбы, можно легко устраниТЬ. Налейте в чашку воды и добавьте несколько капель лимонного сока. Положите туда ложечку, чтобы предотвратить запаздывание образования пузырьков. Нагревайте воду в печи в течение 1-2 минут при самой высокой мощности микроволн.

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств, следуйте указаниям, приведённым в таблице.

Не используйте

- едкие или абразивные чистящие средства,
- металлические скребки или скребки для очистки стекла дверцы,
- металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей для очистки уплотнителя дверцы,
- жёсткие мочалки и губки.

Перед употреблением тщательно мойте губки для мытья посуды.

Для более лёгкой очистки

вы можете включить лампочку в духовом шкафу. Для этого откройте дверцу прибора.

Зона очистки

Передняя панель прибора

Чистящие средства

Горячий мыльный раствор:
очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха.

Не используйте для чистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.

Нержавеющая сталь

Горячий мыльный раствор:
очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Немедленно удаляйте пятна известни
жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия.
Специальные средства для чистки металлических изделий можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.

Зона очистки

Чистящие средства

Рабочая камера

Горячий мыльный раствор или раствор уксуса:
очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем
вытрите досуха.

При сильном загрязнении:
используйте средство для чистки духовок только
после охлаждения прибора.

Внутренние поверхности из
нержавеющей стали

Не используйте ни спреи для духовых шкафов, ни
любые другие агрессивные очистители для духовых
шкафов, а также абразивные чистящие средства.
Кроме того, не подходят жёсткие мочалки, грубые
губки и средства для чистки посуды. Все эти
средства царапают внутренние поверхности.

Хорошо просушите внутренние поверхности.

Стеклянный колпак лампочки
в рабочей камере

Горячий мыльный раствор:
очистите с помощью мягкой тряпочки.

Стёкла дверцы

Средство для очистки стёкол:
очистите с помощью мягкой тряпочки.
Не используйте скребок для стёкол.

Не снимайте уплотнитель
дверцы!

Горячий мыльный раствор:
очистите с помощью мягкой тряпочки. Не трите!

Не используйте для чистки металлические скребки
или скребки для стеклянных поверхностей.

Принадлежности

Горячий мыльный раствор:
предварительно замочите, а затем очистите с
помощью мягкой тряпочки или щётки.

Что делать при неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности
стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в
сервисную службу, прочтите следующие указания.

Если какое-либо блюдо у вас не получится,
обратитесь к главе *Протестировано для вас в
нашей кухне-студии*. В ней вы найдёте множество
рекомендаций по приготовлению блюд.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
Прибор не работает.	Вилка не вставлена в розетку. Отключение электроэнергии. Неисправен предохранитель. Неправильное использование.	Вставьте вилку в розетку. Проверьте, горит ли лампа на кухне. Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Включите его опять примерно через 10 секунд.
Прибор не работает. На дисплее высвечивается время приготовления.	После остановки не была нажата кнопка	Нажмите кнопку или выключите прибор.
Микроволновый режим не включается.	Дверца закрыта неплотно.	Проверьте, не зажаты ли дверцей остатки пищи или посторонние предметы.
Блюда разогреваются медленнее, чем обычно.	Не была нажата кнопка .	Нажмите кнопку .
Раздаётся звуковой сигнал. На дисплее мигает двоеточие.	Установлена слишком низкая мощность микроволн.	Установите более высокую мощность микроволн.
Прибор отключается вскоре после запуска. На дисплее высвечивается сообщение об ошибке "H95".	В приборе находится больший объём продуктов, удваивает время чем обычно.	Двойной объём почти удваивает время приготовления.
Прибор работает в режиме демонстрации.	Прибор работает в режиме демонстрации.	1. Нажмите кнопку . 2. Держите кнопку нажатой в течение 3 секунд. Режим демонстрации деактивирован.
На дисплее высвечивается сообщение об ошибке "Er1".	Дверца была закрыта неправильно.	Откройте ещё раз дверцу и закройте её правильно, если это не поможет, обратитесь в сервисную службу.
	Датчик температуры неисправен.	Вызовите специалиста сервисной службы.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
На дисплее высвечивается сообщение об ошибке "Er11". "Кнопка западает"	Кнопки загрязнились или западают.	Несколько раз нажмите на все кнопки. Протрите кнопки сухой тряпкой. Откройте и закройте дверцу прибора. Если это не поможет, обратитесь в сервисную службу.
На дисплее высвечивается сообщение об ошибке "Er4".	Сильный перегрев (возможно, внутри огонь). Слишком высокая мощность микроволн.	Не открывая дверцу, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей, дайте прибору остить.
На дисплее высвечивается сообщение об ошибке "Er18".	Техническая неисправность.	Вызовите специалиста сервисной службы.



Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение.


Замена лампочки в духовом шкафу

Вы можете выключить лампочку в духовом шкафу. Термоустойчивые галогенные лампочки 25 В 240 Вт Вы можете приобрести в сервисной службе или специализированных магазинах.


Всегда вынимайте новую галогенную лампочку из упаковки только сухим полотенцем. Это продлит срок службы лампочки.

1. Выключите предохранитель в блоке предохранителей или выньте из розетки сетевой шнур.
2. Откройте дверцу прибора.
Вывинтите оба винта справа и слева в передней части цоколя.
3. Во избежание повреждений положите в холодный духовой шкаф кухонное полотенце. Аккуратно извлеките прибор.

4. Вывинтите винт на кожухе лампочки на левой боковой стенке и снимите крышку (рис. А). Извлеките галогенную лампочку (рис. В).



5. Вставьте новую галогенную лампочку (рис. С).



6. Привинтите на место кожух лампочки. Произведите монтаж прибора в обратной последовательности.
7. Выньте посудное полотенце. Снова включите предохранитель в блоке предохранителей или вставьте в розетку сетевой шнур.

Замена стеклянного колпака

Если стеклянный колпак лампочки в духовом шкафу поврежден, его следует заменить. Новый колпак можно приобрести через Сервисную службу. При этом нужно указать номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) Вашего прибора.

Сервисная служба

Если Ваш прибор нуждается в ремонте, наша Сервисная служба всегда к Вашим услугам. Адрес и номер телефона ближайшей мастерской Вы найдёте в телефонном справочнике. В сервисных центрах, указанных в данном руководстве, Вам также назовут адрес ближайшей мастерской.

Номер Е и номер FD

При вызове специалиста Сервисной службы всегда указывайте номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Фирменную табличку с номерами Вы увидите при открытии дверцы прибора. Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер Е	Номер FD
---------	----------

Сервисная служба 
--

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

Технические характеристики

Электропитание	220-240 В, 50 Гц
Макс. общая потребляемая мощность	1180 Вт
Мощность микроволн	1000 Вт (IEC 60705)
Частота микроволн	2450 МГц
Предохранитель	мин. 10 А

Размеры (ВxШxГ)

- прибора	45,9 x 59,6 x 56,3 см
- рабочей камеры	24,2 x 44,5 x 34,7 см
Проверен VDE (Союз немецких электротехников)	да
Знак CE	да

Данный прибор соответствует нормам EN 55011 и CISPR 11.

Это прибор группы 2, класса В.

Принадлежность к группе 2 означает, что прибор предназначен только для нагрева пищевых продуктов.

Принадлежность к классу В свидетельствует, что прибор предназначен для бытового использования.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории ЕС правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Протестировано для вас в нашей кухне-студии

В приложенных таблицах вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем Вам, какой микроволновый режим лучше всего подходит для выбранного блюда. Кроме того, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

Указания

Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодную и пустую рабочую камеру. Предварительный разогрев нужен только в том случае, если это указано в таблицах.

Перед использованием прибора уберите из него все принадлежности, которые вам не понадобятся.

Выстилайте принадлежности бумагой для выпечки только после их предварительного разогрева.

Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества, количества и свойств используемых продуктов.

Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности вы можете приобрести через сервисную службу или в специализированном магазине.

Всегда используйте прихватки при вынимании горячих принадлежностей или посуды из рабочей камеры.

Размораживание, разогревание и доведение блюд до готовности при помощи микроволн

В следующих таблицах приведены примеры различного использования печи и установочные значения микроволн.

Значения времени, указанные в таблице, являются ориентировочными. Они зависят от посуды, температуры, а также от качества и свойств продуктов.

В таблице часто указывается диапазон значений времени. Сначала установите самое короткое время, а затем при необходимости увеличьте его.

Может случиться так, что объем приготавливаемых продуктов отличается от указанного в таблице.

В этом случае действует общее правило: Двойной объем - удвоенная продолжительность, половинный объем - половина продолжительности.

В процессе размораживания полуфабрикат нужно несколько раз перемешать или перевернуть. Следите за температурой.

Размораживание

Положите замороженный продукт в открытую посуду. Поставьте посуду на решётку.

В процессе размораживания 1 - 2 раза перевернуть или перемешать. Большие куски нужно переворачивать несколько раз.

При размораживании мяса, птицы или рыбы на тарелку стекает жидкость. Ни в коем случае нельзя использовать её для дальнейшей готовки, она также не должна соприкасаться с другими продуктами.

Оставьте размороженные продукты ещё на 10 - 30 минут при комнатной температуре для выравнивания температуры. После этого птицу можно потрошить.

Объем	Мощность микроволн, Ватт Время, минут		Указания
Мясо куском (говядина, свинина, телятина) (с костями и без)	800 г 1000 г 1500 г	180 W, 15 + 90 W, 15 - 25 180 W, 20 + 90 W, 20 - 30 180 W, 25 + 90 W, 25 - 35	Несколько раз перевернуть.
Мясо кусочками или ломтиками (говядина, свинина, телятина)	200 г 500 г 800 г	180 W, 5 - 8 + 90 W, 5 - 10 180 W, 8 - 11+ 90 W, 10 - 15 180 W, 12 - 15 + 90 W, 15 - 20	При переворачивании отделить части друг от друга.
Мясной фарш, смешанный	200 г 500 г 800 г	180 W, 2 + 90 W, 5 - 10 180 W, 6 + 90 W, 8 - 13 180 W, 10 + 90 W, 15 - 20	При замораживании сделать как можно более тонкий слой. Во время размораживания несколько раз перевернуть, снимая уже размороженный фарш.

	Объем	Мощность микроволн., Ватт Время, минут	Указания
Птица или части птицы	600 г 1200 г	180 W, 8 + 90 W, 10 - 15 180 W, 15 + 90 W, 20 - 25	Несколько раз перевернуть.
Рыба (филе, биточки, ломтики)	400 г	180 W, 5 + 90 W, 10 - 15	Отделить размороженные части друг от друга.
Рыба тушкой	300 г 600 г	180 W, 3 + 90 W, 10 - 15 180 W, 8 + 90 W, 15 - 25	Время от времени переворачивать.
Овощи, например, горошек	300 г	180 W, 10 - 15	
Фрукты, например, малина	300 г 500 г	180 W, 6 - 9 180 W, 8 + 90 W, 5 - 10	В процессе размораживания осторожно перемешать и отделить размороженные части друг от друга.
Сливочное масло	125 г 250 г	180 W, 1 + 90 W, 1 - 2 180 W, 1 + 90 W, 2 - 4	Полностью снять упаковку.
Хлеб, целиком	500 г 1000 г	180 W, 8 + 90 W, 5 - 10 180 W, 12 + 90 W, 10 - 20	Время от времени переворачивать.
Выпечка, сухая, например, пирог из сдобного теста	500 г 750 г	90 W, 10 - 15 180 W, 5 + 90 W, 10 - 15	При переворачивании отделить части пирога друг от друга. Только для выпечки без глазури, сливок и крема.
Выпечка, сочная например, фруктовый пирог, творожный торт	500 г 750 г	180 W, 5 + 90 W, 15 - 20 180 W, 7 + 90 W, 15 - 20	Только для выпечки без глазури и желатина.

Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности

Установите посуду на дно печи. Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у Вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновых печей. Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновых печей они разогреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут разогреваться с различной быстротой.

Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты в емкости как можно более тонким слоем.

В процессе размораживания полуфабрикат нужно 2 - 3 раза перемешать или перевернуть.

После разогревания оставьте блюдо еще на 2 - 5 минут для выравнивания температуры.

Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.

	Объем	Мощность микроволн, Ватт	Указания
		Время, минут	
Блюда для одновременного приготовления, полуфабрикаты из 2 - 3 компонентов	300-400 г	600 Вт, 8 - 13	
Супы	400 г	600 Вт, 8 - 12	
Рагу	500 г	600 Вт, 10 - 15	
Мясо с соусом, например, гуляш	500 г	600 Вт, 10 - 15	При перемешивании отделить кусочки мяса друг от друга.
Рыба, например, куски филе	400 г	600 Вт, 10 - 15	При необходимости добавить воду, лимонный сок или вино.
Запеканки, например, лазанья, каннеллони	450 г	600 Вт, 10 - 15	Используйте решетку в качестве подставки для посуды.
Гарниры	250 г	600 Вт, 3 - 7	
Рис, макароны	500 г	600 Вт, 8 - 12	Добавить немного жидкости.
Овощи, например, горошек, брокколи, морковь	300 г 600 г	600 Вт, 7 - 11 600 Вт, 14 - 17	Влить в посуду воду, так чтобы было закрыто дно.
Шпинат	450 г	600 Вт, 10 - 15	Готовить без добавления воды.

Разогревание блюд

Установите посуду на дно печи.

Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у Вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновых печей.

Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновых печей они разогреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут разогреваться с различной быстротой.



При разогреве жидкости всегда кладите в емкость чайную ложку во избежание задержки закипания. При задержке закипания температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении емкости жидкость может начать бурно кипеть или брызгать, что может привести к ожогам.

В процессе размораживания полуфабрикат нужно несколько раз перемешать или перевернуть. Следите за температурой.

После разогревания оставьте блюдо еще на 2 - 5 минут для выравнивания температуры.

Объём	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Блюда для одновременного приготовления, полуфабрикаты (из 2 - 3 компонентов)	600 Вт, 5 - 8 мин	
Напитки	125 мл 1000 Вт, ½ - 1 мин 200 мл 1000 Вт, 1 - 2 мин 500 мл 1000 Вт, 3- - 4 мин	Положить в ёмкость ложку. Не перегревать алкогольные напитки. Время от времени проверять.
Детское питание, напр., бутылочки с молочной смесью	50 мл 360 Вт, прим. ½ мин 100 мл 360 Вт, ½ - 1 мин 200 мл 360 Вт, 1 - 2 мин	Без соски или крышки. После разогревания хорошо встряхнуть. Обязательно контролировать температуру!

		Объём	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Суп,	1 чашка	175 г	600 Вт, 2 - 3	
	2 чашки	по 175 г	600 Вт, 3 - 4	
	4 чашки	по 175 г	600 Вт, 6 - 8	
Мясо в соусе		500 г	600 Вт, 7 - 10 мин	Отделить ломтики мяса друг от друга.
Rагу		400 г	600 Вт, 5 - 7 мин	
		800 г	600 Вт, 7 - 8 мин	
Овощи, 1 порция		150 г	600 Вт, 2 - 3 мин	
	2 порции	300 г	600 Вт, 3 - 5 мин	

Приготовление блюд

Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты в емкости как можно более тонким слоем.

Доводите полуфабрикаты до готовности в закрытой посуде. В процессе приготовления их нужно перемешивать или переворачивать.

Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.

После разогревания оставьте блюдо еще на 2 - 5 минут для выравнивания температуры.

	Объем	Мощность микроволн, Ватт Время, минут	Указания
Цыпленок целиком, парной, потрошеный	1200 г	600 Вт, 22 - 25	По истечении половины времени перевернуть.
Рыбное филе, парное	400 г	600 Вт, 7 - 12	
Приготовление свежих овощей	250 г 500 г	600 Вт, 5 - 10 600 Вт, 10 - 15	Порезать овощи на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г добавьте 1-2 столовых ложки воды, перемешайте.

Объем		Мощность микроволн, Ватт	Указания
Время, минут			
Гарниры, например, картофель	250 г 500 г 750 г	600 Вт, 8 - 10 600 Вт, 12 - 15 600 Вт, 15 - 22	Порезать картофель на кусочки одинаковой величины. Влить в посуду воду прим. на 1 см и перемешать.
Рис	125 г 250 г	600 Вт, 4 - 6 + 180 Вт 14 - 16 600 Вт, 6 - 8 + 180 Вт 14 - 16	Добавить двойное количество жидкости.
Сладкие блюда, например, пудинг (растворимый), фрукты, компот	500 мл 500 г	600 Вт, 5 - 7 600 Вт, 9 - 12	В процессе приготовления 2-3 раза хорошо перемешать пудинг венчиком.

Рекомендации по использованию микроволн

Вы не можете найти параметры установки для приготовляемого объема продуктов.

Уменьшите или увеличьте время приготовления, применяя следующее простое правило:
Двойной объем = время приготовления почти вдвое увеличивается
Половина объема = время приготовления наполовину уменьшается

Блюдо получилось слишком сухим.

В следующий раз выставьте меньшее время приготовления или меньшую мощность микроволн. Закройте блюдо крышкой и добавьте больше жидкости.

Блюдо по истечении установленного времени еще не разморозилось, не разогрелось или не готово.

Выставьте большее время приготовления. Приготовление больших объемов продуктов и высоких блюд требует больше времени.

По истечении времени приготовления блюдо у бортика перегрелося, а в середине еще не готово.

Время от времени помешивайте блюдо и в следующий раз выставьте меньшую мощность и большее время приготовления.

После размораживания птица или мясо разморозились только снаружи.

В следующий раз выставьте меньшую мощность микроволн. При размораживании больших продуктов их необходимо постоянно переворачивать.

Контрольные блюда в соответствии с EN 60705

На примере этих блюд производится проверка качества и правильности функционирования микроволновой печи контролирующими органами.

Приготовление только с микроволнами

Блюдо	Мощность микроволн, Вт Время приготовления, мин	Указания
Омлет, 1000 г	600 Вт, 11-12 мин + 180 Вт, 10-15 мин	Поставить форму Pyrex на дно духового шкафа.
Бисквит, 475 г	600 Вт, 8-10 мин	Форма Pyrex, Ø 22 см
Мясной рулет, 900 г	600 Вт, 25-30 мин	Прямоугольная форма Pyrex, длиной 28 см

Размораживание только с микроволнами

Блюдо	Мощность микроволн, Вт Время приготовления, мин	Указания
Мясо, 500 г	Программа 2, 500 г или 180 Вт, 7 мин + 90 Вт 8-12 мин	Установите посуду на дно рабочей камеры. Поставьте посуду на решётку.