

Novietošana taisni




Lieli trokšņi, vibrācijas un “staigāšana” var būt nepareizas novietošanas sekas!




Novietojiet veļasmašīnu taisni ar līmeņrādi


- Ar atslēgu atskrūvējiet kontruzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā.



- Mainiet augstumu, skrūvējot iekārtas kājas.
Uzmanību! Mašīnai ir jābalstās stabili uz visām 4 kājām.
Veļas mazgājamā mašīna nedrīkst stipri vibrēt!
Pārbaudiet veļas mazgājamās mašīnas novietojumu ar līmeņrādi un, ja vajadzīgs to koriģējiet.



- Pievelciet kontruzgriezni pie korpusa.
Vienlaicīgi pieturiet kāju un nemainiet augstumu.
Uzmanību! Visu četru iekārtas kāju kontruzgriežņiem jābūt cieši pievilktiem pie korpusa!



Elektropadeves pieslēgšana

- Pieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu tikai pie kvalificēta speciālista uzstādītās maiņstrāvas kontaktligzdas.
- Tikla spriegumam un sprieguma norādei uz veļasmašīnas (iekārtas plāksnītes) jāsaskan.
- Pieslēguma vērtība, kā arī nepieciešamie drošinātāji ir norādīti uz iekārtas plāksnītes.
- Pārliedziniet, ka:
 - kontaktdakša ir kārtīgi ievietota kontaktligzdā,
 - tīkla kabeļa šķērssgriezums ir pietiekams,
 - kontaktligzdas zemējums ir instalēts atbilstoši prasībām.
- Elektrības pievadu maiņu (ja nepieciešams) uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Rezerves elektrības pievadu iespējams iegādāties klientu apkalpošanas dienestos.
- Neizmantojiet rozešu blokus/savienojumus un pagarinātājus.

- Ja tiek lietots noplūdes strāvas aizsargslēdzis, izmantojiet tikai viena veida slēdzi ar šādu marķējumu:
- Tikai šis marķējums nodrošina atbilstību noteikumiem.

- Tikla kontaktdakša:
 - Nepieslēdziet vai neatvienojiet no kontaktligzdas ar mitrām rokām.
 - Velciet tikai aiz kontaktdakšas, bet nekādā gadījumā aiz tīkla kabeļa.
 - Nekad neatvienojiet to mašīnas darbības laikā.

Ražotājs → Lietošanas pamācība

5



Transportēšana, piemēram, pārceļoties

1. Pirms transportējat veļas mazgājamo mašīnu:


- Noslēdziet ūdens padeves vārstu.
- Izvadiet atlikušo mazgāšanas šķīdumu → Lietošanas pamācība; apkope – šķīduma sūkņi.
- Pazeminiet ūdens spiedienu pievades šļūtenē → Lietošanas pamācība; apkope – siets ūdens pievades šļūtenē.
- Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
- Nomontējiet šļūtenes.

2. Ieskrūvējiet transportēšanas drošinājumus:

- Noņemiet uzlikas.



- Ievietojiet visus 4 ieliktnus.
Piestipriniet tīklā vadu pie stiprinājumiem. Ievietojiet skrūves un pievelciet tās.



Pēc transportēšanas noteikti noņemiet transportēšanas drošinājumus! → 3. lappuse.



Lai novērstu neizlietota mazgāšanas līdzekļa izplūšanu pa noteku, nākamās mazgāšanas laikā II nodalījumā ielejiet 1 litru ūdens un ieslēdziet programmu **Atsūknēt**.

Tehniskie raksturlielumi

- Izmēri (platums x dziļums x augstums)** 60 x 59 x 85 cm
- Svars** 63-83 kg *atkarībā no modeļa*
- Pieslēgums elektrotīklam** Nominālais spriegums 220-240 V, 50 Hz
Nominālā strāva 10 A
Nominālā jauda 2300 W
- Ūdens spiediens** 100–1000 kPa (1–10 bāri)

6

Aqua-Stop garantija Tikai iekārtām ar Aqua-Stop

Lai apmierinātu papildu garantijas nodrošināšanas pieprasījumus tirgotājam, kas iekļauti pirkšanas līgumā papildu mūsu iekārtas garantijai, mēs nodrošinām atlīdzību ar šādiem nosacījumiem:

- Ja Aqua-Stop sistēmas kļūmes gadījumā radies bojājums, ko izraisījis ūdens, mēs atlīdzinām privāto lietotāju zaudējumus.
- Atbildības garantija tiek nodrošināta visas iekārtas darbības laikā.
- Garantijas prasījuma priekšnosacījums ir noteikums, ka iekārta ar Aqua-Stop ir uzstādīta un pieslēgta atbilstoši noteikumiem un mūsu pamācībām; tajā iekļauts arī noteikumiem atbilstoši uzstādīts Aqua-Stop pagarinātājs (oriģinālais piederums). Mūsu garantija ietver Aqua-Stop pieslēgumu ūdens krānam, bet neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām.
- Iekārtas Aqua-Stop to lietošanas laikā parasti nav jāuzrauga, jo pēc tam tās var nodrošināt, aizverot ūdens krānu. Arī tad, ja jūs atstājat dzīvokli uz ilgāku laiku, piem., vairāku nedēļu atvaļinājuma laikā, ūdens krāns ir jāaizver.

Klientu apkalpošanas dienests

- Ja traucējumu nav iespējams novērst pašu spēkiem → Lietošanas pamācība: Ko darīt, ja ..., 12.–13. lappuse; Lūdzam sazināties ar mūsu klientu dienestu. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un novērsīsim lieku tehniķa apmeklējumu.
- Sava tuvākā klientu dienestu centra kontaktinformāciju (atkarībā no modeļa) jūs atradīsiet šeit vai arī klientu dienestu sarakstā.
- Norādiet klientu apkalpošanas dienesta personālam mašīnas sērijas nr. (E-Nr.) un izgatavošanas nr. (FD).

E-Nr.

FD


Ražojuma numurs Izgatavošanas numurs

Šīs norādes atradīsiet:
iepildes lūkas iekšpusē*/uz atvērtā apkopes
vāka* un iekārtas aizmugurē.
* atkarībā no modeļa

- Uzticieties ražotāja zināšanām.** Sazinieties ar mums.
Tādējādi mēs varēsim nodrošināt, ka remontu veic apmācīti servisa tehniķi, kuri lieto oriģinālās rezerves daļas.

7

Veļas mazgājamā mašīna



Uzstādīšanas pamācība

lv

Saturs

Lappuse

■ Drošības norādījumi	1
■ Nododiet precīzi utilizācijai.	1
■ Novietošana.	1
■ Iekārtas uzstādīšana apakšā/iebūvēšana	1
■ Komplektācija	2
■ Šļūtenes un ūdens padeves/noteces šļūteņu garumi	2
■ Transportēšanas drošinājumi	3
■ Ūdens pieslēgšana	4
■ Līmeņošana.	5
■ Elektropadeves pieslēgšana	5
■ Transportēšana, piemēram, pārceļoties	6
■ Tehniskie raksturlielumi	6
■ Aqua Stop sistēmas garantija	7



Izlasiet šos norādījumus pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas!
Nemiet vērā arī atsevišķo lietošanas pamācību.
Saglabāiet visus dokumentus priekšdienām vai nākamajam/-jai īpašniekam/-niecei.



Drošības norādījumi

- Esiet piesardzīgs, ceļot veļas mazgājamo mašīnu, jo tā ir smaga.
- **Uzmanību!** Sasalušas šļūtenes var pārplīst/pārsprāgt. Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu laukā vai vietās, kur sals var to sabojāt.
- Veļas mazgājamā mašīna var tikt bojāta. Neceliet ierīci aiz izvirzītām daļām (piemēram, aiz iepildes atveres).
- Papildus jau dotajiem norādījumiem ir iespējami vēl papildu norādījumi par ūdens un elektropadeves avotu.
- Ja ir šaubas, pieslēgšanu uzticiet kvalificētam speciālistam.
- Šļūtenes un vadības sistēmas uzstādiet tā, lai aiz tām nevarētu aizķerties.

Nododiet precī utilizācijai



- Iepakojumu nododiet utilizācijai.
- Iepakojumu utilizējiet videi draudzīgā veidā. Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2002/96/EG par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka, kā Eiropas Savienībā atpakaļ pieņemas un utilizējamās novecojušas iekārtas.

Novietošana

- Lai mašīna darbības laikā nepārvietotos, tā jānovieto stabili!
- Uzstādīšanas virsmai jābūt stabīlai un taisnai.
- Mīksta grīda/pārklāji nav piemēroti.



Uzstādīšana uz pamatnes

- **Noteikti** piestipriniet veļas mazgājamās mašīnas kājas ar mēlītēm*.
- * Pasūt. nr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0



Uzstādīšana uz koka paliktņa

- Veļas mazgājamo mašīnu ieteicams uzstādīt telpas stūrī.
- Ūdensizturīgo koka paliktņi (vismaz 30 mm biezs) pieskrūvējiet pie grīdas.
- **Noteikti** piestipriniet veļas mazgājamās mašīnas kājas ar mēlītēm*.
- * Pasūt. nr. skatiet augšpusē

Iekārtas uzstādīšana apakšā/iebūvēšana



Uzstādiet iekārtu apakšā/iebūvējiet pirms tās pieslēgšanas strāvai.

Strāvas trieciena risks!



- Modeļiem ar viengabala aizsargplāksni, t.i., kantainu servisa vāciņu; aizsargplāksni var nomainīt pret metāla plāksni.
- Aizsargplāksnes vietā **noteikti** izmantojiet metāla plāksni*, kura ir iegādāta pie speciālista.
- * pasūtījuma Nr.: WMZ 2043, WZ 20430



- Modeļiem bez nepārtrauktas aizsargplāksnes, t.i., kantaina servisa vāciņa, aizsargplāksni **nedrīkst** noņemt.



Iebūvēšana virtuves nišā (uzstādīšana apakšā vai iebūvēšana)



- Nepieciešamais nišas platums ir 60 cm.
- Novietojiet veļasmašīnu tikai zem vienlaidu ar blakus esošajiem skapīšiem cieši savienotas darba virsmas.

Piegādes apjoms atkarīgs no modeļa

Mitruma daudzumu cilindrā nosaka, izmantojot apturēšanas kontroli.

Aqua Stop funkcija


Aqua Secure funkcija/ Standarta



Tīkla vads

Ūdens novadīšana


Ūdens padeve



Uzlikas ar šļūtenes turētājiem



Uzgriežņatslēga



Saliektais turētājs

lai nofiksētu izvades šļūtenes

Atkarībā no pieslēguma nepieciešama

- 1. Šļūtenes apskava Ø 24–40 mm (specializētā veikalā), lai pieslēgtu sifonu → 4. lappuse; Ūdens pieslēgšana.

Instrumenti

- Līmeņrādis taisnai novietošanai.
- Uzgriežņu atslēga
- SW13: lai noņemtu transportēšanas drošinājumus → 3. lappuse un
- SW17: lai iekārtas kājas novietotu taisni → 5. lappuse.


Šļūtenu un cauruļvadu garums ir atkarīgs no modeļa



Iespējama pieslēgšana no kreisās puses

vai

pieslēgšana no labās puses



Norāde: izmantojot šļūtenu turētājus, samazinās iespējamie šļūtenu garumi!


Iegādāties var pie autorizētiem pārdevējiem/klientu apkalpošanas dienestos:

- Pagarinātāji Aqua-Stop vai aukstā ūdens pievades šļūtenei (aptuv. 2,50 m).
Pasūt. nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Garāka pievades šļūtene (aptuv. 2,20 m) standarta modelim.



Noņemiet transportēšanas drošinājumus




- Pirms lietošanas noteikti izskrūvējiet 4 transportēšanas drošinājumus un saglabājiet tos izmantošanai nākotnē.
- Atkārtoti transportējot, noteikti ieskrūvējiet transportēšanas drošinājumus – tie novērš veļas mazgājamās mašīnas sabojāšanu → 6 lpp.
- Skrūvi un apvalku glabājiet saskrūvētus kopā.





1. Šļūtenes (atkarībā no modeļa) izņemiet no turētājiem un saliektā turētāja. Noņemiet saliekto turētāju.








2. Atskrūvējiet un izņemiet visus 4 transportēšanas drošinājumus.



3. Izņemiet tīkla vadu no turētājiem. Izņemiet ieliktņus.



4. Ievietojiet pārsegus. Uzspiediet uz uzlikas virsmas turētāju nostiprināšanai. Ievietojiet šļūtenu turētāju.



5. Nostipriniet šļūtenes turētājos.

Ūdens pieslēgums atkarībā no modeļa



- **Elektrotraumas risks!** Aqua-Stop drošības ierīci nemērciet ūdenī (tā aprīkota ar elektrisko vārstu).
- Lai novērstu noplūdes un ūdens radītus bojājumus, ņemiet vērā šajā nodaļā sniegtos norādījumus!
- **Uzmanību!** Lietojiet veļas mazgājamo mašīnu tikai ar aukstā ūdens padevi.
- Nepieslēdziet ierīci ūdens sildītājam bez spiediena kontroles ierīces.
- Izmantojiet tikai un vienīgi komplektācijā iekļautās vai arī apstiprinātā veikalā iegādātās padeves šļūtenes, neizmantojiet lietotas šļūtenes!
- Ja ir šaubas, pieslēgšanu uzticiet kvalificētam speciālistam.

Ūdens padeve

Ūdens padeves šļūtene:



Uzmanību! Neveidojiet asus līkumus, nespiediet, nemainiet vai nepārgrieziēt šļūteni (negarantē izturību).

Optimālais spiediens ūdensvadā: 100–1000 kPa (1–10 bāri)



- Kad ūdens krāns atvērts, tecēšanas ātrums ir vismaz 8l/min.
- Ja ūdens spiediens ir lielāks, uzstādiet spiediena samazināšanas vārstu.

Modelis: Ar Aqua-Stop funkciju Standarta
Ar Aqua-Secure funkciju

1. Pievienojiet ūdens šļūteni ūdens padeves vārstam.
Uzmanību! Skrūšsavienojumus skrūvējiet tikai ar rokām.



2. Uzmanīgi atveriet ūdens padeves vārstu un vienlaikus pārbaudiet savienojuma blīvējumu.
Uzmanību! Spiediens savienojuma vietās atbilst ūdensvada spiedienam.



Ūdens novadīšana

Notekūdeņu šļūtene:



Uzmanību! Neveidojiet asus līkumus un nepagariniet.

Augstuma atšķirība starp uzstādīšanas virsmu un notekšļūteni:
0 - maks. 100 cm

Izvide izlietnē


Uzmanību! Nodrošiniet, lai izvades šļūtene nenoslīdētu.

Uzmanību! Aizbāznis nedrīkst noslēgt izlietnes atveri. Izsūkšanās laikā pārbaudiet, vai ūdens tek pietiekami ātri. Izvades šļūtenes gals nedrīkst atrasties izsūkņtajā ūdenī! Bīstami – ūdeni var iesūknēt atpakaļ veļas mazgājamajā mašīnā!



Izvide sifonā

Uzmanību! Pieslēguma vieta jānodrošina ar šļūtenes apskavu – Ø 24–40 mm (specializētajā veikalā).



Izvide plastmasas caurulē ar gumijas uznavu vai notekā:

Uzmanību! Nodrošiniet, lai izvades šļūtene nenoslīdētu.



Novietošana taisni




Lieli trokšņi, vibrācijas un "staigāšana" var būt nepareizas novietošanas sekas!



Novietojiet veļasmašīnu taisni ar līmeņrādi

1. Ar atslēgu atskrūvējiet kontruzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā.




2. Mainiet augstumu, skrūvējot iekārtas kājas.

Uzmanību! Mašīnai ir jābalstās stabili uz visām 4 kājām.

Veļas mazgājamā mašīna nedrīkst stipri vibrēt!


Pārbaudiet veļas mazgājamās mašīnas novietojumu ar līmeņrādi un, ja vajadzīgs to koriģējiet.



3. Pievelciet kontruzgriezni pie korpusa.

Vienlaicīgi pieturiet kāju un nemainiet augstumu.

Uzmanību! Visu četru iekārtas kāju kontruzgriežņiem jābūt cieši pievilktiem pie korpusa!



Elektropadeves pieslēgšana

- Pieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu tikai pie kvalificēta speciālista uzstādītās maiņstrāvas kontaktligzdas.
- Tīkla spriegumam un sprieguma norādei uz veļasmašīnas (iekārtas plāksnītes) jāsakrīt.
- Pieslēguma vērtība, kā arī nepieciešamie drošinātāji ir norādīti uz iekārtas plāksnītes.
- Pārliecinieties, ka:
 - kontaktdakša ir kārtīgi ievietota kontaktligzdā,
 - tīkla kabeļa šķērssgriezums ir pietiekams,
 - kontaktligzdas zemējums ir instalēts atbilstoši prasībām.
- Elektrības pievadu maiņu (ja nepieciešams) uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Rezerves elektrības pievadu iespējams iegādāties klientu apkalpošanas dienestos.
- Neizmantojiet rozešu blokus/savienojumus un pagarinātājus.
- Ja tiek lietots noplūdes strāvas aizsargslēdzis, izmantojiet tikai viena veida slēdzi ar šādu marķējumu: . Tikai šis marķējums nodrošina atbilstību noteikumiem.
- Tīkla kontaktdakša:
 - Nepieslēdziet vai neatvienojiet no kontaktligzdas ar mitrām rokām.
 - Velciet tikai aiz kontaktdakšas, bet nekādā gadījumā aiz tīkla kabeļa.
 - Nekad neatvienojiet to mašīnas darbības laikā.

0811/9000460928



Ražotājs → Lietošanas pamācība

Transportēšana, piemēram, pārceļoties

1.


Pirms transportējat veļas mazgājamo mašīnu:

1. Noslēdziet ūdens padeves vārstu.
2. Izvadiet atlikušo mazgāšanas šķīdumu → *Lietošanas pamācība*; apkope – šķīduma sūknis.
3. Pazeminiet ūdens spiedienu pievades šļūtenē → *Lietošanas pamācība*; apkope – siets ūdens pievades šļūtenē.
4. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
5. Nomontējiet šļūtenes.


2.

Ieskrūvējiet transportēšanas drošinājumus:

1. Noņemiet uzlikas.



2. Ievietojiet visus 4 ieliktnus. Piestipriniet tīklā vadu pie stiprinājumiem. Ievietojiet skrūves un pievelciet tās.



Pēc transportēšanas noteikti noņemiet transportēšanas drošinājumus! → 3. lappuse.



Lai novērstu neizlietota mazgāšanas līdzekļa izplūšanu pa noteku, nākamās mazgāšanas laikā **II** nodaļumā ielejiet 1 litru ūdens un ieslēdziet programmu **Atsūknēt**.

Tehniskie raksturlielumi

● Izmēri (platums x dziļums x augstums)	60 x 59 x 85 cm
● Svars	63-83 kg <i>atkarībā no modeļa</i>
● Pieslēgums elektrotīklam	Nominālais spriegums 220-240 V, 50 Hz Nominālā strāva 10 A Nominālā jauda 2300 W
● Ūdens spiediens	100–1000 kPa (1–10 bāri)


Aqua-Stop garantija Tikai iekārtām ar Aqua-Stop

	Lai apmierinātu papildu garantijas nodrošināšanas pieprasījumus tirgotājam, kas iekļauti pirkšanas līgumā papildu mūsu iekārtas garantijai, mēs nodrošinām atlīdzību ar šādiem nosacījumiem:
1.	Ja Aqua-Stop sistēmas kļūmes gadījumā radies bojājums, ko izraisījis ūdens, mēs atlīdzinām privāto lietotāju zaudējumus.
2.	Atbildības garantija tiek nodrošināta visas iekārtas darbības laikā.
3.	Garantijas prasījuma priekšnosacījums ir noteikums, ka iekārta ar Aqua-Stop ir uzstādīta un pieslēgta atbilstoši noteikumiem un mūsu pamācībām; tajā iekļauts arī noteikumiem atbilstoši uzstādīts Aqua-Stop pagarinātājs (oriģinālais piederums). Mūsu garantija ietver Aqua-Stop pieslēgumu ūdens krānam, bet neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām.
4.	Iekārtas Aqua-Stop to lietošanas laikā parasti nav jāuzrauga, jo pēc tam tās var nodrošināt, aizverot ūdens krānu. Arī tad, ja jūs atstājat dzīvokli uz ilgāku laiku, piem., vairāku nedēļu atvaļinājuma laikā, ūdens krāns ir jāaizver.

Klientu apkalpošanas dienests

- Ja traucējumu nav iespējams novērst pašu spēkiem → Lietošanas pamācība: Ko darīt, ja ..., 12.–13. lappuse; Lūdzam sazināties ar mūsu klientu dienestu. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un novērsīsim lieku tehniķa apmeklējumu.
 - Sava tuvākā klientu dienestu centra kontaktinformāciju (atkarībā no modeļa) jūs atradīsiet šeit vai arī klientu dienestu sarakstā.
 - Norādiet klientu apkalpošanas dienesta personālam mašīnas sērijas nr. (E-Nr.) un izgatavošanas nr. (FD).
- E-Nr. _____ FD _____

Ražojuma numurs Izgatavošanas numurs
- Šīs norādes atradīsiet:
iepildes lūkas iekšpusē*/uz atvērtā apkopes
vāka* un iekārtas aizmugurē.
* atkarībā no modeļa*
- Uzticieties ražotāja zināšanām.** Sazinieties ar mums. Tādējādi mēs varēsim nodrošināt, ka remontu veic apmācīti servisa tehniķi, kuri lieto oriģinālās rezerves daļas.



Veļas mazgājamā mašīna

Uzstādīšanas pamācība

lv

Saturs	Lappuse
■ Drošības norādījumi	1
■ Nododiet precī uzlišanai.	1
■ Novietošana.	1
■ Iekārtas uzstādīšana apakšā/iebūvēšana	1
■ Komplektācija	2
■ Šļūtenes un ūdens padeves/noteces šļūteņu garumi	2
■ Transportēšanas drošinājumi	3
■ Ūdens pieslēgšana	4
■ Līmeņošana.	5
■ Elektropadeves pieslēgšana	5
■ Transportēšana, piemēram, pārceļoties	6
■ Tehniskie raksturlielumi	6
■ Aqua Stop sistēmas garantija	7

 **Izlasiet šos norādījumus pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas! Nemiet vērā arī atsevišķo lietošanas pamācību. Saglabājiet visus dokumentus priekšdienām vai nākamajam/-jai īpašniekam/-niecei.**