

Drošības noteikumi

- Veļas mazgājamā mašīna – esiet uzmanīgs tās pacelšanas laikā.
- Brīdinājums: sasalušas šļūtenes var saplīst/pārsprāgt. Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu ārpus telpām un/vai vietās, kur iespējams sals.
- Veļas mazgājamo mašīnu var sabojāt. Neceliet mašīnu, satverot aiz tās konstrukcijas detaļām (piemēram, mašīnas durvīm).
- Papildus šeit sniegtajām norādēm ir jāievēro īpaši noteikumi saistībā ar ūdensapgādi un elektroenerģijas padevi.
- Ja ir šaubas, pieaiciniet tehniķi, lai tas pieslēdz veļas mazgājamo mašīnu.
- Izvietojiet šļūtenes un kabelus tā, lai novērstu iespēju tiem atvienoties.

Videi draudzīga atkritumu utilizēšana

- Utilizējiet iepakojumu videi nekaitīgā veidā.
- Ierīce ir apstiprināta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EELA). Direktīva paredz pamatnoteikumus nolietotu ierīču atgriešanai un otrreizējai pārstrādei, un tā ir piemērojama visā Eiropā.

Uzstādīšanas vieta

- *Svarīgi ir pārliecināties par to, ka mašīna ir novietota stabili, un ir jānovērš tās «pārvietošanās»!*
- Uzstādīšanas vietai ir jābūt stingrai (cietai) un līdzenai.
- Mīksta grīda/grīdas segumi, paklāji u.c. nav piemērots pamats.
- Rūpējieties par to, lai apkārtējā vide ir sausa un labi vēdināta.

Uzstādot ierīci uz platformas

- Būtiski **ir nostiprināt** veļas mazgājamās mašīnas kājiņas, izmantojot stiprināšanas kronšteinus*.

Uzstādot ierīci uz koka dēļu grīdas

- Ja iespējams, uzstādiet veļas mazgājamo mašīnu telpas stūrī.
- Pieskrūvējiet grīdai ūdensnoturīgu koka paneli (vismaz 30 mm biezu).
- Ir svarīgi **nostiprināt** veļas mazgājamās mašīnas kājiņas, izmantojot stiprināšanas kronšteinus*.

*Stiprināšanas kronšteinus var iegūt specializētā veikalā vai Pēcpārdošanas klientu servisā.

Iebūvētas/zem citām iekārtām uzstādītas ierīces

- Iebūvējiet/uzstādiet šīs ierīces zem citām iekārtām pirms pieslēgšanas elektroenerģijai.

Uzstādīšana starp virtuves iekārtām (uzstādīšana zem iekārtām vai iebūvēšana)

- Iebūvēšanas dziļumam ir jābūt vismaz 60 cm.
- Uzstādiet veļas mazgājamo mašīnu tikai zem nepārtrauktas darba virsmas, kas ir stingri savienota ar blakus esošajiem skapjiem.

Drošības nolūkos iebūvēšanas gadījumā speciālistam veļas mašīnas augšējās nosedzošās plāksnes vietā ir jāuzmontē metāla pārsegs*.

*Metāla pārsegu var iegādāties specializētos veikalos vai Pēcpārdošanas klientu servisā.

Iesaiņojuma noņemšana

- **Noņemot ierīces iesaiņojumu, lūdzu, noņemiet apakšējās daļas putas un arī putu balstu!**

Standarta piederumi

- Ūdens padeves šļūtene.
- Ūdens novades šļūtene.
- Caurules līknis, ar ko ūdens novades šļūteni pievieno, piemēram, izlietnei.
- Elektrības vads.
- Vāciņi caurumiem, kas veidojas pēc transportēšanai paredzēto skrūvju izņemšanas.

Atkarībā no savienojuma

- 24–40 mm diam. šļūtenes skava var būt nepieciešama, lai savienotu ar sifonu (pieejama specializētās mazumtirdzniecībās). -> 4. lpp.: **Ūdens padeves pieslēgums**

Noderīgi instrumenti

- Līmeņrādis ierīces stāvokļa izlīdzināšanai.
- Uzgriežņu atslēga ierīces kājiņu iestatīšanai.

Šļūteņu un vadu garums

- „WM”, „WAX”, „WAE” sērijai

Savienojums kreisajā pusē

Savienojums labajā pusē

„WS”, „WLX”, „WLG” sērijai

- Savienojums kreisajā pusē
- Savienojums labajā pusē

Savienojums kreisajā pusē

Savienojums labajā pusē

Pieejami pie tirdzniecības pārstāvjiem/Pēcpārdošanas klientu servisos:

- Pagarināta ūdens padeves šļūtene, aptv. 2,20 m.

Transportēšanas skrūvju noņemšana

- *Pirms sākat ierīci lietot pirmo reizi, vienmēr noņemiet un saglabāiet 4 transportēšanai paredzētās skrūves ierīces aizmugurē.*
- *Esiet uzmanīgs, rīkojoties ar tām, lai izvairītos no savainojumiem.*

WM, WAX, WAE sērijai

1. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu visas stiprinājuma skrūves (A), tiktāl līdz tās brīvi griežas.
2. Noņemiet minētās četras detaļas (B). Skrūves nokritīs zemē, ja palieksiet veļas mazgājamo mašīnu nedaudz sāņus.

WS, WLX, WLG sērijai

1. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu visas četras skrūves, tiktāl līdz tās brīvi griežas, pēc tam noņemiet tās.
2. Uzlieciet vāciņus, kuri atrodas maisiņā, kas pievienots dokumentācijai.

Ūdens padeves pieslēgums

- *Lai izvairītos no sūcēm vai ūdens radītiem bojājumiem, ievērojiet šajā nodaļās sniegtās instrukcijas.*
- **Piezīme.** Darbiniet veļas mazgājamo mašīnu tikai, izmantojot aukstu ūdeni. Nepievienojiet boileru krānam–maisītājam, kas nav pakļauts spiedienam.
- Bieži neņemiet nost ūdens padeves šļūteni, jo vaļīgi savienojumi var radīt noplūdes. Mēs iesakām izmantot tikai īpaši šai veļas mazgājamai mašīnai ražotās šļūtenes.
- Neizmantojiet lietotas ūdens padeves šļūtenes. Izmantojiet tikai piegādes komplektā ietvertās šļūtenes vai šļūtenes, kas iegādātas no autorizēta specializēta tirdzniecības pārstāvja.
- Ja ir šaubas, pieaiciniet tehniķi veikt pieslēgšanu.

Ūdens padeve

Ūdens padeves šļūtene

Piezīme. Nelokiet, netrieciet, nemainiet un negrieziet šļūteni (šādos gadījumos vairs nav garantējama šļūtenes stiprība).

Optimālais ūdens spiediens galvenajā padeves caurulē: 100–1000 kPa (1–10 bāri)

- Kad krāns ir atgriezts, ūdens plūsmai ir jābūt vismaz 8 l/min.
- Ja spiediens ir lielāks, uzmontējiet spiediena redukcijas vārstu.

1. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni krānam.

Pievelciet plastmasas skrūvju armatūru manuāli.

min. 10

2. Uzmanīgi atveriet krānu un pārbaudiet, vai savienojumu vietās nav sūces.

Piezīme. Skrūvsavienojums ir pakļauts galvenās ūdens padeves maģistrāles spiedienam.

Ūdens novade

Ūdens novades šļūtene:

Piezīme: Nelokiet un nestaipiet šļūteni.

Augstuma atšķirība starp uzstādīšanas vietu un novades atveri: maks. 100 cm

Ūdens novade izlietnē/vannā:

Piezīme. Nodrošiniet ūdens novades šļūteni, lai novērstu tās izslīdēšanu no izlietnes.

Piezīme. Tapai nav jābūt tapas atverē. Kad notiek ūdens izsūkņēšana no veļas mazgājamās mašīnas, pārbaudiet, vai ūdens aizplūst pietiekami ātri. Neievietojiet ūdens novades šļūtenes galu izsūkņētajā ūdenī. Pastāv risks, ka šis ūdens tiks atsūkņēts atpakaļ veļas mazgājamajā mašīnā.

Ūdens novade sifonā:

Piezīme. Nodrošiniet savienojumu ar 24–40 mm diam. šļūtenes skavu (pieejama specializētās mazumtirdzniecībās).

1

2

3

4

Pareiza novietošana

! Nepareiza mašīnas novietošana var izraisīt skaļus trokšņus, intensīvas vibrācijas un «pārvietošanos».




i Mašīnu pareizi novieto Klientu apkalpošanas serviss vai pilnvarots tehniķis. Ja vēlaties mašīnu novietot patstāvīgi, izmantojiet līmeņrādi.

! Izmantojiet līmeņrādi, lai pareizi novietotu veļas mazgājamo mašīnu.

1. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu kontruzgriezni, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.

2. Noregulējiet augstumu, pagriežot mašīnas kājiņas. Visām četrām mašīnas kājiņām ir stingri jāstāv uz zemes. Veļas mazgājamajai mašīnai nedrīkst būt iespēja kratīties. Izmantojiet līmeņrādi, lai pārbaudītu veļas mazgājamās mašīnas novietojumu un pēc nepieciešamības labotu tās novietojumu.

3. Pievelciet kontruzgriezni, pagriežot pret korpusu. Turiet kājiņu attiecīgajā vietā un parūpējieties, lai tiktu uzstādīts pareizs augstums. Visu četru mašīnas kājiņu kontruzgriežņi ir jāpievelk cieši, griežot pret korpusu.




Elektrības pieslēgums

- Pieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu maiņstrāvai, izmantojot pareizi uzmontētu, zemētu kontaktligzdu.
- Elektroģikla voltāžai ir jāatbilst veļas mazgājamās mašīnas specifikācijā (tehnisko datu plāksnītē) norādītajai voltāžai.
- Pievienojamā slodze un nepieciešamie drošinātāji vai aizsargslēdzis ir norādīti mašīnas tehnisko datu plāksnītē.
- Pārliicinieties, ka:
 - elektroģikla kontaktdakša ir saderīga ar kontaktligzdu,
 - vada profils ir atbilstošs,
 - zemēšanas sistēma ir pareizi uzstādīta.



- Bojātu elektrības vadu drīkst nomainīt tikai elektriķis. Maiņai nepieciešamie elektrības vadi ir pieejami Pēcpārdošanas klientu servisos.
- Neizmantojiet multiplas kontaktdakšas/kontaktligzdas vai pagarinātājus.
- Ja izmantojiet strāvas starpības darbinātus loka pārtraucējus, tad izvēlieties tikai tāda tipa, kas garantē atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem.
- Elektroģikla kontaktdakša:
 - neizvelciet/neievietojiet to kontaktligzdā ar mitrām rokām.
 - Neizvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz vada.
 - Nekad neizvelciet kontaktdakšu, ja veļas mazgājamā mašīna darbojas.



Transportēšana, piemēram, pārceļoties uz citu dzīvesvietu

1. Pirms veļas mazgājamās mašīnas transportēšanas, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Aizgrieziet krānu.
2. Samaziniet ūdens spiedienu ūdens padeves šļūtenē.
→ Lietošanas instrukcija: **Filtrs ūdens padeves šļūtenē.**
3. Izvadiet jebkādu atlikušo mazgāšanas šķidrumu.
→ Lietošanas instrukcija: **Mazgāšanas šķidruma sūkņis.**
4. Atslēdziet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības.
5. Noņemiet šļūtenes.

2. Uzmontējiet transportēšanas skrūves.


„WM”, „WAX”, „WAE” sērijai

- Noņemiet četrus vāciņus (C).
- Noņemiet aizmugurējo vāku (D) un sagatavojiet transportēšanas skrūves.
- Ievietojiet un pievelciet transportēšanas skrūves.



„WS”, „WLX”, „WLG” sērijai


- Noņemiet četrus vāciņus.
- Sagatavojiet četras transportēšanas skrūves. Izvelciet skrūves no uznavas līdz skrūves gals ir vienā augstumā ar uznavu.
- Ievietojiet un pievelciet skrūves. Veļas mazgājamās mašīnas iscaurulei ir jāatrodas aizmugurējā vāka gropē.



! Pēc transportēšanas **skrūves**, kas paredzētas transportēšanai, ir jānoņem. -> 3. lpp.

i Lai neizmantotais mazgāšanas šķidrums nākamā mazgāšanas cikla laikā neieplūstu ūdens padeves šļūtenē: ielejiet 1 litru ūdens II nodalījumā un ieslēdziet programmu „Empty” (Ūdens izsūkņēšana) vai „Spin” (Izgriešana).

Veļas mazgājamā mašīna **lv**



Uzstādīšanas instrukcijas

Saturs	Lpp.
■ Drošības noteikumi	1
■ Videi draudzīga atkritumu utilizēšana	1
■ Uzstādīšanas vieta	1
■ Iebūvētas/zem citām iekārtām uzstādītas ierīces	1
■ Iesaiņojuma noņemšana	2
■ Standarta piederumi	2
■ Šļūteņu un vadu garums	2
■ Transportēšanas skrūvju noņemšana	3
■ Ūdens padeves pieslēgums	4
■ Pareiza novietošana	5
■ Elektrības pieslēgums	6
■ Transportēšana, piemēram, pārceļoties uz citu dzīvesvietu	7

! Pirms veļas mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, izlasiet instrukcijas. Ievērojiet arī atsevišķās lietošanas instrukcijas. Saglabājiet dokumentus, lai varētu tos izmantot arī turpmāk vai arī tos varētu lietot nākamie īpašnieki.



Drošības noteikumi

- Veļas mazgājamā mašīna – esiet uzmanīgs tās pacelšanas laikā.
- Brīdinājums: sasalušas šļūtenes var saplīst/pārsprāgt. Neuzstādiēt veļas mazgājamo mašīnu ārpus telpām un/vai vietās, kur iespējams sals.
- Veļas mazgājamo mašīnu var sabojāt. Neceliet mašīnu, satverot aiz tās konstrukcijas detaļām (piemēram, mašīnas durvīm).
- Papildus šeit sniegtajām norādēm ir jāievēro īpaši noteikumi saistībā ar ūdensapgādi un elektroenerģijas padevi.
- Ja ir šaubas, pieaiciniet tehniķi, lai tas pieslēdz veļas mazgājamo mašīnu.
- Izvietoiet šļūtenes un kabelus tā, lai novērstu iespēju tiem atvienoties.

Videi draudzīga atkritumu utilizēšana



- Utilizējiet iepakojumu videi nekaitīgā veidā.
- Ierīce ir apstiprināta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Direktīva paredz pamatnoteikumus nolietotu ierīču atgriešanai un otrreizējai pārstrādei, un tā ir piemērojama visā Eiropā.

Uzstādīšanas vieta



- Svarīgi ir pārliecināties par to, ka mašīna ir novietota stabili, un ir jānovērš tās «pārvietošanās»!
- Uzstādīšanas vietai ir jābūt stingrai (cietai) un līdzenai.
- Mikstas grīdas/grīdas segumi, paklāji u.c. nav piemērots pamats.
- Rūpējieties par to, lai apkārtējā vide ir sausa un labi vēdināta.



Uzstādot ierīci uz platformas

- Būtiski ir **nostiprināt** veļas mazgājamās mašīnas kājiņas, izmantojot stiprināšanas kronšteinus*.



Uzstādot ierīci uz koka dēļu grīdas

- Ja iespējams, uzstādiēt veļas mazgājamo mašīnu telpas stūrī.
- Pieskrūvējiet grīdai ūdensnoturīgu koka paneli (vismaz 30 mm biezu).
- Ir svarīgi **nostiprināt** veļas mazgājamās mašīnas kājiņas, izmantojot stiprināšanas kronšteinus*.

*Stiprināšanas kronšteinus var iegūt specializētā veikalā vai Pēcpārdošanas klientu servisā.

Iebūvētas/zem citām iekārtām uzstādītas ierīces



Iebūvējiet/uzstādiēt šīs ierīces zem citām iekārtām pirms pieslēgšanas elektroenerģijai.



Uzstādīšana starp virtuves iekārtām (uzstādīšana zem iekārtām vai iebūvēšana)

- Iebūvēšanas dziļumam ir jābūt vismaz 60 cm.
- Uzstādiēt veļas mazgājamo mašīnu tikai zem nepārtrauktas darba virsmas, kas ir stingri savienota ar blakus esošajiem skapjiem.


Drošības nolūkos iebūvēšanas gadījumā speciālistam veļas mašīnas augšējās nosedzošās plāksnes vietā ir jāuzmontē metāla pārsegs*.

*Metāla pārsegu var iegādāties specializētos veikalos vai Pēcpārdošanas klientu servisā.

Iesaiņojuma noņemšana



Noņemot ierīces iesaiņojumu, lūdzu, noņemiet apakšējās daļas putas un arī **putu balstu**!



Standarta piederumi

- Ūdens padeves šļūtene.
- Ūdens novades šļūtene.
- Caurules līknis, ar ko ūdens novades šļūteni pievieno, piemēram, izlietnei.
- Elektrības vads.
- Vāciņi caurumiem, kas veidojas pēc transportēšanai paredzēto skrūvju izņemšanas.

Atkarībā no savienojuma

- 24–40 mm diam. šļūtenes skava var būt nepieciešama, lai savienotu ar sifonu (pieejama specializētās mazumtirdzniecībās). -> 4. lpp.: **Ūdens padeves pieslēgums**

Noderīgi instrumenti


- Līmeņrādis ierīces stāvokļa izlīdzināšanai.
- Uzgriežņu atslēga ierīces kājiņu iestatīšanai.

Šļūteņu un vadu garums




„WM”, „WAX”, „WAE” sērijai

Savienojums kreisajā pusē




Savienojums labajā pusē




„WS”, „WLX”, „WLG” sērijai

Savienojums kreisajā pusē



Savienojums labajā pusē



Pieejami pie tirdzniecības pārstāvjiem/Pēcpārdošanas klientu servisos:

- Pagarināta ūdens padeves šļūtene, aptv. 2,20 m.



Transportēšanas skrūvju noņemšana



- Pirms sākat ierīci lietot pirmo reizi, vienmēr noņemiet un saglabājat 4 transportēšanai paredzētās skrūves ierīces aizmugurē.
- Esiet uzmanīgs, rīkojoties ar tām, lai izvairītos no savainojumiem.

WM, WAX, WAE sērijai


1. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu visas stiprinājuma skrūves (A), tiktāl līdz tās brīvi griežas.
2. Noņemiet minētās četras detaļas (B). Skrūves nokritīs zemē, ja palieksiet veļas mazgājamo mašīnu nedaudz sāpus.




3. Uzlieciet vāciņus (C), kuri atrodas maisiņā, kas pievienots dokumentācijai.

WS, WLX, WLG sērijai

1. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu visas četras skrūves, tiktāl līdz tās brīvi griežas, pēc tam noņemiet tās.



2. Uzlieciet vāciņus, kuri atrodas maisiņā, kas pievienots dokumentācijai.



Ūdens padeves pieslēgums



- Lai izvairītos no sūcēm vai ūdens radītiem bojājumiem, ievērojiet šajā nodaļas sniegtās instrukcijas.
- **Piezīme.** Darbiniet veļas mazgājamo mašīnu tikai, izmantojot aukstu ūdeni. Nepievienojiet boileru krānam–maisītājam, kas nav pakļauts spiedienam.
- Bieži neņemiet nost ūdens padeves šļūteni, jo vaļīgi savienojumi var radīt noplūdes. Mēs iesakām izmantot tikai īpaši šai veļas mazgājamai mašīnai ražotās šļūtenes.
- Neizmantojiet lietotas ūdens padeves šļūtenes. Izmantojiet tikai piegādes komplektā ietvertās šļūtenes vai šļūtenes, kas iegādātas no autorizēta specializēta tirdzniecības pārstāvja.
- Ja ir šaubas, pieaiciniet tehniķi veikt pieslēgšanu.

Ūdens padeve


Ūdens padeves šļūtene

Piezīme. Nelokiet, netrieciet, nemainiet un negrieziet šļūteni (šādos gadījumos vairs nav garantējama šļūtenes stiprība).

Optimālais ūdens spiediens galvenajā padeves caurulē: 100–1000 kPa (1–10 bāri)

- Kad krāns ir atgriezts, ūdens plūsmai ir jābūt vismaz 8 l/min.
- Ja spiediens ir lielāks, uzmontējiet spiediena redukcijas vārstu.

1. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni krānam.
Pieveļciet plastmasas skrūvju armatūru manuāli.



2. Uzmanīgi atveriet krānu un pārbaudiet, vai savienojumu vietās nav sūces.

Piezīme. Skrūvsavienojums ir pakļauts galvenās ūdens padeves maģistrāles spiedienam.



Ūdens novade

Ūdens novades šļūtene:

Piezīme: Nelokiet un nestaipiet šļūteni.

Augstuma atšķirība starp uzstādīšanas vietu un novades atveri: maks. 100 cm

Ūdens novade izlietnē/vannā:


Piezīme. Nodrošiniet ūdens novades šļūteni, lai novērstu tās izslīdēšanu no izlietnes.

Piezīme. Tapai nav jābūt tapas atverē. Kad notiek ūdens izsūkšanās no veļas mazgājamās mašīnas, pārbaudiet, vai ūdens aizplūst pietiekami ātri. Neievietojiet ūdens novades šļūtenes galu izsūknētajā ūdenī. Pastāv risks, ka šis ūdens tiks atsūknēts atpakaļ veļas mazgājamajā mašīnā.



Ūdens novade sifonā:

Piezīme. Nodrošiniet savienojumu ar 24–40 mm diam. šļūtenes skavu (pieejama specializētās mazumtirdzniecībās).



Pareiza novietošana



Nepareiza mašīnas novietošana var izraisīt skaļus trokšņus, intensīvas vibrācijas un «pārvietošanos».




Mašīnu pareizi novieto Klientu apkalpošanas serviss vai pilnvarots tehniķis. Ja vēlaties mašīnu novietot patstāvīgi, izmantojiet līmeņrādi.



Izmantojiet līmeņrādi, lai pareizi novietotu veļas mazgājamo mašīnu.


Kontruzgrieznis

Mašīnas
kājiņa




1. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu kontruzgriezni, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.

2. Noregulējiet augstumu, pagriežot mašīnas kājiņas.
Visām četrām mašīnas kājiņām ir stingri jāstāv uz zemes. Veļas mazgājamajai mašīnai nedrīkst būt iespēja kratīties. Izmantojiet līmeņrādi, lai pārbaudītu veļas mazgājamās mašīnas novietojumu un pēc nepieciešamības labotu tās novietojumu.



3. Pievelciet kontruzgriezni, pagriežot pret korpusu. Turiet kājiņu attiecīgajā vietā un parūpējieties, lai tiktu uzstādīts pareizs augstums.
Visu četru mašīnas kājiņu kontruzgriežņi ir jāpievelk cieši, griežot pret korpusu.



Elektrības pieslēgums



Pieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu maiņstrāvai, izmantojot pareizi uzmontētu, zemētu kontaktligzdu.



Elektrotīkla voltāžai ir jāatbilst veļas mazgājamās mašīnas specifikācijā (tehnisko datu plāksnītē) norādītajai voltāžai.




Pievienojamā slodze un nepieciešamie drošinātāji vai aizsargslēdzis ir norādīti mašīnas tehnisko datu plāksnītē.



Pārļiecinieties, ka:

- elektrotīkla kontaktdakša ir saderīga ar kontaktligzdu,
- vada profils ir atbilstošs,
- zemēšanas sistēma ir pareizi uzstādīta.



Bojātu elektrības vadu drīkst nomainīt tikai elektriķis.

Maiņai nepieciešamie elektrības vadi ir pieejami Pēcpārdošanas klientu servisos.



Neizmantojiet multiplas kontaktdakšas/kontaktligzdas vai pagarinātājus.




Ja izmantojiet strāvas starpības darbinātus loka pārtraucējus, tad izvēlieties tikai tāda tipa, kas garantē atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem.



Elektrotīkla kontaktdakša:

- neizvelciet/neievietojiet to kontaktligzdā ar mitrām rokām.
- Neizvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz vada.
- Nekad neizvelciet kontaktdakšu, ja veļas mazgājamā mašīna darbojas.



Transportēšana, piemēram, pārceļoties uz citu dzīvesvietu


1. Pirms veļas mazgājamās mašīnas transportēšanas, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Aizgrieziet krānu.
2. Samaziniet ūdens spiedienu ūdens padeves šļūtenē.
→ *Lietošanas instrukcija: **Filtrs ūdens padeves šļūtenē.***
3. Izvadiet jebkādu atlikušo mazgāšanas šķidrumu.
→ *Lietošanas instrukcija: **Mazgāšanas šķidruma sūkņi.***
4. Atslēdziet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības.
5. Noņemiet šļūtenes.

2. Uzmontējiet transportēšanas skrūves.


„WM”, „WAX”, „WAE” sērijai

- Noņemiet četrus vāciņus (C).
- Noņemiet aizmugurējo vāku (D) un sagatavojiet transportēšanas skrūves.
- Ievietojiet un pievelciet transportēšanas skrūves.



„WS”, „WLX”, „WLG” sērijai

- Noņemiet četrus vāciņus.
- Sagatavojiet četras transportēšanas skrūves. Izvelciet skrūves no uznavas līdz skrūves gals ir vienā augstumā ar uznavu.
- Ievietojiet un pievelciet skrūves. Veļas mazgājamās mašīnas īscaurulei ir jāatrodas aizmugurējā vāka gropē.



⚠ Pēc transportēšanas **skrūves**, kas paredzētas transportēšanai, ir jānoņem. → 3. lpp.

i Lai neizmantotais mazgāšanas šķidrums nākamā mazgāšanas cikla laikā neieplūstu ūdens padeves šļūtenē:
ielejiet 1 litru ūdens II nodaļumā un ieslēdziet programmu „Empty” (Ūdens izsūkņšana)
vai „Spin” (Izgriešana).



Saturs

Lpp.

■ Drošības noteikumi	1
■ Videi draudzīga atkritumu utilizēšana	1
■ Uzstādīšanas vieta	1
■ Iebūvētas/zem citām iekārtām uzstādītas ierīces	1
■ Iesaiņojuma noņemšana	2
■ Standarta piederumi	2
■ Šļūteņu un vadu garums	2
■ Transportēšanas skrūvju noņemšana	3
■ Ūdens padeves pieslēgums	4
■ Pareiza novietošana	5
■ Elektrības pieslēgums	6
■ Transportēšana, piemēram, pārceļoties uz citu dzīvesvietu	7



Pirms veļas mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, izlasiet instrukcijas.
Ievērojiet arī atsevišķās lietošanas instrukcijas.

Saglabājiet dokumentus, lai varētu tos izmantot arī turpmāk vai arī tos
varētu lietot nākamie īpašnieki.