

Ullkurv



9201 / 9000741165



Ta først ullkurven i bruk etter at du har lest denne veiledningen og bruksanvisningen til tørketrommelen!

Ullkurven

Med ullkurven kan du tørke maskin- eller håndvaskbare ulltekstiler, treningssko i kunststoff eller kunstlær og kosedyr enkeltvis. Ullkurven roterer ikke rundt inne i trommelen. Dermed kan tekstiler i ull, treningssko eller kosedyr tørkes. Ull skal helst ikke bevegges når det er fuktig, fordi det da lettere sammenfiltrer. Treningssko kan skade trommelen gjennom vekten sin hvis de ligger løst. Kosedyr kan skade trommelen gjennom vekten og størrelsen sin hvis de ligger løst.




Kontrollere ullkurven

Ta aldri i bruk en ullkurv som er skadet!
Ta kontakt med kundeservice.

Sette inn kurven

Trommelen må være tom!



1 Fest begge bena.




2 Heng på kurven.

Brukseksempler


Tøyet må være sentrifugert.
Legg tøyestykkene løst inn, ikke press dem sammen.



Bukser / skjørt



Gensere




Treningssko



- 1 Innsatsen brukes ikke til treningssko.
- 2 Ved treningssko trekkes tungen langt ut. Ta ut skolisser, innleggssåler og/eller hæputer.
- 3 Legg et sammenrullet håndkle inn i kurven, slik at det danner et skrått underlag. Sett skoene med hælene på håndkleet.
- 4 Tørk kosedyr i kurven uten innsats. Overskrid ikke mengden, for da kan kosedyrene falle ut av kurven.

Tørrking med ullkurv



Slå av tørketrommelen

Trykk på programvelgeren ①.



Ta ut tøyet

Ta ut kurven med innsatsen etter tørking i tørketrommelen. Legg tøyet utover og luft det i ca. 15 minutter.

etter programslutt ...

Starte program

Trykk på tasten ▶|| Start/Pause.

... stille inn tørketid

Tørketiden kan stilles inn i trinn på 10 minutter inntil 2:30 timer ved å trykke på tasten Ändern (Endre) eller tasten for programvarighet (avhengig av modell). For å få skarptørt tøy, anbefales følgende varigheter. Ved tøy som er veldig tykt eller i flere lag kan det forekomme restfuktighet, ettertørk om nødvendig.

Tynn ullgenser	1:20 t
Tykk ullgenser	1:30–3:00 t
Skjørt	1:00–1:30 t
Bukse	1:00–1:30 t
Småartikler, f.eks. hansker	30 min
Treningssko (maks. 1,5 kg)	1:30 t + utlufting eller maks. 2:00 t
Kosedyr	avhengig av størrelse 1:30–3:30 t

Velge program for ullkurv ...

Bruk bare programmet for ullkurv!
Se i programoversikten i bruksanvisningen.

Sette inn innsats



Tøyet skal ikke berøre trommelen!
Tøyet kan ellers komme i klem og bli skadet.

