



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome




**Sildvirsmā
Kaitlentē
Варильна поверхня
PKE6...17.
Pliidipaat**



BOSCH

[lv] Lietošanas instrukcija 2
[it] Istruzioni per l'uso 11

[et] Kasutusjuhend 20
[uk] Інструкція з використання 29



Satura rādītājs

Drošības noteikumi.....	2	Automātiskais laika ierobežotājs	7
Bojājumu iemesli.....	3	Pamatiestatījumi	7
Vides aizsardzība	4	Pamatiestatījumu maiņa.....	7
Videi draudzīga utilizācija.....	4	Tiršana un kopšana	8
Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju	4	Stikla keramika	8
Iepazīšanās ar ierīci	4	Sildvirsmas rāmis.....	8
Vadības panelis.....	4	Traucējumu novēršana.....	8
Paliekošā siltuma indikators	4	Klientu serviss	8
Sildvirsmas iestatīšana	5	Pārbaudes ēdienu	9
Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana	5		
Sildriņķa noregulēšana	5		
Gatavošanas tabula.....	5		
Funkcija "Aizsardzība no bērniem".....	6		
Bērnu drošības sistēmas ieslēgšana un izslēgšana.....	6		
Automātiskā funkcija "Aizsardzība no bērniem".....	6		

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un servisu atradīsiet tīmeklī: www.bosch-home.com un tiešsaistes veikalā: www.bosch-eshop.com

⚠ Drošības noteikumi

Rūpīgi izlasiet šo pamācību. Uzglabājiet lietošanas un montāžas pamācību, kā arī iekārtas pasi vēlākai izmantošanai vai arī nodošanai tālāk nākamajam īpašniekam. Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus. Ierīces bez spraudna drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas.

Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātajās mājsaimniecībās un mājas apstākļos. Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Uzraugiet ierīci tās darbības laikā. Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās. Neizmantojiet sildvirsmas pārsegus. Tie var izraisīt negadījumus, piemēram, pārkarstot, aizdegoties vai saplīstot.

Neizmantojiet nepiemērotas aizsargierīces vai bērnu drošības aprīkojumu. Tie var izraisīt negadījumus.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tiršanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Ugunsbīstami!

- Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni. Izslēdziet sildriņķi. Uzmanīgi apslāpējet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu.
- Sildriņķi ļoti sakarst. Nenovietojiet uz sildviršmas viegli uzliesmojošus priekšmetus. Nenovietojiet uz sildviršmas priekšmetus.
- Iekārta ļoti sakarst. Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.
- Sildviršma patstāvīgi izslēdzas un vairs nav izmantojama. Tā var negaidīti ieslēgties vēlāk. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu

Apdegumu risks!

- Sildriņķi un virsma ap tiem, it īpaši sildviršmas rāmis (ja tāds ir), ļoti sakarst. Nepieskarieties karstajām virsmām. Raugieties, lai tām nepiekļūst bērni.
- Sildriņķis silst, taču indikators nedarbojas. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu

Bojājumu iemesli

Uzmanību!

- Raupjas katlu un pannu pamatnes saskrāpē stikla keramiku.
- Nekarsējiet tukšus traukus. Tas var izraisīt bojājumus.
- Nenovietojiet karstas pannas un katlus uz vadības paneļa, indikatoru lauka vai apmales. Tas var izraisīt bojājumus.

Pārskats

Turpmāk redzamajā tabulā norādīti biežākie bojājumi:

Bojājums	Cēlonis	Rīcība
Traipi	Pārplūdis ēdiens	Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.
	Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi	Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
Šķirkas	Sāls, cukurs un smiltis	Neizmantojiet sildviršmu par darba vai novietošanas virsmu.
	Raupjas katlu un pannu pamatnes skrāpē stikla keramiku	Pārbaudiet jūsu traukus.
Izbalējusi krāsa	Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi	Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
	Katlu (piemēram, alumīnija) radīti noberzumi	Pārvietojot katlus un pannas, paceliet tos.
Nelīdzenumi	Cukurs, ēdieni, kas satur daudz cukura	Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.

Elektriskā trieciņa risks!

- Neprofesionāli veikti remontdarbi ir bīstami. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts, apmācīts mūsu Klientu dienesta tehnikis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar Klientu dienestu.
- Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.
- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet Klientu servisu.
- Stikla keramikā izveidojušās plāsas vai lūzumi var izraisīt strāvas triecienu. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu

Traumu risks!

Starp katla pamatni un sildriņķi nokļuvušais šķidrums var izraisīt pēkšņu katla palēkšanos. Sildriņķiem un katlu pamatnēm jābūt sausām.

- Ja uz sildviršmas uzkrīt cieti vai asi priekšmeti, var rasties bojājumi.
- Alumīnija folija vai plastmasas trauki piekūst pie karstajiem sildriņķiem. Plīts aizsargfolija šai sildviršmai nav piemērota.

Vides aizsardzība

Videi draudzīga utilizācija

Utilizējet iepakojumu videi draudzīgā veidā.

 Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

 Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju

- Noslēdziet katlus ar piemērotiem vākiem. Gatavojet ēdienu bez vāka, jūs patēriejat ievērojami vairāk elektroenerģijas. Caur stikla vāciņu jūs labāk redzēsiet ēdienu, lieki nepaceļot vāciņu.
- Izmantojiet katlus un pannas ar gludiem dibeniem. Nelīdzens dibens paaugstina elektroenerģijas patēriņu.
- Katla vai pannas dibena diametram ir jāsakrīt ar sildvirsmas izmēru. Izmantojot pārāk mazus katlus, uz sildvirsmām rodas


elektroenerģijas patēriņa zudumi. Ievērojiet: trauku ražotājs ļoti bieži uzrāda lielāko katla diametru. Bieži tas pārsniedz katla dibena diametru.

- Nelielam ēdienu daudzumam izmantojiet maza tilpuma katlu. Pārāk liels, tikai daļēji piepildīts katls tērē daudz enerģijas.
- Tvaicējiet ēdienu ar mazu ūdens daudzumu. Tā var ietaupīt enerģiju. Tvaicējot ar mazāku ūdens daudzumu, dārzeni saglabās vairāk vitamīnu un minerālvieku.
- Sekojet līdzi, lai ar katlu būtu nosegta pēc iespējas lielāka sildriņķa daļa.
- Savlaicīgi pārslēdziet uz zemāku sildīšanas pakāpi.
- Iestatiet atbilstīgu tālākās gatavošanas līmeni. Ja ir iestatīts pārāk liels tālākās gatavošanas līmenis, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš.
- Izmantojiet sildvirsmas atlikušo siltumu. Ja ir ilgāks cepšanas laiks, izslēdziet sildvirsmu jau 5–10 minūtes pirms cepšanas laika beigām.

Iepazīšanās ar ierīci

Šī lietošanas pamācība attiecas uz dažādu modeļu sildvirsmām. 2. lappusē atradīsiet pārskatu par to veidiem un izmēriem.

Vadības panelis



Rādījumi

 t_g Gatavošanas līmeni

 H/h Atlikušais siltums

Vadības lauki

 \textcircled{I} Galvenais slēdzis

 Sistēma bērnu drošībai

 $\textcircled{\infty}$ Sildriņķa izvēle

 $- +$ Iestatīšanas lauki

Paliekošā siltuma indikators

Sildvirsmas katram sildriņķim ir divpakāpju paliekošā siltuma indikators.

Ja indikatorā parādās H , sildriņķis vēl ir karsts. Tādējādi var, piemēram, nelielu porciiju uzturēt siltu vai kausēt glazūru. Kad sildriņķis nedaudz atdziest, rādījums nomainās uz $\textcircled{\infty}$. Indikators nodzīest, kad sildriņķis ir pietiekami atdzis.

Norādījumi

- Pieskaroties kādam no simboliem, tiek aktivizēta attiecīgā funkcija.
- Vadības laukus vienmēr uzturiet sausus. Mitrums ieteikmē ierīces funkciju.
- Nenovietojiet katlus displeja un sensoru tuvumā. Elektronika var pārkarst.

Sildvirsmas iestatīšana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā iestatīt sildriņķus. Tabulā atradīsiet gatavošanas līmeņus un laikus dažādiem ēdiem.

Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana

Sildvirsmu ieslēdz un izslēdz ar galveno slēdzi.

Ieslēgšana: pieskarieties simbolam ①. Atskan signāls. Mirdz indikatora spuldze virs galvenā slēdža un rādījumi 0. Sildvirsmu ir gatava darbam.

Izslēgšana: pieskarieties simbolam ① tik reižu, līdz nodziest indikatora spuldze virs galvenā slēdža un rādījumi. Visi sildriņki ir izslēgti. Turpina mirdzēt atlikušā siltuma rādījums, līdz sildriņķi ir pietiekami atdzisuši.

Norādījumi

- Sildvirsmu automātiski izslēdzas, ja visi sildriņķi ir izslēgti ilgāk par 20 sekundēm.
- Iestatījumi saglabājas atmiņā 4 sekundes pēc izslēgšanas. Ja šajā laikā sildvirsmu atkal ieslēgsiet, tā darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.

Sildriņķa noregulēšana

Vajadzīgo gatavošanas līmeni iestata, izmantojot simbolus + un -.


1. gatavošanas līmenis = mazākā jauda
9. gatavošanas līmenis = lielākā jauda

Katram gatavošanas līmenim ir papildu līmenis. Tas atzīmēts ar punktu.

Sildīšanas pakāpes iestatīšana

Sildvirsmai jābūt ieslēgtai.

1. Pieskarieties simbolam ○, lai izvēlētos sildriņķi.
2. Nākamo 10 sekunžu laikā pieskarieties simbolam + vai -. Redzams pamatiestatījums.
Simbols + Sildīšanas 9. pakāpe
Simbols - Sildīšanas 4. pakāpe



3. Sildīšanas pakāpes mainīšana: pieskarieties simbolam + vai -, līdz redzama vēlamā sildīšanas pakāpe.

Sildriņķa izslēgšana

Ar simbolu ○ izvēlieties sildriņķi. Pieskarieties simbolam + vai -, līdz redzams 0. Aptuveni pēc 10 sekundēm ir redzams atlikušā siltuma rādītājs.

Norādījumi

- Pēdējais iestatītais sildriņķis paliek aktivizēts. Sildriņķi nekavējoties var atkal ieslēgt, to neiestatot atkārtoti.
- Sildriņķis tiek regulēts, ieslēdzot un izslēdzot sildīšanu. Arī vislielākās jaudas režīmā karsēšanu var ieslēgt un izslēgt.

Gatavošanas tabula

Tabulā atradīsiet dažus piemērus ēdienu pagatavošanai.

Gatavošanas laiki un līmeņi ir atkarīgi no ēdiena veida, svara un kvalitātes. Tāpēc ir iespējamas atšķirības.

Vārīšanai izmantojiet 9. gatavošanas līmeni.

Ik pa laikam apmaišiet biezus šķidros ēdienus.

	Tālākās gatavošanas līmenis	Tālākās gatavošanas ilgums minūtēs
Kausēšana		
Šokolāde, glazūra	1-1.	-
Sviests, medus, želatīns	1-2	-
Uzsildīšana un temperatūras uzturēšana		
Sautējums (piemēram, lēcu sautējums)	1-2	-
Piens**	1-2.	-
Desīņu uzsildīšana ūdenī**	3-4	-
Atkausēšana un uzsildīšana		
Saldēti spināti	2.-3.	10-20 min
Saldēts gulašs	2.-3.	20-30 min
Vārīt, uzturot temperatūru nedaudz zem vārīšanās līmeņa		
Knēdeļi, klimpas	4.-5.*	20-30 min
Zivis	4-5*	10-15 min
Baltās mērces, piemēram „Bechamel” mērce	1-2	3-6 min
Uzputotas mērces, piemēram, „Bernaise” mērce, „Hollondaise” mērce	3-4	8-12 min

* Tālākā gatavošana bez vāka

** Bez vāka

*** Apgrozieta biežāk

	Tālākās gatavošanas līmenis	Tālākās gatavošanas ilgums minūtēs
Vārišana, tvaicēšana, sautēšana		
Rīsi (ar dubultu ūdens daudzumu)	2–3	15–30 min
Piena rīsi	1.–2.	35–45 min
Kartupeļi ar mizu	4–5	25–30 min
Nomizoti kartupeļi	4–5	15–25 min
Mīklas izstrādājumi, nūdeles	6–7*	6–10 min
Sautējumi, zupas	3.–4.	15–60 min
Dārzeņi	2.–3.	10–20 min
Dārzeņi, saldēti	3.–4.	10–20 min
Gatavošana ātrvārišanas katlā	4–5	-
Sutināšana		
Ruletes	4–5	50–60 min
Sutināti cepeši	4–5	60–100 min
Gulašs	2.–3.	50–60 min
Cepšana**		
Šnicele, vienkārša vai panēta	6–7	6–10 min
Saldēta šnicele	6–7	8–12 min
Karbonāde, vienkārša vai panēta***	6–7	8–12 min
Steiks (3 cm biezs)	7–8	8–12 min
Hamburgeri, kotlettes (3 cm biezi)***	4.–5.	30–40 min
Putna krūtiņa (2 cm bieza)***	5–6	10–20 min
Saldēta putna krūtiņa***	5–6	10–30 min
Zivs un zivs fileja bez panējuma	5–6	8–20 min
Zivs un zivs fileja ar panējumu	6–7	8–20 min
Zivs un zivs fileja, panēta un saldēta, piemēram, zivju pirkstiņi	6–7	8–12 min
Vēžveidīgie un garneles	7–8	4–10 min
Saldēti, pannā gatavojami ēdienu	6–7	6–10 min
Pankūkas	6–7	turpināt
Omlete	3.–4.	turpināt
Vēršacis	5–6	3–6 min
Fritēšana (150–200 g uz porciju, fritēt nepartraukti 1 līdz 2 litros eļļas**)		
Saldēti produkti, piemēram, frī kartupeļi, vistas gabaliņi	8–9	-
Kroketes	7–8	-
Gaļa, piemēram, vistas daļas	6–7	-
Panēta zivs vai zivs alus mīklā	5–6	-
Dārzeņi, sēnes, panēti vai alus mīklā	5–6	-
Cepumi, piemēram krapfeni/virtuļi, augļi alus mīklā	4–5	-

* Tālākā gatavošana bez vāka

** Bez vāka

*** Apgroziet biežāk

Funkcija "Aizsardzība no bērniem"

Ar funkciju "Aizsardzība no bērniem" jūs varat novērst to, ka bērni ieslēdz sildvirsmu.

Izslēgšana: pieskarieties simbolam  aptuveni 4 sekundes. Bloķēšana ir atcelta.

Automātiskā funkcija "Aizsardzība no bērniem"

Funkcija "Aizsardzība no bērniem" tiek automātiski aktivizēta ikreiz, kad jūs izslēdzat sildvirsmu.

Ieslēgšana un izslēgšana

Kā aktivizēt automātisku funkciju "Aizsardzība no bērniem", uzzināsi nodalā "Pamatiestatījumi".

Automātiskais laika ierobežotājs

Ja sildriņķis ilgu laiku ir ieslēgts, nemainot iestatījumu, tiek aktivizēts automātiskais laika ierobežojums.

Sildriņķa sildīšana tiek pārtraukta. Sildriņķu rādījumā pārmaiņus mirgo **F8** un atlikušā siltuma rādītājs **H/h**.

Pieskaroties jebkurai vadības virsmai, rādījums pazūd. Var iestatīt jaunus datus.

Laika ierobežotāja aktivizēšanas brīdis ir atkarīgs no iestatītās sildīšanas pakāpes (1 līdz 10 stundas).

Pamatiestatījumi

Iekārtai ir dažādi pamatiestatījumi. Šos iestatījumus var pielāgot saviem paradumiem.


Displejs	Funkcija
c 1	Automātiskā bērnu drošības sistēma 0 Izslēgta.* 1 Ieslēgta.
c 2	Signāls 0 Apstiprinājuma un vadības klūdu signāls ir izslēgts. 1 Ieslēgts ir tikai vadības klūdu signāls. 2 Ieslēgts ir tikai apstiprinājuma signāls. 3 Apstiprinājuma un vadības klūdu signāls ir ieslēgts.*
c 9	Sildriņķa izvēles laiks 0 Neierobežots: vienmēr var iestatīt pēdējo izvēlēto sildriņķi bez nepieciešamības izvēlēties vēlreiz.* 1 Pēdējo izvēlēto sildriņķi var iestatīt 10 sekundes pēc izvēles izdarīšanas, pēc tam sildriņķis pirms iestatīšanas jāizvēlas vēlreiz.
c 0	Aiestate uz pamatiestatījumiem 0 Izslēgta.* 1 Ieslēgta.

*Pamatiestatījums

Pamatiestatījumu maiņa


Sildvirsmai jābūt izslēgtai.

1. Ieslēdziet sildvirsmu.
2. Nākamo 10 sekunžu laikā pieskarieties simbolam **∞** uz 4 sekundēm



Displeja apakšā pārmaiņus mirgo **c** un **1**, displeja augšā redzams **0**.

3. Pieskarieties simbolam **∞** tik reižu, līdz displeja apakšā parādās vēlamais rādījums.
4. Pieskarieties simbolam **+** vai **-** tik reižu, līdz displeja augšā parādās vēlamais iestatījums.



5. Pieskarieties simbolam **∞** 4 sekundes. Iestatījums ir aktivizēts.

Izslēgšana

Lai izslēgtu pamatiestatījumu režīmu, ar galveno slēdzi izslēdziet sildriņķi un veiciet iestatījumus no jauna.

Tīrišana un kopšana

Šīs nodaļas norādījumi jums palīdzēs pareizi kopt sildvirsmu. Piemērotus tīrišanas un kopšanas līdzekļus varat iegādāties klientu servisā vai mūsu e-veikalā.

Stikla keramika

Notīriet sildvirsmu ikreiz, kad esat beiguši gatavošanu. Šādā veidā ēdienu atlīkumi nepiedegs.

Tīriet sildriņķi tikai tad, kad tas ir atdzisis.

Izmantojet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai. Nenemiet vērā norādījumus uz tīrišanas līdzekļa iepakojuma.

Nekad neizmantojet:

- neatšķaidītu manuālās trauku mazgāšanas līdzekli,
- trauku mazgājamās mašīnas tīritāju,
- abrazīvus tīrišanas līdzekļus,
- agresīvus tīrišanas līdzekļus, kā, piemēram, cepeškrāsns aerosolus vai traipu noņēmējus,
- abrazīvus sūķus,

- augsta spiediena tīrišanas ierīci vai tvaika strūklu.

Lielus netīrumus vislabāk notīrit ar stikla skrāpi, ko var iegādāties jebkurā tirdzniecības vietā. Nenemiet vērā ražotāja norādes.

Stikla skrāpi varat iegādāties arī mūsu klientu dienestā vai e-veikalā.

Izmantojot stikla keramikai paredzētos speciālos tīrišanas sūķus, jūs iegūsiet labāku tīrišanas rezultātu.

Sildvirsmas rāmis

Lai izvairītos no sildvirsmas rāmja bojājumiem, rīkojieties atbilstoši turpmāk minētajiem norādījumiem.

- Izmantojet tikai siltu sārmainu šķidrumu.
- Pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet jaunās mitrumu uzsūcošās drāniņas.
- Neizmantojet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizmantojet stikla skrāpi.

Traucējumu novēršana

Bieži vien traucējumu iemesli ir maznozīmīgi. Lūdzu, nenemiet vērā dažus norādījumus, pirms izsaucat klientu servisa speciālistu.

Displejs	Kļūda	Rīcība
Neviens no šiem	Strāvas padeve ir pārtraukta.	Mājās pārbaudiet iekārtas aizsardzības drošinātājus. Pārbaudiet, vai strāvas padeve ir pārtraukta, izmantojot citas elektroierīces.
Visi rādījumi mirgo.	Vadības virsma ir mitra, vai uz tās atrodas kāds priekšmets.	Nosusiniet vadības virsmu vai noņemiet priekšmetu.
F2	Elektronika ir pārkarsusi, un attiecīgais sildriņķis – izslēdzies.	Pagaidiet, līdz elektronika ir pietiekami atdzisusi. Tad pieskarieties sildriņķa vadības virsmai.
F4	Elektronika ir pārkarsusi, un visi sildriņķi ir izslēgti.	Pagaidiet, līdz elektronika ir pietiekami atdzisusi. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai.
F8	Sildriņķis pārāk ilgi bijis darba režīmā un ir izslēdzies.	Sildriņķi nekavējoties var atkal ieslēgt.

Gatavošanas vietas indikatoros mirgo :-

Ja pēc iekārtas pieslēgšanas pie tīkla vai pēc strāvas zuduma gatavošanas vietas indikatoros mirgo -, ir noticis traucējums elektronikā. Lai atceltu traucējumu, uz ūsu brīdi aizsedziet apkalpes laukumu ar roku.

Klientu serviss

Ja jūsu ierīcei nepieciešams remonts, mūsu klientu serviss ir gatavs jums palīdzēt.

E numurs un FD numurs

Sazinoties ar mūsu klientu servisu, lūdzu, norādiet ierīces E numuru un FD numuru. Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet uz ierīces pases.

Nenemiet vērā, ka klientu servisa dienesta tehnīka apmeklējums kļūdas novēšanai arī garantijas laikā nav bezmaksas.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Palaujieties uz ražotāja lietpratību. Tādējādi jūs varat būt droši, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehnīki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

Pārbaudes ēdieni

Šī tabula ir sagatavota pārbaudes iestāžu vajadzībām, lai atvieglotu mūsu iekārtu pārbaudi.

Tabulā sniegtie dati attiecas uz mūsu piederumos iekļautajiem „Schulte-Ufer” traukiem (četrdaļīgu indukcijas katlu komplektu HEZ 390042) ar šādiem izmēriem:

- katlu ar rokturi, Ø 16 cm, 1,2 l, paredzētu Ø 14,5 cm vienriņķa sildriņķis;

- kastroli, Ø 16 cm, 1,7 l, paredzētu Ø 14,5 cm vienriņķa sildriņķis;
- kastroli, Ø 22 cm, 4,2 l, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm sildriņķim;
- cepampannu, Ø 24 cm, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm sildriņķim.

Pārbaudes ēdieni	Uzkaršanas sildīšanas pakāpe	Uzkarsēšana/uzkaršana Sildīšanas ilgums (min:sek)	Vāks	Pastāvīga sildīšana Turpmākās gata- vošanas līmenis	Vāks
Šokolādes kausēšana					
Trauks: tērauda katls Šokolādes glazūra (piemēram, no „Dr. Oetker Zartbitter” šokolādes %, 150 g uz 14,5 cm Ø sildriņķa	-	-	-	1.	Nē
Lēcu biezenzupas uzsildīšana un sil- tuma uzturēšana					
Trauks: gatavošanai paredzēts katls <i>Lēcu biezenzupa atbilstoši DIN 44550</i> Sākuma temperatūra 20 °C					
Daudzums: 450 g uz 14,5 cm Ø sild- riņķa	9	apmēram 2:00, bez maisīšanas	Jā	1.	Jā
Daudzums: 800 g uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 2:00, bez maisīšanas	Jā	1.	Jā
<i>Lēcu biezenzupa konservētā veidā</i> piemēram, lēcu zupa ar „Erasco” des- ņām: sākuma temperatūra 20 °C					
Daudzums: 500 g uz 14,5 cm Ø sild- riņķa	9	apmēram 2:00 (maisīšana pēc apmēram 1:30)	Jā	1.	Jā
Daudzums: 1000 g uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 2:30 (maisīšana pēc apmēram 1:30)	Jā	1.	Jā
Bešamela mērces karsēšana					
Trauks: tērauda katls Piena temperatūra: 7 °C					
Recepte: 40 g sviesta, 40 g miltu, 0,5 l piena (ar 3,5 % tauku saturu) un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa	9 ²	apmēram 5:20	Nē	1 ^{1,3}	Nē
^{1.} Izkausēt sviestu, iemaisīt miltus un sāli, maisījumu kar- sēt 3 minūtes.					
^{2.} Maisījumam pievienot pienu un, nepār- traukti maisot, uzvārīt.					
^{3.} Kad Bešamela mērce ir uzvārījusies, nākamās 2 minūtes, nepārtraukti maisot, karsēt 1. pakāpē.					
Rīsu piena zupas gatavošana					
Trauks: gatavošanai paredzēts katls Piena temperatūra: 7 °C					
Recepte: 190 g pilngraudu rīsu, 22,5 g cukura, 750 ml piena (ar 3,5 % tauku saturu) un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 6:30	Nē	2	Jā
Uzsildīt pienu, līdz tas sāk vāri- ties. Ieslēgt atpakaļ pastāvīgās sildīšanas pakāpi un pievienot pienam rīsus, cukuru un sāli.					
Pēc 10 minūtēm samaisīt piena zupu.					

Pārbaudes ēdieni	Uzkaršanas sildīšanas pakāpe	Uzkarsēšana/uzkaršana	Sildīšanas ilgums (min:sek)	Vāks	Pastāvīga sildīšana	Turpmākās gatavošanas līmenis	Vāks
Recepte: 250 g pilngraudu rīsu, 30 g cukura, 1 l piena (ar 3,5 % tauku saturu) un šķipsna sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 6:30 Uzsildīt pienu, līdz tas sāk vārties. Ieslēgt atpakaļ pastāvīgās sildīšanas pakāpi un pievienot pienam rīsus, cukuru un sāli.		Nē	2		Jā
<p style="text-align: right;">Pēc 10 minūtēm samaisīt piena zupu.</p>							
Rīsu vārišana							
Trauks: gatavošanai paredzēts katls							
Ūdens temperatūra 20 °C							
Recepte atbilstoši DIN 44550: 125 g pilngraudu rīsu, 300 g ūdens un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 2:48		Jā	2		Jā
Recepte atbilstoši DIN 44550: 250 g pilngraudu rīsu, 600 g ūdens un šķipsna sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 3:15		Jā	2.		Jā
Cūkgaļas filejas steika cepšana							
Trauks: cepampanna							
Filejas steiku gatavošanas sākuma temperatūra: 7 °C							
Daudzums: 3 filejas steiki (kopējais svars apmēram 300 g, apmēram 1 cm biezas šķēles), 15 g saulespuķu eļļas, uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 2:40		Nē	7		Nē
Pankūku cepšana							
Trauks: cepampanna							
Recepte atbilstoši DIN EN 60350-2							
Daudzums: 55 ml mīklas katrai pankūkai uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apmēram 2:40		Nē	6 vai 6. atkarībā no apbrūninājuma pakāpes		Nē
Saldētu frī kartupeļu cepšana							
Trauks: gatavošanai paredzēts katls							
Daudzums: 1,8 kg saulespuķu eļļas, porcija: 200 g saldētu frī kartupeļu (piem., „McCain 123 Frites Original”) uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	Līdz eļļa sakarst līdz 180 °C temperatūrai.		Nē	9		Nē

Ja mēģinājumus veic ar 18 cm Ø sildriņķi un 1500 W nominālo jaudu, gatavošanas sākuma laiks pagarinās par apmēram 20 % un turpmākās gatavošanas pakāpe jāpaaugstina par vienu pakāpi.

Indice

Saugos nurodymai	11
Galimos gedimų priežastys.....	12
Aplinkos apsauga.....	12
Ekologiškas utilizavimas.....	12
Energijos taupymo patarimai.....	12
Susipažinkite su prietaisu	13
Valdymo skydelis	13
Liekamosios šilumos rodmuo	13
Kaitlentės nustatymas	13
Kaitlentės i Jungimas ir išjungimas	13
Kaitvietės nustatymas	13
Ruošimo lentelė	14
Apsauga nuo vaikų.....	15
Apsaugos nuo vaikų i Jungimas ir išjungimas	15
Automatinė apsauga nuo vaikų	15
Automatinis laiko ribojimas.....	15
Pagrindiniai nuostatai.....	16
Pagrindinių nuostatų keitimas	16
Valymas ir priežiūra.....	17
Stiklo keramikos kaitlentė	17
Kaitlentės rémas	17
Gedimų pašalinimas	17
Klientų aptarnavimo tarnyba	17
Bandomieji patiekalai.....	18

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete: www.bosch-home.com ir interneto parduotuvėje: www.bosch-eshop.com

⚠ Saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją bei prietaiso pasą, kad galėtumėte vėliau peržiūrėti arba perduoti kitiems savininkams.

Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis prietaisas naudojamas tik buityje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalamas ir gérimams ruošti. Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Nenaudokite jokių kaitlenčių dangčių. Priešingu atveju gali įvykti nelaimingų atsitikimų, pvz., jie gali perkaisti, užsidegti ar nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.

Nenaudokite jokių netinkamų apsauginių įrenginių ar vaikų apsaugos grotelių. Dėl jų gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurų fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

Gaisro pavojus!

- Įkaitės aliejus ir riebalai gali greitai užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsnų atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Kaitvietės labai įkaista. Niekada nedékite ant kaitlentės degių daikų. Ant kaitlentės nelaikykite jokių daikų.
- Prietaisas įkaista. Nelaikykite stalčiuose tiesiogiai po kaitlentėmis jokių degių daikų ar aerozolinių purškiklių.
- Kaitlentė išsijungia automatiškai ir jos nebegalima valdyti. Vėliau ji gali neplanuotai išjungti. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Pavojus nusideginti!

- Kaitvietės ir aplinkiniai paviršiai, ypač kaitlentės rémas (jei yra), labai įkaista. Nelieskite karštų paviršių. Neleiskite prisiartinti vaikams.

- Kaitvietė kaista, o indikatorius neveikia. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Elektrros šoko pavojus!

- Nekvalifiuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Taisytu prietaisą gali tik specialiai išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklių saugiklių dėžęje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginiu.

Galimos gedimų priežastys

Dėmesio!

- Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramiką.
- Jokiui būdu nepalikite ant įjungtos kaitvietės tuščių puodų. Gali atsirasti gedimų.
- Niekada nestatykite karščių puodų ir keptuvių ant valdymo skydelio, indikatorių ar rėmo. Gali atsirasti gedimų.

Apžvalga

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:

Pažeidimai	Priežastis	Priemonė
Démés	Išbégė maisto produktai Netinkamos valymo priemonės	Išbègusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu. Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones
Įbréžimai	Druska, cukrus ir smėlis Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramiką	Nenaudokite kaitlentės kaip darbastalo, nestatykite ant jo daiktų. Patirkrinkite indus.
Spalvos pakitimai	Netinkamos valymo priemonės Puodų žymės (pvz., aluminio)	Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones Prieš perstumdam, pakelkite puodus ir keptuvės.
Irantos	Cukrus, daug cukraus turintys produktai	Išbègusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu.

Aplinkos apsauga

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Energijos taupymo patarimai

- Puodus visada uždenkite tinkamais dangčiais. Ruošiant neuždengus dangčiu, reikia daug daugiau energijos. Per stiklinį dangtį matosi ruošiamas maistas, todėl jo nebūtina nuimti.
- Naudokite puodus ir keptuvės lygiu dugnu. Dėl nelygaus dugno padidėja elektros energijos sąnaudos.
- Puodo ir keptuvės dugno skersmuo turi atitinkti kaitvietės dydį. Jei ant kaitvietės padedamas per mažas puodas,

- Dėl sugedusio prietaiso gali ivykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugadinto prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklių saugiklių dėžęje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

- Itrūkus arba suskilus stiklo keramikos paviršiui galimas elektros šokas. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Pavojus susižeisti!

Puodai dėl skysčio tarp puodo dugno ir kaitvietės gali staiga pašokti į viršų. Visuomet nusausinkite kaitvietę ir puodo dugną.

- Ant kaitlentės nukritę kieti ar smailūs daiktai gali ją sugadinti.
- Aluminio folija ir plastikiniai indai, pastatytai ant kaitviečių, prikepa. Apsauginė viryklos folija jūsų kaitlentei netinka.


prarandama energijos. Atkreipkite dėmesį: indų gamintojai dažniausiai nurodo puodo viršaus skersmenį. Dažniausiai jis yra didesnis nei puodo dugno skersmuo.

- Mažesnius maisto kiekius ruoškite mažesniuose puoduose. Dideliams, mažai priplidytam puodui reikia daugiau energijos.
- Ruoškite nedideliai vandens kiekyje. Sutaupysite elektros energijos. Daržovėse išliks vitaminai ir mineralinės medžiagos.
- Puodų visada uždenkite kuo didesnį kaitvietės plotą.
- Laiku perjunkite žemesnę kaitinimo pakopą.
- Parinkite tinkamą tolesnio virimo pakopą. Parinkus per aukštą tolesnio virimo pakopą, suvartojama daugiau energijos.
- Išnaudokite kaitlentės liekamają šilumą. Jei ilgai ruošėte, išjunkite kaitlentę likus 5–10 minučių iki ruošimo pabaigos.

Susipažinkite su prietaisu

Naudojimo instrukcija tinkta įvairiomis kaitlentėmis. 2 puslapyje pateikti prietaiso matmenys ir aprašymas.

Valdymo skydelis



Rodmenys

I-9 Kaitinimo pakopos

H/h Liekamoji šiluma

Valdymo zonas

① Pagrindinis jungiklis

∞ Apsauga nuo vaikų

○ Kaitvietės parinktis

- + Nustatymo laukai

Pastabos

- Palielius atitinkamą simbolį, suaktyvinama reikiama funkcija.

- Valdymo paviršiai visuomet turi būti sausi. Drėgmė kenkia jų veikimui.
- Puodų nelaikykite prie indikatorių ir jutiklių. Gali perkaisti elektroninę sistemą.

Liekamosios šilumos rodmuo

Kiekviena kaitlentės kaitvietė turi dvių pakopų liekamosios šilumos rodmenį.

Jei indikatorius pasirodo **H**, reiškia, kad kaitvietė dar karšta. Jūs galite, pvz., palaikyti pastovią nedidelio patiekalo temperatūrą (kad jis būtų šiltas) arba ištirpinti glajų. Kaitvietei auštant, rodmuo pasikeičia į **h**. Indikatorius užgėsta kaitvietei visiškai atvésus.

Kaitlentės nustatymas

Skaitydami šį skyrių sužinosite, kaip reikia nustatyti kaitvietes. Lentelėje pateiktos įvairių patiekalų kaitinimo pakopos ir gaminimo laikas.

Kaitlentės i Jungimas ir išjungimas

Naudodamai pagrindinį jungiklį, i Jungite ir išjunkite kaitlentę.

I Jungimas: palieskite simbolį **①**. Pasigirsta signalas. Užsidega šalia pagrindinio jungiklio esanti indikatoriaus lemputė ir rodmenys **0**. Kaitlentė parengta naudoti.

Išjungimas: simbolį **①** lieskite tol, kol užges indikatoriaus lemputė virš pagrindinio jungiklio ir indikatoriai. Visos kaitvietės išjungtos. Likutinės šilumos indikatoriai dega tol, kol pakankamai atvėsta kaitvietės.

Pastabos

- Kaitlentė išsijungia automatiškai, jei visos kaitvietės išjungtos ilgiau nei 20 sekundžių.
- Išjungus kaitlentę pirmas 4 sekundes nustatymai lieka. Jei per šį laiką kaitlentę vėl i jungsite, ji veiks pagal ankstesnius nustatymus.

Kaitvietės nustatymas

Simboliais **+** ir **-** nustatykite pageidaujamą kaitinimo pakopą.

1 kaitinimo pakopa = mažiausias galingumas



9 kaitinimo pakopa = didžiausias galingumas

Kiekviena kaitinimo pakopa turi ir tarpinę padėtį. Ji yra pažymėta tašku.

Kaitinimo lygio nustatymas

Kaitlentė turi būti i Jungta.

- Jei norite parinkti kaitvietę, palieskite simbolį **○**.
- Per kitas 10 sekundžių palieskite simbolį **+** arba **-**. Pasirodo pagrindinis nuostatas.
Simbolis **+** 9 kaitinimo pakopa
Simbolis **-** 4 kaitinimo pakopa



- Kaitinimo pakopos keitimas: simbolis **+** arba **-** lieskite tol, kol pasirodys norima kaitinimo pakopa.

Kaitvietės išjungimas

Simboliu **○** parinkite kaitvietę. Simbolii **+** arba **-** lieskite tol, kol pasirodys **0**. Maždaug po 10 sekundžių pasirodys liekamosios šilumos indikatorius.

Pastabos

- Lieka aktyvinta paskutinj kartą nustatyta kaitvietė. Galite nustatyti kaitvietę, nereikia parinkti iš naujo.
- Kaitvietė reguliuoja įjungdama ir išjungdama kaitinimo sistemą. Kaitinimo sistema gali būti įjungta ir išjungta net parinkus didžiausią galingumą.

Ruošimo lentelė

Žemiau pateiktoje lentelėje surasite keletą pavyzdžių.
Patiekalo ruošimo laikas ir kaitinimo pakopos priklauso nuo jo pobūdžio, svorio ir kokybės. Todėl gali būti nukrypimų nuo lentelėje nurodytų skaičių.

Norėdami užvirti naudokite 9 kaitinimo pakopą.

Tirštus patiekalus retkarčiais pamaišykite.

	Tolimesnio kaitinimo pakopa	Tolimesnio kaitinimo trukmė minutėmis
Tirpinimas		
Šokoladas, šokoladinis glajus	1–1.	-
Sviestas, medus, želatina	1–2	-
Pašildymas ir laikymas šiltai		
Vienas patiekalas (pvz., lėšių patiekalas)	1–2	-
Pienas**	1–2.	-
Dešrelį pašildymas vandenye**	3–4	-
Atitirpinimas ir pašildymas		
Užšaldyti špinatai	2–3.	10–20 min.
Užšaldytas guliašas	2–3.	20–30 min.
Virimas ant silpnos ugnies, užvirinimas		
Virtinukai, kukuliai	4–5.*	20–30 min.
Žuvis	4–5*	10–15 min.
Balti padažai, pvz., Bešamelio padažas	1–2	3–6 min.
Plakti padažai, pvz., Bearno, olandiškas padažas	3–4	8–12 min.
Virimas, garinimas, troškinimas		
Ryžiai (dvigubas vandens kiekis)	2–3	15–30 min.
Ryžių košė su pienu	1–2.	35–45 min.
Bulvės su lupenomis	4–5	25–30 min.
Virtos bulvės	4–5	15–25 min.
Kepiniai iš tešlos, makaronai	6–7*	6–10 min.
Vienas patiekalas, sriubos	3–4.	15–60 min.
Daržovės	2–3.	10–20 min.
Daržovės, šaldytos	3–4.	10–20 min.
Virti greitpuodyje	4–5	-
Troškinimas		
Vyniotiniai	4–5	50–60 min.
Troškinti kepsniai	4–5	60–100 min.
Guliašas	2–3.	50–60 min.

* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

** neuždengus dangčiu

*** dažnai apversti

	Tolimesnio kaitinimo pakopa	Tolimesnio kaitinimo trukmė minutėmis
Kepsniai**		
Pjausnys, natūralus arba apvoliotas džiūvésiuose	6–7	6–10 min.
Pjausnys, užšaldytas	6–7	8–12 min.
Kotletas, natūralus arba apvoliotas džiūvésiuose***	6–7	8–12 min.
Kepsnys (3 cm storio)	7–8	8–12 min.
Mésainis, kukuliai (3 cm storio)***	4–5.	30–40 min.
Paukščio krūtinélė (2 cm storio)***	5–6	10–20 min.
Paukščio krūtinélė, užšaldyta***	5–6	10–30 min.
Žuvis ir žuvies filé, natūrali	5–6	8–20 min.
Žuvis ir žuvies filé, apvoliota džiūvésiuose	6–7	8–20 min.
Žuvis ir žuvies filé, apvoliota džiūvésiuose ir užšaldyta, pvz., žuvies piršteliai	6–7	8–12 min.
Omarai ir krevetės	7–8	4–10 min.
Keptuvéje ruošiami patiekalai, užšaldyti	6–7	6–10 min.
Blynas	6–7	nuolat
Omletas	3–4.	nuolat
Kiaušinienė	5–6	3–6 min.
Gruzdinimas (1–2 l aliejaus 150–200 g produktų nuolat gruzdinti**)		
Užšaldyti produktai, pvz., gruzdintos bulvytės, vištienos gabaléliai	8–9	-
Maltinukai	7–8	-
Mésa, pvz., vištienos gabaliukai	6–7	-
Žuvis, apvoliota džiūvésiuose arba alaus tešloje	5–6	-
Daržovės, grybai apvolioti džiūvésiuose arba alaus tešloje	5–6	-
Maži kepiniai, pvz., spurgos su įdaru / spurgos su vaisių įdaru, vaisiai alaus tešloje	4–5	-

* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

** neuždengus dangčiu

*** dažnai apversti

Apsauga nuo vaikų

Vaikų saugos funkcija skirta tam, kad vaikai neįjungtų kaitlentęs.

Apsaugos nuo vaikų įjungimas ir išjungimas

Kaitlentė turi būti išjungta.

Įjungimas: simbolis  lieškite maždaug 4 sekundes. Indikatoriaus lemputė virš simbolio  šviečia 10 sekundžių. Kaitlentė užblokuota.

Išjungimas: simbolis  lieškite maždaug 4 sekundes. Atblokuota.

Automatinė apsauga nuo vaikų

Naudojant šią funkciją, apsauga nuo vaikų aktyvinama automatiškai, kai kaitlentė išjungiamama.

Įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti automatinę vaikų saugos funkciją, perskaitykite skyriuje „Pagrindiniai nustatymai“.

Automatinis laiko ribojimas

Jei kaitvietė veikia ilgai nepakeičiant nuostato, aktyvinamas automatinis laiko ribojimas.

Kaitvietė nebekaitinama. Kaitviečių indikatorius pakaitomis blyksi  ir liekamosios šilumos indikatorius .

Rodmuo užges, jei paliesite bet kurį valdymo lauką. Galite sureguliuoti iš naujo.

Laiko ribojimo aktyvinimas priklauso nuo nustatyto kaitinimo pakopos (nuo 1 iki 10 valandų).

Pagrindiniai nuostatai

Jūsų prietaisui parinkti įvairūs pagrindiniai nuostatai. Ši nuostatą galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Rodmuo	Funkcija
c 1	Automatinė apsauga nuo vaikų <input checked="" type="checkbox"/> Išjungta.* <input type="checkbox"/> I jungta.
c 2	Signalas <input checked="" type="checkbox"/> Patvirtinimo signalas ir nuotolinio valdymo signalas išjungtas. <input type="checkbox"/> I jungtas tik nuotolinio valdymo signalas. <input type="checkbox"/> I jungtas tik patvirtinimo signalas. <input checked="" type="checkbox"/> Patvirtinimo signalas ir nuotolinio valdymo signalas i Jungtas.*
c 3	Kaitvietės pasirinkimo laikas <input checked="" type="checkbox"/> Neribotas: paskutinę parinktą kaitvietę galite nustatyti visada – iš naujo parinkti nereikia.* <input type="checkbox"/> Paskutinę pasirinktą kaitvietę galite nustatyti per 10 sekundžių po pasirinkimo, o paskui prieš nustatant kaitvietes reikės jas iš naujo pasirinkti.
c 0	Pagrindinio nuostato atstata <input checked="" type="checkbox"/> Išjungta.* <input type="checkbox"/> I jungta.


* Pagrindiniai nuostatai

Pagrindinių nuostatų keitimas

Kaitlentė turi būti išjungta.

1. Ijunkite kaitlentę.

2. Per kitas 10 sekundžių simbolį  lieskite 4 sekundes.




Išjungimas

Norėdami išeiti iš pagrindinių nustatymų, kaitvietę išjunkite pagrindiniu jungikliu ir nustatykite iš naujo.

Apatiniame ekrane pakaitomis mirksniuose **c** ir **I**, viršutiniame ekrane šviečia **0**.

3. Simbolį  baksnokite tol, kol apatiname ekrane pasirodys norimas rodmuo.

4. Simbolį **+** arba - baksnokite tol, kol ekrane pasirodys norimas nuostatas.



5. Simbolį  lieskite 4 sekundes.

Nuostatas aktyvintas.

Valymas ir priežiūra

Šiame skyriuje pateikiti nurodymai padės jums prižiūrėti kaitlentę.

Tinkamų valymo ir priežiūros priemonių įsigysite klientų aptarnavimo centre arba mūsų el. parduotuvėje.

Stiklo keramikos kaitlentė

Kaitlentę nuvalykite po kiekvieno naudojimo. Tada virimo likučiai nepriekips.

Valykite tik pakankamai atvésusią kaitlentę.

Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones.

Atkreipkite dėmesį į ant pakuotės pateiktus valymo nurodymus.

Niekada nenaudokite:

- neskistų indų ploviklių,
- indaplovijų valiklių,
- šveičiamujų priemonių,
- agresyvių valiklių, pavyzdžiu, orkaitėms skirtų purškiklių arba dėmių šalinimo priemonių,

- bražančių kempinių,
- aukšto slėgio ar garinių valymo prietaisų.

Didelius nešvarumus lengviausiai pašalinsite parduotuvėse įsigytamu stiklo grandikliu. Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus.

Tinkamą stiklo grandiklį galite įsigyti ir klientų aptarnavimo tarnyboje arba elektroninėje parduotuvėje.

Mit Spezialschwämmen zur Reinigung von Glaskeramik erzielen Sie gute Reinigungsergebnisse.

Kaitlentės rėmas

Kad nepažeistumėte kaitlentės rėmo, laikykės šiu nurodymų.

- Naudokite tik šiltą šarmo tirpalą.
- Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drėgmę sugeriančias šluostes.
- Nenaudokite aštrių arba šveičiamujų priemonių.
- Nenaudokite stiklo gremžtuko.

Gedimų pašalinimas

Gedimų priežastis dažnai gali būti tik maža smulkmena. Prieš skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į šias pastabas.

Indikatorius	Triktis	Priemonės
Néra	Srovės tiekimas nutrauktas.	Patirkinkite namų tinklo prietaiso saugiklį. Patirkinkite, ar kiti elektroniniai prietaisai veikia.
Blyksi visi indikatoriai	Drėgnas valdymo paviršius arba ant jo yra daiktas.	Nusausinkite valdymo paviršių arba nuimkite daikta.
F2	Elektroninė sistema perkaito ir atitin-kama kaitvietė išsijungė.	Palaukite, kol elektroninė sistema pakankamai atvés. Tada palieskite vieną kaitvietės valdymo paviršių.
F4	Elektroninė sistema perkaito ir išjungė visas kaitvietes.	Palaukite, kol elektroninė sistema pakankamai atvés. Tada palieskite bet kurios kaitvietės valdymo paviršių.
F8	Kaitvietė per ilgai veikė, todėl išsijungė. Kaitvietė vėl iš karto galite įjungti.	

Kaitviečių indikatoriuose blyksi :-

Jei jungiant prietaisą į elektros tinklą arba įjungiant ji po elektros tiekimo nutrūkimo kaitviečių indikatoriuse mirksi -,

vadinasi sutriko elektronikos veikimas. Norėdami pašalinti šį sutrikimą, valdymo paviršių trumpai uždenkite ranka.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jeigu prietaisą reikia remontuoti, mūsų tarnyba - Jūsų paslaugoms.

El. numeris ir FD numeris

Jeigu kviesite mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, pasakykite prietaiso el. ir FD numerį. Techninių duomenų lentelę su numeriais surasite prietaiso pase.

Atminkite, kad dėl gedimų, atsiradusių netinkamai naudojantis prietaisu, iškvietus techninės priežiūros specialistą, už jo apsilankymą teks mokėti net ir garantinio laikotarpio metu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Bandomieji patiekalai

Ši lentelė buvo sukurta patikros institutams, kad būtų lengviau išbandyti mūsų prietaisus.

Lentelės duomenys taikomi mūsų priedams – „Schulte-Ufer“ indams (4 indukcinių puodų rinkinys HEZ 390042), kurių matmenys yra tokie:

- 16 cm Ø, 1,2 l puodas ilga rankena, skirtas 14,5 cm Ø vienguba kaitvietė
- 16 cm Ø, 1,7 l puodas, skirtas 14,5 cm Ø vienguba kaitvietė
- 22 cm Ø, 4,2 l puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei
- 24 cm Ø, 1 puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei

Bandomieji patiekalai	Užvirinimo pakopa	Iškaitinimas / užvirinimas		Tolesnis virimas		
		Trukmė (min.:sek.)	Dangtis	Tolesnio virimo pakopa	Dangtis	
Šokolado lydymas						
Indas: puodas ilga rankena	-	-	-	-	1.	Ne
Šokoladinis glajus (pvz., „Dr. Oetker“ kartusis, 150 g) ant 14,5 cm Ø kaitvietės						
Vieno patiekalo iš lešių pašildymas ir laikymas šiltai						
Indas: puodas						
Vienas patiekalas iš lešių pagal DIN 44550						
Pradinė temperatūra – 20 °C						
Kiekis 450 g, 14,5 cm Ø kaitvietė	9	Maždaug 2:00 nemaišant	Taip	1.	Taip	
Kiekis: 800 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	Maždaug 2:00 nemaišant	Taip	1.	Taip	
Vienas patiekalas iš lešių, kaip patiekalas iš skardinės						
Pvz., lešių paštetas su „Erasco“ dešrelėmis: pradinė temperatūra – 20 °C						
Kiekis 500 g, 14,5 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:00 (Pamaišyti maždaug po 1:30)	Taip	1.	Taip	
Kiekis: 1000 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:30 (Pamaišyti maždaug po 1:30)	Taip	1.	Taip	
Bešamelio padažo virinimas						
Indas: puodas ilga rankena						
Pieno temperatūra: 7 °C						
Receptas: 40 g sviesto, 40 g miltų, 0,5 l pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelio druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė	9 ²	apie 5:20	Ne	1 ^{1,3}	Ne	
¹ Jšlydykite sviestą, jmaišykite miltus ir druską, miltų ir sviesto mišinį kaitinkite 3 minutes.						
² Į miltų ir sviesto mišinį įpilkite pieno ir nuolat maišydami palaukite, kol užvirs.						
³ Kai Bešamelio padažas užverda, jį toliau 2 minutes virkite ižjungę 1 pakopą ir nuolat maišykite.						
Ryžių košė su pienu virimas						
Indas: puodas						
Pieno temperatūra: 7 °C						
Receptas: 190 g apvaliagrūdžių ryžių, 22,5 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelio druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė	9	apie 6:30 Kaitinkite pieną, kol jis pradės kilti. Perunkite tolesnio virimo pakopą ir į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską.	Ne	2	Taip	
Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių.						

Bandomieji patiekalai	Užvirinimo pakopa	Įkaitinimas / užvirinimas		Tolesnis virimas		
		Trukmė (min.:sek.)	Dangtis	Tolesnio virimo pakopa	Dangtis	
Receptas: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 30 g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelio druskos, 18 arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 6:30 Kaitinkite pieną, kol jis pradės kilti. Perjunkite tolesnio virimo pakopą ir į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską.	Ne	2	Taip	
Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių.						
Ryžių virimas						
Indas: puodas						
Vandens temperatūra 20 °C						
Receptas pagal DIN 44550: 125 g ilgagrūdžių ryžių, 300 g vandens ir žiupsnelio druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:48	Taip	2	Taip	
Receptas pagal DIN 44550: 250 g ilgagrūdžių ryžių, 600 g vandens ir žiupsnelio druskos, 18 Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 3:15	Taip	2.	Taip	
Kiaulienos išpjovos kepsnio kepimas						
Indas: keptuvė						
Pradinė temperatūra išpjovos kepsniui: 7 °C						
Kiekis: 3 išpjovos kepsniai (bendras svoris apie 300 g, apie 1 cm storio) 15 g saulėgrąžų aliejaus, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:40	Ne	7	Ne	
Lietinių kepimas						
Indas: keptuvė						
Receptas pagal DIN EN 60350-2						
Kiekis: 55 ml tešlos kiekvienam lietiniui, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:40	Ne	6 arba 6-as, priklausomai nuo apskrudinimo laipsnio	Ne	
Užšaldytų bulvyčių gruzdinimas						
Indas: puodas						
Kiekis: 1,8 kg saulėgrąžų aliejaus, kiekvienai porcijai: 200 g šaldytų bulvyčių (pvz., „McCain 123 Frites Original“), 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	Kol aliejus įkaista iki 180 °C	Ne	9	Ne	

Jei bandant naudojama 18 cm Ø kaitvietė ir nustatoma 1500 W vardinė galia, užvirimo laikas pailgėja apie 20 % ir reikia viena pakopa didesnės tolesnio virimo pakopos.

Sisukord

Ohutusnõuded	20	Automaatne ajapiirang	24
Kahjustuste põhjused.....	21	Põhiseadistused	24
Keskkonnakaitse.....	21	Põhiseadistuste muutmine	25
Keskonnasäästlik jäätmekäitlus	21	Puhastus ja hooldus.....	25
Soovitusi energia säästmiseks.....	21	Klaaskeraamiline pind.....	25
Seadme tutvustus	22	Pliidiplaadi raam.....	25
Juhtpaneel.....	22	Törke körvaldamine	26
Jääksoojuse näit	22	Klienditeenindus	26
Pliidiplaadi seadistamine	22	Kontrollroad	27
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine.....	22		
Keeduala sisselülitamine	22		
Keetmistabel	23		
Lapselukk	24		
Lapseluku sisse- ja väljalülitamine.....	24		
Automaatne lapselukk	24		

Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist: www.bosch-home.com ja Internetikauplustest: www.bosch-eshop.com

⚠ Ohutusnõuded

Lugege käesolevad nõuded hoolikalt läbi. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend ning seadme pass alles hilisemaks kasutuseks või seadme hilisemate omanike jaoks alles.

Kontrollige seade päärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamisel ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Ilma pistikuta seadmeid võib vooluvõrku ühendada üksnes väljaõppinud elektrik. Seadme garantii ei laiene kahjustustele, mis on põhjustatud valest ühendamisest vooluvõrku.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes kodustest tingimustes. Kasutage seadet vaid toitude ja jookide valmistamiseks. Ärge jätkage töötavat seadet järelevalveta.

Kasutage seadet üksnes suletud ruumides.

Ärge kasutage pliidiplaadi katteid. Need võivad põhjustada ülekuumenemisest, süttimisest või materjalide purunemisest tingitud önnetusi.

Ärge kasutage ebasobivaid kaitseseadiseid ja reste laste kaitseks. Need võivad põhjustada önnetusi.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsилised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadmest tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

Põletuse oht!

- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätkage kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Ärge kunagi kustutage põlengut veega. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemeega.
- Keedualad lähevad väga kuumaks. Ärge kunagi asetage pliidiplaadile süttivaid esemeid. Ärge jätkage pliidiplaadile esemeid.
- Seade läheb väga kuumaks. Ärge kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahlis süttivaid esemeid ega aerosoole.
- Pliidiplat lälitub automaatselt välja ja seda ei saa enam käsitseda. Hiljem võib see soovimatult sisse lülituda. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

Põletuse oht!

- Keedualad ja neid ümbritsev piirkond, iseäranis pliidiplaadi raam, lähevad väga kuumaks. Ärge puudutage kuumi pindu. Hoidke lapsed eemal.
- Keeduala kuumeneb, kuid näidik ei tööta. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid tohib teha vaid tootja väljaõppे läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldekeskusesse.
- Sissetungiv ñiiskus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.

■ Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse defektset seadet. Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldustöökotta.

■ Klaaskeraamilises pliidiplaadis olevad mõrad võivad põhjustada elektrilöögi. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

Vigastuste oht!

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahel sattunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata. Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.

Kahjustuste põhjused

Tähelepanu!

- Karedad poti- ja pannipõhjad kriimustavad klaaskeraamilist pinda.
- Vältige pottide tühjakskeemist. See võib tekitada kahjustusi.
- Ärge kunagi asetage kuumi panne ja potte esipaneelile, näidikualale ega raamile. See võib tekitada kahjustusi.

■ Pliidiplaadile kukkuvad kõvad või teravad esemed võivad pliidiplaati vigastada.

■ Alumiiniumfoolium ja plastnõud hakkavad kuumal pliidiplaadil sulama. Pliidikaitsefoolium ei sobi pliidiplaadi jaoks.

Ülevaade

Järgmisest tabelist leiate sagedasemad kahjustused:

Kahjustus	Põhjus	Kõrvaldamine
Plekid	Ülekeenud toit	Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
	Ebasobivad puhistusvahendid	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhistusvahendeid.
Kriimustused	Sool, suhkur ja liiv	Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega alusena.
	Karedad poti- ja pannipõhjad kriimustavad klaaskeraamilist pinda	Kontrollige oma nõud üle.
Värvimuuutused	Ebasobivad puhistusvahendid	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhistusvahendeid.
	Pinnale kinnijääenud potimaterjal (nt alumiinium)	Nihutamisel kergitage potte ja panne.
Mikropraod	Suhkur, suure suhkrusisaldusega road	Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.

Keskonnakaitse

Keskonnasäästlik jäätmekätlus

Käidelge seadme pakendijäätmel keskkonnasõbralikult.

 Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivil 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

sageli ära poti ülemise serva läbimõõdu. Tavaliselt on see suurem kui poti põhja läbimõõt.

- Väikesteks kogusteks kasutage väikest potti. Suur, vaid vähesel määral täidetud pott tarbib palju energiat.
- Valmistage toitu väheses vees. Sellega hoiate kokku energiat. Köögiviljas säilivad vitamiinid ja mineraalained.
- Katke potiga keeduala võimalikult suures ulatuses.
- Lülitage keeduala õigeaegselt madalamale võimsusastmele.
- Valige keetmise jätkamiseks sobiv võimsusaste. Keetmist liiga kõrgel võimsusastmel jätkates rassiske asjatult energiat.
- Kasutage ära pliidiplaadi jääkkuumus. Pikema keeduaja korral lülitage keeduala välja juba 5-10 minutit enne keeduaja lõppu.


Soovitusi energia säästmiseks

- Pange pottidele alati peale sobiva suurusega kaas. Ilma kaaneta keetmisel on energiakulu tunduvalt suurem. Klaasist kaas võimaldab heita pilku potti, ilma et peaks kergitama kaant.
- Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne. Ebatasase põhjaga keedunõude kasutamisel on energiakulu suurem.
- Poti või panni põhja läbimõõt peab vastama keeduala läbimõõdule. Liiga väikeste pottide kasutamine keedualal toob kaasa energiakao. Pange tähele: nõude tootjad toovad

Seadme tutvustus

Kasutusjuhend käib erinevate pliidiplaatide kohta. Leheküljelt 2 leiate ülevaate mudelitest koos mõõtmega.

Juhtpaneel



Näidud

I-9 võimsusastmed

H/h jäälsoojus

Sensorlülitud

① pealülit

⌚ A lapselukk

○ keeduala valik

-+ reguleerimisväljad

Märkused

- Sümboli puudutamisel aktiveerub vastav funktsioon.
- Hoidke sensorlülitud alati puhtad. Niiskus möjutab nende toimivust.
- Ärge tömmake potte näidikute ja sensorite lähedusse. Elektroonika võib üle kuumeneda.

Jääälsoojuse näit

Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks kahestmeline jääälsoojuse näit.

Kui näidikule ilmub **H**, on keeduala veel kuum. Nii saate näiteks hoida väikeses koguses rooga veel soojana või sulatada glasuurit. Kui keeduala jahtub, ilmub näidikule **h**. Näit kustub, kui keeduala on piisavalt jahe.

Pliidipladi seadistamine

Käesolevast peatükist saate teada, kuidas keedualasid seadistada. Tabelist leiate võimsusastmed ja keeduajad erinevate roogade valmistamiseks.

Pliidipladi sisse- ja väljalülitamine

Pliidiplandi lülitate sisse ja välja pealülitist.

Sisselülitamine: puudutage sümbolit ①. Kõlab helisignaal. Pealülit kohal olev indikaatorluli ja näidikud **Q** põlevad. Pliidiplaat on töövalmis.

Väljalülitamine: puudutage sümbolit ①, kuni pealülit kohal olev indikaatorluli ja näidikud kustuvad. Kõik keedualad on välja lülitatud. Jääkkuumuse näit põleb edasi seni, kuni keedualad on piisavalt jahtunud.

Märkused

- Pliidiplat lülitub automaatselt välja, kui kõik keedualad on olnud välja lülitatud üle 20 sekundi.
- Seaded jäävad pärast väljalülitamist 4 sekundiks salvestatuks. Kui lülitate pliidiplaadi selle aja jooksul uuesti sisse, hakkab pliidiplaat tööle eelnevate seadetega.

Keeduala sisselülitamine

Sümbolitega + ja - reguleerige välja soovitud võimsusaste.

Võimsusaste 1 = madalaim võimsus

Võimsusaste 9 = kõrgeim võimsus

Igal võimsusastmel on vaheaste. See on tähistatud punktiga.

Võimsusastme väljareguleerimine



Pliidiplaat peab olema sisse lülitatud.

1. Puudutage sümbolit ○, et keeduala välja valida.

2. Järgmiste 10 sekundi jooksul puudutage sümbolit + või -. Näidikule ilmub põhiseadistus.

Sümbol + võimsusaste 9

Sümbol - võimsusaste 4



3. Võimsusastme muutmine: puudutage sümbolit + või -, kuni näidikule ilmub soovitud võimsusaste.

Pliidipladi väljalülitamine

Sümboliga ○ valige keeduala välja. Puudutage sümbolit + või - seni, kuni ekraanile ilmub **Q**. Umbes 10 sekundi pärast süttib jääkkuumuse näit.

Märkused

- Viimati seadistatud keeduala jäab aktiivseks. Võite keeduala seadistada, ilma et peaksite seda uuesti välja valima.
- Keeduala reguleerib kuumutuse sisse- ja väljalülitamine. Kuumutus võib sisse ja välja lülituda ka kõrgeimal võimsusastmel.

Keetmistabel

Järgnevast tabelist leiate mõned näited.

Keedujad ja võimsusastmed sõltuvad roogade liigist, kaalust ja kvaliteedist. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded tabelis toodud andmetest.

Keetmise alustamiseks kasutage võimsusastet 9.

Paksemaid roogi segage aeg-ajalt.

	Võimsusaste keetmisse jätkamisel	Keeduaeg minutites
Sulatamine		
šokolaad, glasuur	1-1	-
või, mesi, želatiin	1-2	-
Soojendamine ja soojana hoidmine		
Supp, nt läätsesupp	1-2	-
Piim**	1.-2.	-
Vorstikeste kuumutamine vees**	3-4	-
Sulatamine ja soojendamine		
Spinat, külmutatud	2.-3.	10-20 min
Guljašš, külmutatud	2.-3.	20-30 min
Hüüvitamine, paisutamine		
Kneedlid, klimbid	4.-5.*	20-30 min
Kala	4-5*	10-15 min
Valged kastmed, nt Bechameli kaste	1-2	3-6 min
Vahustatud kastmed, nt Bernaise kaste, Hollandaise kaste	3-4	8-12 min
Keetmine, aurutamine, hautamine		
Riis (riisi kogusega vörreldes kahekordne kogus vett)	2-3	15-30 min
Riisipuder	1.-2.	35-45 min
Keedetud kartulid	4-5	25-30 min
Koorega keedetud kartulid	4-5	15-25 min
Tainatooted, nuudlid	6-7*	6-10 min
Ühepajatoidud, supid	3.-4.	15-60 min
Köögivilili	2.-3.	10-20 min
Köögivilili, külmutatud	3.-4.	10-20 min
Kiirkeedupotis keetmine	4-5	-
Moorimine		
Rulaadid	4-5	50-60 min
Moorpraad	4-5	60-100 min
Guljašš	2.-3.	50-60 min
Praadimine**		
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	6-7	6-10 min
Šnitsel, külmutatud	6-7	8-12 min
Karbonaad, naturaalne või paneeritud***	6-7	8-12 min
Lihalõigud (3 cm paksused)	7-8	8-12 min
Hamburger, lihapallid (3 cm läbimõõduga)***	4.-5.	30-40 min
Linnulihafilee (2 cm paksune)***	5-6	10-20 min
Linnulihafilee, sügavkülmutatud***	5-6	10-30 min
Kala ja kalafilee, naturaalne	5-6	8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud	6-7	8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud ja külmutatud, nt kalapulgad	6-7	8-12 min
Krabid ja krevetid	7-8	4-10 min
Panniroad, külmutatud	6-7	6-10 min
Pannkoogid	6-7	üksteise järel
Omlett	3.-4.	üksteise järel
Härjasilmad	5-6	3-6 min

* ilma kaaneta edasi keeta

** ilma kaaneta

*** sageli keerata

	Võimsusaste keet- mise jätkamisel	Keeduaeg minutites
Frittimine (150-200g ühe portsoni kohta praadida järjest 1-2 ltr õlis**)		
Sügavkülmutatud tooted, nt frikartulid, kananagitsad	8-9	-
Kroketid	7-8	-
Liha, nt kanatükid	6-7	-
Kala, paneeritud või õlletainas	5-6	-
Köögivilj, seened, paneeritud või õlletainas	5-6	-
Väikesed küpsetised, nt Berliini pannkoogid, puuvili õlletainas	4-5	-

* ilma kaaneta edasi keeta

** ilma kaaneta

*** sageli keerata

Lapselukk

Lapselukk tökestab lastel pliidiplaadi sisselülitamise.

Lapseluku sisse- ja väljalülitamine

Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

Sisselülitamine: Puudutage sümbolit ca 4 sekundit. Sümboli kohal olev indikaatortuli süttib 10 sekundiks. Pliidiplaat on blokeeritud.

Väljalülitamine: Puudutage sümbolit ca 4 sekundit. Blokeering vabaneb.

Automaatne lapselukk

See funktsioon aktiveerib pliidiplaadi väljalülitamisel lapseluku.

Sisse- ja väljalülitamine

Kuidas automaatset lapselukku sisse lülitada, saate teada peatükist "Põhiseadistused".

Automaatne ajapiirang

Kui keeduala on pikka aega sisse lülitatud ja seadistust ei muudeta, aktiveerub automaatne ajapiirang.

Keeduala kuumenemine katkeb. Keeduala näidikul vilguvad vaheldumisi ja ja jäälkkumuse näit .

Mis tahes sensorlülti puudutamisel näit kustub. Võite seadistada uuesti.

Automaatse ajapiirangu aktiveerumise aeg sõltub seadistatud võimsusastmest (1 kuni 10 tundi).

Põhiseadistused

Seade on varustatud erinevate põhiseadistustega. Neid seadistusi saate muuta vastavalt oma harjumustele.

Näit	Funktsioon
	Automaatne lapselukk
	Välja lülitatud.*
	Sisse lülitatud.
	Helisignaal
	Kinnitussignaal ja vale käsite signaal välja lülitatud.
	Ainult vale käsite signaal sisse lülitatud.
	Ainult kinnitussignaal sisse lülitatud.
	Kinnitussignaal ja vale käsite signaal sisse lülitatud.*
	Keeduala väljavalimise aeg
	Piiramatu: viimati valitud keeduala võite alati seadistada, ilma et peaksite seda uuesti välja valima.*
	Viimati valitud keeduala võite seadistada 10 sekundi jooksul pärast väljavalmist, seejärel peate keeduala enne seadistamist uuesti välja valima.

* Põhiseadistus


Näit	Funktsioon
$c\theta$	Lähtestamine põhiseadistusele □ Välja lülitatud.* / Sisse lülitatud. * Põhiseadistus

Põhiseadistuste muutmine

Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

1. Lülitage pliidiplaat sisse.


2. Järgmiste 10 sekundi jooksul puudutage sümbolit $c\theta$ 4 sekundit



Alumisel näidikul vilguvad vaheldumisi c ja l , ülemisel näidikul põleb θ .

3. Puudutage sümbolit $c\theta$ seni, kuni soovitud näit ilmub alumisele näidikule.

4. Puudutage sümbolit $+/-$ seni, kuni ülemisele näidikule ilmub soovitud seadistus.



5. Puudutage sümbolit $c\theta$ 4 sekundit.

Seadistus on aktiveeritud.

Väljalülitamine

Põhiseadistustest lahkumiseks lülitage pliidiplaat pealülitist välja ja seadistage uuesti.

Puhastus ja hooldus

Käesolevas peatükis on toodud juhised pliidiplaadi hoolduseks.

Sobivad puhastus- ja hooldusvahendid on saadaval müügiesindustes ja meie Interneti-kauplustes.

Klaaskeraamiline pind

Puhastage pliidiplaat iga kord pärast kasutamist. Nii ei körbe toidujäägid sisse.

Puhastage pliidiplati alles siis, kui see on piisaval määral jahtunud.

Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid. Pöörake tähelepanu pakendil toodud puhastusjuhistele.

Ärge kunagi kasutage:

- käspesuks ette nähtud nõudepesuvahendit lahjendamata kujul
- nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud vahendit
- küüriva toimega vahendeid
- abrasiivse toimega vahendeid nagu ahjupuhastusaerosool või plekieemaldi
- küürimiskäsmi
- kõrgsurve- ega aurupuhastit

Kõvasti kinni olev mustus eemaldage kauplustes saadaoleva klaasist kaabitsaga. Pöörake tähelepanu tootja juhistele.

Sobiva klaasist kaabitsa leiate ka meie müügiesindusest, hooldustöökajast ja Interneti-poest.

Head tulemused saavutate klaaskeraamilise pinna puhastamiseks ettenähtud spetsiaalseid puhastuskäsnit kasutades.

Pliidiplaadi raam

Et vältida pliidiplaadi raami kahjustamist, järgige järgmisi juhiseid:

- Kasutage üksnes sooja nõudepesuvahendilahust.
- Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist põhjalikult läbi.
- Ärge kasutage teravaid ega küüriva toimega vahendeid.
- Ärge kasutage klaasist kaabitsat.

Tõrke kõrvaldamine

Tõrge on sageli tingitud vaid mõnest pisiasjast. Enne klienditeenindusse pöördumist pöörake palun tähelepanu järgmisele.

Näit	Viga	Abinõu
Puudub	Vooluvarustus on katkenud.	Kontrollige hoone elektrikilpi ja kaitsmeid. Tehke teiste elektriseadmete abil kindlaks, kas tegemist on voolukatkestusega.
kõik näidud vilguvad	Juhtpaneel on niiske või on sellele asetatud mingi ese.	Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
F2	Elektroonika kuumenes üle ja lülitas vastava keeduala välja.	Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel puudutage keedualal mis tahes sensorlülitit.
F4	Elektroonika kuumenes üle ja lülitas kõik keedualad välja.	Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel puudutage keedualal mis tahes sensorlülitit.
F8	Keeduala oli liiga kaua töös ja lülitus välja.	Võite keeduala kohe uuesti sisse lülitada.

Keedualade näidikutel vilgub -:

Kui seadme ühendamisel vooluvõrku või pärast voolukatkestust vilgub keedualade näidikutel -, on tegemist elektroonika häirega. Häire kõrvaldamiseks katke sensorlülitit koriks käega.

Klienditeenindus

Kui seade vajab parandamist, pöörduge meie klienditeenindusse.

E-number ja FD-number:

Klienditeenindusse pöördumisel teatage palun seadme E-number ja FD-number. Andmesildi numbritega leiate seadme passist.

Pidage meeles, et valest käsitsusest tingitud probleemide korral on hooldustehniku poole pöördumine ka garantii kehtivuse ajal tasuline.

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teevad asjaomase kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.

Kontrollroad

Järgneva tabeli koostasid kontrolliasutused, et hõlbustada meie kodumasinate testimist.

Tabelis toodud andmed on esitatud järgmiste mõõtmetega Schulte-Uferi keedunõude kohta (4osaline induktsioonpliidiplaadi pottide komplekt HEZ 390042):

- kastrul Ø 16 cm, 1,2 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala jaoks

- keedupott Ø 16 cm, 1,7 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala jaoks
- keedupott Ø 22 cm, 4,2 L, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks
- praepann Ø 24 cm, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks

Kontrollroad	Võimsusaste keema ajami- sel	Kuumutamine / keema ajamine		Kaas	Võimsusaste eda- sikeetmisel	Kaas sikeetmisel
		Kestus (min:sek)				
Šokolaadi sulatamine						
Nõu: Varrega kastrul		-	-	-	1.	ei
Läätsesupi soojendamine ja soojan hoidmine						
Nõu: Pott						
Läätsesupp vastavalt standardile DIN 44550						
Algtemperatuur 20 °C						
Kogus 450 g 14,5 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 2:00 ilma segamata	jah	1	jah	
Kogus: 800 g 18 cm Ø või 17 cm Ø kee- duala jaoks	9	ca 2:00 ilma segamata	jah	1	jah	
Läätsesupp konservsupina						
nt Erasco läätsesupp viineritega: Algtem- peratuur 20 °C						
Kogus 500 g 14,5 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 2:00 (segada, kui möödunud on ca 1:30)	jah	1	jah	
Kogus: 1000 g 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 2:30 (segada, kui möödunud on ca 1:30)	jah	1	jah	
Bechameli kastme valmistamine						
Nõu: Varrega kastrul						
Piima temperatuur: 7 °C						
Retsept: 40 g vöid 40 g jahu, 0,5 l piima (3,5%-list) ja pisut soola 14,5 cm Ø kee- duala jaoks	9 ²	ca 5:20	ei	1 ^{1,3}	ei	
¹ Sulatada või, segada hulka jahu ja sool ning lasta 3 minutit kuumeneda						
² Lisada segule piim ja kuumutada see pidelvalt segades keemiseni						
³ Pärast kastme kuumene- mist keemiseni hoida seda veel 2 minutit võimsusastmel 1, seejuures pidelvalt segada						
Riisipudru keemine						
Nõu: Pott						
Piima temperatuur: 7 °C						
Retsept: 190 g ümarateralist riisi, 22,5 g suhkrut, 750 ml piima (3,5%-list), veidi soola, 14,5 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 6:30 Kuumutada piim keemiseni. Lüli- tada keeduala madalamale võim- susastmele ning lisada piima hulka riis, suhkur ja sool	ei	2	jah	
10 minuti pärast segada läbi						

Kontrollroad	Võimsusaste keema ajami- sel	Kuumutamine / keema ajamine		Edasikeetmine		
		Kestus (min:sek)	Kaas	Võimsusaste eda- sikeetmisel	Kaas	
Retsept: 250 g ümarateralist riisi, 30 g suhkru, 1 ml piima (3,5%-list), veidi soola 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 6:30	ei	2	jah	
Kuumutada piim keemiseni. Lülitada keeduala madalamale võimsusastmele ning lisada piima hulka riis, suhkur ja sool						
10 minuti pärast segada läbi						
Riisi keetmine						
Nõu: Pott						
Veetemperatuur 20 °C						
Retsept vastavalt standardile DIN 44550: 125 g pikateralist riisi, 300 g vett ja pisut soola, 14,5 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 2:48	jah	2	jah	
Retsept vastavalt standardile DIN 44550: 250 g pikateralist riisi, 600 g vett ja pisut soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 3:15	jah	2.	jah	
Seafilee praadimine						
Nõu: Praepann						
Seafilee algtemperatuur: 7 °C						
Kogus: 3 seafileed (kogukaal ca 300 g, umbes 1 cm paksused) 15 g päevalille-õli, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 2:40	ei	7	ei	
Pannkookide praadimine						
Nõu: Praepann						
Retsept vastavalt standardile DIN 60350-2						
Kogus: 55 ml tainast ühe pannkoogi kohta, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks	9	ca 2:40	ei	6 või 6. olenevalt pruuunistusastmest	ei	
Sügavkülmutatud friikartulite frittimine						
Nõu: Pott						
Kogus: 1,8 kg päevalille-õli, ühe portsoni kohta: 200 g sügavkülmutatud friikartuleid (nt McCain 123), 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks	9	kuni õli kuumeneb temperatuurile 180 °C	ei	9	ei	

Kui katseid tehakse 18 cm Ø keedualal ja nimivõimsusega 1500 W, pikeneb kuumenemisaeg umbes 20% ja võimsusaste edasikeetmisel on ühe astme võrra kõrgem.

Зміст

Техніка безпеки	29	Функція автоматичного обмеження часу	34
Причини несправностей	30	Основні установки	34
Захист навколошнього середовища	31	Зміна основних установок	34
Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки	31	Чищення та догляд	35
Поради щодо заощадження енергії	31	Склокераміка	35
Знайомство з приладом	31	Рама варильної поверхні	35
Панель управління	31	Усунення несправностей	35
Індикатор залишкового тепла	31	Сервісна служба	35
Регулювання конфорок	32	Тестові страви	36
Увімкнення та вимкнення варильної поверхні	32		
Регулювання конфорки	32		
Таблиця тривалості готування	32		
Функція "Захист від дітей"	33		
Увімкнення та вимкнення функції "Захист від дітей"	33		
Автоматична функція "Захист від дітей"	33		

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернет-магазина www.bosch-eshop.com

⚠ Техніка безпеки

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації та паспорт приладу для подальшого користування або передачі їх іншому користувачу.

Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.

Право підключати прилад без штекера має тільки фахівець, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не розповсюджується на ушкодження, спричинені неправильним монтажем.

Цей прилад призначений тільки для домашнього побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв. Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду. Експлуатуйте прилад лише в зчинених приміщеннях.

Не застосовуйте захисну панель варильної поверхні. Існує небезпека травмування, наприклад, внаслідок перегрівання, займання або розтріскування матеріалів приладу.

Не використовуйте непридатні захисні пристрої або решітки для безпеки дітей. Існує небезпека травмування.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли

підготовку з користуванням приладом та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям грatisся з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.

Небезпека пожежі!

- Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкніть конфорку. Обережно закрійте полум'я кришкою або аналогічним предметом.
- Конфорки дуже сильно нагріваються. Ніколи не кладіть займисті предмети на варильною поверхні. Не кладіть предмети на варильною поверхні.
- Прилад дуже сильно нагрівається. Ніколи не зберігайте займисті предмети або спреї в шухлядах безпосередньо під варильною поверхнею.
- Варильна поверхня вимикається самостійно, нею більше не можна користуватись. Пізніше вона може випадково увімкнутися. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Небезпека опіків!

- Конфорка та поверхня навколо неї (особливо рама варильної поверхні) сильно нагриваються. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Не підпускайте дітей до приладу.
- Конфорка нагрівається, але індикатор не працює Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Небезпека ураження електричним струмом!

- При некваліфікованому ремонті прилад може стати джерелом небезпеки. Ремонтні роботи може виконувати тільки підготований нами технік сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер із розетки або вимкніть запобіжник у

Причини несправностей

Увага!

- Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку.
- Не ставте на вогонь порожні каструлі. Це може привести до пошкоджень.
- Ніколи не ставте гарячі сковорідки та каструлі на панель управління, біля індикаторів та на раму. Це може привести до пошкоджень.

Огляд

У наступній таблиці Ви знайдете інформацію про проблеми, що можуть виникнути найчастіше:

Проблема	Причина	Рішення
Плями	Страва збігла під час готування	Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкрабка для скла.
	Очисні засоби, не призначені для склокераміки	Застосовуйте лише очисні засоби, призначені для склокераміки.
Подряпини	Сіль, цукор та пісок	Ніколи не складайте речі на варильною поверхні і не використовуйте її як робочий стіл.
	Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку	Перевіряйте ваш посуд.
Потемніння	Очисні засоби, не призначені для склокераміки	Застосовуйте лише очисні засоби, призначені для склокераміки.
	Стирання каструль (наприклад, алюмінієвих)	Піднімайте каструлі і сковорідки, коли пересуваєте.
Нагар	Цукор та страви з високим вмістом цукру	Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкрабка для скла.

коробці запобіжників. Зверніться до сервісної служби.

- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.
- Несправність приладу може привести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Тріщини або відколи на склокераміці можуть привести до ураження електричним струмом. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Небезпека травмування!!

Кастроуля може раптово підскочити на конфорці через рідину між дном каструлі та конфоркою. Дбайте про те, щоб конфорка та дно каструлі завжди залишались сухими.

- Падіння на варильною поверхні твердих та/або гострих предметів може викликати пошкодження.
- Алюмінієва фольга та ємності з пластмаси на гарячих конфорках плавляться. Захисна фольга для плити не підходить для Вашої варильної поверхні.

Захист навколошнього середовища

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Поради щодо заощадження енергії


- Завжди накривайте каструлі відповідною кришкою. Під час готування без кришки витрачається значно більше електроенергії. За допомогою скляної кришки Ви зможете спостерігати за приготуванням страви навіть у закритій каструлі.
- Використовуйте каструлі та сковорідки з рівним дном. Нерівне дно підвищує витрати електроенергії.

- Діаметр дна каструлі або сковорідки повинен відповідати розміру конфорки. Занадто малі каструлі на конфорці призводять до втрат енергії. Зверніть увагу: виробники посуду часто зазначають верхній діаметр каструлі. Найчастіше він більший за діаметр дна каструлі.
- Для невеликої кількості використовуйте невелику каструлю. Велика, тільки трохи наповнена каструлля потребує багато електроенергії.
- Готуйте з невеликою кількістю води. Це заощадить енергію, а овочі збережуть вітаміни та мінеральні речовини.
- Намагайтесь закривати каструлею якомога більшу площину конфорки.
- Своєчасно перемикайте назад на слабкіший рівень нагрівання.
- Оберіть потрібний рівень подальшого нагрівання. Під час готування із занадто високим рівнем витрачатиметься зайва енергія.
- Використовуйте залишкове тепло варильної поверхні. Під час довгого готування вимикайте конфорку вже за 5-10 хвилин до того, як знімете з плити каструлю чи сковорідку.

Знайомство з пристроями

Дана Інструкція по використанню дійсна для різних варильних поверхонь. На стор. 2 Ви знайдете огляд типів із зазначенням основних характеристик.

Панель управління



Індикація

- I** рівнів нагрівання
h залишкового тепла

Панель управління

- I** головний вимикач
∞ функція "Захист від дітей"
○ вибір конфорки
- + зони встановлення

Вказівки

- При натисненні на символ активується відповідна функція.
- Стежте, щоб панель управління була завжди сухою. Волога порушує функціональність.
- Забороняється ставити каструлі в безпосередній близькості до дисплея й сенсорів. Від цього може перегрітися електроніка.

Індикатор залишкового тепла

На варильній поверхні для кожної конфорки передбачений двоступеневий індикатор залишкового тепла.

Якщо на індикаторі світиться **H**, конфорка ще гаряча. Ви можете, наприклад, підтримувати в гарячому стані невеличку страву або розтопити шоколадну глазур. Якщо конфорка охолоджується далі, індикатор переключається на **h**. Коли конфорка достатньо остигла, індикатор згасає.

Регулювання конфорок

У цій главі Ви дізнаєтесь, як регулювати конфорки. У таблиці нижче Ви знайдете рівні нагрівання та час готування різних страв.

Увімкнення та вимкнення варильної поверхні

Варильна поверхня вмикається та вимикається за допомогою головного вимикача.

Увімкнення: доторкніться до символу ①. Лунає сигнал.

Загоряється індикаторна лампочка біля головного вимикача та індикатори ②. Варильна поверхня готова до експлуатації.

Вимкнення: доторкніться до символу ① і тримайте, поки індикаторна лампочка біля головного вимикача та індикатори не згаснуть. Всі конфорки вимкнені. Індикатор залишкового тепла буде горіти, поки конфорки достатньо не охолонуть.

Вказівки

- Варильна поверхня вмикається автоматично, якщо всі конфорки вимкнені довше, ніж 20 секунд.
- Установки зберігаються у пам'яті перші 4 секунди після вимкнення. Якщо Ви протягом цього часу знов увімкнете варильну поверхню, вона працюватиме з попередніми установками.

Регулювання конфорки

За допомогою символів + та - встановіть бажаний рівень нагрівання.

Рівень нагрівання 1 = найнижча потужність


Рівень нагрівання 9 = найвища потужність

Кожний рівень нагрівання має проміжний рівень. Його позначено крапкою.

Встановлення рівня нагрівання:

Варильна поверхня повинна бути увімкненою.

1. Доторкніться до символу O, щоб обрати конфорку.
2. Протягом наступних 10 секунд доторкніться до символу + або -. З'являються основні установки.
Символ + рівень нагрівання 9
Символ - рівень нагрівання 4



3. Зміна рівня нагрівання: натисканням на символи + або - оберіть бажаний рівень нагрівання.

Вимкнення конфорки

Оберіть конфорку за допомогою символу O. Натискайте на символи + або -, поки не висвітиться 0. Через приблизно 10 секунд відобразиться індикація залишкового тепла.

Вказівки

- Активною залишається конфорка, налаштована останнього разу. Її можна відрегулювати або обрати іншу.
- Конфорка регулюється увімкненням та вимкненням нагрівання. Нагрівання може вмикатись та вимикатись навіть на максимальній потужності.

Для доведення до кипіння застосуйте рівень нагрівання 9.

Періодично помішуйте густі страви.

Таблиця тривалості готування

У наступній таблиці Ви знайдете деякі приклади.

Час готування та рівень нагрівання залежать від виду, ваги та якості страв. Тому можливі відхилення від вказаних величин.

	Рівень подальшого нагрівання	Тривалість готування на рівні подальшого нагрівання, хв.
Розтоплювання		
Шоколад, глазур, вершкове масло, мед, желатин	1-1. 1-2	- -
Розігрівання та підтримання в теплому стані		
Густий суп (наприклад, суп-пюре з чечевицею)	1-2	-
Молоко**	1-2	-
Розігрівання сосисок у воді**	3-4	-
Розморожування та розігрівання		
Шпинат глибокого замороження	2.-3.	10-20 хв.
Гуляш глибокого замороження	2.-3.	20-30 хв.
Доведення до готовності, повільне кип'ятіння		
Кнедлі, галушки	4.-5.*	20-30 хв.
Риба	4-5*	10-15 хв.
Білі соуси, наприклад, бешамель	1-2	3-6 хв.
Збиті соуси, наприклад, беарнський чи голландський	3-4	8-12 хв.

* Подальше готування без кришки

** Без кришки

*** Часто перевертати

	Рівень подальшого нагрівання	Тривалість готування на рівні подальшого нагрівання, хв.
Варіння, приготування на парі, тушкування		
Рис (з подвійною кількістю води)	2-3	15-30 хв.
Рис на молоці	1-2	35-45 хв.
Картопля "в мундирі"	4-5	25-30 хв.
Варена картопля	4-5	15-25 хв.
Вироби з тіста, макарони	6-7*	6-10 хв.
Рагу, супи	3-4	15-60 хв.
Овочі	2.-3.	10-20 хв.
Овочі, глибокого замороження	3-4	10-20 хв.
Готування у сковорінці	4-5	-
Тушкування		
Голубці	4-5	50-60 хв.
Печена	4-5	60-100 хв.
Гуляш	2.-3.	50-60 хв.
Смаження**		
Шніцель, з паніруванням або без	6-7	6-10 хв.
Шніцель, глибокого замороження	6-7	8-12 хв.
Котлети, з паніруванням або без***	6-7	8-12 хв.
Стейки (3 см товщиною)	7-8	8-12хв.
Гамбургер, фрикадельки (3 см товщиною)***	4.-5.	30-40 хв.
Філе птиці (2 см товщиною)***	5-6	10-20 хв.
Філе птиці глибокого замороження***	5-6	10-30 хв.
Риба або рибне філе, без панірування	5-6	8-20 хв.
Риба або рибне філе, паніровані	6-7	8-20 хв.
Риба та рибне філе, паніровані та глибокого замороження, наприклад, рибні палички	6-7	8-12 хв.
Омарі та креветки	7-8	4-10 хв.
Продукти для смаження, глибокого замороження	6-7	6-10 хв.
Млинці	6-7	без перерв
Омлет	3-4	без перерв
Яєчня	5-6	3-6 хв.
Готування у фритюрі (готування порцій по 150-200 г без перерв у 1-2 літрах олії**)		
Заморожені продукти, наприклад, картопля фрі, паніровані шматочки курки	8-9	-
Крокети	7-8	-
М'ясо, наприклад, курча, порційні шматки	6-7	-
Риба панірована або у клярі	5-6	-
Овочі, гриби паніровані або у клярі	5-6	-
Дрібне печиво, наприклад, пончики або булочки, фрукти у клярі	4-5	-

* Подальше готування без кришки

** Без кришки

*** Часто перевертати

Функція "Захист від дітей"

Функція "Захист від дітей" дозволить запобігти випадковому вимиканню варильної поверхні дітьми.

Увімкнення та вимкнення функції "Захист від дітей"

Варильна поверхня має бути вимкненою.

Увімкнення: доторкніться до символу  та утримуйте його приблизно 4 секунди. На 10 секунд загоряється індикаторна лампочка над символом .

Вимкнення: доторкніться до символу  та утримуйте його приблизно 4 секунди. Блокування знято.

Автоматична функція "Захист від дітей"

За допомогою цієї установки функція "Захист від дітей" завжди автоматично включатиметься після того, як Ви вимкнули варильну поверхню.

Увімкнення та вимкнення

Як увімкнути автоматичну функцію "Захист від дітей", Ви дізнаєтесь в главі "Основні установки".

Функція автоматичного обмеження часу

Якщо конфорка тривалий час увімкнена і Ви не змінюєте режим її роботи, автоматично вмикається функція обмеження часу.

Нагрівання конфорки переривається. На індикаторі конфорок по черзі миготять **F B** та індикація залишкового тепла **H/h**.

Якщо торкнутись будь-якої панелі управління, індикатор гасне. Ви можете заново ввести параметри.

Коли функція обмеження часу активується, вона встановлюється відповідно до обраного рівня нагрівання (від 1 до 10 годин).

Основні установки

Ваш прилад має декілька основних установок. Ви можете змінити їх за власним бажанням.



Дисплей	Функція
c 1	Автоматична активація функції "Захист від дітей" 0 Вимкнено.* 1 Увімкнено.
c 2	Акустичний сигнал 0 Сигнал підтвердження та сигнал несправності вимкнені. 1 Увімкнений лише сигнал несправності. 2 Увімкнений лише сигнал підтвердження. 3 Сигнал підтвердження та сигнал несправності увімкнені.*
c 9	Час вибору конфорки 0 Необмежений: Ви завжди можете змінювати налаштування конфорки, що була увімкнена останньою, не обираючи її заново.* 1 Ви можете встановити параметри для обраної конфорки лише протягом 10 секунд; якщо час вийшов, для введення нових параметрів конфорки її потрібно буде обирати знову.
c 0	Повернення до основних установок 0 Вимкнено.* 1 Увімкнено.

* Основна установка

Зміна основних установок

Варильна поверхня має бути вимкненою.

1. Увімкніть варильну поверхню.
2. Протягом наступних 10 секунд доторкніться до символу **C≈** та утримуйте його 4 секунди



5. Утримуйте символ **C≈** протягом 4 секунд.

Установка активована.

Вимкнення

Щоб вийти з основних установок, вимкніть конфорку за допомогою головного вимикача та задайте нові параметри.

На нижньому дисплеї по черзі блимають **c** та **1**, на верхньому - світиться **0**.

3. Доторкайтесь до символу **C≈**, поки на нижньому дисплеї не з'явиться бажана індикація.
4. Доторкаючись до символів **+** або **-**, встановіть на верхньому дисплеї бажану установку.

Чищення та догляд

Інформація у цій главі допоможе Вам правильно доглядати за варильною поверхнею.

Відповідні засоби для чищення та догляду Ви можете отримати у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.

Склокераміка

Після кожного приготування їжі витирайте варильну поверхню. Таким чином залишки їжі не пригорятимуть.

Витирайти варильну поверхню потрібно тоді, коли вона достатньо охолода.

Застосовуйте лише миючі засоби, призначенні для склокераміки. Зверніть увагу на інформацію на упаковці.

Ніколи не використовуйте:

- концентровані засоби для миття посуду руками;
- засоби для миття посуду в посудомийній машині;
- абразивні засоби;
- агресивні очищувачі поверхонь, наприклад, спрей для очищення духових шаф або засіб для видалення плям;

- жорсткі губки;
- очищувачі високого тиску або пароструменеві прилади.

Сильне забруднення краще за все видаляти за допомогою шкребка для скла. Дотримуйтесь вказівок виробника.

Відповідний шкребок для скла Ви можете отримати додатково у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.

При використанні спеціальних губок для склокерамічних поверхонь, результат очистки буде кращий.

Рама варильної поверхні

Щоб запобігти пошкодженню рами, дотримуйтесь наступних вказівок:

- Для промивання застосовуйте лише теплий лужний розчин.
- Перед використанням ретельно промивайте нові губки для миття.
- Не використовуйте гострих або абразивних засобів.
- Не використовуйте шкребок для скла.

Усуення несправностей

Дуже часто несправність спричинена дрібними проблемами. Перед тим як викликати сервісну службу, будь ласка, перевірте наступне.

Вказівка на дисплеї	Помилка	Захід
Немас	Немас електричного струму.	Перевірте головний запобіжник приладу. За допомогою інших електронних пристріїв перевірте, чи немає збою в живленні.
Мерехтять усі індикатори	Панель управління волога або на ній лежить предмет.	Приберіть вологу з панелі управління або заберіть предмет.
F2	Електроніка перегрілася і через це була вимкнута відповідна конфорка.	Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне. Після цього натисніть на панель управління відповідної конфорки.
F4	Електроніка перегрілася та вимкнула всі конфорки.	Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне. Потім натисніть на будь-яку панель управління.
F8	Конфорка дуже довго працювала й відключилася.	Увімкнути конфорку можна одразу.

На індикаторах конфорок блимає :-:

Якщо при підключені приладу до мережі чи після вимкнення електроенергії на індикаторах конфорок блимає -, електроніка вийшла з ладу. Підтвердьте наявність несправності, прикривши панель управління на короткий час рукою.

Сервісна служба

Якщо необхідно відремонтувати Ваш прилад, наша сервісна служба завжди до Ваших послуг.

E-номер та FD-номер (дата виробництва):

Якщо Ви викликаєте нашу сервісну службу, не забудьте назвати її дані номери. Фірмову таблицю із ними Ви знайдете у паспорті приладу.

Зверніть увагу, що виклик техніка сервісної служби у випадку, якщо несправність стала внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.

Тестові страви

Таблиці були створені для тестових інституцій, щоб полегшити тестування наших приладів.

Дані з таблиці чинні для готування на приладді й посуді від Schulte-Ufer (набір індукційних каструл з 4 елементів HEZ 390042) з такими габаритами:

- Кастроуля з рукояткою Ø 16 см, 1,2 л, для одноконтурна конфорка 14,5 см Ø
- Кастроуля Ø 16 см, 1,7 л, для одноконтурна конфорка 14,5 см Ø
- Кастроуля Ø 22 см, 4,2 л, для конфорки 18 або 17 см Ø
- Сковорода Ø 24 см, для конфорки 18 або 17 см Ø

Тестові страви	Рівень доведення до кипіння	Розігрівання / доведення до кипіння		Подальше готування		
		Тривалість (хв.:сек.)	Кришка	Рівень подальшого нагрівання	Кришка	
Розтоплювання шоколаду						
Посуд: кастроуля з рукояткою		-	-	-	1.	ні
Шоколадна глазур (напр., чорний шоколад Dr. Oetker Zartbitter, 150 г) на конфорці 14,5 см Ø						
Розігрівання та підтримання в теплому стані супу-пюре з чечевицею						
Посуд: кастроуля						
Суп-пюре з чечевицею за стандартом DIN 44550						
початкова температура - 20 °C						
Кількість: 450 г для конфорки 14,5 см Ø	9	прибл. 2:00, не перемішуючи	так	1	так	
Кількість: 800 г для конфорки 18 або 17 см Ø	9	прибл. 2:00, не перемішуючи	так	1	так	
Суп-пюре з чечевицею, порційний продукт						
напр., миска супу з чечевицею з ковбасками від Erasco: початкова температура - 20 °C						
Кількість: 500 г для конфорки 14,5 см Ø	9	прибл. 2:00 (перемішати через прибл. 1:30)	так	1	так	
Кількість: 1000 г для конфорки 18 або 17 см Ø	9	прибл. 2:30 (перемішати через прибл. 1:30)	так	1	так	
Соус бешамель, повільне кип'ятіння						
Посуд: кастроуля з рукояткою						
Температура молока: 7 °C						
Рецепт: 40 г вершкового масла, 40 г борошна, 0,5 л молока (3,5 % жиру) та дрібка солі, готування на конфорці 14,5 см Ø	9 ²	прибл. 5:20	ні	1 ^{1,3}	ні	
¹ Розтопити вершкове масло, вмішати борошно із сіллю та підбовтувати протягом 3 хвилин						
² Додати молоко до борошняної заправи і довести до кипіння, постійно перемішуючи						
³ Після того як соус бешамель закипить, тримати його на рівні 1 протягом 2 хвилин, при цьому постійно перемішувати						
Варіння рису на молоці						
Посуд: кастроуля						
Температура молока: 7 °C						
Рецепт: 190 г круглого рису, 22,5 г цукру, 750 мл молока (3,5 % жиру) та дрібка солі, готування на конфорці 14,5 см Ø	9	прибл. 6:30	ні	2	так	
Розігріти молоко, поки воно не почне закипати. Перемкнути на рівень подальшого нагрівання та додати в молоко рис, цукор і сіль						

Тестові страви	Розігрівання / доведення до кипіння			Подальше готування		
	Рівень доведення до кипіння	Тривалість (хв.:сек.)	Кришка	Рівень подальшого нагрівання	Кришка	
Рецепт: 250 г круглого рису, 30 г цукру, 1 л молока (3,5 % жиру) та дрібка солі, готовування на конфорці 18 або 17 см Ø	9	прибл. 6:30	ні	2	так	Через 10 хвилин рис, зварений на молоці, перемішати
Варіння рису						
Посуд: кастрюля						
Температура води - 20 °C						
Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550:	9	прибл. 2:48	так	2	так	
125 г довгозернистого рису, 300 г води та дрібка солі, готовування на конфорці 14,5 см Ø						
Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550:	9	прибл. 3:15	так	Другий	так	
250 г довгозернистого рису, 600 г води та дрібка солі, готовування на конфорці 18 або 17 см Ø						
Смаження стейків зі свинячих стегон						
Посуд: сковорода						
Початкова температура стейків зі стегон: 7 °C						
Кількість: 3 стейки зі стегон (загальна вага - прибл. 300 г, прибл. 1 см товщиною), 15 г сояшникової олії, готовування на конфорці 18 або 17 см Ø	9	прибл. 2:40	ні	7	ні	
Смаження млинців						
Посуд: сковорода						
Рецепт згідно зі стандартом DIN EN 60350-2						
Кількість: по 55 мл тіста на кожний млинець, готовування на конфорці 18 або 17 см Ø	9	прибл. 2:40	ні	6 або шостий у залежності від рівня підрум'янення	ні	
Готування у фритюрі картоплі фрі глибокого замороження						
Посуд: кастрюля						
Кількість: 1,8 кг сояшникової олії, на порцію: 200 г картоплі фрі глибокого замороження (напр., McCain 123 Frites Original), готовування на конфорці 18 або 17 см Ø	9	До досягнення температури олії 180 °C	ні	9	ні	

Якщо Ви пробуєте готувати на конфорці 18 см Ø з номінальною потужністю 1500 Вт, час закипання подовжується на прибл. 20 %, а рівень подальшого нагрівання потрібно збільшити на один.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000774601

931210