



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Фурна за вграждане  
Ugradbena pećnica  
Монтажна пекарна  
HBN231.3**



**BOSCH**

**bg** Ръководство ..... 3  
**hr** Upute za uporabu ..... 22

**mk** Упатство за употреба ..... 40



# Съдържание

<b>Важни указания за безопасност.....</b>	<b>3</b>	Sмяна на лампата на тавана на фурната.....	13
Причины за повреди .....	5	Стъклен капак .....	13
<b>Вашата нова фурна.....</b>	<b>5</b>	<b>Центрър за обслужване на клиенти.....</b>	<b>13</b>
Обслужващ панел.....	5	E - номер и FD - номер .....	13
Копче за избор на функция.....	6	<b>Съвети за спестяване на енергия и за опазване на околната среда.....</b>	<b>14</b>
Бутони и дисплей.....	6	Пестене на енергия .....	14
Превключвател на температурата.....	6	Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти .....	14
Камера.....	6	Предписания за съблюдаване при транспортирането .....	14
<b>Вашите допълнителни принадлежности.....</b>	<b>7</b>	<b>Изprobовано е в нашето готварско студио .....</b>	<b>14</b>
Вкаране на допълнителните принадлежности .....	7	Сладкиши и сладки .....	14
Специални принадлежности.....	7	Съвети за печене .....	16
<b>Преди да използвате за първи път .....</b>	<b>8</b>	Риба, птици, месо .....	16
Настройване на часа.....	8	Съвети за печене на фурна и печене на грил .....	18
Подгряване на фурната .....	8	Суфлета, огretени, препечени филии .....	19
Почистване на принадлежностите .....	8	Готови продукти .....	19
<b>Регулиране на фурната .....</b>	<b>8</b>	Специални ястия .....	19
Видове нагряване и температура .....	8	Размразяване .....	20
Фурната трябва автоматично да се изключи .....	8	Сушене .....	20
Фурната трябва автоматично да се включи и изключи .....	9	Консервиране .....	20
<b>Настройване на часа .....</b>	<b>9</b>	<b>Акриламид в хранителните продукти .....</b>	<b>21</b>
<b>Настройване на таймера .....</b>	<b>9</b>	<b>Тестови ястия .....</b>	<b>21</b>
<b>Зашита от деца .....</b>	<b>10</b>	Печене .....	21
Фурна .....	10	Печене .....	21
<b>Поддържане и почистване .....</b>	<b>10</b>		
Препарати за почистване .....	10		
Откачване и закачване на поставките .....	11		
Откачване и закачване на вратата на фурната .....	11		
Демонтаж и монтаж на стъклата на вратата .....	12		
<b>Какво да правя при повреда? .....</b>	<b>13</b>		
Таблица с повредите .....	13		

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес:  
**www.bosch-home.com** и интернет магазина: **www.bosch-eshop.com**

## ⚠ Важни указания за безопасност

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Само оправомощен специалист може да свърза уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор

уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел. Винаги поставяйте допълнителните принадлежности правилно в камерата. *Вж. описанието на допълнителните принадлежности* в ръководството за експлоатация.

### **Опасност от пожар!**

- Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

### **Опасност от изгаряне!**

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответяйте ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

### **Опасност от попарване!**

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.

- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Дръжте децата далеч от уреда.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

### **Опасност от нараняване!**

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

### **Опасност от токов удар!**

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извърши ремонт. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.
- При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя в кутията с предпазители.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

## Причини за повреди

### Внимание!

- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишаване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влажни храни: Не съхранявайте влажни храни за дълго време в затворената камера. Емайлът се поврежда.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да

се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.

- Охлаждане с отворена врата на уреда: Оставяйте камерата да се охлажда само затворена. Дори когато вратата на уреда е отворена съвсем малко, околните мебелни повърхности могат да бъдат повредени с течение на времето.
- Силно замърсено уплътнение на вратата: Ако уплътнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда при работа не се затваря добре. Съседните мебелни повърхности могат да се повредят. Винаги пазете чисто уплътнението на вратата.
- Врата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесвайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарвайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.


## Вашата нова фурна

Тук се запознавате с новата си фурна. Ние Ви разясняваме панела за управление, готварския плот и отделните контролни

елементи. Получавате информация за пространството за приготвяне и за принадлежностите.

### Обслужващ панел

Тук ще видите преглед на панела за управление. Изпълнението зависи от вида на съответния уред.



### Обяснения

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Функционален превключвател                 |
| 2 | Бутони за обслужване и поле на индикацията |
| 3 | Превключвател на температурата             |

### Ръкохватки на ключовете

Ръкохватките на ключовете могат да се прибират в изключено положение. За фиксиране и освобождаване натиснете ръкохватката на ключа.

## Копче за избор на функция

Посредством копчето за избор на функция се настройва видът нагряване за фурната. Копчето за избор на функция може да се върти надясно или наляво.

Ако е настроен желания вид на нагряване, лампичката на фурната свети.

Настройка	Функция
0 изключено	Фурната е изключена.
<input checked="" type="checkbox"/> Горно/долно нагряване	Печенето и пърженето са възможни само на едно ниво. За сладкиши и пizza във форми или върху тава, както и за постно печено от телешко, говеждо и дивеч тази настройка е подходяща. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.
<input checked="" type="checkbox"/> Горещ въздух*	На едно ниво можете да подгответе целувки и многолистово тесто. Дребни сладки, сладки и многолистово тесто можете да печете едновременно на две нива. Вентилаторът от задната страна на уреда разпределя идвашата отгоре и отдолу топлина равномерно около ястията.
<input type="checkbox"/> Долно нагряване	С долното нагряване можете да доизпичате или запичате ястията отдолу. Температурата идва отдолу.
<input checked="" type="checkbox"/> Конвективно печене на грил	Конвективното печене на грил е особено подходящо за печене на риба, птици и големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилатора се включват и изключват последователно. Вентилаторът разпространява горещия въздух около ястията.
<input type="checkbox"/> Плоско печене на грил, малка повърхност	Видът на нагряването е подходящ за печене на грил на пържоли, наденички, риба и печени филийки в малки количества. Средната част на нагревателното тялото на грила се загрява.
<input type="checkbox"/> Плоско печене на грил, голяма повърхност	Можете да печете на грил няколко на брой пържоли, наденички, риби или филии хляб. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
<input checked="" type="checkbox"/> Размразяване	Пример: месо, птици, хляб и торти. Вентилаторът разпространява горещия въздух около ястията.

\* Вид на нагряване според класа на енергийна ефективност EN 50304.

## Бутони и дисплей

С бутоните настройте различни допълнителни функции. На дисплея можете да отчитате настроените стойности.

Бутон	Употреба
	Бутон таймер Така настройвате таймера.
	Бутон за часовник Така настройвате часовника, времетраенето на фурната  и времето на край .
	Бутон минус Така променяте настроените стойности надолу.
	Бутон ключ Така ще включите и изключите защитата от деца.
	Бутон плюс Така променяте настроените стойности нагоре.

## Превключвател на температура

С превключвателя на температурата можете да регулирате температурата и степента на грила.

Позиции	Функция
	Изключено Фурната не нагрява.
50-270	Температурен диапазон Данни за температурата в °C.
1, 2, 3	Степени на грила Степени на грила, малка  и голяма  повърхност. Степен 1 = слаба Степен 2 = средна Степен 3 = силна

Когато фурната нагрява, свети символът за температура на индикацията. Ако нагряването прекъсне, символът угасва. При някои положения на превключвателя лампичката не свети.

## Степени на грила

При печене на плоска повърхност, изберете съответна степен на грила с превключвателя за температура .

## Камера

В камерата се намира лампата на фурната. Охлаждащ вентилатор предпазва фурната от прегряване.

## Лампа на фурната

По време на употребата на фурната, нейната лампа свети. Лампата на фурната може да бъде включена и чрез завъртане на функционалния превключвател в произволно положение, без фурната да се нагрява.

## Вентилатор за студен въздух

Вентилаторът за студен въздух се включва и изключва при нужда. Топлият въздух преминава през вратата.

За да се охлади след работа по-бързо камерата, вентилаторът за студен въздух продължава да работи за определено време.

## Внимание!

Не покривайте отворите за проветрение. В противен случай фурната ще се прегрее.


# Вашите допълнителни принадлежности

Вашите доставени допълнителни принадлежности са подходящи за много ястия. Внимавайте допълнителните принадлежности винаги да са правилно вкарани в камерата.

За да станат по-добре някои ястия или за да е по-удобна работата с вашата фурна, на разположение е избор от специални принадлежности.


## Вкарване на допълнителните принадлежности

Допълнителните принадлежности могат да бъдат поставени на 4 различни височини във фурната. Винаги вкарвайте допълнителните принадлежности докрай, за да не докосват стъклото на вратата.



Когато допълнителните принадлежности са изкараны до половината, те се застопоряват. Сега ястията могат лесно да се изваждат.


При вкарване във фурната внимавайте за разширенето от задната страна на допълнителната принадлежност. Само така ще се извърши фиксиране.



**Указание:** Допълните принадлежности могат да се деформират от топлината. Когато допълнителните принадлежности се охладят, те отново ще приемат първоначалната си форма. Функцията няма да се повлияе.

Дръжте тавата за печене с две ръце отстрани и я пълзгайте успоредно в поставката. При пълзгането на тавата избягвайте движения надясно или наляво. В противен случай тавата ще се пълзга много трудно. Емайлираните повърхности могат да бъдат повредени.


Можете да закупите принадлежности от центъра за обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет. Моля, представете „HEZ“-номера.



### Скара

За кухненски съдове, форми за сладкиш, различни видове печено, продукти за печене на грил и дълбоко замразени ястия.

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на фурната и с извивката надолу във фурната.



### Алуминиева тава за печене

За сладкиши и дребни сладки. Поставете тавата за печене във фурната със скосяването към вратата.



### Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива. Може да се използва и при печене на грил за улавяне на мазнината под скарата.

Поставете тавата за печене във фурната със скосяването към вратата.

## Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини. В нашите брошури или в Интернет ще намерите различни подходящи продукти за Вашата фурна. Наличността на специалните принадлежности или възможността за поръчване по Интернет е различна в различните държави. Информация за това ще откриете в документите за продажба.

Не всяка специална принадлежност е подходяща за вашия уред. При покупка винаги посочвайте пълното име (Е-ном.) на вашия уред.

Специални принадлежности	HEZ-номер	Функция
Скара	HEZ 434000	За кухненски съдове, форми за сладкиш, различни видове печено, продукти за печене на грил и дълбоко замразени ястия.
Алуминиева тава за печене	HEZ 430001	За сладкиши и сладки. Поставете тавата за печене във фурната със скосяването към вратата.
Емайлирана тава	HEZ 431001	За сладкиши и сладки. Поставете тавата за печене във фурната със скосяването към вратата.
Универсална тава	HEZ 432001	За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива. Може да се използва и при печене на грил за улавяне на мазнината или сока от месото под скарата. Поставете универсалната тава за печене във фурната със скосяването към вратата.

### Допълнителни мерки за сигурност за вратата на фурната

При дълго време на приготвяне вратата на фурната може да се нагрее силно.

Ако имате малки деца, бъдете особено внимателни при работа с фурната.

Освен това е предвидена една предпазна решетка, която предотвратява директен допир до вратата на фурната. Тази

допълнителна принадлежност можете да поръчате в отдела за връзка с клиенти под номер 440651.

# Преди да използвате за първи път

Тук ще научите какво трябва да направите преди да пригответе ястия за пръв път с вашата фурна. Преди това прочетете глава **Инструкции за безопасност**.

## Настройване на часа

След свързването на дисплея светват символа и три нули. Настройте часа.

- Натиснете бутон .

На дисплея се показва часа 12:00 и символът мига.

- С бутон + или бутон - настройте часа.

След няколко секунди настроеният час се приема.

## Подгряване на фурната

За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена фурна. Идеално за тази цел е един час при загряване отгоре/отдолу с 240 °C. Внимавайте да няма остатъци от опаковката в камерата.

- С функционалния превключвател настройте загряване отгоре/отдолу .

- С превключвателя на температурата настройте 240 °C.

След един час изключете фурната. Завъртете функционалния превключвател и превключвателя на температурата на нулева позиция.

## Почистване на принадлежностите

Преди да използвате принадлежностите за първи път, ги почистете основно с горещ почистващ разтвор и меко парче.


# Регулиране на фурната

Имате различни възможности за настройване на Вашата фурна. Тук ще Ви обясним, как да настройте желания вид на нагряване и температура или степен на грил. За Вашето ястие на фурната можете да настройвате продължителност и време на край.


## Видове нагряване и температура

На примера в изображението: 190 °C, горно/долно нагряване .

- С функционалния превключвател можете да настройвате вида на нагряване.



- С превключвателя на температурата можете да регулирате температурата и степента на грила.



Фурната се загрява.

## Изключване на фурната

Завъртете функционалния превключвател в нулево положение.

## Промяна на настройките

Видът нагряване, температурата и степента на грила могат да бъдат променяни при нужда.

## Фурната трява автоматично да се изключи

Сега задайте времетраенето (времето за печене) на Вашето ястие.


На примера в изображението: Настройка за загряване отгоре/отдолу , 190 °C, времетраене 45 минути.

- С функционалния превключвател можете да настройвате вида на нагряване.

- С превключвателя на температурата настройте температурата или степента на грил.

- Натиснете бутона за часовник .


Символът времетраене мига.



- С бутон + или бутон - настройте времетраенето.

Бутон + примерна стойност = 30 минути

Бутон - примерна стойност = 10 минути



## Времето за печене е истекло

Прозвучава звуков сигнал. Фурната се изключва. Натиснете бутона два пъти и изключете функционалния превключвател.

## Промяна на настройката

Натиснете бутона за часовник .

С бутон + или бутон - променете времетраенето.

## Прекъсване на настройката

Натиснете бутона за часовник . Натиснете бутон - докато на дисплея не се покаже нула. Изключете функционалния превключвател.

## Настройване на времетраенето, когато часовникът е уgasнал


Натиснете бутон часовник два пъти и настройте както е описано в точка 4.

## Фурната трябва автоматично да се включи и изключи

Моля, имайте предвид, че лесно развалящите се храни не трябва да остават твърде дълго в камерата.

На примера в изображението: Настройка за загряване отгоре/отдолу , 190 °C. Часът е 10:45 . Ястието става за 45 минути и трябва да е готово в 12:45 ч.


1. С функционалния превключвател настройте вида на нагряване.
2. С превключвателя на температурата настройте температурата или степента на грил.
3. Натиснете бутона за часовник .
4. С бутон или бутон настройте времетраенето.
5. Натискайте бутона за часовник докато символът за край не започне да мига.  
На дисплея ще видите кога ястието е готово.



6. С бутон отложете времето на край за по-късно.

След няколко секунди настройката се приема.

На дисплея се показва времето на край докато не стартира фурната.



## Времето за печене е истекло

Прозвучава звуков сигнал. Фурната се изключи. Натиснете бутон два пъти и изключете функционалния превключвател.

**Указание:** Докато мига символ, можете да променяте. Когато символът светне, настройката е приета.

## Настройване на часа

След първото свързване или след спиране на тока на дисплея започват да мигат символа и три нули. Настройте часа. Функционалният превключвател трябва да бъде изключен.

### Така се настройва

1. Натиснете бутона за часовник .
- На дисплея се показва 12.00 часа и символът мига.
2. С бутон или бутон настройте часа.
- След няколко секунди часът се приема. Символът угасва.

## Настройване на таймера

Можете да използвате таймера като кухненски таймер. Той работи независимо от фурната. Таймерът има особен сигнал. Така ще чуете дали таймерът или времетраенето на фурната са истекли. Можете да настройвате таймера, ако защитата от деца е активна.

### Така се настройва

1. Натиснете бутона на таймера .
- Символът мига.
2. С бутон или бутон настройте времетраенето.  
Бутон примерна стойност = 10 минути  
Бутон примерна стойност = 5 минути

След няколко секунди стартира таймерът. Символът светва на дисплея. Времето започва да тече видимо.

### Промяна напр. от лятно на зимно часовово време

Натиснете бутона за часовник два пъти и променете с бутон или бутон .

### След изтичане на времето

Прозвучава звуков сигнал. Натиснете бутона на таймера .

Дисплеят на таймера угасва.

### Смяна на времето на таймера

Натиснете бутона на таймера .

С бутон или бутон променете времето.

### Изтриване на настройка

Натиснете бутона на таймера .

Натиснете бутон - докато на дисплея не се покаже нула.

### Таймерът и времетраенето работят равномерно

Символите светят. Времето на таймера видимо изтича на дисплея.

Питане за оставашо времетраене , време на край или час :

Натискайте бутона за часовник докато съответният символ не се покаже.

Търсената стойност се показва за няколко секунди на дисплея.

# Зашита от деца

## Фурна

За да не могат децата по погрешка да включват фурната, тя има защита от деца.

### Включване и изключване на защитата от деца

Функционалният превключвател трябва да бъде изключен.

Включване: Натиснете бутона **0-III**, докато на дисплея не се покаже символът **0-III**. Това трае около 4 секунди.

Изключване: Натиснете бутона **0-III**, докато не изгасне символът **0-III**.

### Указание

- Можете по всяко време да настройвате таймера и часа.
- След спиране на тока настроената защита от деца се изтрива.

# Поддържане и почистване

При внимателно поддържане и почистване вашата фурна остава за дълго красива и изправна. Тук ще Ви обясним как да се грижите правилно за фурната и да я почиствате.

### Указание

- По предния панел на фурната се появяват малки цветови разлики по различните материали като стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките по стъклото на вратата, които изглеждат като ивици, са отражения на светлината на лампата на фурната.
- При много високи температури емайлът си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността. Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат гррапави. Корозионната защита не се влошава от това.

## Препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешен препарат за почистване, съблудавайте следните указания.

### При почистване на фурната не използвайте

- остри или абразивни средства за измиване,
- миещи препарати с високо съдържание на алкохол,
- абразивни гъби,
- водоструйки или пароструйки.
- Не мийте отделните части в съдомиялна машина.

Преди първото използване на гъбите ги измивайте старательно.

<b>Панел от висококачествена стомана</b>	Почиствайте уреда с вода и малко почистващ препарат. Търкайте винаги паралелно на естествените шарки. Иначе могат да се получат драскотини. Подсушавайте с мека кърпа. Котленя камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. За почистване не използвайте абразивни предмети, драскащи гъби или груби кърпи. Иноксовите плотове могат да се полират със специални препарати. Съблудавайте указанията на производителя. Специалните препарати за почистване на инокс можете да си набавите от центъра за обслужване на клиенти или в специализираните магазини.
--	--

<b>Емайлирани и лакирани повърхности</b>	Почиствайте с топла вода и малко почистващ препарат. Подсушавайте с мека кърпа.
--	---

<b>Бутони</b>	Почиствайте с топла вода и малко почистващ препарат. Подсушавайте с мека кърпа.
---------------	---

<b>Стъкло на фурната</b>	Може да бъде почистено с препарат за стъкло. Не използвайте агресивни почистващи препарати или остри метални предмети. Те могат да повредят и да надраскат повърхността на стъклото.
--------------------------	--



<b>Упътнение</b>	Почиствете с влажна кърпа. Подсушавайте с мека кърпа.
<b>Вътрешност на фурната</b>	Почиствете с топла вода или разтвор на оцет. При силно замърсяване: Използвайте препарат за почистване на фурни само върху охладени повърхности.
<b>Стъклен плафон за лампата на фурната</b>	Почиствайте с топла вода и малко почистващ препарат. Подсушавайте с мека кърпа.
<b>Допълнителни принадлежности</b>	Накиснете в разтвор на препарат за почистване. Почиствете с четка или гъба.
<b>Алуминиева тава за печене (по поръчка)</b>	Не я мийте в съдомиялна машина. Никога не използвайте почистващи препарати за фурна. За да предотвратите надраскване, никога не докосвайте металните повърхности с нож или подобен остър предмет. Почиствайте с влажна кърпа за прозорци или микрофазерна кърпа и малко почистващ препарат само в хоризонтална посока. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте абразивни препарати, драскащи гъби или груби кърпи за почистване. Ще надраскате тавата за печене
<b>Обезопасяване за деца (по избор)</b>	Ако е монтирано съоръжение за детска защита на вратата на фурната, преди почистване то трябва да бъде демонтирано. Накиснете всички детайли от изкуствени материали в топъл разтвор на почистващ препарат и след това ги почистете с гъба. Подсушавайте с мека кърпа. Силно замърсено съоръжение за детската защита може да не функционира добре.
<b>Готовски плот</b>	Указания за поддръжката и почистването ще намерите в упътването за експлоатация на Вашия плот.

## Откачване и закачване на поставките

При почистване можете да извадите поставките. Фурната трябва да бъде охладена.

### Откачване на поставките



- Издърпайте поставката отдолу малко напред. Извадете удължителните щифтове в долната част на поставката от отворите за закрепване (Фигура А).
- След това повдигнете поставката и внимателно я извадете (Фигура В).



Почистете поставките с почистващ препарат и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.


### Закачване на поставките

- Вкарайте внимателно двете кукички в горните дупки. (Фигури А-Б)



#### ⚠ Погрешен монтаж!



Никога не движете поставката, преди двете кукички да са напълно влязли в горните дупки. Емайлт може да се повреди и да се счупи (Фигура С).



- Двете кукички трябва да са закачени изцяло в горните дупки. Сега дръпнете поставката бавно и внимателно надолу и я окачете в долните дупки (Фигура Д).

- Окачете двете поставки на страничните стени на фурната (Фигура Е).



При правилно монтираны поставки, разстоянието между двете горни нива е по-голямо.



## Откачване и закачване на вратата на фурната

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата можете да откачите вратата.

Всяка от пантите на вратата на фурната има един осигурителен лост. Когато тези лостове са затворени (фиг. А), вратата на фурната е блокирана. Тя не може да бъде откачена. Когато осигурителните лостове са отворени в положение за откачване на вратата (фиг. Б), пантите са блокирани. Не можете да затворите.





#### ⚠ Опасност от нараняване!

Когато пантите не са блокирани, се затварят с голяма сила. Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съответно при откачване на вратата да бъдат напълно отворени.

### Откачване на вратата



- Отворете напълно вратата на фурната на печката.
- Отворете и двета защитни лоста отляво и отдясно (фиг. А).
- Затворете вратата на фурната до упор. Хванете я с двете ръце отляво и отдясно. Затворете я още малко и я извадете (фиг. Б).




## Закачване на вратата

Закачете отново вратата на фурната по обратен ред.

1. При закачване на вратата на фурната внимавайте за това, и двете панти да влизат в отворите направо (фиг. А).
2. Жлебовете на пантите трябва да бъдат закачени и от двете страни (фиг. Б).



3. И двата осигурителни лоста да бъдат отново затворени (фиг. В). Затворете вратата на фурната.



### ⚠️ Опасност от нараняване!



Когато вратата на фурната неочаквано се откачи или някоя от пантите се затвори, не пипайте пантата. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

## Демонтаж и монтаж на стъклата на вратата


За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на фурната.

### Демонтаж

1. Откачете вратата на фурната и я поставете с дръжката надолу върху кърпа.
2. Развийте капака отгоре върху вратата на фурната. За тази цел притиснете вляво и вдясно с пръстите езичето (фиг. А).
3. Повдигнете и издърпайте горното стъкло (фиг. В).



4. Повдигнете и издърпайте стъклото (фиг. С).



Почистете стъклата с препарат за стъкло и мека кърпа.



### ⚠️ Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

### Монтаж

При монтажа внимавайте за това, да стои отляво под надписа "right above" на главата.

1. Пълзнете полегато стъклото назад (фиг. А).
2. Пълзнете полегато горното стъкло назад в двата крепежа. Гладката повърхност трябва да е отвън. (Фиг. В).



3. Поставете капака и притиснете.

4. Закачете вратата на фурната.

**Използвайте фурната само след като стъклата са монтирани правилно.**

# Какво да правя при повреда?

Ако възникне повреда, често става дума за дреболии. Преди да се обадите на центъра за обслужване, вижте следната таблица. Може би бихте могли да се справите сами.

## Таблица с повредите

Ако дадено ястие не стане оптимално добро, моля, консултирайте се с глава *Изпробовано в нашето готварско студио*. Там ще намерите много съвети и указания за готовене.

### ⚠️ Опасност от токов удар!

Неправилните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извърши ремонти.

Повреда	Възможна причина	Помощ/указания
Фурната не функционира.	Предпазителят е дефектен.	Погледнете в кутията за предпазители, за да установите дали предпазителят е в изправност.
	Спиране на тока.	Проверете дали кухненското осветление или другите кухненски уреди функционират.
Индикацията за времето мига	Спиране на тока.	Настройте наново часа.
Фурната не загрява.	Има прах върху контактите.	Завъртете няколко пъти ръкохватките на ключовете в двете посоки.

### Внимание!

Ако мрежовият кабел се повреди, той трябва да се смени от производителя, от неговата клиентска служба или от друго квалифицирано лице.

## Центрър за обслужване на клиенти

Когато уредът Ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Ние винаги намираме подобаващо решение, дори и да избегнем ненужното посещение на техники.

### E - номер и FD - номер

При обаждането, моля, посочвайте продуктовия номер (E-ном.) и производствения номер (FD-ном.), за да можем да ви обслужим качествено. Идентификационната табелка с номерата ще намерите отстрани на вратата на фурната. За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да въведете тук данните за вашия уред и телефонния номер на центъра за обслужване на клиенти.

#### E-ном.

#### FD-ном.

#### Центрър за обслужване на клиенти

Имайте предвид, че посещението на сервисния техник в случай на неправилно обслужване няма да е бесплатно и през гаранционния период.

Данните за контакт със сервисите във всички страни ще намерите в приложения списък.

### Смяна на лампата на тавана на фурната


Когато лампата на фурната е изгоряла, тя трябва да бъде сменена. Можете да си доставите топлоустойчиви резервни крушки от 40 вата от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини. Използвайте само тези крушки.

### ⚠️ Опасност от токов удар!

Изключете предпазителя от таблото.

1. Поставете кърпа за съдове в студената фурна, за да предотвратите повреди.

2. Развийте стъкления капак чрез завъртане наляво.



3. Сменете крушката с друга от същия тип.

4. Завийте отново стъкления капак.

5. Извадете кърпата за съдове и включете предпазителя.

### Стъклен капак

Повреден стъклен капак трябва да бъде сменен. Подходящия стъклен капак ще получите от центъра за обслужване на клиенти. Дайте E-номера и FD-номера на Вашия уред.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервисни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

# Съвети за спестяване на енергия и за опазване на околната среда

Тук ще получите съвети как да пестите енергия при печене и пържене и как правилно да изхвърляте уреда си.

## Пестене на енергия

- Подгрявайте фурната само тогава, когато е указано в рецептата или в таблиците на ръководството за експлоатация.
- Използвайте тъмни, лакирани в черно или емайлирани тави. Те поемат топлината особено добре.
- Отваряйте вратата на фурната по време на престояване, печене или пържене възможно най-рядко.
- Няколко сладкиши най-добре ще изпечете един след друг. Фурната още е топла. По този начин се намалява времето на печене за втория сладкиш. Можете и да вкарате 2 правоъгълни форми една до друга.
- При по-дълги времена на престой можете да изключите фурната 10 минути преди края на времето на престой и да използвате остатъчната топлина за допичане.

## Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Предписания за съблюдаване при транспортирането

Закрепете всички подвижни детайли в и върху уреда с изолирбанд, който не оставя следи след отстраняването му. Поставете всички принадлежности (напр. тава за печене) в съответните отделения с покрити с дебел картон ръбове, за да предотвратите повреди по уреда. Поставете картон или подобен материал между предната и задната страна, за да предотвратите контакт на вътрешната страна на стъклената врата. Закрепете вратата на фурната към страничните стени на уреда със здрави лепенки.

Пазете оригиналната опаковка на уреда. Транспортирайте уреда в оригиналната опаковка. Съблюдавайте стрелките за ориентация при транспортиране на оригиналната опаковка.

## Когато оригиналната опаковка вече не е налична

Опаковайте уреда в предпазна външна опаковка, за да му осигурите достатъчна защита от щети при транспорта.

Транспортирайте уреда в изправено положение. Не застопорявайте уреда за дръжката на вратата или за конекторите отзад, понеже те могат да бъдат повредени. Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

# Изпробано е в нашето готоварско студио

Тук ще намерите избор от ястия и оптималните настройки за приготвянето им. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Получавате информация за подходящите принадлежности и на кое ниво трябва да бъдат поставени. Получавате съвети за съдовете и за приготвянето.

### Указание

- Стойностите в таблицата са в сила за поставяне в студена и празна камера.  
Подгрявайте предварително само тогава, когато е указано в таблиците. Покрайте допълнителните принадлежности с хартия за печене едва след предварителното подгряване.
- Указанията за времето в таблиците са ориентировъчни. Те зависят от качеството и от състоянието на хранителните продукти.
- Използвайте принадлежностите от окомплектовката на уреда. Допълнителните принадлежности можете да си набавите като специални принадлежности в специализираните магазини или от центъра за обслужване на клиенти.  
Преди употреба изваждайте допълнителните принадлежности и кухненските съдове, които няма да са ви нужни, от камерата.
- Винаги използвайте топлозащитни ръкавици, когато изваждате горещи принадлежности или съдове от камерата.

## Сладкиши и сладки

### Печене на едно ниво

При печене на сладкиши и торти най-добри резултати се получават с горно и долно нагряване

При печене с 2D горещ въздух

 поставете принадлежностите на следните нива:

- Сладкиши във форма: Ниво 2
- Сладкиши на тава: Ниво 3

### Печене и пържене на повече нива

Използвайте горещ въздух

.

Нива за поставяне при печене и пържене на две нива:

- Универсална тава: Ниво 3
- Тава за печене: Ниво 1

Ястия, които се поставят едновременно във фурната може да не са готови едновременно.

В таблиците ще намерите определен избор от ястия.

**Указание:** Хранителните продукти да не се поставят директно върху алуминиевата тава за печене. Застелете алуминиевата тава за печене с хартия за печене.

## Форми за печене

Най-добре пригодени са тъмните форми за печене от метал.

При светлите форми за печене от тънкостенен метал или при стъклени форми времената за печене се удължават и сладкишът не се изпича толкова равномерно.

Ако искате да използвате форми от силикон, ориентирайте се според данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми.

Количествата тесто и данните от рецептата могат да се различават.

## Таблици

В таблиците ще намерите оптималния вид на нагряване за различните сладкиши и сладки. Температурата и времето на печене са зависими от количеството и консистенцията на тестото. Ето защо в таблиците са посочени диапазони. Опитайте първо с по-ниската стойност. По-ниската температура дава по-равномерно изпечане. Когато е нужно настройвате следващия път на по-висока.

Времената на печене се намаляват с 5 до 10 минути, ако използвате предварително загряване.

Допълнителна информация ще откриете в *Съвети за печене* във връзка с таблиците.

Сладкиши във форма	Форма	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C	Продължителност, минути
Обикновен кекс	Кръгла/пръстеновидна/правоъгълна форма	2		160-180	50-60
Фин кекс (ронлив сладкиш)	Кръгла/пръстеновидна/правоъгълна форма	2		155-175	65-75
Блат за торта с ръб	тавичка за печене с разглобяема обивка	1		160-180	30-40
Блат за торта от бъркано тесто	Форма за блат	2		160-180	25-35
Бисквитена торта	тавичка за печене с разглобляема обивка	2		160-180	30-40
Плодова или сметанова торта, тесто за блатове	тавичка за печене с разглобляема обивка	1		170-190	70-90
Фин плодов сладкиш, от тесто за кекс	тавичка за печене с разглобляема обивка	2		150-170	55-65
Пикантни сладкиши напр. солена торта/ киш/, кекс с лук)	тавичка за печене с разглобляема обивка	1		180-200	50-60

\* Да се остави сладкиша да изстине около 20 мин. във фурната.

Сладкиш на тава	Допълнителни принадлежности	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C	Продължителност, минути
Бъркано тесто или тесто с мая със суха пънка	Универсална тава:	3		160-180	25-35
Бъркано тесто или тесто с мая със сочна пънка	Универсална тава:	3		140-160	40-50
Бисквитено тесто (с предварително подгряване)	Универсална тава:	2		170-190	15-20
Плетен козунак, - 500 г брашно	Универсална тава:	3		150-170	25-35
Щолен, - 500 г брашно	Универсална тава:	3		160-180	50-60
Щолен, - 1 кг брашно	Универсална тава:	3		150-170	90-100
Щрудел, сладък	Универсална тава:	2		180-200	55-65
Пица	Универсална тава:	3		180-200	20-30

## Хляб и земели

Ако не е посочено друго, фурната винаги трябва да се подгрява предварително при печене на хляб.

Никога не наливайте вода директно в горещата фурна.

Хляб и земели	Допълнителни принадлежности	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C	Продължителност, минути
Хляб с мая - 1,2 кг брашно	Универсална тава	2		270 190	8 35-45
Хляб с квас - 1,2 кг брашно	Универсална тава	2		270 190	8 35-45
Земели (напр. ръжени хлебчета)	Универсална тава	2		200-220	20-30

Дребни печива	Допълнителни принадлежности	Височина	Вид на нагряването	Зададена темпера- тура, °C	Продължителност, минути
Сладки	Универсална тава	3		150-170	10-20
	Емайлирана тава + универсална тава*	1+3		130-150	25-35
Целувки	Универсална тава	3		70-90	125-135
Еклери	Универсална тава	2		200-220	30-40
Ореховки	Универсална тава	3		110-130	30-40
	Емайлирана тава + универсална тава*	1+3		100-120	35-45
Многолистно тесто	Универсална тава	3		180-200	20-30
	Емайлирана тава + универсална тава*	1+3		180-200	30-40

При печене на две нива винаги поставяйте универсалната тава на по-горното ниво.

## Съвети за печене

Когато печете по рецепта.	Ориентирайте се по данните в таблицата за печене за подобно печиво.
Така определятете дали кексът е добре изпечен:	Продупчете около 10 минути преди края на зададеното в рецептата време с тънка дървена клечка най-високата точка на сладкиша. Ако по клечката не полепва тесто, сладкишът е готов.
Сладкишът се разпада.	Следващият път използвайте по-малко течности и/или нагласете температурата на печене с 10 градуса по-малко. Спазвайте указаните в рецептата времена за бъркане.
Сладкишът е бухнал в средата висок, но плосък по края.	Не мажете с мазнина пръстена на формата. Внимателно отделете сладкиша след печенето с нож.
Сладкишът се зачервява прекалено отгоре.	Поставете го по-ниско, изберете по-ниска температура на печене и печете сладкиша малко по-дълго.
Сладкишът е прекалено сух.	Пробийте с клечка за зъби малки дупчици в готовия сладкиш. След това поръсете отгоре плодов сок или алкохолна напитка. Следващия път изберете с 10 градуса по-висока температура на печене и съкратете времето за печене.
Хлябът или сладкишът изглежда добре, но е клисав отвътре.	Следващият път използвайте по-малко течности и печете при по-ниска температура малко по-дълго време. При сладкиши със сочно покритие, запечете първо блатата. Поръсете го с настъргани бадеми или сусам и после нанесете покритието. Моля спазвайте рецептите и времето за печене.
Сладкишът се зачервява неравномерно.	Изберете малко по-ниска температура, тогава сладкишът се пеке по-равномерно. Фини сладки печете с горно и долно нагряване  на едно ниво. Поставено отгоре фолио за печене също влияе върху циркулацията на въздуха. Винаги изрязвайте фолиото за печене по размерите на тавата.
Плодовият сладкиш е прекалено светъл отдолу.	Следващият път поставете сладкиша с едно ниво по-ниско.
Прелива плодов сок.	Следващият път използвайте по-дълбока универсална тава (ако разполагате).
При печене на хлебчета с мая отделните парчета залепват едно за друго.	Между хлебчетата трябва да има разстояние от около 2 см. Така се осигурява достатъчно място за хлебчетата да могат да бухнат и да се изпекат равномерно.
Искате да печете едновременно на две нива.	При печене на повече нива винаги използвайте горещ въздух  Ястия, които се поставят едновременно във фурната може да не са готови едновременно.
При печене на сочни сладкиши се появява кондензирана вода.	При печене може да се образува водна пара. Тя излиза през вратата. Водната пара може да влезе в контакт с панела за управление или със съседните мебелни повърхности и да се оттече във вид на конденз. Това е физично обусловено.

## Риба, птици, месо

### Кухненски съдове

Можете да използвате всички топлоустойчиви съдове. За голямо по размери печено е подходяща универсална тава.

Най-подходящи са стъклените съдове. Погрижете се капакът за дълбокия съд да пасва и да се затваря добре.

Когато използвате емайлирани дълбоки съдове, долейте малко повече течност.

При дълбоки съдове от инокс храната не се запича особено и месото може да не е съвсем готово. Удължете времето за пригответяне.

Данни в таблиците:

Съдове без капак = открити  
Съдове с капак = закрити

Поставяйте съда винаги в средата на скарата.

Поставяйте горещите стъклени съдове на суха подложка.

Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

### Печене

Добавете малко течност към нетъното месо. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1/2 см.

За задушено долейте обилно течност. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1 - 2 см.

Количество на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда. Когато пригответе месо в емайлиран дълбок съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклен съд.

Дълбоки иноксови съдове с капак са с ограничена пригодност. Месото ври по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на пригответяне.

## Указания за печене на грил

Печете винаги при затворена фурна.

Подгрейте предварително грила около 3 минути, преди да сложите продуктите на скарата.

Поставете продуктите направо върху скарата. Отделно парче се изпича най-добре, когато е поставено в средната зона на скарата. Поставете допълнително универсалната тава на ниво 1. Сокът от месото се събира и фурната остава по-чиста.

Тавите за печене не трябва да се поставят на ниво 4. При високите температури те биха могли да се деформират и при изваждането им да повредят камерата.

По възможност избирайте еднакво големи парчета за печене. Така те се препичат равномерно и остават сочни. Посолете стековете едва след изпичането.

Обърнете продуктите след 2/3 от определеното време.

Нагряващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва. Това е нормално. Колко често става това, се определя от избраната степен на грила.

## Mесо

Обърнете парчетата месо след изтичане на половината време.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена фурна. Така месният сок може да се разпредели по-добре.

След печене увийте ростбифа в алюминиево фолио и го оставете да престои 10 минути във фурната.

Нарежете на кръст кожата на свинското печено и първоначално го сложете с кожата надолу в съда.

Mесо	Тегло	Принадлежности и съдове	Височина	Вид на нагряването	Температура °C, степен на грила	Продължителност, минути
<b>Говеждо месо</b>						
Говеждо печено	1,0 кг	затворен	2		200-220	120
	1,5 кг		2		190-210	140
	2,0 кг		2		180-200	160
Говеждо филе, розово	1,0 кг	отворен	1		210-230	70
	1,5 кг		1		200-220	80
Ростбиф, розов	1,0 кг	отворен	1		230-250	50
Стекове, розови 3 см		Универсална тава за печене	4+1		3	15
<b>Телешко месо</b>						
Телешко печено	1,0 кг	отворен	1		200-220	100
	1,5 кг		1		190-210	120
	2,0 кг		1		180-200	140
<b>Свинско месо</b>						
без кожа (напр. врат)	1,0 кг	отворен	1		190-210	120
	1,5 кг		1		180-200	150
	2,0 кг		1		170-190	170
с кожа (напр. плещка)	1,0 кг	отворен	1		180-200	130
	1,5 кг		1		190-210	160
	2,0 кг		1		170-190	190
Свински ребра с кост	1,0 кг	затворено	1		210-230	80
<b>Агнешко месо</b>						
Агнешки бут без кост, средно	1,5 кг	отворен	1		170-190	120
<b>Кайма</b>						
Руло от кайма	прибл. 750 г	отворен	1		180-200	70
<b>Наденички</b>						
Наденички		Универсална тава за печене	4+1		3	15

## Птици

Стойностите от таблицата важат при поставяне в студена фурна.

Данните за теглото в таблицата се отнасят за ненапълнени, готови за печене птици.

Когато печете директно върху скарата, поставете универсалната тава на ниво 1.

На патица или гъска пробийте кожата под крилата, за да може да изтича мазнината.

Сложете цялата птица с гърдите надолу върху скарата.

Обърнете птицата след изтичането на две трети от времето за печене.

Птицата става особено хрупкава и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Птици	Тегло	Принадлежности и съд	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C, степен на грила	Продължителност, минути
Половинки пиле, 1-4 броя	всяка 400 г	Скара	2		210-230	40-50
Пилешки разфасовки	всяка 250 г	Скара	3		210-230	30-40
Цяло пиле, 1-4 броя	всяко 1 кг	Скара	2		200-220	55-85
Патица, цяла	1,7 кг	Скара	2		170-190	80-100
Гъска, цяла	3,0 кг	Скара	2		160-180	110-130
Малка пуйка, цяла	3,0 кг	Скара	2		180-200	80-100
2 Пуешки бутчета	всяко 800 г	Скара	2		180-200	80-100

## Риба

Обърнете парчетата риба след 2/3 определеното време.

Целите риби не трябва да се обръщат. Поставете цялата риба в позицията, в която плува с гръбната перка нагоре във фурната.

Поставете половин картоф или малък термоустойчив съд в корема на рибата, за да стои стабилно.

Когато печете директно върху скарата, поставете допълнително универсалната тава на ниво 1. Сокът от печенето на рибата ще бъде уловен и фурната ще остане чиста.

Риба	Тегло	Принадлежности и съд	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C, степен на грила	Продължителност, минути
Риба, цяла	по 300 г	Скара	3		2	20-25
	1,0 кг	Скара	2		190-210	40-50
	1,5 кг	Скара	2		180-200	60-70
Риба на шайби (котлети)	по 300 г	Скара	4		2	20-25

## Съвети за печене на фурна и печене на грил

В таблицата няма данни за теглото на печеното.

Изберете най-близкото по-малко тегло и увеличете времето.

Искате да проверите дали печеното е готово.

Използвайте термометър за месо (наличен в специализираните магазини) или направете „проба с лъжица“. Натиснете печеното с лъжица. Ако е твърдо, е готово. Ако поддава, се нуждае от още малко време.

Печеното е прекалено тъмно и коричкатата на места е прегоряла.

Проверете нивото на печене и температурата.

Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.

Следващия път изберете по-малък съд за печене или добавете повече течност.

Печеното изглежда добре, но сосът е светъл и воднист.

Следващия път изберете по-голям съд за печене и използвайте по-малко течност.

При заливане на печеното се вдига пара.

Това е физично явление и е напълно нормално. Голяма част от водната пара излиза през изхода за пара. Тя може да попадне по по-хладния панел за управление или по съседните повърхности и да се отпече като конденз.

## Суфлета, огretени, препечени филии

Когато печете директно върху скарата, поставете допълнително универсалната тава на ниво 1. Фурната ще остане чиста.

Винаги поставяйте кухненските съдове върху скарата.

Консистенцията на суфлете зависи от големината на кухненския съд и от височината на суфлето. Данните от таблицата са само ориентировъчни.

Ястие	Принадлежности и съд	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C	Продължителност, минути
<b>Суфлета</b>					
Пудинг, сладък	Форма за пудинг	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Суфле с макарони	Форма за пудинг	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-35
<b>Огretен</b>					
Огretен от картофи от сувори продукти, Височина макс. 2 см	Форма за пудинг	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	50-60
<b>Препечени филии</b>					
Запичане на 4 бр. филийки	Скра	4	<input type="checkbox"/>	3	6-7
Запичане на 12 бр. филийки	Скра	4	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Препичане на 4 бр. филийки	Скра	3	<input type="checkbox"/>	3	7-10
Препичане на 12 бр. филийки	Скра	3	<input type="checkbox"/>	3	5-8

## Готови продукти

Съблудявайте указанията на производителя върху опаковката.

Ако покривате допълнителните принадлежности с хартия за печене, внимавайте хартията да е подходяща за тази температура. Напасвайте големината на хартията към ястието.

Резултатът от изпичането е силно зависим от храната.

Почерняването и неравномерността могат да са налице и при сувората храна.

Ястие	Допълнителни принадлежности	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C	Продължителност, минути
Щрудел с плодов пълнеж	Универсална тава	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	40-50
Пържени картофи	Универсална тава	3	<input type="checkbox"/>	210-230	25-30
Пица	Скра	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Пица-багета	Скра	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

## Указание

При приготвяне на дълбоко замразени ястия, универсалната тава може да се деформира. Причината за това е голямата температурна разлика, на която е изложена. Измятането ще изчезне в процеса на печенето.

## Специални ястия

Тесто с мая и домашно кисело мляко се приготвят много добре при ниски температури.

Отстранете принадлежностите от фурната.

### Приготвяне на кисело мляко

- Сварете 1 литър мляко (3,5 % масленост) и го оставете да се охлади до 40 °C.
- Прибавете към млякото 150 г кисело мляко (от хладилника) и разбъркайте добре.
- Разлейте в малки, добре затварящи се съдове и покройте с фолио за печене.

4. Наредете съдовете на скарата и ги поставете на ниво 1.

5. Нагласете температурата на 50 °C и продължете както е описано.

### Втасване на тесто с мая

- Пригответе тестото с мая както обикновено, сложете го в термоустойчив керамичен съд и го покройте.
- Подгрейте предварително фурната според указанията.
- Затворете вратата на фурната и оставете тестото с мая да втасва във фурната.

Ястие	Кухненски съдове	Вид на нагряването	Температура	Продължителност
Кисело мляко	Затварящи се съдове за кисело мляко	1	<input type="checkbox"/>	50 °C 6-8 часа
Втасване на тесто с мая	Поставете термоустойчивия съд на дъното на фурната	<input type="checkbox"/>	Предварително подгряване при 50 °C Изключете уреда и поставете тестото във фурната	5-10 минути 20-30 минути

## Размразяване

Времената за размразяване зависят от вида и количествата на хранителните продукти.

Моля съблюдавайте указанията на производителя върху опаковката.

Разопаковайте хранителните продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

Поставете птиците с гърдите към чинията.

Замразени продукти	Допълнителни принадлежности	Височина	Вид на нагряването	Температура
напр. сметанови торти, торти с маслен крем, шоколадова или захарна глазура, плодове, пилета, колбас и месо, хляб, питки, сладкиши и други сладки	Скара	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Превключвателят на температурата трябва да е изключен.

## Сушение

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и ги измийте основно.

Оставете плодовете и зеленчуците да се отцедят и ги подсушете.

Поставете универсалната тава на ниво 3, а скарата на ниво 1.

Постелете тавата и скарата с пергаментова хартия или фолио за печене.

Сочните плодове и зеленчуци трябва да се обръщат многократно. Изсушените плодове и зеленчуци да се махнат веднага от хартията.

Плодове и зеленчуци	Височина	Вид на нагряването	Температура, °C	Продължителност, часове
600 г ябълки на резени	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	80	прибл. 5
800 г круши на резени	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	80	прибл. 8
1,5 кг сливи или джанки	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	80	прибл. 8-10
200 г кухненски билки, почистени	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	80	прибл. 1½

## Консервиране

За консервиране бурканите и гumenите пръстени трябва да са чисти и в добро състояние. По възможност използвайте еднакви по големина буркани. Данните в таблицата се отнасят до еднолитрови кръгли буркани.

### Внимание!

Не използвайте по-големи или по-високи буркани. Капациите могат да се пукнат.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измивайте ги добре.

Посоченото време в таблиците е ориентировъчно. То може да се повлияе от стайната температура, броя на бурканите, количеството и топлината на съдържанието на буркана. Преди да превключвате, респ. изключвате, проверете дали в буркана се получава пяна.

### Подготовка

1. Напълнете бурканите, не ги препълвайте.

2. Избръшете ръбовете на бурканите, те трябва да са чисти.

3. Върху всеки буркан поставете мокър гумен пръстен и капак.

4. Затворете бурканите с щипките.

Не поставяйте повече от шест буркана в камерата.

### Настройка

1. Вкарайте универсалната тава на ниво 2. Поставете буркана така, че да не се допират едно до друго.

2. Налейте  $\frac{1}{2}$  литър гореща вода (прибл. 80 °C) в универсалната тава.

3. Затворете вратата на фурната.

4. Настройте загряване отдолу .

5. Настройте температурата на 170 до 180 °C.

## Консервиране

### Плодове

След прибл. 40 до 50 минути на къси разстояния започват да се издигат мехурчета. Извлечете фурната.

След 25 до 35 минути допълнително затопляне извадете бурканата от камерата. При по-дълго охлаждане в камерата могат да се образуват зародиши и да се улесни вкизването на консервираните плодове.

### Плодове в еднолитрови буркани

	От образуването на мехурчета	Допълнителна топлина
Ябълки, касис, ягоди	изключване	прибл. 25 минути
Череши, кайсии, праскови, френско грозде	изключване	прибл. 30 минути
Ябълков мус, круши, сливи	изключване	прибл. 35 минути

### Зеленчуци

Когато в бурканите започнат да се надигат мехурчета, намалете температурата на 120 до 140 °C. Според вида на

зеленчуците прибл. 35 до 70 минути. След това изключете фурната и използвайте допълнителната топлина.

### Зеленчуци със студена марината в еднолитрови буркани

	От образуването на мехурчета	Допълнителна топлина
Краставици	-	прибл. 35 минути
Червено цвекло	прибл. 35 минути	прибл. 30 минути
Брюкселско зеле	прибл. 45 минути	прибл. 30 минути
Боб, алабаш, червено зеле	прибл. 60 минути	прибл. 30 минути
Грах	прибл. 70 минути	прибл. 30 минути

### Изваждане на бурканите

Извадете бурканите от камерата след консервирането.

### Внимание!

Не поставяйте горещите буркани върху студена или мокра подложка. Те могат да гърьнат.

# Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се получава преди всичко в приготвените при силно нагряване зърнени и картофени продукти, като на пр.

картофен чипс, пържени картофи, препечени филии, хлебчета, хляб или фини сладкиши (кексове, меденки, тънки бисквитки).

## Съвети за приготвяне на ястия с ниско съдържание на акриламид

### Обща информация

- Времената на печене да се запазват по възможност най-кратки.
- Ястията да се запичат до зластисто-жълто, а не до тъмно-кафяво.
- Големият и дебел продукт съдържа по-малко акриламид.

### Печене

Със загряване отгоре/отдолу макс. 200 °C.

С 3D-горещ въздух или горещ въздух макс. 180 °C.

### Сладки

Със загряване отгоре/отдолу макс. 190 °C.

С 3D-горещ въздух или горещ въздух макс. 170 °C.

Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.

### Пържени картофи на фурна

Разпределете равномерно и еднослойно върху тавата. Печете най-малко 400 г на тава, за да не изсушавате пържените картофи

## Тестови ястия

Тези таблици са изгответи от тестови институти, за да облекчат тестването и контрола на различни уреди.

Съгласно EN 50304/EN 60350 (2009) респ. IEC 60350.

### Печене

Печене на две нива:

Винаги поставяйте универсалната тава над плоската тава.

Шприцвани сладки (шприцван сладкиш в захарен сироп):

Ястия, които се поставят едновременно във фурната може да не са готови едновременно.

Гарниран ябълков сладкиш, ниво 1:

Променете позицията на тъмната форма за печене, поставете я диагонално.

Гарниран ябълков сладкиш, ниво 2:

Променете позицията на тъмната форма за печене.

Сладкиш в метална форма с разглобяваща се страница:

Печете с горно и долно нагряване на ниво 1. Използвайте универсалната тава вместо скарата и поставете формата със сладкиша отгоре.

Ястие	Принадлежности и съд	Височина	Вид на нагряването	Зададена температура, °C	Продължителност, минути
Шприцвани сладки	Универсална тава	3		150-170	20-30
	Алюминиева тава за печене+универсална тава**	1+3		140-160	30-40
Малки сладки	Универсална тава	3		150-170	25-35
Дребни сладки, с предварително подгряване	Алюминиева тава за печене+универсална тава**	1+3		140-160	25-35
Водни бишкоти	тавичка за печене с разглобяема обвивка	2		160-180	30-40
Ябълкови сладки	Универсална тава + 2 тавички с разглобяема обвивка Ø 20 см	1		190-210	70-80
	2 Скари* + 2 тавички за печене с разглобяема обвивка Ø 20 см	1+3		180-200	70-80

\* Можете да получите допълнителни тави и скари като допълнителни принадлежности в специализираната търговска мрежа.

\*\* При печене на две нива винаги поставяйте универсалната тава над плитката тава.

\*\*\* Съдовете да се поставят диагонално върху спомагателната тава.

### Печене

Когато поставяте храни директно върху скарата, вкарвайте допълнително универсалната тава на ниво 1. Течността се улавя и фурната ще остане чиста.

Ястие	Принадлежности и съд	Височина	Вид на нагряването	Степен за печене	Продължителност, минути
Запичане на филийки Предварително подгряване 10 мин.	Скара	4		3	1½-2
Кюфтета от говеждо месо, 12 броя* без предварително подгряване	Универсална тава за печене	4+1		3	25-30

\* Обърнете след определеното ⅔ време

# Kazalo

<b>Važne sigurnosne napomene .....</b>	<b>22</b>	Izmjena žarulje pećnice na stropu .....	31
Uzroci šteta .....	23	Stakleni pokrov .....	31
<b>Vaša nova pećnica .....</b>	<b>24</b>	<b>Servisna služba .....</b>	<b>31</b>
Upravljačka ploča .....	24	E-broj i FD-broj .....	31
Birač funkcija .....	24	<b>Savjeti za štednju energije i za očuvanje okoliša .....</b>	<b>32</b>
Tipke i displej .....	24	Ušteda energije .....	32
Birač temperature .....	25	Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje .....	32
Komora za pečenje .....	25	Mjere koje treba poštivati tijekom transporta .....	32
<b>Vaš pribor .....</b>	<b>25</b>	<b>Testirano za vas u našem studiju za kuhanje .....</b>	<b>32</b>
Umetanje pribora .....	25	Kolači i peciva .....	32
Poseban pribor .....	26	Savjeti za pečenje .....	34
<b>Prije prvog korištenja .....</b>	<b>26</b>	Meso, perad, riba .....	34
Podešavanje sata .....	26	Savjeti za pečenje i žar .....	36
Zagrijavanje pećnice .....	26	Nabući, zapečena jela, tostovi .....	36
Čišćenje pribora .....	26	Gotovi proizvodi .....	36
<b>Podešavanje pećnice .....</b>	<b>26</b>	Specijalna jela .....	37
Vrste grijanja i temperatura .....	26	Otapanje .....	37
Pećnica će se automatski isključiti .....	27	Sušenje voća .....	37
Pećnica će se automatski uključiti i isključiti .....	27	Ukuhavanje .....	37
<b>Podešavanje vremena .....</b>	<b>27</b>	<b>Akrilamid u namirnicama .....</b>	<b>38</b>
<b>Podešavanje alarmnog sata .....</b>	<b>28</b>	<b>Probna jela .....</b>	<b>39</b>
<b>Zaštita za djecu .....</b>	<b>28</b>	Pečenje .....	39
Pećnica .....	28	Pečenje na žaru .....	39
<b>Njega i čišćenje .....</b>	<b>28</b>		
Sredstva za čišćenje .....	28		
Skidanje i vješanje postolja .....	29		
Skidanje i vješanje vrata pećnice .....	29		
Demontaža i montaža ploča vrata .....	30		
<b>Što napraviti u slučaju smetnje? .....</b>	<b>31</b>		
Tabela smetnji .....	31		

Dodata informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima cete pronaći na internet stranicama: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) i u internet trgovini: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za ugradnju. Poštujte specijalne upute za montažu.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Koristite uređaj samo za pripremanje hrane i pića. Tijekom uporabe budite u blizini uređaja. Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Pribor uvijek pravilno stavljajte u komoru za pečenje. *Vidi opis pribora u uputama za uporabu.*

## **Opasnost od požara!**

- Zapaljivi predmeti ostavljeni u komori za pečenje bi se mogli zapaliti. Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u komori za pečenje. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, kada iz uređaja izlazi dim. Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Kod otvaranja vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje bi mogao dodirnuti grijanje te bi se mogao zapaliti. Kod zagrijavanja nikada ne stavljajte papir za pečenje na pribor a da ga ne pričvrstite. Papir za pečenje uvijek poklopite posuđem ili modelom za pečenje. Papirom za pečenje obložite samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne smije viriti iz pribora.

## **Opasnost od opeklina!**

- Uređaj postaje jako vruć. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine komore za pečenje i grijanje. Uređaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu držite podalje od pećnice.
- Pribor ili posuđe postaje jako vruće. Vrući pribor ili posuđe uvijek vadite iz komore za pečenje s krpom ili rukavicom.
- Alkoholne pare bi se mogle zapaliti u komori za pečenje. Nikada ne pripremajte jela s velikim količinama visokopostotnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokopostotnih pića. Oprezno otvorite vrata uređaja.

## **Opasnost od opeklina!**

- Dostupni dijelovi postaju tijekom rada vrući. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kod otvaranja vrata uređaja može izlaziti vruća para. Oprezno otvorite vrata uređaja. Djecu držite podalje od pećnice.
- Zbog vode u vrućoj komori za pečenje može nastati vruća para. Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu.

## **Opasnost od ozljeda!**

Izgubljeno staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

## **Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručni popravci su opasni. Samo kod nas školovani tehničar servisne službe smije vršiti popravke na uređaju. Ako je uređaj u kvaru, izvucite mrežni utikač ili

izvadite osigurač iz ormarića za osigurače. Pozovite servisnu službu.

- Izolacija kabela električnih uređaja može se rastopiti u dodiru s vrućim dijelovima uređaja. Nemojte nikada dovesti u dodir priključni kabel električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Kod zamjene svjetla pećnice su kontakti žaruljice pod naponom. Prije zamjene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

## **Uzroci šteta**

### **Oprez!**


- Pribor, folija, papir za pečenje ili posuđe na dnu komore za pečenje: Pribor ne stavljajte na dno komore za pečenje. Dno komore za pečenje ne oblažite folijom ili papirom za pečenje, bez obzira o kojoj vrsti folije ili papira je riječ. Ne stavljajte posuđe na dno pećnice, ako je temperatura podešena na iznad 50 °C. Moglo bi doći do zastoja topline. Vremena za pečenje i pirjanje više neće biti dobra pa se može oštetiti emajl.
- Voda u vrućoj komori za pečenje: Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu. Nastaje vodena para. Zbog naglih temperaturnih promjena bi mogla nastati oštećenja na emajlu.
- Vlažne namirnice: Vlažne namirnice nemojte duže vrijeme čuvati u zatvorenoj komori za pečenje. Emajl bi se mogao oštetiti.
- Voćni sok: Kada pripremate izrazito sočne voćne kolače, plitici ne oblažite suviše obilno. Voćni sok koji kaplje s plitice ostavlja mrlje koje ne možete ukloniti. Ukoliko je moguće koristite dublju univerzalnu tavu.
- Hlađenje s otvorenim vratima uređaja: Komoru za pečenje pustite da se ohladi samo sa zatvorenim vratima pećnice. Čak i kada su vrata uređaja otvorena samo za jedan utor, s vremenom bi se mogle oštetiti fronte namještaja u neposrednoj blizini.
- Jako zaprljana brtva vrata: Kada je brtva vrata jako zaprljana, vrata pećnice u radu se više ne zatvaraju pravilno. Fronte kuhijskog namještaja u blizini bi se mogle oštetiti. Brtvu vrata uvijek održavajte čistom.
- Vrata pećnice nemojte koristiti kao prostor za sjedenje ili odlaganje: Ne vješajte ništa niti ne sjedajte na otvorena vrata pećnice. Posuđe ili pribor ne odlažite na vrata pećnice.
- Umetanje pribora: Ovisno o tipu uređaja, može pribor izgubiti staklo vrata kod zatvaranja vrata uređaja. Pribor uvijek ugurajte do kraja u pećnicu.
- Transportiranje uređaja: Uredaj nemojte držati ili nositi za ručku na vratima. Ručka na vratima ne može izdržati težinu uređaja te se može odlomiti.

# Vaša nova pećnica

Ovdje ćete upoznati vašu novu pećnicu. Objasnit ćemo vam upravljačko polje i pojedine elemente za upravljanje. Ovdje ćete saznati više o komori za pečenje i o priboru.

## Upravljačka ploča

Ovdje ćete dobiti pregled o upravljačkom polju. Izvedba ovisi o pojedinom tipu uređaja.



### Objašnjenja

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Birač funkcija                         |
| 2 | Upravljačke tipke i indikacijska ploča |
| 3 | Birač temperature                      |

### Ručice sklopki

Ručice sklopki se u položaju isklj mogu spustiti. Za uvlačenje i izvlačenje pritisnite na ručicu sklopke.

### Birač funkcija

S biračem funkcija podešavate vrstu grijanja za pećnicu. Birač funkcija može se okretati udesno ili uljevo.

Nakon što je željeni način grijanja podešen, svijetli žarulja u pećnici.

Postavka	Funkcija
0 Isklj	Pećnica je isključena.
<input type="checkbox"/> Gornje/donje zagrijavanje	Pečenje i prženje moguće je samo na jednoj razini. Za kolače i pizzu u modelima ili na plitici i za nemasne komade govedine, teletine i divljači prikladna je ova postavka. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane.
<input checked="" type="checkbox"/> Vrući zrak*	Na jednoj razini možete pripremati puslice od snijega i lisnato tjesto. Sitno pecivo, kekse i lisnato tjesto možete istodobno peći na dvije razine. Ventilator na stražnjoj strani uređaja jednako raspoređuje oko jela zrak koji dolazi odozgo i odozdo.
<input type="checkbox"/> Donje zagrijavanje	S donjim grijaćem jela možete jače zapeći odn. popeći odozdo. Temperatura dolazi odozdo.

\* Vrsta grijanja kojom je određena klasa energetske učinkovitosti prema EN50304.


### Postavka



### Roštilj i ventilator

### Funkcija

Pečenje na roštilju s ventilatorom naročito je primjereno za pečenje na roštilju ribe, peradi i velikih komada mesa. Grijач roštilja i ventilator uključuju i isključuju se izmjenično. Ventilator raspoređuje zagrijani zrak oko jela.



### Pečenje na roštilju, male površine

Ova vrsta grijaća primjerena je za pečenje na roštilju steakova, kobasica, ribe i toastova u malim količinama. Zagrijava se srednji dio grijaća roštilja.



### Pečenje na roštilju, velike površine

Na roštilju možete peći više komada steakova, ribe i tosta. Zagrijava se cijela površina ispod grijaća roštilja.



### Odmrzavanje


Primjer: meso, perad, kruh i torte. Ventilator raspoređuje zagrijani zrak oko jela.

\* Vrsta grijanja kojom je određena klasa energetske učinkovitosti prema EN50304.

## Tipke i displej

Tipkama podešite različite dodatne funkcije. Na displeju možete očitati podešene vrijednosti.


### Tipka



### Tipka alarmnog sata


### Korištenje

Time ćete podešiti alarmni sat.




### Tipka sata

Tako ćete podešiti vrijeme, trajanje pečenja  $\rightarrow$  i vrijeme završetka kuhanja  $\rightarrow$ .



### Tipka minus

Time ćete promijeniti vrijednosti za podešavanje naniže.



### Tipka ključa

Time ćete uključiti i isključiti zaštitu za djecu.



### Tipka plus

Time ćete promijeniti vrijednosti za podešavanje navise.

## Birač temperature

Biračem temperature možete podesiti temperaturu i stupanj roštilja.

Postavke	Funkcija
• Položaj nula	Pećnica nije vruća.
50-270 Temperaturno područje	Informacija o temperaturi u °C.
1, 2, 3 Stupanj roštilja	Stupanj roštilja za roštilj, mala <input checked="" type="checkbox"/> i velika <input type="checkbox"/> površina. Stupanj 1 = slabo Stupanj 2 = srednje Stupanj 3 = jako

Dok se pećnica zagrijava, svijetli simbol za temperaturu  na prikazu. Ako se zagrijavanje prekine, simbol se gasi. Kod nekih postavki ne svijetli.

## Stupanj roštilja

Kod pečenja na plosnatom roštilju  pomoću birača temperature odaberite stupanj roštilja

## Komora za pečenje

U komori za pečenje se nalazi žarulja pećnice. Rashladni ventilator štiti pećnicu od pregrijavanja.

### Žarulja pećnice

Žarulja pećnice svijetli tijekom rada pećnice. Okretanjem birača funkcije u željeni položaj se žarulja pećnice može uključiti, a da se pritom pećnica ne zagrijava.

### Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli zrak izlazi kroz vrata.

Kako bi se nakon rada komora za pečenje brže ohladila, rashladni ventilator radi još određeno vrijeme.

### Oprez!

Ne prekrivajte otvore za prozračivanje. Pećnica se inače pregrijava.


## Vaš pribor

Isporučeni pribor primjerjen je za brojna jela. Pazite da pribor uvijek pravilno umećete u komoru za pečenje.

Kako bi jela još bolje uspjela ili kako bi rukovanje vašom pećnicom bilo još ugodnije, na raspolaganju vam je izbor posebnog pribora.


### Umetanje pribora

Pribor se može staviti u 4 različite visine u pećnicu. Pribor umećite uvijek do graničnika (do kraja), kako ne bi dodirivao staklo.



Kada je pribor izvučen negdje do polovice, uglavljuje se. Na taj se način pripravljena jela lako mogu izvaditi.


Kod umetanja u pećnicu pazite na izbočine na stražnjoj strani pribora. Samo se na taj način pravilno može uglaviti.



**Napomena:** Pribor bi se zbog velike vrućine mogao deformirati. Čim se pribor ohladi, ponovno će poprimiti svoj izvorni oblik. To neće negativno utjecati na funkciju.

Pliticu za pečenje držite s obje strane s obije ruke te je gurnite paralelno u stalak. Kod umetanja plitice za pečenje izbjegavajte pomake uljevo i udesno. U suprotnom se slučaju plitica za pečenje teško može umetnuti. Emajlirane površine bi se mogle oštetiti.


Dodatni pribor možete naručiti u servisnoj službi, u specijaliziranoj trgovini ili na internetu. Uvijek navedite i HEZ-broj.



### Rešetka

Za posude, modele za kolače, pečenje, žar i duboko smrznutu hranu.

Stavite rešetku u pećnicu s otvorenom stranom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje .



### Aluminijska plitica za pečenje

Za kolače i kekse.

Pliticu s ukošenjem za vrata pećnice utisnite u pećnicu.



### Univerzalna tava

Za sočne kolače, pecivo, duboko smrznutu hranu i veliku pečenknu. Možete koristiti i posudu za sakupljanje masti ukoliko pečete izravno na rešetci.

Pliticu s ukošenjem za vrata pećnice utisnite u pećnicu.

## Poseban pribor

Poseban pribor možete dodatno kupiti kod servisne službe ili u specijaliziranoj trgovini. U našim brošurama ili na internetu ćete pronaći različite proizvode koji su primjereni za vašu pećnicu. Raspoloživost posebnog pribora ili mogućnost naručivanja

preko interneta razlikuje se od zemlje do zemlje. Informacije o tome ćete pronaći u prodajnoj dokumentaciji.

Svaka vrsta posebnog pribora nije primjerena za svaki uređaj. Molimo da prilikom kupovine uvijek navedete puni naziv (E-br.) vašeg uređaja.

Poseban pribor	HEZ broj	Funkcija
Rešetka	HEZ 434000	Za posuđe, kalupe za kolače, pečenje, žar i duboko smrznutu hranu.
Aluminijска плитка	HEZ 430001	Za kolače i kekse. Pliticu s ukošenjem za vrata pećnice umetnite u pećnicu.
Emajlirana plitka	HEZ 431001	Za kolače i kekse. Pliticu s ukošenjem za vrata pećnice umetnite u pećnicu.
Univerzalna tava	HEZ 432001	Za sočne kolače, pecivo, duboko smrznutu hranu i veliku pečenknu. Možete koristiti i za skupljanje masnoće ili soka iz mesa ispod rešetke. Univerzalnu tavu s ukošenjem za vrata pećnice umetnite u pećnicu.

## Vrata pećnice - dodatne sigurnosne mjere

Kod dužeg vremena kuhanja mogu vrata pećnice postati jako vruća.

Ako imate malu djecu, treba za vrijeme rada pećnice obratiti dodatni oprez.

Osim toga vam je na raspolaganju i zaštitni uređaj, koji sprječava izravni dodir s vratima pećnice. Ovaj poseban pribor (440651) se može naručiti u servisu.

## Prije prvog korištenja

Ovdje ćete saznati što trebate činiti, prije nego što ćete po prvi put pripremati jela u vašoj pećnici. Najprije pročitajte poglavljje *Sigurnosne napomene*.

## Podešavanje sata

Nakon priključivanja na displej svijetli simbol i tri ništice. Postavite vrijeme.

1. Pritisnite tipku .  
Na displeju se pojavljuje vrijeme 12:00 a simbol treperi.

2. Tipkom + ili tipkom - podesite vrijeme.

Nakon nekoliko sekundi se preuzima podešeno vrijeme.

## Zagrijavanje pećnice

Za uklanjanje novog mirisa zagrijte praznu, zatvorenu pećnicu. Idealno za to je rad jedan sat s gornjim/donjim grijačem na 240 °C. Pazite da dijelovi ambalaže ne ostanu u pećnici.

1. Podesite biračem funkcije gornjim/donjim grijačem .
2. Birač temperature podesite na 240 °C.

Isključite pećnicu nakon sat vremena. Gumb za odabir funkcije i reguliranje temperature okrenite na nulti položaj.

## Čišćenje pribora

Prije prvog korištenja pribora temeljito ga očistite vrućom sapunicom i mekom krpom za pranje posuđa.


## Podešavanje pećnice

Postoje različite mogućnosti za podešavanje vaše pećnice. U ovom poglavljiju ćemo vam pokazati na koji način možete podesiti željenu vrstu grijanja i temperaturu ili stupanj roštilja. Za vaše jelo možete podesiti trajanje i vrijeme završetka kuhanja u pećnici.


## Vrste grijanja i temperatura

Primjer na slici: Gornji / donji grijač 190 °C.

1. Biračem funkcije podesite željenu vrstu grijanja.



2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu i stupanj roštilja.



Pećnica se zagrijava.

## Isključivanje pećnice

Zatim birač funkcije stavite u osnovni položaj.

## Promjena postavki

Način grijanja, temperaturu i stupanj roštilja možete mijenjati po potrebi.

## Pećnica će se automatski isključiti

Sada unesite trajanje (pečenje) za vaše jelo.


Primjer na slici: Postavka za gornje i donje zagrijavanje , 190 °C, trajanje 45 minuta.

1. Biračem funkcije namjestite željenu vrstu grijanja.
2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu ili stupanj roštilja.
3. Pritisnite tipku sata . Simbol trajanja  treperi.



4. Tipkom + ili tipkom - podesite trajanje.

Tipka + predložena vrijednost = 30 minuta  
Tipka - predložena vrijednost = 10 minuta



### Vrijeme pečenja je isteklo

Javlja se zvučni signal. Pećnica se isključuje. Dva puta pritisnite tipku  i isključite birač funkcije.

### Promjena postavke

Pritisnite tipku sata . Tipkom + ili tipkom - promijenite trajanje.

### Prekinite postavku

Pritisnite tipku sata . Pritisnite tipku - , dok prikaz ne bude na nuli. Isključite birač funkcije.

### Podesite trajanje, kada je vrijeme isključeno

Dva puta pritisnite tipku sata  i podesite kao što je opisano u točci 4 .

## Podešavanje vremena

Nakon prvog priključivanja ili nakon nestanka struje treperi na displeju simbol  i tri nule. Postavite vrijeme . Birač funkcije mora biti isključen.

### Podešavanje obavljajte ovako

1. Pritisnite tipku sata . Na displeju se pojavljuje 12.00 sati a simbol  treperi.
2. Tipkom + ili tipkom - podesite vrijeme. Nakon nekoliko sekundi se preuzima vrijeme. Simbol  se gasi.

### Promjena s npr. ljetnog na zimsko vrijeme

Dva puta pritisnite tipku sata  te promijenite s tipkom + ili tipkom - .


## Pećnica će se automatski uključiti i isključiti

Molimo uzmite u obzir da lako pokvarljive namirnice ne smiju dugo stajati u pećnici.


Primjer na slici: Postavka za gornje i donje zagrijavanje , 190 °C. Sat je 10:45 . Kuhanje traje 45 minuta i treba biti gotovo oko 12:45 sati.

1. Biračem funkcije namjestite željenu vrstu grijanja.
2. Biračem temperature možete podesiti temperaturu ili stupanj roštilja.
3. Pritisnite tipku sata .
4. Tipkom + ili tipkom - podesite trajanje.
5. Pritisnite tipku sata  sve dok ne započne treperiti simbol .

Na displeju vidite, kada je jelo gotovo.



6. Tipkom + pomičite vrijeme završetka kuhanja na kasnije . Nakon nekoliko sekundi se preuzima postavka. Na displeju stoji vrijeme završetka kuhanja, sve dok se pećnica ne pokrene.



### Vrijeme pečenja je isteklo

Javlja se zvučni signal. Pećnica se isključuje. Dva puta pritisnite tipku  i isključite birač funkcije.

**Napomena:** Dok simbol treperi, možete mijenjati. Kada simbol svijetli postavka je preuzeta.

# Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat možete koristiti kao kuhinjsku budilicu odn. alarmni sat. Radi neovisno o pećnici. Alarmni sat ima poseban signal. Tako ćete čuti da li je alarmni sat ili trajanje pečenja isteklo ist. Alarmni sat možete podesiti i kada je zaštita za djecu aktivna.

## Podešavanje obavljajte ovako

1. Pritisnite tipku alarmnog sata .

Simbol  treperi.

2. Tipkom + ili tipkom - podesite vrijeme na alarmnom satu.

Tipka + predložena vrijednost = 10 minuta

Tipka - predložena vrijednost = 5 minuta

Alarmni sat se pokreće nakon nekoliko sekundi. Na displeju se pojavljuje simbol . Vrijeme vidljivo teče.

## Nakon isteka vremena

Javlja se zvučni signal. Pritisnite tipku alarmnog sata . Prikaz alarmnog sata se gasi.

## Promjena vremena alarmnog sata

Pritisnite tipku alarmnog sata . Tipkom + ili tipkom - promijenite vrijeme.

## Brisanje postavke

Pritisnite tipku alarmnog sata . Pritisnite tipku - , dok prikaz ne bude na nuli.

## Alarmni sat i trajanje istovremeno teku

Simboli svijetle. Vrijeme alarmnog sata vidljivo teče na displeju. Za upit preostalog trajanja , vremena završetka kuhanja  ili vremena :

Pritisnite tipku sata  sve dok ne započne treperiti simbol. Tijekom nekoliko sekundi se na displeju pojavljuje tražena vrijednost.

# Zaštita za djecu

## Pećnica

Kako djeca ne bi nehotice uključila pećnicu, na pećnici postoji zaštita za djecu.

### Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Birač funkcije mora biti isključen.

Uključivanje: Pritisnite tipku ključa , sve dok se na displeju ne pojavi simbol . To traje oko 4 sekunde.

Isključivanje: Pritisnite tipku ključa , dok se simbol  ne ugasi.

## Napomene

- Budilicu i vrijeme možete podesiti u svakom trenutku.
- Nakon nestanka struje se podešena zaštita za djecu briše.

# Njega i čišćenje

Uz pažljivu brigu i čišćenje vaša pećnica ostaje duže lijepa i funkcionalna. Ovdje ćemo vam objasniti na koji način vašu pećnicu pravilno održavati i čistiti.

## Napomene

- Neznatne razlike u boji se na fronti pećnice pojavljuju zbog različitih materijala, poput stakla, plastike ili metala.
- Sjenke na staklu vrata pećnice koje djeluju poput pruga su svjetlosni refleksi žarulje pećnice.
- Emajl će zagonjeti na jako visokim temperaturama. Time mogu nastati neznatne razlike u boji. To je sasvim normalno i nema nikakav negativan učinak na rad pećnice. Rubove tankih limova nije moguće u cijelosti emajlirati. Stoga rubovi mogu ostati grubi. To nema negativan utjecaj na zaštitu od korozije.

## Sredstva za čišćenje

Poštujte sljedeće obavijesti i napomene kako biste sprječili da se različite površine oštete krivim sredstvima za čišćenje.

### Prilikom čišćenje pećnice

- ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje s visokim udjelom alkohola,
- spužve za ribanje,
- visokotlačne ili parne čistače.
- Pojedine dijelove ne perite u perilici posuda.

Nove spužve dobro isperite prije prvog korištenja.

### Fronte od nehrđajućeg čelika

Uređaj očistite vodom i s malo deterdženta za pranje posuda. Uvijek brišite paralelno s prirodnom teksturom. U suprotnom bi slučaju moglo nastati ogrebotine. Osušite mekom krpom. Uvijek odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, škroba i bjelančevina. Ne koristite sredstva za ribanje, spužve koje grebu ili grube krpe za čišćenje. Fronte od nehrđajućeg čelika se mogu ulažiti specijalnim sredstvom za održavanje. Poštujte napomene proizvođača. Kod servisne službe ili u specijalnoj trgovini mogu se nabaviti specijalna sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika.

### Emajlirane i lakirane površine

Uređaj očistite topлом vodom i s malo deterdženta za pranje posuda. Osušite mekom krpom.

### Gumbi

Uređaj očistite topлом vodom i s malo deterdženta za pranje posuda. Osušite mekom krpom.

### Staklena ploča

Može se čistiti sredstvo za čišćenje stakala. Nikada ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje ili oštete metalne predmete. Mogli bi izgubiti ili ošteti površinu staklene ploče.

### Brta

Obrišite mekom krpom. Osušite mekom krpom.

### Unutrašnjost pećnice

Cistite je topлом vodom ili vodom s malo octa. Kod jakog onečišćenja: Sredstvo za čišćenje pećnica koristite samo na ohlađenim površinama.


<b>Stakleni pokrov na žarulji pećnice</b>	Uredaj očistite topлом водом и с мало дешерџентом за прање посуђа. Осушите меком крпом.
<b>Pribor</b>	Omekšajte u vrućoj sapunici. Očistite četkom ili spužvom.
<b>Aluminijска plitica (opcij-ski)</b>	Ne perite je u perilici posuda. Ni u kojem slučaju ne koristite sredstva za čišćenje pećnice. Kako biste sprječili nastajanje ogrebotina, metalne površine nikada ne dodirujte nožem ili sličnim oštrom predmetom. Vodoravno čistite s deterdžentom za ručno pranje posuda i vlažnom krpom za čišćenje stakla ili krpom iz mikrovlakana. Osušite mokom krpom. Ne koristite sredstva za ribanje, spužve koje grebu ili grube krpe za čišćenje. Izgubiti ćete pliticu.
<b>Osiguranje za djecu (opcij-sko)</b>	Ukoliko je na vratima pećnice postavljeno osiguranje za djecu, treba ga skinuti prije čišćenja pećnice. Sve plastične dijelove omešajte u vrućoj sapunici i očistite spužvom. Osušite mokom krpom. Kod jakog zaprljanja osiguranje za djecu više neće ispravno funkcionirati.
<b>Kuhalište</b>	Naputke o njezi i čišćenju pronaći ćete u uputama za uporabu vašeg štednjaka.

## Skidanje i vješanje postolja

Postolje možete izvaditi kako biste ga očistili. Pećnica se prvo mora ohladiti.

### Skidanje postolja


1. Postolje izvucite dolje i neznatno ga povucite prema naprijed. Izvucite produžne zatike u donjem području postolja iz otvora za pričvršćivanje (slika A).
2. Zatim postolje podignite i opreznog ga izvadite (slika B).



Postolje čistite sredstvom i spužvom za pranje. Kod tvrdokornih zaprljanja koristite četku.


### Vješanje vodilica

1. Dvije kuke oprezno umetnite u gornje rupe. (slika A-B)




### ⚠️ Nepravilna montaža!

Vodilice nikada ne pomičite prije nego što se dvije kuke u cijelosti učvrste u gornjim rupama. Emajl bi se mogao oštetiti i napuknuti (slika C).




2. Dvije kuke moraju u potpunosti biti obješene u gornjim rupama. Sada vodilice polako i oprezno pomičite prema dolje te objesite u donje rupe (slika D).
3. Obije vodilice objesite na bočne stijenke pećnice (slika E). Kod pravilno montiranih stalaka razmak između dviju gornjih rupa za umetanje je veći.



## Skidanje i vješanje vrata pećnice

Za čišćenje i vađenje stakla vrata možete skinuti vrata pećnice. Šarke vrata pećnice imaju po jednu polugu za blokadu. Kada su poluge za blokadu zatvorene (slika A), vrata pećnice su zaštićena. Vrata pećnice se ne mogu skinuti. Kada je poluga za blokadu za vađenje vrata pećnice zatvorena (slika B), šarke su zaštićene. Ne mogu se zatvoriti.





### ⚠️ Opasnost od ozljeda!

Ako su šarke nezaštićene, zatvaraju se velikom snagom. Pazite na to da su poluge za blokadu uvijek u potpunosti zatvorene, odn. da su kod vješanja vrata pećnice u potpunosti otvorena.

## Skidanje vrata



1. Vrata pećnice otvorite do kraja.
2. Otklopite obije poluge za blokadu lijevo i desno (slika A).
3. Vrata pećnice zatvorite do kraja. Uhvatite ih s obije ruke lijevo i desno. Još ih malo zatvorite te ih izvucite (slika B).




## Vješanje vrata

Vrata pećnice objesite obrnutim redoslijedom.

1. Kod vješanja vrata pećnice pazite na to da obije šarke ravno umetnete u otvor (slika A).
2. Urez na šarci mora sjesti na obije strane (slika B).



3. Obije poluge za blokadu ponovno zaklopite (slika C). Zatvorite vrata pećnice.



## ⚠️ Opasnost od ozljeda!



Ukoliko vrata pećnice slučajno ispadnu ili se šarka zaklopi, nemojte popravljati ili pomicati šarku. Pozovite servisnu službu.

## Demontaža i montaža ploča vrata


Kako biste bolje mogli očistiti, možete demontirati staklene ploče na vratima pećnice.

### Demontaža

1. Demontirajte vrata pećnice te ih s ručkom okrenutom prema dolje stavite na krpnu.
2. Skinite pokrov gore na vratima pećnice. Zatim lijevo i desno prstima pritisnite na spojnice (slika A).
3. Podignite najvišu ploču te je izvucite (slika B).



4. Podignite ploču te je izvucite (slika C).



Ploče očistite sredstvom za čišćenje stakala i mekom krpom.



## ⚠️ Opasnost od ozljeda!

Izgubljeno staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

### Ugradnja

Kod ugradnje pazite na to, da lijevo ispod logotipa natpis "right above" bude okrenut prema gore.

1. Ploču umetnите ukoso prema natrag (slika A).
2. Najvišu ploču ukoso umetnите prema natrag u oba držaća. Glatka površina mora biti vani. (slika B).



3. Postavite pokrov te ga pritisnite.
4. Objesite vrata pećnice.

**Pećnicu koristite ponovno tek kada su ploče propisno ugrađene.**

# Što napraviti u slučaju smetnje?

Ukoliko se pojavi smetnja, najčešće je riječ tek o sitnicama. Prije nego što kontaktirate servisnu službu, pogledajte tabelu. Možda ćete sami uspjeti otkloniti smetnju.

## Tabela smetnji

Ukoliko jelo nije optimalno uspjelo, molimo pogledajte poglavlje *Testirano za vas u našem studiju za kuhanje*. Tu ćete pronaći brojne savjete i upute za kuhanje.

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku.

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć/napomena
Pećnica ne funkcioniра.	Osigurač je u kvaru.	U ormariću s osiguračima pogledajte je li osigurač u redu.
	Nestanak struje.	Provjerite da li kuhinjsko svjetlo ili ostali uređaji u kuhinji pravilno funkcioni- raju.
Indikator sata treperi.	Nestanak struje.	Nanovo postavite vrijeme .
Pećnica se ne zagrijava.	Prašina na kon- taktima.	Nekoliko puta okrenite gumbe lijevo i desno.

### Oprez!

Ako je mrežni kabel oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili neka druga kvalificirana osoba.


## Izmjena žarulje pećnice na stropu

Ako je žarulja pećnice u kvaru, trebate je zamijeniti. Rezervne žarulje otporne na temperaturu od 40 Watt-a možete dobiti u servisnoj službi ili u specijaliziranoj trgovini. Koristite samo ove žarulje.

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

1. Stavite krpu za posude u hladnu pećnicu, kako biste spriječili nastanak oštećenja.
2. Stakleni pokrov odvrnite okretanjem uljevo.



3. Zamijenite žarulju jednakim tipom žarulje.
4. Ponovno zavrnite stakleni pokrov.
5. Izvucite krpu za posude i uključite osigurač.

## Stakleni pokrov

Oštećeni stakleni pokrov treba zamijeniti. Odgovarajuće staklene pokrove možete nabaviti u servisnoj službi. Navedite E-broj i FD-broj vašeg uređaja.

# Servisna služba

Ako je vašem uređaju potreban popravak na usluzi vam stoji naš servis. Uvijek pronalazimo odgovarajuće rješenje, pa i da sprječimo nepotrebne intervencije naših tehničara.

## E-broj i FD-broj

Kada pozivate naš servis, molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i broj proizvodnje (FD-br.), kako bi vaš zahtjev stručno mogli obraditi. Označnu pločicu s brojevima ćete pronaći bočno na vratima pećnice. Kako u slučaju potrebe ne biste suviše dugo trebali tražiti, ovdje možete unijeti podatke vašeg uređaja te telefonski broj servisne službe.

**E-br.**

**FD-br.**

## Servisna služba ☎

Molimo uzmite u obzir činjenicu da intervencija servisnog tehničara u slučaju otklanjanja kvara čak i unutar garancijskog roka nije besplatna.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj.

# Savjeti za štednju energije i za očuvanje okoliša

Ovdje ćete pronaći savjete na koji način možete kod pečenja i pirjanja uštedjeti energiju te na koji način možete pravilno zbrinuti vaš uređaj.

## Ušteda energije

- Pećnicu zagrijavajte samo ako je tako navedeno u tabelama upute za uporabu ili u receptu.
- Koristite tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Posebno dobro upijaju toplinu.
- Vrata pećnice tijekom kuhanja, pečenja i prženja otvarajte što je rjeđe moguće.
- Više kolača pecite najbolje jednog iza drugoga. Pećnica je još topla. Time se skraćuje vrijeme pečenja drugog kolača. Možete umetnuti i 2 kalupa za kutijice jedan pored drugog.
- Kod dužih vremena pečenja možete isključiti pećnicu 10 minuta prije kraja vremena pečenja i preostalu toplinu iskoristiti za kuhanje do kraja.

## Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## Mjere koje treba poštivati tijekom transporta

Sve pomicne dijelove u i na uređaju pričvrstite ljepivom trakom, koja se može odstraniti a da pritom ne ostavlja tragove. Sve dijelove pribora (npr. plitcu za pečenje) umetnite s tankim kartonom na rubovima u odgovarajući pretinac, kako biste spriječili oštećenje uređaja. Karton ili sličan materijal postavite između prednje i stražnje strane, kako biste spriječili udaranje o unutrašnju stranu stakla vrata. Pričvrstite vrata pećnice ljepivom trakom na bočnim stjenkama uređaja.

Sačuvajte originalno pakiranje uređaja. Uređaj transportirajte samo u originalnom pakiranju. Molimo, poštujte navode proizvođača na ambalaži.

## Ukoliko više nemate originalno pakiranje

zapakirajte uređaj u zaštitno pakiranje, kako biste pružili dovoljnu zaštitu od raznih oštećenja koja bi mogla nastati prilikom transporta.

Uređaj transportirajte u okomitom položaju. Uređaj ne nosite za ručku na vratima ili za priključke sa stražnje strane, budući da bi se isti mogli oštetiti. Ne stavljamte teške predmete na uređaj.

# Testirano za vas u našem studiju za kuhanje

Ovdje ćete pronaći izbor jela i optimalne postavke za kuhanje. Pokazat ćemo vam, koja vrsta grijanja i koje temperature su najprimjerljive za vaše jelo. Dobit ćete informacije o odgovarajućem priboru i o tome na kojoj visini ga trebate umetnuti u pećnicu. Dobit ćete savjete o posudu i o pripravi.

## Napomene

- Tablične vrijednosti vrijede za stavljanje u hladnu i praznu komoru za pečenje.
- Samo zagrijavanje, ako je navedeno u tabelama. Pribor oblažite tek nakon zagrijavanja s papirom za pečenje.
- Informacije o vremenima u tabelama su okvirne vrijednosti. Ovise o kvaliteti i svojstvima namirnice.
- Koristite isporučeni pribor. Dodatni pribor ćete dobiti kao poseban pribor u specijaliziranoj trgovini ili u servisnoj službi. Prije korištenja iz komore za pečenje izvadite pribor i posude koji vam nisu potrebni.
- Uvijek koristite krpu ili rukavicu kada vadite vrući pribor ili posude iz komore za pečenje.

## Kolači i peciva

### Pečenje na jednoj razini

Kod pečenja kolača i torti gornji/donji grijач □ daju najbolji rezultat.

Kod pečenja s 2D vrućim zrakom ☰ pribor umetnite u slijedeće visine za umetanje:

- Kolači u modelu za kolače: Visina umetanja 2
- Kolači na posudi za pečenje kolača: Visina umetanja 3

## Pečenje i prženje na više razine

Koristite vrući zrak ☰.

Visine umetanja kod pečenja i prženja na 2 razine:

- Univerzalna tava: Visina umetanja 3
- Posuda za pečenje: Visina umetanja 1

Jela koja ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.

U tabelama ćete pronaći izbor jela.

**Napomena:** Namirnice ne stavljamte izravno na aluminijski lim za pečenje. Aluminijski lim za pečenje obložite papirom za pečenje.

## Modeli za pečenje

Najprimjereniji su tamni, metalni modeli za pečenje.

Kada koristite svijetle modele za pečenje iz tankih metala ili kada koristite staklene modele, vremena pečenja se produžuju a kolač se neće jednakomjerno zapeći.

Kod korištenja silikonskih modela ravnajte se prema informacijama i receptima proizvođača. Silikonski modeli su često manji od normalnih modela. Količine tjestova i recepti bi mogli odstupati od uobičajenih.

## Tabele

U tabelama ćete pronaći optimalnu vrstu grijanja i pečenja za razne kolače i peciva. Temperatura i trajanje pečenja ovise o količini i strukturi tijesta. Stoga su u tabelama navedeni rasponi od-od. Najprije pokušajte s nižom vrijednošću. Pečenje

na nižim temperaturama daje ravnomjerniju zapečenost.

Ukoliko će biti potrebno, slijedeći puta povećajte vrijednost.

Vremena pečenja se skraćuju za 5 do 10 minuta, ako ste prethodno zagrijali pećnicu.

Dodatne informacije ćete pronaći na Savjetima za pečenje koji se nalaze u nastavku tabela.

Kolači u modelima	Model	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Jednostavan kolač od lijevanog tijesta	Modeli za kuglof/zvjezdice/kutijice	2		160-180	50-60
Fini kolač od lijevanog tijesta (npr. suhi prhki kolač)	Modeli za kuglof/zvjezdice/kutijice	2		155-175	65-75
Podloga od prhkog tijesta s rubom	Model za tortu	1		160-180	30-40
Podloga za tortu od lijevanog tijesta	Model za voćnu tortu	2		160-180	25-35
Biskvitna torta	Model za tortu	2		160-180	30-40
Voćna torta ili torta od sira, prhko tijesto*	tamni model za tortu	1		170-190	70-90
Fini voćni kolač, od lijevanog tijesta	Model za tortu	2		150-170	55-65
Pikantni kolači* (npr. pita od luka i slanine)	Model za tortu	1		180-200	50-60

\* Pustite da se kolači hlađe oko 20 minuta u aparatu.

Kolači na plitici	Pribor	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Prhko ili dizano tijesto sa suhim preljevom	Univerzalna tava:	3		160-180	25-35
Prhko ili dizano tijesto sa sočnim preljevom	Univerzalna tava:	3		140-160	40-50
Biskvitna rolada (zagrijavanje)	Univerzalna tava:	2		170-190	15-20
Pleterica, 500 g brašna	Univerzalna tava:	3		150-170	25-35
Božićni kolač, 500 g brašna	Univerzalna tava:	3		160-180	50-60
Božićni kolač, 1 g brašna	Univerzalna tava:	3		150-170	90-100
Savijača, slatka	Univerzalna tava:	2		180-200	55-65
Pizza	Univerzalna tava:	3		180-200	20-30

## Kruh i pecivo

Ako nije drugačije navedeno, pećnicu uvijek zagrijte za pečenje kruha.

Vodu nikada ne ulijevajte direktno u vruću pećnicu.

Kruh i pecivo	Pribor	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Kruh od dizanog tijesta, 1,2 g brašna	Univerzalna tava:	2		270 190	8 35-45
Kruh s kvasom (od kiselog tijesta), 1,2 g brašna	Univerzalna tava:	2		270 190	8 35-45
Žemlje (npr. ražene žemlje)	Univerzalna tava:	2		200-220	20-30

Sitno pecivo	Pribor	Visina	Način grijanja	Informacija o temperaturi u °C	Trajanje, minute
Keksi	Univerzalna tava	3		150-170	10-20
	Aluminijска posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3		130-150	25-35
Puslice od snijega	Univerzalna tava	3		70-90	125-135
Princes-uštipci	Univerzalna tava	2		200-220	30-40
Makroni	Univerzalna tava	3		110-130	30-40
	Aluminijска posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3		100-120	35-45
Lisnato tijesto	Univerzalna tava	3		180-200	20-30
	Aluminijска posuda za pečenje + univerzalna tava*	1+3		180-200	30-40

\* Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite na gornju razinu.

## Savjeti za pečenje

Želite peći prema vašem vlastitom receptu.	Uzmite slično pečenje za orijentaciju u tabelama za pečenje.
Ovako ćete provjeriti da li je kolač od lijevanog tjestea ispečen:	Zabodite drveni štapić ca. 10 minuta prije kraja vremena pečenje koje je navedeno u receptu na najvišem mjestu u kolaču. Kada se tjesto više ne lijepi za drvo, tada je kolač pečen.
Kolač se je slegnuo.	Slijedeći puta koristite manje tekućine ili smanjite temperaturu pećnice za 10 stupnjeva . Poštujte vrijeme miješanja (miksanja) navedeno u receptu.
Kolač je u sredini nabujao a na rubovima je nizak.	Ne podmazujte rub modela za tortu. Pažljivo odvojite kolač nakon pečenja nožem.
Kolač s gornje strane postaje suviše taman.	Pogurnite ga dublje, odaberite nižu temperaturu i pecite kolač nešto duže.
Kolač je presuh.	Čačkalicom za zube zabodite nekoliko malih rupa u gotovi kolač. Zatim nakapajte voćni sok ili alkoholno piće po njemu. Slijedeći puta odaberite 10 stupnjeva višu temperaturu i smanjite vrijeme pečenja.
Kruh ili kolač (npr. kolač od sira) dobro izgleda, ali je iznutra gnjecav (mjestimčno prožet vodom).	Slijedeći puta koristite nešto manje tekućine i pecite na nižoj temperaturi duže vremena. Kod kolača sa sočnim slojem ispecite najprije dno. Pospite ga bademima ili mrvicama te zatim na njega stavite sloj. Molimo pratite recepte i poštujte vrijeme pečenja.
Pecivo je nejednakomjerno zapečeno.	Odaberite nešto nižu temperaturu, onda će pecivo biti jednakomjernije. Osjetljivo pecivo pecite s gornjim i donjim grijачem ☰ na jednoj razini. Papir za pečenje koji strši bi mogao negativno utjecati na cirkulaciju zraka. Papir za pečenje izrežite tako da bude po mjeri plitice.
Voćni kolač je ispod presvijetao.	Slijedeći puta stavite kolač jedan nivo dublje.
Voćni sok se prelijeva.	Slijedeći puta koristite dublju univerzalnu tavu (ukoliko postoji).
Prilikom pečenja žemlji od dizanog tjesteta se žemlje lijepe jedne za druge.	Između žemlji treba ostaviti razmak od 2 cm. Na taj se način ostavlja dovoljno prostora da se žemlje dignu i jednakomjerno ispeku.
Želite peći na dvije razine.	Kod pečenja ne više razina uvijek koristite vrući zrak ☀. Jela koja ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.
Kod pečenja sočnih kolača se pojavljuje kondenzat.	Kod pečenja može nastati vodena para. Izlazi kroz vrata. Para se može nataložiti na upravljačkom polju ili na susjednim kuhinjskim frontama te isteći kao kondenzat. To je fizikalna pojava.

## Meso, perad, riba

### Posude

Možete koristiti sve posuđe otporno na visoke temperature. Za velika pečenja je primjerena i univerzalna tava.

Najprimjerenije je stakleno posuđe. Pazite da poklopac odgovara ovalnoj posudi za pečenje te se dobro zatvara.

Ukoliko koristite emajliranu posudu za pečenje, dodajte nešto više tekućine.

Kod posuda za pečenje iz nehrđajućeg čelika, zapečenost do rumene boje nije tako jaka a meso može biti nešto slabije pečeno. Producite vrijeme pečenja.

Informacije u tabelama:

Posuđe bez poklopca = otvoreno

Posuđe s poklopcem = zatvoreno

Posuđe uvijek stavljajte na sredinu rešetke.

Vruće stakleno posuđe odlažite na suhi podmetač. Ako je podloga vlažna ili hladna, staklo se može raspuknuti.

### Pečenje

Nemasnom mesu dodajte nešto tekućine. Dno posude bi trebalo biti pokriveno s ca. ½ cm tekućine.

Mesu za pirjanje dodajte obilno tekućine. Dno posude bi trebalo biti prekriveno s 1-2cm tekućine.

Količina tekućine ovisi o vrsti mesa i materijalu posuđa. Ako pripravljate mesu u emajliranim posudama za pečenje, tada je potrebno nešto više tekućine nego u staklenom posudu.

Posude za pečenje iz nehrđajućeg čelika primjerene su tek u određenim situacijama. Meso se peče sporije i slabije će se zapeći. Pecite na višoj temperaturi i/ili duže vrijeme.

### Napomene za pečenje na roštilju (gril)

Na roštilju pecite uvijek u zatvorenoj pećnici.

Roštilj zagrijavajte cca. 3 minute prije nego što na rešetku roštilja položite komadiće mesa za pečenje na roštilju.

Komadiće koje pečete na roštilju uvijek stavite izravno na rešetku roštilja. Samo jedan komad koji pečete na roštilju će biti najbolji, ako ga stavite na sredinu rešetke roštilja. Univerzalnu tavu gurnite dodatno na visinu 1. Sok od mesa od pečenja će se sakupiti u plitici a pećnica će ostati čišća.

Posudu za pečenje ili univerzalnu tavu ne smijete umetati na visinu 4. Na visokim bi se temperaturama mogle deformirati te se oštetići pri vađenju iz pećnice.

Po mogućnosti stavite jednakovelične komadiće za pečenje na roštilju. Na taj će se način jednakomjerno zapeći te ostati sočni. Steakove posolite tek neposredno prije pečenja na roštilju.

Komadiće koje pečete na roštilju okrenite nakon ⅔ navedenog vremena.

Grijач roštilja se neprekidno isključuje i uključuje. To je normalno . Bez obzira na to koliko se to puta često desi, podešava se na podešeni stupanj roštilja (žara).

### Meso

Komadiće ribe okrenite nakon polovice vremena.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti da stoji još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Na taj će se način sok od mesa bolje raspodijeliti.

Nakon pečenja razbijte umotajte u aluminijsku foliju i ostavite ga da odstoji u pećnici 10 minuta.

Kod svinjskog pečenja nasjeckajte kožu ukriž i stavite pečenje u posudu najprije s kožom okrenutom prema dolje.

Meso	Težina	Pribor i posude	Visina	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj žara	Trajanje, minute
<b>Govedina</b>						
Govede pečenje	1,0 kg	zatvoreno	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Govedi filet, roza	1,0 kg	otvoreno	1	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Rostbif, ružičasti	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-250	50
Steakovi, 3 cm, roza boje		Rešetka + univerzalna tava	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
<b>Teleće meso</b>						
Teleće pečenje	1,0 kg	otvoreno	1	<input type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	2,0 kg		1	<input type="checkbox"/>	180-200	140
<b>Svinjsko meso</b>						
bez kožice (npr. vrat)	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
s kožicom (npr. plećka)	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
Dimljena rebra s kostima	1,0 kg	zatvoreno	1	<input type="checkbox"/>	210-230	80
<b>Janjeće meso</b>						
Janjeći but bez kostiju, srednji	1,5 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120
<b>Mljeveno meso</b>						
Mljeveno meso	ca. 750 g	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70
<b>Kobasice</b>						
Kobasice		Rešetka + univerzalna tava	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
<b>Perad</b>						
Tablične vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.				Kod patke ili guske probodite kožu ispod krila kako bi mogla istjecati mast.		
Podaci o težini u tabeli odnose se na nenapunjenu perad pripremljenu za pečenje.				Čitavu perad stavite na rešetku s prsim okrenutim prema dolje. Cijelu kokoš okrenite nakon dvije trećine vremena.		
Ako želite peći direktno na roštilju, stavite univerzalnu tavu na visinu 1.				Kokoš će biti posebno hrskavo smeđa ako je pri kraju pečenja premažete maslacem, slanom vodom ili sokom od naranče.		
Perad	Težina	Pribor i posude	Visina	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj žara	Trajanje, minute
Polovice pileteta, 1-4 komada	po 400g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	40-50
Dijelovi pileteta	po 250 g	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
Pile, cijelo 1-4 komada	po 1 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	55-85
Patka, cijela	1,7 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Guska, cijela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	110-130
Purica, cijela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 pureća zabatka	po 800g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100

## Riba

Komadiće ribe okrenite nakon 2/3 navedenog vremena.

Cijele ribe ne morate okretati. Cijelu ribu umetnите u pećnicu u položaju u kojem riba inače pliva s leđnom perajom okrenutom

prema gore. Stavite polovicu od krumpira ili manju vatrostalnu posudu u trbušni prostor kako bi riba stabilnije stajala.

Kod izravnog pečenja na roštilju na rešetku dodatno stavite univerzalnu tavu na visinu 1. Sok od ribe od pečenja će se sakupiti u plitici a pećnica će ostati čišća.

Riba	Težina	Pribor i posuđe	Visina	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj žara	Trajanje, minute
Riba, cijela	po 300 g	Rešetka	3		2	20-25
	1,0 kg	Rešetka	2		190-210	40-50
	1,5 kg	Rešetka	2		180-200	60-70
Riba u ploškama, npr. kotleti	po 300 g	Rešetka	4		2	20-25

## Savjeti za pečenje i žar

Za željenu težinu / masu pečenja u tabeli nije navedeno ništa. Odaberite onu vrijednost koja je najbliža težini te produžite vrijeme pečenja.

Želite provjeriti, je li pečenje gotovo. Koristite termometar za meso (možete ga nabaviti u specijaliziranoj trgovini) ili napravite "probu žlicom". Žlicom pritisnite na pečenje. Ako je pri dodiru čvrsto, znači da je gotovo. Ukoliko je mekano, to znači da mu je potrebno još nekoliko vremena.

Pečenje je suviše tamno a korica je na mjestima izgorena. Provjerite visinu na kojoj pečete i temperaturu.

Pečenje dobro izgleda ali je umak zago- Slijedeći puta odaberite manju posudu za pečenje ili dodavajte više tekućine. rio.

Pečenje dobro izgleda ali je umak suviše svijetao i vodenast. Slijedeći puta odaberite veću posudu za pečenje ili dodavajte manje tekućine.

Kod zalijevanja pečenja nastaje vodena para. To je fizička pojava koja je normalna. Veliki dio vodene pare izlazi otvor za izlaz para. Para se može nataložiti na hladnijoj fronti s sklopkama ili na susjednim kuhinjskim frontama te isteći kao kondenzat.

## Nabujci, zapečena jela, tostovi

Ako želite peći direktno na roštilju, stavite dodatno univerzalnu tavu na visinu 1. Pećnica ostaje čišća.

Posude uvijek stavljajte na rešetku.

Pečenje nabujaka ovisi o veličini posuđa i visini nabujka. Podaci u tablici su samo okvirne vrijednosti.

Jelo	Pribor i posuđe	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
<b>Nabujak</b>					
Nabujak, slatki	Model za nabujke	2		170-190	50-60
Nabujak od tjestenine	Model za nabujke	2		210-230	25-35
<b>Gratinirano (zapečeno) jelo</b>					
Gratinirani (zapečeni) krumpir iz sirovih sastojaka, visina maks. 2 cm	Model za nabujke	2		150-170	50-60
<b>Tost</b>					
Zapržiti toast, 4 komada	Rešetka	4		3	6-7
Zapržiti toast, 12 komada	Rešetka	4		3	4-5
Zapeći toast, 4 komada	Rešetka	3		3	7-10
Zapeći toast, 12 komada	Rešetka	3		3	5-8

## Gotovi proizvodi

Molimo, poštujte navode proizvođača na ambalaži.

Rezultat pečenja znatno ovisi o namirnicama. Zapečenost do rumene boje i nejednakomjernosti se mogu pojaviti već kod sirovih namirnica.

Kada pribor oblažete papirom za pečenje, pazite da je papir za pečenje primjereno za ove temperature. Veličinu papira prilagodite jelu.

Jelo	Pribor	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Savijača s voćnim nadjevom	Univerzalna tava:	3		180-200	40-50
Prženi krumpirići (pommes frites)	Univerzalna tava:	3		210-230	25-30
Pizza	Rešetka	2		200-220	15-20
Pizza-baguette	Rešetka	2		190-210	15-20

## Napomena

Kod pečenje dubokosmrznutih jela se univerzalna tava može deformirati. Razlog za to je u visokim temperaturnim razlikama kojima je pribor izložen. Ova deformacija ponovno nestaje već tijekom pečenja.

## Specijalna jela

Dizano tjesto i domaći jogurt se na niskim temperaturama mogu jako dobro pripraviti.

Izvadite pribor iz pećnice.

### Priprava jogurta

1. Zakuhajte 1 litru mlijeka (3,5 % mliječne masti), te ga ostavite da se ohladi na temperaturu od 40 °C.
2. U mlijeko stavite 150 g jogurta (iz hladnjaka) te ga dobro promiješajte.
3. Mlijeko stavite u čašice za jogurt koje se mogu zatvoriti te ih pokrijte prozirnom kuhinjskom folijom.

**4. Čašice stavite na rešetku i stavite je na visinu 1.**

**5. Temperaturu za pečenje podesite na 50 °C te nastavite kao što je navedeno.**

### Dizanje tjesteta

1. Dizano tjesto pripremite kao po običaju, stavite ga u vatrostalnu keramičku posudu i pokrijte ga.
2. Pećnicu zagrijte kao što je navedeno.
3. Zatvorite vrata pećnice te ostavite dizano tjesto da se diže u pećnici.

Jelo	Posuđe	Način grijanja	Temperatura	Trajanje
Jogurt	Čašice za jogurt koje se mogu zatvoriti	1	50 °C	6-8 sati
Dizanje tjesteta	Vatrostalno posuđe stavite na dno pećnice	zagrijte na 50 °C Isključite uređaj i stavite dizano tjesto u pećnicu	5-10 minuta 20-30 minuta	

## Otapanje

Vremena otapanja ravnaju se prema vrsti i količini živežnih namirnica.

Molimo, pridržavajte se podataka proizvođača na ambalaži.

Živežne namirnice izvadite iz ambalaže i u prikladnoj ih posudi stavite na roštilj.

Perad stavite na tanjur s prsim okrenutim prema dolje.

Zamrznuta hrana	Pribor	Visina	Način grijanja	Temperatura
npr. torte od vrhnja, torte s kremom od maslaca, torte s čokoladom ili šećernom glazurom, voće, piletina, kobasica i meso, kruh, pecivo, kolači i drugo pecivo	Rešetka	2	☒	Birač temperature ostaje isključen

## Sušenje voća

Koristite samo besprijeckorno voće i povrće te ga prije toga temeljito operite.

Voće i povrće ostavite da se dobro ocjedi te ga osušite.

Univerzalna tava mora biti umetnuta na visinu 3, a rešetka na visinu 1.

Univerzalnu tavu i rešetku obložite papirom za pečenje ili pergamentnim papirom.

Jako sočno voće i povrće okrećite nekoliko puta. Osušeno voće odmah nakon sušenja odvojite od papira.

Voće i povrće	Visina	Način grijanja	Temperatura, °C	Trajanje, sati
600g koluta od jabuka	1+3	☒	80	cca. 5
800g kriški krušaka	1+3	☒	80	cca. 8
1,5 kg šljiva ili plavica	1+3	☒	80	cca. 8-10
200 g kuhinjskog bilja, očišćenog	1+3	☒	80	cca. 1½

## Ukuhavanje

Za ukuhavanje čaše i gumeni prstenovi moraju biti čisti i u redu. Po mogućnosti koristite jednako velike čaše. Podaci u tablicama odnose se na okrugle čaše od jedne litre.

### Oprez!

Ne upotrebljavajte veće ili više čaše. Poklopci bi se mogli raspuknuti.

Koristite samo besprijeckorno voće i povrće. Temeljito ga operite.

Navedeno vrijeme u tablicama je samo okvirna vrijednost. Na vrijeme mogu utjecati temperatura prostora, broj čaša, količina i toplina sadržaja u čaši. Prije preklapanja ili isključivanja provjerite da li se u čašama stvarno pjeni.

### Priprema

**1. Napunite čaše, ali ne do kraja.**

**2. Obrišite rubove čaša, moraju biti čisti.**

**3. Stavite na svaku čašu vlažni gumeni prsten i poklopac.**

**4. Zatvorite čaše kopčama.**

Ne stavljajte više od šest čaša u pećnicu.

### Podešavanje

**1. Umetnute univerzalnu tavu na visinu 2. Čaše stavite tako da se ne dodiruju.**

**2. Uljite ½ litre vruće vode (cca. 80 °C) u univerzalnu tavu.**

**3. Zatvorite vrata pećnice.**

**4. Podesite donji grijач ☒ .**

**5. Postavite temperaturu na 170 do 180 °C.**

## Ukuhanje

### Voće

Nakon cca. 40 do 50 minuta pojavljuju se mjeđurići u kratkim razmacima. Isključite pećnicu.

Nakon 25 do 35 minuta dogrijavanja izvadite čaše iz pećnice. Kod dužeg hlađenja moglo bi se stvoriti klice i pogodovati kiselosti ukuhanog voća.

Povrće s hladnim sokom u jednolitarskim čašama	od pjenjenja	Dogrijavanje
Jabuke, ribiz, jagode	isključivanje	cca. 25 minuta
Trešnje, marelice, breskve, ogrozdi	isključivanje	cca. 30 minuta
Voćna kaša od jabuke, kruške, šljive	isključivanje	cca. 35 minuta

### Povrće

Čim se u čašama pojave mjeđurići, postavite temperaturu natrag na 120 do 140 °C. Ovisno o vrsti voća cca. 35 do

70 minuta. Isključite pećnicu nakon tog vremena i iskoristite akumuliranu toplinu.

Povrće s hladnim sokom u jednolitarskim čašama	od pjenjenja	Dogrijavanje
Krastavci	-	cca. 35 minuta
Cikla	cca. 35 minuta	cca. 30 minuta
Kelj pupčar	cca. 45 minuta	cca. 30 minuta
Grah, kolerabica, crveni kupus	cca. 60 minuta	cca. 30 minuta
Grašak	cca. 70 minuta	cca. 30 minuta

### Izvadite čaše

Izvadite čaše nakon ukuhanja iz pećnice.

### Oprez!

Ne odlažite vruće čaše na hladnu ili vlažnu podlogu. Moglo bi se raspuknuti.

## Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje prije svega kod žitarica i proizvoda od krumpira pripravljenih i zagrijanih na visokim temperaturama, poput primjerice čipsa od krumpira, prženih krumpirića

(pommes frites), toasta, žemlji, kruha ili finih kolačića i peciva (keksci, medenjaci, spekulasi keksi).

### Savjeti za pripravu jela s malim udjelom akrilamida

Općenito	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vrijeme kuhanja neka bude što je moguće kraće.</li> <li>■ Jela zapecite tako da budu zlatno-žute, ne suviše tamne boje.</li> <li>■ Velika, debela jela koja se peku sadrže manje akrilamida.</li> </ul>
Pečenje	<p>S gornjim / donjim grijajućem maks. 200 °C. S 3D vrućim zrakom ili vrućim zrakom maks. 180 °C.</p>
Keksi	<p>S gornjim / donjim grijajućem maks. 190 °C. S 3D vrućim zrakom ili vrućim zrakom maks. 170 °C. Jaje ili žumanjak smanjuju stvaranje akrilamida.</p>
Priprava prženih krumpirića (pommes frites) u pećnici	Krumpiriće raspodijelite jednakomjerno i u jednom sloju na plitici. Pecite najmanje 400 g po plitici, kako se krumpirići ne bi sasušili

# Probna jela

Ova tabela je izrađena za institute koje vrše kontrolu s ciljem da olakša provjeru i ispitivanje različitih uređaja.

Prema EN 50304/EN 60350 (2009) odn. IEC 60350.

## Pečenje

Pečenje na 2 razine:

Univerzalnu tavu uvijek umećite na posudu za pečenje.

Štrcano pecivo (poput štrcanih kolača u šećernom sirupu):

Jela koja ste u istom trenutku umetnuli u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.

Pokriveni kolač od jabuka, visina 1:  
Promijenite položaj tamnog modela za tortu, umetnite ga dijagonalno.

Pokriveni kolač od jabuka, visina 2:

Promijenite položaj tamnog modela za tortu.

Kolači u metalnom modelu za tortu:

Pecite s gornjim / donjim grijачem na visini 1. Umjesto rešetke koristite univerzalnu tavu te na nju stavite model za tortu.

Jelo	Pribor i posude	Visina	Način grijanja	Informacija o temperaturi u °C	Trajanje, minute
Štrcano pecivo	Univerzalna tava	3		150-170	20-30
	Aluminijска posuda za pečenje + univerzalna tava**	1+3		140-160	30-40
Small Cakes (mali kolači)	Univerzalna tava	3		150-170	25-35
Small Cakes (mali kolači), zagrijavanje	Aluminijска posuda za pečenje + univerzalna tava**	1+3		140-160	25-35
Vodeni biskvit	Model za tortu	2		160-180	30-40
Pokriveni kolač od jabuka	Univerzalna tava + 2 modela za torte Ø 20 cm**	1		190-210	70-80
	2 rešetke* + 2 modela za torte Ø 20 cm**	1+3		180-200	70-80

\* Dodatne plitice i rešetke možete nabaviti u servisu ili u specijaliziranoj trgovini kao poseban pribor.

\*\* Kod pečenja na dvije razine univerzalnu tavu uvijek umećite iznad plitice (posude).

\*\*\*\* Modele za kolače pomaknute dijagonalno postavite na pribor.

## Pečenje na žaru

Kada namirnice stavite izravno na rešetku, istovremeno dodatno gurnite i univerzalnu tavu na visinu 1. Na taj će se način sakupiti tekućina a pećnica će ostati čišća.

Jelo	Pribor i posude	Visina	Način grijanja	Stupanj pečenja na žaru	Trajanje, minute
Zapržiti tost 10 min. zagrijavanja	Rešetka	4		3	1½-2
Pljeskavica od govedine, 12 komada* bez zagrijavanja	Rešetka + univerzalna tava	4+1		3	25-30

\*Preokrenite nakon ⅔ vremena.

# Содржина

<b>Важни сигурносни напомени .....</b>	<b>40</b>	Zаменете ја сијаличката на покривот од рерната.....	50
Причини за штета.....	41	Стаклен капак.....	50
<b>Вашата нова рерна.....</b>	<b>42</b>	<b>Сервисна служба.....</b>	<b>50</b>
Контролно поле .....	42	Број на производ и датум на производство .....	50
Бирач на функции .....	42	<b>Совети за заштеда на енергија и заштита на окolinата.....</b>	<b>51</b>
Копчиња и приказ.....	43	Заштеда на енергија .....	51
Бирач на температура .....	43	Отстранување согласно прописите за животна средина.....	51
Комора за готвење.....	43	Мерки на кои треба да се внимава при транспортот.....	51
<b>Ваша опрема .....</b>	<b>43</b>	<b>За Вас, тестирано во нашето студио за готвење.....</b>	<b>51</b>
Вметнување на опремата.....	43	Колачи и печиво.....	51
Специјална опрема.....	44	Совети за печење .....	53
<b>Пред првото користење.....</b>	<b>44</b>	Месо, живина, риба .....	53
Поставување на времето на часовникот .....	44	Совети за печење и скара .....	55
Загревање на рерната.....	44	Суфле, граториирани јадења, тостови .....	55
Чистење на опремата .....	44	Готови производи.....	55
<b>Подесување на рерната .....</b>	<b>45</b>	Специјални јадења.....	56
Видови на топлина и температура .....	45	Одмрзнување .....	56
Рерната треба автоматски да се исклучи .....	45	Сушење .....	56
Рерната треба автоматски да се вклучи и исклучи.....	45	Зготвување.....	56
<b>Поставување на часовникот .....</b>	<b>46</b>	<b>Акриламид во прехранбените производи.....</b>	<b>57</b>
<b>Поставување на будилникот .....</b>	<b>46</b>	<b>Јадења за контрола .....</b>	<b>58</b>
<b>Безбедност за деца.....</b>	<b>47</b>	Готвење.....	58
Рерна .....	47	Скара.....	58
<b>Нега и чистење .....</b>	<b>47</b>		
Средства за чистење .....	47		
Откачување и закачување на рамките .....	48		
Откачување и закачување на вратата од рерната .....	48		
Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата.....	49		
<b>Пречка што треба да направите?.....</b>	<b>50</b>		
Табела на пречки .....	50		

## ⚠ Важни сигурносни напомени

Внимателно прочитајте го ова упатство. Само тогаш ќе може безбедно и правилно да го употребувате Вашиот уред. Зачувайте го упатството за употреба и монтажа за подоцнежна употреба или за следниот корисник.

Овој уред е наменет само за вградување. Внимавајте на специјалното упатство за монтажа.

Откако ќе го отпакувате уредот, проверете ја неговата состојба. Доколку има штети настанати при транспортот, не го приклучувајте.

Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот без приклучок. Доколку настанат штети поради погрешен приклучок немате право на гаранција.

Овој уред е наменет само за домашна употреба и домашно опкружување. Уредот користете го само за подготовкa на оброци и пијалаци. Надгледувајте го уредот за време на работата. Уредот

употребувајте го само во затворен простор.

Овој уред е наменет за користење на висина до максимум 2000 метри над морското ниво.

Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку тоа го прават под надзор, или им биле дадени упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен оние, кои имаат над 8 години или се постари и се под надзор.

Децата помали од 8 години држете ги подалеку од уредот и струјниот кабел.

Опремата секогаш ставајте ја правилно во комората за готвење. *Видете под Опрема во упатството за употреба.*

## **Опасност од пожар!**

- Запалливите предмети во комората за готвење може да се запалат. Не чувајте запалливи предмети во комората за готвење. Никогаш не ја отворајте вратата од уредот, доколку настане чад во уредот. Исклучете го уредот и извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
- При отворање на вратата од уредот се повлекува воздух. Хартијата за печење може да се допре до грејните елементи и да се запали. Не ја оставајте хартијата за печење при предгревањето да стои неприцврстена на опремата. Хартијата за печење фиксирајте ја со сад или калап за печење. Со хартија за печење покријте ја само неопходната површина. Хартијата за печење не смее да стрчи надвор од опремата.

## **Опасност од опекотини!**

- Уредот станува многу жежок. Не ги допирајте внатрешните површини на комората за готвење или грејните елементи. Секогаш оставајте го уредот да се олади. Држете ги децата подалеку.
- Опремата или садовите стануваат жешки. Жешката опрема или садови секогаш вадете ги со кујнска ракавица од комората за готвење.
- Парајата од алкохолот може да се запали во врелата перна. Не подготвувајте оброци во големи количини со голем процент на алкохол. Употребувајте само мали количини на пијалаци со висок процент на алкохол. Внимателно отворете ја вратата од уредот.

## **Опасност од попарување!**

- За време на користењето, пристапните делови стануваат жешки. Не ги допирајте жешките делови. Држете ги децата подалеку.
- При отворање на вратата од уредот може да излезе врела пареа. Внимателно отворете ја вратата од уредот. Држете ги децата подалеку.
- Поради водата во врелата комора за готвење може да настане врела пареа. Не налевајте вода во жешката комора за готвење.

## **Опасност од повреда!**

Изгребаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, остри или средства за чистење што гребат.

## **Опасност од струен удар!**

- Нестручните поправки се опасни. Поправките смее да ги врши само техничар од нашата сервисна служба. Доколку е дефектен уредот, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.
- На жешките делови од уредот, изолацијата на електричните уреди може да се стопи. Приклучниот кабел на електричните уреди не го допирајте до жешките делови од уредот.
- Влагата што навлегла може да предизвика струен удар. Не користете средство за чистење под висок притисок или на пареа.
- При менување на сијаличката во комората за готвење, контактите на грлото на сијаличката се под напон. Пред промената, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- Дефектниот уред може да предизвика струен удар. Не го приклучувајте уредот доколку има дефект. Извлечете го струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.

## **Причини за штета**

### **Внимание!**

- Опрема, фолија, хартија за печење или сад на дното од комората за готвење: Не поставувајте опрема на дното на комората за готвење. Не поставувајте фолија од било кој вид, ниту пак хартија за печење на дното од комората за готвење. Не поставувајте садови на дното од комората за готвење, доколку е поставена температура над 50 °C . Се акумулира топлина. Времето за печење повеќе не одговара и емајлот се оштетува.
- Вода во жешката комора за готвење: Не налевајте вода во жешката комора за готвење. Настанува пареа. Со промена на температурата може да се оштети емајлот.
- Мокри прехранбени производи: Мокрите прехранбени производи не ги оставајте да стојат во перната подолго време. Ке се оштети емајлот.
- Овошен сок: Плехот за печење не го преполнувајте со многу сочни овошни колачи. Овошниот сок, што капе од плехот за печење остава дамки, што нема да може да ги отстраните. Доколку е можно, користете подлабока универзална тава.
- Изладете со отворена врата од уредот: Комората за готвење оставете ја да се излади затворена. Дури и ако е само малку отворена вратата од уредот околните површини на мебелот со тек на времето би можеле да се оштетат.
- Многу извалкан дихтунг на вратата: Доколку дихтунгот на вратата е многу извалкан, за време на работата вратата на уредот повеќе не се затвора правилно. Површините од мебелот што гравицитет со уредот може да се оштетат. Одржувајте го дихтунгот на вратата постојано чист.

- Вратата од уредот како површина за седење или потпирање: Не поставувајте, седете или закачувајте нешто на вратата од уредот. Не потпирајте садови или опрема на вратата од рерната.
- Вметнете ја опремата: Во зависност од типот на уредот, опремата може да го изгребе стаклото од вратата при

затворањето. Опремата секогаш ставајте ја до крај во комората за готвење.

- Транспорт на редот: Уредот не го носете или држете за раката. Раката од вратата не може да ја издржи тежината на уредот и може да се скрши.


## Вашата нова рерна

Овде ќе ја запознаете вашата нова рерна. Ние ќе ви ги објасниме функциите на контролното поле и поединечните

контролни елементи. Ќе добиете информации за комората за готвење и опремата.

### Контролно поле

Овде ќе добиете преглед на контролното поле. Изведбата зависи од односниот тип на уред.



#### Објаснување

1	Бирач на функции
2	Контролни копчиња и поле за приказ
3	Бирач на температура

#### Оперативни рачки

Оперативните рачки може да се спуштат во позиција исклучено. За вклопување и отклопување притиснете на оперативната рачка.

### Бирач на функции

Со бирачот на функции го поставувате видот на топлина за рерната. Бирачот на функции може да се врти надесно или налево.

Откако ќе се постави саканиот вид на топлина, свети сијаличката во рерната.

Поставување	Функција
0	Исклучено
<input checked="" type="checkbox"/>	Горен/долен грејач
<input checked="" type="checkbox"/>	Топол воздух*

Печењето и пржењето се возможни само на едно ниво. Оваа поставка е погодна и за колачи и пица во калапи или на плех како и за посни парчиња печење од говедско, телешко месо и дивеч. Топлината доаѓа рамномерно од горе и долу.

На едно ниво може да подготвувате колачи од белки и лиснато тесто. Истовремено на две нивоа може да печете мали печива, ситни колачи и лиснато тесто.

Вентилаторот на задната страна на уредот рамномерно ја распределува топлината што доаѓа од горе и долу околу јадењата.

#### Поставување

Поставување	Функција
<input type="checkbox"/>	Долен грејач
<input checked="" type="checkbox"/>	Печење на скара со циркулација на воздух
<input checked="" type="checkbox"/>	Скра на рамна, мала површина
<input checked="" type="checkbox"/>	Скра на рамна, голема површина
<input checked="" type="checkbox"/>	Одмрзнување

Со долниот грејач може да потпекувате и потемнувате јадења од долната страна. Температурата доаѓа од долу.

Печењето на скара со циркулација на воздух особено е погодно за печење на скара на риба, живина и големи парчиња месо. Грејните тела за скара и вентилаторот наизменично се вклучуваат и исклучуваат. Вентилаторот го распределува затоплениот воздух околу јадењата.

Вид на топлина е погоден за печење на скара на стекови, виршли, риба и тостови во мали количини. Средниот дел на кружното грејно тело се затоплува.

Можете да испечете повеќе стекови, виршли, риби и тостови. Целата површина под грејните тела за скара ќе се загреје.

Пример: месо, живина, леб и торти. Вентилаторот го распределува затоплениот воздух околу јадењата.

\* Вид на топлина според енергетската класа на ефикасност EN50304.

\* Вид на топлина според енергетската класа на ефикасност EN50304.

## Копчиња и приказ

Со копчињата поставете ги дополнителните функции. На приказот може да се прочитаат поставените вредности.

Копче	Употреба
⌚ Копче будилник	Со него го поставувате будилникот.
⌚ Копче Часовник	Со него го поставувате времето на часовникот, времетраењето на рерната  и времето на завршување .
- Копче Минус	Со него ќе ги промените вредностите на поставките надолу.
⊖ Копче Клуч	Со него ја вклучувате и исклучувате Безбедноста за деца.
+ Копче Плус	Со него ќе ги промените вредностите на поставките нагоре.

## Бирач на температура

Со бирачот на температура може да ја поставите температурата и степенот на скара.

Поставувања	Функција
• Поставување на нула	Рерната не е топла.
50-270 Подрачје на температура	Податоци за температурата во °C.
1, 2, 3 Степени за скарата	Степени за скара, мали  и големи  површини. Степен 1 = слабо Степен 2 = средно Степен 3 = jako


## Ваша опрема

Испорачаната опрема е погодна за многу видови на оброци. Внимавајте на тоа, опремата секогаш точно да ја вметнете во комората за готвење.

За подобро да ги згответите некои од оброците односно користењето на рерната да Ви биде уште поудобно, имате избор на специјална опрема.

### Вметнување на опремата

Опремата може да се вметне во 4 различни висини во рерната. Опремата секогаш вметнувајте ја до крај, за да не го допира стаклото од вратата.



Доколку опремата е извлечена скоро до половина, таа се вклопува. Сега јадењата може лесно да се извадат.

Додека рерната загрева, свети симболот за температура на приказот. Доколку греенето се прекине, симболот се гаси. Каж некои подесувања таа не свети.

### Степени за скарата

При печење на рамна скара со бирачот на температура поставете го степенот на скара.

## Комора за готвење

Во комората за готвење има сијаличка. Вентилаторот ја штити рерната од прекумерно загревање.

### Сијаличка во рерната

Сијаличката во рерната свети за време на работата на рерната. Со вртење на бирачот на функции во саканата позиција, може да се вклучи сијаличката во рерната без да биде загреана.

### Вентилатор


По потреба, вентилаторот се вклучува и исклучува. Топлиот воздух излегува низ вратата.

За побрзо да се олади комората за готвење по користењето, вентилаторот работи одредено време.

### Внимание!

Не ги покривајте отворите за воздух. Инаку рерната ќе прогреје.

Кога ја вметнувате во рерната, внимавајте на испакнатината на задната страна на опремата. Само на тој начин правилно ќе се вклопи.



**Напомена:** Опремата може да ја промени формата поради топлината. Штом ќе се олади опремата, повторно ја поприма претходната форма. Притоа, функцијата не се нарушува.

Држете го плехот за печење од страна со двете дланки и ставете го паралелно во рамката. При вметнување на плехот за печење, избегнувајте движења на десно или на лево. Инаку плехот за печење многу тешко може да го вметнете.


Емајлираните горни површини може да се оштетат.

Опремата можете да ја купите кај сервисната служба, во специјализирана продавница или на интернет. Ве молиме наведете го HEZ бројот.



#### Решетка

За садови, калапи за колачи, печења, парчиња скара и намирници од фрижидер.  
Вметнете ја решетката со отворената страна кон вратата на рерната и заoblениот дел надолу — во рерната.



#### Алуминиумски плех за печење

За колачи и ситни колачи.  
Плехот за печење ставете го во рерната со закосувањето накај вратата на рерната.



#### Универзална тава

За сочни колачи, печива, намирници од фрижидер и големи печења. При печење на скара може да се користи и за собирање на маснотијата под решетката.  
Плехот за печење ставете го во рерната со закосувањето накај вратата на рерната.

### Специјална опрема

Специјалната опрема може да ја купите во сервисната служба или во специјализираните продавници. Во нашите брошури или на интернет ќе најдете различни производи погодни за вашата рерна. Расположливоста на специјална опрема или можноста за нарачка преку интернет се разликува во зависност од земјата. Информациите околу тоа ќе ги пронајдете во продажната документација.

Не секоја специјална опрема одговара со секој уред. Кога купувате секогаш наведете го целосното име (E-Nr.) на вашиот уред.

Специјална опрема	HEZ-број	Функција
Решетка	HEZ 434000	За садови, калапи за колачи, печења, печење на скара и намирници од фрижидер.
Алуминиумски плех за печење	HEZ 430001	За колачи и ситни колачи. Плехот за печење ставете го во рерната со закосувањето накај вратата на рерната.
Емајлиран плех за печење	HEZ 431001	За колачи и ситни колачи. Плехот за печење ставете го во рерната со закосувањето накај вратата на рерната.
Универзална тава	HEZ 432001	За сочни колачи, печива, намирници од фрижидер и големи печења. Може да се користи и за собирање на маснотијата или сокот од месото под решетката. Универзалната тава ставете ја во рерната со закосувањето накај вратата на рерната.

#### Врата на рерната - Дополнителни сигурносни мерки

При подолго време на готвење вратата на рерната може да стане многу жешка.

Доколку имате мали деца, за време на работата на рерната потребно е зголемено внимание.

Понатаму, имате на располагање и заштитна направа, која спречува директно допирање на вратата од рерната. Оваа специјална опрема (440651) може да ја набавите во сервисната служба.

## Пред првото користење

Овде ќе дознаете што мора да направите, пред да почнете да подготвувате јадења со Вашата рерна. Претходно Прочитајте го поглавјето Сигурносни напомени.

#### Поставување на времето на часовникот

По приклучувањето, на приказот свети ознаката и три нули. Поставете го часовникот.

1. Притиснете го копчето.

На приказот се појавува времето на часовникот 12:00 и ознаката трепка.

2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на часовникот.

По неколку секунди поставеното време на часовникот ќе се преземе.

#### Загревање на рерната

За да го отстраните мирисот од новото, загрејте ја рерната празна и затворена. Идеално е да загреете еден час со Горен/Долен грејач на температура од 240 °C. Внимавајте на тоа, да нема остатоци од амбалажата во комората за готвење.

1. Со бирачот на функции поставете Горен/Долен грејач .

2. Со бирачот на температура поставете 240 °C.

По еден час исклучете ја рерната. Бирачот на функции и бирачот на температура свртете во нулта-позиција.

#### Чистење на опремата

Пред да ја употребите опремата за прв пат, исчистете ја темелно со врел раствор од средство за перење и мека крпа.


# Подесување на рерната

Имате различни можности да ја поставите рерната. Овде ќе ви објасниме, како да го поставите саканиот вид на топлина или степенот на скра. На рерната може да го поставите времетраењето и времето на завршување за Вашето јадење.


## Видови на топлина и температура

Пример на слика: Горен/долен грејач 190 °C.

- Со бирачот на функции поставете го саканиот вид на топлина.



- Со бирачот на температура може да ја поставите температурата или степенот на скра.



Рерната ќе се загрее.

## Исклучување на рерната

Бирачот на функции ставете го во нулта позиција.

## Промена на поставките

Видот на топлина, температура и степен на скра може да се променат по потреба.


## Рерната треба автоматски да се исклучи

Сега внесете го времетраењето (времето на готвење) за Вашето јадење.


Пример на слика: Поставка за Горен/Долен грејач □, 190 °C, времетраење 45 минути.

- Со бирачот на функции поставете го видот на топлина.
- Со бирачот на температура поставете ја температурата или степенот на скра.

- Притиснете на копчето Часовник ⏳. Симболот Времетраење ➔ трепка.



- Со копчето + или копчето - поставете го времетраењето. Копчето + предложена вредност = 30 минути  
Копче - предложена вредност = 10 минути



## Времето за готвење е истечено

Се слуша сигнал. Рерната се исклучува. Притиснете го двапати копчето ⏳ и исклучете го бирачот на функции.

## Менување на поставката

Притиснете го копчето Часовник ⏳. Со копчето + или копчето - променете го времетраењето.

## Прекинување на поставката

Притиснете го копчето Часовник ⏳. Притиснете го копчето -, додека на приказот не се појави нула. Исклучување на бирачот на функции.

## Поставете го времетраењето, доколку времето на часовникот е скриено

Притиснете го копчето Часовник ⏳ два пати и поставете, како што е описано во точка 4.


## Рерната треба автоматски да се вклучи и исклучи

Ве молиме внимавајте, да не ги оставате прехранбените производи што лесно се расипуваат предолго да стојат во комората за готвење.

Пример на слика: Поставка за Горен/Долен грејач □, 190 °C. Часот е 10:45. Готвењето на оброкот трае 45 минути и треба да биде готово во 12:45 ч.

- Со бирачот на функции поставете го видот на топлина.
- Со бирачот на температура поставете ја температурата или степенот на скра.
- Притиснете на копчето Часовник ⏳.
- Со копчето + или копчето - поставете го времетраењето.

5. Притискајте го копчето Часовник додека ознаката Крај трепка. На приказот ќе видите, кога е готов оброкот.



6. Со копчето поместете го времето на завршување за подоцна. По неколку секунди поставката ќе се преземе. На приказот стои времето на завршување, додека не стартува рерната.



#### Времето за готовење е истечено

Се слуша сигнал. Рерната се исклучува. Притиснете го копчето два пати и исклучете го бирачот на функции.

**Напомена:** Се додека трепка ознаката, може да менувате. Доколку свети ознаката свети, поставката е преземена.

## Поставување на часовникот

По првиот приклучок или по прекин на струја на приказот трепка ознаката и три нули. Поставете го часовникот. Бирачот на функции мора да биде исклучен.

#### Го поставувате на следниов начин

1. Притиснете го копчето Часовник .
- На приказот се појавува 12.00 ч и ознаката трепка.
2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на часовникот.

## Поставување на будилникот

Будилникот може да го користите како кујнски будилник. Тој тече независно од рерната. Будилникот има специфичен сигнал. Така ќе слушнете, дали е истечено времето на будилникот или рерната. Будилникот може да го поставите, доколку е активна Безбедноста за деца.

#### Го поставувате на следниов начин

1. Притиснете го копчето Будилник .
- Ознаката трепка .
2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на будилникот.  
Копче + Предложена вредност = 10 минути  
Копче - Предложена вредност = 5 минути

По неколку секунди стартува будилникот. Ознаката свети на приказот. Времето видливо тече.

По неколку секунди ќе се преземе времето на часовникот. Ознаката се гаси.

#### Промена на пр. од летно во зимско време

Притиснете го копчето Часовник двапати и променете со копчето + или копчето -.

#### По истекот на времето

Се слуша сигнал. Притиснете го копчето Будилник .

Приказот на будилникот се гаси.

#### Промена на времето на будилникот

Притиснете го копчето Будилник .

Со копчето + или копчето - променете го времето.

#### Бришење на поставките

Притиснете го копчето Будилник .

Притиснете го копчето -, додека на приказот не се појави нула.

#### Будилникот и времетраењето истовремено течат

Ознаките светат. Времето на будилникот видливо тече на приказот.

Проверете го преостанато времетраење , времето на завршување или времето на часовникот :

Притискајте го копчето Часовник се додека не се појави соодветната ознака.

Повиканата вредност се појавува неколку секунди на приказот.

# Безбедност за деца

## Рерна

За да не ја вклучат децата рерната не сакајќи, предвидена е безбедност за деца.

### Вклучување и исклучување на безбедноста за деца

Бирачот на функции мора да биде исклучен.

Вклучување: Притиснете го копчето Клуч  , додека не се изгаси ознаката .

Исклучување: Притиснете го копчето Клуч  , додека не се изгаси ознаката .

### Напомени

- Во секое време може да го подесите будилникот и времето на часовникот.
- По пад на струја, се брише поставената Безбедност за деца.

# Нега и чистење

Со внимателна нега и чистење, вашата рерна подолго време ќе остане негувана и функционална. Овде ќе ви објасниме како правилно да ја негувате и чистите вашата рерна.

### Напомени

- Малите разлики во бојата на предната страна на рерната произледуваат од различните материјали, како стакло, пластика или метал.
- Сенките на стаклото од вратата, кои делуваат како бразди, се светлосни рефлекси од сијаличката во рерната.
- Емајлот ќе изгори при многу високи температури. Притоа може да настанат мали разлики во бојата. Ова е нормално и нема влијание на функцијата. Рабовите на тенките плехови не може целосно да се емајлираат. Поради тоа се груби. Притоа не се нарушува заштитата од корозија.

## Средства за чистење

За да не се оштетат различните површини со погрешни средства за чистење, внимавајте на следните податоци.

### При чистење на рерната

- не употребувајте остри или груби средства за чистење,
- средства за чистење кои содржат висок процент алкохол,
- сунѓери за триење,
- уреди за чистење под притисок или пареа.
- Поединечните делови не ги чистете во машината за миење садови.

Пред првата употреба, темелно исперете ги новите сунѓери.

<b>Челик на предните делови</b>	Избришете го уредот со вода и малку средство за чистење. Секогаш бришете паралелно со природната текстура. Инаку може да настанат гребнатини. Избришете со мека крпа. Дамките од бигор, маснотии, скроб и белковини веднаш отстранете ги. Не употребувајте абразивни средства, сунѓери што гребат или груби крпи за чистење. Предните површини од челик може да се полираат со помош на специјални средства за него. Внимавајте на напомените на производителот. Специјалните средства за чистење на челик може да ги најдете во нашата сервисна служба или во специјализираните продавници.
---------------------------------	--

<b>Емајлирани или лакирани површини</b>	Избришете со малку средство за чистење и топла вода. Избришете со мека крпа.
---	--

<b>Копчиња</b>	Избришете со малку средство за чистење и топла вода. Избришете со мека крпа.
----------------	--

<b>Стакло</b>	Може да се чисти со средство за чистење стакло. Не употребувајте агресивни средства за чистење или остри метални предмети. Тие може да ги изгребат и оштетат површините на стаклото.
---------------	--



<b>Дихтунг</b>	Избришете со влажна крпа. Избришете со мека крпа.
<b>Внатрешна страна на рерната</b>	Исчистете со топла вода или вода со оцет. Кај јаки нечистотии: Средството за чистење рерна употребувајте го само на оладена површина.
<b>Стаклен капак на сијаличката од рерната</b>	Избришете со малку средство за чистење и топла вода. Избришете со мека крпа.
<b>Опрема</b>	Потопете во топла промивка. Исчистете со четка или сунѓер.
<b>Алуминиумски плех за печење (опција)</b>	Не го чистете во машина за миење садови. Никогаш не употребувајте средство за чистење рерна. За да избегнете гребнатини, никогаш не ги допирајте металните површини со нож или сличен остар предмет. Чистете хоризонтално со малку средство за чистење и мека крпа за чистење стакло или со крпа од микрофибер. Исушете со мека крпа. Не употребувајте средства што тријат, сунѓери што гребат или груби крпи за чистење. Тие го гребат плехот за печење
<b>Безбедност за деца (опција)</b>	Доколку има осигурувач за безбедност на деца, тој мора да се отстрани пред чистењето. Сите пластични делови потопете ги во топла промивка и избришете ги со сунѓер. Избришете со мека крпа. При јаки нечистотии безбедноста за деца не функционира правилно.
<b>Поле за готвење</b>	Совети за нега и чистење ќе најдете во упатството за употреба на Вашето поле за готвење.

## Откачување и закачување на рамките

За чистење може да ги извадите рамките. Рерната мора да биде оладена.

### Откачување на рамките



- Извлечете ги рамките надолу и повлечете малку напред. Извлечете ги продолжените чивии во долниот дел од рамките од отврите за зачврстување (Слика А).
- На крај склопете ги рамките и внимателно извадете ги (Слика В).



Исчистете ги рамките со средство за чистење и сунѓер. При тврдокорни нечистотии употребете четка.


### Закачување на рамките

- Внимателно вметнете ги двете куки во горните дупки. (Слика А-Б)



#### ⚠ Погрешна монтажа!



Никогаш не ги движете рамките, пред да ги сместите двете куки целосно во горните дупки. Емајлот може да се оштети и скриши (Слика С).



- Двете куки мора целосно да се закачат во горните дупки. Сега повлечете ги полека и внимателно рамките надолу и закачете ги во долните дупки (Слика Д).

- Закачете ги двете рамки во странничните сидови на рерната (Слика Е).



При правилна монтажа на рамките, растојанието помеѓу двете горни висини на вметнување е поголемо.



## Откачување и закачување на вратата од рерната

За да ги исчистите и демонтирате стаклата од вратата можете да ја откачете вратата од рерната.

Секоја од шарките на вратата има по еден механизам за блокирање. Доколку механизмот за блокирање е затворен (слика А), вратата од рерната е осигурана. Таа не може да се откачи. Доколку механизмот за блокирање за откачување на вратата од рерната е отворен (слика В), шарките се осигуриани. Не може да се затворат.





#### ⚠ Опасност од повреда!

Доколку шарките не се осигуриани, затворете со поголема сила. Внимавајте, механизите за блокирање да се сосема затворени, одн. при откачувањето на вратата од рерната сосема да се отворени.

### Откачете ја вратата

- Отворете ја целосно вратата од рерната.
- Отворете ги двета механизми за блокирање од десната и левата страна (слика А).
- Затворете ја вратата од рерната додека не се вклопи. Фатете ја со двете дланици од левата и десната страна. Затворете уште малку и извлечете (слика В).





## Закачување на вратата


Повторно закачете ја вратата од перната по обратен редослед.

1. При закачувањето на вратата од перната внимавајте, двете шарки да бидат точно вметнати во отворот (слика А).

2. Жлебот на шарката мора да се вклопи на двете страни (слика В).



3. Повторно затворете ги двета механизми за блокирање (слика С). Затворете ја вратата од перната.



### ⚠️ Опасност од повреда!

Доколку вратата од перната Ви падне поради невнимание или некоја од шарките се затвори не посегајте во шарката. Повикајте ја сервисната служба.

## Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата



За подобро чистење може да ги демонтирате стаклата од вратата од перната.

### Демонтирање


1. Откачете ја вратата од перната и ставете ја со раката надолу на една крпа.

2. Извадете го капакот од вратата од перната. Со прстите лево и десно притиснете на клапната со прстите (Слика А).

3. Подигнете го најгорното стакло и извлечете го (слика В).



4. Подигнете го стаклото и извлечете го (Слика С).



Исчистете ги стаклата со средство за чистење стакло и мека крпа.

### ⚠️ Опасност од повреда!



Изгребаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, остро или средства за чистење што гребат.

### Монтирање

При монтирањето внимавајте, дека лево долу на чело стои натписот "right above" (веднаш озгора).

1. Вметнете го стаклото накосо наназад (слика А).

2. Горното стакло вметнете го косо наназад додека не го вметнете во двета држачи. Мазната површина треба да биде однадвор. (Слика В).



3. Ставете го капакот и притиснете.

4. Закачете ја вратата од перната.

**Користете ја перната дури откако правилно ќе ги монтирате стаклата.**

# Пречка што треба да направите?

Доколку се појави пречка, најчесто се работи за ситница. Пред да ја повикате сервисната служба, погледнете во табелата. Можеби пречката можете сами да ја поправите.

## Табела на пречки

Доколку некој оброк не Ви успее оптимално, Ве молиме погледнете во поглавјето *Тестирано за Вас во нашето студио за готвење*. Таму ќе најдете многу совети и напомени за готвење.

### ⚠️ Опасност од струен удар!

Нестручните поправки се опасни. Поправки смеат да се вршат само од техничари обучени од сервисната служба.

Пречка	Можни причини	Помош/напомени
Рерната не функционира.	Осигурувачот е дефектен.	Погледнете во таблата со осигурувачи, дали осигурувачот е во ред.
	Прекин на струја.	Проверете, дали функционира кујнското светло или останатите кујнски апарати.
Приказот на часовникот трепка	Прекин на струја.	Одново поставете го времето на часовникот.
Рерната не загрева.	Има прав на контактните делови.	Свртете ги оперативните рачки неколку пати напред и назад.

### Внимание!

Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, неговата сервисна служба или обучено и квалификувано лице.


## Заменете ја сијаличката на покривот од рерната

Доколку сијаличката во рерната не работи, мора да биде заменета. Резервни лампи отпорни на температура, 40 ватни, може да најдете кај сервисната служба или во специјализирана продавница. Употребувајте ги само овие сијалици.

### ⚠️ Опасност од струен удар!

Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи.

- Ставете ја крпата за садови во ладна рерна, за да избегнете штети.
- Стаклениот капак отшрафете го со вртење налево.



- Заменете ја сијаличката со ист таков тип на сијаличка.
- Повторно зашрафете го стаклениот капак.
- Извадете ја крпата за садови и вклучете ги осигурувачите.

## Стаклен капак

Стаклениот капак кој е оштетен мора да се замени. Соодветни стаклени капаци ќе добиете во сервисната служба. Наведете го Е-бројот и FD-бројот на Вашиот уред.

# Сервисна служба

Доколку Вашиот апарат мора да се поправи, за тоа е тута нашата сервисна служба. Секогаш ќе најдеме соодветно решение, за да ги избегнете непотребните посети на техничарот.

## Број на производ и датум на производство

При повикот наведете го бројот на производот (E-Nr.) и датумот на производство (FD-Nr.), за да може квалитетно да Ве услужиме. Типската табличка со броеви ќе ја најдете од страна на вратата од рерната. За да не мора долго да пребарувате, кога ќе имате потреба, може овде да ги внесете податоците за Вашиот уред и телефонскиот број на сервисната служба.

Бр. на производ	Датум на производство
<b>Сервисна служба ☎</b>	

Внимавајте на тоа, дека посетата на сервисниот техничар во случај на погрешно користење на уредот, дури и за време на гаранцијата, не е бесплатна.

Барлық елдер бойынша контакт мәліметтері сервистік ызымет қосымшасында берілген.

Верувајте во компетентноста на производителот. Така можете да бидете сигури, дека поправката ќе ја извршат обучени техничари за сервисирање, кои се снабдени со оригинални резервни делови за Вашите уреди за домаќинство.

# Совети за заштеда на енергија и заштита на околната

Овде ќе добиете совети, како може да заштедите енергија при печенето и пржењето и како правилно да го отстраните вашиот уред.

## Заштеда на енергија

- Загрејте ја претходно рерната само тогаш, кога во рецептот или табелите на упатството за употреба така е определено.
- Употребувајте темни, црни лакирани или емајлирани калапи за печене. Тие многу добро ја апсорбираат топлината.
- За време на готвењето, печенето или пржењето отворајте ја вратата од рерната што е можно поретко.
- Доколку печете повеќе колачи, најдобро е да ги печете једноподруго. Рерната е сеуште топла. Притоа се скратува времето за печене на вторите колачи. Исто така можете да вметнете 2 калапи за леб еден покрај друг.
- Доколку Ви треба подолго време за готвење може да ја исклучите рерната 10 минути пред крајот на времето за готвење и да ја користите преостанатата топлина за допекување.

## Отстранување согласно прописите за животна средина

Амбалажата отстранете ја согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

## Мерки на кои треба да се внимава при транспортот

Сите подвижни делови во и на уредот зацврстете го со леплива лента што може да се отстрани без траги. Ставете картон на работите на сите делови на опремата (на пр. плехот за печене) и ставете ги во соодветните фиоки, за да избегнете оштетување на уредот. Ставете хартиен картон или нешто слично помеѓу предната и задната страна, за да спречите удирање на внатрешната страна на стаклото од вратата. Вратата од рерната зацврстете ја со леплива лента на страничните ѕидови од уредот.

Зачувавте го оригиналното пакување на уредот. Транспортирајте го уредот само во оригиналното пакување. Внимавајте на транспортните стрелки на пакувањето.

## Доколку го немате оригиналното пакување

Спакувајте го уредот во заштитно пакување, за да обезбедите доволна заштита од евентуални оштетувања при транспорт.

Транспортирајте го уредот во исправна позиција. Не го држете уредот за раката од вратата или за задните приклучоци, бидејќи истите можат да се оштетат. Не поставувајте тешки предмети на уредот.

# За Вас, тестирано во нашето студио за готвење

Овде ќе најдете голем избор на специјалитети и оптимални поставувања за нив. Ние ќе Ви покажеме, кој степен на готвење и која температура се најсоодветни за Вашето јадење. Ќе добиете податоци за соодветната опрема и на која висина треба таа да се внесе. Ќе добиете совети за садовите и за подготовката.

## Напомени

- Вредностите од табелата важат за вметнувања во ладен и празен простор за готвење.  
Претходно загревање, само ако е наведено во табелите. Дури откако претходно ќе загреете, обложете го целиот прибор со хартија за печене.
- Податоците за времињата се ориентациони. Тие зависат од составот и квалитетот на прехранбените производи.
- Користете ја испорачаната опрема. Дополнителна опрема ќе најдете како посебна опрема во специјализирана продавница или во сервисната служба.  
Пред користењето, од комората за готвење извадете ги опремата и садовите што нема да ги користите.
- Секогаш користете крпа кога вадите жешка опрема или садови од просторот за готвење.

## Колачи и печиво

### Печене на едно ниво

При печене на колачи и торти најдобри резултати се добиваат со користење на Горен/долен грејач

При печене со 2D топол воздух вметнете ја опремата на следните висини на вметнување:

- Колачи во калапи: Висина на вметнување 2
- Колачи во плех: Висина на вметнување 3

### Печене и пржење на повеќе нивоа

Користете Топол воздух .

Висини на вметнување за печене и пржење на 2 нивоа:

- Универзална тава: Висина на вметнување 3
- Плех за печене: Висина на вметнување 1

Оброците кои истовремено сте ги ставиле во рерната, не мора истовремено да бидат готови.

Во табелите ќе пронајдете избор на оброци.

**Напомена:** Не ги ставајте прехранбените производи директно на алуминиумскиот сад за печене. Обложете го алуминиумскиот сад за печене со хартија за печене.

### Калапи за печене

Најпогодни се темните калапи од метал.

Доколку печете во калапи од тенок метал или користите стаклени калапи, се продолжуваат времињата за печене и колачите не потемнуваат рамномерно.

Доколку сакате да употребите силиконски калап, ориентирајте се според податоците и рецептите на производителот. Силиконските калапи често пати се помали од вообичаените калапи. Количините на тесто и податоците во рецептите може да отстапуваат.

## Табели

Во табелите ќе го пронајдете висот на топлина за различните колачиња и печива. Температурата и времето на печене зависат од својствата на тестото. Затоа во табелите се дадени областите на температура. Најпрво обидете се со најниска вредност. Со пониска температура печивата подеднакво

потемнуваат. Доколку е потребно, следниот пат поставете повисока температура.

Времето на печене се намалува за 5 до 10 минути, доколку предгревате.

Дополнителни информации ќе пронајдете под Совети за печене во прилог на табелите.

Колачи во калапи	Калап	Висина	Вид на топлина	Температура, °C	Времетраење, минути
Милиброт на едноставен начин	Калап за куглоф/во форма на венец/за леб	2		160-180	50-60
Милиброт мек (на пр. мадеира колач)	Калап за куглоф/во форма на венец/за леб	2		155-175	65-75
Тесто како подлога за торта	Калап за торта	1		160-180	30-40
Подлога за торта од мешано тесто	Калап за овошен колач	2		160-180	25-35
Торта од бисквити	Калап за торта	2		160-180	30-40
Торта со овошје или изварка, тесто со масло*	темен калап за торта	1		170-190	70-90
Овошен колач нежен, од мешано тесто	Калап за торта	2		150-170	55-65
Пикантни колачи* (на пр. пита/колачи со кромид)	Калап за торта	1		180-200	50-60

\* Оставете ги колачите во уредот да се оладат 20-тина минути.

Колачи на плех	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура, °C	Времетраење, минути
Тесто за суви колачи или тесто со квасец со сув прелив	Универзална тава:	3		160-180	25-35
Мешано или тесто со квасец со сочен прелив	Универзална тава:	3		140-160	40-50
Ролат од бисквити (предгреење)	Универзална тава:	2		170-190	15-20
Плетенка со квасец, 500 г брашно	Универзална тава:	3		150-170	25-35
Божиќен колач, 500 г брашно	Универзална тава:	3		160-180	50-60
Божиќен колач, 1 кг брашно	Универзална тава:	3		150-170	90-100
Штрудла, блага	Универзална тава:	2		180-200	55-65
Пица	Универзална тава:	3		180-200	20-30

### Леб и земички

Доколку не е поинаку наведено, претходно загрејте ја перната доколку печете леб.

Никогаш не налевајте вода директно во топлата рерна.

Леб и земички	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура, °C	Времетраење, минути
Леб со квасец, 1,2 кг брашно	Универзална тава:	2		270 190	8 35-45
Кисело тесто, 1,2 кг брашно	Универзална тава:	2		270 190	8 35-45
Земички (на пр. р'жени земички)	Универзална тава:	2		200-220	20-30

Мали печива	Опрема	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °C	Времетраење, минути
Ситни колачи	Универзална тава	3		150-170	10-20
	Алуминиумски плех за печене + Универзална тава*	1+3		130-150	25-35
Колачиња со шлаг	Универзална тава	3		70-90	125-135
Принцес крофна	Универзална тава	2		200-220	30-40
Ронливи колачи	Универзална тава	3		110-130	30-40
	Алуминиумски плех за печене + Универзална тава*	1+3		100-120	35-45
Лиснато тесто	Универзална тава	3		180-200	20-30
	Алуминиумски плех за печене + Универзална тава*	1+3		180-200	30-40

\* При печене на две нивоа универзалната тава секогаш вметнувајте ја на горното ниво.

## Совети за печење

Сакате да печете според Вашиот рецепт.	Ориентирајте се според слични печива од табелата за печење.
Така ќе дознаете дали Вашиот милиброд е готов.	На 10 мин. пред крајот од времето во дадениот рецепт, боцнете го колачот со чепкалка на највисокото место. Ако за чепкалката не се лепи тесто, тоа значи дека колачот е готов.
Колачот паѓа.	Следниот пат употребете помалку течност или поставете ја температурата на рерната 10 степени пониско. Почитувајте ги дадените времетраења на мешање од Вашиот рецепт.
Колачот нараснал на средината, а на рабовите не.	Во тој случај не го мачкајте работ на калапот со масло. После печењето со нож, внимателно одвојте го колачот од калапот.
Колачот е многу потемнет од горната страна.	Вметнете го подлабоко, одберете пониска температура и печете ги колачите подолго.
Колачот е многу сув.	Со чепкалка за заби направете мали дупки во готовите колачи. И капнете овошен сок или алкохол врз нив. Следниот пат одберете температура 10 степени повисока и скратете го времето на печење.
Лебот или колачите (на пр. колачите со сирење) изгледа добро, но е течен (чуден со водни линии).	Следниот пат употребете помалку течност и печете на ниска температура малку подолго. Кога печете колачи со сочен прелив, прво испечете го долниот дел. Посипете го со бадеми или лебни трошки и на тоа ставете прелив. Внимавајте на рецептите и времето на печење.
Печивото е нерамномерно потемнето.	Одберете пониска температура, и печивото ќе биде рамномерно испечено. Нежните печива печете ги со Горен и долен грејач  на едно ниво. Предолгата хартија за печење исто така може да влијае на циркулацијата на воздух. Сечете ја хартијата за печење соодветно на плехот.
Колачот од овошје од долната страна е многу светол.	Следниот пат вметнете го колачот за едно ниво пониско.
Сокот од овошје плива над него.	Идниот пат, ако е потребно, користете подлабока универзална тава (доколку имате).
При печење на земички со квасец, деловите тесто се лепат меѓу себе.	Помеѓу земичките мора да има растојание од околу 2 см. На тој начин ќе има доволно место, за да можат земичките да нараснат и рамномерно да се испечат.
Сакате да печете на две нивоа.	При печење на повеќе нивоа секогаш употребувајте топол воздух  . Оброците кои истовремено сте ги ставиле во рерната, не мора истовремено да бидат готови.
При печење на сочни колачи излегува кондензирана вода.	При печењето може да настане водена пареа. Таа излегува преку вратата. Пареата може да се насобере на контролната табла или блискиот мебел и да капе како кондензирана вода. Ова е природно.

## Месо, живина, риба

### Сад

Може да го користите секој огноотпорен сад. За големи печења, погодна е универзалната тава.

Најпогоден е садот од стакло. Внимавајте на тоа, капакот за садот за печење да одговара и добро да се затвора.

Доколку употребувате емајлирани садови за печење, додадете малку повеќе течност.

Доколку печете во садовите за печење од челик, месото нема да потемне многу и ќе биде малку посувово. Продолжете го времето на готвење.

Податоци во табелата:

Сад без капак = отворен

Сад со капак = затворен

Секогаш ставајте го садот во средината на решетката.

Жешкиот стаклен сад ставете го на сува подлога. Доколку подлогата е влажна или ладна, стаклото може да испука.

### Пржење

На посното месо додадете му малку течност. Дното на садот треба да биде покриено околу  $\frac{1}{2}$  см.

На печењето од говедско месо додадете повеќе вода. Дното на садот треба да биде покриено околу 1 - 2 см.

Количината на течност зависи од видот на месото и материјалот од кој е направен садот. Доколку подготвуваате месо во емајлиран сад за печење, потребно е да додадете малку повеќе течност отколку во садот.

Садовите за печење од челик се само делумно погодни. Месото се готви побавно и помалку потемнува. Наместете повисока температура и/или подолго време за готвење.

### Напомени за печење на скара

Секогаш печете во затворена рерна.

Загрејте ја скаратата околу. 3 минути претходно, пред да ги ставите парчињата скара на решетката.

Поставете ги парчињата скара директно на решетката. Доколку печете само едно парче на скара тоа ќе го направите најдобро, ако го поставите на средината на решетката. Дополнително вметнете ја универзалната тава на висина 1. Сокот од месото ќе се собере и рерната останува почиста

Плехот за печење или универзалната тава не смее да се вметнуваат на висина 4. На високи температури тие може да ја променат формата и да се оштетат при вадење од комората за готвење.

По можност земете парчиња месо за скара со слична големина. На тој начин, тие еднакво ќе потемнат и ќе останат сочни. Посолете ги стековите дури откако ќе ги испечете на скара.

Превртете ги парчињата скара по  $\frac{2}{3}$  од даденото време.

Грејното тело за скара се вклучува и исклучува. Ова е нормално. Колку често да се случува тоа, се прилагодува според подесениот степен на скара.

### Mесо

Свртете ги парчињата месо по половина од времето.

Кога печењето е готово, тоа треба да мирува уште 10 минути во исклучена, затворена пекка. На тој начин сосот од месото подобро ќе се распределет.

Откако ќе го згответе говедското печење, завиткајте го во алюминиумска фолија и оставете го во рерната 10 минути.

Доколку готвите свинско печење со кожа, исечете ја кожата накрсно и најпрво ставете го печењето со кожата надолу во садот.

Месо	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура °Ц, степен на скара	Времетраење, минути
<b>Говедско месо</b>						
Говедско печенење	1,0 кг 1,5 кг 2,0 кг	затворено	2 2 2		200-220 190-210 180-200	120 140 160
Говедски филети, розово	1,0 кг 1,5 кг	отворено	1 1		210-230 200-220	70 80
Печено говедско месо (ростбиф), розово*	1,0 кг	отворено	1		230-250	50
Стекови, 3 см, розови		Решетка + Универзална тава	4+1		3	15
<b>Телешко месо</b>						
Телешко печенење	1,0 кг 1,5 кг 2,0 кг	отворено	1 1 1		200-220 190-210 180-200	100 120 140
<b>Свинско месо</b>						
без кожа (на пр. врат)	1,0 кг 1,5 кг 2,0 кг	отворено	1 1 1		190-210 180-200 170-190	120 150 170
со кожа (на пр. плешка)	1,0 кг 1,5 кг 2,0 кг	отворено	1 1 1		180-200 190-210 170-190	130 160 190
Пушено месо со коски	1,0 кг	затворено	1		210-230	80
<b>Јагнешко месо</b>						
Јагнешки бут без коски, средно печен	1,5 кг	отворено	1		170-190	120
<b>Мелено месо</b>						
Печено мелено месо	околу 750 г	отворено	1		180-200	70
<b>Виршли</b>						
Виршли		Решетка + Универзална тава	4+1		3	15
<b>Живина</b>						
Вредностите од табелите важат за вметнување во ладна рерна.					Доколку готвите патка или гуска боцнете ја кожата под крилата, за да може да истече маснотијата.	
Податоците за тежината во табелата се однесуваат на ненаполнета, живина подготвена за печенење.					Живината ставете ја со градите надолу на решетката. Превртете ја целата живина по две третини од времето.	
Доколку печете скра директно на решетката, вметнете ја универзалната тава на висина 1.					Живината ќе стане крцкава и кафена, доколку при крајот на печенењето ја попрскате со путер, солена вода или сок од портокал.	
Живина	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура °Ц, степен на скара	Времетраење, минути
Пилешки половини, 1-4 парчиња	секоја по 400г	Решетка	2		210-230	40-50
Парчиња кокошка	секое по 250 г	Решетка	3		210-230	30-40
Пиле, цело 1-4 парчиња	секое по 1 кг	Решетка	2		200-220	55-85
Патка, цела	1,7 кг	Решетка	2		170-190	80-100
Гуска, цела	3,0 кг	Решетка	2		160-180	110-130
Пиле, цело	3,0 кг	Решетка	2		180-200	80-100
2 пилешки бута	секој по 800г	Решетка	2		180-200	80-100

## Риба

Парчињата риба превртете ги по 2/3 од даденото време.

Целата риба не треба да ја превртувате. Ставете ја целата риба во позиција на пливање со перките на грбот нагоре во рерната.

Додадете половина компир или мал, огноотпорен сад во стомакот од рибата за да може стабилно да стои.

Доколку директно печете скара на решетката, вметнете ја дополнително универзалната тава во висина 1 . Сокот од рибата ќе се собере, а рерната ќе остане почиста.

Риба	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура °Ц, степен на скара	Времетраење, минути
Риба, цела	по 300 г	Решетка	3		2	20-25
	1,0 кг	Решетка	2		190-210	40-50
	1,5 кг	Решетка	2		180-200	60-70
Риба исечена на кришки, на пр. котлети	по 300 г	Решетка	4		2	20-25

## Совети за печење и скара

За тежината на печењето нема податоци во табелата.	Изберете ги податоците според следната пониска тежина и побарајте го времето.
Сакате да проверите, дали е готово печењето.	Користете термометар за месо (го има во специјализираните продавници) или пробајте со лажица Притиснете го печењето со лажицата. Ако е тврдо, значи дека е готово. Ако потонува лажицата, потребно е уште време.
Печењето е претемно, а корката на места изгорена.	Проверете го нивото на вметнување и температурата.
Печењето добро изгледа, но сосот е изгорен.	Следниот пат изберете помала чинија за печење или додадете повеќе течност.
Печењето добро изгледа, но сосот е пресветол и водлест.	Следниот пат изберете поголема чинија и употребете помалку течност.
При ставањето на печењето се создава водена пареа.	Тоа е природно и нормално. Голем дел од водената пареа излегува преку излезот за пареа. Може да капе на предниот оперативен дел или на површината на околниот мебел како кондензирана вода.

## Суфле, граничирани јадења, тостови

Доколку печете директно на решетката, дополнително вметнете ја универзалната тава во висина 1 . Рерната останува почиста.

Садот ставајте го секогаш на решетката.

Готвењето на едно суфле зависи од големината на садот и од висината на суфлете. Податоците во табелите се само референтни вредности.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура, °Ц	Времетраење, минути
<b>Потпечени јадења</b>					
Потпечено јадење, слатко	Калап за потпечени јадења	2		170-190	50-60
Потпечени тестенини	Калап за потпечени јадења	2		210-230	25-35
<b>Граничирани јадења</b>					
Граничиран компир од сирови состојки, Висина макс. 2 см	Калап за потпечени јадења	2		150-170	50-60
<b>Тост</b>					
Печење на тост, 4 парчиња	Решетка	4		3	6-7
Печење на тост, 12 парчиња	Решетка	4		3	4-5
Тост, препечен, 4 парчиња	Решетка	3		3	7-10
Тост, препечен, 12 парчиња	Решетка	3		3	5-8

## Готови производи

Внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Доколку ја обложите опремата со хартија за печење, внимавајте на тоа, хартијата за печење да е погодна за овие

температури. Прилагодете ја големината на хартијата на оброкот.

Резултатот од готвењето многу зависи од прехранбениот производ. Претходното потпекување и нерамномерното печење може да се приметат и кај сировите производи.

Оброк	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура, °Ц	Времетраење, минути
Штрудла полнeta со овошje	Универзална тава:	3		180-200	40-50
Помфрит	Универзална тава:	3		210-230	25-30
Пица	Решетка	2		200-220	15-20
Пица-багет	Решетка	2		190-210	15-20

## Совет

При готвење на замрзната храна универзалната тава може да го смени обликот. Причината за тоа се големите температурни разлики, на кои што е изложен уредот. Промената на формата се повлекува за време на процесот на готвење.

## Специјални јадења

Тестото со квасец и домашниот јогурт може многу добро да ги подгответе на ниски температури.

Извадете ја опремата од перната.

### Подготовка на јогурт

1. Зовријте 1 литар млеко (3,5 % масленост), оставете да се олади на 40 °Ц.
2. Додадете 150 г јогурт (од фрижидер) во млекото и добро промешајте.
3. Наполнете во мали стаклени чашки за јогурт што може да се затворат и покријте со фолија за задржување на свежината.

4. Чашките ставете ги на решетката и вметнете ги на висина 1.

5. Поставете ја температурата на 50 °Ц и постапете како што е наведено.

### Тестото со квасец оставете го да скисне

1. Подгответе го тестото со квасец на вообичаен начин, ставете го во огноотпорен керамички сад и покријте го.
2. Рерната предгрејте ја како што е наведено.
3. Затворете ја вратата од перната и оставете го тестото со квасец во перната да откисне.

Оброк	Сад	Вид на топлина	Температура	Времетраење
Јогурт	Стаклени чашки за јогурт што може да се затворат 1	□	50 °Ц	6-8 часа
Тестото со квасец оставете го да скисне	Огноотпорен сад поставете на дното на перната	□	предгрејте на 50 °Ц Исклучете го уредот и ставете го тестото со квасец во перната	5-10 минути 20-30 минути

## Одмрзнување

Времето на одмрзнување зависи од видот и количината на намирницата.

Ве молиме внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Извадете ги намирниците од пакувањето и поставете ги во соодветна чинија на решетката.

Живината ставете ја на чинија со градите надолу.

Замрзната храна	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура
на пр. торти со шлаг, торти со крем од путер, торти со чоколадна и шеќерна глазура, овошје, кокошка, колбас и месо, леб, земички, колачи и други печива	Решетка	2	☒	Бирачот на температура останува исклучен

## Сушење

Употребете само здраво овошје и зеленчук и измијте го темелно.

Универзалната тава мора да се вметне на висина 3, а решетката на висина 1.

Универзалната тава и решетката поставете ги со хартија за печење или пергаментна хартија.

Сочното овошје и зеленчук превртете ги повеќепати. Исушената храна веднаш извадете ја од хартијата по сушењето.

Овошје и зеленчук	Висина	Вид на топлина	Температура, °Ц	Времетраење, часови
600г тркалца јаболки	1+3	☒	80	околу 5
800г кришки круша	1+3	☒	80	околу 8
1,5 кг црни сливи или сливи	1+3	☒	80	околу 8-10
200 г кујнски билки, исчистени	1+3	☒	80	околу 1½

## Зготвување

Доколку зготвувате јадење, теглите и гумените прстени треба да бидат чисти и исправни. Користете тегли исти по височина. Податоците во табелите се однесуваат на еднолитарски тркалезни тегли

### Приготвување

1. Наполнете ги теглите, но не ги преполнувајте.

2. Избришете ги површините на теглите, тие мора да бидат чисти.

3. На секоја тегла поставете наводенет гумен прстен и капак.

4. Прицврстете ги теглите со стеги.

Не поставувајте повеќе од шест тегли во комората за готвење.

Не употребувајте поголеми или повисоки тегли. Капацитете може да пукнат.  
Употребувајте само беспрекорно овошје и зеленчук. Измијте го темелно.

Дадените времиња во табелите се референтни вредности. На нив може да влијаат собната температура, бројот на тегли, количината и топлината на содржината во теглатата. Пред да вклучите- исклучите, проверете дали правилно се формираат меурчиња во теглите.

## Поставување

- Универзалната тава вметнете ја на висина 2. Поставете ги теглите така да не се допираат.
- Налејте  $\frac{1}{2}$  литар топла вода (околу  $80^{\circ}\text{C}$ ) во универзалната тава.
- Затворете ја вратата од перната.
- Поставете го долнот грејач .
- Поставете температура помеѓу 170 до  $180^{\circ}\text{C}$ .

## Зготвување

### Овошје

По околу 40 до 50 минути излегуваат меурчиња. Исклучете ја перната.

По 25 до 35 минути дополнителна топлина изведете ги теглите од комората за готвење. При подолго ладење во комората за готвење може да се создадат бактерии а зготвеното овошје да се скисели .

### Овошјето во еднолитарски тегли

	по создавањето меурчиња	дополнителна топлина
на јаболка, рибизли, јагоди	.	околу 25 минути
цреши, праски, кајсии, огроzd	.	околу 30 минути
пире од јаболко, круши, сливи	.	околу 35 минути

### Зеленчук

Веднаш откако ќе почнат да излегуваат меурчиња, наместете температура од 120 до  $140^{\circ}\text{C}$ . Во зависност од видот на

зеленчук околу 35 до 70 минути. По овој период исклучете ја перната и користете ја дополнителната топлина.

### Зеленчукот во еднолитарски тегли

	по создавањето меурчиња	дополнителна топлина
краставици	-	околу 35 минути
Ротквици	околу 35 минути	околу 30 минути
Прокељ	околу 45 минути	околу 30 минути
Грав, цвекло, црвена зелка	околу 60 минути	околу 30 минути
Грашок	околу 70 минути	околу 30 минути

### Извадете ги теглите

По готвењето изведете ги теглите од комората за готвење.

### Внимание!

Топлите тегли не ги ставајте на ладна или влажна подлога. Може да испукаат.

## Акриламид во прехранбените производи

Акриламидот се создава пред се при силното загревање на житарки и на храна од компири како што е на пр. чипсот,

помфритот тостови, земичките, лебот или фините пекарски производи од кревко тесто (бисквити, медењаци, чајни колачи).

### Совети за подготвка на јадења без акриламид

<b>Општо</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Времето на готвење нека биде што е можно пократко.</li><li>Јадењата треба да потемнат со златно жолтеникова боја, да не бидат претемни.</li><li>Големите, дебели парчиња за готвење содржат помалку акриламид.</li></ul>
<b>Печење</b>	Со горен/долен грејач макс. $200^{\circ}\text{C}$ . Со 3D-топол воздух или макс. $180^{\circ}\text{C}$ .
Колачиња	Со Горен/долен грејач макс. $190^{\circ}\text{C}$ . Со 3D-топол воздух или топол воздух макс. $170^{\circ}\text{C}$ . Јајцето или жолчката од јајце го намалува создавањето на акриламид.
Помфрит во перна	Распоредете го рамномерно и во еден слој на плехот. Печете најмалку 400 г по плех, за да не се исуши помфритот

# Јадења за контрола

Овие табели се издадени за институтите кои вршат контрола, за да ја олеснат контролата и тестирањето на различните уреди.

Според EN 50304/EN 60350 (2009) одн. IEC 60350.

## Готвење

Печење на 2 нивоа:

Универзалната тава секогаш вметнувајте ја над плехот за печење.

Печива што се подготвуваат со шприц (како колачи подгответи со шприц во шекерен сируп):

Оброците кои истовремено сте ги ставиле во рерната, не мора истовремено да бидат готови.

Покриени колачи со јаболко на висина 1:

Променете ја позицијата на темниот калап за торта, вметнете ги дијагонално.

Покриени колачи со јаболко на висина 2:

Променете ја позицијата на темниот калап за торта.

Колачи во метален калап за торта:

Печете со Горен/долен грејач на висина 1. Наместо решетката употребете ја универзалната тава и на неа поставете го калапот за торта.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °Ц	Времетраење, минути
Печива кои се подготвуваат со шприц	Универзална тава	3		150-170	20-30
	Алуминумски плех за печење + Универзална тава**	1+3		140-160	30-40
Мали колачи	Универзална тава	3		150-170	25-35
Мали колачи, предгреење	Алуминумски плех за печење + Универзална тава**	1+3		140-160	25-35
Воден бисквит	Калап за торта	2		160-180	30-40
Покриени колачи со јаболко	Универзална тава + 2 Калапи за торта Ø 20 см***	1		190-210	70-80
	2 решетки* + 2 калапи за торта Ø 20 см***	1+3		180-200	70-80

\* Дополнителни плехови и решетки може да добиете како специјална опрема во сервисната служба или во специјализирани продавници.

\*\* При печење на две нивоа универзалната тава секогаш вметнувајте ја над плехот.

\*\*\* Калапите за торти поставете ги дијагонално на опремата.

## Скара

Доколку ги поставувате прехранбените продукти директно на решетката дополнително вметнете ја универзалната тава на висина 1. Течноста ќе се собере и рерната останува почиста.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Степен на скара	Времетраење, минути
Потпекување на тостови 10 мин.предгреење	Решетка	4		3	1½-2
Говедски бургер, 12 парчиња* без предгреење	Решетка + Универзална тава	4+1		3	25-30

\* По ⅔ од времето свртете



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9000969321

02  
260796