



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Vgradna pečica
Furra montuese
Ugradna rerna
HBN232.3**



BOSCH

[sl] Navodila za uporabo 3
[sq] Udhëzim për përdorim 21

[sr] Uputstva za upotrebu 40

Pomembna varnostna navodila.....	3	Menjava žarnice na stropu pečice.....	12
Vzroki poškodb	4	Stekleni pokrov.....	12
Vaša nova pečica.....	5	Servisna služba	13
Upravljalno polje	5	Številki E in FD	13
Izbirno stikalo.....	5	Nasveti za varčevanje energije in varovanje okolja.....	13
Tipke in prikazovalnik.....	6	Varčevanje energije	13
Temperaturni regulator	6	Okolju prijazno odstranjevanje	13
Notranjost aparata	6	Ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri transportu	13
Vaš pribor.....	6	Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu.....	13
Vstavljanje pribora	6	Kolači in pecivo.....	14
Dodatni pribor.....	7	Nasveti za peko.....	15
Pred prvo uporabo	7	Meso, perutnina, ribe	16
Nastavitev ure.....	7	Nasveti v zvezi s peko in žarom	17
Segrevanje pečice	7	Narastki, gratinirane jedi, toast.....	18
Čiščenje pribora.....	7	Gotove jedi.....	18
Nastavitev pečice	8	Posebne jedi.....	18
Načini gretja in temperatura	8	Odtaljevanje	19
Pečica se mora samodejno izklopiti	8	Presuševanje	19
Pečica se mora samodejno vklopiti in izklopiti.....	8	Vkuhavanje.....	19
Nastavitev ure	9	Akrilamid v živilih	20
Nastavitev alarma	9	Priporočljivi sistem priprave jedi	20
Varovalo za otroke	10	Peka	20
Pečica	10	Peka na žaru	20
Vzdrževanje in čiščenje	10		
Čistilna sredstva.....	10		
Montaža in demontaža vrata pečice	11		
Demontaža in montaža stekel vrata	11		
Odprava motenj	12		
Preglednica motenj.....	12		

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani www.bosch-home.com in v spletni trgovini www.bosch-eshop.com

⚠ Pomembna varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Ta aparat je primeren samo za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljamte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparat nadzoruje. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor v notranjost aparata vedno vstavite tako, da bo pravilno obrnjen. Glejte opis pribora v navodilih za uporabo.

Aluminij se lahko odlušči s pekača zaradi mehanskega drgnjenja ali zaradi živil, ki vsebujejo kislino, lug ali sol, npr. zaradi sadne kisline ali peke luženega peciva. Živil ne položite neposredno na pekač. Pekač obložite s papirjem za peko. Ne uporabljajte ostrih kovinskih predmetov. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.

Nevarnost požara!

- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli na položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme šrleti preko pribora.

Nevarnost opeklín!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posodo iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlapi alkohola se lahko v vroči notranosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.

Nevarnost opeklín!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Ko odprete vratca aparata, lahko uhaja vroča para. Vratca aparata odpirajte previdno. Otrok ne puščajte blizu.
- Zaradi vode lahko v vroči notranosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

Nevarnost poškodb!

Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.

Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pri menjavi žarnice v notranosti aparata so kontakti grla žarnice pod napetostjo. Pred menjavo izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Nevarnost električnega udara!

Aparat je opremljen z ozemljitvenim vtičem, ki izpolnjuje evropske standarde. Če želite zagotoviti zaščitno ozemljitev pri danski vtičnici, je treba aparat priključiti z ustreznim adapterjem vtiča. Takšen adapter (dovoljen za največ 13 amperov) je na voljo pri servisni službi (št. nadomestnega dela 616581).

Vzroki poškodb

Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno notranosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.
- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vlažna živila: Vlažnih živil ne shranjujte dlje časa v zaprti pečici. Emajl se lahko poškoduje.

- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.
- Hlajenje z odprtimi vratci: Vrata aparata morajo biti med hlajenjem vedno zaprta. Tudi če vratca aparata odprete samo malo, se lahko sčasoma poškoduje sosednje pohištvo.
- Zelo umazano tesnilo vrat: Če je tesnilo vrat zelo zamazano, se vratca aparata pri delovanju aparata ne zaprejo več

pravilno. Sosednji prednji deli pohištva se lahko poškodujejo. Skrbite za čistočo tesnila vrat.

- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratc aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislonja.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.


Vaša nova pečica

V tem poglavju so opisani deli vaše nove pečice. Razložena je uporaba upravljalnega polja in posameznih upravljalnih

elementov. Prav tako boste dobili informacije o notranjosti aparata in priboru.

Upravljalno polje

Tukaj je na voljo pregled nad upravljalnim poljem. Izvedba je odvisna od tipa aparata.



Pojasnila

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Izbirno stikalo |
| 2 | Upravljalni gumbi in prikazovalnik |
| 3 | Temperaturni regulator |

Gumbi

Gumbi so v izklopljenem položaju pogrezljivi. Če želite grumb pogrezniti ali izbočiti, pritisnite nanj.

Izbirno stikalo

Z izbirnim stikalom nastavite način gretja za pečico. Izbirno stikalo lahko obrnete v desno ali levo.

Ko je želeni način gretja nastavljen, se prižge lučka v pečici.

Nastavitev	Funkcija
0 Izklop	Pečica je izključena.
<input type="checkbox"/> Zgornji/spodnji grelnik	Peka je možna le na enem nivoju. Ta nastavitev je zelo primerna za kolače in pice v modelih oziroma na pekaču ter za pusto govejo, telečjo ali divjačinsko pečenko. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno.

* Način gretja glede na energijski razred učinkovitosti v skladu s standardom EN50304.

Nastavitev

Funkcija

<input checked="" type="checkbox"/> Vroč zrak*	Španske vetrce in listnato testo lahko pripravljate na enem nivoju. Drobno pecivo, piškote in listnato testo lahko istočasno pečete na dveh nivojih. Ventilator na zadnjem delu aparata enakomerno razpihuje segret zrak v pečici od zgoraj in spodaj.
<input type="checkbox"/> Spodnji grelnik	S spodnjim grelnikom lahko jedi od spodaj močneje porjavite oz. popečete. Deluje samo spodnji grelnik.
<input checked="" type="checkbox"/> Žar s kroženjem zraka	Obtočni žar je še posebej primeren za peko rib, perutnine in velikih kosov mesa na žaru. Grelnik in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator razpihuje segreti zrak v pečici.
<input checked="" type="checkbox"/> Raven žar, mala površina	Način gretja je primeren za peko manjših količin zrezkov, klobas, popečenega kruha in kosov rive na žaru. Segreje se srednji del grelnika žara.
<input checked="" type="checkbox"/> Raven žar, velika površina	Na žaru lahko pečete več zrezkov, klobas, rib in popečenega kruha. Segreje se celotna površina pod grelnikom žara.
<input checked="" type="checkbox"/> Odtajanje	Primer: meso, perutnina, kruh in torte. Ventilator razpihuje segreti zrak v pečici.

* Način gretja glede na energijski razred učinkovitosti v skladu s standardom EN50304.

Tipke in prikazovalnik

S tipkami nastavite različne dodatne funkcije. Na prikazovalniku lahko odčitate nastavljene vrednosti.

Tipka	Uporaba
Ⓐ Tipka za alarm	Z njo nastavljate alarm.
⌚ Tipka za uro	Z njo nastavite čas, čas priprave ⏱ in čas zaključka →.
- Tipka minus	Z njo lahko znižate nastavljene vrednosti.
➡ Tipka s ključem	Z njim vklapljate in izklapljate varovalo za otroke.
+ Tipka plus	Z njo lahko zvišate nastavljene vrednosti.

Temperaturni regulator

S temperaturnim regulatorjem lahko izberete temperaturo in stopnjo žara.

Položaji	Funkcija
● Nulta nastavitev	Pečica ne greje.
50-270 Temperaturno območje	Podatki za temperaturo v °C.
1, 2, 3 Stopnje žara	Stopnje peke na žaru, majhna ☰ in velika ☱ površina. Stopnja 1 = šibka Stopnja 2 = srednja Stopnja 3 = visoka


Vaš pribor

Priložen pribor je primeren za veliko jedi. Bodite pozorni, da je pribor ob vstavljanju v notranjost aparata vedno pravilno obrnjen.

Da bo priprava določenih jedi še bolje uspela ali da bo uporaba pečice še bolj udobna, vam je na voljo dodatni pribor.

Vstavljanje pribora

Pribor lahko vstavite v pečico na 4 različne nivoje. Pribor vedno vstavite do prislonja, da se ne bo dotikal steklenih vrat.



Pribor lahko izvlečete približno do polovice, dokler se ne zaskoči. Tako lahko na enostaven način vzamete jedi iz pečice.

Pri vstavljanju v pečico bodite pozorni na izboklino na zadnji strani. Le tako se bo pravilno zaskočil.

Ko se pečica segreva, na prikazovalniku sveti simbol za temperaturo ⓘ. Ko je segrevanje prekinjeno, simbol ugasne. Pri nekaterih nastavivah lučka ne sveti.

Stopnje žara

Pri ravnem žaru ☰ izberite s temperaturnim regulatorjem stopnjo pečenja na žaru.

Notranjost aparata

V notranosti aparata je nameščena lučka za osvetlitev pečice. Hladilni ventilator ščiti pečico pred pregrevanjem.

Žarnica v pečici

Ko je pečica vključena, sveti lučka v pečici. Z vrtenjem izbirnega stikala v poljuben položaj lahko lučko v pečici vključite, ne da bi vključili tudi gretje pečice.


Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vklaplja in izklaplja. Vroč zrak uhaja skozi vrata.

Hladilni ventilator deluje še nekaj časa po izklopu pečice, da se ta prej ohladi.

Pozor!

Ne prekrijte prezračevalnih rež. V nasprotnem primeru se pečica pregreje.



Z izvlečnimi vodili na nivojih 1 in 3 lahko pribor izvlečete.

Če so vodila izvlečena v celoti, jih je treba glede na izvedbo aparata potisniti nazaj. Tako boste pribor lažje vstavili. Če želite sprostiti mehanizem za zaklepanje, rahlo pritisnite na vodila in jih potisnite v pečico.

Opomba: Oblika pribora se lahko zaradi vročine spremeni. Tako ko se pribor ohladi, se mu povrne prvotna oblika. To ne vpliva na delovanje.

Držite pekač ob straneh z obema rokama in ga vodoravno vstavite v ogrodje. Med vstavljanjem pekača ne premikajte levo ali desno. Sicer ga boste sicer težje vstavili. Prav tako lahko poškodujete emajlirane površine.


Pribor lahko dokupite na servisu, v specializiranih trgovinah ter na internetu. Prosimo, navedite HEZ-številko.



Rešetka

Za posodo, pekače za kolače, pečenko, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.

Rešetko vstavite tako, da je obrnjena z odprto stranjo proti vratom pečice in z ukrivljenim delom navzdol —.



Aluminijast pekač

Za kolače in piškote.

Pečač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.



Univerzalen pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje masti ali soka mesa pod rešetko.

Pečač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.

Dodatni pribor	Številka HEZ	Funkcija
Rešetka	HEZ 434000	Za posodo, pekače za kolače, pečenko, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.
Aluminijast pekač	HEZ 430001	Za kolače in piškote. Pečač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.
Emajliran pekač	HEZ 431001	Za kolače in piškote. Pečač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.
Univerzalna ponev	HEZ 432001	Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje masti ali soka mesa pod rešetko. Univerzalen pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.

Vratca pečice – dodatni varnostni ukrepi

Pri daljšem času priprave hrane se lahko vratca pečice močno segrejejo.

Opomba: Živil ne položite neposredno na aluminijast pekač. Aluminijast pekač obložite s papirjem za peko.

Dodatni pribor

Dodaten pribor lahko kupite pri servisni službi ali v specializirani trgovini. V naših brošurah ali na internetu najdete različne izdelke za svojo pečico. Izbera dodatnega pribora in možnosti naročanja prek interneta se med posameznimi državami razlikujejo. Ustrezne informacije najdete v prodajni dokumentaciji.

Vsek dodatni pribor ni primeren za vsak aparat. Pri nakupu vedno sporočite celotno ime svojega aparata (E-št.).

Pred prvo uporabo

V tem poglavju je opisano, kaj je treba storiti, preden v pečici prvič pripravljate hrano. Najprej preberite poglavje *Varnostna navodila*.

Nastavitev ure

Po priključitvi na prikazovalniku zasvetijo simbol in tri ničle. Nastavite uro.

1. Pritisnite tipko .

Na prikazovalniku se prikaže ura 12:00 in utripa simbol .

2. S tipko + ali - nastavite uro.

Nastavljeni čas se privzame po nekaj sekundah.

Segrevanje pečice

Da odstranite vonj po novem izdelku, segrejte prazno in zaprto pečico. Za to je najprimernejše enourno gretje z zgornjim/spodnjim grelnikom pri temperaturi 240 °C. Pri tem pazite, da v notranjosti aparata ni ostankov embalaže.

Med segrevanjem pečice zračite kuhišino.

1. Z izbirnim stikalom nastavite zgornji/spodnji grelnik .

2. Temperaturni regulator nastavite na 240 °C.

Po eni uri izklopite pečico. Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič.

Čiščenje pribora

Pribor pred prvo uporabo temeljito očistite z vročo milnico in mehko krpo za pomivanje.


Nastavitev pečice

Svojo pečico lahko nastavite na več načinov. Tukaj je opisano, kako nastavite želeni način segrevanja in temperaturo ali stopnjo žara. Za jedi lahko nastavite čas priprave in konec peke v pečici.


Načini gretja in temperatura

Primer na sliki: zgornje/spodnje gretje 190 °C.

1. Z izbirnim stikalom nastavite želeni način gretja.



2. S temperaturnim regulatorjem lahko izberete temperaturo ali stopnjo žara.



Pečica se segreva.

Izklop pečice

Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič.

Spreminjanje nastavitev


Način gretja, temperaturo in stopnja žara lahko po potrebi tudi spremenjate.

Pečica se mora samodejno izklopliti


Zdaj vnesite čas priprave za svojo jed.

Primer na sliki: Nastavitev za zgornji / spodnji grelnik □, 190 °C, čas priprave 45 minut.

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.
2. S temperaturnim regulatorjem izberite temperaturo ali stopnjo žara.
3. Pritisnite tipko za uro ⏳. Simbol za čas priprave → utripa.



4. S tipko + ali tipko - nastavite čas priprave. Tipka + predlagana vrednost = 30 minut
Tipka - predlagana vrednost = 10 minut



Ko poteče čas priprave

Zasliši se signal. Pečica se izklopi. Dvakrat pritisnite gumb ⏳ in izklopite izbirno stikalo.

Spreminjanje nastavitev

Pritisnite tipko za uro ⏳. Z gumbom + ali - spremeni trajanje peke.

Prekinitev nastavitev

Pritisnite tipko ⏳. Pritisnite tipko -, da se na prikazovalniku pokaže ničla. Izklopite izbirno stikalo.

Nastavite trajanje, ko je ura izklopljena

Dvakrat pritisnite tipko za uro ⏳ in nastavite, kot je opisano v 4. poglavju.

Pečica se mora samodejno vklopliti in izklopliti

Prosimo, upoštevajte, da lahko pokvarljiva živila ne smejo predolgo stati v notranjosti aparata.

Primer na sliki: Nastavitev za zgornji/spodnji grelnik □, 190 °C. Ura je 10:45 . Priprava hrane traja 45 minut in mora biti gotova ob 12:45 .


1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.
2. S temperaturnim regulatorjem izberite temperaturo ali stopnjo žara.
3. Pritisnite tipko za uro ⏳.
4. S tipko + ali tipko - nastavite čas priprave.

5. Tolikokrat pritisnite tipko za uro , da začne utripati simbol za konec .

Na prikazovalniku lahko vidite, kdaj je hrana pripravljena.



6. S tipko + lahko zamaknete čas konca priprave. Pečica prevzame nastavljeni čas čez nekaj sekund. Vse dokler pečica ne začne delovati, na prikazu sveti končni čas.



Ko poteče čas priprave

Zasliši se signal. Pečica se izklopi. Dvakrat pritisnite gumb  in izklopite izbirno stikalo.

Opomba: Dokler simbol utripa, lahko spremenite nastavitev. Ko simbol sveti, je nastavitev prevzeta.

Nastavitev ure

Po prvem priklopu in po izpadu električnega toka na prikazovalniku utripajo simbol  in tri ničle. Nastavite uro. Izbirno stikalo mora biti izklopljeno.

Kako nastaviti

1. Pritisnite tipko za uro .
2. S tipko + ali - nastavite uro.
Pečica nastavljeni čas prevzame po nekaj sekundah. Simbol  ugasne.

Menjava med poletnim in zimskim časom

Dvakrat pritisnite tipko za uro  in s tipkama + ali - spremenite čas.

Nastavitev alarma

Alarm lahko uporabljate kot kuhinjski alarm. Alarm deluje neodvisno od pečice. Alarm ima poseben zvočni signal. Tako boste slišali, ali se je alarm oz. čas peke iztekel. Alarm lahko nastavite tudi, ko je aktivno varovalo za otroke.

Kako nastaviti

1. Pritisnite tipko .
2. S tipko + ali tipko - nastavite alarm.
Tipka + predlagana vrednost = 10 minut
Tipka - predlagana vrednost = 5 minut

Alarm začne delovati po nekaj sekundah. Na prikazovalniku sveti simbol . Čas se začne odštevati.

Po poteku časa

Zasliši se signal. Pritisnite tipko . Prikaz alarmha ugasne.

Spremenba časa alarmha

Pritisnite tipko . Z gumbom + ali - spremenite čas.

Brisanje nastavitev

Pritisnite tipko . Pritisnite gumb -, da se na prikazovalniku pokaže ničla.

Istočasno se odštevata čas alarmha in čas priprave

Simboli svetijo. Na prikazovalniku se začne odštevati čas alarmha.

Priklic preostalega časa priprave  ali končnega časa  ali ure :

Pritisnite tipko za uro  tolikokrat, da se prikaže pripadajoči simbol.

Priklicana vrednost se za nekaj sekund pojavi na prikazovalniku.

Varovalo za otroke

Pečica

Da otroci ne morejo vklopiti pečice, je ta opremljena z varovalom za otroke.

Vklop in izklop varovala za otroke

Izbirno stikalo mora biti izklopljeno.

Vklop: Držite tipko s ključem , dokler se na prikazovalniku ne pojavi simbol . To traja pribl. 4 sekunde.

Izklop: Držite tipko s ključem , dokler simbol  ne izgine.

Opombe

- Alarm in čas lahko nastavite kadarkoli.
- Po izpadu električnega toka se nastavljeno varovalo za otroke izklopi.

Vzdrževanje in čiščenje

Z rednim negovanjem in čiščenjem ostane vaša pečica dolgo časa kot nova. Kako lahko svojo pečico pravilno negujete in čistite, je opisano v nadaljevanju.

Opombe

- Zaradi različnih materialov, kot so steklo, plastika ali kovina, se na čelni strani pečice pokažejo majhne razlike v barvi.
- Marogaste sence na steklu vratc so svetlobni refleksi lučke na pečici.
- Emajl v pečici se pri zelo visokih temperaturah prezge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je običajno in nima vpliva na delovanje pečice. Robov tanke pločevine ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.

Čistilna sredstva

Da z napačnimi čistilnimi sredstvi ne bi poškodovali različnih površin, bodite pozorni na naslednje podatke.

Pri čiščenju pečice

- ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev,
- čistilnih sredstev z visoko vsebnostjo alkohola,
- grobih čistilnih gobic in
- visokotlačnih čistilnikov ali naprav za čiščenje s parnim curkom.
- Posamičnih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Nove čistilne gobice pred prvo uporabo temeljito sperite.

Upravljalno polje	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil ali stregal za steklo.
-------------------	--

Površine iz nerjavnega jekla	Očistite jih s toplo milnico in mehko krpo. Površine iz nerjavnega jekla vedno brišite vzporedno z naravnim vzorcem. Sicer lahko nastanejo praske. Osušite z mehko krpo. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin takoj odstranite. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, hrapavih gobic ali grobih čistilnih robčkov. Prednje dele iz legiranega jekla je mogoče spolirati s posebnimi negovalnimi sredstvi. Upoštevajte proizvajalčeva navodila. Posebna sredstva za čiščenje nerjavnega jekla so na voljo pri servisni službi in v specializiranih trgovinah.
------------------------------	--

Emajlirane in lakirane površine	Obrišite z majhno količino čistilnega sredstva in vlažno krpo. Osušite z mehko krpo.
---------------------------------	--



Vrtljivi gumbi	Obrišite z majhno količino čistilnega sredstva in vlažno krpo. Osušite z mehko krpo.
----------------	--

Steklo	Očistite s čistilom za steklo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali ostrih kovinskih predmetov. Sicer lahko površino stekla opraskate ali poškodujete.
Tesnilo	Obrišite z vlažno krpo. Osušite z mehko krpo.
Notranjost pečice	Vroča milnica ali raztopina kisa v vodi. Pri trdovratni umazaniji: čistilo za pečice uporabite le na ohlajenih površinah.
Stekleni pokrov žarnice v pečici	Obrišite z majhno količino čistilnega sredstva in vlažno krpo. Osušite z mehko krpo.
Pribor	Namočite v vroči milnici. Očistite s krtačo ali gobo.
Aluminijast pekač (opcijsko)	Ne čistite v pomivalnem stroju. Nikoli ne uporabljajte čistila za pečice. Da bi preprečili praske, se kovinskih površin nikoli ne dotikajte z nožem ali podobnimi ostrimi predmeti. Čistite v vodoravnem položaju z malo čistilnega sredstva in vlažno krpo za čiščenje stekla ali krpo z mikrovlakni. Osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, hrapavih gobic ali grobih čistilnih robčkov. Sicer lahko nastanejo praske.
Varovalo za otroke (opcijsko)	Če so vratca pečice opremljena z varovalom za otroke, ga odstranite, preden se lotite čiščenja. Vse plastične dele namočite v toplo milnico in jih očistite s čistilno gobicico. Osušite z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji varovalo za otroke ne deluje več pravilno.
Kuhalna plošča	Navodila za vzdrževanje in čiščenje najdete v navodilih za uporabo kuhalne plošče.

Montaža in demontaža vratc pečice

Če želite odstraniti in očistite tekla vratc, lahko vratca pečice demontirate.

Tečaja vratca pečice sta opremljena s po enim zapornim vzvodom. Ko sta zaporna vzvoda zaprta (slika A), so vratca pečice zavarovana. Demontaža ni možna. Ko sta zaporna vzvoda za demontažo vratca pečice odprta (slika B), so tečaji zavarovani. Ne morejo se zapreti.



⚠ Nevarnost poškodb!



Če tečaji niso zavarovani, se zaprejo z veliko silo. Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. pri demontaži vratc pečice povsem odprta.

Demontaža vratc

1. Vratca pečice popolnoma odprite.

2. Odprite oba zaporna vzvoda levo in desno (slika A).

3. Zaprite vratca pečice do prislonja. Z obema rokama jih primite na levi in desni strani. Še malce jih zaprite in jih izvlecite (slika B).





Montaža vratc


Vratca pečice namestite v obratnem vrstnem redu.

1. Pri nameščanju vratc pečice bodite pozorni, da oba tečaja ravno vstavite v odprtino (slika A).

2. Zareza na tečaju se mora zaskočiti na obeh straneh (slika B).



3. Ponovno zaprite oba zaporna vzvoda (slika C). Zaprite vratca pečice.



⚠ Nevarnost poškodb!

Če vratca pečice padejo s tečajev ali se en tečaj zapre, ne segajte v tečaj. Poklicite servisno službo.

Demontaža in montaža stekel vratc



Stekla na vratcih pečice lahko zaradi boljšega čiščenja demontirate.

Demontaža


1. Snemite vratca pečice in jih položite na krpo tako, da je ročaj obrnjen navzdol.

2. Odstranite pokrov zgoraj na vratcih pečice. V ta namen letev s prsti potisnite levo in desno (slika A).

3. Najvišje steklo privzdignite in izvlecite (slika B).



4. Privzdignite steklo in izvlecite (slika C).



Očistite steklo s čistilom za steklo in mehko krpo.

⚠ Nevarnost poškodb!



Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.

Montaža

Pri montaži pazite, da bo napis "right above" spodaj levo na steklu obrnjen na glavo.

1. Steklo vstavite poševno nazaj (slika A).

2. Zgornje steklo vstavite poševno nazaj v obe držali. Gladka površina mora biti na zunanji strani. (slika B).



3. Namestite pokrov in pritisnite nanj.

4. Namestite vratca pečice.

Pečico lahko ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

Odprava motenj

Če se pojavi motnja, je pogosto vzrok zanje le kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poglejte v preglednico. Težavo lahko morda odpravite sami.

Preglednica motenj

Če vam priprava kakšne jedi ne uspe, preberite razdelek . *Jed smo za vas preizkusili v svojem kuhalnem studiu.* Tukaj najdete uporabne nasvete in informacije glede kuhanja in peke.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Popravila, ki niso opravljena strokovno, predstavljajo nevarnost. Popravila lahko opravi samo tehnik naše servisne službe.

Napaka	Možni vzroki	Odpravljanje napak/informacije
Pečica ne deluje.	Pregorela varovalka.	V omarici z varovalkami preverite, ali je varovalka v okvari.
	Izpad električnega toka	Preverite, ali luč v kuhinji ozziroma druge kuhinske naprave delujejo.
Prikaz ure utripa.	Izpad električnega toka	Znova nastavite uro.
Pečica ne greje.	Prah na kontaktih	Gumbe nekajkrat obrnite v levo in desno.

Pozor!

Če je poškodovan priključni kabel, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali ustrezno usposobljen strokovnjak.

Menjava žarnice na stropu pečice


Če pregori žarnica v pečici, jo morate zamenjati. Temperaturno obstoje nadomestne žarnice z močjo 40 W lahko dobite pri servisni službi in v specializiranih trgovinah. Uporablajte samo takšne žarnice.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

1. Da preprečite škodo, položite krpo za posodo v hladno pečico.

2. Odvijte stekleni pokrov v levo.



3. Žarnico zamenjajte z isto vrsto žarnice.

4. Ponovno privijte stekleni pokrov.

5. Odstranite krpo za posodo in vklopite varovalko.

Stekleni pokrov

Poškodovan stekleni pokrov je treba zamenjati. Stekleni pokrov dobite pri pooblaščenem servisu. Navedite E-številko in FD-številko svojega aparata.

Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, vam je zmeraj na voljo naša servisna služba. Vedno vam bomo pomagali z ustrezno rešitvijo in preprečili nepotrebne obiske serviserja.

Številki E in FD

Ko pokličete servisno službo, prosimo, navedite tudi številko izdelka (E-št.) in tovarniško številko (FD-št.), da vam bomo lahko ponudili strokovno pomoč. Napisno tablico s številko najdete na strani vratc pečice. Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpisete številki svojega aparata in telefonsko številko servisne službe.

Št. E

FD-št.

Servisna služba

V primeru napačne uporabe obisk serviserja ni brezplačen niti v času trajanja garancije.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Nasveti za varčevanje energije in varovanje okolja

Tukaj so na voljo nasveti za varčevanje energije pri peki in kako odsluženi aparat odstranite.

Varčevanje energije

- Pečico ogrejte vnaprej samo tedaj, ko tako piše v receptu ali v preglednicah navodil za uporabo.
- Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele. Taki modeli posebej dobro sprejemajo toploto.
- Med pripravo hrane čim manj odpirajte vrata pečice.
- Če imate več kolačev, je najbolje, da jih pečete enega za drugim. Pečica je še vedno ogreta. Tako se skrajša čas peke drugega kolača. Vstavite lahko tudi dva podolgovata modela in sicer enega zraven drugega.
- Pri daljšem času priprave lahko pečico 10 minut pred koncem peke izklopite in preostalo toploto uporabite za dopekanje.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalajo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



V oviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri transportu

Pritrdite vse premične dele v in na aparatu z lepilnim trakom, ki ga lahko odstranite brez sledi. Ves pribor (npr. pekač) s tanko zaščito iz kartona na robovih spravite v ustrezne predale, da preprečite poškodbe aparata. Med prednjo in hrbtno stranico v notranjosti vstavite karton ali podobno zaščito, da preprečite udarce ob notranjost stekla vratc. Vratca pečice z lepilnim trakom prilepite na stranski steni aparata.

Shranite originalno embalažo aparata. Aparat transportirajte le v originalni embalaži. Upoštevajte puščice za transport na embalaži.

Če originalna embalaža ni več na voljo

Zapakirajte aparat v zaščitno embalažo, da zagotovite zadostno zaščito pred morebitnimi poškodbami pri prevozu.

Aparat transportirajte v pokončnem položaju. Aparata ne držite za ročaj vrat ali priključke na hrbtni strani, saj se lahko poškodujejo. Na aparat ne odlagajte težkih predmetov.

Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj najdete izbor jedi in optimalne nastavitev za pripravo jedi. Svetovali vam bomo, kateri način gretja in kolikšna temperatura so najprimernejši za vašo jed. To poglavje vsebuje tudi podatke o priboru in navodila, na kateri nivo ga je treba vstaviti. Prav tako so vam na voljo nasveti glede posode in priprave.

Opombe

- Vrednosti v preglednici veljajo, če jed vstavite v hladen aparat.

Aparat segrete vnaprej samo, če je tako navedeno v preglednicah. Pribor obložite s papirjem za peko šele po predgrevanju.

- Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Čas peke je odvisen od kakovosti in sestave živil.
- Uporabljajte priloženi pribor. Pribor je na voljo kot dodatni pribor v specializiranih trgovinah ali pri servisni službi. Pred uporabo iz aparata odstranite ves pribor in posodo, ki je ne potrebujete.
- Če želite iz aparata vzeti vročo posodo ali vroč pribor, vedno uporabite prijemalko.

Kolači in pecivo

Peka na enem nivoju

Peka kolačev in tort vam bo najbolje uspela z uporabo zgornjega/spodnjega gretja .

Pri peki z 2D vročim zrakom  vstavite pribor na naslednje višine:

- Kolač v pekaču za kolače: Nivo vstavitve 2
- Kolač na pekaču: Nivo vstavitve 3

Peka na več nivojih

Uporabite vroč zrak .

Nivo vstavitve pri peki na dveh nivojih:

- Univerzalen pekač: Nivo vstavitve 3
- Pekač: Nivo vstavitve 1

Jedi, ki jih v pečico vstavite ob istem času, niso vedno gotove istočasno.

V preglednicah najdete optimalne načine gretja za nekatere jedi.

Opomba: Živil ne položite neposredno na aluminijast pekač. Aluminijast pekač obložite s papirjem za peko.

Modeli

Najbolj primerni so temni kovinski pekači.

Pri svetlih modelih iz tanke kovine ali iz stekla se podaljša čas peke in kolači ne porjavijo tako enakomerno.

Če želite uporabljati silikonske pekače, se ravnajte po navedbah in receptih proizvajalca. Silikonski pekači so pogosto manjši kot običajni. Količina testa in navedbe v receptih se lahko razlikujejo.

Preglednice

V preglednicah najdete optimalni način segrevanja za različne vrste kolačev in peciva. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od količine in sestave testa. Zato so v preglednicah navedena časovna območja. Najprej poskusite z najnižjo vrednostjo. Zaradi nizke temperature je porjavelost bolj enakomerna. Če je treba, naslednjič nastavite višjo temperaturo.

Če pečico vnaprej segrejete, skrajšajte čas peke za 5 do 10 minut.

Dodatne informacije najdete v poglavju *Nasveti za peko* v dodatu k preglednicam.

Kolači v modelih	Model	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Enostavni kolači iz umešanega testa	Model za šarkelj/okrogel/podolgovat model	2		160-180	50-60
Fini kolači iz umešanega testa (npr. peščeni kolač)	Model za šarkelj/okrogel/podolgovat model	2		155-175	65-75
Jedi iz listnatega testa z robom	Tortni model	1		160-180	30-40
Podlaga za torto iz umešanega testa	Model za sadno torto	2		160-180	25-35
Biskvitna torta	Tortni model	2		160-180	30-40
Sadna ali skutina torta, krhko testo*	Temen tortni model	1		170-190	70-90
Fini sadni kolači iz umešanega testa	Tortni model	2		150-170	55-65
Pikantri kolači* (npr. kiš/čebulna pita)	Tortni model	1		180-200	50-60

* Kolač pustite pribl. 20 minut v pečici, da se ohladi.

Torte na pekaču	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Umešano ali kvašeno testo s suhim nadevom	Univerzalen pekač:	3		160-180	25-35
Umešano ali kvašeno testo s sočnim nadevom	Univerzalen pekač:	3		140-160	40-50
Biskvitna rulada (predgrevanje)	Univerzalen pekač:	2		170-190	15-20
Plethenica, 500 g moke	Univerzalen pekač:	3		150-170	25-35
Božični kolač, 500 g moke	Univerzalen pekač:	3		160-180	50-60
Božični kolač, 1 g moke	Univerzalen pekač:	3		150-170	90-100
Zavitek, sladek	Univerzalen pekač:	2		180-200	55-65
Pica	Univerzalen pekač:	3		180-200	20-30

Kruh in žemljice

Pri peki kruha vedno predgrejte pečico, če ni navedeno drugače.

Nikoli ne vlivajte vode neposredno v vročo pečico.

Kruh in žemljice	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Kvašen kruh, 1,2 kg moke	Univerzalni pekač:	2		270	8
				190	35-45
Kruh iz kislega testa, 1,2 kg moke	Univerzalni pekač:	2		270	8
				190	35-45
Žemljice (npr. ržene žemljice)	Univerzalni pekač:	2		200-220	20-30

Drobno pecivo	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Piškoti	Univerzalen pekač	3		150-170	10-20
	Aluminijast pekač + univerzalen pekač*	1+3		130-150	25-35
Španski vetrci	Univerzalen pekač	3		70-90	125-135
	Univerzalen pekač	2		200-220	30-40
Makroni	Univerzalen pekač	3		110-130	30-40
	Aluminijast pekač + univerzalen pekač*	1+3		100-120	35-45
Listnato testo	Univerzalen pekač	3		180-200	20-30
	Aluminijast pekač + univerzalen pekač*	1+3		180-200	30-40

* Pri peki na dveh nivojih vedno vstavite univerzalen pekač na zgornji nivo.

Nasveti za peko

Peči želite po svojem receptu.	V preglednici za peko se orientirajte po podobnem pecivu.
Tako boste ugotovili, ali je kolač pečen.	Približno 10 minut pred koncem v receptu navedenega časa peke z zobotrebcem zabodite v mesto, kjer je kolač najdebelejši. Če na zobotrebcu ni zalepljenega testa, je kolač pečen.
Kolač se sesede.	Naslednjič uporabite manj tekočine ali izberite za 10 stopinj nižjo temperaturo pečice. Upoštevajte v receptu navedeni čas mešanja.
Kolač je na sredi visoko vzhajal, ob robu pa manj.	Roba tortnega modela ne namastite. Po peki kolač previdno odstranite z nožem.
Kolač je spodaj pretemen.	Potisnite ga globlje v pečico, izberite nižjo temperaturo in kolač pecite malo dlje.
Kolač je presuh.	Z zobotrebcem naredite majhne luknjice v že pečen kolač. Nato čezenj nakaplajte sadni sok ali kaj alkoholnega. Naslednjič izberite za 10 stopinj višjo temperaturo in skrajšajte čas peke.
Kruh ali kolač (npr. sirov kolač) lepo zgleda, vendar je njegova notranjost lepljiva (prepreden s sledmi vode).	Naslednjič uporabite manj tekočine in pecite malo dlje, vendar na nižji temperaturi. Pri kolačih s sočnim nadevom, testeno dno specite vnaprej. Posujte ga z mandeljni ali belimi drobtinami in nato premažite z nadevom. Pri tem upoštevajte recept in čas peke.
Pecivo je neenakomerno porjavelo.	Nastavite nekoliko nižjo temperaturo, da bo pecivo bolj enakomerno porjavelo. Občutljivo pecivo pecite z zgornjim in spodnjim gretjem na enem nivoju. Tudi preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno obrežite po robu pekača.
Sadno pecivo je spodaj presvetlo.	Naslednjič vstavite pecivo en nivo nižje.
Sadni sok teče čez rob.	Naslednjič uporabite globlji univerzalni pekač (če je na voljo).
Pri peki se kvašene žemljice sprimejo.	Žemljice naj bodo ena od druge oddaljene približno 2 cm. Tako je na voljo dovolj prostora, da lahko žemljice vzhajajo in se spečejo enakomerno.
Peči želite na dveh nivojih.	Za peko na več nivojih vedno uporabite vroč zrak . Jedi, ki jih v pečico vstavite ob istem času, niso vedno gotove istočasno.
Pri peki sočnega peciva izhaja kondenzirana voda.	Pri peki lahko nastaja vodna para, ki izstopa skozi vrata. Vodna para se lahko nabira na upravljalni plošči ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat. Razlogi za to so fizikalni.

Meso, perutnina, ribe

Posoda

Uporabljate lahko vsako temperaturno obstojno posodo. Za velike pečenke je primeren tudi univerzalen pekač.

Najprimernejša je steklena posoda. Pokrov se mora prilegati pekaču in se dobro zapirati.

Če uporabljate emajlirane pekače, dodajte nekoliko več tekočine.

Pri pekačih iz legiranega jekla je lahko meso nekoliko manj pečeno in manj porjni. Podaljšajte čas priprave jedi.

Podatki v preglednicah:

Posoda brez pokrovke = odprto

Posoda s pokrovko = zaprta

Posodo postavite na sredo rešetke.

Vročo stekleno posodo odložite na suho podlago. Če je podlaga vlažna ali mrzla, lahko steklo poči.

Peka

Pustemu mesu dodajte nekaj tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. ½ cm tekočine.

Za pripravo dušene pečenke dodajte malo več tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. 1-2 cm tekočine.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Ko pripravljate meso v emajliranem pekaču, dodajte malo več tekočine kot pri stekleni posodi.

Pečači iz nerjavnega jekla so uporabni samo omejeno. Mesu se peče počasneje in manj porjni. Nastavite na višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Nasveti v zvezi z žarom

Na žaru vedno pecite v zaprti pečici.

Žar predhodno segrevajte pribl. 3 minute, preden na rešetko položite kose hrane.

Kose položite neposredno na rešetko. Kosi so najbolje pripravljeni na osrednjem delu rešetke. Vstavite dodaten univerzalni pekač na višino 1. Ponev prestreza sokove mesa in pečica ostane bolj čista.

Pekača ali univerzalne ponve ne vstavljamte na višino 4. Pri visokih temperaturah lahko spremenita obliko in pri ponovnem izvlečenju poškodujete notranjost aparata.

Na žaru pecite čim bolj enako velike kose. Tako enakomerno porjavijo in ostanejo lepo sočni. Zrezke solite šele po peki na žaru.

Jedi na žaru obrnite ⅔ po navedenem času.

Grelnik žara se neprestano vklaplja in izklaplja. To je običajno. Kolikokrat se to zgodi, je odvisno od nastavljene stopnje žara.

Meso

Kose mesa na polovici peke obrnite.

Ko je pečenka gotova, naj še približno 10 minut počiva v izključeni, zaprti pečici. Tako se sok mesa lahko bolje porazdeli.

Po dušenju jo zavijte v aluminijasto folijo in pustite v pečici počivati 10 minut.

Pri svinjski pečenki s kožo, kožo najprej navzkrižno zarežite in položite meso s kožo na spodnji strani v posodo.

Meso	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Govedina						
Goveja pečenka	1,0 kg	zaprta	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Goveji file, rožnata sredica	1,0 kg	odprto	1	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Goveja pečenka, rožnata sredica*	1,0 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-250	50
Zrezki, 3 cm, angleško pečeni		Rešetka + univerzalni pekač	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Teletina						
Telečja pečenka	1,0 kg	odprto	1	<input type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	2,0 kg		1	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Svinjina						
brez kože (npr. zatilje)	1,0 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
s kožo (npr. pleče)	1,0 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
Prekajena rebrca s kostmi	1,0 kg	zaprta	1	<input type="checkbox"/>	210-230	80
Jagnjetina						
Jagnječe stegno brez kosti, sre- dnje pečeno	1,5 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120

Meso	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Mleto meso						
Pečenka iz mletega mesa	pribl. 750 g	odprtlo	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70
Klobasice						
Klobasice	Rešetka + univerza- len pekač	4+1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15

Perutnina

Vrednosti v preglednici veljajo pri vstavitevi v mrzlo pečico.
Teže v tabeli veljajo za nepolnjeno perutnino, pripravljeno za peko.
Če pečete neposredno na rešetki, vstavite univerzalno ponev na višini 1.

Perutnina	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Piščanče polovice, 1-4 kosi	po 400g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	40-50
Deli piščanca	po 250 g	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
Piščanec, cel, 1-4 kosi	po 1 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	55-85
Raca, cela	1,7 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Gos, cela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	110-130
Mlad puran, cel	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 puranji bedri	po 800g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100

Riba

Kose mesa obrnite $\frac{2}{3}$ po navedenem času.
Celi ribi ni treba obračati. Celo ribo vstavite v pečico v enakem položaju kot v vodi, s hrbtno plavutjo navzgor. Da bi stabilno

ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite polovico krompirja ali ognjevarno posodico.

Če pečete neposredno na rešetki, vstavite dodaten univerzalni pekač na višino 1. Ponev prestreza sokove ribe in pečica ostane čistejsa.

Riba	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Riba, cela	po 300 g	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	40-50
	1,5 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	60-70
Riba v filetih oz. zrezkih	po 300 g	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	2	20-25

Nasveti v zvezi s peko in žarom

V tabeli ni podatka za težo pečenke.	Izberite naslednjo nižjo težo in podaljšajte čas.
Preveriti želite, ali je pečenka pečena.	Uporabite termometer za meso (dobite ga v specializiranih trgovinah) ali pa napravite "poskus z žlico". Z žlico pritisnite na pečenko. Če čutite, da je pečenka trda, pomeni, da je gotova. Če se pogreza, potrebuje še nekaj časa.
Pečenka je pretemna in skorja ponekod zažgana.	Preverite nivo vstavitve in temperaturo.
Pečenka sicer izgleda dobro, omaka pa je zažgana.	Naslednjič uporabite manjšo posodo ali pa dodajte več tekočine.
Pečenka zgleda dobro, omaka pa je presvetla in vodena.	Naslednjič uporabite večjo posodo in dodajte manj tekočine.
Pri polivanju pečenke nastaja vodna para.	To je fizikalno pogojeno in običajno. Večji del vodne pare se dviguje skozi izpust sopare. Lahko se nabira na hladnejšem delu upravljalne plošče ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat.

Narastki, gratinirane jedi, toast

Če pečete neposredno na rešetki, vstavite dodaten univerzalen pekač na višino 1. Pečica ostane bolj čista.

Posodo vedno postavite na rešetko.

Stopnja zapečenosti narastka je odvisna od velikosti posode in višine narastka. Navedbe v preglednici služijo le kot informativna vrednost.

Jed	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Narastki					
Narastek, sladek	Model za narastke	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Testeninski narastek	Model za narastke	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-35
Gratinirane jedi					
Gratiniran krompir iz surovih sestavin Višina največ 2 cm	Model za narastke	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	50-60
Toast					
Peka toasta, 4 kosov	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	6-7
Popekanje toasta, 12 kosov	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Toast, popekanje, 4 kosov	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	3	7-10
Toast, popekanje, 12 kosov	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	3	5-8

Gotove jedi

Prosimo, upoštevajte proizvajalčeva navodila na embalaži.

Če pribor obložite s papirjem za peko, se prepričajte, da je primeren za te temperature. Velikost papirja prilagodite jedi. Rezultat priprave jedi je zelo odvisen od živil. Že surova živila so lahko rjave in neenakomerne barve.

Jed	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje, minute
Sadni zavitek	Univerzalni pekač:	3	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Pomfrit	Univerzalni pekač:	3	<input type="checkbox"/>	210-230	25-30
Pica	Rešetka	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pica-bageta	Rešetka	2	<input type="checkbox"/>	190-210	15-20

Opomba

Pri kuhanju globoko zamrznjenih jedi lahko univerzalen pekač spremeni obliko. Razlog so velike temperaturne razlike, ki jim je pribor izpostavljen. Oblika se že tekom priprave ponovno normalizira.

Posebne jedi

Pri nizkih temperaturah je mogoče zelo dobro pripraviti kvašeno testo in jogurt.

Odstranite pribor iz pečice.

Priprava jogurta

- Skuhajte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) in pustite, da se ohladi na 40 °C.
- V mleko dodajte 150 g jogurta (iz hladilnika) in dobro premešajte.
- Napolnite v male kozarčke za jogurt, ki jih je možno zapreti, in prekrijte s folijo za živila.

4. Kozarce postavite na rešetko na nivo 1.

5. Temperaturo pečice nastavite na 50 °C in nadaljujte v skladu z navodili.

Vzhajanje kvašenega testa

- Pripravite kvašeno testo kot običajno, dajte ga v toplotno obstojno keramično posodo in ga pokrijte.
- Vnaprej segrejte pečico, kot je navedeno.
- Zaprite vratca pečice in pustite kvašeno testo vzhajati v pečici.

Jed	Posoda	Način gretja	Temperatura	Čas priprave
Jogurt	Kozarci za jogurt, ki jih je možno zapreti	<input type="checkbox"/>	50 °C	6-8 ur
Vzhajanje kvašenega testa	Toplotno obstojno posodo	postavite na dno pečice	vnaprej segrejte na 50 °C Izklučite aparat in kvašeno testo postavite v pečico.	5-10 minut 20-30 minut

Odtajevanje

Čas odtajevanja je odvisen od vrste in količine živila.
Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.

Vzemite živilo iz embalaže in ga dajte v primerno posodo na rešetko.

Perutnino položite s prsno stranjo na krožnik.

Zamrznjena hrana	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura
npr. smetanove torte, torte z masleno kremo, torte s čokola- dno ali sladkorno glazuro, sadje, piščanci, klobase in meso, kruh, žemljice, kolači in ostalo pecivo	Rešetka	2		Temperaturni regulator mora biti izklopljen

Presuševanje

Za presuševanje uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavno ter ga/jo temeljito operite.
Počakajte, da se sadje in zelenjava odcedita in dobro posušite.

Univerzalni pekač morate vstaviti na višino 3, rešetko pa na višino 1.
Obložite univerzalno ponev in rešetko s papirjem za peko ali pergamentnim papirjem.
Zelo sočno sadje oziroma zelenjavno večkrat obrnite. Posušen izdelek po sušenju takoj vzemite s papirja.

Sadje in zelenjava	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje v urah
600 g jabolčnih kolobarjev	1+3		80	pribl. 5
800 g hruškovih krhljev	1+3		80	pribl. 8
1,5 kg češpelj ali sлив	1+3		80	pribl. 8-10
200 g očiščenih kuhinjskih zelišč	1+3		80	pribl. 1½

Vkuhavanje

Za vkuhavanje morajo biti kozarci in gumice čisti in v brezhibnem stanju. Po možnosti uporabljajte enako velike kozarce. Podatki v preglednici veljajo za okrogle enolitrskie kozarce.

Pozor!

Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi lahko počijo. Uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavno. Sadje in zelenjava temeljito operite.

Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Nanje lahko vpliva temperatura v prostoru, število kozarcev ter količina in toplota vsebine kozarca. Preden izklopite na nižjo temperaturo oz. izklopite aparat, se prepričajte, da vsebina v kozarcih res kipi.

Priprava

- Napolnite kozarce, vendar pazite, da ne bodo prepolni.
- Obrišite robove kozarcev, saj morajo biti čisti.

3. Na vsak kozarec položite mokro gumico in pokrov.

4. Kozarce zaprite s sponkami.

V aparatu ne dajajte več kot 6 kozarcev.

Nastavitev

- Vstavite univerzalen pekač na višino 2. Kozarce postavite tako, da se med seboj ne dotikajo.
- V univerzalen pekač vlijte ½ litra vroče vode (pribl. 80 °C).
- Zaprite vratca pečice.
- Nastavite spodnji grelnik
- Temperaturo nastavite na 170 do 180 °C.

Vkuhavanje

Sadje

Po približno 40 do 50 minutah se začnejo pogosto dvigati mehurčki. Izklopite pečico.

Po 25 do 35 minutah dogrevanja vzemite kozarce iz aparata. Pri daljšem hlajenju v aparatu se lahko začnejo razvijati mikroorganizmi, ki pospešujejo kisanje vkuhanega sadja.

Sadje v enolitrskih kozarcih	ob kipenju	Dogrevanje
Jabolka, ribez, jagode	izklop	pribl. 25 minut
Češnje, marelice, breskve, kosmulje	izklop	pribl. 30 minut
Jabolčna čežana, hruške, slive	izklop	pribl. 35 minut

Zelenjava

Tako ko se začnejo v kozarcih dvigati mehurčki, nastavite temperaturo na približno 120 do 140 °C. Glede na vrsto

zelenjave pribl. 35 do 70 minut. Nato izklopite pečico in izkoristite preostalo toploto.

Zelenjava s hladnim prevretkom v enolitrskih kozarcih	ob kipenju	Dogrevanje
Kumare	-	pribl. 35 minut
Rdeča pesa	pribl. 35 minut	pribl. 30 minut
Brstični ohrovrt	pribl. 45 minut	pribl. 30 minut
Fižol, koleraba, rdeče zelje	pribl. 60 minut	pribl. 30 minut
Grah	pribl. 70 minut	pribl. 30 minut

Jemanje kozarcev iz pečice

Kozarce po vkuhavanju vzemite iz notranjosti aparata.

Pozor!

Vročih kozarcev ne odlagajte na hladno ali mokro podlago. Sicer lahko počijo.

Akrilamid v živilih

Akrilamid nastane predvsem pri žitnih in krompirjevih izdelkih, ki se pripravljajo pri visoki temperaturi, kot so npr. čips, pomfrit, popečeni kruh, žemljice, kruh in fini pekarski izdelki iz krhkega testa (keksi, medenjaki).

Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida

Splošno

- Čas priprave naj bo čim krajši.
- Jedi popecite zlato rumeno, ne smejo preveč porjaveti.
- Večja in debelejša je jed, manjša je vsebnost akrilamida.

Peka

Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 200 °C.
S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 180 °C.

Piškoti

Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 190 °C.
S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 170 °C.
Jajce ali jajčni rumenjak zmanjša nastanek akrilamida.

Pomfrit v pečici

Po pekaču porazdelite enakomerno in enoplastno. Pecite vsaj 400 g na pekač, da se pomfrit ne izsuši.

Priporočljivi sistem priprave jedi

Te preglednice so bile sestavljene za preizkuševalne inštitute, da bi jim olajšale preskušanje različnih aparatov.

V skladu z EN 50304/EN 60350 (2009) oz. IEC 60350.

Peka

Peka na 2 nivojih:

Univerzalen pekač vedno vstavite nad pekač.

Brizgano pecivo (kot brizgani kolači v sladkornem sirupu):

Jedi, ki jih v pečico vstavite ob istem času, niso vedno gotove istočasno.

Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa, višina 1:
Spremenite položaj temnega tortnega modela, vstavite ga diagonalno.

Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa, višina 2:
Spremenite položaj temnega tortnega modela.

Priprava v kovinskem tortnem modelu:
Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem na nivoju 1. Namesto rešetke uporabite univerzalni pekač in nanj postavite tortni model.

Jed	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Brizgano pecivo	Univerzalni pekač	3	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
	Aluminijast pekač + univerzalen pekač**	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	30-40
Drobno pecivo	Univerzalni pekač	3	<input type="checkbox"/>	150-170	25-35
Drobno pecivo, predgrevanje	Aluminijast pekač + univerzalen pekač**	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	25-35
Biskvit z vodo	Tortni model	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa	Univerzalni pekač + 2 tortna modela Ø 20 cm***	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80
	2 rešetki* + 2 tortna modela Ø 20 cm***	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70-80

* Dodatne pekače in rešetke dobite kot pribor v specializiranih trgovinah ali pri servisni službi.

** Pri peki na dveh ravneh vedno vstavite univerzalni pekač nad pekač.

*** Pekač za kolače razporedite diagonalno po priboru.

Peka na žaru

Če živila položite neposredno na rešetko, dodatno vstavite univerzalen pekač na višino 1. Pekač prestreže tekočino in pečica ostane bolj čista.

Jed	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Stopnja žara	Trajanje, minute
Popekanje toasta 10 minut predgrevanja	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	1/2-2
Goveji hamburger, 12 kosov* Brez predgrevanja	Rešetka + univerzalni pekač	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Po izteku 2/3 časa priprave obrnite

sq Përshkrim i përbajtjes

Udhëzime të rëndësishme sigurie	21	Ndërrimi i llambës së furrës në mbulesë	31
Shkaqet e dëmtimeve	23	Mbulesa e qelqtë	31
Furra juaj e re.....	23	Shërbimi i klientëve.....	31
Paneli i përdorimit.....	23	E-numri dhe FD- numri.....	31
Zgjedhësi i funksioneve.....	24	Këshilla për energjinë dhe mjedisin	31
Butonat dhe treguesi.....	24	Kursimi i energjisë	31
Zgjedhësi i temperaturës	24	Hedhja sipas normave ekologjike	31
Dhomëza e gatimit.....	24	Masat që duhet t'i kemi parasysh gjatë transportit	31
Pajisja e juaj	25	Për ju të testuara në studion tonë të gatimit	32
Futja e aksesorit.....	25	Ëmbëlsirat dhe biskotat	32
Aksesorë të veçantë.....	25	Këshilla për pjekje	33
Para përdorimit të parë	26	Mish, shpezë, peshk	34
Rregullimi i kohës së orës	26	Këshilla për pjekje dhe tiganisje	36
Nxeheni furren	26	Tava, gratina, toste	36
Pastrimi i pajisjeve shtesë.....	26	Produkte të gatshme	36
Regullmi i furres	26	Gjellët speciale	37
Mënyrat e nxehjes dhe temperatura	26	Shkrirja	37
Furra duhet të fiket automatikisht	26	Të thara	37
Furra duhet të ndizet dhe fiket automatikisht	27	Zierja	38
Rregullimi i kohës së orës	27	Akrylamidi në ushqime	38
Rregullimi i zgjuarësit	28	Gjellë për testim	39
Siguria nga fëmijët	28	Pjekja	39
Furra	28	Pjekja në skarë	39
Mirëmbajtja dhe pastrimi	28		
Mjet për pastrim	28		
Montimi dhe çmonitimi i derës së furres	29		
Montimi dhe çmontimi fletëve të derës	30		
Një pengesë, çfarë duhet bërë?	30		
Tabela e pengesave	30		

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në: www.bosch-home.com dhe shitoren Online: www.bosch-eshop.com

⚠ Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexojeni me kujdes këtë udhëzim. Vetëm kështu mund që me aparatin tuaj të shërbeheni në mënyrë të sigurt dhe të drejt. Udhëzimin për përdorim dhe montim e ruani për përdorim të mëvonshëm ose për pronarin e ardhshëm.

Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim inkaso. Respektoni udhëzuesin e posaçëm të montimit.

Pas shpaketimit aparatin e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Aparatet pa spinë lejohet ti lidhë vetëm specialisti i licencuar. Te dëmet që paraqiten si pasojë e lidhjes së gabuar garancia nuk vlen.

Ky aparat është i dedikuar vetëm për amvisëri private dhe mjedisin e shtëpisë. Aparatin e përdorni vetëm për përgatitjen e gjellëve dhe pijeve. Aparatin duhet ta

mbikëqyrni gjatë punës. Aparatin e përdorni vetëm në hapësira të myllura.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 8 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përquesve lidhës.

Pajisjen gjithmonë e futni në hapësirën përzierje ashtu si duhet. *Shihe përshkrimin Pajisja* në udhëzimin përvendosni direkt mbi tavë. Tavën shtrojeni me letër kuzhine. Mos përdorni objekte metalike apo të mprehta. Mos përdorni solucionet larës të mprehtë ose me veti gërryese.

Rrezik nga djegia!

- Sendet që digjen të shtresuara në hapësirën përzierje mund të ndizen. Asnjëherë mos ruani sende ndezëse në hapësirën përzierje. Asnjëherë mos e hapni derën e aparatit, nëse nga aparatit del tym. Aparatin e fikni dhe hiqeni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave.
- Gjatë hapjes së derës së aparatit krijuhet një puhi ajri. Letra përpjekje mund ti prek elementet nxehëse dhe të ndizet. Gjatë paranxehjes në pajisje mos shtroni asnjëherë letër përpjekje të pa përforuar. Letrën përpjekje rëndojeni gjithmonë me një enë ose një kallëp përpjekje. Vetëm sipërfaqen e nevojshme e shtroni me letër përpjekje. Letra përpjekje nuk lejohet të del mbi pajisje.

Rrezik nga djegia!

- Aparati bëhet shumë i nxehët. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e brendshme të nxehët përzierës së zierjes ose elementet nxehëse. Aparatin e leni gjithmonë të ftohet. Fëmijët i mbani larg.
- Pajisja ose ena bëhen shumë të nxehëta. Enët ose pajisjet e nxehëta i nxirri nga hapësira përzierje gjithmonë me një leckë kuzhine.
- Avujt alkoolik mund të ndizen në hapësirën e nxehët përzierje. Asnjëherë mos përgatitni gjellë me sasi të mëdha të pijeve që përbajnë përqindje të lartë të alkoolit. Përdorni vetëm sasi të vogla të pijeve që përbajnë përqindje të lartë të alkoolit. Derën e aparatit e hapni me kujdes.

Rrezik nga djegia!

- Pjesët e arritshme gjatë punës bëhen të nxehëta. Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehëta. Fëmijët i mbani larg.
- Gjatë hapjes së derës së aparatit mund ta dalë avull i nxehët. Derën e aparatit e hapni me kujdes. Fëmijët i mbani larg.
- Në saje të ujit në hapësirën e nxehët përzierje mund të formohet avull i nxehët. Asnjëherë mos derdhni ujë në hapësirën e nxehët përzierje.

Rrezik nga lëndimi!

Qelqi i gërvishetur i derës së aparatit mund të pëlcasë. Mos përdorni kruese qelqi, mjete të sarta ose fërkuese përpastrim.

Rrezik nga goditja e rrymës!

- Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve. Nëse aparatit është në defekt, hiqeni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave Thirrni shërbimin e klientëve
- Në pjesët e nxehëta të aparatit izolimi i kabllos së aparatave elektrike mund të shkrijhet. Kabllon e lidhjes së aparatave elektrike asnjëherë mos e sillni në kontakt me pjesët e nxehëta të aparatit.
- Lagështia që depërtton mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.
- Gjatë ndërrimit të llambës së hapësirës përzierje kontaktet e fasungës kanë rrymë. Para ndërrimit hiqeni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave.
- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

Rrezik nga goditja e rrymës!

Pajisja është e pajisur me një spinë me tokëzim sipas BE-së. Për ta siguruar tokëzimin mbrojtës në një spinë të Danimarkës, aparatit duhet të lidhet me një adaptori të përshtatshëm të spinës. Ky adaptori (i lejueshëm deri 13 amperë maksimumi) mund të blihet nëpërmjet shërbimit të klientëve (numri i pjesës këmbimi 616581).

Shkaqet e dëmtimeve

Kujdes!

- Pajisje, fletë, letër për pjekje ose enë në dyshemenë e hapësirës për zierje Mos shtroni pajisje në dyshemenë e hapësirës për zierje. Dyshemenë e hapësirës për zierje mos e shtroni me asnjë fletë pa marrë parasysh e cilit lloj, dhe as me letër për pjekje. Mos vendosni enë në dyshemenë e hapësirës për zierje, nëse është rregulluar një temperaturë mbi 50 °C. Krijohet një pengesë e ngrohtësisë. Më nuk do të jetë e saktë koha e pjekjes dhe skuqjes dhe do të dëmtohen emali.
- Uji në hapësirën e nxehët për zierje Asnjëherë mos derdhni ujë në hapësirën e nxehët të zierjes. Kështu krijohet avull uji. Nga ndryshimet e temperaturës shkaktohen dëmtime të emalit.
- Ushqime të lëngshme: Mos ruani ushqime të lëngshme për kohë më të gjatë në hapësirën për zierje të mbyllur. Do të dëmtohen emali.
- Lëng pemësh: Teëmbëlsirat e pemëve me shumë lëng, tepsinë për pjekje mos e mbushni shumë. Lëngu i pemëve, i

cili pikon nga tepsia e pjekjes, krijon njolla, të cilat pastaj nuk largohen. Nëse është e mundur, përdorni tiganin e thellë universal.

- Ftohje me derën e hapur të aparatit: Hapësira për zierje lihet të ftohet vetëm në gjendje të mbyllur. Edhe nëse dera e aparatit është e hapur vetëm për një dhëmb, ballnat mobilieve fqinje me kalimin e kohës mund të dëmtohen.
- Shtupësi i derës i ndotur fortë Nëse shtupësi i derës është shumë i ndotur, dera e aparatit gjatë punës më nuk mund të mbylli si duhet. Ballnat e mobilieve fqinje mund të dëmtohen. Shtupësin e derës e mban gjithmonë të pastër.
- Dera e aparatit si sipërfaqe për ulje ose si vend për vendosje: Mos vendosni, ulni, ose varni në derën e aparatit. Mos vendosni enë ose pajisje mbi derën e aparatit.
- Futja e pajisjeve: Varësisht nga tipi i aparatit pajisja gjatë mbyllijes mund ta gërvishët fletën e derës së aparatit. Pajisjen gjithmonë e futni në hapësirën për zierje deri në një goditje.
- Transportimi i aparatit: Mos e mbartni ose lëvizni aparatin duke e kapur për dorezën e derës. Doreza e derës nuk e mban peshën e aparatit, andaj dhe mund të thyhet.


Furra juaj e re

Këtu do të njiheni me furrrën tuaj të re. Do t'ju shpjegojmë panelin e komandimit dhe secilin nga elementët e komandimit.

Paneli i përdorimit

Këtu do të gjeni një vështrim të përgjithshëm të panelit të komandimit. Funksionimi varet nga çdo tip i caktuar pajisjeje.

Do të merrni gjithashtu informacione për dhomëzën e gatimit dhe aksesorët.



Sqarimet

1	Zgjedhësi i funksioneve
2	Butonat drejtues dhe zona e treguesve
3	Zgjedhësi i temperaturës

Dorezat e ndërprerësve

Dorezat e ndërprerësve në pozicionin fikur janë zhytëse. Për ti rrasë dhe nxjerrë shtypni në dorezën e ndërprerësit.

Zgjedħesi i funksioneve

Me anë tē zgjedħesit tē funksioneve, rregulloni llojin e ngroħjes pér furrēn. Zgjedħesi i funksioneve mund tē rrrotullohet djalħtas ose majtas.

Kur eshté vendosur lloji i dëshiruar i ngroħjes, llamba e furrēs do tē ndizet.

Regullimi	Funksioni
0 Fikur	Furra eshté e fikur.
<input checked="" type="checkbox"/> Ngroħje e sipärme/e poshtme	Pjekja dhe thekja eshté e mundur vetem nē njé plan. Pér keköt dhe picat nē forma ose nē tavé si dhe pér copat e holla tē mishit tē lopés, viċit dhe mishit tē egér, ky rregullim eshté i përshtatshém. Nxeħtēsia vjen niżżejtshmérish si lart asħtu edhe poshté.
<input checked="" type="checkbox"/> Ajér i nxehħtē*	Nē njé nivell mund tē përgatisni mafishe dhe ċembelsira me brumé sfoliat. Ċembelsirat e vogla, amaretat dhe ċembelsirat me brumé sfoliat mund t'li piqni njekohēsish nē dy nivele. Ventilatori nē pjesen e pasme tē pajisjes e shpérndan ngroħtēsiné qé vjen nga lart dhe poshté njetrajtshmérish nē gatesa.
<input checked="" type="checkbox"/> Ngroħja e poshtme	Me ngroħjen e poshtme mund tē piqni dhe tē thekni gatesat. Temperatura vjen nga poshté.
<input checked="" type="checkbox"/> Rrjeta e qarkullimit tē ajrit	Pjekja nē skaré me qarkullim ajri eshté veċċanērišt e përshtatshme pér pér pjekjen nē skaré tē peshkut, shpendeve dhe copave tē mēħda tē mishit. Elementi nxehħes dhe ventilatori ndizen dhe fiken me alternim. Ventilatori e shpérndan ajrin e nxehħtē mbi gatesa.
<input checked="" type="checkbox"/> Pjekja nē skaré e gatesa tē shesħta, siperfaqe e vogħel	Ky lloj ngroħjeje eshté i përshtatshém pér pjekjen nē skaré tē biftekéve, salsiċeve, peshkut dhe tosteva nē sasi tē vogla. Pjesa qendore e elementit nxehħes tē skarés nxehet.
<input checked="" type="checkbox"/> Pjekja nē skaré e gatesa tē shesħta, siperfaqe e madhe	Mund tē piqni nē skaré mē shumé bifteké, salsiċe, peshq dhe toste. E gjithi siperfaqja nén elementin nxehħes tē skarés do tē nxehet.
<input checked="" type="checkbox"/> Shkrirja	Shembull: mish, shpende, bukē dhe kek. Ventilatori e shpérndan ajrin e nxehħtē mbi gatesa.

* Lloji i ngroħjes eshté nē pērputħje me normat EN 50304.

Butonat dhe treguesi

Me butonat i rregulloni funksionet e ndryshme plotësuese. Nē tregues mund ti lexoni vlerat e rregulluara.

Butoni	Pērdorimi
	Butoni zgħuarësi
	Butoni orē
-	Butoni minus
o-	Butoni celēs
+	Butoni plus

Zgjedħesi i temperaturēs

Me zgjedħesin e temperaturēs mund ta rregulloni temperaturēn dhe shkallēn e skarēs

Pozitat	Funksioni
•	Zero-pozicioni Furra nuk nxehet.
50-270	Zona e temperaturēs Tē dhēnat e temperaturēs nē °C.
1, 2, 3	Shkallēt e skarēs Shkallēt e skarēs, pér skarē me siperfaqe, tē vogħel <input checked="" type="checkbox"/> dhe tē madhe <input type="checkbox"/> . Shkalla 1 = dobēt Shkalla 2 = e mesme Shkalla 3 = e fortē

Għat-tnejha kohes qé furra nxehet, nē tregues ndriżon simboli i temperaturēs. Nése nxehja ndérpritet, simboli shuhet. Te disa rregullime ajo nuk ndriżon.

Shkallēt e skarēs

Tek pjekja e rrafshet nē skaré me zgjedħesin e temperaturēs rregulloni njé shkallē skare.

Dhomēza e gatimit

Llamba e furrēs ndodhet nē dhomēzēn e gatimit. Ventilatori e mbron furrēn nga mbinxehja.

Llamba e furrēs

Llamba e furrēs ndriżon għat-tnejha kohes punēs sē furrēs. Duke e rrrotulluar zgħidha i funksioneve nē pozicionin e dëshiruar llamba e furrēs mund tē ndizet għiġi kohes tħalli, edhe kurē furra nuk nxehet.

Ventilatori ftoħes

Ventilatori ndizet dhe fiket sipas nevojēs. Ajri i ngroħtē del pērmes derēs.

Qé hapċiġa pér zierje pas punēs mē shpejtpi tē ftoħet, ventilatori do tē ecē pér njé kohē tē caktuar mē tej.

Kujdes!

Vrimen pér ajrosje mos e mbuloni. Pērndryshe furra do tē sternxehet.


Pajisja e juaj

Pajisja e juaj e bashkëdërguar është e përshtatshme për shumë gjellë. Kini kujdes në atë, që pajisjen gjithmonë ta futni si duhet në hapësirën për zierje.

Që disa gjellë të bëhen më të mira ose manovrimi me furrën tuaj të re të bëhet akoma më i rehatshëm, ekziston një zgjidhje e pajisjeve të veçanta.


Futja e aksesorit

Aksesorin mund ta futni në 4 lartësi të ndryshme në furrë. Shtyjeni gjithmonë mirë deri sa të mbërthehet, në mënyrë që të mos e prekë xhamin e derës.



Kur aksesori është nxjerrë pothuajse deri në mes, mbërthehet. Tani mund t'i nxirri lehtësisht gatesat.

Kur e futni në furrë, bëni kujdes buzën e dalë në pjesën e pasme të aksesorit. Vetëm kështu mund të mbërthehet mirë.



Ju mund ta nxirri aksesorin edhe me ndihmën e shinave rrëshqitëse në lartësitë 1 dhe 3.

Kur shinat i keni nxjerrë plotësisht, sipas modelit të pajisjes, ato duhet të shtyhen sërisht. Në këtë mënyrë aksesori futet më lehtë. Për të hapur mekanizmin e kyçjes, shtypini pak shinat dhe shtyjini ato brenda në furrë.

Udhëzim: Aksesori mund të shformohet nga nxehja. Sapo të jetë ftohur, aksesori do të marrë sërisht formën e tij. Funksionimi nuk ndikohet.

Mbani tepsinë në të dyja anët me të dy duart dhe futeni atë paralelisht në skarë. Gjatë futjes së tepsisë në furrë ikni lëvizjeve djathtas apo majtas. Ndryshtë, tepsia vështirë mund të futet në furrë tepsia. Sipërfaqet e emaluara mund të dëmtohen.


Pajisjen mund ta bleni më pas te shërbimi për klientë, në dyqane të specializuara ose përmes internetit. Ju lutemi shënoni HEZ-Numrin.



Skara

Për enë, kallëpe émbëlsirash, mish të pjekur, copa mishi në skarë dhe gatesa të ngrrira.

Shtyjeni skarën në furrë, me faqen e hapur nga ana e derës së furrës dhe me pjesën e harkuar nga poshtë —.



Tava e pjekjes prej alumini

Për kekë dhe gurabije.

Futeni tavën e pjekjes në furrë me pjesën e pjerrët nga ana e derës së furrës.



Tava universale

Për émbëlsira të lëngshme, pasta, gatesa të ngrrira dhe mish rosto të madh. Mund të përdoret edhe për të pritur pikimet e yndyrës ose lëngut të mishit nën skarë gjatë pjekjes në skarë.

Futeni tavën e pjekjes në furrë me pjesën e pjerrët nga ana e derës së furrës.

Udhëzim: Ushqimet mos i vendosni direkt mbi tavën e aluminit. Tavën e aluminit shtrojeni me letër kuzhine.

Aksesorë të veçantë

Aksesoret e veçantë mund t'i bli ni pranë shërbimit të klientit ose në dyqanet e specializuar. Në broshurat tonë ose në internet do të gjeni produkte të përshtatshme për furrën tuaj. Disponueshmëria dhe mundësia për t'i blerë këta aksesore të veçantë përmes internetit ndryshon në varësi të vendit. Informacionet përkatëse do t'i gjeni në dokumentet e shitjes.

Jo çdo aksesor i veçantë i përshtatet çdo pajisjeje. Kur e bli, jepni gjithmonë emrin e plotë (E-Nr.) të pajisjes tuaj.

Aksesorë të veçantë	HEZ Nummer (Numri i prodhimit)	Funksioni
Skara	HEZ 434000	Për enë, kallëpe émbëlsirash, mish të pjekur, copa mishi në skarë dhe gatesa të ngrrira.
Tava e pjekjes prej alumini	HEZ 430001	Për kekë dhe gurabije. Futeni tavën e pjekjes në furrë me pjesën e pjerrët nga ana e derës së furrës.
Tavë pjekjeje e emaluar	HEZ 431001	Për kekë dhe gurabije. Futeni tavën e pjekjes në furrë me pjesën e pjerrët nga ana e derës së furrës.
Tava universale	HEZ 432001	Për émbëlsira të lëngshme, pasta, gatesa të ngrrira dhe mish rosto të madh. Mund të përdoret edhe për të pritur pikimet e yndyrës ose lëngut të mishit nën skarë. Futeni tavën universale në furrë me pjesën e pjerrët nga ana e derës së furrës.

Dera e furrës - masat plotësuese të sigurisë

Gjatë kohës së gjatë të zierjes, dera e furrës mund të nxehet shumë.

Nëse keni fëmijë të vegjël, gjatë punës me furre preferohet një nivel më i lartë i kujdesit.

Përveç kësaj, në dispozicion është një pajisje mbrojtëse, e cila e pengon prekjen e drejtpërdrejtë të derës së furrës. Kjo pajisje e veçantë (440651) gjendet në shërbimin e klientëve.

Para përdorimit të parë

Këtu do të kuptoni se çka duhet bërë, para se për herë të parë me furren tuaj të përgatitni gjellë. Lexoni së pari kapitullin *Udhëzime mbi siguri*.

Rregullimi i kohës së orës

Pas rregullimit në tregues ndriçon në tregues simboli dhe tre zerot. Rregulloni kohën e orës.

1. Butonin e shtypni.

Në tregues shkëlqen koha e orës 12:00 dhe simboli xixëllon.

2. Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohën e orës.

Pas pak sekondash koha e rregulluar e orës do të pranohet.

Nxeheni furrën

Me qëllim të evitimit të erës së re të keqe, nxehni furren e zbrazët dhe të mbyllur. Ideale për këtë është një orë me nxehësin e epërm-/poshtëm me 240 °C. Kini kujdes në atë, që në hapësirën për zierje të mos ketë mbetje nga paketimi.

Ajroseni kuzhinën, për sa kohë fura nxehet.

1. Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni nxehësin e epërm-/e poshtëm .

2. Me zgjedhësin e temperaturës rregulloni në 240 °C.

Furren e fikni pas një ore. Për këtë zgjedhësin e funksioneve e rrotulloni në pozicionin zero.

Pastrimi i pajisjeve shtesë

Para se ta përdorni pajisjen shtesë për herë të parë, pastroni atë mirë me mjet larës dhe me rizë të butë për pastrim.


Regullimi i furrës

Ju keni mundësi të ndryshme për të bërë rregullimin e furres suaj. Këtu do të ju sqarojmë, se si ta rregulloni mënyrën e dëshiruar të nxehjes dhe temperaturën ose shkallën e skarës. Mund që për gjellën tuaj ta rregulloni kohëzgjatjen dhe kohën e përfundimitare në furre.


Mënyrat e nxehjes dhe temperaturës

Shembull në fotografi: Nxehësi i epërm-/i poshtëm 190 °C

1. Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni mënyrën e dëshiruar të nxehjes.



2. Me zgjedhësin e temperaturës mund ta rregulloni temperaturën ose shkallën e skarës



Fikja e furrës

Zgjedhësin e funksioneve e çoni në pozicionin zero

Ndërrimi i rregullimeve

Mënyra e nxehjes, temperatura dhe shkalla e skarës mund të ndërrohen sipas nevojës.

Furra duhet të fiket automatikisht


Jepni tash edhe kohëzgjatjen (kohën e zierjes) për gjellën tuaj.

Shembull në fotografi: Rregullimi për nxehësin e epërm-/poshtëm , 190 °C, kohëzgjatja 45 minuta.

1. Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni mënyrën e nxehjes.

2. Me zgjedhësin e temperaturës e rregulloni temperaturën ose shkallën e skarës.

3. Butonin orë e shtypni. Simboli kohëzgjatjal xixëllon.




Furra do të nxehet.

4. Me butonin+ ose butonin – e rregulloni kohëzgjatjen.

Butoni + vlera e rekomanduar = 30 minuta

Butoni – vlera e rekomanduar = 10 minuta



Koha e zierjes ka mbaruar

Një sinjal tingëllon. Furra fiket. Butonin ⊕ e shtypni dy herë dhe e fikni zgjedhësin e funksioneve.

Ndërrimi i rregullimit

Butonin orë ⊖ e shtypni. Me butonin + ose butonin - e ndërroni kohëzgjatjen.

Ndërprera e rregullimit

Butonin orë ⊖ e shtypni. Butonin - e shtypni, derisa treguesi të qëndrojë në zero. Fikja e zgjedhësit të funksioneve.

Kohëzgjatjen e rregulloni, kur të jetë shuar koha e orës

Butonin orë ⊖ e shtypni dy herë dhe rregulloni, siç është përshkruar në pikën 4.

Furra duhet të ndizet dhe fiket automatikisht

Kini kujdes ju lutemi që ushqimet që prishen lehtë mos të qëndrojnë shumë gjatë në hapësirën për zierje.

Shembull në fotografji: Rregullimi për nxehësin e epërm-/poshtëm ☰, 190 °C. Ora është 10:45. Gjella zgjatë 45 minuta dhe duhet të jetë gati në orën 12:45.

1. Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni mënyrën e nxehjes.


2. Me zgjedhësin e temperaturës e rregulloni temperaturën ose shkallën e skarës.

3. Butonin orë ⊖ e shtypni.

4. Me butonin+ ose butonin – e rregulloni kohëzgjatjen.

5. Butonin orë ⊖ e shtypni aq shpesh derisa simboli fund → të xixellojë.


Në tregues do të shihni, kur gjella është gati.



6. Me butonin + kohën përfundimtare e shtyni për më vonë.

Pas disa sekondave rregullimi do të pranohet.

Në tregues qëndron koha përfundimtare, derisa furra të startojë.



Koha e zierjes ka mbaruar

Një sinjal tingëllon. Furra fiket. Butonin ⊖ e shtypni dy herë dhe zgjedhësin e funksioneve e fikni.

Udhëzim: Përderisa një simbol xixëllon, ju mund të ndërroni. Kur simboli ndriçon, rregullimi është pranuar.

Rregullimi i kohës së orës

Pas lidhjes së parë ose pas një rënje të rrymës në tregues xixëllon simboli ⊖ dhe tre zerot. Rregulloni kohën e orës. Zgjedhësi i funksioneve duhet të jetë i fikur.

Kështu rregulloni

1. Butonin orë ⊖ e shtypni.

Në tregues shkëlqen 12.00 dhe simboli ⊖ xixëllon.

2. Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohën e orës.

Pas disa sekondave koha e orës do të pranohet. Simboli ⊖ shuhet.

Ndërrimi p.sh. nga koha e verës në atë të dimrit

Butonin orë ⊖ e shtypni dy herë dhe me butonin + ose butonin - ndërroni.

Rregullimi i zgjuarësit

Zgjuarësin mund ta përdorni si një zgjuarës kuzhine. Ai ecë pavarësisht nga furra. Zgjuarësi ka një sinjal të veçantë. Kështu do të dëgjoni nëse zgjuarësi ose kohëzgjatja e furrës ka mbaruar. Zgjuarësin mund ta rregulloni gjithashtu, kur siguria nga fëmijët është aktive.

Kështu rregulloni

1. Butonin zgjuarësi  e shtypni. Simboli  xixëllon.
2. Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohën e zgjuarësit. Butoni + vlera e rekomanduar = 10 minuta
Butoni - vlera e rekomanduar = 5 minuta

Pas disa sekondave zgjuarësi starton. Simboli  ndriçon në tregues. Koha ecë dukshëm.

Pas mbarimit të kohës

Një sinjal tingëllon. Butonin zgjuarësi  e shtypni. Treguesi i zgjuarësit shuhet.

Ndërrimi i kohës së zgjuarësit

Butonin zgjuarësi  e shtypni. Me butonin + ose butonin - e ndërroni kohën.

Shuarja e rregullimit

Butonin zgjuarësi  e shtypni. Butonin - e shtypni, derisa treguesi të qëndrojë në zero.

Zgjuarësi dhje kohëzgjatja mbarojnë në të njëjtën kohë

Simbolet ndriçojnë. Koha e zgjuarësit në tregues ecë dukshëm. Testimi i kohëzgjatjes së mbetur , kohës përfundimtare  ose kohës së orës  :

Butonin orë  e shtypni aq shpesh derisa simboli përkatës të shkëlqejë.

Vlera e testuar shkëlqen për disa sekonda në tregues.

Siguria nga fëmijët

Furra

Që fëmijët mos ta ndezin furrën pa dashje, ajo ka një siguri nga fëmijët.

Ndezja dhe fikja e sigurisë nga fëmijët

Zgjedhesi i funksioneve duhet të jetë i fikur.

Ndezja: Butonin çelës  e shtypni, derisa në tregues simboli  të shkëlqejë. Kjo zgjat rreth 4 sekonda.

Fikja: Butonin çelës  e shtypni, derisa simboli  të shuhet.

Udhëzime

- Zgjuarësin dhe kohën e orës mund ti rregulloni në çdo kohë.
- Pas një rënie të rrymës siguria e rregulluar nga fëmijët është e shuar.

Mirëmbajtja dhe pastrimi

Në rast se kujdeseni dhe e pastroni furrën tuaj si duhet, ajo do të jetë në gjendje të mirë dhe funksionale për një kohë të gjatë. Më poshtë do t'ju shpjegojmë sesi të kujdeseni dhe si ta pastroni furrën tuaj si duhet.

Udhëzime

- Disa materiale të ndryshme, si pjesët prej qelqi, plastike ose metali në pjesën ballore të furrës mund të pësojnë çngjyrosje të lehta.
- Hijet në xhamin e derës, që duken si vija, janë reflekset e dritës së llambës së furrës.
- Si pasojë e temperaturave shumë të larta, shtresa e emalit digjet. Për këtë arsy mund të krijohen çngjyrosje të vogla. Kjo është normale dhe nuk ka asnjë ndikim në funksionim. Qoshet e tavave të holla nuk emalojen plotësisht. Për këtë arsy mund të jenë të ashpra. Mbrotja nga gërryerja nuk do të ndikohet nga kjo.

Mjet për pastrim

Me qëllim që sipërfaqet e ndryshme të mos dëmtohen nga lëndët e ndryshme pastruese, merrni parasysh të dhënët në vijim.

Gjatë pastrimit të furrës

- kurrrafë lëndësh të ashpra apo fërkuese për pastrim,
- kurrrafë lëndësh pastruese me përqindje të lartë të alkoolit,
- as sfungjerë për fërkim,

- as pastrues me presion të lartë ose pastrues me avull.

- Pjesët e veçanta të mos pastrohen në pjatalarëse.

Sfungjerët e ri i lani mirë para përdorimit të parë.

Paneli i komandimit	Solucion shpëlarës i nxehëtë: Pastroni me një leckë larëse dhe thajeni më pas me një leckë të butë. Mos përdorni pastrues qelqi ose kruajtëse qelqi për pastrim.
---------------------	---

Sipërfaqet prej çeliku	Pastrojini me solucion shpëlarës të ngrohtë dhe me një leckë të butë. Sipërfaqet prej çeliku pastrojini gjithmonë paralelisht me drejtimin e teksturës. Përndryshe mund të krijohet gërvishje. Thajeni me një leckë të butë. Pastroni menjëherë njollat e çmërsit, yndyrës, niseshtesë dhe të bardhës së vezës. Mos përdorni mjete gërryes ose peceta larëse të ashpra. Pjesët ballore prej çeliku mund të lustrohen me ndihmën e një mjeti larës special. Ndiqni udhëzimet e produhuesit. Pastruesin special prej çeliku e gjeni pranë shërbimit tonë të klientit ose në dyqanin e specializuar.
------------------------	---


Sipërfaqet e smaltuara dhe sipërfaqet e llakuara	Fshijini me pak ilaç enësh dhe me një leckë të njomë. Thajeni me një leckë të butë.
--	---

Butonat rrotullues	Fshijini me pak ilaç enësh dhe me një leckë të njomë. Thajeni me një leckë të butë.
Paneli i xhamit	Pastrojini me një pastrues xhamash. Mos përdorni asnjë solucion larës agresiv ose objekte të mprehta metalike. Këto mund të gërvishatin dhe dëmtojnë sipërfaqet e panelit të xhamit.
Guarnicioni	Fshijini me një leckë të njomë. Thajeni me një leckë të butë.
Brendia e furrës	Ilaç enësh i ngrohtë ose ujë me uthull. Në rastin e ndotjeve të mëdha, përdorni pastrues furre vetëm në sipërfaqet e ftohta.
Mbulesa e qelqtë e llambës së furrës	Fshijini me pak ilaç enësh dhe me një leckë të njomë. Thajeni me një leckë të butë.
Aksesori	Zbutini në solucion shpëlarës të ngrohtë. Pastrojeni me një furçë ose me një sfungjer.
Tava e pjekjes prej aluminji (opcionale)	Mos i lani në enëlarëse. Mos përdorni asnjëherë pastrues furre. Për të shmangur gërvishjet, mos i prekni asnjëherë sipërfaqet prej metali me një thikë ose me një objekt të ngjashëm të mprehtë. Pastroni me një ilaç enësh dhe me një leckë për pastrimin e qelqit ose me një leckë me mikrofibra, në mënyrë horizontale dhe jo shumë fort. Thajeni me një leckë të butë. Mos përdorni mijte gjerryes ose peceta larëse të ashpra. Përndryshe mund të krijohet gërvishje.
Siguria nga fëmijët (opcionale)	Nëse është lidhur një sistem sigurie për fëmijët në derën e furrës, ky duhet larguar para pastrimit. Të gjitha pjesët plastike, zbutuni në solucion shpëlarës të ngrohtë dhe fshijini me një sfungjer. Thajeni me një leckë të butë. Në rastin e ndotjeve të mëdha, sistemi i sigurisë së fëmijëve nuk funksionon më si duhet.
Plan gatimi	Udhëzimet për mirëmbajtjen dhe pastrimin i gjeni në udhëzimin e përdorimit për planin e gatimit.

Montimi dhe çmonitimi i derës së furrës

Për ta pastruar dhe për të hequr disqet e vogla të derës dera e furrës mund të çmontohet.

Nyjet e derës së shporetit kanë nga një levë mbyllëse. Nëse levët mbyllëse janë të palosura (Fotografia A), dera është e siguruar. Atëherë nuk mund të çmontohet. Nëse nyjet e derës janë të çpalosura për çmontimin e derës së furrës (Fotografia B), levët mbyllëse janë të siguruara. Ata nuk mund të klikojnë.




⚠️ Rizik nga lëndimi!

Nëse levët mbyllëse nuk janë të siguruara, palosni ata me më tepër forcë. Mbani ilogari, që levët mbyllëse të janë gjimon të palosura deri në fund, respektivisht gjatë çmontimit të janë krejtësisht të çpalosura.

Nxirr derën


- Derën e furrës e hapni plotësisht.
- Shpallos të dy levët për mbyllje, në të djathtë dhe në të majtë (Fotografia A).
- Mbyll derën e furrës deri në fund. Kape me të dy duart majtas dhe djathtas. Mbylle edhe më tej dhe nxirre (Fotografia B).




Montimi i derës

Dera e furrës montohet sipas udhëzimeve por në rënditje të kundërt.

- Gjatë montimit të derës së furrës të kini kujdesë, që të janë të vendosura të dy nyjet në hapjet përkatëse si në (Fotografia A).
- Nivelet duhet të janë të njëjta nga të dyja anët (Fotografia B).



- Të dy levët mbyllëse sérish të palosen (Fotografia C). Mbyllja e derës së furrës



⚠️ Rizik nga lëndimi!



Nëse dera e furrës bie pa qëllim ose është çpalosur një levë, mos prekni gjë. Thirni shërbimin e klientëve.

Montimi dhe çmontimi fletëve të derës


Për pastrim më të mirë fletët e qelqit në derën e furrës mund ti çmontoni.

Çmontimi

- Derën e furrës e varni dhe me dorezën nga poshtë e vendosni në një leckë.
- Mbulesën lartë të derës së furrës e hiqni. Për këtë gjuhëzën e shtypni me gishta majtas dhe djathtas (Fotografia A).
- Fletën e epërme e ngreni dhe e hiqni (Fotografia B).



- Fletën e ngreni dhe e hiqni (Fotografia C).



Fletët i pastroni me pastrues qelqi dhe me një leckë të butë.



⚠️ Rrezik nga lëndimi!

Qelqi i gjërvishur i derës së aparatit mund të pëlcasë. Mos përdorni kruese qelqi, mjete të sarta ose fërkuese për pastrim.

Montimi

Gjatë montimit kini kujdes, që mbishkrimi "right above" majtas poshtë të qëndrojë në kokë.

- Fletën e futni pjerrtas nga prapa (Fotografia A).
- Fletën e epërme e futni pjerrtas nga prapa në të dy mbajtësit. Sipërfaqja e lëmuar duhet të jetë jashtë. (Fotografia B).



- Vendosni mbulesën dhe e shtypni.

- Varja e derës së furrës.

Furrën do ta përdorni përsëri, kur fletët të janë montuar si duhet.

Një pengesë, çfarë duhet bërë?

Nëse paraqitet një pengesë, shpeshë herë ndodh të jetë diçka e vogël. Para se të thirni shërbimin e klientëve, shikoni së pari tabelën. Ndoshta do ta mënjanoni pengesën vetë.

Tabela e pengesave

Nëse me ndonjë gjellë nuk mund t'ia dilni, lexoni udhëzimin. *Për Ju i kemi testuar gjellërat në studion tonë të gatimit. Këtu gjeni sugjerime dhe informacione për zierje dhe pjetëje.*

⚠️ rreziku nga goditja e rrymës!

Riparimet e bëra jashtë rregullave janë të rrezikshme. Riparimet mund të bëhen vetëm nga tekniku u shërbimit tonë të klientëve.

Siguresa në arkën e siguresave në defekt.	Shkaqet e mundshme	Mënjanimi i pengesave/ Informacione
Furra nuk funksionon.	Siguresa është në defekt.	Shikoni në arkën e siguresave, mos vallë është defekt siguresa.
	Rënje e rrymës.	Kontrolloni, se a funksionon llambë e kuzhinës respektivisht aparatet tjera të kuzhinës.
Treguesi i orës xixëllon.	Rënje e rrymës.	Orën e rregulloni përsëri.
Furra nuk nxehet.	Pluhur në pjesët e kontaktit.	Disa herë rrotulloni dorëzat e ndërprerësve, herë andej herë këndej.

Kujdes!

Nëse kabloja e rrjetit dëmtohet, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, shërbimi i klientëve, ose ndonjë person i kualifikuar njashëm.


Ndërrimi i llambës së furrës në mbulesë

Nëse llamba e furrës është djegur, atëherë duhet të ndërrohet. Llambat për ndërrim rezistente ndaj temperaturës, 40 Vat, do ti gjeni te shërbimi i klientëve ose në shitoret e specializuara. Përdorni vetëm këto llamba.

⚠️ Rrezik nga goditja e rrymës!

Fikni siguresën ne arkën e siguresave.

1. Për të shmangur dëmtimet, vendosni në furrën e ftohtë leckën e enëve.
2. Hiqni mbulesën e qelqtë duke rrotulluar në të majtë.



3. Llambën e ndërroni me llambë të njëjtë tip.

4. Mbulesën e qelqtë e vidhosni përsëri.

5. Leckën e kuzhinës e nxirri dhe siguresën e ndizni.

Mbulesa e qelqtë

Mbulesa e qelqtë e dëmtuar duhet të ndërrohet. Mbulesat përkatëse të qelqit do ti gjeni në shërbimin e klientëve. Shënoni E-Numrin dhe FD-Numrin të pajisjes tuaj.

Shërbimi i klientëve

Nëse pajisja juaj duhet të riparohet, shërbimi jonë për klientët qëndron në dispozicionin tuaj. Ne gjithmon gjejm një zgjdhje të përshtatshme, gjithashtu për të evitar vizita të panevojshme nga ana e teknikut.

E-numri dhe FD- numri

Gjatë thirrjes jepni numrin e prodhimit (E-Nr.) dhe numrin e ekzekutimit (FD-Nr.), që të mund të kujdesemi profesionalisht për ju. Etiketën e tipit me numrat e gjeni, anash në derën e furrës. Që në rast nevoje mos të kërkoni gjatë, këtu mund t'i bartni të dhënat e aparatit tuaj dhe numrat e telefonit të shërbimit të klientëve.

E-Nr.	FD-Nr.

Shërbimi i klientëve 📞

Kini kujdes, se vizita e teknikut të servisit në rast të përdorimit të gabuar edhe brenda kohës së garancisë nuk është pa kosto.

Të dhënati kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përmbytjeve të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar përiparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale përi pajisjet tuaja.

Këshilla për energjinë dhe mjedisin

Këtu mund të gjeni këshilla, sesi të kurseni energji gjatë gatimit ose pjekjes dhe sesi ta mënjanoni pajisjen sic duhet.

Kursimi i energjisë

- Furrën e paranxehni vetëm atëherë, kur kështu është dhënë në recetë ose në tabelën e udhëzimit përi përdorim.
- Përdorni kallëpe të errëta për pjekje, të lyera me llak të zi apo të emaluara. Ata e thithin nxehtësinë në mënyrë të vecantë.
- Gjatë zierjes, skujqes ose pjekjes, derën e furrës e hapni sa më rrallë që është e mundur.
- Më shumë ëmbëlsira më së miri i piqni njëra pas tjetrës. Furra është ende e nxehtë. Me këtë shkurtohet kohëzgjatja e pjekjes përi ëmbëlsirën e dytë. Mund të futni gjithashtu 2 kallëpe kuti pranë njëri tjetrit.
- Te kohët më të gjata të zierjes, furrën mund ta fikni 10 minuta para përfundimit të kohës përi zierje dhe ngrohtësinë e mbetur ta shfrytëzoni përi mbarimin e plotë të zierjes.

Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

█ Udhëzimi jep kuadrin ligjor përi te drejtëni e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Masat që duhet t'i kemi parasysh gjatë transportit

Përforconi të gjitha pjesët e lëvizshme brenda dhe mbi aparat me shirit ngjitet, i cili mund të hiqet pa lënë ndonjë gjurmë. Pjesë të caktuara të pajisjeve (p.sh. teplinë përi pjekje) përi ta parandaluar dëmtimin e aparatit vendosni në sirtarët përkatës me karton të hollë në skaje. Vendosni një karton apo diçka të ngjashme mes anës së përparme dhe të pasme, përi të ndaluar goditjen nga ana e brendshme në qelqin e derës. Derën e furrës me një shirit ngjitet e përforconi përi muret anësore të aparatit.

Ruani paketimin origjinal të aparatit. Aparatin transportoni vetëm në paketimin origjinal. Merrni parasysh shigjetat e transportit në paketim.

Nëse paketimi origjinal nuk është në dispozicion

Paketoni aparatin në një paketim të mbrojtur, pér të garantuar një mbrojtje të mjaftueshme nga dëmtimet gjatë transportit.

Transportoni aparatin në pozitë vertikale. Mos e kapni aparatin pér dorëzë të derës apo pér lidhjet e anës së prapme, sepse

ato mund të dëmtohen. Mos vendosni sende të rënda mbi aparat.

Për ju të testuara në studion tonë të gatimit

Këtu do të gjeni një zgjidhje gjellësh dhe rregullimet optimale pér to. Ne do të ju tregojmë, se cila mënyrë e nxehjes dhe temperaturë është më e përshtatshme pér gjellën tuaj. Do të merrni të dhëna pér pajisje të përshtatshme dhe se në cilën lartësi do të duhet të futen. Do të merrni këshilla pér enë dhe pér përgatitje.

Udhëzime

- Vlerat në tabelë vlejnë gjithmonë pér futje në hapësirën pér zierje të ftotë dhe të zbrazët.
- Paranxehni vetëm nëse është dhënë në tabelë. Pajisjen e shtroni me letër pér pjekje tek pas paranxehjes.
- Të dhënat kohore në tabelë janë vlera orientuese. Ato varen nga kualiteti dhe nga cilësia e ushqimeve.
- Përdorni pajisjen e bashkëdërguar. Pajisjet plotësuese i gjeni si pajisje të veçanta në shitore të specializuar ose në shërbimin e klientëve.
Para përdorimit nxirri pajisjet dhe enët e panevojshme nga hapësira pér zierje.
- Përdorni gjithmonë një leckë mbrojtëse, kur nga hapësira pér zierje të nxirri pajisje ose enë të nxehta.

Ëmbëlsirat dhe biskotat

Pjekja në një nivel

Te pjekja e ëmbëlsirave dhe tortave nxehësi i epërm-/i poshtëm i jep rezultatet më të mira.

Gjatë pjekjes me 2D ajrin e nxehët pajisjen e futni në lartësitë e futjes si më poshtë:

- Ëmbëlsira në kallëpe ëmbëlsirash: Lartësia e futjes 2
- Ëmbëlsira në tepsi pér ëmbëlsira: Lartësia e futjes 3

Pjekja dhe skuqja në më shumë nivele

Përdorni ajrin e nxehët .

Lartësitë e futjes te pjekja dhe skuqja në 2 nivele:

- Tigani universal: Lartësia e futjes 3
- Tepsia pér pjekje: Lartësia e futjes 1

Gjellët e futura në të njëjtën kohë në furrë, nuk do të thotë se edhe në të njëjtën kohë do të janë gati.

Në tabelë do të gjeni një zgjedhje të gjellëve.

Udhëzim: Ushqimet mos i vendosni direkt mbi tavën e aluminit. Tavën e aluminit shtrojeni me letër kuzhine.

Kallëpe pér pjekje

Më të përshtatshëm janë kallëpet nga metali.

Te përdorimi i kallëpeve pér pjekje nga metali me mure të holla dhe kallëpet e qelqit zgjaten kohët e pjekjes dhe ëmbëlsira nuk skuqet në mënyrë të barabartë.

Nëse dëshironi të përdorni kallëpe nga silikoni, orientohuni sipas të dhënavës dhe recetave të prodhuesit. Kallëpet nga silikoni shpesh janë më të vogla se kallëpet normale. Sasisë e brumit dhe të dhënat në receta mund të devijojnë.

Tabelat

Në tabelë do të gjeni mënyrën optimale të nxehjes pér ëmbëlsira të ndryshme dhe të pjekura. Temperatura dhe kohëzgjatja e pjekjes varen nga sasia dhe cilësia e brumit. Për këtë në tabelë janë dhënë zona. Provohen së pari me vlerën më të ulët. Një temperaturë e ulët jep një skuqe më të barabartë. Nëse është e nevojshme herën tjetër rregulloni më lartë.

Nëse paranxehni, kohën e pjekjes, e shkurtoni pér 5 deri 10 minuta.

Informacione plotësuese do të gjeni nënkëshilla pér pjekjen në aneks të tabelave.

Ëmbëlsira në kallëpe	Kallëp	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura, °C	Kohëzgjatja, minuta
Ëmbëlsira të përziera të thjeshta	Kallëp tas-/ kurorë-/ kuti	2		160-180	50-60
Ëmbëlsira të përziera fine (p. sh. ëmbëlsirë rërë)	Kallëp tas-/ kurorë-/ kuti	2		155-175	65-75
Fund brumi të brydhët me rreth	Kallëp çmontues	1		160-180	30-40
Fund torte nga brumi i përzier	Kallëp pér fund peme	2		160-180	25-35
Tortë biskotash	Kallëp çmontues	2		160-180	30-40
Tortë me pemë ose me gjizë, brumi i brydhët*	Kallëp çmontues i errët	1		170-190	70-90
Ëmbëlsira pemësh fine, nga brumi i përzier	Kallëp çmontues	2		150-170	55-65
Ëmbëlsira pikante* (p.sh. pite/ëmbëlsirë qepësh)	Kallëp çmontues	1		180-200	50-60

* Ëmbëlsirat i leni në aparat rreth 20 minuta të ftohen.

Ëmbëlsira në tepsí	Pajisje	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura, °C	Kohëzgjatja, minuta
Brumë tharmi ose i përzier me shtesë të thatë	Tigani universal:	3		160-180	25-35
Brumë tharmi ose i përzier me shtesë të lëngshme	Tigani universal:	3		140-160	40-50
Rolat biskote (paranxehni)	Tigani universal:	2		170-190	15-20
Bisht tharmi me 500 g miell	Tigani universal:	3		150-170	25-35
Kek, 500 g miell	Tigani universal:	3		160-180	50-60
Kek, 1 kg miell	Tigani universal:	3		150-170	90-100
Shtrudël, e ëmbël	Tigani universal:	2		180-200	55-65
Pica	Tigani universal:	3		180-200	20-30

Bukë dhe bukëza

Nëse nuk është thënë ndryshe për pjekjen e bukës furrën e paranxehni gjithmonë.

Mos derdhni asnjëherë ujë, direkt në furrën e nxehjtë.

Bukë dhe bukëza	Pajisje	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura, °C	Kohëzgjatja, minuta
Bukë tharmi, 1,2 kg miell	Tigani universal:	2		270	8
				190	35-45
Bukë bajate, 1,2 kg miell	Tigani universal:	2		270	8
				190	35-45
Bukëza (p.sh. bukëza thekre)	Tigani universal:	2		200-220	20-30

Të pjekura të vogla	Pajisje	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënrat e temperaturës në °C	Kohëzgjatja, minuta
Ëmbëlsira të vogla	Tigani universal	3		150-170	10-20
	Tepsia për pjekje nga alumini + tigani universal*	1+3		130-150	25-35
Mafishe	Tigani universal	3		70-90	125-135
Krofne	Tigani universal	2		200-220	30-40
Makrone	Tigani universal	3		110-130	30-40
	Tepsia për pjekje nga alumini + tigani universal*	1+3		100-120	35-45
Brumë jufkash	Tigani universal	3		180-200	20-30
	Tepsia për pjekje nga alumini + tigani universal*	1+3		180-200	30-40

** Te pjekja në dy nivele, tiganin universal e futni gjithmonë në nivelin e epërm.

Këshilla për pjekje

Dëshironi të piqni sipas recetës tuaj	Orientohuni sipas të pjekurave të ngjashme në tabelat e pjekjes personale.
Kështu do të konstatoni nëse ëmbëlsira e përzier është pjekur mirë.	Reth 10 minuta para përfundimit të kohës së pjekjes të dhënë në recetë, ngulni një kruese dhëmbësh në pjesën më të lartë të ëmbëlsirës. Nëse në kruese nuk ngjitet më brumë, ëmbëlsira është gati.
Ëmbëlsira ulet.	Herën tjetër përdorni më pak lëng ose uleni temperaturën e furrës për 10 gradë. Vini re kohët e përzierjes të dhëna në recetë.
Ëmbëlsira në mes është më e fryrë, ndërsa në skaje më e ulët.	Mos i lyeni me yndyrë skajet e kallëpit çmontues. Pas pjekjes, me një thikë lironi ëmbëlsirën me kujdes.
Ëmbëlsira sipër bëhet tepër e errët.	Futeni më thellë atë, zgjidhni një temperaturë më të ulët dhe piqeni ëmbëlsirën ca më gjatë.
Ëmbëlsira është tepër e thatë.	Në ëmbëlsirën e gatshme me kruese dhëmbësh shponi vrima të vogla. Pastaj mbi te derdhni lëng pemësh ose pije alkoolike. Herën tjetër zgjidhni temperaturë për 10 gradë më të lartë dhe shkurtoni kohët e pjekjes.
Buka ose ëmbëlsira (p.sh. . ëmbëlsira me djathë) ka pamje të mirë, por brenda është e qullët (e pëershkuar me vija uji).	Herën tjetër përdorni më pak lëng dhe me temperaturë më të ulët piqni ca më gjatë. Te ëmbëlsirat me shtesa të lëngshme, piqni më parë fundin. Shtrojeni me bajame ose thërrmija buke dhe pastaj qiteni shtesën për sipër. Përfillni ju lutemi recetat dhe kohët e pjekjes.

Të pjekurat janë të skuqura në mënyrë jo të barabartë.	Zgjidhni temperaturë ca më të ulët, atëherë të pjekurat do të skuqen në mënyrë ca më të barabartë. Të pjekurat delikate i piqni me nxehësin e epërm dhe të poshtëm <input checked="" type="checkbox"/> në një nivel. Dalja e letrës për pjekje jashtë tepsisë, ndikon në qarkullimin e ajrit. Letrën për pjekje e preni gjithmonë në pajtim me madhësinë e tepsisë.
Ëmbëlsira nga pemët është shumë e celë nga poshtë.	Herën tjetër ëmbëlsirën futeni një nivel më thellë.
Lëngu i pemëve po noton mbi.	Herën tjetër e përdorni tiganin universal më të thellë (nëse e posedoni).
Gjatë pjekjes së bukëzave prej tharmi, copat ngjiten së bashku.	Ndërmjet bukëzave duhet të mbahet një distancë prej rreth 2 cm. Kështu do të ketë vend të mjaftueshëm, që bukëzat të mund të vijnë dhe të piqen njëloj.
Dëshironi të piqni në dy nivele.	Gjatë pjekjes në më shumë nivele përdorni përherë ajrin e nxehët <input checked="" type="checkbox"/> Gjellët e futura në të njëjtën kohë në furrë, nuk do të thotë se edhe në të njëjtën kohë do të janë gati.
Gjatë pjekjes së ëmbëlsirave të lëngshme formohet ujë i kondensuar.	Gjatë pjekjes mund të formohet avull uji. Ai largohet nëpërmjet derës. Avulli i ujit mund të ngjitet në zonën drejtuese ose në ballinat e mobilieve të afërtë dhe të pikoj si ujë i kondensuar. Kjo është fizikisht e kushtëzuar.

Mish, shpezë, peshk

Enë

Mund të përdorni çdo enë rezistente ndaj temperaturës. Për pjekje të mëdha është i përshtatshëm edhe tigani universal.

Më i përshtatshëm është ena nga qelqi. Kini kujdes në atë, që kapaku të i bëjë tamam skuqësit dhe të mylllet mirë.

Nëse përdorni enë të emaluara, shtonit më tepër masë të lëngshme.

Për enët nga çeliku i fisnikëruar skuqja nuk do të jetë shumë e fortë dhe mishit mund të jetë i zier më pak. Zgjatni kohët e zierjes.

Të dhënat në tabelë:

Enë pa kapak = e hapur

Enë me kapak = e myllur

Enën e vendosni gjithmonë në mes të skarës.

Enët e nxehta nga qelqi i vendosni në një nënshtrojë të thatë. Nëse shtroja është e lagur ose e ftohtë, qelqi mund të pëlcasë.

Skuqja

Mishit pa dhjam shtonit edhe pak ujë brenda. Fundi i enës duhet të jetë $\frac{1}{2}$ cm afersisht i mbushur.

Mishit që piqet me avull shtonit ujë brenda në enë. Fundi i enës duhet të jetë 1 - 2 cm i mbuluar.

Sasia e lëngut varet nga lloji i mishit dhe nga materiali i enës. Nëse e përgatitni mishin në tavë të emajluar, nevoitet pak më tepër lëng, se sa në enë qelqi.

Enët nga çeliku janë kushtimisht të përshtatshme. Mishit zihet ngadalë dhe skuqet më pak. Përdorni temperaturë më të madhe dhe/ose leni të zihet më gjatë.

Udhëzime për pjekje në skarë

Piqni në skarë gjithmonë me furrë të myllur.

Paranxehni skarën për rreth 3 minuta, para se copat e mishit t'i vëni në skarë.

Vendosni copat e mishit drejtpërdrejtë në skarë. Një copë e vetme mishi bëhet më e mirë nëse e vendosni në mes të skarës. Futeni në mënyrë plotësuese një tigan universal në lartësinë 1. Lëngu i mishit do të mblidhet dhe furra mbetet e pastër.

Tepsia për pjekje dhe tigani universal nuk lejohet të futen në lartësinë 4. Gjatë temperaturave të larta mund të deformohen dhe gjatë nxjerrjes ta dëmtojnë hapësirën për zierje.

Gjithmonë merni copa mishi për skarë mundësish me madhësi të njëjtë. Në këtë mënyrë ato skuqen në mënyrë të barabartë dhe ngelin bukur të lëngshme. Stekat i kripsoni tek pasi të janë pjekur në skarë.

Rrotulloni copat e mishit sipas $\frac{2}{3}$ kohës së dhënë.

Trupi nxehës i skarës herë ndizet e herë fiket. Kjo është normale. Sa shpesh do të ndodh kjo, varet nga shkalla e rregulluar i skarës.

Mish

Kthejini copat e mishit pas gjysmës së kohës.

Kur pjekja është gati, duhet të qëndrojë edhe 10 minuta të tjera në furrë të fikur dhe të myllur. Në këtë mënyrë lëngu i mishit mund të shpërndahet më mirë.

Pasi ta keni zier, mbështilleni mishin rosto me letër alumini dhe lëreni atë 10 minuta në qetësi brenda në furrë.

Në copat e mishit të derrit me lëkurë priteni lëkurën në formë kryqesh dhe vendoseni të piqet në enë fillimisht me lëkurë nga poshtë.

Mishi	Pesha	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja, minuta
Mish gjedhi						
Të skuqura gjedhi	1,0 kg	myllur	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
Filet gjedhi, rozë	1,0 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	80
Biftek, rozë	1,0 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-250	50
Steka, 3 cm, rozë		Skarë + tigan universal	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15
Mish viçi						
Të skuqura viçi	1,0 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	140

Mishi	Pesha	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja, minuta
Mish derri						
pa lëkurë (p.sh. . qafë)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	hapur	1 1 1		190-210 180-200 170-190	120 150 170
me lëkurë (p. sh. . shpatulla)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	hapur	1 1 1		180-200 190-210 170-190	130 160 190
Brinjë derri me koc	1,0 kg	mbyllur	1		210-230	80
Mish qengji						
Kofsha qengji pa koc, medium	1,5 kg	hapur	1		170-190	120
Mish i bluar						
Të skuqura nga mishi i bluar	rreth 750 g	hapur	1		180-200	70
Salsiçe						
Salsiçe		Skarë + tigan universal	4+1		3	15

Shpend	Te rosat dhe patat lëkurën nën fletë e shponi, ashtu që yndryrtë mund të kulloj.					
Vlerat e tabelës vlejnë përfutje në furrë të ftotë.	Të dhënat e peshës në tabelë i referohen shpendëve të pambushur, të gatshëm përskuqje.					
Nëse pikni direkt në skarë, futeni tiganin universal në lartësinë 1.	Shpendi skuqet veçanërisht shijshëm, nëse pak para se të përfundojë koha e skuqjes e lyeni me gjalpë, ujë të kripur ose lëng portokalli.					

Shpend	Pesha	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura °C, Shkalla e skarës	Kohëzgjatja, minuta
Gjysma pule, 1 -4 copa	nga 400g	Skara	2		210-230	40-50
Pjesë pule	nga 250 g	Skara	3		210-230	30-40
Pulë, e tërë 1 -4 copa	secila nga 1 kg	Skara	2		200-220	55-85
Rosë, e tërë	1,7 kg	Skara	2		170-190	80-100
Patë, e tërë	3,0 kg	Skara	2		160-180	110-130
Zog bibe, i tërë	3,0 kg	Skara	2		180-200	80-100
2 kofsha miske	nga 800g	Skara	2		180-200	80-100

Peshk	të vogël të qëndrueshme në furrë, me qëllim që peshku të qëndrojë më stabil.					
Copat e peshkut i ktheni pas $\frac{2}{3}$ kohës së dhënë.	Peshqit e tërë nuk është patjetër të rrotullohen. Futni në furrë peshkun e tërë në pozicion noti, me fletën e shpinës nga lartë. Vendosni në pjesën e barkut një gjysmë patateje, ose një enë					

Peshk	Pesha	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura °C, Shkalla e skarës	Kohëzgjatja, minuta
Peshk, i tërë	nga 300 g 1,0 kg 1,5 kg	Skara	3 2 2	 	2 190-210 180-200	20-25 40-50 60-70
Peshk në feta, p.sh. kotëletë	nga 300 g	Skara	4		2	20-25

Këshilla për pjekje dhe tiganisje

Për peshën e rostos në tabelë nuk ka të dhëna.	Zgjidhni të dhënat sipas peshës më të ulët të radhës dhe zgjasni kohën.
Dëshironi të kontrolloni, nëse është rostoja gati.	Përdorni termometrin për mish (është në dispozicion në dyqanin e specializuar) ose bëni "provëm me lugë". Shtypni me lugë mbi roston. Nëse është i fortë, është atëherë gati. Nëse shtypet lehtë, atëherë i duhet edhe më tepër kohë.
Rostoja ka marrë ngjyrë te errët dhe korja vende-vende është djegur.	Kontrolloni lartësinë e elementit vendosës dhe temperaturën.
Rostoja duket mirë, por salca është djegur.	Herën tjeter zgjidhni një enë pjekjeje më të vogël ose shtonit më tepër lëng.
Rostoja duket mirë, por salca e ka ngjyrën e çelë dhe është e lëngshme.	Herën tjeter zgjidhni një enë pjekjeje më të madhe ose përdorni më pak lëng.
Gjatë derdhjes së rostos shkaktohet avull uji.	Kjo është dukuri fizike dhe normale. Pjesa më e madhe e avullit të ujit largohet përmes daljes për avull. Avulli mund të ngjitet në pjesën e përparme të tabelës së kontrollit ose në pjesën e përparme të mobiljeve në afërsi dhe të pikoj si ujë i kondensuar.

Tava, gratina, toste

Nëse pigni direkt në skarë, futni në mënyrë plotësuese tiganin universal në lartësinë 1. Furra ngelë më e pastër.

Vendosni enën gjithmonë në skarë.

Gjendja e zierjes së një tave varet nga madhësia e enës dhe lartësia e tavës. Të dhënat në tabelë janë vetëm vlera orientuese.

Gjella	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura, °C	Kohëzgjatja, minuta
Tava					
Tavë, e ëmbël	Kallëp tave	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Tavë jufkash	Kallëp tave	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-35
Gratin					
Gratin patatesh prej erëzash natyrale Lartësi maks. 2 cm	Kallëp tave	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	50-60
Toste					
Skuqe tosti, 4 copa	Skarë	4	<input type="checkbox"/>	3	6-7
Skuqe tosti, 12 copa	Skarë	4	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Toste me kaçkavall, 4 copa	Skarë	3	<input type="checkbox"/>	3	7-10
Toste me kaçkavall, 12 copa	Skarë	3	<input type="checkbox"/>	3	5-8

Produkte të gatshme

Përfillni të dhënat e prodhuesit në paketim.

Rezultati i zierjes është shumë i varur nga ushqimi. Paraskujet dhe pa barabarësitë mund të jenë të pranishme që në lëndën e parë.

Nëse pajisjen e shtroni me letër për pjekje, kini kujdes në atë, që letra për pjekje të jetë e përshtatshme për këtë temperaturë. Madhësinë e letrës ia përshtatni gjellës.

Gjella	Pajisje	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura, °C	Kohëzgjatja, minuta
Shtrudël me mbushje pemësh	Tigani universal:	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	40-50
Pomfriti	Tigani universal:	3	<input type="checkbox"/>	210-230	25-30
Pica	Skarë	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pica-baget	Skarë	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

Udhëzim

Gjatë zierjes së ushqimeve të ngrira tigani universal mund të deformohet. Shkaku për këtë qëndron në dallimet e mëdha të temperaturës, të cilave ju nënshtrohet pajisja. Deformimi zhdukjet përsëri që gjatë procesit të zierjes.

Gjellët speciale

Brumi i tharmit dhe kosi mund të përgatiten shumë mirë në temperaturat të ulëta.

Largoni pajisjen nga furra.

Parapërgatitja e kosit

1. Zieni 1 litër qumësht (3,5 % yndyrë), në 40 °C lëreni të ftohet.
2. Qitni në qumësht 150 g kos (nga frigoriferi) dhe përzieni mirë.
3. qiteni atë në gota të vogla qelqi që mund të mbyllen dhe mbuloni me fletë për mbajtje freskët.

4. Gotat i vendosni në skarë dhe i futni në lartësinë 1.

5. Temperaturën e pjekjes e rregulloni në 50 °C dhe siç është dhënë vazhdoni më tej.

Brumi i tharmit lihet që të vjen

1. Brumin e tharmit e përgatitni si zakonisht, qiteni atë në një enë të qeramikës rezistente ndaj nxehësisë dhe mbulojeni.
2. Furrën e paranxehni siç është dhënë.
3. Derën e furrës e mbyllni dhe brumin e tharmit e leni në furre të vjen.

Gjella	Enë	Mënyra e nxehjes	Temperatura	Kohëzgjatja
Kos	Gota kosi që mund të mbyllen		50 °C	6-8 orë
Brumi i tharmit lihet që të vjen	Enët rezistente ndaj nxehësisë i vendosni në dyshemenë e furrës		paranxehni në 50 °C Aparatin e fikni dhe brumin e tharmit e vendosni në furre	5-10 minuta 20–30 minuta

Shkrirja

Kohët e shkrirjes varen nga lloji dhe sasia e ushqimit.

Përfillni ju lutemi, të dhënrat e prodhuesit, që gjenden në paketim.

Ushqimet nxirren nga paketimi dhe në një enë të përshtatshme vendosen në skarë.

Shpendët i vendosni në pjatë me anën e gjoksit nga poshtë.

Gjëra të ngrira	Pajisja	Lartësia	Mënyra e nxehjes	Temperatura
p.sh. torte me krem, torte me krem e gjalpë, torte me çokollatë ose glazurë sheqeri, fruta, pula, salsiçe dhe mish, bukë, bukëza, èmbëlsira dhe të pjekura të tjera	Skara	2		Zgjedhësi i temperaturës ngel i fikur

Të thara

Përdorni vetëm pemë dhe perime pa të meta dhe lani mirë ato.

Pemët dhe perimet i leni të pikojnë mirë dhe i thani.

Tigani universal duhet të futet në lartësinë 3, skara në lartësinë 1.

Tiganin universal dhe skarën e shtroni me letër për pjekje ose pergamene.

Ktheni më shumë herë, pemët ose perimet shumë të lëngshme. Të tharat ndani nga letra menjëherë pas tharjes.

Pemë dhe perime	Lartësia	Mënyra e nxehjes	Temperatura, °C	Kohëzgjatja, orë
600g unaza molle	1+3		80	rreth 5
800g të çara dardhe	1+3		80	rreth 8
1,5 kg kumbulla ose xhenarika	1+3		80	rreth 8–10
200 g bar kuzhine, i pastruar	1+3		80	rreth 1½

Zierja

Për zierje gotat dhe unazat e gomës duhet të jenë në rregull dhe të pastra. Përdorni sipas mundësisë gata me madhësi të njëjtë. Të dhënët në tabelë ju përkasin gotave të rrumbullakëta njëlitërshe.

Kujdes!

Mos përdorni gata më të mëdha dhe as më të larta. Kapakët mund të pëlcasin.

Përdorni vetëm pemë dhe perime pa të meta. Lani mirë ato.

Kohët e dhëna në tabelë janë vlera orientuese. Ata mund të ndikohen nga temperatura e hapësirës, numrit të gotave, sasisë dhe ngrëhtësisë së materialit në gata. Para se të ndërroni përkatësisht të fikni, kontrolloni nëse, në gata ka shumë flluska.

Parapërgatitje

1. Mbushja e gotave, mos i mbushni plotë.

2. Fshini rrithin e gotave, ai duhet të jetë i pastër.

3. Vendosni në secilën gotë një unazë gome të lagur dhe një kapak.

4. Mbylli gotat me kapëse.

Në hapësirën për zierje mos vendosni më tepër se gjashëtë gata.

Rregullimi

1. Tiganin universal e futni në lartësinë 2. Gotat i vendosni ashtu që ata mos të preken.

2. derdhni $\frac{1}{2}$ litër ujë të nxehëtë (rreth 80°C) në tiganin universal.

3. Mbyllja e derës së furrës

4. Nxehësin e poshtëm \square e rregulloni.

5. Temperaturën e vendosni në 170 deri 180°C .

Zierja

Pemë

Pas rreth 40 deri 50 minuta në distanca të shkurta kohore bien flluska. Fikni furrën.

Pas 25 deri 35 minuta pas-ngrëhje gotat nxirri nga hapësira për zierje. Në rast të ftohjes më të gjatë në hapësirën për zierje mund të krijohen mikrobe dhe kështu do të ndihmohet prishja e pemëve të ziera.

Pemë në gota njëlitërshe

Molla, rrush frëngu, dredhëza

nga flluskat

Pas-ngrëhje

Fikja

rreth 25 minuta

Qershia, kajisia, pjeshka, kulumbria

Fikja

rreth 30 minuta

Pure molle, dardha, kumbulla

Fikja

rreth 35 minuta

Perime

Porsa në gata të bien flluska, temperaturën e ktheni prapa në 120 deri 140°C . Varësisht nga lloji i perimeve rreth 35 deri

70 minuta gjatë. Pas kësaj kohe fikni furrën dhe përdorni ngrëhtësinë e mbetur.

Perime me lëng të ftohtë në gota njëlitërshe

Tranguj

nga flluskat

Pas-ngrëhje

-

rreth 35 minuta

Reppë e kuqe

rreth 35 minuta

rreth 30 minuta

Foragjere

rreth 45 minuta

rreth 30 minuta

Fasule, lakër, lakër e kuqe

rreth 60 minuta

rreth 30 minuta

Bizele

rreth 70 minuta

rreth 30 minuta

Nxjerra e gotave

Pas zierjes gotat i nxirri nga hapësira për zierje

Kujdes!

Gotat e nxehta mos i vendosni në një shtrojë të ftohtë ose të lagur. Ata mund të kërcejnë.

Akrilamidi në ushqime

Akrilamidi krijohet kryesisht te produktet e drithit dhe patateve që përgatiten në temperaturat e larta si p. sh. patatinat, pom friti,

tostet, bukëzat, buka ose të pjekura fine (gurabijet, biskotat me mjaltë, spekulatius).

Këshilla për përgatitjen e gjellëve me përbajte të vogël akrilamidi.

Në përgjithësi

- Kohët e zerjes i mbanis sa më të shkurta.
- Gjellët piqini sa të marrin ngjyrë të verdhë në të artë, nuk duhet të marrin ngjyrë kafe.
- Sa më e madhe dhe sa më e trashë të jetë gjella, aq më pak akrilamid përmban.

Pjekja

Me nxehësin e epërm-/poshtëm max. 200°C .

Me 3D-ajrin e nxehëtë ose ajrin e nxehëtë max. 180°C .

Gurabije

Me nxehësin e epërm-/poshtëm max. 190°C .

Me 3D-ajrin e nxehëtë ose ajrin e nxehëtë max. 170°C .

Vezët ose e verdha e vezëve e zgogëlon formimin e akrilamidit.

Pomfrit furre

Shpërndaheni gjellën në tepsi në mënyrë të njëtrajtshme dhe me një shtresë. Që pomfriti të mos thahet, piqni të paktën 400 g për tepsi

Gjellë për testim

Këta tabela janë bërë për institutet e kontrollit për ta lehtesar Kontrollimin dhe testimin e aparateve të ndryshme.

Sipas EN 50304/EN 60350 (2009) përkatesisht IEC 60350.

Pjekja

Pjekja në 2 nivele:

Tiganin universal e futni gjithmonë mbi tepsinë për pjekje.

Të pjekura të lyera (si ëmbëlsira të lyera në shurup sheqeri):

Gjellët e futura në të njëjtën kohë në furrë, nuk do të thotë se edhe në të njëjtën kohë do të jenë gati.

Ëmbëlsira të mbuluara me mollë, në lartësinë 1: Ndërroni pozicionin e kallëpit të errët çmontues, futni në mënyrë diagonale.

Ëmbëlsira të mbuluara me mollë, lartësia 2: Ndërroni pozicionin e kallëpit të errët çmontues.

Ëmbëlsira në kallëp çmontues nga metali:

Me nxehësin e epërm/-të poshtëm  pigni në lartësinë 1. Në vend të skarës përdorni tiganin universal dhe mbi të e vendosni kallëpin çmontues.

Gjella	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënët e temperaturës në °C	Kohëzgjatja, minuta
Biskotë e lyer	Tigani universal	3		150-170	20-30
	Tepsia për pjekje nga alumini + tigani universal**	1+3		140-160	30-40
Gurabije të vogla	Tigani universal	3		150-170	25-35
Keksë të vegjël, paranxehni*	Tepsia për pjekje nga alumini + tigani universal**	1+3		140-160	25-35
Biskota uji	Kallëp çmontues	2		160-180	30-40
Ëmbëlsira me mollë të mbuluara	Tigani universal + 2 kallëp çmontues Ø 20 cm**	1		190-210	70-80
	2 skara* + 2 kallëp çmontues Ø 20 cm***	1+3		180-200	70-80

* Tepsia plotësuese dhe skara do të gjeni si pajisje plotësuese në shërbimin e klientëve ose në shitore të specializuara.

** Te pjekja në dy nivele, gjithmonë tiganin universal e futni mbi tepsi.

*** Kallëpet për ëmbëlsira i vendosni në pajisje në mënyrë diagonale.

Pjekja në skarë

Nëse ushqimet vendosen direkt në skarë, futni në mënyrë plotësuese tiganin universal në lartësinë 1. Lëngu do të mblidhet dhe furra do të ngelë e pastër.

Gjella	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Shkalla e skarës	Kohëzgjatja, minuta
Skuqje tosti * 10 min. paranxehni	Skara	4		3	1½-2
Qofte me mish lope (Beefburger), 12 copë* pa paranxehje	Skara + tigani universal	4+1		3	25-30

* Pas $\frac{2}{3}$ së kohës ktheni.

Važne napomene za sigurnost.....	40	Zamena sijalice na svodu u rerni	49
Uzroci oštećenja	42	Stakleni poklopac	49
Vaša nova rerna	42	Tablica smetnji	50
Polje sa komandama	42	E-broj i FD-broj	50
Birač funkcija	43	Saveti za energiju i životnu sredinu	50
Tasteri i prikaz	43	Ušteda energije	50
Birač za temperaturu.....	43	Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline	50
Pećnica	43	Mere koje se moraju poštovati tokom transporta.....	50
Vaš pribor	44	Za Vas testirano u našoj kuhinji	51
Uguravanje pribora.....	44	Kolači i peciva	51
Specijalan pribor	44	Saveti za pečenje.....	52
Pre prvog korišćenja	45	Meso, živilina, riba	53
Podešavanje tačnog vremena.....	45	Saveti za prženje i pečenje roštilja	54
Zagrevanje rerne.....	45	Guzvare, đuveč, tostovi	55
Čišćenje pribora.....	45	Gotovi proizvodi	55
Podešavanje rerne	45	Specijalna jela	55
Vrste zagrevanja i temperatura	45	Topljenje	56
Rerna treba automatski da se isključi	45	Sušenje voća i povrća	56
Rerna treba automatski da se uključi i isključi	46	Ukuvavanje.....	56
Podešavanje tačnog vremena	46	Akimalid u namirnicama	57
Podešavanje alarmnog sata.....	46	Probna jela	58
Zaštita za decu	47	Pečenje	58
Rerna.....	47	Roštilj.....	58
Nega i čišćenje.....	47		
Sredstva za čišćenje	47		
Otkačivanje i zakačivanje vrata na rerni.....	48		
Demontaža i ugradnja stakla na vrata	48		
Smetnja, šta činiti?	49		
Tabela smetnji	49		

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu: www.bosch-home.com i "online" prodavnici: www.bosch-eshop.com

⚠ Važne napomene za sigurnost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na specijalno uputstvo za montažu.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priključka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen za privatno domaćinstvo i kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Nadzirite uređaj tokom rada. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pribor uvek pravilno gurajte po rerni. *Videti opis pribora* u uputstvu za upotrebu.

Aluminijumski sloj može da se skine sa pleha za pečenje usled abrazivnog mehaničkog dejstva ili namirnica koje sadrže kiseline, alkalne elemente ili so, na primer, usled voćne kiseline ili slanih peciva. Nemojte stavljati namirnice direktno na pleh za pečenje. Pleh za pečenje obložite papirom za pečenje. Nemojte koristiti oštре metalne predmete. Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti, koji su odloženi u rernu, mogu da se zapale. Zapaljive predmete nemojte čuvati u rerni. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, ako ima dima u uređaju. Isključite uređaj i povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju nastaje promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali. Papir za pečenje prilikom zagrevanja nemojte nikada nepričvršćen da stavljate na pribor. Preko papira za pečenje uvek stavite neku posudu ili kalup za pečenje. Papirom za pečenje prekrijte samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne sme da viri preko pribora.

Opasnost od opeketina!

- Uređaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uređaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.
- Pribor ili posuđe se zagreva. Vreli pribor ili posuđe iz rerne uzimajte pomoću krpe za lonce.
- Para alkohola može da se zapali u vreloj rerni. Nemojte nikada da pripremate jela sa velikim količinama visokoprocentnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju.

Opasnost od oparotina!

- Dostupni delovi se tokom rada zagrevaju. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju može da izade vrela para. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju. Udaljite decu.
- Zbog vode u vreloj rerni može da nastane vrela vodena para. Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu.

Opasnost od povrede!

Izgubano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.

Opasnost od strujnog udara!

- Neprimerene popravke su opasne. Popravke sme da vrši samo obučeni servisni tehničar. Ako je uređaj u kvaru, povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Prilikom zamene lampice u rerni kontakti sijaličnog grla su pod naponom. Pre zamene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj je opremljen EU-šuko utikačem. Kako bi obezbedili zaštitno uzemljenje u danskoj utičnici, uređaj mora da se priključi sa odgovarajućom adapterom utikača. Takav adapter (sa dozvolom do najviše 13 ampera) može da se dobije preko servisne službe (br. rezervnog dela 616581).

Uzroci oštećenja

Oprez!

- Plehove za pečenje nemojte gurati na dno rerne. Dno rerne nemojte oblagati aluminijumskom folijom. Na dno rerne nemojte stavljati posude za hranu, inače će doći do akumulacije toplice. Vreme pečenja i prženja nisu u redu i emailj se oštećeće.
- Voda u vreloj rerni: Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu. Tako nastaje vodena para. Zbog promene temperature mogu da nastanu oštećenja na emailju.
- Vlažne namirnice: Vlažne namirnice nemojte dugo čuvati u zatvorenoj rerni. Oštećeće se emailj.
- Voćni sok: Pleh za pečenje nemojte preobilno napuniti sočnim voćnim kolačem. Voćni sok, koji kaplje sa pleha za pečenje može da ostavi mrlje, koje se ne mogu više ukloniti. Ako je moguće, koristite dublje univerzalne tiganje.


- Hlađenje sa otvorenim vratima na uređaju: Samo zatvorenu rernu ostavite da hlađi. Iako su vrata na uređaju samo malo otvorena, vremenom se mogu oštetiti susedni prednji delovi nameštaja.
- Jako zaprljan zaptivač na vratima: Ako je zaptivač na vratima jako zaprljan, vrata na uređaju se tokom rada neće više ispravno zatvarati. Susedni prednji delovi nameštaja mogu da se oštete. Zaptivač na vratima uvek držite čist.
- Vrata na uređaju kao površina za sedenje ili odlaganje: Na vrata uređaja nemojte ništa da stavlјate, kačite ili da na njih sedate. Na vrata uređaja nemojte da stavlјate posude ili pribor.
- Uguravanje pribora: U zavisnosti od tipa uređaja možete pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju. Pribor uvek ugurajte u rernu do kraja.
- Transportovanje uređaja: Uredaj nemojte nositi ili držati za dršku. Drška ne može da izdrži težinu uređaja i može da se slomi.

Vaša nova rerna

Ovde ćete upoznati Vašu novu rernu. Pojašnjavamo Vam polje sa komandama i pojedinačne elemente za rukovanje. Dobićete informacije o pećnicama i priboru.

Polje sa komandama

Ovde ćete dobiti pregled polja sa komandama. Izvedba zavisi od dotičnog tipa uređaja.



Objašnjenja

- | | |
|---|---|
| 1 | Birač za funkcije |
| 2 | Tasteri za parametrisanje i polje za prikaz |
| 3 | Birač za temperaturu |

Drške prekidača

Drške prekidača mogu da upadnu u isklj.-polozaj. Za uglavljinjanje i oduglavljivanje pritisnite dršku prekidača.

Birač funkcija

Pomoću birača funkcije podešite vrstu zagrevanja za rernu. Birač funkcija možete da obrćete u desno ili u levo.

Ako je podešena željena vrsta zagrevanja, svetli lampica za rernu.

Podešavanje	Funkcija
0 Isklj.	Rerna je isključena.
<input type="checkbox"/> Zagrevanje sa gornje/donje strane	Pečenje i prženje je moguće samo na jednom nivou. Ovo podešavanje je adekvatno za kolače i picu u kalupima ili na plehu kao i za posne komade pečenja govedine, teletine i divljači. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
<input checked="" type="checkbox"/> Vreli vazduh*	<p>Na jednom nivou možete da pripremate puslice i linsnato testo. Malo pecivo, kolačice i linsnato testo možete da pečete istovremeno na dva nivoa.</p> <p>Ventilator na zadnjoj strani uređaja oko jela ravnomerno raspoređuje toplotu koja dolazi odozgo i odozdo.</p>
<input type="checkbox"/> Zagrevanje sa donje strane	Pomoću zagrevanja sa donje strane možete da dopečete i postignete to da jela dodatno odozdo porumene. Temperatura dolazi sa donje strane.
<input checked="" type="checkbox"/> Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu	Pečenje roštilja pomoći cirkulacionog vazduha naročito je namenjeno za pečenje ribe, živine i velikih komada mesa na roštilju. Grejno telo za pečenje roštilja i ventilator naizmenično se uključuju i isključuju. Ventilator raspoređuje zagrejani vazduh oko jela.
<input type="checkbox"/> Pečenje roštilja na ravnoj podlozi, mala površina	Vrsta zagrevanja je namenjena za pečenje odreska, viršli, ribe i tosta na roštilju u malim količinama. Srednji deo grejnog tela roštilja se zagreva.
<input type="checkbox"/> Pečenje roštilja na ravnoj podlozi, velika površina	Možete da pečete više odrezaka, viršli, ribe i tostova. Zagreva se celokupna površina ispod grejnog tela za pečenje roštilja.
<input checked="" type="checkbox"/> Odmrzavanje	Primer: Meso, živila, hleb i torte. Ventilator raspoređuje zagrejani vazduh oko jela.

* Vrsta zagrevanja prema klasi energetske efikasnosti EN50304.

Tasteri i prikaz

Pomoću tastera podešavate različite dodatne funkcije. Na prikazu možete da očitate podešene vrednosti.

Taster	Primena
	Taster alarmni sat Njime podešavate alarmni sat.
	Taster časovnik Njime podešavate tačno vreme, trajanje pečenja i vreme kraja .
-	Taster minus Njime snižavate podešene vrednosti.
	Taster ključ Njime uključujete i isključujete zaštitu za decu.
+	Taster plus Njime povećavate podešene vrednosti.

Birač za temperaturu

Pomoću birača za temperaturu možete da podešite temperaturu i stepen na roštilju.

Podešavanja	Funkcija
	Nulti položaj Rerna nije vredna.
50-270	Opseg temperature Podaci o temperaturi u °C.
1, 2, 3	<p>Stepeni za pečenje roštilja Stepeni na roštilju, mala i velika površina.</p> <p>Stepen 1 = slab Stepen 2 = srednji Stepen 3 = jak</p>

Dok se rerna zagreva, svetli simbol za temperaturu na prikazu. Ako se zagrevanje prekine, simbol se gasi. Kod nekih podešavanja ni ne svetli.

Stepeni na roštilju

Kod ravnog roštilja podešite stepen na roštilju pomoću birača za temperaturu.

Pećnica

U pećnici se nalazi lampica za rernu. Rashladni ventilator štiti rernu od pregrevanja.

Lampica u rerni

Tokom rada rerne svetli lampica u rerni. Obrtanjem birača za funkcije u željeni položaj takođe možete da uključite lampicu u rerni, a da ne zagrevate rernu.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topao vazduh izlazi na vrata.

Kako bi se rerna posle rada brže ohladila, rashladni ventilator nastavlja da radi jedno određeno vreme.

Oprez!

Nemojte da prekrivate proreze za vazduh. Inače će se rerna pregrevati.


Vaš pribor

Pribor, koji je isporučen uz uređaj, namenjen je za mnoga jela. Pazite na to, da pribor uvek pravilno gurnete u rernu.

Kako bi mnoga jela bolje uspela ili da rad sa Vašom rernom bude još komforniji, možete da izaberete specijalan pribor.


Uguravanje pribora

Pribor možete da ugurate na 4 različite visine u rerni. Pribor uvek ugurajte do kraja, kako ne bi dodirivao staklo na vratima.



Ako je pribor izvučen otprilike do polovine, on uleže. Sada možete lako da izvadite jela.

Prilikom uguravanja u rernu pazite na ispuštanje na zadnjoj strani pribora. Samo na taj način pravilno uleže.



Pomoću šina za izvlačenje na visini 1, i 3 pribor možete da izvučete.

Ako su šine sasvim izvučene, morate ih u zavisnosti od izvedbe ponovo gurnuti nazad. Na taj način lakše možete da ugurate pribor. Za otvaranje mehanizma za blokadu malo pritisnite šine i gurnite u rernu.

Napomena: Zbog vreline pribor može da se deformiše. Kada je ohlađen, ponovo zauzima svoj pređašnji oblik. Funkcija nije ugrožena.

Držite pleh za pečenje sa strane obema rukama i ugurajte ga paralelno u postolje. Prilikom uguravanja pleha za pečenje izbegavajte pokrete na desno ili levo. U suprotnom ćete teško moći da ugurate pleh za pečenje. Emajlirane površine bi se mogле oštetiti.

Pribor možete naknadno kupiti kod servisne službe, u specijalizovanoj radnji ili na internetu. Molimo navedite HEZ-broj.



Rešetka

Za posude, kalupe za kolače, pečenje, komade za pečenje na roštilju i zamrznuta jela.

Rešetku otvorenom stranom ka vratima rerne i zakriviljenjem na dole — ugurajte u rernu.



Aluminijumski pleh za pečenje

Za kolače i kolačice.

Pleh za pečenje sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.



Univerzalni tiganj

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Takođe možete da ga upotrebljavate za sakupljanje masti prilikom pečenja roštilja ispod rešetke.

Pleh za pečenje sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.

Napomena: Nemojte stavljati namirnice direktno na aluminijumski pleh. Aluminijumski pleh prekrte papirom za pečenje.

Specijalan pribor

Specijalan pribor možete da kupite kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini. U našim brošurama ili na internetu ćete naći različite proizvode koji su namenjeni za Vašu rernu. Raspoloživost specijalnog pribora ili mogućnost poručivanja preko interneta razlikuju se od zemlje do zemlje. Informacije o tome ćete naći u prodajnim dokumentima.

Nije svaki specijalni pribor namenjen za svaki uređaj. Prilikom kupovine stalno navedite potpuni naziv (E-br.) Vašeg uređaja.

Specijalan pribor	HEZ-broj	Funkcija
Rešetka	HEZ 434000	Za posude, kalupe za kolače, pečenje, komade za roštilj i zamrznuta jela.
Aluminijumski pleh	HEZ 430001	Za kolače i kolačice. Pleh za pečenje sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.
Emajlirani pleh za pečenje	HEZ 431001	Za kolače i kolačice. Pleh za pečenje sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.
Univerzalni tiganj	HEZ 432001	Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Takođe možete da ga upotrebljavate za sakupljanje masti ili sokova iz mesa ispod rešetke. Univerzalni tiganj sa kosinom ka vratima rerne gurnite u rernu.

Vrata na rerni - Dodatne sigurnosne mere

Kod vremenski dugih pečenja vrata na rerni mogu da budu veoma vrela.

Ako imate malu decu, preporučuje se povećan oprez, dok rerna radi.

Iz tog razloga na raspolažanju stoje zaštitni mehanizmi, koji sprečavaju direktni dodir sa vratima na rerni. Ovaj specijalan pribor (440651) možete dobiti kod servisne službe.

Pre prvog korišćenja

Ovde ćete saznati, šta morate da uradite, pre nego što po prvi put pripremite jela u Vašoj rerni. Pre toga pročitajte poglavlje *Napomene za sigurnost*.

Podešavanje tačnog vremena

Posle priključka svetli na prikazu simbol i tri nule. Podesite tačno vreme.

1. Pritisnite taster .

Na prikazu se pojavljuje tačno vreme 12:00 i simbol treperi.

2. Pomoću tastera + ili tastera - podešite tačno vreme.

Posle nekoliko sekundi preuzima se tačno podešeno vreme.

Zagrevanje rerne

Kako biste odstranili miris ogorevanja, zgrejte praznu, zatvorenu rernu. Idealno za to je jedan čas zagrevanja sa gornje/donje strane na 240 °C. Pazite na to, da u prostoru za pečenje nema ostataka ambalaže.

Sve dok se rerna zagreva, provetrajte kuhinju.

1. Pomoću birača za funkcije podešite zagrevanje sa gornje/donje strane .

2. Pomoću birača za temperaturu podešite na 240 °C.

Posle jednog časa isključite rernu. Za to birač funkcije obrnute u nulti položaj.

Čišćenje pribora

Pre nego što pribor koristite prvi put, očistite ga temeljno vrelom sapunicom i mekom krpom.


Podešavanje rerne

Imate razne mogućnosti da podešite Vašu rernu. Ovde ćemo Vam objasniti, kako da podešite željenu vrstu toplove i temperature ili stepen za roštilj. Ovde možete da podešite trajanje i vreme kraja pečenja na rerni.


Vrste zagrevanja i temperatura

Primer na slici: zagrevanje sa gornje i donje strane 190 °C.

1. Pomoću birača za funkcije podešavate željenu vrstu zagrevanja.



2. Pomoću birača za temperaturu možete da podešite temperaturu ili stepen na roštilju.



Rerna se zagreva.

Isključivanje rerne

Birač za funkcije stavite u nulti položaj.

Promena podešavanja

Po potrebi možete da promenite vrstu zagrevanja, temperaturu i stepen na roštilju.

Rerna treba automatski da se isključi

Unesite trajanje (vreme pečenja) za Vaše jelo.


Primer na slici: Podešavanje za zagrevanje sa gornje/donje strane , 190 °C, trajanje 45 minuta.

1. Pomoću birača za funkcije podešavate vrstu zagrevanja.

2. Pomoću birača za temperaturu podešavate temperaturu i stepen na roštilju.

3. Pritisnite taster časovnik .


Treperi simbol trajanja .



4. Pomoću tastera + ili tastera - podešavate trajanje.

Taster + predložena vrednost = 30 minuta

Taster - predložena vrednost = 10 minuta



Vreme pečenja je isteklo

Čuje se signal. Rerna se isključuje. Dva puta pritisnite taster i isključite birač za funkcije.

Promena podešavanja

Pritisnite taster časovnik . Pomoću tastera + ili tastera - promenite trajanje.

Prekid podešavanja

Pritisnite taster časovnik . Pritisnjte taster - , dok se prikaz ne postavi na nulu. Isključite birač za funkcije.

Podesite trajanje, ako je časovnik nestao

Dva puta pritisnite taster časovnik i podesite, kako je opisano u tački 4.

Rerna treba automatski da se uključi i isključi


Molimo da obratite pažnju na to, da lako kvarljive namirnice ne smeju dugo da ostanu u rerni.

Primer na slici: Podešavanje za zagrevanje sa gornje/donje strane , 190 °C. Sada je 10:45 . Jelo traje 45 minuta i treba da bude gotovo u 12:45 .

1. Pomoću birača za funkcije podešavate vrstu zagrevanja.
2. Pomoću birača za temperaturu podešavate temperaturu i stepen na roštilju.
3. Pritisnite taster časovnik .
4. Pomoću tastera + ili tastera - podešavate trajanje.

5. Pritisnjte taster časovnik dok ne počne da treperi simbol za kraj .


Na prikazu ćete videti, kada je jelo gotovo.



6. Pomoću tastera + vreme kraja pomerite na kasnije.

Posle nekoliko sekundi preuzimaju se podešavanja.

Na prikazu stoji vreme kraja, dok rerna ne počne sa radom.



Vreme pečenja je isteklo

Čuje se signal. Rerna se isključuje. Dva puta pritisnite taster i isključite birač za funkcije.

Napomena: Dokle simbol treperi, možete da vršite promene. Ako simbol svetli, podešavanje je preuzeto.

Podešavanje tačnog vremena

Posle prvog priključka ili posle nestanka električne struje na prikazu treperi simbol i tri nule. Podesite tačno vreme . Birač za funkcije mora da bude isključen.

Ovako podesite

1. Pritisnjte taster časovnik . Na prikazu se pojavljuje 12.00 časova i simbol treperi.
2. Pomoću tastera + ili tastera - podesite tačno vreme. Posle nekoliko sekundi preuzima se tačno vreme. Simbol se gasi.

Promena npr. sa letnjeg na zimsko računanje vremena

Dva puta pritisnjte taster časovnik i pomoću tastera + ili tastera - izvršite promenu.

Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat možete da koristite kao sat koji zvoni u kuhinji. On radi nezavisno od rerne. Alarmni sat ima specifičan signal. Tako čujete, da li je alarmni sat ili trajanje pečenja u rerni isteklo. Alarmni sat takođe možete da podesite, ako je aktivna zaštita za decu.

Ovako podesite

1. Pritisnjte alarmni sat . Simbol treperi.

2. Pomoću tastera + ili tastera - podesite vreme alarma.

Taster + predložena vrednost = 10 minuta
Taster - predložena vrednost = 5 minuta

Posle nekoliko sekundi sa radom počinje alarmni sat. Simbol svetli na prikazu. Vreme vidljivo teče.

Posle isteka vremena

Čuje se signal. Pritisnjte alarmni sat . Prikaz alarmnog sata se gasi.

Promena vremena na alarmnom satu

Pritisnjte alarmni sat . Pomoću tastera + ili tastera - promenite vreme.

Brisanje podešavanja

Pritisnite alarmni sat . Pritisajte taster -, dok se prikaz ne postavi na nulu.

Alarmni sat i vreme trajanja teku istovremeno

Simboli svetle. Vreme alarmnog sata na prikazu vidljivo teče. Preostalo trajanje , vreme kraja  ili tačno vreme  proverite:

Pritisajte taster časovnik , dok se ne pojavi dotični simbol. Proveravana vrednost se pojavljuje na nekoliko sekundi na prikazu.

Zaštita za decu

Rerna

Kako deca ne bi nesmotreno uključila rernu, postoji zaštita za decu.

Uključivanje i isključivanje zaštite za decu

Birač za funkcije mora da bude isključen.

Uključivanje: pritisnjte taster sa ključem , dok se na prikazu ne pojavi simbol . To traje oko 4 sekunde.

Isključivanje: pritisnjte taster sa ključem , dok se simbol ne ugasi .

Napomene

- Alarmni sat i časovnik možete da podešite u svako doba.
- Posle nestanka električne struje podešena zaštita za decu je ugašena.

Nega i čišćenje

Ako je brižljivo negujete i čistite Vaša rerna dugo staje lepa i funkcionalna. Kako da pravilno negujete i čistite Vašu rernu objasnićemo Vam ovde.

Napomene

- Male razlike u boji na prednjem delu rerne rezultat su različitih materijala, kao što je staklo, plastični materijal ili metal.
- Senke na staklu na vratima, koje deluju kao strije, su refleksije svetla lampice za rernu.
- Emajl nagoreva na veoma visokim temperaturama. Na taj način mogu da nastanu neznatne razlike u boji. To je normalno i nema uticaj na funkciju. Ivice tankih plehova ne mogu u potpunosti da se emajliraju. Iz tog razloga mogu da budu hrappave. Na taj način se ne ugrožava zaštita od korozije.

Sredstva za čišćenje

Kako različite površine ne biste oštetili pogrešno odabranim sredstvom za čišćenje, obratite pažnju na sledeće podatke.

Prilikom čišćenja rerne nemojte koristiti

- jaka i abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje sa velikim udelom alkohola,
- abrazivne sundere,
- kompresorske ili parne čistače.
- Pojedinačne delove nemojte prati u mašini za pranje posuđa.

Pre prve upotrebe uredno operite nove sundere.

Polje sa komandama	Vrela sapunica: Očistite krpom za posude i osušite mekom krpom. Nemojte da koristite sredstvo za čišćenje stakla ili strugač za staklo.
Površine od prohroma	Očistite topлом sapunicom i mekom krpom. Kod površina od prohroma uvek brišite u pravcu prirodne teksture. U suprotnom mogu da nastanu ogrebotine. Osušite mekom krpom. Odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belanceta. Nemojte da upotrebljavate abrazivna sredstva, sundere koji grebu ili grube krpe za čišćenje. Prednje delove od prohroma možete da polirate pomoću specijalnog sredstva za negu. Obratite pažnju na napomene proizvodača. Specijalna sredstva za čišćenje prohroma možete da dobijete u našoj servisnoj službi ili specijalizovanoj prodavnici.
Emajlirane površine i lakirane površine	Obrišite pomoću nešto sredstva za pranje posuđa i vlažne krpe. Osušite mekom krpom.
Obrotna dugmad	Obrišite pomoću nešto sredstva za pranje posuđa i vlažne krpe. Osušite mekom krpom.
Staklo	Očistite sredstvom za čišćenje stakla. Nemojte da upotrebljavate agresivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne predmete. Mogu da izgrebu i oštete površinu stakla.
Zaptivač	Obrišite vlažnom krpom. Osušite mekom krpom.
Rerna iznutra	Topla sapunica ili voden i rastvor sirčeta. U slučaju jake nečistoće: Upotrebljavajte samo na ohlađenim površinama.
Stakleni poklopac lampice za rernu	Obrišite pomoću nešto sredstva za pranje posuđa i vlažne krpe. Osušite mekom krpom.
Pribor	Potopite u vrelu sapunicu. Očistite četkom ili sunderom.

Aluminijumski pleh (opciono) Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa. Nemojte nikada da upotrebljavate sredstva za čišćenje rerne. Kako biste izbegli ogrebotine, metalne površine nemojte nikada da dodirujete nožem ili nekim sličnim oštrom predmetom. Očistite pomoću malo sredstva za pranje posuđa i vlažnom krpom za čišćenje stakla ili mikrofiber krpom vodoravno i ne pritiskajte. Osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate abrazivna sredstva, sundere koji grebu ili grube krpe za čišćenje. U suprotnom mogu da nastanu ogrebotine


Osigurač za decu (opciono) Ukoliko je na vrata rerne postavljen osigurač za decu, pre čišćenja morate da ga uklonite. Sve plastične delove potopite u toplu sapunicu i operite sunderom. Osušite mekom krpom. U slučaju jake nečistoće osigurač za decu ne funkcioniše više pravilno.

Ravna ploča za kuvanje Napomene za negu i čišćenje ćete naći u uputstvu za upotrebu ravne ploče za kuvanje.


Zakačivanje vrata

Vrata na rerni ponovo zakačite obrnutim redosledom.

- Prilikom zakačivanja vrata na rerni pazite na to, da obe šarnira uđu pravo u otvor (slika A).
- Zarez na šarniru mora da ulegne na obe strane (slika B).



- Ponovo zaklopite obe poluge za blokadu (slika C). Zatvorite vrata na rerni.



⚠️ Opasnost od povrede!


Ako vrata na rerni iznenada ispadnu ili se neki šarnir zaklopi, nemojte dodirivati šarnir. Pozovite servisnu službu.

Demontaža i ugradnja stakla na vrata

Kako biste ih bolje očistili, možete da demontirate stakla na vratima rerne.

Demontaža


- Otkačite vrata na rerni i sa ručkom okrenutom na dole, položite na krpu.
- Skinite poklopac gore na vratima rerne. Uz to levo i desno prstima pritisnite spojnicu (slika A).
- Podignite gornje staklo i izvucite (slika B).



Otkačivanje i zakačivanje vrata na rerni

Za čišćenje i demontažu stakla na vratima možete da otkačite vrata na rerni.

Šarniri vrata na rerni imaju po jednu polugu za blokadu. Ako su poluge za blokadu zaklopljene (slika A), vrata na rerni su osigurana. Na mogu da se otkače. Ako su poluge za blokadu za otkačivanje vrata na rerni otklopljene (slika B), onda su šarniri osigurani. Ne mogu iznenada da se zatvore.




⚠️ Opasnost od povrede!


Ako su šarniri neosigurani, zatvaraju se iznenada sa velikom snagom. Pazite na to, da poluge za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene, odnosno sasvim otklopljene prilikom otkačivanja vrata na rerni.

Otkačivanje vrata

- Vrata rerne sasvim otvoriti.
- Obe poluge za blokadu otklopite levo i desno (slika A).
- Zatvorite vrata na rerni do kraja. Uhvatite sa obe ruke levo i desno. Još malo dalje zatvorite i izvucite (slika B).



4. Podignite staklo i izvucite (slika C).



Očistite staklo sredstvom za čišćenje stakla i mekom krpom.



⚠️ Opasnost od povrede!

Izgubljeno staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.

Ugradnja

Prilikom ugradnje pazite na to, da dole levo ispravno stoji logo "right above".

1. Staklo ugurajte ukoso pozadi (slika A).
2. Gornje staklo ugurajte ukoso u nazad u oba držača. Glatka površina mora da bude spolja. (slika B).



3. Postavite poklopac i pritisnite.

4. Zakačite vrata rerne.

Rernu koristite tek onda kada su stakla pravilno ugrađena.

Smetnja, šta činiti?

Ako dođe do smetnje, često se radi samo o nekoj sitnici. Pre nego što pozovete servisnu službu, pogledajte tabelu. Možda sami možete da otklonite smetnju.

Tabela smetnji

Ako Vam jelo nije uspelo, molimo Vas da pročitate sledeće poglavlje . *U našoj kuhinji smo za Vas testirali jela.* Ovde ćete pronaći korisne savete i informacije za kuvanje, pečenje i prženje.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Popravke, koje nisu pravilno izvršene, su opasne. Popravke sme da vrši samo tehničar naše servisne službe.

Smetnja	Mogući uzrok	Otklanjanje/Informacije
Rerna ne funkcioniše.	Osigurač je u kvaru.	Pogledajte u kutiju sa osiguračima, da nije u kvaru osigurač.
	Nestalo je električne energije.	Pogledajte, da li funkcionišu sijalice u kuhinji odnosno drugi uređaji u kuhinji.
Prikaz na časovniku treperi	Nestalo je električne struje.	Ponovo podesite vreme
Rerna nije vrela. Prašina na kontaktima.	Drške prekidača nekoliko puta obrnute u desno i levo.	

Oprez!

Ako je mrežni kabl oštećen, njegovu zamenu mora da izvrši proizvođač, njegova servisna služba ili neko slično kvalifikovano lice.


Zamena sijalice na svodu u rerni

Ako je sijalica u rerni prestala da radi, mora da se zameni. Zamenske sijalice, koje su otporne na temperaturu, 40 W, dobijete kod servisne službe ili u specijalizovanoj prodavnici. Koristite samo te sijalice.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Isključite osigurač u električnom ormanu.

1. U hladnu rernu položite krpu za posuđe, kako biste izbegli oštećenja.
2. Stakleni poklopac odvrnite obrtanjem u levo.



3. Sijalicu zamenite istim tipom sijalice.

4. Ponovo zavrnite stakleni poklopac.

5. Izvadite krpu za posuđe i uključite osigurač.

Stakleni poklopac

Oštećeni stakleni poklopac mora da se zameni. Odgovarajući stakleni poklopac ćete dobiti kod servisne službe. Navedite E-broj i FD-broj Vašeg uređaja.

Tablica smetnji

Često se radi samo o nekoj sitnici, kada nastane smetnja. Pre nego što pozovete servisnu službu, molimo Vas da pokušate sami ukloniti smetnju uz pomoć tablice.

Ako jednom jelo ne uspije na optimalni način, pogledajte u poglavlju Za Vas provereno u našoj studio-kuhinji. Tu ćete da nađete puno saveta i napomena za kuhanje.

E-broj i FD-broj

Prilikom poziva molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD-br.), kako bi Vam kvalifikovano osoblje moglo pomoći. Pločicu sa tipom i brojevima ćete pronaći bočno na vratima rene. Kako po potrebi ne biste morali dugo da tražite, ovde možete da unesete podatke Vašeg uređaja i broj telefona servisne službe.

E-br.

FD-br.

Servisna služba

Obratite pažnju na to, da poseta servisnog tehničara u slučaju pogrešnog rukovanja, čak i tokom garantnog roka, nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.

Saveti za energiju i životnu sredinu

Ovde ćete dobiti savete kako prilikom pečenja i prženja možete da uštedite energiju i kako da pravilno uklonite uređaj.

Ušteda energije

- Rernu unapred zagrejte, samo ako je to navedeno u receptu ili u tabelama u uputstvu za upotrebu.
- Koristite tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni se veoma brzo zagrevaju.
- Tokom kuhanja, pečenja ili prženja, vrata rene otvarajte što rede.
- Više kolača je najbolje da pečete jedne za drugima. Rerna je još topla. Na taj način skraćujete vreme pečenja za druge kolače. Takođe možete, jedan pored drugog, da ugurate 2 pravougaona kalupa.
- Kod dužeg vremena pečenja 10 minuta pre kraja pečenja možete da isključite rernu i da iskoristite preostalu toplotu da se jelo ispeče do kraja.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Mere koje se moraju poštovati tokom transporta

Sve pokretne delove pričvrstite u i na uređaju pomoću lepljive trake, koja se može ukloniti bez tragova. Sve komade pribora (npr. pleh za pečenje) sa tankim slojem kartona na ivicama ugurajte u odgovarajuće pretince, kako biste izbegli oštećenja uređaj. Između prednje i zadnje strane postavite karton ili slično, kako biste sprečili udar na unutrašnju stranu stakla na vratima. Vrata na rerni pomoću lepljive trake fiksirajte za bočne zidove uređaja.

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja. Transportujete uređaj samo u originalnoj ambalaži. Pazite na strelice za transport na ambalaži.

Ako nemate više originalnu ambalažu

Prepakujujte uređaj u zaštitnu ambalažu, kako biste obezbedili odgovarajuću zaštitu od mogućih oštećenja u transportu.

Transportujte uređaj u vertikalnom položaju. Uređaj ne držite za dršku na vratima ili za priključke sa zadnje strane, pošto se mogu oštetiti. Ne stavljajte na uređaj teške predmete.

Za Vas testirano u našoj kuhinji

Ovde ćete pronaći izbor jela i optimalna podešavanja za njih. Pokazaćemo Vam, koja vrsta zagrevanja i temperature je najbolje namenjena za Vaše jelo. Dobićete podatke za odgovarajući pribor i na koju visinu treba da ga ugurate. Dobićete savete za posude i za pripremu.

Napomene

- Vrednosti u tabeli važe uvek za ubacivanje u hladnu i praznu rernu.
Unapred zagrejte rernu, ako je to navedeno u tabeli. Pribor tek posle podgrevanja obložite papirom za pečenje.
- Podaci o vremenu u tabelama su orijentacione vrednosti. One zavise od kvaliteta i prirode namirnica.
- Koristite pribor koji ste dobili prilikom isporuke uređaja. Dodatni pribor možete dobiti kao specijalan pribor u specijalizovanoj radnji ili kod servisne službe.
Pre korišćenja rerne izvadite pribor i posude koje Vam nije porebno.
- Uvek koristite rukavice, kada iz rerne uzimate vreo pribor ili posude.

Kolači i peciva

Pečenje na jednom nivou

Prilikom pečenja kolača i torti najbolji rezultat daje funkcija zagrevanja sa gornje i donje strane .

Prilikom pečenja pomoću funkcije 2D vredi vazduh  pribor ugurajte na sledeće nivo:

- Kolači u kalupima za kolače: Nivo 2
- Kolači na plehu za pečenje: Nivo 3

Pečenje i prženje na više nivoa

Koristite vredi vazduh .

Nivoi za pečenje i prženje na 2 nivoa:

- Univerzalni tiganj: nivo 3
- Pleh za pečenje: nivo 1

Jela, koja ste istovremeno ugurali u rernu, ne moraju biti gotova u isto vreme.

U tabelama ćete pronaći izbor jela.

Napomena: Nemojte stavljati namirnice direktno na aluminijumski pleh. Aluminijumski pleh prekrite papirom za pečenje.

Kalupi za pečenje

Najbolji su tamni kalupi za pečenje od metala.

Kod svetlih kalupa za kolače od tankog metala ili kod staklenih kalupa produžuje se vreme pečenja i kolači ne rumene ravnomerno.

Ako želite da koristite silikonske kalupe, orijentirajte se prema podacima i receptima proizvođača. Silikonski kalupi su često manji od normalnih kalupa. Količine testa i podaci u receptima mogu da odstupaju.

Tabele

U tabelama ćete za različite kolače i peciva pronaći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje pečenja zavise od količine i vrste testa. Zato su u tabelama navedeni opsezi. Najpre pokušajte sa nižim vrednostima. Niža temperatura za rezultat ima ravnomernije rumenilo. Ako je neophodno, sledeći put podesite višu temperaturu.

Vreme pečenja se skraćuje za 5 do 10 minuta, ako predhodno zarejete rernu.

Dodatne informacije ćete pronaći pod *Saveti za pečenje* u nastavku posle tabele.

Kolači u kalupima	Kalup	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Jednostavni kolači od mučenog testa	Kalup za kuglof/kalup u obliku venca/čevrtasti kalup	2		160-180	50-60
Fini kolači od mučenog testa (npr. suvi kolači)	Kalup za kuglof/kalup u obliku venca/čevrtasti kalup	2		155-175	65-75
Kore sa rubom od mrvljivog testa	Kalup sa skočnim mehanizmom	1		160-180	30-40
Kore za torte od mučenog testa	Kalup za kore za voćne torte	2		160-180	25-35
Torta od biskvita	Kalup sa skočnim mehanizmom	2		160-180	30-40
Voćna torta ili torta sa sirom, mrvljivo testo*	taman kalup sa skočnim mehanizmom	1		170-190	70-90
Fini voćni kolač, od mučenog testa	Kalup sa skočnim mehanizmom	2		150-170	55-65
Pikantni kolači* (npr. francuska pica/slani kolač sa lukom)	Kalup sa skočnim mehanizmom	1		180-200	50-60

* Kolač ostavite u uređaju oko 20 minuta, da se ohladi.

Kolači na plehu	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Mučeno i testo sa kvascem sa suvim nadevom	Univerzalni tiganj:	3		160-180	25-35
Mučeno i testo sa kvascem sa sočnim nadevom	Univerzalni tiganj:	3		140-160	40-50
Biskvit rolna (predhodno zagrejati)	Univerzalni tiganj:	2		170-190	15-20
Pletenica sa kvascem, 500 g brašna	Univerzalni tiganj:	3		150-170	25-35
Štolen (tvrdna štrudla), 500 g brašna	Univerzalni tiganj:	3		160-180	50-60
Štolen (tvrdna štrudla), 1 kg brašna	Univerzalni tiganj:	3		150-170	90-100

Kolači na plehu	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Štrudla, slatka	Univerzalni tiganj:	2	<input type="checkbox"/>	180-200	55-65
Pica	Univerzalni tiganj:	3	<input type="checkbox"/>	180-200	20-30

Hleb i zemičke

Ako nije drugačije navedeno, rernu za pečenje hleba uvek predhodno zagrejte.

Nikada ne sipajte vodu direktno u vrelu rernu.

Hleb i zemičke	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Hleb sa kvascem, 1,2 kg brašna	Univerzalni tiganj:	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				190	35-45
Hleb od kiselog testa, 1,2 kg brašna	Univerzalni tiganj:	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				190	35-45
Zemičke (npr. ovsene zemičke)	Univerzalni tiganj:	2	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Mala peciva	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Podatak o temperaturi u °C	Trajanje, minuti
Keks	Univerzalni tiganj	3	<input type="checkbox"/>	150-170	10-20
	Aluminijumski pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	25-35
Pislice	Univerzalni tiganj	3	<input checked="" type="checkbox"/>	70-90	125-135
	Univerzalni tiganj	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Princes krofne	Univerzalni tiganj	3	<input type="checkbox"/>	110-130	30-40
	Aluminijumski pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	100-120	35-45
Lisnato testo	Univerzalni tiganj	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	20-30
	Aluminijumski pleh za pečenje + univerzalni tiganj*	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	30-40

* Prilikom pečenja na dva nivoa univerzalni tiganj uvek ugurajte na gornji nivo.

Saveti za pečenje

Hoćete da pečete po svom sopstvenom receptu. Orijentirajte se prema sličnom pecivu u tabeli za pečenje.

Ovako ćete utvrditi, da li je mučeni kolač pečen:	Otpriklike 10 minuta pre kraja vremena za pečenje, koje je navedeno u receptu, drvenim štapićem probodite kolač na mestu, koje je najviše naraslo. Ako se testo ne lepi za drvo, kolač je gotov.
Kolač se slepio.	Sledeći put koristite manje tečnosti ili temperaturu rerne podesite za 10 stepeni niže. Obratite pažnju na navedeno vreme mučenja u receptu.
Kolač je na sredini narastao, a na ivicama nije.	Nemojte podmazivati ivice kalupa sa skočnim mehanizmom. Kad je pečen, kolač pažljivo odvojite nožem.
Kolač je odozgo previše taman.	Gurnite ga na niži nivo, odaberite nižu temperaturu i kolač pecite nešto duže.
Kolač je previše suv.	Gotov kolač čačkalicom izbušite na nekoliko mesta. Onda ga pospite voćnim sokom ili alkoholnim pićem. Sledeći put odaberite temperaturu višu za 10 stepeni i skratite vreme pečenja.
Hleb ili kolač (npr. kolač sa sirom) izgleda dobro, ali je unutra gnjecav (redak, na nekim mestima voden).	Sledeći put stavite nešto manje tečnosti i nešto duže pecite na nižoj temperaturi. Kod kolača sa sočnim nadevom prvo ispecite koru. Pospite je bademima ili prezlama, a onda preko toga stavite nadev. Molimo obratite pažnju na recepte i vreme za pečenje.
Pecivo nije svuda ravnomerno porumenelo.	Odaberite nešto nižu temperaturu, onda će pecivo biti ujednačenije. Osetljivo pecivo pecite uz zagrevanje i sa gornje i sa donje strane <input type="checkbox"/> na jednom nivou. Papir za pečenje, koji viri iz pleha, takođe može da utiče na cirkulaciju vazduha. Papir za pečenje uvek isecite u skladu sa plehom.
Voćni kolač je odozdo previše svetao.	Sledeći put kolač ugurajte na niži nivo.
Voćni sok se preliva sa kolača.	Sledeći put koristite dublji univerzalni tiganj (ako je raspoloživ).
Prilikom pečenja zemičke sa kvascem su se prilepile jedna za drugu.	Između zemički mora da postoji rastojanje od oko 2 cm. Tako ima dovoljno mesta, da zemičke narastu i da se ravnomerno ispeku.
Želite da pečete na dva nivoa.	Prilikom pečenja na više nivoa uvek koristite vreli vazduh <input checked="" type="checkbox"/> Jela, koja ste istovremeno ugurali u rernu, ne moraju biti gotova u isto vreme.
Prilikom pečenja sočnih kolača isparava kondenzovana voda.	Prilikom pečenja može da nastane vodena para. Ona izlazi na vrata. Vodena para može da pada na polje sa komandama ili na prednje delove susednog nameštaja i da kaplje kao kondenzovana voda. To je uslovljeno zakonom fizike.

Meso, živina, riba

Posuđe

Možete da koristite svo posuđe, koje je otporno na toplotu. Za velika pečenja namenjen je takođe univerzalni tiganj.

Najbolju namenu ima posuđe od stakla. Pazite na to, da poklopac za pekač odgovara i dobro zatvara.

Ako koristite emajlirane tiganje, dodajte malo više tečnosti.

Kod tiganja od prohroma meso slabije rumeni i može da bude slabije kuvano. Produžite vreme kuvanja.

Podaci u tabeli:

Posuđe bez poklopca = otvoreno

Posuđe sa poklopcom = zatvoreno

Posuđe postavite uvek na sredinu rešetke.

Vrelo stakleno posuđe postavite na suv podmetač. Ako je podloga mokra ili hladna, staklo može da pukne.

Prženje

U posnje meso dodajte malo tečnosti. Dno posude bi trebalo da bude pokriveno oko $\frac{1}{2}$ cm.

Za dinstanje dodajte dosta tečnosti. Dno posude bi trebalo da bude pokriveno oko 1 - 2 cm.

Količna tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala posude. Ako meso pripremate u emajliranom tiganju, potrebno je nešto više tečnosti nego u staklenom posudu.

Tiganji od prohroma su samo za uslovnu namenu. Mesu se kuva sporije i slabije rumeni. Kuvajte na višim temperaturama i/ili kuvajte duže.

Napomene za pečenje roštilja

Roštilj pecite uvek u zatvorenoj rerni.

Predhodno zagrejte roštilj oko 3 minuta, pre nego što komade za roštilj postavite na rešetku.

Komade za roštilj položite direktno na rešetku. Komad za roštilj je najbolji, ako ga položite na sredinu rešetke. Dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Sokovi iz mesa će iscureti u posudu a rerna ostaje čista.

Pleh za pečenje ili univerzalni tiganj ne smete da ugurate na visinu 4 . Na visokim temperaturama mogu da se deformišu prilikom izvlačenja mogu da oštete prostor za pečenje.

Neka Vam komadi za roštilj budu otprilike iste veličine. Na taj način se jednako peku i ostaju lepo sočni. Posolite stekove tek pošto ste ih ispekl na roštilju.

Komade za roštilj obrnite posle $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Grejna tela roštilja se uvek iznova uključuju i isključuju. To je normalno. Koliko često se to dešava, zavisi od podešenog stepena za pečenje roštilja.

Meso

Komade mesa okrećite na polovini vremena.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Ovo omogućava da se moča bolje raspodeli.

Posle pečenja razbijte uvijete u aluminijumsku foliju i ostavite ga da miruje u rerni 10 minuta.

Kod svinjskog pečenja sa kožom, kožu ukršteno isecite, pa pečenje u posude najpre položite kožom na dole.

Meso	Težina	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura °C, stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Govedina						
Govede pečenje	1,0 kg	zatvoreno	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Govedi file, roza	1,0 kg	otvoreno	1	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Govedina, roza	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-250	50
Stekovi, 3 cm, roza		Rešetka + univerzalni tiganj	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Teletina						
Teleće pečenje	1,0 kg	otvoreno	1	<input type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	2,0 kg		1	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Svinjsko meso						
bez kože (npr. . vrat)	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
sa kožom (npr. . plećke)	1,0 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
Svinjsko dimljeno meso sa kostima	1,0 kg	zatvoreno	1	<input type="checkbox"/>	210-230	80
Jagnjetina						
Jagnjeći butovi bez kostiju, srednji	1,5 kg	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120
Mleveno meso						
Veknica od mesa	oko 750 g	otvoreno	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70

Meso	Težina	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura °C, stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Viršle						
Viršle		Rešetka + univerzalni tiganj	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15

Živina

Vrednosti u tabeli važe za ubacivanje u hladnu rernu.

Podaci o težini u tabeli se odnose na nenapunjenu živinu, koja je spremna za pečenje.

Ako roštilj pečete direktno na rešetki, ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1.

Kod patke ili guske probodite kožu ispod krila, kako bi mast mogla da isteče.

Živinu položite na rešetku grudima na dole. Celo živinče okrenite, kada istekne trećina vremena za pečenje.

Živinče će biti posebno hrskavo rumeno, ako ga pred kraj prženja premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.

Živina	Težina	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura °C, stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Pileće polutke, 1-4 komada	po 400g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	40-50
Komadi piletine	po 250 g	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
Pile, celo 1-4 komada	po 1 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	55-85
Patka, cela	1,7 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Guska, cela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	110-130
Mala čurka, cela	3,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 čureća batka	po 800g	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100

Riba

Komade ribe obrnite posle $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Cela riba ne mora da se obrće. Celu ribu u plivajućem položaju sa leđnim perajama na gore gurnite u rernu. U stomak ribe

stavite polovicu krompira ili burence otporno na toplotu, kako bi riba bila stabilna.

Kada roštilj pečete direktno na rešetki, dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Sokovi iz ribe će isquereti u posudu, a rerna ostaje čista.

Riba	Težina	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura °C, stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Riba, cela	à 300 g	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	40-50
	1,5 kg	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	60-70
Riblji odresci, npr. kotleti	à 300 g	Rešetka	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25

Saveti za prženje i pečenje roštilja

Za težinu pečenja u tabeli nema podataka.

Želeli biste da proverite, da li je pečenje gotovo.

Pečenje je previše tamno i kožica je na mestima izgorela.

Pečenje izgleda dobro, ali je sos izgoreo.

Pečenje izgleda dobro, ali je sos previše svetao i voden.

Prilikom prelivanja pečenja nastaje vodena para.

Izaberite podatke u skladu sa težinom, koja stoji u nastavku i produžite vreme.

Koristite termometar za meso (može se nabaviti u specijalizovanim prodavnicama) ili proverite "kašikom". Kašikom pritisnite pečenje. Ako je čvrsto, onda je gotovo. Ako utanja, potrebno je još malo vremena.

Pečenje je previše tamno i kožica je na mestima izgorela.

Sledeći put izaberite manji pleh ili dodajte više tečnosti.

Sledeći put izaberite veći pleh i sipajte manje tečnosti.

To je fizički uslovljeno i normalno. Veliki deo vodene pare izlazi kroz otvor za paru. Može da padne na prednji deo prekidača ili na prednje delove nameštaja, koji se nalaze u neposrednoj blizini ili da kaplje kao konzenzovana voda.

Gužvare, đuveč, tostovi

Ako roštilj pečete direktno na rešetki, dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Rerna ostaje čistija.

Posuđe uvek stavljamte na rešetku.

Da li je gužvara pečena zavisi od veličine posude i visine gužvare. Podaci u tabeli su samo orientacione vrednosti.

Jelo	Pribor za posude	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Gužvare					
Gužvara, slatka	Đuvečara	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Tepsija za rezance	Đuvečara	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-35
Garniranje					
Garnirani krompir sa sirovim dodacima, Visina maks. 2 cm	Đuvečara	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	50-60
Tost					
Ispeći tost, 4 komada	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	6-7
Ispeći tost, 12 komada	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Tost, prepeći, 4 komada	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	3	7-10
Tost, prepeći, 12 komada	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	3	5-8

Gotovi proizvodi

Pazite na podatke, koje na pakovanju dao proizvođač.

Ako ste pribor obložili papirom za pečenje, pazite na to, da je papir namenjen za te temperature. Uskladite veličinu papira sa jelom.

Rezultat pečenja jako zavisi od namirnica. Prepečenost i neravnomernost mogu da postoje već kod sirove robe.

Jelo	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, minuti
Štrudla sa voćnim nadevom	Univerzalni tiganj:	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	40-50
Pomfrit	Univerzalni tiganj:	3	<input type="checkbox"/>	210-230	25-30
Pica	Rešetka	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pica baget	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

Napomena

Prilikom pečenja zamrznutih jela univerzalni tiganj može da se deformiše. Razlog za to su velike temperaturne razlike, kojima je pribor izložen. Tokom procesa pečenja deformacija ponovo nestaje.

Specijalna jela

Testo sa kvascem i domaći jogurt veoma dobro možete pripremiti na nižim temperaturama.

Uklonite pribor iz rerne.

Priprema jogurta

- Uzvrite 1 litar mleka (3,5 % masti), ostavite da se ohladi na 40 °C.
- Dodajte 150 g jogurta (iz frižidera) u mleko i dobro promešajte.
- Sipajte u male čaše za jogurt sa zatvaračem i pokrijte folijom koja održava svežinu.

4. Stavite čaše na rešetku i ugurajte na visinu 1.

5. Temperaturu u rerni podesite na 50 °C i nastavite kako je navedeno.

Narastanje testa sa kvascem

- Testo sa kvascem pripremite na uobičajeni način, stavite ga u keramički sud, koji je otporan na visoke temperature i prekrijte ga.
- Rernu predhodno zagrejte, kako je navedeno.
- Zatvorite vrata na rerni i testo sa kvascem ostavite u rerni da naraste.

Jelo	Posuđe	Vrsta zagrevanja	Temperatura	Trajanje
Jogurt	Čaša za jogurt sa zatvaračem 1	<input type="checkbox"/>	50 °C	6-8 časova
Narastanje testa sa kvascem	Sud, koji je otporan na visoke temperature postavite na dno rerne	<input type="checkbox"/>	predhodno zagrejte na 50 °C Isključite uređaj i testo sa kvascem stavite u rernu	5-10 minuta 20-30 minuta

Topljenje

Vreme topljenja podesite u skladu sa vrstom i količinom namirnice.

Molimo da pazite na podatke koje je na pakovanju dao proizvođač.

Uzmite namirnice iz pakovanja i u odgovarajućoj posudi stavite na rešetku.

Živinu na tanjur postavite grudima na dole.

Smrznute namirnice	Pribor	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura
npr. torte sa šlagom, krem torte sa buterom, torte sa čokoladnom ili glazurom od šećera, voće, pilići, kobasica i meso, hleb, zemičke, kolači i druga peciva	Rešetka	2		Birač za temperaturu ostaje isključen

Sušenje voća i povrća

Koristite samo adekvatno voće i povrće i temeljno ga operite.

Ostavite voće i povrće da se dobro ocedi i obrišite ga.

Univerzalni tiganj morate da ugurate na visinu 3, rešetku na visinu 1.

Obložite univerzalni tiganj i rešetku papirom za pečenje ili pergament papirom.

Veoma sočno voće i povrće okrećite više puta. Čim se osuši sušeno voće i povrće odvojite od papira.

Voće i povrće	Visina	Vrsta zagrevanja	Temperatura, °C	Trajanje, časovi
600g kolutova jabuke	1+3		80	oko 5
800g na trake isečenih krušaka	1+3		80	oko 8
1,5 kg šljiva ili ringlova	1+3		80	oko 8-10
200 g začinskog bilja, očišćenog	1+3		80	oko 1½

Ukuvavanje

Za ukuvavanje tegle i gumeni prstenovi moraju da budu čisti i ispravni. Ako je moguće odmah koristite velike tegle. Podaci u tabelama se odnose na okrugle tegle od jedan litar.

Oprez!

Nemojte koristiti veće i više tegle. Poklopci bi mogli da puknu.

Koristite samo odgovarajuće voće i povrće. Temeljno ga operite.

Navedena vremena u tabelama su orientacione vrednosti. Uticaj mogu imati temperatura u prostoriji, broj tegli, količina i toplota sadržaja tegle. Pre nego što promenite podešavanje odnosno isključite, proverite, da li sadržaj u teglama pravilno vri.

Priprema

1. Napunite tegle, nemojte ih prepuniti.
2. Obrišite ivice tegli, moraju da budu čiste.
3. Na svaku teglu stavite mokar gumeni prsten i poklopac.

4. Tegle zatvorite stezaljkama.

U rernu nemojte stavljati više od šest tegli.

Podešavanje

1. Na visinu 2 ugurajte univerzalni tiganj. Tegle postavite tako, da ne dodiruju jedna drugu.
2. $\frac{1}{2}$ litra vrele vode (oko 80 °C) sipajte u univerzalni tiganj.
3. Zatvorite vrata na rerni.
4. Podesite zagrevanje sa donje strane
5. Temperaturu podesite na 170 do 180 °C.

Ukuvavanje

Voće

Posle otprilike 40 do 50 minuta u kratkim razmacima podižu se mehurići. Isključite rernu.

Posle 25 do 35 minuta na preostaloj toploti uzmite tegle iz rerne. Ako se u rerni tegle duže hlađe, moglo bi se stvoriti bakterije i pospešiti, da se ukuvano voće ukiseli.

Voće u teglama od jedan litar

	od vrenja	Preostala toplota
Jabuke, ribizle, jagode	Isključivanje	oko 25 minuta
Višnje, kajsije, breskve, ogrozdji	Isključivanje	oko 30 minuta
Mus od jabuka, kruške, šljive	Isključivanje	oko 35 minuta

Povrće

Ukoliko se u teglama podižu mehurići, temperaturu vratite na 120 do 140 °C. U zavisnosti od vrste povrća oko 35 do

70 minuta. Posle tog vremena isključite rernu i koristite preostalu toplotu.

Povrće sa hladnim prelivom u teglama od jedan litar

	od vrenja	Preostala toplota
Krastavci	-	oko 35 minuta
Cvekla	oko 35 minuta	oko 30 minuta
Prokelj	oko 45 minuta	oko 30 minuta
Pasulj, keleraba, radič	oko 60 minuta	oko 30 minuta
Grašak	oko 70 minuta	oko 30 minuta

Vadenje tegli

Pošto je završeno ukuvavanje izvadite tegle iz rerne.

Oprez!

Vrele tegle ne stavljamte na hladnu ili mokru podlogu. Moglo bi da prsnu.

Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje, pre svega, kod pripreme proizvoda od žitarica i krompira na visokoj temperaturi kao n pr. čipsa,

pomfrita, tosta, zemički, hleba ili finih peciva (keksevi, medenjaci, špekule).

Saveti za pripremu jela bez akrilamida

Opšte

- Što je moguće više skratite vreme pečenja.
- Neka jela budu zlatno žuta, ne tamna.
- Veliki, debeli komadi za pečenje sadrže manje akrilamida.

Pečenje

Zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 200 °C.

Pomoću 3D-vrelog vazduha ili vrelog vazduha maks. 180 °C.

Keks

Zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 190 °C.

Pomoću 3D-vrelog vazduha ili vrelog vazduha maks. 170 °C.

Jaje ili žumance smanjuju formiranje akrilamida.

Pomfrit iz rerne

Raspodelite ga po plehu ravnomerno i u jednom sloju. Pecite najmanje 400 g po plehu, kako se pomfrit ne bi isušio

Probna jela

Ove tabele su napravljene za ispitne institute, kako bi se olakšalo ispitivanje i testiranje različitih uređaja.

Po EN 50304/EN 60350 (2009) odnosno IEC 60350.

Pečenje

Pečenje na 2 nivoa:

Univerzalni tiganj uvek ugurajte preko pleha za pečenje.

Pecivo koje se pravi pomoću šprica (kao kolači koji se prave pomoću šprica u šećernom sirupu):

Jela, koja ste istovremeno ugurali u rernu, ne moraju biti gotova u isto vreme.

Lenja pita, visina 1:

Promenite položaj tamnog kalupa sa skočnim mehanizmom, ugurajte dijagonalno.

Lenja pita, visina 2:

Promenite položaj tamnog kalupa sa skočnim mehanizmom.

Kolači u kalupu od metala sa skočnim mehanizmom:

Pecite uz zagrevanje sa gornje i donje strane  na visini 1.

Umesto rešetke koristite univerzalni tiganj i na njega stavite kalup sa skočnim mehanizmom.

Jelo	Pribor za posuđe	Visina	Vrsta zagrevanja	Podatak o temperaturi u °C	Trajanje, minuti
Pecivo koje se pravi pomoću šprica	Univerzalni tiganj	3		150-170	20-30
	Aluminijumski pleh za pečenje + univerzalni tiganj**	1+3		140-160	30-40
Kolačići	Univerzalni tiganj	3		150-170	25-35
Kolačići, predhodno zagrejati	Aluminijumski pleh za pečenje + univerzalni tiganj**	1+3		140-160	25-35
Vodeni biskvit	Kalup sa skočnim mehanizmom	2		160-180	30-40
Lenja pita	Univerzalni tiganj + 2 kalupa sa skočnim mehanizmom Ø 20 cm***	1		190-210	70-80
	2 rešetke* + 2 kalupa sa skočnim mehanizmom Ø 20 cm***	1+3		180-200	70-80

* Dodatne plehove i rešetke ćete dobiti kao specijalan pribor kod servisne službe ili u specijalizovanoj prodavnici.

** Prilikom pečenja na dva nivoa univerzalni tiganj uvek ugurajte iznad pleha.

*** Kalupe za kolače pomerite dijagonalno i postavite na pribor.

Roštilj

Ako namirnice polažete direktno na rešetku, dodatno ugurajte univerzalni tiganj na visinu 1. Sokovi će iscureti u posudu, a rerna ostaje čista.

Jelo	Pribor za posuđe	Visina	Vrsta zagrevanja	Stepen na roštilju	Trajanje, minuti
Ispeći tost Predhodno zagrejte 10 min.	Rešetka	4		3	1½-2
Bifburger, 12 komada* bez predhodnog zagrevanja	Rešetka + univerzalni tiganj	4+1		3	25-30

* Posle ⅔ vremena okrenite

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001008752

03
221295